

Instrucțiune
de exploatare a sistemului de semnalizare la incendiu PC-1864
în CCD și CMF 7

1. Pentru a da sistemul la pază ori scoaterea sistemului de la pază este necesar de a forma exploatorul (cu tăcere 1234).

ATENȚIE: sistemul de semnalizare la incendiu lucrează indiferent, dacă este dat la pază sau nu.

2. În caz de nefuncționare a unei sau a mai multor zone ele pot fi deconectate pentru sistemului mai de parte. Pentru a deconecta zona este necesar de a forma:

2.1 Includeți (*) (1) la claviatură va începe a vibra lampa Bypass și se va aprinde lă zonelor pentru acelea zone care au fost deconectate.

2.2 Includeți două cifre pentru a deconecta zona, de exemplu de deconectare a zonei unu (01

2.3 Pe claviatură se va aprinde lampa zonei care a fost deconectată, după ce e necesar de a (#). Lampa Bypass rămîne arzînd indicînd că sunt zone neconectate.

3. După dorință codul pentru acces poate fi schimbat, pentru aceasta e necesar:

3.1 Apăsați (*) (5) (1234). Pe claviatură va începe a vibra lampa Program.

3.2 După (01) pe claviatură se va aprinde lampa 1, după ce e necesar de a forma codul noi patru cifre neapăsînd (*) (#).

ATENȚIE: Comenzile de deconectare a zonelor și de schimbare a codului de exploatare înfăptuiesc numai după scoaterea sistemului din pază.

4. În caz de intrare a semnalului de alarmă la pupitru, sirena va ridica alarma, iar pe claviatură va aprinde lampa zonei care a fost afectată. În cazul dat e necesar să ne convingem de prez incendiului ori pătrunderea cuiva în zona de pază și de chemat serviciul necesar.
