

ARCHIMEDES

Powerbank

EN

PT

FR

DE

IT


ES

Ref. **APW003**
Made in PRC

Aodaci, Lda. Parque Industrial Fig. Foz, Rua Olaias 85L,
3090-380 Figueira da Foz, Portugal. PT517454785

Aodaci UK 16 Upper Woburn Place, London
WC1H 0BS VAT 301 208 166

User Manual - APW003

**Product Layout**

- 1- Power Button
- 2- Micro USB Input
- 3- Type-C Input/Output
- 4- USB Output
- 5- USB Output
- 6- Wireless Charger Area
- 7- Power Indicator

Specifications

- Capacity: 10 000mAh
- Input: 5V/2A
- Dimension: 133*68,3*17,6mm
- Output: 5V/2.1A Fast Charging
- Wireless: 15W

Package Contents

- Powerbank x 1
- Charging Cable x 1
- User Manual x 1

Charging the Powerbank

Connect the cable supplied to a USB charging port input and the Type-C to the powerbank. We recommend power supply with DC 5V 2A USB output.

2- The 1st to the 4th LED lights indicate the quantity of power and the 5th LED light indicates wireless charging. If the 1st to 4th LED lights are on simultaneously during charging, it indicates that the powerbank is fully charged. If only the 1st LED light flashes, it indicates that the powerbank is currently charging and the quantity of power is below 25%. If the 1st LED light remains on, and the 2nd LED light flashes, it indicates that the quantity of power is above 25% but less than 50%, and so on.

Note: Fully charge the powerbank before using it for the first time. Recharge the powerbank once every three months when it isn't in use.

Charging Mobile Devices**1- With Cable**

Connect the USB port to the USB output of the powerbank and the other end to the charging port of the device that needs to be charged. The LED will be on when charging mobile devices. If all LEDs (1 to 4) are off when charging, it means the powerbank isn't charged and you need to charge the powerbank.

2- Wireless Charging

Put your mobile phone in the center of the wireless charging area and the LED 5 will be on to indicate your device is charging wirelessly.

Note: Make sure your mobile phone is compatible with an Qi standard receiver.

Troubleshooting


- 1- This powerbank can automatically identify equipment that needs to be charge. If there is no equipment on it, the powerbank will turn off after 30 seconds.
- 2- For wireless charging, your mobile device must be equipped with a Qi wireless receiver. The powerbank can automatically identify a Qi-compatible device placed on the wireless charging area.
- 3- If the center point of the receiving terminal is deflected over 10mm from the center point of the transmitting terminal, the powerbank will be turned off automatically.
- 4- If wired charging is not working properly, please try a different charging cable, since the connector may become loose due to usage.
- 5- During charging, the device may become warm due to high currents and resistance, especially during wireless charging. To reduce temperature, avoid running intensive applications or using GPS on your mobile device when charging.

Warning

Read all the instructions and warnings carefully prior to using this product.

- The powerbank will generate heat when charging. Always charge in a well-ventilated and open-air area. Do not charge under pillows, blankets, clothing or on flammable surfaces.
- Keep the powerbank away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water or other liquids.
- Do not disassemble, open, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the powerbank.
- Do not subject the powerbank to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing or shredding. Avoid dropping or placing heavy objects on the powerbank.
- Do not short-circuit the powerbank or store it in a receptacle where it may be short-circuited by other metallic or conductive objects.
- Do not operate the powerbank if it has been wet or otherwise damaged, to prevent against electric shock, explosion and/or injury.

Manual do Utilizador - APW003

**Layout do Produto**

- 1- Botão ligar/desligar
- 2- Entrada Micro USB
- 3- Entrada/Saída Tipo C
- 4- Saída USB
- 5- Saída USB
- 6- Área do carregamento sem fio
- 7- Indicador de energia

Especificações

- Capacidade: 10 000 mAh
- **Input:**
5V/2A
- Dimensões: 133*68,3*17,6mm
- **Output:**
5V/2.1A Fast Charging
Wireless: 15W

Conteúdo Embalagem

- Bateria Portátil x 1
- Cabo de carregamento x 1
- Manual do Utilizador x 1

Carregar a Powerbank

1- Conecte o cabo fornecido a uma entrada de porta de carregamento USB e o Type-C à bateria portátil. Recomendamos fonte de alimentação com saída USB DC 5V 2A.

2- As luzes do 1º ao 4º LED indicam a quantidade de energia e a 5ª luz do LED indica o carregamento sem fio. Se a 1ª a 4ª luzes LED acenderem simultaneamente durante o carregamento, isso indica que a bateria portátil está totalmente carregada. Se apenas a 1ª luz LED piscar, indica que a bateria portátil está a carregar e a quantidade de energia está abaixo de 25%. Se a primeira luz LED permanecer acesa e a 2ª luz LED piscar, isso indica que a quantidade de energia está acima de 25%, mas inferior a 50%, e assim sucessivamente.

Nota: Carregue totalmente a bateria portátil antes de usá-la pela primeira vez. Recarregue a bateria portátil uma vez a cada três meses quando não estiver em uso.

Carregar Dispositivos Móveis**1- Com Cabo**

Conecte a porta USB à saída USB da bateria portátil e a outra extremidade à porta de carregamento do dispositivo que precisa de ser carregado. O LED acenderá durante o carregamento de dispositivos móveis. Se todos os LEDs (1 a 4) estiverem apagados durante o carregamento, significa que a bateria portátil não está carregada e precisa de carregá-la.

2- Carregamento Sem Fio

Coloque o seu dispositivo móvel no centro da área de carregamento sem fios e o LED 5 acenderá para indicar que o seu dispositivo está a carregar sem fios.

Nota: Certifique-se de que seu dispositivo é compatível com um receptor padrão Qi.

Resolução de Problemas

1- Esta bateria portátil pode identificar automaticamente o equipamento que precisa ser carregado. Se não houver nenhum equipamento ligado, a bateria portátil desligará após 30 segundos.

2- Para carregamento sem fio, o seu dispositivo móvel deve estar equipado com um receptor sem fio Qi. A bateria portátil consegue identificar automaticamente um dispositivo compatível com Qi quando colocado na área de carregamento sem fio.

3- Se o ponto central do terminal receptor for desviado mais de 10 mm do ponto central do terminal transmissor, a bateria portátil será desligada automaticamente.

4- Se o carregamento com fio não estiver a funcionar corretamente, tente um cabo de carregamento diferente, pois o conector pode ficar solto devido ao uso.

5- Durante o carregamento, o dispositivo pode aquecer devido a altas correntes e resistência, especialmente durante o carregamento sem fio. Para reduzir a temperatura, evite executar aplicativos intensivos ou usar GPS no seu dispositivo móvel durante o carregamento.

Aviso

Leia todas as instruções e avisos cuidadosamente antes de usar este produto.

- A bateria portátil irá gerar calor durante o carregamento. Carregue sempre numa área bem ventilada e ao ar livre. Não carregue debaixo de almofadas, cobertores, roupas ou em superfícies inflamáveis.

- Mantenha a bateria portátil longe de fontes de calor, luz solar direta, gases combustíveis, umidade, água ou outros líquidos.


- Não desmonte, abra, coloque no microondas, incinere, pinte ou insira objetos estranhos na bateria portátil.

- Não sujeite a bateria portátil a choques mecânicos, como esmagamento, dobramento, perfuração ou trituração. Evite deixar cair ou colocar objetos pesados sobre a bateria portátil.

- Não provoque curto-circuito na bateria portátil nem guarde num recipiente onde possa sofrer curto-circuito por outros objetos metálicos ou condutores.

- Não opere a bateria portátil se estiver molhada ou danificada de outra forma, para evitar choque elétrico, explosão e/ou ferimentos.

Manuel de l'utilisateur - APW003

**Présentation du produit**

- 1- Bouton d'alimentation
- 2- Entrée Micro USB
- 3- Entrée/sortie Type C
- 4- Sortie USB
- 5- Sortie USB
- 6- Zone de chargement sans fil
- 7- Indicateur de puissance

Caractéristiques techniques

- Capacité: 10 000 mAh
- **Entrée:**
5V/2A
- Dimensions: 133*68,3*17,6mm
- **Sortie :**
5V/2.1A Fast Charging
Wireless: 15W

Contenu de l'emballage

- Batterie portable x 1
- Câble de chargement x 1
- Manuel de l'utilisateur x 1

Charger le Powerbank

1- Branchez le câble fourni à l'entrée d'un port de charge USB et le Type-C au powerbank. Nous recommandons une alimentation avec une sortie USB DC 5V 2A.

2- Les 1er à 4ème voyants LED indiquent la quantité d'énergie et le 5ème voyant LED indique la charge sans fil. Si les 1er à 4ème LED sont allumées simultanément pendant la charge, cela indique que le powerbank est complètement chargé. Si seul le premier voyant clignote, cela signifie que le powerbank est en cours de charge et que la quantité d'énergie est inférieure à 25 %. Si le premier voyant reste allumé et que le deuxième clignote, cela signifie que la quantité d'énergie est supérieure à 25 % mais inférieure à 50 %, et ainsi de suite.

Remarque: chargez complètement le powerbank avant de l'utiliser pour la première fois. Rechargez le powerbank une fois tous les trois mois lorsqu'il n'est pas utilisé.

Chargement des appareils mobiles**1- Avec le câble**

Branchez le port USB sur la sortie USB du powerbank et l'autre extrémité sur le port de charge de l'appareil à charger. Le voyant s'allume lors du chargement des appareils mobiles. Si tous les voyants (1 à 4) sont éteints lors de la charge, cela signifie que le powerbank n'est pas chargé et que vous devez le recharger.

2- Chargement sans fil

Placez votre téléphone portable au centre de la zone de chargement sans fil et la LED 5 s'allumera pour indiquer que votre appareil se charge sans fil.

Note: Assurez-vous que votre téléphone portable est compatible avec un récepteur Qi standard.

Résolution des problèmes

- 1- Ce powerbank peut automatiquement identifier l'équipement qui doit être rechargé. S'il n'y a pas d'appareil dessus, le powerbank s'éteint au bout de 30 secondes.
- 2- Pour la recharge sans fil, votre appareil mobile doit être équipé d'un récepteur sans fil Qi. Le powerbank peut automatiquement identifier un appareil compatible Qi placé sur la zone de charge sans fil.
- 3- Si le point central du terminal de réception est dévié de plus de 10 mm du point central du terminal de transmission, le powerbank s'éteindra automatiquement.
- 4- Si la recharge par câble ne fonctionne pas correctement, essayez un autre câble de recharge, car le connecteur peut se desserrer à l'usage.
- 5- Pendant la charge, l'appareil peut chauffer en raison des courants élevés et de la résistance, en particulier pendant la charge sans fil. Pour réduire la température, évitez d'exécuter des applications intensives ou d'utiliser le GPS sur votre appareil mobile lorsqu'il est en charge.

Avertissement

Lisez attentivement toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser ce produit.

- Le powerbank génère de la chaleur lors de la charge. Chargez-le toujours dans un endroit bien ventilé et à l'air libre. Ne le chargez pas sous des oreillers, des couvertures, des vêtements ou sur des surfaces inflammables.

- Conservez le powerbank à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, des gaz combustibles, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides.


- Ne pas démonter, ouvrir, passer au micro-ondes, incinérer, peindre ou insérer des objets étrangers dans le powerbank.

- Ne soumettez pas le powerbank à des chocs mécaniques tels que l'écrasement, la flexion, la perforation ou le déchiquetage. Évitez de faire tomber ou de placer des objets lourds sur le powerbank.

- Ne pas court-circuiter le powerbank ou le ranger dans un endroit où il pourrait être court-circuité par d'autres objets métalliques ou conducteurs.

- Ne pas utiliser le powerbank s'il a été mouillé ou endommagé, afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure.

Gebrauchsanweisung - APW003

**Produkt Layout**

- 1- Ein-und Ausschaltaste
- 2- Micro-USB Eingang
- 3- Type-C Ein-und Ausgang
- 4- USB-Ausgang
- 5- USB- Ausgang
- 6- Kabelloser Ladebereich
- 7- Akkuanzeige

Technische Daten

- Kapazität: 10 000mAh
- **Input:**
5V/2A
- Größen: 133*68,3*17,6mm
- **Output:**
5V/2.1A Fast Charging
Wireless: 15W

Inhalt

- Powerbank x 1
- Ladekabel x 1
- Gebrauchsanweisung x 1

Powerbank laden

1- Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit dem Eingang eines USB-Ladeanschlusses und das Typ-C-Kabel mit der Powerbank. Wir empfehlen eine Stromversorgung mit DC 5V 2A USB-Ausgang.
2- Die 1. bis 4. LED-Lampe zeigt die Energiemenge an und die 5. LED-Lampe zeigt das kabellose Laden an. Wenn die 1. bis 4. LED-Leuchte während des Ladevorgangs gleichzeitig leuchten, bedeutet dies, dass die Powerbank vollständig aufgeladen ist. Wenn nur die 1. LED-Leuchte blinkt, bedeutet dies, dass die Powerbank gerade geladen wird und die Energiemenge unter 25 % liegt. Wenn die 1. LED-Leuchte an bleibt und die 2. LED-Leuchte blinkt, bedeutet dies, dass die Energiemenge über 25 %, aber unter 50 % liegt, usw.

Hinweis: Laden Sie die Powerbank vollständig auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Laden Sie die Powerbank alle drei Monate auf, wenn sie nicht benutzt wird.

Mobile Geräte laden**1- Mit Kabel**

Verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem USB-Ausgang der Powerbank und das andere Ende mit dem Ladeanschluss des zu ladenden Geräts. Die LED leuchtet, wenn mobile Geräte geladen werden. Wenn alle LEDs (1 bis 4) während des Ladevorgangs aus sind, bedeutet dies, dass die Powerbank nicht geladen ist und Sie sie aufladen müssen.

2- Kabelloses Laden

Legen Sie Ihr Mobiltelefon in die Mitte des kabellosen Ladebereichs und die LED 5 wird leuchten, um anzuzeigen, dass Ihr Gerät kabellos geladen wird.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon für einen Qi-Standardempfänger geeignet ist.

Fehlerbehebung


- 1- Diese Powerbank kann automatisch erkennen, welche Geräte aufgeladen werden müssen. Wenn kein Gerät verbunden ist, schaltet sich die Powerbank nach 30 Sekunden aus.
- 2- Für das kabellose Laden muss Ihr mobiles Gerät mit einem kabellosen Qi-Empfänger ausgestattet sein. Die Powerbank kann ein Qi-kompatibles Gerät, das auf der drahtlosen Ladeplatte platziert wird, automatisch erkennen.
- 3- Wenn der Mittelpunkt des empfangenden Terminals um mehr als 10 mm vom Mittelpunkt des sendenden Terminals abweicht, schaltet sich die Powerbank automatisch aus.
- 4- Wenn das kabelgebundene Laden nicht richtig funktioniert, versuchen Sie es mit einem anderen Ladekabel, da sich der Stecker durch den Gebrauch lösen kann.
- 5- Während des Ladevorgangs kann sich das Gerät aufgrund der hohen Ströme und des Widerstands erwärmen, insbesondere beim drahtlosen Laden. Um die Temperatur zu reduzieren, sollten Sie vermeiden, während des Ladevorgangs intensive Anwendungen auszuführen oder GPS auf Ihrem Mobilgerät zu verwenden.

Hinweis

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Die Powerbank erzeugt beim Aufladen Wärme. Laden Sie das Gerät immer an einem gut belüfteten Ort im Freien auf. Laden Sie nicht unter Kissen, Decken, Kleidung oder auf brennbaren Oberflächen.
- Halten Sie die Powerbank von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, brennbarem Gas, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Zerlegen Sie die Powerbank nicht, öffnen Sie sie nicht, stellen Sie sie nicht in die Mikrowelle, verbrennen Sie sie nicht, bemalen Sie sie nicht und führen Sie keine Fremdkörper in sie ein.
- Setzen Sie die Powerbank keinen Stößen aus, wie z. B. Quetschen, Biegen, Durchstechen oder Zerkleinern. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf die Powerbank fallen zu lassen oder darauf abzustellen.
- Schließen Sie die Powerbank nicht kurz und bewahren Sie sie nicht in einem Behälter auf, in dem sie durch andere metallische oder leitende Gegenstände einen Kurzschluss erleiden könnte.
- Nehmen Sie die Powerbank nicht in Gebrauch, wenn sie nass oder anderweitig beschädigt ist, um einen Stromschlag, eine Explosion und/oder Verletzungen zu vermeiden.

Manuale d'uso - APW003

**Layout del prodotto**

- 1- Pulsante di accensione
- 2- Ingresso micro USB
- 3- Ingresso/uscita Type-C
- 4- Uscita USB
- 5- Uscita USB
- 6- Area del caricatore wireless
- 7- Indicatore di alimentazione

Specifiche tecniche

- Capacità: 10 000mAh
- Ingresso: 5V/2A
- Dimensioni: 133*68,3*17,6mm
- Uscita: 5V/2.1A Fast Charging
- Wireless: 15W

Contenuto della confezione

- Powerbank x 1
- Cavo di ricarica x 1
- Manuale d'uso x 1

Ricarica della powerbank

1- Collegare il cavo in dotazione all'ingresso di una porta di ricarica USB e il tipo-C alla powerbank. Si consiglia un alimentatore con uscita USB da 5V 2A DC.

2- Le spie LED da 1 a 4 indicano la quantità di energia e la quinta spia LED indica la ricarica wireless. Se durante la ricarica si accendono contemporaneamente le spie dal 1° al 4° LED, significa che la powerbank è completamente carica. Se lampeggia solo il 1° LED, significa che la powerbank è in carica e la quantità di energia è inferiore al 25%. Se il 1° LED rimane acceso e il 2° LED lampeggia, significa che la quantità di energia è superiore al 25% ma inferiore al 50%, e così via.

Nota: caricare completamente la powerbank prima di utilizzarla per la prima volta. Ricaricare la powerbank una volta ogni tre mesi quando non viene utilizzata.

Ricarica dei dispositivi mobili**1- Con il cavo**

Collegare la porta USB all'uscita USB della powerbank e l'altra estremità alla porta di ricarica del dispositivo da caricare. Il LED si accende quando si caricano i dispositivi mobili. Se tutti i LED (da 1 a 4) sono spenti durante la ricarica, significa che la powerbank non è carica e che è necessario ricaricarla.

2- Ricarica senza fili

Posizionare il telefono cellulare al centro dell'area di ricarica wireless e il LED 5 si accenderà per indicare che il dispositivo si sta ricaricando in modalità wireless.

Nota: assicurarsi che il telefono cellulare sia compatibile con un ricevitore standard Qi.

Risoluzione dei problemi

1- Questa powerbank è in grado di identificare automaticamente le apparecchiature da caricare. Se non è presente alcun apparecchio, la powerbank si spegne dopo 30 secondi.

2- Per la ricarica wireless, il dispositivo mobile deve essere dotato di un ricevitore wireless Qi. La powerbank è in grado di identificare automaticamente un dispositivo compatibile con Qi posizionato nell'area di ricarica wireless.

3- Se il punto centrale del terminale di ricezione è deviato di oltre 10 mm dal punto centrale del terminale di trasmissione, la powerbank si spegne automaticamente.

4- Se la ricarica via cavo non funziona correttamente, provare un altro cavo di ricarica, poiché il connettore potrebbe allentarsi a causa dell'uso.

5- Durante la ricarica, il dispositivo potrebbe riscaldarsi a causa delle correnti elevate e della resistenza, soprattutto durante la ricarica wireless. Per ridurre la temperatura, evitare di eseguire applicazioni intensive o di utilizzare il GPS sul dispositivo mobile durante la ricarica.

Avvertenze

Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare questo prodotto.

- La powerbank genera calore durante la ricarica. Effettuare sempre la ricarica in un'area ben ventilata e all'aperto. Non ricaricare sotto cuscini, coperte, indumenti o su superfici infiammabili.

- Tenere la powerbank lontano da fonti di calore, luce solare diretta, gas combustibili, umidità, acqua o altri liquidi.


- Non smontare, aprire, mettere in microonde, incenerire, dipingere o inserire oggetti estranei nella powerbank.

- Non sottoporre la powerbank a urti meccanici quali schiacciamento, piegatura, perforazione o frantumazione. Evitare di far cadere o appoggiare oggetti pesanti sulla powerbank.

- Non cortocircuitare la powerbank e non riporlo in un recipiente dove potrebbe essere cortocircuitato da altri oggetti metallici o conduttori.

- Non utilizzare la powerbank se è stato bagnato o altrimenti danneggiato, per evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni.

Manual de usuario-APW003

**Producto**

Botón de encendido/apagado
 Entrada micro USB
 Entrada/Salida tipo C
 Salida USB
 Salida USB
 Zona de carga inalámbrica
 Indicador de encendido

Especificaciones

- Capacidad: 10,000 mAh
- Entrada:
 5V/2A
 - Dimensiones: 133*68,3*17,6mm
- Salida:
 5V/2.1A Fast Charging
 Wireless: 15W

Contenido:

- Batería portátil x 1
 - Cable de carga x 1
 - Manual de usuario x 1

Cargar el Powerbank

1- Conecte el cable suministrado a una entrada del puerto de carga USB y el Type-C a la batería portátil. Recomendamos fuente de alimentación con salida USB DC 5V 2A.

2- Las luces LED 1.ª a 4.ª indican la cantidad de energía y la 5.ª luz LED indica carga inalámbrica. Si las luces LED 1.ª a 4.ª se encienden simultáneamente durante la carga, indica que la batería portátil está completamente cargada. Si solo parpadea la primera luz LED, indica que la batería portátil se está cargando y la cantidad de energía está por debajo del 25%. Si la primera luz LED permanece encendida y la segunda luz LED parpadea, esto indica que la cantidad de energía es superior al 25 % pero inferior al 50 %, y así sucesivamente.

Nota: Cargue completamente la batería portátil antes de usarla por primera vez. Recargue la batería portátil una vez cada tres meses cuando no esté en uso, como mínimo.

Cargar dispositivos móviles**1- Con cable**

Conecte el puerto USB a la salida USB de la batería portátil y el otro extremo al puerto de carga del dispositivo que desea cargar. El LED se iluminará cuando se carguen dispositivos móviles. Si todos los LED (1 a 4) están apagados durante la carga, significa que la batería portátil no está cargada y necesita cargarse.

2- Carga inalámbrica

Coloque su dispositivo móvil en el centro del área de carga inalámbrica y el LED 5 se iluminará para indicar que su dispositivo se está cargando de forma inalámbrica.

Nota: asegúrese de que su dispositivo sea compatible con un receptor estándar Qi.

Solución de problemas

1- Esta batería portátil puede identificar automáticamente el equipo que necesita cargarse. Si no hay ningún equipo encendido, la batería portátil se apagará después de 30 segundos.

2- Para la carga inalámbrica, su dispositivo móvil debe estar equipado con un receptor inalámbrico Qi. La batería portátil puede identificar automáticamente un dispositivo compatible con Qi cuando se coloca en el área de carga inalámbrica.

3- Si el punto central del terminal receptor se desvía más de 10 mm del punto central del terminal transmisor, la batería portátil se desconectará automáticamente.

4- Si la carga por cable no funciona correctamente, pruebe con un cable de carga diferente, ya que el conector puede soltarse con el uso.

5- Durante la carga, el dispositivo puede calentarse debido a las altas corrientes y resistencia, especialmente durante la carga inalámbrica. Para reducir la temperatura, evite ejecutar aplicaciones intensivas o utilizar el GPS en su dispositivo móvil mientras se carga.

Aviso

Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto.

- La batería portátil generará calor durante la carga. Cargue siempre en un área bien ventilada y al aire libre. No lo use debajo de cojines, mantas, ropa o sobre superficies inflamables.

- Mantenga la batería portátil alejada de fuentes de calor, luz solar directa, gases combustibles, humedad, agua u otros líquidos.

- No desmonte, abra, coloque en el microondas, incinere, pinte ni inserte objetos extraños en la batería portátil.

- No someta la batería portátil a golpes mecánicos, como aplastamiento, flexión, perforación o esmerilado. Evite dejar caer o colocar objetos pesados sobre la batería portátil.

- No cortocircuite la batería portátil ni la guarde en un receptáculo donde pueda sufrir cortocircuito con otros objetos metálicos o conductores.

- No utilice la batería portátil si está mojada o dañada de otro modo, para evitar descargas eléctricas, explosiones y/o lesiones.

UK
CA C E



FR

Cet appareil, ses
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur quefairedemesdechets.fr