

Buton	Descriere	Ecran
	Oscilația shaver-ului - Utilizați pentru a selecta numărul de oscilații de la 1-10 pentru piesele de mână. Apăsați Restore Defaults (Restabilire valori implicite) pentru a reveni la valorile implicite din fabrică.	 Scădere Creștere
	Butoanele shaver-ului - Utilizați pentru a activa sau dezactiva butoanele shaver-ului.	 Activare Dezactivare
	Întrerupător-pedală variabil - Utilizați pentru a activa sau dezactiva variabilitatea întrerupătorului-pedală. Această comandă schimbă funcția întrerupătorului-pedală cu fir și fără fir.	 Activare Dezactivare
	Limbi - Utilizați pentru a selecta dintre limbile disponibile.	 Butoane de derulare
	Meniul de serviciu Blocat - Protejat cu parolă. Folosit doar de personalul de service ConMed Linvatec.	