

Моделі NPR75, NPS75, NQR75 (Таблиця 3)

I: Перевірити, очистити, відремонтувати чи замінити, в разі необхідності.

A: Відрегулювати; R: Замінити; T: Затягнути з відповідним зусиллям; L: Змастити

Періодичність обслуговування	x1,000 km x1,000 miles	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Показники пробігу чи місяці, в залежності від того, що настане раніше
Герметичність гальмівної системи		0.6	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5	18.6	21.7	24.9	28.0	31.1	34.2	37.3	40.4	43.5	46.6	49.7	52.8	55.9	59.0	62.1	65.2	кожні 6 місяців
Зношення фрикційних накладок і гальмівного барабану		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 12 місяців
Зношення гальмівних колодок і гальмівних дисків		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Хід і вільний хід педалі гальм		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	кожні 3 місяців
Пошкодження шлангів та герметичність гальмівної системи		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Трос паркувального гальма		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Функціональність паркувального гальма		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Хід важеля паркувального гальма		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Зношення колодок паркувального гальма		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 24 місяців
Зношення чи пошкодження барабану паркувального гальма		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 24 місяців
Пошкодження зубчатого сектору і фіксатора важеля паркувального гальма		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 24 місяців
Пошкодження ресори		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Люфти чи пошкодження кріплень підвіски		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Герметичність амортизаторів		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Люфти кріплень амортизаторів		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Бовти і футорки кріплень колес		T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	-	кожні 12 місяців
Пошкодження дисків колес		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	кожні 12 місяців
Змащення підшипників маточин		-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	кожні 24 місяців
Тиск повітря в шинах і пошкодження шин		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Плотність електроліта акумулятора		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Перевірка тиску вихлопу чи очистка фільтру (моделі Euro IV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	кожні 12 місяців
Гумовий елемент датчика диференціального тиску (моделі Euro IV)		-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	кожні 12 місяців
Робота фар, звукового сигналу, склоочисника, склоомивача		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Пошкодження пілозахисних чохлів ведучих валів (4WD)		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	кожні 12 місяців
Перевірка затягування різьбових з'єднань шасі та кузова		I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 24 місяців

Моделі NPR75, NPS75, NQR75 (Таблиця 1)

I: Перевірити, очистити, відремонтувати чи замінити, в разі необхідності.
A: Відрегулювати; R: Замінити; T: Затягнути з відповідним зусиллям; L: Змастити

Періодичність	x1000 км	x1000 миль	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Показники пробігу чи місяці, в залежності від того, що настане раніше
Моторне масло			0.6	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5	18.6	21.7	24.9	28.0	31.1	34.2	37.3	40.4	43.5	46.6	49.7	52.8	55.9	59.0	62.1	65.2	кожні 12 місяців
Масляний фільтр двигуна			-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R	-	кожні 12 місяців
Паливний фільтр			-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R	-	кожні 12 місяців
Повітряний фільтр двигуна			-	-	I	-	I	-	I	-	R	-	I	-	I	-	I	-	R	-	I	-	I	-	кожні 12 місяців
Частота обертів холостого ходу та прискорення			-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	кожні 24 місяці
Зазори в механізмі приводу клапанів			-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	кожні 12 місяців
Люфт або пошкодження кришки паливного баку та паливопроводу			-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 24 місяці
Натяг/пошкодження приводного ремня			I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Охолоджуюча рідина			-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	кожні 24 місяці
Люфт чи пошкодження вихлопної труби, гірських гальм, дросельної заслонки та їх кріплень			-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	кожні 12 місяців
Система охолодження			-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	кожні 12 місяців
Стан роботи двигуна			-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	кожні 6 місяців
Рідина в приводі зчеплення (МКП)			-	-	I	-	I	-	I	-	R	-	I	-	I	-	I	-	R	-	I	-	I	-	кожні 24 місяці
Хід та свободний хід педалі зчеплення (МКП)			-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	кожні 3 місяців
Трансмісійне масло (модель MY5T)			-	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	I	кожні 24 місяці
Трансмісійне масло (модель MY6S)			-	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	I	кожні 24 місяці
Трансмісійне масло (модель MZZ6F)			-	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	I	кожні 24 місяці
Трансмісійне масло (модель MZZ6U)			-	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	I	кожні 24 місяці
Масло напівавтоматичної трансмісії Smoother system			-	-	I	-	I	-	I	-	R	-	I	-	I	-	I	-	R	-	I	-	I	-	кожні 24 місяці
Люфт механізму перемикачів передач			-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 24 місяці
Троси механізму перемикачів передач			-	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	A	-	кожні 12 місяців
Масло в розподільній коробці (4WD)			-	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	I	кожні 24 місяці
Люфти в механізмі управління КПП та розподільної коробки (4WD)			-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 24 місяці
Троси механізму управління КПП та розподільної коробки (модель 4WD)			-	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	A	-	кожні 12 місяців
Змащення хрестовин і шлицевого з'єднання карданного валу (модель Euro IV)			-	-	-	L	-	-	L	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-	L	-	-	-	кожні 12 місяців
Змащення хрестовин і шлицевого з'єднання карданного валу (модель Euro III)			-	-	-	L	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-	кожні 12 місяців
Кріплення фланця карданного валу			-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	кожні 6 місяців

Моделі NPR75, NPS75, NQR75 (Таблиця 2)

I: Перевірити, очистити, відремонтувати чи замінити, в разі необхідності.
A: Відрегулювати; R: Замінити; T: Затягнути з відповідним зусиллям; L: Змастити

А: Відіграти з відповідним зусиллям, Б: Заставити

Р: Замінити, І: Заставити з відповідним зусиллям, Б: Заставити

Періодичність	x1000 км x1000 миль	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Показники пробігу чи місяці, в залежності від того, що настане раніше
		0.6	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5	18.6	21.7	24.9	28.0	31.1	34.2	37.3	40.4	43.5	46.6	49.7	52.8	55.9	59.0	62.1	65.2	
Зношення шліцевого з'єднання карданного валу (моделі Euro IV)		-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	кожні 24 місяці
Зношення шліцевого з'єднання карданного валу (моделі Euro III)		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 24 місяці
Люфти в хрестовинах карданного валу (моделі Euro IV)		-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	кожні 24 місяці
Люфти в хрестовинах карданного валу (моделі Euro III)		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 24 місяці
Змащення центрального підшипника карданного валу (моделі Euro IV)		-	-	-	L	-	-	L	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-	L	-	-	-	кожні 12 місяців
Змащення центрального підшипника карданного валу (моделі Euro III)		-	-	-	-	L	-	-	-	L	-	-	-	L	-	-	-	-	L	-	-	-	L	кожні 12 місяців
Змащення хрестовин переднього карданного валу, подвійних карданних з'єднань і шліцевих з'єднань (модель 4WD)		-	-	-	L	-	-	L	-	-	L	-	-	L	-	-	-	-	L	-	-	-	L	кожні 6 місяців
Люфти хрестовин переднього карданного валу (модель 4WD)		-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 24 місяці
Зношення шліцевих з'єднань пер. карданного валу (4WD)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	I	кожні 24 місяці
Масло диференціалу		-	-	-	I	-	-	I	-	-	I/R	-	-	I	-	-	-	I	-	-	I/R	-	-	кожні 24 місяці
Масло диференціалу (модель 4WD)		-	-	-	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	-	-	кожні 6 місяців
Шворні (модель із залежною пер. підвіскою)		-	-	-	L	-	-	L	-	-	I/R	-	-	-	-	-	-	-	-	I/R	-	-	-	кожні 24 місяці
Масло переднього диференціалу (модель 4WD)		-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 6 місяців
Герметичність механізму рульового управління		-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	кожні 24 місяці
Масло механізму рульового управління		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	кожні 6 місяців
Кріплення, люфти і пошкодження деталей рульового механізму		-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 6 місяців
Люфти в з'єднаннях поворотної цапфи та передньої балки		-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 24 місяці
Люфти в рульовому механізмі		-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	кожні 3 місяці
Вільний хід рульового колеса		-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	-	-	кожні 3 місяці
Ефективність роботи рульового механізму		-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	кожні 24 місяці
Кут установки колеса		-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	кожні 48 місяців
Шланг високого тиску рульового механізму		-	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	кожні 24 місяці
Гальмівне рідина		-	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	кожні 24 місяці
Рідина гідролінійного тиску		-	-	-	I	-	-	I	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	кожні 24 місяці

469