



Примечания:

1. При питании от измерительной цепи – контакты Упит (48, 49) отсутствуют. Знаки (-), (+) указаны для исполнения ИП с питанием от внешнего источника напряжения постоянного тока.
2. При отсутствии аналоговых выходов – контакты 23, 24 и 26, 26 отсутствуют.
3. При отсутствии порта RS-485 – контакты 29, 30 отсутствуют.

Рисунок Б.1 – Схемы электрические подключения ИП