

|                                                                             | <b>Обслуживание А<br/>через каждые 4000<br/>часов работы (1)</b> | <b>Обслуживание В<br/>через каждые 8000<br/>часов работы (2)</b> | <b>Обслуживание D<br/>через каждые 24 000<br/>часов работы</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Убедитесь в отсутствии утечек                                               | x                                                                | x                                                                | x                                                              |
| Замена воздушного фильтра                                                   | x                                                                | x                                                                | x                                                              |
| Замените плоские фильтры электрического шкафа                               | x                                                                | x                                                                | x                                                              |
| Замените сетчатый фильтр дренажной системы (систем)                         | x                                                                | x                                                                | x                                                              |
| Замените масло                                                              | x (3)                                                            | x                                                                | x                                                              |
| Замена масляного фильтра                                                    | x (3)                                                            | x                                                                | x                                                              |
| Замена элемента маслоотделителя                                             |                                                                  | x                                                                | x                                                              |
| Выполните капитальный ремонт обратного клапана эвакуационной масляной линии |                                                                  | x                                                                | x                                                              |
| Выполните капитальный ремонт клапана минимального давления                  |                                                                  | x                                                                | x                                                              |

|                                                        | Обслуживание А<br>через каждые 4000<br>часов работы (1) | Обслуживание В<br>через каждые 8000<br>часов работы (2) | Обслуживание D<br>через каждые 24 000<br>часов работы |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Выполните капитальный ремонт термостатического клапана |                                                         | x                                                       | x                                                     |
| Выполните капитальный ремонт блоков слива конденсата   |                                                         | x                                                       | x                                                     |
| Замените верхний подшипник двигателя                   |                                                         |                                                         | x (4)                                                 |
| Впускной клапан                                        |                                                         |                                                         | x (5)                                                 |

(1): или каждый год (по показаниям счетчика часов в режиме реального времени) в зависимости от того, что наступит раньше.

(2): или каждые 2 года (по показаниям счетчика часов в режиме реального времени) в зависимости от того, что наступит раньше.

(3): если используется масло Roto-Xtend Duty Fluid, замена масла и масляного фильтра входят в обслуживание уровня В.

(4) Капитальный ремонт компрессорных элементов, эксплуатируемых при рабочем давлении в 10 бар (145 фунтов/кв. дюйм) или ниже, можно проводить после 32 000 часов работы.

(5): После 300 000 запусков/остановов установки (более 10 запусков за час) рекомендуется проводить сервисное обслуживание впускного клапана и блока электромагнита.