

**Перед запуском в работу гладильного катка просим вас  
внимательно ознакомиться с рекомендациями по эксплуатации.**

После включения гладильного катка необходимо **выставить температуру и скорость глажения.**

- Ориентировочное время нагрева утюга **7-10 минут.**
- Данный процесс происходит **автоматически.**

Перед началом глажения рекомендуется **прогреть вал.**

- Для этого необходимо **прижать мульду к валу**, нажав на педаль прижима и **подождав 3-4 оборота.**
- После чего отвести ее **повторным нажатием на педаль.**

Белье необходимо **подготовить к глажению.**

- Оно должно быть аккуратно расправлено и иметь остаточную влажность **не более 25%.**
- Для изделий из хлопка оптимальная влажность **18-20%.**
- **Не допускается хранение белья в скомканном состоянии.**

Процесс глажения может отличаться в зависимости **от вида** обрабатываемого изделия.

- **Тонкое белье** удобно подавать, не отводя мульду от вала.
- Если белье **толстое**, либо сложено в 2-3 раза, то необходимо отвести утюг, нажав на педаль прижима, и подать белье под утюг.
- Когда вал частично затянул белье – **прижать мульду повторно.**

Во время глажения необходимо расправлять белье на подающей планке, **растягивая его влево и вправо**, создавая посередине небольшое натяжение.

**Для обеспечения безопасной работы** в конструкции предусмотрена **планка защиты рук**, при нажатии которой барабан начинает вращаться в противоположную сторону.

Глажение необходимо осуществлять **на всех поверхностях гладильного катка.**

Если белье уже, чем рабочая поверхность, **то следует гладить его поочередно в разных частях вала.**

При перерыве в работе **необходимо отпустить прижим мульды от вала.**

- При прижатой мульде без глажения белья чехол будет подгорать, что приведет к его **преждевременному износу.**
- Допускаемое время холостого хода в прижатом состоянии – **не более 1 минуты.**

Выключение гладильного катка необходимо осуществлять **только с помощью кнопки выключения на пульте управления.**

При этом, если утюг был в прижатом состоянии, он **автоматически** отведется от вала.

При нажатии на кнопку аварийного выключения происходит **обесточивание гладильного катка**, и утюг останется в прижатом состоянии.

- Это приведет к подгоранию чехла и обмотки вала.
  - В случае аварийного отключения электричества при прижатой мульде **необходимо отвести ее в ручном режиме.**
- Это нужно для того, чтобы разогретая мульда не прожгла чехол вала.**

**Соблюдение этих простых правил значительно увеличит срок службы  
гладильного катка и сохранит качество глажения на долгие годы эксплуатации.**



<https://helenltd.com/>

8 (927) 094-13-70 **Отдел продаж**

8 (800) 55-023-55 **Горячая линия**

440028, Россия, Пензенская обл., Пенза, проезд Германа Титова, 4