



1238iF II / 1238i II

Ghidul utilizatorului

Cuprins

Configurarea	3
Funcțiile principale	4
Pregătirile necesare înainte de utilizare	6
Împiedicarea accesului neautorizat	8
Configurarea folosind Ghidul de configurare	10
Setarea datei/orei	12
Configurarea mediului de rețea	14
Selectarea rețelei LAN cablate sau a rețelei LAN wireless	16
Conectarea la o rețea LAN cu fir	17
Conectarea la o rețea LAN wireless	18
Configurarea conexiunii utilizând modul buton de comandă WPS	20
Configurarea conexiunii utilizând modul cod PIN WPS	22
Configurarea conexiunii prin selectarea unui router wireless	24
Configurarea conexiunii specificând setări detaliate	26
Verificarea SSID-ului și a cheii de rețea	29
Setarea adreselor IP	30
Setarea adresei IPv4	31
Configurarea adreselor IPv6	34
Vizualizarea setărilor de rețea	37
Configurarea setărilor pentru comunicare cu un computer	39
Configurarea protocolului pentru imprimare și a funcțiilor WSD	40
Configurare porturi imprimantă	43
Setarea serverului de imprimare	47
Configurarea aparatului pentru rețeaua folosită	50
Configurarea setărilor rețelei Ethernet	51
Modificarea unității maxime de transmitere	53
Setarea unui timp de așteptare pentru conectarea la o rețea	54
Configurarea DNS	55
Configurarea SMB	59
Configurarea WINS	63
Înregistrarea serverelor LDAP	65
Monitorizarea și controlul aparatului cu SNMP	70
Alte setări de rețea	74
Instalarea driverelor	79
Configurarea setărilor inițiale pentru funcțiile de fax	80
Cum să decideți ce mod de primire a faxului să folosiți	81
Înregistrarea numărului de fax și a numelui aparatului	82
Selectarea modului de primire	83
Conectarea liniei telefonice	84
Configurarea setărilor pentru scanare	85
Pregătirea în vederea utilizării aparatului ca scanner	86
Procedura pentru setarea pentru trimiterea e-mailurilor/trimiterea și primirea I-Fax	87
Configurarea setărilor de bază pentru e-mail	89

Configurarea setărilor de e-mail/de comunicare prin I-Fax	92
Procedura pentru setarea unui folder partajat ca locație de salvare	96
Setarea unui folder partajat ca locație de salvare	97
Procedura pentru setarea unui server FTP ca locație de salvare	100

Operații de bază 103

Părțile și funcțiile acestora	107
Partea frontală	108
Partea din spate	110
Interiorul	112
Alimentator	113
Tavă multifuncțională	114
Sertar pentru hârtie	115
Panou de operare	116
Pornirea aparatului	118
Oprirea aparatului	119
Oprirea aparatului prin operarea de la distanță	120
Oprirea la o oră fixă	121
Repornirea aparatului	123
Utilizarea panoului de operare	125
Ecranele de bază	126
Ecranul Pornire	127
Ecranul <Monitor de stare>	130
Afișarea mesajelor	132
Operarea de bază	133
Introducerea textului	136
Conectarea la aparat	138
Așezarea documentelor originale	140
Încărcarea hârtiei	144
Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie	146
Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională	152
Încărcarea plicurilor	155
Încărcarea hârtiei pretipărite	157
Specificarea formatului și tipului de hârtie	162
Specificarea formatului și a tipului de hârtie în sertarul pentru hârtie	163
Specificarea formatului și a tipului de hârtie în tava multifuncțională	165
Înregistrarea setărilor implicite de hârtie pentru tava multifuncțională	167
Înregistrarea unui format de hârtie personalizat	169
Limitarea formatelor de hârtie afișate	171
Selectarea automată a sursei de hârtie corespunzătoare pentru fiecare funcție	172
Personalizarea ecranului	173
Personalizarea ecranului Pornire	174
Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent	177
Modificarea setărilor implicite pentru funcții	179
Setarea sunetelor	181

Intrarea în modul repaus	183
Înregistrarea destinațiilor	185
Înregistrarea destinațiilor în Agendă	187
Înregistrarea mai multor destinații ca grup	190
Editarea destinațiilor înregistrate în Agendă	192
Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB	193

Copiere 196

Ecranul cu funcțiile de bază pentru copiere	198
Operații de bază pentru copiere	200
Anularea copiilor	205
Verificarea stării copierii și a jurnalului	206
Îmbunătățirea și ajustarea calității copierii	208
Selectarea tipului de document original pentru copiere	209
Ajustarea clarității pentru copiere (Claritate)	210
Ștergerea bordurilor întunecate la copiere (Ștergere cadru)	211
Funcții de copiere utile	212
Copierea mai multor documente pe o coală (N pe 1)	213
Colaționarea copiilor după pagină	214
Crearea de copii ale cărții de identitate	215
Copierea pașapoartelor	216

Fax 219

Ecranul cu funcțiile de bază pentru fax	222
Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor	223
Anularea trimiterii faxului	231
Recepționarea faxurilor	232
Funcții utile la trimitere	235
Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere (Setări de reapelare)	236
Trimiterea unui fax după un apel telefonic (Trimitere manuală)	239
Salvarea unei copii a unui document original trimis	241
Diverse metode de primire	243
Salvarea documentelor primite în aparat (Recepție în memorie)	244
Redirecționarea automată a documentelor primite	246
Verificarea statusului și jurnalului pentru documentele trimise și primite	249
Trimiterea faxurilor de la calculator (PC Fax)	251
Trimiterea de faxuri de la computer	252
Utilizarea faxului prin Internet (I-Fax)	254
Trimiterea faxurilor prin Internet	255
Primirea de faxuri prin Internet	262

Imprimare 264

Imprimarea de la un computer	265
Anularea imprimării	267

Verificarea stării și a jurnalului de imprimare	269
Diverse metode de imprimare	271
Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)	272
Imprimarea prin intermediul Imprimării securizate	273
Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)	276
Scanare	285
Ecranul cu funcțiile de bază pentru scanare	287
Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale	290
Scanarea și salvarea pe un computer	291
Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB	293
Trimiterea datelor prin e-mail/salvarea datelor într-un folder partajat sau pe un server FTP	297
Anularea trimiterii documentelor	307
Verificarea stării și a jurnalului pentru documentele originale scanate	308
Scanarea clară	310
Ajustarea calității imaginii	311
Ajustarea densității	312
Ajustarea clarității la scanare (Claritate)	313
Funcții de scanare utile	315
Îmbunătățirea securității fișierelor electronice	316
Ajustarea balansului între dimensiunea fișierului și calitatea imaginii (Dimensiunea datelor)	319
Configurarea unui nume de fișier	320
Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere/salvare (Setări de reapelare)	321
Specificarea setărilor de e-mail	324
Utilizarea computerului pentru scanare (Scanare la distanță)	327
Scanarea documentelor dintr-o aplicație	328
Utilizarea aplicației ScanGear MF	330
Utilizarea interfeței WSD	331
Scanarea documentelor originale utilizând WSD (Scanare WSD)	333
Legarea la dispozitive mobile	337
Conectarea la dispozitive mobile	338
Conectarea printr-un router LAN wireless (Conexiune LAN)	339
Conectarea directă (Modul punct de acces)	341
Utilizarea aparatului prin intermediul aplicațiilor	344
Utilizarea serviciului AirPrint	347
Imprimarea cu AirPrint	352
Scanarea cu AirPrint	355
Faxul cu AirPrint	357
Dacă nu se poate utiliza AirPrint	359
Imprimarea cu Default Print Service (Android)	360
Gestionarea aparatului cu ajutorul telecomenzii	361

Gestionarea aparatului	364
Setarea drepturilor de acces	366
Setarea ID-ului și codului PIN al administratorului de sistem	367
Setarea Gestionare ID departament	369
Setarea unui cod PIN pentru Remote UI (IU la distanță)	375
Autentificarea serverului LDAP	377
Configurarea setărilor pentru securitatea rețelei	381
Restricționarea comunicării folosind Firewall	383
Specificarea adreselor IP pentru setările firewall	384
Specificarea adreselor MAC pentru setările firewall	387
Modificarea numerelor de port	390
Setarea unui proxy	392
Configurarea cheii și a certificatului TLS	394
Generarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea	398
Configurarea metodei de verificare a expirării pentru certificatele primite	401
Generarea unei solicitări de semnare a unei chei sau a unui certificat (CSR)	403
Înregistrarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea	407
Configurarea setărilor IPSec	409
Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X	416
Restricționarea funcțiilor aparatului	420
Restricționarea accesului la Agendă și funcțiile de trimitere	422
Restricționarea utilizării Agendei	423
Limitarea destinațiilor disponibile	425
Restricționarea funcțiilor de trimitere a faxurilor	427
Restricționarea imprimării de la un computer	429
Restricționarea funcțiilor USB	430
Dezactivarea comunicării HTTP	432
Dezactivarea Remote UI (IU la distanță)	433
Sporirea securității documentelor	434
Generarea unei chei semnătură pentru dispozitiv	435
Gestionarea aparatului de la un computer (Remote UI (IU la distanță))	436
Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)	437
Verificarea stării și a jurnalelor	440
Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)	446
Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)	449
Politica de securitate	453
Importul/exportul setărilor	459
Actualizarea firmware-ului	463
Inițializarea setărilor	465
Lista de meniuri de setări	468
<Preferințe>	469
<Setări afișaj>	470
<Aspect tastatură engleză>	476

<Setări temporizator/energie>	477
<Rețea>	482
<Interfață externă>	497
<Accesibilitate>	498
<Reglare/Întreținere>	499
<Reglare calitate imagine>	500
<Întreținere>	509
<Setări funcții>	510
<Comune>	511
<Copiere>	517
<Împimantă>	519
<Trimitere>	545
<Primire/Redirecționare>	558
<Stocare/accesare fișiere>	565
<Imprimare securizată>	571
<Setare destinație>	572
<Setări gestionare>	573
<Gestionare utilizator>	574
<Gestionare dispozitiv>	575
<Licență/Altele>	578
<Gestionare date>	580
<Setări de securitate>	582

Întreținere 585

Curățarea regulată	587
Curățarea exterioară	588
Curățarea suprafeței de scanare	589
Curățarea alimentatorului	590
Curățarea unității de fixare	593
Înlocuirea cartușului de toner	594
Verificarea volumului disponibil de consumabile	599
Ajustarea calității imaginii	600
Ajustarea gradației și a densității pentru lucrările de copiere	601
Ajustarea valorilor pentru reproducerea culorilor textului	603
Ajustarea densității la imprimare	605
Ajustarea poziției de imprimare	606
Vizualizarea valorii contorului	608
Imprimarea rapoartelor și a listelor	609
Piese de schimb	614

Remediarea problemelor (FAQ)	617
Anexă	619
Software al terțelor părți	621
Evidențierea funcțiilor	622
Economisiți resurse și bani	623
Îmbunătățirea eficienței	625
Treceți la digital	627
Multe altele	629
Specificații	631
Unitatea principală	632
Alimentator	635
Hârtie admisibilă	636
Cassette Feeding Module-AH	639
Copy Card Reader-F	640
Funcția de fax	641
Funcția de scanare	642
Funcțiile imprimantei	643
Funcții de administrare	645
Mediul de sistem	647
Mediu rețea	649
Opțiuni	650
Echipamente opționale	651
Opțiunile sistemului	653
Manualele și conținutul acestora	655
Utilizarea aplicației Ghidul utilizatorului	656
Aspectul ecranului manualului Ghidul utilizatorului	657
Vizualizarea manualului Ghidul utilizatorului	660
Operații de bază Windows	661
Notificare	670

Configurarea

Configurarea	3
Funcțiile principale	4
Pregătirile necesare înainte de utilizare	6
Împiedicarea accesului neautorizat	8
Configurarea folosind Ghidul de configurare	10
Setarea datei/orei	12
Configurarea mediului de rețea	14
Selectarea rețelei LAN cablate sau a rețelei LAN wireless	16
Conectarea la o rețea LAN cu fir	17
Conectarea la o rețea LAN wireless	18
Configurarea conexiunii utilizând modul buton de comandă WPS	20
Configurarea conexiunii utilizând modul cod PIN WPS	22
Configurarea conexiunii prin selectarea unui router wireless	24
Configurarea conexiunii specificând setări detaliate	26
Verificarea SSID-ului și a cheii de rețea	29
Setarea adreselor IP	30
Setarea adresei IPv4	31
Configurarea adreselor IPv6	34
Vizualizarea setărilor de rețea	37
Configurarea setărilor pentru comunicare cu un computer	39
Configurarea protocolului pentru imprimare și a funcțiilor WSD	40
Configurare porturi imprimantă	43
Setarea serverului de imprimare	47
Configurarea aparatului pentru rețeaua folosită	50
Configurarea setărilor rețelei Ethernet	51
Modificarea unității maxime de transmitere	53
Setarea unui timp de așteptare pentru conectarea la o rețea	54
Configurarea DNS	55
Configurarea SMB	59
Configurarea WINS	63
Înregistrarea serverelor LDAP	65
Monitorizarea și controlul aparatului cu SNMP	70
Alte setări de rețea	74
Instalarea driverelor	79
Configurarea setărilor inițiale pentru funcțiile de fax	80
Cum să decideți ce mod de primire a faxului să folosiți	81

Înregistrarea numărului de fax și a numelui aparatului	82
Selectarea modului de primire	83
Conectarea liniei telefonice	84
Configurarea setărilor pentru scanare	85
Pregătirea în vederea utilizării aparatului ca scanner	86
Procedura pentru setarea pentru trimiterea e-mailurilor/trimiterea și primirea I-Fax	87
Configurarea setărilor de bază pentru e-mail	89
Configurarea setărilor de e-mail/de comunicare prin I-Fax	92
Procedura pentru setarea unui folder partajat ca locație de salvare	96
Setarea unui folder partajat ca locație de salvare	97
Procedura pentru setarea unui server FTP ca locație de salvare	100

Configurarea

87XF-000

Înainte de utilizarea funcțiilor aparatului, trebuie setate condițiile de mediu. Pentru început, verificați secvențele fluxului necesar pentru finalizarea configurării, apoi efectuați setările actuale. ➤ **Pregătirile necesare înainte de utilizare(P. 6)**

NOTĂ

- Funcțiile instalate pe aparat variază în funcție de modelul pe care l-ați achiziționat. Înainte de utilizarea aparatului, consultați ➤ **Funcțiile principale(P. 4)** și verificați funcțiile disponibile.

Configurarea setărilor inițiale ale aparatului (Configurarea folosind Ghidul de configurare)

- Puteți configura cu ușurință setările inițiale necesare pentru a utiliza aparatul, cum ar fi data, ora și setările de rețea, respectând instrucțiunile de pe ecran. ➤ **Configurarea folosind Ghidul de configurare(P. 10)**

Funcțiile principale

87XF-001

Acest manual acoperă toate funcțiile de pe seriile modelului pe care l-ați achiziționat. Înainte de punerea în funcțiune, verificați ce funcții sunt disponibile pe modelul pe care l-ați achiziționat.

✓ : Cu funcție — : Fără funcție

Funcție	1238iF II	1238i II
Copierea	✓	✓
Imprimare	✓	✓
Fax	✓	—
Scanare	✓	✓
Imprimare pe 2 fețe	✓	✓
Redirecționarea faxurilor recepționate	✓	—
Trimiterea datelor scanate (email/SMB/FTP)	✓	✓
Conexiunea LAN cu fir	✓	✓
Conexiunea LAN fără fir	✓	✓
Conexiunea USB	✓	✓
Remote UI (IU la distanță)	✓	✓
Chei și certificate	✓	✓
Legarea la dispozitive mobile	✓	✓
Afișaj	Panou tactil	Panou tactil
Alimentator	Alimentator (scanare 2 față)	Alimentator (scanare 2 față)
ID administrator sistem implicit	7654321	7654321
Cod PIN administrator sistem implicit	7654321	7654321
Gestionare ID departamente	✓	✓
Application Library (Biblioteca de aplicații)	✓	✓
Cassette Feeding Module-AH	Opțional	Opțional
TELEPHONE 6 KIT	Opțional	—
Copy Card Reader-F	Opțional	Opțional

Funcție	1238iF II	1238i II
Kit de imprimare a codurilor de bare	Opțional	Opțional
Set de funcții de securitate la trimiterea fișierelor PDF	Opțional	Opțional

NOTĂ

- Pentru tipurile de driver disponibile, consultați User Software CD-ROM/DVD-ROM (CD-ROM/DVD-ROM-ul Software pentru utilizator) furnizat împreună cu aparatul sau vizitați site-ul web Canon (<https://global.canon/>).

LEGĂTURI

🔗 **Vizualizarea manualului Ghidul utilizatorului(P. 660)**

Pregătirile necesare înainte de utilizare

87XF-002

Configurați aparatul parcurgând pașii de la 1 la 5 în ordine. Pentru mai multe informații despre un anumit pas, clic pe legătură pentru a merge la secțiunea corespunzătoare. În plus, pentru a utiliza aparatul în siguranță, consultați și **▶ Împiedicarea accesului neautorizat(P. 8)** .

Pasul 1

▶ **Configurarea folosind Ghidul de configurare(P. 10)**



Pasul 2

▶ **Configurarea mediului de rețea(P. 14)**

- Configurați setările de rețea care nu sunt prezentate în Ghidul de configurare. Dacă nu trebuie să utilizați Ghidul de configurare, configurați setările de rețea de aici.



Pasul 3

▶ **Instalarea driverelor(P. 79)**



Pasul 4

▶ **Configurarea setărilor inițiale pentru funcțiile de fax(P. 80)**



Pasul 5

▶ **Configurarea setărilor pentru scanare(P. 85)**



SFATURI

Setarea din Remote UI (IU la distanță)

- La finalizarea setărilor mediului de rețea, puteți seta eficient aparatul de la un computer utilizând Remote UI (IU la distanță). ➤ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**

Importul datelor de la un alt aparat pentru a economisi timp

- Atâta timp cât modelul este același, puteți salva datele setării înregistrate pe o imprimantă/un aparat multifuncțional Canon pe un computer (export) și le puteți încărca pe acest aparat (import). ➤ **Importul/exportul setărilor(P. 459)**

Împiedicarea accesului neautorizat

87XF-003


Această secțiune descrie măsurile de securitate despre modul de prevenire a accesului neautorizat din rețeaua externă. Toți utilizatorii și administratorii trebuie să o citească înainte de a utiliza această mașină, alte imprimante și aparate multifuncționale conectate la rețea. În perioada recentă, o imprimantă sau un aparat multifuncțional conectat la rețea poate să vă ofere o varietate de funcții utile, precum imprimarea de la computer, operarea de la computer utilizând funcționarea de la distanță și trimiterea documentelor scanate prin Internet. Pe de altă parte, este esențial să se ia măsuri de securitate pentru a reduce riscul de scurgere a informațiilor, deoarece imprimantele sau aparatele multifuncționale au devenit mai expuse la amenințări precum accesul neautorizat și furtul, când sunt conectate la rețea. Această secțiune explică setările necesare pe care trebuie să le specificați pentru a împiedica accesul neautorizat înainte de a utiliza o imprimantă/un aparat multifuncțional conectat la o rețea.

Măsuri de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat de la o rețea externă

- ▶ **Atribuirea unei adrese IP private (P. 8)**
- ▶ **Utilizarea firewallului pentru a restricționa transmisiunea (P. 9)**
- ▶ **Specificarea comunicării criptate prin TLS (P. 9)**
- ▶ **Setarea codului PIN pentru gestionarea informațiilor stocate într-un aparat multifuncțional (P. 9)**


Atribuirea unei adrese IP private

O adresă IP este o etichetă numerică atribuită fiecărui dispozitiv care este conectat la o rețea de calculatoare. O „adresă IP globală” este utilizată pentru comunicații care se conectează la Internet, iar o „adresă IP privată” este utilizată pentru comunicarea în cadrul unei rețele de zonă locală, precum o rețea LAN dintr-o companie. Dacă este atribuită o adresă IP globală, imprimanta/aparatul multifuncțional este accesibil publicului și poate fi accesat utilizând internetul. Astfel, crește riscul de scurgere a informațiilor, datorită accesului neautorizat din rețeaua externă. Pe de altă parte, dacă este atribuită o adresă IP privată, imprimanta/aparatul multifuncțional este închis într-o rețea locală și poate fi accesat numai de utilizatorii din rețeaua dvs. locală, cum ar fi rețeaua LAN într-o companie.



Adresa IP globală

Poate fi accesată dintr-o rețea externă



Adresa IP privată

Poate fi accesată de utilizatorii dintr-o rețea locală

Așadar, atribuiți imprimantei/aparatului multifuncțional o adresă IP privată. Asigurați-vă că ați confirmat dacă adresa IP atribuită imprimantei/aparatului multifuncțional pe care îl utilizați este o adresă IP privată sau nu. O adresă IP privată se află în unul din următoarele intervale.

■ Intervalele pentru adresele IP private

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255
- 172.16.0.0 – 172.31.255.255
- 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Pentru informații despre modul de confirmare a adresei IP, consultați ▶ **Setarea adresei IPv4 (P. 31)** .

NOTĂ

- Dacă o adresă IP globală este atribuită unei imprimante/unui aparat multifuncțional, puteți crea o rețea pentru a reduce riscul accesului neautorizat instalând un software de securitate, cum ar fi un firewall care

împiedică accesul din rețelele externe. Dacă doriți să atribuiți o adresă IP globală unei imprimante/unui aparat multifuncțional pentru a-l utiliza, contactați-vă administratorul de rețea.

Utilizarea firewallului pentru a restricționa transmisiunea

Un firewall este un sistem care previne accesul neautorizat din rețelele externe și oferă protecția împotriva atacurilor/intruziunilor într-o rețea de zonă locală. Puteți să utilizați un firewall în mediul dumneavoastră de rețea pentru a bloca accesul din rețeaua externă, care pare a fi periculos, prin restricționarea comunicației de la o adresă IP specifică din rețeaua externă. Funcția instalată într-o imprimantă/aparat multifuncțional Canon vă permite să configurați filtrul de adrese IP. Pentru informații despre modul de configurare a unui filtru de adrese IP, consultați [►Specificarea adreselor IP pentru setările firewall\(P. 384\)](#) .

Specificarea comunicării criptate prin TLS

Pentru informații despre comunicația criptată prin TLS, consultați [►Configurarea setărilor pentru securitatea rețelei\(P. 381\)](#) , iar despre procedurile de specificare, consultați [►Configurarea cheii și a certificatului TLS\(P. 394\)](#) .

Setarea codului PIN pentru gestionarea informațiilor stocate într-un aparat multifuncțional

Dacă o terță parte rău-intenționată încearcă să obțină acces neautorizat la imprimantă/aparatul multifuncțional, setarea codului PIN pentru informațiile stocate în aparat vă va ajuta să reduceți riscul unor scurgeri de informații. Imprimantele/aparatele multifuncționale Canon vă permit să protejați mai multe tipuri de informații setând un cod PIN.

■Setarea codului PIN pentru fiecare funcție

- Setarea unui PIN pentru utilizarea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)
Pentru mai multe informații, consultați [►Setarea unui cod PIN pentru Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 375\)](#) .
- Setarea unui cod PIN pentru setările de administrator de sistem
Pentru mai multe informații, consultați [►Setarea ID-ului și codului PIN al administratorului de sistem\(P. 367\)](#) .
- Cod PIN agendă
Pentru mai multe informații despre setarea unui cod PIN, consultați [►Restricționarea utilizării Agendei\(P. 423\)](#) .

Mai sus sunt menționate câteva exemple de măsuri de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat. Pentru mai multe informații despre alte măsuri de securitate, consultați [►Gestionarea aparatului\(P. 364\)](#) și luați măsurile de securitate corespunzătoare mediului dumneavoastră, pentru a împiedica accesul neautorizat.

Configurarea folosind Ghidul de configurare

87XF-004

Când aparatul este pornit (**►Pornirea aparatului(P. 118)**) pentru prima dată, Configurarea folosind Ghidul de configurare pornește pentru a vă ajuta să configurați setările inițiale ale aparatului urmând instrucțiunile de pe ecran. În Configurarea folosind Ghidul de configurare, ecranele de setare sunt afișate în următoarea ordine.

Pasul 1

Setarea limbii afișajului și a țării sau a regiunii

Setați limba care urmează a fi afișată pe ecranul panoului de operare sau în rapoarte, precum și țara sau regiunea în care vi fi utilizat aparatul.

- 1 Selectați o limbă.
- 2 Selectați <Da>.
- 3 Selectați o țară sau o regiune.

Pasul 2

Setarea datei și a orei

Ajustați data/ora aparatului.

- 1 Selectați un fus orar.

NOTĂ:

Ce este UTC?

- Coordinated Universal Time (UTC) este standardul pentru timp după care se reglează ceasurile din lume. Setarea zonei corecte UTC este necesară pentru comunicarea prin Internet.

- 2 Introduceți data și ora și selectați <Aplicare>.
 - Atingeți câmpul de introducere și introduceți data și ora.

Pasul 3

Setările de securitate

Configurați setările de securitate de bază pentru a preveni accesul neautorizat la aparat.

- 1 Selectați <Da> atunci când utilizați funcția Remote UI (IU la distanță).
 - Dacă selectați <Nu>, setările funcției Remote UI (IU la distanță) nu sunt configurate iar Ghidul de configurare trece la pasul 4.
- 2 Selectați <Da> atunci când utilizați modul administrator de sistem.
 - Dacă selectați <Nu>, setările pentru ID administrator de sistem nu sunt configurate iar Ghidul de configurare trece la pasul 6.
 - De asemenea, puteți configura ulterior ID-ul și codul PIN al administratorului.
 ►Setarea ID-ului și codului PIN al administratorului de sistem(P. 367)
- 3 Introduceți ID-ul administratorului de sistem și selectați <Aplicare>.
- 4 Introduceți un cod PIN, apoi selectați <Aplicare>.
- 5 Introduceți același cod PIN, apoi selectați <Aplicare>.
- 6 Selectați <Da> atunci când utilizați modul Utilizator general.
 - Dacă selectați <Nu>, codul PIN nu este setat, iar Configurarea folosind Ghidul de configurare trece la pasul 4.

- De asemenea, puteți seta ulterior măsura privind securitatea accesului opțiunii Remote UI (IU la distanță). ► **Setarea unui cod PIN pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 375)**

7 Introduceți un cod PIN, apoi selectați <Aplicare>.

8 Introduceți același cod PIN, apoi selectați <Aplicare>.

Pasul 4

Setarea rețelei LAN wireless

Configurați setările pentru conectarea la rețea utilizând rețeaua LAN wireless.

1 Selectați <Da>.

- Dacă selectați <Nu>, rețeaua LAN wireless nu este setată, iar Ghidul de configurare trece la pasul 5.

2 Selectați rețeaua cu SSID-ul corespunzător.

3 Introduceți parola (cheia de rețea) și selectați <Aplicare>.

4 Selectați <Închidere>.

- Pentru mai multe informații despre setările rețelei LAN wireless, consultați ► **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)** .


Pasul 5

Vizualizarea Application Library (Biblioteca de aplicații)

Butonul cu o singură atingere denumit „Application Library” (Biblioteca de aplicații) este furnizat în ecranul Pornire. Puteți citi descrierea fiecărei funcții.

1 Pentru a finaliza Configurarea folosind Ghidul de configurare, selectați <Sfârșit>.

►►► Când se finalizează Ghidul de configurare, apare ecranul Pornire.



Setarea datei/orei

87XF-005

Setați data și ora pentru aparat. Data și ora sunt utilizate ca referință pentru funcțiile ce specifică timpul; prin urmare, acestea trebuie setate exact.

- ▶ **Setarea fusului orar(P. 12)**
- ▶ **Setarea datei și orei curente(P. 12)**
- ▶ **Setarea orei de vară(P. 13)**

Setarea fusului orar

Dacă setarea fusului orar este modificată, valorile setate în <Setări dată/oră curentă> sunt, de asemenea, modificate corespunzător.

- 1** Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ▶ **Ecranul Pornire(P. 127)**
- 2** Selectați <Preferințe> ▶ <Setări temporizator/energie> ▶ <Setări dată/oră> ▶ <Fus orar>.
- 3** Selectați fusul orar.



NOTĂ

Ce este UTC?

- Coordinated Universal Time (UTC) este standardul pentru timp după care se reglează ceasurile din lume. Diferențele de oră depind de țara sau de regiunea în care este utilizat aparatul. Setarea zonei corecte UTC este necesară pentru comunicarea prin Internet.

Setarea datei și orei curente

- 1** Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ▶ **Ecranul Pornire(P. 127)**
- 2** Selectați <Preferințe> ▶ <Setări temporizator/energie> ▶ <Setări dată/oră curentă>.

3 Introduceți data și ora.

- Atingeți câmpul de introducere și introduceți data și ora.

4 Selectați <Aplicare>.

IMPORTANT

- Setati <Fus orar> înainte de a seta data și ora curente. Dacă setarea <Fus orar> este modificată ulterior, data și ora curente sunt, de asemenea, modificate corespunzător.

NOTĂ

- Formatul afișat al datei și orei poate fi modificat.
 <Format dată> *2(P. 478)
 <Format oră>(P. 479)

Setarea orei de vară

Dacă ora de vară este activată, specificați datele de la care începe și la care se încheie ora de vară.

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați <Preferințe> <Setări temporizator/energie> <Setări dată/oră> <Setări oră de vară>.

3 Selectați <Oprit> sau <Pornit> din <Oră de vară>.


- Când selectați <Pornit>, selectați <Dată de început> și <Dată de sfârșit>, apoi setați luna și ziua pentru fiecare element. Pentru a seta ziua, specificați „ce zi din ce săptămână”.

4 Selectați <Aplicare>.

Configurarea mediului de rețea

87XF-006

Când conectați aparatul la o rețea locală (LAN) cablată sau wireless, trebuie să setați o adresă IP unică pentru rețeaua aleasă. Selectați „cablată” sau „wireless” în funcție de mediul de comunicare și de dispozitivele de rețea. Pentru setările adresei IP, contactați furnizorul de servicii de internet sau administratorul rețelei.



! IMPORTANT

- Dacă aparatul este conectat la o rețea nesecurizată, informațiile dvs. personale ar putea fi divulgate unei terțe părți.

NOTĂ

- Aparatul nu se poate conecta simultan atât la rețeaua LAN cablată, cât și la rețeaua LAN wireless.
- Acest aparat nu se livrează cu un cablu LAN sau cu un router. Pregătiți cablurile după cum este necesar.
- Pentru mai multe informații despre dispozitivele din rețea, consultați manualele de instrucțiuni pentru dispozitive sau contactați producătorul.

■ Înainte de a începe

Urmați acești pași pentru a conecta aparatul la o rețea.



Verificați setările computerului.

- Asigurați-vă că este conectat corect calculatorul la rețea. Pentru informații suplimentare, consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului pe care îl folosiți sau contactați producătorul dispozitivului.
- Asigurați-vă că au fost finalizate setările pentru rețea pe calculator. Dacă rețeaua nu a fost setată corespunzător, nu veți putea folosi aparatul în rețea, chiar dacă realizați restul procedurii de mai jos.

NOTĂ:

- În funcție de rețea, este posibil să fie nevoie să modificați setările pentru metoda de comunicare sau tipul de Ethernet (➤ **Configurarea setărilor rețelei Ethernet(P. 51)**). Pentru mai multe informații, contactați furnizorul de servicii de internet sau administratorul rețelei.
- Pentru a verifica adresa MAC a aparatului.
➤ **Vizualizarea adresei MAC pentru rețeaua LAN cu fir(P. 37)**

► **Vizualizarea adresei MAC și informații despre rețeaua LAN wireless(P. 38)**

- Pentru a vă conecta la o rețea IEEE 802.1X, citiți ► **Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X(P. 416)** .



2



Selectați rețeaua LAN cablată sau wireless.

► **Selectarea rețelei LAN cablate sau a rețelei LAN wireless(P. 16)**



3



Conectați-vă la o rețea LAN cablată sau wireless.

- Continuați cu secțiunea care corespunde setării pe care ați selectat-o la pasul 2.
 - **Conectarea la o rețea LAN cu fir(P. 17)**
 - **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)**



4



Setați adresa IP după caz.

- În momentul achiziționării, aparatul este setat să obțină automat o adresă IP. Dacă doriți să utilizați o anumită adresă IP, modificați această setare. ► **Setarea adreselor IP(P. 30)**



5



Confirmați finalizarea conexiunii corecte.

- Porniți funcția Remote UI (IU la distanță) de pe un computer (► **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**). Dacă este afișat ecranul funcției Remote UI (IU la distanță), conexiunea este finalizată.

LEGĂTURI

- **Configurarea setărilor pentru comunicare cu un computer(P. 39)**
- **Configurarea aparatului pentru rețeaua folosită(P. 50)**

Selectarea rețelei LAN cablate sau a rețelei LAN wireless

87XF-007

După ce decideți prin ce rețea LAN, cablată sau wireless, conectați aparatul la computer, selectați rețeaua LAN cablată sau rețeaua LAN wireless utilizând panoul de operare. Rețineți că, dacă schimbați setarea din <Rețea cablată> în <Rețea fără fir> sau invers, va trebui să deinstalați driverul instalat pe computer, apoi să le reinstalați. Pentru mai multe informații, consultați manualele pentru driverul relevant de pe site-ul Web cu manuale online.

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤ Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați <Preferințe> ► <Rețea>.

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ➤ Conectarea la aparat(P. 138)

3 Selectați <Select. reț. cablată/fără fir>.

4 Selectați <Rețea cablată> sau <Rețea fără fir>.


LEGĂTURI

- Configurarea mediului de rețea(P. 14)
- Conectarea la o rețea LAN cu fir(P. 17)
- Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)

Conectarea la o rețea LAN cu fir


87XF-008

Conectați aparatul la un calculator prin intermediul unui router. Utilizați un cablu LAN pentru a conecta aparatul la router.



1 Conectați un cablu LAN.

- Conectați aparatul la un router folosind un cablu LAN.
- Împingeți conectorul până se aude un clic de poziționare.



2 Așteptați câteva minute.

⇒ Adresa IP este setată automat.

NOTĂ:

- Puteți seta adresa IP manual. ➤ **Setarea adreselor IP(P. 30)**
- În timp ce aparatul este conectat la rețeaua LAN cu fir, se afișează pictograma rețelei LAN cu fir în ecranul Pornire sau în ecranul Funcții de bază al fiecărei funcții. ➤ **Ecranul Pornire(P. 127)**


LEGĂTURI

➤ **Configurarea mediului de rețea(P. 14)**

Conectarea la o rețea LAN wireless

87XF-009

Routerul wireless (sau punctele de acces) conectează aparatul la un computer prin undă radio. Dacă routerul wireless este echipat cu Wi-Fi Protected Setup (WPS), configurarea rețelei este automată și simplă. Dacă dispozitivele de rețea nu acceptă configurarea automată sau dacă doriți să specificați în detaliu setările de autentificare și de criptare, trebuie să configurați manual conexiunea. Asigurați-vă că computerul este conectat corect la rețea.



► **Configurarea conexiunii utilizând WPS(P. 18)**

► **Configurarea manuală a conexiunii(P. 19)**

! IMPORTANT

Pericol de scurgere de informații

- Utilizarea conexiunii LAN wireless se face la discreția dvs. și pe propriul risc. Dacă aparatul este conectat la o rețea neprotejată, informațiile dvs. personale ar putea fi transmise unei terțe părți, deoarece undele radio utilizate în comunicația wireless pot circula oriunde în apropiere, chiar dincolo de ziduri.

Securitate LAN wireless

- Funcția LAN wireless a acestui aparat acceptă WEP, WPA-PSK și WPA2-PSK. Pentru compatibilitatea securității rețelei wireless a routerului wireless, consultați manualele de instrucțiuni pentru dispozitivele de rețea sau contactați producătorul.

NOTĂ

Dispozitive necesare pentru conexiunea LAN wireless

- Aparatul nu este livrat cu un router wireless. Pregătiți routerul după cum este necesar.

Configurarea conexiunii utilizând WPS

Când utilizați WPS, sunt disponibile două moduri: modul buton de comandă și modul cod PIN.

■ Modul buton de comandă

Găsiți marcajul WPS prezentat mai jos pe pachetul routerului wireless. De asemenea, asigurați-vă că există un buton WPS pe dispozitivul de rețea. ► **Configurarea conexiunii utilizând modul buton de comandă WPS(P. 20)**



■ Modul cod PIN

Unele routere WPS nu acceptă modul buton de comandă. Dacă modul cod PIN WPS este menționat pe pachet sau în manualele de instrucțiuni ale dispozitivului de rețea, configurați conexiunea introducând codul PIN. ➤ **Configurarea conexiunii utilizând modul cod PIN WPS(P. 22)**

NOTĂ

- Dacă routerul wireless este setat pentru a utiliza autentificarea WEP, este posibil să nu puteți să configurați conexiunea utilizând WPS.

Configurarea manuală a conexiunii

Când configurați manual o conexiune wireless, puteți să selectați un router wireless sau să introduceți manual informațiile necesare. Indiferent de metodă, asigurați-vă că aveți informațiile de configurare necesare, inclusiv SSID-ul și cheia de rețea. ➤ **Verificarea SSID-ului și a cheii de rețea(P. 29)**

■ Selectarea unui router wireless

Selectați această opțiune de configurare dacă trebuie să configurați manual conexiunea, dar doriți să finalizați configurarea cât mai ușor posibil. ➤ **Configurarea conexiunii prin selectarea unui router wireless(P. 24)**

■ Introducerea manuală a informațiilor de configurare

Dacă doriți să specificați în detaliu setările de securitate, precum setările de autentificare și de criptare, introduceți manual SSID-ul și cheia de rețea pentru a configura conexiunea. ➤ **Configurarea conexiunii specificând setări detaliate(P. 26)**

LEGĂTURI

➤ **Configurarea mediului de rețea(P. 14)**

➤ **Selectarea rețelei LAN cablate sau a rețelei LAN wireless(P. 16)**

Configurarea conexiunii utilizând modul buton de comandă WPS

87XF-00A

Dacă routerul wireless acceptă modul buton de comandă WPS, puteți să configurați simplu o conexiune cu un buton WPS.

! IMPORTANT

- Modul de operare al routerului wireless poate varia pe fiecare dispozitiv. Pentru ajutor, consultați manualele de instrucțiuni pentru dispozitivul de rețea.

1 Selectați <Setări rețea fără fir> din ecranul Pornire. ►Ecranul Pornire(P. 127)

- Când apare un mesaj pe afișajul aparatului, selectați <Da>.

NOTĂ:


- Dacă se afișează un mesaj care indică faptul că punctul de acces nu poate fi găsit, selectați <Închidere>.

2 Selectați <Alte conexiuni>.

3 Selectați <Mod buton de comandă WPS>.

4 Țineți apăsat butonul WPS de pe routerul wireless.

- Butonul trebuie apăsat într-un interval de 2 minute după ce selectați <Mod buton de comandă WPS> în pasul 3.
- În funcție de dispozitivul de rețea, poate fi necesar să țineți apăsat butonul timp de 2 secunde sau mai mult. Pentru ajutor, consultați manualele de instrucțiuni pentru dispozitivul de rețea.



NOTĂ:

Dacă în timpul configurării se afișează un mesaj de eroare

- Selectați <Închidere> și reveniți la pasul 2.

5 Așteptați până când se afișează mesajul <Conectat.>.

6 Selectați <Închidere>.

➡ Așteptați câteva minute până când adresa IP și alte elemente sunt setate automat.

! IMPORTANT:

Puterea semnalului

- Când sunt disponibile mai multe routere wireless pentru conectare, aparatul se conectează la dispozitivul cu cel mai puternic semnal. Puterea semnalului este măsurată utilizându-se RSSI (Received Signal Strength Indication - Indicația puterii semnalului recepționat).

NOTĂ:

- Puteți seta adresa IP manual. ➡ **Setarea adreselor IP(P. 30)**
- În timp ce aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, se afișează pictograma rețelei LAN wireless în ecranul Pornire sau în ecranul Funcții de bază al fiecărei funcții. ➡ **Ecranul Pornire(P. 127)**

NOTĂ

Reducerea consumului de energie

- Puteți să setați aparatul astfel încât să intre în <Mod economisire energie> pe baza semnalelor emise de la routerul wireless. ➡ **<Mod economisire energie>(P. 483)**

Dacă adresa IP a aparatului s-a modificat

- Într-un mediu DHCP, adresa IP a aparatului se poate modifica automat. Dacă se întâmplă acest lucru, conexiunea este menținută cât timp aparatul și computerul aparțin aceleiași subrețele.

LEGĂTURI

- ➡ **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)**

Configurarea conexiunii utilizând modul cod PIN WPS

87XF-00C

Dacă routerul wireless acceptă modul cod PIN WPS, generați un cod PIN cu aparatul și înregistrați codul la dispozitivul de rețea.

IMPORTANT

- Modul de operare al routerului wireless poate varia pe fiecare dispozitiv. Pentru ajutor, consultați manualele de instrucțiuni pentru dispozitivul de rețea.



De la un computer

1 Accesați routerul wireless de la un computer și afișați ecranul pentru introducerea unui cod PIN WPS.

- Pentru mai multe informații, consultați manualele de instrucțiuni pentru dispozitivul de rețea.



Din panoul de operare

2 Selectați <Setări rețea fără fir> din ecranul Pornire. ►Ecranul Pornire(P. 127)

- Când apare un mesaj pe afișajul aparatului, selectați <Da>.

NOTĂ:

- Dacă se afișează un mesaj care indică faptul că punctul de acces nu poate fi găsit, selectați <Închidere>.

3 Selectați <Alte conexiuni>.

4 Selectați <Mod cod PIN WPS>.

► Codul PIN este generat și afișat pe ecran.



De la un computer

5 Înregistrați codul PIN generat la routerul wireless.

- Înregistrați codul PIN pe ecranul de configurare afișat la pasul 1.
- Codul PIN trebuie să fie înregistrat într-un interval de 10 minute după ce selectați <Mod cod PIN WPS> în pasul 4.

NOTĂ:

Dacă în timpul configurării se afișează un mesaj de eroare

- Selectați <Închidere> și reveniți la pasul 3.



Din panoul de operare

6 Așteptați până când se afișează mesajul <Conectat.>.

7 Selectați <Închidere>.

➡ Așteptați câteva minute până când adresa IP și alte elemente sunt setate automat.

IMPORTANT:

Puterea semnalului

- Când sunt disponibile mai multe routere wireless pentru conectare, aparatul se conectează la dispozitivul cu cel mai puternic semnal. Puterea semnalului este măsurată utilizându-se RSSI (Received Signal Strength Indication - Indicația puterii semnalului recepționat).

NOTĂ:

- Puteți seta adresa IP manual. ➡ **Setarea adreselor IP(P. 30)**
- În timp ce aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, se afișează pictograma rețelei LAN wireless în ecranul Pornire sau în ecranul Funcții de bază al fiecărei funcții. ➡ **Ecranul Pornire(P. 127)**

NOTĂ

Reducerea consumului de energie

- Puteți să setați aparatul astfel încât să intre în <Mod economisire energie> pe baza semnalelor emise de la routerul wireless. ➡ **<Mod economisire energie>(P. 483)**

Dacă adresa IP a aparatului s-a modificat

- Într-un mediu DHCP, adresa IP a aparatului se poate modifica automat. Dacă se întâmplă acest lucru, conexiunea este menținută cât timp aparatul și computerul aparțin aceleiași subrețele.

LEGĂTURI

➡ **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)**

Configurarea conexiunii prin selectarea unui router wireless

Puteți să căutați routerele wireless (sau punctele de acces) disponibile pentru conectare și să selectați unul de pe afișajul aparatului. Pentru cheia de rețea, introduceți cheia/parola de criptare. Înainte de a selecta un router wireless, verificați și notați informațiile de configurare necesare, inclusiv SSID-ul și cheia de rețea (► **Verificarea SSID-ului și a cheii de rețea**(P. 29)).

NOTĂ

Setări de securitate

- În cazul în care conexiunea fără fir este configurată prin selectarea unui router wireless, metoda de autentificare WEP este setată la <Sistem deschis> sau metoda de criptare WPA/WPA2 este setată la <Automat> (AES-CCMP sau TKIP). Dacă doriți să selectați <Cheie partajată> pentru autentificarea WEP sau <AES-CCMP> pentru criptarea WPA/WPA2, trebuie să configurați conexiunea utilizând <Introduceți manual numele rețelei (SSID)>. ► **Configurarea conexiunii specificând setări detaliate**(P. 26)

1 Selectați <Setări rețea fără fir> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire**(P. 127)


- Când apare un mesaj pe afișajul aparatului, selectați <Da>.
- ⇒ Aparatul începe să caute routerele wireless disponibile.

NOTĂ:

- Dacă apare un mesaj care vă informează că nu a fost găsit niciun punct de acces, verificați setările de rețea. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.

2 Selectați un router de rețea LAN wireless.

- Selectați routerul al cărui SSID corespunde cu cel pe care l-ați notat.



NOTĂ:

Dacă routerul wireless nu este găsit

- Verificați dacă aparatul este instalat corect și dacă este pregătit să se conecteze la rețea. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.

3 Introduceți cheia de rețea pe care ați notat-o.

- Introduceți cheia de rețea și selectați <Aplicare>.
- Referitor la modul de introducere a textului, consultați ► **Introducerea textului**(P. 136) .

NOTĂ:

Dacă în timpul configurării se afișează un mesaj de eroare

- Selectați <Închidere>, verificați dacă este corectă cheia de rețea și reveniți la pasul 2.

4 Așteptați până când se afișează mesajul <Conectat.>.**5 Selectați <Închidere>.**

➡ Așteptați câteva minute până când adresa IP și alte elemente sunt setate automat.

! IMPORTANT:**Puterea semnalului**

- Când sunt disponibile mai multe routere wireless pentru conectare, aparatul se conectează la dispozitivul cu cel mai puternic semnal. Puterea semnalului este măsurată utilizându-se RSSI (Received Signal Strength Indication - Indicația puterii semnalului recepționat).

NOTĂ:

- Puteți seta adresa IP manual. ➡ **Setarea adreselor IP(P. 30)**
- În timp ce aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, se afișează pictograma rețelei LAN wireless în ecranul Pornire sau în ecranul Funcții de bază al fiecărei funcții. ➡ **Ecranul Pornire(P. 127)**

NOTĂ**Reducerea consumului de energie**

- Puteți să setați aparatul astfel încât să intre în <Mod economisire energie> pe baza semnalelor emise de la routerul wireless. ➡ **<Mod economisire energie>(P. 483)**

Dacă adresa IP a aparatului s-a modificat

- Într-un mediu DHCP, adresa IP a aparatului se poate modifica automat. Dacă se întâmplă acest lucru, conexiunea este menținută cât timp aparatul și computerul aparțin aceleiași subrețele.

LEGĂTURI

➡ **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)**

Configurarea conexiunii specificând setări detaliate

87XF-00F

Dacă doriți să specificați în detaliu setările de securitate sau dacă nu puteți să stabiliți o conexiune wireless utilizând celelalte proceduri, introduceți manual toate informațiile necesare pentru conexiunea LAN wireless. Înainte de a specifica setările detaliate, verificați și notați informațiile necesare, inclusiv SSID-ul, cheia de rețea și protocoalele de securitate wireless. ➤ **Verificarea SSID-ului și a cheii de rețea(P. 29)**

1 Selectați <Setări rețea fără fir> din ecranul Pornire. ➤ Ecranul Pornire(P. 127)

- Când apare un mesaj pe afișajul aparatului, selectați <Da>.

NOTĂ:

- Dacă se afișează un mesaj care indică faptul că punctul de acces nu poate fi găsit, selectați <Închidere>.

2 Selectați <Alte conexiuni>.


3 Selectați <Introduceți manual numele rețelei (SSID)>.

4 Introduceți numele rețelei (SSID) pe care l-ați notat și selectați <Aplicare>.

- Referitor la modul de introducere a textului, consultați ➤ **Introducerea textului(P. 136)** .


5 Specificați setările de securitate pe baza informațiilor pe care le-ați notat.

- Dacă nu doriți să specificați setările de securitate, selectați <Niciuna>.



■ Cum se utilizează WEP

- 1 Selectați <WEP>.
- 2 Selectați o metodă de autentificare.



<Sistem deschis>

Setează autentificarea în sistem deschis, care este denumită și „autentificare deschisă”.

<Cheie partajată>

Utilizează cheia de criptare ca o parolă.

NOTĂ:**Când se selectează <Sistem deschis>**

- Când vă conectați la o rețea LAN wireless, aparatul întâmpină o eroare de autentificare dacă autentificarea cheii partajate este setată la routerul wireless. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul schimbă automat setarea în <Cheie partajată> și încearcă din nou conectarea.

- 3 Selectați cheia de criptare pe care doriți să o editați.
 - Selectați cheia de criptare (1 – 4) și selectați <Editare>.
 - Se pot înregistra până la patru chei de criptare.
- 4 Introduceți cheia de rețea pe care ați notat-o.
 - Introduceți cheia de rețea și selectați <Aplicare>.
- 5 Selectați cheia de criptare dorită.
 - Selectați cheia de criptare pe care ați editat-o și selectați <Înregistrare>.

■ Cum se utilizează WPA-PSK sau WPA2-PSK

- 1 Selectați <WPA/WPA2-PSK>.
- 2 Selectați o metodă de criptare.

**<Auto>**

Setează aparatul astfel încât să selecteze automat AES-CCMP sau TKIP pentru a corespunde setării routerului wireless.

<AES-CCMP>

Setează AES-CCMP ca metodă de criptare.

- 3 Introduceți cheia de rețea pe care ați notat-o.
 - Introduceți cheia de rețea și selectați <Aplicare>.

6 Așteptați până când se afișează mesajul <Conectat.>.**7 Selectați <Închidere>.**

➡ Așteptați câteva minute până când adresa IP și alte elemente sunt setate automat.

**IMPORTANT:**

Puterea semnalului

- Când sunt disponibile mai multe routere wireless pentru conectare, aparatul se conectează la dispozitivul cu cel mai puternic semnal. Puterea semnalului este măsurată utilizându-se RSSI (Received Signal Strength Indication - Indicația puterii semnalului recepționat).

NOTĂ:

- Puteți seta adresa IP manual. ► **Setarea adreselor IP(P. 30)**
- În timp ce aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, se afișează pictograma rețelei LAN wireless în ecranul Pornire sau în ecranul Funcții de bază al fiecărei funcții. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**

NOTĂ

Reducerea consumului de energie

- Puteți să setați aparatul astfel încât să intre în <Mod economisire energie> pe baza semnalelor emise de la routerul wireless. ► **<Mod economisire energie>(P. 483)**

Dacă adresa IP a aparatului s-a modificat

- Într-un mediu DHCP, adresa IP a aparatului se poate modifica automat. Dacă se întâmplă acest lucru, conexiunea este menținută cât timp aparatul și computerul aparțin aceleiași subrețele.

LEGĂTURI

- **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)**

Verificarea SSID-ului și a cheii de rețea

87XF-00H

Când configurați manual o conexiune wireless, trebuie să specificați ID-ul SSID și cheia de rețea de la routerul wireless. SSID-ul și cheia de rețea pot fi indicate pe aceste dispozitive de rețea. Verificați dispozitivele și notați informațiile necesare înainte de a configura conexiunea. Pentru mai multe informații, consultați manualele de instrucțiuni pentru dispozitivele de rețea sau contactați producătorul.

SSID	Un nume dat pentru identificarea unei anumite rețele LAN wireless. Alți termeni utilizați pentru SSID sunt „nume punct de acces” și „nume rețea”.
Cheie de rețea	Un cuvânt cheie sau o parolă utilizată pentru criptarea datelor sau autentificarea unei rețele. Alți termeni utilizați pentru cheia de rețea sunt „cheie de criptare”, „cheie WEP”, „expresie de acces WPA/WPA2” și „cheie prepartajată (PSK)”.
Protocoloale de securitate wireless (autentificare/criptare)	Când configurați manual o conexiune wireless specificând setările detaliate, trebuie să specificați setările de securitate. Verificați următoarele informații: • Tipuri de securitate (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) • Metodă de autentificare (Open System/Shared Key) • Metodă de criptare (TKIP/AES-CCMP)

■ Verificarea SSID-ului și a cheii de rețea de la un computer

Este posibil ca SSID-ul sau cheia de rețea să fi fost modificate. Dacă nu știți SSID-ul sau cheia de rețea, le puteți verifica utilizând „Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Asistent configurare Canon MF/LBP fără fir)”. Descărcați „Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Asistent configurare Canon MF/LBP fără fir)” de pe site-ul web Canon (<https://global.canon/>) și porniți-l de la un computer conectat la o rețea LAN wireless.

NOTĂ

- Dacă pe ecran nu se afișează niciun punct de acces după pornirea „Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Asistent configurare Canon MF/LBP fără fir)”, verificați finalizarea configurării atât pe computer, cât și pe routerul LAN wireless.


LEGĂTURI

- ▶ **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)**
- ▶ **Configurarea conexiunii prin selectarea unui router wireless(P. 24)**
- ▶ **Configurarea conexiunii specificând setări detaliate(P. 26)**

Setarea adreselor IP

87XF-00J

Pentru a conecta aparatul la o rețea, acesta are nevoie de o adresă IP unică. Sunt disponibile două versiuni de adrese IP: IPv4 și IPv6. Configurați aceste setări în funcție de mediul rețelei. Pentru a folosi adrese IPv6, trebuie să configurați corect setările pentru adresa IPv4.



- ▶ **Setarea adresei IPv4(P. 31)**
- ▶ **Configurarea adreselor IPv6(P. 34)**

Setarea adresei IPv4

87XF-00K



Adresa IPv4 a aparatului poate fi atribuită automat de un protocol de atribuirea dinamică a IP-ului, precum DHCP sau să fie introdusă manual. Când conectați aparatul la o rețea LAN cablată, asigurați-vă că sunt introduși corect conectorii în porturile pentru cablul LAN (► **Conectarea la o rețea LAN cu fir(P. 17)**). Puteți testa conexiunea la rețea, dacă este nevoie.

- **Setarea adresei IPv4(P. 31)**
- **Verificarea conexiunii de rețea(P. 32)**

Setarea adresei IPv4


1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**

2 Selectați <Preferințe> ► <Rețea>.

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ► **Conectarea la aparat(P. 138)**

3 Selectați <Setări TCP/IP> ► <Setări IPv4> ► <Setări adresă IP>.

4 Configurarea setări adresa IP.



<Obținere automată>

Selectați atribuirea automată a unei adrese IP prin intermediul protocolului DHCP. Când <Pornit> este afișat, este activată atribuirea automată a adresei.

<Obținere manuală>

Selectați configurarea setărilor adresei IP introducând adresa IP manual. Pentru a selecta această opțiune, obținerea automată trebuie să fie setată la <Oprit>.

<Verificare setări>

Selectați când doriți să vedeți setările curente pentru adresa IP.

■ Atribuirea automată a adresei IP

- 1** Selectați <Obținere automată>.
- 2** Selectați <Pornit> în <Obținere automată> și selectați <Selectare protocol>.
- 3** Selectați <DHCP>.

NOTĂ:

Dacă nu doriți să utilizați DHCP/BOOTP/RARP pentru a atribui o adresă IP

- Selectați <Oprit>. Dacă selectați <DHCP> când aceste servicii sunt indisponibile, aparatul va consuma timp și resurse de comunicare pentru a căuta în rețea pentru aceste servicii.

4 Verificați dacă <IP Automat> este setat la <Pornit>.

- Dacă se selectează <Oprit>, modificați setarea la <Pornit>.

5 Selectați <Aplicare>.

NOTĂ:

- Adresele IP atribuite prin intermediul DHCP suprascriu adresa obținută prin intermediul Auto IP.

■ Introducerea manuală a adresei IP

1 Selectați <Obținere automată> și selectați <Oprit> în <Obținere automată> ► <Aplicare> ► <OK>.

2 Selectați <Obținere manuală>.

3 Introduceți <Adresă IP>, <Mască subrețea> și <Adresă gateway> și selectați <Aplicare>.

5 Selectați <OK>.

6 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 123)

NOTĂ**Verificați dacă setările sunt corecte**

- Asigurați-vă că ecranul Remote UI (IU la distanță) poate fi afișat pe computer (► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)). Dacă nu este disponibil un calculator, puteți verifica dacă s-a realizat conexiunea folosind panoul de operare (► Verificarea conexiunii de rețea(P. 32)).

Când ați schimbat adresa IP după instalarea driverului de imprimantă

- Când se utilizează portul MFNP, conexiunea este menținută atât timp cât aparatul și computerul aparțin de aceeași subrețea; prin urmare, nu trebuie să adăugați un nou port. Când se utilizează portul TCP/IP, trebuie să adăugați un nou port. ► Configurare porturi imprimantă(P. 43)

*Dacă nu știți ce port este utilizat, consultați ► Verificarea portului pentru imprimantă(P. 666) .

Verificarea conexiunii de rețea

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ► Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați <Preferințe> ► <Rețea>.

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ► Conectarea la aparat(P. 138)

3 Selectați <Setări TCP/IP> ► <Setări IPv4> ► <Comandă PING>.

4 Introduceți adresa IPv4 a altui dispozitiv din rețea și selectați <Aplicare>.

■► Dacă a fost stabilită o conexiune corespunzătoare, se afișează <S-a primit răspuns de la gazdă.>.

LEGĂTURI

- Configurarea adreselor IPv6(P. 34)
- Vizualizarea setărilor de rețea(P. 37)
- Configurarea WINS(P. 63)

Configurarea adreselor IPv6

87XF-00L




Adresele IPv6 ale aparatului pot fi configurate prin intermediul Remote UI (IU la distanță). Înainte de a seta adresele IPv6, verificați setările adresei IPv4 ([▶ Vizualizarea setărilor IPv4\(P. 37\)](#)). Trebuie să setați setările corecte pentru IPv4 pentru a folosi adresele IPv6. Rețineți că funcția de scanare care folosește driverul pentru scanare sau MF Scan Utility nu este disponibilă într-o rețea IPv6. Aparatul poate utiliza următoarele adrese IPv6 multiple:

Tip	Descriere
Adresa link-local	O adresă care este valabilă doar cu o subnet sau link și nu poate fi folosită pentru a comunica cu dispozitive din spatele unui router. O adresă link-local este setată automat când funcția IPv6 a aparatului este activată.
Adresă manuală	O adresă care este introdusă manual. Când folosiți această adresă, specificați lungimea prefixului și adresa implicită a router-ului.
Adresa fără nume de țară	O adresă care este generată automat folosind adresa MAC a aparatului și prefixul rețelei care este folosită de router. Adresele fără nume de țară sunt șterse când aparatul este repornit (sau pornit).
Adresa cu nume de țară	O adresă obținută de la un server DHCP folosind DHCPv6.

NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați [▶Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 446\)](#) .

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. [▶ Pornirea caracteristicii Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 437\)](#)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. [▶Ecranul Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 438\)](#)**
- 3 Selectați [Network Settings] ▶ [IPv6 Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Edit].**
- 5 Bifați caseta de selectare [Use IPv6] și configurați setările necesare.**

**[Use IPv6]**

Bifați caseta de selectare pentru a activa IPv6 pe aparat. Debifați când nu folosiți IPv6.

[Stateless Address 1]

Bifați când folosiți o adresă fără nume de țară. Debifați când nu folosiți o adresă fără nume de țară.

[Use Manual Address]

Când doriți să introduceți manual adresa IPv6, bifați caseta de selectare și introduceți adresa IP, lungimea prefixului și adresa implicită a routerului în casetele text corespunzătoare.

[IP Address]

Introduceți o adresă IPv6. Nu puteți introduce adresele care încep cu „ff” (sau adrese de difuzare multiplă).

[Prefix Length]

Introduceți un număr ce indică numărul de biți care sunt disponibili pentru adresa rețelei.

[Default Router Address]

Specificați adresa IPv6 a routerului implicit după cum este necesar. Nu puteți introduce adresele care încep cu „ff” (sau adrese de difuzare multiplă).

[Use DHCPv6]

Bifați caseta de selectare când folosiți o adresă cu nume de țară. Debifați caseta de selectare când nu folosiți DHCPv6.

6 Faceți clic pe [OK].

7 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 123)

NOTĂ

Verificați dacă setările sunt corecte

- Asigurați-vă că ecranul Remote UI (IU la distanță) poate fi afișat pe computer folosind adresa IPv6 a aparatului. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)

Selectarea setărilor din panoul de operare

- Setările IPv6 pot fi accesate și din <Meniu> din ecranul Pornire. ►<Setări IPv6>(P. 487)

Când ați schimbat adresa IP după instalarea driverului de imprimantă

- Trebuie să adăugați un nou port. ►Configurare porturi imprimantă(P. 43)

LEGĂTURI

- Setarea adresei IPv4(P. 31)
- Vizualizarea setărilor de rețea(P. 37)

Vizualizarea setărilor de rețea

87XF-00R

- Vizualizarea setărilor IPv4(P. 37)
- Vizualizarea setărilor IPv6(P. 37)
- Vizualizarea adresei MAC pentru rețeaua LAN cu fir(P. 37)
- Vizualizarea adresei MAC și informații despre rețeaua LAN wireless(P. 38)

NOTĂ

- Adresa IP nu este configurată corect dacă este afișată ca „0.0.0.0”.
- Conectarea aparatului la un hub sau bridge poate duce la erori de conexiune chiar dacă adresa IP este configurată corect. Această problemă poate fi rezolvată dacă setați un anumit interval înainte de începerea comunicării aparatului. ► **Setarea unui timp de așteptare pentru conectarea la o rețea(P. 54)**
- Puteți imprima o listă a setărilor de rețea actuale. ► **Lista de date pentru utilizator/Lista de date pentru administrator de sistem(P. 612)**

Vizualizarea setărilor IPv4



<Monitor stare> ► <Informații rețea> ► <IPv4> ► Selectați setarea pentru a vizualiza ► Verificați setările

Vizualizarea setărilor IPv6



<Monitor stare> ► <Informații rețea> ► <IPv6> ► Selectați setarea pentru a vizualiza ► Verificați setările

Vizualizarea adresei MAC pentru rețeaua LAN cu fir

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**

2 Selectați <Preferințe> ► <Rețea>.

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ► **Conectarea la aparat(P. 138)**

3 Selectați <Setări driver Ethernet>.

► Se afișează adresa MAC.

Vizualizarea adresei MAC și informații despre rețeaua LAN wireless

1 Selectați <Setări rețea fără fir> din ecranul Pornire. ►Ecranul Pornire(P. 127)

- Când apare un mesaj pe afișajul aparatului, selectați <Da>.


NOTĂ:

- Dacă se afișează un mesaj care indică faptul că punctul de acces nu poate fi găsit, selectați <Închidere>.

2 Selectați <Set. conexiune>.

3 Selectați <Informații conexiune>.

4 Selectați setarea pe care doriți să o vizualizați.



NOTĂ:

Vizualizarea informațiilor de securitate

- Pentru a vizualiza informațiile despre WEP și WPA/WPA2-PSK, selectați <Setări de securitate>.

Vizualizarea din ecranul <Monitor de stare>

- <Stare rețea fără fir> și <Informații cele mai recente erori> se pot vedea din <Monitor stare>.
<Monitor stare> ► <Informații rețea> ► <Tip conexiune rețea> ► Selectați setarea pe care doriți să o vizualizați

LEGĂTURI

- Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)
- Setarea adresei IPv4(P. 31)
- Configurarea adreselor IPv6(P. 34)
- Configurarea DNS(P. 55)

Configurarea setărilor pentru comunicare cu un computer

87XF-00S

Specificați protocolul și portul când utilizați aparatul de la un computer prin rețea. Înainte de configurarea aparatului pentru imprimare sau trimitere fax de la calculator, realizați procedurile de configurare de bază. Pentru mai multe informații, consultați manualele pentru driverele relevante de pe site-ul Web cu manuale online.



- ▶ **Configurarea protocolului pentru imprimare și a funcțiilor WSD(P. 40)**
- ▶ **Configurare porturi imprimantă(P. 43)**
- ▶ **Setarea serverului de imprimare(P. 47)**

NOTĂ

- Protocoalele explicate aici reprezintă niște reguli pentru trimiterea datelor despre document între un computer și aparat, putând fi selectate în funcție de scop sau de mediul de rețea.
- Porturile și gateway-urile pentru transmiterea datelor între dispozitivele de rețea. Dacă apare o eroare de comunicare în conexiunea de rețea, este posibil ca setările portului să fie cauza problemei.

Configurarea protocolului pentru imprimare și a funcțiilor WSD

87XF-00U

Configurați protocolul care este folosit pentru imprimarea documentelor de la un calculator din rețea.


NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)**.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem.**
►Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal.** **►Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Faceți clic pe [Network Settings].**
- 4 Configurați protocolul de imprimare.**

■Configurarea LPD sau RAW

- 1** Selectați [LPD Settings] sau [RAW Settings] ► [Edit].
- 2** Configurați setările după caz.



[Use LPD Printing]

Bifați caseta de selectare pentru a imprima prin intermediul LPD. Debifați când nu folosiți imprimarea LPD.

[Use RAW Printing]

Bifați caseta de selectare pentru a imprima prin intermediul RAW. Debifați când nu folosiți imprimarea RAW.


[RX Timeout]

Setați o valoare ca timp de așteptare a repornirii pentru recepționarea datelor. Dacă recepționarea datelor nu se reia în intervalul de timp setat, imprimarea este anulată.

- 3 Faceți clic pe [OK].

■ Configurarea WSD

- 1 Selectați [WSD Settings] ► [Edit].
- 2 Configurați setările după caz.

**[Use WSD Printing]**

Bifați caseta de selectare pentru a imprima prin intermediul WSD. Debifați când nu folosiți imprimarea WSD.

[Use WSD Browsing]

Bifați caseta de selectare pentru a obține informațiile despre aparat de la un computer prin intermediul WSD. Această casetă de selectare este bifată automat când bifați [Use WSD Printing].

[Use WSD Scanning]

Scanarea WSD vă permite să scanați documente către un computer fără a instala driverul pentru scanare. Bifați pentru a scana documente prin intermediul WSD. Debifați când nu folosiți scanarea WSD.

[Use Computer Scanning]

Bifați caseta de selectare pentru a folosi scanarea WSD operând aparatul cu ajutorul panoului de operare. Această casetă poate fi bifată doar când bifați [Use WSD Scanning]. Pentru a realiza scanarea, selectați <Scanare> din ecranul Pornire și specificați un computer conectat la WSD ca destinație de scanare (► **Scanarea și salvarea pe un computer(P. 291)**).

[Use Multicast Discovery]

Bifați pentru a seta aparatul să răspundă la mesaje de descoperire difuzare multiplă. Dacă nu este bifat, aparatul rămâne în modul hibernare chiar dacă mesajele de descoperire difuzare multiplă sunt în rețea.

- 3 Faceți clic pe [OK].

5 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 123)

NOTĂ

Selectarea setărilor din panoul de operare

- Setările LPD, RAW și WSD pot fi accesate, de asemenea, din <Meniu> din ecranul Pornire.
 - <Setări LPD>(P. 489)
 - <Setări RAW>(P. 489)

▶<Setări WSD>(P. 490)**Configurarea dispozitivelor de rețea WSD**

- Dispozitivele de rețea pot fi adăugate din folderul cu imprimante. Deschideți folderul cu imprimante (▶ **Afișare Director Imprimantă(P. 661)**) ▶ faceți clic pe [Adăugare dispozitiv] sau [Adăugare imprimantă] și urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru mai multe informații despre modul de instalare a driverului pentru rețeaua WSD, consultați manualele driverelor relevante de pe site-ul Web cu manuale online.

Pentru a modifica numărul portului

- Trebuie utilizat același număr de port folosit pentru aparat și un computer pentru protocolul de imprimare.
 - ▶ **Configurare porturi imprimantă(P. 43)**
 - ▶ **Modificarea numerelor de port(P. 390)**

LEGĂTURI

- ▶ **Configurare porturi imprimantă(P. 43)**

Configurare porturi imprimantă


87XF-00W

Erorile de imprimare pot apărea când adresa IP a aparatului a fost modificată sau când imprimanta a fost adăugată prin intermediul directorului cu imprimante Windows. Aceste erori sunt cauzate de obicei de setările incorecte pentru portul imprimantei. De exemplu, se poate să fi fost specificat un număr de port incorect sau un tip de port incorect. În astfel de situații, încercările de imprimare nu se finalizează deoarece informațiile documentului nu pot ajunge la aparat. Pentru a rezolva acest tip de problemă, configurați pe calculator setările pentru portul imprimantei.

! IMPORTANT

- Pentru a realiza următoarea procedură, conectați-vă la computer cu un cont de administrator.

- 1 Deschideți directorul imprimantei. ➤ Afișare Director Imprimantă (P. 661)**
- 2 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului pentru acest aparat și faceți clic pe [Proprietăți imprimantă] sau pe [Proprietăți].**
- 3 Faceți clic pe fila [Porturi] și specificați setările necesare.**



■ Adăugarea unui port


Dacă ați modificat adresa IP a aparatului sau dacă ați selectat un port incorect în timpul instalării driverelor din directorul Windows cu imprimante, adăugați un nou port. Există două tipuri de porturi: „Port MFNP” și „Port TCP/IP standard”. Selectați tipul de port în funcție de mediul dvs.

Port MFNP (numai pentru mediul IPv4)	Acesta este un port ce permite detectarea automată a adresei IP a aparatului. Chiar dacă adresa IP a aparatului este schimbată, conexiunea se păstrează, cu condiția ca aparatul și computerul să fie în aceeași subrețea. Nu trebuie să adăugați un nou port de fiecare dată când adresa IP este schimbată. Dacă utilizați aparatul într-un mediu IPv4, în mod normal ar trebui să selectați acest tip de port. ! IMPORTANT: • Puteți adăuga un port MFNP numai când ați instalat driverul de pe CD-ROM/DVD-ROM furnizat sau când ați descărcat și instalat driverul de imprimantă sau driverul de fax de pe site-ul Web Canon.
--	---

Portul TCP/IP standard	Acesta este un port Windows standard. Când utilizați acest tip de port, trebuie să adăugați un nou port de fiecare dată când adresa IP a aparatului este schimbată. Selectați acest tip de port când utilizați aparatul într-un mediu IPv6 și când nu puteți adăuga un port MFNP.
------------------------	---

Adăugarea unui port MFNP

- 1 Faceți clic pe [Adăugare port].
- 2 Selectați [Canon MFNP Port] în [Tipuri de porturi disponibile] și faceți clic pe [Port nou].
- 3 Selectați [Detectare automată] și selectați aparatul când este detectat, apoi faceți clic pe [Următorul].



NOTĂ:


Dacă aparatul nu este detectat

- Faceți clic pe [Reîmprospătare]. Dacă problema persistă, selectați [Adresă IP] sau [Adresă MAC], introduceți adresa IP sau adresa MAC a aparatului (► **Vizualizarea setărilor de rețea(P. 37)**), apoi faceți clic pe [Următorul].

- 4 Faceți clic pe [Adăugare] ► [Finalizare].
- 5 Faceți clic pe [Închidere].


Adăugarea unui port TCP/IP standard

- 1 Faceți clic pe [Adăugare port].
- 2 Selectați [Port TCP/IP standard] în [Tipuri de porturi disponibile] și faceți clic pe [Port nou].
- 3 Faceți clic pe [Următorul].
- 4 Introduceți adresa IP sau numele DNS al aparatului și faceți clic pe [Următorul].
 - [Nume port] este introdus automat. Dacă este necesar, îl puteți schimba.



NOTĂ:

- Când se afișează ecranul următor, urmați instrucțiunile de pe ecran.



*Când selectați [Tip dispozitiv], selectați [Canon Network Printing Device with P9100] în [Standard].

5 Faceți clic pe [Finalizare].

6 Faceți clic pe [Închidere].

■ Modificarea tipului sau numărului portului

Dacă protocolul de imprimare (LPD sau RAW) a fost modificat de pe aparat (➤ **Configurarea protocolului pentru imprimare și a funcțiilor WSD(P. 40)**) sau dacă numărul de port a fost modificat (➤ **Modificarea numerelor de port(P. 390)**), trebuie configurată și setarea corespunzătoare de pe computer. Această operațiune nu este necesară pentru porturile WSD.

Portul MFNP

1 Faceți clic pe [Configurare port].

2 În [Tip protocol], selectați [RAW] sau [LPR] și modificați [Număr port].

3 Faceți clic pe [OK].

Portul TCP/IP standard

1 Faceți clic pe [Configurare port].


2 În [Protocol], selectați [Raw] sau [LPR].

- Dacă ați selectat [Raw], modificați [Număr port].
- Dacă ați selectat [LPR], introduceți „Ip” în [Nume coadă].

3 Faceți clic pe [OK].

■ Ștergerea porturilor

1 Selectați portul pe care doriți să îl ștergeți și faceți clic pe [Ștergere port].



NOTĂ:

- Nu puteți șterge un port configurat în prezent ca port al imprimantei. Pentru a șterge acest port, selectați un port diferit și faceți clic pe [Aplicare] pentru a-l configura ca port nou de imprimantă și apoi ștergeți portul inițial.

2 Faceți clic pe [OK].

4 Faceți clic pe [Închidere].

LEGĂTURI

🔗 **Setarea serverului de imprimare(P. 47)**

Setarea serverului de imprimare

87XF-00X

Cu un server de imprimare, puteți reduce încărcarea pe calculatorul de la care imprimați. Serverul de imprimare permite, de asemenea, instalarea pe fiecare computer a driverelor prin intermediul rețelei, lucru care vă scutește de instalarea driverelor pe fiecare computer utilizând CD-ROM/DVD-ROM furnizat. Pentru a seta un calculator din rețea ca server de imprimare, configurați setările pentru partajarea imprimantei.

! IMPORTANT


- Pentru a realiza următoarea procedură, conectați-vă la computer cu un cont de administrator.
- Este posibil să nu puteți instala driverele prin intermediul rețelei în funcție de sistemul de operare și arhitectura biților (32-biți sau 64-biți) a serverului de imprimare și a calculatoarelor client.
- Când implementați un server de imprimare într-un mediu de domenii, consultați administratorul rețelei.

NOTĂ

Pentru a efectua Gestionarea ID departament la utilizarea unui server de imprimare

- „Canon Driver Information Assist Service” trebuie adăugat în timpul instalării driverului de imprimantă. Pentru mai multe informații, consultați manualele pentru driverele relevante de pe site-ul Web cu manuale online.

- 1 Deschideți directorul imprimantei. ▶Afișare Director Imprimantă(P. 661)**
- 2 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului de imprimantă pentru acest aparat și faceți clic pe [Proprietăți imprimantă] sau pe [Proprietăți].**
- 3 Faceți clic pe fila [Partajare], selectați [Se partajează această imprimantă] și introduceți numele aparatului pentru partajare.**




NOTĂ:

- Dacă este afișat, faceți clic pe butonul [Modificare opțiuni de partajare].

4 Instalați driverele suplimentare dacă este nevoie.

- Această operațiune este necesară dacă doriți să instalați prin intermediul serverului de imprimare driverele pe alte calculatoare care folosesc o altă arhitectură a biților.

- 1 Faceți clic pe [Driver suplimentare].
- 2 Bifați caseta de selectare pentru arhitectura biților folosită de celelalte computere și faceți clic pe [OK].



- Selectați driverele suplimentare dintre următoarele, în funcție de sistemul de operare al serverului de imprimare.

Server de imprimare	Bifați căsuța pentru
sisteme de operare pe 32-biți	[x64]
sisteme de operare pe 64-biți	[x86] în [Procesor]

NOTĂ:

- Dacă nu știți dacă sistemul dvs. de operare Windows este o versiune pe 32 de biți sau pe 64 de biți, consultați ► **Verificarea Bit Architecture (Arhitectură biți)(P. 664)**.
- 3 Introduceți dispozitivul CD-ROM/DVD-ROM furnizat în unitatea computerului, faceți clic pe [Răsfoire] pentru a specifica folderul care conține driverele, apoi faceți clic pe [OK].
 - Dacă serverul de imprimare rulează un sistem de operare pe 32 de biți, selectați folderele [intdrv] ► [UFRII] ► [uk_eng] ► [x64] ► [Driver] de pe CD-ROM/DVD-ROM furnizat.
 - Dacă serverul de imprimare rulează un sistem de operare pe 64 de biți, selectați folderele [intdrv] ► [UFRII] ► [uk_eng] ► [32BIT] ► [Driver] de pe CD-ROM/DVD-ROM furnizat.
 - 4 Pentru a instala drivere suplimentare, urmați instrucțiunile de pe ecran.

5 Faceți clic pe [OK].

■ Instalarea driverelor pe un computer prin intermediul serverului de imprimare

- 1 Localizați imprimanta partajată pe serverul de imprimare. ► **Afișarea imprimantelor partajate în Serverul de imprimare(P. 662)**
- 2 Faceți dublu clic pe imprimanta partajată.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala driverele.


LEGĂTURI

► **Imprimarea de la un computer(P. 265)**

Configurarea aparatului pentru rețeaua folosită

87XF-00Y


Configurația unei rețele depinde de scopul acesteia. Aparatul a fost proiectat să fie compatibil cu cât mai multe configurații de rețele posibile și este echipat cu diferite tehnologii. Consultați administratorul rețelei și setați o configurație care să se potrivească rețelei folosite.



- Configurarea setărilor rețelei Ethernet(P. 51)
- Modificarea unității maxime de transmitere(P. 53)
- Setarea unui timp de așteptare pentru conectarea la o rețea(P. 54)
- Configurarea DNS(P. 55)
- Configurarea SMB(P. 59)
- Configurarea WINS(P. 63)
- Înregistrarea serverelor LDAP(P. 65)
- Monitorizarea și controlul aparatului cu SNMP(P. 70)
- Alte setări de rețea(P. 74)

Configurarea setărilor rețelei Ethernet

87XF-010



Ethernet este un standard pentru comunicarea informațiilor într-o rețea locală (LAN). Puteți seta modul de comunicare și tipul de Ethernet. În general, aparatul poate fi folosit fără a modifica setările implicite (▶<Setări driver Ethernet>(P. 494)), dar puteți modifica aceste setări pentru a se potrivi rețelei folosite.

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ▶Ecranul Pornire(P. 127)


2 Selectați <Preferințe> ▶<Rețea>.

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ▶<Conectarea la aparat(P. 138)

3 Selectați <Setări driver Ethernet>.

4 Selectați dacă să configurați setările Ethernet automat sau manual.

- Dacă detectarea automată este activată, aparatul detectează și setează automat modul de comunicare și tipul Ethernet care poate fi folosit.



■Configurarea automată a setărilor rețelei Ethernet

Selectați <Pornit> în <Detectare automată>.

■Configurarea manuală a setărilor rețelei Ethernet

1 Selectați <Oprit> în <Detectare automată>.

2 <Mod de comunicare> ▶ selectați modul de comunicare.



<Semi duplex>

Trimite și primește informații de comunicare în mod alternativ. Selectați când aparatul este conectat la un dispozitiv de rețea folosind half duplex.

<Full duplex>

Trimite și primește informații de comunicare simultan. Folosiți această setare pentru majoritatea rețelelor.

3 <Tip Ethernet> ► selectați tipul de Ethernet.

4 Selectați <Aplicare>.

5 Selectați <OK>.

6 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului(P. 123)

LEGĂTURI

► Modificarea unității maxime de transmitere(P. 53)

► Setarea unui timp de așteptare pentru conectarea la o rețea(P. 54)

Modificarea unității maxime de transmitere

87XF-011

În majoritatea rețelelor Ethernet, dimensiunea maximă a unui pachet care poate fi trimis este 1500 de bytes. Un pachet înseamnă o parte din informațiile în care informațiile originale sunt împărțite înainte de a fi trimise. Unitatea maximă de transmitere (MTU) poate depinde în funcție de rețea. Modificați setările aparatului dacă este nevoie. Pentru mai multe informații, contactați administratorul rețelei.


1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați <Preferințe> ➤ <Rețea>.

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ➤Conectarea la aparat(P. 138)

3 Selectați <Setări TCP/IP> ➤ <Format MTU>.

4 Selectați MTU.



5 Selectați <OK>.

6 Reporniți aparatul. ➤Repornirea aparatului(P. 123)

LEGĂTURI

- Configurarea setărilor rețelei Ethernet(P. 51)
- Setarea unui timp de așteptare pentru conectarea la o rețea(P. 54)

Setarea unui timp de așteptare pentru conectarea la o rețea

87XF-012

Când o rețea este proiectată să folosească conectivitate redundantă cu mai multe huburi sau bridge-uri, trebuie să aveți un mecanism pentru a preveni looping-ul pachetelor. O soluție eficientă este să definiți rolul fiecărui port al switch-ului. Totuși, este posibil să se întrerupă comunicarea pentru câteva zeci de secunde imediat după ce modificați modul în care se conectează dispozitivele din rețea sau dacă adăugați un dispozitiv nou. Dacă apare acest tip de problemă, setați un interval de așteptare pentru conectarea la rețea.

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤ Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați <Preferințe> ► <Rețea>.

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ➤ Conectarea la aparat(P. 138)

3 Selectați <Timp aștept. con. la pornire>.

4 Introduceți timpul de așteptare necesar pentru a începe o comunicare cu rețeaua și selectați <Aplicare>.

LEGĂTURI

➤ Configurarea setărilor rețelei Ethernet(P. 51)

➤ Modificarea unității maxime de transmitere(P. 53)

Configurarea DNS

87XF-013

DNS (Domain Name System) furnizează un serviciu pentru rezoluție nume care asociază un nume de gazdă (sau domeniu) cu o adresă IP. Configurați opțiunile de setări DNS, mDNS sau DHCP în funcție de nevoi. Procedurile pentru configurarea DNS sunt diferite pentru IPv4 și IPv6.




NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați [▶Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 446\)](#) .

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ▶**
Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ▶Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Faceți clic pe [Network Settings].**
- 4 Configurați setările DNS.**

■Configurarea IPv4 DNS

- 1** Selectați [IPv4 Settings] ▶ [Edit].
- 2** Configurați setările IPv4 DNS.



a [DHCP Option Settings]

[Acquire Host Name]

Bifați căsuța de selectare pentru a activa Opțiunea 12 pentru a obține numele gazdei de la serverul DHCP.

[DNS Dynamic Update]

Bifați căsuța pentru a activa Opțiunea 81 pentru actualiza dinamic înregistrările DNS prin intermediul serverului DHCP.

[Acquire DNS Server Address]

Bifați căsuța de selectare pentru a activa Opțiunea 6 pentru a obține adresa serverului DNS de la serverul DHCP.

[Acquire Domain Name]

Bifați căsuța de selectare pentru a activa Opțiunea 15 pentru a obține un nume de domeniu de la serverul DHCP.

[Acquire WINS Server Address]

Bifați căsuța de selectare pentru a activa Opțiunea 44 pentru a obține adresa serverului WINS de la serverul DHCP.

[Acquire SMTP Server Address]

Bifați căsuța de selectare pentru a activa Opțiunea 69 pentru a obține adresa serverului SMTP de la serverul DHCP.

[Acquire POP Server Address]

Bifați căsuța de selectare pentru a activa Opțiunea 70 pentru a obține adresa serverului POP3 de la serverul DHCP.

b [DNS Settings]

[Primary DNS Server Address]

Introduceți adresa IP a unui server DNS.

[Secondary DNS Server Address]

Introduceți adresa IP a serverului DNS secundar, dacă există.

[Host Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele gazdei aparatului care va fi înregistrat în serverul DNS.

[Domain Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele domeniului de care aparține aparatul, precum „example.com”.

[DNS Dynamic Update]

Bifați caseta de selectare pentru a actualiza dinamic înregistrările DNS când adresa IP a aparatului se schimbă. Când specificați intervalul dintre actualizări, introduceți intervalul în ore în caseta text [DNS Dynamic Update Interval].

c [mDNS Settings]**[Use mDNS]**

Adoptat de Bonjour, mDNS (multicast DNS) este un protocol pentru asocierea unui nume de gazdă cu o adresă IP fără a folosi DNS. Bifați caseta de selectare pentru a activa mDNS și introduceți numele mDNS în caseta text [mDNS Name].

3 Faceți clic pe [OK].

■ Configurarea IPv6 DNS

1 Selectați [IPv6 Settings] ► [Edit].

2 Configurați setările IPv6 DNS.

- Caseta de selectare [Use IPv6] trebuie să fie bifată pentru a configura setările. ➔ **Configurarea adreselor IPv6(P. 34)**

a [DHCP Option Settings]**[Acquire DNS Server Address]**

Bifați căsuța de selectare pentru a activa Opțiunea 23 pentru a obține adresa serverului DNS de la serverul DHCP.

[Acquire Domain Name]

Bifați căsuța de selectare pentru a activa Opțiunea 24 pentru a obține un nume de domeniu de la serverul DHCP.

b [DNS Settings]**[Primary DNS Server Address]**

Introduceți adresa IP a unui server DNS. Nu puteți introduce adresele care încep cu „ff” (sau adrese de difuzare multiplă).

[Secondary DNS Server Address]

Introduceți adresa IP a serverului DNS secundar, dacă există. Nu puteți introduce adresele care încep cu „ff” (sau adrese de difuzare multiplă).

[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]

Bifați caseta de selectare pentru a folosi același nume de gazdă și nume de domeniu ca în IPv4.

[Host Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele gazdei aparatului care va fi înregistrat în serverul DNS.

[Domain Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele domeniului de care aparține aparatul, precum „example.com”.

[DNS Dynamic Update]

Bifați caseta de selectare pentru a actualiza dinamic înregistrările DNS când adresa IP a aparatului se schimbă. Pentru a specifica tipurile de adrese pe care doriți să le înregistrați în serverul DNS, bifați caseta de selectare pentru [Register Manual Address], [Register Stateful Address] sau [Register Stateless Address]. Pentru a specifica intervalul între actualizări, introduceți intervalul în ore în caseta text [DNS Dynamic Update Interval].

 [mDNS Settings]

[Use mDNS]

Adoptat de Bonjour, mDNS (multicast DNS) este un protocol pentru asocierea unui nume de gazdă cu o adresă IP fără a folosi DNS. Bifați căsuța de selectare pentru a activa mDNS.

[Use Same mDNS Name as IPv4]

Bifați caseta de selectare pentru a utiliza același nume mDNS ca în IPv4. Pentru a seta un nume diferit, debifați caseta de selectare și introduceți numele mDNS în caseta text [mDNS Name].

3 Faceți clic pe [OK].

5 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 123)

NOTĂ

Selectarea setărilor din panoul de operare


- Setările DNS pot fi accesate și din <Meniu> din ecranul Pornire. ▶ <Setări DNS>(P. 488)

LEGĂTURI

- ▶ Setarea adresei IPv4(P. 31)
- ▶ Configurarea adreselor IPv6(P. 34)
- ▶ Vizualizarea setărilor de rețea(P. 37)

Configurarea SMB

87XF-014



Server Message Block (SMB) este un protocol pentru partajarea resurselor, precum fișiere și imprimante, cu mai mult de un dispozitiv într-o rețea. Aparatul folosește SMB pentru a scana documentele într-un director partajat. În funcție de rețea, este posibil să fie nevoie să setați numele computerului și al grupului de lucru.

► **Configurarea numelui computerului și al grupului de lucru(P. 59)**

► **Configurarea clientului SMB(P. 60)**

► **Specificarea versiunii clientului SMB(P. 61)**


NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați ► **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)** .

Configurarea numelui computerului și al grupului de lucru

Specificați numele aparatului din rețea și al grupului de lucru din care face parte. Dacă mediul dvs. nu conține grupuri de lucru, creați un grup de lucru în Windows și introduceți numele acestuia.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ► Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [Network Settings] ► [Computer Name/Workgroup Name Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Edit].**
- 5 Specificați setările solicitate.**



[Computer Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele aparatului din rețea.

[Workgroup Name]

Numele grupului de lucru este un nume pentru gruparea mai multor calculatoare astfel încât funcțiile de bază ale rețelei, precum partajarea fișierelor, să fie disponibile în rețeaua Windows. Introduceți caractere alfanumerice pentru numele grupului de lucru de care aparține aparatul.

[Use NetBIOS]

Bifați caseta de selectare când folosiți NetBIOS.

! IMPORTANT:

- Numele computerelor sau ale grupurilor de lucru care încep cu un asterisc (*) nu pot fi înregistrate într-un server WINS.

6 Faceți clic pe [OK].

7 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 123)

Configurarea clientului SMB

Specificați setările care se utilizează atunci când aparatul se conectează la o rețea ca un client SMB.


1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)

2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ▶ Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)

3 Selectați [Network Settings] ▶ [SMB Client Settings].

4 Faceți clic pe [Edit].

5 Specificați setările solicitate.

**[Authentication Type]**

Selecționați versiunea protocolului de autentificare. Selecționați [NTLMAv1] sau [NTLMAv2], în funcție de serverul SMB de destinație. De asemenea, puteți selecta ambele variante.

[Require SMB Signature for Connection]

Selecționați caseta pentru a solicita o semnătură a pachetului SMB atunci când vă conectați la un server SMB.

[Require Encryption for Connection]

Selecționați caseta pentru a solicita o conexiune cu comunicare criptată SMB v3.0 atunci când vă conectați la un server SMB.

[Timeout]

Setați timpul în care destinația conexiunii SMB răspunde.

- La trimiterea către un server SMB, conexiunea la rețea a fost pierdută sau răspunsul serverului a fost lent, provocând expirarea timpului de așteptare a aparatului, înainte ca datele să poată fi trimise sau redirectionarea să poată fi finalizată. Dacă se întâmplă acest lucru, puteți evita expirarea, măbind timpul de așteptare.

6 Faceți clic pe [OK].

Specificarea versiunii clientului SMB

Specificați versiunea SMB pe care o utilizați cu clientul SMB.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ► Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selecționați [Network Settings] ► [Specified SMB Client Versions].**
- 4 Faceți clic pe [Edit].**
- 5 Selecționați caseta pentru versiunea SMB pe care o utilizați cu clientul SMB.**
- 6 Faceți clic pe [OK].**

IMPORTANT

- Dacă selectați caseta [Require Encryption for Connection], aparatul se poate conecta doar la serverele SMB care acceptă comunicația criptată SMB v3.0. Atunci când sunt selectate casetele [1.0] și [2.0] pentru [Specified SMB Client Versions] dar caseta [3.0] nu este selectată, aparatul nu se poate conecta la serverele care nu acceptă comunicația criptată SMB v3.0.
- Utilizați aceeași versiune de SMB atât pentru server, cât și pentru client. SMB nu poate fi utilizat dacă versiunile diferă.

LEGĂTURI

 **Configurarea WINS(P. 63)**

Configurarea WINS

87XF-015

Windows Internet Name Service (WINS) este un serviciu pentru soluționarea numelui care asociază numele unui calculator sau al unei imprimante dintr-o rețea SMB cu o adresă IP. Pentru a activa WINS, trebuie specificat serverul WINS.


! IMPORTANT

- Pentru a specifica setările serverului WINS, trebuie setate [Computer Name/Workgroup Name Settings]. ▶ **Configurarea numelui computerului și al grupului de lucru(P. 59)**
- Dacă debifați caseta de selectare [Use NetBIOS] din [Computer Name/Workgroup Name Settings], setarea WINS este dezactivată. Când utilizați WINS, asigurați-vă că ați bifat caseta de selectare [Use NetBIOS].
- Funcția nu este disponibilă într-o rețea IPv6.

NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați ▶ **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)** .

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ▶ Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [Network Settings] ▶ [WINS Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Edit].**
- 5 Bifați caseta de selectare [WINS Resolution] și specificați setările necesare.**



[WINS Resolution]

Bifați caseta de selectare pentru a utiliza WINS la rezoluție nume. Debifați când nu folosiți WINS.

[WINS Server Address]

Introduceți adresa IP a serverului WINS.

! IMPORTANT:

- Dacă adresa IP a serverului WINS este obținută de la un server DHCP, adresa IP obținută suprascrie adresa IP introdusă în caseta text [WINS Server Address].

6 Faceți clic pe [OK].

7 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 123)

NOTĂ

Selectarea setărilor din panoul de operare

- Setările WINS pot fi accesate și din <Meniu> din ecranul Pornire. ▶ <Setări WINS>(P. 489)

LEGĂTURI

▶ Setarea adresei IPv4(P. 31)

Înregistrarea serverelor LDAP

87XF-016



Dacă este implementat un server LDAP în rețea, puteți căuta pe server numerele de fax sau adrese e-mail și apoi specificați ca destinații sau înregistrați-le în Agendă. De asemenea, rețineți că, dacă autentificarea funcției de trimitere (▶ **Autentificarea serverului LDAP(P. 377)**) este activată, trebuie să înregistrați serverul utilizat pentru autentificare. Puteți înregistra maximum cinci servere LDAP la aparat, fiecare pentru căutare și pentru autentificare. Înregistrați serverele LDAP prin intermediul Remote UI (IU la distanță).

NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați ▶ **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)** .

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ▶ Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Faceți clic pe [LDAP Server Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Register New Server] pentru [LDAP Server (For Search)] sau [LDAP Server (For Authentication)].**
 - Înregistrarea serverului LDAP trebuie să fie efectuată separat fie pentru căutare, fie pentru autentificare. Pentru a utiliza un server LDAP pentru căutarea destinațiilor de fax și de e-mail, înregistrați-l pentru căutare, iar pentru a-l utiliza pentru autentificarea trimiterii de e-mailuri sau faxuri, înregistrați-l pentru autentificare.

NOTĂ:

Pentru a edita informațiile înregistrate pentru un server

- Faceți clic pe linkul text de sub [Server Name] pentru ecranul de editare.

Pentru a șterge informațiile înregistrate pentru un server

- Faceți clic pe [Delete] din partea dreaptă a numelui serverului pe care doriți să îl ștergeți ▶ faceți clic pe [OK].

5 Înregistrați serverul LDAP.

■ Înregistrarea serverului utilizat pentru căutări

Înregistrați serverul pentru căutarea destinațiilor de fax sau de e-mail.

[Check Connection]

După configurarea datelor de înregistrare, puteți verifica funcționarea conexiunii la server.

[Server Name]

Introduceți numele care trebuie atribuit serverului LDAP.

[Server Address]

Introduceți adresa IP a serverului LDAP sau introduceți caractere alfanumerice pentru numele gazdei pentru server (exemplu: ldap.example.com).

! IMPORTANT:

[Server Address] și DNS

- Pentru a preveni apariția erorilor când căutați destinații, asigurați-vă că verificați următoarele:
 - Dacă se introduce numele gazdei pentru [Server Address], asigurați-vă că un server DNS este disponibil în rețea.
 - Dacă se introduce adresa IP pentru [Server Address], verificați dacă serverul DNS acceptă doar căutarea directă. Dacă serverul acceptă doar căutarea directă, selectați [Do Not Use] sau [Use] pentru [Login Information]. Dacă selectați [Use (Security Authentication)], asigurați-vă că serverul DNS este compatibil cu căutarea inversată.

[Position to Start Search]

Specificați nodul în arborele de informații din directoare (DIT) din care doriți să începeți să căutați. Dacă lăsați această căsuță goală setează aparatul să înceapă căutarea de la un nod arbitrar selectat automat.

- Când specificați nodul, introduceți „DC=”, urmat de un nume de gazdă (un șir de caractere delimitate de un punct în numele domeniului Active Directory) și delimitați fiecare intrare cu o virgulă. Dacă numele domeniului este „marius.example.com”, de exemplu, introduceți „DC=marius,DC=exemplu,DC=com”.

[Use TLS]

Bifați caseta de selectare pentru a cripta comunicația cu serverul LDAP utilizând TLS.

NOTĂ:

- Această setare este activată doar când se selectează [Use] sau [Use (Security Authentication)] în [Login Information].

[Port Number]

Introduceți numărul portului folosit pentru comunicare cu serverul LDAP.

[Search Timeout]

Specificați cât de mult caută aparatul.

[Login Information]

Selectați [Do Not Use], [Use] sau [Use (Security Authentication)] în funcție de tipul de autentificare implementat de serverul LDAP. Când se selectează [Use] sau [Use (Security Authentication)], trebuie specificate numele de utilizator și parola.

[Do Not Use]	Selectați să nu autentificați aparatul folosind informațiile de autentificare.
[Use]	Selectați să autentificați aparatul folosind informațiile de autentificare.
[Use (Security Authentication)]	Selectați să folosiți informațiile obținute de Kerberos, un protocol de autentificare în rețea, pentru parola de autentificare. Dacă selectați această setare, ceasul aparatului trebuie să fie sincronizat cu cel al serverului LDAP.

[Display Authentication Screen When Searching]

Bifați caseta de selectare care solicită utilizatorului să introducă numele de utilizator și parola la solicitarea unei căutări. Dacă se bifează caseta de selectare [Use Same Authentication Information as When Send Operation Started], numele de utilizator și parola folosite pentru autentificarea la trimiterea faxurilor sau a scanărilor sunt folosite și aici. Dacă se debifează caseta de selectare, autentificarea se face utilizând informațiile introduse în [User Name] și [Password].

[Use Same Authentication Information as When Send Operation Started]

Setați dacă informațiile de autentificare la utilizarea funcției de fax sau de scanare sunt utilizate și la căutare. Această casetă de selectare este afișată în mod normal bifată; totuși, este validă numai când se bifează caseta de selectare [Display Authentication Screen When Searching].

[User Name]

Introduceți numele de utilizator pentru aparat care a fost înregistrat pe serverul LDAP.

- Când se selectează [Use] pentru [Login Information], introduceți numele de utilizator în forma „(nume domeniu)\(nume utilizator)” (exemplu: domeniu1\utilizator1).
- Când se selectează [Use (Security Authentication)], introduceți doar numele de utilizator (exemplu: utilizator1).

[Set/Change Password]

Pentru a specifica sau modifica parola, bifați caseta de selectare și introduceți caractere alfanumerice în caseta text [Password].

[Domain Name]


Când se selectează [Use (Security Authentication)] pentru [Login Information], introduceți caractere alfanumerice pentru numele arborelui de directoare din Active Directory (exemplu: example.com).

[Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access]

Bifați caseta de selectare pentru a verifica certificatul la criptarea comunicației cu serverul LDAP utilizând TLS. De asemenea, bifați caseta de selectare [Add CN to Verification Items] după cum este necesar.

■ Înregistrarea serverului de autentificare

Dacă utilizarea funcțiilor de fax și de scanare este restricționată, înregistrați serverul folosit pentru autentificare.



[Check Connection]

După configurarea datelor de înregistrare, puteți verifica funcționarea conexiunii la server.

[Server Name]

Introduceți numele care trebuie atribuit serverului LDAP.

[Server Address]

Introduceți adresa IP a serverului LDAP sau introduceți caractere alfanumerice pentru numele gazdei pentru server (exemplu: ldap.example.com).

! IMPORTANT:

[Server Address] și DNS

- Pentru a preveni apariția erorilor când căutați destinații, asigurați-vă că verificați următoarele:
 - Dacă se introduce numele gazdei pentru [Server Address], asigurați-vă că un server DNS este disponibil în rețea.
 - Dacă se introduce adresa IP pentru [Server Address], verificați dacă serverul DNS acceptă doar căutarea directă. Dacă serverul acceptă doar căutarea directă, selectați [Use] pentru [Login Information]. Dacă selectați [Use (Security Authentication)], asigurați-vă că serverul DNS este compatibil cu căutarea inversată.

[Position to Start Search]

Specificați nodul în arborele de informații din directoare (DIT) din care doriți să începeți să căutați. Dacă lăsați această căsuță goală setează aparatul să înceapă căutarea de la un nod arbitrar selectat automat.

- Când specificați nodul, introduceți „DC=”, urmat de un nume de gazdă (un șir de caractere delimitate de un punct în numele domeniului Active Directory) și delimitați fiecare intrare cu o virgulă. Dacă numele domeniului este „marius.example.com”, de exemplu, introduceți „DC=marius,DC=exemplu,DC=com”.

[Use TLS]

Bifați caseta de selectare pentru a cripta comunicația cu serverul LDAP utilizând TLS.

NOTĂ:

- Această setare este activată doar când se selectează [Use] în [Login Information].

[Port Number]

Introduceți numărul portului folosit pentru comunicare cu serverul LDAP.

[Authentication/Attribute Acquisition Timeout]

Specificați cât de mult pot continua autentificarea și obținerea atributului.

[User Name Attribute]

Introduceți numele atributului pentru a-l compara cu numele de utilizator introdus în timpul autentificării, din caractere alfanumerice (exemplu: „sAMAccountName”).

NOTĂ:

- Nu este necesar dacă se selectează [Use (Security Authentication)] în [Login Information].

[E-Mail Address Attribute]

Introduceți numele atributului care urmează a fi utilizat pentru obținerea unei adrese de e-mail de la serverul de autentificare, din caractere alfanumerice (exemplu: „mail”).

[Login Information]

Selectați [Use] sau [Use (Security Authentication)] în funcție de tipul de autentificare implementat de serverul LDAP.

[Use]	Selectați să autentificați aparatul folosind ID-ul administratorului de sistem.
[Use (Security Authentication)]	Selectați să folosiți informațiile obținute de Kerberos, un protocol de autentificare în rețea, pentru parola de autentificare. Dacă selectați această setare, ceasul aparatului trebuie să fie sincronizat cu cel al serverului LDAP.

[Use System Manager ID]

Dacă se selectează [Use] în [Login Information], acest lucru specifică dacă se utilizează autentificarea ce folosește ID-ul administratorului de sistem. Pentru a utiliza ID-ul administratorului de sistem, bifați caseta de selectare și specificați numele de utilizator și parola folosite pentru autentificare. Dacă debifați caseta de selectare, conectările sunt anonime (niciun nume de utilizator).

[User Name]

Introduceți numele de utilizator al aparatului care a fost înregistrat la serverul LDAP în forma „(nume domeniu)\(nume utilizator)” (exemplu: domeniu1\utilizator1).

[Set/Change Password]

Pentru a specifica sau modifica parola, bifați caseta de selectare și introduceți caractere alfanumerice în caseta text [Password].

[Domain Name]

Când se selectează [Use (Security Authentication)] pentru [Login Information], introduceți caractere alfanumerice pentru numele arborelui de directoare din Active Directory (exemplu: example.com).

[Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access]

Bifați caseta de selectare pentru a verifica certificatul la criptarea comunicației cu serverul LDAP utilizând TLS. De asemenea, bifați caseta de selectare [Add CN to Verification Items] după cum este necesar.


6 Faceți clic pe [OK].**LEGĂTURI**

- Configurarea SNTP(P. 74)
- Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor(P. 223)
- Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)
- Autentificarea serverului LDAP(P. 377)

Monitorizarea și controlul aparatului cu SNMP

87XF-017

Simple Network Management Protocol (SNMP) este un protocol pentru monitorizarea și controlul comunicării dispozitivelor într-o rețea folosind Management Information Base (MIB). Aparatul este compatibil cu SNMPv1 și cu SNMPv3 (cu securitate îmbunătățită). Puteți verifica starea aparatului de la un calculator când imprimați documente sau folosiți Remote UI (IU la distanță). Puteți activa atât SNMPv1, cât și SNMPv3 sau ambele în același timp. Specificați setările pentru fiecare versiune ca să se potrivească rețelei folosite și scopului în care le folosiți.



SNMPv1

SNMPv1 folosește informații denumite „comunitate” pentru a defini scopul comunicării SNMP. Deoarece această informație este expusă în rețea sub formă de text simplu, rețeaua poate fi vulnerabilă la atacuri. Dacă doriți să creșteți securitatea rețelei, dezactivați SNMPv1 și folosiți SNMPv3.

SNMPv3

Cu SNMPv3, puteți implementa gestionarea dispozitivelor din rețea care este protejată de funcții de securitate puternice. Aveți grijă să activați TLS pentru Remote UI (IU la distanță) înainte de a configura SNMPv3 ([▶ Configurarea cheii și a certificatului TLS\(P. 394\)](#)).

NOTĂ


- Aparatul nu este compatibil cu funcția de notificare a curselor a SNMP.
- Pentru a modifica numărul de port al SNMP, citiți [▶Modificarea numerelor de port\(P. 390\)](#) .
- Software-ul de gestionare al SNMP, când este instalat pe un calculator din rețea, vă permite să configurați, monitorizați și să controlați aparatul de la calculator. Pentru mai multe informații, citiți manualul de utilizare pentru software-ul de gestionare.
- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați [▶Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 446\)](#) .

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem.**
[▶Pornirea caracteristicii Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 437\)](#)
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal.** [▶Ecranul Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 438\)](#)
- 3 Selectați [Network Settings] ▶ [SNMP Settings].**

4 Faceți clic pe [Edit].

5 Specificați setările SNMPv1.

- Dacă nu trebuie să modificați setările SNMPv1, treceți la următorul pas.



[Use SNMPv1]

Bifați caseta de selectare pentru a activa SNMPv1. Puteți specifica restul setărilor SNMPv1 doar dacă este bifată această căsuță.

[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]

Bifați pentru a specifica numele unei comunități. Dacă nu doriți să specificați numele unei comunități, debifați căsuța.

[Community Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele comunității.

[MIB Access Permission]

Pentru fiecare comunitate, selectați [Read/Write] sau [Read Only] pentru drepturile de acces la obiectele MIB.


[Read/Write]	Permite atât vizualizarea, cât și modificarea valorilor pentru obiectele MIB.
[Read Only]	Permite doar vizualizarea valorilor pentru obiectele MIB.

[Use Dedicated Community]

Comunitatea dedicată este o comunitate presetată, destinată exclusiv Administratorilor care folosesc software Canon, precum iW Management Console. Bifați caseta de selectare pentru a folosi Comunitatea dedicată și specificați [MIB Access Permission]. Dacă nu doriți să folosiți Comunitatea dedicată, debifați căsuța.

6 Specificați setările SNMPv3.

- Dacă nu doriți să modificați setările SNMPv3, treceți la următorul pas.

**[Use SNMPv3]**

Bifați căsuța pentru a activa SNMPv3. Puteți specifica restul setărilor SNMPv3 doar dacă este bifată această căsuță.

[Enable User]

Bifați caseta de selectare pentru a activa [User Settings 1]/[User Settings 2]/[User Settings 3]. Pentru a dezactiva setările utilizatorului, debifați căsuța corespunzătoare.

[User Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele de utilizator.

[MIB Access Permission]

Selecțați [Read/Write] sau [Read Only] pentru drepturile de acces la obiectele MIB.

[Read/Write]	Permite atât vizualizarea, cât și modificarea valorilor pentru obiectele MIB.
[Read Only]	Permite doar vizualizarea valorilor pentru obiectele MIB.

[Security Settings]

Selecțați [Authentication On/Encryption On], [Authentication On/Encryption Off] sau [Authentication Off/Encryption Off] pentru combinația dorită pentru setările de autentificare și criptare.

[Authentication Algorithm]

Dacă ați selectat [Authentication On/Encryption On] sau [Authentication On/Encryption Off] în [Security Settings], selecțați algoritmul de autentificare corespunzător rețelei folosite.

[Encryption Algorithm]


Dacă ați selectat [Authentication On/Encryption On] în [Security Settings], selecțați algoritmul de criptare corespunzător rețelei folosite.

[Set/Change Password]

Pentru a seta sau modifica parola, bifați caseta de selectare și introduceți caractere alfanumerice pentru parola din caseta text [Authentication Password] sau [Encryption Password]. Pentru confirmare, introduceți aceeași parolă în caseta text [Confirm]. Parolele pot fi setate independent pentru autentificare și algoritmi de criptare.

7 Specificați setările pentru obținerea informațiilor de administrare a imprimantei.

- Cu SNMP, informațiile de administrare a imprimantei, precum protocoalele de imprimare și porturile imprimantei, pot fi monitorizate și obținute în mod regulat de la un computer din rețea.



[Acquire Printer Management Information from Host]

Bifați caseta de selectare pentru a permite monitorizarea informațiilor pentru administrarea imprimantei pentru aparat prin intermediul SNMP. Debifați pentru a dezactiva monitorizarea informațiilor pentru administrarea imprimantei.

8 Faceți clic pe [OK].

9 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 123)

NOTĂ

Dezactivarea SNMPv1

- Dacă SNMPv1 este dezactivat, unele dintre funcțiile aparatului pot fi indisponibile, precum obținerea informațiilor despre aparat prin intermediul driverului imprimantei.

Utilizarea panoului de operare

- Puteți activa sau dezactiva setările SNMP din <Meniu>. ▶ <Setări SNMP>(P. 491)

Activarea atât a SNMPv1, cât și a SNMPv3

- Dacă sunt activate ambele versiuni de SNMP, se recomandă ca dreptul de acces MIB în SNMPv1 să fie setat la [Read Only]. Dreptul de acces MIB poate fi setat independent în SNMPv1 și SNMPv3 (și pentru fiecare utilizator în SNMPv3). Selectarea opțiunii [Read/Write] (drepturi depline de acces) în SNMPv1 va face ineficiente funcțiile de securitate care diferențiază SNMPv3, deoarece cele mai multe setări ale aparatului pot fi apoi controlate cu SNMPv1.

LEGĂTURI

- ▶ Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)

Alte setări de rețea

87XF-018

Configurați următoarele elemente în funcție de rețeaua dvs.

- ▶ **Configurarea modului PASV FTP (P. 74)**
- ▶ **Configurarea SNTP (P. 74)**
- ▶ **Monitorizarea aparatului de la sistemele de administrare a dispozitivelor (P. 76)**

Configurarea modului PASV FTP

PASV este un mod de comunicare FTP utilizat pentru transferul de fișiere. Pentru a vă conecta la un server FTP printr-un firewall, trebuie să utilizați modul PASV. Mai întâi, verificați dacă modul PASV este setat pe serverul FTP.

IMPORTANT

- Dacă modul PASV este utilizat pentru FTP depinde de rețea și de setările de pe serverul FTP către care sunt trimise datele. Pentru mai multe informații, contactați administratorul rețelei.



<Meniu> ▶ <Preferințe> ▶ <Rețea> ▶ <Setări TCP/IP> ▶ <Utilizare mod PASV FTP> ▶ <Pornit>
▶ <OK> ▶ Reporniți aparatul

Configurarea SNTP

Simple Network Time Protocol (SNTP) vă permite să ajustați ceasul sistemului folosind serverul de ceas din rețea. Dacă se utilizează SNTP, serverul de timp este verificat la intervalele specificate; prin urmare, se poate păstra întotdeauna ora corectă. Ceasul este ajustat în funcție de Coordinated Universal Time (UTC), așa că specificați fusul orar înainte de configurarea SNTP (▶ **Setarea datei/orei (P. 12)**). Setările SNTP pot fi specificate prin intermediul Remote UI (IU la distanță).


NOTĂ

- SNTP al aparatului este compatibil atât cu serverele NTP (versiunea 3), cât și cu cele SNTP (versiunea 3 și 4).
- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați ▶ **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță) (P. 446)**.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ▶ Ecranul Remote UI (IU la distanță) (P. 438)**
- 3 Selectați [Network Settings] ▶ [SNTP Settings].**

4 Faceți clic pe [Edit].

5 Bifați caseta de selectare [Use SNTP] și specificați setările necesare.



[Use SNTP]

Bifați caseta de selectare pentru a folosi SNTP pentru sincronizare. Dacă nu doriți să folosiți SNTP, debifați căsuța.

[NTP Server Name]

Introduceți adresa IP a serverului NTP sau SNTP. Dacă DNS este disponibil în rețea, puteți introduce numele unei gazde (sau FQDN) din caractere alfanumerice (exemplu: ntp.example.com).

[Polling Interval]

Specificați intervalul între sincronizări.


6 Faceți clic pe [OK].

7 Reporniți aparatul. ►Repornirea aparatului(P. 123)

NOTĂ

Testarea comunicării cu servere NTP/SNTP

- Puteți vizualiza starea comunicării cu serverul înregistrat făcând clic pe [Settings/Registration] ► [Network Settings] ► [Check NTP Server] din [SNTP Settings]. Dacă a fost realizată corect conexiunea, rezultatul este afișat ca mai jos. Rețineți că această operațiune nu modifică ora sistemului.



Monitorizarea aparatului de la sistemele de administrare a dispozitivelor

Puteți facilita colectarea și administrarea diferitelor informații despre dispozitivele din rețea implementând un software pentru administrarea dispozitivelor, precum iW Management Console*, în rețea. Informații precum setările dispozitivului și jurnale de erori sunt primite și distribuite prin intermediul calculatorului server. Dacă aparatul este conectat la o astfel de rețea, iW Management Console caută aparatul în rețea folosind protocoale, cum ar fi Service Location Protocol (Protocol pentru serviciu de localizare) (SLP) pentru a strânge informații despre aparat, precum informații despre starea alimentării. Setările SLP pot fi specificate prin intermediul Remote UI (IU la distanță). Această secțiune descrie procedura de configurare a setărilor pentru comunicarea dintre aparat și plug-in-uri pentru iW Management Console.

*Pentru mai multe informații despre iW Management Console, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.

NOTĂ

Pentru a utiliza plug-in-urile iW Management Console

- Trebuie să activați setările portului dedicat și setările SNMP. În ceea ce privește setările SNMP, setați [MIB Access Permission] la [Read/Write] atât pentru SNMPv1, cât și pentru SNMPv3.

►<Utilizare port dedicat> (P. 493)

►Monitorizarea și controlul aparatului cu SNMP(P. 70)

Operațiunile Remote UI (IU la distanță)

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați ►Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446) .

■Configurarea comunicării SLP cu software-ul de administrare a dispozitivelor

1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem.

►Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)

2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ►Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)


3 Faceți clic pe [Network Settings].

4 Specificați setările SLP.

■Specificarea descoperirii dispozitivelor de difuzare multiplă

1 Selectați [Multicast Discovery Settings] ► [Edit].

2 Bifați caseta de selectare [Respond to Discovery] și specificați setările necesare.



[Respond to Discovery]

Bifați caseta de selectare pentru a seta aparatul să răspundă la pachetele de descoperire cu difuzare multiplă și pentru a activa monitorizarea de către software-ul de administrare a dispozitivelor.

NOTĂ:

- Pentru a schimba numărul portului pentru descoperire difuzare multiplă, consultați **Modificarea numerelor de port(P. 390)**.


[Scope Name]

Pentru a include aparatul într-un anumit domeniu, introduceți caractere alfanumerice pentru numele domeniului.

- 3 Faceți clic pe [OK].

■ Notificarea software-ului de administrare a dispozitivelor despre starea de alimentare a aparatului

- 1 Selectați [Sleep Mode Notification Settings] ► [Edit].
- 2 Bifați caseta de selectare [Notify] și specificați setările necesare.



[Notify]

Bifați caseta de selectare pentru a notifica un software de administrare a dispozitivelor despre starea de alimentare a aparatului. Când se selectează [Notify], vă puteți aștepta ca aparatul să evite comunicarea care nu este necesară în timpul modului repaus și să reducă acest consum total de energie.

[Port Number]

Modificați numărul portului pentru acest lucru în funcție de mediul rețelei.

[Number of Routers to Traverse]

Specificați de câte routere pot trece pachetele de notificare.

[Notification Interval]

Specificați cât de des notifică aparatul software-ul de administrare a dispozitivelor despre starea de alimentare.

- 3 Faceți clic pe [OK].

5 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 123)

■ Configurarea setărilor pentru comunicarea dintre aparat și plug-in-uri

Puteți specifica setările pentru a permite comunicarea dintre aparat și plug-in-urile iW Management Console. Utilizarea plug-in-urilor vă permite să administrați setările aparatului din iW Management Console.



Instalarea driverelor

87XF-019

Instalați diverse drivere și software asociat pe computer.

1 Efectuați pregătirea necesară înainte de a continua cu instalarea.

- Instalați mai întâi dispozitive opționale pe unitatea principală. ► **Echipamente opționale(P. 651)**
- Instalați driverele și software-ul de utilizat de pe CD-ROM/DVD-ROM inclus sau prin descărcarea acestora de pe site-ul web Canon pentru țara/regiunea dumneavoastră, accesându-l prin intermediul URL-ului indicat mai jos.
<https://global.canon/en/support/>

NOTĂ:

- Când noi versiuni de drivere și software devin disponibile, acestea vor fi încărcate pe site-ul Web Canon. Le puteți descărca după cum este necesar după verificarea cerințelor de sistem.
- În funcție de aparat și de condițiile de mediu, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.
- Anumite drivere nu sunt acceptate în funcție de SO. Pentru mai multe informații despre starea acceptată a celui mai recent SO, consultați site-ul Web Canon.

2 Continuați cu instalarea.

- Pentru mai multe informații despre procedura de instalare, consultați manualele driverelor și software-ului pe care urmează să le utilizați.

IMPORTANT

- Instalarea driverelor nu este posibilă dacă nu este permisă trimiterea și recepționarea adresei IP în [Firewall Settings]. Pentru mai multe informații, consultați ► **Specificarea adreselor IP pentru setările firewall(P. 384)** .
- Dacă trimiterea și recepționarea adresei IP a computerului pe care sunt instalate driverele este dezactivată de [Firewall Settings], (Setări firewall) imprimarea sau trimiterea de faxuri de la computerul respectiv nu mai este posibilă.

Configurarea setărilor inițiale pentru funcțiile de fax

87XF-01A

Urmați pașii 1 – 4 descriși mai jos pentru a configura setările pentru fax. În primul rând, determinați care este modul de primire care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura setările. Pentru mai multe informații despre un anumit pas, clic pe legătură pentru a merge la secțiunea corespunzătoare.

Pasul 1

► Cum să decideți ce mod de primire a faxului să folosiți (P. 81)



Pasul 2

► Înregistrarea numărului de fax și a numelui aparatului (P. 82)



Pasul 3

► Selectarea modului de primire (P. 83)



Pasul 4

► Conectarea liniei telefonice (P. 84)



Cum să decideți ce mod de primire a faxului să folosiți

87XF-01C

Înainte de configurarea setărilor pentru fax, determinați care dintre modurile de primire se potrivește cel mai bine nevoilor dvs.

Utilizarea intenționată	Mod de recepționare	
Folosiți doar fax/nu folosiți niciodată telefon 	<Auto> Această setare este pentru când doriți să folosiți aparatul doar pentru primirea faxurilor și nu doriți să folosiți telefonul sau receptorul opțional.	
Folosiți telefonul de cele mai multe ori/Nu folosiți faxul aproape niciodată 	<Manual> Conectați telefonul sau receptorul la aparat. Această setare este pentru când doriți să folosiți de cele mai multe ori telefonul. Puteți primi faxuri manual.	
Folosiți atât fax, cât și telefon 	Folosiți robotul telefonic	<Robot telefonic> Conectați robotul telefonic. Cei care vă apelează pot înregistra un mesaj dacă sună când nu sunteți lângă telefon. Aparatul primește automat faxurile.
	Folosiți telefonul standard sau receptorul	<Fax/Tel (Comutare auto)> Conectați telefonul sau receptorul. Aparatul primește automat faxurile și telefonul sună pentru apelurile telefonice.

NOTĂ

- În funcție de tipul de telefon conectat la el, este posibil ca aparatul să nu poată trimite sau primi faxuri în mod adecvat.
- Este posibil să setați manual alte moduri de primire decât cele descrise mai sus, în funcție de țară sau regiune.

► **Recepționarea faxurilor(P. 232)**

» Continuați cu ► **Înregistrarea numărului de fax și a numelui aparatului(P. 82)**

LEGĂTURI

► **Recepționarea faxurilor(P. 232)**

Înregistrarea numărului de fax și a numelui aparatului

87XF-01E

Înregistrați numărul de fax și numele aparatului. Aceste informații se imprimă în partea de sus a fiecărei pagini pe care o trimiteți de la aparat.



- 1** Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤ Ecranul Pornire(P. 127)
 - 2** Selectați <Setări funcții> ➤ <Comune> ➤ <Ghid configurare fax>.
 - 3** Selectați <Configurare acum>.
 - 4** Selectați <Următor>.
 - 5** Introduceți numărul de fax și selectați <Aplicare>.
 - 6** Selectați <Următor>.
 - 7** Introduceți numele aparatului (un nume de utilizator sau numele companiei) și selectați <Aplicare>.
 - Referitor la modul de introducere a textului, consultați ➤ **Introducerea textului(P. 136)** .
 - ➡ După înregistrarea numelui aparatului, se afișează ecranul cu setările modului RX.
- » Continuați cu ➤ **Selectarea modului de primire(P. 83)**

LEGĂTURI

➤ **Recepționarea faxurilor(P. 232)**

Selectarea modului de primire

87XF-01F

Înainte selectați modul de primire care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră ( **Cum să decideți ce mod de primire a faxului să folosiți(P. 81)**).

1 Selectați <Următor>.

2 Selectați modul de recepționare.

- Selectați <Da> sau <Nu> pentru a alege modul de primire pentru operațiunile pe care intenționați să le efectuați.

NOTĂ:

- Este posibil să setați manual alte moduri de primire decât cele descrise mai jos, în funcție de țară sau regiune.  **Recepționarea faxurilor(P. 232)**

■ Pentru a seta modul de primire pe <Auto>

Selectați <Nu>.

■ Pentru a seta modul de primire pe <Robot telefonic>

Selectați <Da> ► <Da>.

■ Pentru a seta modul de primire pe <Fax/Tel (Comutare auto)>

Selectați <Da> ► <Nu> ► <Da>.

■ Pentru a seta modul de primire pe <Manual>

Selectați <Da> ► <Nu> ► <Nu>.

3 Selectați <Aplicare>.

► După setarea modului RX, se afișează metoda de conectare a liniei telefonice.

» Continuați cu Conectarea liniei telefonice(P. 84)

LEGĂTURI

 **Recepționarea faxurilor(P. 232)**


Conectarea liniei telefonice

87XF-01H

Conectați linia telefonică la aparat.

1 Conectați linia telefonică la aparat.

- Conectați cablul telefonic inclus la conectorul pentru linia telefonică de pe aparat (A) și la conectorul pentru linia telefonică de pe perete.
- Dacă folosiți un telefon sau un robot telefonic, conectați-l la conectorul telefonic extern (B).
- Dacă folosiți un receptor opțional, conectați-l la conectorul utiliza acest aparat cu un computer, trebuie să finalizați pentru receptor (C).



NOTĂ:

- Dacă veți conecta un telefon extern cu funcții de fax, setați telefonul să primească faxuri manual.

2 Selectați <Sfârșit> după ce a fost conectată linia telefonică.

3 Selectați <Da>.

Dacă aparatul nu setează automat tipul liniei telefonice

Urmați procedura de mai jos pentru a seta tipul de linie telefonică. Dacă nu sunteți sigur de tipul liniei telefonice folosite, contactați compania locală de telefonie. <Selectare tip linie> este posibil să nu fie disponibilă în funcție de țara în care folosiți aparatul.



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <Setare linie> ► <Selectare tip linie> ►

Selectați tipul de linie telefonică ► 

LEGĂTURI


- Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor (P. 223)
- Recepționarea faxurilor (P. 232)

Configurarea setărilor pentru scanare

87XF-01J

Pentru a trimite originalele scanate direct prin e-mail sau I-Fax sau pentru a le salva în foldere partajate sau pe un server FTP, trebuie să configurați rețeaua. Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere), o aplicație inclusă împreună cu aparatul, vă va ajuta la configurarea necesară. Setați configurația necesară în funcție de scop și de rețeaua utilizată.

Salvarea într-un computer




► Pregătirea în vederea utilizării aparatului ca scanner(P. 86)

Scanarea în e-mail sau I-Fax



► Procedura pentru setarea pentru trimiterea e-mailurilor/trimiterea și primirea I-Fax(P. 87)

Scanarea în foldere partajate



► Procedura pentru setarea unui folder partajat ca locație de salvare(P. 96)

Salvarea pe serverul FTP



► Procedura pentru setarea unui server FTP ca locație de salvare(P. 100)

LEGĂTURI

- Mediul de sistem(P. 647)
- Funcția de scanare(P. 642)

Pregătirea în vederea utilizării aparatului ca scanner

87XF-01K

Pentru a utiliza acest aparat cu un computer, trebuie să finalizați pregătirile înainte, inclusiv instalarea software-ului pe un computer. Pentru a conecta acest aparat la Windows printr-o rețea, trebuie să înregistrați acest aparat în „MF Network Scanner Selector”. Când aparatul și computerul sunt conectate prin USB, trebuie doar să instalați software-ul (pasul 1 de mai jos).

! IMPORTANT


- Funcția de scanare nu este disponibilă dacă aparatul și calculatorul sunt conectate într-o rețea IPv6. Folosiți IPv4 sau o conexiune USB.

1 Instalați driverul sau software-ul scannerului. ➤ Instalarea driverelor (P. 79)

2 Faceți clic pe  din bara sistemului.



3 Selectați caseta pentru aparat și faceți clic pe [OK].



Procedura pentru setarea pentru trimiterea e-mailurilor/trimiterea și primirea I-Fax

87XF-01L

Înainte de configurarea aparatului pentru scanare către e-mail, verificați procedura de setare indicată mai jos.

1



Asigurați-vă că aparatul și computerul sunt conectate corect.

- ▶ **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)**
- ▶ **Conectarea la o rețea LAN cu fir(P. 17)**



2



Asigurați-vă că aveți următoarele informații:

- Adresa IP a aparatului. ▶ **Vizualizarea setărilor de rețea(P. 37)**
- O adresă e-mail pentru a fi înregistrată ca destinație.
- Informații despre serverul de e-mail, inclusiv numele SMTP al serverului, numerele portului, dacă este necesară autentificarea și numele utilizatorului și parola pentru autentificare.

NOTĂ:

- Pentru mai multe informații despre setările pentru serverul de e-mail, contactați furnizorul de servicii de Internet sau Administratorul rețelei.



3



Asigurați-vă că acest computer îndeplinește cerințele de sistem pentru Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) (trimiterea e-mailului).

- Cerințe de sistem pentru Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) ▶ **Mediul de sistem(P. 647)**

NOTĂ:

- De asemenea, asigurați-vă că <Utilizare HTTP> și <Utilizare IU la distanță> sunt setate la <Pornit>.
- ▶ **Dezactivarea comunicării HTTP(P. 432)**
- ▶ **Dezactivarea Remote UI (IU la distanță)(P. 433)**



4



Setați configurația aparatului.

- Configurarea setărilor de bază pentru e-mail ▶ **Configurarea setărilor de bază pentru e-mail(P. 89)**
- Configurarea setărilor de primire I-Fax ▶ **Configurarea setărilor de e-mail/de comunicare prin I-Fax(P. 92)**

Configurarea

- Configurarea setărilor detaliate de e-mail//de comunicare prin I-Fax (autentificare, criptare etc.) ➤ **Configurarea setărilor de e-mail/de comunicare prin I-Fax(P. 92)**

Configurarea setărilor de bază pentru e-mail

87XF-01R

Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor de e-mail utilizând Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere). Cu Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere), puteți înregistra și adrese de e-mail în Agendă.


NOTĂ

- Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) vă ajută să configurați setările de bază pentru trimiterea e-mailurilor. Înainte de trimitere sau pentru comunicarea criptată, în loc de Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere), puteți utiliza Remote UI (IU la distanță) pentru a configura setări mai detaliate, cum ar fi setările pentru autentificarea POP. ➤ **Configurarea setărilor de e-mail/de comunicare prin I-Fax(P. 92)**

1 Porniți Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere).

■ Utilizarea unui browser Web

Introduceți „http://<adresa IP a aparatului>/sendsupport_login.html” în câmpul de adrese a browserului Web și apăsați tasta [ENTER].



■ Utilizarea CD-ROM/DVD-ROM

- 1 Introduceți CD-ROM/DVD-ROM furnizat în unitatea de pe computer.
 - Selectați o limbă și faceți clic pe [OK] dacă vi se solicită acest lucru.
- 2 Faceți clic pe [Start Software Programs].

NOTĂ:

- Dacă nu este afișat ecranul [Software Programs/Manuals Setup], consultați ➤ **Afișarea ecranului [Software Programs/Manuals Setup] (P. 663)**.
- Dacă se afișează [Redare automată], faceți clic pe [Executare MInst.exe].

- 3 Faceți clic pe [Start] pentru [Send Function Setting Tool].


- 4 Faceți clic pe [Next].

- Dacă doriți să vizualizați „Send Setting Guide (Ghid de configurare pentru trimitere)”, faceți clic pe [How to Set].

NOTĂ:

- Dacă se afișează ecranul care anulează firewallul Windows, faceți clic pe [Da].

- 5 Selectați aparatul din [Device List] și faceți clic pe [Next].



NOTĂ:

Dacă aparatul nu este afișat în [Device List]

- Faceți clic pe [Search Again]. Dacă problema persistă, faceți clic pe [Search by IP Address], introduceți adresa IP a aparatului, apoi faceți clic pe [OK].

6 Confirmați setările și faceți clic pe [OK].


2 Faceți clic pe [Start].

- Dacă se afișează ecranul de autentificare, introduceți ID-ul și codul PIN corecte în casetele text corespunzătoare, apoi faceți clic pe [Logon].

3 Faceți clic pe [Send to E-mail Settings].

- Dacă se afișează ecranul care vă solicită să introduceți codul PIN al Agendei, introduceți codul PIN pentru Agendă și faceți clic pe [OK]. ➤ **Restricționarea utilizării Agendei(P. 423)**

4 Specificați setările solicitate.



a [Registration]

[Favorites Number]

Cu Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere), puteți înregistra o adresă de e-mail în <Favorite> din Agendă. Selectați un număr din lista verticală.

[Name for Favorites Number]

Introduceți numele pentru identificarea destinației pe care doriți să o înregistrați. Setați un nume care va fi ușor de găsit mai târziu în Agendă.

b [Send Destination Settings]

[Destination E-mail Address]

Introduceți adresa de e-mail către care doriți să trimiteți documentele originale scanate.

c [SMTP Server Settings]

[SMTP Server]

Introduceți numele serverului SMTP.

[SMTP Authentication]

Faceți clic pe butonul radio [Not Set] sau [Set] pentru a potrivi setările de autentificare ale serverului SMTP. Când se selectează [Set], introduceți numele de utilizator în caseta text [User Name] și parola în caseta text [Password].

NOTĂ:

Metode de autentificare pentru trimiterea e-mailurilor

- Pentru a împiedica transmiterea e-mailurilor de către utilizatori neautorizați, aparatul acceptă autentificarea SMTP (SMTP AUTH) și POP înainte de SMTP. Pentru mai multe informații despre metoda de autentificare necesară, contactați furnizorul de servicii de internet sau administratorul de rețea.
- Autentificarea POP înainte de SMTP poate fi configurată numai utilizând Remote UI (IU la distanță). ➤ **Configurarea setărilor de e-mail/de comunicare prin I-Fax(P. 92)**

5 Faceți clic pe [Next].

6 Confirmați setările și faceți clic pe [Register].

7 Reporniți aparatul. ➤ Repornirea aparatului(P. 123)

IMPORTANT

Setările suplimentare pot fi necesare, în funcție de rețeaua pe care o utilizați. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul de servicii de internet sau administratorul rețelei.

- Pentru a activa TLS pentru trimiterea de e-mailuri, consultați ➤ **Configurarea setărilor de e-mail/de comunicare prin I-Fax(P. 92)** .
- Pentru a schimba numerele porturilor, consultați ➤ **Modificarea numerelor de port(P. 390)** .

LEGĂTURI

- **Procedura pentru setarea pentru trimiterea e-mailurilor/trimiterea și primirea I-Fax(P. 87)**
- **Specificarea setărilor de e-mail(P. 324)**
- **Înregistrarea destinațiilor(P. 185)**

Configurarea setărilor de e-mail/de comunicare prin I-Fax

87XF-01S

Utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a configura setările detaliate de trimitere și primire, cum ar fi setările pentru folosirea aparatului pentru a trimite și a primi faxuri prin Internet și setările pentru autentificarea POP și criptarea comunicării înainte de a trimite e-mailuri sau faxuri prin Internet. Pentru setările necesare, contactați furnizorul sau administratorul de rețea.

NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)**.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem.**
►Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal.** **►Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [TX Settings] ► [E-Mail/I-Fax Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Edit].**
- 5 Specificați setările solicitate.**

The screenshot displays the 'Edit E-Mail/I-Fax Settings' page. The left sidebar lists various settings categories, with 'Settings/Registration' currently active. The main content area is titled 'Edit E-Mail/I-Fax Settings' and includes a warning message: 'Change the following settings. Changes will be effective after the main power is turned OFF and ON.' Below this, the 'E-Mail/I-Fax Settings' section is highlighted with a yellow box. It contains input fields for 'SMTP Server', 'E-Mail Address', 'POP Server', and 'User Name', along with a 'Password' field and a 'POP RX' checkbox. There are also buttons for 'Check SMTP Connection' and 'Check POP Connection'. The 'Authentication/Encryption Settings' section below it includes checkboxes for 'Use POP Authentication Before Sending', 'Use APOP Authentication', and 'Use SMTP Authentication (SMTP AUTH)', each followed by a 'User Name' input field and a 'Set/Change Password' link.

[Check SMTP Connection] / [Check POP Connection]

După efectuarea setării, verificați conexiunea la [SMTP Server] sau la [POP Server].

[SMTP Server]

Introduceți caractere alfanumerice drept numele serverului SMTP (sau adresa IP) pentru trimiterea de e-mailuri și faxuri prin Internet.

[E-Mail Address]

Introduceți caractere pentru adresa de e-mail pe care doriți să o folosiți pentru aparat.

[POP Server]

Introduceți caractere alfanumerice drept numele serverului SMTP sau adresa IP pentru trimiterea de e-mailuri și faxuri prin Internet.


[User Name]

Introduceți caractere alfanumerice drept numele de utilizator pentru contul de e-mail specificat când se utilizează un server POP3.

[Set/Change Password]

Pentru a seta sau a schimba parola când se utilizează un server POP3, bifați caseta de selectare și introduceți caractere alfanumerice în [Password].

■Specificați setările necesare pentru primirea faxurilor prin Internet



[POP RX]

Bifați caseta de selectare pentru a primi faxuri prin Internet.

[POP Interval]

Această opțiune setează intervalul (în minute) utilizat pentru conectarea automată la serverul POP3. Dacă există documente I-Fax pe server, acestea sunt recepționate și imprimate automat.


NOTĂ:

Pentru a dezactiva primirea automată

- Setati [POP Interval] la [0]. Când se setează [0], primiți automat faxuri prin Internet. ➡ **Primirea manuală de faxuri prin Internet(P. 262)**

■Configurarea autentificării POP înainte de trimitere

Autentificarea POP înainte SMTP previne utilizarea e-mailului și a faxurilor prin Internet de către utilizatori neautorizați prin autentificarea la serverul POP3.



[Use POP Authentication Before Sending]


Pentru a utiliza serverul POP3 pentru autentificare înainte de a trimite e-mailuri sau faxuri prin Internet, bifați caseta de selectare.

[Use APOP Authentication]

Bifați caseta de selectare pentru a folosi APOP pentru a cripta parola în timpul procesului de autentificare.

■ Configurarea autentificării SMTP

În cazul în care configurați autentificarea SMTP (SMTP AUTH), identificarea utilizatorului prin numele de utilizator și parolă se face în momentul trimiterii e-mailului sau a faxului prin Internet.



[Use SMTP Authentication (SMTP AUTH)]


Pentru a activa autentificarea pe serverul SMTP, bifați caseta de selectare și introduceți caractere alfanumerice în caseta text [User Name].

[Set/Change Password]

Pentru a specifica sau a modifica parola, introduceți caractere alfanumerice în caseta text [Password].

■ Configurarea comunicării criptate

Puteți configura criptarea comunicării cu un server SMTP sau POP3.



[Use TLS for SMTP TX]

Selecțați caseta pentru a utiliza TLS pentru criptarea comunicației cu serverul SMTP. Selecțați caseta pentru [Verify Certificate] sau [Add CN to Verification Items], în funcție de necesități.

[Use TLS for POP]

Bifați caseta de selectare pentru a cripta comunicația cu serverul POP3 utilizând TLS. Bifați casetele de selectare [Verify Certificate] și [Add CN to Verification Items] după cum este necesar.

6 Faceți clic pe [OK].

7 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 123)

! IMPORTANT

- În funcție de rețeaua folosită, este posibil să trebuiască să schimbați setările pentru port SMTP sau POP3 (▶ **Modificarea numerelor de port(P. 390)**). Pentru mai multe informații, contactați furnizorul de servicii de internet sau administratorului rețelei.

LEGĂTURI

- ▶ Procedura pentru setarea pentru trimiterea e-mailurilor/trimiterea și primirea I-Fax(P. 87)
- ▶ Configurarea setărilor de bază pentru e-mail(P. 89)
- ▶ Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)
- ▶ Utilizarea faxului prin Internet (I-Fax)(P. 254)

Procedura pentru setarea unui folder partajat ca locație de salvare

87XF-01U

Înainte de configurarea aparatului pentru scanare către foldere partajate, verificați procedura de setare indicată mai jos.

1



Asigurați-vă că aparatul și computerul sunt conectate corect.

- ▶ Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)
- ▶ Conectarea la o rețea LAN cu fir(P. 17)



2



Asigurați-vă că aveți următoarele informații:

- Adresa IP a aparatului. ▶ **Vizualizarea setărilor de rețea(P. 37)**
- Numele computerului unde este localizat folderul partajat. ▶ **Verificarea numelui computerului(P. 665)**
- Calea și numele folderului partajat (dacă sunt setate restricții de acces la folder, este nevoie și de numele de utilizator și de parolă).



3



Asigurați-vă că acest computer îndeplinește cerințele de sistem pentru Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere).

- Cerințe de sistem pentru Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere) ▶ **Mediul de sistem(P. 647)**

NOTĂ:

- De asemenea, asigurați-vă că <Utilizare HTTP> și <Utilizare IU la distanță> sunt setate la <Pornit>.
 - ▶ **Dezactivarea comunicării HTTP(P. 432)**
 - ▶ **Dezactivarea Remote UI (IU la distanță)(P. 433)**



4



Setați configurația aparatului. ▶ Setarea unui folder partajat ca locație de salvare(P. 97)

Setarea unui folder partajat ca locație de salvare

87XF-01W

Funcția de scanare în foldere partajate este denumită și „Scanare în SMB”, deoarece funcția utilizează Server Message Block (SMB), o tehnologie specifică pentru Windows. SMB este un protocol pentru partajarea resurselor, cum ar fi fișiere și imprimante, cu mai mult de un dispozitiv într-o rețea (**Configurarea SMB(P. 59)**). Pentru a configura aparatul pentru a salva documentele scanate într-un folder partajat în rețea prin SMB, specificați mai întâi locația folderului partajat de pe un computer. Această secțiune descrie modul de specificare a locației de salvare utilizând Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere).


NOTĂ

- Puteți utiliza, de asemenea, Remote UI (IU la distanță) pentru a specifica locația folderului partajat ca destinație de salvare prin înregistrarea folderului în Agendă. Înregistrarea destinațiilor în Agendă din Remote UI (IU la distanță). **Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)(P. 449)**

1 Porniți Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere).

■ Utilizarea unui browser Web

Introduceți „http://<adresa IP a aparatului>/sendsupport_login.html” în câmpul de adrese a browserului Web și apăsați tasta [ENTER].



■ Utilizarea CD-ROM/DVD-ROM

- 1 Introduceți CD-ROM/DVD-ROM furnizat în unitatea de pe computer.
 - Selectați o limbă și faceți clic pe [OK] dacă vi se solicită acest lucru.
- 2 Faceți clic pe [Start Software Programs].

NOTĂ:

- Dacă nu este afișat ecranul [Software Programs/Manuals Setup], consultați **Afișarea ecranului [Software Programs/Manuals Setup] (P. 663)** .
- Dacă se afișează [Redare automată], faceți clic pe [Executare MInst.exe].

- 3 Faceți clic pe [Start] pentru [Send Function Setting Tool].


- 4 Faceți clic pe [Next].

- Dacă doriți să vizualizați „Send Setting Guide (Ghid de configurare pentru trimitere)”, faceți clic pe [How to Set].

NOTĂ:

- Dacă se afișează ecranul care anulează firewallul Windows, faceți clic pe [Da].

- 5 Selectați aparatul din [Device List] și faceți clic pe [Next].



NOTĂ:

Dacă aparatul nu este afișat în [Device List]

- Faceți clic pe [Search Again]. Dacă problema persistă, faceți clic pe [Search by IP Address], introduceți adresa IP a aparatului, apoi faceți clic pe [OK].

6 Confirmați setările și faceți clic pe [OK].


2 Faceți clic pe [Start].

- Dacă se afișează ecranul de autentificare, introduceți ID-ul și codul PIN corecte în casetele text corespunzătoare, apoi faceți clic pe [Logon].

3 Faceți clic pe [Store to Shared Folder Settings].

- Dacă se afișează ecranul care vă solicită să introduceți codul PIN al Agendei, introduceți codul PIN pentru Agendă și faceți clic pe [OK]. ➤ **Restricționarea utilizării Agendei(P. 423)**

4 Specificați setările solicitate.



a [Registration]

[Favorites Number]

Cu Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere), puteți înregistra un folder partajat pentru salvarea documentelor scanate în <Favorite> din Agendă. Selectați un număr din lista verticală.

[Name for Favorites Number]

Introduceți numele pentru identificarea destinației pe care doriți să o înregistrați. Setați un nume care va fi ușor de găsit mai târziu în Agendă.

b [Store Destination Settings]

[Protocol]

Se afișează protocolul utilizat pentru trimiterea documentelor scanate într-un folder partajat.

[Computer Name of Store Destination]

Introduceți numele sau adresa IP a computerului în care este localizat folderul partajat.

[Shared Folder Name on Store Destination Computer]

Introduceți numele (sau calea) folderului partajat. De exemplu, dacă folderul partajat este un subfolder denumit „share” și este inclus în folderul [Public] de pe unitatea C (cale: C:\users\public\share), introduceți „users\public\share”.

c [Status of Settings for Shared Folder]

[Access Restriction to Shared Folder]

Faceți clic pe butonul radio [Not Set] sau [Set] pentru a potrivi restricțiile de acces setate în folderul partajat. Când se selectează [Set], introduceți numele de utilizator în caseta text [Registered User Name] și parola în caseta text [Password to Access].

5 Faceți clic pe [Next].

6 Confirmați setările și faceți clic pe [Register].

7 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 123)

LEGĂTURI

- ▶ Procedura pentru setarea unui folder partajat ca locație de salvare(P. 96)
- ▶ Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)

Procedura pentru setarea unui server FTP ca locație de salvare

87XF-01X

Înainte de configurarea aparatului pentru scanare către un server FTP, verificați procedura de setare indicată mai jos.

1



Asigurați-vă că aparatul și computerul sunt conectate corect.

- ▶ **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)**
- ▶ **Conectarea la o rețea LAN cu fir(P. 17)**



2



Asigurați-vă că aveți următoarele informații:

- Adresa IP a aparatului. ▶ **Vizualizarea setărilor de rețea(P. 37)**
- Numele serverului FTP.
- Calea către serverul FTP și numele folderului.
- Numele de utilizator, parola (numai dacă sunt setate).

NOTĂ:

- În cazul în care calea, numele folderului, numele de utilizator, parola etc. pentru serverul FTP nu sunt cunoscute, contactați administratorul de rețea.
- Pentru a modifica numărul portului FTP. ▶ **Modificarea numerelor de port(P. 390)**



3



Verificați dacă trebuie să utilizați modul PASV.

- Dacă este instalat un firewall între aparat și serverul FTP, trebuie să setați modul PASV. ▶ **Configurarea modului PASV FTP(P. 74)**

NOTĂ:

- De asemenea, asigurați-vă că <Utilizare HTTP> și <Utilizare IU la distanță> sunt setate la <Pornit>.
- ▶ **Dezactivarea comunicării HTTP(P. 432)**
- ▶ **Dezactivarea Remote UI (IU la distanță)(P. 433)**



4



Înregistrați adresa serverului FTP.

- ▶ **Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)(P. 449)**

Operații de bază

Operații de bază	103
Părțile și funcțiile acestora	107
Partea frontală	108
Partea din spate	110
Interiorul	112
Alimentator	113
Tavă multifuncțională	114
Sertar pentru hârtie	115
Panou de operare	116
Pornirea aparatului	118
Oprirea aparatului	119
Oprirea aparatului prin operarea de la distanță	120
Oprirea la o oră fixă	121
Repornirea aparatului	123
Utilizarea panoului de operare	125
Ecranele de bază	126
Ecranul Pornire	127
Ecranul <Monitor de stare>	130
Afișarea mesajelor	132
Operarea de bază	133
Introducerea textului	136
Conectarea la aparat	138
Așezarea documentelor originale	140
Încărcarea hârtiei	144
Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie	146
Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională	152
Încărcarea plicurilor	155
Încărcarea hârtiei pretipărite	157
Specificarea formatului și tipului de hârtie	162
Specificarea formatului și a tipului de hârtie în sertarul pentru hârtie	163
Specificarea formatului și a tipului de hârtie în tava multifuncțională	165
Înregistrarea setărilor implicite de hârtie pentru tava multifuncțională	167
Înregistrarea unui format de hârtie personalizat	169
Limitarea formatelor de hârtie afișate	171
Selectarea automată a sursei de hârtie corespunzătoare pentru fiecare funcție	172

Personalizarea ecranului	173
Personalizarea ecranului Pornire	174
Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent	177
Modificarea setărilor implicite pentru funcții	179
Setarea sunetelor	181
Intrarea în modul repaus	183
Înregistrarea destinațiilor	185
Înregistrarea destinațiilor în Agendă	187
Înregistrarea mai multor destinații ca grup	190
Editarea destinațiilor înregistrate în Agendă	192
Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB	193

Operații de bază

87XF-01Y

Acest capitol descrie operațiile de bază, precum modul de utilizare a panoului de operare sau modul de încărcare a hârtiei, operații care sunt realizate frecvent pentru a folosi funcțiile aparatului.

■ Părțile și funcțiile acestora

Această secțiune descrie părțile exterioare și interioare ale aparatului și funcțiile lor, precum și cum să folosiți tastele de pe panoul de operare și cum să vizualizați afișajul. ➤ **Părțile și funcțiile acestora(P. 107)**




■ Pornirea aparatului

Această secțiune descrie modul de pornire și oprire a aparatului. ➤ **Pornirea aparatului(P. 118)**




■ Utilizarea panoului de operare

Această secțiune descrie modul de utilizare a ecranului pentru activități, cum ar fi selectarea elementelor și ajustarea setărilor. De asemenea, descrie cum să introduceți caractere și numere. ➤ **Utilizarea panoului de operare(P. 125)**



■ Conectarea la aparat

Această secțiune descrie cum să vă conectați la afișarea unui ecran de conectare. ➤ **Conectarea la aparat(P. 138)**




■ Așezarea documentelor originale

Această secțiune descrie cum se așează documentele originale pe suprafața de scanare și în alimentator. ► **Așezarea documentelor originale(P. 140)**



■ Încărcarea hârtiei

Această secțiune descrie modalitatea de încărcare a hârtiei în sertar sau în tava universală. ► **Încărcarea hârtiei(P. 144)**



■ Personalizarea ecranului

Această secțiune descrie cum să rearanjați butoanele sau cum să creați butoane de comenzi rapide pentru a facilita utilizarea ecranelor de pe afișaj. ► **Personalizarea ecranului(P. 173)**



■ Modificarea setărilor implicite pentru funcții

Această secțiune descrie cum să modificați setarea afișată inițial la selectarea unei funcții. ► **Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)**



■ Setarea sunetelor

Această secțiune descrie cum să ajustați volumul pentru diferite sunete emise de aparat, precum cele produse când trimiterea faxurilor este finalizată sau când apare o eroare. ➤ **Setarea sunetelor(P. 181)**




■ Intrarea în modul repaus

Această secțiune descrie modul de setare a modului repaus. ➤ **Intrarea în modul repaus(P. 183)**




■ Înregistrarea destinațiilor

Această secțiune descrie cum să înregistrați destinații pentru trimitere faxuri sau documente scanate. ➤ **Înregistrarea destinațiilor(P. 185)**



■ Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB

Această secțiune descrie dispozitivele de memorie USB disponibile și modul de introducere/scoatere a unui dispozitiv de memorie USB. ➤ **Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB(P. 193)**



Părțile și funcțiile acestora

87XF-020


Această secțiune descrie părțile aparatului (exterior, partea din față, partea din spate și interior) și cum funcționează acestea. În plus față de descrierea părților aparatului folosite pentru operațiuni de bază precum încărcarea hârtiei și înlocuirea cartușelor de toner, această secțiune descrie și tastele de pe panoul de operare și ecran. Citiți această secțiune pentru sfaturi pentru utilizarea adecvată a aparatului.



- ▶ **Partea frontală(P. 108)**
- ▶ **Partea din spate(P. 110)**
- ▶ **Interiorul(P. 112)**
- ▶ **Alimentator(P. 113)**
- ▶ **Tavă multifuncțională(P. 114)**
- ▶ **Sertar pentru hârtie(P. 115)**
- ▶ **Panou de operare(P. 116)**

Partea frontală

87XF-021



1 Alimentator

Alimentează automat documentele originale în aparat pentru scanare. Când încărcați două sau mai multe foi ale documentului original în alimentator, documentele originale pot fi scanate continuu. ▶

Alimentator(P. 113)

2 Panou de operare

Panoul de operare este alcătuit din taste, cum ar fi tasta Pornire, tasta Stop, un ecran și indicatorii de stare. Puteți efectua toate operațiunile și puteți specifica setările din panoul de operare.

▶ **Panou de operare(P. 116)**

▶ **Ecranele de bază(P. 126)**

3 Mânere de ridicare

La transportarea aparatului, țineți de mânerul de ridicare. Nu încercați să mutați de unul singur aparatul. În schimb, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.

4 Fante de ventilare

Aerul din aparat este ventilat pentru a răci interiorul aparatului. Rețineți că plasarea obiectelor în fața fantelor de ventilare împiedică ventilația.

5 Opritor de hârtie

Deschideți opritorul de hârtie când doriți să împiedicați căderea hârtiei din tava de ieșire.

6 Capac frontal

Deschideți capacul frontal când înlocuiți cartușele de toner sau când înlocuiți hârtia blocată în interiorul aparatului.

► **Procedura de înlocuire a cartușului de toner(P. 596)**

► **Interiorul(P. 112)**

7 Port USB (pentru conexiunea dispozitivului USB)

Utilizați acest port pentru a conecta un dispozitiv de memorie USB sau o tastatură USB terță parte.

Conectarea unui dispozitiv de memorie USB vă permite să imprimați date de pe dispozitivul de memorie sau să stocați documente originale scanate pe dispozitivul de memorie.

► **Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)(P. 276)**

► **Trimiterea datelor prin e-mail/salvarea datelor într-un folder partajat sau pe un server FTP(P. 297)**

8 Întrerupător alimentare

Pornește sau Oprește alimentarea cu energie. Pentru a reporni aparatului, opriți-l și așteptați cel puțin 10 secunde, apoi porniți-l din nou.

9 Tavă de ieșire

Hârtia imprimată iese în tava de ieșire.

10 Sertar pentru hârtie

Încărcați tipul de hârtie folosit în mod obișnuit în sertarul pentru hârtie. ► **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie(P. 146)**

11 Tava multifuncțională

Încărcați hârtia în tava universală când doriți să folosiți temporar un tip de hârtie diferit de cel încărcat în sertarul pentru hârtie. ► **Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională(P. 152)**

12 Platoul din sticlă


Când scanați cărți, documente originale pe hârtie groasă sau subțire și alte documente originale ce nu pot fi scanate cu ajutorul alimentatorului, așezați-le pe suprafața de scanare. ► **Așezarea documentelor originale(P. 140)**

13 Difuzor

Emite sunete produse de aparat, cum ar fi tonuri de fax și tonuri de avertizare.

Partea din spate

87XF-022



1 Capac din spate

Deschideți capacul din spate la deblocarea hârtiei. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.

2 Fante de ventilare

Aerul din aparat este ventilat pentru a răci interiorul aparatului. Rețineți că plasarea obiectelor în fața fantelor de ventilare împiedică ventilația.

3 Etichetă cu valori nominale

Etichetele arată numărul de serie care este necesar la adresarea întrebărilor legate de aparat.

4 Priza de alimentare

Conectați cablul de alimentare.

5 Conector pentru linia telefonică

Conectați un cablu de telefon când conectați aparatul la o linie telefonică. ➤ **Conectarea liniei telefonice(P. 84)**

6 Conector pentru linia telefonică externă

Conectați telefonul sau robotul telefonic. ➤ **Conectarea liniei telefonice(P. 84)**

7 Conector pentru receptor

Conectați un receptor opțional.

8 Port USB (pentru conexiunea dispozitivului USB)

Utilizați acest port pentru a conecta dispozitive, cum ar fi o tastatură USB terță parte.

9 Port USB (pentru conexiunea computerului)


Conectați un cablu USB când conectați aparatul la un calculator.

10 Port LAN

Conectați un cablu LAN când conectați aparatul la un router LAN cu fir etc. ➤ **Conectarea la o rețea LAN cu fir(P. 17)**

Interiorul

87XF-023



1 Ghidaj de transport (în partea din spate)

Dacă există un blocaj de hârtie în interiorul aparatului, ridicați ghidajul de transport spre partea frontală a aparatului pentru a scoate hârtia blocată. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.

2 Ghidaj de transport (în partea frontală)


Dacă există un blocaj de hârtie în interiorul aparatului, ridicați ghidajul de transport spre partea din spate a aparatului pentru a scoate hârtia blocată. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.

3 Ghidaj de transport duplex

Dacă hârtia s-a blocat în timpul unei imprimări față-verso, coborâți ghidajul de transport duplex pentru a scoate hârtia blocată. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.

Alimentator

87XF-024



1 Capacul alimentatorului

Deschideți la deblocarea hârtiei. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.

2 Ghidaje culisante

Reglați ghidajele culisante pentru a se potrivi lățimii documentului original.

3 Tava de alimentare a documentelor originale

Alimentează automat documentele originale în aparat pentru scanare. Când încărcați două sau mai multe foi ale documentului original în alimentator, documentele originale pot fi scanate continuu. ► **Așezarea documentelor originale(P. 140)**

4 Tavă de ieșire a documentelor originale

Documentele originale scanate sunt scoase aici.

5 Zona de scanare a documentelor din alimentator


Documentele originale încărcate în alimentator sunt alimentate automat în zona de scanare pentru a fi scanate.

! IMPORTANT

- Nu amplasați niciun obiect în zona de ieșire a documentelor originale. Dacă faceți acest lucru, documentele originale pot fi deteriorate.
- Curățați regulat alimentatorul și suprafața de scanare pentru a obține rezultate de imprimare corespunzătoare. ► **Curățarea regulată(P. 587)**

Tavă multifuncțională

87XF-025



1 Ghidaje de hârtie

Reglați ghidajele pentru hârtie la lățimea exactă a hârtiei încărcate pentru a vă asigura că hârtia este alimentată drept în aparat. Apăsăți pârghiile de blocare ce sunt indicate cu o săgeată în imagine pentru a elibera blocările și pentru a culisa ghidajele pentru hârtie.

2 Tavă pentru hârtie

Scoateți tava pentru hârtie la încărcarea hârtiei.

3 Extensie pentru tavă


Deschideți extensia pentru tavă când încărcați hârtie în format mare.

LEGĂTURI

▶ **Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (P. 152)**

Sertar pentru hârtie

87XF-026



1 Ghidaje pentru hârtie

Reglați ghidajele pentru hârtie la dimensiunea exactă a hârtiei încărcate pentru a vă asigura că hârtia este alimentată drept în aparat. Apăsați pârghiile de blocare ce sunt indicate cu săgeți în imagini pentru a elibera blocările și pentru a culisa ghidajele pentru hârtie.

2 Indicator pentru nivelul hârtiei


Arată cantitatea de hârtie rămasă. Marcajul se deplasează în jos pe măsură ce cantitatea de hârtie descrește.

LEGĂTURI

▶ **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie (P. 146)**

Panou de operare

87XF-027



NOTĂ

- Unghiul panoului de operare poate fi reglat. Reglați la un unghi cel mai confortabil pentru vizualizarea panoului. ► **Ajustarea unghiului(P. 117)**

1 Afișaj

Puteți vizualiza progresul aparatului și stările de eroare. Ecranul este, de asemenea, un panou tactil, astfel că puteți specifica setări prin atingerea directă a ecranului.

► **Ecranele de bază(P. 126)**

► **Operarea de bază(P. 133)**

2 Tasta Volum sunet

Apăsați pentru a regla volumul. ► **Setarea sunetelor(P. 181)**

3 Tasta Economisire energie

Apăsați pentru a trece aparatul în modul repaus. Tasta se aprinde în verde când aparatul este în modul repaus. Apăsați tasta din nou pentru a ieși din modul hibernare. ► **Intrarea în modul repaus(P. 183)**

4 Indicator de date

Clipește în timp ce se efectuează o operație precum un transfer de date sau o imprimare. Este aprins când sunt documente care așteaptă să fie procesate.

5 Indicator de erori

Clipește sau stă aprins când apare o eroare precum un blocaj de hârtie.

6 Tasta Pornire

Apăsați pentru a afișa ecranul Pornire, ceea ce furnizează accesul la meniul de setări și la funcții, cum ar fi copierea și scanarea.

► **Ecranul Pornire(P. 127)**


► **Personalizarea ecranului Pornire(P. 174)**

7 Tasta Stop

Apăsați pentru a anula imprimarea și alte operațiuni.

Ajustarea unghiului

Când vizualizarea ecranului panoului tactil este dificilă, ajustați unghiul panoului de operare.



LEGĂTURI

► **Operarea de bază(P. 133)**


Pornirea aparatului

87XF-028

Această secțiune descrie cum să porniți aparatul.

1 Verificați dacă fișa de alimentare este bine introdusă în priză.

2 Apăsați pe comutatorul de alimentare.



⇒ Se afișează ecranul de pornire. ▶ **Panou de operare**(P. 116)

NOTĂ

- Puteți selecta ecranul ce este afișat prima dată după pornirea aparatului. ▶ **<Ecran implicit după pornire/ restaurare>** (P. 470)

LEGĂTURI


- ▶ **Oprirea aparatului**(P. 119)
- ▶ **Repornirea aparatului**(P. 123)

Oprirea aparatului

87XF-029

Această secțiune descrie cum să opriți aparatul.

1 Apăsați pe comutatorul de alimentare.



NOTĂ

- Este posibil să dureze un timp până la închiderea completă a aparatului. Nu deconectați cablul de alimentare până la stingerea ecranului.
- Pentru a reporni aparatul, așteptați cel puțin 10 secunde după oprirea aparatului.
- Puteți opri aparatul și de la un computer. ► **Oprirea aparatului prin operarea de la distanță(P. 120)**
- Puteți specifica ora pentru fiecare zi a săptămânii și puteți configura o setare pentru oprirea automată a aparatului. ► **Oprirea la o oră fixă(P. 121)**

Oprirea aparatului prin operarea de la distanță

87XF-02A

Puteți opri aparatul de la un computer din aceeași rețea, fără să vă mai deplasați la locul în care este instalat aparatul.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ►**
Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ►Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [Device Management] ► [Remote Shutdown].**
- 4 Verificați [Device Status] pentru a vă asigura că nu se procesează alte funcții și faceți clic pe [Execute].**
- 5 Faceți clic pe [OK].**

NOTĂ

Repornirea aparatului prin operarea de la distanță

- Puteți reporni aparatul făcând clic pe [Restart Device] de pe ecranul [Settings/Registration] al Remote UI (IU la distanță). ►Repornirea aparatului(P. 123)

Oprirea la o oră fixă

87XF-02C

Puteți face o setare, astfel încât energia electrică să fie oprită automat la o oră specificată în fiecare zi a săptămânii. Acest lucru vă permite să evitați consumul inutil de energie electrică ce poate apărea dacă nu se oprește energia electrică. În mod implicit, această funcție este dezactivată.

NOTĂ

- Pentru informații despre operațiunile de bază de configurare a aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)**.

- 1** Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. **Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2** Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. **Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3** Selectați [Timer Settings] ► [Edit].
- 4** Bifați caseta de selectare pentru [Set Auto Shutdown Weekly Timer] și setați ora de oprire a alimentării.

The screenshot shows the 'Edit Timer Settings' window. The 'Timer Settings' section is active. The 'Set Auto Shutdown Weekly Timer' checkbox is checked and highlighted with an orange box. Below this checkbox, there is a table with columns for the days of the week (Sunday through Saturday) and the corresponding shutdown time (hour, minute, and AM/PM). The times are currently set to 12:00 AM for all days.

Day	Hour	Minute	AM/PM
Sunday	12	00	AM
Monday	12	00	AM
Tuesday	12	00	AM
Wednesday	12	00	AM
Thursday	12	00	AM
Friday	12	00	AM
Saturday	12	00	AM

[Set Auto Shutdown Weekly Timer]

Bifarea casetei de selectare vă permite să setați ora de oprire a alimentării în fiecare zi a săptămânii.

[Sunday] – [Saturday]

Introduceți ora dorită de oprire a alimentării. Pentru orice zi a săptămânii, dacă nu bifați câmpul pentru oră înseamnă că funcția de oprire automată este dezactivată pentru ziua respectivă.

5 Faceți clic pe [OK].

NOTĂ

Dacă alimentarea nu este oprită automat la ora specificată*

- Când indicatorul de date este aprins sau clipește
- Când se afișează ecranul de meniu sau ecranul Verificare contor
- Când se importă/exportă datele setărilor
- Când se actualizează firmware-ul
- Când <Control condens> este setat la <Pornit>

*Dacă alimentarea nu poate fi oprită automat la ora specificată, se va mai reîncerca de maximum zece ori la intervale de un minut. Dacă alimentarea nu poate fi oprită chiar și după zece reîncercări, oprirea automată va fi imposibilă pentru ziua respectivă.

Repornirea aparatului


87XF-02E

În funcție de elementele modificate din setări, poate fi necesar să reporniți aparatul pentru acestea să își facă efectul. Această secțiune descrie cum să reporniți aparatul.

- ▶ Repornirea aparatului prin operarea unității principale(P. 123)
- ▶ Repornirea aparatului prin operarea de la distanță(P. 123)

Repornirea aparatului prin operarea unității principale

1 Apăsați pe comutatorul de alimentare.



NOTĂ:


- Este posibil să dureze un timp până la închiderea completă a aparatului.
- ⇒ După ce aparatul s-a oprit, afișajul sau tasta Economisire energie de la panoul de operare se sting.

2 Așteptați cel puțin 10 secunde după oprire, apoi apăsați din nou comutatorul de alimentare.


- ⇒ Aparatul pornește.

Repornirea aparatului prin operarea de la distanță

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ▶ Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)
- 3 Faceți clic pe [Restart Device] din meniul din partea stângă a ecranului.



4 Verificați [Device Status] pentru a vă asigura că nu se procesează alte funcții și faceți clic pe [Execute].



5 Faceți clic pe [OK].




➡ Începe procesul de repornire. Comunicațiile rămân deconectate până la pornirea unității principale.

Utilizarea panoului de operare

87XF-02F

Puteți utiliza ecranul și tastele de pe panoul de operare pentru a configura setările aparatului sau funcțiile de operare. Această secțiune descrie utilizarea de bază a ecranului și a tastelor.



- ▶ **Ecranele de bază**(P. 126)
- ▶ **Operarea de bază**(P. 133)
- ▶ **Introducerea textului**(P. 136)

! IMPORTANT

Referitor la manevrarea afișajului cu panou tactil

- Nu apăsați prea tare pe afișajul panoului tactil. Astfel, puteți deteriora afișajul panoului tactil.
- Nu utilizați un obiect cu un capăt ascuțit, precum un creion mecanic sau un pix. Astfel, puteți zgâria suprafața afișajului panoului tactil sau o puteți deteriora.
- Punerea unor obiecte pe afișaj sau ștergerea afișajului pot cauza reacții ale panoului tactil și pot duce la o funcționare defectuoasă.

SFATURI

- Dacă doriți să inversați părțile luminoase și întunecate ale ecranului: ▶<**Inversare culori ecran**>(P. 498)
- Dacă doriți să ajustați luminozitatea ecranului: ▶<**Luminozitate**>(P. 498)

LEGĂTURI

- ▶ **Panou de operare**(P. 116)

Ecranele de bază

87XF-02H

Se afișează ecranul Pornire sau ecranul de setări, permițându-vă să inițiați funcții, cum ar fi copierea și scanarea. De asemenea, puteți utiliza ecranul pentru a verifica informații, cum ar fi mesaje de eroare și starea de funcționare a aparatului. Ecranul este, de asemenea, un panou tactil, astfel că puteți efectua operațiuni prin atingerea directă a ecranului.

► **Ecranul Pornire(P. 127)**

► **Ecranul <Monitor de stare>(P. 130)**

► **Afișarea mesajelor(P. 132)**

NOTĂ

- Puteți personaliza ecranul Pornire prin rearanjarea frecventă a butoanelor utilizate pentru acces mai simplu la funcțiile respective. ► **Personalizarea ecranului(P. 173)**

Pentru a cunoaște modul de operare

- Pe anumite ecrane, butonul <?> vă permite să vizualizați descrierile funcțiilor sau modul de operare.



Ecranul Pornire

87XF-02J

Ecranul Pornire se afișează când alimentarea este pornită sau prin apăsarea  de pe panoul de operare. Utilizați acest ecran pentru a specifica setările pentru funcții și pentru a le înregistra.



1 Schimbare pagină

Utilizați această opțiune pentru a vizualiza altă pagină în ecranul Pornire. De asemenea, puteți glisa într-o parte pentru a schimba paginile.

2 <Verif. contor>

Afișează volumul total de documente imprimate. ► **Vizualizarea valorii contorului (P. 608)**

3 <Deconectare>

Utilizați acest buton pentru a vă deconecta de la aparat.

4 <Monitor stare>

Apăsați pentru a verifica starea imprimării, pentru a vizualiza istoricul de utilizări sau pentru a vizualiza setările de rețea, cum ar fi adresa IP a aparatului. Puteți verifica și starea aparatului, cum ar fi cantitatea de hârtie și nivelul de toner disponibil în cartușe sau dacă au apărut erori. ► **Ecranul <Monitor de stare> (P. 130)**

5 Pictograma LAN cu fir/LAN wireless

Pictograma LAN cu fir este afișată atunci când există o conexiune LAN cu fir, iar pictograma LAN wireless atunci când există o conexiune wireless. Apăsați pe pictogramă pentru a configura setările LAN cu fir/wireless. ► **<Rețea> (P. 482)**

6 Nume de utilizator/ID

Se afișează numele sau ID-ul utilizatorului conectat.



7 <Copiere>

Utilizați acest buton pentru a începe copierea. ► **Copiere (P. 196)**

8 <Fax>

Utilizați acest buton pentru a trimite un fax de la aparat. ► **Fax (P. 219)**

9 <Scanare>

Scanează un document original și îl convertește într-un fișier electronic. Puteți salva fișiere scanate pe computer sau le puteți trimite prin e-mail. ► **Scanare (P. 285)**

10 <Imprimare suport memorie>

Imprimă fișiere stocate pe un dispozitiv de memorie USB. ▶ **Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)(P. 276)**

11 <Imprimare securizată>

Utilizați această funcție pentru a imprima un document securizat. ▶ **Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)(P. 272)**

12 <Meniu>

<Setări funcții>, <Preferințe> și multe alte setări ale aparatului încep de la acest buton. ▶ **Lista de meniuri de setări(P. 468)**

13 <Agendă>

Utilizați acest buton pentru a înregistra sau a edita destinațiile pentru e-mailuri și faxuri. Puteți afișa, de asemenea, o destinație înregistrată la trimiterea unui e-mail sau a unui fax. ▶ **Înregistrarea destinațiilor(P. 185)**

14 <Ghid Applic. Library>

Afișează o descriere în Application Library (Biblioteca de aplicații).

**15 <Setări hârtie>**

Acest buton este utilizat pentru specificarea formatului și a tipului de hârtie încărcată în sertarul pentru hârtie și în tava multifuncțională. ▶ **Specificarea formatului și tipului de hârtie(P. 162)**

16 <Portal mobil>

Utilizați acest buton pentru a stabili o conexiune la un dispozitiv mobil. ▶ **Conectarea la dispozitive mobile(P. 338)**

17 <Setări ecran Acasă>

Vă permite să modificați ordinea în care sunt afișate butoanele ecranului Pornire. ▶ **Personalizarea ecranului Pornire(P. 174)**

18 <Actualizare firmware>

Vă permite să actualizați firmware-ul prin Internet. ▶ **Actualizarea firmware-ului(P. 463)**

19 <Copiere card ID>

Utilizați această funcție pentru a copia partea din față și cea din spate a permisului de conducere sau a unui card pe aceeași parte a foii de hârtie. ▶ **Crearea de copii ale cărții de identitate(P. 215)**

20 <Copiere pașaport>

Vă permite să copiați mai multe pașapoarte pe o singură coală.

► **Copierea pașapoartelor(P. 216)**

21 <Ghid de utilizare>


Apăsați să vizualizați ghidurile pentru operare și cauzele/soluțiile erorilor.

22 <Setări rețea fără fir>

Utilizați acest buton pentru a configura setările LAN cu fir/wireless. ► **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)**

23 Butonul Application Library (Biblioteca de aplicații)

Puteți utiliza aceste butoane pentru a efectua funcții convenabile printr-o singură atingere. Pentru mai multe informații, consultați manualul despre Application Library (Biblioteca de aplicații) de pe site-ul Web cu manuale online.

**24 <uniFLOW Online Setup>**

Puteți verifica starea de utilizare a dispozitivului și a utilizatorului făcând clic pe serviciul cloud. Pentru mai multe informații, consultați site-ul Canon.

NOTĂ:

- Acesta se afișează când opțiunea <Buton uniFLOW Online Setup afișaj> este setată la <Pornit>. ► **<Buton uniFLOW Online Setup afișaj>(P. 577)**

**25 Butoane pentru comenzi rapide**

Afișați „Setări favorite” care sunt înregistrate pentru copiere, fax și scanare. ► **Adăugarea butoanelor la ecranul Pornire(P. 174)**

LEGĂTURI

► **Personalizarea ecranului Pornire(P. 174)**

Ecranul <Monitor de stare>


87XF-02K

Când apăsați <Monitor stare>, apare un ecran în care puteți verifica progresul documentelor, precum și starea aparatului și informații despre setările de rețea.




1 <Informații erori/Notificări>

Afișează detaliile oricărei erori apărute. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.



2 <Informații dispozitiv>

Afișează starea aparatului.



<Informații hârtie>

Afișează dacă hârtia este încărcată în fiecare sursă de hârtie.

<Informații cartuș>

Afișează nivelul de toner disponibil în cartușe. Este posibil ca alte piese interne să ajungă la sfârșitul duratei de viață înainte ca tonerul să se termine.

<Mem. utiliz. pt. imprim. securiz.>

Afișează cantitatea de memorie folosită în prezent pentru stocarea informațiilor pentru documente securizate. ➤ **Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)(P. 272)**

<Informații versiune>


Afișează informații despre versiunea de firewall.

<Număr de serie>

Afișează numărul de serie al aparatului.

3 Starea și jurnalele documentelor copiate, imprimate și trimise/primate

Afișează starea curentă a articolului selectat. Mai jos se afișează ecranul <Lucrare copiere/imprimare> ca exemplu.



4 <Informații rețea>

Afișează setările de rețea, precum adresa IP a aparatului și starea, precum starea comunicațiilor rețelei LAN wireless. ► **Vizualizarea setărilor de rețea(P. 37)**



5 Adresa IP

Afișează adresa IPv4 a aparatului.

NOTĂ:

- Puteți să specificați dacă adresa IP se afișează pe ecranul <Monitor de stare>, setând <Afișare adresă IP>. ► **<Afișare adresă IP>(P. 475)**

6 <Elim. suport mem.>

Utilizată pentru a scoate în siguranță un dispozitiv de memorie USB. Această opțiune este afișată numai când un dispozitiv de memorie USB este conectat la aparat. ► **Scoaterea dispozitivului de memorie USB(P. 194)**

Afișarea mesajelor

87XF-02L

Mesajele sunt afișate pe ecran în situații, cum ar fi atunci când hârtia se termină sau când se atinge durata de viață a cartușului de toner. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.



Când apare o eroare

În anumite cazuri, când o eroare apare, sunt afișate instrucțiunile despre cum să acționați pentru a remedia eroarea. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a soluționa problema. Mai jos este afișat ca exemplu ecranul care apare când are loc un blocaj de hârtie.



Operarea de bază

87XF-02R

Afișajul este un panou tactil, care vă permite să operați direct pe ecran.

! IMPORTANT

Evitați următoarele acțiuni.

- Afișajul poate funcționa necorespunzător sau poate fi deteriorat.
 - Dacă apăsați cu forță
 - Dacă apăsați cu obiecte ascuțite (unghii, pix, stilou etc.)
 - Dacă îl acționați cu mâinile ude/murdare
 - Dacă îl acționați în timp ce un obiect este așezat pe acesta

NOTĂ

- Înainte de a utiliza ecranul panoului tactil, îndepărtați folia de protecție de pe ecran.


Atingeți

Atingeți ecranul ușor și repede. Utilizat pentru selectarea sau finalizarea articolelor.




Lovirea ușoară

Loviți ușor afișajul cu degetul. Efectul lovirii ușoare variază în funcție de ecran. De exemplu, lovirea ușoară a ecranului Pornire vă deplasează cu o pagină în direcția lovirii.



■ Selectarea articolelor


Atingeți numele unui element sau un buton pentru a selecta.



NOTĂ

Dacă un element este atins din greșeală

- Glisați degetul în afara elementului, apoi ridicați-l de pe ecran pentru a anula selecția.



Pentru a reveni la ecranul anterior

- Atingeți  pentru a reveni la ecranul anterior.


■ Derularea ecranului

Bara de derulare este afișată pe ecran acolo unde încă există informații care nu sunt afișate. Dacă este afișată bara de derulare, loviți ușor ecranul pentru a derula în direcția lovirii. Rețineți că bara de derulare se afișează numai când ecranul este atins.



■ Modificarea valorii setării

Atingeți <+>/<-> pentru a ajusta setarea pe scală. De asemenea, puteți ajusta o setare prin deplasarea cursorului spre stânga sau spre dreapta.




SFATURI

- Puteți modifica mai multe setări cu privire la afișaj, cum ar fi limba de afișare:  **<Setări afișaj>(P. 470)**
- Puteți modifica ecranul care este afișat în mod automat când aparatul este inactiv pentru o anumită perioadă de timp:  **<Funcție după resetare automată> (P. 479)**
- Puteți modifica diverse setări legate de operabilitate, cum ar fi luminozitatea ecranului:  **<Accesibilitate>(P. 498)**

Introducerea textului

87XF-02S

La introducerea textului sau a unui număr, utilizați tastatura afișată pe ecran. Tastele numerice sunt afișate pe ecran pentru a introduce numai cifre.



Schimbarea tipului de caracter

Atingeți <a> sau <1/#> pentru a schimba tipul de caracter care este introdus.



NOTĂ

- Pentru a introduce majuscule, atingeți .

Ștergerea textului

Un caracter este șters de fiecare dată când se atinge . Ținerea apăsată a butonului  vă permite să ștergeți caractere succesive.

Deplasarea cursorului (Introducerea unui spațiu)

Atingeți  sau  pentru a deplasa cursorul. Pentru a introduce un spațiu, deplasați cursorul la capătul textului și atingeți .

Când se afișează tastele numerice

Când trebuie să introduceți numai o valoare numerică, tastele numerice sunt afișate pe ecran. Atingeți tastele numerice pentru a introduce valoarea numerică.



NOTĂ

Interval de valori

- Valorile în () afișate de căsuța pentru introducere reprezintă intervalul de valori pentru introducere.

Când se afișează alte butoane decât tastele numerice

- Când se afișează <+>/<-> sau  / , puteți atinge butoanele pentru a crește sau reduce valoarea numerică sau pentru a deplasa cursorul.

Introducerea caracterelor cu o tastatură USB

Puteți conecta o tastatură la portul USB pentru dispozitive USB de pe  **Partea frontală(P. 108)** sau  **Partea din spate(P. 110)** și puteți introduce text de la tastatură. Chiar și la conectarea tastaturii, puteți introduce text de pe panoul de operare.

NOTĂ

- Anumite taste de pe tastatura USB, cum ar fi [Backspace], [Home] și [End], nu pot fi utilizate. Când se apasă tastele ce nu pot fi utilizate, nimic nu se introduce și nu se modifică.
- Pentru a șterge text, apăsați tasta [Delete].
- Dacă se apasă pe tasta [RETURN/ENTER], se introduce text în același mod ca și atunci când se selectează <Aplicare>.
- Puteți specifica tipul aspectului tastaturii (aspect S.U.A. sau UK).  **<Aspect tastatură engleză>(P. 476)**
- Puteți deconecta oricând tastatura USB de la aparat. Pentru deconectarea acesteia, nu este necesară nicio operațiune specială.
- În funcție de limba de afișare, este posibil să nu puteți să introduceți corect anumite caractere.
- Este posibil ca tastatura USB să nu funcționeze corect în funcție de tip.

Conectarea la aparat

87XF-02U


Dacă este activată opțiunea Gestionare ID departament sau ID administrator de sistem, trebuie să vă conectați înainte de utilizarea aparatului. De asemenea, trebuie să vă conectați dacă utilizarea funcțiilor de fax și de scanare este restricționată.

► **Conectarea cu opțiunea Gestionare ID departament(P. 138)**

► **Conectarea pentru trimitere autorizată(P. 139)**

Conectarea cu opțiunea Gestionare ID departament

Când este afișat ecranul de conectare, urmați procedura de mai jos pentru a introduce ID-ul de departament și codul PIN.



NOTĂ

- Când se afișează <Introduceți cardul.>, consultați ► **Copy Card Reader-F(P. 651)** .

1 Introduceți ID-ul.

- 1 Selectați <ID Departament> sau <ID administrator sistem>.
- 2 Introduceți ID-ul.
 - Dacă nu este înregistrat nici un PIN, treceți la pasul 3.

2 Introduceți PIN.

- 1 Selectați <PIN>.
- 2 Introduceți PIN.

3 Selectați <Conectare>.

- Ecranul de conectare se va schimba în ecranul Pornire.
 - După ce terminați de folosit aparatul, selectați <Deconectare> pentru a afișa ecranul de conectare.

Conectarea pentru trimitere autorizată

Dacă este activată setarea pentru autorizarea funcției Trimitere (**▶Autentificarea serverului LDAP(P. 377)**), se afișează ecranul de conectare Trimitere autorizată când se utilizează funcțiile de fax sau de scanare.



1 Introduceți numele de utilizator.

- 1 Selectați <Nume utilizator>.
- 2 Introduceți numele de utilizator.
 - Referitor la modul de introducere a textului, consultați **▶Introducerea textului(P. 136)** .

2 Introduceți parola.

- 1 Selectați <Parolă>.
- 2 Introduceți parola.

3 Selectați <Nume server> și selectați serverul pentru autentificare.

- Selectați serverul LDAP în care sunt înregistrate numele de utilizator și parola.

4 Selectați <Conectare>.

- ⇒ Ecranul de conectare comută la ecranul Pornire pentru funcția de fax sau de scanare.
 - După ce terminați de folosit aparatul, selectați <Deconectare> pentru a afișa ecranul de conectare.

NOTĂ:

Dacă apare ecranul <Selectare tip deconectare>

- Dacă sunteți conectat atât la funcția Trimitere autorizată, cât și la Gestionare ID departament, se afișează o casetă de dialog în care puteți selecta elementele de la care doriți să vă deconectați. În cazul în care doriți să vă deconectați de la Trimitere autorizată (funcția de fax sau de scanare) și să rămâneți conectat la Gestionare ID departament, selectați <Deconectare de la trimitere autentificată>. În orice alte cazuri, selectați <Deconectare de la toate funcțiile autentificate>.

LEGĂTURI

- ▶Setarea Gestionare ID departament(P. 369)
- ▶Setarea ID-ului și codului PIN al administratorului de sistem(P. 367)

Așezarea documentelor originale

87XF-02W

Plasați documentele originale pe suprafața de scanare sau în alimentator. Folosiți platoul de sticlă când scanați documente groase sau rigide precum cărțile. Puteți încărca două sau mai multe foi de documente originale în alimentator astfel încât să fie scanate continuu. Pentru informații legate de dimensiunile ce se pot încărca etc., consultați **Unitatea principală(P. 632)** sau **Alimentator(P. 635)**.



- ▶ **Așezarea documentelor originale pe suprafața de scanare(P. 141)**
- ▶ **Așezarea documentelor originale în alimentator(P. 141)**

! IMPORTANT

Utilizați documente originale care sunt uscate complet

- Când plasați documente originale, asigurați-vă că orice lipici, cerneală sau pastă corectoare de pe documente este complet uscată.

Pentru a evita blocarea hârtiei

- Nu puneți următoarele tipuri de documente originale în alimentator deoarece se pot produce blocaje de hârtie:
 - Hârtie ondulată sau încrețită
 - Hârtie de carbon
 - Hârtie rulată sau ondulată
 - Hârtie cretată
 - Hârtie ruptă
 - Foiță sau hârtie subțire
 - Documente originale capsate sau prinse cu agrafe de birou
 - Hârtie imprimată pe o imprimantă cu transfer termic
 - Folii transparente



NOTĂ

Pentru a scana mai precis documente originale


- Documentele originale plasate în alimentator sunt scanate în timp ce sunt alimentate în aparat. Pe de altă parte, documentele originale poziționate pe suprafața de scanare rămân într-o poziție fixă în timp ce sunt scanate. Pentru a asigura rezultate mai clare la scanare, este recomandată poziționarea documentelor originale pe suprafața de scanare.

Pentru a scana hârtie de calc sau folii

- Pentru a scana documente originale transparente (de exemplu, hârtie de calc sau folii transparente), plasați-le pe suprafața de scanare.

Așezarea documentelor originale pe suprafața de scanare

1 Deschideți alimentatorul.



2 Așezați documentul original cu fața în jos pe suprafața de scanare.

- Aliniați colțul documentului original cu colțul din stânga-sus al suprafeței de scanare.



NOTĂ:

- Pentru a scana documente originale transparente (de exemplu, hârtie de calc sau folii transparente), acoperiți-le cu hârtie albă simplă.

3 Închideți alimentatorul cu atenție.

⇒ Aparatul este gata pentru scanarea documentului.

NOTĂ:

Când scanarea este finalizată

- Luați documentul original de pe suprafața de scanare.

Așezarea documentelor originale în alimentator

1 Deschideți tava de alimentare cu documente originale.



2 Deschideți ghidajele culisante.

- Glisați ghidajele culisante până ce sunt puțin în exteriorul lățimii documentului original.



3 Aerați teancul de documente originale și aliniați marginile.

- Aerați teancul de documente originale în calupuri mici și aliniați marginile atingând ușor de câteva ori teancul de o suprafață plană.



4 Plasați documentele originale cu fața în sus în alimentator.

- Așezați documentele originale în orientarea peisaj.
- Asigurați-vă că teancul de documente originale nu depășește marcajul limitei de încărcare (a).




! IMPORTANT:

- Nu încărcați documente originale de dimensiuni diferite în același timp.
- Dacă documentele originale sunt încărcate astfel încât depășesc marcajul pentru limita de încărcare, este posibil ca scanarea să se oprească sau să apară blocaje de hârtie.

5 Aliniați ghidajele culisante la marginea documentului original.

- Glisați ghidajele culisante până ce sunt aliniate la marginea documentului original.



➡ Aparatul este gata pentru scanarea documentului original.

! IMPORTANT:

Aliniați ghidajele culisante la marginile documentului original

- Ghidajele culisante care sunt prea lejere sau prea strânse pot produce alimentări incorecte sau blocaje de hârtie.

În timpul scanării documentelor originale

- Nu adăugați și nu îndepărtați documente originale.


Când scanarea este finalizată

- Scoateți documentele originale scanate de sub alimentator pentru a împiedica blocajele de hârtie.

Încărcarea hârtiei

87XF-02X

Puteți încărca hârtia în sertarul de hârtie sau în tava universală. Încărcați hârtia folosită în mod obișnuit în sertarul pentru hârtie. Sertarul de hârtie este convenabil de folosit când folosiți cantități mari de hârtie. Folosiți tava multifuncțională când utilizați temporar un format sau un tip de hârtie care nu este încărcată în sertarul pentru hârtie. Pentru formatele și tipurile de hârtie disponibile, consultați ► **Hârtie admisibilă(P. 636)** .



Despre hârtie

- **Măsuri de precauție pentru hârtie(P. 144)**
- **Depozitarea hârtiei imprimate cu ajutorul aparatului(P. 145)**

Cum să încărcați hârtie

- **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie(P. 146)**
- **Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională(P. 152)**
- **Încărcarea plicurilor(P. 155)**
- **Încărcarea hârtiei pretipărite(P. 157)**

Configurarea setărilor pentru hârtia încărcată

- **Specificarea formatului și tipului de hârtie(P. 162)**

Măsuri de precauție pentru hârtie

! IMPORTANT

Nu folosiți următoarele tipuri de hârtie:

- Poate apărea un blocaj de hârtie sau o eroare de imprimare.
 - Hârtie ondulată sau încrețită
 - Hârtie rulată sau ondulată
 - Hârtie ruptă
 - Hârtie umedă
 - Hârtie foarte subțire
 - Hârtie brută
 - Hârtie imprimată pe o imprimantă cu transfer termic
 - Spatele hârtiei imprimate pe o imprimantă cu transfer termic
 - Hârtie cu textură foarte deasă
 - Hârtie lucioasă

Note legate de utilizarea hârtiei

- Utilizați numai hârtie care este complet adaptată la mediul în care este instalat aparatul. Utilizarea hârtiei care a fost depozitată la diferite temperaturi sau la diferite condiții de umiditate poate duce la blocaje de hârtie sau la o calitate slabă a imprimării.

Manipularea și depozitarea hârtiei

- Se recomandă să utilizați hârtia imediat după despachetare. Hârtia nefolosită trebuie acoperită cu hârtia originală de împachetare și depozitată pe o suprafață plană.
- Păstrați hârtia în ambalajul original pentru a preveni umezirea sau uscarea excesivă.
- Nu depozitați hârtia în poziții în care să se onduleze sau să se îndoie.
- Nu depozitați hârtia vertical și nu în stive prea mari.
- Nu depozitați hârtia în lumina directă a soarelui sau în locuri cu umiditate crescută sau cu aerul prea uscat sau unde au loc modificări bruște ale temperaturii sau umidității.

NOTĂ

Când imprimați pe hârtia care a absorbit umezeală

- Pot apărea aburi din zona de ieșire a hârtiei sau se pot forma picături de apă în jurul acesteia. Nu este nimic neobișnuit în legătură cu aceste manifestări, care apar când căldura generată de fixarea tonerului pe hârtie duce la evaporarea umezelii din hârtie (foarte probabil să apară la temperaturi scăzute în cameră).

Depozitarea hârtiei imprimate cu ajutorul aparatului

La manevrarea/depozitarea hârtiei imprimate cu ajutorul aparatului, luați următoarele măsuri de precauție.

■ Cum să depozitați hârtia imprimată

- Depozitați pe o suprafață plană.
- Nu depozitați împreună cu articole din PVC (clorură de polivinil), cum ar fi dosare transparente. Tonerul se poate dizolva, ducând la lipirea hârtiei de articolele din PVC.
- Aveți grijă că hârtia se poate mototoli sau încreți. Este posibil ca tonerul să se șteargă.
- Pentru a depozita pe o perioadă lungă de timp (doi ani sau mai mult), depozitați în mașini de legat sau ceva asemănător.
- Când hârtia este depozitată pe o perioadă lungă de timp, este posibil să se decoloreze și, astfel, imprimarea poate arăta ca și cum ar fi suferit o schimbare de culoare.
- Nu depozitați în locuri în care temperatura este ridicată.

■ Măsuri de precauție la aplicarea adezivului

- Utilizați întotdeauna adeziv insolubil.
- Înainte de aplicarea adezivului, efectuați un test utilizând un document imprimat care nu mai este necesar.
- Când așezați una peste alta coli de hârtie pe care s-a aplicat adeziv, asigurați-vă că acesta este complet uscat.

LEGĂTURI

🔗 Înregistrarea unui format de hârtie personalizat(P. 169)

Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie

87XF-02Y

Încărcați hârtia folosită în mod obișnuit în sertarul pentru hârtie. Când doriți să imprimați pe hârtie care nu este încărcată în sertarul pentru hârtie, încărcați hârtie în tava universală. **▶Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională(P. 152)**

▶Încărcarea hârtiei de format normal(P. 146)

▶Încărcarea hârtiei de format personalizat(P. 148)


! IMPORTANT

- Când încărcați hârtie de format A5 în sertarul pentru hârtie al unității principale, consultați **▶Încărcarea hârtiei de format personalizat(P. 148)** .
- Dacă doriți să încărcați hârtie de format A5 în modulul de alimentare cu casetă opțional, în orientarea peisaj, consultați **▶Încărcarea hârtiei de format normal(P. 146)** . Dacă doriți să utilizați orientarea portret, încărcați hârtia urmând procedura pentru **▶Încărcarea hârtiei de format personalizat(P. 148)** .
- Când se utilizează hârtie format A6, consultați **▶Încărcarea hârtiei de format personalizat(P. 148)** și încărcați-o în orientarea portret.

Orientarea peisaj



Orientarea portret




NOTĂ

- Urmăți procedura de mai jos când încărcați hârtie în modulul de alimentare cu casetă opțional.

Încărcarea hârtiei de format normal

Pentru a încărca hârtie al cărei format se găsește în marcasele pentru formate de hârtie în sertarul pentru hârtie, utilizați următoarea procedură. Pentru hârtia al cărei format nu se găsește în marcasele pentru formate de hârtie, consultați **▶Încărcarea hârtiei de format personalizat(P. 148)** .

1 Trageți afară sertarul pentru hârtie.




! IMPORTANT:

- Țineți sertarul pentru hârtie cu ambele mâini și trageți-l ușor afară. În caz contrar, puteți deteriora sertarul pentru hârtie dacă îl scăpați jos și dacă acesta glisează prea ușor.

2 Ajustați pozițiile ghidajelor pentru hârtie la formatul de hârtie pe care doriți să îl utilizați.

- La apăsarea pe pârghia de blocare, mutați ghidajul pentru hârtie pentru a alinia proeminența la marcajul pentru formatul de hârtie corespunzător.



3 Încărcați hârtia astfel încât marginea teancului de hârtie să fie aliniată cu ghidajul pentru hârtie din partea din spate a sertarului pentru hârtie.


- Încărcați hârtia cu fața de imprimat în jos.
- Aerisiți bine teancul de hârtie și loviți-l ușor de o suprafață dreaptă pentru a alinia marginile.



! IMPORTANT:

Nu depășiți marcajul pentru limita de încărcare la încărcarea hârtiei

- Asigurați-vă că teancul de hârtie nu depășește marcajul pentru limita de încărcare (a). Dacă încărcați prea multă hârtie pot apărea blocaje de hârtie.



NOTĂ:

- Când încărcați hârtie cu siglă, consultați **▶Încărcarea hârtiei pretipărite(P. 157)** .

4 Introduceți sertarul pentru hârtie în aparat.

- Când introduceți sertarul pentru hârtie cu opțiunea <Notificare pt. verificare setări hârtie> setată la <Pornit>, se afișează un ecran de confirmare. **▶<Notificare pt. verificare setări hârtie> (P. 576)**

» Continuați cu **▶Specificarea formatului și a tipului de hârtie în sertarul pentru hârtie(P. 163)**

! IMPORTANT:

Când modificați formatul sau tipul de hârtie

- Setările implicite din fabrică pentru formatul și tipul de hârtie sunt <A4>, respectiv <Simplă 2>. Dacă încărcați altă dimensiune sau tip de hârtie în aparat, asigurați-vă că modificați setările. Dacă nu modificați setările, aparatul nu poate imprima corect.


Imprimarea pe spatele unui document imprimat (Imprimare manuală față-verso)

- Puteți imprima pe spatele hârtiei imprimate. Îndreptați orice cută a hârtiei imprimate și introduceți-o în sertarul pentru hârtie cu fața de imprimat în jos sau în tava multifuncțională (**▶Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională(P. 152)**) cu fața de imprimat în sus.
 - La utilizarea tăvii multifuncționale, încărcați o coală de hârtie de fiecare dată când imprimați.
 - Puteți folosi doar hârtie imprimată cu acest aparat.
 - Nu puteți imprima pe partea pe care s-a imprimat anterior.
 - Dacă aspectul documentelor imprimate este șters, setați sursa de hârtie ținută la <Pornit> în <Tipăr. man. pe spate (doar pt. 2-fețe)>. **▶<Tipăr. man. pe spate (doar pt. 2-fețe)>(P. 502)**
 - Dacă utilizați hârtie de format A5, este posibil ca reversul să nu fie imprimat corect.

Încărcarea hârtiei de format personalizat

Pentru a încărca hârtie de format personalizat sau altă hârtie al cărei format nu se găsește în marcasele pentru formate de hârtie din sertarul pentru hârtie, utilizați următoarea procedură.

1 Trageți afară sertarul pentru hârtie.




! IMPORTANT:

- Țineți sertarul pentru hârtie cu ambele mâini și trageți-l ușor afară. În caz contrar, puteți deteriora sertarul pentru hârtie dacă îl scăpați jos și dacă acesta glisează prea ușor.

2 Deschideți ghidajele pentru hârtie.

- Apăsați pârghia de blocare pentru a glisa ghidajele pentru hârtie înspre exterior.



3 Încărcați hârtia astfel încât marginea teancului de hârtie să fie aliniată cu partea frontală a sertarului pentru hârtie.


- Încărcați hârtia cu fața de imprimat în jos.
- Aerisiți bine teancul de hârtie și loviți-l ușor de o suprafață dreaptă pentru a alinia marginile.



! IMPORTANT:

Nu depășiți marcajul pentru limita de încărcare la încărcarea hârtiei


- Asigurați-vă că teancul de hârtie nu depășește marcajul pentru limita de încărcare (a). Dacă încărcați prea multă hârtie pot apărea blocaje de hârtie.

**NOTĂ:**

- Când încărcați hârtie cu siglă, consultați **▶Încărcarea hârtiei pretipărite(P. 157)** .

4 Aliniați ghidajele pentru hârtie până la marginile hârtiei.

- Apăsați pârghia de blocare și glisați ghidajele pentru hârtie până ce sunt aliniate la marginile hârtiei.

**! IMPORTANT:****Aliniați ghidajele pentru hârtie până la marginile hârtiei**

- Ghidajele pentru hârtie care sunt prea lejere sau prea strânse, pot produce alimentări incorecte sau blocaje de hârtie.

5 Introduceți sertarul pentru hârtie în aparat.

- Când introduceți sertarul pentru hârtie cu opțiunea <Notificare pt. verificare setări hârtie> setată la <Pornit>, se afișează un ecran de confirmare. **▶<Notificare pt. verificare setări hârtie> (P. 576)**

» Continuați cu **▶Specificarea formatului și a tipului de hârtie în sertarul pentru hârtie(P. 163)****! IMPORTANT:****Când modificați formatul sau tipul de hârtie**

- Setările implicite din fabrică pentru formatul și tipul de hârtie sunt <A4>, respectiv <Simplă 2>. Dacă încărcați altă dimensiune sau tip de hârtie în aparat, asigurați-vă că modificați setările. Dacă nu modificați setările, aparatul nu poate imprima corect.

Imprimarea pe spatele unui document imprimat (Imprimare manuală față-verso)

- Puteți imprima pe spatele hârtiei imprimate. Îndreptați orice cută a hârtiei imprimate și introduceți-o în sertarul pentru hârtie cu fața de imprimat în jos sau în tava multifuncțională (**▶Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională(P. 152)**) cu fața de imprimat în sus.

- La utilizarea tăvii multifuncționale, încărcați o coală de hârtie de fiecare dată când imprimați.
- Puteți folosi doar hârtie imprimată cu acest aparat.
- Nu puteți imprima pe partea pe care s-a imprimat anterior.
- Dacă aspectul documentelor imprimate este șters, setați sursa de hârtie țintă la <Pornit> în <Tipăr. man. pe spate (doar pt. 2-fețe)>. ▶<**Tipăr. man. pe spate (doar pt. 2-fețe)**>(P. 502)
- Dacă utilizați hârtie de format A5, este posibil ca reversul să nu fie imprimat corect.

LEGĂTURI

▶ **Hârtie admisibilă(P. 636)**

Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională

87XF-030

Când doriți să imprimați pe hârtie care nu este încărcată în sertarul pentru hârtie, încărcați hârtie în tava universală. Încărcați hârtia folosită în mod obișnuit în sertarul pentru hârtie. ➤ **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie (P. 146)**

! IMPORTANT

Asigurați-vă că ați introdus sertarul pentru hârtie


- Aparatul imprimă doar când sertarul pentru hârtie este introdus, chiar dacă hârtia este încărcată în tava multifuncțională. Se afișează un mesaj de eroare dacă încercați să imprimați fără introducerea sertarului pentru hârtie.

NOTĂ

Când încărcați hârtie de format A5/A6

- La setarea formatului de hârtie, asigurați-vă de orientarea curentă a hârtiei. ➤ **Specificarea formatului și a tipului de hârtie în tava multifuncțională (P. 165)**
- Când se utilizează hârtie format A6, încărcați-o în orientarea portret.

Orientarea peisaj



Orientarea portret




1 Deschideți capacul.

- Prindeți de mânerle din stânga și din dreapta și deschideți capacul.




2 Trageți afară tava pentru hârtie și extensia acesteia.

- Deschideți extensia tăvii când încărcați hârtie în format mare.




3 Deschideți ghidajele pentru hârtie.

- Apăsați pârghia de blocare pentru a glisa ghidajele pentru hârtie înspre exterior.



4 Introduceți hârtia în tava universală până ce hârtia se oprește.


- Încărcați hârtia cu fața de imprimat în sus.
- Aerisiți bine teancul de hârtie și loviți-l ușor de o suprafață dreaptă pentru a alinia marginile.



! IMPORTANT:

Nu depășiți marcajul pentru limita de încărcare la încărcarea hârtiei

- Asigurați-vă că teancul de hârtie nu depășește marcajul limitei de încărcare (a). Dacă încărcați prea multă hârtie pot apărea blocaje de hârtie.




NOTĂ:

- Când încărcați plicuri sau hârtie cu siglă, consultați **▶ Încărcarea plicurilor (P. 155)** sau **▶ Încărcarea hârtiei pretipărite (P. 157)**.

5 Aliniați ghidajele pentru hârtie până la marginile hârtiei.

- Apăsați pârghia de blocare și glisați ghidajele pentru hârtie până ce sunt aliniate la marginile hârtiei.



! IMPORTANT:

Aliniați ghidajele pentru hârtie până la marginile hârtiei

- Ghidajele pentru hârtie care sunt prea lejere sau prea strânse, pot produce alimentări incorecte sau blocaje de hârtie.

» Continuați cu ► Specificarea formatului și a tipului de hârtie în tava multifuncțională (P. 165)

Imprimarea pe spatele unui document imprimat (Imprimare manuală față-verso)

- Puteți imprima pe spatele hârtiei imprimate. Îndreptați orice cută a hârtiei imprimate și introduceți-o în sertarul pentru hârtie (► **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie (P. 146)**) cu fața de imprimat în jos sau în tava multifuncțională cu fața de imprimat în sus.
 - La utilizarea tăvii multifuncționale, încărcați o coală de hârtie de fiecare dată când imprimați.
 - Puteți folosi doar hârtie imprimată cu acest aparat.
 - Nu puteți imprima pe partea pe care s-a imprimat anterior.
 - Dacă aspectul documentelor imprimate este șters, setați sursa de hârtie ținută la <Pornit> în <Tipăr. man. pe spate (doar pt. 2-fețe)>. ► **<Tipăr. man. pe spate (doar pt. 2-fețe)> (P. 502)**
 - Dacă utilizați hârtie de format A5, este posibil ca reversul să nu fie imprimat corect.

LEGĂTURI

► Hârtie admisibilă (P. 636)

Încărcarea plicurilor

87XF-031

Asigurați-vă că îndreptați plicurile ondulate înainte de a le încărca. Fiți atenți mereu la orientarea plicurilor și ce parte este în sus. Nu se pot încărca plicuri în sertarul pentru hârtie.

➤ **Înainte de încărcarea plicurilor (P. 155)**

➤ **În tava multifuncțională (P. 156)**

NOTĂ

- Această secțiune descrie cum să încărcați plicuri în orientarea pe care o doriți, precum și procedura pe care trebuie să o definiți înainte de a încărca plicuri. Pentru o descriere a procedurii generale de încărcare a plicurilor în tava multifuncțională, consultați ➤ **Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (P. 152)**.

Înainte de încărcarea plicurilor

Urmați procedura de mai jos pentru a pregăti plicurile înainte de încărcare.


1 Închideți clapeta fiecărui plic.




2 Aplatizați-le pentru a scoate tot aerul și asigurați-vă că marginile sunt apăsate puternic.



3 Îndreptați colțurile îndoite ale plicurilor și îndreptați zonele vâlurite.



4 Aliniați colțurile plicurilor pe o suprafață plată.




În tava multifuncțională

Încărcați plicurile Monarch, COM10, DL sau ISO-C5 în orientarea portret (cu muchiile scurte către aparat), cu partea care nu se lipește (partea din față) orientată în sus. Nu se poate imprima pe reversul plicurilor.

NOTĂ

- Încărcați plicurile astfel încât muchia cu clapetă să fie orientată către partea stângă după cum se arată în ilustrație.



Încărcarea hârtiei pretipărite

87XF-032

Când folosiți hârtie pe care a fost pretipărită o siglă, fiți atenți la orientarea hârtiei când încărcați. Încărcați hârtia în mod corespunzător astfel încât imprimarea să fie realizată pe partea corectă a hârtiei cu siglă.



► Realizarea de documente imprimate pe o singură față, pe hârtie cu sigle (P. 157)

► Realizarea de documente imprimate față-verso pe hârtie cu sigle (P. 159)

NOTĂ

- Această secțiune descrie în principal cum să încărcați hârtie pre-tipărită în direcția și orientarea corespunzătoare. Pentru o descriere a procedurii generale pentru încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie sau în tava universală, consultați ► **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie (P. 146)** sau ► **Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (P. 152)**.

Realizarea de documente imprimate pe o singură față, pe hârtie cu sigle

Imprimarea pe hârtie cu sigle în orientarea portret



Când încărcați hârtie în sertarul pentru hârtie


Încărcați hârtia cu partea cu siglă (partea pe care se imprimă documentul) îndreptată în jos.

Orientare de încărcare

Portret



Peisaj (A5)




Când încărcați hârtie în tava multifuncțională


Încărcați hârtia cu partea cu siglă (partea pe care se imprimă documentul) îndreptată în sus.

Orientare de încărcare

Portret




Peisaj (A5)



Imprimarea pe hârtie cu sigle în orientarea peisaj

Hârtie pretipărită



+

Document



→

Rezultatul imprimării



Când încărcați hârtie în sertarul pentru hârtie

Încărcați hârtia cu partea cu siglă (partea pe care se imprimă documentul) îndreptată în jos.

Orientare de încărcare

Portret



Peisaj (A5)




Când încărcați hârtie în tava multifuncțională


Încărcați hârtia cu partea cu siglă (partea pe care se imprimă documentul) îndreptată în sus.

Orientare de încărcare

Portret




Peisaj (A5)



Realizarea de documente imprimate față-verso pe hârtie cu sigle

Imprimarea pe hârtie cu sigle în orientarea portret



Când încărcați hârtie în sertarul pentru hârtie


Încărcați hârtia cu partea frontală cu sigla (fața pe care se va imprima prima pagină a documentului) îndreptată în sus.

Orientare de încărcare

Portret



Peisaj (A5)



Când încărcați hârtie în tava multifuncțională

Încărcați hârtia cu sigla din față (fața pe care se va imprima prima pagină a documentului) îndreptată în jos.

Orientare de încărcare


Portret



Peisaj (A5)



Imprimarea pe hârtie cu sigle în orientarea peisaj



Când încărcați hârtie în sertarul pentru hârtie

Încărcați hârtia cu partea frontală cu sigla (fața pe care se va imprima prima pagină a documentului) îndreptată în sus.

Orientare de încărcare

Portret



Peisaj (A5)




Când încărcați hârtie în tava multifuncțională


Încărcați hârtia cu sigla din față (fața pe care se va imprima prima pagină a documentului) îndreptată în jos.

Orientare de încărcare

Portret



Peisaj (A5)



NOTĂ

Setarea <Comutare metodă alimentare hârtie>

- Când imprimați pe hârtie pretipărită, trebuie să modificați cum este îndreptată fața hârtiei de fiecare dată realizați imprimare pe 1-față și 2-fețe. Totuși, dacă <Comutare metodă alimentare hârtie> este setată la <Prioritate față de tipărit>, orientarea pe care o utilizați pentru încărcarea hârtiei pretipărite pentru imprimarea față-verso (cu partea cu siglă orientată în jos) poate fi utilizată și pentru imprimarea pe 1 față.

Această setare este foarte folositoare atunci când imprimați frecvent atât pe 1-față, cât și pe 2-fețe. ▶
<Comutare metodă alimentare hârtie>(P. 512)

Specificarea formatului și tipului de hârtie

87XF-033

Trebuie să specificați setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei pentru a se potrivi celor pentru hârtia încărcată. Asigurați-vă că modificați setările pentru hârtie când încărcați hârtie care este diferită de cea încărcată anterior.

- ▶ **Specificarea formatului și a tipului de hârtie în sertarul pentru hârtie(P. 163)**
- ▶ **Specificarea formatului și a tipului de hârtie în tava multifuncțională(P. 165)**
- ▶ **Înregistrarea setărilor implicite de hârtie pentru tava multifuncțională(P. 167)**
- ▶ **Înregistrarea unui format de hârtie personalizat(P. 169)**
- ▶ **Limitarea formatelor de hârtie afișate(P. 171)**
- ▶ **Selectarea automată a sursei de hârtie corespunzătoare pentru fiecare funcție(P. 172)**

IMPORTANT

- Dacă setarea nu se potrivește cu dimensiunea și tipul hârtiei încărcată, pot apărea blocaje de hârtie sau erori la imprimare.


Specificarea formatului și a tipului de hârtie în sertarul pentru hârtie

87XF-034

1 Selectați <Setări hârtie> din ecranul Pornire. ►Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați sertarul țintă pentru hârtie.

- Dacă este instalat și modulul de alimentare cu casetă opțional, este afișat și sertarul de hârtie al acestuia.



3 Selectați formatul de hârtie.

- Dacă nu se afișează formatul de hârtie încărcat, selectați <Alte formate>.



■ La încărcarea hârtiei de format personalizat

1 Selectați <Particularizat>.

2 Specificați lungimea părții <X> și a părții <Y>.

- Selectați <X> sau <Y> și introduceți lungimea fiecărei părți cu ajutorul tastelor numerice.





NOTĂ:

- Dacă înregistrați formatul de hârtie pe care îl utilizați frecvent pe butoanele <S1> – <S3>, puteți să le apelați cu o singură atingere. ►Înregistrarea unui format de hârtie personalizat(P. 169)

3 Selectați <Aplicare>.

NOTĂ:**Când încărcați hârtie de format A5**

- În orientarea peisaj, selectați <A5>. În orientarea portret, selectați <A5R>.


Orientarea peisaj**Orientarea portret****4 Selectați tipul de hârtie.****LEGĂTURI**

- ▶ **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie**(P. 146)
- ▶ **Limitarea formatelor de hârtie afișate**(P. 171)
- ▶ **Hârtie admisibilă**(P. 636)
- ▶ **<Notificare pt. verificare setări hârtie>** (P. 576)

Specificarea formatului și a tipului de hârtie în tava multifuncțională

87XF-035

Ecranul afișat aici este afișat când este încărcată hârtie în tava universală. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a specifica setările care se potrivesc dimensiunii și tipului de hârtie încărcată.




NOTĂ

Dacă ecranul afișat mai sus nu este afișat când încărcați hârtie

- Dacă încărcați mereu aceeași hârtie în tava universală, puteți sări peste setarea pentru hârtie dacă înregistrați dimensiunea și tipul hârtiei ca setare implicită. Când setarea implicită este înregistrată, totuși, ecranul de mai sus nu este afișat. Pentru a afișa ecranul, selectați <Specificare la încărcarea hârtiei> (▶ **Înregistrarea setărilor implicite de hârtie pentru tava multifuncțională(P. 167)**).

1 Selectați formatul de hârtie.

- Dacă nu se afișează formatul de hârtie încărcat, selectați <Alte formate>.



■ La încărcarea hârtiei de format personalizat

- 1 Selectați <Particularizat>.
- 2 Specificați lungimea părții <X> și a părții <Y>.
 - Selectați <X> sau <Y> și introduceți lungimea fiecărei părți cu ajutorul tastelor numerice.




NOTĂ:

- Dacă înregistrați formatul de hârtie pe care îl utilizați frecvent pe butoanele <S1> – <S3>, puteți să le apăsați cu o singură atingere. ► **Înregistrarea unui format de hârtie personalizat(P. 169)**

3 Selectați <Aplicare>.

2 Selectați tipul de hârtie.



LEGĂTURI

- **Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională(P. 152)**
- **Limitarea formatelor de hârtie afișate(P. 171)**
- **Hârtie admisibilă(P. 636)**

Înregistrarea setărilor implicite de hârtie pentru tava multifuncțională

87XF-036


Puteți înregistra setările implicite pentru hârtie pentru tava universală. Dacă înregistrați setările implicite veți scuti timpul dedicat specificării setărilor de fiecare dată când încărcați aceeași hârtie în tava universală.

NOTĂ

- După ce este înregistrată setarea implicită, ecranul pentru setarea hârtiei nu este afișat când încărcați hârtie și este folosită aceeași setare mereu. Dacă încărcați o altă dimensiune de hârtie fără a modifica setările hârtiei, este posibil ca aparatul să nu imprime corect. Pentru a evita această problemă, selectați <Specificare la încărcarea hârtiei> în pasul 3, apoi încărcați hârtia.


1 Selectați <Setări hârtie> din ecranul Pornire. ▶Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați tava multifuncțională.



3 Selectați formatul de hârtie.

- Dacă nu se afișează formatul de hârtie încărcat, selectați <Alte formate>.



■Înregistrarea unui format de hârtie personalizat

- Selectați <Particularizat>.
- Specificați lungimea părții <X> și a părții <Y>.
 - Selectați <X> sau <Y> și introduceți lungimea fiecărei părți cu ajutorul tastelor numerice.




NOTĂ:

- Dacă înregistrați formatul de hârtie pe care îl utilizați frecvent pe butoanele <S1> – <S3>, puteți să le apăsați cu o singură atingere. ► **Înregistrarea unui format de hârtie personalizat(P. 169)**

3 Selectați <Aplicare>.

4 Selectați tipul de hârtie.



LEGĂTURI

- **Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională(P. 152)**
- **Limitarea formatelor de hârtie afișate(P. 171)**
- **Hârtie admisibilă(P. 636)**

Înregistrarea unui format de hârtie personalizat

87XF-037

Puteți înregistra până la trei dimensiuni de hârtie personalizate folosite frecvent.

1 Selectați <Setări hârtie> din ecranul Pornire. ▶ Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați <Înregistrare hârtie particularizată>.

3 Selectați numărul de înregistrare.

NOTĂ:

Ștergerea unei setări

- Selectați numărul înregistrat, apoi selectați <Ștergere> ▶ <Da>.

4 Specificați lungimea părții <X> și a părții <Y>.

- Selectați <X> sau <Y> și introduceți lungimea fiecărei părți cu ajutorul tastelor numerice.



NOTĂ:

Modificarea numelui afișat al unui număr de înregistrare

- Selectați <Nume>, introduceți numele afișat și selectați <Aplicare>.

5 Selectați <Aplicare>.

Setarea la formatul personalizat înregistrat

Formatele de hârtie înregistrate în procedura de mai sus pot fi apelate când se selectează <Particularizat> în ecranul de selectare a formatului de hârtie pentru sertarul pentru hârtie sau pentru tava multifuncțională.




- ▶ **Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie(P. 146)**
- ▶ **Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională(P. 152)**

Limitarea formatelor de hârtie afișate

87XF-038

Puteți să vă asigurați că numai formatele de hârtie utilizate frecvent sunt afișate în ecranul pentru selectarea setării pentru formatul de hârtie.

- 1** Selectați <Setări hârtie> din ecranul Pornire. ►Ecranul Pornire(P. 127)
- 2** Selectați <Selectare dimensi. hârtie utiliz. frecv.>.
- 3** Selectați sursa de hârtie pentru care doriți să se afișeze limita formatelor de hârtie.
 - Dacă este instalat și modulul de alimentare cu casetă opțional, este afișat și sertarul de hârtie al acestuia.



- 4** Debifați casetele de selectare pentru formatele de hârtie care nu doriți să fie afișate.
 - Asigurați-vă că sunt bifate numai casetele de selectare pentru formatele de hârtie utilizate frecvent.



NOTĂ:

- Formatele de hârtie care nu sunt selectate pot fi vizualizate prin selectarea filei <Alte formate> în ecranul de selectare a setării pentru formatul de hârtie.

- 5** Selectați <Aplicare>.

LEGĂTURI

- Specificarea formatului și a tipului de hârtie în sertarul pentru hârtie(P. 163)
- Specificarea formatului și a tipului de hârtie în tava multifuncțională(P. 165)
- Înregistrarea setărilor implicite de hârtie pentru tava multifuncțională(P. 167)

Selectarea automată a sursei de hârtie corespunzătoare pentru fiecare funcție

87XF-039

Activați sau dezactivați funcția de selectare automată a sursei de hârtie pentru fiecare sursă de hârtie. Dacă această funcție este setată la <Pornit>, aparatul selectează automat o sursă de hârtie care este încărcată împreună cu hârtia de format corespunzător pentru fiecare lucrare de imprimare. De asemenea, când se termină hârtia din sursa de hârtie selectată, această funcție permite continuarea imprimării prin trecerea de la o sursă de hârtie la alta care este încărcată cu același format de hârtie.


- 1** Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ► Ecranul Pornire(P. 127)
- 2** Selectați <Setări funcții> ► <Comune> ► <Setări alimentare hârtie>.
- 3** Selectați <Selectare automată sursă hârtie>.
- 4** Selectați funcția țintă.

- Când funcția țintă este imprimarea rapoartelor/listelor sau imprimarea pe suport de memorie, selectați <Alta>.



- 5** Pentru fiecare sursă de hârtie pentru care doriți să aplicați funcția de selectare automată a sursei de hârtie, selectați <Pornit>.

- Dacă este instalat și modulul de alimentare cu casetă opțional, este afișat și sertarul de hârtie al acestuia.



NOTĂ:

- Specificați întotdeauna <Pornit> pentru cel puțin unul dintre sertarele pentru hârtie. Dacă selectați <Oprit> pentru toate sertare, nu veți putea finaliza procedura de setare.

- 6** Selectați <Aplicare>.

Personalizarea ecranului


87XF-03A

Pentru a facilita utilizarea ecranului Pornire, îl puteți personaliza. În plus, puteți lucra mai eficient înregistrând setările favorite în ecranul Funcții de bază pentru fiecare funcție.




Personalizarea ecranului Pornire

Puteți rearanja butoanele ce sunt afișate în ecranul Pornire. În plus, puteți personaliza ecranul Pornire pentru a facilita selectarea funcțiilor prin adăugarea butoanelor pentru comenzi rapide. ➤ **Personalizarea ecranului Pornire(P. 174)**



Înregistrarea „Setărilor favorite”

Pentru a face posibilă apelarea rapidă a acelorași setări pentru copiere, fax și scanare, le puteți înregistra ca setări favorite. Puteți adăuga combinații de setări înregistrate în ecranul Pornire ca butoane pentru comenzi rapide. ➤ **Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 177)**



Personalizarea ecranului Pornire

87XF-03C

Puteți să adăugați/ștergeți butoanele pentru comenzi rapide afișate în ecranul Pornire în conformitate cu aplicația dvs. sau cu un mod de aranjare preferat. De asemenea, puteți schimba ordinea în care sunt afișate.

► **Adăugarea butoanelor la ecranul Pornire(P. 174)**

► **Modificarea aranjării butoanelor(P. 175)**

Adăugarea butoanelor la ecranul Pornire

Puteți adăuga butoane pentru comenzi rapide la ecranul Pornire pentru funcții utilizate frecvent, cum ar fi <Copiere>, <Fax> și <Scanare>. De exemplu, puteți efectua activități mai rapid și mai eficient prin atribuirea unei secvențe de setări (de ex., „Scațați ambele părți ale unui document original, salvați-l ca fișier PDF comprimat și trimiteți-l prin e-mail”) la un singur buton.

NOTĂ


- Setările care urmează a fi adăugate ca buton pentru comenzi rapide trebuie să fie mai întâi înregistrate ca Setări favorite. ► **Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 177)**

1 Selectați <Setări ecran Acasă> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ► **Conectarea la aparat(P. 138)**

2 Selectați <Selectare buton de afișat>.

3 Selectați funcția cu Setările favorite pe care doriți să le adăugați ca buton.



4 Bifați caseta de selectare pentru ca toate setările să fie afișate în ecranul Pornire și selectați <Aplicare>.



NOTĂ:

Eliminarea butoanelor înregistrate

- Debifați caseta de selectare pentru numele butonului pe care doriți să îl eliminați, apoi selectați <Aplicare>. După ce eliminați un buton înregistrat, apare un spațiu acolo unde a fost afișat butonul în ecranul Pornire. Dacă este necesar, ștergeți spațiul.

5 Citiți mesajul care este afișat și selectați <OK>.

⇒ Un buton pentru setările nou selectate este adăugat la ecranul Pornire.

NOTĂ:

- Dacă ecranul Pornire este plin și nu mai pot fi înregistrate alte setări, ștergeți butoanele înregistrate și spațiile din <Setări ecran Acasă>.

Modificarea aranjării butoanelor

Pentru a facilita utilizarea butoanelor, le puteți rearanja oricum doriți. De exemplu, puteți pune mai întâi funcțiile utilizate cel mai frecvent sau puteți aranja butoanele pentru funcții împreună cu butoanele pentru comenzi rapide pentru Setările favorite. De asemenea, puteți introduce un spațiu gol în locul unui buton pentru a facilita vizualizarea ecranului Pornire.


1 Selectați <Setări ecran Acasă> din ecranul Pornire. ►Ecranul Pornire(P. 127)

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ►Conectarea la aparat(P. 138)

2 Selectați <Setare ordine afișare>.

3 Selectați butonul pe care doriți să îl mutați.

- Butonul selectat este evidențiat. Atingeți din nou butonul selectat pentru a-l deselecta.



4 Selectați <Mutare st.> sau <Mutare dr.>.

- Butonul se mută de câte ori îl atingeți.
- O apăsare lungă pe <Mutare st.> sau pe <Mutare dr.> deplasează butonul selectat continuu.

■Inserarea unui spațiu gol

- Când se selectează <Introd. gol>, un spațiu gol este inserat în partea stângă a butonului selectat.
- Dacă este selectat butonul de la sfârșit, este inserat un spațiu gol chiar dacă se selectează <Mutare dr.>.

NOTĂ:

Ștergerea unui spațiu gol

- Selectați spațiul gol care urmează a fi șters și selectați <Șterg. gol>.

5 Selectați <Aplicare>.

LEGĂTURI

► **Operarea de bază(P. 133)**

Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent

87XF-03E

Dacă înregistrați setările utilizate frecvent ca „Setări favorite”, puteți apela rapid aceleași setări de fiecare dată când faceți copii, când trimiteți un fax sau când scanați. În plus, dacă înregistrați setări complicate ca „Setări favorite”, le puteți apela rapid pentru ușurința operării. De asemenea, puteți atribui combinații de setări înregistrate unui buton pentru comenzi rapide afișat în ecranul Pornire. Această secțiune descrie cum să înregistrați setările utilizate frecvent și cum să le apelați la efectuarea unei copii.

► **Înregistrarea setărilor(P. 177)**


► **Reapelarea setărilor înregistrate(P. 178)**

NOTĂ


- De asemenea, puteți înregistra o destinație de fax sau de scanare în setările utilizate frecvent; totuși, aceasta nu poate fi schimbată după ce este înregistrată. Pentru a schimba o destinație înregistrată, ștergeți setările, apoi înregistrați-le din nou.

Înregistrarea setărilor

- 1** Selectați <Copiere> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**
- 2** Modificați valorile pentru setările pe care doriți să le înregistrați. ► **Operații de bază pentru copiere(P. 200)**
- 3** Selectați <Alte setări> ► <Setări favorite>.
- 4** Selectați setările neînregistrate și selectați <Înregistrare>.
 - Pentru a schimba conținutul unei setări înregistrate, selectați înregistrarea respectivă și selectați <Editare>.



- 5** Verificați detaliile setărilor care urmează a fi înregistrate și selectați <Înregistrare>.
 - Pentru a schimba valoarea unei setări, selectați setarea.
 - Pentru a redenumi setarea, selectați <Nume>. Referitor la modul de introducere a textului, consultați ► **Introducerea textului(P. 136)**.



6 Selectați dacă să se înregistreze setările ca buton pentru comenzi rapide.



- Dacă selectați <Da>, se afișează un mesaj. Verificați mesajul, apoi selectați <OK>. Combinația de setări înregistrată este adăugată la ecranul Pornire ca buton pentru comandă rapidă.

NOTĂ:

- Dacă ecranul Pornire este plin și butonul pentru comenzi rapide nu poate fi adăugat, utilizați <Setări ecran Acasă> pentru a șterge butoanele înregistrate sau spațiile goale. ➤ **Personalizarea ecranului Pornire(P. 174)**

NOTĂ

- Setările înregistrate sunt păstrate chiar dacă aparatul este oprit.
- Dacă doriți să ștergeți o setare înregistrată, selectați <Copiere> ➤ <Alte setări> ➤ <Setări favorite> ➤ selectați setările și selectați <Ștergere> ➤ <Da>.

Reapelarea setărilor înregistrate

Pur și simplu selectați combinația de setări care să corespundă scopului dvs. din Setările favorite.



<Copiere> ➤ <Alte setări> ➤ <Setări favorite> ➤ Selectați combinația de setări care urmează a fi reapelată și selectați <Aplicare>

NOTĂ

- După ce ați reapelat combinația de setări, puteți modifica, de asemenea, setările pentru copiere după cum este necesar.

LEGĂTURI

- **Operații de bază pentru copiere(P. 200)**
- **Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor(P. 223)**
- **Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)**

Modificarea setărilor implicite pentru funcții

87XF-03F

Setările implicite sunt setările care sunt afișate ori de câte ori porniți aparatul sau când selectați <Resetare>. Dacă modificați aceste setări implicite să se potrivească operațiunilor pe care le realizați frecvent, puteți trece peste pașii de a specifica aceleași setări de fiecare dată când efectuați o acțiune.

■ Copierea

Pentru informații legate de elementele de setare ce se pot schimba, consultați  <Modificare setări implicite (Copiere)> (P. 517) .



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Copiere> ► <Modificare setări implicite (Copiere)> ► Selectați setarea ► Schimbați valoarea implicită a elementului selectat ► <Aplicare> ► 

■ FAX

Pentru informații legate de elementele de setare ce se pot schimba, consultați  <Setări fax> *1(P. 551) .



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <Modificare setări implicite (Fax)> ► Selectați setarea ► Schimbați valoarea implicită a elementului selectat ► <Aplicare> ► 

■ Imprimarea pe suport de memorie

Pentru informații legate de elementele de setare ce se pot schimba, consultați  <Accesare setări fișiere stocate>(P. 567) .



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Stocare/accesare fișiere> ► <Setări comune> ► <Accesare setări fișiere stocate> ► <Modificare setări implicite (Imprimare suport memorie)> ► Selectați setarea ► Schimbați valoarea implicită a elementului selectat ► <Aplicare> ► 

■ Memorie USB

Pentru informații legate de elementele de setare ce se pot schimba, consultați  <Setări memorie USB>(P. 565) .



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Stocare/accesare fișiere> ► <Setări comune> ► <Setări scanare și stocare> ► <Setări memorie USB> ► <Modif. setări implicite (Memorie USB)> ► Selectați setarea ► Schimbați valoarea implicită a elementului selectat ► <Aplicare> ► 

■ E-mail

Pentru informații legate de elementele de setare ce se pot schimba, consultați  **<Setări e-mail>(P. 546)** .



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări scanare și trimitere> ► <Setări e-mail>
► <Modificare setări implicite (E-mail)> ► Selectați setarea ► Schimbați valoarea implicită a elementului selectat ► <Aplicare> ► 

■ Fax prin Internet

Pentru informații legate de elementele de setare ce se pot schimba, consultați  **<Setări I-Fax>(P. 548)** .



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări scanare și trimitere> ► <Setări I-Fax> ►
<Modificare setări implicite (I-Fax)> ► Selectați setarea ► Schimbați valoarea implicită a elementului selectat ► <Aplicare> ► 

■ Folder partajat/server FTP

Pentru informații legate de elementele de setare ce se pot schimba, consultați  **<Setări fișier>(P. 550)** .



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări scanare și trimitere> ► <Setări fișier>
► <Modificare setări implicite (Fișier)> ► Selectați setarea ► Schimbați valoarea implicită a elementului selectat ► <Aplicare> ► 

NOTĂ

- Dacă selectați <Inițializare> pe fiecare ecran, puteți restabili setările implicite.

LEGĂTURI

-  **Operații de bază pentru copiere(P. 200)**
-  **Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor(P. 223)**
-  **Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)(P. 276)**
-  **Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)**

Setarea sunetelor

87XF-03H

Aparatul produce sunete în mai multe situații, precum când trimiterea faxului s-a finalizat sau când apare un blocaj de hârtie sau o eroare. Puteți seta individual volumul pentru fiecare dintre aceste sunete.


■ Ajustarea <Volum fax>

1 Apăsați tasta  ().

2 Ajustați volumul și selectați <Aplicare>.



- Pentru a anula sunetul, mutați cursorul până la capăt în partea stângă.



■ Ajustarea <Alte setări volum>

1 Apăsați tasta  ().

- Pentru modelul fără funcția de fax, treceți la pasul 3.


2 Selectați <Alte setări volum>.

3 Selectați o setare.


Setare	Descriere	Acțiune
<Ton sonerie>	Sunet produs când este recepționat un fax	Mergeți la pasul 4.
<Ton terminare TX>	Sunetul produs când trimiterea faxului s-a finalizat	
<Ton RX terminat>	Sunetul produs când recepționarea faxului s-a finalizat	
<Ton scanare terminată>	Sunetul produs când scanarea documentului original de fax s-a finalizat	

Setare	Descriere	Acțiune
<Ton intrare>	Confirmarea sună de fiecare dată când este apăsată o tastă de pe panoul de operare sau un buton de pe ecran	Selectați <Pornit> (produce sunet) sau <Oprit> (nu produce sunet), apoi treceți la pasul 5.
<Ton intrare nevalid>	Sunet produs când este realizată o operare invalidă a unei taste, ca atunci când introduceți un număr în afara intervalului disponibil pentru setare	
<Ton reprovizionare consumabile>	Sunet produs când un cartuș toner este aproape gol	
<Ton avertizare>	Sunet produs când apare un blocaj al hârtiei sau o altă eroare	
<Ton lucrare terminată>	Sunet produs când o operațiune precum copierea sau scanarea este finalizată	
<Avertizare economisire energie>	Sunet produs când aparatul intră sau iese din modul hibernare	
<Ton detectare orig. în alimentator>	Sunet produs când un original este încărcat în alimentator	

4 Ajustați volumul și selectați <Aplicare>.



- Pentru a anula sunetul, mutați cursorul până la capăt în partea stângă.



■ Sunet de final numai pentru eroare

În <Semnal sonor numai când survine o eroare>, selectați <Pornit> și selectați <Aplicare>.

5 Selectați <Aplicare> ► <Aplicare>.

Intrarea în modul repaus

87XF-03J

Funcția Mod hibernare reduce energia consumată de aparat dezactivând alimentarea din panoul de operare. Dacă pe aparat nu va fi realizată nicio operațiune pentru un anumit interval, cum ar fi în timpul pauzei de masă, puteți economisi energie apăsând  de pe panoul de operare.



ATENȚIE

Apăsați  dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp, cum ar fi peste noapte

- Treceți aparatul în modul repaus, ca o măsură de precauție.

NOTĂ

Când este în modul repaus

- Când aparatul intră în modul repaus,  luminează cu galben verde.

Situații în care aparatul nu intră în modul hibernare

- Când aparatul este în stare de funcționare
- Când indicatorul de date este aprins sau clipește
- Când aparatul realizează o operațiune precum ajustare sau curățare
- Când apare un blocaj de hârtie
- Când receptorul telefonului extern sau receptorul opțional nu este în furcă
- Când aparatul este setat astfel încât soneria pentru primirea de faxuri nu va suna
- Când este afișat ecranul meniului
- Când o lucrare așteaptă să fie scanată către un dispozitiv de memorie USB sau către un calculator
- Când un mesaj de eroare este afișat pe ecran (Cu anumite excepții. Uneori aparatul intră în modul repaus când este afișat un mesaj de eroare.)
- Când aparatul comunică cu un server LDAP etc.
- Când se afișează ecranul pentru SSID/cheia de rețea pentru conexiune directă
- Când setările sunt importate sau exportate

Modificarea valorii pentru timpul de repaus automat

Timp de repaus automat este o funcție care trece automat aparatul în modul repaus dacă acesta rămâne inactiv pentru o anumită perioadă de timp. Vă recomandăm să utilizați setările implicite din fabrică ( **<Setări temporizator/energie>(P. 477)**) pentru a reduce utilizarea de energie electrică. Dacă doriți să modificați intervalul de timp care trebuie să treacă înainte ca aparatul să intre în modul de repaus automat, urmați procedura de mai jos.



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări temporizator/energie> ► <Timp repaus automat> ► Setări intervalul de timp care trebuie să treacă înainte ca aparatul să intre automat în modul repaus ► <Aplicare> ► 

Modificarea setării pentru modul repaus la ora specificată

Puteți configura o setare astfel încât aparatul să treacă în modul repaus la ora specificată. De asemenea, puteți configura o setare astfel încât modul repaus să fie activat la o anumită oră.



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări temporizator/energie> ► Selectați <Temporiz. zilnic hibernare auto> sau <Set. timp ieșire mod hibernare> ► Selectați <Pornit> din <Setați această funcție> și introduceți ora ► <Aplicare> ► 

Ieșirea din modul repaus

Puteți apăsa  sau orice altă tastă de pe panoul de operare pentru a părăsi modul repaus.

NOTĂ

- De asemenea, puteți atinge ecranul pentru e ieși din modul repaus.
- Dacă este atașat receptorul opțional sau este conectat un telefon extern, aparatul iese din modul repaus când ridicați receptorul din furcă.

Înregistrarea destinațiilor

87XF-03K



Puteți înregistra destinații de fax/scanare utilizate frecvent în Agendă și le puteți selecta ușor când aveți nevoie de ele ( **Înregistrarea destinațiilor în Agendă(P. 187)**). Destinațiile pot fi căutate în ordine alfabetică, din liste din Agendă sau introducând numere de trei cifre (număr apelare codificată). Puteți specifica destinații și mai repede folosind următoarea funcție.

■ Favorite


Înregistrarea mai multor adrese în Agendă poate face dificilă găsirea destinației de care aveți nevoie. Pentru a evita această situație, înregistrați destinațiile folosite frecvent ca Favorite. Destinațiile înregistrate în Favorite pot fi căutate din  din Agendă. Puteți introduce până la 19 favorite.

■ Apel grup

Puteți selecta mai multe destinații care au fost deja înregistrate și să le înregistrați ca un grup. (max 299). Puteți trimite faxuri sau e-mail-uri la mai multe destinații în același timp. Grupurile pot fi înregistrate în Favorite.  **Înregistrarea mai multor destinații ca grup(P. 190)**

■ Index

Destinațiile înregistrate sunt clasificate în indexuri în funcție de caracterul inițial sau de tipul adresei. Modificarea indexurilor vă permite să efectuați rapid o căutare a destinației. Atingeți   sau loviți ușor indexul țintă din partea laterală pentru a modifica ecranul.



<Toate>

Afișează toate destinațiile înregistrate în Agendă.



Afișează o listă de destinații înregistrate în Favorite.



Afișează destinații pentru faxuri.



Afișează destinații pentru e-mailuri.



Afișează destinații pentru faxuri prin Internet.



Afișează destinații pentru foldere partajate și servere FTP. Înregistrarea destinațiilor se efectuează de pe computer.

▶ **Setarea unui folder partajat ca locație de salvare(P. 97)**

▶ **Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)(P. 449)**



Afișează o listă de destinații înregistrate în Apelare grup.

<A-Z>/<0-9>/<ABC> la <YZ>

Afișează destinații cu numele destinatarului ale căror prime litere corespund cu caracterele indexului selectat.

NOTĂ

- Utilizați computerul pentru a înregistra un folder partajat sau un server FTP ca destinație pentru scanări.
▶ **Setarea unui folder partajat ca locație de salvare(P. 97)**
▶ **Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)(P. 449)**
- Puteți salva Agenda ca un fișier în calculator (deși nu puteți folosi calculatorul pentru a edita Agendă). De asemenea, puteți importa o Agendă salvată din calculator în aparat. ▶ **Importul/exportul setărilor(P. 459)**
- Puteți imprima o listă de destinații înregistrate în Agendă. ▶ **Lista Agendă(P. 612)**
- Dacă biroul dumneavoastră are instalat un server LDAP, puteți căuta pe server pentru a găsi informații despre utilizator și le puteți înregistra în Agendă. Înainte trebuie să specificați setările pentru conectare la un server LDAP. ▶ **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 65)**

Înregistrarea destinațiilor în Agendă

87XF-03L

Această secțiune descrie modalitatea de înregistrare a destinațiilor din panoul de operare. De asemenea, puteți utiliza Remote UI (IU la distanță) pentru a înregistra destinații. ➤ **Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță) (P. 449)**

1 Selectați <Agendă> din ecranul Pornire. ➤ **Ecranul Pornire(P. 127)**

2 Selectați <Înregistrare dest.>

- Dacă apare un ecran care vă solicită introducerea unui PIN, introduceți codul PIN pentru Agendă și selectați <Aplicare>. ➤ **Restricționarea utilizării Agendei(P. 423)**

3 Selectați tipul de adresă de înregistrat.



■ Înregistrarea destinațiilor cu serverul LDAP

Dacă biroul dumneavoastră are instalat un server LDAP, puteți căuta pe server pentru a găsi informații despre utilizator și le puteți înregistra în Agendă.

NOTĂ:


- Pentru a face înregistrarea de pe serverul LDAP, trebuie să specificați înainte setările pentru conectarea la serverul LDAP. ➤ **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 65)**

1 Selectați <Server LDAP>.

2 Selectați serverul LDAP pe care îl folosiți.

3 Selectați condițiile pentru informațiile de utilizator care urmează a fi căutate.


- Criteriile disponibile pentru căutarea destinațiilor sunt nume, numere de fax, adrese de e-mail, nume de organizații și departamente de organizații.



4 Introduceți șirul de caractere țintă de căutare și selectați <Aplicare>.

- Referitor la modul de introducere a textului, consultați ➤ **Introducerea textului(P. 136)** .
- Pentru a specifica mai multe criterii de căutare, repetați pașii 3 și 4.

5 Selectați <Metodă căutare>.

6 Selectați condițiile pentru afișarea rezultatelor căutării.**<Se utiliz. toate cond. de mai jos>**

Caută și afișează utilizatorii care întrunesc criteriile de căutare specificate în pașii 3 și 4.

<Se utiliz. unele cond. de mai jos>

Dacă se găsesc utilizatori care îndeplinesc chiar și unul dintre criteriile specificate în pașii 3 și 4, se afișează toți utilizatorii respectivi.

7 Selectați <Start căutare>.

⇒ Se afișează utilizatorii care îndeplinesc criteriile de căutare.

NOTĂ:

- Dacă se afișează ecranul de autentificare când selectați <Start căutare>, introduceți numele de utilizator al aparatului și parola înregistrate în serverul LDAP și selectați <Aplicare>. ➤ **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 65)**

8 Selectați un utilizator pe care doriți să îl înregistrați în Agendă.**9** Selectați <Aplicare>.

⇒ Numele de utilizator și numărul de fax sau adresa de e-mail înregistrată pe serverul LDAP al utilizatorului selectat sunt înregistrate în Agendă.

■ Înregistrarea destinațiilor din setările pentru reapelare

Dacă sunt furnizate setările pentru reapelare, puteți selecta <Restabilire setări> și puteți înregistra destinațiile.

4 Selectați <Nume>.


- Înregistrarea <Nume> este opțională. Dacă înregistrați <Nume>, destinația poate fi căutată în ordine alfabetică.

5 Introduceți numele și selectați <Aplicare>.

- Referitor la modul de introducere a textului, consultați ➤ **Introducerea textului(P. 136)** .

6 Selectați <Număr fax>, <Adresă e-mail> sau <Adresă I-Fax>.**7** Introduceți destinația și selectați <Aplicare>.**■ Efectuarea de setări detaliate (numai când sunt înregistrate pentru fax)**

După ce selectați <Setare detalii>, se afișează un ecran similar cu următorul.

**<TX ECM>**

Dacă apare o eroare într-o imagine care este trimisă, eroarea este verificată și corectată pentru a preveni trimiterea unei imagini necorespunzătoare când setați <Pornit>.

<Viteză TX>

Dacă începerea transmisiilor durează, ca atunci când conexiunea telefonică este slabă, puteți să reduceți viteza de începere a transmisiei.

<Distanță mare>

Specificați < Internațional (1) > până la < Internațional (3) > conform condițiilor de transmisie când înregistrați numere de fax internaționale.

NOTĂ

- De asemenea, puteți specifica <TX ECM> și <Viteză TX> din <Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax>. Oricum, setările efectuate din <Agendă> sunt activate pentru setările detaliate ale destinațiilor înregistrate în Agendă.

8 Selectați <Înregistrare ca>.

9 Selectați <Favorite> sau <Apelare codată>.

- Dacă selectați <Apelare codată>, selectați numărul de destinație sau selectați <Utiliz. taste num.> și introduceți numărul de destinație.

10 Selectați <Aplicare>.

NOTĂ

- Puteți crea un grup de destinații deja înregistrate în Agendă și înregistrați-l ca o singură destinație. Pentru mai multe informații, consultați ► **Înregistrarea mai multor destinații ca grup (P. 190)** .
- Când doriți să modificați sau să ștergeți informații legate de destinațiile înregistrate în Agendă, consultați ► **Editarea destinațiilor înregistrate în Agendă (P. 192)** .

Înregistrarea mai multor destinații ca grup

87XF-03R

Puteți selecta mai multe destinații care au fost deja înregistrate și să le înregistrați ca un grup. Această secțiune descrie modalitatea de înregistrare a unui grup din panoul de operare. De asemenea, puteți utiliza Remote UI (IU la distanță) pentru a înregistra un grup. ➤ **Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)(P. 449)**

NOTĂ

- Pot fi înregistrate în același grup numai destinațiile cu același tip de adresă.
- Folderele partajate sau serverele FTP nu pot fi înregistrate într-un grup ca destinații.

1 Selectați <Agendă> din ecranul Pornire. ➤ **Ecranul Pornire(P. 127)**

2 Selectați <Înregistrare dest.> ► <Grup>.

- Dacă apare un ecran care vă solicită introducerea unui PIN, introduceți codul PIN pentru Agendă și selectați <Aplicare>. ➤ **Restricționarea utilizării Agendei(P. 423)**

3 Selectați <Nume>.

- Înregistrarea <Nume> este opțională. Dacă înregistrați <Nume>, destinația poate fi căutată în ordine alfabetică.


4 Introduceți numele și selectați <Aplicare>.

- Referitor la modul de introducere a textului, consultați ➤ **Introducerea textului(P. 136)** .

5 Selectați <Destinație>.

6 Selectați <Adăugare>.

7 Selectați indexul care conține destinația pe care doriți să o înregistrați. ➤ **Index(P. 185)**



8 Selectați destinația și apoi selectați <Aplicare>.

9 Repetați pașii de la 6 la 8 până ce înregistrați toate destinațiile dorite, apoi selectați <Aplicare>.

NOTĂ:

Pentru a vizualiza informații despre destinație

- Selectați destinația țintă și selectați <Detalii>.

Pentru a elimina o destinație din grup

- Selectați destinația pe care doriți să o eliminați din grup și selectați <Ștergere> ► <Da>.

10 Selectați <Înregistrare ca>.

11 Selectați <Favorite> sau <Apelare codată>.

- Dacă selectați <Apelare codată>, selectați numărul de destinație sau selectați <Utiliz. taste num.> și introduceți numărul de destinație.

12 Selectați <Aplicare>.

Editarea destinațiilor înregistrate în Agendă

87XF-03S


Puteți schimba setările, cum ar fi schimbarea unui număr sau a unui nume de fax înregistrat, schimbarea tipului de destinație înregistrată ca număr de fax la o destinație e-mail, schimbarea unui număr de apelare codată și adăugarea sau ștergerea destinațiilor grupului. De asemenea, puteți să ștergeți destinații sau grupuri.

NOTĂ

- Dacă ștergeți o destinație din Agendă, aceasta este ștearsă și din Setările favorite. ➤ **Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 177)**

1 Selectați <Agendă> din ecranul Pornire. ➤ **Ecranul Pornire(P. 127)**

2 Selectați indexul ce conține destinația pe care doriți să o editați. ➤ **Index(P. 185)**



3 Selectați destinația și selectați <Editare>.

- Pentru a goli selecția unei destinații, selectați din nou destinația bifată. Dacă sunt selectate mai multe destinații, le puteți deselecta pe toate deodată prin <Eliminare globală>.
- Dacă apare un ecran care vă solicită introducerea unui PIN, introduceți codul PIN pentru Agendă și selectați <Aplicare>. ➤ **Restricționarea utilizării Agendei(P. 423)**

NOTĂ:

Pentru a verifica detaliile unei destinații

- Selectați destinația ale cărei detalii doriți să le verificați, apoi selectați <Detalii>.

Pentru a șterge destinații

- Selectați destinația pe care doriți să o ștergeți și selectați <Ștergere> ► <Da>.

4 După editarea elementelor necesare, selectați <Aplicare>.

Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB

87XF-03U

Dacă utilizați un dispozitiv de memorie USB, introduceți-l în portul USB de pe aparat.



! IMPORTANT

Înainte de a utiliza un dispozitiv de memorie USB

- Formatele acceptate ale dispozitivului de memorie USB sunt FAT16 și FAT32.

Următoarele dispozitive și utilizări nu sunt acceptate:


- Dispozitivele de memorie USB care au funcții de securitate instalate
- Dispozitivele de memorie USB care nu îndeplinesc standardele USB
- Cititoare de carduri de memorie conectate prin USB
- Dispozitivele de memorie USB care sunt utilizate cu cabluri de extensie
- Dispozitive de memorie USB utilizate printr-un hub USB

Manevrarea dispozitivelor de memorie USB

- Asigurați-vă că dispozitivul de memorie USB este corect orientat înainte de a-l introduce. Dacă încercați să îl introduceți cu o orientare incorectă, dispozitivul de memorie și aparatul pot fi deteriorate.
- Nu scoateți, nu loviți și nu mișcați în alt mod dispozitivul de memorie USB în timpul importului sau exportului de date. De asemenea, nu opriți aparatul în timp ce procesarea nu s-a terminat.
- Este posibil să nu puteți salva corect informațiile pe anumite dispozitive de memorie USB.

NOTĂ

- Dacă <Ecran la conect. sup. memorie> este setat la <Pornit>, acțiunile disponibile sunt afișate atunci când introduceți un dispozitiv USB de memorie, în timp ce este afișat ecranul Pornire. ➡ <Ecran la conect. sup. memorie> (P. 570)



- Deoarece este posibil ca ecranele să nu apară în modul repaus, ieșiți din acest mod înainte de a introduce un dispozitiv USB de memorie.

■ Scoaterea dispozitivului de memorie USB

IMPORTANT

- Utilizați întotdeauna următoarea procedură la scoaterea dispozitivelor USB. Utilizarea altor metode pentru scoaterea dispozitivelor de memorie USB poate duce la deteriorarea dispozitivului și a aparatului.

- 1** Selectați <Monitor stare>.
- 2** Selectați <Elim. suport mem.>.
 ▶ Așteptați până când se afișează mesajul <Suportul de memorie poate fi scos în siguranță.>.
- 3** Deconectați dispozitivul de memorie USB.

LEGĂTURI

- ▶ **Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)(P. 276)**
- ▶ **Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB(P. 293)**

Copiere

Copiere	196
Ecranul cu funcțiile de bază pentru copiere	198
Operații de bază pentru copiere	200
Anularea copiilor	205
Verificarea stării copierii și a jurnalului	206
Îmbunătățirea și ajustarea calității copierii	208
Selectarea tipului de document original pentru copiere	209
Ajustarea clarității pentru copiere (Claritate)	210
Ștergerea bordurilor întunecate la copiere (Ștergere cadru)	211
Funcții de copiere utile	212
Copierea mai multor documente pe o coală (N pe 1)	213
Colaționarea copiilor după pagină	214
Crearea de copii ale cărții de identitate	215
Copierea pașapoartelor	216

Copiere


87XF-03W

Acest capitol descrie operațiunile de bază pentru copiere și diverse funcții utile pentru copiere.


■ Utilizarea operațiilor de bază

- ▶ Ecranul cu funcțiile de bază pentru copiere(P. 198)
- ▶ Operații de bază pentru copiere(P. 200)
- ▶ Anularea copiilor(P. 205)
- ▶ Verificarea stării copierii și a jurnalului(P. 206)


■ Îmbunătățirea calității ▶ Îmbunătățirea și ajustarea calității copierii(P. 208)



▶ Selectarea tipului de document original pentru copiere(P. 209)



▶ Ajustarea clarității pentru copiere (Claritate)(P. 210)




▶ Ștergerea bordurilor întunecate la copiere (Ștergere cadru)(P. 211)

■ Folosirea funcțiilor de copiere utile ▶ Funcții de copiere utile(P. 212)




▶ Copierea mai multor documente pe o coală (N pe 1)(P. 213)



▶ Colaționarea copiilor după pagină(P. 214)



▶ Crearea de copii ale cărții de identitate(P. 215)



► Copierea pașapoartelor(P. 216)

Ecranul cu funcțiile de bază pentru copiere

87XF-03X

Când selectați <Copiere> în ecranul Pornire, se afișează ecranul Funcții de bază pentru copiere.



1 Starea curentă a setărilor și butoanele de setare

Se afișează starea setărilor, cum ar fi raport de copiere, hârtie copiere și număr de copii. Pentru a copia corect, asigurați-vă că verificați setările afișate aici. Când doriți să schimbați o setare, selectați setarea dorită.

▶ **Operații de bază pentru copiere(P. 200)**

2 <Pe 2 fețe>

Puteți selecta o combinație de copiere pe 1 față și pe 2 fețe pentru documentul original și documentul imprimat. Specificați setările detaliate din 4 <Alte setări>. ▶ **Operații de bază pentru copiere(P. 200)**

	Scanează o față a unui document original și imprimă datele scanate pe o față a hârtiei.
	Scanează o față a unui document original și imprimă datele scanate pe ambele fețe ale hârtiei.
	Scanează ambele fețe ale unui document original și imprimă datele scanate pe ambele fețe ale hârtiei.
	Scanează ambele fețe ale unui document original și imprimă datele scanate pe o față a hârtiei.

3 <N pe 1>

Puteți selecta un model „N pe 1” pentru a aranja documentele originale cu mai multe pagini pe aceeași parte a unei foi. Specificați setările detaliate din 4 <Alte setări>. ▶ **Copierea mai multor documente pe o coală (N pe 1)(P. 213)**

	Nu se aplică modelul N pe 1.
	Imprimă date pentru două pagini consecutive pe o față a foi de hârtie.
	Imprimă date pentru patru pagini consecutive pe o față a foi de hârtie.

4 <Alte setări>

Puteți apela setările detaliate sau setările favorite care nu sunt afișate în ecranul Funcții de bază pentru copiere.

5 <Resetare>

Puteți reinițializa în mod colectiv setările implicite.

6 <Start>

Utilizați acest buton pentru a începe copierea.

Operații de bază pentru copiere

87XF-03Y

Această secțiune descrie procedura operațiilor de bază folosită pentru a copia un document original.

- 1 Plasați documentele originale.** ▶ **Așezarea documentelor originale(P. 140)**
- 2 Selectați <Copiere> din ecranul Pornire.** ▶ **Ecranul Pornire(P. 127)**
- 3 Selectați <Număr de copii> în ecranul Funcții de bază pentru copiere.** ▶ **Ecranul cu funcțiile de bază pentru copiere(P. 198)**
- 4 Introduceți numărul de copii și selectați <Închidere>.**
 - Dacă ați introdus o valoare incorectă, utilizați  pentru a o șterge.
- 5 Specificați setările de copiere după caz.**
 - ▶ Ajustarea densității
 - ▶ Copierea față-verso
 - ▶ Mărirea sau micșorarea
 - ▶ Selectarea hârtiei pentru copiere

Ajustarea densității



Ajustați densitatea scanării dacă textul sau imaginile dintr-un document original sunt prea deschise sau prea întunecate. De exemplu, puteți reproduce mai clar textul și liniile trasate cu creionul. ▶ **Ajustarea întregii densități(P. 200)**



Ajustați densitatea fundalului. Puteți face o copie clară a documentelor originale cu fundaluri colorate sau a documentelor originale, cum ar fi ziare imprimate pe hârtie subțire pe care textul sau imaginile de pe cealaltă parte sunt vizibile prin hârtie. ▶ **Ajustarea densității fundalului(P. 201)**

■ Ajustarea întregii densități



<Densitate> ▶ Ajustați densitatea ▶ <Închidere>

■ Ajustarea densității fundalului



<Densitate> ► <Reglare densitate fundal> ► <Reglare (Manual)> ► Ajustați densitatea fundalului ► <Aplicare> ► <Închidere>

NOTĂ

- În funcție de culoarea originală, pot fi afectate alte porțiuni în afară de fundal.
- Dacă setați <Reglare densitate fundal> pe <Auto>, se efectuează reglarea automată și, prin urmare, culoarea de fundal devine albă. În acest caz, <Tip original> se setează automat pe <Text> (▶ **Selectarea tipului de document original pentru copiere(P. 209)**).

Copierea față-verso



Puteți copia două pagini ale unui document original pe ambele părți ale hârtiei. Puteți copia, de asemenea, un document față-verso original pe ambele părți ale hârtiei sau pe două foi de hârtie.

NOTĂ

- <Tipărire pe 2-fețe> este posibil să nu fie disponibil cu anumite dimensiuni și tipuri de hârtie. ▶ **Hârtie admisibilă(P. 636)**



<Alte setări> ► <Tipărire pe 2-fețe> ► Selectați tipul de copiere față-verso ► <Aplicare>



a Tipuri de copiere față-verso

Imagina de mai jos arată tipurile de copiere 2-fețe.

<1-față->2-fețe>

<2-fețe->2-fețe>

<2-fețe->1-față>



b <Tip orig./finisare>

Specificați orientarea documentului original, tipul de deschidere și tipul de finisare.

Mărirea sau micșorarea



Puteți mări sau micșora copiile folosind un raport de copiere presetat precum <A5->A4> sau setând un raport de copiere personalizat în pași de 1 %.

NOTĂ

- Dacă faceți o setare pentru <N pe 1> după setarea raportului de copiere, setarea raportului de reducere din <N pe 1> are prioritate.



<Raport copiere> ► Selectați raportul de copiere



a <100% 1:1>

Efectuați copii la proporția 100 %.

b <Automat>

Efectuați copii măbind/micșorând automat imaginea originală pentru a se potrivi cu dimensiunile specificate pentru hârtie.

c Raport copiere presetat

Selectați un raport de copiere.

d Taste numerice

Puteți seta orice raport de copiere de la 25 % până la 400 % în pași de 1 %.

Selectarea hârtiei pentru copiere


Specificați sursa de hârtie care conține hârtia care doriți să fie folosită când se imprimă copiile.

NOTĂ

- Trebuie să specificați mai întâi dimensiunea și formatul hârtiei care este încărcată în sursa de hârtie.
 - **Specificarea formatului și tipului de hârtie(P. 162)**
 - **Încărcarea hârtiei(P. 144)**



<Hârtie> ► Selectați sursa de hârtie ► <Închidere>



	Utilizează hârtia care este încărcată în tava multifuncțională pentru a face copii.
	Utilizează hârtia care este încărcată în sertarul pentru hârtie (Sertarul 1) al aparatului pentru a face copii.

NOTĂ

- Dacă este instalat și modulul de alimentare cu casetă opțional, este afișat și sertarul de hârtie al acestuia.

NOTĂ:

- Pentru informații despre alte setări pentru copiere, consultați ► **Îmbunătățirea și ajustarea calității copierii(P. 208)** sau ► **Funcții de copiere utile(P. 212)**.

6 Selectați <Start>.

► Începe copierea.

- Dacă doriți să anulați, selectați <Revocare> ► <Da>. ► **Anularea copiilor(P. 205)**


■ Când poziționați documentele originale în alimentator la pasul 1

Documentul original este scanat automat.

■ Când poziționați documente originale pe suprafața de scanare la pasul 1

Pentru copierea față-verso sau copierea N pe 1, se afișează ecranul care solicită încărcarea următorului document original.

- 1 Așezați următorul document original pe suprafața de scanare și selectați <Scanare original următor>.
 - De asemenea, puteți specifica <Densitate> și <Tip original> separat pentru fiecare document original.



- Repetați acest pas până ce terminați de scanat tot documentul original.

- 2 Selectați <Start imprimare>.

NOTĂ:

- Dacă pe ecran apare mesajul <Nepotrivire format și setări hârtie> sau <Memoria este plină. Scanarea se va revoca. Imprimați?>, copierea se poate realiza incorect. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.

! IMPORTANT

Când copiați documente originale cu text sau imagini care se află la marginea paginii

- Este posibil ca marginile documentului original să nu fie copiate. Pentru mai multe informații despre marginile la scanare, consultați ► **Unitatea principală(P. 632)**.

SFATURI

- Dacă doriți să realizați mereu copii cu aceleași setări: ► **Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)**
- Dacă doriți să înregistrați o combinație de setări pe care să o folosiți când este nevoie: ► **Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 177)**

LEGĂTURI


- **Verificarea stării copierii și a jurnalului(P. 206)**

Anularea copiilor


87XF-040

Dacă doriți să anulați copierea imediat după ce selectați <Start>, selectați <Revocare> de pe ecran sau apăsați  de pe panoul de operare. De asemenea, puteți anula copierea după verificarea stării copierii.

■ Selectați <Revocare> pe ecranul care se afișează în timpul copierii




■ Apăsați pentru Anulare




Dacă pe ecran se afișează o listă de documente când se apasă

Documentele originale au fost scanate și așteaptă să fie imprimate. Selectați o copie care urmează a fi anulată și selectați <Revocare> ► <Da>.



■ Verificați starea lucrării de copiere înainte de anulare



LEGĂTURI

► Operații de bază pentru copiere(P. 200)

Verificarea stării copierii și a jurnalului

87XF-041

Puteți verifica starea actuală a copierii și jurnalele pentru documentele copiate.

! IMPORTANT

- Când <Afișare jurnal activități> se setează la <Oprit>, nu puteți verifica jurnalul lucrării de copiere. ➤<Afișare jurnal activități> (P. 576)

Folositor în următoarele cazuri

- Când trece mult timp după scanarea documentului original care urmează a fi copiat, dar imprimarea documentului nu a început încă, vă recomandăm să consultați lista de așteptare a documentelor care așteaptă să fie imprimate.
- Când nu puteți găsi documentele imprimate care ați crezut că au fost copiate, vă recomandăm să vedeți dacă a apărut o eroare.


1 Selectați <Monitor stare>.

2 Selectați <Lucrare copiere/imprimare>.

3 Verificați starea copierii și jurnalele.

■ Pentru a verifica stările documentelor de copiat


- 1 Selectați documentul pentru care doriți să verificați starea în fila <Stare lucr. cop./imprim.>.



➡ Afișează informații detaliate despre document.

■ Pentru a verifica jurnalele copierii

- 1 Selectați documentul pentru care doriți să verificați jurnalul în fila <Jurnal lucrări copiere>.
 - Se afișează <OK> când un document a fost copiat corect și se afișează <Eroare> când un document nu a putut fi copiat, deoarece a fost anulat sau a apărut o eroare.



➡ Afișează informații detaliate despre document.

NOTĂ:

Când se afișează un număr din trei cifre în caz de <Eroare>

- Acest număr reprezintă un cod de eroare. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.

LEGĂTURI


▶ **Operații de bază pentru copiere(P. 200)**

▶ **Anularea copiilor(P. 205)**


Îmbunătățirea și ajustarea calității copierii

87XF-042


Puteți îmbunătăți calitatea copierii specificând setări mai detaliate, cum ar fi selectarea calității optime pentru imagine, ștergerea umbrelor care nu sunt necesare etc.



▶ **Selectarea tipului de document original pentru copiere(P. 209)**



▶ **Ajustarea clarității pentru copiere (Claritate)(P. 210)**



▶ **Ștergerea bordurilor întunecate la copiere (Ștergere cadru)(P. 211)**

Selectarea tipului de document original pentru copiere

87XF-043



Puteți selecta calitatea optică pentru imagine pentru copiere în funcție de tipul documentului original, precum documente care conțin doar text, documente cu tabele și grafice sau reviste cu fotografii.



<Copiere> ► <Alte setări> ► <Tip original> ► Selectați tipul documentului original

<Text/Foto>	Potrivit când copiați documente care conțin atât text, cât și fotografii.
<Text/Foto (Calitate înaltă)>	Potrivit pentru copieri de înaltă calitate a documentelor care conțin atât text, cât și fotografii. Puteți ajusta nivelul de prioritate oferit calității textului sau fotografiilor. Ajustați setarea pe scală și selectați <Aplicare>.

NOTĂ

- Dacă se specifică o altă setare decât <Text>, <Reglare densitate fundal> se setează automat pe <Reglare (Manual)>. ► **Operații de bază pentru copiere(P. 200)**

LEGĂTURI

► **Operații de bază pentru copiere(P. 200)**

Ajustarea clarității pentru copiere (Claritate)

87XF-044




Puteți ajusta claritatea imaginii copiate. Creșteți claritatea pentru a face textul și liniile mai clare sau scădeți claritatea pentru a îmbunătăți copierea fotografiilor din reviste.




<Copiere> ► <Alte setări> ► <Claritate> ► Ajustați claritatea ► <Aplicare>

Exemplu: Dacă doriți să reproduceți mai clar textul și linii trasate cu pixul



Exemplu: Dacă doriți să îmbunătățiți copierea fotografiilor din reviste



LEGĂTURI

🔴 Operații de bază pentru copiere(P. 200)

Ștergerea bordurilor întunecate la copiere (Ștergere cadru)

87XF-045



Când copiați documente originale care sunt mai mici decât dimensiunea hârtiei pe care se copiază, liniile cadrului pot apărea în jurul marginilor în imaginea copiată. Când copiați pagini opuse din cărți groase, pot apărea borduri întunecate. <Ștergere cadru> permite ștergerea acestor linii de cadru și borduri întunecate.


NOTĂ

- Lățimea cadrului care va fi șters este crescută sau micșorată în funcție de setarea <Raport copiere>.
- <Ștergere cadru> nu este disponibil când folosiți <N pe 1>.



<Copiere> ► <Alte setări> ► <Ștergere cadru> ► <Pornit> ► Specificați lățimea cadrului de șters ► <Următor> ► Selectați dimensiunea documentului original în ecranul <Format scanare>

Exemplu: Dacă doriți să ștergeți marginile și linii cadrului negre



LEGĂTURI

► Operații de bază pentru copiere(P. 200)

Funcții de copiere utile

87XF-046

Această secțiune descrie funcții utile pentru copiere, care economisesc hârtie și îmbunătățesc eficiența operațiilor de copiere.



► Copierea mai multor documente pe o coală (N pe 1)(P. 213)



► Colaționarea copiilor după pagină(P. 214)



► Crearea de copii ale cărții de identitate(P. 215)



► Copierea pașapoartelor(P. 216)

Copierea mai multor documente pe o coală (N pe 1)

87XF-047



Puteți reduce dimensiunea unui document original cu mai multe pagini și puteți aranja toate paginile pe o față a hârtiei. Puteți economisi numărul de fețe, deoarece documentul poate fi copiat pe mai puține pagini decât paginile documentului original.

NOTĂ

- Utilizarea opțiunii <N pe 1> reduce în mod automat raportul de copiere (raportul de copiere este afișat pe ecran). Dacă procesul de copiere nu a început, puteți reduce și mai mult dimensiunea imaginii micșorând valoarea numerică ce este afișată automat. Însă, este posibil ca marginile documentului original să nu fie copiate dacă nu măriți valoarea.
- <N pe 1> nu este disponibil când folosiți <Ștergere cadru>.
- Când copiați documente originale cu mai multe pagini pe o singură pagină, este posibil să apară margini pe imaginea copiată.



<Copiere> ► <Alte setări> ► <N pe 1> ► Selectați numărul de pagini de combinat și selectați <Următor> ► Selectați formatul documentului original din ecranul <Format scanare> ► În ecranul <Format ieșire>, selectați sursa de hârtie ce conține hârtia pe care doriți să o utilizați



a Numărul de pagini de combinat

Selectați numărul de pagini de combinat pe o față a hârtiei. De exemplu, <4 pe 1> înseamnă că „un document original cu patru pagini poate fi combinat pe o singură coală”.

b <Paginare>

Specificați cum să aranjați documentele originale pe pagină.

LEGĂTURI

► Operații de bază pentru copiere (P. 200)

Colaționarea copiilor după pagină

87XF-048



La pregătirea mai multor copii ale documentelor originale cu mai multe pagini, setați <Asamblare> la <Pornit> pentru a colaționa copiile în ordinea secvențială a paginilor. Această funcție este utilă la pregătirea prospectelor pentru întâlniri și prezentări.



<Copiere> ► <Alte setări> ► <Asamblare> ► <Pornit>



<Opriți>

Copiile sunt grupate după pagină și nu colaționate. De exemplu, dacă realizați trei copii ale unui document original de cinci pagini, copiile vor fi așezate în următoarea ordine: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.



<Pornit>

Copiile sunt grupate în seturi complete în ordinea secvențială a paginilor. De exemplu, dacă realizați trei copii ale unui document original de cinci pagini, copiile vor fi așezate în următoarea ordine: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.



LEGĂTURI

► Operații de bază pentru copiere(P. 200)

Crearea de copii ale cărții de identitate

87XF-049




Puteți folosi <Copiere card ID> pentru a copia partea din față și cea din spate a unui card pe aceeași parte a paginii. Această funcție este folosită când copiați un carnet de conducere sau CI.

NOTĂ

- <Raport copiere> este setat automat la <100% 1:1>.



Așezați cardul pe suprafața de scanare ► <Copiere card ID> ► <Start> ► Întoarceți cardul invers ► <Scanare original următor>



LEGĂTURI

► Operații de bază pentru copiere(P. 200)

Copierea pașapoartelor

87XF-04A




Puteți să copiați mai multe pașapoarte pe o singură coală.

- 1 Așezați pașaportul, deschis la paginile dorite, pe suprafața de scanare. ►Așezarea documentelor originale(P. 140)**



- 2 Selectați <Copiere pașaport> din ecranul Pornire. ►Ecranul Pornire(P. 127)**

- 3 Selectați așezarea în pagină.**



<2 pe 1 (2-fețe)>

Copiază, în total, patru pagini de pașaport expuse, pe o singură față a hârtiei. Copiază, în total, opt pagini de pașaport expuse, pe ambele fețe ale hârtiei.

<4 pe 1 (2-fețe)>

Copiază, în total, opt pagini de pașaport expuse, pe o singură față a hârtiei. Copiază, în total, 16 pagini de pașaport expuse, pe ambele fețe ale hârtiei.

<2 pe 1>

Copiază, în total, patru pagini de pașaport expuse, pe o singură față a hârtiei.

<4 pe 1>

Copiază, în total, opt pagini de pașaport expuse, pe o singură față a hârtiei.

- 4 Selectați sursa de hârtie care conține hârtia pe care doriți să o folosiți.**

- 5 Configurați setările pentru copiere după caz. ►Operații de bază pentru copiere(P. 200)**

6 Selectați <Start>.

■ Se scanează primul pașaport.

7 Așezați următorul pașaport pe suprafața de scanare și selectați <Scanare original următor>.

- De asemenea, puteți specifica <Densitate> separat pentru fiecare pașaport.
- Repetați acest pas până ce terminați de scanat toate pașapoartele.

8 Selectați <Start imprimare>.

LEGĂTURI

▶ Operații de bază pentru copiere(P. 200)

Fax

Fax	219
Ecranul cu funcțiile de bază pentru fax	222
Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor	223
Anularea trimiterii faxului	231
Recepționarea faxurilor	232
Funcții utile la trimitere	235
Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere (Setări de reapelare)	236
Trimiterea unui fax după un apel telefonic (Trimitere manuală)	239
Salvarea unei copii a unui document original trimis	241
Diverse metode de primire	243
Salvarea documentelor primite în aparat (Recepție în memorie)	244
Redirecționarea automată a documentelor primite	246
Verificarea statusului și jurnalului pentru documentele trimise și primite	249
Trimiterea faxurilor de la calculator (PC Fax)	251
Trimiterea de faxuri de la computer	252
Utilizarea faxului prin Internet (I-Fax)	254
Trimiterea faxurilor prin Internet	255
Primirea de faxuri prin Internet	262

Fax

87XF-04C

Acest capitol descrie setările de fax, operațiunile de bază pentru fax și diferite alte funcții utile care se potrivesc nevoilor dvs., precum PC Fax pentru a trimite documente direct de la computer, Agenda pentru a specifica ușor destinațiile și Redirecționare pentru a primi faxuri chiar dacă nu sunteți în birou.

NOTĂ

- Trebuie să finalizați anumite proceduri înainte de a folosi funcțiile de fax. ➤ **Configurarea setărilor inițiale pentru funcțiile de fax(P. 80)**
- Trebuie să înregistrați destinații în Agendă înainte de a folosi această funcție. ➤ **Înregistrarea destinațiilor(P. 185)**

■ Utilizarea operațiilor de bază

- **Ecranul cu funcțiile de bază pentru fax(P. 222)**
- **Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor(P. 223)**
- **Anularea trimiterii faxului(P. 231)**
- **Recepționarea faxurilor(P. 232)**
- **Verificarea statusului și jurnalului pentru documentele trimise și primite(P. 249)**

■ Folosirea funcțiilor utile la trimitere ➤ **Funcții utile la trimitere(P. 235)**



- **Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere (Setări de reapelare)(P. 236)**




- **Trimiterea unui fax după un apel telefonic (Trimitere manuală) (P. 239)**



- **Salvarea unei copii a unui document original trimis(P. 241)**

■ Primirea în funcție de nevoi ► **Diverse metode de primire(P. 243)**



► **Salvarea documentelor primite în aparat (Recepție în memorie)(P. 244)**

■ Redirecționarea tuturor documentelor primite



► **Redirecționarea automată a documentelor primite(P. 246)**

■ Trimiterea de faxuri direct de la computer



► **Trimiterea faxurilor de la calculator (PC Fax)(P. 251)**

■ Trimiterea și primirea de faxuri prin Internet



► **Utilizarea faxului prin Internet (I-Fax)(P. 254)**

Ecranul cu funcțiile de bază pentru fax

87XF-04E

Dacă se selectează <Fax> în ecranul Pornire, se afișează ecranul cu funcțiile de bază pentru FAX ce apare la trimiterea faxurilor.



1 Fila <Introd. dest.>

Selectați această filă pentru a introduce direct o destinație.

2 Fila <Specif. destinație>

Selectați această filă pentru a căuta un server LDAP, pentru a introduce un număr codat sau pentru a specifica o destinație utilizând setările de reapelare.

► **Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor**(P. 223)

► **Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere (Setări de reapelare)**(P. 236)

3 Fila <Setări TX/RX>

Selectați această filă pentru a specifica setările de scanare. Puteți schimba modul RX (► **Cum să decideți ce mod de primire a faxului să folosiți**(P. 81)) al aparatului.

4 <Confirmare destinație>

Puteți verifica numele și numerele de fax ale destinațiilor specificate, precum și numărul de destinații specificate. Puteți, de asemenea, să modificați numerele de fax sau să anulați specificațiile destinațiilor.

5 <Agendă>

Specificați destinațiile înregistrate în Agendă.

6 <Resetare>

Puteți reinițializa în mod colectiv setările implicite.

7 <Start>

Utilizați acest buton pentru a începe trimiterea faxurilor.

Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor

87XF-04F

Această secțiune descrie procedura operațiunilor de bază folosită pentru a trimite faxul unui document original.

NOTĂ

- Trebuie să finalizați anumite proceduri înainte de a folosi funcțiile de fax. ► **Configurarea setărilor inițiale pentru funcțiile de fax(P. 80)**

1 Plasați documentele originale. ► **Așezarea documentelor originale(P. 140)**

2 Selectați <Fax> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**

- Dacă se afișează ecranul de autentificare, specificați numele de utilizator, parola și serverul de autentificare. ► **Conectarea pentru trimitere autorizată(P. 139)**

3 Selectați <Resetare> în ecranul Funcții de bază pentru fax. ► **Ecranul cu funcțiile de bază pentru fax(P. 222)**

- Dacă încă sunt selectate destinațiile setate de utilizatorul anterior, acest lucru poate genera erori de transmitere. Reinițializați întotdeauna setările înainte de trimitere.

4 Specificați destinația.

- Specificarea din Agendă
- Specificarea de la numere de apelare codată
- Introducerea directă a destinațiilor
- Specificarea destinațiilor într-un server LDAP

Specificarea din Agendă




Agenda vă permite să specificați o destinație alegând-o dintr-o listă de destinații înregistrate sau căutând după nume pentru destinațiile cu numele destinatarului.

NOTĂ

- Trebuie să înregistrați destinații în Agendă înainte de a folosi această funcție. ► **Înregistrarea destinațiilor(P. 185)**

1 Selectați <Agendă>.

2 Selectați un index. ▶ Index(P. 185)



3 Bifați caseta de selectare pentru destinația dorită și selectați <Aplicare>.

SFATURI

- Dacă se selectează destinația din <Agendă> în ecranul Pornire, se poate afișa ecranul Funcții de bază pentru fax în timp ce destinația selectată rămâne specificată.

Specificarea de la numere de apelare codată



Numerele din trei cifre (numere de apelare codată) sunt atribuite adreselor din Agendă. Puteți specifica o adresă introducând pur și simplu numărul de apelare codată.

NOTĂ

- Pentru a utiliza numerele de apelare codată, destinația trebuie să fie înregistrată în prealabil în Agendă. ▶ **Înregistrarea destinațiilor(P. 185)**

1 Selectați <Apelare codată> din fila <Specif. destinație>.

2 Introduceți un număr din trei cifre.

- Dacă ați introdus o valoare incorectă, utilizați **C** pentru a o șterge.



NOTĂ:

Dacă apare un ecran pentru confirmare

- Când <Confirm. la apelare codată TX> este setată la <Pornit>, se afișează un ecran care arată destinația și numele pentru număr. (Pentru Apelare Grup, numele destinației și numărul de destinații sunt afișate.)

Verificați conținutul și dacă totul este corect, selectați <OK>. Pentru a specifica o altă destinație, selectați <Revocare>, apoi reintroduceți numărul de apelare codată format din trei cifre. ➤ **Afișarea destinațiilor în Agendă(P. 425)**

Introducerea directă a destinațiilor

Pentru o destinație care nu este înregistrată în Agendă, specificați-o introducând un număr de fax.

1 Introduceți numărul de fax în fila <Introd. dest.>.

- Dacă aparatul este conectat la o PBX (Private Branch Exchange – Centrală telefonică privată), selectați <R> înainte de a introduce destinația. Dacă tasta <R> nu este disponibilă, trebuie să înregistrați setările tastei R. ➤ **<Setare tastă R> (P. 554)**
- Dacă ați introdus o valoare incorectă, utilizați  pentru a o șterge.

NOTĂ

Adăugarea unei destinații

- Pentru a introduce o a doua destinație sau o destinație ulterioară, selectați <Următ. dest.>.

Dacă apare un ecran pentru confirmare

- Când <Confirmare număr fax introdus> se setează la <Pornit>, reappare ecranul de introducere, astfel încât să puteți confirma destinația (➤ **Confirmarea numărului de fax introdus(P. 427)**).
Reintroduceți destinația.

Trimiterea unui fax în străinătate

- Introduceți codul de acces internațional, codul de țară și numărul faxului pentru a specifica destinația. Dacă nu puteți să vă conectați la un destinatar, selectați <Pauză> și introduceți o pauză între numere.

Specificarea destinațiilor într-un server LDAP



Dacă aveți instalat un server LDAP în birou, puteți specifica o destinație folosind informațiile de utilizator din server. Accesați serverul LDAP prin intermediul aparatului pentru a căuta informațiile de utilizator corespunzătoare și specificați-le ca destinație.

NOTĂ


- Înainte trebuie să specificați setările pentru conectare la un server LDAP. ➤ **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 65)**

1 Selectați <Server LDAP> din fila <Specif. destinație>.

2 Selectați serverul LDAP pe care îl folosiți.

3 Selectați condițiile pentru informațiile de utilizator care urmează a fi căutate.

- Criteriile disponibile pentru căutarea destinațiilor sunt nume, numere de fax, adrese de e-mail, nume de organizații și departamente de organizații.




4 Introduceți șirul de caractere țintă de căutare și selectați <Aplicare>.

- Referitor la modul de introducere a textului, consultați ► **Introducerea textului(P. 136)** .
- Pentru a specifica mai multe criterii de căutare, repetați pașii 3 și 4.

5 Selectați <Metodă căutare>.

6 Selectați condițiile pentru afișarea rezultatelor căutării.



<Se utiliz. toate cond. de mai jos>

Caută și afișează utilizatorii care întrunesc criteriile de căutare specificate în pașii 3 și 4.

<Se utiliz. unele cond. de mai jos>

Dacă se găsesc utilizatori care îndeplinesc chiar și unul dintre criteriile specificate în pașii 3 și 4, se afișează toți utilizatorii respectivi.

7 Selectați <Start căutare>.

► Se afișează utilizatorii care îndeplinesc criteriile de căutare.

NOTĂ:

- Dacă se afișează ecranul de autentificare când selectați <Start căutare>, introduceți numele de utilizator al aparatului și parola înregistrate în serverul LDAP și selectați <Aplicare>. ► **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 65)**

8 Bifați caseta de selectare pentru utilizatorul pe care doriți să îl specificați ca destinație și selectați <Aplicare>.

NOTĂ:

Adăugarea unei destinații

- Pentru a trimite faxuri simultan către mai multe destinații (difuzare secvențială), repetați pașii corespunzători pentru a introduce toate destinațiile.
- Puteți reapele și destinații folosite anterior. ► **Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere (Setări de reapelare)(P. 236)**

■ Pentru a șterge destinații

Dacă ați specificat mai multe destinații, puteți șterge unele, dacă este necesar.

- 1 Selectați <Confirmare destinație>.
- 2 Bifați caseta de selectare pentru destinația care trebuie ștearsă și selectați <Elimin. din Dest.>.
 - Dacă bifați caseta de selectare Apelare în grup, puteți vizualiza destinațiile înregistrate în grup selectând <Detalii> ► <Destinație>.
- 3 Selectați <Da>.

5 Specificați setările de scanare după caz.

- Ajustarea calității imaginii
- Scanarea documentelor originale față-verso


Ajustarea calității imaginii



Puteți selecta rezoluția potrivită pentru tipul de document original. Cu cât este mai mare rezoluția, cu atât imaginea va fi mai clară, dar va dura mai mult trimiterea. ► **Selectarea rezoluției(P. 227)**



Puteți ajusta densitatea faxului dacă textul sau imaginile dintr-un document original sunt prea deschise sau prea întunecate. ► **Ajustarea densității(P. 228)**



Puteți ajusta claritatea imaginii. Creșteți claritatea pentru a face textul și liniile mai clare sau scădeți claritatea pentru a îmbunătăți copierea fotografiilor din reviste. ► **Ajustarea clarității(P. 228)**

■ Selectarea rezoluției



Selectați <Rezoluție> în fila <Setări TX/RX> ► Selectați rezoluția

■ Ajustarea densității




Selectați <Densitate> în fila <Setări TX/RX> ► Ajustați densitatea ► <Aplicare>

■ Ajustarea clarității




Selectați <Claritate> în fila <Setări TX/RX> ► Ajustați claritatea ► <Aplicare>

Exemplu: Dacă doriți să reproduceți mai clar textul și linii trasate cu pixul



Exemplu: Dacă doriți să îmbunătățiți copierea fotografiilor din reviste



Scanarea documentelor originale față-verso



Aparatul poate scana automat partea din față și cea din spate a documentelor originale din alimentator.

! IMPORTANT

- Aparatul nu poate scana automat ambele fețe ale documentelor originale când acestea sunt puse pe suprafața de scanare sau când aparatul este setat la Trimitere manuală.



Selectați <Original pe 2-fețe> în fila <Setări TX/RX> ► Selectați <Tip carte> sau <Tip calendar>



<Tip carte>

Selectați pentru documente originale ale căror imagini de pe față și verso au aceeași direcție.

<Tip calendar>

Selectați pentru documente originale ale căror imagini de pe față și verso sunt în direcții diferite.

6 Selectați <Start>.

- Dacă se afișează ecranul <Confirmare destinație>, verificați dacă destinația este corectă, apoi selectați <Start scanare>.

► Începe scanarea documentului original.

- Dacă doriți să anulați, selectați <Revocare> ► <Da>. ► **Anularea trimiterii faxului(P. 231)**

■ Când poziționați documentele originale în alimentator la pasul 1

Când scanarea este finalizată, faxurile sunt trimise. Selectați <Închidere> pentru a încheia procedura.

■ Când poziționați documente originale pe suprafața de scanare la pasul 1

Când scanarea este finalizată, urmați procedurile de mai jos.

- 1 Selectați formatul documentului original.
 - Dacă aveți de scanat o singură pagină, treceți la pasul 3.
- 2 Așezați următorul document original pe suprafața de scanare și selectați <Scanare următor>.
 - Repetați acest pas până ce terminați de scanat toate paginile.

3 Selectați <Start trimitere>.

■ Faxurile sunt trimise.

NOTĂ:

Verificarea stării comunicării

- Setarea <Afiș. Notif. când lucr. este accept.> la <Pornit> afișează un ecran care solicită confirmarea stării comunicării. Atunci când selectați <Monitor Statut>, puteți verifica starea trimiterii. ➤<Afiș. Notif. când lucr. este accept.>(P. 546)

SFATURI

- Dacă doriți să trimiteți mereu faxuri cu aceleași setări: ➤**Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)**
- Dacă doriți să înregistrați o combinație de setări pe care să o folosiți când este nevoie: ➤**Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 177)**
- Dacă doriți să se audă un sunet de avertizare când receptorul nu este în furcă: ➤<**Alarmă receptor ridicat**>(P. 552)

LEGĂTURI


- Anularea trimiterii faxului(P. 231)**
- Funcții utile la trimitere(P. 235)**
- Verificarea statusului și jurnalului pentru documentele trimise și primite(P. 249)**

Anularea trimiterii faxului


87XF-04H

Dacă doriți să anulați trimiterea faxurilor imediat după ce selectați <Start>, selectați <Revocare> de pe ecran sau apăsați  de pe panoul de operare. De asemenea, puteți anula trimiterea faxului după verificarea stării faxului.

■ Selectați <Revocare> de pe ecran în timpul transmiterii faxului



■ Apăsați pentru a anula




Dacă pe ecran se afișează o listă de documente când se apasă

Documentele originale au fost scanate și așteaptă să fie procesate. Selectați documentul care trebuie anulat și selectați <Revocare> ► <Da>.



■ Verificați starea transmiterii înainte de anulare



LEGĂTURI

- ▶ Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor(P. 223)
- ▶ Verificarea statusului și jurnalului pentru documentele trimise și primite(P. 249)

Recepționarea faxurilor

87XF-04J


Această secțiune descrie metodele pentru primirea faxurilor și cum să setați aparatul pentru a primi faxuri. Trebuie să finalizați anumite proceduri pentru folosirea funcțiilor faxului înainte de a specifica setările de primire. ➤ **Configurarea setărilor inițiale pentru funcțiile de fax(P. 80)**

NOTĂ

- Aparatul poate imprima documentele fax primite pe hârtie de dimensiune A4 sau Letter. Dacă documentele primite prin fax sunt imprimate pe alte dimensiuni de hârtie, este posibil să nu fie imprimată o parte din pagină sau o pagină poate fi imprimată pe două sau mai multe foi de hârtie.

■ Metode pentru recepționarea faxurilor

Aparatul furnizează următoarele metode de primire. Selectați metoda care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. și apoi setați-o folosind procedura din ➤ **Setarea aparatului pentru a primi faxuri(P. 233)** .

<Auto> 	Dedicat primirii faxurilor Echipamentul recepționează faxurile automat. Chiar dacă vă apelează cineva, nu puteți vorbi cu acea persoană.
<Fax/Tel (Comutare auto)> 	Când apelul este un fax Aparatul recepționează faxurile automat. Când apelul este un apel telefonic Sună telefonul. Ridicați receptorul pentru a răspunde apelului. NOTĂ: Înainte trebuie să conectați telefonul sau receptorul optic la aparat.
<Manual> 	Când apelul este un fax Sună telefonul. Ridicați receptorul. Dacă auziți un sunet, selectați  ► <Fax> ► <Start primire> pentru a primi faxuri.  Când apelul este un apel telefonic Sună telefonul. Ridicați receptorul. Dacă nu auziți un bip, începeți conversația. NOTĂ: Înainte trebuie să conectați telefonul sau receptorul optic la aparat.

	• Puteți seta aparatul să primească automat faxuri când un apel telefonic sună pentru un anumit interval. ►<Comutare la RX automat> (P. 562)
<Robot telefonic> 	Când apelul este un fax După ce apelul recepționat sună, aparatul primește faxul automat. Când apelul este un apel telefonic Robotul telefonic se activează și permite apelantului să lase un mesaj. Dacă ridicați receptorul înainte ca robotul telefonic să înceapă înregistrarea mesajului, puteți vorbi cu apelantul. NOTĂ: • Înainte trebuie să conectați robotul telefonic la aparat. • Setări robotul telefonic să răspundă după ce sună de câteva ori. • Recomandăm adăugarea a aproximativ 4 secunde de liniște la începutul mesajului sau să setați timpul maxim de înregistrare la 20 de secunde.
<Comutare rețea> 	Aparatul face diferența între faxuri și apeluri telefonice. Acest mod este disponibil doar pentru anumite țări și necesită abonarea la un serviciu de comutare a rețelei. NOTĂ: • Înainte trebuie să conectați telefonul sau receptorul optic la aparat.

NOTĂ

- În funcție de tipul de telefon conectat la el, este posibil ca aparatul să nu poată trimite sau primi faxuri în mod adecvat.
- Dacă veți conecta un telefon extern cu funcții de fax, setați telefonul să nu primească faxuri automat.
- Dacă ridicați receptorul și auziți un bip, apelul este un fax. Puteți primi faxul folosind telefonul pentru a introduce un anumit număr de identificare. ►<Folosirea unui telefon pentru a primi faxuri (Primire la distanță)>(P. 234)

■ Setarea aparatului pentru a primi faxuri

1 Selectați <Fax> din ecranul Pornire. ►Ecranul Pornire(P. 127)


- Dacă se afișează ecranul de autentificare, specificați numele de utilizator, parola și serverul de autentificare. ►<Conectarea pentru trimitere autorizată>(P. 139)

2 Selectați <Mod RX> din fila <Setări TX/RX> din ecranul Funcții de bază pentru fax. ►Ecranul cu funcțiile de bază pentru fax(P. 222)

3 Selectați metoda de primire.

■ La selectarea <Fax/Tel (Comutare auto)>

Specificați următoarele trei setări după caz. Când setarea este finalizată, selectați <Aplicare>.



<Durată start sonerie>

Vă permite să specificați intervalul în care aparatul determină dacă apelul primit este un fax sau un apel telefonic.

<Durată sonerie intrare>

Vă permite să specificați intervalul în care un apel sună pentru un apel telefonic.

<Acțiune după sonerie>

Vă permite să specificați cum operează aparatul dacă nu ridicați receptorul când sună un apel. Selectați <Sfârșit> pentru a deconecta convorbirea sau <Primire> pentru a recepționa un fax care sosește.

SFATURI

- Dacă doriți să imprimați documentele primite pe ambele părți ale hârtiei: ➤<Imprimare ambele fețe>(P. 560)
- Dacă doriți să imprimați informații, precum data și ora primirii, în partea de jos a documentelor primite: ➤<Imprimare notă subsol pagină RX>(P. 559)
- Dacă doriți să continuați imprimarea chiar și atunci când cantitatea rămasă în cartușul de toner este scăzută: ➤<Cont. imp. cu niv.scăz. cart.> (P. 559)

■ Folosirea unui telefon pentru a primi faxuri (Primire la distanță)

Când ridicați telefonul și primiți un semnal fax, nu trebuie să mergeți la aparat pentru a primi faxul. Doar introduceți un anumit număr de identificare cu telefonul și puteți începe primirea faxului.

NOTĂ

- Când telefonul nu este conectat direct la aparat, funcția de recepție la distanță nu este disponibilă.

1 Când sună un apel, ridicați receptorul telefonului.

2 Dacă auziți un bip, introduceți numărul ID pentru Primire la distanță cu ajutorul telefonului.

- Pentru mai multe informații despre setarea numărului de identificare, consultați ➤<RX la distanță>*2(P. 561) .

3 Puneți receptorul în furcă.

LEGĂTURI

- Verificarea statusului și jurnalului pentru documentele trimise și primite(P. 249)
- Diverse metode de primire(P. 243)

Funcții utile la trimitere

87XF-04K


Această secțiune descrie cum să redirecționați un fax către o destinație specificată anterior, cum să trimiteți un fax după un apel telefonic și cum să salvați o copie a unui document fax.



► **Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere (Setări de reapelare)(P. 236)**



► **Trimiterea unui fax după un apel telefonic (Trimitere manuală) (P. 239)**



► **Salvarea unei copii a unui document original trimis(P. 241)**

Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere (Setări de reapelare)

87XF-04L



Puteți reapela destinațiile specificate în trecut. Când specificați o destinație folosită anterior, aparatul setează aceleași setări, precum densitate, ca cele folosite ultima dată când ați trimis documente către acea destinație.

! IMPORTANT

- Când opțiunea <Restricționare retrimiteră din jurnal> este setată la <Pornit>, nu puteți să utilizați această caracteristică. ➤ **Dezactivarea folosirii destinațiilor utilizate anterior (P. 425)**
- Oprirea aparatului sau setarea opțiunii <Restricționare destinații noi> la <Pornit> șterge destinațiile anterioare și dezactivează această funcție. ➤ **Restricționarea noilor destinații care se pot specifica (P. 425)**
- Destinațiile din Trimitere manuală nu sunt disponibile pentru această funcție. ➤ **Trimiterea unui fax după un apel telefonic (Trimitere manuală) (P. 239)**

NOTĂ

- Când specificați o destinație folosind această funcție, sunt șterse toate destinațiile pe care le-ați specificat deja.

1 Plasați documentele originale. ➤ **Așezarea documentelor originale (P. 140)**

2 Selectați <Fax> din ecranul Pornire. ➤ **Ecranul Pornire (P. 127)**

- Dacă se afișează ecranul de autentificare, specificați numele de utilizator, parola și serverul de autentificare. ➤ **Conectarea pentru trimitere autorizată (P. 139)**

3 Selectați <Resetare> în ecranul Funcții de bază pentru fax. ➤ **Ecranul cu funcțiile de bază pentru fax (P. 222)**

- Dacă încă sunt selectate destinațiile setate de utilizatorul anterior, acest lucru poate genera erori de transmitere. Reinițializați întotdeauna setările înainte de trimitere.

4 Selectați <Restabilire setări> din fila <Specif. destinație>.

5 Selectați destinația.

- Când transmiteți mai multor destinații, se afișează în jurnal numai adresa specificată pentru prima transmitere, însă sunt specificate toate destinațiile.




► Sunt specificate destinația selectată și setările de fax utilizate în momentul respectiv. De asemenea, puteți schimba setările înainte de trimitere.

■ Pentru a șterge destinații

Când ați transmis mai multor destinații, le puteți șterge după cum este necesar.

- 1 Selectați <Confirmare destinație>.
- 2 Bifați caseta de selectare pentru destinația care trebuie ștearsă și selectați <Elimin. din Dest.>.



NOTĂ:

- Dacă bifați caseta de selectare Apelare în grup, puteți vizualiza destinațiile înregistrate în grup selectând <Detalii> ► <Destinație>.

- 3 Selectați <Da>.

6 Specificați setările de scanare după caz. ► Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor(P. 223)

7 Selectați <Start>.

- Dacă se afișează ecranul <Confirmare destinație>, verificați dacă destinația este corectă, apoi selectați <Start scanare>.

► Începe scanarea documentului original.

- Dacă doriți să anulați, selectați <Revocare> ► <Da>. ► **Anularea trimiterii faxului(P. 231)**

■ Când poziționați documentele originale în alimentator la pasul 1

Când scanarea este finalizată, faxurile sunt trimise.

■ Când poziționați documente originale pe suprafața de scanare la pasul 1

Când scanarea este finalizată, urmați procedurile de mai jos.

- 1 Selectați formatul documentului original.
 - Dacă aveți de scanat o singură pagină, treceți la pasul 3.
- 2 Așezați următorul document original pe suprafața de scanare și selectați <Scanare următor>.
 - Repetați acest pas până ce terminați de scanat toate paginile.

3 Selectați <Start trimitere>.

■▶ Faxurile sunt trimise.

LEGĂTURI

▶ **Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor(P. 223)**

Trimiterea unui fax după un apel telefonic (Trimitere manuală)

87XF-04R



Puteți trimite faxuri manual la sfârșitul unei conversații telefonice. Când auziți un bip în telefon, înseamnă că destinatarul încearcă să recepționeze faxurile dvs. Selectați <Start> pentru a trimite faxurile.

NOTĂ

- Înainte trebuie să conectați telefonul sau receptorul optic la aparat.

1 Plasați documentele originale. ►Așezarea documentelor originale(P. 140)

- Aparatul nu poate scana automat ambele fețe ale documentelor originale în Trimitere manuală.
- Când documentul original este așezat pe suprafața de scanare, nu se poate trimite decât o singură pagină.

2 Selectați <Fax> din ecranul Pornire. ►Ecranul Pornire(P. 127)

- Dacă se afișează ecranul de autentificare, specificați numele de utilizator, parola și serverul de autentificare.
- Conectarea pentru trimitere autorizată(P. 139)

3 Selectați <Resetare> în ecranul Funcții de bază pentru fax. ►Ecranul cu funcțiile de bază pentru fax(P. 222)

- Dacă încă sunt selectate destinațiile setate de utilizatorul anterior, acest lucru poate genera erori de transmitere. Reinițializați întotdeauna setările înainte de trimitere.

4 Specificați setările de scanare după caz. ►Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor(P. 223)

5 Formați numărul de fax al destinatarului.

6 Solicitați destinatarului să seteze aparatul de fax pentru a recepționa faxuri.

- Dacă auziți un bip, continuați cu pasul 7.

7 Selectați <Start>.

- Dacă așezați documentul original pe suprafața de scanare, selectați formatul acestuia.

►Începe scanarea documentului original.

- Dacă doriți să anulați, selectați <Revocare> ► <Da>. ►Anularea trimiterii faxului(P. 231)


8 Puneți receptorul în furcă.

LEGĂTURI

- ▶ **Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor(P. 223)**
- ▶ **Anularea trimiterii faxului(P. 231)**
- ▶ **Verificarea statusului și jurnalului pentru documentele trimise și primite(P. 249)**

Salvarea unei copii a unui document original trimis

87XF-04S



Pe lângă adresa specificată la trimiterea faxului, puteți trimite, de asemenea, documente fax către o adresă de stocare presetată pentru arhivare. Această opțiune este utilă pentru păstrarea unui jurnal a documentelor trimise. Puteți specifica un număr de fax, o adresă de e-mail, un folder partajat dintr-un computer, un server FTP sau un fax prin Internet ca adresă de stocare.

NOTĂ

- Doar destinațiile din Agendă pot fi specificate ca adresă de stocare. Pentru a utiliza Agenda, destinația trebuie să fie înregistrată în prealabil. ➤ **Înregistrarea destinațiilor (P. 185)**

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤ **Ecranul Pornire (P. 127)**


2 Selectați <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax>.

3 Selectați <Arhivare document TX>.

4 Selectați <Pornit> în <Arhivare document TX>.

- Dacă nu utilizați funcția de arhivare a documentelor trimise, selectați <Oprit>.

5 Configurați stocarea documentelor trimise.



<Adresă arhivare>

Specificați destinația pentru stocarea documentelor trimise. În Agendă, selectați caseta destinației care va fi utilizată ca locație de stocare și selectați <Aplicare>.

<Nume fișier>

Puteți să specificați un șir de caractere care să fie utilizat în numele fișierului când atunci când un document se trimite prin E-mail/I-fax sau când se salvează într-un folder partajat sau pe un server FTP. Numele fișierului se atribuie automat pe baza următorului format: șir de caractere arbitrar_număr administrare comunicare (patru cifre)_data și ora trimiterii_numărul documentului (trei cifre).nume extensie fișier.

NOTĂ:


- Dacă nu specificați <Nume fișier>, puteți să folosiți următorul format pentru numele fișierului: număr administrare comunicare (patru cifre)_data și ora trimiterii_numărul documentului (trei cifre).nume extensie fișier.

6 Selectați <Aplicare>.

Diverse metode de primire

87XF-04U

Puteți stoca faxurile primite în memoria aparatului fără a le imprima. Puteți reduce risipa de hârtie de fax verificând informațiile detaliate ale documentelor fax și imprimând doar documentele necesare.



▶ **Salvarea documentelor primite în aparat (Recepție în memorie)(P. 244)**

Salvarea documentelor primite în aparat (Recepție în memorie)

87XF-04W



Puteți stoca faxurile primite în memoria aparatului, apoi le puteți imprima ulterior. Această funcție poate împiedica persoanele neautorizate să vadă în mod neintenționat documente confidențiale.


- **Stocarea documentelor în memorie(P. 244)**
- **Imprimarea documentelor din memorie(P. 245)**
- **Verificarea/redirecționarea/ștergerea documentelor din memorie(P. 245)**

Stocarea documentelor în memorie

Pentru a stoca documentele primite în memorie, setați <Utilizare blocare memorie> la <Pornit>. Puteți să configurați o setare care să vă permită să examinați documentele primite prin Remote UI (IU la distanță). De asemenea, puteți să specificați o setare care să activeze funcția de recepție în memorie numai pentru o perioadă specificată din durata unei zile.



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări comune> ► <Setare inbox Fax/I-Fax> ► <Setări blocare memorie fax> ► Selectați <Pornit> în <Utilizare blocare memorie> ► Specificați fiecare setare ► <Aplicare> ► 



<Utilizare examinare fax>

Specificați dacă se examinează documentele recepționate stocate în memorie. Selectați <Pornit> pentru a examina documentele prin Remote UI (IU la distanță). ► **Verificarea stării curente a documentelor primite(P. 441)**

<Imprimare raport>

Vă permite să imprimați Raportul de rezultate RX de fiecare dată când documentele sunt stocate în memorie. Pentru a imprima rapoarte, selectați <Pornit>. Trebuie să setați și <Raport rezultat RX> la <Pornit>. ► **Raportul cu rezultate RX(P. 611)**

<Setare timp blocare memorie>

Specificați dacă funcția de recepție în memorie se va activa numai pentru o perioadă specificată din durata unei zile. Selectați <Pornit> pentru a activa funcția de recepție în memorie numai pentru perioada specificată în <Timp blocare memorie>.

<Timp blocare memorie>

Setați orele de început și de sfârșit pentru funcția de recepție în memorie.

NOTĂ

- Nu puteți să specificați <Utilizare examinare fax> și <Setare timp blocare memorie> în același timp.

Imprimarea documentelor din memorie

Pentru a imprima documentele primite în memorie, setați <Utilizare blocare memorie> la <Oprit>. Sunt imprimate toate documentele din memorie.

NOTĂ

- Nu puteți selecta un anumit document pentru a fi imprimat.
- Dacă a fost setat un interval pentru dezactivarea funcției, documentele sunt imprimate automat la momentul specificat.




<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări comune> ► <Setare inbox Fax/I-Fax> ► <Setări blocare memorie fax> ► Selectați <Oprit> în <Utilizare blocare memorie> ► <Aplicare> ►

Verificarea/redirecționarea/ștergerea documentelor din memorie

Puteți consulta un rezumat al fiecărui document stocat în memorie, inclusiv numerele de fax ale expeditorului și numărul de pagini trimise. De asemenea, puteți selecta și redirecționa un document stocat în memorie și puteți șterge un document care nu este necesar, dacă există.

- 1** Selectați <Monitor stare>.
- 2** Selectați <Lucrare RX>.
- 3** În fila <Statut lucrări RX>, selectați documentul pe care doriți să-l verificați/redirecționați/ștergeți.



► Afișează informații detaliate despre document.

- Pentru a redirecționa documentul, selectați <Redirecționare> și specificați destinația corespunzătoare.
- Pentru a șterge documentul, selectați <Ștergere> ► <Da>.

LEGĂTURI

- **Recepționarea faxurilor(P. 232)**
- **Verificarea statusului și jurnalului pentru documentele trimise și primite(P. 249)**

Redirecționarea automată a documentelor primite

87XF-04X


Aparatul poate redirecționa toate documentele primite către destinații specificate. Chiar dacă nu sunteți la birou, puteți primi informații prin fax oricând, oriunde.

- **Specificarea setărilor pentru documentele care vor fi redirecționate automat(P. 246)**
- **Imprimarea documentelor care urmează a fi redirecționate(P. 247)**
- **Imprimarea/Retrimiteria/Ștergerea documentelor care nu au reușit să fie redirecționate(P. 247)**

Specificarea setărilor pentru documentele care vor fi redirecționate automat

Când este activată funcția de redirecționare, toate documentele primite sunt redirecționate automat.

- 1** Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤ **Ecranul Pornire(P. 127)**
- 2** Selectați <Setări funcții> ➤ <Primire/Redirecționare> ➤ <Setări fax>.
- 3** Selectați <Setări redirecționare> ➤ <Funcție redirecționare>.
- 4** Selectați <Pornit> în <Utilizare funcție redirecț.>.
 - Dacă nu utilizați funcția de redirecționare, selectați <Oprit>.
- 5** Configurați setările de redirecționare.



<Destinație redirecționare>

Specificați o destinație de redirecționare. În Agendă, selectați caseta destinației către care se redirecționează și selectați <Aplicare>.

<Nume fișier>

Puteți să specificați un șir de caractere care să fie utilizat în numele fișierului când atunci când un document se trimite prin E-mail/I-fax sau când se salvează într-un folder partajat sau pe un server FTP. Numele fișierului se atribuie automat pe baza următorului format: șir de caractere arbitrar_număr administrare comunicare (patru cifre)_data și ora trimiterii_numărul documentului (trei cifre).nume extensie fișier.

NOTĂ:

- Dacă nu specificați <Nume fișier>, puteți să folosiți următorul format pentru numele fișierului: număr administrare comunicare (patru cifre)_data și ora trimiterii_numărul documentului (trei cifre).nume extensie fișier.

6 Selectați <Aplicare>.

Imprimarea documentelor care urmează a fi redirecționate

Dacă doriți să verificați documentele care sunt redirecționate, puteți seta aparatul să imprime documentele când sunt redirecționate sau să imprimați doar documentele care nu au reușit să fie redirecționate.



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări fax> ► <Setări redirecționare> ► <Imprimare imagini> ► Selectați <Pornit> sau <Numai când survine o eroare> ► 

Imprimarea/Retrimiterrea/Ștergerea documentelor care nu au reușit să fie redirecționate

Puteți stoca în memorie documentele a căror redirecționare nu a reușit și puteți să le imprimați, să le retrimiteți sau să le ștergeți mai târziu.

■ Stocarea în memorie a documentelor care nu au reușit să fie redirecționate




<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări fax> ► <Setări redirecționare> ► <Stocare imagini în memorie> ► <Numai când survine o eroare> ► 

■ Imprimarea/Retrimiterrea/Ștergerea documentelor stocate în memorie

1 Selectați <Monitor stare>.

2 Selectați <Erori redirecționare fax>.

3 Selectați documentul pe care doriți să îl imprimați/retrimiteți/ștergeți.



► Afișează informații detaliate despre document.

- Pentru a imprima documentul, selectați <Imprimare> ► <Da>.

- Pentru a retrimite documentul, selectați <Redirecționare>, bifați caseta de selectare pentru destinația țintă, apoi selectați <Aplicare>.
- Pentru a șterge documentul, selectați <Ștergere> ► <Da>.

NOTĂ

- Puteți utiliza funcția Remote UI (IU la distanță) pentru a examina documentele care a căror redirecționare nu a reușit. ► **Verificarea informațiilor despre documentele care nu au reușit să fie redirecționate(P. 441)**

LEGĂTURI

► **Recepționarea faxurilor(P. 232)**

► **Verificarea statusului și jurnalului pentru documentele trimise și primite(P. 249)**

Verificarea statusului și jurnalului pentru documentele trimise și primite

87XF-04Y

Statusurile și jurnalele de comunicare pentru documentele fax trimise și primite și pentru documentele fax prin Internet pot fi verificate separat pentru trimitere și primire.

! IMPORTANT

- Când <Afișare jurnal activități> este setat la <Oprit>, nu puteți verifica jurnalele de comunicare. ➤<Afișare jurnal activități> (P. 576)


1 Selectați <Monitor stare>.

2 Selectați <Lucrare TX> sau <Lucrare RX>.

3 Verificați statusurile și jurnalele de comunicare pentru documentele trimise și primite.

■ Pentru a verifica statusurile pentru documentele trimise și primite

1 Selectați documentul pentru care doriți să verificați starea în fila <Stare lucrări TX> sau <Statut lucrări RX>.




➡ Afișează informații detaliate despre document.

- Dacă ați specificat mai multe destinații, numărul de destinații specificate este afișat pe ecran. Pentru a verifica detaliile mai multor destinații specificate, selectați <Destinație>.

■ Pentru a verifica jurnalele de comunicare pentru documentele trimise și primite

1 Selectați documentul pentru care doriți să verificați jurnalul în fila <Jurnal lucrări TX> sau <Jurnal lucrări RX>.

- <OK> este afișat când un document a fost trimis sau primit corect și <Eroare> este afișat când un document nu a putut fi trimis sau primit deoarece a fost anulat sau a avut loc o eroare.



► Afișează informații detaliate despre document.

NOTĂ:

Când se afișează un număr din trei cifre în caz de <Eroare>

- Acest număr reprezintă un cod de eroare. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.

Înregistrarea în Agendă a destinației documentului trimis

- Pentru un document trimis către o destinație care nu a fost înregistrată în Agendă, puteți să înregistrați destinația respectivă în Agendă, selectând <Înreg. în agendă> în ecranul cu detalii.

LEGĂTURI

- Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor(P. 223)
- Anularea trimiterii faxului(P. 231)
- Recepționarea faxurilor(P. 232)
- Trimiterea faxurilor prin Internet(P. 255)
- Primirea de faxuri prin Internet(P. 262)
- Imprimarea rapoartelor și a listelor(P. 609)

Trimiterea faxurilor de la calculator (PC Fax)

87XF-050

Puteți trimite documente fax create în aplicații de pe calculator direct de la calculator. Această funcție elimină nevoia de a imprima documentele pentru a le trimite prin fax și economisește hârtie. Trebuie să specificați setările de bază pentru fax (➤ **Configurarea setărilor inițiale pentru funcțiile de fax(P. 80)**) și să instalați driverul de fax pe computer. Pentru mai multe informații despre modul de instalare a driverului de fax, consultați manualele driverelor relevante de pe site-ul Web cu manuale online.



➤ Trimiterea de faxuri de la computer(P. 252)

NOTĂ

- În funcție de sistemul de operare și versiunea driverului de fax folosit, ecranele driverului pentru fax din acest manual pot arăta altfel decât cele de pe calculatorul dumneavoastră.

Despre meniul Help (Ajutor) al driverului fax

- Dacă faceți clic pe [Help] din ecranul driverului de fax, se va afișa ecranul Help (Ajutor). Pe acest ecran, puteți vedea informații care nu sunt în Ghidul utilizatorului, inclusiv informații despre funcții din driver, cum ar fi înregistrarea setărilor folosite frecvent și modul de setare a funcțiilor respective.

Trimiterea de faxuri de la computer

87XF-051

! IMPORTANT

- Când opțiunea <Permitere TX driver fax> este setată la <Oprit> pe aparat, nu puteți trimite faxuri de la computer. ➤ **Restricționarea trimiterii faxurilor de la un computer(P. 427)**
- Trebuie să activați Gestionare ID Departament în driverul pentru fax pe care îl folosiți dacă Gestionare ID Departament este activat în aparat. Pentru mai multe informații, faceți clic pe [Help] din ecranul driverului de fax. ➤ **Setarea Gestionare ID departament(P. 369)**

1 Deschideți un document într-o aplicație și afișați fereastra pentru imprimare.

- Modul de afișare a casetei de dialog pentru imprimare diferă pentru fiecare aplicație. Pentru mai multe informații, consultați manualul cu instrucțiuni pentru aplicația pe care o folosiți.

2 Selectați driverul de fax pentru acest aparat și faceți clic pe [Imprimare].

3 Specificați destinația.

■ Pentru a specifica doar o singură destinație

- 1 Faceți clic pe fila [Enter Destination].
- 2 Setați modul de comunicare și numărul de fax (sau URI).

■ Pentru a specifica simultan mai multe destinații

- 1 Faceți clic pe fila [Select Destination].
- 2 Faceți clic pe [Add Destination].
- 3 Setați modul de comunicare și numărul de fax (sau URI) și faceți clic pe [OK].

4 Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga destinații asemănătoare.

- Puteți adăuga o destinație și făcând clic pe [Add Next Destination] în pasul 3.
- Trebuie să specificați un număr pentru a apela o linie exterioară, selectați [Detailed Settings] ► [Add Outside Dialing Prefix to G3/G4/IP Fax Number] și introduceți numărul în [Outside Dialing Prefix]. Numărul specificat este adăugat la începutul numărului de fax când aparatul apelează.
- Pentru a specifica mai ușor destinațiile folosind Agenda.
- Selectarea opțiunii [Store Sent Fax Information and Image] vă permite să stocați jurnalele pentru documentele trimise și să verificați informații detaliate despre un document trimis împreună cu imaginea sa, inclusiv destinațiile și numărul de pagini. Pentru mai multe informații, faceți clic pe [Help] din ecranul driverului de fax.

NOTĂ:

- Când câmpul [Confirm Fax Number] sau [Confirm URI] este activ, introduceți și numărul corespunzător în câmp. Setarea pentru confirmarea numerelor introduse poate fi schimbată în ecranul driverului de fax. Pentru mai multe informații, faceți clic pe [Help] din ecranul driverului de fax.

4 Faceți clic pe [Send] pentru a trimite documentul.

LEGĂTURI

- Când imprimați sau trimiteți din aplicația Magazin Windows(P. 668)

Utilizarea faxului prin Internet (I-Fax)

87XF-052

Funcția de fax prin Internet (I-Fax) vă permite să trimiteți și să primiți faxuri prin Internet. Documentele originale sunt trimise atașate ca fișiere imagine TIFF la e-mail. Din moment ce nu se utilizează o conexiune telefonică, puteți trimite faxuri la locații îndepărtate și documente cu multe pagini fără a vă face griji în legătură cu taxele pentru comunicații. Este necesară pregătirea în prealabil, cum ar fi specificarea setărilor serverului de e-mail. ➤ **Procedura pentru setarea pentru trimiterea e-mailurilor/trimiterea și primirea I-Fax(P. 87)**



➤ **Trimiterea faxurilor prin Internet(P. 255)**

➤ **Primirea de faxuri prin Internet(P. 262)**

Trimiterea faxurilor prin Internet

87XF-053

Pentru a trimite un fax către un computer sau către un alt dispozitiv care acceptă funcția Fax prin Internet, specificați ca destinație o adresă de e-mail în loc de un număr de fax. Dacă trimiteți un fax prin Internet către un computer, acesta este trimis ca o atașare la e-mail în format TIFF. Și în același mod în care trimiteți un e-mail către un computer, puteți specifica mai multe destinații și puteți specifica destinațiile Cc și Bcc.

1 Plasați documentele originale. ➤Așezarea documentelor originale(P. 140)

2 Selectați <Scanare> din ecranul Pornire. ➤Ecranul Pornire(P. 127)

- Dacă se afișează ecranul de autentificare, specificați numele de utilizator, parola și serverul de autentificare.
➤Conectarea pentru trimitere autorizată(P. 139)

3 Selectați <I-Fax> în ecranul Funcții de bază pentru scanare. ➤Ecranul cu funcțiile de bază pentru scanare(P. 287)

4 Specificați destinația.

- Specificarea din Agendă
- Specificarea de la numere de apelare codată
- Introducerea directă a destinațiilor
- Specificarea destinațiilor într-un server LDAP

Specificarea din Agendă



Agenda vă permite să specificați o destinație alegând-o dintr-o listă de destinații înregistrate sau căutând după nume pentru destinațiile cu numele destinatarului.


NOTĂ

- Trebuie să înregistrați destinații în Agendă înainte de a folosi această funcție. ➤Înregistrarea destinațiilor(P. 185)

1 Selectați <Agendă> din fila <Specif. destinație>.

2 Selectați <La>.

3 Selectați un index. ➤Index(P. 185)



4 Bifați caseta de selectare pentru destinația dorită și selectați <Aplicare>.

SFATURI

- Dacă se selectează o destinație din <Agendă> în ecranul Pornire, se poate afișa ecranul Funcții de bază pentru trimiterea faxurilor prin Internet în timp ce destinația selectată rămâne specificată.

Specificarea de la numere de apelare codată



Numerele din trei cifre (numere de apelare codată) sunt atribuite adreselor din Agendă. Puteți specifica o adresă introducând pur și simplu numărul de apelare codată.

NOTĂ

- Pentru a utiliza numerele de apelare codată, destinația trebuie să fie înregistrată în prealabil în Agendă. ➤ **Înregistrarea destinațiilor (P. 185)**

1 Selectați <Apelare codată> din fila <Specif. destinație>.

2 Selectați <La>.

3 Introduceți un număr din trei cifre.

- Dacă ați introdus o valoare incorectă, utilizați **C** pentru a o șterge.



NOTĂ:

Dacă apare un ecran pentru confirmare

- Când <Confirm. la apelare codată TX> este setată la <Pornit>, se afișează un ecran care arată destinația și numele pentru număr. (Pentru Apelare Grup, numele destinației și numărul de destinații sunt afișate.) Verificați conținutul și dacă totul este corect, selectați <OK>. Pentru a specifica o altă destinație, selectați <Revocare>, apoi reintroduceți numărul de apelare codată format din trei cifre. ➤ **Afișarea destinațiilor în Agendă(P. 425)**

Introducerea directă a destinațiilor

Pentru o destinație care nu este înregistrată în Agendă, specificați-o introducând o adresă de fax prin Internet.

- 1** Selectați <Utilizare tastatură> din fila <Specif. destinație>.
- 2** Introduceți adresa de fax prin Internet și selectați <Aplicare>.

- Referitor la modul de introducere a textului, consultați ➤ **Introducerea textului(P. 136)** .

Specificarea destinațiilor într-un server LDAP




Dacă aveți instalat un server LDAP în birou, puteți specifica o destinație folosind informațiile de utilizator din server. Accesați serverul LDAP prin intermediul aparatului pentru a căuta informațiile de utilizator corespunzătoare și specificați-le ca destinație.

NOTĂ

- Înainte trebuie să specificați setările pentru conectare la un server LDAP. ➤ **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 65)**

- 1** Selectați <Server LDAP> din fila <Specif. destinație>.
- 2** Selectați serverul LDAP pe care îl folosiți.
- 3** Selectați condițiile pentru informațiile de utilizator care urmează a fi căutate.

- Criteriile disponibile pentru căutarea destinațiilor sunt nume, numere de fax, adrese de e-mail, nume de organizații și departamente de organizații.




4 Introduceți șirul de caractere țintă de căutare și selectați <Aplicare>.

- Referitor la modul de introducere a textului, consultați **Introducerea textului(P. 136)** .
- Pentru a specifica mai multe criterii de căutare, repetați pașii 3 și 4.

5 Selectați <Metodă căutare>.

6 Selectați condițiile pentru afișarea rezultatelor căutării.



<Se utiliz. toate cond. de mai jos>

Caută și afișează utilizatorii care întrunesc criteriile de căutare specificate în pașii 3 și 4.

<Se utiliz. unele cond. de mai jos>

Dacă se găsesc utilizatori care îndeplinesc chiar și unul dintre criteriile specificate în pașii 3 și 4, se afișează toți utilizatorii respectivi.

7 Selectați <Start căutare>.

Se afișează utilizatorii care îndeplinesc criteriile de căutare.

NOTĂ:

- Dacă se afișează ecranul de autentificare când selectați <Start căutare>, introduceți numele de utilizator al aparatului și parola înregistrate în serverul LDAP și selectați <Aplicare>. **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 65)**

8 Bifați caseta de selectare pentru utilizatorul pe care doriți să îl specificați ca destinație și selectați <Aplicare>.

NOTĂ:

Dacă se afișează un ecran pe care este specificată deja o destinație


- Puteți trimite doar către propria adresă de e-mail. Pentru a trimite către alte destinații, trebuie să configurați setările de autentificare pentru funcția de trimitere, astfel încât transmiterea e-mailurilor să nu fie restricționată. Contactați administratorul pentru detalii. **Autentificarea serverului LDAP(P. 377)** .

Specificarea destinațiilor din înregistrările de transmitere

- Puteți reapele și destinații folosite anterior. **Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere/salvare (Setări de reapelare)(P. 321)**

5 Specificați mai multe destinații, inclusiv destinații Cc/Bcc, în funcție de nevoie.

- Selectați metoda folosită pentru a specifica destinațiile în fila <Specif. destinație>, apoi specificați destinația.



- Dacă ați selectat <Server LDAP> sau <Destinația specificată voi fi eu>, destinația este specificată în câmpul <La>.
- Adresele <Cc> și <Bcc> pot fi selectate doar utilizând <Agendă> sau <Apelare codată>.

■ Pentru a șterge destinații


Dacă ați specificat mai multe destinații, puteți șterge unele, dacă este necesar.

- 1 Selectați <Confirmare destinație>.
- 2 Bifați caseta de selectare pentru destinația care trebuie ștearsă și selectați <Elimin. din Dest.>.
 - Dacă bifați caseta de selectare Grup, puteți vizualiza destinațiile înregistrate în grup selectând <Detalii> ► <Destinație>.
- 3 Selectați <Da>.

6 Specificați setările de scanare după caz.

- Pentru mai multe informații despre fiecare setare, consultați ► **Trimiterea datelor prin e-mail/salvarea datelor într-un folder partajat sau pe un server FTP (P. 297)** sau ► **Scanarea clară (P. 310)**.

7 Specificați subiectul, mesajul, adresa la care să se răspundă pentru e-mail, dacă este cazul.



■ Pentru a specifica subiectul/mesajul

- 1 Selectați <Subiect/Mesaj> din fila <Trimitere setări>.
- 2 Selectați <Subiect>
- 3 Introduceți subiectul și selectați <Aplicare>.
- 4 Selectați <Mesaj>.
- 5 Introduceți mesajul și selectați <Aplicare>.
- 6 Selectați <Aplicare>.

■ Pentru a specifica adresa la care să se răspundă

Specificați adresa de e-mail la care să se răspundă când doriți să notificați destinatarul unei alte adrese de e-mail decât cea a aparatului ca adresă la care să se răspundă. Selectați adresa țintă la care să se răspundă din destinațiile înregistrate în Agendă și specificați-o. Dacă nu a fost înregistrată destinația în Agendă, consultați **❖ Înregistrarea destinațiilor (P. 185)**.

- 1** Selectați <Răspuns către> din fila <Trimitere setări>.
- 2** Selectați <Specificare din agendă>.
- 3** Bifați caseta de selectare pentru adresa dorită la care să se răspundă și selectați <Aplicare>.

NOTĂ:

- Adresa la care să se răspundă ce poate fi specificată este întotdeauna una dintre adresele de e-mail înregistrate în Agendă.

8 Selectați <Start>.

- Dacă se afișează ecranul <Confirmare destinație>, verificați dacă destinația este corectă, apoi selectați <Start scanare>.
- ⇒ Începe scanarea documentului original.
 - Dacă doriți să anulați, selectați <Revocare> ► <Da>. **❖ Anularea trimiterii faxului (P. 231)**

■ Când poziționați documentele originale în alimentator la pasul 1

Când scanarea este finalizată, sunt trimise faxurile prin Internet. Selectați <Închidere> pentru a încheia procedura.

■ Când poziționați documente originale pe suprafața de scanare la pasul 1

Când scanarea este finalizată, urmați procedurile de mai jos.

- 1** Dacă mai trebuie scanate și alte pagini ale documentelor originale, puneți următorul document original pe suprafața de scanare și selectați <Scanare original următor>.
 - Repetați acest pas până ce terminați de scanat toate paginile.
 - Dacă aveți de scanat o singură pagină, treceți la pasul următor.
- 2** Selectați <Start trimitere>.
 - ⇒ Sunt trimise faxurile prin Internet.

NOTĂ:

Dacă apare ecranul <Autentificare SMTP>

- Introduceți numele de utilizator și parola și selectați <Aplicare>.

Numele de fișier al unui document trimis

- Numele fișierului pentru un document trimis este atribuit în funcție de următorul format: număr administrare comunicare (patru cifre)_data și ora trimiterii_numărul documentului (trei cifre). nume extensie fișier. Se poate adăuga un șir de caractere arbitrar la începutul numelui de fișier. **❖ Configurarea unui nume de fișier (P. 320)**

Verificarea stării comunicării

- Setarea <Afiș. Notif. când lucr. este accept.> la <Pornit> afișează un ecran care solicită confirmarea stării comunicării. Atunci când selectați <Monitor Statut>, puteți verifica starea trimiterii. ►<Afiș. Notif. când lucr. este accept.>(P. 546)

Dacă apare o eroare de trimitere

Notificările de erori sunt trimise uneori către adresa de e-mail setată în aparat. Dacă o lăsați așa, ar putea avea ca rezultat o capacitate rămasă insuficientă a cutiei poștale în funcție de serverul de e-mail. Se recomandă să goliți periodic cutia poștală.

■ Pentru a goli cutia poștală

! IMPORTANT:

- La golirea cutiei poștale, toate e-mailurile din cutia poștală de pe server sunt șterse. Când specificați un cont de e-mail pe care îl folosiți de obicei, trebuie să verificați mai întâi dacă orice e-mail din cutia poștală trebuie păstrat.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ►**Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ►**Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [TX Settings] ► [E-Mail/I-Fax Settings].
- 4 Faceți clic pe [Clear] în [Clear Mail Box].
- 5 Citiți mesajul care este afișat și faceți clic pe [OK].
⇒ E-mailul este șters din cutia poștală.

SFATURI

- Dacă doriți să trimiteți mereu cu aceleași setări: ►**Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)**
- Dacă doriți să înregistrați o combinație de setări pe care să o folosiți când este nevoie: ►**Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 177)**
- Dacă doriți să specificați numele expeditorului faxului prin Internet: ►<Înregistrare nume unitate>(P. 546)

LEGĂTURI

- Verificarea statusului și jurnalului pentru documentele trimise și primite(P. 249)**

Primirea de faxuri prin Internet

87XF-054

■ Când se primește un fax prin Internet

Când se primește un fax prin Internet, clipește indicatorul de date de pe panoul de operare. După primirea completă a faxului prin Internet, documentul este imprimat automat, iar indicatorul se stinge.

NOTĂ

- Pentru a anula primirea, selectați <Monitor stare> ► <Lucrare RX> ► selectați un document din fila <Statut lucrări RX> ► <Ștergere> ► <Da>.

■ Primirea manuală de faxuri prin Internet

Dacă doriți să vă conectați la server înainte de primirea automată a faxurilor prin Internet sau dacă doriți să configurați aparatul, astfel încât acesta să nu primească automat faxuri prin Internet, folosiți metoda de mai jos pentru a primi manual faxuri prin Internet. Dacă există un document pe server, imprimarea începe.



<Monitor stare> ► <Lucrare RX> ► <Verif. RX I-Fax>

■ Imprimarea pe hârtie

Indiferent de formatul documentului primit, faxurile prin Internet primite sunt imprimate în formatul specificat în <Format imprimare RX>. ➤<Format imprimare RX> (P. 560)

NOTĂ

- Dacă hârtia cu formatul specificat în <Format imprimare RX> nu este încărcată în sertarul pentru hârtie, se afișează mesajul de eroare <Lipsă hârtie>. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.

SFATURI

- Dacă doriți să imprimați documentele primite pe ambele părți ale hârtiei: ➤<Imprimare ambele fețe>(P. 559)
- Dacă doriți să continuați imprimarea chiar și atunci când cantitatea rămasă în cartușul de toner este scăzută: ➤<Cont. imp. cu niv.scăz. cart.> (P. 559)

LEGĂTURI

➤Verificarea statusului și jurnalului pentru documentele trimise și primite(P. 249)

Imprimare

Imprimare	264
Imprimarea de la un computer	265
Anularea imprimării	267
Verificarea stării și a jurnalului de imprimare	269
Diverse metode de imprimare	271
Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)	272
Imprimarea prin intermediul Imprimării securizate	273
Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)	276


Imprimare

87XF-055

Există mai multe moduri de a folosi aparatul ca imprimantă: Puteți imprima documente de pe computer utilizând driverul imprimantei sau puteți imprima fișiere imagine de pe un dispozitiv de memorie USB. Folosiți funcțiile de imprimare care se potrivesc nevoilor dv.

■ Imprimarea de la un computer

Puteți imprima un document realizat pe calculator folosind driverul imprimantei.



▶ **Imprimarea de la un computer(P. 265)**

■ Funcții utile la imprimare

Puteți atribui un cod PIN datelor de imprimat pentru a îmbunătăți securitatea sau direct fișierelor de imprimat stocate pe un dispozitiv de memorie USB.



▶ **Diverse metode de imprimare(P. 271)**


Imprimarea de la dispozitive mobile

- Conectarea dispozitivelor mobile, cum ar fi smartphone-uri sau tablete, la acest aparat oferă un mod simplu și rapid de imprimare a fotografiilor și a paginilor Web. ▶ **Legarea la dispozitive mobile(P. 337)**

Imprimarea de la un computer

87XF-056

Puteți imprima un document realizat cu o aplicație de pe calculator folosind driverul imprimantei. Aveți disponibile mai multe setări folositoare în driverul imprimantei, precum mărire/micșorare și imprimare 2-fețe, care vă permit să imprimați documentele în mai multe moduri. Înainte de a putea folosi această funcție, trebuie să finalizați anumite proceduri, precum instalarea driverului imprimantei pe calculator. Pentru mai multe informații, consultați manualele pentru driverele relevante de pe site-ul Web cu manuale online.



- ▶ Despre meniul Ajutor al driverului de imprimantă(P. 265)
- ▶ Pentru a utiliza elementele opționale(P. 265)
- ▶ Operațiuni de bază pentru imprimare(P. 265)

Despre meniul Ajutor al driverului de imprimantă

Dacă faceți clic pe [Help] pe ecranul driverului de imprimantă, se afișează ecranul Ajutor. Pe acest ecran, puteți vedea descrierile detaliate care nu sunt în Ghidul utilizatorului.

Pentru a utiliza elementele opționale

Dacă modulul de alimentare cu casetă opțional se atașează la aparat după instalarea driverului imprimantei, efectuați următoarea operațiune în driverul de imprimantă.

! IMPORTANT

- Pentru a realiza următoarea procedură, conectați-vă la computer cu un cont de administrator.



Deschideți folderul de imprimante (▶ **Afișare Director Imprimantă(P. 661)**) ▶ Faceți clic dreapta pe pictograma driverului de imprimantă pentru acest aparat ▶ [Proprietăți imprimantă] sau [Proprietăți] ▶ fila [Device Settings] ▶ [Paper Source] ▶ Selectați [1-Cassette Feeding Unit] din [Optional Drawer/Cassette] ▶ [OK] ▶ [OK]

Operațiuni de bază pentru imprimare

Această secțiune descrie cum să imprimați un document de pe calculator folosind driverul imprimantei.

NOTĂ

Setările pentru hârtie pe aparat


- În mod normal, este necesară specificarea formatului de hârtie și tipul pentru hârtia încărcată în fiecare sursă de hârtie înainte de a continua imprimarea.
- Setând <Setările din driver sunt prior. la impr.> la <Pornit>, puteți imprima de la sursa de hârtie specificată în driverul de imprimantă, indiferent de setările pentru hârtie de pe aparat. ►<Setările din driver sunt prior. la impr.>(P. 519)

1 Deschideți un document într-o aplicație și afișați fereastra pentru imprimare.

2 Selectați driverul de imprimantă pentru acest aparat și faceți clic pe [Preferințe] sau pe [Proprietăți].

3 Specificați setările pentru imprimare necesare și faceți clic pe [OK].

- Schimbați fila conform setărilor.



4 Faceți clic pe [Imprimare] sau [OK].

►► Începe imprimarea.

- Dacă doriți să anulați imprimarea, consultați ►Anularea imprimării(P. 267) .

LEGĂTURI

- Verificarea stării și a jurnalului de imprimare(P. 269)
- Când imprimați sau trimiteți din aplicația Magazin Windows(P. 668)

Anularea imprimării

87XF-057

Puteți anula imprimarea din calculator sau de la panoul de operare al aparatului.

- De la un computer(P. 267)
- Din panoul de operare(P. 268)

De la un computer

Puteți anula imprimarea de la simbolul imprimantei afișat în bara sistemului de pe desktop.

1 Faceți dublu-clic pe simbolul imprimantei.




NOTĂ:

Când nu este afișată pictograma imprimantei

- Deschideți folderul imprimantei (► **Afișare Director Imprimantă(P. 661)**), faceți clic dreapta pe pictograma driverului de imprimantă pentru acest aparat și faceți clic pe [Se vizualizează ce se imprimă] (sau faceți dublu clic pe pictograma driverului de imprimantă pentru acest aparat).

2 Selectați documentul pe care doriți să îl anulați și faceți clic pe [Document] ► [Revocare].



3 Faceți clic pe [Da].

⇒ Imprimarea documentului selectat este anulată.

NOTĂ

- Este posibil ca anumite pagini să mai fie imprimate după ce anulați imprimarea.


SFATURI

Anularea din Remote UI (IU la distanță)

- Puteți anula imprimarea din pagina [Job Status] din Remote UI (IU la distanță): ► **Verificarea stării curente a documentelor imprimate(P. 440)**

Anularea dintr-o aplicație


- În anumite aplicații apare un ecran ca cel de mai jos. Puteți anula imprimarea dacă faceți clic pe [Revocare].



Din panoul de operare

Anulați imprimarea utilizând  sau <Monitor stare>.

- Apăsați  pentru Anulare



Dacă pe ecran se afișează o listă de documente când se apasă

Selecțați documentul pe care doriți să îl anulați și selecțați <Revocare> ► <Da>.



- Verificați starea lucrării de imprimare înainte de anulare



<Monitor stare> ► <Lucrare copiere/imprimare> ► Selecțați documentul din fila <Stare lucr. cop./imprim.> ► <Revocare> ► <Da>

NOTĂ

- Este posibil ca anumite pagini să mai fie imprimate după ce anulați imprimarea.

LEGĂTURI

- Operațiuni de bază pentru imprimare(P. 265)
- Verificarea stării și a jurnalului de imprimare(P. 269)

Verificarea stării și a jurnalului de imprimare

87XF-058

Puteți verifica statutul actual al imprimării și jurnalele pentru documentele imprimate.

! IMPORTANT

- Când <Afișare jurnal activități> este setat la <Oprit>, nu puteți verifica jurnalele de imprimare. ► <Afișare jurnal activități> (P. 576)

Folositor în următoarele cazuri

- Când documentele nu vă sunt imprimate pentru o perioadă mare de timp, probabil că doriți să vedeți lista de așteptare a documentelor care așteaptă să fie imprimate.
- Când nu puteți găsi documentele care ați crezut că au fost imprimate, probabil că veți dori să vedeți dacă a apărut o eroare.


1 Selectați <Monitor stare>.

2 Selectați <Lucrare copiere/imprimare>.

3 Verificați stările și jurnalele de imprimare.

■ Pentru a verifica starea imprimării

- 1** Selectați documentul pentru care doriți să verificați starea în fila <Stare lucr. cop./imprim.>.



► Afișează informații detaliate despre document.

■ Pentru a verifica jurnalele de imprimare

- 1** Selectați documentul pentru care doriți să verificați jurnalul în fila <Jurnal lucrări tipărire>.
- Se afișează <OK> la imprimarea unui document și <Eroare> la neimprimarea unui document deoarece a fost anulat sau a apărut o eroare.



⇒ Afişează informații detaliate despre document.

- Numele documentului sau numele utilizatorului afişat este posibil să fie altul decât documentul sau numele utilizatorului adevărat.

NOTĂ:

Când se afişează un număr din trei cifre în caz de <Eroare>

- Acest număr reprezintă un cod de eroare. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.


LEGĂTURI

- ▶ **Operațiuni de bază pentru imprimare(P. 265)**
- ▶ **Anularea imprimării(P. 267)**


Diverse metode de imprimare

87XF-059

Această secțiune descrie modul de imprimare a unui document prin adăugarea unui cod PIN și modul de imprimare a unui fișier stocat pe un dispozitiv de memorie USB fără a utiliza driverul de imprimantă.



► **Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)(P. 272)**




► **Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)(P. 276)**

Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)

87XF-05A

Setând un PIN unui document când îl imprimați dintr-un calculator, acesta este reținut în memoria aparatului și nu este imprimat până ce nu este introdus PIN-ul corect în panoul de operare al aparatului. Această funcție este denumită „Imprimare securizată” și documentul care este protejat de PIN este denumit „document securizat”. Utilizarea Imprimării securizate ajută la imprimarea sigură a documentelor confidențiale.



► Imprimarea prin intermediul Imprimării securizate (P. 273)

Imprimarea prin intermediul Imprimării securizate


87XF-05C

Această secțiune descrie cum să imprimați un document dintr-o aplicație ca document securizat. Prima parte a acestei secțiuni descrie cum să trimiteți un document securizat către aparat și a doua parte a acestei secțiuni descrie cum să imprimați documentul securizat la aparat.

- ▶ **Trimiterea unui document securizat de la un computer către aparat(P. 273)**
- ▶ **Imprimarea documentelor securizate(P. 274)**
- ▶ **Modificarea perioadei de valabilitate pentru documentele securizate(P. 275)**

Trimiterea unui document securizat de la un computer către aparat

- 1 Deschideți un document într-o aplicație și afișați fereastra pentru imprimare.**
- 2 Selectați driverul de imprimantă pentru acest aparat și faceți clic pe [Preferințe] sau pe [Proprietăți].**
- 3 Selectați [Secured Print] în [Output Method].**
 - ⇒ Se afișează ecranul pop-up [Information]. Verificați mesajul și faceți clic pe [Da] sau pe [Nu].
- 4 Specificați setările pentru imprimare necesare și faceți clic pe [OK].**
 - Schimbați fila conform setărilor.



- 5 Faceți clic pe [Imprimare] sau [OK].**

- ⇒ După ce documentul securizat este trimis către aparat, este menținut în memoria aparatului și așteaptă să fie imprimat.

Imprimarea documentelor securizate

Imprimă documente securizate trimise către aparat. După trecerea unei perioade de valabilitate (► **Modificarea perioadei de valabilitate pentru documentele securizate(P. 275)**), documentul securizat va fi șters din memoria aparatului și nu va mai putea fi imprimat.

NOTĂ

- Dacă nu sunt imprimate documentele securizate, acestea ocupă memoria și pot bloca aparatul, care nu va mai putea imprima nici măcar documentele normale (nesecurizate). Imprimați documentele securizate cât de repede puteți.
- Puteți verifica volumul de memorie utilizat pentru documentele securizate.
<Monitor stare> ► <Informații dispozitiv> ► <Mem. utiliz. pt. imprim. securiz.>

1 Selectați <Imprimare securizată> din ecranul Pornire. ► Ecranul Pornire(P. 127)

NOTĂ:

- Nu puteți trece la pasul următor dacă ecranul <Scaner la distanță> indicat mai jos este afișat. În acest caz, selectați  pentru a închide ecranul și selectați <Imprimare securizată>.



2 Bifați caseta de selectare pentru documentul securizat care trebuie imprimat și selectați <Start>.

- Puteți selecta mai multe documente care au același cod PIN.

NOTĂ:

Dacă se afișează un ecran pentru selectarea utilizatorului

- Dacă sunt stocate în memorie documente securizate de la doi sau mai mulți utilizatori, se afișează ecranul pentru selectarea utilizatorilor înaintea ecranului pentru selectarea fișierelor. Selectați numele de utilizator.

Ștergerea unui document securizat

- Puteți șterge în mod colectiv mai multe documente. Bifați caseta de selectare pentru documentul securizat care trebuie șters și selectați <Ștergere>.

3 Introduceți codul PIN și selectați <Aplicare>.

- Când selectați mai multe documente care au coduri PIN diferite în pasul 2, se afișează un mesaj. Selectați <Închidere> și selectați din nou documentele securizate din pasul 2.

►►► Începe imprimarea.

- Dacă doriți să anulați imprimarea, selectați <Revocare> ► <Da>.

Modificarea perioadei de valabilitate pentru documentele securizate

Puteți modifica perioada de valabilitate din momentul când datele documentului securizat sunt trimise către aparat până în momentul când acestea sunt șterse într-o anumită perioadă de timp.

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați <Setări funcții>.

3 Selectați <Tipărire securizată>.

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ➤Conectarea la aparat(P. 138)

4 Selectați <Timp ștergere tipăr. securizată>.

NOTĂ:

Dacă <Timp ștergere tipăr. securizată> nu se poate selecta

- Setați <Utilizare imprimare securiz.> la <Pornit>.

Dezactivarea imprimării securizate

- Setați <Utilizare imprimare securiz.> la <Oprit>, apoi reporniți aparatul.

5 Specificați intervalul pentru care sunt păstrate documentele securizate pe aparat și selectați <Aplicare>.

- Documentele securizate sunt șterse din memoria aparatului dacă nu sunt imprimate înainte ca intervalul specificat aici să expire.

6 Selectați <Aplicare>.

7 Selectați <OK>.

8 Reporniți aparatul. ➤Repornirea aparatului(P. 123)


LEGĂTURI

- Verificarea stării și a jurnalului de imprimare(P. 269)
- Restricționarea imprimării de la un computer(P. 429)

Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)

87XF-05E

Puteți imprima direct fișiere conectând un dispozitiv de memorie USB la aparat. Folosind această funcție, puteți imprima fără a folosi un calculator. Pentru mai informații despre dispozitivele de memorie USB disponibile și despre modul de introducere/scoatere a unui dispozitiv de memorie USB, consultați **Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB(P. 193)**.



! IMPORTANT


- Trebuie să setați <Utilizare funcție imprimare> la <Pornit>. **Setări suport memorie>(P. 570)**

1 Selectați <Imprimare suport memorie> din ecranul Pornire. **Ecranul Pornire(P. 127)**

- Dacă <Ecran la conect. sup. memorie> este setat la <Pornit>, ecranul de operațiuni pentru conexiunea media este afișat atunci când introduceți un dispozitiv USB de memorie, în timp ce este afișat ecranul Pornire. Selectând <Tipărire suport memorie> se afișează ecranul Imprimare pe suport de memorie.
Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB(P. 193)
<Ecran la conect. sup. memorie>(P. 570)

2 Bifați caseta de selectare pentru fișierul care trebuie imprimat.

- Puteți selecta mai multe fișiere.



- Pentru a șterge o selecție, selectați din nou fișierul pe care l-ați selectat (✓).
- Dacă selectați un folder, se afișează conținutul acestuia. Pentru a reveni la folderul de la nivelul superior, selectați .

NOTĂ:

- Folderurile și fișierele aflate la un nivel de cinci directoare nu vor fi afișate.
- Când treceți la alt director, selecțiile anterioare de fișiere vor fi șterse.


■ Pentru a selecta toate fișierele

- 1 Selectați <Selectare tot>.
 - Pentru a șterge toate selecțiile, selectați <Șterg. selecție>.
- 2 Dacă sunt combinate tipuri de fișiere, selectați <Fișiere JPEG/TIFF> sau <Fișiere PDF>.


■ Pentru a modifica metoda de afișare a fișierelor

Puteți selecta metoda de afișare a fișierelor din „Previzualizare”/„Miniatură”/„Detalii”.


Previzualizare



Miniatură



Detalii



NOTĂ:

- Puteți specifica metoda de afișare a fișierelor pentru a afișa ecranul <Imprimare suport memorie>. ▶ <Setări implicite afișare> (P. 568)

■ Pentru a modifica ordinea de sortare a fișierelor

Puteți modifica ordinea de sortare a fișierelor de pe un dispozitiv de memorie USB.

NOTĂ:

- Puteți specifica o setare pentru sortare, cum ar fi <Nume (Crescător)> sau <Dată/Oră (Crescător)> ca setare implicită pentru ordinea de sortare a fișierelor. ▶ <Setări implicite sortare fișiere> (P. 569)

- 1 Selectați <Sortare fișiere>.
- 2 Selectați criteriul pentru sortarea fișierelor.


NOTĂ:

- Când selectați <Dată/Oră (Crescător)> sau <Dată/Oră (Descrescător)>, fișierele sunt sortate în funcție de data și ora modificării acestora.

3 Selectați <Aplicare>.

4 Specificați setările de imprimare după caz.

- Puteți selecta <Resetare> pentru a restabili toate setările implicite de imprimare.



<Hârtie>

Selecțaiți sursa de hârtie ce conține hârtia care doriți să fie folosită pentru imprimare.



	Utilizează hârtia care este încărcată în tava multifuncțională pentru a imprima fișiere.
	Utilizează hârtia care este încărcată în sertarul pentru hârtie (Sertarul 1) al aparatului pentru a imprima fișiere.


NOTĂ:

- Dacă este instalat și modulul de alimentare cu casetă opțional, este afișat și sertarul de hârtie al acestuia.
- La specificarea altor setări de imprimare, selecțaiți <Închidere>.

<Luminozitate>

- Funcția <Luminozitate> nu este disponibilă pentru imprimarea fișierelor PDF.

Puteți ajusta luminozitatea imaginilor.



NOTĂ:

- La specificarea altor setări de imprimare, selecțaiți <Închidere>.

<Număr de copii>


Introduceți numărul de copii.

NOTĂ:

- La specificarea altor setări de imprimare, selecțaiți <Închidere>.

<Tipărire pe 2-fețe>

Puteți selecta imprimarea pe 1 față sau imprimarea pe 2 fețe.



	Imprimă pe o față a hârtiei.
	Imprimă pe ambele fețe ale hârtiei astfel încât paginile imprimate să fie deschise orizontal când sunt legate.
	Imprimă pe ambele fețe ale hârtiei astfel încât paginile imprimate să fie deschise vertical când sunt legate.


NOTĂ:

- Este posibil ca opțiunea <Tipărire pe 2-fețe> să nu fie disponibilă cu anumite formate sau tipuri de hârtie. ►
Hârtie admisibilă(P. 636)

<N pe 1>

- Opțiunea <N pe 1> nu este disponibilă pentru imprimarea fișierelor TIFF.

Puteți selecta modelul „N pe 1” pentru a imprima mai multe pagini cu imaginii pe o parte a colii de hârtie.




	Nu se aplică modelul N pe 1.
	Imprimă două pagini cu imagini pe o față a colii de hârtie.
	Imprimă patru pagini cu imagini pe o față a colii de hârtie.
 (numai PDF)	Imprimă opt pagini cu imagini pe o față a colii de hârtie.

NOTĂ:

- Pentru un fișier PDF, puteți imprima 9 sau 16 pagini cu imagini pe o parte a colii de hârtie utilizând <N pe 1> în <Setare detalii PDF>.

<Setare det. JPEG/TIFF>

Puteți modifica setările de imprimare pentru imaginile JPEG și TIFF.



<Tipărire pe 2-fețe>


Puteți realiza imprimări pe 2-fețe. Selectați poziția pentru legare.

<N pe 1> (numai fișiere JPEG)

Imprimă date pentru mai multe pagini cu imagini pe aceeași parte a colii de hârtie. Puteți specifica numărul de pagini de imprimat pe o parte a unei coli de hârtie. De exemplu, pentru a imprima patru pagini pe o parte a unei coli de hârtie, selectați <4 pe 1>.

<Tip original>

Puteți selecta tipul originalului în funcție de imaginea pe care doriți să o imprimați.



<Prioritate foto>


Oferă prioritate imprimării uniforme a imaginilor.

<Prioritate text>

Oferă prioritate imprimării textului mai clar.

<Semitonuri>

Puteți selecta metoda de imprimare utilizată pentru a reproduce semitonurile (intervalul intermediar între zonele mai luminoase și mai întunecate ale unei imagini) pentru o calitate optimă a imaginii.



<Gradație>

Imprimă imagini cu gradații fine, cum ar fi imagini de la aparate foto digitale, cu o finisare fină.

<Difuziune erori>


Acest mod este potrivit pentru a imprima date cu text și linii subțiri sau linii curbe de date CAD etc.

NOTĂ:

- Stabilitatea texturii și a tonerului fixat poate fi redusă atunci când se utilizează funcția <Difuziune erori>.

<Calitate tipărire>

Puteți modifica setările aferente calității de imprimare.



<Densitate>

Ajustați densitatea imprimării.

<Economisire toner>


Dacă se selectează <Pornit>, se imprimă în modul de economisire a tonerului. Selectați <Pornit> când doriți să verificați așezarea în pagină sau alte caracteristici ale aspectului înainte de imprimarea finală a unei lucrări mari.

NOTĂ:

- Dacă <Economisire toner> este setată la <Pornit>, <Densitate> nu este disponibilă.

<Setare detalii PDF>

Puteți modifica setările de imprimare pentru fișiere PDF.



<Tipărire pe 2-fețe>


Puteți realiza imprimări pe 2-fețe. Selectați poziția pentru legare.

<N pe 1>

Imprimă date pentru mai multe pagini cu imagini pe aceeași parte a colii de hârtie. Puteți specifica numărul de pagini de imprimat pe o parte a unei coli de hârtie. De exemplu, pentru a imprima patru pagini pe o parte a unei coli de hârtie, selectați <4 pe 1>.

<Interval imprimare>

Specificați paginile pe care doriți să le imprimați.



<Toate paginile>

Imprimă toate paginile.

<Pagini specificate>

Specificați intervalul de pagini pe care doriți să le imprimați. Introduceți valoarea dorită în fiecare din <Pagină de început> și <Pag. de sfârșit> și selectați <Aplicare>.

! IMPORTANT:

- Când intervalul de pagini specificat nu corespunde niciuneia dintre paginile fișierului PDF, imprimarea nu se efectuează.

<Mărire/Micșorare la format hârtie>

Specificați dacă să se mărească sau să se micșoreze documentul original în funcție de gama de hârtie pentru imprimare. Rețineți că mărirea/micșorarea dimensiunii nu va afecta raportul de aspect al documentului original.

<Mărire zonă de tipărit>


Specificați dacă să se extindă intervalul de imprimare la formatul hârtiei.

NOTĂ:

- Dacă setați la <Pornit>, este posibil ca o parte din datele de imprimat să nu fie imprimate în zonele de margine sau este posibil ca hârtia să fie murdărită parțial în funcție de document.

<Imprimare comentarii>

Această setare specifică dacă să imprimați notițele din fișierul PDF.



<Oprit>

Nu imprimă adnotări.

<Auto>

Imprimă numai acele adnotări care sunt specificate a fi imprimate în fișierul PDF.

<Parolă pentru deschidere documente>

Puteți imprima fișiere PDF protejate cu parolă prin introducerea parolei necesare pentru a le deschide. Introduceți parola și selectați <Aplicare>.

<Alte setări>

<Semitonuri>

Puteți selecta metoda de imprimare utilizată pentru a reproduce semitonurile (intervalul intermediar între zonele mai luminoase și mai întunecate ale unei imagini) pentru o calitate optimă a imaginii. Puteți face această setare pentru fiecare dintre tipurile de imagine incluse într-un document. Pentru descrierea setării, consultați  **<Semitonuri>(P. 538)** .

<Conversie tonuri de gri>

Specificați modul de imprimare a datelor color în alb-negru. Pentru descrierea setării, consultați **<Conversie tonuri de gri>(P. 539)**.

<Calitate tipărire>

<Densitate>

Ajustați densitatea tonerului care urmează a fi utilizat pentru imprimare. Pentru descrierea setării, consultați  **<Densitate> *1(P. 522)** .

<Economisire toner>

Dacă se selectează <Pornit>, se imprimă în modul de economisire a tonerului. Selectați <Pornit> când doriți să verificați așezarea în pagină sau alte caracteristici ale aspectului înainte de imprimarea finală a unei lucrări mari. Pentru descrierea setării, consultați  <Economisire toner>(P. 522) .

<Rafinare imagine>

Activați sau dezactivați modul de finisare în care marginile personajelor și ale elementelor grafice sunt imprimate cu finisare. Pentru descrierea setării, consultați  **<Rafinare imagine>(P. 522)** .

<Rezoluție>

Specificați rezoluția pentru procesarea datelor de imprimat. Pentru descrierea setării, consultați **<Rezoluție>(P. 523)** .

5 Selectați <Start>.

⇒ Începe imprimarea.

- Dacă doriți să anulați imprimarea, selectați <Revocare> ► <Da>.

SFATURI

- Dacă doriți să imprimați mereu cu aceleași setări: **▶Imprimarea pe suport de memorie(P. 179)**

LEGĂTURI

- ▶<Stocare/accesare fișiere>(P. 565)

Scanare

Scanare	285
Ecranul cu funcțiile de bază pentru scanare	287
Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale	290
Scanarea și salvarea pe un computer	291
Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB	293
Trimiterea datelor prin e-mail/salvarea datelor într-un folder partajat sau pe un server FTP	297
Anularea trimiterii documentelor	307
Verificarea stării și a jurnalului pentru documentele originale scanate	308
Scanarea clară	310
Ajustarea calității imaginii	311
Ajustarea densității	312
Ajustarea clarității la scanare (Claritate)	313
Funcții de scanare utile	315
Îmbunătățirea securității fișierelor electronice	316
Ajustarea balansului între dimensiunea fișierului și calitatea imaginii (Dimensiunea datelor)	319
Configurarea unui nume de fișier	320
Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere/salvare (Setări de reapelare)	321
Specificarea setărilor de e-mail	324
Utilizarea computerului pentru scanare (Scanare la distanță)	327
Scanarea documentelor dintr-o aplicație	328
Utilizarea aplicației ScanGear MF	330
Utilizarea interfeței WSD	331
Scanarea documentelor originale utilizând WSD (Scanare WSD)	333

Scanare

87XF-05F

Puteți scana documente originale folosind panoul de operare al aparatului sau o aplicație de pe calculator. Indiferent de metoda folosită, documentele originale scanate sunt transformate în fișiere în format electronic, precum PDF. Folosiți funcția de scanare pentru a transforma documente mari de pe hârtie în fișiere astfel încât să le puteți organiza mai ușor.

NOTĂ


- În funcție de sistemul de operare și versiunea driverului pentru scanner folosit sau aplicațiile folosite, ecranele din acest manual pot arăta altfel decât cele de pe calculatorul dumneavoastră.

■ Utilizarea aparatului la un calculator

Pentru a utiliza acest aparat cu un computer, trebuie să finalizați pregătirile înainte, inclusiv instalarea software-ului pe un computer. Pentru a conecta aparatul la computer prin intermediul unei rețele, trebuie să înregistrați aparatul la software-ul instalat. ► **Pregătirea în vederea utilizării aparatului ca scanner(P. 86)**

■ Utilizarea scannerului

Puteți scana și salva documente originale pe calculator folosind panoul de operare al aparatului. Puteți să salvați documente originale și pe un dispozitiv de memorie USB sau puteți să le trimiteți ca atașări la e-mail.



- **Ecranul cu funcțiile de bază pentru scanare(P. 287)**
- **Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)**
- **Anularea trimiterii documentelor(P. 307)**
- **Verificarea stării și a jurnalului pentru documentele originale scanate(P. 308)**



- **Scanarea și salvarea pe un computer(P. 291)**




- **Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB(P. 293)**



- **Trimiterea datelor prin e-mail/ salvarea datelor într-un folder partajat sau pe un server FTP(P. 297)**

■ Îmbunătățirea calității

Puteți găsi instrucțiuni legate de modul de rezolvare a problemelor, cum ar fi „fotografii neclare” sau „text ilizibil din cauza culorii prea întunecate a hârtiei”.



► Scanarea clară(P. 310)

■ Eficient, fiabil


Puteți găsi instrucțiuni legate de modul de îmbunătățire a eficienței la trimiterea datelor și descrieri ale setărilor utile.



► Funcții de scanare utile(P. 315)

■ Scanarea de la computer

Puteți scana documentele originale puse în aparat de la un computer. Documentele originale scanate sunt salvate în computer. Puteți scana utilizând MF Scan Utility (include împreună cu aparatul) sau alte aplicații, cum ar fi o aplicație de procesare a imaginilor sau de procesare a textului.



► Utilizarea computerului pentru scanare (Scanare la distanță)(P. 327)


Scanarea de la dispozitive mobile

- Conectarea dispozitivelor mobile, cum ar fi smartphone-uri sau tablete, la acest aparat oferă un mod simplu și rapid de scanare a documentelor originale setate pe acesta. ► **Legarea la dispozitive mobile(P. 337)**

Ecranul cu funcțiile de bază pentru scanare

87XF-05H

Când selectați <Scanare> în ecranul Pornire, se afișează ecranul Funcții de bază pentru scanare.



1 <Computer>

Salvează datele scanate pe un computer. ➤ **Ecranul Funcții de bază pentru scanarea pe un computer(P. 287)**

2 <Scanner la distanță>

Pune aparatul în starea online când documentele originale sunt scanate de la un computer. ➤ **Utilizarea computerului pentru scanare (Scanare la distanță)(P. 327)**

3 <Memorie USB>

Salvează datele scanate pe un dispozitiv de memorie USB. ➤ **Ecranul Funcții de bază pentru scanarea USB(P. 288)**

4 <E-mail>

Trimite datele scanate prin e-mail. ➤ **Ecranul Funcții de bază pentru trimiterea de e-mailuri/trimiterea de faxuri prin Internet/salvarea fișierelor(P. 288)**


5 <I-Fax>

Trimite datele scanate prin fax prin Internet. ➤ **Ecranul Funcții de bază pentru trimiterea de e-mailuri/trimiterea de faxuri prin Internet/salvarea fișierelor(P. 288)**

6 <Fișier>

Salvează datele scanate într-un fișier partajat sau un server FTP. ➤ **Ecranul Funcții de bază pentru trimiterea de e-mailuri/trimiterea de faxuri prin Internet/salvarea fișierelor(P. 288)**

Ecranul Funcții de bază pentru scanarea pe un computer



1 Tip de scanare

Selecționați setarea pentru scanare. ▶ **Scanarea și salvarea pe un computer(P. 291)**

2 <Start>

Utilizați acest buton pentru a începe scanarea.

Ecranul Funcții de bază pentru scanarea USB



1 Setări pentru trimitere

Documentul original este scanat pe baza setărilor specificate aici.

2 <Resetare>

Puteți reinițializa în mod colectiv setările implicite.

3 <Start>

Utilizați acest buton pentru a începe scanarea. Dacă se selectează <A-N>, se începe scanarea alb-negru. Dacă se selectează <Color>, se începe scanarea color.

Ecranul Funcții de bază pentru trimiterea de e-mailuri/trimiterea de faxuri prin Internet/salvarea fișierelor

Trimiterea de e-mailuri



Trimiterea de faxuri prin Internet



Salvarea fișierelor



1 Fila <Specif. destinație>

Selecționați această filă pentru a căuta o destinație în Agendă sau pe un server LDAP, pentru a introduce un număr codat sau pentru a specifica o destinație utilizând setările de reapelare.

▶ **Trimiterea datelor prin e-mail/salvarea datelor într-un folder partajat sau pe un server FTP(P. 297)**

▶ **Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere/salvare (Setări de reapelare)(P. 321)**

2 Fila <Trimitere setări>

Selectați această filă pentru a specifica setările de scanare.

3 <Confirmare destinație>

Puteți verifica sau modifica numele și adresa destinației specificate, precum și numărul destinațiilor.

4 <Resetare>

Puteți reinițializa în mod colectiv setările implicite.

5 <Start>

Utilizați acest buton pentru a începe scanarea. Dacă se selectează <A-N>, se începe scanarea alb-negru. Dacă se selectează <Color>, se începe scanarea color.

Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale

87XF-05J

Această secțiune descrie procedurile de bază pentru scanarea documentelor originale.

■ Scanarea



► Scanarea și salvarea pe un computer(P. 291)



► Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB(P. 293)



► Trimiterea datelor prin e-mail/ salvarea datelor într-un folder partajat sau pe un server FTP(P. 297)

■ Lucrări de operare

► Anularea trimiterii documentelor(P. 307)

► Verificarea stării și a jurnalului pentru documentele originale scanate(P. 308)

Scanarea și salvarea pe un computer

87XF-05K

Puteți executa sarcina de „scanare a unui document original și salvarea acestuia pe un computer” de la panoul de operare al aparatului. Selectați computerul de utilizat ca destinație de salvare și setări, cum ar fi tipul de scanare (color sau alb-negru).

NOTĂ

- Când un computer conectat la rețea este specificat ca destinație de salvare, trebuie să înregistrați aparatul la computerul înainte. ► **Pregătirea în vederea utilizării aparatului ca scanner(P. 86)**

1 Plasați documentele originale. ► **Așezarea documentelor originale(P. 140)**

2 Selectați <Scanare> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**

- Dacă se afișează ecranul de autentificare, specificați numele de utilizator, parola și serverul de autentificare.
► **Conectarea pentru trimitere autorizată(P. 139)**

3 Selectați <Computer> în ecranul Funcții de bază pentru scanare. ► **Ecranul cu funcțiile de bază pentru scanare(P. 287)**

- Dacă se utilizează doar un computer conectat la aparat prin USB, treceți la pasul 5.

4 Selectați computerul destinație.

5 Selectați tipul de scanare în ecranul Funcții de bază pentru scanarea de la computer. ► **Ecranul Funcții de bază pentru scanarea pe un computer(P. 287)**

- Tipurile de scanare și setările ce sunt afișate pot fi confirmate și modificate utilizând MF Scan Utility. Pentru mai multe informații, faceți clic pe [Instructions] din MF Scan Utility.

NOTĂ:

- Dacă sunteți utilizator macOS, consultați manualele pentru driverele sau software-ul relevante de pe site-ul Web cu manuale online.


6 Selectați <Start>.

► Începe scanarea documentului original.

- Dacă doriți să anulați, selectați <Revocare> ► <Da>. ► **Anularea trimiterii documentelor(P. 307)**

! IMPORTANT:

- Nu puteți scana în timp ce se afișează ScanGear MF. Închideți ecranul înainte de a scana.



■ Când poziționați documentele originale în alimentator la pasul 1

Când scanarea este finalizată, directorul setat ca destinație pentru salvare este afișat pe calculator.

■ Când poziționați documente originale pe suprafața de scanare la pasul 1

Când scanarea este finalizată, urmați procedura de mai jos (exceptând cazul în care ați selectat JPEG ca format de fișier).

- 1** Dacă mai trebuie scanate și alte pagini ale documentelor originale, puneți următorul document original pe suprafața de scanare și selectați <Scanare următor>.
 - Repetați acest pas până ce terminați de scanat toate paginile.
 - Dacă aveți de scanat o singură pagină, treceți la pasul următor.
- 2** Selectați <Finalizare>.
 - ➡ Directorul setat ca destinație pentru salvare este afișat pe calculator.

NOTĂ

Despre directorul setat ca destinație pentru salvare

- În mod implicit, datele scanate sunt salvate în folderul My Documents. Este creat un subdirector cu data scanării și informațiile sunt salvate în acel director.
- Puteți schimba destinația de salvare din MF Scan Utility. Pentru mai multe informații, faceți clic pe [Instructions] din MF Scan Utility.

Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB

87XF-05L

Această secțiune descrie modul de scanare a documentului original și de salvare a datelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB. Pentru mai informații despre dispozitivele de memorie USB disponibile și despre modul de introducere/scoatere a unui dispozitiv de memorie USB, consultați ► **Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB(P. 193)** .

! IMPORTANT

- Trebuie să setați <Utilizare funcție de scanare> la <Pornit>. ► **<Setări suport memorie>(P. 570)**

1 Plasați documentele originale. ► **Așezarea documentelor originale(P. 140)**

2 Selectați <Scanare> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**

- Dacă se afișează ecranul de autentificare, specificați numele de utilizator, parola și serverul de autentificare.
► **Conectarea pentru trimitere autorizată(P. 139)**

3 Selectați <Memorie USB> în ecranul Funcții de bază pentru scanare. ► **Ecranul cu funcțiile de bază pentru scanare(P. 287)**

- Dacă <Ecran la conect. sup. memorie> este setat la <Pornit>, ecranul de operațiuni pentru conexiunea media este afișat atunci când introduceți un dispozitiv USB de memorie, în timp ce este afișat ecranul Pornire. Selectând <Scanare USB> se afișează ecranul cu funcțiile de bază pentru scanarea USB.
► **Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB(P. 193)**
► **<Ecran la conect. sup. memorie>(P. 570)**

4 Specificați setările de scanare după caz.

- **Specificarea dimensiunii de scanare a documentului original**
- **Selectarea unui format de fișier**
- **Specificarea orientării pentru documentul original**
- **Scanarea documentelor originale față-verso**

Specificarea dimensiunii de scanare a documentului original



Puteți specifica dimensiunea de scanare a documentului original.



<Format scanare> ► Selectați formatul documentului original

Selectarea unui format de fișier



Puteți selecta formatul de fișier în care sunt scanate documentele originale din PDF/JPEG/TIFF. Pentru PDF, puteți selecta Compact PDF ce reduce dimensiunea datelor sau formatul PDF ce permite căutarea de text prin includerea datelor text scanate cu OCR (recunoașterea optică a caracterelor). De asemenea, puteți crea un fișier PDF cu securitate îmbunătățită prin criptarea datelor sau adăugarea semnăturii. ➤

Îmbunătățirea securității fișierelor electronice(P. 316)



<Format fișier> ➤ Selectați un format de fișier

NOTĂ

- Dacă selectați JPEG în <Format fișier> și încercați să scanați un document original de pe suprafața de scanare, puteți scana doar o singură pagină. Pentru a scana simultan un document original cu mai multe pagini, utilizați alimentatorul. Fiecare pagină a documentului original este salvat ca fișier separat. Dacă selectați TIFF sau PDF, puteți scana documente originale cu mai multe pagini fie de pe suprafața de scanare, fie din alimentator. În acest caz, dacă documentul original urmează să fie salvat ca fișier unic sau fiecare pagină ca fișier separat, puteți specifica acest lucru în ➤ **Divizarea unui fișier PDF în pagini(P. 294)** sau în ➤ **Divizarea unui fișier TIFF în pagini(P. 294)** .
- <PDF (Compact)> și <PDF (Compact/OCR)> comprimă fotografiile și ilustrațiile de pe documentele originale mai mult decât <PDF> și <PDF (OCR)>. Fișierul va fi mai mic, dar calitatea imaginii pentru anumite documente originale sau numărul de documente originale care pot fi scanate deodată poate fi mai mic.
- În <PDF (Compact/OCR)> și <PDF (OCR)> puteți configura setările, astfel încât aparatul să detecteze automat orientarea documentului original în timpul scanării pe baza orientării textului citit de funcția OCR. ➤ **<Set. OCR (Text în care se pot ef. căut.)> (P. 515)**

■ Divizarea unui fișier PDF în pagini

Specificați dacă să se convertească documentul original cu mai multe pagini într-un singur fișier PDF sau să se creeze un fișier PDF separat pentru fiecare pagină. Această setare poate fi configurată pentru fiecare format PDF.



<Format fișier> ➤ <Setare detalii PDF> ➤ Selectați formatul PDF ➤ <Divizare în pagini> ➤ Selectați <Oprit> sau <Pornit>

■ Divizarea unui fișier TIFF în pagini

Specificați dacă să se convertească documentul original cu mai multe pagini într-un singur fișier TIFF sau să se creeze un fișier TIFF separat pentru fiecare pagină.



<Format fișier> ► <Setare detalii TIFF> ► <Divizare în pagini> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit>

Specificarea orientării pentru documentul original



Puteți specifica orientarea portret sau peisaj.



<Orientare origin.> ► Selectați orientarea documentului original

Scanarea documentelor originale față-verso



Aparatul poate scana automat partea din față și cea din spate a documentelor originale din alimentator.

! IMPORTANT

- Aparatul nu poate scana ambele fețe ale documentelor originale când acestea sunt așezate pe suprafața de scanare.



<Original pe 2-fețe> ► Selectați <Tip carte> sau <Tip calendar>



<Tip carte>

Selectați pentru documente originale ale căror imagini de pe față și verso au aceeași direcție.

<Tip calendar>

Selectați pentru documente originale ale căror imagini de pe față și verso sunt în direcții diferite.

NOTĂ:

- Pentru informații despre alte setări pentru scanare, consultați **▶Scanarea clară(P. 310)** sau **▶Ajustarea balansului între dimensiunea fișierului și calitatea imaginii (Dimensiunea datelor)(P. 319)** .

5 Selectați <Start>.

➡ Începe scanarea documentului original.

- Dacă doriți să anulați, selectați <Revocare> ▶ <Da>. **▶Anularea trimiterii documentelor(P. 307)**

■ Când poziționați documentele originale în alimentator la pasul 1

Când scanarea este finalizată, începe procesul de salvare.

■ Când poziționați documente originale pe suprafața de scanare la pasul 1

Când scanarea este finalizată, urmați procedura de mai jos (exceptând cazul în care ați selectat JPEG ca format de fișier).

- 1 Dacă mai trebuie scanate și alte pagini ale documentelor originale, puneți următorul document original pe suprafața de scanare și selectați <Scanare următor>.
 - Repetați acest pas până ce terminați de scanat toate paginile.
 - Dacă aveți de scanat o singură pagină, treceți la pasul următor.

- 2 Selectați <Finalizare>.

➡ Începe procesul de salvare.

NOTĂ:

- Este creat un folder nou pe dispozitivul de memorie USB, iar documentul scanat este stocat în folderul respectiv. Numele de fișier a unui document scanat este atribuit automat pe baza următorului format: caracterele SCAN urmate de un număr din patru cifre.nume extensie fișier. Șirul de caractere „SCAN” din numele fișierului poate fi înlocuit cu un alt șir de caractere arbitrar (**▶Configurarea unui nume de fișier(P. 320)**).

SFATURI

- Dacă doriți să scanați mereu cu aceleași setări: **▶Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)**
- Dacă doriți să înregistrați o combinație de setări pe care să o folosiți când este nevoie: **▶Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 177)**

Trimiterea datelor prin e-mail/salvarea datelor într-un folder partajat sau pe un server FTP

87XF-05R

Această secțiune descrie procedurile pentru scanarea documentelor originale și trimiterea datelor scanate direct de la aparat prin atașarea acestora la un e-mail sau salvarea lor într-un folder partajat sau pe un server FTP.

NOTĂ

- Înainte de a putea trimite datele direct prin e-mail, trebuie să finalizați anumite proceduri, cum ar fi specificarea setărilor pentru serverul de e-mail. ➤ **Procedura pentru setarea pentru trimiterea e-mailurilor/trimiterea și primirea I-Fax(P. 87)**
- Înainte de a putea salva datele într-un folder partajat sau pe un server FTP, trebuie să finalizați anumite proceduri, cum ar fi specificarea locației în care să se salveze documentele originale scanate.
 - **Procedura pentru setarea unui folder partajat ca locație de salvare(P. 96)**
 - **Procedura pentru setarea unui server FTP ca locație de salvare(P. 100)**

1 Plasați documentele originale. ➤ **Așezarea documentelor originale(P. 140)**

2 Selectați <Scanare> din ecranul Pornire. ➤ **Ecranul Pornire(P. 127)**

- Dacă se afișează ecranul de autentificare, specificați numele de utilizator, parola și serverul de autentificare.
 - **Conectarea pentru trimitere autorizată(P. 139)**

3 Selectați <E-mail> sau <Fișier> în ecranul Funcții de bază pentru scanare. ➤ **Ecranul cu funcțiile de bază pentru scanare(P. 287)**

4 Specificați destinația.

- Specificarea din Agendă
- Specificarea de la numere de apelare codată
- Introducerea directă a destinațiilor (trimiterea prin e-mail)
- Specificarea destinațiilor într-un server LDAP
- Specificarea din Agendă de pe un dispozitiv mobil (la trimiterea prin E-mail)

Specificarea din Agendă



Agenda vă permite să specificați o destinație alegând-o dintr-o listă de destinații înregistrate sau căutând după nume pentru destinațiile cu numele destinatarului.

NOTĂ

- Trebuie să înregistrați destinații în Agendă înainte de a folosi această funcție. ► **Înregistrarea destinațiilor(P. 185)**
- Înregistrați folderul partajat sau adresa serverului FTP de la un computer.
 - **Setarea unui folder partajat ca locație de salvare(P. 97)**
 - **Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)(P. 449)**

1 Selectați <Agendă> din fila <Specif. destinație>.

2 Selectați <La>.

3 Selectați un index. ► **Index(P. 185)**



4 Bifați caseta de selectare pentru destinația dorită și selectați <Aplicare>.

SFATURI

- Dacă se selectează o destinație din <Agendă> în ecranul Pornire, se poate afișa ecranul Funcții de bază pentru trimiterea e-mailurilor sau pentru salvarea fișierelor în timp ce destinația selectată rămâne specificată.

Specificarea de la numere de apelare codată



Numerele din trei cifre (numere de apelare codată) sunt atribuite adreselor din Agendă. Puteți specifica o adresă introducând pur și simplu numărul de apelare codată.

NOTĂ

- Pentru a utiliza numerele de apelare codată, destinația trebuie să fie înregistrată în prealabil în Agendă. ► **Înregistrarea destinațiilor(P. 185)**
- Înregistrați folderul partajat sau adresa serverului FTP de la un computer.
 - **Setarea unui folder partajat ca locație de salvare(P. 97)**
 - **Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)(P. 449)**

1 Selectați <Apelare codată> din fila <Specif. destinație>.

2 Selectați <La>.

3 Introduceți un număr din trei cifre.

- Dacă ați introdus o valoare incorectă, utilizați  pentru a o șterge.



NOTĂ:

Dacă apare un ecran pentru confirmare

- Când <Confirm. la apelare codată TX> este setată la <Pornit>, se afișează un ecran care arată destinația și numele pentru număr. (Pentru Apelare Grup, numele destinației și numărul de destinații sunt afișate.) Verificați conținutul și dacă totul este corect, selectați <OK>. Pentru a specifica o altă destinație, selectați <Revocare>, apoi reintroduceți numărul de apelare codată format din trei cifre. ➤ **Afișarea destinațiilor în Agendă(P. 425)**

Introducerea directă a destinațiilor (trimiterea prin e-mail)

Pentru o destinație care nu este înregistrată în Agendă, specificați-o introducând o adresă de e-mail.

1 Selectați <Utilizare tastatură> din fila <Specif. destinație>.

2 Introduceți adresa de e-mail și selectați <Aplicare>.

- Referitor la modul de introducere a textului, consultați ➤ **Introducerea textului(P. 136)** .

Specificarea destinațiilor într-un server LDAP



Dacă aveți instalat un server LDAP în birou, puteți specifica o destinație folosind informațiile de utilizator din server. Accesați serverul LDAP prin intermediul aparatului pentru a căuta informațiile de utilizator corespunzătoare și specificați-le ca destinație.

NOTĂ


- Înainte trebuie să specificați setările pentru conectare la un server LDAP. ➤ **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 65)**

1 Selectați <Server LDAP> din fila <Specif. destinație>.

2 Selectați serverul LDAP pe care îl folosiți.

3 Selectați condițiile pentru informațiile de utilizator care urmează a fi căutate.

- Criteriile disponibile pentru căutarea destinațiilor sunt nume, numere de fax, adrese de e-mail, nume de organizații și departamente de organizații.



4 Introduceți șirul de caractere țintă de căutare și selectați <Aplicare>.

- Referitor la modul de introducere a textului, consultați ► **Introducerea textului (P. 136)**.
- Pentru a specifica mai multe criterii de căutare, repetați pașii 3 și 4.

5 Selectați <Metodă căutare>.

6 Selectați condițiile pentru afișarea rezultatelor căutării.



<Se utiliz. toate cond. de mai jos>

Caută și afișează utilizatorii care întrunesc criteriile de căutare specificate în pașii 3 și 4.

<Se utiliz. unele cond. de mai jos>

Dacă se găsesc utilizatori care îndeplinesc chiar și unul dintre criteriile specificate în pașii 3 și 4, se afișează toți utilizatorii respectivi.

7 Selectați <Start căutare>.

⇒ Se afișează utilizatorii care îndeplinesc criteriile de căutare.

NOTĂ:

- Dacă se afișează ecranul de autentificare când selectați <Start căutare>, introduceți numele de utilizator al aparatului și parola înregistrate în serverul LDAP și selectați <Aplicare>. ► **Înregistrarea serverelor LDAP (P. 65)**

8 Bifați caseta de selectare pentru utilizatorul pe care doriți să îl specificați ca destinație și selectați <Aplicare>.

Specificarea din Agendă de pe un dispozitiv mobil (la trimiterea prin E-mail)

Puteți specifica destinații din agendă de pe dispozitivul mobil.

NOTĂ

Înainte de a utiliza această caracteristică

- Trebuie să instalați „Canon PRINT Business” pe dispozitivul mobil. ► **Utilizarea aparatului prin intermediul aplicațiilor (P. 344)**
- Setați <Legare agendă dispozitiv mobil> de pe aparat la <Pornit>. ► **<Legare agendă dispozit. mobil> (P. 548)**

1 Selectați <Portal mobil> din fila <Specif. destinație>.

2 Conectați-vă la dispozitivul mobil. ► **Conectarea la dispozitive mobile (P. 338)**

3 Trimiteți o adresă de pe dispozitivul mobil către aparat.

- Pentru modul de operare de la dispozitivul mobil, consultați „Ajutor Canon PRINT Business”.

NOTĂ:

- Informațiile introduse de la dispozitivul mobil, precum subiectul, mesajul și numele de fișier pot fi trimise și ele către aparat.

4 Când apare un mesaj pe afișajul aparatului, selectați <OK>.

NOTĂ:

Dacă se afișează un ecran pe care este specificată deja o destinație

- Puteți trimite doar către destinații care nu sunt restricționate. Pentru a trimite către alte destinații, trebuie să configurați setările de autentificare pentru funcția de trimitere, astfel încât transmiterea să nu fie restricționată. Contactați administratorul pentru detalii. ► **Autentificarea serverului LDAP (P. 377)**

Specificarea destinațiilor din înregistrările de transmitere

- Puteți reapela și destinații folosite anterior. ► **Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere/salvare (Setări de reapelare) (P. 321)**

5 Dacă este necesar, specificați mai multe destinații.

- Pentru a specifica toate destinațiile, repetați pasul 4.

NOTĂ:

Atunci când specificați destinația pentru trimiterea unui e-mail

- Dacă ați selectat <Server LDAP> sau <Destinația specificată voi fi eu>, destinația este specificată în câmpul <La>.
- Adresele <Cc> și <Bcc> pot fi selectate doar utilizând <Agendă> sau <Apelare codată>.

■ Pentru a șterge destinații

Dacă ați specificat mai multe destinații, puteți șterge unele, dacă este necesar.

- 1 Selectați <Confirmare destinație>.
- 2 Bifați caseta de selectare pentru destinația care trebuie ștearsă și selectați <Elimin. din Dest.>.
 - Dacă selectați Grup, selectați <Detalii> ► <Destinație>; puteți vizualiza destinațiile înregistrate în grup.
- 3 Selectați <Da>.

6 Specificați setările de scanare după caz.

- Specificarea dimensiunii de scanare a documentului original
- Selectarea unui format de fișier
- Specificarea orientării pentru documentul original
- Scanarea documentelor originale față-verso

Specificarea dimensiunii de scanare a documentului original

Puteți specifica dimensiunea de scanare a documentului original.



Selectați <Format scanare> în fila <Trimitere setări> ► Selectați formatul documentului original

Selectarea unui format de fișier

Puteți selecta formatul de fișier în care sunt scanate documentele originale din PDF/ JPEG/TIFF. Pentru PDF, puteți selecta Compact PDF ce reduce dimensiunea datelor sau formatul PDF ce permite căutarea de text prin includerea datelor text scanate cu OCR (recunoașterea optică a caracterelor). De asemenea, puteți crea un fișier PDF cu securitate îmbunătățită prin criptarea datelor sau adăugarea semnăturii. ►

Îmbunătățirea securității fișierelor electronice(P. 316)



Selectați <Format fișier> în fila <Trimitere setări> ► Selectați un format de fișier

NOTĂ

- Dacă selectați JPEG în <Format fișier> și încercați să scanați un document original de pe suprafața de scanare, puteți scana doar o singură pagină. Pentru a scana simultan un document original cu mai multe pagini, utilizați alimentatorul. Fiecare pagină a documentului original este salvat ca fișier separat. Dacă selectați TIFF sau PDF, puteți scana documente originale cu mai multe pagini fie de pe suprafața de scanare, fie din alimentator. În acest caz, dacă documentul original urmează să fie salvat ca fișier unic sau fiecare pagină ca fișier separat, puteți specifica acest lucru în **▶Divizarea unui fișier PDF în pagini(P. 303)** sau în **▶Divizarea unui fișier TIFF în pagini(P. 303)**.
- <PDF (Compact)> și <PDF (Compact/OCR)> comprimă fotografiile și ilustrațiile de pe documentele originale mai mult decât <PDF> și <PDF (OCR)>. Fișierul va fi mai mic, dar calitatea imaginii pentru anumite documente originale sau numărul de documente originale care pot fi scanate deodată poate fi mai mic.
- În <PDF (Compact/OCR)> și <PDF (OCR)> puteți configura setările, astfel încât aparatul să detecteze automat orientarea documentului original în timpul scanării pe baza orientării textului citit de funcția OCR. **▶Set. OCR (Text în care se pot ef. căut.) (P. 515)**

■ Divizarea unui fișier PDF în pagini

Specificați dacă să se convertească documentul original cu mai multe pagini într-un singur fișier PDF sau să se creeze un fișier PDF separat pentru fiecare pagină. Această setare poate fi configurată pentru fiecare format PDF.



Selectați <Format fișier> în fila <Trimitere setări> ▶ <Setare detalii PDF> ▶ Selectați formatul PDF ▶ <Divizare în pagini> ▶ Selectați <Oprit> sau <Pornit>

■ Divizarea unui fișier TIFF în pagini

Specificați dacă să se convertească documentul original cu mai multe pagini într-un singur fișier TIFF sau să se creeze un fișier TIFF separat pentru fiecare pagină.



Selectați <Format fișier> în fila <Trimitere setări> ▶ <Setare detalii TIFF> ▶ <Divizare în pagini> ▶ Selectați <Oprit> sau <Pornit>

Specificarea orientării pentru documentul original



Puteți specifica orientarea portret sau peisaj.



Selectați <Orientare origin.> în fila <Trimitere setări> ▶ Selectați orientarea documentului original

Scanarea documentelor originale față-verso



Aparatul poate scana automat partea din față și cea din spate a documentelor originale din alimentator.

! IMPORTANT

- Aparatul nu poate scana ambele fețe ale documentelor originale când acestea sunt așezate pe suprafața de scanare.



Selectați <Original pe 2-fețe> în fila <Trimitere setări> ► Selectați <Tip carte> sau <Tip calendar>



<Tip carte>

Selectați pentru documente originale ale căror imagini de pe față și verso au aceeași direcție.

<Tip calendar>

Selectați pentru documente originale ale căror imagini de pe față și verso sunt în direcții diferite.

NOTĂ:

- Pentru informații despre alte setări pentru scanare, consultați ► **Scanarea clară(P. 310)** sau ► **Ajustarea balansului între dimensiunea fișierului și calitatea imaginii (Dimensiunea datelor)(P. 319)** .
- Pentru e-mail, puteți specifica subiectul, mesajul, adresa la care să se răspundă și prioritatea după cum este necesar. ► **Specificarea setărilor de e-mail(P. 324)**

7 Selectați <Start>.

- Dacă se afișează ecranul <Confirmare destinație>, verificați dacă destinația este corectă, apoi selectați <Start scanare>.

► Începe scanarea documentului original.

- Dacă doriți să anulați, selectați <Revocare> ► <Da>. ► **Anularea trimiterii documentelor(P. 307)**

■ Când poziționați documentele originale în alimentator la pasul 1

Când scanarea este finalizată, începe procesul de trimitere/salvare. Selectați <Închidere> pentru a încheia procedura.

■ Când poziționați documente originale pe suprafața de scanare la pasul 1

Când scanarea este finalizată, urmați procedura de mai jos (exceptând cazul în care ați selectat JPEG ca format de fișier).

- 1 Dacă mai trebuie scanate și alte pagini ale documentelor originale, puneți următorul document original pe suprafața de scanare și selectați <Scanare original următor>.
 - Repetați acest pas până ce terminați de scanat toate paginile.
 - Dacă aveți de scanat o singură pagină, treceți la pasul următor.
- 2 Selectați <Start trimitere>.
 - ➡ Începe procesul de trimitere/salvare.

NOTĂ:

Dacă se afișează ecranul <Autentificare fișier> sau <Autentificare SMTP>

- Introduceți numele de utilizator și parola și selectați <Aplicare>.

Numele fișierului pentru documentul trimis

- Numele fișierului pentru un document trimis este atribuit în funcție de următorul format: număr administrare comunicare (patru cifre)_data și ora trimiterii_numărul documentului (trei cifre). nume extensie fișier. Se poate adăuga un șir de caractere arbitrar la începutul numelui de fișier (➡ **Configurarea unui nume de fișier(P. 320)**).

Verificarea stării comunicării

- Setarea <Afiș. Notif. când lucr. este accept.> la <Pornit> afișează un ecran care solicită confirmarea stării comunicării. Atunci când selectați <Monitor Statut>, puteți verifica starea trimiterii. ➡ **<Afiș. Notif. când lucr. este accept.>(P. 546)**

Dacă apare o eroare de trimitere a e-mailului

Notificările de erori sunt trimise uneori către adresa de e-mail setată în aparat. Dacă o lăsați așa, ar putea avea ca rezultat o capacitate rămasă insuficientă a cutiei poștale în funcție de serverul de e-mail. Se recomandă să goliți periodic cutia poștală.

■ Pentru a goli cutia poștală

! IMPORTANT:

- La golirea cutiei poștale, toate e-mailurile din cutia poștală de pe server sunt șterse. Când specificați un cont de e-mail pe care îl folosiți de obicei, trebuie să verificați mai întâi dacă orice e-mail din cutia poștală trebuie păstrat.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ➡ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ➡ **Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [TX Settings] ➡ [E-Mail/I-Fax Settings].
- 4 Faceți clic pe [Clear] în [Clear Mail Box].
- 5 Citiți mesajul care este afișat și faceți clic pe [OK].
 - ➡ E-mailul este șters din cutia poștală.


- Dacă doriți să scanați mereu cu aceleași setări: ➤ **Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)**
- Dacă doriți să înregistrați o combinație de setări pe care să o folosiți când este nevoie: ➤ **Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 177)**

Anularea trimiterii documentelor


87XF-05S

Dacă doriți să anulați trimiterea documentelor imediat după ce ați selectat <Start>, selectați <Revocare> de pe ecran sau apăsați . De asemenea, puteți anula trimiterea documentelor după verificarea stării trimiterii.

■ Selectați <Revocare> pentru a anula



■ Apăsați pentru anulare




Dacă pe ecran se afișează o listă de documente când se apasă

Documentele originale au fost scanate și așteaptă să fie procesate. Selectați documentul care trebuie anulat și selectați <Revocare> ► <Da>.



■ Verificați starea transmiterii înainte de anulare



LEGĂTURI

- ▶ Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)
- ▶ Verificarea stării și a jurnalului pentru documentele originale scanate(P. 308)

Verificarea stării și a jurnalului pentru documentele originale scanate

87XF-05U

Puteți verifica starea și jurnalul pentru documentele originale scanate trimise direct de la aparat.

! IMPORTANT

- Când se setează <Afișare jurnal activități> la <Oprit>, nu puteți verifica jurnalele pentru documentele trimise.
▶<Afișare jurnal activități> (P. 576)


1 Selectați <Monitor stare>.

2 Selectați <Lucrare TX>.

3 Verificați stările și jurnalele pentru documentele trimise.

■ Pentru a verifica stările pentru documentele trimise

- 1** Selectați documentul pentru care doriți să verificați starea în fila <Stare lucrări TX>.




⇒ Afișează informații detaliate despre document.

- Dacă ați specificat mai multe destinații, numărul de destinații specificate este afișat pe ecran. Pentru a verifica detaliile mai multor destinații specificate, selectați <Destinație>.

■ Pentru a verifica jurnalele pentru documentele trimise

- 1** Selectați documentul pentru care doriți să verificați jurnalul în fila <Jurnal lucrări TX>.

- Se afișează <OK> la trimiterea unui document și <Eroare> la netrimitea unui document deoarece a fost anulat sau a apărut o eroare.



⇒ Afișează informații detaliate despre document.

NOTĂ:

Când se afișează un număr din trei cifre în caz de <Eroare>

- Acest număr reprezintă un cod de eroare. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.

Înregistrarea în Agendă a destinației documentului trimis

- Pentru un document trimis către o destinație care nu a fost înregistrată în Agendă, puteți să înregistrați destinația respectivă în Agendă, selectând <Înreg. în agendă> în ecranul cu detalii.


LEGĂTURI

- ▶ **Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)**
- ▶ **Anularea trimiterii documentelor(P. 307)**
- ▶ **Imprimarea rapoartelor și a listelor(P. 609)**


Scanarea clară

87XF-05W


La crearea fișierelor pentru broșurile ce conțin multe imagini sau rapoarte scrise cu creionul, puteți ajusta densitatea și luminozitatea pentru a obține o calitate mai clară a imaginii.



► **Ajustarea calității imaginii(P. 311)**



► **Ajustarea densității(P. 312)**



► **Ajustarea clarității la scanare (Claritate)(P. 313)**

Ajustarea calității imaginii

87XF-05X



Puteți selecta calitatea imaginii pentru scanare în funcție de tipul documentului original, cum ar fi documente originale care conțin doar text, documente originale cu tabele și grafice sau reviste cu fotografii.

Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB



<Scanare> ► <Memorie USB> ► <Tip original> ► Selectați tipul documentului original

Trimiterea datelor prin e-mail/prin fax prin Internet sau salvarea datelor pe server



<Scanare> ► Specificați destinații în <E-mail>/<I-Fax>/<Fișier> ► Selectați <Tip original> în fila <Trimitere setări> ► Selectați tipul documentului original

LEGĂTURI

- Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)
- Trimiterea faxurilor prin Internet(P. 255)

Ajustarea densității

87XF-05Y



Puteți ajusta densitatea scanării dacă textul sau imaginile dintr-un document original sunt prea deschise sau prea întunecate.

Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB



<Scanare> ► <Memorie USB> ► <Densitate> ► Ajustați densitatea ► <Aplicare>

Trimiterea datelor prin e-mail/prin fax prin Internet sau salvarea datelor pe server



<Scanare> ► Specificați destinațiile în <E-mail>/<I-Fax>/<Fișier> ► Selectați <Densitate> în fila <Trimitere setări> ► Ajustați densitatea ► <Aplicare>

LEGĂTURI

- Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)
- Trimiterea faxurilor prin Internet(P. 255)
- Ajustarea clarității la scanare (Claritate)(P. 313)

Ajustarea clarității la scanare (Claritate)

87XF-060



Puteți ajusta claritatea imaginii. Creșteți claritatea pentru a face textul și liniile mai clare sau scădeți claritatea pentru a îmbunătăți copierea fotografiilor din reviste.

Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB




<Scanare> ► <Memorie USB> ► <Claritate> ► Ajustați claritatea ► <Aplicare>

Trimiterea datelor prin e-mail/prin fax prin Internet sau salvarea datelor pe server




<Scanare> ► Specificați destinațiile în <E-mail>/<I-Fax>/<Fișier> ► Selectați <Claritate> în fila <Trimitere setări> ► Ajustați claritatea ► <Aplicare>

Exemplu: Dacă doriți să reproduceți mai clar textul și linii trasate cu pixul



Exemplu: Dacă doriți să îmbunătățiți copierea fotografiilor din reviste



LEGĂTURI

- ▶ Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)
- ▶ Trimiterea faxurilor prin Internet(P. 255)
- ▶ Ajustarea densității(P. 312)

Funcții de scanare utile

87XF-061

Aparatul este dotat cu funcții utile, cum ar fi cele care pot crea fișiere PDF securizate pentru a împiedica modificarea acestora și care pot retrimite date către destinații specificate anterior.



► Îmbunătățirea securității fișierelor electronice(P. 316)



► Ajustarea balansului între dimensiunea fișierului și calitatea imaginii (Dimensiunea datelor) (P. 319)



► Configurarea unui nume de fișier(P. 320)



► Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere/salvare (Setări de reapelare)(P. 321)



► Specificarea setărilor de e-mail(P. 324)

Îmbunătățirea securității fișierelor electronice

87XF-062



Fișierele digitale sunt vulnerabile în ceea ce privește securitatea, deoarece pot fi vizualizate sau modificate cu ușurință, nelăsându-se nicio urmă. La scanarea documentelor importante, puteți lua măsuri corespunzătoare, cum ar fi criptarea datelor și adăugarea unei semnături a aparatului pentru a îmbunătăți securitatea.

► **Criptarea unui fișier PDF(P. 316)**

► **Adăugarea unei semnături a dispozitivului(P. 317)**

! IMPORTANT

- Este necesar Set de funcții de securitate la trimiterea fișierelor PDF opțional. ► **Opțiunile sistemului(P. 653)**

NOTĂ

- Criptarea și semnătura dispozitivului sunt disponibile numai pentru fișiere PDF.
- Atât criptarea, cât și semnătura dispozitivului pot fi utilizate simultan.

Criptarea unui fișier PDF

Puteți cripta și trimite/salva un fișier PDF setând o parolă la scanarea documentelor originale. Setarea parolei ajută la reducerea riscului vizualizării sau editării fișierului PDF de către alte persoane.

1 Selectați <Scanare> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**

- Dacă se afișează ecranul de autentificare, specificați numele de utilizator, parola și serverul de autentificare.
► **Conectarea pentru trimitere autorizată(P. 139)**

2 Selectați <Memorie USB>, <E-mail> sau <Fișier> în ecranul Funcții de bază pentru scanare. ► **Ecranul cu funcțiile de bază pentru scanare(P. 287)**

- Dacă selectați <Memorie USB>, treceți la pasul 4.

3 Specificați destinația și setările de scanare după cum este necesar. ► **Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)**

4 Continuați cu <Setare detalii PDF>.

■ **Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB**

- Selectați <Format fișier> ► <Setare detalii PDF>.

■ **Trimiterea e-mailurilor/salvarea datelor într-un folder partajat sau pe un server FTP**


- Selectați <Format fișier> din fila <Trimitere setări> ► <Setare detalii PDF>.

5 Selectați tipul de format PDF.

- Puteți specifica dacă să se permită criptarea pentru fiecare format PDF.

6 Selectați <Criptare>.

7 Selectați nivelul de criptare.



<Acrobat 7.0 sau versiune ulterioară/AES 128-biți>

Criptați fișierul în mediul pe 128 de biți, ce poate fi deschis de Adobe Acrobat 7.0 sau o versiune ulterioară.

<Acrobat 10.0 sau echivalent/AES 256-biți>

Criptați fișierul în mediul pe 256 de biți, ce poate fi deschis de Adobe Acrobat 10.0.

NOTĂ:

- <Acrobat 10.0 sau echivalent/AES 256-biți> poate fi schimbat la <Acrobat 9.0 sau echivalent/AES 256-biți> cu o altă versiune compatibilă. ➤<Set. AES 256 biți (PDF crip.)>(P. 515)

8 Introduceți parola de criptare și selectați <Aplicare>.

- Referitor la modul de introducere a textului, consultați ➤<Introducerea textului>(P. 136) .

9 Introduceți aceeași parolă și selectați <Aplicare>.

10 Selectați <Aplicare>.

Adăugarea unei semnături a dispozitivului

Converțiți documentul original scanat într-un fișier PDF cu o semnătură a dispozitivului. Semnătura dispozitivului are același scop ca și ștampilarea sau semnarea unui document; poate fi utilizată pentru a verifica unde a fost creat fișierul și dacă documentul a fost modificat sau falsificat după aplicarea semnăturii. Pentru a atribui semnătura dispozitivului pe un fișier PDF, trebuie să generați în prealabil cheia și certificatul pentru semnătura dispozitivului. ➤<Generarea unei chei semnătură pentru dispozitiv>(P. 435)

1 Selectați <Scanare> din ecranul Pornire. ➤<Ecranul Pornire>(P. 127)

- Dacă se afișează ecranul de autentificare, specificați numele de utilizator, parola și serverul de autentificare. ➤<Conectarea pentru trimitere autorizată>(P. 139)

2 Selectați <Memorie USB>, <E-mail> sau <Fișier> în ecranul Funcții de bază pentru scanare. ► Ecranul cu funcțiile de bază pentru scanare(P. 287)

- Dacă selectați <Memorie USB>, treceți la pasul 4.

3 Specificați destinația și setările de scanare după cum este necesar. ► Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)

4 Continuați cu <Setare detalii PDF>.

■ **Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB**

- Selectați <Format fișier> ► <Setare detalii PDF>.

■ **Trimiterea e-mailurilor/salvarea datelor într-un folder partajat sau pe un server FTP**

- Selectați <Format fișier> din fila <Trimitere setări> ► <Setare detalii PDF>.

5 Selectați tipul de format PDF.

- Puteți specifica dacă să se permită criptarea pentru fiecare format PDF.

6 Selectați <Semnături digitale>.

7 Selectați <Stânga sus>.

8 Selectați <Aplicare>.

Ajustarea balansului între dimensiunea fișierului și calitatea imaginii (Dimensiunea datelor)

87XF-063



Puteți specifica raportul de comprimare a fișierului la convertirea documentelor originale scanate în format JPEG. <Mic: Prioritate memorie> face raportul de compresie mai mare decât normal pentru a crea fișiere mai mici cu o calitate a imaginii mai redusă. Pe de altă parte, <Mare: Prioritate calitate imagine> face raportul de compresie mai mic decât normal pentru a crea fișiere mai mari cu o calitate mai mare a imaginii.

Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB



<Scanare> ► <Memorie USB> ► <Volum date> ► Specificați setarea

Trimiterea datelor prin e-mail sau salvarea datelor pe server



<Scanare> ► Specificați destinații în <E-mail>/<Fișier> ► Selectați <Volum date> în fila <Trimitere setări> ► Specificați setarea

LEGĂTURI

► Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale (P. 290)

Configurarea unui nume de fișier

87XF-064



Puteți specifica un șir de caractere arbitrar care să fie utilizat ca parte a numelui fișierului documentului scanat.



Salvarea datelor pe un dispozitiv de memorie USB

Numele de fișier se asociază automat pe baza următorului format: șir de caractere arbitrar + număr din patru cifre.numele extensiei de fișier.



<Scanare> ► <Memorie USB> ► <Nume fișier> ► Introduceți un șir de caractere ► <Aplicare>

Trimiterea datelor prin e-mail/prin fax prin Internet sau salvarea datelor pe server

Numele fișierului se atribuie automat pe baza următorului format: șir de caractere arbitrar_număr administrare comunicare (patru cifre)_data și ora trimiterii_numărul documentului (trei cifre).nume extensie fișier.



<Scanare> ► Specificați destinațiile din <E-mail>/<I-Fax>/<Fișier> ► Selectați <Nume fișier> din fila <Trimitere setări> ► Introduceți un șir de caractere ► <Aplicare>

LEGĂTURI

- Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)
- Trimiterea faxurilor prin Internet(P. 255)

Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere/salvare (Setări de reapelare)

87XF-065



Puteți selecta o destinație din ultimele destinații. Când specificați o destinație utilizată anterior, aparatul setează aceleași setări de scanare, precum densitate, ca cele folosite ultima dată când ați trimis documente către acea destinație.

! IMPORTANT

- Când opțiunea <Restricț. retransmitere din jurnal> este setată la <Pornit>, nu puteți să utilizați această caracteristică. ► **Dezactivarea folosirii destinațiilor utilizate anterior (P. 425)**
- Oprirea aparatului sau setarea opțiunii <Restricționare destinații noi> la <Pornit> șterge destinațiile anterioare și dezactivează această funcție. ► **Restricționarea noilor destinații care se pot specifica (P. 425)**

NOTĂ

- Când specificați o destinație folosind această funcție, sunt șterse toate destinațiile pe care le-ați specificat deja.

1 Plasați documentele originale. ► **Așezarea documentelor originale (P. 140)**

2 Selectați <Scanare> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire (P. 127)**

- Dacă se afișează ecranul de autentificare, specificați numele de utilizator, parola și serverul de autentificare.
► **Conectarea pentru trimitere autorizată (P. 139)**

3 Selectați <E-mail>, <I-Fax> sau <Fișier> în ecranul Funcții de bază pentru scanare. ► **Ecranul cu funcțiile de bază pentru scanare (P. 287)**

4 Selectați <Restabilire setări> din fila <Specif. destinație>.

5 Selectați destinația.

- Când transmiteți mai multor destinații, se afișează în jurnal numai adresa specificată pentru prima transmitere, însă sunt specificate toate destinațiile.



- Sunt specificate destinația selectată și setările ei pentru scanare. De asemenea, puteți schimba setările înainte de trimitere.

■ Pentru a șterge destinații (e-mail/fax prin Internet)

Dacă ați specificat mai multe destinații, puteți șterge unele, dacă este necesar.

- 1 Selectați <Confirmare destinație>.
- 2 Bifați caseta de selectare pentru destinația care trebuie ștearsă și selectați <Elimin. din Dest.>.



NOTĂ:

- Dacă bifați caseta de selectare Grup, puteți vizualiza destinațiile înregistrate în grup selectând <Detalii> ► <Destinație>.

- 3 Selectați <Da>.

6 Selectați <Start>.

- Dacă se afișează ecranul <Confirmare destinație>, verificați dacă destinația este corectă, apoi selectați <Start scanare>.
- Începe scanarea documentului original.
 - Dacă doriți să anulați, selectați <Revocare> ► <Da>. ► **Anularea trimiterii documentelor(P. 307)**

■ Când poziționați documentele originale în alimentator la pasul 1

Când scanarea este finalizată, începe procesul de trimitere/salvare.

■ Când poziționați documente originale pe suprafața de scanare la pasul 1

Când scanarea este finalizată, urmați procedura de mai jos (exceptând cazul în care ați selectat JPEG ca format de fișier).

- 1 Dacă mai trebuie scanate și alte pagini ale documentelor originale, puneți următorul document original pe suprafața de scanare și selectați <Scanare original următor>.
 - Repetați acest pas până ce terminați de scanat toate paginile.
 - Dacă aveți de scanat o singură pagină, treceți la pasul următor.
- 2 Selectați <Start trimitere>.

► Începe procesul de trimitere/salvare.

NOTĂ:

Dacă se afișează ecranul <Autentificare fișier> sau <Autentificare SMTP>

- Introduceți numele de utilizator și parola și selectați <Aplicare>.

LEGĂTURI

- ▶ Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)
- ▶ Trimiterea faxurilor prin Internet(P. 255)


Specificarea setărilor de e-mail

87XF-066



La atașarea documentelor originale scanate la un e-mail, puteți specifica subiectul, mesajul, adresa la care să se răspundă și prioritatea pentru e-mail înainte de a-l trimite.

- 1 Plasați documentele originale. ▶Așezarea documentelor originale(P. 140)**
- 2 Selectați <Scanare> din ecranul Pornire. ▶Ecranul Pornire(P. 127)**
 - Dacă se afișează ecranul de autentificare, specificați numele de utilizator, parola și serverul de autentificare.
 - ▶Conectarea pentru trimitere autorizată(P. 139) .
- 3 Selectați <E-mail> în ecranul Funcții de bază pentru scanare. ▶Ecranul cu funcțiile de bază pentru scanare(P. 287)**
- 4 Specificați destinația și configurați setările de scanare după cum este necesar. ▶Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)**
- 5 Specificați subiectul, mesajul, adresa la care să se răspundă și prioritatea pentru e-mail.**



■Pentru a specifica subiectul/mesajul

- 1** Selectați <Subiect/Mesaj> din fila <Trimitere setări>.
- 2** Selectați <Subiect>.
- 3** Introduceți subiectul și selectați <Aplicare>.
 - Referitor la modul de introducere a textului, consultați ▶Introducerea textului(P. 136) .
- 4** Selectați <Mesaj>.
- 5** Introduceți mesajul și selectați <Aplicare>.
- 6** Selectați <Aplicare>.

■ Pentru a specifica adresa la care să se răspundă

Specificați adresa de e-mail la care să se răspundă când doriți să notificați destinatarul unei alte adrese de e-mail decât cea a aparatului ca adresă la care să se răspundă. Selectați adresa țintă la care să se răspundă din destinațiile înregistrate în Agendă și specificați-o. Dacă nu a fost înregistrată destinația în Agendă, consultați **☛ Înregistrarea destinațiilor (P. 185)**.

- 1 Selectați <Răspuns către> din fila <Trimitere setări>.
- 2 Selectați <Specificare din agendă>.
- 3 Bifați caseta de selectare pentru adresa dorită la care să se răspundă și selectați <Aplicare>.

■ Pentru a specifica prioritatea

- 1 Selectați <Prioritate> din fila <Trimitere setări>.
- 2 Selectați un nivel de prioritate.

6 Selectați <Start>.

- Dacă se afișează ecranul <Confirmare destinație>, verificați dacă destinația este corectă, apoi selectați <Start scanare>.
- ☛ Începe scanarea documentului original.
 - Dacă doriți să anulați, selectați <Revocare> ► <Da>. **☛ Anularea trimiterii documentelor (P. 307)**

■ Când poziționați documentele originale în alimentator la pasul 1

Când scanarea este finalizată, sunt trimise e-mailurile.

■ Când poziționați documente originale pe suprafața de scanare la pasul 1

Când scanarea este finalizată, urmați procedura de mai jos (exceptând cazul în care ați selectat JPEG ca format de fișier).

- 1 Dacă mai trebuie scanate și alte pagini ale documentelor originale, puneți următorul document original pe suprafața de scanare și selectați <Scanare original următor>.
 - Repetați acest pas până ce terminați de scanat toate paginile.
 - Dacă aveți de scanat o singură pagină, treceți la pasul următor.
- 2 Selectați <Start trimitere>.
 - ☛ Sunt trimise e-mailurile.

NOTĂ:

Dacă apare ecranul <Autentificare SMTP>

- Introduceți numele de utilizator și parola și selectați <Aplicare>.

SFATURI

- Dacă doriți să scanați mereu cu aceleași setări: **☛ Modificarea setărilor implicite pentru funcții (P. 179)**

- Dacă doriți să înregistrați o combinație de setări pe care să o folosiți când este nevoie: ➤ **Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 177)**
- Dacă doriți să specificați numele expeditorului e-mailului: ➤ **<Înregistrare nume unitate>(P. 546)**


LEGĂTURI

- **Verificarea stării și a jurnalului pentru documentele originale scanate(P. 308)**

Utilizarea computerului pentru scanare (Scanare la distanță)

87XF-067

Pentru a scana de la un computer, puteți utiliza MF Scan Utility sau o aplicație, cum ar fi o aplicație de procesare a imaginilor sau a textului. Dacă utilizați ScanGear MF furnizată împreună cu aparatul, puteți configura setări de scanare avansate (▶**Utilizarea aplicației ScanGear MF(P. 330)**).



! IMPORTANT

- La utilizarea aparatului cu o conexiune USB, părăsiți modul repaus înainte de scanare. ▶**Intrarea în modul repaus(P. 183)**

Scanarea cu ajutorul MF Scan Utility



MF Scan Utility este o aplicație inclusă cu aparatul, care vă permite să scanați documente sau imagini către un computer. Puteți să redirecționați datele scanate către o aplicație specificată sau să le atașați la un mesaj e-mail. Pentru mai multe informații, faceți clic pe [Instructions] din MF Scan Utility.

NOTĂ

- Dacă sunteți utilizator macOS, consultați manualele pentru driverele sau software-ul relevante de pe site-ul Web cu manuale online.

Scanarea folosind o aplicație



Puteți scana imagini folosind o aplicație precum una de procesare a imaginilor sau de procesare a textului și să încărcați imaginile direct în aplicație. Nu trebuie să porniți altă aplicație pentru a scana. ▶**Scanarea documentelor dintr-o aplicație(P. 328)**

Scanarea documentelor dintr-o aplicație

87XF-068



Puteți scana documente originale din aplicații, cum ar fi software de procesare a imaginilor sau a textului. Imaginea scanată este încărcată direct în aplicație și vă permite să o editați sau procesați imediat. Următoarea procedură variază în funcție de aplicație.

! IMPORTANT

- Aplicația trebuie să fie compatibilă cu TWAIN sau WIA*. Pentru mai multe informații, citiți manualul de utilizare pentru aplicație.

*TWAIN este un standard pentru conectarea dispozitivelor care generează imagini, precum scanerile, cu computerele. WIA este o funcție care este integrată în mod standard în Windows.

1 Plasați documentele originale. ➤ Așezarea documentelor originale(P. 140)

! IMPORTANT:

- Este posibil ca al doilea sau următoarele documente originale să nu fie scanate sau este posibil să fie afișat un mesaj de eroare în funcție de aplicație. În acest caz, puneți și scanați câte un document original pe rând.
- Dacă opțiunea <Online automat> este setată pe <Oprit>, trebuie să selectați <Scanare> ➤ <Scanner la distanță> în ecranul Pornire pentru a seta aparatul online. ➤ <Online automat>(P. 514)

2 Din aplicație, selectați comanda pentru pornirea scanării.

- Procedura pentru selectarea comenzii pentru pornirea scanării poate fi diferită în funcție de aplicație. Pentru mai multe informații, citiți manualul de utilizare pentru aplicație.

3 Selectați driverul de scanner pentru acest aparat.

- Selectați ScanGear MF sau WIA. Dacă selectați ScanGear MF, puteți configura setările de scanare avansate.

4 Specificați setările de scanare după caz.


5 Faceți clic pe [Scan].

➡ Începe scanarea documentului original.

- Când scanarea este finalizată, imaginea scanată este redirecționată către o aplicație.

Cum să utilizați ScanGear MF

- Faceți clic pe  de pe ecranul ScanGear MF și consultați Ajutorul.



LEGĂTURI

► **Utilizarea aplicației ScanGear MF(P. 330)**

Utilizarea aplicației ScanGear MF

87XF-069



ScanGear MF este un driver pentru scanner inclus cu aparatul. Puteți utiliza ScanGear MF pentru a configura setări de scanare avansate când scanați. Modul de lansare a aplicației ScanGear MF diferă în funcție de modul de scanare de la computer.

Lansarea din MF Scan Utility

La scanarea din MF Scan Utility, faceți clic pe [ScanGear] pentru a porni ScanGear MF. Pentru mai multe informații, faceți clic pe [Instructions] din MF Scan Utility.

NOTĂ

- Dacă sunteți utilizator macOS, consultați manualele pentru driverele sau software-ul relevante de pe site-ul Web cu manuale online.

Lansarea dintr-o aplicație

Pentru a scana din aplicații, cum ar fi software de procesare a imaginilor sau a textului, selectați ScanGear MF ca driver de scanner. ➤ **Scanarea documentelor dintr-o aplicație(P. 328)**


SFATURI

Funcțiile aplicației ScanGear MF

- Previzualizarea imaginii înainte de a o scana
- Specificați suprafața de scanare
- Ajustarea detaliilor referitoare la calitatea imaginii

Cum să utilizați ScanGear MF

- Faceți clic pe  din ecranul ScanGear MF și consultați Ajutorul.



Utilizarea interfeței WSD

87XF-06A

„WSD (Web Services on Devices - Servicii Web pentru dispozitive)” este o funcție destinată căutării dispozitivelor aflate în rețea. Utilizând WSD puteți să găsiți automat, de la computer, aparatul din rețea și să începeți scanarea documentului original pe aparat. Această funcție este denumită „Scanare WSD”. Trebuie să finalizați anumite proceduri înainte de a utiliza funcția Scanare WSD. ➤ **Pregătirea pentru Scanarea WSD(P. 331)**

■ Pregătirea pentru Scanarea WSD




De la panoul de control

- 1** Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤ **Ecranul Pornire(P. 127)**
- 2** Selectați <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări TCP/IP> ► <Setări WSD>.
- 3** Selectați <Pornit> în <Utilizare scanare WSD>, apoi selectați <Pornit> în <Utiliz. scan. de la computer>.
- 4** Selectați <Aplicare>.
- 5** Selectați <OK>.
- 6** Reporniți aparatul. ➤ **Repornirea aparatului(P. 123)**



De pe computer

- 7** Faceți clic pe [Start] ► [Dispozitive și imprimante].
- 8** Faceți clic pe [Adăugare dispozitiv].



9 Selectați acest aparat și faceți clic pe [Următorul].

- Pentru a opera, urmați instrucțiunile de pe ecran.

NOTĂ:

- Dacă aparatul nu se afișează, este posibil să existe o problemă la setarea firewallului. Pentru mai multe informații, citiți manualul de instrucțiuni al computerului.

Scanarea documentelor originale utilizând WSD (Scanare WSD)

87XF-06C

Această secțiune descrie modul de scanare a documentelor originale de la un computer utilizând WSD.



De la panoul de control


- 1** Plasați documentele originale. ► **Așezarea documentelor originale(P. 140)**
- 2** Selectați <Scanare> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**
- 3** Selectați <Scanner la distanță>.

► Acum sunteți pregătit pentru scanarea de la computer.




De pe computer

- 4** Faceți clic pe [Start] ► [Toate programele] ► [Fax și scanare Windows].
- 5** Faceți clic pe [Scanare].




- 6** Faceți clic pe [Scanare nouă].



- Când se afișează caseta de dialog [Selectare dispozitiv], selectați aparatul și faceți clic pe [OK].

7 Din lista verticală [Sursă], selectați locația în care este plasat documentul original.

- Când așezați documentul original pe suprafața de scanare, selectați [Suport]. Când așezați documentul în alimentator, selectați [Feeder (Scanare pe o parte)].



8 Specificați setările de scanare după caz.

- Selectând tipul de document original din lista verticală [Profil], puteți să efectuați reglări pentru a obține calitatea optimă a imaginii. Pentru documente originale ce conțin în principal text, selectați [Document]. Pentru documente originale care conțin numai fotografii, selectați [Fotografie (Implicit)].
- Din lista verticală [Tip fișier], selectați formatul de fișier pentru imaginea salvată a documentului original scanat.
- Pentru a verifica imaginea scanată, reflectând setările specificate, faceți clic pe [Previzualizare].

9 Faceți clic pe [Scanare].

- ➡ Începe scanarea unui document original.

- Când scanarea este finalizată, documentul scanat este afișat în lista de fișiere de pe ecranul [Fax și scanare Windows] și este salvat în folderul [Documente scanate] din [Documente].

NOTĂ

Înregistrarea setărilor pentru scanare folosite în mod frecvent

- Dacă scanați întotdeauna cu aceleași setări, urmați procedurile de mai jos pentru a înregistra setările. Le puteți prelua cu ușurință și convenabil la scanare.
Selectați [Adăugare profil] din lista verticală [Profil] ► Specificați setările de scanare pe care doriți să le înregistrați ► Introduceți un nume în caseta text [Nume profil] ► Faceți clic pe [Salvare profil]

Trimiterea documentului către computer utilizând WSD

- De asemenea, puteți să trimiteți documentul scanat către computere din rețea care acceptă WSD. În acest caz, selectați <Computer> din Meniul principal ► selectați computerul către care doriți să trimiteți.
În computer se deschid ecranul și folderul [Fax și scanare Windows] și este afișat documentul scanat.

Legarea la dispozitive mobile

Legarea la dispozitive mobile	337
Conectarea la dispozitive mobile	338
Conectarea printr-un router LAN wireless (Conexiune LAN)	339
Conectarea directă (Modul punct de acces)	341
Utilizarea aparatului prin intermediul aplicațiilor	344
Utilizarea serviciului AirPrint	347
Imprimarea cu AirPrint	352
Scanarea cu AirPrint	355
Faxul cu AirPrint	357
Dacă nu se poate utiliza AirPrint	359
Imprimarea cu Default Print Service (Android)	360
Gestionarea aparatului cu ajutorul telecomenzii	361

Legarea la dispozitive mobile

87XF-06E

Legarea aparatului la dispozitive mobile, cum ar fi smartphone-uri sau tablete, vă permite să utilizați o aplicație corespunzătoare pentru a efectua simplu imprimări sau alte operațiuni. În plus, puteți utiliza aparatul de la dispozitive mobile cu ajutorul telecomenzii pentru a confirma starea imprimării și puteți schimba setările aparatului.



- ▶ Conectarea la dispozitive mobile(P. 338)
- ▶ Conectarea directă (Modul punct de acces)(P. 341)
- ▶ Utilizarea aparatului prin intermediul aplicațiilor(P. 344)
- ▶ Utilizarea serviciului AirPrint(P. 347)
- ▶ Imprimarea cu Default Print Service (Android)(P. 360)
- ▶ Gestionarea aparatului cu ajutorul telecomenzii(P. 361)

! IMPORTANT

- În funcție de dispozitivul mobil, este posibil ca aparatul să nu funcționeze corect.

NOTĂ

- Dacă s-au activat [Restrict IPP Port (Port Number: 631)] sau [Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)] în politica de securitate (▶ **Politica de securitate(P. 453)**), nu veți putea utiliza nici Mopria® nici AirPrint.

Conectarea la dispozitive mobile

87XF-06F

Există două metode utilizate pentru a conecta un dispozitiv mobil la aparat: conectarea printr-un router LAN wireless și comunicarea wireless și directă cu aparatul. Alegeți o metodă de conectare în funcție de mediul de comunicare și de dispozitivul pe care îl folosiți. Realizați comunicarea cu dispozitivele mobile din <Portal mobil> (▶ **Ecranul Pornire(P. 127)**).

■ Conectarea printr-un router LAN wireless

Exact cum conectați un computer la aparat, conectați un dispozitiv mobil la aparat printr-un router LAN wireless. ▶ **Conectarea printr-un router LAN wireless (Conexiune LAN)(P. 339)**



■ Conectarea directă

Conectați direct, fără fir un dispozitiv mobil la aparat fără a folosi o rețea LAN wireless. Este posibilă conectarea imediată și fără fir la aparat chiar și în afara unui mediu LAN wireless. ▶ **Conectarea directă (Modul punct de acces) (P. 341)**



Conectarea printr-un router LAN wireless (Conexiune LAN)

87XF-06H

Dacă un router LAN wireless este conectat la rețeaua conectată la aparat, puteți stabili o comunicare cu un dispozitiv mobil prin intermediul routerului LAN wireless în același mod ca și pentru computer. Pentru informații despre modul de conectare a unui dispozitiv mobil la routerul LAN wireless, consultați manualele de instrucțiuni pentru dispozitivele de rețea sau contactați producătorul. Conectați aparatul la un router folosind rețeaua LAN cu fir sau wireless. ►

Configurarea mediului de rețea(P. 14)



NOTĂ

- Pentru a efectua procedura de mai jos, utilizați adresa IPv4. ► **Setarea adresei IPv4(P. 31)**
- Selectați <Conexiune LAN> și continuați cu procedura, dacă se afișează ecranul <Conexiune directă> după ce se selectează <Portal mobil> în procedura de mai jos.
- Pentru informații despre sistemele de operare compatibile cu Canon PRINT Business, despre procedura detaliată pentru setări și despre procedura de operare, consultați ajutorul aplicației sau site-ul Web Canon (<https://global.canon/gomp/>).

■ Conectarea manuală

- 1** Selectați <Portal mobil> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**
- 2** Conectați de la dispozitivul mobil la adresa IP ce apare pe ecran.

■ Conectarea folosind un cod QR

- 1** Selectați <Portal mobil> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**
- 2** Selectați <Cod QR>.
- 3** Lansați Canon PRINT Business de pe dispozitivul mobil. ► **Utilizarea aparatului prin intermediul aplicațiilor(P. 344)**
- 4** Citiți codul QR afișat pe ecran folosind dispozitivul mobil.



Conectarea directă (Modul punct de acces)

87XF-06J

Chiar și într-un mediu fără un router LAN wireless, utilizarea „Modului punct de acces”, ce poate conecta direct, fără fir un dispozitiv mobil la aparat, vă permite să conectați dispozitivul mobil existent la aparat fără setări dificile.



► **Pregătirea conexiunii directe (Mod punct de acces)(P. 341)**

► **Conectarea directă(P. 342)**

Pregătirea conexiunii directe (Mod punct de acces)

Stabiliți o conexiune utilizând Modul punct de acces în ordinea următoare.

1



Verificați setările de rețea ale aparatului.

- Setati adresa IPv4. ► **Setarea adresei IPv4(P. 31)**

2



Pregătirea dispozitivului mobil

- Configurați setările pentru a conecta dispozitivul mobil la Wi-Fi.

3



Setați aparatul la starea standby a conexiunii.

- <Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări conexiune directă> ► setați <Utilizare conexiune directă> la <Pornit>.

NOTĂ

Specificarea valorii pentru timp până la deconectarea automată

- Puteți specifica timpul pentru stabilirea automată a deconectării când este activată conexiunea directă. ► **<Terminare conexiune directă>(P. 484)**

Conectarea simultană a mai multor dispozitive mobile

- Configurați în mod arbitrar SSID-ul și cheia de rețea ale aparatului. ► **<Setări Mod punct de acces>(P. 484)**

Canon PRINT Business

- Pentru informații despre sistemele de operare compatibile cu Canon PRINT Business, despre procedura detaliată pentru setări și despre procedura de operare, consultați ajutorul aplicației sau site-ul Web Canon (<https://global.canon/gomp/>).

Conectarea directă**! IMPORTANT**

- Este posibil ca stabilirea unei conexiuni între aparat și dispozitivul mobil să dureze.

■ Conectarea manuală

- 1** Selectați <Portal mobil> din ecranul Pornire. ➤ Ecranul Pornire(P. 127)
 - Când este conectat deja orice dispozitiv mobil, treceți la pasul 3.
- 2** Selectați <Conectare>.
- 3** Configurați setările Wi-Fi de pe dispozitivul mobil utilizând informațiile referitoare la SSID și la cheia de rețea ce apar pe ecran.
- 4** La finalizarea operațiunii țintă, selectați <Deconectare>.

■ Conectarea folosind un cod QR

- 1** Selectați <Portal mobil> din ecranul Pornire. ➤ Ecranul Pornire(P. 127)
 - Când este conectat deja orice dispozitiv mobil, treceți la pasul 3.
- 2** Selectați <Conectare>.
- 3** Selectați <Cod QR>.
- 4** Lansați Canon PRINT Business de pe dispozitivul mobil. ➤ Utilizarea aparatului prin intermediul aplicațiilor(P. 344)
- 5** Citiți codul QR afișat pe ecran folosind dispozitivul mobil.



6 La finalizarea operațiunii țintă, selectați <Deconectare>.

SFATURI

- Selectați <Info. conexiune> de pe ecranul <Conexiune directă> pentru a verifica dispozitivul mobil conectat.
- Dacă opțiunea <Men.act.dacă SSID/cheie reț.specif> este setată pe <Pornit>, nu mai este necesar să selectați <Conectare>. ▶<Men.act.dacă SSID/cheie reț.specif>(P. 485)

! IMPORTANT

- La conectarea prin conexiune directă, este posibil să nu vă puteți conecta la Internet în funcție de dispozitivul mobil pe care îl utilizați.
- Dacă nu se stabilește o conexiune wireless de la dispozitivul mobil în decurs de 5 minute în timp ce se afișează SSID sau cheia de rețea, starea de așteptare a conexiunii se termină.
- Dacă starea fără transmitere de date între dispozitivul mobil și aparat continuă în timpul comunicării prin conexiune directă, este posibil ca această comunicare să se termine.
- Economisirea de energie din modul repaus se reduce la conectarea prin conexiune directă.
- Dacă aparatul este utilizat cu o rețea LAN wireless, trebuie să mențineți aparatul conectat la aceasta la utilizarea conexiunii directe. Când aparatul nu este conectat la o rețea LAN wireless sau procesul de conectare nu este încă finalizat, procesul conexiunii directe nu poate începe. În cazul în care conexiunea dintre aparat și rețeaua LAN wireless se pierde în timpul comunicării prin conexiune directă, este posibil ca această comunicare să se termine.
- La finalizarea operațiunii dorite, asigurați-vă că închideți conexiunea dintre aparat și dispozitivul mobil. Dacă acestea rămân conectate, economisirea energiei în modul repaus se reduce.
- Dacă utilizați conexiunea directă, nu setați manual adresa IP pe dispozitivul mobil. Dacă faceți acest lucru, este posibil să împiedicați comunicarea corespunzătoare după utilizarea conexiunii directe.

Utilizarea aparatului prin intermediul aplicațiilor

87XF-06K

Imprimați și efectuați alte operațiuni de pe dispozitivul mobil conectat la aparat utilizând aplicațiile. Sunt acceptate diferite aplicații, inclusiv cele oferite de Canon. Utilizați corespunzător aplicația și situația, în funcție de dispozitiv.

■ Utilizarea Canon PRINT Business

Această aplicație este utilizată pentru a imprima și pentru a efectua alte operațiuni de pe dispozitive mobile care acceptă iOS/Android. Când imprimați, nu este necesar să efectuați operații la aparat. Pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, despre metodele de setare detaliate și despre operațiuni, consultați ajutorul aplicației sau site-ul Web Canon (<https://global.canon/gomp/>).

IMPORTANT

- Puteți descărca gratuit Canon PRINT Business, dar vi se va percepe taxa pentru conexiunea la Internet.

■ Imprimarea cu Canon Print Service

Puteți să imprimați cu ușurință din meniul aplicațiilor care acceptă subsistemul de imprimare Android. Pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate și despre setările și procedurile detaliate, consultați site-ul Web Canon (<https://global.canon/>).

■ Utilizarea Mopria®

Aparatul acceptă și Mopria®. Mopria® vă permite să efectuați operațiuni de imprimare și alte operațiuni de pe un dispozitiv Android mobil, utilizând operațiuni și setări comune, indiferent de producător sau de model. De exemplu, companiile care folosesc mai multe dispozitive compatibile Mopria® de la diferiți producători poate imprima de la aceeași imprimantă și oamenii de afaceri aflați în deplasare pot utiliza un dispozitiv compatibil Mopria® cu o imprimantă locală autenticată, fără a fi nevoie să instaleze o aplicație diferită. De asemenea, se poate utiliza Mopria® pentru a importa direct datele scanate cu aparatul de pe dispozitivele mobile care acceptă Android. Pentru mai multe informații legate de modelele sau de mediile de operare acceptate, consultați <http://www.mopria.org>.



Confirmarea setărilor Mopria®



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) cu privilegii de administrator ( **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**)  [Settings/Registration]  [Network Settings]  [Mopria Settings]  [Edit]  Verificați dacă este bifată caseta de selectare [Use Mopria]  [OK]

IMPORTANT

Dacă activați setarea Mopria®, următoarele setări din <Rețea> vor fi setate la <Pornit>.

- Utilizare HTTP
- Setări imprimare IPP
- IPv4Utilizare mDNS
- IPv6Utilizare mDNS
- Utilizare Network Link Scan

■ Imprimarea din Chrome OS

Puteți să efectuați imprimări din Chrome OS fără să descărcați o aplicație dedicată sau să instalați un driver. Pentru a imprima cu aparatul, este necesar să activați funcția Mopria®.

Confirmarea setărilor Mopria®



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) cu privilegii de administrator (▶ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**) ▶ [Settings/Registration] ▶ [Network Settings] ▶ [Mopria Settings] ▶ [Edit] ▶ Verificați dacă este bifată caseta de selectare [Use Mopria] ▶ [OK]



IMPORTANT

Dacă activați setarea Mopria®, următoarele setări din <Rețea> vor fi setate la <Pornit>.

- Utilizare HTTP
- Setări imprimare IPP
- IPv4Utilizare mDNS
- IPv6Utilizare mDNS
- Utilizare Network Link Scan

Imprimare

1 Înainte de a imprima, asigurați-vă că echipamentul este pornit și conectat la un Chromebook.

- Pentru informații despre verificarea stării conexiunii, consultați ▶ **Configurarea mediului de rețea(P. 14)** .
- Pentru informații suplimentare despre imprimare, consultați pagina Chromebook Help (<https://support.google.com/chromebook/answer/7225252>).

NOTĂ

- De asemenea, puteți conecta aparatul la un Chromebook prin intermediul unui cablu USB. Pentru informații referitoare la procedura de conectare, accesați site-ul web Chromebook (<https://support.google.com/chromebook/answer/7225252>).

IMPORTANT

- Este posibil ca imprimarea din Chrome OS să nu fie acceptată, în funcție de țara sau de regiunea dumneavoastră.

Utilizarea serviciului AirPrint

87XF-06L

Această secțiune descrie setările necesare pentru a utiliza AirPrint și procedurile care urmează a fi efectuate cu ajutorul dispozitivelor Apple.



Setările AirPrint

- ▶ **Configurarea setărilor AirPrint**(P. 347)
- ▶ **Afișarea ecranului pentru AirPrint**(P. 350)

Funcțiile serviciului AirPrint

- ▶ **Imprimarea cu AirPrint**(P. 352)
- ▶ **Scanarea cu AirPrint**(P. 355)
- ▶ **Faxul cu AirPrint**(P. 357)

Remedierea problemelor

- ▶ **Dacă nu se poate utiliza AirPrint**(P. 359)

Configurarea setărilor AirPrint

Puteți înregistra informații, inclusiv numele aparatului și locul instalării, care este folosit pentru identificarea aparatului. Puteți și dezactiva funcția AirPrint a aparatului. Pentru a modifica aceste setări, utilizați Remote UI (IU la distanță).

NOTĂ


- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați ▶ **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)**(P. 446) .

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem.** ▶ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)**(P. 437)
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal.** ▶ **Ecranul Remote UI (IU la distanță)**(P. 438)
 - Dacă utilizați un dispozitiv mobil, cum ar fi iPad, iPhone sau iPod touch, citiți „faceți clic” ca „atingeți” în această secțiune.

3 Selectați [Network Settings] ► [AirPrint Settings].

4 Faceți clic pe [Edit].

5 Specificați setările solicitate.



[Use AirPrint]

Selectați caseta pentru a activa AirPrint. Pentru a dezactiva AirPrint, debifați căsuța.

[Printer Name]

Introduceți numele aparatului. Dacă a fost deja înregistrat un nume mDNS în [mDNS Settings] (► **Configurarea DNS(P. 55)**), se afișează numele înregistrat.

[Location]

Introduceți locația aparatului. Dacă a fost deja înregistrată o locație în [Device Information Settings] ([Device Management] din [Management Settings] (Settings/Registration)), se afișează numele înregistrat.

[Latitude]

Introduceți latitudinea locației în care este instalat aparatul.

[Longitude]

Introduceți longitudinea locației în care este instalat aparatul.

6 Faceți clic pe [OK].

! IMPORTANT

Dacă selectați [Use AirPrint], următoarele setări din <Rețea> sunt configurate la <Pornit>.

- Utilizare HTTP
- Setări imprimare IPP
- IPv4 Utilizare mDNS
- IPv6 Utilizare mDNS
- Utilizare Network Link Scan

NOTĂ

- Dacă modificați [Printer Name] care a fost specificat o dată, nu veți mai putea imprima de la computerul Mac care a putut fi utilizat pentru imprimare până acum. Acest lucru se întâmplă deoarece <Nume mDNS> ( **Configurarea DNS(P. 55)**) pentru IPv4 se modifică, de asemenea, în mod automat. În acest caz, adăugați din nou aparatul la computerul Mac.
- Introducerea numelui imprimantei facilitează identificarea mai multor imprimante ce acceptă AirPrint.

■ Modificarea setării funcțiilor disponibile cu AirPrint

Dacă doriți să dezactivați funcții pe care nu le veți mai utiliza cu AirPrint sau să criptați comunicațiile, configurați setarea necesară utilizând panoul de operare.

Modificarea setărilor de imprimare și de fax

Pentru a efectua imprimarea sau trimiterea prin fax cu AirPrint, se utilizează protocolul IPP.

Pornirea/oprirea funcției

Puteți să specificați dacă se efectuează imprimarea sau trimiterea prin fax cu AirPrint. Setarea implicită din fabrică este <Pornit>.



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări TCP/IP> ► <Setări imprimare IPP> ► Setări
<Utilizare imprimare IPP> la <Oprit> sau la <Pornit> ► <Aplicare> ► 

Modificarea setării TLS

Puteți să specificați dacă se criptează comunicațiile utilizând TLS când se efectuează imprimarea sau trimiterea faxurilor cu AirPrint. Setarea implicită din fabrică este <Oprit>.



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări TCP/IP> ► <Setări imprimare IPP> ► Setări
<Permit. imp. IPP numai cu TLS> la <Oprit> sau la <Pornit> ► <Aplicare> ► 

Modificarea setării de scanare

Configurați setările pentru scanare utilizând AirPrint.

Setarea funcției de activare sau dezactivare

Puteți să porniți/opriți funcția de scanare disponibilă cu AirPrint. Setarea implicită din fabrică este <Pornit>.

NOTĂ:

- Dacă setați acest articol la <Pornit>, <Utilizare HTTP> de sub <Rețea> se setează la <Pornit>.



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări TCP/IP> ► <Setări Network Link Scan>
► Setări <Utilizare Network Link Scan> la <Oprit> sau la <Pornit> ► <Aplicare> ►

Modificarea setărilor TLS

Puteți specifica dacă să criptați sau nu comunicările prin TLS la scanarea datelor utilizând AirPrint. Setarea implicită din fabrică este <Oprit>.



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări TCP/IP> ► <Setări Network Link Scan>
► Setări <Utilizare TLS> la <Oprit> sau la <Pornit> ► <Aplicare> ►


Afișarea ecranului pentru AirPrint

Puteți să afișați ecranul pentru AirPrint, pe care puteți nu numai să accesați setările AirPrint, dar și să vizualizați informațiile despre consumabile, precum hârtia și cartușul de toner. Mai mult, puteți să configurați setările funcțiilor de securitate.

- 1** Selectați [Preferințe sistem] ► [Imprimante și scanere], apoi adăugați aparatul la sistemul Mac pe care îl utilizați.
 - Dacă aparatul a fost deja adăugat, această operațiune nu este necesară.
- 2** Selectați acest aparat din lista de imprimante de la [Imprimante și scanere].
- 3** Faceți clic pe [Opțiuni și consumabile].
- 4** Faceți clic pe [Afișează pagină web imprimantă].
- 5** Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță).
 - Pentru a schimba setările AirPrint, este necesară conectarea ca administrator.

■ Pagina dedicată AirPrint

Când vă conectați cu privilegii de administrator, se afișează pagina dedicată AirPrint după cum se arată mai jos.



1 [AirPrint Settings]

Vă permite să verificați valorile introduse în setările AirPrint, cum ar fi numele și locația aparatului. Puteți face clic pe [Edit] pentru a schimba setările.

2 [Other Settings]

[Print Security Settings]

Configurați setările de securitate la imprimare utilizând TLS sau autentificarea.

[Scan Security Settings]

Configurați setările de securitate la scanare utilizând TLS.

[TLS Settings]

Vă permite să schimbați cheia și certificatul utilizate pentru TLS. ➡ **Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)**

[Key and Certificate Settings]

Vă permite să generați și să instalați o cheie și un certificat sau să solicitați un certificat ce urmează a fi emis. ➡ **Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)**

3 [Consumables Information]

Vă permite să verificați informațiile despre fiecare sursă de hârtie, despre consumabilele aparatului și despre versiunea dispozitivului.


Mărci comerciale

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Imprimarea cu AirPrint

87XF-06R

Puteți imprima de pe un iPad, iPhone, iPod touch sau Mac fără a utiliza un driver de imprimantă.



► **Imprimarea de la un iPad, iPhone sau iPod touch(P. 352)**

► **Imprimarea de pe un dispozitiv Mac(P. 353)**

Cerințe de sistem

Este necesar unul dintre următoarele dispozitive Apple pentru a imprima cu AirPrint.

- iPad (toate modelele)
- iPhone (3GS sau o versiune ulterioară)
- iPod touch (a treia generație sau o versiune ulterioară)
- Mac (Mac OS X 10.7 sau o versiune ulterioară)*

*OS X v10.9 sau o versiune ulterioară la utilizarea unei conexiuni USB

Mediu rețea

Este necesar unul dintre următoarele medii.

- Un mediu în care un dispozitiv Apple și aparatul sunt conectate la aceeași rețea LAN
- Un mediu în care un dispozitiv Apple și aparatul sunt conectate direct
- Un mediu în care un dispozitiv Mac este conectat la aparat prin USB

! IMPORTANT

- Pentru imprimare, este necesar să setați <Utilizare imprimare IPP> la <Pornit>. ► **Modificarea setării funcțiilor disponibile cu AirPrint(P. 349)**

Imprimarea de la un iPad, iPhone sau iPod touch

1 Asigurați-vă că aparatul este pornit și este conectat la dispozitivul Apple.

- Pentru a vă asigura de acest lucru, consultați ► **Configurarea mediului de rețea(P. 14)** .

- Pentru informații despre conexiunea directă, consultați  **Conectarea directă (Modul punct de acces) (P. 341)** .

2 Din aplicația de pe dispozitivul Apple, atingeți  pentru a afișa opțiunile meniului.

3 Atingeți [Imprimare].

4 Selectați acest aparat din [Imprimantă].

- Imprimantele conectate la rețea sunt afișate aici. Selectați acest aparat la acest pas.

IMPORTANT:

- Ecranul pentru selectarea acestui aparat din [Imprimantă] nu este afișat în aplicațiile care nu acceptă AirPrint. Nu puteți imprima folosind aceste aplicații.

5 Specificați setările de imprimare după caz.

NOTĂ:

- Setările disponibile și formatele de hârtie diferă în funcție de aplicația pe care o utilizați.

6 Atingeți [Imprimare].

⇒ Începe imprimarea.

NOTĂ:

Verificarea stării imprimării

- În timpul imprimării, apăsați de două ori butonul Home al dispozitivului Apple ► atingeți [Imprimare].

Imprimarea de pe un dispozitiv Mac

1 Asigurați-vă că aparatul este pornit și este conectat la dispozitivul Mac.

- Pentru a vă asigura de acest lucru, consultați  **Configurarea mediului de rețea(P. 14)** .

2 Adăugați aparatul la sistemul Mac din [Preferințe sistem] ► [Imprimante și scanere].

- Dacă aparatul a fost deja adăugat, această operațiune nu este necesară.

3 Deschideți un document într-o aplicație și afișați fereastra pentru imprimare.

- Modul de afișare a casetei de dialog pentru imprimare diferă pentru fiecare aplicație. Pentru mai multe informații, citiți manualul cu instrucțiuni sau ajutorul pentru aplicația pe care o utilizați.

4 Selectați aparatul în caseta de dialog de imprimare.

- Se afișează imprimantele conectate la Mac. Selectați acest aparat la acest pas.

5 Specificați setările de imprimare după caz.

NOTĂ:

- Setările disponibile și formatele de hârtie diferă în funcție de aplicația pe care o utilizați.


6 Faceți clic pe [Imprimare].

⇒ Începe imprimarea.

Scanarea cu AirPrint

87XF-06S

Puteți să utilizați AirPrint pentru a transfera datele scanate de aparat direct la un Mac.



Cerințe de sistem

Pentru a scana cu AirPrint, aveți nevoie de un Mac pe care este instalat OS X 10.9 sau o versiune ulterioară. Pentru a scana utilizând TLS, aveți nevoie de un Mac pe care este instalat OS X 10.11 sau o versiune ulterioară.

Mediu rețea

Este necesar unul dintre următoarele medii.

- Un mediu în care un dispozitiv Apple și aparatul sunt conectate la aceeași rețea LAN
- Un mediu în care un dispozitiv Mac este conectat la aparat prin USB

! IMPORTANT

- Pentru scanare, este necesar să setați <Utilizare Network Link Scan> la <Pornit>. ➤ **Modificarea setării funcțiilor disponibile cu AirPrint(P. 349)**
- Înainte de a scana, este necesar să puneți aparatul în starea online. Dacă funcția de conectare automată (➤ <Online automat>(P. 514)) este setată la <Oprit>, puneți mai întâi aparatul în starea online, selectând <Scanare> ➤ <Scanner la distanță>, apoi începeți procedura pentru scanare.
- Nu puteți să scanați în timp ce sunt efectuate setările pentru operații sau în timp ce aparatul efectuează orice operație.

Scanarea de la un Mac

1 Asigurați-vă că aparatul este pornit și este conectat la dispozitivul Mac.

- Pentru a vă asigura de acest lucru, consultați ➤ **Configurarea mediului de rețea(P. 14)** .

2 Adăugați aparatul la sistemul Mac din [Preferințe sistem] ➤ [Imprimante și scanere].

- Dacă aparatul a fost deja adăugat, această operațiune nu este necesară.

3 Selectați acest aparat din lista de imprimante de la [Imprimante și scanere].

4 Faceți clic pe [Scanare].

5 Faceți clic pe [Deschide scaner].

⇒ Se afișează ecranul [Scanner].

6 Configurați setările pentru scanare după caz.

7 Faceți clic pe [Scanare].

⇒ Documentul original este scanat, iar imaginea este afișată.

Faxul cu AirPrint

87XF-06U

Puteți să trimiteți faxuri de la un Mac într-un mod similar cu modul în care imprimați de la un Mac.



Cerințe de sistem

Pentru a trimite faxuri cu AirPrint, aveți nevoie de un Mac pe care este instalat OS X 10.9 sau o versiune ulterioară.

Mediu rețea

Este necesar unul dintre următoarele medii.

- Un mediu în care un dispozitiv Apple și aparatul sunt conectate la aceeași rețea LAN
- Un mediu în care un dispozitiv Mac este conectat la aparat prin USB

! IMPORTANT

- Pentru a trimite faxuri, este necesar să setați <Utilizare imprimare IPP> la <Pornit>. ➤ **Modificarea setării funcțiilor disponibile cu AirPrint(P. 349)**

Faxul de la un Mac

1 Asigurați-vă că aparatul este pornit și este conectat la dispozitivul Mac.

- Pentru a vă asigura de acest lucru, consultați ➤ **Configurarea mediului de rețea(P. 14)** .

2 Adăugați aparatul la sistemul Mac din [Preferințe sistem] ► [Imprimante și scanere].

- Dacă aparatul a fost deja adăugat, această operațiune nu este necesară.

3 Deschideți un document într-o aplicație și afișați fereastra pentru imprimare.

- Modul de afișare a casetei de dialog pentru imprimare diferă pentru fiecare aplicație. Pentru mai multe informații, consultați manualul cu instrucțiuni pentru aplicația pe care o folosiți.

4 Selectați acest aparat în caseta de dialog pentru imprimare.

➡ Se afișează imprimantele conectate la Mac. Selectați driverul de fax al acestui aparat în acest pas.

5 Specificați destinația.

6 Faceți clic pe [Fax].

➡ Începe trimiterea faxului.

Dacă nu se poate utiliza AirPrint

87XF-06W

Dacă nu se poate utiliza AirPrint, încercați următoarele soluții.

- Asigurați-vă că aparatul este pornit. Dacă aparatul este pornit, mai întâi opriți-l, apoi așteptați cel puțin 10 secunde și porniți-l din nou, pentru a verifica dacă s-a rezolvat problema.
- Asigurați-vă că nu este afișat nici un mesaj de eroare pe aparat.
- Asigurați-vă că dispozitivele Apple și aparatul sunt conectate la aceeași rețea LAN. Dacă aparatul este pornit, poate dura câteva minute până ce acesta este pregătit pentru comunicare.
- Asigurați-vă că este activat Bonjour pe dispozitivul Apple.
- Asigurați-vă că aparatul este configurat pentru a permite efectuarea de lucrări de la un computer, chiar dacă nu sunt introduse ID-ul de departament și parola. ➤ **Blocarea lucrărilor când ID Departament este necunoscut(P. 373)**
- Pentru imprimare, asigurați-vă că hârtia este încărcată în aparat și că aparatul conține o cantitate suficientă de toner în cartușe. ➤ **Afișarea ecranului pentru AirPrint(P. 350)**
- Pentru scanare, asigurați-vă că setarea aparatului pentru scanarea prin legătură de rețea este <Pornit>. ➤ **Modificarea setării funcțiilor disponibile cu AirPrint(P. 349)**

Imprimarea cu Default Print Service (Android)

87XF-06X

Dacă terminalul dvs. Android acceptă Default Print Service, puteți imprima de pe Default Print Service de pe terminalul dvs. Android.

Pentru a imprima de pe aparat folosind Default Print Service, trebuie să activați setările Mopria®.

Confirmarea setărilor Mopria®



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) cu privilegii de administrator (▶ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**) ▶ [Settings/Registration] ▶ [Network Settings] ▶ [Mopria Settings] ▶ [Edit] ▶ bifați caseta [Use Mopria] ▶ [OK]

NOTĂ

- Pentru a folosi aparatul/imprimanta Canon de pe terminalul dvs. Android Default Print Service, trebuie să configurați mai întâi următoarele setări pentru terminalul dvs. Android.
 - Activați Default Print Service.
 - Dezactivați sau dezinstalați Mopria®.
 - Dezactivați sau dezinstalați Canon Print Service.

Gestionarea aparatului cu ajutorul telecomenzii

87XF-06Y

Puteți utiliza Remote UI (IU la distanță) de pe un browser Web instalat pe smartphone sau tabletă. Puteți confirma starea aparatului sau puteți efectua diferite setări de pe un dispozitiv mobil. Rețineți că este posibil ca ecranul Remote UI (IU la distanță) să nu se afișeze corect pentru unele dispozitive și medii.



Pornirea Remote UI (IU la distanță) de pe dispozitive mobile

Introduceți adresa IP a aparatului în browserul Web pentru a porni Remote UI (IU la distanță). Înainte de operațiune, confirmați adresa IP setată pentru aparat ( **Vizualizarea setărilor de rețea(P. 37)**). Dacă nu o cunoașteți, întrebați administratorul de rețea.

1 Porniți browserul Web de pe dispozitivul mobil.

2 Introduceți „http://<adresa IP a aparatului>” în coloana de introducere a adresei.

- Dacă doriți să utilizați o adresă IPv6, introduceți adresa IPv6 între paranteze.
Exemplu: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/

NOTĂ:

- Pentru o „versiune pentru smartphone” a Remote UI (IU la distanță), o parte a elementelor afișate este omisă. Dacă doriți să confirmați toate elementele, consultați „versiunea pentru PC”.

LEGĂTURI

 **Gestionarea aparatului de la un computer (Remote UI (IU la distanță))(P. 436)**

Gestionarea aparatului

Gestionarea aparatului	364
Setarea drepturilor de acces	366
Setarea ID-ului și codului PIN al administratorului de sistem	367
Setarea Gestionare ID departament	369
Setarea unui cod PIN pentru Remote UI (IU la distanță)	375
Autentificarea serverului LDAP	377
Configurarea setărilor pentru securitatea rețelei	381
Restricționarea comunicării folosind Firewall	383
Specificarea adreselor IP pentru setările firewall	384
Specificarea adreselor MAC pentru setările firewall	387
Modificarea numerelor de port	390
Setarea unui proxy	392
Configurarea cheii și a certificatului TLS	394
Generarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea	398
Configurarea metodei de verificare a expirării pentru certificatele primite	401
Generarea unei solicitări de semnare a unei chei sau a unui certificat (CSR)	403
Înregistrarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea	407
Configurarea setărilor IPSec	409
Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X	416
Restricționarea funcțiilor aparatului	420
Restricționarea accesului la Agendă și funcțiile de trimitere	422
Restricționarea utilizării Agendei	423
Limitarea destinațiilor disponibile	425
Restricționarea funcțiilor de trimitere a faxurilor	427
Restricționarea imprimării de la un computer	429
Restricționarea funcțiilor USB	430
Dezactivarea comunicării HTTP	432
Dezactivarea Remote UI (IU la distanță)	433
Sporirea securității documentelor	434
Generarea unei chei semnătură pentru dispozitiv	435
Gestionarea aparatului de la un computer (Remote UI (IU la distanță))	436
Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)	437
Verificarea stării și a jurnalelor	440
Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)	446
Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)	449


Politica de securitate	453
Importul/exportul setărilor	459
Actualizarea firmware-ului	463
Inițializarea setărilor	465

Gestionarea aparatului

87XF-070

Pentru a reduce numărul diverselor riscuri asociate utilizării acestui aparat, cum ar fi scurgeri de informații personale sau utilizarea neautorizată de către terțe părți, sunt necesare măsuri de securitate constante și eficiente. Un administrator trebuie să gestioneze setările importante, cum ar fi privilegiile de acces și setările de securitate, pentru a se asigura că aparatul este utilizat în siguranță.

■ Configurarea sistemului de gestionare de bază



► Setarea drepturilor de acces(P. 366)



► Configurarea setărilor pentru securitatea rețelei(P. 381)

■ Pregătirea la riscuri care pot apărea din neglijență sau utilizare necorespunzătoare



► Restricționarea funcțiilor aparatului(P. 420)



► Sporirea securității documentelor(P. 434)

■ Asigurarea gestionării eficiente




► Gestionarea aparatului de la un computer (Remote UI (IU la distanță))(P. 436)

■ Gestionarea configurării și a setărilor de sistem



► Actualizarea firmware-ului(P. 463)



► Inițializarea setărilor(P. 465)

Setarea drepturilor de acces

87XF-071

Protejați aparatul împotriva accesului neautorizat permițând doar utilizatorilor cu autorizații de acces să utilizeze aparatul. Privilegiile de acces sunt setate separat pentru administratorii de sistem, pentru utilizatorii generali și pentru Remote UI (IU la distanță). Când privilegiile sunt setate, utilizatorul trebuie să introducă un ID și un cod PIN pentru a imprima sau a modifica setările.



Configurați un cont cu privilegii complete de acces denumit „ID administrator de sistem” pentru un administrator de sistem. Înregistrarea unui cont denumit „ID departament” vă permite să gestionați utilizatorii generali. Utilizând un ID de departament, puteți să setați un cod PIN pentru utilizarea acestui aparat și puteți să păstrați evidența numărului de pagini imprimate pentru fiecare ID de departament. Și prin setarea unui cod PIN de acces la Remote UI (IU la distanță), puteți restricționa utilizarea Remote UI (IU la distanță).

ID administrator sistem

ID administrator de sistem este un cont cu drepturi complete de acces. Dacă specificați un ID al administratorului de sistem, trebuie să vă conectați la aparat utilizând informațiile pentru ID-ul administratorului de sistem pentru a accesa elemente ce necesită privilegii de administrator, cum ar fi <Rețea> și <Setări gestionare>. Vă recomandăm să setați și să înregistrați ID-ul administratorului de sistem. În caz contrar, nimeni nu va putea schimba setările aparatului. Numai un singur ID al administratorului de sistem poate fi înregistrat. ➤**Setarea ID-ului și codului PIN al administratorului de sistem(P. 367)**

ID Departament (Department ID Management)

Puteți specifica drepturile pentru un utilizator (sau grup de utilizatori) înregistrând ID Departament. Puteți înregistra mai multe ID-uri Departament. Dacă un utilizator încearcă să folosească aparatul când ID-urile de departament sunt activate, este afișat un ecran de autentificare și utilizatorul trebuie să introducă un ID de departament și un cod PIN corect pentru a utiliza aparatul. Informațiile, cum ar fi numărul de pagini care au fost imprimate pentru fiecare ID de departament, pot fi compilate. ➤**Setarea Gestionare ID departament(P. 369)**

PIN pentru Remote UI (IU la distanță) (Remote UI Access PIN)

Acesta este un cod PIN pentru utilizarea Remote UI (IU la distanță). Numai utilizatorii care cunosc codul PIN pot accesa Remote UI (IU la distanță). ➤**Setarea unui cod PIN pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 375)**

Setările de autentificare pentru funcția de trimitere (trimitere autorizată)

Dacă sistemul are instalat un server LDAP, puteți seta autentificarea la serverul LDAP când se utilizează funcția de fax sau de scanare. ➤**Autentificarea serverului LDAP(P. 377)**

Setarea ID-ului și codului PIN al administratorului de sistem

87XF-072

Setați contul administratorului de sistem, „ID administrator de sistem”. Puteți seta și un cod PIN pentru ID-ul administratorului de sistem. Dacă se specifică ID-ul administratorului de sistem, puteți accesa elemente care necesită privilegii de administrator, de exemplu, <Rețea> și <Setări gestionare>, numai când se introduc corect ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem. Informațiile setărilor ID Administrator de Sistem sunt foarte importante pentru securitatea aparatului, așa că asigurați-vă că doar Administratorii știu ID-ul Administratorului de Sistem și PIN-ul.

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤ Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați <Setări gestionare>.

NOTĂ:

Dacă ID-ul administratorului de sistem a fost setat deja

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ➤ Conectarea la aparat(P. 138)

3 Selectați <Gestionare utilizator> ➤ <Setări informații administrator sistem>.

4 Selectați <ID și PIN Administrator Sistem>.

5 Specificați ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem.

- Specificați <ID administrator sistem> ➤ <PIN administrator sistem>.
- Introduceți numere pentru fiecare element și selectați <Aplicare>.
- Se afișează ecranul Confirmare. Introduceți codul PIN încă o dată pentru a confirma.



NOTĂ:

- Nu puteți înregistra un ID sau un cod PIN ce conține doar zero, precum „00” sau „0000000”.
- Pentru a anula setările pentru ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, ștergeți informațiile pe care le-ați introdus în  și selectați <Aplicare> având câmpurile necompletate.

■ Setarea numelui administratorului de sistem

1 Selectați <Nume administrator sistem>.

2 Introduceți numele administratorului de sistem și selectați <Aplicare>.

- Referitor la modul de introducere a textului, consultați ► **Introducerea textului(P. 136)** .

! IMPORTANT

- Nu uitați codul PIN. Dacă uitați codul PIN, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.

NOTĂ

Configurarea setărilor prin intermediul Remote UI (IU la distanță)

- Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. Faceți clic pe [Settings/Registration] ► [User Management] ► [System Manager Information] ► [Edit] și specificați setările necesare pe ecranul afișat.
- Utilizând Remote UI (IU la distanță), puteți înregistra mai multe informații, inclusiv informații de contact, comentarii ale administratorului, locația instalării aparatului, precum și setările pe care le puteți înregistra utilizând panoul de operare. Informațiile înregistrate pot fi vizualizate în pagina [Device Information] din Remote UI (IU la distanță). ► **Verificarea informațiilor despre administratorul de sistem(P. 443)**

Conectarea la aparat

- Dacă încercați să accesați elemente ce necesită privilegii de administrator, de exemplu, <Rețea> și <Setări gestionare>, când se specifică ID-ul administratorului de sistem, se afișează ecranul de conectare. ► **Conectarea la aparat(P. 138)**
- Trebuie să introduceți, de asemenea, ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem pentru a vă conecta utilizând Remote UI (IU la distanță) în Modul administrator de sistem. ► **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**


LEGĂTURI

- **Setarea drepturilor de acces(P. 366)**
- **Setarea Gestionare ID departament(P. 369)**

Setarea Gestionare ID departament

87XF-073

Puteți controla accesul la aparat utilizând mai multe ID-uri pentru mai mulți utilizatori sau grupuri. Dacă un utilizator încearcă să folosească aparatul când opțiunea Gestionare ID departament este activată, este afișat un ecran de autentificare, iar utilizatorul trebuie să introducă propriul ID și cod PIN de departament pentru a utiliza aparatul. Când Gestionare ID departament este activată, utilizarea funcțiilor, cum ar fi imprimarea, sunt înregistrate pentru fiecare ID de departament. Pentru a configura Gestionare ID Departament, înregistrați ID-uri departament după cum aveți nevoie și apoi activați funcția Administrare ID Departament. Când doriți să activați Gestionare ID departament pentru lucrările de la computer, trebuie să configurați setările suplimentare de pe computer.



- ▶ **Înregistrare/Ștergere ID Departament și PIN(P. 369)**
- ▶ **Activare Gestionare ID departament(P. 371)**
- ▶ **Activarea opțiunii Gestionare ID departament pentru lucrările de la computer(P. 372)**
- ▶ **Blocarea lucrărilor când ID Departament este necunoscut(P. 373)**

NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați ▶ **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)** .

Înregistrare/Ștergere ID Departament și PIN

Înregistrați un ID Departament și setați un PIN pentru acesta. Înregistrați toate ID-urile de departament care urmează a fi administrate.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ▶ Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [User Management] ▶ [Department ID Management].**
- 4 Înregistrați sau editați ID-urile de departament.**

■ Înregistrarea unui ID de departament

- 1** Faceți clic pe [Register New Department].

2 Specificați setările solicitate.

The screenshot shows the 'Register New Department' screen. The 'New Department' section has fields for 'Department ID' (Max 7 digits), 'Set PIN' (checkbox), 'PIN' (Max 7 digits), and 'Confirm' (Max 7 digits). The 'Restrict Functions' section has checkboxes for 'Restrict Total Prints', 'Restrict Black & White Copy', 'Restrict Black & White Print', 'Restrict Scan', and 'Restrict Fax'. The 'Number of Pages' field is set to 0.

[Department ID]

Introduceți numărul ID-ului de departament care urmează a fi înregistrat.

[Set PIN]

Pentru a seta un cod PIN, bifați caseta de selectare și introduceți același număr în ambele casete text [PIN] și [Confirm].

[Restrict Functions]

Puteți restricționa numărul de pagini de imprimat și funcțiile disponibile pentru departamentele care urmează să fie înregistrate. Pentru a restricționa numărul de pagini de imprimat, bifați caseta de selectare pentru tipul țintă și introduceți numărul corespunzător de pagini în [Number of Pages]. Bifați caseta de selectare pentru funcțiile țintă pentru a restricționa funcțiile.

NOTĂ:

- Dacă se bifează caseta de selectare [Restrict Scan], următoarele funcții sunt toate restricționate: Salvare pe dispozitiv de memorie USB, Trimitere e-mail și Salvare în folder partajat sau pe server FTP. De asemenea, puteți restricționa alte metode ce scanează documente prin importul acestora pe un computer, însă în acest caz, nu puteți bloca accesul pentru fiecare ID de departament (**Blocarea lucrărilor când ID Departament este necunoscut(P. 373)**).

3 Faceți clic pe [OK].

■ Editarea setărilor pentru ID Departament înregistrat

- 1 Faceți clic pe legătura text corespunzătoare de sub [Department ID] pentru a edita.
- 2 Modificați setările după cum doriți și faceți clic pe [OK].

NOTĂ:

Ștergerea unui ID de departament

- Faceți clic pe [Delete] din partea dreaptă a ID-ului Departament pe care doriți să îl ștergeți ► faceți clic pe [OK].

NOTĂ

[Department ID Page Total]

- Puteți verifica numărul total de pagini pentru lucrările care au fost efectuate pe baza unui ID de departament.
- Dacă doriți să resetați contoarele, faceți clic pe textul cu legătura de sub [Department ID] și faceți clic pe [Clear Count] ► [OK]. Dacă doriți să resetați contoarele tuturor ID-urilor de departament la zero, faceți clic pe [Clear All Counts] ► [OK].

Department ID	Page Total/Page Restriction		Color		Black & White		Print
	Total Prints	Scan	Copy	Scan	Print		
7054321	0	0	0	0	0		
0000001	1	0	0	0	1	Delete	Clear Count
0000002	0	0	0	0	0	Delete	Clear Count
Unknown ID Jobs	0	0	0	0	0		
Rx Print/Date Report	0	0	0	0	0		


Utilizarea cartelelor de comandă

- Când Copy Card Reader-F opțional este atașat la aparat, ID-urile de departament vor fi înregistrate automat.
- Nu ștergeți ID-urile de departament înregistrate. Cartelele de comandă care corespund ID-urilor de departament șterse nu vor mai fi disponibile.
- Nu puteți utiliza [Restrict Functions] pentru a restricționa numărul de pagini permise pentru imprimare.

Activare Gestionare ID departament

După ce înregistrați câte ID-uri de departament aveți nevoie, activați Gestionare ID departament.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ► Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [User Management] ► [Department ID Management].**
- 4 Faceți clic pe [Edit].**
- 5 Bifați caseta de selectare [Department ID Management].**



[Department ID Management]

Bifați caseta de selectare pentru a activa Gestionare ID departament. Dacă nu doriți să folosiți Gestionare ID departament, debifați căsuța.

NOTĂ:

- Pentru informații despre casetele de selectare [Allow Print Jobs with Unknown IDs]/[Allow Scan Jobs with Unknown IDs], consultați ► **Blocarea lucrărilor când ID Departament este necunoscut(P. 373)** .

6 Faceți clic pe [OK].**NOTĂ****Utilizarea panoului de operare**

- Setările pentru gestionarea ID-ului de departament pot fi accesate și din <Meniu> din ecranul Pornire. ► **<Gestionare ID departamente>(P. 574)**

Conectarea la aparat

- Când încercați să utilizați aparatul când opțiunea Gestionare ID departament este activată, este afișat ecranul de conectare. ► **Conectarea la aparat(P. 138)**

Activarea opțiunii Gestionare ID departament pentru lucrările de la computer


Când doriți să activați Gestionare ID departament pentru lucrările de la un computer, trebuie să specificați ID-ul și codul PIN de departament utilizând driverul preinstalat pe fiecare computer.

IMPORTANT

- Pentru a realiza următoarea procedură, conectați-vă la computer cu un cont de administrator.

- 1 Deschideți directorul imprimantei. ►Afișare Director Imprimantă(P. 661)**
- 2 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului pentru acest aparat și faceți clic pe [Proprietăți imprimantă] sau pe [Proprietăți].**
- 3 Faceți clic pe fila [Device Settings].**
- 4 Selectați [Department ID Management] în [User Management].**
- 5 Faceți clic pe [Settings] din partea dreaptă.**

6 Specificați setările după cum este necesar și faceți clic pe [OK].



[Allow PIN Setting]

Bifați caseta de selectare pentru a activa setarea codului PIN.

[Department ID]

Introduceți numărul ID-ului de departament.

[PIN]

Introduceți codul PIN corespunzător ID-ului de departament după cum este necesar.

[Verify]

Faceți clic pentru a verifica dacă sunt introduse ID-ul și codul PIN corecte. Această funcție nu este disponibilă dacă aparatul și calculatorul sunt conectate prin cablu USB sau portul WSD (Web Services on Devices).

[Confirm Department ID/PIN When Printing]/[Confirm Department ID/PIN When Sending Faxes]

Bifați caseta de selectare pentru a afișa ecranul pop-up [Confirm Department ID/PIN] de fiecare dată când trimiteți lucrarea de la un computer.

[Authenticate Department ID/PIN at Device]


Bifați caseta de selectare dacă aparatul și computerul sunt conectate printr-un port USB sau WSD.

7 Faceți clic pe [OK].

NOTĂ

Conectarea la aparat

- Când încercați să trimiteți lucrarea de la un computer când este activată funcția Gestionare ID departament, se afișează următorul ecran pop-up (dacă nu este debifată caseta de selectare [Confirm Department ID/PIN When Printing]/[Confirm Department ID/PIN When Sending Faxes]):




Blocarea lucrărilor când ID Departament este necunoscut

Dacă nu modificați setările implicite, orice utilizator poate imprima de la un computer, poate scana (prin <Computer> și <Scanner la distanță>) sau poate trimite un fax de la un computer fără a introduce un ID și un cod PIN, chiar dacă funcția Gestionare ID departament este activată pentru aparat. Puteți modifica setările implicite astfel încât aparatul nu poate fi folosit pentru aceste funcții fără un ID și PIN corecte.

1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)

- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ➤Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)
- 3 Selectați [User Management] ➤ [Department ID Management].
- 4 Faceți clic pe [Edit].
- 5 Debifați casetele de selectare după cum este necesar.



[Allow Print Jobs with Unknown IDs]

Pentru a trimite o lucrare de la un computer când funcția Gestionare ID departament este activată, trebuie să introduceți ID-ul și codul PIN corecte (➤**Activarea opțiunii Gestionare ID departament pentru lucrările de la computer(P. 372)**). Totuși, dacă este bifată caseta de selectare pentru această setare, lucrările sunt efectuate chiar dacă nu sunt introduse ID-ul și codul PIN. Când doriți să configurați o setare astfel încât să nu se efectueze nicio lucrare dacă nu sunt introduse ID-ul și codul PIN de departament corecte, debifați caseta de selectare.

[Allow Scan Jobs with Unknown IDs]

Dacă se bifează caseta de selectare, puteți selecta <Computer> sau <Scaner la distanță> pe ecranul principal și puteți scana oricând documente într-un computer. Dacă se debifează caseta de selectare, nu puteți scana documente într-un computer dacă este activată funcția Gestionare ID departament. Nu este posibilă restricționarea scanării documentelor într-un computer pentru ID-urile de departament individuale.

- 6 Faceți clic pe [OK].

LEGĂTURI

- Setarea drepturilor de acces(P. 366)
- Setarea ID-ului și codului PIN al administratorului de sistem(P. 367)

Setarea unui cod PIN pentru Remote UI (IU la distanță)

87XF-074

Puteți să setați un PIN pentru acces Remote UI (IU la distanță). Toți utilizatorii folosesc același PIN.

NOTĂ

- Când este activată funcția Gestionare ID departament, această setare nu este necesară. ➤ **Setarea Gestionare ID departament(P. 369)**

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤ **Ecranul Pornire(P. 127)**

2 Selectați <Setări gestionare>.


- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ➤ **Conectarea la aparat(P. 138)**

3 Selectați <Licență/Altele> ➤ <Setări IU la distanță> ➤ <Restricționare acces>.

4 Selectați <Pornit>.

5 Specificați PIN-ul de acces la Remote UI (IU la distanță).

- Introduceți un cod PIN, apoi selectați <Aplicare>.
- Se afișează ecranul Confirmare. Introduceți codul PIN încă o dată pentru a confirma.



NOTĂ:

- Nu puteți înregistra un cod PIN care conține numai zerouri, cum ar fi „00” sau „0000000”.

! IMPORTANT

- Nu uitați codul PIN. Dacă ați uitat codul PIN, urmați procedura de mai sus pentru a seta unul nou.

NOTĂ

Dacă <Setări gestionare> sunt inițializate

- Este inițializat și PIN-ul de acces pentru Remote UI (IU la distanță). După inițializare, resetați codul PIN. ➤ **<Inițializare meniu> *(P. 581)**

LEGĂTURI

- **Setarea drepturilor de acces(P. 366)**
- **Setarea ID-ului și codului PIN al administratorului de sistem(P. 367)**

Autentificarea serverului LDAP


87XF-075

Dacă sistemul are instalat un server LDAP, puteți să vă asigurați că autentificarea serverului LDAP este efectuată când se utilizează funcția de trimitere. Acest lucru vă permite să împiedicați utilizarea neautorizată de către terțe părți și dezvăluirea informațiilor. După activarea setărilor pentru autorizare, se afișează ecranul Trimitere autorizată când se utilizează funcția de fax sau de scanare, iar operațiunea poate continua numai dacă este autorizată corect de serverul LDAP. Utilizați setările descrise aici pentru a configura autentificarea serverului LDAP. Pentru mai multe informații despre înregistrarea serverului care urmează a fi utilizat pentru autentificare, consultați **▶Înregistrarea serverelor LDAP(P. 65)**.

NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați **▶Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)**.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ▶Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [TX Settings] ▶ [Authentication Settings for Send Function].**
- 4 Faceți clic pe [Edit].**
- 5 Bifați caseta de selectare [Use User Authentication] și selectați dacă se afișează un ecran de confirmare la deconectare.**



[Use User Authentication]


Bifați caseta de selectare pentru a afișa ecranul de conectare Trimitere autorizată când se utilizează funcția de fax sau de scanare (autentificarea serverului LDAP).

[Display Confirmation Screen When Logging Out]

Bifați caseta de selectare pentru a afișa un ecran ce vă permite să vă deconectați selectiv când sunteți conectat atât la funcția Trimitere autorizată, cât și la funcția Gestionare ID departament. Dacă debifați

această casetă de selectare, nu se afișează niciun ecran de selectare când vă deconectați și sunteți deconectat atât de la funcția Trimitere autorizată, cât și de la funcția Gestionare ID departament.

6 Configurați setările pentru trimiterea e-mailurilor/faxurilor prin Internet.



[E-Mail/I-Fax Sending]

Selectați dacă să se permită trimiterea e-mailurilor și a faxurilor prin Internet.

[Do Not Allow]	Blochează trimiterea e-mailurilor și a faxurilor prin Internet. <E-mail> și <I-Fax> din funcția de scanare nu mai pot fi utilizate.
[Allow]	Permite trimiterea e-mailurilor și a faxurilor prin Internet.
[Only Allow Sending to Myself]	Blochează toate e-mailurile și faxurile prin Internet trimise altele decât cele către utilizatorii cu adrese de e-mail autorizate. Adresele de e-mail ale utilizatorilor autorizați trebuie să fie înregistrate pe serverul LDAP.

[Authentication Method]


Când se selectează [Allow] sau [Only Allow Sending to Myself] în [E-Mail/I-Fax Sending], vi se permite să specificați dacă se afișează un ecran de autentificare pe serverul SMTP la trimiterea e-mailului.

[Display the authentication screen using the same user name as when the sending operation started]	Se afișează ecranul de autentificare ce arată același nume de utilizator și aceeași parolă introduse în ecranul de conectare Trimitere autorizată.
[Display the authentication screen without any authentication information]	Se afișează ecranul de autentificare cu câmpurile pentru nume de utilizator și parolă necompletate.
[Use device-specific authentication information and do not display the authentication screen]	Nu se afișează niciun ecran de autentificare la trimiterea e-mailurilor sau a faxurilor prin Internet. Autorizarea pe serverul SMTP este efectuată cu ajutorul numelui de utilizator și a parolei setate în [E-Mail/I-Fax Settings] ➤ Configurarea setărilor de e-mail/de comunicare prin I-Fax(P. 92) .

[Specify Authentication User Destination as Sender]

Bifați caseta de selectare când adresa de e-mail a unui utilizator autorizat va fi setată ca expeditor. Adresele de e-mail ale utilizatorilor autorizați trebuie să fie înregistrate pe serverul LDAP. Dacă debifați această casetă de selectare, adresa de e-mail setată în [E-Mail/I-Fax Settings] este setată ca expeditor.

7 Configurați setările pentru transferul de fișiere (pentru salvarea în foldere partajate sau pe servere FTP).



[File Sending]

Selecționați dacă să se permită salvarea în foldere partajate și pe servere FTP.

[Do Not Allow]	Blochează salvarea în foldere partajate și pe servere FTP. <Fișier> din funcția de scanare nu mai pot fi utilizate.
[Allow]	Salvarea în foldere partajate și pe servere FTP nu este blocată.
[Only Allow Sending to Myself or Specified Folder]	Blochează toate salvările în foldere partajate și pe servere FTP altele decât folderele specificate. Datele sunt salvate în folderele înregistrate pe serverul LDAP sau în folderul specificat în [Specify Destination Folder].

■ Dacă s-a specificat [Allow] în [File Sending]

[Authentication Method]

Vă permite să specificați dacă pe server se afișează un ecran de autentificare la trimitere.

[Display the authentication screen using the same authentication information as when the sending operation started]	Se afișează ecranul de autentificare ce arată același nume de utilizator și aceeași parolă introduse în ecranul de conectare Trimitere autorizată.
[Display the authentication screen without any authentication information]	Se afișează ecranul de autentificare cu câmpurile pentru nume de utilizator și parolă necompletate.
[Use the authentication information from the address book and do not display the authentication screen]	Nu se afișează niciun ecran de autentificare la trimitere. Autentificarea este efectuată pe server cu ajutorul numelui de utilizator și al parolei setate în Agendă.

■ Dacă s-a specificat [Only Allow Sending to Myself or Specified Folder] în [File Sending]

[Authentication Method]

Vă permite să specificați dacă pe server se afișează un ecran de autentificare la trimitere.


[Use the same authentication information as when the sending operation started]	Se realizează autorizarea pe server utilizând numele de utilizator și parola introduse în ecranul de conectare Trimitere autorizată. Dacă se bifează caseta de selectare [Display Authentication Screen], se afișează ecranul de autentificare cu acest nume de utilizator și parola deja introduse când trimiteți datele.
[Display the authentication screen without any authentication information]	Se afișează ecranul de autentificare cu câmpurile pentru nume de utilizator și parolă necompletate.

[Specify Destination Folder]

Bifarea acestei casete de selectare vă permite să specificați folderul în care sunt salvate datele. Dacă nu se bifează caseta de selectare, destinația de salvare este setată pe baza informațiilor legate de utilizatorul autorizat înregistrat pe serverul LDAP.

[Host Name]	Introduceți un nume gazdă pentru folderul partajat sau pentru serverul FTP.
[Folder Path]	Introduceți un nume de cale pentru folderul cu destinații de salvare (excluzând numele gazdă). Când este selectată caseta [Add User Name], numele de utilizator folosit pentru autentificarea la serverul LDAP se adaugă în cale.

8 Configurați setările pentru trimiterea faxurilor.

**[Fax Sending]**

Selecțați dacă să se permită trimiterea faxurilor. [Do Not Allow] împiedică utilizatorul să trimită faxuri de la aparat.

9 Faceți clic pe [OK].

LEGĂTURI

▶ **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 65)**

Configurarea setărilor pentru securitatea rețelei

87XF-076

Utilizatorii autorizați pot avea pierderi de informații de la atacuri de la programe terțe, precum interceptarea și preluarea informațiilor când sunt transmise prin intermediul rețelei. Pentru a vă proteja informațiile importante de aceste atacuri, aparatul are următoarele funcții pentru a îmbunătăți securitatea și pentru a vă păstra informațiile confidențiale.


Setări firewall

Accesul neautorizat al terțelor părți, precum și atacurile și intruziunile în rețea, pot fi blocate prin limitarea comunicării numai cu dispozitivele care au o anumită adresă IP sau adresă MAC. ➤ **Restricționarea comunicării folosind Firewall(P. 383)**



Modificarea numerelor de port

Un protocol care este utilizat pentru a schimba informații cu alte dispozitive este atribuit numerelor de port care sunt predeterminate în funcție de tipul de protocol. Numărul de port trebuie să fie același pentru toate dispozitivele de comunicare; prin urmare, schimbarea acestuia la un număr arbitrar este importantă pentru a împiedica pirateria din exterior. ➤ **Modificarea numerelor de port(P. 390)**



Setări Proxy

Când dispozitivele client sunt conectate la o rețea externă, comunicarea este stabilită prin intermediul serverului proxy. Când se utilizează serverul proxy, se poate naviga mai sigur pe site-urile Web; prin urmare, se poate aștepta ca securitatea să fie îmbunătățită. ➤ **Setarea unui proxy(P. 392)**




Comunicare criptată TLS

TLS este un protocol pentru criptarea informațiilor trimise prin intermediul unei rețele și este adesea folosit pentru comunicarea prin intermediul unui browser Web sau a unei aplicații de e-mail. TLS permite comunicarea sigură prin intermediul rețelei când accesați aparatul de la un computer prin intermediul Remote UI (IU la distanță). ➤ **Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)**




Comunicarea IPSec

În timp ce TLS criptează doar informațiile folosite de o anumită aplicație, precum un browser Web sau o aplicație de e-mail, IPSec criptează toate pachetele IP. Acest lucru permite protocolului IPSec să ofere un sistem de securitate mai versatil decât TLS. ➤ **Configurarea setărilor IPSec(P. 409)**



Autentificare IEEE 802.1X


IEEE 802.1X este un standard și un mecanism pentru blocarea accesului neautorizat la rețea prin gestionarea colectivă a informațiilor despre autentificarea utilizatorilor. Dacă un dispozitiv încearcă să se conecteze la rețeaua 802.1X, dispozitivul trebuie să treacă prin autentificarea utilizatorului pentru a demonstra că acea conexiune este realizată de un utilizator autorizat. Informațiile de autentificare sunt trimise către și verificate de un server RADIUS, care permite sau respinge comunicarea cu rețeaua în funcție de rezultatele autentificării. Dacă autentificarea eșuează, un switch LAN (sau un punct de acces) blochează accesul din exterior la rețea. Aparatul se poate conecta la o rețea 802.1X ca un dispozitiv client. ➤ **Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X(P. 416)**



Restricționarea comunicării folosind Firewall

87XF-077

Fără securitatea necesară, programe terțe neautorizate pot accesa calculatorul și alte dispozitive de comunicare care sunt conectate la o rețea. Pentru a preveni accesul neautorizat, specificați setările pentru filtre de pachete, o funcție care restricționează comunicarea cu dispozitivele cu anumite adrese IP sau adrese MAC.



- Specificarea adreselor IP pentru setările firewall(P. 384)
- Specificarea adreselor MAC pentru setările firewall(P. 387)

Specificarea adreselor IP pentru setările firewall


87XF-078

Puteți fie limita comunicarea doar către dispozitive cu adresele IP specificate, sau puteți bloca dispozitivele cu adresele IP specificate, dar puteți permite alte comunicări. Puteți specifica o singură adresă IP sau un interval de adrese IP.

NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați [Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 446\)](#) .

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem.** [Pornirea caracteristicii Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 437\)](#)
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal.** [Ecranul Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 438\)](#)
- 3 Selectați [Network Settings] ► [Firewall Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Edit] pentru filtrul de adrese IP țintă.**
 - Selectați filtrul care corespunde adresei IP țintă. Pentru a restricționa datele trimise de la aparat la un computer, selectați [Outbound Filter]. Pentru a restricționa datele primite de la un computer, selectați [Inbound Filter].
- 5 Specificați setările pentru filtrarea pachetelor.**
 - Selectați regulile implicite pentru a permite sau respinge comunicare altor dispozitive cu aparatul și apoi specificați adresele IP pentru excepții.



- 1 Bifați caseta de selectare [Use Filter] și faceți clic pe butonul radio [Reject] sau [Allow] pentru [Default Policy].

[Use Filter]

Bifați caseta de selectare pentru a restricționa comunicarea. Debifați căsuța pentru a dezactiva restricțiile.

[Default Policy]

Selectați condițiile pentru a permite sau a respinge comunicarea altor dispozitive cu aparatul.

[Reject]	Selectați pentru a trece pachetele de comunicare doar când sunt trimise la sau recepționate de la dispozitive ale căror adrese IP sunt introduse în [Exception Addresses]. Comunicările cu alte dispozitive sunt interzise.
[Allow]	Selectați pentru a bloca pachetele de comunicare când sunt trimise la sau recepționate de la dispozitive ale căror adrese IP sunt introduse în [Exception Addresses]. Comunicările cu alte dispozitive sunt permise.

- 2 Specificați excepțiile pentru adrese.

- Introduceți adresa IP (sau intervalul de adrese IP) în caseta text [Address to Register] și faceți clic pe [Add].

! IMPORTANT:

Verificați dacă există erori de introducere

- Dacă adresele IP sunt introduse incorect, este posibil să nu puteți accesa aparatul din Remote UI (IU la distanță), caz în care trebuie să setați <Filtru adrese IPv4> sau <Filtru adrese IPv6> la <Oprît>.

▶<Filtru adrese IPv4> (P. 495)

▶<Filtru adrese IPv6> (P. 495)

NOTĂ:

Formular de introducere pentru adrese IP

	Descriere	Exemplu
Introducerea unei singure adrese	IPv4: Delimitați numerele cu puncte.	192.168.0.10


	IPv6: Delimitați caracterele alfanumerice cu două puncte.	fe80::10
Specificare unui interval de adrese	Introduceți o cratimă între adrese.	192.168.0.10-192.168.0.20
Specificarea unui interval de adrese cu un prefix	Introduceți adresa, urmată de o bară și un număr care indică lungimea prefixului.	192.168.0.32/27 fe80::1234/64

Dacă s-a selectat [Reject] pentru un filtru extern

- Pachetele cu difuzare multiplă și pachetele care sunt transmise nu pot fi filtrate.

Ștergerea unei adrese IP din excepții

- Selectați o adresă IP și faceți clic pe [Delete].



- 3 Faceți clic pe [OK].

6 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului (P. 123)

NOTĂ

Utilizarea panoului de operare

- De asemenea, puteți activa sau dezactiva filtrarea adreselor IP din <Meniu> în ecranul Pornire.
 - ▶ <Filtru adrese IPv4> (P. 495)
 - ▶ <Filtru adrese IPv6> (P. 495)

LEGĂTURI

- ▶ Specificarea adreselor MAC pentru setările firewall (P. 387)

Specificarea adreselor MAC pentru setările firewall

87XF-079

Puteți limita comunicarea doar către dispozitive cu adresele MAC specificate, sau puteți bloca dispozitivele cu adresele MAC specificate, dar puteți permite alte comunicări.


IMPORTANT

Această funcție este indisponibilă când aparatul este conectat la o rețea LAN wireless.

NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați  **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)** .

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem.** 
Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal.** 
Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)
- 3 Selectați [Network Settings] ► [Firewall Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Edit] pentru filtrul de adrese MAC țintă.**
 - Pentru a restricționa datele trimise de la aparat la un computer, selectați [Outbound Filter]. Pentru a restricționa datele primite de la un computer, selectați [Inbound Filter].
- 5 Specificați setările pentru filtrarea pachetelor.**
 - Selectați condițiile (regulile implicite) pentru a permite sau respinge comunicare altor dispozitive cu aparatul și apoi specificați adresele MAC pentru excepții.



- 1 Bifați caseta de selectare [Use Filter] și faceți clic pe butonul radio [Reject] sau [Allow] pentru [Default Policy].

[Use Filter]

Bifați caseta de selectare pentru a restricționa comunicarea. Debifați căsuța pentru a dezactiva restricțiile.

[Default Policy]

Selectați condițiile pentru a permite sau a respinge comunicarea altor dispozitive cu aparatul.

[Reject]	Selectați pentru a trece pachetele de comunicare doar când sunt trimise sau recepționate de la dispozitive ale căror adrese MAC sunt introduse în [Exception Addresses]. Comunicările cu alte dispozitive sunt interzise.
[Allow]	Selectați pentru a bloca pachetele de comunicare când sunt trimise sau recepționate de la dispozitive ale căror adrese MAC sunt introduse în [Exception Addresses]. Comunicările cu alte dispozitive sunt permise.

- 2 Specificați excepțiile pentru adrese.

- Introduceți adresa MAC în caseta text [Address to Register] și faceți clic pe [Add].
- Nu trebuie să delimitați adresa cu cratimă sau două puncte.

! IMPORTANT:

Verificați dacă există erori de introducere

- Dacă adresele MAC sunt introduse incorect, este posibil să nu mai puteți accesa aparatul din Remote UI (IU la distanță), caz în care trebuie să setați <Filtru adrese MAC> la <Oprit>. ➡ **<Filtru adrese MAC> (P. 495)**


NOTĂ:

Dacă s-a selectat [Reject] pentru un filtru extern

- Pachetele cu difuzare multiplă și pachetele care sunt transmise nu pot fi filtrate.

Ștergerea unei adrese MAC de la excepții

- Selectați o adresă MAC și faceți clic pe [Delete].



3 Faceți clic pe [OK].

6 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 123)

NOTĂ

Utilizarea panoului de operare

- De asemenea, puteți activa sau dezactiva filtrarea adreselor MAC din <Meniu> în ecranul Pornire. ▶ <Filtru adrese MAC> (P. 495)

LEGĂTURI

▶ Specificarea adreselor IP pentru setările firewall(P. 384)

Modificarea numerelor de port

87XF-07A

Porturile servesc ca și capete de comunicare cu alte dispozitive. În mod normal, numerele porturilor convenționale sunt utilizate pentru protocoale importante, dar dispozitivele care folosesc aceste porturi sunt vulnerabile la atacuri, pentru că aceste numere de porturi sunt foarte cunoscute. Pentru a îmbunătăți securitatea, Administratorii Rețelei pot schimba numerele porturilor. Când un număr de port a fost modificat, numărul trebuie partajat cu dispozitivele de comunicare, precum calculatoarele și serverele. Specificați setările numărului de port în funcție de rețea.

NOTĂ

- Pentru a schimba numărul portului pentru un server proxy, consultați [▶Setarea unui proxy\(P. 392\)](#) .
- Pentru a schimba numărul portului pentru un server LDAP, consultați [▶Înregistrarea serverelor LDAP\(P. 65\)](#) .

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. [▶Ecranul Pornire\(P. 127\)](#)

2 Selectați <Preferințe> ▶ <Rețea>.

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. [▶Conectarea la aparat\(P. 138\)](#)

3 Selectați <Setări TCP/IP> ▶ <Setări număr port>.

4 Selectarea protocolului pentru care doriți să schimbați numărul portului.

NOTĂ:

Aflarea mai multor informații despre protocoale

- <LPD>/<RAW>/<Descop. difuzare multiplă WSD> [▶Configurarea protocolului pentru imprimare și a funcțiilor WSD\(P. 40\)](#)
- <HTTP> [▶Dezactivarea comunicării HTTP\(P. 432\)](#)
- <POP3>/<TX SMTP> [▶Configurarea setărilor de e-mail/de comunicare prin I-Fax\(P. 92\)](#)
- <SNMP> [▶Monitorizarea și controlul aparatului cu SNMP\(P. 70\)](#)
- <Descoperire difuzare multiplă> [▶Monitorizarea aparatului de la sistemele de administrare a dispozitivelor\(P. 76\)](#)
- <FTP> [▶Procedura pentru setarea unui server FTP ca locație de salvare\(P. 100\)](#)

5 Introduceți numărul portului și selectați <Aplicare>.

6 Selectați <OK>.

7 Reporniți aparatul. [▶Repornirea aparatului\(P. 123\)](#)

LEGĂTURI

► **Configurare porturi imprimantă(P. 43)**

Setarea unui proxy


87XF-07C

Un proxy (sau server proxy HTTP) se referă la un calculator sau software care are grijă de comunicarea HTTP pentru alte dispozitive, în special când comunică în afara rețelei, precum răsfoirea de pagini pe internet. Dispozitivele client se conectează la rețeaua din exterior prin serverul proxy și nu comunică direct cu resursele de afară. Setarea unui proxy nu doar că permite gestionarea traficului între rețelele interne și cele exterioare, dar și blochează accesul neautorizat și îmbunătățește protecția anti-virus pentru o securitate mai bună. Când setați un proxy, asigurați-vă că dețineți informațiile necesare despre proxy, inclusiv adresa IP, numărul portului și un utilizator și parolă pentru autentificare.

NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați [Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 446\)](#) .

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. [▶ Pornirea caracteristicii Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 437\)](#)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. [▶ Ecranul Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 438\)](#)**
- 3 Selectați [Network Settings] ▶ [Proxy Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Edit].**
- 5 Bifați caseta de selectare [Use Proxy] și specificați setările necesare.**



[Use Proxy]

Bifați caseta de selectare pentru a folosi serverul proxy specificat când comunicați cu un server HTTP.

[HTTP Proxy Server Address]

Introduceți adresa serverului proxy. Specificați adresa IP sau numele gazdei în funcție de mediu.

[HTTP Proxy Server Port Number]

Modificați numărul portului după cum este necesar.

[Use Proxy within Same Domain]

Bifați caseta de selectare pentru a utiliza și serverul proxy pentru comunicarea cu dispozitive din același domeniu.

[Use Proxy Authentication]

Pentru a activa autentificarea prin serverul proxy, bifați caseta de selectare și introduceți caractere alfanumerice pentru numele de utilizator în caseta text [User Name].

[Set/Change Password]

Pentru a seta sau modifica parola pentru autentificarea proxy, când este activat, bifați caseta de selectare și introduceți caractere alfanumerice pentru parola nouă în caseta text [Password].

6 Faceți clic pe [OK].

Configurarea cheii și a certificatului TLS

87XF-07E

Puteți cripta comunicarea dintre aparat și un browser Web de pe computer folosind Transport Layer Security (TLS). TLS este un mecanism pentru criptarea informațiilor trimise sau recepționate prin intermediul rețelei. TLS trebuie să fie activat când Remote UI (IU la distanță) este folosit pentru specificarea setărilor pentru IPSec (Pre-Shared Key Method), autentificarea IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) sau SNMPv3. Pentru a utiliza comunicarea criptată prin TLS pentru Remote UI (IU la distanță), trebuie să specificați „o cheie și un certificat” (certificat pentru server) pe care doriți să le utilizați înainte de a activa TLS. Generați sau instalați cheia și certificatul pentru TLS înainte de a activa TLS (► **Funcții de administrare(P. 645)**).



NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați ► **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)** .


- 1** Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ► **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2** Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ► **Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3** Selectați [Network Settings] ► [TLS Settings].
- 4** Faceți clic pe [Key and Certificate].
- 5** Faceți clic pe [Register Default Key] din partea dreaptă a cheii și a certificatului pe care doriți să le utilizați.

NOTĂ:

Vizualizarea detaliilor unui certificat

- Puteți verifica detaliile certificatului sau puteți verifica certificatul dacă faceți clic pe linkul text corespunzător din [Key Name] sau pe pictograma certificatului.

- 6** Faceți clic pe [Edit].
- 7** Configurați setările TLS detaliate.

**[Allowed Versions]**

Specificați [Maximum Version] și [Minimum Version] de TLS.

[Algorithm Settings]

Selecțați caseta algoritmului de criptare de utilizat pentru TLS. În funcție de versiunea TLS, unii algoritmi ar putea să nu fie disponibili.


✓ : Disponibil — : Nedisponibil

Algoritm	Versiune TLS			
	[TLS 1.3]	[TLS 1.2]	[TLS 1.1]	[TLS 1.0]
[Encryption Algorithm]				
[AES-CBC (256-bit)]	—	✓	✓	✓
[AES-CBC (128-bit)]	—	✓	✓	✓
[AES-GCM (256-bit)]	✓	✓	—	—
[AES-GCM (128-bit)]	✓	✓	—	—
[3DES-CBC]	—	✓	✓	✓
[CHACHA20-POLY1305]	✓	—	—	—
[Key Exchange Algorithm]				
[RSA]	—	✓	✓	✓
[ECDHE]	✓	✓	✓	✓
[X25519]	✓	—	—	—
[Signature Algorithm]				
[RSA]	✓	✓	✓	✓
[ECDSA]	✓	✓	✓	✓

Algoritm	Versiune TLS			
	[TLS 1.3]	[TLS 1.2]	[TLS 1.1]	[TLS 1.0]
[HMAC Algorithm]				
[SHA1]	—	✓	✓	✓
[SHA256]	✓	✓	—	—
[SHA384]	✓	✓	—	—

8 Faceți clic pe [OK].

9 Selectați [License/Other] ► [Remote UI Settings].



10 Faceți clic pe [Edit].

11 Bifați caseta de selectare [Use TLS] și faceți clic pe [OK].

12 Reporniți aparatul. ► Repornirea aparatului (P. 123)

NOTĂ

Utilizarea panoului de operare

- De asemenea, puteți activa sau dezactiva comunicarea criptată prin TLS din <Meniu> în ecranul Pornire. ➤ **<IU la distanță>(P. 578)**

Pornirea Remote UI (IU la distanță) cu TLS

- Dacă încercați să porniți Remote UI (IU la distanță) când este activată securitatea TLS, poate fi afișată o alertă de securitate cu privire la certificatul de securitate. În acest caz, verificați dacă este introdus URL-ul corect în câmpul pentru adresă și apoi treceți la afișarea Remote UI (IU la distanță). ➤ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**

Utilizarea TLS pentru a cripta comunicarea prin e-mail/fax prin Internet

- Dacă serverul SMTP și serverul POP3 sunt compatibile cu TLS, puteți activa TLS pentru comunicarea cu aceste servere (➤ **Configurarea setărilor de e-mail/de comunicare prin I-Fax(P. 92)**). Pentru mai multe informații despre server SMTP și POP3, contactați furnizorul de servicii de Internet sau Administratorul rețelei.

LEGĂTURI

- **Generarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea(P. 398)**
- **Generarea unei solicitări de semnare a unei chei sau a unui certificat (CSR)(P. 403)**
- **Înregistrarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea(P. 407)**
- **Configurarea metodei de verificare a expirării pentru certificatele primite(P. 401)**
- **Configurarea setărilor IPSec(P. 409)**
- **Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X(P. 416)**
- **Monitorizarea și controlul aparatului cu SNMP(P. 70)**
- **Înregistrarea serverelor LDAP(P. 65)**

Generarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea

87XF-07F

Când este necesar, se poate genera cu aparatul o cheie și un certificat pentru comunicarea criptată prin Transport Layer Security (TLS). Puteți să utilizați TLS când accesați aparatul prin intermediul Remote UI (IU la distanță). Certificatele auto-semnate sunt utilizate cu cheia și certificatul generate în „Comunicare în rețea”.

NOTĂ

- Dacă doriți să utilizați un certificat de server care are o semnătură CA, puteți genera un CSR împreună cu o cheie în loc de un certificat. ► **Generarea unei solicitări de semnare a unei chei sau a unui certificat (CSR)(P. 403)**
- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați ► **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)** .

1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ► **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**

2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ► **Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**

3 Selectați [Device Management] ► [Key and Certificate Settings].

4 Faceți clic pe [Generate Key].

NOTĂ:

Ștergerea unei chei și a unui certificat înregistrate

- Faceți clic pe [Delete] din partea dreaptă a cheii și a certificatului pe care doriți să le ștergeți ► faceți clic pe [OK].
- O cheie și un certificat nu pot fi șterse dacă sunt utilizate în prezent într-un anumit scop, cum ar fi atunci când se afișează „[TLS]” sau „[IEEE 802.1X]” în [Key Usage]. În acest caz, dezactivați funcția sau înlocuiți cealaltă cheie și celălalt certificat înainte de a o șterge.

5 Selectați [Network Communication] și faceți clic pe [OK].

6 Specificați setările pentru cheie și certificat.

The screenshot shows the 'Generate Network Communication Key' dialog box. It has a left sidebar with a tree view containing 'Preferences' (Paper, Display, Timer, Network, External Interface, Accessibility, Sound Volume Control), 'Function Settings' (Common, Copy, Printer, TX, RX/Forwarding, Store/Access Files, Secure Print, Favorite), and 'Set Destination' (Address Book PIN, LDAP Server Settings, Management Settings, User Management). The main area is titled 'Generate Network Communication Key' and contains two sections: 'Key Settings' and 'Certificate Settings'. 'Key Settings' has 'Key Name' (text input), 'Signature Algorithm' (dropdown menu showing SHA256), and 'Key Algorithm' (radio buttons for RSA 2048-bit and ECDSA p256). 'Certificate Settings' has 'Validity Start Date (YYYY/MM/DD):' (2019/5/12), 'Validity End Date (YYYY/MM/DD):' (2027/12/31), 'Country/Region:' (radio buttons for 'Select Country/Region' and 'Enter Internet Country Code', with 'United Kingdom (GB)' selected), 'State:', 'City:', 'Organization:', 'Organization Unit:', and 'Common Name:' (D82.168.1.204). There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the top right.

a [Key Settings]

[Key Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru denumirea cheii. Setați un nume care va fi ușor de găsit mai târziu în listă.

[Signature Algorithm]

Selecți algoritmul semnăturii din lista verticală.

[Key Algorithm]

Selecți algoritmul de generare a cheii [RSA] sau [ECDSA], apoi selecți lungimea cheii din lista verticală. În orice caz, cu cât este mai mare numărul pentru lungimea cheii, cu atât mai înalt este nivelul de securitate. Totuși, viteza de comunicare se reduce.

NOTĂ:

- Când se selectează [SHA384] sau [SHA512] în [Signature Algorithm], nu se poate selecta [512-bit] ca lungime de cheie când se selectează [RSA] în [Key Algorithm].

b [Certificate Settings]

[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]

Introduceți data de început a valabilității certificatului, în următoarea ordine: an, lună, zi.

[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]

Introduceți data de sfârșit a valabilității certificatului în următoarea ordine: an, lună, zi. Nu puteți seta o dată mai recentă decât [Validity Start Date (YYYY/MM/DD)].

[Country/Region]

Faceți clic pe butonul radio [Select Country/Region] și selecți țara/regiunea din lista verticală. De asemenea, puteți să faceți clic pe butonul radio [Enter Internet Country Code] și să introduceți un cod de țară, cum ar fi „US” pentru Statele Unite ale Americii.

[State]/[City]

Introduceți caractere alfanumerice pentru locație după cum este necesar.

[Organization]/[Organization Unit]

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele organizației după cum este necesar.

[Common Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele comun al certificatului după cum este necesar. „Numele comun” este prescurtat „CN”.

7 Faceți clic pe [OK].

- Generarea unei chei și a unui certificat poate dura un timp.
- După generarea cheii și a certificatului, aceasta este înregistrată automat în aparat.

LEGĂTURI


- ▶ **Înregistrarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea(P. 407)**
- ▶ **Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)**
- ▶ **Configurarea setărilor IPSec(P. 409)**

Configurarea metodei de verificare a expirării pentru certificatele primite

87XF-07H

Puteți verifica dacă certificatele primite de la alte părți în timpul comunicării sunt valide trimițând o interogare pentru răspunsul OCSP (protocol de stare a certificatului online) (un server care acceptă OCSP). Configurați nivelul de verificare a certificatului și răspunsul OCSP la care să vă conectați. Acestea trebuie înregistrate de către administrator.

- 1** Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ▶
Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)
- 2** Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ▶Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)
- 3** Selectați [Device Management] ▶ [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings].
- 4** Faceți clic pe [Edit].
- 5** Bifați caseta de selectare pentru [Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)] și configurați protocolul de stare a certificatului online (OCSP).



[Certificate Verification Level]

Setați dacă să dezactivați sau nu certificatele în situații precum următoarele:

- Când aparatul nu se poate conecta la răspunsul OCSP
- Când timpul expiră
- Când timpul de expirare nu poate fi verificat, precum atunci când rezultatul verificării expirării unui certificat prin răspunsul OCSP este necunoscut

[OCSP Responder Settings]

Specificați adresa URL pentru conectarea la răspunsul OCSP.

[Custom URL]

Atunci când este selectat [Use Custom URL] sau [Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)], introduceți adresa URL pentru răspunsul OCSP (maximum 255 de caractere, cod ASCII).

[Communication Timeout]

Setați timpul în care comunicarea cu răspunsul OCSP expiră. Conexiunea este anulată dacă nu se primește răspunsul OCSP în intervalul de timp setat.

6 Faceți clic pe [OK].

Generarea unei solicitări de semnare a unei chei sau a unui certificat (CSR)

87XF-07J

Deoarece certificatele generate pe aparat nu au o semnătură CA, poate apărea o eroare de comunicare în funcție de dispozitivele cu care comunică. Pentru a determina autoritatea de certificare să emită certificatul cu semnătura CA, trebuie să obțineți datele CSR (solicitare de semnare a certificatului), pe care administratorul le poate genera din Remote UI (IU la distanță). La emiterea certificatului, înregistrați-l în cheia cu solicitarea CSR generată.

► **Generarea unei chei și a unei solicitări CSR(P. 403)**

► **Înregistrarea unui certificat într-o cheie(P. 405)**

NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați ► **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)** .

Generarea unei chei și a unei solicitări CSR


- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ► Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [Device Management] ► [Key and Certificate Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Generate Key].**

NOTĂ:

Ștergerea unei chei și a unui certificat înregistrate

- Faceți clic pe [Delete] din partea dreaptă a cheii și a certificatului pe care doriți să le ștergeți ► faceți clic pe [OK].
- O cheie și un certificat nu pot fi șterse dacă sunt utilizate în prezent într-un anumit scop, cum ar fi atunci când se afișează „[TLS]” sau „[IEEE 802.1X]” în [Key Usage]. În acest caz, dezactivați funcția sau înlocuiți cheia și certificatul înainte de a o șterge.

- 5 Selectați [Key and Certificate Signing Request (CSR)] și faceți clic pe [OK].**
- 6 Specificați setările pentru cheie și CSR.**



a [Key Settings]

[Key Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru denumirea cheii. Setați un nume care va fi ușor de găsit mai târziu în listă.

[Signature Algorithm]

Selecționați algoritmul semnăturii din lista verticală.

[Key Algorithm]

Selecționați algoritmul de generare a cheii [RSA] sau [ECDSA], apoi selecționați lungimea cheii din lista verticală. În orice caz, cu cât este mai mare lungimea cheii, cu atât va fi comunicarea mai lentă. Totuși, securitatea este mai puternică.

NOTĂ:

- Când se selectează [SHA384] sau [SHA512] în [Signature Algorithm], nu se poate selecta [512-bit] ca lungime de cheie când se selectează [RSA] în [Key Algorithm].

b [Certificate Signing Request (CSR) Settings]

[Country/Region]

Faceți clic pe butonul radio [Select Country/Region] și selecționați țara/regiunea din lista verticală. De asemenea, puteți să faceți clic pe butonul radio [Enter Internet Country Code] și să introduceți un cod de țară, cum ar fi „US” pentru Statele Unite ale Americii.

[State]/[City]

Introduceți caractere alfanumerice pentru locație după cum este necesar.

[Organization]/[Organization Unit]

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele organizației după cum este necesar.

[Common Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele comun al certificatului după cum este necesar. „Numele comun” este prescurtat „CN”.

7 Faceți clic pe [OK].

- Generarea unei chei și a unei solicitări CSR poate dura un timp.

8 Faceți clic pe [Store in File].


- Se afișează o casetă de dialog pentru stocarea fișierului. Alegeți unde să stocați fișierul și faceți clic pe [Salvare].
- Fișierul CSR este stocat pe computer.

9 Atașați fișierul stocat și trimiteți aplicația către autoritatea de certificare.

Înregistrarea unui certificat într-o cheie

Cheia cu fișierul CSR generat nu poate fi utilizată până când certificatul emis de autoritatea de certificare pe baza fișierului CSR este înregistrat în cheie. După ce autoritatea de certificare emite certificatul, înregistrați-l cu ajutorul procedurii de mai jos.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ▶ Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [Device Management] ▶ [Key and Certificate Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Key Name] sau pe [Certificate] necesare pentru a înregistra certificatul.**



- 5 Faceți clic pe [Register Certificate].**
- 6 Faceți clic pe [Browse], specificați fișierul pentru solicitarea de semnare a certificatului și faceți clic pe [Register].**

LEGĂTURI

- ▶ Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)
- ▶ Generarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea(P. 398)

- ▶ Înregistrarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea(P. 407)
- ▶ Configurarea setărilor IPSec(P. 409)

Înregistrarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea

87XF-07K

Puteți obține cheia și certificatul și certificatul CA de la autoritatea de certificare (CA) pentru utilizarea împreună cu aparatul. Instalați și înregistrați fișierul cu cheia și certificatul obținut și fișierul cu certificatul CA în acest aparat utilizând Remote UI (IU la distanță). Verificați în avans cheia și certificatul și condițiile certificatului CA care sunt necesare pentru aparat (**Funcții de administrare(P. 645)**).



NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)** .

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)****
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. **Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)****
- 3 Selectați [Device Management] ► [Key and Certificate Settings] sau [CA Certificate Settings].**
 - Faceți clic pe [Key and Certificate Settings] pentru a instala o cheie și un certificat sau pe [CA Certificate Settings] pentru a instala un certificat CA.
- 4 Faceți clic pe [Register Key and Certificate] sau [Register CA Certificate].**

NOTĂ:

Ștergerea unei chei și a unui certificat înregistrate sau a unui certificat CA

- Faceți clic pe [Delete] din partea dreaptă a cheii și a certificatului sau a certificatului CA pe care doriți să le ștergeți ► faceți clic pe [OK]. Nu puteți șterge un certificat CA preinstalat.
- O cheie și un certificat nu pot fi șterse dacă sunt utilizate în prezent într-un anumit scop, cum ar fi atunci când se afișează „[TLS]” sau „[IEEE 802.1X]” în [Key Usage]. În acest caz, dezactivați funcția sau înlocuiți cheia și certificatul înainte de a o șterge.

Dezactivarea sau activarea certificatelor CA preinstalate

- Faceți clic pe [Disable] din dreapta certificatului CA preinstalat pe care doriți să îl dezactivați. Pentru a activa din nou certificatul, faceți clic pe [Enable] în partea dreaptă a certificatului.

5 Faceți clic pe [Install].

NOTĂ:

Ștergerea unui fișier cu cheie și certificat sau a unui fișier cu certificat CA

- Faceți clic pe [Delete] din partea dreaptă a fișierului pe care doriți să îl ștergeți ► faceți clic pe [OK].


6 Faceți clic pe [Browse], specificați fișierul de instalat și faceți clic pe [Start Installation].

► Fișierul cu cheie și certificat sau fișierul cu certificat CA este instalat pe aparat de pe un computer.

7 Înregistrați cheia și certificatul sau certificatul CA.

■ Înregistrarea unei chei și a unui certificat

- 1 Faceți clic pe [Register] din partea dreaptă a fișierului cu cheia și certificatul pe care doriți să îl înregistrați.
- 2 Introduceți numele cheii și parola.



[Key Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele cheii pe care doriți să o înregistrați.

[Password]

Introduceți caractere alfanumerice pentru parola cheii private setate pentru fișierul pe care doriți să îl înregistrați.

- 3 Faceți clic pe [OK].

■ Înregistrarea unui certificat CA

Faceți clic pe [Register] din dreapta fișierului cu certificat CA pe care doriți să îl înregistrați.


LEGĂTURI

- Generarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea(P. 398)
- Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)
- Configurarea setărilor IPSec(P. 409)
- Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X(P. 416)

Configurarea setărilor IPSec

87XF-07L

Internet Protocol Security (IPSec sau IPsec) este o suită de protocol-uri pentru criptarea informațiilor transmise prin intermediul unei rețele, inclusiv rețele de Internet. În timp ce TLS criptează doar informațiile folosite de o anumită aplicație, precum un browser Web sau o aplicație de e-mail, IPSec criptează toate pachetele IP sau încărcăturile de pachete IP, oferind un sistem de securitate mai versatil. Caracteristica IPSec a aparatului funcționează în modul transport, în care pachetele IP sunt criptate. Cu această caracteristică, aparatul se poate conecta direct la un computer care se află în aceeași rețea privată virtuală (VPN). Verificați cerințele de sistem ([Funcții de administrare\(P. 645\)](#)) și setați configurația necesară pe computer înainte de a configura aparatul.



NOTĂ

Utilizare IPSec cu filtrarea adresei IP

- Setările pentru filtrarea adresei IP sunt aplicate înainte de politicile IPSec. [Specificarea adreselor IP pentru setările firewall\(P. 384\)](#)

Configurarea setărilor IPSec

Înainte de utilizarea IPSec pentru metoda de criptare, trebuie să înregistrați politicile de securitate (SP). O politică de securitate este formată din grupuri de setări descrise mai jos. După înregistrarea politicilor, specificați ordinea în care să fie aplicate.

Selector

Selector definește condițiile pentru pachetele IP care să se aplice comunicării IPSec. Condițiile care pot fi alese includ adrese IP și număr de porturi ale aparatului și ale dispozitivelor cu care să comunice.

IKE

IKE configurează IKEv1 care este folosit pentru protocolul de schimbare a parolei. Instrucțiunile pot fi diferite în funcție de metoda de autentificare aleasă.

[Pre-Shared Key Method]

Această metodă de autentificare utilizează un cuvânt cheie comun, denumit Cheie partajată, pentru comunicarea între aparat și alte dispozitive. Activați TLS pentru Remote UI (IU la distanță) înainte de a specifica metoda de autentificare ([Configurarea cheii și a certificatului TLS\(P. 394\)](#)).

[Digital Signature Method]

Aparatul și alte dispozitive se autentifică reciproc verificând semnăturile digitale. Generați sau instalați mai întâi cheia și certificatul ([Înregistrarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea\(P. 407\)](#)).


AH/ESP

Specificați setările pentru AH/ESP, care sunt adăugate pachetelor în timpul comunicării IPSec. AH și ESP pot fi folosite în același timp. Puteți selecta și dacă să activați sau nu PFS pentru o securitate și mai puternică.


NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)**.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ▶ Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ▶Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [Network Settings] ▶ [IPSec Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Edit].**
- 5 Bifați caseta de selectare [Use IPSec] și faceți clic pe [OK].**
 - Dacă doriți ca aparatul doar să primească pachete care se potrivesc uneia dintre politicile de securitate pe care le-ați definit în pașii de mai jos, debifați caseta de selectare [Receive Non-Policy Packets].
- 6 Faceți clic pe [Register New Policy].**
- 7 Specificați setările de politică.**



- 1** În caseta text [Policy Name], introduceți caractere alfanumerice pentru un nume care este utilizat pentru identificarea politicii.
- 2** Bifați caseta de selectare [Enable Policy].
- 8 Specificați setările de Selector.**

**[Local Address]**

Faceți clic pe butonul radio pentru tipul de adresă IP a aparatului pentru a aplica politica.

[All IP Addresses]	Selectați să folosiți IPSec pentru toate pachetele IP.
[IPv4 Address]	Selectați să folosiți IPSec pentru toate pachetele IP care sunt trimise către sau de la adresa IPv4 a aparatului.
[IPv6 Address]	Selectați să folosiți IPSec pentru toate pachetele IP care sunt trimise către sau de la adresa IPv6 a aparatului.

[Remote Address]

Faceți clic pe butonul radio pentru tipul de adresă IP a celorlalte dispozitive pentru a aplica politica.

[All IP Addresses]	Selectați să folosiți IPSec pentru toate pachetele IP.
[All IPv4 Addresses]	Selectați să folosiți IPSec pentru toate pachetele IP care sunt trimise către sau de la adresa IPv4 a celorlalte dispozitive.
[All IPv6 Addresses]	Selectați să folosiți IPSec pentru toate pachetele IP care sunt trimise către sau de la adresa IPv6 a celorlalte dispozitive.
[IPv4 Manual Settings]	Selectați să specificați o singură adresă IPv4 sau un interval de adrese IPv4 pentru a aplica IPSec. Introduceți adresa IPv4 (sau intervalul) în caseta text [Addresses to Set Manually].
[IPv6 Manual Settings]	Selectați să specificați o singură adresă IPv6 sau un interval de adrese IPv6 pentru a aplica IPSec. Introduceți adresa IPv6 (sau intervalul) în caseta text [Addresses to Set Manually].

[Addresses to Set Manually]

Dacă se selectează [IPv4 Manual Settings] sau [IPv6 Manual Settings] pentru [Remote Address], introduceți adresa IP pentru a aplica politica. Puteți introduce un interval de adrese introducând o cratimă între adrese.

NOTĂ:**Introducerea adreselor IP**

	Descriere	Exemplu
Introducerea unei singure adrese	IPv4: Delimitați numerele cu puncte.	192.168.0.10
	IPv6: Delimitați caracterele alfanumerice cu două puncte.	fe80::10
Specificare unui interval de adrese	Introduceți o cratimă între adrese.	192.168.0.10-192.168.0.20

[Subnet Settings]

Când specificați adresa IPv4 manual, puteți exprima intervalul folosind masca de subrețea. Introduceți subnet mask folosind puncte pentru a delimita numerele (de exemplu: „255.255.255.240”).

[Prefix Length]

Specificarea manuală a intervalului adreselor IPv6 vă permite, de asemenea, să specificați intervalul utilizând prefixele. Introduceți un interval între 0 și 128 pentru lungimea prefixului.

[Local Port]/[Remote Port]

Dacă doriți să creați politici separate pentru fiecare protocol, cum ar fi HTTP sau WSD, faceți clic pe butonul radio [Single Port] și introduceți numărul de port potrivit pentru protocol pentru a determina dacă să se utilizeze IPSec.

! IMPORTANT:**IPSec nu se aplică următoarelor pachete**

- Pachete loopback, multicast și broadcast
- Pachete IKE (folosind UDP prin portul 500)
- Solicitare ICMPv6 neighbor și pachete reclame neighbor

9 Specificați setările de IKE.

The screenshot shows the 'IKE Settings' configuration page. On the left is a sidebar with navigation links: Set Distribution, Address Book PIN, LDAP Server Settings, Management Settings, User Management, Device Management, License/Other, Data Management, and Security Settings. The main content area has three sections:

- Port Settings:** Local Port and Remote Port, each with radio buttons for 'All Ports' and 'Single Port' (with a text input field).
- IKE Settings:** (Highlighted with an orange border)
 - IKE Mode:** Main
 - Authentication Method:** Pre-Shared Key Method (selected), Digital Signature Method. Buttons: 'Shared Key Settings...', 'Key Name: Not set', 'Key and Certificate...'.
 - Validity:** Valid for 480 min. (1-65535)
 - Authentication/Encryption Algorithm:**
 - Authentication: SHA1 and SHA2
 - Encryption: IDPS-CRC and AES-CRC
 - DH Group: Group 2 (1024)
- IPSec Network Settings:**
 - ☐ Use PFS
 - Validity:**
 - ☒ Specify by Time: 480 min. (1-65535)
 - ☐ Specify by Size: 1024 MB (1-65535)
 - Authentication/Encryption Algorithm

[IKE Mode]

Este afișat modul utilizat pentru protocolul de schimbare a cheii. Aparatul este compatibil cu modul principal, nu cu cel agresiv.

[Authentication Method]

Selecțați [Pre-Shared Key Method] sau [Digital Signature Method] pentru metoda folosită când autentificați aparatul. Trebuie să activați TLS pentru Remote UI (IU la distanță) înainte de a selecta [Pre-Shared Key Method]. Trebuie să generați sau să instalați o cheie și un certificat înainte de a selecta [Digital Signature Method]. ➡ **Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)**

[Valid for]

Specificați durata sesiunii pentru IKE SA (ISAKMP SA). Introduceți intervalul în minute.

[Authentication]/[Encryption]/[DH Group]

Selectați un algoritm din lista verticală. Fiecare algoritm este folosit pentru schimbarea parolei.

[Authentication]	Selectați algoritmul hash.
[Encryption]	Selectați algoritmul de criptare.
[DH Group]	Selectați grupul Diffie-Hellman, care determină cât de puternică este parola.

■ Autentificarea unui aparat cu ajutorul unei chei pre-partajate

- 1 Faceți clic pe butonul radio [Pre-Shared Key Method] pentru [Authentication Method], apoi faceți clic pe [Shared Key Settings].
- 2 Introduceți caractere alfanumerice pentru cheia pre-partajată și faceți clic pe [OK].
- 3 Specificați setările [Valid for] și [Authentication]/[Encryption]/[DH Group].

■ Autentificarea unui aparat cu ajutorul metodei semnăturii digitale


- 1 Faceți clic pe butonul radio [Digital Signature Method] pentru [Authentication Method], apoi faceți clic pe [Key and Certificate].
- 2 Faceți clic pe [Register Default Key] din partea dreaptă a cheii și a certificatului pe care doriți să le utilizați.

NOTĂ:

Vizualizarea detaliilor unui certificat

- Puteți verifica detaliile certificatului sau puteți verifica certificatul dacă faceți clic pe linkul text corespunzător din [Key Name] sau pe pictograma certificatului.
- 3 Specificați setările [Valid for] și [Authentication]/[Encryption]/[DH Group].

10 Specificați setările de rețea IPSec.



[Use PFS]

Bifați caseta de selectare pentru a activa Perfect Forward Secrecy (PFS) pentru parolele sesiunii IPSec. Dacă activați PFS îmbunătățește securitatea în timp ce crește încărcarea comunicării. Asigurați-vă că și celălalt dispozitiv are activat PFS.

[Specify by Time]/[Specify by Size]

Setați condițiile pentru terminarea unei sesiuni pentru IPSec SA. IPSec SA este folosit ca un tunel de comunicare. Selectați una sau ambele căsuțe, dacă este nevoie. Dacă ambele căsuțe sunt selectate, sesiunea IPSec SA este terminată când oricare dintre condiții sunt îndeplinite.

[Specify by Time]	Introduceți un interval în minute pentru a specifica cât durează o sesiune.
[Specify by Size]	Introduceți o dimensiune în megabytes pentru a specifica câte informații pot fi transportate într-o sesiune.

[Select Algorithm]

Bifați casetele de selectare [ESP], [ESP (AES-GCM)] sau [AH (SHA1)] în funcție de antetul IPSec și de algoritmul utilizat. AES-GCM este un algoritm atât pentru autentificare, cât și pentru criptare. Dacă se selectează [ESP], selectați și algoritmi pentru autentificare și criptare din listele verticale [ESP Authentication] și [ESP Encryption].

[ESP Authentication]	Pentru a activa autentificarea ESP, selectați [SHA1] pentru algoritmul hash. Selectați [Do Not Use] dacă doriți să dezactivați autentificarea ESP.
[ESP Encryption]	Selectați algoritmul de criptare pentru ESP. Puteți selecta [NULL] dacă nu doriți să specificați algoritmul sau selectați [Do Not Use] dacă doriți să dezactivați criptarea ESP.

[Connection Mode]


Se afișează modul de conectare pentru IPSec. Aparatul este compatibil cu modul transport, în care pachetele IP sunt criptate. Modul tunel, în care toate pachetele IP (header și încărcare) sunt încapsulate nu este disponibil.

11 Faceți clic pe [OK].

- Dacă aveți nevoie să înregistrați o politică de securitate în plus, reveniți la pasul 6.

12 Aranjați ordinea politicilor listate în [Registered IPSec Policies].

- Politicile sunt aplicate de la cea aflată cel mai sus la cea aflată cel mai jos. Faceți clic pe [Up] sau pe [Down] pentru a muta o politică în sus sau în jos în ordine.

**NOTĂ:****Editarea unei politici**

- Faceți clic pe linkul text corespunzător din [Policy Name] pentru ecranul de editare.

Ștergerea unei politici

- Faceți clic pe [Delete] din partea dreaptă a numelui politicii pe care doriți să o ștergeți ► faceți clic pe [OK].

13 Reporniți aparatul. Repornirea aparatului(P. 123)

NOTĂ

Utilizarea panoului de operare

- De asemenea, puteți activa sau dezactiva comunicarea IPSec din <Meniu> în ecranul Pornire. ➤<Utilizare IPSec> *1(P. 490)


LEGĂTURI

- Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)
- Lista de politici IPSec(P. 612)

Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X

87XF-07R

Aparatul se poate conecta la o rețea 802.1X ca un dispozitiv client. O rețea normală 802.1X conține un server RADIUS (server de autentificare), un switch LAN (autentificator) și dispozitivele client cu software de autentificare (solicitanți). Dacă un dispozitiv încearcă să se conecteze la rețeaua 802.1X, dispozitivul trebuie să treacă prin autentificarea utilizatorului pentru a demonstra că acea conexiune este realizată de un utilizator autorizat. Informațiile de autentificare sunt trimise către și verificate de un server RADIUS, care permite sau respinge comunicarea cu rețeaua în funcție de rezultatele autentificării. Dacă autentificarea eșuează, un switch LAN (sau un punct de acces) blochează accesul din exterior la rețea.



Metoda de autentificare IEEE 802.1X

Selectați metoda de autentificare din opțiunile de mai jos. Dacă este necesar, instalați sau înregistrați o cheie și un certificat sau un certificat CA înainte de a configura autentificarea IEEE 802.1X (➤ **Înregistrarea cheii și a certificatului pentru comunicarea în rețea(P. 407)**).

■ TLS

Aparatul și serverul de autentificare se autentifică reciproc verificând certificatele. O cheie și un certificat emise de o autoritate de certificare (CA) este necesară pentru autentificarea clientului (când aparatul se autentifică). Pentru autentificarea serverului, poate fi folosit un certificat CA instalat prin intermediul Remote UI (IU la distanță) în plus față de un certificat CA preinstalat în aparat.

■ TTLS

Această metodă de autentificare folosește un nume de utilizator și o parolă pentru autentificarea clientului și un certificat CA pentru autentificarea serverului. MSCHAPv2 sau PAP pot fi selectate ca protocoale interne. TTLS poate fi folosit în același timp cu PEAP. Activați TLS pentru Remote UI (IU la distanță) înainte de a configura această metodă de autentificare (➤ **Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)**).


■ PEAP

Setările necesare sunt aproape aceleași ca la TTLS. MSCHAPv2 este utilizat ca protocol intern. Activați TLS pentru Remote UI (IU la distanță) înainte de a configura această metodă de autentificare (➤ **Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)**).

NOTĂ

- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați ➤ **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)** .

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ► Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [Network Settings] ► [IEEE 802.1X Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Edit].**
- 5 Bifați caseta de selectare [Use IEEE 802.1X] și introduceți numele de conectare în caseta text [Login Name].**




[Use IEEE 802.1X]

Bifați caseta de selectare pentru a activa autentificarea IEEE 802.1X.

[Login Name]

Introduceți caractere alfanumerice pentru un nume (identitate EAP) care este utilizat pentru identificarea utilizatorului.

- 6 Configurați setările necesare conform metodei de autentificare specificate.**



■ Setarea TLS

- 1 Bifați caseta de selectare [Use TLS] și faceți clic pe [Key and Certificate].**
 - Nu puteți utiliza TLS cu TTLS sau PEAP.
- 2 Faceți clic pe [Register Default Key] din partea dreaptă a cheii și certificatului pe care doriți să le utilizați pentru autentificarea clientului.**

NOTĂ:**Vizualizarea detaliilor unui certificat**


- Puteți verifica detaliile certificatului sau puteți verifica certificatul dacă faceți clic pe linkul text corespunzător din [Key Name] sau pe pictograma certificatului.

■ Setarea TTLS/PEAP


- 1 Bifați caseta de selectare [Use TTLS] sau [Use PEAP].

NOTĂ:**Protocolul intern pentru TTLS**

- Puteți selecta MSCHAPv2 sau PAP.



- 2 Faceți clic pe [Change User Name/Password].
 - Pentru a specifica un nume de utilizator altul decât numele de conectare, debifați caseta de selectare [Use Login Name as User Name]. Selectați dacă doriți să folosiți numele de conectare ca nume de utilizator.
- 3 Setați numele de utilizator/parola.

**[User Name]**

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele de utilizator.

[Change Password]

Pentru a seta sau modifica parola, bifați caseta de selectare și introduceți caractere alfanumerice pentru noua parolă din casetele text [Password] și [Confirm].

- 4 Faceți clic pe [OK].

- 7 Faceți clic pe [OK].

- 8 Reporniți aparatul. ▶ Repornirea aparatului(P. 123)

NOTĂ

Utilizarea panoului de operare

- De asemenea, puteți activa sau dezactiva autentificarea IEEE 802.1X din <Meniu> în ecranul Pornire. ▶
<Utilizare IEEE 802.1X> *1*2(P. 494)

LEGĂTURI

- ▶ Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)

Restricționarea funcțiilor aparatului

87XF-07S

Unele funcții ale aparatului pot fi folosite rar sau pot oferi oportunități pentru utilizare necorespunzătoare. Pentru securitate, aparatul poate fi setat să își limiteze funcționarea prin dezactivarea parțială sau completă a acestor funcții.

Restricționarea accesului la Agendă și funcțiile de trimitere

Puteți specifica în Agendă codul PIN pentru a nu permite unui utilizator general să modifice datele sau să limiteze destinațiile care pot fi specificate pentru trimiterea faxurilor. De asemenea, puteți să nu permiteți unui utilizator să trimită în mod colectiv un fax la mai multe destinații (difuzare secvențială). ► **Restricționarea accesului la Agendă și funcțiile de trimitere (P. 422)**




Restricționarea imprimării de la un computer

Puteți limita „imprimarea de la un computer” numai pentru a securiza documente, astfel încât nicio lucrare de imprimare să nu poată fi efectuată dacă nu se introduce un cod PIN pe aparat. ► **Restricționarea imprimării de la un computer (P. 429)**



Restricționarea funcțiilor USB

Conexiunea USB permite o conectare simplă cu dispozitivele periferice, dar poate genera un risc de securitate, cum ar fi o scurgere de informații. Puteți restricționa o conexiune USB cu un computer sau salvarea pe un dispozitiv de memorie USB. ► **Restricționarea funcțiilor USB (P. 430)**



Dezactivarea comunicării HTTP

Când nu se efectuează operațiuni prin intermediul rețelei, de exemplu, la utilizarea aparatului printr-o conexiune USB, puteți dezactiva comunicarea HTTP pentru a împiedica piratarea prin portul HTTP. ► **Dezactivarea comunicării HTTP (P. 432)**



Dezactivarea gestionării la distanță

Când nu se utilizează Remote UI (IU la distanță), puteți dezactiva funcțiile pentru a împiedica operarea neautorizată de la distanță prin Remote UI (IU la distanță). ► **Dezactivarea Remote UI (IU la distanță)(P. 433)**



Restricționarea accesului la Agendă și funcțiile de trimitere

87XF-07U

Anumite cazuri de scurgeri de informații pot fi prevenite prin limitarea destinațiilor disponibile pentru fax și e-mail la cele înregistrate în Agendă sau pe servere LDAP sau prin setarea unui PIN pentru Agendă astfel încât utilizatorii neautorizați să nu poată adăuga sau edita liniile din Agendă. Puteți evita trimiterea documentelor către alți destinatari decât cei doriți dacă aparatul este setat să introducă numărul de fax de două ori, pentru confirmare.



- Restricționarea utilizării Agendei(P. 423)
- Limitarea destinațiilor disponibile(P. 425)
- Restricționarea funcțiilor de trimitere a faxurilor(P. 427)

Restricționarea utilizării Agendei

87XF-07W



Agenda poate fi setată să solicite utilizatorilor să introducă un PIN pentru a adăuga noi linii în Agendă sau pentru a le edita pe cele existente. Setarea unui PIN pentru Agendă poate reduce riscul de a trimite documente către alți destinatari deoarece modificările Agendei pot fi realizate doar de utilizatorii care știu PIN-ul.

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤Ecranul Pornire(P. 127)


2 Selectați <Setare destinație>.

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ➤Conectarea la aparat(P. 138)

3 Selectați <PIN agendă>.

4 Specificați codul PIN.

- Introduceți numărul și selectați <Aplicare>.
- Se afișează ecranul Confirmare. Introduceți codul PIN încă o dată pentru a confirma.



NOTĂ:

- Nu puteți seta un cod PIN care conține numai zerouri, cum ar fi „00” sau „0000000”.
- Pentru a anula setarea pentru codul PIN, ștergeți informațiile pe care le-ați introdus în **C** și selectați <Aplicare> cu câmpul necompletat.

NOTĂ

În plus față de setarea PIN-ului pentru Agendă, puteți îmbunătăți securitatea prin următoarele operații:

- Restricționarea adăugării de noi destinații; consultați ➤**Restricționarea noilor destinații care se pot specifica(P. 425)** .
- Dezactivarea funcției de fax de pe PC; consultați ➤**Restricționarea trimiterii faxurilor de la un computer(P. 427)** .

- ▶ Înregistrarea destinațiilor(P. 185)
- ▶ Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)(P. 449)
- ▶ Configurarea setărilor de bază pentru e-mail(P. 89)
- ▶ Setarea unui folder partajat ca locație de salvare(P. 97)

Limitarea destinațiilor disponibile

87XF-07X



Prin limitarea destinațiilor ce pot fi specificate în cele înregistrate în Agendă sau pe serverele LDAP, puteți să reduceți posibilitatea de a specifica destinații nedorite și să preveniți scurgerea informațiilor de la utilizatori. Puteți configura setarea de afișare a ecranului de confirmare pentru a împiedica utilizatorul să apeleze incorect la specificarea unui număr de apelare codată în Agendă.

- **Restricționarea noilor destinații care se pot specifica (P. 425)**
- **Dezactivarea folosirii destinațiilor utilizate anterior (P. 425)**
- **Afișarea destinațiilor în Agendă (P. 425)**
- **Verificarea destinațiilor la trimiterea datelor (P. 426)**

Restricționarea noilor destinații care se pot specifica

Restricționați destinațiile care pot fi specificate la trimiterea faxurilor sau a documentelor scanate către „cele înregistrate deja în Agendă”, către „cele utilizate anterior” sau către „cele ce pot fi căutate de pe serverele LDAP”. Când această funcție este activată, aparatul nu permite utilizatorilor să introducă destinații folosind tastele numerice, să adauge noi linii în Agendă și să editeze linii existente din Agendă.



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări comune> ► <Restricționare destinații noi> ► <Pornit> ►

! IMPORTANT

- Această funcție nu limitează destinațiile disponibile pentru trimiterea de faxuri de pe PC. ► **Restricționarea trimiterii faxurilor de la un computer (P. 427)**

Dezactivarea folosirii destinațiilor utilizate anterior

Interzice specificarea destinațiilor din înregistrările de transmitere. Utilizarea acestei restricții împiedică selectarea destinațiilor din înregistrările de transmitere pentru „Trimitere fax”, „Scanare și trimitere ca e-mail” și „Scanare și salvare în folder partajat sau pe server FTP”.



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări comune> ► <Restricț. retransmitere din jurnal> ► <Pornit> ►

Afișarea destinațiilor în Agendă

Când utilizați numere de apelare codată pentru a specifica destinații, trebuie să vă amintiți precis destinația cui (a cărei grup) este înregistrată la ce număr de apelare codată. Dacă nu vă amintiți precis toate aceste numere, este posibil să trimiteți documente la destinații greșite. Puteți evita trimiterea de informații la destinații greșite dacă veți configura

aparatul să afișeze detaliile numărului de apelare codată selectat/introdus pe ecran ca destinație de trimitere înainte de a trimite documentele către destinația respectivă.



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări comune> ► <Confirm. la apelare codată TX> ► <Pornit> ►

Verificarea destinațiilor la trimiterea datelor

Puteți configura o setare, astfel încât să se afișeze ecranul de confirmare a destinației când începe trimiterea de faxuri, de e-mailuri sau de faxuri prin Internet. Dacă se selectează <Numai pentru difuzare secvențială>, ecranul de confirmare este afișat numai când se specifică mai multe destinații.



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări comune> ► <Conf. dest. înainte de trim.> ► Selectați <Pornit> sau <Numai pentru difuzare secvențială> ►

LEGĂTURI

- **Trimiterea faxurilor prin Internet(P. 255)**
- **Trimiterea datelor prin e-mail/salvarea datelor într-un folder partajat sau pe un server FTP(P. 297)**
- **Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere/salvare (Setări de reapelare)(P. 321)**
- **Restricționarea utilizării Agendei(P. 423)**
- **Restricționarea funcțiilor de trimitere a faxurilor(P. 427)**

Restricționarea funcțiilor de trimitere a faxurilor

87XF-07Y

Puteți seta diverse restricții pentru trimiterea faxurilor, care pot împiedica scurgerea de informații către terțe părți sau trimiterea de documente către destinații greșite.



- Confirmarea numărului de fax introdus (P. 427)
- Restricționarea trimiterii faxurilor de la un computer (P. 427)
- Restricționarea difuzărilor secvențiale (P. 427)
- Dezactivarea înregistrării destinațiilor din jurnale în Agendă (P. 428)

Confirmarea numărului de fax introdus

Puteți configura setarea de afișare a ecranului de confirmare pentru a împiedica utilizatorul să apeleze incorect la introducerea unui număr de fax al destinației cu ajutorul tastelor numerice.




Restricționarea trimiterii faxurilor de la un computer

Puteți bloca utilizatorii să trimită faxuri de pe PC (trimitere fax de pe un calculator).



Restricționarea difuzărilor secvențiale

Puteți să interziceți o funcție care trimite în mod colectiv un fax către mai multe destinații (difuzare secvențială).



Dezactivarea înregistrării destinațiilor din jurnale în Agendă

Puteți să configurați dezactivarea înregistrării destinațiilor din jurnalele de faxuri trimise în Agendă.



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <Înreg. dest. jurn. în agendă> ► <Nu se permite> ► 

LEGĂTURI

- Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor(P. 223)
- Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere (Setări de reapelare)(P. 236)
- Trimiterea faxurilor de la calculator (PC Fax)(P. 251)
- Activarea opțiunii Gestionare ID departament pentru lucrările de la computer(P. 372)
- Restricționarea utilizării Agendei(P. 423)
- Limitarea destinațiilor disponibile(P. 425)

Restricționarea imprimării de la un computer

87XF-080

Puteți reduce drastic riscurile de scurgere a informațiilor prin limitarea documentelor ce se pot imprima de la un computer în documentele cu imprimare securizată (► **Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)(P. 272)**).




<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Tipărire securizată> ► <Restricționare lucrări imprim.> ► <Pornit> ►
<Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

Restricționarea funcțiilor USB

87XF-081

USB este un mod convenabil de a conecta dispozitive periferice și pentru stocarea sau relocarea informațiilor, dar USB poate fi o sursă de scurgeri de informații dacă nu este gestionat corect. Fiți foarte precauți când gestionați dispozitivele de stocare USB. Această secțiune descrie cum să restricționați accesul prin intermediul portului USB al aparatului și cum să blocați utilizarea dispozitivelor de stocare USB.



- **Restricționarea conexiunii USB cu un computer (P. 430)**
- **Restricționarea funcției de scanare către USB (P. 430)**
- **Restricționarea funcției de imprimare USB (P. 430)**

Restricționarea conexiunii USB cu un computer

Puteți dezactiva portul USB pentru conexiunea la computer localizat în spatele aparatului. Dacă acest port este dezactivat, aparatul nu poate comunica cu un calculator prin intermediul USB. Această setare nu afectează portul USB din față, care este pentru atașarea dispozitivelor de stocare USB.



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Interfață externă> ► <Setări USB> ► Selectați <Oprit> în <Utilizare ca dispozitiv USB> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

Restricționarea funcției de scanare către USB

Puteți dezactiva stocarea datelor originale scanate pe un dispozitiv de memorie USB.



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Stocare/accesare fișiere> ► <Setări suport memorie> ► Selectați <Oprit> în <Utilizare funcție de scanare> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

Restricționarea funcției de imprimare USB

Puteți dezactiva imprimarea informațiilor de pe dispozitive de stocare USB. Informațiile de pe dispozitivul de stocare USB nu pot fi imprimate.



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Stocare/accesare fișiere> ► <Setări suport memorie> ► Selectați <Oprit> în <Utilizare funcție imprimare> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

LEGĂTURI

- ▶ **Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)**
- ▶ **Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)(P. 276)**

Dezactivarea comunicării HTTP

87XF-082

HTTP este folosit pentru comunicare prin intermediul rețelelor, așa cum se întâmplă când accesați aparatul prin intermediul Remote UI (IU la distanță). Dacă folosiți conexiunea USB sau nu folosiți HTTP, puteți dezactiva HTTP pentru a bloca comunicarea programelor terțe prin intermediul portului HTTP care nu este folosit.



! IMPORTANT

- Dezactivarea HTTP dezactivează și alte funcții ale rețelei, precum Remote UI (IU la distanță) sau imprimarea WSD.



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări TCP/IP> ► <Utilizare HTTP> ► <Oprit> ► <Da> ►

LEGĂTURI

- **Gestionarea aparatului de la un computer (Remote UI (IU la distanță))(P. 436)**
- **Modificarea numerelor de port(P. 390)**
- **Configurarea protocolului pentru imprimare și a funcțiilor WSD(P. 40)**

Dezactivarea Remote UI (IU la distanță)

87XF-083

Remote UI (IU la distanță) este folosită deoarece setările aparatului pot fi specificate folosind un browser Web de la computer. Pentru a folosi Remote UI (IU la distanță), aparatul trebuie conectat la computer prin intermediul rețelei. Dacă aparatul este conectat la calculator prin intermediul USB sau dacă nu aveți nevoie de Remote UI (IU la distanță), vă recomandăm să dezactivați Remote UI (IU la distanță) pentru a reduce riscul ca aparatul să fie controlat de la distanță prin intermediul rețelei de programe terțe rău intenționate.



<Meniu> ► <Setări gestionare> ► <Licență/Altele> ► <Setări IU la distanță> ► <IU la distanță> ► Selectați <Oprit> în <Utilizare IU la distanță> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

LEGĂTURI

- **Gestionarea aparatului de la un computer (Remote UI (IU la distanță))(P. 436)**
- **Dezactivarea comunicării HTTP(P. 432)**


Sporirea securității documentelor

87XF-084

Aparatul este dotat cu funcții de securitate destinate să împiedice scurgerea de informații din documente și modificarea documentelor.

Semnătura pentru dispozitiv

Semnătura digitală este adăugată la documentele scanate utilizând un mecanism cu cheie și certificat pentru a dovedi destinatarului că documentul a fost creat pe aparat. Destinatarul poate verifica „dispozitivul care a creat documentul” și „dacă documentul a fost modificat”. Înainte de adăugarea unei semnături pentru dispozitiv, trebuie să generați o cheie și un certificat (certificat pentru dispozitiv) care sunt utilizate pentru semnătura pentru dispozitiv cu ajutorul aparatului. ➤ **Generarea unei chei semnătură pentru dispozitiv(P. 435)**



Generarea unei chei semnătură pentru dispozitiv

87XF-085

Puteți genera o cheie și un certificat pentru semnătura pentru dispozitiv care arată că un document a fost scanat cu aparatul. Certificatul este adăugat când un document este scanat și transformat într-un fișier PDF.

IMPORTANT

- Se poate genera doar o singură cheie și un certificat pentru semnătura pentru dispozitiv. Nu pot fi șterse.
- Este necesar Set de funcții de securitate la trimiterea fișierelor PDF opțional.  **Opțiunile sistemului(P. 653)**

NOTĂ

- Cheia și certificatul pentru semnătura pentru dispozitiv sunt valabile timp de cinci ani. Reînnoiți-le când este nevoie.
- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați  **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)** .

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem.**  **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal.**  **Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [Device Management] ► [Key and Certificate Settings].**
- 4 Faceți clic pe [Generate Key].**
- 5 Bifați caseta de selectare [Device Signature] și faceți clic pe [OK].**

► Se generează o cheie și un certificat pentru semnătura pentru dispozitiv.

■ Reînnoirea cheii semnătură pentru dispozitiv și a cheii și a certificatului

- 1** Faceți clic pe [Update] din partea dreaptă a cheii și a certificatului pentru semnătura pentru dispozitiv.
- 2** Faceți clic pe [OK].

Gestionarea aparatului de la un computer (Remote UI (IU la distanță))

87XF-086

Utilizând un browser Web pentru a opera aparatul de la distanță, puteți verifica documentele care așteaptă să fie imprimate sau starea aparatului. Puteți face, de asemenea, diverse setări. Puteți face acest lucru fără a pleca din fața calculatorului, lucru care vă ajută să administrați mai ușor aparatul. Pentru mai multe informații despre cerințele de sistem pentru Remote UI (IU la distanță), consultați ► **Mediul de sistem(P. 647)** .



Funcții ale caracteristicii Remote UI (IU la distanță)

- Verificarea stării și a jurnalelor(P. 440)
- Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)
- Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)(P. 449)
- Politica de securitate(P. 453)
- Importul/exportul setărilor(P. 459)

Informații de bază despre Remote UI (IU la distanță)

- Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)


Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)

87XF-087

Pentru a opera de la distanță, trebuie să introduceți adresa IP a aparatului în browserul Web și să porniți Remote UI (IU la distanță). Verificați adresa IP setată în prealabil pentru aparat (**Vizualizarea setărilor de rețea(P. 37)**). Dacă aveți întrebări, întrebați-l pe administratorul rețelei.

1 Porniți browserul Web.

2 Introduceți „http://<adresa IP a aparatului>” în câmpul de adresă și apăsați tasta [ENTER].



- Dacă doriți să utilizați o adresă IPv6, introduceți adresa IPv6 între paranteze (exemplu: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).

NOTĂ:


Dacă se afișează un avertisment de securitate

- Poate fi afișat un avertisment de securitate când comunicația cu Remote UI (IU la distanță) este criptată (**Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)**). Când setările certificatului sau setările TLS nu au erori, continuați accesarea site-ului Web.

3 Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță).

■ Când funcția Gestionare ID departament este dezactivată

Selectați [System Manager Mode] sau [General User Mode] și introduceți o valoare în [Remote UI Access PIN] după cum este necesar.



[System Manager Mode]

Puteți realiza toate operațiunile și setările Remote UI (IU la distanță). Introduceți ID-ul corect în [System Manager ID] și codul PIN în [System Manager PIN]. **Setarea ID-ului și codului PIN al administratorului de sistem(P. 367)**

[General User Mode]

Puteți verifica starea documentelor sau a aparatului și puteți modifica și anumite setări. Când doriți să verificați dacă un anumit document se află în coada de imprimare sau dacă doriți să anulați imprimarea unui document din coada de imprimare, introduceți numele de utilizator al documentului în [User Name]. Numele de utilizator este setat automat la documentele imprimate în funcție de informații, cum ar fi numele computerului sau numele de conectare la computer.

[Remote UI Access PIN]

Dacă se setează [Remote UI Access PIN], introduceți codul PIN. ➤ **Setarea unui cod PIN pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 375)**

■ Când funcția Gestionare ID departament este activată

Introduceți ID-ul corect în [Department ID] și codul PIN în [PIN]. ➤ **Setarea Gestionare ID departament(P. 369)**

4 Faceți clic pe [Log In].

➡ Va fi afișată pagina Portal (pagina principală). ➤ **Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**

Setarea timpului de expirare după conectarea la Remote UI (IU la distanță)


Utilizatorul este deconectat automat dacă nu se efectuează nicio operațiune într-o anumită perioadă de timp după conectarea la Remote UI (IU la distanță). Puteți să setați timpul până când utilizatorul este deconectat.



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ➤ [Settings/Registration] ➤ [Network Settings] ➤ [Session Settings] ➤ [Edit] ➤ Setări [Timeout After Logging in to Remote UI] ➤ [OK]

Ecranul Remote UI (IU la distanță)

Când vă conectați la Remote UI (IU la distanță), apare următoarea pagină Portal. Această secțiune descrie elementele afișate în pagina Portal și operațiunile de bază.



1 [Device Basic Information]

Afișează starea curentă a aparatului și informații despre erori. Dacă a apărut o eroare, este afișată legătura către pagina cu informații despre eroare.

2 [Consumables Information]

Afișează informațiile despre hârtie și nivelul de toner disponibil în cartușe.

3 [Support Link]

Afișează legătura pentru suport specificată în [Support Link] din [License/Other].

4 Simbol reîmprospătare

Reîmprospătează pagina curent afișată.

5 [Language]

Selectează limba afișată utilizată pentru ecranele Remote UI (IU la distanță).

6 [Log Out]

Vă deconectați de la Remote UI (IU la distanță). Pagina pentru autentificare va fi afișată.

7 [Mail to System Manager]

Afișează o fereastră pentru crearea unui e-mail către administratorul sistemului specificat în [System Manager Information] sub [User Management].

8 [Status Monitor/Cancel]

Afișează pagina [Status Monitor/Cancel]. Pentru oricare dintre documentele în așteptare, puteți verifica starea/istoricul sau puteți anula procesarea.

9 [Settings/Registration]

Afișează pagina [Settings/Registration]. Când v-ați autentificat în Modul administrator de sistem, puteți să modificați elementele setărilor și să salvați/încărcați informațiile înregistrate. ► **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)(P. 446)**

10 [Address Book]

Afișează codurile de apelare codată și lista Favorite înregistrată în Agendă. De asemenea, puteți înregistra sau edita Agenda când v-ați conectat în Modul administrator de sistem. ► **Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)(P. 449)**

11 [Application Library]

Afișează pagina cu setări pentru Application Library.

Verificarea stării și a jurnalelor

87XF-088

- ▶ Verificarea stării curente a documentelor imprimate(P. 440)
- ▶ Verificarea stării curente a documentelor primite(P. 441)
- ▶ Verificarea istoricului documentelor(P. 441)
- ▶ Verificarea informațiilor despre documentele care nu au reușit să fie redirecționate(P. 441)
- ▶ Verificarea informațiilor despre erori(P. 442)
- ▶ Verificarea consumabilelor(P. 442)
- ▶ Verificarea specificațiilor dispozitivului(P. 443)
- ▶ Verificarea informațiilor despre administratorul de sistem(P. 443)
- ▶ Verificarea contorului total de imprimări(P. 444)
- ▶ Verificarea istoricului cartușelor de toner(P. 444)
- ▶ Verificarea stării de utilizare a aparatului(P. 445)

NOTĂ


- Este posibil ca numele de fișier al unui document să nu se afișeze complet. Numele aplicației din care s-a imprimat poate fi adăugat numelui fișierului.

Verificarea stării curente a documentelor imprimate

Este afișată lista de documente care se imprimă în acest moment sau care așteaptă să fie imprimate.



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) (▶ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 437)**) ▶ [Status Monitor/Cancel] ▶ [Job Status] din [Print]



- Puteți șterge un document făcând clic pe [Cancel].

NOTĂ

- Indiferent de setarea Gestionare ID Departament, toate documentele din lista de așteptare pentru imprimare vor fi listate.
- Dacă ați introdus numele utilizatorului când v-ați conectat în modul Utilizator general, numele utilizatorului va fi afișat doar pe documentele pe care le-ați imprimat.

- Faceți clic pe [Job Number] din documentele întrerupte și din documentele securizate pentru a afișa informații detaliate. Puteți verifica numele utilizatorului și numărul de pagini al documentului imprimat.

Verificarea stării curente a documentelor primite

Puteți verifica jurnalele documentelor fax și I-Fax recepționate. De asemenea, puteți face clic pe [Delete] pentru un document primit prin fax, pentru a-l șterge.



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) (**Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 437)**) ► [Status Monitor/Cancel] ► [Job Status] din [RX]

NOTĂ

- Pentru a efectua următoarele operații pentru un document primit prin fax, trebuie să vă conectați în modul administrator de sistem și să setați <Utilizare examinare fax> la <Pornit>. **<Setări blocare memorie fax>(P. 558)**
 - Faceți clic pe [Print All] pentru a imprima toate documentele primite.
 - Faceți clic pe [Print] pentru a imprima un document care așteaptă să fie imprimat.
 - Faceți clic pe [Job Number] pentru a afișa informații detaliate și a examina un document care așteaptă să fie imprimat.

Verificarea istoricului documentelor

Se afișează jurnalele de lucrări de imprimare, copiere, trimitere (TX) și primire (RX).



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) (**Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 437)**) ► [Status Monitor/Cancel] ► [Job Log]

Status Monitor/Cancel: Print Job Log									
Print: Job Log									
Job Number	Result	Start Time	End Time	Job Type	File Name	User Name	Original Pages	Output Pages	
0001	error	05/02/2018 12:21:44 AM	05/02/2018 09:01:05 AM	Printer	Sample.pdf	User	5	0	
0004	OK	05/02/2018 12:29:37 AM	05/02/2018 12:32:35 AM	Printer	Sample_01.pdf	User	5	5	
0005	OK	05/02/2018 12:28:28 AM	05/02/2018 12:28:52 AM	Printer	Full page photo	User	1	1	

Verificarea informațiilor despre documentele care nu au reușit să fie redirectionate

Se afișează informații despre documentele care nu au reușit să fie redirectionate.



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ([▶ Pornirea caracteristicii Remote UI \(IU la distanță\) \(P. 437\)](#)) ▶ [Status Monitor/Cancel] ▶ [Forwarding Errors]

NOTĂ


- Pentru a lucra cu documentele care nu au putut fi redirecționate, trebuie să configurați următoarele setări:
 - Setări <Utilizare blocare memorie> la <Pornit>.
 - Setări <Utilizare examinare fax> la <Pornit>.
 - Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator Sistem.
- Puteți face clic pe [Delete] pentru a șterge documentele care nu au putut fi redirecționate.
- Puteți face clic pe [Job Number] pentru a afișa informații detaliate sau pentru a previzualiza documentul care nu a putut fi redirecționat.
- De asemenea, puteți imprima/retrimite/șterge documentele care nu au putut fi redirecționate, utilizând panoul de operare al aparatului.

Verificarea informațiilor despre erori

Când apare o eroare, această pagină se va afișa dacă faceți clic pe mesajul afișat în [Error Information] din pagina Portal (pagina principală). [▶ Ecranul Remote UI \(IU la distanță\) \(P. 438\)](#)



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) ([▶ Pornirea caracteristicii Remote UI \(IU la distanță\) \(P. 437\)](#)) ▶ [Status Monitor/Cancel] ▶ [Error Information]




Verificarea consumabilelor

Se afișează formatul și tipul de hârtie pentru sursa de hârtie, numărul de model al cartușului de toner etc. De asemenea, puteți face clic pe [Check Consumables Details] în pagina Portal (pagina principală) pentru a afișa această pagină ([▶ Ecranul Remote UI \(IU la distanță\) \(P. 438\)](#)).



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) (**Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 437)**) ► [Status Monitor/Cancel] ► [Consumables]




Verificarea specificațiilor dispozitivului

Se afișează viteza maximă de imprimare și caracteristicile aparatului.



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) (**Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 437)**) ► [Status Monitor/Cancel] ► [Device Features]




Verificarea informațiilor despre administratorul de sistem

Sunt afișate informații despre aparat și Administrator Sistem. Numele dispozitivului și alte informații legate de administratorul de sistem afișate aici corespund setărilor din [System Manager Information] din pagina [User Management] sau din [Device Information Settings] din pagina [Device Management].



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) (▶ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 437)**) ▶ [Status Monitor/Cancel] ▶ [Device Information]




Verificarea contorului total de imprimări

Sunt afișate numărul total de pagini care au fost imprimate folosind funcțiile de copiere, imprimare și fax.



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) (▶ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 437)**) ▶ [Status Monitor/Cancel] ▶ [Check Counter]



Verificarea istoricului cartușelor de toner

Puteți verifica jurnalele de utilizare a cartușelor de toner și alte jurnale.



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) (**Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 437)**) ► [Status Monitor/Cancel] ► [Cartridge Log]

The screenshot shows the 'Status Monitor/Cancel' page with the 'Cartridge Log' section highlighted in the left sidebar. The main content area displays the 'Cartridge Log' table, which includes columns for (1) Serial Number, (2) Type, (3) Capacity, (4) Date/Time, (5) Left, (6) Date/Time, and (7) Left. The table shows data for three cartridges: C1, C2, and C3.

(1) Serial Number	(2) Type	(3) Capacity	(4) Date/Time	(5) Left	(6) Date/Time	(7) Left
C1	Standard	100%	02/02 2018 11:00 PM	100%	02/02 2018 11:00 PM	100%
C2		00000	0000000000			
C3		00000	0000000000			

Verificarea stării de utilizare a aparatului

Se afișează volumul total lunar de documente imprimate și consumul total lunar de energie. Puteți să afișați ecranul cu informații Eco și să modificați setările pentru a economisi hârtia și consumul de energie.



Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) (**Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 437)**) ► [Status Monitor/Cancel] ► [Eco Information]

The screenshot shows the 'Status Monitor/Cancel' page with the 'Eco Information' section highlighted in the left sidebar. The main content area displays the 'Eco Information' page, which includes sections for 'Current Usage', 'Average Energy Consumption per Month', and 'Device Settings Status'.

Current Usage			
Average Number of Sheets Output per Month			
Job	Total Output Sheets	2-Sided Sheets	N on 1 Sheets
Copy	0	0 (0%)	0 (0%)
Print	6	0 (0%)	0 (0%)
Fax	0	0 (0%)	-

Average Energy Consumption per Month	
Details	Average Consumption
Current Energy Use	0.482 kW/month
When Using Power Save Mode	N/A (Connected using a wired LAN)
When Printing Multiple Pages of Data onto 1 Page	0.482 kW/month

*Energy consumption levels vary depending on device usage and environment.

Device Settings Status

You can change the settings of the device to save paper and energy. For more information, refer to the device Eco Report or the manual.

N on 1 in Copy Settings:	Off	Change Settings
2-Sided in Copy Settings:	Off	Change Settings
Use Fax Protocol in Memory Lock Settings:	Off	Change Settings

LEGĂTURI

Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)

Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță)


87XF-089

Puteți modifica mai multe setări ale aparatului folosind Remote UI (IU la distanță). Multe dintre aceste setări pot fi setate folosind și aparatul, dar anumite setări pot fi setate folosind doar Remote UI (IU la distanță). Această secțiune descrie fluxul de bază a modificării setărilor aparatului utilizând Remote UI (IU la distanță).


NOTĂ

- Anumite setări pot fi schimbate numai atunci când v-ați conectat în Modul administrator de sistem.
- Este posibil ca anumite setări să necesite operațiuni care diferă de procedura descrisă aici.


- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță). ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ► Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Faceți clic pe setarea pe care doriți să o configurați în meniul din partea stângă a ecranului.**




- 4 Faceți clic pe link pentru a afișa pagina dorită după cum este necesar.**




5 Faceți clic pe [Edit].



6 Specificați setările solicitate.




7 Faceți clic pe [OK].



8 Reporniți aparatul după cum este necesar. ► Repornirea aparatului (P. 123)

NOTĂ:

- Pentru informații despre necesitatea de a reporni aparatul, vizualizați mesajul din ecranul de editare.



Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță)

87XF-08A

Puteți utiliza computerul pentru a înregistra destinații în Agenda aparatului și pentru a edita informațiile destinațiilor înregistrate. Specificați aici destinația folderului partajat sau a serverului FTP.

NOTĂ

- Puteți modifica setările doar când sunteți conectat în Modul administrator de sistem.

1 Porniți Remote UI (IU la distanță). ➤ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**

2 Faceți clic pe [Address Book] din pagina Portal. ➤ **Ecranul Remote UI (IU la distanță) (P. 438)**

NOTĂ:


Dacă se afișează pagina de introducere a codului PIN

- Agenda este protejată printr-un PIN. Introduceți codul [PIN] și faceți clic pe [OK].

3 Faceți clic pe [Coded Dial].

- Puteți înregistra destinații în Favorite. În acest caz, faceți clic pe [Favorites] în loc de [Coded Dial]. ➤ **Favorite(P. 185)**

4 Faceți clic pe linkul text din [Number], [Type] sau [Name] pentru un element denumit „Not Registered”.




NOTĂ:

- Puteți edita un articol înregistrat făcând clic pe linkul text corespunzător din [Number], [Type] sau [Name].
- Puteți șterge o destinație înregistrată făcând clic pe butonul [Delete] corespunzător.
- Dacă ștergeți o destinație din Agendă, aceasta este ștearsă și din Setările favorite. ➤ **Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 177)**


5 Selectați tipul de destinație de înregistrat și faceți clic pe [OK].

- Pentru a înregistra destinația în folderul partajat sau pe serverul FTP, selectați [File].



6 Specificați destinația.

■ Pentru a înregistra destinația de fax



[Name]

Introduceți denumirea destinației.

[Fax Number]

Introduceți numărul de fax al destinației.

[ECM TX]

Bifați caseta de selectare pentru a realiza următoarele: dacă apare o eroare într-o imagine care este trimisă, eroarea este verificată și corectată pentru a împiedica trimiterea unei imagini necorespunzătoare.

[Speed]

Dacă începerea transmisiilor durează, ca atunci când conexiunea telefonică este slabă, puteți să reduceți viteza de începere a transmisiei.

[Long Distance]

Specificați [International (1)] la [International (3)] conform condițiilor de transmisie când înregistrați numere de fax internaționale.

NOTĂ:

- De asemenea, puteți specifica [ECM TX] și [Speed] din <Setări fax> (**Trimitere**(P. 545)) de pe panoul de operare. Oricum, setările efectuate din <Agendă> sunt activate pentru setările detaliate ale destinațiilor înregistrate în Agendă.

■ Pentru a înregistra destinația de e-mail sau de fax prin Internet

The screenshot shows the 'Address Book' interface with the 'Coded Dial' tab selected. The main area displays the 'Register New Destination: E-Mail' form. The form has a 'Number' field with the value '001'. Below it, the 'Name' and 'E-Mail Address' fields are highlighted with an orange box. There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the top right of the form area.

[Name]

Introduceți denumirea destinației.

[E-Mail Address]/[I-Fax Address]

Introduceți adresa de e-mail a destinației.

■ Pentru a înregistra destinația în folderul partajat sau pe serverul FTP

The screenshot shows the 'Address Book' interface with the 'Coded Dial' tab selected. The main area displays the 'Register New Destination: File' form. The form has a 'Number' field with the value '001'. Below it, the 'Name' field is highlighted with an orange box. Further down, the 'Protocol' field is set to 'Windows (SMB)'. Below that, the 'Host Name', 'Folder Path', 'User Name', and 'Password' fields are highlighted with an orange box. There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the top right of the form area.

[Name]

Introduceți numele pentru destinație.

[Protocol]

Selectați protocolul pentru destinație.

[Windows (SMB)]	Selectați la înregistrarea unui folder partajat ca destinație.
[FTP]	Selectați la înregistrarea unui server FTP ca destinație.

[Host Name]

- Pentru un folder partajat

Introduceți numele sau adresa IP a computerului. Puteți include o cale la un folder partajat cu numele sau adresa IP a computerului (de ex., „\\swan\share” sau „\\192.168.2.100\share”).

- Pentru un server FTP

Introduceți adresa IP a serverului FTP (de ex., „192.168.2.100”).

NOTĂ:

Utilizarea unui server DNS

- De asemenea, puteți introduce numele gazdă (sau FQDN) în loc de numele sau adresa IP a computerului (de ex., pentru un folder partajat: „\\swan.organization.company.com\share”).

[Folder Path]

Introduceți locația folderului către care vor fi trimise datele.

- **Pentru un folder partajat**
Utilizați „\” ca separator. Specificați nivelul care urmează calea specificată în [Host Name].
- **Pentru un server FTP**
Utilizați „/” ca separator. Calea este o cale absolută când semnul „/” este plasat în partea de sus; în alt caz, o cale relativă către directorul curent al utilizatorului care s-a conectat.

NOTĂ:

- Dacă nu există niciun folder pentru stocarea datelor, se va crea automat un folder cu numele specificat atunci când se efectuează trimiterea. Oricum, dacă în calea specificată s-au inclus două sau mai multe niveluri de foldere inexistente sau dacă utilizatorul nu are privilegii de scriere pentru folderul părinte, nu se va crea niciun folder și procesul se va încheia cu o eroare la trimitere.

[User Name]

Introduceți numele de utilizator setat pentru folderul partajat sau serverul FTP.

[Set Password]

Pentru a seta o parolă pentru folderul partajat sau pentru serverul FTP, bifați caseta de selectare și introduceți [Password].

 IMPORTANT

Asigurați-vă că aceeași limbă afișată este selectată atât pe computer, cât și în Remote UI (IU la distanță).

- Este posibil ca [Host Name] și [Folder Path] să nu fie afișate corect sau să nu se poată face referire la acestea.

7 Faceți clic pe [OK].

LEGĂTURI

- 🔗 **Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 🔗 **Importul/exportul setărilor(P. 459)**
- 🔗 **Lista Agendă(P. 612)**

Politica de securitate

87XF-08C

Adoptarea unei politici de securitate care definește obiectivele și standardele de securitate pentru informațiile de bază este o practică uzuală pentru organizații, impunându-se necesitatea ca dispozitivele informatice precum imprimantele multifuncționale și computerele să fie operate în consecință. Dacă în cadrul organizației se aplică o politică de securitate, ea trebuie să fie aplicată și la acest aparat.



- ▶ **Vizualizarea politicii de securitate**(P. 453)
- ▶ **Elementele politicii de securitate**(P. 453)
- ▶ **Pentru a aplica politica de securitate la aparat**(P. 457)

Vizualizarea politicii de securitate

Puteți să vizualizați politica de securitate care a fost setată în aparat prin Remote UI (IU la distanță).

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță).** ▶ **Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)**(P. 437)
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal.** ▶ **Ecranul Remote UI (IU la distanță)**(P. 438)
- 3 Faceți clic pe [Security Settings] ▶ [Confirm Security Policy].**

Elementele politicii de securitate

Remote UI (IU la distanță) afișează următoarele elemente. Se vor afișa și elemente de funcții indisponibile pentru acest aparat, dar acest lucru nu afectează funcționarea aparatului.

■ [Interface]

[Wireless Connection Policy]

Preveniți accesul neautorizat prin interzicerea conexiunilor wireless.

[Prohibit Use of Direct Connection]	<Utilizare conexiune directă> este setată la <Oprit>. Accesarea aparatului de la dispozitive mobile nu este posibilă.	▶ <Setări conexiune directă> (P. 484)
[Prohibit Use of Wireless LAN]	<Select. reț. cablată/fără fir> este setată la <Rețea cablată>. Stabilirea unei conexiuni wireless cu aparatul printr-un router LAN wireless sau printr-un punct de acces nu este posibilă.	▶ <Select. reț. cablată/fără fir> (P. 482)

[USB Policy]

Împiedicați accesul neautorizat și breșele de date prin interzicerea conexiunilor USB.

[Prohibit Use as USB Device]	<Utilizare ca dispozitiv USB> este setată la <Oprit>. Conectarea la un computer prin USB nu este posibilă.	🔴<Utilizare ca dispozitiv USB>(P. 497)
[Prohibit Use as USB Storage Device]	<Utiliz. disp. de stocare USB> este setată la <Oprit>. Utilizarea dispozitivelor de memorie USB nu este posibilă.	🔴<Utiliz. disp. de stocare USB>(P. 497)

■ **[Network]****[Communication Operational Policy]**

Creșteți securitatea comunicațiilor impunând verificarea semnăturilor și a certificatelor.

[Always Verify Signatures for SMS/ WebDAV Server Functions]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Always Verify Server Certificate When Using TLS]	Următoarele setări din [Use TLS for SMTP] și din [Use TLS for POP] sunt setate la [On]. • [Verify Certificate] • [Add CN to Verification Items] Următoarele setări din [Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access] pentru [LDAP Server (For Search)] și pentru [LDAP Server (For Authentication)] sunt setate la [On]. • [Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access] • [Add CN to Verification Items]	🔴<Configurarea setărilor de e-mail/de comunicare prin I-Fax>(P. 92) 🔴<Înregistrarea serverelor LDAP>(P. 65)
[Prohibit Cleartext Authentication for Server Functions]	<Metodă autentif. port dedicat> este setată la <Mod 2>. Dacă utilizați aparatul ca server, autentificarea prin text simplu și funcțiile care utilizează autentificarea prin text simplu nu vor fi disponibile.	🔴<Metodă autentif. port dedicat>(P. 493)
[Prohibit Use of SNMPv1]	În <Setări SNMP>, <Setări SNMPv1> s-a setat la <Oprit>. Nu este posibilă utilizarea SNMPv1 pentru obținerea de informații despre dispozitiv de la computer.	🔴<Setări SNMP>(P. 491)

NOTĂ

- Această setare nu este valabilă pentru comunicațiile cu rețele IEEE 802.1X, chiar dacă opțiunea [Always Verify Server Certificate When Using TLS] este setată la [On].
- Dacă opțiunea [Prohibit Cleartext Authentication for Server Functions] este setată la [On] și software-ul de administrare a dispozitivului sau versiunea driverului sunt învechite, conectarea la aparat poate deveni imposibilă. Asigurați-vă că utilizați cele mai recente versiuni.

[Port Usage Policy]

Împiedicați breșele externe închizând porturile nefolosite.

[Restrict LPD Port (Port Number: 515)]	În <Setări LPD>, <Utilizare imprimare LPD> s-a setat la <Oprit>. Efectuarea imprimării LPD nu este posibilă.	🔴<Setări LPD>(P. 489)
[Restrict RAW Port (Port Number: 9100)]	În <Setări RAW>, <Utilizare imprimare RAW> s-a setat la <Oprit>. Efectuarea imprimării RAW nu este posibilă.	🔴<Setări RAW>(P. 489)

[Restrict FTP Port (Port Number: 21)]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Restrict WSD Port (Port Number: 3702, 60000)]	Următoarele setări din <Setări WSD> sunt setate la <Oprit>. Utilizarea funcțiilor WSD nu este posibilă. • <Utilizare imprimare WSD> • <Utilizare navigare WSD> • <Utilizare scanare WSD> • <Utiliz. scan. de la computer> • <Utiliz. descop. difuz. multi.>	▶<Setări WSD>(P. 490)
[Restrict BMLinkS Port (Port Number: 1900)]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Restrict IPP Port (Port Number: 631)]	O parte dintre setările care permit imprimarea de la dispozitive mobile folosind aplicațiile vor fi comutate pe <Oprit>, dezactivându-se o parte dintre funcțiile de imprimare de la dispozitive mobile prin aplicații.	▶Legarea la dispozitive mobile(P. 337)
[Restrict SMB Port (Port Number: 137, 138, 139, 445)]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Restrict SMTP Port (Port Number: 25)]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Restrict Dedicated Port (Port Number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]	<Utilizare port dedicat> este setată la <Oprit>. Utilizarea porturilor dedicate nu este posibilă.	▶<Utilizare port dedicat> (P. 493)
[Restrict Remote Operator's Software Port (Port Number: 5900)]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Restrict SIP (IP Fax) Port (Port Number: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)]	Următoarele setări vor fi comutate pe <Oprit>, iar o parte dintre setările care permit imprimarea de la dispozitive mobile vor fi și ele comutate pe <Oprit>. Căutarea în rețea sau efectuarea de setări automate prin mDNS vor fi dezactivate. În plus, vor fi dezactivate și o parte dintre funcțiile de imprimare de la dispozitive mobile prin aplicații. • <Setări mDNS> (IPv4) • <Setări mDNS> (IPv6)	▶<Setări mDNS>(P. 489) ▶Legarea la dispozitive mobile(P. 337)
[Restrict SLP Port (Port Number: 427)]	În [Multicast Discovery Settings], [Discovery Response] s-a setat la [Off]. Căutarea în rețea sau efectuarea de setări automate prin SLP nu vor fi posibile.	▶Configurarea comunicării SLP cu software-ul de administrare a dispozitivelor(P. 76)
[Restrict SNMP Port (Port Number: 161)]	În <Setări SNMP>, <Setări SNMPv1> și <Setări SNMPv3> sunt setate la <Oprit>, iar <Scan. cu Canon PRINT Business> s-a setat la <Oprit>. Obținerea de informații de la computer sau configurarea setărilor prin SNMP nu sunt posibile.	▶<Setări SNMP>(P. 491) ▶<Scan. cu Canon PRINT Business>(P. 576)

■ [Authentication]

[Authentication Operational Policy]

[Prohibit Guest Users to Use Device]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Force Setting of Auto Logout]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—

[Password Operational Policy]

[Prohibit Caching of Password for External Servers]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Display Warning When Default Password Is in Use]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Prohibit Use of Default Password for Remote Access]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—

[Password Settings Policy]

[Minimum Number of Characters for Password]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Password Validity Period]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive Characters]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Force Use of at Least 1 Uppercase Character]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Force Use of at Least 1 Lowercase Character]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Force Use of at Least 1 Digit]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Force Use of at Least 1 Symbol]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—

[Lockout Policy]

Blocați conectarea utilizatorilor pentru o perioadă de timp specificată, după un anumit număr de tentative nereușite de conectare.

[Enable Lockout]	În <Blocare>, <Activare blocare> s-a setat la <Pornit>. Specificați valorile pentru <Limită blocare> și pentru <Perioadă blocare>.	 <Blocare> (P. 582)
------------------	--	--

■ [Key/Certificate]

Protejați datele importante împiedicând utilizarea criptării slabe sau prin salvarea criptată a parolelor și a cheilor de utilizator într-o componentă hardware desemnată.

[Prohibit Use of Weak Encryption]	<Interz. utiliz. cript. slabă.> este setată la <Pornit>. Utilizarea criptării slabe nu este posibilă.	 <Setări criptare> (P. 582)
-----------------------------------	---	--

[Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption]	În <Interz. utiliz. cript. slabă.>, <Interz. cheie/cert. cript. slabă> s-a setat la <Pornit>. Utilizarea unei chei sau a unui certificat cu criptare slabă nu este posibilă.	►<Setări criptare>(P. 582)
[Use TPM to Store Password and Key]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—

■ [Log]

[Force Recording of Audit Log]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
[Force SNTP Settings]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—

■ [Job]

[Printing Policy]

[Prohibit Immediate Printing of Received Jobs]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
--	---	---

[Sending/Receiving Policy]

Limitați operațiile de trimitere pentru destinații și limitați modul în care sunt procesate datele primite.

[Allow Sending Only to Registered Addresses]	<Restricționare destinații noi> este setată la <Pornit>. Este posibilă doar trimiterea către destinații care au fost înregistrate în Agendă.	►<Restricționare destinații noi>(P. 545)
[Force Confirmation of Fax Number]	<Confirmare număr fax introdus> este setată la <Pornit>. Utilizatorilor li se va solicita să introducă încă odată numărul de fax, pentru confirmare, atinci când trimite un fax.	►<Confirmare număr fax introdus>(P. 555)
[Prohibit Auto Forwarding]	În <Funcție redirecționare>, <Utilizare funcție redirecț.> s-a setat la <Oprit>. Redirecționarea automată a faxurilor nu este posibilă.	►<Setări redirecționare>(P. 563)

■ [Storage]

[Force Complete Deletion of Data]	Această funcție nu este disponibilă pe acest aparat deoarece nu oferă posibilitatea schimbării nivelului de securitate.	—
-----------------------------------	---	---

Pentru a aplica politica de securitate la aparat

Puteți să importați o politică de securitate editată pe un aparat din seria imageRUNNER ADVANCE sau să o aplicați la acest aparat folosind software-ul de administrare a dispozitivului. Mai mult, puteți să exportați politica de securitate așa cum a fost aplicată la acest aparat, pentru a fi aplicată altor aparate*. ►**Importul/exportul setărilor(P. 459)**

*Numai la dispozitive Canon compatibile cu setările de politică de securitate

NOTĂ

- Setările de politică de securitate pot fi importate numai dacă parola setării politicii de securitate de la aparatul de pe care se exportă corespunde cu cea de la aparatul pe care se importă sau dacă pe aparatul pe care se importă nu s-a setat nicio parolă. Dacă nu s-a setat nicio parolă pentru aparatul care importă, parola configurată pentru aparatul care exportă se va seta și pentru aparatul care importă.
- Nu puteți să setați sau să modificați politica de securitate pe acest aparat.

Importul/exportul setărilor

87XF-08E

Datele pentru setările pentru Agendă și pentru aparat pot fi salvate pe computer (exportate). Informațiile care sunt salvate în calculator pot fi înregistrate în aparat (import). Puteți copia cu ușurință destinațiile din Agendă pe mai multe aparate. * Pentru a utiliza aceste funcții, este necesar să vă conectați în Modul administrator de sistem.

* Dacă utilizați același model, puteți importa/exporta datele setărilor aparatului.

► **Exportul setărilor (P. 459)**

► **Importul setărilor (P. 461)**

! IMPORTANT

Nu opriți aparatul până ce procesul de importare sau exportare nu este finalizat

- Poate dura câteva minute pentru a finaliza procesul. Dacă aparatul este oprit în timpul procesării, poate duce la deteriorarea informațiilor sau a aparatului.

Nu acționați aparatul în timpul procesului de import sau export

- Înainte de import/export, verificați să nu fie lucrări în curs de procesare, cum ar fi imprimarea documentelor.

NOTĂ


- Pentru setările care nu pot fi importate/exportate, consultați ► **Lista de meniuri de setări (P. 468)** .
- De asemenea, importați/exportați setări prin intermediul unui dispozitiv de memorie USB utilizând panoul de operare al aparatului. ► **<Import/Export> *(P. 580)**
- Pentru mai multe informații despre operațiunile de bază care urmează a fi efectuate la setarea aparatului din Remote UI (IU la distanță), consultați ► **Configurarea opțiunilor de meniu din Remote UI (IU la distanță) (P. 446)** .

Exportul setărilor

Puteți exporta setările pentru Agendă și pentru aparat și le puteți salva pe computer. Puteți să exportați datele din Agendă ca fișier cu informații despre configurația dispozitivului (*.dcm) sau ca fișier Agendă Canon (*.abk). Selectați tipul de fișier cu informații despre configurația dispozitivului pentru a salva datele ca și copie de rezervă sau pentru a copia datele din Agendă pe un aparat din același model. Selectați tipul de fișier Agendă Canon pentru a copia datele din Agendă în driverul de fax sau pe un alt model de aparat. Se recomandă să creați în mod regulat copii de rezervă pentru setările importante.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță) (P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ► Ecranul Remote UI (IU la distanță) (P. 438)**
- 3 Selectați [Data Management] ► [Export].**

4 Selectați setările de exportat și specificați parola de criptare.



[Address Book (ABK)]

Selectați caseta pentru exportul datelor din Agendă ca fișier Agendă Canon (*.abk).

NOTĂ:

- Dacă ați selectat caseta [Address Book (ABK)], nu veți putea exporta setările aparatului în același timp cu datele din Agendă.

[Address Book]

Selectați caseta pentru exportul datelor din Agendă ca fișier cu informații despre configurația dispozitivului (*.dcm).

[Address Book PIN]

Dacă Agenda este protejată printr-un cod, introduceți codul pentru Agendă. ➤ **Restricționarea utilizării Agendei(P. 423)**

[Settings/Registration]

Bifați caseta de selectare pentru a exporta setările aparatului.

[Application Library Settings Information]

Bifați caseta pentru a exporta datele de setări ale Application Library (Biblioteca de aplicații).

[Encryption Password]

Introduceți o parolă pentru a cripta datele de export utilizând caractere alfanumerice. Introduceți aceeași parolă în [Confirm]. Dacă s-a selectat una dintre casetele [Address Book] sau [Settings/Registration], datele nu se pot exporta fără o parolă de criptare setată.

NOTĂ:

- Parola este necesară la importul datelor exportate. ➤ **Importul setărilor(P. 461)**

5 Faceți clic pe [Start Exporting].


6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a specifica locul unde să salvați datele exportate.

➡ Informațiile cu setările vor fi salvate.

Importul setărilor

Încărcați (importați) datele care au fost exportate din aparat. De asemenea, puteți importa setările aparatului de la alt aparat către aparatul dvs. dacă modelele sunt aceleași.

- 1 Porniți Remote UI (IU la distanță) și conectați-vă în modul administrator de sistem. ► Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)(P. 437)**
- 2 Faceți clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. ►Ecranul Remote UI (IU la distanță)(P. 438)**
- 3 Selectați [Data Management] ► [Import].**
- 4 Specificați fișierul, introduceți parola și selectați setările de importat.**



[File Path]

Faceți clic pe [Browse] și selectați fișierul. Puteți să importați numai un fișier cu informații despre configurația dispozitivului (*.dcm) și un fișier Agendă Canon (*.abk). Dacă selectați tipul de fișier Agendă Canon, nu mai trebuie să setați alte elemente.

[Encryption Password]

Introduceți parola setată la exportul setărilor.

[Address Book]

Bifați caseta de selectare pentru a importa datele din Agendă.



IMPORTANT:

- Importul datelor din Agendă va suprascrie intrările din Agendă înregistrate în prezent pe aparat.

[Address Book PIN]

Dacă Agenda este protejată printr-un cod, introduceți codul pentru Agendă. ►**Restricționarea utilizării Agendei(P. 423)**

[Settings/Registration]

Bifați caseta de selectare pentru a importa setările aparatului.

[Application Library Settings Information]

Bifați caseta pentru a importa datele de setări ale Application Library (Biblioteca de aplicații).

- 5 Faceți clic pe [Start Importing].**

6 Faceți clic pe [OK].

➡ Setările selectate sunt încărcate în aparat.

7 Faceți clic pe [OK].

➡ Dacă se selectează [Settings/Registration] în pasul 4, aparatul pornește automat.

Actualizarea firmware-ului

87XF-08F

Pentru firmware, selectați metoda de actualizare în funcție de condiția de instalare a aparatului. Există două metode de actualizare: una este aceea de a avea acces de la aparat la cea mai recentă versiune de firmware de pe Internet și de a efectua actualizarea dacă versiunea instalată în prezent pe aparat nu este cea mai recentă și cealaltă este aceea de a avea acces de pe un computer la cea mai recentă versiune de firmware de pe Internet și de a efectua actualizarea dacă versiunea instalată în prezent pe aparat nu este cea mai recentă. Într-un mediu în care conexiunea la Internet nu poate fi stabilită printr-o rețea LAN wireless, stabiliți conexiunea printr-o rețea LAN cu fir sau printr-un dispozitiv USB și efectuați actualizarea de la un computer.

Condiția de instalare a aparatului	Modul de instalare a actualizării
Conexiunea LAN wireless	➤ Actualizarea prin Internet(P. 463)
Conexiunea LAN cu fir	➤ Actualizarea prin Internet(P. 463) ➤ Actualizarea de la un computer(P. 464)
Conexiunea USB	➤ Actualizarea de la un computer(P. 464)

! IMPORTANT

- Dacă nu sunteți într-un mediu IPv6, nu puteți efectua actualizarea firmware-ului. Utilizați un dispozitiv USB pentru a restabili conexiunea și efectuați actualizarea de pe computer.

NOTĂ

Verificarea versiunii de firmware

- Puteți verifica versiunea de firmware de pe panoul de operare al aparatului. După finalizarea actualizării firmware-ului, asigurați-vă că actualizarea a fost efectuată corect. ➤ **Verificarea versiunii de firmware(P. 464)**

Actualizarea prin Internet

Puteți accesa serverul Canon de la aparat pentru a actualiza firmware-ul la cea mai recentă versiune.

1 Selectați <Actualizare firmware> din ecranul Pornire. ➤ Ecranul Pornire(P. 127)

➡ Se efectuează o verificare a existenței celei mai recente versiuni de firmware.

NOTĂ:

- Dacă se afișează mesajul <Aceasta este cea mai recentă versiune de firmware.>, nu există necesitatea actualizării firmware-ului.

2 Când apare un ecran cu licența, selectați <Accept>.

3 Selectați <OK>.

➡ La finalizarea actualizării firmware-ului, aparatul repornește automat.

! IMPORTANT:

- Nu opriți aparatul în timp ce repornirea este în curs.

Actualizarea de la un computer

După ce ați descărcat cea mai recentă versiune de firmware de pe site-ul Web Canon, utilizați software-ul utilitar „Instrument de asistență pentru utilizator” pentru a actualiza firmware-ul de la un computer. Pentru modul de realizare a actualizării firmware-ului de la un computer, consultați „User Support Tool Operation Guide (Ghid de folosire a instrumentului de asistență pentru utilizator)” inclus împreună cu firmware-ul.

Pentru a trece aparatul într-o stare de așteptare a actualizării firmware-ului



<Meniu> ► <Setări gestionare> ► <Licență/Altele> ► <Actualizare firmware> ► <Prin PC> ► <Da>

Verificarea versiunii de firmware

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➡ Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați <Setări gestionare>.

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. ➡ Conectarea la aparat(P. 138)

3 Selectați <Licență/Altele> ► <Actualizare firmware>.

4 Selectați <Informații versiune>.

➡ Se afișează versiunea curentă de firmware.



Inițializarea setărilor

87XF-08H



Puteți reinițializa următoarele setări:

- ▶ **Inițializarea meniului(P. 465)**
- ▶ **Inițializarea cheii și a certificatului(P. 465)**
- ▶ **Inițializarea Agendei(P. 466)**
- ▶ **Inițializarea tuturor datelor/setărilor(P. 466)**

Inițializarea meniului

Puteți să restabiliți setările aparatului (▶ **Lista de meniuri de setări(P. 468)**). În funcție de setările selectate, vă recomandăm să reporniți aparatul după inițializare.



<Meniu> ▶ <Setări gestionare> ▶ <Gestionare date> ▶ <Inițializare meniu> ▶ Selectați elementul pe care doriți să îl inițializați ▶ <Da> ▶  (Reporniți aparatul dacă este necesar)

NOTĂ

- Puteți restabili setările numai pentru <Rețea> în <Preferințe>.
<Meniu> ▶ <Preferințe> ▶ <Rețea> ▶ <Inițializare setări rețea> ▶ <Da> ▶ <OK> ▶ Reporniți aparatul

Inițializarea cheii și a certificatului

Puteți restabili setările cheii și a certificatului și a certificatului CA. Rețineți că toate cheile și certificatele și certificatele CA pe care le-ați înregistrat în aparat (cu excepția cheilor și certificatelor CA preinstalate) vor fi șterse după inițializare.

NOTĂ

- După inițializare, funcțiile ce necesită o cheie și un certificat, cum ar fi comunicarea criptată prin TLS și comunicarea IKE din IPSec, nu sunt disponibile. Pentru a utiliza aceste funcții, configurați setările pentru cheie și certificat și activați din nou funcțiile.



<Meniu> ▶ <Setări gestionare> ▶ <Gestionare date> ▶ <Inițializare cheie și certificat> ▶ <Da> ▶ 

Inițializarea Agendei

Puteți restabili setările Agendei. Aveți grijă că toate informațiile înregistrate în Agendă vor fi șterse după inițializare.



<Meniu> ► <Setări gestionare> ► <Gestionare date> ► <Inițializare agendă> ► <Da> ► 

Inițializarea tuturor datelor/setărilor

Această opțiune permite restaurarea tuturor datelor și a setărilor aparatului, inclusiv jurnalele, la valorile implicite din fabrică. Această opțiune împiedică scurgerea de date sensibile la înlocuirea sau la aruncarea aparatului. La finalizarea procesului de inițializare, aparatul repornește automat.

IMPORTANT

- Înaintea inițializării, asigurați-vă că nu există documente care sunt procesate sau care așteaptă să fie procesate. Aceste documente vor fi șterse la efectuarea inițializării.
- Pentru a utiliza aparatul după inițializare, trebuie să configurați toate setările de la început.



<Meniu> ► <Setări gestionare> ► <Inițializare toate datele/setările> ► <Da> ► <Da>

LEGĂTURI

- ◉ [Configurarea cheii și a certificatului TLS\(P. 394\)](#)
- ◉ [Înregistrarea destinațiilor\(P. 185\)](#)
- ◉ [Înregistrarea destinațiilor din Remote UI \(IU la distanță\)\(P. 449\)](#)

Lista de meniuri de setări

Lista de meniuri de setări	468
<Preferințe>	469
<Setări afișaj>	470
<Aspect tastatură engleză>	476
<Setări temporizator/energie>	477
<Rețea>	482
<Interfață externă>	497
<Accesibilitate>	498
<Reglare/Întreținere>	499
<Reglare calitate imagine>	500
<Întreținere>	509
<Setări funcții>	510
<Comune>	511
<Copiere>	517
<Imprimantă>	519
<Trimitere>	545
<Primire/Redirecționare>	558
<Stocare/accesare fișiere>	565
<Imprimare securizată>	571
<Setare destinație>	572
<Setări gestionare>	573
<Gestionare utilizator>	574
<Gestionare dispozitiv>	575
<Licență/Altele>	578
<Gestionare date>	580
<Setări de securitate>	582

Lista de meniuri de setări

87XF-08J

Puteți personaliza aparatul în funcție de mediu și de nevoile dvs. configurând setările descrise în acest capitol. Pentru a începe configurarea, selectați <Meniu> din ecranul Pornire ( **Ecranul Pornire(P. 127)**). Această secțiune descrie ce poate configura fiecare element din meniul de setări.

 <Preferințe>(P. 469)	Această secțiune descrie setările pentru afișaj și rețea.
 <Reglare/Întreținere>(P. 499)	Această secțiune descrie modul de ajustare a calității imaginii imprimate și funcțiile de curățare ale aparatului.
 <Setări funcții>(P. 510)	Această secțiune descrie setările pentru funcțiile individuale.
 <Setare destinație>(P. 572)	Această secțiune descrie setările pentru Agendă.
 <Setări gestionare>(P. 573)	Această secțiune descrie administrarea informațiilor despre utilizator și hardware, setările de securitate etc.

SFATURI

- Puteți imprima meniul de setări sub formă de listă pentru a verifica setările curente:  **Imprimarea listelor de setări(P. 611)**

<Preferințe>

87XF-08K

Element	Descriere
▶<Setări afișaj>(P. 470)	Această secțiune descrie setările aferente vizualizării ecranului.
▶<Aspect tastatură engleză>(P. 476)	Această secțiune descrie setările pentru tastatura USB.
▶<Setări temporizator/energie>(P. 477)	Această secțiune descrie setările pentru cronometru și setările pentru energie.
▶<Rețea>(P. 482)	Această secțiune descrie setările pentru rețea.
▶<Interfață externă>(P. 497)	Această secțiune descrie setările USB și alte setări relevante.
▶<Accesibilitate>(P. 498)	Această secțiune descrie setările pentru îmbunătățirea accesibilității, cum ar fi inversarea culorilor de pe ecran și setarea orei de afișare a mesajelor.

<Setări afișaj>

87XF-08L

Sunt listate toate setările aferente vizualizării ecranului împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

- ▶<Ecran implicit după pornire/restaurare> (P. 470)
- ▶<Setări afișare buton ecran Acasă>(P. 471)
- ▶<Limbă> *3(P. 471)
- ▶<Limbă IU la distanță> *3(P. 472)
- ▶<Notif.curăț. zonă scan. orig.> (P. 472)
- ▶<Comutare intrare milimetru/inch> (P. 473)
- ▶<Afiș. contor. pt. preg. cart.>(P. 473)
- ▶<Af. not. pt. curățare ansamblu de fixare> (P. 473)
- ▶<Afișare avertizări>(P. 474)
- ▶<Acțiune la avertizare>(P. 474)
- ▶<Afișare adresă IP>(P. 475)

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Este posibil ca setările marcate cu „*1” să nu fie afișate în funcție de modelul utilizat, de opțiuni sau de alte elemente ale setării.
- Setările marcate cu „*2” nu pot fi importate sau exportate.
- Este posibil ca setările marcate cu „*3” să nu fie disponibile, să varieze sau să aibă diferite valori implicite în funcție de țara sau de regiunea dvs.

<Ecran implicit după pornire/restaurare>

În mod implicit, ecranul Pornire este afișat imediat după ce aparatul este pornit sau când este efectuată funcția Resetare automată. Specificați setarea pentru a schimba ecranul implicit și să afișați ecranul principal sau o funcție diferită. Dacă specificați <Monitor de stare>, specificați și ecranul care se va afișa după ce ieșiți din ecranul <Monitor de stare>.

<Pornire> +

<Copiere>

<Fax> *1

<Scanare>

<Tipărire securizată>

<Monitor de stare>

<Pornire> +

<Copiere>

<Fax>*1

<Scanare>

<Tipărire securizată>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări afișaj> ► <Ecran implicit după pornire/restaurare> ► Selectați o funcție pentru a afișa ecranul dorit ►

<Setări afișare buton ecran Acasă> *2

Configurați setările pentru butoanele afișate în ecranul Pornire. Puteți selecta setările ce vor fi afișate ca butoane de comandă rapidă, puteți rearanja ordinea în care apar butoanele și puteți introduce sau elimina spații.

Personalizarea ecranului Pornire(P. 174)

<Selectare buton de afișat>

<Setări favorite copiere>

<Setări favorite fax>*1

<Setări favorite scanare>

<Setare ordine afișare>

<Limbă> *3

Selectați limba de afișare utilizată pentru afișaj, rapoarte și liste.

<Català>
<Čeština>
<Dansk>
<Deutsch>
<Eesti>
<English>
<Español>
<Euskara>
<Français>
<Hrvatski>
<Italiano>
<Latviešu>
<Lietuvių>
<Magyar>
<Nederlands>
<Norsk>
<Polski>
<Português>
<Română>
<Slovenčina>
<Slovenščina>
<Suomi>
<Svenska>
<Türkçe>
<Ελληνικά>
<Български>
<Русский>

<Українська>
<العربية>
<日本語>
<中文(繁體)>
<中文(简体)>
<한국어>



<Meniu> ▶ <Preferințe> ▶ <Setări afișaj> ▶ <Limbă> ▶ Selectați o limbă ▶ <Da> ▶

<Limbă IU la distanță> *3

Selectați limba de afișare utilizată pentru ecranul Remote UI (IU la distanță).

<English> †
<Japanese>
<French>
<Spanish>
<German>
<Italian>
<Dutch>
<Finnish>
<Portuguese>
<Norwegian>
<Swedish>
<Danish>
<Czech>
<Hungarian>
<Russian>
<Turkish>
<Polish>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Korean>



<Meniu> ▶ <Preferințe> ▶ <Setări afișaj> ▶ <Limbă IU la distanță> ▶ Selectați o limbă ▶

<Notif.curăț. zonă scan. orig.>

Specificați dacă să se afișeze un mesaj când se detectează pete în zona de scanare a documentelor din alimentator.

<Oprit>
<Pornit> †



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări afișaj> ► <Notif.curăț. zonă scan. orig.> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ►

<Comutare intrare milimetru/inch>

Selectați unitatea de măsură.

<Milimetru>
<Inch>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări afișaj> ► <Comut. intrare milimetru/inch> ► Selectați <Milimetru> sau <Inch> ►

<Afiș. contor. pt. preg. cart.>

Setați timpul de afișare pentru mesajul care vă înștiințează că volumul de toner din cartușe este insuficient.

<Auto>
<Oprit>
<Particularizat>
<Pornit>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări afișaj> ► <Afiș. contor. pt. preg. cart.> ► Selectați <Oprit> în <Auto> ► Introduceți nivelul de toner în <Particularizat> ► <Aplicare> ►

<Af. not. pt. curățare ansamblu de fixare>

Selectați dacă se va afișa un mesaj care vă solicită să curățați unitatea de fixare. Dacă ați setat la <Pornit>, puteți să specificați momentul în care va apărea mesajul care solicită curățarea unității de fixare, exprimat ca număr de pagini imprimate în unități de câte 1.000.

<Oprit>
<Pornit>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări afișaj> ► <Af. not. pt. curățare ansamblu de fixare> ► <Pornit> ► Introduceți numărul de pagini imprimate ► <Aplicare> ►

<Afișare avertizări>

Specificați dacă se afișează un mesaj când cantitatea de toner rămasă în cartuș este insuficientă.

<Oprit>
<Pornit>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări afișaj> ► <Afișare avertizări> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► <Aplicare> ►

NOTĂ

- Când <Acțiune la avertizare> este setată la <Oprire imprimare>, nu puteți seta acest articol la <Oprit>.
- Când <Cont. imp. cu niv.scăz. cart.> este setată la <Oprit>, mesajul va apărea chiar dacă setați acest articol la <Oprit>. <Cont. imp. cu niv.scăz. cart.> (P. 559)

<Acțiune la avertizare>

Specificați dacă imprimarea va continua când cantitatea rămasă în cartușul de toner este scăzută:

<Nivel scăzut cartuș>
<Continuare imprimare>
<Oprire imprimare>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări afișaj> ► <Acțiune la avertizare> ► <Nivel scăzut cartuș> ► Selectați <Continuare imprimare> sau <Oprire imprimare> ► <Aplicare> ► <Da> ►

NOTĂ

- Dacă modificați setarea acestui articol din <Continuare imprimare> în <Oprire imprimare>, <Afișare avertizări> se setează la <Pornit>.

<Afișare adresă IP>

Specificați dacă se va afișa adresa IPv4 a aparatului în ecranul <Monitor de stare>.  **Ecranul <Monitor de stare>(P. 130)**

<Oprit>

<Pornit> 



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări afișaj> ► <Afișare adresă IP> ► Selectați <Oprit> sau
<Pornit> ► 

<Aspect tastatură engleză>

87XF-08R

Specificați aspectul unei tastaturi USB dacă este conectată la aparat. Setarea implicită este marcată cu un semn (+).

<Aspect tastatură SUA>
<Aspect tastatură UK> +



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Aspect tastatură engleză> ► Selectați <Aspect tastatură SUA> sau
<Aspect tastatură UK> ► 

<Setări temporizator/energie>

87XF-08S

Sunt listate toate setările aferente cronometrului și energiei împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (*).

- ▶<Setări dată/oră curentă> *1(P. 477)
- ▶<Setări dată/oră>(P. 478)
- ▶<Format dată> *2(P. 478)
- ▶<Format oră>(P. 479)
- ▶<Timp resetare automată>(P. 479)
- ▶<Funcție după resetare automată> (P. 479)
- ▶<Timp oprire automată>(P. 480)
- ▶<Timp repaus automat>(P. 480)
- ▶<Temporizator zilnic hibernare automată>(P. 481)
- ▶<Setări timp ieșire mod hibernare>(P. 481)

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Setările marcate cu „*1” nu pot fi importate sau exportate.
- Este posibil ca setările marcate cu „*2” să nu fie disponibile, să varieze sau să aibă diferite valori implicite în funcție de țara sau de regiunea dvs.

<Setări dată/oră curentă> *1

Setați data și ora curentă. ▶Setarea datei/orei(P. 12)



! IMPORTANT

- Setați <Fus orar> înainte de a seta data și ora curente. Dacă setarea <Fus orar> este modificată, data și ora curente sunt, de asemenea, modificate corespunzător.

NOTĂ

- Data și ora actuală nu pot fi modificate pentru o oră după ce este aplicată ora de vară.

<Setări dată/oră>

Specificați data și ora standard a regiunii în care aparatul urmează să fie instalat.

<Fus orar>

Selectați fusul orar. Dacă setarea fusului orar este modificată, valorile setate în <Setări dată/oră curentă> sunt, de asemenea, modificate corespunzător.  **Setarea datei/orei(P. 12)**

<(UTC-12:00) Linia de schimbare a datei, vest> la <(UTC) Ora universală coordonată>  la <(UTC+14:00)
Insula Kiritimati>

NOTĂ

UTC

- Coordinated Universal Time (UTC) este standardul pentru timp după care se reglează ceasurile din lume. Setarea zonei corecte UTC este necesară pentru comunicarea prin Internet.

<Setări oră de vară> *2

Activare sau dezactivare ora de vară. Dacă ora de vară este activată, specificați datele de la care începe și la care se încheie ora de vară.

<Oprit>

<Pornit> 

Început: Luna, Săptămâna, Ziua

Sfârșit: Luna, Săptămâna, Ziua



<Meniu>  <Preferințe>  <Setări temporizator/energie>  <Setări dată/oră>  <Setări oră de vară>  Selectați <Pornit> și specificați datele  <Aplicare>  

<Format dată> *2

Selectați formatul datei (ordinea an, lună și zi).

<AAAA LL/ZZ>

<LL/ZZ/AAAA>

<ZZ/LL AAAA> 



<Meniu>  <Preferințe>  <Setări temporizator/energie>  <Format dată>  Selectați formatul de dată  

<Format oră>

Selecționați setarea de afișare 12- sau 24-ore.

<12 h (AM/PM)> [†]
<24 h>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări temporizator/energie> ► <Format oră> ► Selecționați setarea de afișare ►

<Timp resetare automată>

Dacă nu este apăsată nici o tastă pentru o anumită perioadă de timp, ecranul și setările sunt inițializate să afișeze ecranul implicit (Resetare Automată). Specificați intervalul la care este realizată Resetarea Automată. Resetarea Automată nu este realizată în următoarele cazuri:

- Meniul de setări este afișat.
- Aparatul procesează informații, ca în cazul în care imprimă documente sau trimite sau recepționează faxuri.
- Se afișează un mesaj de eroare și indicatorul Eroare clipește (Totuși, Resetarea automată este realizată când eroarea nu împiedică utilizatorul să folosească în continuare o funcție.)

<Setați această funcție>

<Oprit>
<Pornit> [†]
<Setare timp>
1 – 2 [†] – 9 (min.)



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări temporizator/energie> ► <Timp resetare automată> ► Selecționați <Pornit> în <Setați această funcție> ► Introduceți ora în <Setare timp> ► <Aplicare> ►

NOTĂ

- Ecranul afișat după efectuarea resetării automate poate fi selectat în <Funcție după resetare automată>.

<Funcție după resetare automată>

Selecționați dacă ecranul să revină la ecranul implicit după ce este realizată Resetarea Automată. Dacă se selectează <Funcție implicită>, se afișează ecranul principal al funcției selectate în <Ecran implicit după pornire/restaurare> (<Ecran implicit după pornire/restaurare> (P. 470)). Dacă se selectează <Funcție selectată> afișajul revine la ecranul principal al funcției care a fost selectată.

<Funcție implicită> [†]

<Funcție selectată>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări temporizator/energie> ► <Funcție după resetare auto> ► Selectați <Funcție implicită> sau <Funcție selectată> ►

<Timp oprire automată>

Setați un temporizator pentru a opri automat aparatul după ce a trecut un interval specificat de inactivitate de când aparatul a intrat în modul repaus.

<Setați această funcție>

<Oprit>

<Pornit> [†]

<Setare timp>

1 – 4 [†] – 8 (h)



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Setări temporizator/energie> ► <Timp oprire automată> ► Selectați <Pornit> și setați ora de oprire automată ► <Aplicare> ►

! IMPORTANT

Înainte de a seta <Timp oprire automată>

- Dacă este activată setarea <Timp oprire automată>, aparatul se poate opri automat chiar dacă îl utilizați prin Remote UI (IU la distanță) sau prin Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere). Pot apărea defecțiuni, în special dacă aparatul se oprește în timp ce sunt importate informații. Când importați date utilizând Remote UI (IU la distanță) sau când utilizați Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere), setați mai întâi <Timp oprire automată> la <Oprit>.

NOTĂ

- Dacă orice setare din [Timer Settings] este modificată din Remote UI (IU la distanță) în timp ce aparatul este în modul repaus, temporizatorul pentru setarea <Timp oprire automată> este resetat la început. Aparatul se stinge automat după trecerea unei perioade specificate de inactivitate de la resetarea temporizatorului.

<Timp repaus automat>

Dacă aparatul nu a fost folosit sau dacă nu a procesat informații pentru un anumit interval de timp, acesta intră în modul hibernare pentru a economisi energie (Hibernare auto). Specificați perioada de timp după care este activată hibernarea auto. Hibernarea auto nu este activată când este afișat meniul de setări. Recomandăm utilizarea valorilor implicite pentru a economisi cât mai multă energie. **Intrarea în modul repaus(P. 183)**

1  – 60 (min.)

<Temporizator zilnic hibernare automată>

Puteți specifica ora când aparatul este setat automat la modul repaus.  **Intrarea în modul repaus(P. 183)**

<Setați această funcție>

<Oprit> 

<Pornit>

(0:00 – 12:59 AM/PM)

<Setări timp ieșire mod hibernare>

Specificați ora când aparatul este reactivat din modul repaus.  **Intrarea în modul repaus(P. 183)**

<Setați această funcție>

<Oprit> 

<Pornit>

(0:00 – 12:59 AM/PM)

<Rețea>

87XF-08U

Sunt listate toate setările aferente rețelei împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

- ▶<Select. reț. cablată/fără fir>(P. 482)
- ▶<Setări rețea fără fir>(P. 482)
- ▶<Setări conexiune directă>(P. 484)
- ▶<Conexiune simplă prin PC> (P. 485)
- ▶<Setări TCP/IP>(P. 486)
- ▶<Setări SNMP>(P. 491)
- ▶<Utilizare port dedicat> (P. 493)
- ▶<Metodă autentif. port dedicat>(P. 493)
- ▶<Timp aștept. con. la pornire>(P. 493)
- ▶<Setări driver Ethernet>(P. 494)
- ▶<Utilizare IEEE 802.1X> *1*2(P. 494)
- ▶<Setări paravan de protecție>(P. 494)
- ▶<Gestionare setări dispozitiv>(P. 496)
- ▶<RMT-SW> (P. 496)
- ▶<Inițializare setări rețea>(P. 496)

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Setările marcate cu „*1” nu pot fi importate sau exportate.
- Este posibil ca setările marcate cu „*2” să nu fie afișate în funcție de modelul utilizat, de opțiuni sau de alte elemente ale setării.

<Select. reț. cablată/fără fir>

Când comutați aparatul de la rețeaua LAN wireless la rețeaua LAN cablată, trebuie să specificați setarea. În schimb, când comutați aparatul de la rețeaua LAN cu fir la rețeaua LAN wireless, nu este nevoie să specificați această setare (Puteți să comutați utilizând opțiunea <Setări rețea fără fir>). ▶**Selectarea rețelei LAN cablate sau a rețelei LAN wireless(P. 16)**

<Rețea cablată> +
 <Rețea fără fir>

<Setări rețea fără fir>

Routerele LAN wireless care pot accesa aparatul sunt localizate automat, astfel încât să puteți selecta din listă. Trebuie să introduceți manual cheia/parola de criptare. ▶**Configurarea conexiunii prin selectarea unui router wireless(P. 24)**

<Alte conexiuni>

Configurați setările routerului wireless, dacă acesta este echipat cu Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau dacă doriți să specificați manual setările de autentificare și criptare.

<Introduceți manual numele rețelei (SSID)>

Selectați pentru a configura o conexiune wireless introducând manual numele rețelei. Utilizând această metodă, puteți să specificați în detaliu setările de autentificare și de criptare. ► **Configurarea conexiunii specificând setări detaliate(P. 26)**

<Setări de securitate>

<Niciuna>

<WEP>

<Sistem deschis> †

Cheie de criptare 1 – 4

<Cheie partajată>

Cheie de criptare 1 – 4

<WPA/WPA2-PSK>

<Automat> †

<AES-CCMP>

<Mod buton de comandă WPS>

Selectați pentru a configura automat o conexiune wireless utilizând butonul de pe un router wireless WPS. ► **Configurarea conexiunii utilizând modul buton de comandă WPS(P. 20)**

<Mod cod PIN WPS>

Selectați pentru a configura o conexiune wireless introducând un cod PIN pentru un router wireless WPS. ► **Configurarea conexiunii utilizând modul cod PIN WPS(P. 22)**

<Set. conexiune>

Selectați pentru a specifica setarea pentru economisirea consumului de energie sau pentru a verifica setările actuale ale rețelei LAN wireless.

<Mod economisire energie>

Selectați dacă aparatul intră sau nu în Modul economisire energie pe baza semnalelor emise de routerul wireless.

<Oprit>

<Pornit> †



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări rețea fără fir> ► Citiți mesajul afișat ► <OK> ► <Mod economisire energie> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► 

<Informații conexiune> *1

Selectați pentru a vizualiza setările curente ale rețelei LAN wireless. ► **Vizualizarea setărilor de rețea(P. 37)**

<Adresă MAC>

<Stare rețea fără fir>

<Informații cele mai recente erori>

<Canal>

<Setări SSID>

<Setări de securitate>

<Mod economisire energie>

<Setări conexiune directă>

Setați dacă să se conecteze direct. Prin activarea acestei funcții, conectarea directă cu aparatul este posibilă chiar și într-un mediu fără un punct de acces sau un router LAN wireless. ➤ **Conectarea directă (Modul punct de acces)** (P. 341)

<Utilizare conexiune directă>

<Oprit> +

<Pornit>

<Terminare conexiune directă>

Specificați ora de deconectare automată după stabilirea conexiunii directe.

<Terminare automată conexiune>

<Oprit> +

<Pornit>

<Timp până la terminarea sesiunii>

1 + – 60 (min.)



<Meniu> ➤ <Preferințe> ➤ <Rețea> ➤ <Setări conexiune directă> ➤ <Terminare conexiune directă> ➤ Selectați <Pornit> în <Terminare automată conexiune> și introduceți perioada ➤ <Aplicare> ➤ <Aplicare> ➤ <OK> ➤ Reporniți aparatul

<Setări Mod punct de acces>

Configurați în mod arbitrar SSID-ul și cheia de rețea. Dacă doriți să conectați simultan mai multe dispozitive mobile la aparat, trebuie să configurați în mod arbitrar atât SSID-ul, cât și cheia de rețea.

<Utilizare SSID particularizat>

<Oprit> +

<Pornit>

<SSID>

<Utiliz. cheie de rețea particular.>

<Oprit> +

<Pornit>

<Cheie de rețea>



<Meniu> ➤ <Preferințe> ➤ <Rețea> ➤ <Setări conexiune directă> ➤ <Setări Mod punct de acces> ➤ Selectați <Pornit> pentru fiecare articol și selectați <SSID>/<Cheie de rețea> ➤ Introduceți ID-ul SSID/cheia de rețea ➤ <Aplicare> ➤ <Aplicare> ➤ <Aplicare> ➤ <OK> ➤ Reporniți aparatul

<Men.act.dacă SSID/cheie reț.specif> *2

Specificați dacă aparatul va continua să aștepte conexiunea directă.

<Oprit> †
<Pornit>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări conexiune directă> ► <Men.act.dacă SSID/cheie reț.specif> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

NOTĂ

- Dacă setați acest articol la <Pornit>, configurați în avans un SSID sau o cheie de rețea personalizate, prin <Setări Mod punct de acces>.

<Config. adresă IP pentru con. dir.>

Introduceți manual adresa IP a aparatului în momentul conectării directe.

192.168.22.1 †



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări conexiune directă> ► <Config. adresă IP pentru con. dir.> ► Introduceți o adresă IP arbitrară ► <Aplicare> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Conexiune simplă prin PC>

Începeți procedura de conectare simplă prin PC (modul de configurare fără cablu). Puteți să utilizați Canon Laser NW Device Setup Utility pentru a configura setările de rețea de la un computer.



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Conexiune simplă prin PC> ► <Da> ► Începe procesul de conectare

NOTĂ

- Descărcați Canon Laser NW Device Setup Utility de pe site-ul Web Canon (<https://global.canon/>).

<Setări TCP/IP>

Specificați setările pentru utilizarea aparatului într-o rețea TCP/IP, precum setările pentru adresa IP.

<Setări IPv4>

Specificați setările pentru utilizarea aparatului într-o rețea IPv4.

<Setări adresă IP>

Configurați adresa IP, care este folosită pentru a identifica dispozitive, precum calculatoare și imprimante într-o rețea TCP/IP. ➤ **Setarea adresei IPv4(P. 31)**

<Obținere automată>

<Obținere automată>

<Oprit>

<Pornit> +

<Selectare protocol>

<Oprit>

<DHCP> +

<IP Automat>

<Oprit>

<Pornit> +

<Obținere manuală> *2

<Adresă IP>: 0.0.0.0

<Mască subrețea>: 0.0.0.0

<Adresă gateway>: 0.0.0.0

<Verificare setări>

<Setări opțiuni DHCP>

Dacă este activat DHCP, utilizați aceste setări pentru a selecta dacă să se utilizeze funcțiile opționale DHCP pentru a obține adresa serverului DNS sau numele de domeniu. ➤ **Configurarea DNS(P. 55)**

<Obținere nume gazdă>

<Oprit>

<Pornit> +

<Actualizare dinamică DNS>

<Oprit> +

<Pornit>

<Obținere adresă server DNS>

<Oprit>

<Pornit> +

<Obținere nume domeniu>

<Oprit>

<Pornit> +

<Obținere adresă server WINS>

<Oprit>

<Pornit> 

<Obținere adresă server SMTP>

<Oprit> 

<Pornit>

<Obținere adresă server POP>

<Oprit> 

<Pornit>

<Comandă PING>

Selectați pentru a verifica dacă aparatul este conectat la un calculator prin intermediul unei rețele. 
Verificarea conexiunii de rețea(P. 32)

<Setări IPv6>

Specificați setările pentru utilizarea aparatului într-o rețea IPv6.  **Configurarea adreselor IPv6(P. 34)**

<Folosire IPv6>

<Oprit> 

<Pornit>

<Verificare setări IPv6>

Puteți verifica adresa link-local care este obținută automat.

<Setări adresă fără stare>

Activează sau dezactivează adresele fără stat.

<Setări adresă fără stare>

<Oprit>

<Pornit> 

<Verificare setări>

<Adresă fără stare>

<Lungime prefix>

<Setări DHCPv6>

Activează sau dezactivează adresele cu stat care sunt primite prin intermediul DHCPv6.

<Folosire DHCPv6>

<Oprit> 

<Pornit>

<Verificare setări>

<Adresă cu stare>

<Lungime prefix>

<Setări opțiuni DHCP>

Dacă este activat DHCP, utilizați aceste setări pentru a selecta dacă să se utilizeze funcțiile opționale DHCP pentru a obține adresa serverului DNS sau numele de domeniu.  **Configurarea DNS(P. 55)**

<Obținere adresă server DNS>

<Oprit>

<Pornit> 

<Obținere nume domeniu>

<Oprit>

<Pornit> 

<Setări DNS>

Specificați setările pentru Domain Name System (DNS), care furnizează numele gazdei pentru soluționarea adresei IP.  **Configurarea DNS(P. 55)**

<Setări adresă server DNS IPv4>

Specificați adresa IP a serverului DNS în mediul IPv4.

<Server DNS primar>: 0.0.0.0

<Server DNS secundar>: 0.0.0.0

<Setări nume gazdă/nume domeniu DNS>

Specificați numele gazdă al aparatului care urmează să fie înregistrat în serverul DNS, precum și numele domeniului de care aparține aparatul.

<IPv4>

<Nume gazdă>

<Nume domeniu>

<IPv6>

<Utilizare gazdă/domeniu IPv4>

<Oprit>

<Nume gazdă>

<Nume domeniu>

<Pornit> 

<Setări actualizare dinamică DNS>

Selecționați dacă să se actualizeze dinamic înregistrările DNS când adresa IP a aparatului se schimbă.

<IPv4>

<Actualizare dinamică DNS>

<Oprit> 

<Pornit>

<Interval actualiz. dinamică DNS>

0 - 24  - 48 (h)

<IPv6>

<Actualizare dinamică DNS>

<Oprit> 

<Pornit>

<Înregistrare adresă manuală>

<Oprit> 

<Pornit>

<Înregistrare adresă cu stare>

<Oprit> 

<Pornit>

<Înregistrare adresă fără stare>

<Oprit> 

<Pornit>
<Interval actualizare dinamică DNS>
0 – 24 ⁺ – 48 (h)

<Setări mDNS>

Specificați setările pentru utilizarea funcțiilor DNS fără servere DNS.

<IPv4>
<Utilizare mDNS>
<Oprit>
<Pornit> ⁺
<Nume mDNS>

<IPv6>
<Utilizare mDNS>
<Oprit>
<Pornit> ⁺
<Ut. același nume mDNS ca IPv4>
<Oprit>
<Nume mDNS>
<Pornit> ⁺

<Setări WINS>

Specificați setările pentru Windows Internet Name Service (WINS), care furnizează un nume NetBIOS pentru soluționarea adresei IP într-o rețea mixtă NetBIOS și TCP/IP. ➤ **Configurarea WINS(P. 63)**

<Rezoluție WINS>
<Oprit> ⁺
<Pornit>
<Adresă server WINS>: 0.0.0.0

<Setări LPD>

Activează sau dezactivează LPD, un protocol de imprimare care poate fi folosit pe orice platformă hardware sau sistem de operare. De asemenea, puteți seta perioada de temporizare a recepționării după care imprimarea este anulată dacă recepționarea datelor de imprimat este întreruptă. ➤ **Configurarea protocolului pentru imprimare și a funcțiilor WSD(P. 40)**

<Utilizare imprimare LPD>
<Oprit>
<Pornit> ⁺

<Expirare RX>
1 – 5 ⁺ – 60 (min.)

<Setări RAW>

Activează sau dezactivează RAW, un protocol de imprimare specific Windows. De asemenea, puteți seta perioada de temporizare a recepționării după care imprimarea este anulată dacă recepționarea datelor de imprimat este întreruptă. ➤ **Configurarea protocolului pentru imprimare și a funcțiilor WSD(P. 40)**

<Utilizare imprimare RAW>
<Oprit>
<Pornit> ⁺

<Expirare RX>

1 – 5 ⁺ – 60 (min.)

<Setări WSD>

Activați sau dezactivați navigarea automată și obținerea informațiilor pentru imprimantă sau scanner prin utilizarea protocolului WSD. ➤ **Configurarea protocolului pentru imprimare și a funcțiilor WSD(P. 40)**

<Utilizare imprimare WSD>

<Oprit>

<Pornit> ⁺

<Utilizare navigare WSD>

<Oprit>

<Pornit> ⁺

<Utilizare scanare WSD>

<Oprit> ⁺

<Pornit>

<Utiliz. scan. de la computer>

<Oprit> ⁺

<Pornit>

<Utiliz. descop. difuz. multi.>

<Oprit>

<Pornit> ⁺

<Utilizare mod PASV FTP>

Specificați dacă să se utilizeze modul PASV pentru FTP. Dacă vă conectați la un server FTP printr-un firewall, trebuie să selectați modul PASV. ➤ **Configurarea modului PASV FTP(P. 74)**

<Oprit> ⁺

<Pornit>

<Utilizare HTTP>

Activează sau dezactivează HTTP, care este necesar pentru comunicarea cu un calculator, ca atunci când folosiți Remote UI (IU la distanță) sau imprimare WSD. ➤ **Dezactivarea comunicării HTTP(P. 432)**

<Oprit>

<Pornit> ⁺

<Utilizare IPSec> *1

Selectați dacă să realizați comunicare criptată stabilind o rețea virtuală privată (VPN) prin intermediul IPSec. ➤ **Configurarea setărilor IPSec(P. 409)**

<Oprit> ⁺

<Pornit>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări TCP/IP> ► <Utilizare IPSec> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Setări număr port>

Modificați numerele porturilor pentru protocoale în funcție de mediul rețelei. ► **Modificarea numerelor de port(P. 390)**

<LPD>

1 - 515 + - 65535

<RAW>

1 - 9100 + - 65535

<Descoperire difuzare multiplă WSD>

1 - 3702 + - 65535

<HTTP>

1 - 80 + - 65535

<Descoperire difuzare multiplă>

1 - 427 + - 65535

<POP3>

1 - 110 + - 65535

<TX SMTP>

1 - 25 + - 65535

<FTP>

1 - 21 + - 65535

<SNMP>

1 - 161 + - 65535

<Format MTU>

Selectați dimensiunea maximă a pachetelor pe care aparatul le trimite sau le recepționează. ► **Modificarea unității maxime de transmitere(P. 53)**

<1300>

<1400>

<1500> +

<Setări SNMP>

Specificați setările pentru monitorizarea și controlul aparatului de la un calculator care folosește software compatibil SNMP. ► **Monitorizarea și controlul aparatului cu SNMP(P. 70)**

<Setări SNMPv1>

Activare sau dezactivare SNMPv1. Când activați SNMPv1, specificați un nume de comunitate și drepturile de acces la obiectele Management Information Base (MIB).

<Oprit>
<Pornit> [†]



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări SNMP> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> în <Setări SNMPv1> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Setări SNMPv3>

Activați sau dezactivați SNMPv3. Utilizați Remote UI (IU la distanță) pentru a specifica setările detaliate care sunt aplicate când este activat SNMPv3.

<Oprit> [†]
<Pornit>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări SNMP> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> în <Setări SNMPv3> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Obț. info. gest. impr. de la gazdă>

Activare sau dezactivare a monitorizării informațiilor de gestionare a imprimantei de la un calculator din rețea care are pornit un software compatibil SNMP.

<Oprit> [†]
<Pornit>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări SNMP> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> în <Obț. info. gest. impr. de la gazdă> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Format. res. gazdă MIB în RFC2790>

Specificați dacă să se conformeze specificațiilor avansate (RFC2790) ale protocolului la monitorizarea stării aparatului dintr-un software compatibil cu SNMP.

<Oprit>
<Pornit> [†]



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări SNMP> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> în <Format. res. gazdă MIB în RFC2790> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Utilizare port dedicat>

Activați sau dezactivați portul dedicat. Portul dedicat este folosit la imprimare, la trimiterea faxurilor sau când scanarea utilizează MF Scan Utility și la răsfoirea sau la specificarea setărilor aparatului prin intermediul rețelei.

<Oprit>
<Pornit> +



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Utilizare port dedicat> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Metodă autentif. port dedicat>

Specificați dacă să se limiteze metoda de autentificare în mod special la cea sigură la utilizarea portului dedicat. Dacă se selectează <Mod 2>, metoda de autentificare este limitată în mod special la cea sigură.

<Mod 1> +
<Mod 2>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Metodă autentif. port dedicat> ► Selectați <Mod 1> sau <Mod 2> ►

! IMPORTANT

- Dacă se selectează <Mod 2>, nu puteți stabili o conexiune de la software-ul de administrare a dispozitivului sau de la driver în unele cazuri.

<Timp aștept. con. la pornire>

Specificați un timp de așteptare pentru conectarea la o rețea. Selectarea setării în funcție de mediul rețelei. **Setarea unui timp de așteptare pentru conectarea la o rețea(P. 54)**

0 + – 300 (sec.)

<Setări driver Ethernet>

Selecționați tipul de Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) și modul de comunicare pentru Ethernet (half-duplex/full-duplex). Puteți vedea și adresa MAC pentru rețeaua LAN cu fir.

<Detectare automată>

Selecționați dacă să detectați automat sau să selectați manual modul de comunicare și tipul de Ethernet. ▶ **Configurarea setărilor rețelei Ethernet(P. 51)**

<Oprit>
 <Mod de comunicare>
 <Semi duplex> +
 <Full duplex>
 <Tip Ethernet>
 <10BASE-T> +
 <100BASE-TX>
 <1000BASE-T>

<Pornit> +

NOTĂ

- Când <Mod de comunicare> se setează la <Semi duplex>, nu puteți selecta <1000BASE-T>.

<Adresă MAC>

Verificați adresa MAC a aparatului, care este un număr unic pentru fiecare dispozitiv. ▶ **Vizualizarea adresei MAC pentru rețeaua LAN cu fir(P. 37)**

<Utilizare IEEE 802.1X> *1*2

Activați sau dezactivați autentificarea IEEE 802.1X. ▶ **Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X(P. 416)**

<Oprit> +
 <Pornit>



<Meniu> ▶ <Preferințe> ▶ <Rețea> ▶ <Utilizare IEEE 802.1X> ▶ Selectați <Oprit> sau <Pornit> ▶
 <OK> ▶ Reporniți aparatul

<Setări paravan de protecție>

Fără securitatea necesară, programe terțe neautorizate pot accesa calculatorul și alte dispozitive de comunicare care sunt conectate la o rețea. Pentru a preveni accesul neautorizat, specificați setările pentru filtre de pachete, o funcție care restricționează comunicarea cu dispozitivele cu anumite adrese IP sau adrese MAC.

<Filtru adrese IPv4>

Activează sau dezactivează setările pentru filtrarea pachetelor trimise sau recepționate de la dispozitivele cu adresele IPv4 specificate.  **Specificarea adreselor IP pentru setările firewall(P. 384)**

<Filtru de ieșire>

<Oprit> 

<Pornit>

<Filtru de intrare>

<Oprit> 

<Pornit>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări paravan de protecție> ► <Filtru adrese IPv4> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> în <Filtru de ieșire> sau în <Filtru de intrare> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Filtru adrese IPv6>

Activează sau dezactivează setările pentru filtrarea pachetelor trimise sau recepționate de la dispozitivele cu adresele IPv6 specificate.  **Specificarea adreselor IP pentru setările firewall(P. 384)**

<Filtru de ieșire>

<Oprit> 

<Pornit>

<Filtru de intrare>

<Oprit> 

<Pornit>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări paravan de protecție> ► <Filtru adrese IPv6> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> în <Filtru de ieșire> sau în <Filtru de intrare> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Filtru adrese MAC>

Activează sau dezactivează setările pentru filtrarea pachetelor trimise sau recepționate de la dispozitivele cu adresele MAC specificate.  **Specificarea adreselor MAC pentru setările firewall(P. 387)**

<Filtru de ieșire>

<Oprit> 

<Pornit>

<Filtru de intrare>

<Oprit> 

<Pornit>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <Setări paravan de protecție> ► <Filtru adrese MAC> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> în <Filtru de ieșire> sau în <Filtru de intrare> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Gestionare setări dispozitiv>

Specificați dacă să se utilizeze plug-in-urile iW Management Console pentru a gestiona datele aparatului, cum ar fi setările și destinațiile Agendei. Pentru mai multe informații despre iW Management Console, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service. ► **Configurarea setărilor pentru comunicarea dintre aparat și plug-in-uri (P. 78)**

<Oprit>
<Pornit> +

<RMT-SW>

Lăsați această comutare setată la <Oprit>. Când reprezentantul serviciului efectuează de la distanță întreținerea dispozitivului, este posibil să vi se solicite să setați comutarea la <Pornit>.

<Oprit> +
<Pornit>



<Meniu> ► <Preferințe> ► <Rețea> ► <RMT-SW> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Inițializare setări rețea>

Selectați să aduceți setările rețelei la cele setate implicit. ► **<Inițializare meniu> *(P. 581)**

<Interfață externă>

87XF-08W

Sunt listate toate setările aferente USB-ului împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

<Setări USB>

Specificați dacă să se activeze sau să se dezactiveze utilizarea portului USB sau a unui dispozitiv de memorie USB.

<Utilizare ca dispozitiv USB>

Activează sau dezactivează portul USB care este folosit pentru conectarea aparatului la un calculator. ▶

Restricționarea conexiunii USB cu un computer(P. 430)

<Oprit>

<Pornit> +

<Utiliz. disp. de stocare USB>

Specificați dacă să se utilizeze un dispozitiv de memorie USB.

<Oprit>

<Pornit> +



<Meniu> ▶ <Preferințe> ▶ <Interfață externă> ▶ <Setări USB> ▶ Selectați <Oprit> sau <Pornit> în <Utiliz. disp. de stocare USB> ▶ <Aplicare> ▶ <OK> ▶ Reporniți aparatul

<Accesibilitate>

87XF-08X

Sunt listate toate setările aferente accesibilității, cum ar fi inversarea culorilor pe ecran și ora de afișare a mesajelor, împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

▶<Inversare culori ecran>(P. 498)

▶<Luminozitate>(P. 498)

▶<Durată afișare mesaj>(P. 498)

<Inversare culori ecran>

Selecționați <Pornit> pentru a inversa culorile de afișare. Selecționați <Pornit> dacă este dificil de vizualizat afișajul chiar și după ce luminozitatea a fost ajustată în <Luminozitate>.

<Oprit> +
<Pornit>



<Meniu> ▶ <Preferințe> ▶ <Accesibilitate> ▶ <Inversare culori ecran> ▶ Selecționați <Oprit> sau <Pornit> ▶

<Luminozitate>

Ajustați luminozitatea afișajului pentru a se potrivi locul în care este instalat aparatul.

Cinci niveluri



<Meniu> ▶ <Preferințe> ▶ <Accesibilitate> ▶ <Luminozitate> ▶ Ajustați luminozitatea ▶ <Aplicare> ▶

<Durată afișare mesaj>

Specificați în secunde intervalul la care două mesaje sunt afișate alternativ.

1 – 2 + – 5 (sec.)



<Meniu> ▶ <Preferințe> ▶ <Accesibilitate> ▶ <Durată afișare mesaj> ▶ Introduceți un număr pentru interval ▶ <Aplicare> ▶

<Reglare/Întreținere>

87XF-08Y

Element	Descriere
▶<Reglare calitate imagine>(P. 500)	Această secțiune descrie modul de ajustare a calității imaginii pentru imprimare.
▶<Întreținere>(P. 509)	Această secțiune descrie modul de utilizare a funcțiilor de curățare.

<Reglare calitate imagine>

87XF-090

Sunt listate toate setările aferente ajustării calității imaginii împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

- ▶<Reglare imagine copiere>(P. 500)
- ▶<Densitate imprimantă>(P. 500)
- ▶<Economisire toner> (P. 500)
- ▶<Procesare text negru pentru color>(P. 501)
- ▶<Reglare poziție imprimare>(P. 501)
- ▶<Procesare specială>(P. 502)
- ▶<Elim. dungi din zona de scan.>(P. 508)

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Este posibil ca setările marcate cu asterisc (*) să nu fie afișate în funcție de modelul utilizat, de opțiuni sau de alte elemente ale setării.

<Reglare imagine copiere>

Ajustează gradăția și densitatea pentru documentele copiate. ▶<Ajustarea gradăției și a densității pentru lucrările de copiere>(P. 601)

<Densitate imprimantă>

Ajustați această setare dacă textul sau liniile subțiri imprimate sunt estompate. ▶<Ajustarea densității la imprimare>(P. 605)

<Economisire toner>

Puteți să economisiți toner când efectuați copieri, imprimări de faxuri primite sau imprimări de rapoarte.



<Meniu> ▶ <Reglare/Întreținere> ▶ <Reglare calitate imagine> ▶ <Economisire toner> ▶ Selectați
<Oprit> sau <Pornit> ▶

<Procesare text negru pentru color>

Selecționați dacă această culoare a textului negru sau aproape negru din documentele color trebuie să fie reprodusă ca negru real sau ca o culoare mai mult sau mai puțin apropiată de cea din documentul original. Pentru fiecare opțiune, puteți ajusta nivelul efectului. Puteți seta valori pentru alimentator și platanul din sticlă separat. **▶Ajustarea valorilor pentru reproducerea culorilor textului(P. 603)**

<Alimentator>

Șapte trepte

<Geam plat>

Șapte trepte

<Reglare poziție imprimare>

Ajustați poziția de imprimare pentru fiecare sursă de hârtie. Poziția de imprimare poate fi ajustată în intervalul cuprins între -5,0 mm – +5,0 mm în incremente de 0,1 mm. **▶Ajustarea poziției de imprimare(P. 606)**

<Tavă universală>

<Reglare verticală (parte front.)>

-5,0 – 0,0  – +5,0 (mm)

<Reglare orizont. (parte frontală)>

-5,0 – 0,0  – +5,0 (mm)

<Reglare verticală (parte poster.)>

-5,0 – 0,0  – +5,0 (mm)

<Reglare orizont. (parte poster.)>

-5,0 – 0,0  – +5,0 (mm)

<Sertar 1>

<Reglare verticală (parte front.)>

-5,0 – 0,0  – +5,0 (mm)

<Reglare orizont. (parte frontală)>

-5,0 – 0,0  – +5,0 (mm)

<Reglare verticală (parte poster.)>

-5,0 – 0,0  – +5,0 (mm)

<Reglare orizont. (parte poster.)>

-5,0 – 0,0  – +5,0 (mm)

<Sertar 2> *

<Reglare verticală (parte front.)>

-5,0 – 0,0  – +5,0 (mm)

<Reglare orizont. (parte frontală)>

-5,0 – 0,0  – +5,0 (mm)

<Reglare verticală (parte poster.)>

-5,0 – 0,0  – +5,0 (mm)

<Reglare orizont. (parte poster.)>

-5,0 – 0,0  – +5,0 (mm)

<Procesare specială>

Dacă rezultatul imprimării pe tipuri speciale de hârtie nu vă mulțumește, următoarele setări pot îmbunătăți calitatea imprimării.

<Procesare specială hârtie>

Când imprimați pe partea din spate a hârtiei imprimate, a hârtiei aspre sau a plicurilor, rezultatele imprimării pot fi îmbunătățite ajustând următoarele setări.

<Tipăr. man. pe spate (doar pt. 2-fețe)>

Dacă documentele imprimate pe partea din spate a hârtiei imprimate sunt prea deschise, selectați <Pornit>. Puteți specifica această setare separat pentru fiecare sursă de hârtie.

<Tavă universală>

<Oprit> 

<Pornit>

<Sertar 1>

<Oprit> 

<Pornit>

<Sertar 2> *

<Oprit> 

<Pornit>



<Meniu> ► <Reglare/Întreținere> ► <Reglare calitate imagine> ► <Procesare specială> ► <Procesare specială hârtie> ► <Tipărire man. pe spate (doar pt. 2-fețe)> ► Selectați <Pornit> în sursa de hârtie care urmează a fi setată ► <Aplicare> ► <Da> ► 

NOTĂ:

- Dacă setați la <Pornit>, calitatea imaginii poate fi afectată după trecerea unei anumite perioade de timp de la imprimarea prin partea frontală sau în funcție de umiditatea ambientală.

<Mod plic suprafață aspră>

Dacă imprimați pe plicuri cu suprafețe dure, selectați <Pornit>. În orice caz, este posibil ca viteza de imprimare să scadă.

<Oprit> 

<Pornit>



<Meniu> ► <Reglare/Întreținere> ► <Reglare calitate imagine> ► <Procesare specială> ► <Procesare specială hârtie> ► <Mod plic suprafață aspră> ► <Pornit> ► <Da> ► 


NOTĂ:

- <Mod plic suprafață aspră> funcționează doar atunci când setarea tipului de hârtie este <Plic 2>. 
- Dacă ați setat <Pornit>, va fi dezactivată setarea <Corecție undulație hârtie>.

<Corecție încrețitură hârtie>

Este posibil ca documentele imprimate să se unduleze în funcție de hârtia utilizată. În acest caz, setarea acestui element la <Pornit> poate rezolva problema.

<Oprit> 
<Pornit>




NOTĂ:

- Dacă s-a setat la <Pornit>, este posibil ca imprimarea să fie ștersă sau ca viteza de imprimare să fie mai mică.

<Corecție undulație hârtie>

Dacă hârtia imprimată se undulează, setați acest element la <Pornit>.

<Oprit> 
<Pornit>




NOTĂ:

- Dacă setați la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să fie mai mică.

<Red. exfol.tnr. din hârt.mică grea>

Dacă imprimați o imagine în semitonuri precum o fotografie pe o bucată mică de hârtie grea, este posibil să apară dăre pe partea din spate a hârtiei. În acest caz, setarea acestui element la <Pornit> poate rezolva problema.

<Oprit> 
<Pornit>



NOTĂ:

- Dacă setați la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să fie mai mică.

<Reducere ondulare hârtie subțire>

Dacă imprimarea pe hârtie subțire implică generarea unor documente ondulate, setarea acestui element la <Pornit> poate rezolva problema.

<Oprit> †
<Pornit>



<Meniu> ► <Reglare/Întreținere> ► <Reglare calitate imagine> ► <Procesare specială> ► <Procesare specială hârtie> ► <Reducere ondulare hârtie subțire> ► <Pornit> ► <Da> ►

NOTĂ:

- <Reducere ondulare hârtie subțire> funcționează doar atunci când setarea tipului de hârtie este <Subțire 1>. **►Specificarea formatului și tipului de hârtie(P. 162)**
- Dacă setați <Pornit>, imprimarea automată pe două fețe cu <Subțire 1> va fi dezactivată. În plus, documentele imprimate pot fi decolorate din cauza imprimării defectuoase a tonerului.

<Red. aderare hârtie la ieșire>

În cazul imprimării pe două fețe, hârtiile imprimate se poate lipi între ele în funcție de densitatea imaginii datelor de imprimare. În acest caz, setarea acestui element la <Pornit> poate rezolva problema.

<Oprit> †
<Pornit>



<Meniu> ► <Reglare/Întreținere> ► <Reglare calitate imagine> ► <Procesare specială> ► <Red. aderare hârtie la ieșire> ► <Pornit> ► <Da> ►

NOTĂ

- Dacă setați la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să fie mai mică.

<Mod umiditate mare>

Densitatea de imprimare poate fi neregulată când aparatul este utilizat într-un mediu cu umiditate mare. În acest caz, setarea acestui element la <Pornit> poate rezolva problema.

<Oprit> †
<Pornit>



<Meniu> ▶ <Reglare/Întreținere> ▶ <Reglare calitate imagine> ▶ <Procesare specială> ▶ <Mod umiditate mare> ▶ <Pornit> ▶ <Da> ▶ 

NOTĂ

- Dacă s-a setat la <Pornit>, densitatea imprimării poate varia în funcție de umiditatea ambientală.

<Mod umiditate mică>

La utilizarea aparatului într-un mediu cu umiditate scăzută, imaginile imprimate și textul pot fi neclare. În acest caz, setați acest element. Efectul de îmbunătățire este mai puternic cu <Mod 2> decât cu <Mod 1>. Încercați ajustarea începând cu <Mod 1>.

<Oprit> 
 <Mod 1>
 <Mod 2>



<Meniu> ▶ <Reglare/Întreținere> ▶ <Reglare calitate imagine> ▶ <Procesare specială> ▶ <Mod umiditate mică> ▶ Selectați modul ▶ <Da> ▶ 

NOTĂ

- Dacă s-a specificat <Mod umiditate mică>, densitatea de imprimare poate fi mai mică sau neregulată când aparatul este utilizat într-un mediu cu umiditate mare.

<Reducere dublare imagini 1>

Când imprimați pe hârtie de format mare după ce ați imprimat pe hârtie de format mic, este posibil ca în zonele albe să apară imagini secundare în zonele libere. În acest caz, setarea acestui element la <Pornit> poate rezolva problema.

<Oprit> 
 <Pornit>



<Meniu> ▶ <Reglare/Întreținere> ▶ <Reglare calitate imagine> ▶ <Procesare specială> ▶ <Reducere dublare imagini 1> ▶ <Pornit> ▶ <Da> ▶ 

NOTĂ

- Dacă setați la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să fie mai mică.

<Red. pic. (impr. pe 2-fețe)>

Dacă imaginile imprimate sunt șterse din cauza umezelii la efectuarea imprimării față-verso, setarea altui element în afară de <Oprit> poate rezolva problema.

<Oprit> †
<Pornit>



<Meniu> ▶ <Reglare/Întreținere> ▶ <Reglare calitate imagine> ▶ <Procesare specială> ▶ <Red. pic. (impr. pe 2-fețe)> ▶ <Pornit> ▶ <Da> ▶

NOTĂ

- Dacă s-a setat la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să fie mai mică.

<Red. încrețituri (um.)/dungi>

Dacă documentele imprimate sunt șifonate în urma folosirii de hârtie umedă sau dacă apar dâre pe muchia din față a hârtiei atunci când se imprimă imagini cu semitonuri precum fotografii, setarea la <Pornit> poate rezolva problema.

<Oprit> †
<Pornit>



<Meniu> ▶ <Reglare/Întreținere> ▶ <Reglare calitate imagine> ▶ <Procesare specială> ▶ <Red. încrețituri (um.)/dungi> ▶ <Pornit> ▶ <Da> ▶

NOTĂ

- Dacă s-a setat la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să fie mai mică.

<Mod silențios>

Dacă vă deranjează zgomotul imprimării, setați acest element la <Pornit>.

<Oprit> †
<Pornit>



<Meniu> ▶ <Reglare/Întreținere> ▶ <Reglare calitate imagine> ▶ <Procesare specială> ▶ <Mod silențios> ▶ <Pornit> ▶ <Da> ▶

NOTĂ

- Dacă s-a setat la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să fie mai mică.

<Corectare imagine estompată>

Dărele pot să apară pe documentele imprimate în funcție de tipul hârtiei sau de condițiile de mediu. În acest caz, setarea acestui element poate rezolva problema. Efectul de îmbunătățire este cel mai slab cu <Mod 1> și cel mai puternic cu <Mod 4>.

<Oprit>
<Mod 1> 
<Mod 2>
<Mod 3>
<Mod 4>



<Meniu> ► <Reglare/Întreținere> ► <Reglare calitate imagine> ► <Procesare specială> ►
<Corectare imagine estompată> ► Selectați modul ► <Da> ► 

NOTĂ

- Setarea unui efect mai puternic de îmbunătățire poate duce la o densitate mai scăzută a imprimării sau la o viteză de imprimare mai mică. De asemenea, poate avea ca rezultat margini mai șterse și detalii mai pronunțate.

<Cor. imag. estompată pt. cop.>

Dărele pot să apară pe documentele copiate în funcție de tipul hârtiei sau de condițiile de mediu. În acest caz, setarea acestui element poate rezolva problema. Efectul de îmbunătățire este cel mai puternic cu <Mod 3> și cel mai slab cu <Mod 1>.

<Oprit>
<Mod 1> 
<Mod 2>
<Mod 3>



<Meniu> ► <Reglare/Întreținere> ► <Reglare calitate imagine> ► <Procesare specială> ► <Cor. imag. estompată pt. cop.> ► Selectați modul ► <Da> ► 

NOTĂ

- Setarea unui efect mai puternic de îmbunătățire poate duce la o densitate mai scăzută a imprimării.

<Red. înt. sp. goale după înl. car.>

Imediat după înlocuirea cartușelor de toner cu altele noi, pot apărea dungi negre pe documentele imprimate sau imprimarea pe hârtie groasă poate genera documente imprimate în nuanțe cenușii. În acest caz, setarea acestui element la <Pornit> poate rezolva problema.

<Oprit> 
<Pornit>



<Meniu> ► <Reglare/Întreținere> ► <Reglare calitate imagine> ► <Procesare specială> ► <Red. înt. sp. goale după înl. car.> ► <Pornit> ► <Da> ► 

NOTĂ

- Dacă setați la <Pornit>, setarea va deveni eficientă la următoarea înlocuire a cartușelor de toner.
- Imediat după înlocuirea cartușului, este necesară o anumită perioadă de timp pentru ca tonerul să fie distribuit uniform în interiorul cartușului.

<Elim. dungi din zona de scan.>

Puteți configura o setare pentru a preveni scanarea petelor când acestea sunt detectate în zona de scanare a documentelor din alimentator. Dacă se selectează <Pornit>, se elimină dungile generate de muchia documentului original.

<Oprit>
<Pornit> 



<Meniu> ► <Reglare/Întreținere> ► <Reglare calitate imagine> ► <Elim. dungi din zona de scan.> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► 

NOTĂ

- După ce se elimină dungile, zonele cu pete nu sunt scanate. Curățați zona de scanare a documentelor originale, astfel încât acestea să fie scanate în mod satisfăcător.

<Întreținere>

87XF-091

Sunt listate funcțiile de curățare împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

▶<Curățare ansamblu de fixare> (P. 509)

▶<Curățare alimentator>(P. 509)

▶<Control condens>(P. 509)

<Curățare ansamblu de fixare>

Curățați unitatea de fixare după înlocuirea unui cartuș de toner sau dacă apar dungii negre pe imprimat. ▶<Curățarea unității de fixare>(P. 593)

<Curățare alimentator>

Curățați rolele alimentatorului dacă documentele originale se murdăresc după ce sunt alimentate prin alimentator. ▶<Curățarea alimentatorului>(P. 590)

<Control condens>

Când temperatura se schimbă rapid în mediul în care este instalat aparatul, apare condensul, care poate cauza decolorarea sau curgerea tonerului în imagini și text. Selectați <Pornit> pentru a elimina condensul din aparat. Când se selectează <Pornit>, specificați dacă se restricționează lucrările.

<Oprit> +

<Pornit>

<Utilizare blocare memorie fax> + /<Permitere lucrare tipărire în timpul procesului> +

<Utiliz. blocare mem. fax și interz. lucrare tipărire în timpul procesului>/<Interzicere lucrare tipărire în timpul procesului>



<Meniu> ▶ <Reglare/Întreținere> ▶ <Întreținere> ▶ <Control condens> ▶ <Pornit> ▶ Consultați mesajul ▶ <OK> ▶ Selectați elementul ▶ <Da> ▶

! IMPORTANT

- După eliminarea condensului, este posibil ca imprimarea să nu se realizeze corespunzător și să iasă hârtia goală.
- Dacă setați la <Pornit>, trebuie să mențineți aparatul pornit pentru a păstra efectul eliminării condensului.
- Dacă setați ca <Pornit>, este dezactivată setarea pentru timpul de închidere automată. ▶<Oprirea la o oră fixă>(P. 121)

<Setări funcții>

87XF-092

Element	Descriere
▶<Comune>(P. 511)	Această secțiune descrie setările comune fiecărei funcții.
▶<Copiere>(P. 517)	Această secțiune descrie modul de specificare a setărilor pentru copiere.
▶<Imprimantă>(P. 519)	Această secțiune descrie modul de specificare a setărilor pentru imprimantă.
▶<Trimitere>(P. 545)	Această secțiune descrie modul de specificare a setărilor pentru trimiterea de faxuri sau de documente originale scanate.
▶<Primire/Redirecționare>(P. 558)	Această secțiune descrie modul de specificare a setărilor pentru primirea de faxuri sau de e-mailuri.
▶<Stocare/accesare fișiere>(P. 565)	Această secțiune descrie setările pentru scanarea documentelor originale și imprimarea fișierelor stocate.
▶<Imprimare securizată>(P. 571)	Această secțiune descrie setările pentru imprimarea securizată.

<Comune>

87XF-093

Sunt listate toate setările aferente setărilor comune fiecărei funcții împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

- ▶<Setări alimentare hârtie>(P. 511)
- ▶<Setări imprimare>(P. 513)
- ▶<Setări scanare>(P. 514)
- ▶<Generare fișier>(P. 515)
- ▶<Ghid configurare fax> *1*2(P. 516)

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Este posibil ca setările marcate cu „*1” să nu fie afișate în funcție de modelul utilizat, de opțiuni sau de alte elemente ale setării.
- Setările marcate cu „*2” nu pot fi importate sau exportate.

<Setări alimentare hârtie>

Configurați setările pentru alimentarea hârtiei.

<Selectare automată sursă hârtie>

Activați sau dezactivați funcția de selectare automată a sertarului pentru sursele de hârtie. Dacă selectarea automată a sertarului de hârtie este setată la <Pornit> când imprimați documente, aparatul selectează automat o sursă de hârtie care conține formatul de hârtie corespunzător. De asemenea, când se termină hârtia, această setare permite continuarea imprimării prin trecerea de la o sursă de hârtie la alta care conține același tip de hârtie. ▶<Selectarea automată a sursei de hârtie corespunzătoare pentru fiecare funcție(P. 172)>

<Copiere>

<Tavă universală>

<Oprit> +

<Pornit>

<Sertar 1>

<Oprit>

<Pornit> +

<Sertar 2>*1

<Oprit>

<Pornit> +

<Imprimantă>

<Tavă universală>

<Oprit>

<Pornit> +

<Sertar 1>

<Oprit>

<Pornit> +

<Sertar 2>*1

<Oprit>

<Pornit> †

<Primire/Fax >/<Primire>

<Tavă universală>

<Oprit> †

<Pornit>

<Sertar 1>

<Oprit>

<Pornit> †

<Sertar 2>*1

<Oprit>

<Pornit> †

<Alta>

<Tavă universală>

<Oprit> †

<Pornit>

<Sertar 1>

<Oprit>

<Pornit> †

<Sertar 2>*1

<Oprit>

<Pornit> †

<Comutare metodă alimentare hârtie>

Specificați această setare când imprimați un documente pe hârtie cu sigle. La utilizarea generală, pentru a imprima pe hârtie cu sigle, trebuie să modificați modul în care hârtia este încărcată în sursa de hârtie în funcție de tipul de imprimare realizat 1 față sau față-verso. Totuși, dacă modificați setarea la <Prioritate față de tipărit>, puteți doar să încărcați hârtia cu sigla orientată în jos pentru imprimarea pe 1 față în același mod ca și pentru imprimarea față-verso. Pentru mai multe informații, consultați  **Încărcarea hârtiei pretipărite(P. 157)** .

<Tavă universală>

<Prioritate viteză> †

<Prioritate față de tipărit>

<Sertar 1>

<Prioritate viteză> †

<Prioritate față de tipărit>

<Sertar 2> *1

<Prioritate viteză> †

<Prioritate față de tipărit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Comune> ► <Setări alimentare hârtie> ► <Comutare metodă alimentare hârtie> ► Selectați sursa de hârtie ► Selectați <Prioritate viteză> sau <Prioritate față de tipărit> ► 



a Surse de hârtie

Selectați sursa de hârtie pentru care doriți să modificați setarea.

b <Prioritate viteză>

Când folosiți hârtie care a fost pre-tipărită cu o siglă, trebuie să schimbați modul în care este poziționată când imprimați pe o față sau pe 2-fețe.

NOTĂ:

- Vă recomandăm selectarea opțiunii <Prioritate viteză> dacă nu trebuie să țineți cont de partea pe care trebuie să imprimați.

c <Prioritate față de tipărit>

Pentru a imprima pe o anumită parte a hârtiei, nu trebuie să întoarceți hârtia în sursa de hârtie dacă selectați imprimare pe o față sau pe 2-fețe.

NOTĂ:

- Dacă <Prioritate față de tipărit> este setată pentru o sursă de hârtie care este încărcată cu hârtie pe care nu o puteți folosi pentru imprimare față-verso (**Hârtie admisibilă(P. 636)**), <Prioritate viteză> se aplică sursei de hârtie. În acest caz, trebuie să încărcați hârtia în același mod ca atunci când selectați <Prioritate viteză> (**Încărcarea hârtiei pretipărite(P. 157)**).
- Imprimarea pe o față poate fi mai lentă când se selectează <Prioritate față de tipărit>.

<Setări imprimare>

Configurați setările de operare pentru imprimare.

<Ștergere autom. lucrări suspendate>

Puteți configura astfel încât aparatul să oprească imprimarea unei lucrări în caz de eroare, iar lucrarea să fie ștersă automat după o perioadă de timp specificată.

<Setați această funcție>

<Oprit> +

<Pornit>

<Setare timp>

0 - 5 ⁺ - 240 (min.)



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Comune> ► <Setări imprimare> ► <Ștergere autom. lucrări suspendate> ► Selectați <Pornit> în <Setați această funcție> ► Introduceți perioada în <Setare timp> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Setări scanare>

Configurați setările pentru scanare.

<Online automat>

Când se scanează de pe computer, utilizați această opțiune pentru a specifica dacă să se acceseze automat Internetul pentru scanarea la distanță (mod standby pentru scanare) fără a utiliza panoul de operare.

<Oprit>
<Pornit> ⁺



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Comune> ► <Setări scanare> ► <Online automat> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ►

<Offline automat>

Dacă scanarea nu se efectuează într-o anumită perioadă de timp după ce este afișat ecranul de mai jos (aparatul este setat pentru scanare online), aparatul devine automat offline. Specificați perioada de timp după care aparatul devine offline.



<Setați această funcție>

<Oprit>
<Pornit> ⁺
<Setare timp>
1 - 5 ⁺ - 60 (min.)



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Comune> ► <Setări scanare> ► <Offline automat> ► Selectați <Pornit> în <Setați această funcție> ► Introduceți ora în <Setare timp> ► <Aplicare> ►

<Generare fișier>

Configurați setările pentru generarea fișierelor.

<Setări imagine fișier de ieșire>

Specificați setările pentru valoarea gamma pentru convertirea documentelor originale scanate în fișiere.

<Valoare gamma TX YCbCr>

Selectați valoarea gamma utilizată când converțiți documentele originale color scanate într-un format de fișiere specificat. Puteți specifica aceeași valoare gamma ca a monitorului care va fi folosit pentru vizualizarea fișierelor convertite. Fișierele sunt afișate cu luminozitatea documentelor originale.

<Gamma 1,0>
 <Gamma 1,4>
 <Gamma 1,8> 
 <Gamma 2,2>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Comune> ► <Generare fișier> ► <Setări imagine fișier de ieșire> ►
 <Valoare gamma TX YCbCr> ► Selectați valoarea gamma ► 

NOTĂ:

- Pentru valoarea gamma a unui monitor, citiți manualul de utilizare furnizat împreună cu monitorul.

<Set. OCR (Text în care se pot ef. căut.)>

Pentru a rula OCR (Optical Character Recognition – recunoașterea optică a caracterelor) pe un document original text pentru a crea un fișier „PDF cu posibilitate de căutare”, specificați dacă aparatul determină direcția textului documentului original și detectează direcția acestui document.

<Scanare inteligentă>

<Oprit>
 <Pornit> 



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Comune> ► <Generare fișier> ► <Set. OCR (Text în care se pot ef. căut.)> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> în <Scanare inteligentă> ► <Aplicare> ► 

<Set. AES 256 biți (PDF cript.)> *1

La generarea unui fișier PDF criptat, nivelul de criptare a fișierului PDF poate fi setat la „128 biți” sau la „256 biți”. Dacă se selectează „256 biți”, versiunea compatibilă cu Acrobat poate fi schimbată.

<Acrobat 9.0 sau echivalent>
 <Acrobat 10.0 sau echivalent> 



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Comune> ► <Generare fișier> ► <Set. AES 256 biți (PDF crip.)> ►
Selectați <Acrobat 9.0 sau echivalent> sau la <Acrobat 10.0 sau echivalent> ► 

<Ghid configurare fax> *1*2

Selectați să afișați instrucțiunile pe ecran pentru specificarea setărilor, inclusiv numărul de fax și modul RX. 

Configurarea setărilor inițiale pentru funcțiile de fax(P. 80)

<Copiere>

87XF-094

Sunt listate toate setările aferente copierii împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Este posibil ca setările marcate cu asterisc (*) să nu fie afișate în funcție de modelul utilizat, de opțiuni sau de alte elemente ale setării.

<Modificare setări implicite (Copiere)>

Puteți modifica setările implicite pentru copiere. Setările selectate sunt folosite ca implicite pentru funcția de copiere.

🔴 Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)

<Număr de copii>

1 + – 999

<Sursă hârtie>

<Tavă universală>

<Sertar 1> +

<Sertar 2> *

<Densitate>

Nouă trepte

<Reglare densitate fundal>

<Auto>

<Reglare (Manual)> +

Nouă trepte

<Raport copiere>

Raport personalizat

<100% 1:1> +

<Automat>

<400% Max.>

<200%>

<141% A5->A4>

<70% A4->A5>

<50%>

<25% Min.>

<Tipărire pe 2-fețe>

<Oprit> +

<1-față->2-fețe>

<2-fețe->2-fețe>

<2-fețe->1-față>

<Tip orig./finisare>

<N pe 1>

<Oprit> †

<2 pe 1>

<4 pe 1>

<Paginare>

<Tip original>

<Text>

<Text/Foto> †

<Text/Foto (Calitate înaltă)>

<Foto>

<Asamblare>

<Oprit>

<Pornit> †

<Ștergere cadru>

<Oprit> †

<Pornit>

<Claritate>

Șapte trepte

<Imprimantă>

87XF-095

Sunt listate toate setările aferente imprimantei împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

▶<Setări imprimantă>(P. 519)

▶<Selecție PDL (Plug and Play)>(P. 543)

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Este posibil ca setările marcate cu „*1” să nu fie afișate în funcție de modelul utilizat, de opțiuni sau de alte elemente ale setării.
- Setările marcate cu „*2” nu pot fi importate sau exportate.

Prioritatea setărilor

- Dacă se specifică o setare pentru imprimare atât de la driverul de imprimantă, cât și de pe panoul de operare al aparatului, specificația de la driverul de imprimantă o suprascrie pe cea de pe panoul de operare. Specificația de la panoul de operare devine eficientă în anumite cazuri specifice, cum ar fi la efectuarea imprimării PS/PCL și a imprimării din UNIX sau de la alt sistem de operare care nu acceptă drivere de imprimantă.



<Setări imprimantă>

Configurați setările pentru imprimare și pentru operațiunile imprimantei.

<Setările din driver sunt prior. la impr.>

Selectați dacă imprimarea este efectuată conform setărilor driverului de imprimantă pentru formatul și tipul de hârtie, care au prioritate în fața setărilor configurate pentru fiecare sursă de hârtie în <Setări hârtie> din ecranul Pornire. Selectând <Pornit>, puteți imprima de la sursa de hârtie specificată în driverul de imprimantă, indiferent de setările pentru hârtie de pe aparat. Se poate seta afișarea unui mesaj de eroare dacă formatul de hârtie încărcat este foarte diferit de cel setat în driverul de imprimantă.

<Tavă universală>

<Setări din driver prioritare>

<Oprit> +

<Pornit>

<Acț. în caz de nepotr. format>

<Forțare ieșire> +

<Eroare de afișare>

<Sertar 1>

<Setări din driver prioritare>

<Oprit> +

<Pornit>

<Acț. în caz de nepotr. format>

<Forțare ieșire> [†]

<Eroare de afișare>

<Sertar 2> *1

<Setări din driver prioritare>

<Oprit> [†]

<Pornit>


<Acț. în caz de nepotr. format>

<Forțare ieșire> [†]

<Eroare de afișare>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Setările din driver sunt prior. la impr.> ► Selectați sursa de hârtie ► Selectați <Pornit> în <Setări din driver prioritare> ► <Acț. în caz de nepotr. format> ► Selectați <Forțare ieșire> sau <Eroare de afișare> ► <Aplicare> ► 



<Forțare ieșire>

Continuați imprimarea chiar și atunci când setarea pentru formatul de hârtie din driverul de imprimantă și hârtia încărcată sunt foarte diferite.

<Eroare de afișare>

Când setarea pentru formatul de hârtie din driverul de imprimantă și hârtia încărcată sunt foarte diferite, se afișează un mesaj de eroare, iar imprimarea se oprește.

! IMPORTANT

- Dacă setarea din driverul de imprimantă nu corespunde cu formatul și tipul hârtiei încărcate cu opțiunea <Pornit> selectată, poate apărea un blocaj de hârtie sau o eroare de imprimare.

NOTĂ

- Chiar dacă selectați <Eroare de afișare>, pot fi imprimate mai multe pagini.

<Copii>

Setați numărul de copii pentru imprimare.

1 [†] – 999



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Copii> ► Setati numărul de copii de imprimat ► <Aplicare> ► 

<Tipărire pe 2-fețe>

Selectați dacă să realizați imprimări pe 2-fețe.

<Oprit> 
<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Tipărire pe 2-fețe> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► 

<Hârtie implicită>

Specificați formatul și tipul de hârtie implicit. Imprimarea se va efectua pe hârtie de tipul și cu dimensiunile setate aici atunci când imprimați dintr-un sistem de operare care nu acceptă driverele imprimantei sau de la un dispozitiv mobil sau alt dispozitiv care nu acceptă setări pentru tipul și dimensiunea hârtiei. ► **Hârtie admisibilă(P. 636)**



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Hârtie implicită> ► Selectați formatul hârtiei ► Selectați tipul de hârtie ► 

<Anulare format hârtie>

Selectați dacă să treceți de la imprimarea pe A4 la Letter și invers dacă una dintre aceste dimensiuni este încărcată, dar cealaltă nu este. Când selectați <Pornit>, dacă specificați formatul de hârtie A4 de imprimat de pe computer, dar în aparat nu este încărcată hârtie de format A4, acesta va imprima documentul pe hârtie de format Letter.

<Oprit> 
<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Anulare format hârtie> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► 

NOTĂ

- Puteți specifica setările pentru imprimare, cum ar fi numărul de copii sau imprimarea pe 1 față/față-verso, dintr-o aplicație sau din driverul de imprimantă. Totuși, setarea <Anulare format hârtie> poate fi specificată numai pe aparat.

<Calitate tipărire>

Puteți modifica setările aferente calității de imprimare.

<Densitate> *1

Ajustați densitatea tonerului.

17 Trepte

<Reglaj fin>

<Mare>/<Medie>/<Mică>

17 Trepte



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Calitate tipărire> ► <Densitate> ► Ajustați densitatea ► <Aplicare> ►

NOTĂ

- Puteți utiliza <Reglaj fin> pentru a ajusta densitatea tonerului la trei niveluri de densitate: densitate mare, densitate medie și densitate redusă.

NOTĂ:

- Când <Economisire toner> este setată la <Pornit>, nu puteți seta acest element.

<Economisire toner>

Puteți economisi consumul de toner. Selectați <Pornit> când doriți să verificați așezarea în pagină sau alte caracteristici ale aspectului înainte de imprimarea finală a unei lucrări mari.

<Oprit>

<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Calitate tipărire> ► <Economisire toner> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ►

<Rafinare imagine>

Activați sau dezactivați modul de finisare în care marginile personajelor și ale elementelor grafice sunt imprimate cu finisare.

<Oprit>

<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Calitate tipărire> ► <Rafinare imagine> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► 

<Rezoluție>

Specificați rezoluția care urmează a fi utilizată pentru procesarea datelor imprimate.

<1200 dpi>
<600 dpi> ⁺



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Calitate tipărire> ► <Rezoluție> ► Selectați <1200 dpi> sau <600 dpi> ► 

<Paginare>

Specifică setările pentru așezarea în pagină precum poziția pentru legare și valoarea marginilor.

<Loc legare>

Dacă legați documentele imprimate cu un instrument de legare, cum ar fi un capsator, utilizați acest element pentru a specifica dacă să se lege pe muchia lungă sau pe muchia scurtă. Specificați setarea acestui element în combinație cu <Margine legare>, ce specifică marginea de legare care să se aplice poziției de legare.

<Muchie lungă> ⁺
<Muchie scurtă>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Paginare> ► <Loc legare> ► Selectați <Muchie lungă> sau <Muchie scurtă> ► 



<Muchie lungă>

Specificați acest element pentru a lega pe muchia lungă a hârtiei.



<Muchie scurtă>

Specificați acest element pentru a lega pe muchia scurtă a hârtiei.



<Margine legare>

Deplasați poziția de imprimare pentru a ajusta marginea de legare care să se aplice muchiei de legare specificate de <Loc legare>. Valoarea „00,0” nu are niciun efect asupra marginii de legare.

-50,0 – 00,0 + – +50,0 (mm)



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Paginare> ► <Margine legare> ► Specificați marginea de legare ► <Aplicare> ►



a Introducerea valorii setării

Specificați direcția de deplasare și lățimea de deplasare a poziției de imprimare. Dacă valoarea setării este o valoare „+” sau „-”, aceasta determină muchia de legare pe care se ajustează marginea de legare. Lățimea marginii poate fi ajustată în incremente de 0,5 mm. ► **Operarea de bază(P. 133)**

Valoare setare	Muchia lungă	Muchia scurtă
O valoare cu semnul „+”	Muchia din stânga a hârtiei 	Muchia de sus a hârtiei
O valoare cu semnul „-”	Muchia din dreapta a hârtiei 	Muchia de jos a hârtiei


<Decalare muchie scurtă/Decalare muchie lungă>

Indiferent de sursa de hârtie, puteți deplasa poziția de imprimare în unități de „0,5 mm” pentru toate lucrările de imprimare.

-50,0 – 00,0 + – +50,0 (mm)



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Paginare> ► Selectați combinația dintre direcția de ajustare și partea de imprimare ► Specificați valoarea de decalare ► <Aplicare> ►



a <Decal. muchie scurtă (Frontal)>/<Decal. muchie lungă (Frontal)>

Deplasează poziția de imprimare pe partea de hârtie orientată în sus.

b <Decalare muchie scurtă (Spate)>/<Decalare muchie lungă (Spate)>


Deplasează poziția de imprimare pe partea de hârtie orientată în jos.

c Introducerea valorii setării


Pentru <Decalare muchie scurtă (Frontal)>/<Decalare muchie scurtă (Spate)>, specificați o valoare cu semnul „+” pentru a deplasa poziția de imprimare în direcția stânga – dreapta. Pentru <Decalare muchie lungă (Frontal)>/<Decalare muchie lungă (Spate)>, specificați o valoare cu semnul „+” pentru a deplasa poziția de imprimare în direcția sus – jos. Pentru a deplasa în direcția inversă, specificați o valoare cu semnul „-”.

Operarea de bază(P. 133)

<Decalare muchie scurtă (Frontal)>
<Decalare muchie scurtă (Spate)>



<Decalare muchie lungă (Frontal)>
<Decalare muchie lungă (Spate)>



<Ignorare automată eroare>

Imprimarea se oprește dacă apare o anumită eroare în proces. Totuși, dacă setați acest element la <Pornit>, respectiva eroare va fi ignorată, iar imprimarea poate continua. În mod normal, setați acest element la <Oprit>.

<Oprit> +
<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Ignorare automată eroare> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ►

<Expirare>

Setați perioada de timp după care lucrarea curentă de imprimare este anulată automat în cazul unei întreruperi a recepționării datelor de imprimat.

5 – 15 ⁺ – 300 (sec.)



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Expirare> ► Setări perioada de timp ► <Aplicare> ►

<Personalitate>

Specificați modul în care aparatul trebuie să funcționeze când formatul datelor din document este necunoscut.

<Auto> ⁺
<PS>
<PCL>
<PDF>
<XPS>
<Imagistică>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Personalitate> ► Selectați modul Personalitate ►

<Prioritate Tavă universală>

Specificați dacă să se alimenteze hârtie din tava multifuncțională când este activată opțiunea Selectare automată hârtie. Dacă se selectează <Pornit>, hârtia este alimentată din tava multifuncțională când se încarcă hârtie de același format și tip atât în tava multifuncțională, cât și în sertarul pentru hârtie.

<Oprit> ⁺
<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <Prioritate Tavă universală> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ►

<UFR II>

Puteți modifica setările care au devenit eficiente la imprimarea din driverul de imprimantă UFR II.

<Semitonuri>

Puteți selecta metoda de imprimare utilizată pentru a reproduce semitonurile (intervalul intermediar între zonele mai luminoase și mai întunecate ale unei imagini) pentru o calitate optimă a imaginii.

<Rezoluție/Gradație>

Selectați metoda utilizată pentru reproducerea semitonurilor. Această opțiune poate fi specificată pentru fiecare tip de imagine dintr-un document.

<Text>	
<Rezoluție>	†
<Ton color>	
<Gradație>	
<Rezoluție mare>	
<Grafică>	
<Rezoluție>	
<Ton color>	†
<Gradație>	
<Rezoluție mare>	
<Imagine>	
<Rezoluție>	
<Ton color>	†
<Gradație>	
<Rezoluție mare>	



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <UFR II> ► <Semitonuri> ► <Rezoluție/Gradație> ► Selectați tipul de imagine ► Selectați metoda de reproducere a semitonurilor ►



a Tipul imaginii

Selectați obiectul pentru care să se schimbe setarea. <Text> reprezintă litere și caractere, <Grafică> reprezintă linii și figuri și <Imagine> reprezintă fotografii și imagini.

b Valoarea setării

<Rezoluție>

Generează o imprimare fină cu margini clare ale textului. Este adecvată pentru imprimarea caracterelor și a liniilor fine.

<Ton color>

Generează o imprimare clară, cu contrast puternic între zonele întunecate și cele luminoase. Este adecvată pentru imprimarea datelor de imagini precum datele pentru fotografii.

<Gradație>

Generează o imprimare cu gradație fină sau cu muchii fine. Este adecvată pentru imprimarea figurilor sau a graficii ce conține zone de gradație.

<Rezoluție mare>

Prin comparație cu <Rezoluție>, produce o imprimare mai fină, dar stabilitatea calității este ușor mai redusă. Este adecvată pentru a obține un document imprimat cu caractere, linii fine sau desene CAD, cu contururi clare.

<Economisire hârtie>

Specificați dacă să se dezactiveze ieșirea unei pagini goale în datele de imprimat.

<Oprit>
<Pornit> ⁺



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <UFR II> ▶ <Economisire hârtie> ▶ Selectați <Oprit> sau <Pornit> ▶ 

<PCL>

Specificați setările pentru imprimare PCL precum așezarea în pagină și metoda de imprimare.

<Economisire hârtie>

Specificați dacă să se dezactiveze ieșirea unei pagini goale în datele de imprimat.

<Oprit> ⁺
<Pornit>



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <PCL> ▶ <Economisire hârtie> ▶ Selectați <Oprit> sau <Pornit> ▶ 

<Orientare>

Selectați <Portret> (orientare verticală) sau <Peisaj> (orientare orizontală) pentru orientarea paginii.

<Portret> ⁺
<Peisaj>



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <PCL> ▶ <Orientare> ▶ Selectați <Portret> sau <Peisaj> ▶ 

<Număr fonturi>

Specificați ce font să fie utilizat selectând un ID corespunzător pentru font. Puteți imprima lista cu fonturi PCL cu mostre de fonturi din panoul de operare. ▶ **Lista de fonturi PCL(P. 613)**

0 ⁺ la 104



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PCL> ► <Număr fonturi> ► Selectați numărul de font ► <Aplicare> ► 

<Corp de literă> *1

Setați mărimea fontului în puncte ajustabile în trepte de câte 0,25. Puteți specifica această setare doar când este selectat un font scalabil proporțional în <Număr fonturi>.

4,00 – 12,00  – 999,75 (punct)



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PCL> ► <Corp de literă> ► Specificați dimensiunea punctului ► <Aplicare> ► 

<Pas> *1

Setați pasul sau cpi (caractere pe inch) ajustabil(e) pentru font în trepte de câte 0,01. Puteți specifica această setare doar când este selectat un font fix sau un font bitmap în <Număr fonturi>.

0,44 – 10,00  – 99,99 (cpi)



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PCL> ► <Pas> ► Specificați valoarea pasului ► <Aplicare> ► 

<Linii formular>

Setați numărul de rânduri imprimate pe o pagină de la 5 la 128. Această setare este modificată automat în funcție de setările specificate în <Format hârtie implicit> și în <Orientare>.

5 – 64  – 128 (linii)



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PCL> ► <Linii formular> ► Specificați numărul de linii ► <Aplicare> ► 

<Cod de caractere>

Selectați codul caracterului care se potrivește cel mai mult calculatorului de pe care imprimați informații. Setarea specificată este ignorată când codul caracterului este controlat de fontul specificat în <Număr fonturi>.

<ARABIC8>	<PC8> 
<DESKTOP>	<PC850>
<GREEK8>	<PC851>
<HEBREW7>	<PC852>
<HEBREW8>	

<ISO4>	<PC858>
<ISO6>	<PC862>
<ISO11>	<PC864>
<ISO15>	<PC866>
<ISO17>	<PC8DN>
<ISO21>	<PC8GRK>
<ISO60>	<PC8TK>
<ISO69>	<PC1004>
<ISOCYR>	<PIFONT>
<ISOGRK>	<PSMATH>
<ISOHEB>	<PSTEXT>
<ISOL1>	<ROMAN8>
<ISOL2>	<ROMAN9>
<ISOL5>	<VNINTL>
<ISOL6>	<VNMATH>
<ISOL9>	<VNUS>
<LEGAL>	<WIN30>
<MATH8>	<WINARB>
<MCTEXT>	<WINBALT>
<MSPUBL>	<WINCYR>
<PC775>	<WINGRK>
	<WINL1>
	<WINL2>
	<WINL5>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PCL> ► <Cod de caractere> ► Selectați codul caracterului ►

<Hârtie personalizată>

Selectați dacă să setați o dimensiune atipică pentru hârtie. Selectați <Pornit> pentru a seta dimensiunile hârtiei în <Dimensiune X> și în <Dimensiune Y>.

<Oprit> [†]
<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PCL> ► <Hârtie personalizată> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ►

<Unitate de măsură> *1

Selectați unitatea de măsură pe care să o folosiți când setați o dimensiune de hârtie atipică.

<Milimetru> [†]
<Inch>



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <PCL> ▶ <Unitate de măsură> ▶ Selectați <Milimetru> sau <Inch> ▶ 

<Dimensiune X> *1

Specificați dimensiunea orizontală (marginea scurtă) pentru hârtia atipică.

77 – 216 [†] (mm)



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <PCL> ▶ <Dimensiune X> ▶ Specificați dimensiunea ▶ <Aplicare> ▶ 

<Dimensiune Y> *1

Specificați dimensiunea verticală (marginea lungă) pentru hârtia atipică.


127 – 355 [†] (mm)



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <PCL> ▶ <Dimensiune Y> ▶ Specificați dimensiunea ▶ <Aplicare> ▶ 

<Adăugare CR la LF>

Selectați dacă să adăugați funcție de sfârșit de linie (CR) când aparatul recepționează un cod linie nouă (LF). Dacă se selectează <Da>, poziția de imprimare se mută la începutul următoarei linii când aparatul recepționează un cod LF. Dacă se selectează <Nu>, poziția de imprimare se mută la următoarea linie, chiar sub codul LF recepționat.



<Da>
 <Nu> [†]



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PCL> ► <Adăugare CR la LF> ► Selectați <Da> sau <Nu> ► 

<Măriți lățimea de imprim. A4>

Selectați dacă să extindeți lățimea zonei care poate fi imprimată pentru hârtia A4 în orientarea portret la cea pentru formatul Letter.

<Oprit> †
<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PCL> ► <Măriți lățimea de imprim. A4> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► 

<Semitonuri>

Puteți selecta metoda de imprimare utilizată pentru a reproduce semitonurile (intervalul intermediar între zonele mai luminoase și mai întunecate ale unei imagini) pentru o calitate optimă a imaginii.

<Rezoluție/Gradație>

Selectați metoda utilizată pentru reproducerea semitonurilor. Această opțiune poate fi specificată pentru fiecare tip de imagine dintr-un document.

<Text>
 <Rezoluție> †
 <Ton color>
 <Gradație>
 <Rezoluție mare>

<Grafică>
 <Rezoluție>
 <Ton color> †
 <Gradație>
 <Rezoluție mare>

<Imagine>
 <Rezoluție>
 <Ton color> †
 <Gradație>
 <Rezoluție mare>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PCL> ► <Semitonuri> ► <Rezoluție/Gradație> ► Selectați tipul de imagine ► Selectați metoda de reproducere a semitonurilor ► 



a Tipul imaginii

Selecțaiți obiectul pentru care să se schimbe setarea. <Text> reprezintă litere și caractere, <Grafică> reprezintă linii și figuri și <Imagine> reprezintă fotografii și imagini.

b Valoarea setării

<Rezoluție>

Generează o imprimare fină cu margini clare ale textului. Este adecvată pentru imprimarea caracterelor și a liniilor fine.

<Ton color>

Generează o imprimare clară, cu contrast puternic între zonele întunecate și cele luminoase. Este adecvată pentru imprimarea datelor de imagini precum datele pentru fotografii.

<Gradație>

Generează o imprimare cu gradație fină sau cu muchii fine. Este adecvată pentru imprimarea figurilor sau a graficii ce conține zone de gradație.

<Rezoluție mare>

Prin comparație cu <Rezoluție>, produce o imprimare mai fină, dar stabilitatea calității este ușor mai redusă. Este adecvată pentru a obține un document imprimat cu caractere, linii fine sau desene CAD, cu contururi clare.

<BarDIMM> *1

Această setare vă permite să imprimați codurile de bare acceptate de Kit de imprimare a codurilor de bare. Dacă se selectează <Activare>, aparatul va genera coduri de bare când primește comenzi pentru coduri de bare de la computerul gazdă. Dacă se selectează <Dezactivare>, codurile de bare nu vor fi generate, chiar dacă aceste comenzi pentru codurile de bare sunt trimise de la computerul gazdă.

<Dezactivare> +
<Activare>

<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PCL> ► <BarDIMM> ►

Selectați <Dezactivare> sau <Activare> ►

! IMPORTANT:

- Pentru a activa meniul BarDIMM, este necesar să activați Kit de imprimare a codurilor de bare. Când nu imprimați coduri de bare, asigurați-vă că dezactivați meniul BarDIMM. Altfel, viteza de procesare a lucrărilor de imprimare normale poate fi redusă.

NOTĂ:

- Setarea implicită este <Dezactivare>. Dacă activați Kit de imprimare a codurilor de bare, se schimbă în <Activare>.

<FreeScape> *1

Specificați codul AEC (Codul escape alternativ) ce urmează a fi utilizat pentru comenzile pentru coduri de bare când computerul gazdă nu acceptă Codul escape standard.

```
<Oprit>
<~> †
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
```



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PCL> ► <FreeScape> ►
 Selectați un cod escape ► 🏠

NOTĂ:

- Această setare este disponibilă numai când opțiunea <BarDIMM> este activată.

<PS>

Specificați setările pentru imprimare PS precum așezarea în pagină și metoda de imprimare.

<Expirare activitate>

Această setare vă permite să specificați intervalul de timp după care o lucrare expiră. Dacă o lucrare nu este finalizată în intervalul de timp setat, lucrarea este anulată automat.

0 † – 3600 (sec.)



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PS> ► <Expirare activitate>
 ► Specificați secunde pentru pauza lucrării ► <Aplicare> ► 🏠

<Tipărire erori PS>

Această setare determină dacă o pagină cu erori este imprimată când apare o eroare.

```
<Oprit> †
<Pornit>
```



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PS> ► <Tipărire erori PS>
 ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► 🏠

<Semitonuri>

Puteți selecta metoda de imprimare utilizată pentru a reproduce semitonurile (intervalul intermediar între zonele mai luminoase și mai întunecate ale unei imagini) pentru o calitate optimă a imaginii.

<Rezoluție/Gradație>

Selectați metoda utilizată pentru reproducerea semitonurilor. Această opțiune poate fi specificată pentru fiecare tip de imagine dintr-un document.

<Text>	
<Rezoluție>	†
<Gradație>	
<Rezoluție mare>	
<Grafică>	
<Rezoluție>	†
<Gradație>	
<Rezoluție mare>	
<Imagine>	
<Rezoluție>	†
<Gradație>	
<Rezoluție mare>	



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PS> ► <Semitonuri> ► <Rezoluție/Gradație> ► Selectați tipul de imagine ► Selectați metoda de reproducere a semitonurilor ►



a Tipul imaginii

Selectați obiectul pentru care să se schimbe setarea. <Text> reprezintă litere și caractere, <Grafică> reprezintă linii și figuri și <Imagine> reprezintă fotografii și imagini.

b Valoarea setării

<Rezoluție>

Generează o imprimare cu gradație fină sau cu muchii fine. Este adecvată pentru imprimarea figurilor sau a graficii ce conține zone de gradație.

<Gradație>

Generează o imprimare clară, cu contrast puternic între zonele întunecate și cele luminoase. Este adecvată pentru imprimarea datelor de imagini precum datele pentru fotografii.

<Rezoluție mare>

Generează o imprimare fină cu margini clare ale textului. Este adecvată pentru imprimarea caracterelor și a liniilor fine.


<Conversie tonuri de gri>

Specificați modul de imprimare a datelor color în alb-negru.

<sRGB>
<NTSC> [†]
<RGB uniform>



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <PS> ▶ <Conversie tonuri de gri> ▶ Selectați tipul de conversie a tonurilor de gri ▶ 



<sRGB>

Imprimă alb-negru cu accent pe diferențele de culori, astfel încât să se realizeze o gradație fină.

<NTSC>

Imprimă alb-negru, astfel încât imaginea rezultată arată ca o imagine de televizor alb-negru (a sistemului NTSC).

<RGB uniform>

Imprimă alb-negru, astfel încât R, G și B sunt convertite uniform la același nivel de gri doar prin utilizarea luminozității ca referință.

<Setări parolă PS>

Puteți specifica parola care restricționează utilizarea comenzilor de control pregătite de către imprimanta PS.

<SystemParamsPassword>
<StartJobPassword>



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <PS> ▶ <Setări parolă PS> ▶ Selectați <SystemParamsPassword> sau <StartJobPassword> ▶ Introduceți parola ▶ <Aplicare> ▶ Introduceți parola (Confirmați) ▶ <Aplicare> ▶ <OK> ▶ 

NOTĂ:

- <SystemParamsPassword> este o parolă care permite modificarea parametrilor de sistem, iar <StartJobPassword> este o parolă care permite folosirea operatorilor startjob și exitserver. Pentru mai multe informații, consultați specificațiile limbajului PostScript.
- Dacă s-a setat <StartJobPassword>, dar <SystemParamsPassword> nu s-a setat, verificarea parolei nu se va face la folosirea operatorilor startjob și exitserver.

<Setări imagistică>

Puteți modifica setările pentru imprimare care se vor aplica la imprimarea fișierelor imagine (JPEG/TIFF).


<Semitonuri>

Puteți modifica metoda de imprimare utilizată pentru a reproduce semitonurile (intervalul intermediar între zonele mai luminoase și mai întunecate ale unei imagini) pentru o calitate optimă a imaginii.

<Gradație> 
 <Rezoluție>
 <Rezoluție mare>



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <Setări
 imagistică> ▶ <Semitonuri> ▶ Selectați metoda de reproducere a semitonurilor ▶ 



<Gradație>

Generează o imprimare clară, cu contrast puternic între zonele întunecate și cele luminoase. Este adecvată pentru imprimarea datelor de imagini precum datele pentru fotografii.

<Rezoluție>

Generează o imprimare cu gradație fină sau cu muchii fine. Este adecvată pentru imprimarea figurilor sau a graficii ce conține zone de gradație.

<Rezoluție mare>

Generează o imprimare fină cu margini clare ale textului. Este adecvată pentru imprimarea caracterelor și a liniilor fine.

<PDF>

Puteți modifica setările pentru fișierele PDF.

<Mărire/Micșorare la format hârtie>

Specificați dacă să se mărească sau să se micșoreze documentul original în funcție de gama de hârtie pentru imprimare. Rețineți că mărire/micșorarea dimensiunii nu va afecta raportul de aspect al documentului original.

<Oprit> 
 <Pornit>



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <PDF> ▶ <Mărire/Micșorare
 la format hârtie> ▶ Selectați <Oprit> sau <Pornit> ▶ 

<Mărire zonă de tipărit>

Specificați dacă să se extindă intervalul de imprimare la formatul hârtiei.

<Oprit> [†]
<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PDF> ► <Mărire zonă de tipărit> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ►

NOTĂ:

- Dacă specificați <Pornit>, se poate întâmpla ca porțiunile de lângă muchiile paginii să nu fie imprimate sau documentele imprimate să iasă parțial murdărite în funcție de documentul original.

<N pe 1>

Specificați dacă să se micșoreze mai multe pagini și dacă să le imprimați pe o pagină într-o ordine în care prima pagină să fie poziționată în stânga sus. De exemplu, pentru a imprima 4 pagini pe o singură foaie, selectați <4 pe 1>.

<Oprit> [†]
<2 pe 1>
<4 pe 1>
<6 pe 1>
<8 pe 1>
<9 pe 1>
<16 pe 1>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PDF> ► <N pe 1>
► Selectați numărul de pagini care trebuie combinate ►

<Imprimare comentarii>

Specificați dacă să se imprime comentariile. Dacă specificați <Auto>, se vor imprima comentariile din fișierele PDF.

<Oprit>
<Auto> [†]



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PDF> ► <Imprimare comentarii> ► Selectați <Oprit> sau <Auto> ►

<Semitonuri>

Puteți selecta metoda de imprimare utilizată pentru a reproduce semitonurile (intervalul intermediar între zonele mai luminoase și mai întunecate ale unei imagini) pentru o calitate optimă a imaginii.

<Rezoluție/Gradație>

Selectați metoda utilizată pentru reproducerea semitonurilor. Această opțiune poate fi specificată pentru fiecare tip de imagine dintr-un document.

<Text>	
<Rezoluție>	†
<Gradație>	
<Rezoluție mare>	
<Grafică>	
<Rezoluție>	†
<Gradație>	
<Rezoluție mare>	
<Imagine>	
<Rezoluție>	†
<Gradație>	
<Rezoluție mare>	



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PDF> ► <Semitonuri> ► <Rezoluție/Gradație> ► Selectați tipul de imagine ► Selectați metoda de reproducere a semitonurilor ►



a Tipul imaginii

Selectați obiectul pentru care să se schimbe setarea. <Text> reprezintă litere și caractere, <Grafică> reprezintă linii și figuri și <Imagine> reprezintă fotografii și imagini.

b Valoarea setării

<Rezoluție>

Generează o imprimare cu gradație fină sau cu muchii fine. Este adecvată pentru imprimarea figurilor sau a graficii ce conține zone de gradație.

<Gradație>

Generează o imprimare clară, cu contrast puternic între zonele întunecate și cele luminoase. Este adecvată pentru imprimarea datelor de imagini precum datele pentru fotografii.

<Rezoluție mare>

Generează o imprimare fină cu margini clare ale textului. Este adecvată pentru imprimarea caracterelor și a liniilor fine.

<Conversie tonuri de gri>


Specificați modul de imprimare a datelor color în alb-negru.

<sRGB>
<NTSC>

<RGB uniform>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <PDF> ► <Conversie tonuri de gri> ► Selectați tipul de conversie a tonurilor de gri ►



<sRGB>

Imprimă alb-negru cu accent pe diferențele de culori, astfel încât să se realizeze o gradație fină.

<NTSC>

Imprimă alb-negru, astfel încât imaginea rezultată arată ca o imagine de televizor alb-negru (a sistemului NTSC).

<RGB uniform>

Imprimă alb-negru, astfel încât R, G și B sunt convertite uniform la același nivel de gri doar prin utilizarea luminozității ca referință.

<XPS>

Puteți modifica setările pentru fișierele XPS.

<Semitonuri>

Puteți selecta metoda de imprimare utilizată pentru a reproduce semitonurile (intervalul intermediar între zonele mai luminoase și mai întunecate ale unei imagini) pentru o calitate optimă a imaginii.

<Rezoluție/Gradație>

Selectați metoda utilizată pentru reproducerea semitonurilor. Această opțiune poate fi specificată pentru fiecare tip de imagine dintr-un document.

<Text>	
<Rezoluție>	†
<Gradație>	
<Rezoluție mare>	
<Grafică>	
<Rezoluție>	†
<Gradație>	
<Rezoluție mare>	
<Imagine>	
<Rezoluție>	†
<Gradație>	
<Rezoluție mare>	



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <XPS> ▶ <Semitonuri> ▶ <Rezoluție/Gradație> ▶ Selectați tipul de imagine ▶ Selectați metoda de reproducere a semitonurilor ▶ 



a Tipul imaginii

Selectați obiectul pentru care să se schimbe setarea. <Text> reprezintă litere și caractere, <Grafică> reprezintă linii și figuri și <Imagine> reprezintă fotografii și imagini.

b Valoarea setării

<Rezoluție>

Generează o imprimare cu gradație fină sau cu muchii fine. Este adecvată pentru imprimarea figurilor sau a graficii ce conține zone de gradație.

<Gradație>

Generează o imprimare clară, cu contrast puternic între zonele întunecate și cele luminoase. Este adecvată pentru imprimarea datelor de imagini precum datele pentru fotografii.

<Rezoluție mare>

Generează o imprimare fină cu margini clare ale textului. Este adecvată pentru imprimarea caracterelor și a liniilor fine.

<Conversie tonuri de gri>

Specificați modul de imprimare a datelor color în alb-negru.

<Text>

<sRGB>

<NTSC> +

<RGB uniform>

<Grafică>

<sRGB>

<NTSC> +

<RGB uniform>

<Imagine>


<sRGB>

<NTSC> +

<RGB uniform>



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <XPS> ▶ <Conversie tonuri de gri> ▶ Selectați tipul de imagine ▶ Selectați tipul de conversie a tonurilor de gri ▶ 



a Tipul imaginii

Selectați obiectul pentru care să se schimbe setarea. <Text> reprezintă litere și caractere, <Grafică> reprezintă linii și figuri și <Imagine> reprezintă fotografii și imagini.

b Tipul de conversie a tonurilor de gri

<sRGB>

Imprimă alb-negru cu accent pe diferențele de culori, astfel încât să se realizeze o gradație fină.

<NTSC>

Imprimă alb-negru, astfel încât imaginea rezultată arată ca o imagine de televizor alb-negru (a sistemului NTSC).

<RGB uniform>

Imprimă alb-negru, astfel încât R, G și B sunt convertite uniform la același nivel de gri doar prin utilizarea luminozității ca referință.

<Economisire hârtie>

Specificați dacă să se dezactiveze ieșirea unei pagini goale în datele de imprimat.

<Oprit> 

<Pornit>



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Imprimantă> ▶ <Setări imprimantă> ▶ <XPS> ▶ <Economisire hârtie> ▶ Selectați <Oprit> sau <Pornit> ▶ 

<Ieșire imagine comprimată>


Specificați operația care urmează a fi efectuată când calitatea imaginii s-a deteriorat din cauza memoriei insuficiente în timpul imprimării.

<Rezultat> 

<Eroare de afișare>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Setări imprimantă> ► <XPS> ► <Ieșire imagine comprimată> ► Selectați <Rezultat> sau <Eroare de afișare> ► 



<Rezultat>

Continuă imprimarea indiferent de cât de mult s-a deteriorat calitatea imaginii.

<Eroare de afișare>

În cazul în care calitatea imaginii s-a deteriorat semnificativ, se afișează un mesaj de eroare, iar imprimarea se oprește.

<Selecție PDL (Plug and Play)>

Selectați un limbaj pentru descrierea paginii astfel încât aparatul este detectat ca imprimantă care este compatibilă cu acel limbaj când este conectat la un calculator folosind Plug and Play.

<Rețea> *2

Selectați un limbaj pentru descrierea paginii astfel încât aparatul este detectat ca imprimantă care este compatibilă cu acel limbaj când este detectat prin intermediul rețelei.

<FAX> *1
<UFR II> +
<PCL6>
<PS>



<USB>

Selectați un limbaj pentru descrierea paginii astfel încât aparatul este detectat ca imprimantă care este compatibilă cu acel limbaj când este conectat la un calculator prin intermediul USB.

<UFR II> +
<PCL6>
<PS>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Imprimantă> ► <Selecție PDL (Plug and Play)> ► Selectați <Rețea> sau <USB> ► Selectați un limbaj pentru descrierea paginii ► <OK> ► Reporniți aparatul



<FAX> *1

Detectează și conectează aparatul ca dispozitiv fax.

<UFR II>

Detectează și conectează aparatul ca imprimantă UFR II.

<PCL6>

Detectează și conectează aparatul ca imprimantă PCL6.

<PS>

Detectează și conectează aparatul ca imprimantă PS.

<Trimitere>

87XF-096

Sunt listate toate setările aferente trimiterii de faxuri și documente originale scanate împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (†).

▶<Setări comune>(P. 545)

▶<Setări scanare și trimitere>(P. 546)

▶<Setări fax> *1(P. 551)

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Este posibil ca setările marcate cu „*1” să nu fie afișate în funcție de modelul utilizat, de opțiuni sau de alte elemente ale setării.
- Este posibil ca setările marcate cu „*2” să nu fie disponibile, să varieze sau să aibă diferite valori implicite în funcție de țara sau de regiunea dvs.
- Setările marcate cu „*3” nu pot fi importate sau exportate.

<Setări comune>

Configurați setările pentru restricționarea destinațiilor în momentul trimiterii de faxuri, de e-mailuri sau de faxuri prin Internet și specificați metoda de confirmare pentru a împiedica transmiterea către destinații incorecte.

<Restricționare destinații noi>

Selectați dacă să limitați numerele de fax și adresele de e-mail/fax prin Internet care pot fi specificate ca destinații la cele deja înregistrate în Agendă. ▶<Restricționarea noilor destinații care se pot specifica>(P. 425)

<Oprit> †
<Pornit>

<Restricționare retrimiteri din jurnal>

Selectați dacă să preveniți selectarea unei destinații din jurnalul de lucrări trimise. ▶<Dezactivarea folosirii destinațiilor utilizate anterior>(P. 425)

<Oprit> †
<Pornit>

<Confirm. la apelare codată TX>

Selectați dacă să afișați detaliile unui numărului codat introdus când este selectat ca destinație. ▶<Afișarea destinațiilor în Agendă>(P. 425)

<Oprit> †
<Pornit>

<Conf. dest. înainte de trim.>

Specificați dacă să se afișeze ecranul de confirmare a destinației la trimiterea de faxuri, e-mailuri sau faxuri prin Internet. Dacă se selectează <Numai pentru difuzare secvențială>, ecranul de confirmare este afișat numai când se specifică mai multe destinații. ▶<Verificarea destinațiilor la trimiterea datelor>(P. 426)

<Oprit> 
 <Pornit>
 <Numai pentru difuzare secvențială>

<Afiș. Notif. când lucr. este accept.>

Puteți selecta dacă doriți să afișați un ecran care vă solicită să verificați starea comunicării după trimiterea/salvarea documentelor utilizând faxul sau scannerul.

<Oprit>
 <Pornit> 



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Trimitere> ▶ <Setări comune> ▶ <Afiș. Notif. când lucr. este accept.>
 ▶ Selectați <Oprit> sau <Pornit> ▶ 

<Setări scanare și trimitere>

Puteți modifica și înregistra setările pentru trimiterea de faxuri sau de documente scanate.

<Înregistrare nume unitate>

Înregistrați numele expeditorului pentru e-mailuri și faxuri prin Internet. Numele înregistrat este afișat în e-mail-uri, împreună cu adresa e-mail. Dacă numele expeditorului nu este înregistrat, este afișată doar adresa de e-mail.



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Trimitere> ▶ <Setări scanare și trimitere> ▶ <Înregistrare nume unitate> ▶ Introduceți numele expeditorului ▶ <Aplicare> ▶ 

<Setări e-mail>

Modificați setările implicite folosite pentru scanarea documentelor originale pentru trimitere ca e-mailuri.

<Modificare setări implicite (E-mail)>

Puteți modifica setările implicite folosite pentru scanarea documentelor originale pentru trimitere ca e-mailuri. Setările selectate sunt folosite ca setări implicite la scanarea documentelor originale.  **Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)**

<Format scanare>
 <A4> 
 <A5R>
 <A6>
 <B5>
 <LTR>
 <LGL>
 <STMT>
 <EXEC>
 <FOOLSCAP/FOLIO>
 <OFICIO>

<LETTER (Guvern)>

<LEGAL (Guvern)>

<LEGAL (India)>

<FOOLSCAP (Australia)>

<OFICIO (Brazilia)>

<OFICIO (Mexic)>

<Format fișier>

<PDF> †

<PDF (Compact)>

<PDF (Compact/OCR)>

<PDF (OCR)>

<Setare detalii PDF>

<PDF>/<PDF (Compact)>/<PDF (Compact/OCR)>/<PDF (OCR)>

<Criptare>*1

<Niciuna> †

<Acrobat 7.0 sau versiune ulterioară/AES 128-biți>

<Acrobat 9.0 sau echivalent/AES 256-biți>*1

<Acrobat 10.0 sau echivalent/AES 256-biți>*1

<Semnături digitale>*1

<Niciuna> †

<Stânga sus>

<Divizare în pagini>

<Oprit> †

<Pornit>

<JPEG>

<TIFF>

<Setare detalii TIFF>

<Divizare în pagini>

<Oprit> †

<Pornit>

<Densitate>

Nouă trepte

<Orientare original>

<Portret> †

<Peisaj>

<Tip original>

<Text>

<Text/Foto> †

<Foto>

<Original pe 2-fețe >

<Oprit> †

<Tip carte>

<Tip calendar>

<Claritate>

Șapte trepte

<Volum date>

<Mic: Prioritate memorie>

<Standard> 

<Mare: Prioritate calitate imagine>

<Subiect/Mesaj>

<Subiect>

<Mesaj>

<Răspuns către>

<Niciuna> 

<Specificare din agendă>

<Prioritate>

<Mică>

<Standard> 

<Mare>

<Legare agendă dispozit. mobil>

Configurați astfel încât destinațiile înregistrate în agenda dispozitivelor mobile să poată fi specificate ca destinații de trimitere. Dacă <Util. PIN de acces IU la distanță> este setată la <Pornit>, este necesar un cod PIN pentru accesul la aparat. Pentru a seta un cod PIN, utilizați <PIN acces IU la distanță>.  **<Setări IU la distanță> *(P. 578)**

<Legare agendă dispozitiv mobil>

<Oprit> 

<Pornit>

<Util. PIN de acces IU la distanță>

<Oprit>

<Pornit> 



<Meniu>  <Setări funcții>  <Trimitere>  <Setări scanare și trimitere>  <Setări e-mail>  <Legare agendă dispozit. mobil>  Selectați <Pornit> în <Legare agendă dispozitiv mobil>  Selectați <Oprit> sau <Pornit> în <Util. PIN de acces IU la distanță>  <Aplicare>  

<Setări I-Fax>

Specificați setările de bază pentru utilizarea aparatului ca dispozitiv pentru faxuri prin Internet.

<Modificare setări implicite (I-Fax)>

Puteți modifica setările implicite utilizate pentru trimiterea de faxuri prin Internet. Setările selectate sunt folosite ca setări implicite la scanarea documentelor originale.  **Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)**

<Format scanare>

<A4> 

<A5R>

<A6>

<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Guvern)>
<LEGAL (Guvern)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazilia)>
<OFICIO (Mexic)>
<Densitate>
Nouă trepte
<Tip original>
<Text> †
<Text/Foto>
<Foto>
<Original pe 2-fețe >
<Oprit> †
<Tip carte>
<Tip calendar>
<Claritate>
Șapte trepte
<Subiect/Mesaj>
<Subiect>
<Mesaj>
<Răspuns către>
<Niciuna> †
<Specificare din agendă>

<ID terminal TX>

Informații, cum ar fi data și ora transmiterii și adresa de e-mail a aparatului (informații despre expeditor), pot fi adăugate ca antet în documentele transmise. Aceste date informează destinatarul când a fost trimis faxul prin Internet și cine l-a trimis.

<Adăugare ID terminal TX>
<Oprit>
<Pornit> †
<Poziție tipărire>
<Interior zonă imagine>
<Exterior zonă imagine> †



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări scanare și trimitere> ► <Setări I-Fax> ► <ID terminal TX> ► Selectați <Pornit> în <Adăugare ID terminal TX> ► <Poziție tipărire> ► Selectați <Interior zonă imagine> sau <Exterior zonă imagine> ► <Aplicare> ►

<Setări fișier>

Modificați setările implicite utilizate când documentele originale sunt salvate într-un folder partajat sau pe un server FTP.

<Modificare setări implicite (Fișier)>

Puteți modifica setările implicite utilizate când documentele originale sunt salvate într-un folder partajat sau pe un server FTP. Setările selectate sunt utilizate ca setări implicite la scanare. **Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)**

<Format scanare>

<A4>
 <A5R>
 <A6>
 <B5>
 <LTR>
 <LGL>
 <STMT>
 <EXEC>
 <FOOLSCAP/FOLIO>
 <OFICIO>
 <LETTER (Guvern)>
 <LEGAL (Guvern)>
 <LEGAL (India)>
 <FOOLSCAP (Australia)>
 <OFICIO (Brazilia)>
 <OFICIO (Mexic)>

<Format fișier>

<PDF>
 <PDF (Compact)>
 <PDF (Compact/OCR)>
 <PDF (OCR)>
 <Setare detalii PDF>
 <PDF>/<PDF (Compact)>/<PDF (Compact/OCR)>/<PDF (OCR)>
 <Criptare>*1
 <Niciuna>
 <Acrobat 7.0 sau versiune ulterioară/AES 128-biți>
 <Acrobat 9.0 sau echivalent/AES 256-biți>*1
 <Acrobat 10.0 sau echivalent/AES 256-biți>*1
 <Semnături digitale>*1
 <Niciuna>
 <Stânga sus>
 <Divizare în pagini>

<Oprit> †
<Pornit>
<JPEG>
<TIFF>
<Setare detalii TIFF>
<Divizare în pagini>
<Oprit> †
<Pornit>
<Densitate>
Nouă trepte
<Orientare original>
<Portret> †
<Peisaj>
<Tip original>
<Text>
<Text/Foto> †
<Foto>
<Original pe 2-fețe>
<Oprit> †
<Tip carte>
<Tip calendar>
<Claritate>
Șapte trepte
<Volum date>
<Mic: Prioritate memorie>
<Standard> †
<Mare: Prioritate calitate imagine>

<Setări fax> *1

Specificați setările de bază pentru utilizarea aparatului ca dispozitiv fax.

<Modificare setări implicite (Fax)>

Puteți modifica setările implicite utilizate pentru trimiterea de faxuri. Setările selectate sunt folosite ca setări implicite la scanarea documentelor originale. ► **Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)**

<Rezoluție>

- <200 x 100 dpi (Normală)> †
- <200 x 200 dpi (Fină)>
- <200 x 200 dpi (Foto)>
- <200 x 400 dpi (Superfină)>
- <400 x 400 dpi (Ultrafină)>

<Densitate>

Nouă trepte

<Original pe 2-fețe >

<Oprit> 

<Tip carte>

<Tip calendar>

<Claritate>

Șapte trepte

<Alarmă receptor ridicat>

Selecționați dacă aparatul emite un sunet de avertizare când receptorul unui telefon sau receptorul opțional conectat la aparat nu este setat corect în furcă. Puteți ajusta volumul sunetului de avertizare.

0  - 3



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <Alarmă receptor ridicat> ► Selectați volumul sunetului de avertizare ► <Aplicare> ► 

<TX ECM>

Activează sau dezactivează modul de corectare al erorilor (ECM). ECM verifică erori pentru fax și le corectează. Pentru a reduce erorile la faxurile recepționate, consultați  **<RX ECM> (P. 560)** .

<Oprit>

<Pornit> 



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <TX ECM> ► <Pornit> ► 

NOTĂ

- ECM trebuie activat atât pe aparat, cât și pe celălalt dispozitiv fax, deoarece verificarea erorilor sunt realizate atât pe dispozitivul care trimite, cât și pe cel care primește faxul.
- Chiar dacă este activat ECM, pot apărea erori din cauza condițiilor liniei telefonice.
- Poate dura ceva mai mult decât de obicei procesarea informațiilor când este activat ECM deoarece verificarea de erori și corectările sunt efectuate în timp ce informațiile sunt transmise.

<Setare timp pauză> *2

De exemplu, când efectuați apeluri formând „0 – (pauză) – (numărul de telefon)”, 0 este format primul, apoi după câteva secunde, numărul de telefon. Când trimiteți faxuri internațional, trebuie să specificați destinația formând „(codul internațional de acces) - (codul țării) - (codul zonei) - (numărul de fax)” dar este posibil numerele consecutive care sunt introduse fără pauze să nu fie recunoscute corect. În acest caz, încercați să adăugați o pauză după codul internațional de acces sau numărul de fax. Dacă numărul sau codul tot nu sunt recunoscute corect, modificați durata pauzei. Pentru instrucțiuni despre cum să introduceți o pauză, consultați  **Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor (P. 223)** .

1 – 4 [†] – 15 (sec.)



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <Setare timp pauză> ► Specificați durata pauzei ► <Aplicare> ►

<Reapelare automată> *2

Specificarea setărilor pentru Auto Redial (reapelare automată), o funcție care reapelează automat numărul de fax după câteva minute dacă prima încercare nu reușește deoarece linia este ocupată. Puteți specifica de câte ori să reapeleze aparatul și intervalul dintre reapelări.

<Utilizare reapelare automată>

<Oprit>

<Pornit> [†]

<Număr de reapelări>

1 – 2 [†] – 10 (ori)

<Interval reapelare>

2 [†] – 99 (min.)


<Reapel. când survine o eroare>

<Oprit>

<Pornit> [†]



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <Reapelare automată> ► Selectați <Pornit> în <Utilizare reapelare automată> ► Specificați setările ► <Aplicare> ►



<Număr de reapelări>

Specifică de câte ori reapelează aparatul. Introduceți un număr și selectați <Aplicare>.

<Interval reapelare>

Specifică intervalul dintre reapelări. Introduceți un număr pentru interval și selectați <Aplicare>.

<Reapel. când survine o eroare>

Când se setează la <Pornit>, specifică reapelarea la apariția unei erori de transmitere.

<Ver. ton apel. înainte de trim.> *2

Selectați dacă să verificați tonul de apelare înainte de apelarea unui număr de fax.

<Oprit> [†]

<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <Ver. ton apel. înainte de trim.> ► <Pornit> ►

<Setare linie>

Specificați un număr de fax, un nume de unitate și un tip de linie.

<Înregistrare nr. tel. unitate>

Înregistrați numărul de fax pentru aparat. **Înregistrarea numărului de fax și a numelui aparatului (P. 82)**

<Înregistrare nume unitate>

Înregistrați numele unei companii sau a unei persoane (**Înregistrarea numărului de fax și a numelui aparatului (P. 82)**). Numele înregistrat este trimis la destinație ca informații despre expeditor (**<ID terminal TX> (P. 556)**).

<Selectare tip linie> *2

Selectați tipul liniei de telefon folosită pentru transmiterea faxurilor. **Conectarea liniei telefonice (P. 84)**

<Impuls>
<Ton>

<Viteză start TX>

Dacă trimiterea unui fax durează prea mult, ca atunci când conexiunea este slabă, puteți reduce viteza de începere a comunicării, în mod incremental.

<33600 bps>
<14400 bps>
<9600 bps>
<7200 bps>
<4800 bps>
<2400 bps>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <Viteză start TX> ► Selectați viteza de începere a comunicării ►

<Setare tastă R>

Dacă aparatul dvs. este conectat printr-o PBX (Private Branch Exchange (Centrală telefonică privată)), trebuie setată metoda de acces. Dacă ați setat-o la <PBX>, tasta <R> va fi afișată pe ecranul Funcții de bază pentru fax. Dacă atribuiți numărul de acces la o linie exterioară tastei <R>, puteți accesa cu ușurință linia exterioară.


<PSTN>

<PBX> *2

<Prefix>
Cod de prefix
<Conectare>




<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <Setare tastă R> ► <PBX> ► Selectați <Prefix> sau <Conectare> ► Introduceți numărul de acces la o linie exterioară dacă selectați <Prefix> ► <Aplicare> ►



a <PBX> *2

Selectați <PBX> când doriți ca aparatul să fie conectat prin PBX (Private Branch Exchange – Centrală telefonică privată). Setări funcția tastei <R> afișate pe ecranul Funcții de bază pentru fax la <Prefix> sau <Conectare>. Dacă selectați <Prefix>, înregistrați codul prefixului pe ecranul următor. Introduceți codul prefixului cu tastele numerice, selectați <Pauză>, apoi selectați <Aplicare>. Dacă nu introduceți o pauză, codul prefix nu se înregistrează.



<Arhivare document TX> *3

Pe lângă destinația specificată la trimiterea faxului, puteți specifica dacă documentele fax sunt, de asemenea, trimise către o adresă de stocare presetată pentru arhivare. ► **Salvarea unei copii a unui document original trimis(P. 241)**

<Arhivare document TX>

<Oprit>

<Pornit>

<Adresă arhivare>

<Nume fișier>

<Confirmare număr fax introdus>

Selectați dacă să afișați detaliile unui numărului codat introdus când este selectat ca destinație. ► **Confirmarea numărului de fax introdus(P. 427)**

<Oprit>

<Pornit>

<Permitere TX driver fax>

Activați sau dezactivați PC fax (trimiterea faxurilor de la un calculator). ► **Restricționarea trimiterii faxurilor de la un computer(P. 427)**

<Oprit>

<Pornit>

<Util. agen. când rec. e în furcă>

Faceți o setare astfel încât să puteți efectua transmisii fax introducând un anumit număr înainte de a specifica un număr de apelare codată sau o destinație din Agendă.

<Nu se permite după util. tastă num.> †
<Se permite întotdeauna>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <Util. agen. când rec. e în furcă> ► Selectați <Nu se permite după util. tastă num.> sau <Se permite întotdeauna> ►

NOTĂ

- Transmisia poate deveni imposibilă dacă numărul introdus are prea multe cifre.

<Restricționare difuzare secvențială>

Selectați dacă să dezactivați difuzarea secvențială, o funcție care trimite faxuri la mai multe destinații succesiv.

► **Restricționarea difuzărilor secvențiale(P. 427)**

<Oprit> †
<Pornit>

<Înreg. dest. jurn. în agendă>

Specificați dacă dezactivați înregistrarea destinațiilor din jurnalele de faxuri trimise în Agendă. ► **Dezactivarea înregistrării destinațiilor din jurnale în Agendă(P. 428)**

<Permitere> †
<Nu se permite>


<ID terminal TX>

Specificați setările pentru adăugarea informațiilor despre expeditor, inclusiv numărul de fax și numele aparatului, în antetul faxului. Destinatarul poate verifica cine a trimis faxul verificând informațiile adăugate.

<Adăugare ID terminal TX>
<Oprit>
<Pornit> †
<Poziție tipărire>
 <Interior zonă imagine>
 <Exterior zonă imagine> †
<Marcare număr ca>
 <Fax> †
 <Tel>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <ID terminal TX> ► Selectați <Pornit> în <Adăugare ID terminal TX> ► Specificați setările ► <Aplicare> ►



<Poziție tipărire>

Specifică poziția care să fie imprimată la poziția informației ID în faxul trimis. Selectați <Interior zonă imagine> pentru a imprima informația din interiorul zonei imaginii sau <Exterior zonă imagine> pentru a imprima informația din exteriorul zonei imaginii.

<Marcare număr ca>

Adaugă semnul „Fax” sau „Tel” în fața numărului de fax înregistrat pentru aparat ( **Înregistrarea numărului de fax și a numelui aparatului(P. 82)**). Selectați <Tel> pentru a indica faptul că numărul notificat este un număr de telefon.

<Reglare aut. viteză com. VoIP>

Dacă doriți să comunicați eficient prin fax cu un dispozitiv partener sau pe o linie pe care erorile au tendința să survină des, puteți să utilizați această funcție pentru a reduce erorile de comunicare.

<Oprit> 
<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Trimitere> ► <Setări fax> ► <Reglare aut. viteză com. VoIP> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► 

NOTĂ

- Dacă setați funcția la <Pornit>, este posibil ca viteza de comunicare să scadă.

<Primire/Redirecționare>

87XF-097

Sunt listate toate setările aferente primirii de faxuri și e-mailuri împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

▶<Setări comune>(P. 558)

▶<Setări I-Fax>(P. 559)

▶<Setări fax> *1(P. 560)

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Este posibil ca setările marcate cu „*1” să nu fie afișate în funcție de modelul utilizat, de opțiuni sau de alte elemente ale setării.
- Este posibil ca setările marcate cu „*2” să nu fie disponibile, să varieze sau să aibă diferite valori implicite în funcție de țara sau de regiunea dvs.
- Setările marcate cu „*3” nu pot fi importate sau exportate.

<Setări comune>

Specificați operațiunile care urmează să fie efectuate la primirea faxurilor în memorie și când volumul de toner din cartuș este insuficient.

<Setare inbox Fax/I-Fax> *1

Configurați setările pentru primirea de faxuri în memorie.

<Setări blocare memorie fax>

Selectați dacă să stocați faxurile recepționate fără a le imprima imediat. Faxurile stocate pot fi imprimate oricând schimbând setarea la <Oprit>. ▶**Salvarea documentelor primite în aparat (Recepție în memorie) (P. 244)**

<Utilizare blocare memorie>

<Oprit> +

<Pornit>

<Utilizare examinare fax>

<Oprit> +

<Pornit>

<Imprimare raport>

<Oprit>

<Pornit> +

<Setare timp blocare memorie>

<Oprit> +

<Pornit>

<Timp blocare memorie>

<Timp început blocare memorie>

<Timp sfârșit blocare memorie>

<Cont. imp. cu niv.scăz. cart.>

Dacă se primesc faxuri atunci când nivelul de toner rămas în cartușe este insuficient, aparatul le păstrează în memorie în loc să le imprime. Totuși, dacă este activată această funcție, aparatul continuă imprimarea. Pe lângă primirea faxurilor, această funcție este valabilă și pentru primirea de faxuri prin Internet.

<Oprit> 
<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări comune> ► <Cont. imp. cu niv.scăz. cart.> ► <Pornit> ► 

! IMPORTANT

- Când este activată această funcție, este posibil ca faxurile să fie șterse sau neclare. Deoarece documentele primite nu sunt stocate, trebuie să solicitați expeditorului să retrimite documentul.

<Imprimare notă subsol pagină RX>

Selecționați dacă să imprimați informațiile, inclusiv data și ora primirii și numărul de pagini, în partea de jos a faxurilor recepționate.

<Oprit> 
<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări comune> ► <Imprim. notă subsol pagină RX> ► <Pornit> ► 

<Setări I-Fax>

Configurați setările pentru a imprima documentele fax prin Internet primite.

<Imprimare ambele fețe>

Specificați setările pentru imprimarea documentelor primite pe ambele fețe ale hârtiei.

<Oprit> 
<Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări I-Fax> ► <Imprimare ambele fețe> ► <Pornit> ► 

<Format imprimare RX>

Specificați formatul de hârtie care urmează a fi utilizat la imprimare.

<A4> 
 <LTR>
 <LGL>
 <FOOLSCAP/FOLIO>
 <OFICIO>
 <LETTER (Guvern)>
 <LEGAL (Guvern)>
 <LEGAL (India)>
 <FOOLSCAP (Australia)>
 <OFICIO (Brazilia)>
 <OFICIO (Mexic)>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări I-Fax> ► <Format imprimare RX>
 ► Selectați formatul pentru hârtie ► 

<Setări fax> *1

Configurați setările pentru primirea și redirecționarea de faxuri.

<Imprimare ambele fețe>

Specificați setările pentru imprimarea documentelor primite pe ambele fețe ale hârtiei.

<Oprit> 
 <Pornit>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări fax> ► <Imprimare ambele fețe> ► <Pornit> ► 

<RX ECM>

Activează sau dezactivează modul de corectare al erorilor (ECM). ECM verifică erori pentru fax și le corectează. Pentru a reduce erorile la faxurile transmise, consultați  <TX ECM> (P. 552) .

<Oprit>
 <Pornit> 



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări fax> ► <RX ECM> ► <Pornit> ► 

NOTĂ

- ECM trebuie activat atât pe aparat, cât și pe celălalt dispozitiv fax, deoarece verificarea erorilor este realizată atât pe dispozitivul care trimite, cât și pe cel care primește faxul.
- Chiar dacă este activat ECM, pot apărea erori din cauza condițiilor liniei telefonice.
- Poate dura ceva mai mult decât de obicei procesarea informațiilor când este activat ECM, deoarece verificarea de erori și corectările sunt efectuate în timp ce informațiile sunt transmise.

<Sonerie intrare> *2

Specificarea setărilor pentru notificare audio când recepționați faxuri. Această funcție este disponibilă doar când se selectează <Auto> sau <Fax/Tel (Comutare auto)> pentru modul de primire. Specificați de câte ori să se audă notificarea audio când aparatul primește un fax. Puteți dezactiva setările pentru a nu se auzi nici o notificare când se primesc faxuri.

<Utilizare sonerie intrare>

<Oprit>

<Pornit> †

<Număr de sonerii>

1 – 2 † – 99 (ori)



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări fax> ► <Sonerie intrare> ► Selectați <Pornit> în <Utilizare sonerie intrare> ► Introduceți numărul dorit în <Număr de sonerii> ► <Aplicare> ► 

NOTĂ

- Când se specifică <Pornit>, trebuie să conectați înainte telefonul sau receptorul opțional la aparat.
- Când se specifică <Oprit>, aparatul nu intră în modul repaus.

<RX la distanță> *2

Specificați setările pentru recepționarea unui fax operând un telefon care este conectat la aparat (Recepție la distanță). Când este transmis un fax către aparat, îl puteți recepționa ridicând receptorul telefonului și introducând un număr ID specific folosind telefonul. Această funcție vă scutește de drumul până la aparat. Pentru instrucțiuni despre cum să folosiți Recepția la distanță, consultați  **Folosirea unui telefon pentru a primi faxuri (Primire la distanță)(P. 234)** .

<Utilizare RX la distanță>

<Oprit>

<Pornit> †

<ID RX la distanță>

00 – 25 † – 99



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări fax> ► <RX la distanță> ► Selectați <Pornit> în <Utilizare RX la distanță> ► Introduceți numărul de identificare în <ID RX la distanță> ► <Aplicare> ► 

<Comutare la RX automat>

Specificați setări pentru recepționarea automată a unui fax după ce aparatul a sunat pentru o anumită perioadă de timp. Această funcție este disponibilă doar când se selectează <Manual> pentru modul de primire. Folosind această funcție, faxurile pot fi recepționate chiar dacă nu este nimeni disponibil să ridice receptorul.

<Utilizare Comutare la RX automat>

<Oprit> 

<Pornit>

<Timp sonerie până la RX automat>

1 – 15  – 99 (sec.)



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări fax> ► <Comutare la RX automat> ► Selectați <Pornit> în <Utilizare Comutare la RX automat> ► Introduceți numărul de secunde dorit în <Timp sonerie până la RX automat> ► <Aplicare> ► 

<Viteză start RX>

Dacă primirea unui fax durează prea mult, ca atunci când conexiunea este slabă, puteți reduce viteza de începere a comunicării, în mod incremental.

<33600 bps> 

<14400 bps>

<9600 bps>

<7200 bps>

<4800 bps>

<2400 bps>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări fax> ► <Viteză start RX>
► Selectați viteza de începere a comunicării ► 

<Utilizare reducere dims. RX>

Specificați setările pentru reducerea dimensiunii imaginii pentru un document recepționat. Puteți selecta un raport de reducere automat care documentul recepționat la dimensiunea hârtiei încărcate. Puteți selecta un raport dintr-o listă.

<Utilizare reducere dims. RX>

<Oprit>


<Pornit> 

<Raport reducere>

<Automat> [†] <97%> <95%> <90%> <75%> <Direcție reducere> <Vertical/Orizontal> <Numai vertical> [†]



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Primire/Redirecționare> ► <Setări fax> ► <Utilizare reducere
 dimensi. RX> ► Selectați <Pornit> în <Utilizare reducere dimensi. RX> ► Specificați fiecare element al
 setării ► <Aplicare> ► 



<Raport reducere>

<Automat> reduce imaginea cu un raport care ține cont de formatul hârtiei încărcate. <97%>, <95%>, <90%> sau <75%> reduce imaginea cu raportul corespunzător.

<Direcție reducere>

Selectați <Vertical/Orizontal> pentru a reduce imaginea atât pe verticală, cât și pe orizontală. Selectați <Numai vertical> pentru a reduce doar vertical.

<Setări redirecționare>

Specificați setările pentru redirecționarea faxurilor.

<Funcție redirecționare> *3

Selectați dacă să redirecționați toate faxurile recepționate la o anumită destinație. În plus față de un număr de fax, puteți specifica și o adresă de e-mail sau un folder partajat dintr-un computer etc. ca destinație de redirecționare.  **Redirecționarea automată a documentelor primite(P. 246)**

<Utilizare funcție redirecț.>

<Oprit> [†]
 <Pornit>
 <Destinație redirecționare>
 <Nume fișier>

<Imprimare imagini>

Selectați dacă să imprimați faxurile redirecționate. Puteți seta aparatul să imprime documentele redirecționate doar când apare o eroare.  **Imprimarea documentelor care urmează a fi redirecționate(P. 247)**

<Oprit>
 <Pornit> [†]
 <Numai când survine o eroare>

<Stocare imagini în memorie>

Selectați dacă să stocați faxurile în memorie când nu este realizată redirecționarea. Puteți retrimite sau imprima documente mai târziu, dacă este nevoie.  **Imprimarea/Retrimiteria/Ștergerea documentelor care nu au reușit să fie redirecționate(P. 247)**

<Oprit> 

<Numai când survine o eroare>

<Stocare/accesare fișiere>

87XF-098

Sunt listate toate setările aferente salvării documentelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB sau imprimării fișierelor stocate împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

- ▶<Setări comune>(P. 565)
- ▶<Setări suport memorie>(P. 570)
- ▶<Ecran la conect. sup. memorie>(P. 570)

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Este posibil ca setările marcate cu asterisc (*) să nu fie afișate în funcție de modelul utilizat, de opțiuni sau de alte elemente ale setării.

<Setări comune>

Modificați setările pentru salvarea fișierelor sau pentru imprimarea pe suport de memorie.

<Setări scanare și stocare>

Configurați setările pentru salvarea documentelor scanate pe un dispozitiv de memorie USB.

<Setări memorie USB>

Puteți modifica setările utilizate când datele sunt salvate pe un dispozitiv de memorie USB.

<Modif. setări implicite (Memorie USB)>

Puteți modifica setările implicite utilizate pentru salvarea documentelor originale scanate pe un dispozitiv de memorie USB. Setările selectate sunt folosite ca setări implicite la scanarea documentelor originale. ▶

Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)

<Format scanare>

- <A4> +
- <A5R>
- <A6>
- <B5>
- <LTR>
- <LGL>
- <STMT>
- <EXEC>
- <FOOLSCAP/FOLIO>
- <OFICIO>
- <LETTER (Guvern)>
- <LEGAL (Guvern)>
- <LEGAL (India)>
- <FOOLSCAP (Australia)>
- <OFICIO (Brazilia)>
- <OFICIO (Mexic)>

<Format fișier>

<PDF> †
 <PDF (Compact)>
 <PDF (Compact/OCR)>
 <PDF (OCR)>
 <Setare detalii PDF>
 <PDF>/<PDF (Compact)>/<PDF (Compact/OCR)>/<PDF (OCR)>
 <Criptare>*
 <Niciuna> †
 <Acrobat 7.0 sau versiune ulterioară/AES 128-biți>
 <Acrobat 9.0 sau echivalent/AES 256-biți>*
 <Acrobat 10.0 sau echivalent/AES 256-biți>*
 <Semnături digitale>*
 <Niciuna> †
 <Stânga sus>
 <Divizare în pagini>
 <Oprit> †
 <Pornit>
 <JPEG>
 <TIFF>
 <Setare detalii TIFF>
 <Divizare în pagini>
 <Oprit> †
 <Pornit>

 <Densitate>
 Nouă trepte

 <Orientare original>
 <Portret> †
 <Peisaj>

 <Tip original>
 <Text>
 <Text/Foto> †
 <Foto>

 <Original pe 2-fețe>
 <Oprit> †
 <Tip carte>
 <Tip calendar>

 <Claritate>
 Șapte trepte

 <Volum date>
 <Mic: Prioritate memorie>
 <Standard> †
 <Mare: Prioritate calitate imagine>

<Accesare setări fișiere stocate>

Puteți modifica setările pentru imprimarea fișierelor pe un dispozitiv de memorie USB și pentru metoda de afișare a acestora.

<Modificare setări implicite (Imprimare suport memorie)>

Puteți modifica setările implicite asociate imprimării pe suport de memorie. Setările configurate aici sunt utilizate ca setări implicite pentru funcția de imprimare pe suport de memorie.  **Modificarea setărilor implicite pentru funcții(P. 179)**

<Hârtie>

<Tavă universală>

<Sertar 1> 

<Sertar 2>*

<Număr de copii>

1  – 999

<Tipărire pe 2-fețe>

<Oprit> 

<Tip carte>

<Tip calendar>

<Calitate tipărire>

<Densitate>*

17 Trepte

<Reglaj fin>

<Mare>/<Medie>/<Mică>

17 trepte

<Economisire toner>

<Oprit> 

<Pornit>

<Rafinare imagine>

<Oprit>

<Pornit> 

<Rezoluție>

<1200 dpi>

<600 dpi> 

<Setare detalii JPEG/TIFF>

<Luminozitate>

Cinci niveluri

<N pe 1>

<Oprit> 

<2 pe 1>

<4 pe 1>

<Tip original>

<Prioritate foto> 

<Prioritate text>

<Semitonuri>

<Gradație>

<Difuziune erori> †

< Setare detalii PDF>

<N pe 1>

<Oprit> †

<2 pe 1>

<4 pe 1>

<6 pe 1>

<8 pe 1>

<9 pe 1>

<16 pe 1>

<Interval imprimare>

<Toate paginile> †

<Pagini specificate>

<Mărire/Micșorare la format hârtie>

<Oprit> †

<Pornit>

<Mărire zonă de tipărit>

<Oprit> †

<Pornit>

<Imprimare comentarii>

<Oprit>

<Auto> †

<Alte setări>

<Semitonuri>

<Rezoluție/Gradație>

<Text>

<Rezoluție> †

<Gradație>

<Rezoluție mare>

<Grafică>

<Rezoluție> †

<Gradație>

<Rezoluție mare>

<Imagine>

<Rezoluție> †

<Gradație>

<Rezoluție mare>

<Conversie tonuri de gri>

<sRGB>

<NTSC> †

<RGB uniform>

<Setări implicite afișare>

Selectați Previzualizare/Miniatură/Detalii ca metodă de afișare a fișierelor de pe un dispozitiv de memorie USB.

<Examinare>

<Miniatură>

<Detalii> [†]



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Stocare/accesare fișiere> ► <Setări comune> ► <Accesare setări fișiere stocate> ► <Setări implicite afișare> ► Selectați metoda de afișare ►



<Examinare>

Afișează o previzualizare a imaginii.

<Miniatură>

Afișează imagini în miniatură.

<Detalii>

Afișează numele fișierelor și datele sub formă de listă.

<Setări implicite sortare fișiere>

Selectați dacă să afișați fișierele de pe un dispozitiv de stocare USB în ordine ascendentă sau descendentă după numele fișierului sau dată.

<Nume (Crescător)> [†]

<Nume (Descrescător)>

<Dată/Oră (Crescător)>

<Dată/Oră (Descrescător)>



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Stocare/accesare fișiere> ► <Setări comune> ► <Accesare setări fișiere stocate> ► <Setări impl. sortare fișiere> ► Selectați ordinea fișierelor care sunt afișate ►

<Format afișare nume fișier>

Selectați dacă să afișați text scurt sau lung pentru numele fișierelor stocate pe dispozitive de stocare USB.

<Nume scurt fișier>

<Nume lung fișier> [†]



<Meniu> ► <Setări funcții> ► <Stocare/accesare fișiere> ► <Setări comune> ► <Accesare setări fișiere stocate> ► <Format afișare nume fișier> ► Selectați <Nume scurt fișier> sau <Nume lung fișier> ►



<Nume scurt fișier>

Scurtează numele unui fișier la opt caractere. Pentru a diferenția fișiere care au nume similare, la sfârșitul numelui fișierului sunt adăugate numere precum „~1” sau „~2”.

<Nume lung fișier>

Afișează un nume de fișier cu până la 40 de caractere.

NOTĂ:

- Numărul de caractere descris mai sus nu include caracterele din extensia fișierului, cum ar fi „.jpg”.

<Setări suport memorie>

Specificați dacă să se activeze sau să se dezactiveze funcțiile unui dispozitiv de memorie USB.

<Utilizare funcție de scanare>

Selecțiați dacă să se permită stocarea documentelor originale scanate pe un dispozitiv de memorie USB. ▶
Restricționarea funcției de scanare către USB(P. 430)

<Oprit> +
 <Pornit>

<Utilizare funcție imprimare>

Selecțiați dacă să permiteți imprimarea informațiilor de pe un dispozitiv de stocare USB când este atașat aparatului. ▶
Restricționarea funcției de imprimare USB(P. 430)

<Oprit> +
 <Pornit>

<Ecran la conect. sup. memorie>

Specificați dacă acțiunile disponibile sunt afișate atunci când introduceți un dispozitiv USB de memorie, în timp ce este afișat ecranul Pornire.

<Oprit> +
 <Pornit>



<Meniu> ▶ <Setări funcții> ▶ <Stocare/accesare fișiere> ▶ <Ecran la conect. sup. memorie> ▶
 Selecțiați <Oprit> sau <Pornit> ▶

<Imprimare securizată>

87XF-099

Specificați dacă să se activeze sau să se dezactiveze Imprimarea securizată ( **Imprimarea prin intermediul Imprimării securizate(P. 273)**). Setările implicite sunt marcate cu un semn ().

<Utilizare imprimare securiz.>

<Oprit>

<Pornit> 

<Restricționare lucrări imprimantă>

<Oprit> 

<Pornit>

<Timp ștergere tipărire securizată>

10 – 30  – 240 (min.)

<Setare destinație>

87XF-09A

Sunt listate toate setările aferente agendei împreună cu descrierile.

<PIN agendă>

Specificați un PIN și solicitați introducerea lui pentru a adăuga noi linii sau pentru a edita liniile existente din Agendă.

🔴 **Restricționarea utilizării Agendei(P. 423)**

<Setări gestionare>

87XF-09C

Element	Descriere
▶<Gestionare utilizator>(P. 574)	Puteți configura setările pentru administrarea utilizatorilor aparatului.
▶<Gestionare dispozitiv>(P. 575)	Puteți administra informațiile despre hardware și operațiuni, precum și diverse date necesare la utilizarea funcțiilor aparatului.
▶<Licență/Altele>(P. 578)	Puteți configura setările aferente Remote UI (IU la distanță) și software-ului disponibil pentru aparat.
▶<Gestionare date>(P. 580)	Puteți configura setările pentru utilizarea datelor, cum ar fi datele setărilor aparatului sau efectuarea inițializării datelor.
▶<Setări de securitate>(P. 582)	Puteți configura setările aferente funcției de autentificare a utilizatorului, parolei și criptării.
<Inițializare toate datele/setările>	Restabilește toate datele, inclusiv jurnalele și valorile setărilor la setările implicite. ▶ Inițializarea tuturor datelor/setărilor(P. 466)

<Gestionare utilizator>

87XF-09E

Sunt listate toate setările aferente administrării utilizatorilor aparatului împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

➤<Setări informații administrator sistem> (P. 574)

➤<Gestionare ID departamente>(P. 574)

<Setări informații administrator sistem>

Specificați ID-ul sau codul PIN exclusiv pentru Administratori care au drepturi de acces la <Rețea> și la <Setări gestionare>. ID-ul este <ID administrator sistem> și codul PIN este <PIN administrator sistem>. Puteți înregistra și numele unui Administrator. ➤<Setarea ID-ului și codului PIN al administratorului de sistem>(P. 367)

<ID și PIN Administrator Sistem>

Introduceți un număr pentru ID-ul și codul PIN ale administratorului de sistem.

<ID administrator sistem>
<PIN administrator sistem>

<Nume administrator sistem>

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele unui administrator.

<Gestionare ID departamente>

Setați funcția Gestionare ID Departament să controleze accesul la aparat utilizând mai multe ID-uri. ➤<Setarea Gestionare ID departament>(P. 369)

<Gestionare ID departamente>
 <Oprit> +
 <Pornit>
 <Perm.luc.imp. (ID-uri necun.)>
 <Oprit>
 <Pornit> +
 <Per.luc.scan. (ID-uri necun.)>
 <Oprit>
 <Pornit> +

NOTĂ

- Puteți să selectați <Înreg./Editare> pentru a înregistra ID-uri de departament și pentru a edita setările ID-urilor înregistrate.
- Puteți selecta <Gestionare numere> pentru a verifica numărul total de pagini pentru lucrările efectuate până acum pe baza unui ID de departament.

<Gestionare dispozitiv>

87XF-09F

Sunt listate toate setările aferente gestionării informațiilor despre hardware și operațiuni, precum și despre gestionarea datelor necesare la utilizarea funcțiilor aparatului împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (*).

- ▶<Setări informații dispozitiv> (P. 575)
- ▶<Selectare țară/regiune>(P. 575)
- ▶<Afișare jurnal activități> (P. 576)
- ▶<Scan. cu Canon PRINT Business>(P. 576)
- ▶<Notificare pt. verificare setări hârtie> (P. 576)
- ▶<Buton uniFLOW Online Setup afișaj>(P. 577)

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Setările marcate cu „*1” nu pot fi importate sau exportate.
- Este posibil ca setările marcate cu „*2” să nu fie disponibile, să varieze sau să aibă diferite valori implicite în funcție de țara sau de regiunea dvs.

<Setări informații dispozitiv>

Introduceți caractere alfanumerice pentru numele și locația de instalare pentru a identifica aparatul.

<Nume dispozitiv>

<Locație>



<Meniu> ▶ <Setări gestionare> ▶ <Gestionare dispozitiv> ▶ <Setări informații dispozitiv> ▶ Selectați <Nume dispozitiv> sau <Locație> ▶ Introduceți numele sau locația dispozitivului (▶<Introducerea textului(P. 136)) ▶ <Aplicare> ▶

<Selectare țară/regiune> *1 *2

Specificați țara sau regiunea în care se utilizează aparatul. Setarea implicită poate fi diferită în funcție de setarea aleasă la prima pornire.

<Austria (AT)>	<Olanda (NL)>
<Belarus (BY)>	<Norvegia (NO)>
<Belgia (BE)>	<Polonia (PL)>
<Republica Cehă (CZ)>	<Portugalia (PT)>
<Danemarca (DK)>	<Rusia (RU)>
<Egipt (EG)>	<Arabia Saudită (SA)>
<Finlanda (FI)>	<Slovenia (SI)>
<Franța (FR)>	<Africa de Sud (ZA)>

<Germania (DE)>	<Spania (ES)>
<Grecia (GR)>	<Suedia (SE)>
<Ungaria (HU)>	<Elveția (CH)>
<Irlanda (IE)>	<Emiratele Arabe Unite (AE)>
<Italia (IT)>	<Ucraina (UA)>
<Iordania (JO)>	<Marea Britanie (GB)> [†]
<Luxemburg (LU)>	<Alta>



<Meniu> ► <Setări gestionare> ► <Gestionare dispozitiv> ► <Selectare țară/regiune> ► Selectați o țară sau o regiune ► 

<Afișare jurnal activități>

Selectați dacă să afișați copierea, imprimarea trimiterea prin fax și scanarea jurnalelor pe afișajul aparatului și în Raportul de gestionare a comunicării.

<Oprit>
<Pornit> [†]



<Meniu> ► <Setări gestionare> ► <Gestionare dispozitiv> ► <Afișare jurnal activități> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Scan. cu Canon PRINT Business>

Selectați dacă permiteți scanarea de pe un dispozitiv mobil utilizând aplicația Canon PRINT Business.

<Oprit>
<Pornit> [†]



<Meniu> ► <Setări gestionare> ► <Gestionare dispozitiv> ► <Scan. cu Canon PRINT Business> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Notificare pt. verificare setări hârtie>

Specificați dacă să se afișeze un mesaj care să vă solicite să verificați setările pentru hârtie când încărcați sertarul pentru hârtie în aparat.

<Oprit>
<Pornit> [†]



<Meniu> ► <Setări gestionare> ► <Gestionare dispozitiv> ► <Notif. pt. verificare setări hârtie> ►
 Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Buton uniFLOW Online Setup afișaj>

Când acest element este setat la <Pornit>, butonul <uniFLOW Online Setup> apare pe ecranul Pornire.

<Oprit>
 <Pornit> †



<Meniu> ► <Setări gestionare> ► <Gestionare dispozitiv> ► <Buton uniFLOW Online Setup
 afișaj> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Licență/Altele>

87XF-09H

Sunt listate toate setările aferente software-ului și opțiunilor sistemului disponibile pentru aparat, precum și Licenței de înregistrare împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

- ▶<Înregistrare licență> (P. 578)
- ▶<Setări IU la distanță> *(P. 578)
- ▶<Actualizare firmware> *(P. 579)

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Setările marcate cu un asterisc (*) nu se pot importa sau exporta.

<Înregistrare licență> *

Introduceți cheia de licență pentru o opțiune de sistem care poate fi utilizată pe aparat. ▶**Înregistrarea licenței(P. 653)**

<Setări IU la distanță> *

Configurați setările pentru utilizarea Remote UI (IU la distanță). Utilizând Remote UI (IU la distanță), aveți posibilitatea să configurați setările aparatului dintr-un browser Web.

<IU la distanță>

Selectați dacă se utilizează Remote UI (IU la distanță) (▶**Dezactivarea Remote UI (IU la distanță)(P. 433)**). Când se utilizează Remote UI (IU la distanță), puteți specifica și dacă să se utilizeze comunicarea criptată TLS (▶**Configurarea cheii și a certificatului TLS(P. 394)**).

<Utilizare IU la distanță>

<Oprit>

<Pornit> +

<Utilizare TLS>

<Oprit> +

<Pornit>



<Meniu> ▶ <Setări gestionare> ▶ <Licență/Altele> ▶ <Setări IU la distanță> ▶ <IU la distanță>
▶ Selectați <Pornit> în <Utilizare IU la distanță> ▶ Selectați <Oprit> sau <Pornit> în <Utilizare TLS> ▶
<Aplicare> ▶ <OK> ▶ Reporniți aparatul

<Restricționare acces>

Specificați dacă este necesară introducerea unui cod PIN pentru accesul la Remote UI (IU la distanță). Setati un PIN de până la 7 cifre. Toți utilizatorii folosesc același PIN. ▶**Setarea unui cod PIN pentru Remote UI (IU la distanță)(P. 375)**

<Oprit > †

<Pornit>

<PIN acces IU la distanță>



<Meniu> ▶ <Setări gestionare> ▶ <Licență/Altele> ▶ <Setări IU la distanță> ▶ <Restricționare acces> ▶ <Pornit> ▶ Introduceți codul PIN ▶ <Aplicare> ▶ Introduceți codul PIN (Confirmați) ▶ <Aplicare> ▶

<Actualizare firmware> *

Selectați cum să instalați actualizările de firmware în funcție de mediul aparatului. ▶ **Actualizarea firmware-ului(P. 463)**

<Prin PC>

<Prin internet>

<Informații versiune>

<Gestionare date>

87XF-09J

Sunt listate setările pentru utilizarea setărilor aparatului și pentru inițializarea datelor împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

- ▶<Import/Export> *(P. 580)
- ▶<Act. Prod. Ext'd Survey Prog.> (P. 581)
- ▶<Inițializare cheie și certificat> *(P. 581)
- ▶<Inițializare agendă> *(P. 581)
- ▶<Inițializare meniu> *(P. 581)

NOTĂ

Asteriscuri (*)

- Setările marcate cu un asterisc (*) nu se pot importa sau exporta.

<Import/Export> *

Puteți utiliza un dispozitiv de memorie USB pentru a importa și a exporta date în Agendă și pentru diverse setări ale aparatului. Pentru mai informații despre dispozitivele de memorie USB disponibile și despre modul de introducere/scoatere a unui dispozitiv de memorie USB, consultați ▶**Utilizarea unui dispozitiv de memorie USB(P. 193)** .

<Import>
<Export>

Import



<Meniu> ▶ <Setări gestionare> ▶ <Gestionare date> ▶ <Import/Export> ▶ <Import> ▶ <Da>
▶ Introduceți parola ▶ <Aplicare>

Export



<Meniu> ▶ <Setări gestionare> ▶ <Gestionare date> ▶ <Import/Export> ▶ <Export> ▶ Introduceți parola ▶ <Aplicare> ▶ Introduceți parola (Confirmați) ▶ <Aplicare>

NOTĂ

Dacă apare ecranul <PIN agendă>

- Dacă se setează un cod PIN pentru Agendă, se afișează ecranul <PIN agendă> în timpul importului/exportului. Introduceți codul PIN ale Agendei și selectați <Aplicare>. Selectați <Ignorare> pentru a anula importul/exportul de date din Agendă.

La efectuarea importului

- Aparatul repornește automat după terminarea procesului de import.

<Act. Prod. Ext'd Survey Prog.>

Activați sau dezactivați Product Extended Survey Program (un program pentru supravegherea utilizării aparatului).

<Oprit>
<Pornit> 



<Meniu> ► <Setări gestionare> ► <Gestionare date> ► <Act. Prod. Ext'd Survey Prog.> ► Selectați
<Oprit> sau <Pornit> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Inițializare cheie și certificat> *

Selectați restabilirea [Key and Certificate Settings] și [CA Certificate Settings] la setările implicite din fabrică. 
Inițializarea cheii și a certificatului(P. 465)

<Inițializare agendă> *

Selectați să restabiliți setările Agendei la cele setate implicit.  **Inițializarea Agendei(P. 466)**

<Inițializare meniu> *

Selectați să restabiliți setările listate mai jos la cele setate implicit. Puteți restabili toate setările listate mai jos dintr-odată sau puteți restabili fiecare setare în parte.  **Inițializarea meniului(P. 465)**

<Preferințe>
<Reglare/Întreținere>
<Setări funcții>
<Setare destinație>
<Setări gestionare>
<Inițializare tot>

<Setări de securitate>

87XF-09K

Sunt listate toate setările aferente funcției de autentificare și criptării împreună cu descrierile. Setările implicite sunt marcate cu un semn (+).

- ▶<Setări autentificare/parolă>(P. 582)
- ▶<Setări criptare>(P. 582)
- ▶<Verificare sistem la pornire>(P. 583)

<Setări autentificare/parolă>

Puteți reîntări securitatea funcției de autentificare.

<Setări funcție autentificare>

Configurați funcțiile de securitate pentru autentificarea utilizatorului.

<Blocare>

Când un utilizator nu reușește autentificarea, specificați dacă să se dezactiveze funcția de conectare temporară a utilizatorului la aparat (blocare). Când se selectează <Pornit>, specificați câte erori consecutive sunt permise înainte de activarea blocării și, de asemenea, timpul necesar înainte ca un utilizator să se poată reconecta după blocare.

<Activare blocare>

<Oprit> +

<Pornit>

<Limită blocare>

1 + - 10 (ori)

<Perioadă blocare>

1 + - 60 (min.)



<Meniu> ▶ <Setări gestionare> ▶ <Setări de securitate> ▶ <Setări autentificare/parolă> ▶ <Setări funcție autentificare> ▶ <Blocare> ▶ Selectați <Pornit> în <Activare blocare> ▶ Specificați fiecare element al setării ▶ <Aplicare> ▶ <OK> ▶ Reporniți aparatul

! IMPORTANT:

- Această opțiune nu este aplicată conectării ce utilizează ID-ul de departament.

<Setări criptare>

Configurați o setare pentru dezactivarea unei criptări slabe sau cheia și certificarea ce utilizează o criptare slabă.

<Interz. utiliz. cript. slabă.>

<Oprit> +

<Pornit>

<Interz.cheie/cert. crip.slabă>

<Oprit> +

<Pornit>



<Meniu> ► <Setări gestionare> ► <Setări de securitate> ► <Setări criptare> ► Selectați <Pornit> în <Interz. utiliz. cript. slabă.> ► Selectați <Oprit> sau <Pornit> în <Interz.cheie/cert. crip.slabă> ► <Aplicare> ► <OK> ► Reporniți aparatul

<Verificare sistem la pornire>

La pornirea aparatului sau când se execută o aplicație (din Application Library (Biblioteca de aplicații)), se efectuează o verificare pentru a determina dacă sistemul sau aplicația au fost modificate. Dacă se detectează o modificare, aparatul intră într-o stare de așteptare a unei actualizări de firmware. În acest caz, efectuați o operație de actualizare de firmware, de la un computer. **Actualizarea firmware-ului(P. 463)**

<Oprit> +
<Pornit>



<Meniu> ► <Setări gestionare> ► <Setări de securitate> ► <Verificare sistem la pornire> ► <Pornit> ► <Da> ► Aparatul repornește automat



IMPORTANT

- Dacă după o perioadă nu se afișează nimic, este posibil ca recuperarea sistemului să fie imposibilă. În acest caz, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
- Dacă o aplicație instalată după livrarea aparatului din fabrică s-a modificat, aceasta trebuie să fie reinstalată pe aparat.

Întreținere

Întreținere	585
Curățarea regulată	587
Curățarea exterioară	588
Curățarea suprafeței de scanare	589
Curățarea alimentatorului	590
Curățarea unității de fixare	593
Înlocuirea cartușului de toner	594
Verificarea volumului disponibil de consumabile	599
Ajustarea calității imaginii	600
Ajustarea gradăției și a densității pentru lucrările de copiere	601
Ajustarea valorilor pentru reproducerea culorilor textului	603
Ajustarea densității la imprimare	605
Ajustarea poziției de imprimare	606
Vizualizarea valorii contorului	608
Imprimarea rapoartelor și a listelor	609
Piese de schimb	614

Întreținere

87XF-09L

Acest capitol descrie întreținerea aparatului, inclusiv cum să curățați aparatul și cum să reglați calitatea de imprimare.

! IMPORTANT

Întreținerea și inspecțiile

- Perioada minimă de asigurare a reparațiilor pentru componentele de productivitate și de disponibilitate a cartușelor de toner este de șapte (7) ani de la încetarea fabricației modelului de aparat.
- Dacă apare vreo problemă în timpul funcționării, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” din manualul online de pe site-ul web. Dacă problema nu poate fi rezolvată sau credeți că aparatul trebuie verificat, contactați dealerul sau reprezentantul de service.

Instalarea


- Dacă vi se pare că funcționarea aparatului este zgomotoasă în unele moduri de operare sau datorită mediului ambiant, vă recomandăm să instalați aparatul într-un loc separat de biroul dumneavoastră.
- Se pot forma picături de apă (condens) în interiorul aparatului când acesta este instalat într-o încăpere care este încălzită rapid sau când aparatul este mutat dintr-un loc rece sau uscat într-un loc călduros, umed. Utilizarea aparatului în aceste condiții poate produce blocaje de hârtie, o calitate slabă a imprimării sau defecțiuni. Lăsați aparatul să se acomodeze cu temperatura și umiditatea ambientală cel puțin două ore înainte de a-l utiliza.
- Aparatele cu dispozitive de stocare precum harddiskurile nu pot funcționa corespunzător când sunt utilizate la altitudini mari (3.000 de metri deasupra nivelului mării sau mai mult).

■ Curățarea de bază



► Curățarea regulată (P. 587)

■ Înlocuirea materialelor consumabile



► Înlocuirea cartușului de toner (P. 594)



► Verificarea volumului disponibil de consumabile (P. 599)



► **Piese de schimb (P. 614)**

■ **Ajustarea și gestionarea aparatului**



► **Ajustarea calității imaginii (P. 600)**



► **Vizualizarea valorii contorului (P. 608)**




► **Imprimarea rapoartelor și a listelor (P. 609)**

Curățarea regulată

87XF-09R

Curățați aparatul în mod regulat pentru a preveni deteriorarea calității la imprimare și pentru a vă asigura că folosiți aparatul în siguranță și cu ușurință.

Unde să curățați



Curățarea exterioară

87XF-09S

Curățați exteriorul aparatului, în special în jurul fanțelor pentru ventilație, în mod regulat pentru a păstra aparatul în condiții bune.

1 Opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare de la priza de c.a.

- Când opriți aparatul, informațiile care așteaptă să fie imprimate sunt șterse. Documentele fax care au fost primite folosind funcția Recepție în memorie, faxuri care așteaptă să fie trimise și rapoarte care sunt imprimate automat după trimiterea și recepționarea faxurilor nu sunt șterse.

2 Curățați exteriorul aparatului și fanțele de ventilație.

- Folosiți o cârpă moale umedă și stoarsă bine sau o soluție de detergent cu apă.
- Pentru a localiza fanțele de ventilație, consultați **Partea frontală(P. 108)** .



3 Așteptați ca exteriorul aparatului să se usuce complet.

4 Reconectați cablul de alimentare și porniți aparatul.

Curățarea suprafeței de scanare


87XF-09U

Ștergeți în mod regulat murdăria de pe platanul de sticlă și de sub alimentator pentru a preveni imprimarea murdăriei pe documentele originale sau imprimate.

1 Opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare de la priza de c.a.


- Oprirea imprimantei șterge toate datele de imprimat aflate în coada de așteptare. Datele, cum ar fi documentele primite și memorate, documentele care așteaptă să fie trimise și rapoartele care sunt imprimate automat după trimiterea sau primirea faxurilor, nu sunt șterse.

2 Deschideți alimentatorul.



3 Curățați suprafața de scanare și partea de sub alimentator.

- Curățați suprafețele cu o pânză umezită cu apă. Apoi ștergeți zona cu o cârpă moale, uscată.



4 Așteptați ca zona curățată să se usuce complet.

5 Închideți alimentatorul cu atenție.

6 Reconectați cablul de alimentare și porniți aparatul.

Curățarea alimentatorului

87XF-09W

Pudra de grafit sau praful de pe rolele din interiorul alimentatorului sau de pe suprafața de scanare a documentelor din alimentator poate cauza apariția murdăriei pe imprimate. Dacă se întâmplă acest lucru sau dacă apare frecvent un blocaj de hârtie, curățați alimentatorul. Dacă problema persistă după curățarea alimentatorului, efectuați curățarea automată a acestuia.

► **Curățarea alimentatorului(P. 590)**

► **Curățarea automată a alimentatorului(P. 592)**

Curățarea alimentatorului


1 Opriți aparatul și deconectați-l de la priză.

- Oprirea imprimantei șterge toate datele de imprimat aflate în coada de așteptare. Datele, cum ar fi documentele primite și memorate, documentele care așteaptă să fie trimise și rapoartele care sunt imprimate automat după trimiterea sau primirea faxurilor, nu sunt șterse.

2 Deschideți tava de alimentare cu documente originale.



3 Deschideți capacul alimentatorului.



4 Ștergeți rolele din alimentator.

- Ștergeți rolele cu o cârpă care a fost umezită cu apă și stoarsă. Apoi ștergeți cu o cârpă uscată.




! IMPORTANT:

- Dacă rolele și zonele înconjurătoare sunt foarte murdare, curățați-le. Pentru aceasta, umeziți o cârpă cu apă și stoarceți-o bine, apoi ștergeți zonele murdare. Apoi, ștergeți zonele cu o cârpă moale și uscată.




5 Închideți capacul alimentatorului și tava de alimentare cu documente originale.

6 Deschideți alimentatorul.



7 Ștergeți zona de scanare a documentelor din alimentator.

- Ștergeți cu o cârpă ce a fost umezită cu apă și stoarsă, apoi ștergeți cu o cârpă uscată.




8 Așteptați ca zona curățată să se usuce complet.

9 Închideți alimentatorul cu atenție.

10 Conectați din nou aparatul la priză și porniți-l.

Curățarea automată a alimentatorului

Curățarea automată a alimentatorului utilizează hârtia încărcată în acesta. Așezați 10 coli de hârtie simplă A4 sau US Letter în alimentator înainte de începerea curățării automate. ➤ **Așezarea documentelor originale(P. 140)**



1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤ **Ecranul Pornire(P. 127)**

2 Selectați <Reglare/Întreținere> ► <Întreținere>.

3 Selectați <Curățare alimentator>.

4 Selectați <Start>.

➡ Începe curățarea. Când apare un mesaj care vă înștiințează de finalizarea curățării, apăsați  pentru a reveni la ecranul Pornire.

Curățarea unității de fixare

87XF-09X

Este posibil ca mizeria să se lipească de unitatea de fixare din interiorul aparatului și să ducă la apariția de dungii negre pe documentele imprimate. Pentru a curăța unitatea de fixare, respectați procedura următoare. Nu puteți curăța unitatea de fixare în timp ce aparatul are documente în lista de așteptare pentru imprimare. Pentru a curăța unitatea de fixare, aveți nevoie de hârtie simplă A4 sau Letter. Puneți hârtia în sertar sau în tava universală înainte de a realiza următoarea procedură. ➤ **Încărcarea hârtiei(P. 144)**

NOTĂ

- Curățarea consumă cartușul de toner. Asigurați-vă înainte că este suficient cartuș de toner. ➤ **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 599)**

- 1** Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➤ **Ecranul Pornire(P. 127)**
- 2** Selectați <Reglare/Întreținere> ► <Întreținere>.
- 3** Selectați <Curățare ansamblu de fixare>.
- 4** Verificați că formatul și tipul de hârtie afișate pe ecran sunt încărcate în aparat și selectați <OK>.
- 5** Selectați <Start>.

►► Începe curățarea. Când se afișează un mesaj ce vă informează că a fost finalizată curățarea, apăsați  pentru a reveni la ecranul Pornire.

Înlocuirea cartușului de toner

87XF-09Y

Pe afișaj apare un mesaj de avertizare atunci când cantitatea de toner din cartuș este insuficientă sau când imprimarea nu mai este posibilă din cauza deteriorării calității tonerului. Rețineți că, dacă veți continua să imprimați fără a rezolva problema, se va observa o scădere a calității de imprimare. Puteți verifica pe ecran nivelul de toner disponibil în cartușe (► **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 599)**).

- **Când apare un mesaj(P. 594)**
- **Când documentele imprimate au o calitate slabă(P. 595)**
- **Procedura de înlocuire a cartușului de toner(P. 596)**


Când apare un mesaj

Mesajul care este afișat depinde de nivelul de toner disponibil în cartușe. În funcție de mesajul afișat, trebuie să vă asigurați că aveți la dispoziție un cartuș toner sau înlocuiți direct cartușul toner.

- **Procedura de înlocuire a cartușului de toner(P. 596)**
- **Piese de schimb(P. 614)**

<Pregătiți cartușul.>

Acest mesaj vă anunță că un cartuș toner trebuie înlocuit în curând. Asigurați-vă că aveți pregătit un cartuș de toner pentru înlocuire. Înlocuiți cartușul toner dacă vedeți acest mesaj înainte de a începe să imprimați o lucrare mare.



NOTĂ

Când este afișat un mesaj

- Când copiați sau imprimați, puteți continua imprimarea documentului original.
- Dacă mesajul este afișat când aparatul primește un fax sau este setată imprimarea automată a rapoartelor, faxurile recepționate sau rapoartele vor fi stocate în memorie, astfel încât să nu apară șterse după ce sunt imprimate. Pentru a continua imprimarea chiar dacă nivelul de toner rămas în cartuș este scăzut, setați <Cont. imp. cu niv.scăz. cart.> la <Pornit>. ► **<Cont. imp. cu niv.scăz. cart.> (P. 559)**

Specificați când să se afișeze un mesaj

- Puteți seta orice valoare ca procentaj pentru nivelul de toner disponibil în cartuș care să declanșeze un mesaj. ► **<Afiș. contor. pt. preg. cart.>(P. 473)**

<Nivel scăzut cartuș>

Acest mesaj vă anunță că un cartuș toner trebuie înlocuit în curând. Asigurați-vă că aveți pregătit un cartuș de toner pentru înlocuire. Înlocuiți cartușul toner dacă vedeți acest mesaj înainte de a începe să imprimați o lucrare mare. Apare când <Acțiune la avertizare> este setată la <Oprire imprimare> (► **<Acțiune la avertizare>(P. 474)**).



<Afişare paşi înlocuire cartuş>

Afişează procedura pentru înlocuirea unui cartuş de toner. Urmăţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înlocui cartuşul de toner.

<Continuare imprimare>

Puteţi încheia o stare de oprire a imprimării şi să continuaţi copierea/imprimarea.

<Verificare nume cartuş>

Puteţi verifica numele cartuşului de toner.

NOTĂ:

- Dacă mesajul este afişat când aparatul primeşte un fax sau este setată imprimarea automată a rapoartelor, faxurile recepţionate sau rapoartele vor fi stocate în memorie, astfel încât să nu apară şterse după ce sunt imprimate. Pentru a continua imprimarea chiar dacă nivelul de toner rămas în cartuş este scăzut, setaţi <Cont. imp. cu niv.scăz. cart.> la <Pornit>. ➤<Cont. imp. cu niv.scăz. cart.> (P. 559)

NOTĂ

Specificaţi când să se afişeze un mesaj

- Puteţi seta orice valoare ca procentaj pentru nivelul de toner disponibil în cartuş care să declanşeze un mesaj. ➤<Afiş. contor. pt. preg. cart.>(P. 473)

<Durată de viaţă cartuş toner term.>

Când cartuşul de toner a ajuns la finalul duratei de exploatare nu se poate realiza imprimarea.



<Afişare paşi înlocuire cartuş>

Afişează procedura pentru înlocuirea unui cartuş de toner. Urmăţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înlocui cartuşul de toner.

<Verificare nume cartuş>

Puteţi verifica numele cartuşului de toner.

Când documentele imprimate au o calitate slabă

Dacă documentele imprimate încep să prezinte oricare dintre următoarele caracteristici, unul dintre cartuşele de toner este consumat. Înlocuiţi cartuşul de toner aproape gol, chiar dacă nu se afişează niciun mesaj. ➤<Procedura de înlocuire a cartuşului de toner>(P. 596)

Apar dungi/imprimarea este neregulată



Parțial estompeate



Densitate inegală



Apar pete albe



Apar pete sau stropi de toner



Spațiul liber din documentele originale devine gri în documentele imprimate




Procedura de înlocuire a cartușului de toner

ATENȚIE


Nu atingeți contactele (a) din interiorul aparatului.

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la defectarea aparatului.




IMPORTANT

- Asigurați-vă că țineți cartușul de toner de mâner.




- Nu atingeți memoria cartușului de toner (a) sau contactele electrice (b). Pentru a evita zgârierea suprafeței tamburului din aparat sau expunerea acestuia la lumină, nu deschideți clapeta de protecție a cilindrului (c).




Citiți măsurile de precauție din Instrucțiuni importante de siguranță care vin împreună cu acest produs înainte de înlocuirea cartușului de toner. ➤ **Manualele și conținutul acestora (P. 655)**


1 Deschideți capacul frontal.




2 Scoateți cartușul de toner.



3 Scoateți cartușul de toner de înlocuit din caseta protectoare.




4 Agitați cartușul de toner de 5 sau 6 ori, conform imaginii de mai jos, pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartușului.



5 Instalați cartușul de toner.

- Împingeți-l în interior, până la capăt.



6 Închideți capacul frontal.

LEGĂTURI

► **Piese de schimb (P. 614)**

Verificarea volumului disponibil de consumabile

87XF-0A0

Utilizați procedura de mai jos pentru a verifica nivelul de toner disponibil în cartușe. Este important în special să verificați dacă trebuie să aveți pregătit un cartuș nou de toner înainte de a începe o lucrare mare de imprimare.



<Monitor stare> ► <Informații dispozitiv> ► <Informații cartuș> ► Verificarea nivelului de toner disponibil în cartușe ► 

NOTĂ

- Nivelul de toner disponibil afișat în cartuș poate fi utilizată doar ca ghid și poate diferi de nivelul real.

LEGĂTURI

- ◉ **Înlocuirea cartușului de toner(P. 594)**
- ◉ **Piese de schimb(P. 614)**

Ajustarea calității imaginii

87XF-0A1

Dacă rezultatele de imprimare sau imaginile scanate nu sunt mulțumitoare, precum calitatea scăzută a imaginilor, reproducerea slabă a originalelor sau imprimate îndoite, încercați ajustările de mai jos.

■ Ajustarea imaginii pentru copiere

Dacă densitatea sau luminozitatea copiilor și a imprimatelor din memorie diferă semnificativ față de documentele originale, utilizați această funcție pentru ca rezultatele imprimate să se apropie calitativ de documentele originale. ▶ **Ajustarea gradației și a densității pentru lucrările de copiere(P. 601)**

■ Procesarea textului negru la color

Puteți efectua o ajustare astfel încât textul negru sau aproape negru să fie reprodus într-o culoare care se apropie mult de cea din documentul original care a fost scanat color. ▶ **Ajustarea valorilor pentru reproducerea culorilor textului(P. 603)**

■ Ajustarea densității

Dacă rezultatele imprimate sunt prea întunecate sau prea luminoase, puteți să ajustați densitatea. ▶ **Ajustarea densității la imprimare(P. 605)**

■ Ajustarea poziției de imprimare

Puteți ajusta poziția de imprimare când imaginea imprimată este strâmbă sau când o parte a imaginii este în afara ariei de imprimare. ▶ **Ajustarea poziției de imprimare(P. 606)**

Ajustarea gradației și a densității pentru lucrările de copiere

87XF-0A2


Gradația se referă la nuanțele de culoare la trecerea de la întunecat la luminos. Cu cât sunt mai multe nuanțe în gradația culorilor care sunt imprimate, cu atât va arăta mai natural documentul imprimat. Dacă reproducerea culorilor este slabă și densitatea și luminozitatea documentelor imprimate diferă de cele originale, realizați ajustarea automată necesară. Această ajustare îmbunătățește rezultatele copierii și ale imprimării de pe suporturi de memorie. Pentru corectarea imaginilor copiate, o imagine pentru ajustare va fi imprimată și scanată. Nu puteți realiza această ajustare în timp ce realizați anumite funcții, inclusiv scanare și imprimare.

NOTĂ

- Reglarea frecvență poate afecta durata de viață a cartușelor de toner.
- Este posibil ca ajustările să nu fie realizate eficient dacă nu există suficient toner în cartuș. Verificați nivelul de toner disponibil în cartușe. Dacă nivelul de toner disponibil în cartuș este scăzut, se recomandă înlocuirea cartușului de toner. ► **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 599)**

- 1** Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ► **Ecranul Pornire(P. 127)**
- 2** Selectați <Reglare/Întreținere> ► <Reglare calitate imagine>.
- 3** Selectați <Reglare imagine copiere>.
- 4** Verificați că formatul și tipul de hârtie afișate pe ecran sunt încărcate în aparat și selectați <OK>.
- 5** Confirmați procedura și selectați <Start>.

► Este imprimată o imagine pentru ajustare.
- 6** Deschideți alimentatorul după ce dispare ecranul care este afișat în timpul imprimării.
- 7** Așezați imaginea pentru ajustare pe suprafața de scanare.
 - Așezați coala imprimată cu imaginea pentru ajustare cu fața imprimată în jos și cu linia neagră subțire spre stânga.



8 Închideți alimentatorul cu atenție.

9 Selectați <Start scanare>.

➡ Imaginea pentru ajustare este scanată și începe procesul de ajustare.

10 Când apare un mesaj care vă înștiințează că ajustarea s-a finalizat, deschideți alimentatorul și scoateți imaginea pentru ajustare.

11 Închideți alimentatorul cu atenție.

NOTĂ

Dacă se afișează mesajul <Imposibil de efectuat corecția.>

- Ați încărcat hârtia indicată în pasul 4 în sursa de hârtie?
- Ați așezat coala imprimată cu imaginea pentru ajustare cu fața imprimată în jos și cu linia neagră subțire spre stânga?
- A avut loc un blocaj de hârtie? Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.
- Nivelul de toner disponibil în cartuș este suficient? Dacă nivelul de toner disponibil în cartuș este scăzut, se recomandă înlocuirea cartușului de toner. ➡ **Verificarea volumului disponibil de consumabile(P. 599)**

Ajustarea valorilor pentru reproducerea culorilor textului

87XF-0A3

Puteți efectua o ajustare astfel încât textul negru sau aproape negru să fie reprodus într-o culoare care se apropie mult de cea din documentul original care a fost scanat color.

NOTĂ

- Această funcție se va aplica la efectuarea scanării cu <Tip original> setată la altceva decât <Foto>.
 ▶ **Ajustarea calității imaginii(P. 311)**

1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ▶ Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați <Reglare/Întreținere> ▶ <Reglare calitate imagine>.

3 Selectați <Procesare text negru pentru color>.

4 Ajustați valoarea.

- Această valoare de ajustare poate fi setată independent pentru alimentator și platanul din sticlă.




<Prioritate text color>

Reproduce textul negru sau aproape negru într-o culoare care se apropie mult de cea din documentul original.



<Prioritate text negru>

Reproduce textul negru cu o claritate îmbunătățită.




5 Selectați <Aplicare>.

Ajustarea densității la imprimare

87XF-0A4

Dacă rezultatele imprimate sunt prea întunecate sau prea luminoase, puteți să ajustați densitatea.

- 1** Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ▶ Ecranul Pornire(P. 127)
- 2** Selectați <Reglare/Întreținere> ▶ <Reglare calitate imagine>.
- 3** Selectați <Densitate imprimantă>.
- 4** Ajustați densitatea.



- 5** Selectați <Aplicare>.

Ajustarea poziției de imprimare

87XF-0A5


Dacă un document este imprimat în afara centrului sau în afara ariei de imprimare, ajustați poziția de imprimare. Puteți ajusta poziția de imprimare pentru fiecare sursă de hârtie. Puteți ajusta poziția de imprimare în aria -5,0 mm – +5,0 mm în incremente de 0,1 mm.




Verificarea direcției și a distanței de ajustat

Când ajustați poziția de imprimare, specificați direcția utilizând „+” și „-” și distanța utilizând „mm”. Pentru <Reglare verticală (parte front.)>/<Reglare verticală (parte poster.)>, specificați o valoare cu semnul „+” pentru a deplasa poziția de imprimare în direcția sus – jos. Pentru <Reglare orizont. (parte frontală)>/<Reglare orizont. (parte poster.)>, specificați o valoare cu semnul „+” pentru a deplasa poziția de imprimare în direcția stânga – dreapta. Pentru a deplasa în direcția inversă, specificați o valoare cu semnul „-”.

<Reglare verticală (parte front.)>/<Reglare verticală (parte poster.)>



<Reglare orizont. (parte frontală)>/<Reglare orizont. (parte poster.)>




1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ➡ Ecranul Pornire(P. 127)

2 Selectați <Reglare/Întreținere> ➡ <Reglare calitate imagine>.


3 Selectați <Reglare poziție imprimare>.

4 Selectați sursa de hârtie.

- Dacă este instalat și modulul de alimentare cu casetă opțional, este afișat și sertarul de hârtie al acestuia.



5 Selectați combinația dintre direcția de ajustare și partea de imprimare.



6 Setați o valoare pentru ajustare.



7 Selectați <Aplicare>.


Ajustarea poziției de imprimare pentru toate lucrările de imprimare

- Puteți utiliza <Setări funcții> în meniul de setări de pe panoul de operare pentru a ajusta poziția de imprimare pentru toate lucrările de imprimare, indiferent de sursa de hârtie. Poziția de imprimare poate fi ajustată în incrementele de 0,5 mm între -50,0 mm și +50,0 mm. ▶<**Decalare muchie scurtă/Decalare muchie lungă**>(P. 524)

Vizualizarea valorii contorului

87XF-0A6

Puteți să verificați numărul total de pagini imprimate de aparat. Acest număr total include faxuri, rapoarte și liste, în plus față de copii și documente imprimate de date de la computere.



<113: Total (Alb-negru/Mic)>

Afișează numărul total de pagini copiate și imprimate alb-negru.

<501: Scanare (Total 1)>

Afișează numărul total de pagini scanate.

<301: Tipărire (Total 1)>

Afișează numărul total de pagini imprimate.

NOTĂ

- <Serv. monitorizare> permite comunicarea cu un server de monitorizare la distanță. Efectuarea acestei opțiuni permite trimiterea periodică a informațiilor legate de computer către serverul de monitorizare la distanță conectat la aparat.
- <Verif. conf. disp.> vă permite să verificați unitățile opționale instalate pe aparat.

Imprimarea rapoartelor și a listelor

87XF-0A7

Puteți imprima rapoarte și liste pentru a verifica informații, cum ar fi volumul total de documente imprimate pentru fiecare <ID Departament> și setările aparatului.

- ▶ **Configurarea setărilor de imprimare pentru rapoarte și liste(P. 609)**
- ▶ **Imprimarea unui raport privind volumul total de documente imprimate după ID-ul de departament(P. 609)**
- ▶ **Setarea rapoartelor privind rezultatele comunicării(P. 609)**
- ▶ **Imprimarea listelor de setări(P. 611)**
- ▶ **Imprimarea rapoartelor și a listelor privind starea utilizării aparatului(P. 612)**

Configurarea setărilor de imprimare pentru rapoarte și liste

Puteți să efectuați imprimări față-verso ale rapoartelor și listelor.



<Meniu> ▶ <Raport ieșire> ▶ <Setări raport> ▶ <Setări impl. pentru rezultat raport> ▶ <Pornit> ▶ <Aplicare> ▶

Imprimarea unui raport privind volumul total de documente imprimate după ID-ul de departament

Raport de gestionare a ID-ului de departament

Când este activată opțiunea Gestionare ID departament, puteți verifica volumul total al documentelor imprimate pentru fiecare <ID Departament> imprimând și raportul privind gestionarea ID-ului de departament. Verificând numărul total de documente imprimate, puteți gestiona mai bine consumabilele pentru hârtie și cartușul de toner.



<Meniu> ▶ <Raport ieșire> ▶ <Imprimare listă> ▶ <Raport gestionare ID departamente> ▶ Verificați că formatul și tipul de hârtie afișate pe ecran sunt încărcate în aparat și selectați <Start> ▶

Setarea rapoartelor privind rezultatele comunicării

Puteți imprima rapoarte privind rezultatele trimiterii/primirii prin e-mail, privind faxurile și faxurile prin Internet, precum și rezultatele salvării într-un folder sau server FTP partajat. Unele rapoarte pot fi imprimate automat, în timp ce altele sunt imprimate numai când apare o eroare.

NOTĂ

- Dacă „Rezultat” dintr-o listă imprimată conține „NG”, puteți verifica detaliile erorii dintr-un număr din trei cifre cu prefixul „#” afișat lângă rezultat. Pentru mai multe informații, consultați „Remediarea problemelor (FAQ)” de pe site-ul web cu manualul online.
- Rapoartele imprimate pentru e-mail/fax prin Internet indică rezultatul transmiterii între aparat și serverul de e-mail, nu între aparat și adresa destinatarului.

Raportul de gestionare a comunicărilor

Puteți verifica jurnalele fax și e-mail pentru documentele trimise și recepționate imprimând un Raport Gestionare Comunicații. Raportul poate fi imprimat în mod automat după fiecare 40 de transmiteri sau îl puteți imprima manual.



<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Setări raport> ► <Raport gestionare comunicare> ► Configurați setările raportului ► <Aplicare> ► 



<Imprim. auto (40 transmisii)>

Selecțați <Pornit> pentru a imprima automat raportul după fiecare 40 de transmiteri sau <Oprit> dacă nu doriți să imprimați automat raportul.

<TX/RX separat>

Selecțați <Pornit> pentru a imprima separat rapoartele de trimitere și primire sau <Oprit> pentru a imprima ambele rapoarte pe o singură foaie.

■ Imprimarea manuală a raportului




<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Imprimare listă> ► <Raport gestionare comunicare> ► Verificați că formatul și tipul de hârtie afișate pe ecran sunt încărcate în aparat și selecțați <Start> ► 

Raportul cu rezultate TX fax

Puteți verifica jurnalele de fax ale documentelor trimise imprimând un Raport cu rezultate TX fax. Raportul poate fi imprimat fie de fiecare dată este definitivată o transmitere sau doar când apare o eroare la transmitere.



<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Setări raport> ► <Raport rezultat TX fax> ► Selecțați <Pornit> sau <Numai când survine o eroare> ► Selecțați <Oprit> sau <Pornit> ► <Aplicare> ► 



<Includere imagine TX>

Când selectați <Porniți>, o parte a unui document trimis poate fi inclusă în Raportul cu rezultate TX.

NOTĂ:

- Lucrările de transmitere din driverul de fax sunt omise din acest raport.

Raportul cu rezultate TX de e-mail/fax prin Internet/fișier

Puteți verifica jurnalele pentru e-mail sau fax prin Internet pentru documentele trimise, precum și pentru documentele salvate într-un folder partajat sau server FTP imprimând Raportul cu rezultate TX de e-mail/fax prin Internet/fișier. Raportul poate fi imprimat fie de fiecare dată este definitivată o transmitere sau doar când apare o eroare la transmitere.



<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Setări raport> ► <Raport rezultat TX e-mail/I-Fax/fișier> ► Selectați <Porniți> sau <Numai când survine o eroare> ►

NOTĂ

Rezultatul comunicării

- Dacă apare o eroare în timpul transmiterii prin e-mail/fax prin Internet sau în timpul salvării într-un folder partajat/pe un server FTP, raportul nu arată codul de eroare. Pentru a verifica codul de eroare, imprimați un Raport Gestionare Comunicații (► **Raportul de gestionare a comunicărilor(P. 610)**).

Raportul cu rezultate RX

Puteți verifica jurnalele documentelor fax sau fax prin Internet recepționate imprimând un Raport cu rezultate RX. Raportul poate fi imprimat fie de fiecare dată este definitivată o transmitere sau doar când apare o eroare la recepție.



<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Setări raport> ► <Raport rezultat RX> ► Selectați <Porniți> sau <Numai când survine o eroare> ►

Imprimarea listelor de setări

Puteți imprima informații și setări înregistrate în aparat ca listă.

Lista Agendă

Puteți verifica lista destinațiilor înregistrate în Agendă ca <Apelare codată>, <Favorite> și <Grup>, imprimând o listă de Agendă.



<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Imprimare listă> ► <Listă agendă> ► Selectați setarea pe care doriți să o imprimați ► Verificați că formatul și tipul de hârtie afișate pe ecran sunt încărcate în aparat și selectați <Start> ► 

Lista de date pentru utilizator/Lista de date pentru administrator de sistem

Puteți verifica lista setărilor (► **Lista de meniuri de setări(P. 468)**) precum și conținutul care a fost înregistrat în aparat imprimând o Listă cu informațiile utilizatorilor sau o Listă cu informații administrator sistem. Ambele liste includ versiunea de firmware, formatul și tipul de hârtie înregistrate în aparat și setările de imprimare ale Raportului de gestionare a comunicării, ale Raportului cu rezultate TX și ale Raportului cu rezultate RX.



<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Imprimare listă> ► Selectați <Listă date utilizator> sau <Listă de date administrator sistem> ► Verificați că formatul și tipul de hârtie afișate pe ecran sunt încărcate în aparat și selectați <Start> ► 

NOTĂ

- Lista de date pentru utilizator nu include anumite setări, cum ar fi setările de rețea și setările de gestionare. Pentru a verifica toate elementele setărilor, imprimați lista de date pentru administratorii de sistem.

Lista de politici IPsec

Puteți verifica lista cu nume politici și setările IPsec înregistrate în aparat imprimând o Listă cu politici IPsec.



<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Imprimare listă> ► <Listă politici IPsec> ► Verificați că formatul și tipul de hârtie afișate pe ecran sunt încărcate în aparat și selectați <Start> ► 

Imprimarea rapoartelor și a listelor privind starea utilizării aparatului

Puteți imprima raportul privind starea aparatului, jurnalul de utilizare a cartușelor de toner și lista de fonturi disponibile în modul PCL sau PS.

Raportul Eco

Puteți verifica volumul total lunar de documente imprimate și consumul de energie cu un raport. Acest raport include recomandări care sunt utile pentru economisirea hârtiei și a consumului de energie pe baza stării de utilizare.



<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Imprimare listă> ► <Raport Eco> ► Verificați că formatul și tipul de hârtie afișate pe ecran sunt încărcate în aparat și selectați <Start> ► 

NOTĂ

- Consumul de energie poate să difere în funcție de condițiile de mediu din locul în care este folosit aparatul.

Raportul privind starea consumabilelor

Puteți verifica starea consumabilelor instalate în aparat cu un raport.



<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Imprimare listă> ► <Raport de situație consumabile> ► Verificați că formatul și tipul de hârtie afișate pe ecran sunt încărcate în aparat și selectați <Start> ► 

Lista de fonturi PCL

Puteți verifica lista de fonturi disponibile în modul PCL cu un raport.



<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Imprimare listă> ► <Listă fonturi PCL> ► Verificați că formatul și tipul de hârtie afișate pe ecran sunt încărcate în aparat și selectați <Start> ► 

Lista de fonturi PS

Puteți verifica lista de fonturi disponibile în modul PS cu un raport.



<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Imprimare listă> ► <Listă fonturi PS> ► Verificați că formatul și tipul de hârtie afișate pe ecran sunt încărcate în aparat și selectați <Start> ► 

Raportul privind jurnalul pentru cartușe

Puteți verifica jurnalele de utilizare a cartușelor de toner cu un raport.



<Meniu> ► <Raport ieșire> ► <Imprimare listă> ► <Raport jurnal cartuș> ► Verificați că formatul și tipul de hârtie afișate pe ecran sunt încărcate în aparat și selectați <Start> ► 

Piese de schimb

87XF-0A8

Această secțiune descrie piesele de schimb (piese consumabile) utilizate de aparat. Respectați măsurile de precauție la manipularea și depozitarea pieselor de schimb.

Consumabile originale

Canon continuă să includă tehnologii inovatoare în tonerul, cartușele și componentele fabricate de Canon, proiectate special pentru folosirea în echipamentele multifuncționale Canon.

Beneficiați de performanța optimă de imprimare, de volumul de imprimare și de rezultatele de înaltă calitate obținute prin noile tehnologii avansate Canon. Prin urmare, este recomandată folosirea consumabilelor originale Canon pentru echipamentele multifuncționale Canon.




NOTĂ

- Pentru a manevra și a depozita consumabilele, respectați măsurile de precauție din „Instrucțiuni importante de siguranță” furnizat pentru acest produs.
- Puteți să verificați numărul disponibil de piese de schimb în prezent. ► **Verificarea volumului disponibil de consumabile (P. 599)**
- Dacă specificați o perioadă de oprire automată mai scurtă decât setarea implicită (4 ore), durata de viață a cartușelor de toner se poate scurta.

Consumabile

■ Înlocuirea cartușului de toner



Pentru calitatea optimă a imprimării, se recomandă utilizarea tonerului original Canon.

Nume model	Cartuș de toner Canon original
1238iF II / 1238i II	Canon Toner T08 Black (negru)



ATENȚIE

Depozitați cartușele de toner după cum este descris mai jos

Depozitarea cartușelor de toner într-un loc sau mediu necorespunzător poate cauza probleme precum pierderea datelor.

- Depozitați cartușele de toner în următoarele condiții:
 - Interval de temperatură de depozitare: 0 °C – 35 °C



- Interval de umiditate de depozitare: Între 35% și 85% RH (umiditate relativă, fără condens)*

*Chiar și în intervalul de umiditate la care poate fi depozitat, picăturile de apă (condensul) se pot dezvolta în interiorul cartușului de toner dacă temperaturile din interiorul și exteriorul cartușului de toner diferă. Condensul va afecta în mod negativ calitatea imprimării.

- Nu deschideți cartușele depozitate decât imediat înainte de a le utiliza.
- Nu depozitați cartușele de toner în poziție verticală sau răsturnate.
- Nu depozitați cartușele de toner în următoarele locuri:
 - În locuri expuse flăcărilor deschise
 - Locuri expuse luminii directe a soarelui sau luminii puternice timp de cinci minute sau mai mult
 - Locuri expuse la aer excesiv de sărat
 - Locuri expuse excesiv la gaze corozive (de exemplu, spray-uri cu aerosoli sau amoniac)
 - Locuri foarte calde și/sau umede
 - Locuri cu schimbări bruște de temperatură și umiditate, unde condensul se poate produce ușor
 - Locuri foarte prăfuite
 - Locuri care sunt la îndemâna copiilor
- Depozitați materialele de ambalare în siguranță, pentru a putea fi utilizate în viitor. Acestea vor fi necesare în situații precum depozitarea aparatului cu cartușele de toner scoase.
- Canon își rezervă dreptul de a schimba poziția sau forma materialelor de ambalare și de a adăuga sau elimina materiale de ambalare fără înștiințare prealabilă.

IMPORTANT

Atenție la tonerele contrafăcute

- Rețineți că pe piață există tonere Canon contrafăcute. Utilizarea tonerelor contrafăcute poate scădea calitatea de imprimare sau performanțele aparatului. Canon nu răspunde pentru defecțiuni, accidente sau deteriorări cauzate de utilizarea tonerelor contrafăcute. Pentru mai multe informații, consultați global.canon/ctc.

NOTĂ

- La înlocuirea cartușelor de toner, consultați  **Înlocuirea cartușului de toner(P. 594)** .

Remediarea problemelor (FAQ)

Remediarea problemelor (FAQ)	617
---	-----

Remediarea problemelor (FAQ)

87XF-0A9

Când apare o problemă, verificați acest capitol pentru a găsi soluții înainte de contactarea Canon.

Anexă

Anexă	619
Software al terțelor părți	621
Evidențierea funcțiilor	622
Economisiți resurse și bani	623
Îmbunătățirea eficienței	625
Treceți la digital	627
Multe altele	629
Specificații	631
Unitatea principală	632
Alimentator	635
Hârtie admisibilă	636
Cassette Feeding Module-AH	639
Copy Card Reader-F	640
Funcția de fax	641
Funcția de scanare	642
Funcțiile imprimantei	643
Funcții de administrare	645
Mediul de sistem	647
Mediu rețea	649
Opțiuni	650
Echipamente opționale	651
Opțiunile sistemului	653
Manualele și conținutul acestora	655
Utilizarea aplicației Ghidul utilizatorului	656
Aspectul ecranului manualului Ghidul utilizatorului	657
Vizualizarea manualului Ghidul utilizatorului	660
Operații de bază Windows	661
Notificare	670

Anexă

87XF-0AA

Acest capitol conține specificații tehnice despre aparat, instrucțiuni despre cum să folosiți Ghidul utilizatorului, limite de responsabilitate, informații despre drepturi de autor și alte informații importante pentru clienți.

■ Specificațiile aparatului


Când doriți să verificați specificațiile pentru unitatea principală și echipamentul opțional, pentru mediul de rețea, pentru funcția de imprimare etc., consultați următoarele secțiuni.



► **Specificații(P. 631)**

■ Utilizarea echipamentului opțional

Când doriți să verificați ce opțiuni sunt disponibile pentru utilizarea mai convenabil și mai eficient a acestui aparat, consultați următoarele secțiuni.



► **Opțiuni(P. 650)**

■ Referințele la manualul acestui aparat

Când doriți să vă asigurați de tipurile de manuale ce descriu funcțiile aparatului și modul de operare al acestuia, consultați prima dintre următoarele secțiuni. Când doriți să știți cum să citiți și cum să utilizați Ghidul utilizatorului (acest manual), consultați cea de-a doua secțiune.



► **Manualele și conținutul acestora(P. 655)**

► **Utilizarea aplicației Ghidul utilizatorului(P. 656)**

■ Altele

Când doriți să obțineți informații utile și să vedeți limitele de responsabilitate și informații despre drepturi de autor, consultați următoarele secțiuni.



- Software al terțelor părți(P. 621)
- Evidențierea funcțiilor(P. 622)
- Operații de bază Windows(P. 661)
- Notificare(P. 670)

Software al terțelor părți

87XF-0AC

Pentru informații legate de software-ul terțelor părți, faceți clic pe următoarele pictograme.

Acest manual include software terță parte



Evidențierea funcțiilor

87XF-0AE

Această secțiune descrie recomandările pentru utilizarea funcțiilor aparatului după categorie. Puteți utiliza funcțiile conform scopului urmărit și mediului de operare.

- ▶ **Economisiți resurse și bani(P. 623)**
- ▶ **Îmbunătățirea eficienței(P. 625)**
- ▶ **Treceți la digital(P. 627)**
- ▶ **Multe altele(P. 629)**

Economisiți resurse și bani

87XF-0AF



Există multe modalități de a reduce utilizarea hârtiei, a tonerului, a energiei și de a reduce cheltuielile.



Imprimarea pe 2 fețe

Puteți folosi imprimarea pe 2-fețe pentru copii, lucrările de imprimare trimise de la calculator și chiar pentru faxurile recepționate. Deoarece veți folosi doar jumătate din hârtia pe care ați folosi-o altfel, puteți reduce costurile cu hârtia la jumătate. Pentru a economisi și mai mult, combinați imprimarea pe 2-fețe cu imprimarea N pe 1 a mai multor pagini pe o singură foaie de hârtie. Puteți imprima maximum 32 de pagini pe o singură foaie, acțiune ce este economică și prietenoasă cu mediul.

► **Operații de bază pentru copiere(P. 200)**

► **Imprimarea de la un computer(P. 265)**

► **<Primire/Redirecționare>(P. 558)** ► <Setări fax> ► <Imprimare ambele fețe>

► **<Primire/Redirecționare>(P. 558)** ► <Setări I-Fax> ► <Imprimare ambele fețe>



Imprimarea mai multor pagini pe o singură foaie

Pentru a începe economisirea hârtiei, copiați mai multe pagini pe o parte a foii – 2 sau 4 pagini pentru copii și până la 16 pagini pentru lucrările de imprimare trimise de la computer. Această acțiune este și mai eficientă când este utilizată împreună cu imprimarea pe 2-fețe.

► **Copierea mai multor documente pe o coală (N pe 1)(P. 213)**

► **Imprimarea de la un computer(P. 265)**



Modul repaus



Trimiterea de faxuri fără hârtie

Pentru a economisi mai multă energie și bani, este esențială funcția mod hibernare care oprește aparatul atunci când nu este folosit de nimeni. Acest aparat va intra automat în modul hibernare și poate fi pus în acest mod oricând doriți. Apăsăți o dată pe  pentru a trece aparatul în modul repaus. Apăsăți-l din nou pentru a porni din nou aparatul.

► **Intrarea în modul repaus(P. 183)**

Presupuneți că aveți nevoie de hârtie pentru a trimite faxuri? Vechile documente imprimate pe hârtie pe care le utilizați mereu sunt de domeniul trecutului. Trimiteți documente prin fax exact așa cum sunt, create pe computer. Fără hârtie, deci mai rapide. Iar documentele primite sunt mai întâi stocate în memorie, permițându-vă să imprimați doar cele de care aveți nevoie; nu mai trebuie să vă faceți griji în legătură cu hârtia utilizată la corespondența directă etc.

► **Trimiterea faxurilor de la calculator (PC Fax)(P. 251)**

► **Salvarea documentelor primite în aparat (Recepție în memorie)(P. 244)**

Îmbunătățirea eficienței

87XF-0AH




Iată câteva operațiuni simple care pot eficientiza activitățile complicate.



Agenda

Introducerea adreselor de fax și e-mail în Agendă vă ajută să nu trebuiască să le introduceți număr cu număr și literă cu literă de fiecare dată când vreți să trimiteți ceva. Afișați adresele pe care le utilizați cel mai frecvent cu funcția <Favorites> pentru a trimite rapid și simplu ceea ce aveți nevoie către persoanele care au nevoie. Puteți salva informațiile din Agendă în calculator și nu vă faceți griji pentru că cele mai importante informații despre contacte au o copie de rezervă.

- ▶ **Înregistrarea destinațiilor(P. 185)**
- ▶ **Înregistrarea destinațiilor din Remote UI (IU la distanță) (P. 449)**
- ▶ **Operațiuni de bază pentru trimiterea faxurilor(P. 223)**
- ▶ **Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)**
- ▶ **Importul/exportul setărilor(P. 459)**



Setări utilizate frecvent cu o singură atingere

Realizați întotdeauna copii pe 2-fețe. Scanați întotdeauna în același format și în aceeași destinație de salvare. Setări ca acestea utilizate frecvent pot fi înregistrate într-un singur buton de comandă rapidă. Această operațiune este convenabilă, permițându-vă să specificați toate operațiunile implicate într-o singură atingere.

- ▶ **Înregistrarea setărilor utilizate în mod frecvent(P. 177)**



Imprimați imaginile chiar de pe dispozitivul de memorie USB

Conectați un dispozitiv de memorie USB la aparat și puteți imprima direct imagini și documente fără a utiliza un computer. Puteți chiar să previzualizați fișiere JPEG sau alte imagini înainte de a imprima, astfel că nu se irosește hârtie. De asemenea, puteți scana notițe scrise de mână etc. și le puteți salva direct pe un dispozitiv de memorie USB. Convenabil pentru transmitere.


► **Imprimarea de la un dispozitiv de memorie USB (Imprimare de pe dispozitive de stocare)(P. 276)**

► **Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)**

Gestionarea la distanță cu Remote UI (IU la distanță)

Remote UI (IU la distanță) vă ajută să administrați aparatul de la calculator, fără a trebui să mergeți până la el. Configurați setări și supravegheați statutul aparatului cu o interfață pentru browser Web care este ușor de înțeles și cu care vă veți obișnui imediat. Economisiți timp și energie pentru alte lucruri decât să aveți grijă de aparat.

► **Gestionarea aparatului de la un computer (Remote UI (IU la distanță))(P. 436)**



Efectuați rapid setările de imprimare cu o operare intuitivă

Puteți specifica cu ușurință așezarea în pagină, precum și poziția pentru legare, comutând între imprimarea pe 1-față și 2-fețe etc., în mod intuitiv în imaginea de previzualizare în driverul de imprimantă. Operația printr-un singur clic vă permite să selectați în mod convenabil setări în timp ce se vizualizează modul în care sunt aplicate setările.

► **Imprimarea de la un computer(P. 265)**

Treceți la digital

87XF-0AJ



Digitalizarea unui document permite editarea utilizând un computer, precum și reducerea costurilor și economisirea de timp prin folosirea e-mailului.



Scanare și e-mail

Trimiteți prin e-mail documentele originale scanate fără să porniți calculatorul. Transformați documentele originale scanate în atașări la e-mail direct din aparat. Dacă sunteți genul de om care mai bine ar trimite un fax decât să pornească un calculator, această funcție este pentru dumneavoastră.

► **Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale (P. 290)**



Scanare și partajare

Să spunem că aveți o copie pe hârtie a unui raport pentru o întâlnire cu mulți membri ai companiei. Scanați-l, convertiți-l și acum toată lumea îl poate vedea. Este salvat direct în directorul partajat din rețea, așa că nu este nevoie să imprimați multe copii și să le dați colegilor. Dacă vorbim de sute de pagini de documente de care au nevoie toți, nu există alt mod mai bun.

► **Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale (P. 290)**



Scanați doar ce aveți nevoie



Fișiere PDF în care puteți căuta

Dar ce se întâmplă dacă scanați toată pagina unui ziar, dar de fapt aveți nevoie doar de un titlu și de o imagine? Utilizați ScanGear MF. Puteți selecta ce vă doriți într-o previzualizare și apoi scannerul va ignora restul. Altfel va trebui să folosiți un program de editare pentru a decupa tot ceea ce nu aveți nevoie.

► **Utilizarea aplicației ScanGear MF(P. 330)**

! IMPORTANT

- Folosirea aparatului pentru scanarea, imprimarea sau reproducerea în alt mod a anumitor documente și utilizarea acestor imagini scanate, imprimate sau reproduse cu aparatul dv. pot fi interzise de lege și pot duce la răspundere penală și/sau civilă. Dacă nu sunteți sigur în legătură cu legalitatea folosirii aparatului la scanarea, imprimarea sau reproducerea în alt mod a unui anumit document și/sau utilizarea imaginilor scanate, tipărite sau reproduse în alt mod, trebuie să consultați în prealabil avocatul.

Căutarea unui text într-un PDF se poate realiza cu un „PDF în care se poate căuta”. Scanând un document original ce conține atât text, cât și imagini, părțile de text sunt convertite prin OCR în date text. Pe lângă faptul că puteți căuta informații text, puteți copia, de asemenea, părțile necesare într-o foaie de calcul Excel sau într-un document Word din Microsoft Office. Eliminați nevoia de a introduce de la zero datele clientului, adresele etc.

► **Operațiuni de bază pentru scanarea documentelor originale(P. 290)**

► **Utilizarea computerului pentru scanare (Scanare la distanță)(P. 327)**



Adăugarea imaginilor la un document aflat în lucru

Anumite aplicații comunică cu aparatul pentru a vă permite să importați ușor imagini scanate direct în documentele la care lucrați. Astfel puteți trece peste pașii de a deschide o aplicație separată doar pentru recepționarea imaginilor scanate și apoi să le exportați către aplicația în care de fapt le veți folosi.

► **Scanarea documentelor dintr-o aplicație(P. 328)**

Multe altele

87XF-0AK




Există o varietate de funcții pentru orice trebuie să faceți – acasă, la birou sau chiar și când vă deplasați.



Application Library (Biblioteca de aplicații) pentru a executa funcții utile prin simpla atingere a unui buton

Application Library (Biblioteca de aplicații) face posibil ca operațiile folosite frecvent, precum imprimarea unui document obișnuit sau verificarea informațiilor despre consumabile, precum și alte funcții convenabile, să fie înregistrate sub formă de aplicații. Puteți să executați aceste aplicații prin simpla atingere a unui buton de pe ecranul Pornire. Application Library (Biblioteca de aplicații) este utilă îndeosebi pentru a economisi timp și pentru îmbunătățirea acurateței de operare. Pentru mai multe informații, consultați manualul despre Application Library (Biblioteca de aplicații) de pe site-ul Web cu manuale online.



Utilizarea unui smartphone/a unei tablete

În momentul în care doriți să imprimați rapid o propunere pe care ați completat-o pe o tabletă în timpul călătoriei către o destinație de afaceri sau când doriți să scanați materiale distribuite la o întâlnire utilizând un smartphone, Canon PRINT Business este folositor. Chiar și în medii fără un router LAN wireless, vă puteți conecta fără fir și direct la aparat cu un dispozitiv mobil. Fără computer, rapid și simplu! Un număr și mai mare de posibilități pentru lucru/redare, cu funcționalitatea creată pentru această epocă a vitezei.

►Legarea la dispozitive mobile(P. 337)



Păstrați confidențiale documentele imprimate




Folosiți rețeaua wireless

În mod normal, când imprimați ceva de la calculator, iese din imprimantă imediat. Totuși, dacă aveți documente confidențiale, nu veți dori acest lucru. Doar folosiți imprimare securizată și nimeni nu va putea imprima documentele fără a introduce parola în panoul de operare al aparatului. Nu lăsați documentele confidențiale să stea expuse în tava aparatului, astfel încât oricine să le poată vedea.

► **Imprimarea unui document securizat cu un cod PIN (Imprimare securizată)(P. 272)**

Fără cabluri, instalare facilă, întreținere simplă. Dacă aveți un router LAN wireless WPS, treceți peste întregul proces de setare și sunteți imediat gata de lucru. Bucurați-vă de un tip de sistem de documente lipsit de confuzii și simplu de utilizat, pe care îl puteți obține numai în modul wireless. Acest mod este compatibil IEEE 802.11b/g/n pentru conexiuni wireless fără constrângeri și acceptă, de asemenea, WEP și WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP), pentru securitate îmbunătățită.

► **Conectarea la o rețea LAN wireless(P. 18)**



Primiți faxuri oriunde vă aflați

Nu vă mai îngrijorați că nu primiți faxuri când nu sunteți în birou. Setați o destinație pentru a redirecționa și orice fax primit pe aparat va ajunge la dumneavoastră. Chiar mai mult, setați ca destinație de redirecționare adresa de e-mail de pe telefonul mobil sau tabletă.

► **Redirecționarea automată a documentelor primite(P. 246)**

Specificații

87XF-0AL

Specificațiile se supun modificărilor fără notificare pentru îmbunătățirea produsului sau pentru versiunile ulterioare.

■ Specificațiile aparatului

- ▶ Unitatea principală(P. 632)
- ▶ Alimentator(P. 635)
- ▶ Hârtie admisibilă(P. 636)

■ Specificațiile echipamentului opțional

- ▶ Cassette Feeding Module-AH(P. 639)
- ▶ Copy Card Reader-F(P. 640)

■ Specificațiile funcționale

- ▶ Funcția de fax(P. 641)
- ▶ Funcția de scanare(P. 642)
- ▶ Funcțiile imprimantei(P. 643)
- ▶ Funcții de administrare(P. 645)

■ Mediul în care trebuie utilizat aparatul

- ▶ Mediul de sistem(P. 647)
- ▶ Mediu rețea(P. 649)

Unitatea principală

87XF-0AR

NOTĂ

- Pentru informații legate de formatele și tipurile pentru fiecare sursă de hârtie, consultați „**Hârtie admisibilă(P. 636)**”.

Tip	Desktop
Culoare acceptată	Alb-negru
Rezoluție pentru citire	600 dpi x 600 dpi
Rezoluție pentru scriere	600 dpi x 600 dpi
Număr de tonuri	256
Documente originale acceptate	Până la 215,9 mm x 297,0 mm: Foi, cărți, obiecte tridimensionale
Dimensiune copie/hârtie copie	Formate de hârtie • Max.: 216,0 mm x 355,6 mm • Min. (sertar pentru hârtie): 105,0 mm x 148,0 mm • Min. (tavă multifuncțională): 76,2 mm x 127,0 mm Margine Sus: • Când copiați prin suprafața de scanare 5 mm ± 2,0 mm • Când copiați prin alimentator 5 mm ± 3,0 mm Stânga sau dreapta: • Când copiați prin suprafața de scanare 5 mm ± 2,0 mm • Când copiați prin alimentator 5 mm ± 3,0 mm Greutatea hârtiei • Sertar pentru hârtie: 60 g/mp – 120 g/mp • Tavă multifuncțională: 60 g/mp – 163 g/mp
Tip hârtie	►Hârtie admisibilă(P. 636)
Timp de încălzire ^{*1}	După pornire 14,0 secunde sau mai puțin Revenirea din modul repaus

	4,0 secunde sau mai puțin
Timp de ieșire a primei copii (A4)	Aprox. 6,4 secunde
Viteză copiere ^{*2} (A4)	38,0 foi/minut
Viteză de scanare (A4)	Aprox. 1,7 secunde/foaie
Mărire	25 % – 400 % (în incremente de câte 1 %)
Sistem/capacitate de alimentare cu hârtie ^{*3}	Sertar pentru hârtie 250 de foi (80 g/mp)/250 de foi (64 g/mp) x 1 Tava multifuncțională 100 de foi (80 g/mp)/100 de foi (64 g/mp) x 1
Sistem/capacitate de ieșire a hârtiei ^{*3}	Tavă de ieșire 150 de foi (68 g/mp)
Copii multiple	999 de foi
Sursă de alimentare	220 V – 240 V c.a., 3,2 A, 50 Hz/60 Hz
Consum de energie ^{*1}	Consum maxim de energie 1.350 W sau mai puțin În modul repaus • Aprox. 0,9 W (conexiune USB) • Aprox. 0,9 W (conexiune LAN cu fir) • Aprox. 0,9 W (conexiune LAN fără fir) Cu sursa principală de energie oprită 0,1 W sau mai puțin
Dimensiuni (l x A x Î)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Greutate	Unitatea principală ^{*4} Aprox. 16,2 kg
Spațiu maxim ocupat (l x A x Î)	453 mm x 883 mm x 795 mm *Lăsați un spațiu de 100 mm sau mai mult în jurul aparatului.

Capacitate memorie	RAM: 1 GB
Condiții de mediu	• Temperatură: 10 °C – 30 °C • Umiditate: 20 % – 80 % RH (fără condens)

*1 Poate varia în funcție de mediu și de condițiile de utilizare a aparatului.

*2 Vitezele de copiere/imprimare sunt măsurate pe baza testării interne utilizând formatul de hârtie A4 cu un raport de copiere/imprimare de 100% față de original la copierea/imprimarea pe 1-față. Testarea internă este efectuată prin copierea/imprimarea continuă a aceleiași pagini pe hârtie simplă (viteza de copiere este testată prin copierea pe suprafața de scanare). Vitezele de copiere/imprimare pot varia în funcție de tipul de hârtie, de formatul de hârtie sau de direcția de alimentare a hârtiei.

Dispozitivul poate fi întrerupt sau încetinit automat pentru a ajusta condiția imprimantei, cum ar fi controlarea temperaturii unei anumite unități sau limitarea impactului asupra calității imaginii în timpul copierii/imprimării continue.

*3 Poate varia în funcție de mediul de instalare și de hârtia utilizată.

*4 Cartușul de toner nu este inclus.

Alimentator

87XF-0AS

Mecanism de alimentare a documentelor originale	Alimentator automat de documente pe 2-fețe
Format original /Tip	Formatul documentelor originale *1 • Max. : 215,9 mm x 355,6 mm • Min. : 105 mm x 128 mm Greutatea documentelor originale 50 g/mp – 105 g/mp
Capacitate a tăvii pentru documente originale (A4)	50 de foi (80 g/mp)
Viteza de scanare a documentelor originale (A4)	Copiere (600 dpi) Scanare o singură față: • 20 pagini/minut Scanare 2 fețe: • 34 pagini/minut Scanare (300 dpi) *2 Scanare o singură față: • Policrom: 13,4 pagini/minut • Alb-negru: 38,1 pagini/minut Scanare 2 fețe: • Policrom: 26,9 pagini/minut • Alb-negru: 70,5 pagini/minut

*1Pentru a menține o calitate optimă a a imaginilor, se recomandă să scanați documentele originale A6 de pe suprafața de scanare.

*2Poate varia în funcție de mediu și de condițiile de utilizare a aparatului.

Hârtie admisibilă

87XF-0AU

Tipurile de hârtie care se pot folosi la acest aparat sunt indicate în următorul tabel.

■ Formate de hârtie acceptate

✓ : Disponibil — : Nedisponibil

Formate de hârtie	Sertar pentru hârtie *1	Tava multifuncțională	Imprimare automată pe 2-fețe *2
A4 *3*4*5	✓	✓	✓
B5 *3	✓	✓	—
A5 *3*6	✓	✓	—
A6	✓	✓	—
Legal (LGL) *3*4	✓	✓	✓
Letter (LTR) *3*4*5	✓	✓	✓
Statement (STMT) *3	✓	✓	—
Executive (EXEC)	✓	✓	—
Oficio *3*4	✓	✓	✓
Oficio (Brazilia) *3*4	✓	✓	✓
Oficio (Mexic) *3*4	✓	✓	✓
Letter (Guvernamental) *3*4	✓	✓	—
Legal (Guvernamental) *3*4	✓	✓	—
Foolscap/Folio *3*4	✓	✓	✓
Foolscap (Australia) *3*4	✓	✓	—
Legal (India) *4	✓	✓	✓
3x5"	—	✓	—

Formate de hârtie	Sertar pentru hârtie ^{*1}	Tava multifuncțională	Imprimare automată pe 2-fețe ^{*2}
Envelope No.10 (COM10)	—	✓	—
Envelope Monarch	—	✓	—
Envelope C5	—	✓	—
Envelope DL	—	✓	—
Format de hârtie personalizat	✓ ^{*7}	✓ ^{*8}	✓ ^{*9}

^{*1}Include Cassette Feeding Module-AH opțional.

^{*2}Imprimarea automată pe 2-fețe este disponibilă fără a înlocui hârtia.

^{*3}Vă permite să imprimați documentele fax primite.

^{*4}Vă permite să imprimați documentele fax primite prin Internet.

^{*5}Vă permite să imprimați rapoarte sau liste.

^{*6}Sunt disponibile orientările peisaj și portret.

^{*7}Este disponibil formatul personalizat de la 105,0 mm x 148,0 mm la 216,0 mm x 355,6 mm.

^{*8}Este disponibil formatul personalizat de la 76,2 mm x 127,0 mm la 216,0 mm x 355,6 mm.

^{*9}Este disponibil formatul personalizat de la 210,0 mm x 279,4 mm la 216,0 mm x 355,6 mm.

■ Tipuri de hârtie acceptate

La acest aparat se poate folosi hârtia fără conținut de clor.

✓ : Disponibil — : Nedisponibil

Tip hârtie		Sertar pentru hârtie ^{*1}	Tavă multifuncțională	Imprimare automată pe 2-fețe ^{*2}
Simplă 1 ^{*3*4}	61 g/mp – 74 g/mp	✓	✓	✓
Simplă 2 ^{*3*4}	75 g/mp – 89 g/mp	✓	✓	✓
Simplă 3 ^{*4}	90 g/mp – 105 g/mp	✓	✓	✓
Reciclată 1 ^{*3*4}	61 g/mp – 74 g/mp	✓	✓	✓
Reciclată 2 ^{*3*4}	75 g/mp – 89 g/mp	✓	✓	✓
Color ^{*3*4}	61 g/mp – 74 g/mp	✓	✓	✓
Grea 1	106 g/mp – 120 g/mp	✓	✓	✓

Tip hârtie		Sertar pentru hârtie *1	Tavă multifuncțională	Imprimare automată pe 2- fețe *2
Grea 2	121 g/mp – 149 g/mp	—	✓	—
Grea 3	150 g/mp – 163 g/mp	—	✓	—
Subțire 1 *3	60 g/mp	✓	✓	✓
Bond 1	60 g/mp – 74 g/mp	✓	✓	✓
Bond 2	75 g/mp – 104 g/mp	✓	✓	✓
Bond 3	105 g/mp – 120 g/mp	✓	✓	✓
Etichete		—	✓	—
Envelope 1		—	✓	—
Envelope 2 *5		—	✓	—

*1Include Cassette Feeding Module-AH opțional.

*2Imprimarea automată pe 2-fețe este disponibilă fără a înlocui hârtia.

*3Vă permite să imprimați documentele fax/fax prin Internet primite.

*4Vă permite să imprimați rapoarte sau liste.

*5Dacă imprimarea nu se efectuează corect cu <Plic 1> selectat, schimbați selecția pe <Plic 2>.

Cassette Feeding Module-AH

87XF-0AW

Formate de hârtie	● Max: 216,0 mm x 355,6 mm ● Min.: 105,0 mm x 148,0 mm
Greutatea hârtiei	60 g/mp – 120 g/mp
Capacitatea sertarelor pentru hârtie *	550 de foi (80 g/mp)/640 de foi (64 g/mp) x 1
Dimensiuni (l x A x Î)	399 mm x 373 mm x 156 mm
Greutate	Aprox. 3,8 kg

*Poate varia în funcție de mediul de instalare și de hârtia utilizată.

Copy Card Reader-F

87XF-0AX

Carduri disponibile	Magnetice
Metodă de citire a cardului	Citire magnetică
Direcția de citire a cardului magnetic	În sus
Stocare/Redare	Redare
Dimensiuni (l x A x Î)	88 mm x 96 mm x 40 mm (cu excepția kitului și a cablului de atașare)
Greutate	Aprox. 200 g (cu excepția kitului și a cablului de atașare)

Funcția de fax

87XF-0AY

Linie telefonică utilizată ^{*1}	Rețea telefonică publică comutată, rețea de comunicații prin fax (PSTN – Public Switched Telephone Network)
Densitatea liniei de scanare	Normal G3: 8 pels ^{*2} /mm x 3,85 linii/mm Fin G3: 8 pels ^{*2} /mm x 7,7 linii/mm Superfin G3: 8 pels ^{*2} /mm x 15,4 linii/mm Ultrafin G3: 16 pels ^{*2} /mm x 15,4 linii/mm
Viteză de transmitere ^{*3}	• SuperG3: 33.6 kbps • G3: 14.4 kbps
Metodă de comprimare	MH, MR, MMR, JBIG
Tip de transmitere	SuperG3, G3
Formate maxime ale documentelor originale la transmitere	A4
Formate de hârtie la primire	► Hârtie admisibilă (P. 636)
Durate de transmitere	Aprox. 2,6 secunde ^{*4}

^{*1}În funcție de conexiunea dvs. locală sau telefonică, este posibil să nu puteți efectua comunicări de date. În acest caz, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.

^{*2}Pels înseamnă elemente imagine (pixeli).

^{*3}Cu funcția Continuare automată.

^{*4}Valoare obținută utilizând foaia de test Canon original de format A4, transmisia ECM (JBIG) standard.

Funcția de scanare

87XF-0C0

Tip	Scanner color
Dimensiune scanare document original	Scanarea de pe geamul platanului La fel ca la „Documente originale acceptate” din „Unitatea principală” ➤ Unitatea principală(P. 632) Scanarea din alimentator La fel ca la „Dimensiune/Tip document original” din „Alimentator” ➤ Alimentator(P. 635)
Rezoluție (Max.)	600 dpi x 600 dpi
Viteză de scanare	Scanarea de pe geamul platanului La fel ca la „Viteza de scanare” din „Unitatea principală” ➤ Unitatea principală(P. 632) Scanarea din alimentator La fel ca la „Viteza de scanare a documentelor originale” din „Alimentator” ➤ Alimentator(P. 635)
Interfață	USB USB 2.0 de mare viteză Rețea LAN cu fir 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (compatibil IEEE 802.3) Rețea LAN wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocol acceptat *	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP, POP3, USB
Format de ieșire *	TIFF, JPEG (O singură pagină), PDF (Compact, cu posibilitate de căutare), PDF (Criptat, semnătură digitală)

*Unele formate nu sunt acceptate, depinde de funcție.

Funcțiile imprimantei

87XF-0C1

■ Funcția imprimantei UFR II

Tip	Intern
Dimensiune de imprimare	▶ Hârtie admisibilă(P. 636)
Viteză de imprimare	La fel ca la „Viteza de copiere” din „Unitatea principală” ▶Unitatea principală(P. 632)
Rezoluție	Procesare de date 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Limbaj de descriere a paginii (PDL)	UFR II
Protocol acceptat	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD
Fonturi rezidente	Niciuna
Interfață	USB USB 2.0 de mare viteză Rețea LAN cu fir 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (compatibil IEEE 802.3) Rețea LAN wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

■ Funcție imprimantă PS

Tip	Intern
Dimensiune de imprimare	▶ Hârtie admisibilă(P. 636)
Viteză de imprimare	La fel ca la „Viteza de copiere” din „Unitatea principală” ▶Unitatea principală(P. 632)
Rezoluție	Procesare de date 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Limbaj de descriere a paginii (PDL)	Adobe®PostScript®3™
Protocol acceptat	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD

Fonturi rezidente	136 Roman
Interfață	USB USB 2.0 de mare viteză Rețea LAN cu fir 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (compatibil IEEE 802.3) Rețea LAN wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

■ Funcția imprimantă PCL

Tip	Intern
Dimensiune de imprimare	🔴 Hârtie admisibilă(P. 636)
Viteză de imprimare	La fel ca la „Viteza de copiere” din „Unitatea principală” 🔴 Unitatea principală(P. 632)
Rezoluție	Procesare de date 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Limbaj de descriere a paginii (PDL)	PCL6, PCL5
Protocol acceptat	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD
Fonturi rezidente	Fonturi PCL: 93 Roman, fonturi 10 Bitmap, fonturi 2 OCR, fonturi cod de bare*
Interfață	USB USB 2.0 de mare viteză Rețea LAN cu fir 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (compatibil IEEE 802.3) Rețea LAN wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

*Necesită Kit de imprimare a codurilor de bare opțional

■ Funcția de imprimare pe suport de memorie

Formate de fișiere imprimabile	PDF, TIFF, JPEG
--------------------------------	-----------------

Funcții de administrare

87XF-0C2

■ Setări firewall

- Pot fi specificate până la 16 adrese IP (sau intervale de adrese IP) atât pentru IPv4, cât și pentru IPv6.
- Se pot specifica până la 32 adrese MAC.

■ IPSec

- IPSec care este compatibil cu aparatul este conform standardelor RFC2401, RFC2402, RFC2406 și RFC4305.

Sistem de operare	• Windows 8.1 • Windows 10	
Mod de conexiune	Mod transport	
Protocol schimbare parolă	IKEv1 (mod principal)	
	Metoda de autentificare	• Pre-shared key (Cheie pre-partajată) • Digital signature (Semnătură digitală)
	Hash algorithm (și lungime cheie)	• HMAC-SHA1-96 • HMAC-SHA2 (256 biți sau 384 biți)
	Algoritm criptare (și lungime cheie)	• 3DES-CBC • AES-CBC (128 biți, 192 biți sau 256 biți)
	Algoritm schimbare cheie/grup (și lungime cheie)	Diffie-Hellman (DH) • Grup 14 (2.048 biți) • ECDH-P256 (256 biți) • ECDH-P384 (384 biți)
ESP	Hash algorithm (algoritm hash)	HMAC-SHA1-96
	Algoritm criptare (și lungime cheie)	• 3DES-CBC • AES-CBC (128 biți, 192 biți sau 256 biți)
	Algoritm hash/algoritm criptare (și lungime cheie)	AES-GCM (128 biți, 192 biți sau 256 biți)
AH	Hash algorithm (algoritm hash)	HMAC-SHA1-96

NOTĂ

- IPSec este compatibil cu comunicarea către o singură adresă (sau un singur dispozitiv).

■ Înregistrarea cheilor și a certificatelor

- Dacă instalați o cheie sau un certificat CA dintr-un computer, asigurați-vă că acestea îndeplinesc următoarele cerințe:

Format	- Cheie: PKCS#12^{*1} - Certificat CA: X.509 DER/PEM
Extensie fișier	- Cheie: „.p12” sau „.pfx” - Certificat CA: „.cer” sau „.pem”
Algoritm cheie publică (și lungime cheie)	- RSA (512 biți, 1.024 biți, 2.048 biți, 4.096 biți) - DSA (1.024 biți, 2.048 biți, 3.072 biți) - ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritm semnătură certificat	- RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384^{*2}, SHA-512^{*2}, MD2, MD5 - DSA: SHA-1 - ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Algoritm amprentă certificat	SHA1

^{*1} Cerințele pentru certificatul conținut într-o cheie conform certificatelor CA.

^{*2}RSA-SHA-384 și RSA-SHA-512 sunt disponibile numai când lungimea cheii RSA este de 1.024 biți sau mai mult.

NOTĂ

- Aparatul nu este compatibil cu utilizarea unei liste de revocare certificate (CRL).

■ Definiție pentru „criptare slabă”

Când se setează <Interz. utiliz. cript. slabă> la <Pornit>, este interzisă utilizarea următorilor algoritmi.

Hash	MD4, MD5, SHA-1
HMAC	HMAC-MD5
Criptosistem cheie obișnuită	RC2, RC4, DES
Criptosistem cheie publică	Criptare RSA (512 biți/1.024 biți), semnătură RSA (512 biți/1.024 biți), DSA (512 biți/1.024 biți), DH (512 biți/1.024 biți)

NOTĂ

- Chiar și atunci când <Interz.cheie/cert. crip.slabă> este setată la <Pornit>, se poate folosi algoritmul hash SHA-1, care este utilizat pentru semnarea unui certificat rădăcină.

Mediul de sistem

87XF-0C3

Mediul de sistem pentru scanare WSD	- Windows 8.1 - Windows 10
Cerințe de sistem pentru Remote UI (IU la distanță) *1	Windows - Internet Explorer 11 - Microsoft Edge - Google Chrome macOS - Safari 11 sau o versiune ulterioară - Google Chrome
Software pentru serverul de redirectionare a e-mailurilor/faxurilor prin Internet	- Microsoft Exchange Server 2010 - Microsoft Exchange Server 2013 - Microsoft Exchange Server 2016 - Microsoft Exchange Server 2019 - Lotus Domino R7.0 - Sendmail 8.14.4
Software pentru serverul de primire a e-mailurilor/faxurilor prin Internet	- Microsoft Exchange Server 2010 - Microsoft Exchange Server 2013 - Microsoft Exchange Server 2016 - Microsoft Exchange Server 2019 - Lotus Domino R7.0 - Qpopper 4.0.19
Servere de fișiere disponibile ca destinații pentru transmiterea de fișiere	SMB - Windows 8.1 - Windows 10 - Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 - Windows Server 2016 - Windows Server 2019 - Mac OS X 10.13/10.14/10.15 - Cent OS 7 FTP - Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0 - Windows 8.1/Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5 - Windows 10/Server 2016: Internet Information Services 10.0 - Windows Server 2019 - Solaris 10 - Red Hat Linux 9
Tipuri de servere LDAP	- Windows Server 2008 SP2 cu Active Directory - Windows Server 2012 cu Active Directory - Windows Server 2012 R2 cu Active Directory - Windows Server 2016 cu Active Directory

	• Windows Server 2019 cu Active Directory
Cerințe de sistem pentru Send Function Setting Tool (Instrumentul de setare a funcției de trimitere)	• Internet Explorer 11 • Microsoft Edge • Google Chrome
Cerințe de sistem pentru Ghidul utilizatorului	Windows • Internet Explorer 9 și o versiune ulterioară • Microsoft Edge • Firefox • Firefox ESR • Chrome^{*2} macOS • Safari • Firefox • Chrome^{*2} Linux • Firefox iOS • Safari^{*2} Android • Chrome^{*2}

^{*1}Înainte de a schimba setările aparatului, setați browserul web să activeze toate modulele cookie și să utilizeze JavaScript.

^{*2}Numai la răsfoirea manualului pe Internet

Mediu rețea

87XF-0C4

■ Specificații obișnuite

Protocol acceptat	TCP/IP • Tip cadru: Ethernet II • Aplicații de imprimare: LPD, Raw, IPP, IPPS, WSD, Mopria, AirPrint, Windows 10 Mobile Print
--------------------------	---

■ Specificații pentru rețeaua LAN cu fir

Interfață	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (RJ-45)
------------------	--

■ Specificații pentru rețeaua LAN wireless

Standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Sistem de transmisie	• IEEE 802.11b (Sistem modulație: DS-SS) • IEEE 802.11g (Sistem modulație: metodă OFDM) • IEEE 802.11n (Sistem modulație: metodă OFDM)
Mod comunicare	• Mod infrastructură • Mod punct de acces
Securitate (metodă de criptare)	Mod infrastructură • WEP pe 128 (104)/64 (40) biți • WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP) • WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) Mod punct de acces WPA2-PSK (AES-CCMP)
Metodă de conectare	WPS (Wi-Fi Protected Setup – Instalare protejată fără fir), instalare manuală

Opțiuni

87XF-0C5

Instalarea opțiunilor pe aparat vă permite să utilizați mai multe funcții.

■ Cunoașterea tipurilor de opțiuni disponibile

- ▶ Echipamente opționale(P. 651)
- ▶ Opțiunile sistemului(P. 653)

■ Căutarea echipamentului opțional în funcție de scop

Adăugarea unui sertar pentru memorie

- ▶ Cassette Feeding Module-AH(P. 651)

Trimiterea manuală de faxuri, efectuarea sau primirea de apeluri telefonice

- ▶ TELEPHONE 6 KIT(P. 651)

Folosirea funcției de autentificare pentru a administra utilizatorii în funcție de departament

- ▶ Copy Card Reader-F(P. 651)


Echipamente opționale

87XF-0C6

Funcțiile aparatului pot fi folosite în totalitate prin utilizarea echipamentului opțional descris mai jos.


- ▶ **Cassette Feeding Module-AH(P. 651)**
- ▶ **TELEPHONE 6 KIT(P. 651)**
- ▶ **Copy Card Reader-F(P. 651)**

Cassette Feeding Module-AH



Instalarea acestui modulul de alimentare cu casetă vă permite să încărcați hârtie de format diferit de cel al hârtiei încărcate în sertarul pentru hârtie standard. Acest lucru reduce cu siguranță timpul și efortul depus pentru înlocuirea hârtiei.


TELEPHONE 6 KIT



Acesta este un receptor ce poate fi conectat la aparat. Utilizați receptorul când folosiți aparatul ca telefon. De asemenea, utilizați receptorul când trimiteți sau primiți manual faxuri.

Copy Card Reader-F

Acesta este un sistem de autentificare a cartei ce vă permite să efectuați procesul de conectare al opțiunii Gestionare ID departament prin folosirea unei cartele de comandă în locul introducerii unui ID de departament. Vă puteți conecta la aparat prin introducerea unei cartele de comandă și vă puteți deconecta prin scoaterea acesteia.



1 Fanta pentru cartele

Introduceți cartela de comandă în fanta pentru cartele când se afișează ecranul de conectare. Scoateți cartela de comandă din fanta pentru cartele după utilizarea aparatului.



2 Cartela de comandă

Puteți utiliza cartela de comandă prezentată mai jos. Țineți cartela cu partea din față orientată în sus în direcția indicată pe cartelă.



Opțiunile sistemului

87XF-0C7

Performanța aparatului este îmbunătățită și mai mult prin instalarea opțiunilor sistemului.

- ▶ **Kit de imprimare a codurilor de bare(P. 653)**
- ▶ **Set de funcții de securitate la trimiterea fișierelor PDF(P. 653)**
- ▶ **Înregistrarea licenței(P. 653)**

Kit de imprimare a codurilor de bare

Această opțiune vă permite să generați coduri de bare în diferite formate. Rețineți că, dacă doriți să imprimați coduri de bare, trebuie să aveți activat PCL. Pentru informații despre utilizarea Kit de imprimare a codurilor de bare, consultați Barcode Printing Guide (Ghid de imprimare a codurilor de bare) (manualul în format PDF).

Set de funcții de securitate la trimiterea fișierelor PDF

Puteți îmbunătăți securitatea fișierelor PDF cu Set de funcții de securitate la trimiterea fișierelor PDF. Această opțiune vă permite să adăugați o semnătură digitală la fișierele PDF sau să creați fișiere PDF criptate la scanarea documentelor originale.

Înregistrarea licenței

Pentru a activa anumite opțiuni ale sistemului, trebuie să obțineți o cheie de licență și să înregistrați cheia la aparat.

■ Obținerea unei chei de licență

Puteți obține o cheie de licență utilizând un browser web. Accesați Sistemul de gestionare a licențelor (<http://www.canon.com/lms/license>) și urmați procedura. Ca parte a procedurii, vi se solicită să introduceți următoarele numere.

Numărul de acces la licență

Verificați numărul de acces la licență furnizat pe Certificatul cu numărul de acces la licență, care este inclus în pachetul opțiunii.

Numărul de serie al aparatului

Verificați numărul de serie al aparatului din panoul de operare.



<Monitor stare> ▶ <Informații dispozitiv> ▶ <Număr de serie>

■ Înregistrarea unei chei de licență


1 Selectați <Meniu> din ecranul Pornire. ▶ **Ecranul Pornire(P. 127)**

2 Selectați <Setări gestionare>.

- Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul sau codul PIN corecte. **▶Conectarea la aparat(P. 138)**

3 Selectați <Licență/Altele> ▶ <Înregistrare licență>.

4 Confirmați mesajul de pe ecran și selectați <OK>.



5 Introduceți cheia de licență utilizând tastele numerice și selectați <Aplicare>.

- Înregistrarea începe. Așteptați până când se afișează mesajul <Instalarea este finalizată. Schimbările vor intra în vigoare după OPRIREA și PORNIREA alimentării electrice.>.

NOTĂ:

- Dacă se afișează mesajul <Caracteristica necesară pentru instalare nu este prezentă.>, activați funcțiile solicitate pentru a activa opțiunea și înregistrați din nou cheia de licență.

6 Selectați <Închidere>.

7 Reporniți aparatul. **▶Repornirea aparatului(P. 123)**

Manualele și conținutul acestora

87XF-0C8

Manualele de mai jos sunt incluse cu aparatul. Consultați-le când aveți nevoie.

Instrucțiuni importante de siguranță	 	Conținutul descris în acest manual este pentru prevenirea deteriorării bunurilor și a rănirii utilizatorilor aparatului și a altor oameni.
Ghid de instalare	 	Acest manual prezintă setările inițiale ale aparatului, necesare când aparatul este pornit pentru prima dată; și descrie modul de instalare a software-ului și a driverului.
Ghidul utilizatorului (acest manual)		Acest manual descrie toate funcțiile aparatului. Puteți să răsfoiți informațiile după categorie sau să introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta pagini despre un anumit subiect. ► Utilizarea aplicației Ghidul utilizatorului(P. 656)
Send Setting Guide (Ghid de configurare pentru trimitere)	 	Acest manual descrie modul de configurare a setărilor și de pregătire pentru trimiterea imaginilor scanate prin e-mail și pentru salvarea imaginilor scanate în foldere partajate.

Pentru manualele cu  , faceți clic pe linkul corespunzător de mai jos.

Manuale pentru Europa
Manuale pentru America

Utilizarea aplicației Ghidul utilizatorului

87XF-0C9

Ghidul utilizatorului este un manual care poate fi vizualizat pe computer sau pe dispozitivul mobil și care descrie toate funcțiile aparatului. Puteți căuta din capitolul dorit sau puteți introduce o descriere pentru a găsi rapid ceea ce căutați. Secțiunea descrie aspectul ecranului manualului Ghidul utilizatorului și modul de citire a acestuia. Puteți specifica aspectul manualului Ghidul utilizatorului.

■ Aspectul ecranului manualului Ghidul utilizatorului

Această secțiune descrie ecranele ce configurează manualul Ghidul utilizatorului și modul de utilizare a butoanelor de pe ecran. ► **Aspectul ecranului manualului Ghidul utilizatorului(P. 657)**

■ Vizualizarea manualului Ghidul utilizatorului

Această secțiune descrie semnificația semnelor utilizate în manualul Ghidul utilizatorului, cum sunt reprezentate tastele de pe panoul de operare și butoanele de pe ecranul computerului și alte subiecte care vă ajută să înțelegeți informațiile incluse în Ghidul utilizatorului. ► **Vizualizarea manualului Ghidul utilizatorului(P. 660)**

■ Specificarea aspectului manualului Ghidul utilizatorului

Puteți modifica dimensiunea caracterelor utilizate în Ghidul utilizatorului și puteți comuta aspectul ecranului să se potrivească dispozitivului pe care îl utilizați pentru a vizualiza Ghidul utilizatorului.

Cum să găsiți subiectul pe care îl căutați

Căutarea în Cuprins

- Puteți găsi pagina pe care o căutați selectând subiectul din „Cuprins” din partea stângă a ecranului.

Căutarea după cuvântul cheie

- Efectuați o căutare introducând un cuvânt cheie, cum ar fi „plic” sau „cartuș de toner” și sunt afișate paginile care conțin cuvântul cheie. Puteți căuta pagina pe care o căutați din acele rezultate. Puteți introduce și fraze precum „conectare la rețea”. Descrierea este compatibilă și cu funcția „AND Boolean” pentru a căuta mai multe cuvinte. Pentru organizarea ecranului de căutare și pentru modul de utilizare a acestuia, consultați ► **Căutarea(P. 659)** .


Aspectul ecranului manualului Ghidul utilizatorului

87XF-0CA

Ghidul utilizatorului este împărțit în diferite ecrane, iar conținutul fiecărui ecran diferă.

Pagina de început

Apare când este pornit Ghidul utilizatorului.



Faceți clic pe pentru a afișa toate secțiunile din capitole. Faceți clic pe pentru a reveni la ecranul anterior.



Faceți clic pentru a schimba ecranul dintre cuprins și căutare. Când se afișează cuprinsul, fiecare clic pe comută între ascunderea și afișarea ecranului. Când se afișează ecranul de căutare, fiecare clic pe comută între ascunderea și afișarea ecranului.



Faceți clic pentru a seta parametrii pentru determinarea modului de afișare a manualului Ghidul utilizatorului, cum ar fi dimensiunea caracterelor și aspectul.



Faceți clic pentru a afișa informațiile despre cum să vizualizați Ghidul utilizatorului, cum să realizați o căutare și alte informații.




Clic pentru a afișa subiectul anterior sau următor.



Faceți clic pentru a vedea informații importante pe care ar trebui să le știți când folosiți aparatul.

Pagina tematică

Conține informații despre cum să configurați și să folosiți aparatul.



a Navigare


Vedeți ce subiect din capitol vedeți în acel moment.



Faceți clic pentru a trece la pagina corespunzătoare. Pentru a reveni la pagina anterioară, faceți clic pe „Înapoi” în browserul Web.

NOTĂ:

- Când faceți clic pe pictogramă, este posibil ca pagina curentă să se întunece și să apară o fereastră pop-up. Pentru a reveni la pagină, faceți clic pe [Închidere] în fereastra pop-up.






Faceți clic pe  pentru a afișa descrierile detaliate ascunse. Faceți clic pe  pentru a închide descrierile detaliate.



Faceți clic pentru a reveni la zona de sus a paginii.

Căutarea

Faceți clic pe  pentru a afișa fereastra de căutare. Conține o casetă text pentru a efectua o căutare după cuvinte cheie și pentru a găsi pagina pe care o căutați.



a [Introduceți aici cuvinte cheie]

Introduceți un cuvânt cheie sau mai multe și faceți clic pe  pentru a afișa rezultatele căutării. Puteți căuta pagini ce conțin toate cuvintele cheie prin separarea acestora printr-un spațiu (gol). De asemenea, puteți căuta doar pagini ce conțin o expresie exactă, prin includerea cuvintelor cheie între ghilimele duble.

b Rezultatul căutării

Afișează rezultatele căutării cu paginile care conțin cuvintele specificate. Din rezultate, localizați pagina pe care o căutați și clic pe titlul subiectului pentru pagină.

NOTĂ:

- Cuvintele cheie specificate sunt afișate cu caractere aldine în rezultatele căutării.

Vizualizarea manualului Ghidul utilizatorului

87XF-0CC

Această secțiune descrie semnele, butoanele, ecranele și alte elemente utilizate în Ghidul utilizatorului. Avertismentele și atenționările sunt prezentate, de asemenea, în „Instrucțiuni importante de siguranță”, furnizate împreună cu aparatul. Consultați și aceste instrucțiuni.

Marcaje

Precauții cu privire la securitate, restricții și precauții cu privire la manipularea aparatului, sfaturi folositoare și alte informații sunt indicate folosind semnele de mai jos.


AVERTISMENT

Indică un avertisment referitor la operațiile care ar putea duce la decesul sau accidentarea persoanelor dacă nu sunt corect executate. Pentru a utiliza aparatul în siguranță, fiți mereu atent la aceste avertismente.


ATENȚIE

Indică un avertisment referitor la operațiuni care, dacă nu sunt realizate corect, pot duce la decesul sau rănirea unor persoane. Pentru a utiliza aparatul în siguranță, fiți mereu atent la aceste avertismente.



Indică o operație care nu trebuie executată. Citiți cu atenție aceste articole și aveți grijă să nu executați operațiile prezentate.


IMPORTANT

Indică cerințe și restricții de utilizare. Citiți cu atenție aceste articole pentru a exploata corect aparatul și pentru a evita deteriorarea acestuia sau a altor bunuri.

NOTĂ
SFATURI

Indică o clarificare a unei operații sau conține explicații suplimentare referitoare la o procedură.

Indică funcții folositoare sau sfaturi pentru folosirea aparatului.

Taste și butoane utilizate în acest manual

Tastele de pe panoul de operare și butoanele de pe ecranul calculatorului apar în următorul mod:

Tip	Exemplu
Taste de pe Panoul de operare	 
Setări afișate pe panoul de operare	<Setări temporizator/energie> <Hârtie blocată.>
Butoane și alte interfețe text afișate pe ecranul calculatorului	[Preferințe]

Ecrane de computer utilizate în acest manual

Dacă nu este specificat altfel, ecranele folosite în Ghidul utilizatorului sunt cele pentru 1238iF II. În funcție de model sau de sistemul de operare folosit, afișajele folosite în acest manual pot fi ușor diferite față de cele de pe ecran. De asemenea, modul în care sunt afișate driverele și software-ul poate fi diferit în funcție de versiune.

Ilustrații utilizate în acest manual

Dacă nu este specificat altfel, ilustrațiile folosite în Ghidul utilizatorului sunt cele pentru 1238iF II. Ilustrațiile cartușului de toner sunt cele pentru Canon Toner T08 Black (negru).

Operații de bază Windows

87XF-OCF

- ▶ Afișare Director Imprimantă(P. 661)
- ▶ Activarea opțiunii [Descoperire rețea](P. 661)
- ▶ Afișarea imprimantelor partajate în Serverul de imprimare(P. 662)
- ▶ Afișarea ecranului [Software Programs/Manuals Setup] (P. 663)
- ▶ Imprimarea unei pagini de test în Windows(P. 663)
- ▶ Verificarea Bit Architecture (Arhitectură biți)(P. 664)
- ▶ Verificarea numelui computerului(P. 665)
- ▶ Verificarea portului pentru imprimantă(P. 666)
- ▶ Verificarea comunicării bidirecționale(P. 667)
- ▶ Verificarea ID-ului SSID la care este conectat computerul(P. 668)
- ▶ Când imprimați sau trimiteți din aplicația Magazin Windows(P. 668)

NOTĂ

- În funcție de computerul pe care îl utilizați, operația poate să difere.

■ Afișare Director Imprimantă

Windows Vista

[Start] ▶ selectați [Panou de control] ▶ [Imprimantă].

Windows 7/Server 2008 R2

[Start] ▶ selectați [Dispozitive și imprimante].

Windows 8/Server 2012

Faceți clic dreapta în colțul din stânga jos al ecranului ▶ selectați [Panou de control] ▶ [Vizualizare dispozitive și imprimante].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Faceți clic dreapta pe [Start] ▶ selectați [Panou de control] ▶ [Vizualizare dispozitive și imprimante].

Windows 10

[

Windows Server 2008

[Start] ▶ selectați [Panou de control] ▶ faceți dublu clic pe [Imprimante].

Windows Server 2016

Faceți clic dreapta pe [

■ Activarea opțiunii [Descoperire rețea]

Activați opțiunea [Descoperire rețea] pentru a vizualiza computerele din rețeaua dvs.

Windows Vista

[Start] ▶ selectați [Panou de control] ▶ [Vizualizați starea și activitățile rețelei] ▶ selectați [Activare descoperire rețea] în [Descoperire rețea].

Windows 7/Server 2008 R2

[Start] ▶ selectați [Panou de control] ▶ [Vizualizați starea și activitățile rețelei] ▶ [Modificare setări de partajare complexe] ▶ selectați [Activare descoperire rețea] în [Descoperire rețea].

Windows 8/Server 2012

Faceți clic dreapta în colțul din stânga jos al ecranului ► selectați [Panou de control] ► [Se vizualizează starea și activitățile rețelei] ► [Modificare setări de partajare complexe] ► selectați [Activare descoperire rețea] în [Descoperire rețea].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Faceți clic dreapta pe [Start] ► selectați [Panou de control] ► [Se vizualizează starea și activitățile rețelei] ► [Modificare setări de partajare complexe] ► selectați [Activare descoperire rețea] în [Descoperire rețea].

Windows 10

[

Windows Server 2008

[Start] ► selectați [Panou de control] ► faceți dublu clic pe [Centru rețea și partajare] ► selectați [Activare descoperire rețea] în [Descoperire rețea].

Windows Server 2016

Faceți clic dreapta pe [

■ Afișarea imprimantelor partajate în Serverul de imprimare

1 Deschideți Windows Explorer.

Windows Vista/7/Server 2008

[Start] ► selectați [Toate programele] sau [Programe] ► [Accesorii] ► [Windows Explorer].

Windows 8/Server 2012

Faceți clic dreapta în colțul din stânga jos al ecranului ► selectați [Explorer].

Windows 8.1/Server 2012 R2


Faceți clic dreapta pe [Start] ► selectați [Explorer].

Windows 10/Server 2016


Faceți clic dreapta pe [

2 Selectați serverul de imprimantă din [Rețea] sau [Locurile mele din rețea].

- Pentru a vedea calculatoarele din rețea, trebuie să porniți descoperirea în rețea sau să căutați calculatoare în rețea.



► Se afișează imprimantele partajate.



■ Afișarea ecranului [Software Programs/Manuals Setup]

Dacă pe computer nu se afișează ecranul [Software Programs/Manuals Setup] după introducerea unității CD-ROM/DVD-ROM furnizate, urmați procedura de mai jos. Numele unității CD-ROM/DVD-ROM este indicat ca fiind „D:” în acest manual. Numele unității CD-ROM/DVD-ROM poate fi diferit, în funcție de computerul utilizat.

Windows Vista/7/Server 2008

[Start] ► introduceți „D:\MInst.exe” în [Căutare programe și fișiere] sau în [Pornire căutare] ► apăsați tasta [ENTER].

Windows 8/Server 2012

Faceți clic dreapta pe colțul din stânga jos al ecranului ► [Executare] ► Introduceți „D:\MInst.exe” ► faceți clic pe [OK]

Windows 8.1/Server 2012 R2

Faceți clic dreapta pe [Start] ► [Executare] ► Introduceți „D:\MInst.exe” ► faceți clic pe [OK]

Windows 10

Faceți clic pe [Întrebați-mă orice] ► introduceți „D:\MInst.exe” ► faceți clic pe [D:\MInst.exe] afișat ca rezultat al căutării.


Windows Server 2016

Faceți clic pe [] ► introduceți „D:\MInst.exe” ► faceți clic pe [D:\MInst.exe] afișat ca rezultat al căutării.


■ Imprimarea unei pagini de test în Windows

Puteți verifica dacă driverul imprimantei este operațional imprimând o pagină de test în Windows.

- 1 Încărcați hârtie format A4 în sertarul pentru hârtie. ► Încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie(P. 146)**
- 2 Deschideți directorul imprimantei. ► Afișare Director Imprimantă(P. 661)**
- 3 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului de imprimantă pentru acest aparat și faceți clic pe [Proprietăți imprimantă] sau pe [Proprietăți].**



4 Faceți clic pe [Imprimare pagină de testare] în fila [General].



⇒ Se imprimă pagina de test.

■ Verificarea Bit Architecture (Arhitectură biți)

Dacă nu sunteți sigur de versiunea de Windows de pe computerul dvs., pe 32 de biți sau pe 64 de biți, urmați procedura de mai jos.

1 Se afișează [Panou de control].

Windows Vista/7/Server 2008

[Start] ► selectați [Panou de control].

Windows 8/Server 2012

Faceți clic dreapta în colțul din stânga jos al ecranului ► selectați [Panou de control].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Faceți clic dreapta pe [Start] ► selectați [Panou de control].

Windows 10/Server 2016

Treceți la pasul 2.

2 Se afișează [Sistem].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

Faceți clic pe [Sistem și întreținere] sau pe [Sistem și securitate] ► [Sistem].

Windows 10/Server 2016

Faceți clic pe [] ► [Setări] ► [Sistem] ► selectați [Despre].

Windows Server 2008

Faceți dublu clic pe [Sistem].


3 Verificați arhitectura biților.

Pentru versiunile pe 32 de biți se afișează

[Sistem de operare pe 32 de biți].

Pentru versiunile pe 64 de biți se afișează

[Sistem de operare pe 64 de biți].



■ Verificarea numelui computerului

1 Se afișează [Panou de control].

Windows Vista/7/Server 2008

[Start] ► selectați [Panou de control].

Windows 8/Server 2012

Faceți clic dreapta în colțul din stânga jos al ecranului ► selectați [Panou de control].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Faceți clic dreapta pe [Start] ► selectați [Panou de control].

Windows 10

Faceți clic pe [] ► selectați [Sistem Windows] ► [Panou de control].

Windows Server 2016

Faceți clic dreapta pe [] ► selectați [Panou de control].


2 Se afișează [Sistem].

Windows Vista/7/8/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016

Faceți clic pe [Sistem și întreținere] sau [Sistem și securitate] ► [Sistem].

Windows Server 2008
Faceți dublu clic pe [Sistem].


3 Verificați numele computerului.




■ Verificarea portului pentru imprimantă

1 Deschideți directorul imprimantei. ▶ Afișare Director Imprimantă(P. 661)

2 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului de imprimantă pentru acest aparat și faceți clic pe [Proprietăți imprimantă] sau pe [Proprietăți].



3 În fila [Porturi], verificați dacă portul este selectat corect.



NOTĂ


Dacă utilizați o conexiune la rețea și ați schimbat adresa IP a aparatului.

- Dacă [Descriere] pentru portul selectat este [Canon MFNP Port], iar aparatul și computerul sunt pe aceeași subrețea, atunci conexiunea va fi păstrată. Nu trebuie să adăugați un nou port. Dacă este [Port TCP/IP standard], trebuie să adăugați un nou port. ➤ **Configurare porturi imprimantă (P. 43)**


■ Verificarea comunicării bidirecționale

1 Deschideți directorul imprimantei. ➤ Afișare Director Imprimantă (P. 661)

2 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului de imprimantă pentru acest aparat și faceți clic pe [Proprietăți imprimantă] sau pe [Proprietăți].




3 În fila [Porturi], asigurați-vă că este bifată caseta de selectare [Activare suport bidirecțional].



■ Verificarea ID-ului SSID la care este conectat computerul

În cazul în care computerul este conectat la o rețea LAN wireless, faceți clic pe , pe , pe  sau pe  din bara de sistem pentru a afișa ID-ul SSID al routerului rețelei LAN wireless conectat.



■ Când imprimați sau trimiteți din aplicația Magazin Windows

Windows 8/Server 2012

Afișați butoanele în partea dreaptă a ecranului ► Atingeți sau faceți clic pe [Dispozitive] ► Driverul pe care îl utilizați ► [Imprimare].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Afișați butoanele în partea dreaptă a ecranului ► Atingeți sau faceți clic pe [Dispozitive] ► [Imprimare] ► Driverul pe care îl utilizați ► [Imprimare].

Windows 10

Atingeți sau faceți clic pe [Imprimare] din aplicație ► Driverul pe care îl utilizați ► [Imprimare].

NOTĂ

- Dacă imprimați un document sau trimiteți un fax folosind această metodă, sunt disponibile numai un număr limitat de funcții.
- Dacă se afișează mesajul [Imprimanta vă solicită atenția. Accesați desktopul pentru a vă ocupa de problemă.], accesați desktopul și efectuați operațiunile necesare. Acest mesaj apare atunci când aparatul

este setat să afișeze numele de utilizator în timpul imprimării documentelor, trimiterii de faxuri sau în situații similare.

Notificare

87XF-0CH

■ Sigla IPv6 Ready



Protocoalele incluse în acest produs au obținut sigla IPv6 Ready Faza-2 instituită de IPv6 Forum.

■ Informații despre produs solicitate de REGULAMENTUL COMISIEI (UE) Nr. 801/2013 care modifică Regulamentul (CE) Nr. 1275/2008

Consumul de energie al produsului în modul așteptare în rețea, dacă porturile de rețea cu fir sunt conectate și dacă toate porturile de rețea wireless sunt activate (dacă sunt disponibile în același timp).

Nume model	Consumul de energie al produsului în modul așteptare în rețea
1238iF II / 1238i II	3,0 W sau mai puțin

NOTĂ

- Valorile menționate mai sus sunt valorile reale pentru un singur aparat, ales în mod arbitrar și, prin urmare, pot varia față de valorile aparatului pe care îl utilizați. Porturile opționale de rețea nu sunt conectate sau nu sunt activate în timpul măsurătorii.

■ Directiva WEEE și Directiva referitoare la baterii



Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)

Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Directiva referitoare la baterii (2006/66/CE) și/sau legile dvs. naționale ce implementează aceste Directive.

Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Directiva referitoare la baterii, acest simbol indică prezența în baterie sau acumulator a unui metal greu (Hg = Mercur, Cd = Cadmiu, Pb = Plumb) într-o concentrație mai mare decât pragul admis specificat în Directiva referitoare la baterii.

Acest produs trebuie înmănat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpărați un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric și electronic (EEE) și baterii și acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deșeurilor, ar putea avea un impact asupra mediului și asupra sănătății umane datorită substanțelor cu potențial de risc care sunt în general asociate cu EEE. Cooperarea dvs. în direcția reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale.

Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul dvs. local, autoritățile responsabile cu deșeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deșeurile menajere sau vizitați-ne la www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

■ Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².

Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

Duplex printing (Standard duplex printing products only)

Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.

The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

■ Mărci comerciale

Adobe și Reader sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated din Statele Unite și/sau alte țări.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Safari, Mac, macOS și OS X sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

iOS este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Cisco în S.U.A. și în alte țări și este utilizată sub licență.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

Google Chrome și Android sunt mărci comerciale ale Google LLC.

This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.

UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.



Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Toate denumirile de mărci și de produse menționate în acest document sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi.

All other trademarks are the property of their respective owners.

■ Limite de responsabilitate

- Informațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- CANON INC. NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE REFERITOR LA ACEST MATERIAL, NICI EXPRESĂ, NICI IMPLICITĂ, CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTA, INCLUSIV ȘI NELIMITAT LA ACESTEA, GARANȚII DE VANDABILITATE, COMERCIALIZARE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU UTILIZARE SAU DE NEÎNCĂLCARE A UNUI PATENT.

CANON INC. NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, ACCIDENTALĂ SAU INDIRECTĂ, DE ORICE NATURĂ AR FI ACEASTA, NICI PENTRU PIERDERILE SAU CHELTUIELILE OCAZIONATE DE FOLOSIREA ACESTUI MATERIAL.

- Dacă nu puteți vizualiza manualul în format PDF, descărcați Adobe Acrobat Reader de pe site-ul web Adobe Systems (<https://get.adobe.com/reader/>).

■ Drepturi de autor

Este interzisă reproducerea neautorizată a conținutului acestui document, totală sau parțială.

■ Când dezafecți cartușele de toner folosite

- Pentru a proteja mediul și a contribui utilizarea mai eficientă a resurselor, Canon promovează recuperarea și reciclarea cartușelor de toner folosite. Vă rugăm să cooperați în activitatea de recuperare a cartușelor de toner (reutilizarea resurselor). Pentru detalii despre reutilizarea resurselor, accesați site-ul web Canon: global.canon/ctc
Când eliminați cartușele de toner, împachetați-le în ambalajele lor originale pentru a preveni împrăștierea tonerului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.

V_210303

Serviciile terță parte

Dacă folosiți servicii terță parte prin intermediul PRODUSULUI, utilizarea acestora se supune condițiilor de mai jos.

Când accesați și/sau obțineți un conținut furnizat de terțe părți (cum ar fi text, imagini, videoclipuri, fișiere audio sau software) prin intermediul SOFTWARE-ului, cu excepția celui permis în mod expres de proprietarul conținutului sau de legea în vigoare, nu aveți dreptul (a) să ștergeți, să generați baze de date sau să creați în alt mod copii permanente ale unui astfel de conținut sau să păstrați copiile în memoria cache pe o perioadă mai lungă decât se permite în antetul conținutului din cache; (b) să copiați, să traduceți, să modificați, să creați o lucrare derivată, să vindeți, să dați în leasing, să împrumutați, să transferați, să distribuiți, să afișați în mod public sau să sublicențiați niciunei terțe părți; (c) să denaturați sursa sau proprietarul; și (d) să eliminați, să ascundeți sau să modificați orice drept de autor, marcă comercială sau alte notificări legate de drepturile de proprietate, să falsificați sau să ștergeți orice referiri la autor, notificări legale sau alte etichete ale originii sau sursei materialului.

Software supus altor condiții de licențiere

Pentru detalii suplimentare și termenii corespunzători licențelor, consultați Conținutulul software-ului și Termenii de licențiere de mai jos.

Conținutulul software-ului

Numele software-ului	Pagina
1. Adobe PostScript 3.....	3
2. Adobe PDF Scan Library	10
3. expat	13
4. HarfBuzz.....	14
5. libjingle	15
6. Lua	16
7. LuaSocket	17
8. LuneScript.....	18
9. Net-SNMP	19

1. Adobe PostScript 3

Copyright 2007–2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 – NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions Copyright (c) 1998–2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or

otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991–2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation

the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at
<http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

2. Adobe PDF Scan Library

Portions use software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(<http://www.apache.org/>).

Copyright (c) 1998–2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies

and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

3. expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

4. HarfBuzz

Copyright (C) 2006 Behdad Esfahbod

Copyright (C) 1998–2004 David Turner and Werner Lemberg

Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)

Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

5. libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

6. Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC–Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

7. LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license

Copyright © 2004–2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

8. LuneScript

MIT License

LuneScript

Copyright (c) 2018–2020 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

9. Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

----- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work – 1996, 1998–2000

Copyright 1996, 1998–2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

----- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001–2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001–2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003–2013, Sparta, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
`AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

----- Part 10: Lennart Poettering copyright notice (BSD-like) -----

Copyright 2010 Lennart Poettering

Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated documentation files

(the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

----- Part 11: IETF copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2013 IETF Trust and the persons identified as authors of the code. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Internet Society, IETF or IETF Trust, nor the names of specific contributors, may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 12: Arista Networks copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2013, Arista Networks, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Arista Networks, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 13: VMware, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2016, VMware, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of VMware, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 14: USC/Information Sciences Institute copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2017–2018, Information Sciences Institute
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Information Sciences Institute nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.