

System inactivity timeout (Expirare timp inactivitate sistem)	Vă permite să editați setarea pentru expirarea inactivității sistemului. Interval: între 0 și 60 de minute Implicit: 0
--	--

Descrieri ale câmpului din fereastra **Configure system control center** (Configurare centru de control al sistemului)

Pentru o descriere a tuturor butoanelor de pe această fereastră sau fereastră, consultați [Butoane](#), pagina E-6.

Descrierile câmpurilor sunt listate de la stânga la dreapta, de sus în jos pe ecran sau în fereastră.

NOTĂ: Fereastra Details (Detalii) afișează detaliile curente.

Data sistemului	Vă permite să editați data sistemului.
Ora sistemului	Vă permite să editați ora sistemului.
Date Format (Format dată)	Vă permite să editați setarea formatului de dată. Opțiunile sunt: • MM.DD.YYYY (LL.ZZ.AAAA) (implicit) • ZZ.LL.AAAA (ZZ.LL.AAAA) • YYYY.MM.DD (AAAA.LL.ZZ)
Fus orar (listă)	Vă permite să selectați fusul orar specific zonei utilizat pentru ajustarea automată a orei de vară.
Reglarea automată a ceasului pentru ora de vară	Vă permite să bifați caseta de selectare pentru a regla automat ceasul pentru ora de vară. Implicit: verificat
Separator de mii	Vă permite să selectați formatul numeric pentru separatorul de mii. Opțiunile sunt: • Virgulă • None (Niciunul) (implicit) NOTĂ: Rezultatele generate anterior nu sunt actualizate la noul format.
System no. (Număr de sistem)	Permite reprezentantului de service Abbott să introducă numărul de serie ARCHITECT.
SCC serial no. (Nr. de serie SCC)	Permite reprezentantului de service Abbott să introducă numărul de serie SCC.
System language (list) (Limba sistemului (listă))	Permite operatorului general să selecteze limba sistemului. Opțiunile sunt:

- Engleză
- Chineză
- Cehă
- Franceză
- Germană
- Greacă
- Italiană
- Japoneză
- Portugheză
- Rusă
- Spaniolă

Limba pentru asistența online (listă) Permite operatorului general să selecteze limba din Asistența online.

Opțiunile sunt:

- Engleză
- Cehă
- Daneză
- Franceză
- Germană
- Greacă
- Maghiară
- Italiană
- Japoneză
- Norvegiană
- Poloneză
- Portugheză
- Rusă
- Spaniolă
- Suedeză
- Turcă

Introducere caracter unicode Vă permite să selectați opțiunea de intrare unicode dorită:

- Enabled (Activat)

NOTĂ: Selecția paginii Cod de transmisie din fereastra Configure host (Configurare gazdă) - mod de eliberare nu poate fi definită