

**FRIGIDERE / CONGELATOARE marca KAYLAR modele: 208420012000 INOX;
208720001000**

INSTRUCȚIUNE DE EXPLUATARE

**VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI MANUALUL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA
APARATUL.**

SALVAȚI ACEST MANUAL PENTRU O UTILIZARE ULTERIOARĂ

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ:

- Poziționați aparatul pe o suprafață plană, stabilă.
- Un agent de service / un tehnician calificat trebuie să efectueze instalarea și orice reparații, dacă este necesar. Nu îndepărtați componentele sau panourile de service de pe acest produs.
- Consultați standardele locale și naționale pentru a respecta următoarele:
 - Legislația privind sănătatea și securitatea la locul de muncă;
 - Codurile de practici BS EN;
 - Măsurile de prevenire a incendiilor;
 - Regulile de cablare IEE;
 - Regulile de construcție;
- NU folosiți jeturi de apă / și apă sub presiune pentru a curăța aparatul;
- NU folosiți aparatul în mediul exterior;
- NU utilizați acest aparat pentru a stoca consumabile medicale;
- NU utilizați aparate electrice în interiorul aparatului (de exemplu încălzitoare, aparate de înghețată etc.);
- NU permiteți ca uleiul sau grăsimea să intre în contact cu componentele din plastic sau cu închizătura ușii. Curățați imediat dacă apare contactul;
- NU depozitați produse pe partea superioară a aparatului;

- Sticlele care conțin un procent ridicat de alcool trebuie sigilate și plasate vertical în frigider;
- Întotdeauna mențineți, depozitați și manipulați aparatul într-o poziție verticală și deplasați-l ținând baza aparatului;
- Opriți întotdeauna și deconectați sursa de alimentare a aparatului înainte de curățare;
- Păstrați toate ambalajele departe de copii. Aruncați ambalajul în conformitate cu reglementările autorităților locale;
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un agent sau de un tehnician calificat recomandat pentru a evita pericolul;
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora;
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul;

Introducere

Vă ia câteva minute pentru a citi cu atenție acest manual. Întreținerea și operarea corectă a acestei mașini va oferi cea mai bună performanță posibilă a produsului dvs.

Conținutul pachetului

Sunt incluse următoarele:

- Frigider / Congelator
- Chei x 2
- Distanțieri x 2
- Manual de instrucțiuni

Aparatul se laudă cu calitatea și serviciul său, asigurând că, la momentul ambalării, conținutul este furnizat pe deplin funcțional și fără daune.

Dacă găsiți daune ca urmare a tranzitului, vă rugăm să contactați imediat distribuitorul.

Instalarea



Notă: Dacă unitatea nu a fost mutată sau depozitată în poziție verticală, lăsați-o să stea în poziție verticală timp de aproximativ 12 ore înainte de operare. În caz de îndoială, permiteți aparatului să stea vertical.

1. Scoateți aparatul din ambalaj. Asigurați-vă că toate straturile de protecție sunt îndepărtate temeinic de pe toate suprafețele.
2. Mențineți o distanță de 2 cm (0,7 inch) între unitate și pereți sau alte obiecte pentru ventilație. Sporiți această distanță dacă obstacolul reprezintă o sursă de căldură.



Notă: Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, curățați rafturile și interiorul acestuia cu apă cu săpun.

Operarea

Panoul de Control

Panoul de control este amplasat pe partea frontală a aparatului.

Aprinderea

1. Închideți ușa aparatului;
2. Conectați aparatul la o sursă de alimentare de la rețea;
3. Setati temperatura la setarea dorită: 0 (Off), 1 (rece) până la 7 (înghețat);

Stocarea alimentelor

Pentru a obține cele mai bune rezultate de la aparat, urmați aceste instrucțiuni:

- Depozitați alimentele în aparat numai atunci când acesta a atins temperatura corectă de funcționare.
- Nu așezați în interiorul aparatului alimentele sau lichidul neacoperit.
- Înveliți sau acoperiți alimentele acolo unde este posibil.
- Nu obstrucționați ventilatoarele în interiorul aparatului.
- Evitați deschiderea ușilor pentru perioade prelungite de timp.

Blocarea / deblocarea ușilor

La uși este montat un lacăt pentru a vă asigura că alimentele sunt păstrate în siguranță în interiorul aparatului. Utilizați cheile furnizate pentru a bloca / debloca ușa.

Curățarea, îngrijirea și întreținerea

- Ștergeți întotdeauna aparatul până la uscat după curățare;
- Curățați închizătura ușii numai cu apă;
- Opriti aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de curățare;
- Curățați interiorul aparatului cât mai des posibil;
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi. Acestea pot lăsa reziduuri nocive;
- Nu permiteți ca apa folosită în curățare să treacă prin orificiul de scurgere în tava de evaporare;
- Un agent sau un tehnician calificat trebuie să efectueze reparații dacă este necesar;

Curățarea condensatorului

Curățarea periodică a condensatorului poate prelungi durata de viață a aparatului. Recomandăm ca un agent sau un tehnician calificat să curățe condensatorul.

Detectarea și înlăturarea defecțiunilor tehnice

Dacă aparatul dvs. dezvoltă o defecțiune, verificați tabelul următor înainte de a efectua un apel către linia de asistență tehnică.

<i>Eroarea</i>	<i>Cauza probabilă</i>	<i>Măsura întreprinsă</i>
Aparatul nu funcționează	Aparatul nu este pornit	Verificați dacă aparatul este conectat corect și este pornit
	Fișa și conductorul de cablu sunt deteriorate	Contactați un agent sau un tehnician calificat
	Siguranța din ștecher a ars	Înlocuiți siguranța
	Alimentare electrică	Verificați sursa de alimentare
	Eroare internă de cablare	Contactați un agent sau un tehnician calificat
Aparatul se aprinde, dar temperatura este prea mare / scăzut	Prea multă gheață pe vaporizator	Dezghețați aparatul
	Condensatorul este blocat cu praf	Contactați un agent sau un tehnician calificat
	Ușile nu sunt închise corect	Verificați dacă ușile sunt închise și închizăturile nu sunt deteriorate
	Aparatul este amplasat în apropierea unei surse de căldură sau fluxul de aer către condensator este întrerupt	Deplasați frigiderul într-o locație mai potrivită
	Temperatura mediului este prea mare	Creșteți ventilația sau mutați aparatul într-o poziție mai rece
	În aparat se depozitează produse alimentare necorespunzătoare	Îndepărtați alimentele calde excesive sau blocajele ventilatorului

Punctele de izolare electrice trebuie păstrate curate, fără obstacole. În cazul în care este necesară o deconectare de urgență, acestea trebuie să fie ușor accesibile.

Conformitatea



Logo-ul WEEE pe acest produs sau pe documentația sa indică faptul că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer.

Pentru a preveni posibilele efecte asupra sănătății umane, produsul trebuie eliminat într-un proces de reciclare aprobat și ecologic. Pentru informații suplimentare despre cum să aruncați produsul în mod corect, contactați furnizorul produsului sau autoritatea locală responsabilă de eliminarea deșeurilor în zona dvs. Componentele au fost supuse unor teste stricte de produs pentru a se conforma standardelor și specificațiilor de reglementare stabilite de autoritățile internaționale, independente și federale.

Produsele au fost aprobate pentru a purta următorul simbol:

AVERTIZARE

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.