



Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL TZ06D MONTABIL LA TRACTORUL LOVOL 754

Încărcătoarele frontale sunt utilaje agricole montate pe tractoarele agricole cu roți și reprezintă echipamente simple și ieftine destinate executării unor lucrări de încărcare-descărcare, atât a materialelor în vrac (pământ, nisip, gunoi de grajd, semințe, furaje etc.), cât și a materialelor compacte (balotate, ambalate, paletizate, containerizate).

Încărcătoarele frontale se utilizează la lucrări de încărcare-descărcare, atât în agricultură, cât și în alte domenii economice (zootehnie, gospodărire comunală, silvicultură, construcții etc.), fiind echipate cu diverse organe de lucru.





Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Modelul	Indicele de pe desen	Unit. măsură	TZ06D
Se agregă la tractor de			65CP – 70CP
Greutatea constructivă		kg	830
Greutatea nominală de încărcare a cupei (standard)		kg	600kg
Volumul de încărcare a cupei (standard)		m ³	0.35 – 0.40m ³
Înălțimea maximă de ridicare	H	mm	3400
Înălțimea de încărcare (cu cupa deschisă complet)	A	mm	2480
Înălțimea de încărcare cu cupa orizontală	L	mm	3220
Distanța de descărcare (de la capota tractorului)	W	mm	690
Garda la sol de la consola de prindere a brațului încărcătorului	B	mm	1630
Unghiul maxim de închidere a cupei	X	grade	54
Unghiul maxim de vărsare a cupei	Z	grade	58
Unghiul maxim de deschidere a cupei	V	grade	135
Adâncimea de săpare	S	mm	140
Lățimea cupei		mm	1600
Manipulare	Cu joystick și distribuitor hydraulic aparte cu 2 secții		

