

RO/MD Pachet de livrare

- 1x încărcător MediaRange Mobile I Powerbank 20.000mAh, cu tehnologie de încărcare rapidă USB-C™ Power Delivery, negru
 - 1x cablu USB-A la micro USB (DC 5.0V=2.0A sau 9.0V=2.0A (18.0W max.)), ± 30cm
 - 1x cablu USB-A la USB Type-C (DC 5,0 V=3,0 A sau 9,0 V=2,0 A (18,0 W max.)), ± 30 cm
- Instrucțiuni de utilizare, indicații de utilizare și sigurantă și condiții de garanție (EN/DE)

RO/MD Indicații de utilizare și sigurantă

Vă rugăm, să citiți următoarele indicații de utilizare și sigurantă, pentru a vă familiariza cu produsul și pentru a asigura o conexiune corectă între aparatul dvs. final și powerbank. În caz de nerespectarea indicațiilor puteți deteriora aparatul dvs. final și/sau produsul și puteți pierde dreptul la garanție.

Indicații generale referitoare la produs:

- În timpul îndepărtării unui cablu nu exercitați o forță excesivă. Prin aceasta puteți deteriora cablul și/sau conexiunea USB.
- Nu introduceți corpuri străine sau obiecte ce nu sunt prevăzute pentru utilizare în conexiunile de la powerbank.
- Nu conectați la powerbank aparate neadecvate cu conexiuni USB.
- Nu deschideți produsul și nu încercați, să-l reparați pe proprie răspundere: Prin aceasta riscați defectiuni sau accidente și pierdeți orice drept la garanție.
- Evitați șocurile puternice și Protejați produsul în fiecare stare operatională împotriva șocurilor și căderilor.
- Acest aparat este sensibil la descărcările electrostatice: Protejați-l împotriva oricărei descărcări electrostatice posibile.
- Nu folosiți produsul și accesoriile, dacă prezintă defectiuni vizibile, are contact cu apa sau alte lichide sau este umed.
- Protejați produsul împotriva radiației solare directe și nu-l folosiți în imediata apropiere a surselor de căldură.
- Protejați produsul împotriva focului deschis: Există pericol de explozie!
- Protejați produsul întotdeauna împotriva apei sau altor lichide și focului.
- Nu folosiți produsul în zone extrem de reci, fierbinti, umede sau cu praf.
- Utilizați produsul exclusiv în spații uscate cu temperaturi între 0 până la 35°C grade celsius.
- Nu utilizați produsul în domenii și locații, în care utilizarea aparatelor electronice este interzisă.
- Dacă nu utilizați produsul pentru mai mult timp, depozitați-l la temperaturi între -10 și 45 grade celsius la o umiditate relativă max. a aerului de 90 % (pentru scurt timp) și încărcați acumulatorul la fiecare trei luni complet, pentru a menține eficiența acumulatorului.
- Imaginile și figurile pot diferi față de produsul real. Conținuturile și caracteristicile produsului se pot modifica fără o anunțare prealabilă.

În funcție de aparatul final corespunzător, modul de funcționare a powerbank poate diferi față de indicațiile descrise.

Înainte de utilizare și punere în funcțiune

- Nu încercați să încărcați powerbank cu însăși acesta.
- Apariția căldurii în timpul utilizării este normală.
- Folosiți exclusiv cablurile de încărcat din pachetul de livrare sau cabluri de încărcat originale / certificate a producătorului corespunzător de aparat, pentru a asigura o funcționare corectă. Utilizați powerbank numai pentru încărcarea aparatelor adecvate. Detaliile corespunzătoare se găsesc în manualele de utilizare corespunzătoare a producătorilor respectivi de aparate.
- Folosiți doar aparate de încărcat, care corespund cerințelor tehnice. Aparatele de încărcat, care nu corespund specificațiilor tehnice, pot cauza funcționări eronate și/sau defectiuni la powerbank sau aparatul dvs.
- Aveți grijă, ca priza prin care este conectat aparatul de încărcat la powerbank să fie oricând accesibilă ușor.
- Dacă powerbank nu funcționează corespunzător, deconectați cablurile powerbank-ului și conectați-le din nou după un scurt timp.

RO/MD Curățare și întreținere

Înainte de curățare deconectați produsul de la alimentarea cu curent și așteptați până când s-a oprit și răcit. Curățați produsul exclusiv cu o lavetă ușor umezită și fără scame și nu folosiți substanțe de curățat agresive. În timpul curățării produsului aveți grijă să nu pătrundă apă sau alte lichide în conexiuni și/sau produs.

RO/MD Specificatii tehnice

Denumire model și număr articol	MediaRange Mobile I Powerbank 20.000mAh, cu tehnologie de încărcare rapidă USB-C™ Power Delivery, negru nr. art.: MR756
Tip baterie	Acumulator de litiu polimer, reîncărcabil, 20.000mAh 3.7V 74Wh
Cicluri de încărcare	> 500x
Putere de intrare; consum de curent	micro USB: DC 5.0V=2.0A or 9.0V=2.0A (18.0W max.); USB Type-C: DC 5.0V=3.0A or 9.0V=2.0A (18.0W max.); Rechargeable via bus-powered USBport or external power supply unit
Ieșire curent	USB-A1 and USB-A2 : DC 4.5V = 5.0A or DC 5.0V = 3.0A or DC 9.0V = 2.25A or DC 12.0V = 1.67A (22.5W max.); USB Type-C Power Delivery: DC 5.0V = 3.0A or DC 9.0V = 2.23A or DC 12.0V = 1.67A (20W max.); USB-A1 + USB-A2 + USB Type-C: DC 5.0V = 3.0A (15W max.)
Dimensiuni și greutate:	± 137 x 68,5 x 28 mm, ± 360 g
Utilizare:	Temperatura de functionare între 0°C și 35°C; între 20% și 85% umiditate relativă; Temperatura de depozitare între -10°C și 35°C
Caracteristici importante de produs	2x porturi USB-A; 1x port micro USB; 1x port USB Type-C; tastă funcțională, indicator LCD al nivelului bateriei, protecție la supratensiune, protecție la supraîncărcare, protecție la descărcare și siguranță la scurtcircuit; USB Type-C Power Delivery activat (max. 20 wați); cu tehnologie de încărcare rapidă

RO/MD Departament de relatii cu clientii

În caz că aveți întrebări privind produsele noastre, adresati-vă telefonic

Departament de relatii cu clientii: **+373 68 999 407**

RO/MD Exonerare de răspundere

Luati în considerare, că MediaRange GmbH nu răspunde pentru pierderea datelor de pe aparatele trimise. Nu există niciun drept de garanție în caz de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare precum și în cazul utilizării neconforme sau defectiuni cauzate de alte aparate. Dacă produsul este expus șocurilor, descărcărilor electrostatice, căldurii sau umidității dincolo de specificațiile produsului, se anulează dreptul la garanție. MediaRange nu răspunde pentru daunele colaterale sau indirecte, pentru nerespectarea condițiilor de acordare a garanției sau pentru alte daune, indiferent de motive. Luati în considerare, că orice drept la garanție se anulează, dacă se deschide carcasa produsului. Produsul nu este prevăzut pentru utilizarea comercială sau medicală și specială, în timpul căreia defectarea produsului poate cauza accidente, moartea sau pagube materiale considerabile.

RO/MD Garanție și condiții de acordare a garanției

Garanția acoperă doar înlocuirea produsului MediaRange. Pentru MediaRange Mobile I Powerbank 20.000mAh este valabilă Garanția legală 24 luni începând de la data achizitiei. De aceea, vă rugăm, să păstrați bonul de casă ca dovadă de achiziție. Toate produsele MediaRange se supun verificărilor permanente de calitate.

Dacă totuși apar defectiuni de material și/sau de producție, contactați Departamentul de relatii cu clientii al MediaRange, pentru acordarea garanției. Acordarea garanției se referă la lucrări de reparație sau schimbarea componentelor defecte. Vă rugăm, să ne înțelegeți, că nu vă putem acorda Garanția, atunci când există următoarele motive drept cauză:

- manipulare, instalare sau utilizare abuzivă sau necorespunzătoare nerespectarea indicațiilor de utilizare și de siguranță
- deteriorări, zgârieturi sau uzură

- **modificări, intervenții sau lucrări de reparație efectuate de terți**
- **defecțiuni cauzate de forță majoră sau transport**

În cazul unei reclamații procedați după cum urmează:

Adăugați returului toate accesoriile precum și bonul de casă

Contactați departamentul nostru de relații cu clienții telefonic sau prin e-mail

Ambalați produsul sigur pentru transport pentru a împiedica apariția daunelor indirecte

Francati expediția suficient și trimiteți pachetul la:

DEVICE IT SRL, mun. Chișinău, str. N. Dimo 13/4, ap.5

RO/MD Alte informații

Declarație de conformitate

MediaRange GmbH declară prin prezenta, că produsul corespunde Directivei EMV 2014/30/UE (EMV) referitoare la compatibilitatea electromagnetică a produselor electrice și electronice precum și Directivelor 2011/65/UE și 2015/863/UE referitoare la limitarea utilizării anumitor substanțe toxice în aparatele electrice și electronice (RoHS). Declarația detaliată de conformitate pentru acest produs o găsiți în zona de service și suport de pe pagina noastră de internet www.mediarange.de la numărul de articol aparținător MR756.

Eliminarea aparatelor electrice vechi

Toate aparatele electrice și electronice vechi trebuie eliminate separat de deșeurile menajere conform Directivei Europene 2012/19/CE, prin intermediul punctelor de colectare prevăzute pentru aceasta. Prin eliminarea corespunzătoare a aparatelor electrice vechi împiedicăm și dăunarea mediului înconjurător.

Eliminarea acumulatorilor și bateriilor vechi

Toate acumulatorii și bateriile vechi trebuie eliminate separat de deșeurile menajere conform Directivei Europene 2006/66/CE, prin intermediul punctelor de colectare prevăzute pentru aceasta. Prin eliminarea corespunzătoare împiedicăm și dăunarea mediului înconjurător.