

SECȚIUNEA 7 INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ÎNTREȚINERE

	ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE	DUPĂ PRIMELE			LA FIECARE					REFERINȚĂ SECȚIUNE
		2 ore	8 ore	20 ore	10 ore	25 ore	50 ore	100 ore	250 ore	
Verificați nivelul lichidului de răcire (motor Kohler)	X									
Verificați tensiunea curelei de ventilator (motor Kohler)	X									
Verificați nivelul de combustibil	X									2.2
Verificați umflarea pneurilor	X									7.2.6
Verificați funcționarea mânerului accelerației	X									2.2
Verificați cursa ghidonului	X									2.2
Verificați admisia / evacuarea motorului pentru obstrucții	X									2.2
Verificați că dopurile de scurgere sunt la locul lor	X									5.6
Verificați nivelul uleiului de motor	X									6.1.1
Schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei										
- Kohler				X				X		6.1.3
- Briggs & Stratton			X				X			6.1.3
Verificați nivelul uleiului de transmisie	X						X			6.2.1
Schimbați uleiul de transmisie				X				X		6.2.2
Curățați filtrul de curățire prealabilă a aerului (numai Briggs)						X				6.3.1
Verificați curățați / înlocuiți filtrul de aer								X		6.3.1
Înlocuiți filtrul de combustibil (presiunea înaltă Kohler la fiecare 1000 ore)									X	6.4.2
Service ambreiaj conducător și ambreiaj condus									X	6.4.2
Lubrificați lanțurile de acționare					X					6.4.3
Scoateți, curățați și lubrificați lanțurile de acționare								X		6.4.3
Lubrificați lanțurile pinionului intermediar (dacă este prevăzut)					X					6.4.4
Scoateți, curățați și lubrificați lanțurile pinionului intermediar (dacă este prevăzut)								X		6.4.4
Lubrificați rulmenții exteriori ai axei						X				6.4.5
Lubrificați rulmenții interiori ai axei								X		6.4.7
Lubrificați rulmenții pinionului intermediar								X		6.4.6
Verificați nivelul lichidului și capacele bateriei								X		7.1.2
Curățați terminalele și conexiunile bateriei								X		7.1.2
Curățați bateria									X	7.1.2
Curățați, reglați / înlocuiți bujiile								X		7.1.4
Verificați cureaua de transmisie						X				7.2.1
Verificați glisoarele de nailon - ambreiajul condus							X			7.2.2
Verificați glisoarele – sistemul de întindere a lanțului					X		X			7.2.4
Verificați și reglați lanțurile pinionului intermediar		X						X		7.2.5
Inspectați plăcuțele de frână						X				7.3.4
Inspectați / reglați frâna de urgență / de parcare						X				7.3.5
Verificați nivelul / starea lichidului de frână hidraulic								X		7.3.2
Verificați conexiunile / țevile rezervorului de combustibil									X	
Inspectați cablajul									X	
Strângeți șuruburile de prelungire a rulmenților			X						X	7.2.8
Curățați dispozitivul parascânteii							X			7.1.5