

INFORMAȚII GENERALE SERIA MED 30x3



SFERA DE APLICARE

Este utilizat pe scară largă în viața de zi cu zi (case, apartamente, orice spații de locuit), în afaceri (birouri, ateliere, producție, hoteluri, restaurante, cafenele, magazine, saloane de coafură și alte spații comerciale), în medicina (clinici, spitale, maternități), în grădinite, școli, universități, orașe aglomerate (etale comerciale, teatre, cinematografe, săli de sport, cantine etc.).

Funcții butoane

1.1. Buton rotund «C» - ștergerea tuturor datelor din memorie, inclusiv ora exactă și toate programele, și setarea modului de

funcționare al temporizatorului „AUTO”.

1.2. Butonul «MANUAL» - selectarea modului de funcționare al temporizatorului:

PORNIT - alimentarea cu energie a recirculatorului este întotdeauna pornită, dar cronometrul nu funcționează (toate programele sunt ignorate)

AUTO - cronometrul funcționează în conformitate cu setările (modul de execuție a programului);

OPRIT - alimentarea cu energie a recirculatorului este oprită permanent și cronometrul nu funcționează (toate programele sunt ignorate).

1.3. Butonul «P» - setările programului în combinație cu butoanele "H +", "M +", "D +": pentru instalarea unui format de 12 sau 24 de ore - cu butonul «P».

1.4. Butonul «P» - este folosit:
pentru instalare la ora exactă în combinație cu butoanele «H +», «M +», «D +»;
pentru instalarea unui format de 12 sau 24 de ore - cu butonul «P»;
pentru trecerea la ora de vară - cu butonul «MANUAL».

1.5. Butonul «H+» - setarea orei în combinație cu butonul «P» sau butonul «L».

1.6. Butonul «M+» - setarea minutelor în combinație cu butonul «P» sau butonul «L».

1.7. Butonul «D+» - setarea zilelor de săptămână în combinație cu butonul «P» sau butonul «L».

Pregătirea cronometrului pentru lucru.

3.1. Când porniți recirculatorul pentru prima dată la rețeaua de 220 V, trebuie să încărcați bateria temporizatorului timp de aproximativ 14 ore (încărcare 100% a unei baterii goale). Rezervă - 100 de ore.

3.2. Ștergeți toate informațiile după încărcarea bateriei apăsând butonul rotund „C” cu un obiect ascuțit, de exemplu, cu un pix sau un creion.

3.3. Acum puteți face setări de cronometru (setarea orei și a programelor curente, setarea sursei de alimentare (pornit / automat / oprit), funcția comutator plutitor, alegerea modului 12 sau 24 de ore, trecerea la ora de vară).

Setarea orei curente.

4.1. Apăsați și mențineți apăsat butonul «», apăsați butonul «D +» până când apare ziua curentă a săptămânii, apoi setați ora curentă în același mod, apăsând butoanele «H +» și «M +». Pentru a căuta rapid ziua, ora sau minutul dorit, țineți apăsat (ține apăsat) butonul corespunzător «D +», «H +» sau «M +» până când apare valoarea dorită.

4.2. Eliberați butonul «» - ziua săptămânii și ora vor fi setate.

4.3. Pentru a reseta ora greșită, repetați pașii de mai sus.

Programarea

Când verificați programe, asigurați-vă că setările nu se suprapun, mai ales când utilizați blocul de variații. Dacă setările programului se suprapun, atunci pornirea și oprirea recirculatorului va fi efectuată în conformitate cu ora stabilită în program, și nu cu numărul programului, ca de obicei. În acest caz, programul OFF va avea prioritate față de programul ON.

5.1. Apăsați butonul «» o dată - afișajul va afișa „ON 1”. Acum puteți face primele setări pentru setările orei de pornire

5.2. Apăsați sau țineți apăsat butonul „D +” alternativ pentru a seta ziua sau grupul de zile dorit. Setați și ora cu butoanele „H +” și „M +”.

5.3. Apăsați butonul „” pentru a finaliza prima setare a orei de pornire și pentru a începe setarea orei de oprire - afișajul va afișa „OFF 1”. Repetați punctul 5.2. pentru a seta ora de oprire.

5.4. Apăsați din nou „” pentru a finaliza setarea de oprire în primul program și pentru a începe următoarea setare de pornire (al doilea program). Repetați punctele 5.2 5.3 pentru a seta numărul necesar de programe ON + OFF (max. 10 programe). Pentru a vizualiza rapid setările programului presetat - apăsați și mențineți apăsat butonul „” timp de două secunde. Setări pentru timpul de pornire.

5.5. După finalizarea setării, apăsați butonul „”. Gata, cronometrul este gata să funcționeze.

Exemplul 1 (programarea unui program de lucru complex)

Este necesară programarea pornirii automate a recirculatorului la ora 8:30, oprire automată la ora 17:00 de luni până vineri și opriri la ora 1:00 la prânz de la 12:45 la 13:45, sâmbăta și duminica recirculatorul nu funcționează. Pentru a face acest lucru, trebuie să creați două programe urmând acești pași:

1. Instalarea primului program (pornit - 8:30, oprit - 12:45). Apăsați și eliberați butonul «» - afișajul va afișa «ON 1»
2. Apăsați sau țineți apăsat „D +” până când pe afișaj apare „LU, TU, WE, TH, FR”.
3. Apăsați sau mențineți apăsat „H +” până când afișajul arată 8:00.
4. Apăsați sau țineți apăsat „M +” până când afișajul arată 8:30
5. Apăsați și eliberați «» - afișajul va afișa „OFF 1”.
6. Pentru a configura excluderea recirculatorului, repetați punctele 3 și 4 până când se afișează ora 12:45.
7. Apăsați și eliberați butonul «» - afișajul va afișa «ON 2». Pentru a instala al doilea program (pe - 13:45, oprit - 17:00) selectați aceleași zile ale săptămânii «LU, TU, WE, TH, FR» și urmați p. 3, 4, 5, 6 pentru a seta orele de pornire la 13:45 și, respectiv, la 17:00 pentru a exclude „OFF 2”.
8. Apăsați și eliberați butonul «» pentru a încheia al doilea program. Totul este gata

Exemplul 2 (programarea unui program simplu de lucru)

Un exemplu de programare a unui program de lucru care este potrivit pentru majoritatea cazurilor. Pornirea automată a recirculatorului la 9:00 și oprire automată la 18:00 non-stop (de luni până duminică). Pentru a face acest lucru, trebuie să creați un program urmând acești pași:

1. Apăsați și eliberați butonul " " - afișajul va afișa „ON 1”.
2. Apăsați sau țineți apăsat „D +” până când pe afișaj apare „LU, TU, WE, TH, FR, SA, SU”
3. Apăsați sau țineți apăsat „H +” până când pe afișaj apare 9:00.
4. Apăsați și eliberați „ ” – afișajul va afișa „OFF 1”.
5. Apăsați sau țineți apăsat „D +” până când pe afișaj apare „LU, TU, WE, TH, FR, SA, SU”.
6. Apăsați sau țineți apăsat „H +” până când pe ecran apare ora 18:00.
7. Apăsați și eliberați butonul „ ” pentru a încheia programul. Totul este gata!

Setarea sursei de alimentare a recirculatorului - inclus / auto / exclus

Modurile de alimentare nu pot fi schimbate în timpul setărilor software.

- 6.1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta unul dintre cele trei moduri.
- 6.2. Programele pot fi lansate numai în modul AUTO. Dacă este selectat modul AUTO, cronometrul funcționează conform setărilor. Dacă este selectat modul „ON” sau „OFF”, cronometrul nu funcționează și toate programele sunt ignorate. Dacă este selectat modul „ON”, sursa de alimentare a recirculatorului este întotdeauna pornită, iar recirculatorul funcționează continuu. Dacă este selectat modul „OFF”, sursa de alimentare este întotdeauna deconectată și, în consecință, recirculatorul nu funcționează.
- 6.3. Dacă schimbați modul „ON” în „AUTO”, temporizatorul va salva setarea „ON” pentru următoarea resetare a temporizatorului.

CE TREBUIE FACUT DACĂ TIMERUL NU FUNCȚIONEAZĂ?

ATENȚIE! Dacă, în cazul în care recirculatorul este conectat la rețea, dar nu este afișată nicio informație pe afișajul temporizatorului și recirculatorul funcționează sau nu funcționează, atunci este necesar să:

1. Așteptați un minut cu alimentarea pornită pentru a încărca bateria temporizatorului;
2. Apăsați butonul rotund „C” cu un obiect ascuțit, de exemplu, cu un pix sau un creion - cronometrul se va porni, iar recirculatorul se va opri (nu mai funcționează), dacă a funcționat înainte;
3. Pentru funcționarea continuă a recirculatorului - selectați modul „ON” apăsând alternativ butonul „MANUAL”. După aceea, dacă este necesar, puteți face alte setări ale cronometrului.
4. Dacă pașii de mai sus nu au ajutat, contactați centrul de service.

Cel mai adesea, această situație apare după o pauză lungă în funcționarea recirculatorului atunci când sursa de alimentare este deconectată de la rețea. Pentru a evita acest lucru, urmați recomandările:

Recomandare. Nu deconectați recirculatorul. Dacă este necesar să opriți funcționarea recirculatorului sau invers, utilizați doar modul de alimentare „OFF” și, respectiv, „ON” pentru cronometre. Acest lucru va menține încărcarea bateriei la un nivel constant, va oferi o memorie stabilă a temporizatorului și va evita blocarea setărilor software pe care le-ați creat.