



# Maxwell

моя первая любовь

# Инструкция по эксплуатации

<b>RU</b>	Инструкция по эксплуатации	<b>2</b>
<b>GB</b>	Manual instruction	<b>3</b>
<b>KZ</b>	Пайдалану нұсқасы	<b>4</b>
<b>UA</b>	Інструкція з експлуатації	<b>5</b>
<b>KG</b>	Пайдалануу боюнча нускама	<b>6</b>

	<div> <p>Электрприбор для нагревания жидкости (чайник) MW- 1081 ST</p> <p>www.maxwell-products.com, www.maxwell-products.ru</p> </div>
---	--

**RU**
Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**GB**
A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**KZ**
Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсөтілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

**UA**
Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**KG**
Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялык номурунда техниклык маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялык номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялык номуру 0606xxxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июниңде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

Чайниктин ичинде суудан калган тактар болушу мүмкүн – бул нормалдуу кубулуш, себеби шайман сапат контролдоодон өткөн.

— Чайникти таңгактан чыгарып, шаймандын иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.

— Шаймандын бүтүн болгондугун текшерип, бузулууплар бар болсо шайманды колдонбоңуз.

— Шаймандын иштөө чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонуу текшериниз.
— Шайман өчүр болгонуу текшериниз (өчүрүл/күйүзүү басмасы (5) үстүнкү «0» абалында болушу зарыл).
— Электр шнурунун сайгьзын электр розеткасына сайгыңыз.
— Чайникти суу менен толтуруу үчүн аны түпкүчтөн (10) алып, чайниктин капкагын ачуу баскычын (4) басып, чайниктин капкагын (3) ачыңыз.
— Чайникти максималдуу «MAX» белгисине чейин суу менен толтуруңуз, суунун деңгээлин билиш үчүн чайниктин корпусунун (1) ички бетинде жайгашкан ички белгисин (6) колдонуңуз.

— Капкагын (3) жабып, чайникти түпкүчтүн (10) үстүнө орнотуңуз.

Чайниктин капкагы (3) бекем жабылганын текшериниз.

— Чайникти иштетүү үчүн өчүрүл/күйүзүү баскычын (5) басыңыз, ошол учурда жарык индикатору (9) күйөт.

— Суу кайнагандан кийин чайнек автоматтуу түрдө өчүп, жарык индикатору (9) өчөт. Сууну төгүп, суу кайнатуу процедурасы 2-3 жолу кайталанат.

**Эскертуу**

• *Чайникти колдонгон учурда өчүрүл/күйүзүү баскычты (5) башка нерсепер тосмолобой, капкакы (3) бекем жабык болгонуу текшериниз, антөөй тураан болсо чайниктин автоматтуу түрдө өчүсү мүмкүн болбой калат.*

• *Шайман иштеп жүргөн мунан алгандан мурун чайнек өчүрүлгөнүн (өчүрүл/күйүзүү баскычты (5) «0» абалында болгонуу) текшериниз.*

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!**
*Ысык буу тлавасырнен күйүк болтурубоо үчүн иштеп тураан чайниктин чоросунун (2) үстү жагына экиабелбиз.*

**КОЛДОНУУ ЭРЕКЕЛЕРИ**

— Биринчиден өчүрүл/күйүзүү баскычы (5) «0» абалында болгонуң, башкача айтканда чайнек өчүк болгонуң текшериниз.

— Электр шнурду кыргызстан сайгычынын электр розеткасына сайгыңыз.

— Чайникти жылуулук же ачык от булактардын тикеден-тике жакынкылыкта колдонбоңуз.

— Шайманды азроозолдорду чечкине же жеңил жылыңдап кетүүчү суюктардан колдонулган жерлерде колдонбоңуз.

— Ийматтардын сыртында чайникти колдонууга тыюу салынат.

— Иштеп турган чайникти кароосуна калтырбаңыз.

— Чайникти тегиз, бекем турган беттин үстүндө колдонуңуз, столдун чет жагына койбоңуз.

— Чайниктин чоросун жыгач эмерек, электр шайман, китеп гана башка нымдан, ысык буудан бузула турган нерселерден тарабына кармаптыңыз.

— Чайникти иштеткенден мурун ал түпкүчтө кыйшабай турганын текшерип алыңыз.

— Электр шнурду столдун кырынан арта салыңыз же ысык нерселерди жана эмеректин үстү кырынан тийип турганына жол бербениз.

— Электр шнурунун узундугун аны түпкүчкө туруп иретке салса болот.

— Электр шнурун жана шнурдун сайгычын суу колуңуз менен тийбениз.

— Чайникти суусуз иштетпениз.

— Түпкүчтө турган чайнеке сууну куйбаңыз.

— Чайникти капкагы бекем эмес жабылганда.

— Чайниктин капкагын ачкандан мурун аны түпкүчтөн алыңыз.

— Чайникти ичтүгө ылайыктуу сууну кайнатуу үчүн гана колдонуңуз, башка ар кандай суюктуктарды жылытууга же кайнатууга тыюу салынат.

— Чайниктеги суунун деңгээли эң төмөнкү «MIN» белгисинен төмөн жана эң үстүнкү «MAX» белгисинен өйдө болгонуң байкап туруңуз. Суунун деңгээли эң үстүнкү белгисинен өйдө болсо, кайнак суу чайникти кайнаткан учурунда чайлалып төгүлүшү мүмкүн.

— Ысык буудан күйүө болтурубоо үчүн иштеп турган чайниктин чоросунун үстү жагына экиабелбиз.

— Сууну кайнаткан учурда чайниктин капкагын ачкандан тыюу салынат. Чайниктин ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.

— Ичинде кайнак суу бар чайникти көтөрөңдө этият болуңуз.

— Иштеп турган чайникти түпкүчтөн алууга тыюу салынат. Чайникти алуу зарыл болсо, биринчиден өчүрүл/күйүзүү баскычын «0» абалына келтирип чайникти өчүрүңүз, ошондон кийин аны түпкүчтөн алыңыз.

— Чайникти тазаланган жана колдонбогон учурларда түпкүчүн электр тармагынан сүрүңуз. Түпкүчүң элетр тармагынан сурганда аны шнурду кармап эң сөнөн тартып, сайгычынан кармап абайлап розеткадан чыгарыңыз.

— Ток урбас үчүн шайманды жана түпкүчтү сууга же башка суюктарга салбаңыз.

— Шайман иштеген учурда балдарга шайманды жана электр шнурун тийгенге уруксат бербениз.

— Бул шайман дене күчү, сезими же аял-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча такырбасы же билими жок болгон адамдар, згерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.

— Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.

— Балдардын коопсузугу үчүн таңгак катары колдонгон полиэтилен баштыктарды кароосуна таштабаңыз.

— Шайман иштеп жана муздап турганда аны балдар жетпеген жерге коюңуз.

— Шайман иштеген учурда балдарга шайманды жана электр шнурун тийгенге уруксат бербениз.
*Тумчутуруунун менен ойдоноого балдарга уруксат бербениз. Тумчутуруунун коркунучу бар!*

• Электр шнурунун, сайгычтын жана шайман корпусунун абалын мезгилдүү текшерип туруңуз.

• Электр шнурдун же сайгычтын бузулган жерлери болсо же шайман иштеп-иштебей турса жана шайман кулап түшкөндөн кийин чайникти колдонбоңуз.

• Шайманды өз алдынча оңдоого тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулууплар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru) сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.

• Шайманды заводдук таңгакта гана транспорттоо зарыл.

• Айлана чөйрөнү сактоо максатында шаймандын кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин аны турмуштук калдыктары менен чогу ыргытпай, утилизациялоо үчүн адистештирилген пунктуна тапшырыңыз.

• Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жерде сактаңыз.

## КЫРГЫЗ

**MW-1081 ST** СуюКТУКТУ Кайнатууга Арналган Электр Шайман (чайнеК)
Суюктук кайнатуучу электр шайман (чайнеК) ичтүгө жарактуу сууну кайнатууга гана арналган.

**Бириндй чайника кокуу**
*заходитса следы воды – це нормально явление, поскольку прибор проходит контроль качества.*

— Выймть чайник з упаковки, удалите будь-яки наклейки, что заважают работ прибору.

— Проверите щитность прибору, за навености пошкождень не користуйтеса прибором.

— Переконайтеса, що робоча напрута прибору відповідає напрузі електричної мережі.

— Переконайтеса, що пристрій вимкнений (клавша увімкнення/вимкнення (5) знаходиться у положенні «0»).

— Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.

— Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки (10), відкрійте кришку чайника (3), натиснувши на клавшу відкриття кришки (4).

— Наповніть чайник водою до максимальної позначки «MAX», для визначення рівня води користуйтеся міркою (6), розташованою на внутрішній поверхні корпусу чайника (1).

— Закрийте кришку (3), установіть чайник на підставку (10). Переконайтеса, що кришка чайника (3) щільно закрита.

— Для увімкнення чайника натисніть на клавшу увімкнення/вимкнення (5), при цьому засвітиться світловий індикатор (9).

— Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, світловий індикатор (9) погасне. Злийте воду і повторіть процедуру кип'ятіння води 2-3 рази.

**Примітки:**

• При використанні чайника переконайтеса, що клавшу увімкнення/вимкнення (5) не блокують сторонні предмети, а кришка (3) щільно закрита, ніякше автоматичне вимкнення чайника буде неможливе.

• Перед зняттям чайника з підставки переконайтеса, що чайник вимкнений (клавша увімкнення/вимкнення (5) знаходиться у положенні «0»).

**УВАГА!**
Щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахиляйтеса над носиком (2) працюючого чайника.

**ВИКОРИСТАННЯ**

— Спочатку переконайтеса, що клавша увімкнення/вимкнення (5) знаходиться у положенні «0», тобто пристрій вимкнений.

— Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.

— Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки (10), відкрійте кришку (3), натиснувши на клавшу відкриття кришки (4).

— Наповніть чайник водою не нижче мінімальної позначки «MIN» (8) і не вище максимальної позначки «MAX» (6).

— Закрийте кришку (3) та установіть наповнений чайник на підставку (10).

— Для увімкнення чайника натисніть на клавшу увімкнення/вимкнення (5), при цьому засвітиться світловий індикатор (9).

— Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, світловий індикатор (9) погасне.

— Знявши чайник з підставки (10), переконайтеса, що він вимкнений (клавша (5) знаходиться у положенні «0»).

— Після вимкнення чайника почекайте 10-20 секунд, потім ви можете увімкнути його для повторного кип'ятіння води.

— Якщо ви випадково увімкнули чайник, а рівень води виявився нижчим, ніж мінімальна відмітка (8), то спробуйте автоматичний термозабійник, при цьому чайник вимкнеться. У цьому разі зніміть чайник з підставки (10), дайте йому охолонути протягом 10-15 хвилин, потім заповніть чайник водою та увіймніть, пристрій працюватиме у нормальному режимі.

**Примітка:**

• На заводному боці підставки (10) є місце для намотування мережного шнура (11). Підберіть оптимальну довжину мережного шнура, уклавши його відповідним чином.

• Чайниктеги суунун деңгээли эң төмөнкү «MIN» белгисинен төмөн жана эң үстүнкү «MAX» белгисинен өйдө болгонуң байкап туруңуз. Суунун деңгээли эң үстүнкү белгисинен өйдө болсо, кайнак суу чайникти кайнаткан учурунда чайлалып төгүлүшү мүмкүн.

• Ысык буудан күйүө болтурубоо үчүн иштеп турган чайниктин чоросунун үстү жагына экиабелбиз.

• Сууну кайнаткан учурда чайниктин капкагын ачкандан тыюу салынат. Чайниктин ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.

• Ичинде кайнак суу бар чайникти көтөрөңдө этият болуңуз.

• Иштеп турган чайникти түпкүчтөн алууга тыюу салынат. Чайникти алуу зарыл болсо, биринчиден өчүрүл/күйүзүү баскычын «0» абалына келтирип чайникти өчүрүңүз, ошондон кийин аны түпкүчтөн алыңыз.

• Чайникти тазаланган жана колдонбогон учурларда түпкүчүн электр тармагынан сүрүңуз. Түпкүчүң элетр тармагынан сурганда аны шнурду кармап эң сөнөн тартып, сайгычынан кармап абайлап розеткадан чыгарыңыз.

• Ток урбас үчүн шайманды жана түпкүчтү сууга же башка суюктарга салбаңыз.

• Шайман иштеген учурда балдарга шайманды жана электр шнурун тийгенге уруксат бербениз.

• Бул шайман дене күчү, сезими же аял-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча такырбасы же билими жок болгон адамдар, згерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.

• Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.

• Балдардын коопсузугу үчүн таңгак катары колдонгон полиэтилен баштыктарды кароосуна таштабаңыз.

• Шайман иштеп жана муздап турганда аны балдар жетпеген жерге коюңуз.

• Шайман иштеген учурда балдарга шайманды жана электр шнурун тийгенге уруксат бербениз.
*Тумчутуруунун менен ойдоноого балдарга уруксат бербениз. Тумчутуруунун коркунучу бар!*

• Электр шнурунун, сайгычтын жана шайман корпусунун абалын мезгилдүү текшерип туруңуз.

• Электр шнурдун же сайгычтын бузулган жерлери болсо же шайман иштеп-иштебей турса жана шайман кулап түшкөндөн кийин чайникти колдонбоңуз.

• Шайманды өз алдынча оңдоого тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулууплар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru) сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.

• Шайманды заводдук таңгакта гана транспорттоо зарыл.

• Айлана чөйрөнү сактоо максатында шаймандын кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин аны турмуштук калдыктары менен чогу ыргытпай, утилизациялоо үчүн адистештирилген пунктуна тапшырыңыз.

• Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жерде сактаңыз.

**АСПАП ТУРМУШ-ТИРЧИЛИК КОЛДОНУГА ГАНА АРНАЛГАН**

**БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА**

Төмөнкү температура шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

**ЕРАС**

## УКРАЇНСЬКА

**ЕЛЕКТРОПРИЛАД ДЛЯ НАГРІВАННЯ РІДИНИ (ЧАЙНИК) MW-1081 ST**

Електрприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кип'ятіння питної води.

**ОПИС**

1. Корпус чайника
2. Носик чайника
3. Кришка
4. Клавша відкриття кришки
5. Клавша увімкнення/вимкнення (0/1)
6. Внутрішній показник максимального об'єму води **MAX**
7. Ручка
8. Внутрішній показник мінімального об'єму води **MIN**
9. Світловий індикатор
10. Підставка
11. Місце намотування мережного шнура

**УВАГА!**

*Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захистного відкинення (ІЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлення ІЗВ зверніться до фахівця.*

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може довести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Використовуйте пристрій строго за призначенням відповідно до керівництва з експлуатації.
- Переконайтеса, що робоча напрута чайника відповідає напрузі електромережі.
- Мережний шнур забезпечений «евровилкою»; вмийкайте її в розетку, що має надійний контакт забезпечення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте перекидки при підміканні чайника до електричної розетки.
- Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших посудин, наповнених водою.
- Не використовуйте чайник у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Не використовуйте пристрій у місцях, де розпилюються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Забороняється використовувати чайник поза приміщеннями.
- Не залишайте увімкнений чайник без нагляду.
- Використовуйте чайник на рівній і стійкій поверхні, не ставте чайник на край столу.

• Не направляйте носик чайника на дерев'яні меблі, електроприлади, книги та на предмети, які можуть бути пошкоджені вологою, гарячою парою.

• Перед вмиканням переконайтеса, що чайник встановлений на підставці без перекосів.

• Використовуйте тільки ту підставку, що входить до комплекту поставання.

• Не допускайте, щоб мережний шнур зависав зі столу, а також нагладьте, щоб він не торкався гарячих поверхонь та гострих пругів меблів. Довжину мережного шнура можна регулювати, намотуючи його на підставку.

• Не торкайтеся мережного шнура та вилки мережного шнура мокримй руками.

• Не вмийкайте чайник без води.

• Не нахиляйте воду у чайник, що стоїть на підставці.

• Не використовуйте чайник з нещільно закритою кришкою.

• Перш ніж відкрити кришку, зніміть чайник з підставки.

• Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння питної води, забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.

• Наглядяйте, щоб рівень води у чайникові був не нижче мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної позначки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмітки, кипляча вода може виплеснутися з чайника під час кип'ятіння.

• Щоб уникнути отримання опіку гарячою парою, не нахиляйтеся над носиком працюючого чайника.

• Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.

• Не торкайтеся гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.

• Будьте обережні при перенесенні чайника, наповненого окропом.

• Забороняється знімати працюючий чайник з підставки. Якщо виникла необхідність зняти чайник, спочатку вимкніть його, перевівши клавшу увімкнення/вимкнення у положення «0», а потім зніміть його з підставки.

• Для усунення накипу наповніть чайник водою приблизно на 75%, скип'ятіть воду. Іншу чверть колби заповніть оточовим розчином