

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 5, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 3, 4,6]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1585406139837</u> din <u>14 aprilie 2020</u>
Denumirea procedurii: Cererea ofertelor de prețuri (servicii)

N /o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
1.		Lotul I			
	50112000-3	Servicii de deservire tehnică și reparație a autovehiculelor	Conform serviciilor menționate în cadrul Anexei Nr. 1 și Formularului F 4.2		
	50112000-3	Poziția 1 WV Transporter,v-c3 1896 a/f 2006 TD (2unități) a/f 2009 TD.	Diagnostica motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb	Diagnostica motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb	Actele normative în vigoare

		Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuznet(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb	Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuznet(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb	
--	--	--	--	--

		Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb	Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb	
--	--	---	---	--

			Frână de mână-reparație Cablu frânei de mână-schimb Furtun de frână față-schimb Furtun de frână spate-schimb Partea caroseriei Mecanism de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb Tobă evacuare mijloc-schimb	Frână de mână-reparație Cablu frânei de mână-schimb Furtun de frână față-schimb Furtun de frână spate-schimb Partea caroseriei Mecanism de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb Tobă evacuare mijloc-schimb	
	50112000-3	Poziția 2. Dacia Logan,v-cm3 1149 B (2unități) a/f -2014.	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitură colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Curea amplificatoriu hidraulic-schimb	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitură colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Curea amplificatoriu hidraulic-schimb	Actele normative în vigoare

		Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablu bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuznet(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație	Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablu bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuznet(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație	
--	--	--	--	--

		Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuie- montarea demontarea Cutie de distribuie- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare	Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuie- montarea demontarea Cutie de distribuie- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare	
--	--	---	---	--

			Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb Tobă evacuare mijloc-schimb	Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb Tobă evacuare mijloc-schimb	
	50112000-3	Poziția 3. Ford-Focus,v-cm3 1596 B a/f 2009.	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Cureaua GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Cureaua generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Curea amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul buji-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Cureaua GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Cureaua generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Curea amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul buji-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb	Actele normative în vigoare

		Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Compresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electric a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea	Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Compresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electric a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea	
--	--	--	--	--

		Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuție- montarea demontarea Cutie de distribuție- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb Tobă evacuare mijloc-schimb	Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuție- montarea demontarea Cutie de distribuție- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb Tobă evacuare mijloc-schimb	
--	--	---	---	--

	50112000-3	Poziția 4. Nissan Pathfinder,v-c3 2488 D a/f 2007.	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitură colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Curea amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garnitură capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cabluri bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inele de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valvă de injecție-schimb Cuznet(set) -schimb	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitură colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Curea amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garnitură capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cabluri bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inele de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valvă de injecție-schimb Cuznet(set) -schimb	Actele normative în vigoare
--	------------	---	--	--	---

		Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație	Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație	
--	--	--	--	--

			Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb Tobă evacuare mijloc-schimb	Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb Tobă evacuare mijloc-schimb	
	50112000-3	Poziția 5. Ford- Transit,v-cm3 2402 D a/f 2005 (2 unități) v- cm 2496 D a/f 1995.	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb	Actele normative în vigoare

		Cureaua GRM-schimb Lanț de distribuire-schimb Cureaua generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibel-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb	Cureaua GRM-schimb Lanț de distribuire-schimb Cureaua generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibel-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb	
--	--	---	---	--

		Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetary interioară- schimb Planetary exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb	Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetary interioară- schimb Planetary exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb	
--	--	---	---	--

			Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanism de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb Tobă evacuare mijloc-schimb	Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanism de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb Tobă evacuare mijloc-schimb	
	50112000-3	Poziția 6. Mecedes Sprinter,v- cm3 2874 ,212D a/f - 1998.	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb	Actele normative în vigoare

		Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibel-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb	Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibel-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb	
--	--	---	---	--

		Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb	Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb	
--	--	---	---	--

			Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	
	50112000-3	Poziția 7. Nissan Almera,v-cm3 1498 B a/f -2003.	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație	Actele normative în vigoare

		Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuznet(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Compresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric	Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuznet(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Compresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric	
--	--	--	--	--

		Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostica ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frânare Diagnostica sistemului de frânare Lichid de frână-schimb Cilindru principal de frână-schimb Cilindru de frână față-schimb Cilindru de frână spate-schimb Disc de frânare față(set) -schimb Disc de frânare spate(set) -schimb Plăcuți de frână din față(set) -schimb Plăcuți de frână spate(set) -schimb Frână de mînă-reparație Cablu frinei de mînă-schimb Furtun de frână față-schimb Furtun de frână spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație	Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostica ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frânare Diagnostica sistemului de frânare Lichid de frână-schimb Cilindru principal de frână-schimb Cilindru de frână față-schimb Cilindru de frână spate-schimb Disc de frânare față(set) -schimb Disc de frânare spate(set) -schimb Plăcuți de frână din față(set) -schimb Plăcuți de frână spate(set) -schimb Frână de mînă-reparație Cablu frinei de mînă-schimb Furtun de frână față-schimb Furtun de frână spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație	
--	--	---	---	--

			Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	
	50112000-3	Poziția 8. Škoda Superb,v-cm3 1968 ,TD a/f -2012.	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Cureaua GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Cureaua generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Curea amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablu bujii-schimb	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Cureaua GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Cureaua generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Curea amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablu bujii-schimb	Actele normative în vigoare

		Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație	Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație	
--	--	---	---	--

		Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostica ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostica sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanism de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostica ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostica sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanism de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	
--	--	--	--	--

	50112000-3	Poziția 9. WV CADDY,v-cm3 1590 ,B a/f -2010.	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitură colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Curea amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garnitură capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cabluri bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inele de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valvă de injecție-schimb	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitură colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Curea amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garnitură capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cabluri bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inele de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valvă de injecție-schimb	
--	------------	---	---	---	--

		Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostica suspensei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostica sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostica ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuie- montarea demontarea	Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostica suspensei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostica sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostica ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuie- montarea demontarea	
--	--	---	---	--

			Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostica sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostica sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	
	50112000-3	Poziția 10. Mitsubishi 1300,v-cm3 2500 ,D a/f -2004.	Diagnostica motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb	Diagnostica motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb	Actele normative în vigoare

		Schimb pernă motor-schimb Cureaua GRM-schimb Lanț de distribuire-schimb Cureaua generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb	Schimb pernă motor-schimb Cureaua GRM-schimb Lanț de distribuire-schimb Cureaua generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb	
--	--	---	---	--

		Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetary interioară- schimb Planetary exterioară- schimb	Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablu ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetary interioară- schimb Planetary exterioară- schimb	
--	--	--	--	--

			Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	
	50112000-3	Poziția 11. WV Crafter,v-cm3 1968 ,TD a/f -2015.	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb	Actele normative în vigoare

		Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibel-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablu bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb	Garnitura colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibel-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablu bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuzneț(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb	
--	--	--	--	--

		Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablul ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb	Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostică ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablul ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostică sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb	
--	--	--	--	--

			Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanism de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablu frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanism de acțiune a geamului-reparație Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	
	50112000-3	Poziția 12. WV CADDY,v-cm3 1896 ,D a/f -2000.	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitură colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație	Diagnostică motorului Motor-montare demontare Motor –reparație Ulei de motor 10w40-schimb Filtru de ulei-schimb Filtru de aer-schimb Filtru de combustibil-schimb Filtru salon-schimb Antigel-schimb Schimb pernă motor-schimb Curea GRM-schimb Lanț de distribuție-schimb Curea generatorului-schimb Pompă de combustibil-schimb Pompă de apă-schimb Pompă de ulei-schimb Suport motor-schimb Padon-schimb Garnitură colectorului admisie-schimb Colector-schimb Radiator sistem de răcire-schimb Radiator de încălzire interior-schimb Termostat-schimb Paruboc-schimb Hamut-schimb Deservirea sistemului de condiționare a aerului Turbina de aer-reparație	Actele normative în vigoare

		Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuznet(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric	Turbina de aer-schimb Cureua amplificatoriu hidraulic-schimb Rolă de tensionare a curelei de distribuție-schimb Injectorului de combustibil-reparație Bugii Garniture capacului cu clape-schimb Capacul cu clape-schimb Cablul bujii-schimb Supape(set)-reglare Supape(set) -schimb Inile de presiune(set) -schimb Piston-schimb Piston(set) -schimb Arbore cotit-schimb Garnitură de cauciuc a supapei(set) -schimb Valva de injecție-schimb Cuznet(set) -schimb Culasă-schimb Suspensia Diagnostică suspensiei Puntea din față-montarea demontarea Puntea din spate- montarea demontarea Amortizator din față-schimb Amortizator din spate- schimb Suport amortizator de jos- schimb Butuc din față- schimb Butuc din din spate- schimb Rulment din spate- schimb Rulment din față- schimb Stabilizator- schimb Planetary transmisie- schimb Capăt bară de legătură- schimb Tija de direcție- schimb Braț ifiritor față- schimb Braț ifiritor spate- schimb Bucșă stabilizator (set) - schimb Bucșă punte spate(set) - schimb Cmpresor servodirecție- reparație Reglarea unghiului roților Baza anterului- schimb Lucrări de lăcătușărie Sistemul electric Diagnostică sistemului electric	
--	--	---	---	--

		Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostica ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablul ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostica sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablul frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație	Generator-montarea demontarea Generator- reparație Reglarea faruri Lampă faruri- schimb Amplificator electri a volanului- reparație Demaror- montarea demontarea Demaror- reparație Rezistență(set)- schimb Panou de bord- reparație Bobină de inducție- schimb Far- montarea demontarea Cutia de viteze și ambriajul Diagnostica ambriajului Ambriaj- reparație Cutie de viteză manuală- montarea demontarea Cutie de viteză manuală- reparație Cutie de distribuire- montarea demontarea Cutie de distribuire- reparație Suport cutie de viteză- schimb Ulei cutie de viteză manuală- schimb Cablul ambriaj- schimb Coș ambriaj- schimb Disc ambriaj- schimb Rulment presiune- schimb Planetara interioară- schimb Planetara exterioară- schimb Cilindru amriaj- schimb Furtun ambriaj- schimb Sistemul de frînare Diagnostica sistemului de frînare Lichid de frînă-schimb Cilindru principal de frînă-schimb Cilindru de frînă față-schimb Cilindru de frînă spate-schimb Disc de frînare față(set) -schimb Disc de frînare spate(set) -schimb Plăcuți de frînă din față(set) -schimb Plăcuți de frînă spate(set) -schimb Frînă de mînă-reparație Cablul frînei de mînă-schimb Furtun de frînă față-schimb Furtun de frînă spate-schimb Partea caroseriei Mecanizm de acțiune a geamului-reparație	
--	--	---	---	--

			Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	Bară de protecție față-montare demontare Bară de protecție spate- montare demontare Lăcată ușă (set) -schimb Parbriz din față-schimb Parbriz din spate-schimb Parbriz lateral-schimb Rezervuar de combustibil- montare demontare Tobă evacuare spate-schimb	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.