

DOCS-00002

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE

Consumabile pentru echipamente de birou

Nr. ediție 17

Data 6/8/2024

Pagina 1 / 7

Fabricant	Xerox (NL)
Adresa	P.O. Box 43 NL-5800 MA VENRAY

Obiectul Declaratiei CONSUMABILE

Product Model	AltaLink B8270 AltaLink« B8145 / B8155 / B8170 AltaLink B8245 AltaLink B8255
Piesa cu numărul	006R01770, 006R01771, 006R01772, 006R01773, 006R04845, 006R04846, 013R00686, 676K68200
Product Model	Xerox AltaLink EC8056 AltaLink« C80xx Xerox AltaLink EC8036
Piesa cu numărul	006R01509 006R01510 006R01511 006R01512 006R01513 006R01514 006R01515 006R01516 006R01517 006R01519 006R01520 006R01697 006R01698 006R01699 006R01700 013R00662 _x000d_
Product Model	AltaLink C8270 AltaLink C8245 AltaLink C8255 AltaLink« C8130 / C8135 / C8145 / C8155 / C8170 AltaLink C8235 AltaLink C8230
Piesa cu numărul	006R01742, 006R01743, 006R01744, 006R01745, 006R01746, 006R01747, 006R01748, 006R01749, 006R01754, 006R01755, 006R01756, 006R01757, 006R01758, 006R01759, 006R01760, 006R01761, 013R00681, 676K68160, 676K68170, 676K68180, 676K68190 _x000d_
Product Model	AltaLink« B8045 / B8055 / B8065 / B8075 / B8090
Piesa cu numărul	006R01604, 006R01605, 006R01683, 006R1697, 006R1698, 006R1699, 006R1700, 013R00662, 013R00675, 109R00848 _x000d_
Product Model	Phaser 3260 Phaser 3260 DI/DN/DNI
Piesa cu numărul	101R00474, 106R02775, 106R02777
Product Model	DC 535
Piesa cu numărul	113R00607, 113R00608, 113R00672, 113R00673, 113R00674 _x000d_
Product Model	DocuColor 240 WorkCentre 7765 WorkCentre 7775 DocuColor 260 DocuColor 250 WorkCentre 7665 WorkCentre 7755 WorkCentre 7675 WorkCentre 7655
Piesa cu numărul	006R01223, 006R01224, 006R01225, 006R01226, 006R01449, 006R01450, 006R01451, 006R01452, 008R12989, 008R13039, 013R00602, 013R00603, 013R00604, 013R00630
Product Model	DocuColor 242 DocuColor 252
Piesa cu numărul	006R01449, 006R01450, 006R01451, 006R01452, 006R01521, 006R01522, 006R01523, 006R01524, 006R01525, 006R01526, 006R01527, 006R01528, 006R01531, 006R01655, 006R01656, 006R01657, 006R01658, 006R01661, 006R90363, 006R90365, 008R12989, 013R00602, 013R00603, 013R00650, 013R00663, 013R00664 _x000d_
Product Model	Phaser 3020
Piesa cu numărul	106R02772, 106R02773, 106R02774, 106R03048 _x000d_
Product Model	Phaser 3250
Piesa cu numărul	106R01373, 106R01374 _x000d_
Product Model	WorkCentre 3315 WorkCentre 3325 Phaser 3320

Piesa cu numărul	106R02304, 106R02305, 106R02306, 106R02307, 106R02309, 106R02311, 106R02312, 106R02313, 106R02651, 106R02773, 106R03048 _x000d_x000d_x000d_
Product Model	Phaser 3600
Piesa cu numărul	106R01369 106R01370 106R01371 _x000d_ _x000d_
Product Model	WorkCentre 3615 Phaser 3610
Piesa cu numărul	106R02720 106R02721 106R02722 106R02724 106R02731 113R00773 _x000d_x000d_
Product Model	Phaser 3635 MFP
Piesa cu numărul	106R02626 108R00793 108R00795 108R00796 _x000d_x000d_
Product Model	Phaser 4510
Piesa cu numărul	113R00711 113R00712 113R00715 _x000d_
Product Model	Phaser 4622 Phaser 4600 Phaser 4620
Piesa cu numărul	106R01532 106R01533 106R01534 106R01535 106R02318 113R00762
Product Model	Phaser 5550 Phaser 5500
Piesa cu numărul	106R01294 113R00668 113R00670 113R00684 113R00685 _x000d_
Product Model	Phaser 6000
Piesa cu numărul	106R01627 106R01628 106R01629 106R01630 106R01631 106R01632 106R01633 106R01634 _x000d_
Product Model	WorkCentre 6027 WorkCentre 6025 Phaser 6022 Phaser 6020
Piesa cu numărul	106R02756 106R02757 106R02758 106R02759 106R02760 106R02761 106R02762 106R02763 _x000d_
Product Model	Phaser 6180MFP
Piesa cu numărul	113R00719 113R00720 113R00721 113R00722 113R00723 113R00724 113R00725 113R00726 113R00731 113R00732 113R00733 113R00734 _x000d_x000d_
Product Model	Phaser 6360
Piesa cu numărul	106R01214 106R01215 106R01216 106R01217 106R01218 106R01219 106R01220 106R01221 106R01222 106R01223 106R01224 106R01225 _x000d_
Product Model	WorkCentre 6505 Phaser 6500
Piesa cu numărul	106R01591 106R01592 106R01593 106R01594 106R01595 106R01596 106R01597 106R01601 106R01603 _x000d_
Product Model	Phaser 6700
Piesa cu numărul	106R01503 106R01504 106R01505 106R01506 106R01507 106R01508 106R01509 106R01510 106R01511 106R01512 106R01513 106R01519 106R01520 106R01521 106R01522 108R00971 108R00972 108R00973 108R00974 108R00975 _x000d_
Product Model	Phaser 7100
Piesa cu numărul	106R02599 106R02600 106R02601 106R02602 106R02603 106R02604 106R02605 106R02620 106R02621 106R02622 106R02623 108R01148 108R01151 109R00846 _x000d_ _x000d_
Product Model	Phaser 7500
Piesa cu numărul	106R01433 106R01434 106R01435 106R01436 106R01437 106R01438 106R01439 106R01440 106R01441 106R01442 106R01444 106R01446 106R01447 106R01448 106R01449 106R01450 108R00861 115R00062

	x000d
Product Model	Phaser 7760
Piesa cu numărul	106R01160 106R01161 106R01162 106R01163 106R01164 106R01165 106R01166 106R01167 _x000d_ x000d_
Product Model	Phaser 7800
Piesa cu numărul	106R00586 106R01563 106R01564 106R01565 106R01566 106R01567 106R01568 106R01569 106R01570 106R01571 106R01572 106R01573 106R01578 106R01579 106R01580 106R01581 106R01582 106R01624 106R01625 106R01626 115R00074 _x000d_
Product Model	VersaLink« B620 Printer
Piesa cu numărul	502S11770, 006R04668, 006R04669, 006R04670, 006R04671, 006R04672, 006R04673, _x000d_006R04674, 006R04675, 006R04676, 006R04745
Product Model	WorkCentre 6400
Piesa cu numărul	108R00774, 108R00775, 108R00776, 108R00777, 115R00060
Product Model	WorkCentre 3335 WorkCentre 3345 Phaser 3330
Piesa cu numărul	106R03620, 106R03622, 106R03624, 101R00555
Product Model	Phaser 4500
Piesa cu numărul	113R00656, 113R00657, 113R00703 _x000d_
Product Model	Phaser 6121MFP
Piesa cu numărul	106R01469, 106R01466, 106R01463, 106R01467, 106R01464, 106R01468, 106R01465 _x000d_
Product Model	Phaser 6128 MFP
Piesa cu numărul	106R01455, 106R01452, 106R01453, 106R01454 _x000d_
Product Model	Phaser 6130
Piesa cu numărul	106R01281, 106R01278, 106R01279, 106R01280 _x000d_
Product Model	Phaser 6140
Piesa cu numărul	106R01334, 106R01480, 106R01331, 106R01477, 106R01332, 106R01478, 106R01333, 106R01479, 106R01337 _x000d_
Product Model	Phaser 6250
Piesa cu numărul	106R00675, 106R00673, 106R00669 _x000d_
Product Model	Phaser 6280
Piesa cu numărul	106R01391, 106R01395, 106R01407, 106R01388, 106R01392, 106R01404, 106R01389, 106R01393, 106R01405, 106R01390, 106R01394, 106R01406 _x000d_
Product Model	Phaser 6300
Piesa cu numărul	106R01082, 106R01083, 106R01084 _x000d_
Product Model	Phaser 6350
Piesa cu numărul	106R01147, 106R01144, 106R01145, 106R01074, 106R01075, 106R01146 _x000d_
Product Model	Phaser 6600
Piesa cu numărul	106R02229 106R02230 106R02231 106R02232 106R02236 106R02245 106R02246 106R02247 106R02248
Product Model	Phaser 7400

Piesa cu numărul	106R01080, 106R01156, 106R01077, 106R01150, 106R01153, 106R01078, 106R01151, 106R01154, 106R01079, 106R01152, 106R01155_x000d_
Product Model	Phaser 7750
Piesa cu numărul	106R00652, 106R00653, 106R00654, 106R00655_x000d_
Product Model	WorkCentre Pro 412
Piesa cu numărul	106R00586_x000d_
Product Model	Xerox« VersaLink B400 Xerox« VersaLink B405 Multifunction Printer
Piesa cu numărul	101R00554 106R03580 106R03581 106R03582 106R03583 106R03584 106R03585 106R03586 115R00120
Product Model	Xerox« VersaLink B600 Printer Xerox« VersaLink B605 Multifunction Xerox« VersaLink B610 Printer Xerox« VersaLink B615 Multifunction
Piesa cu numărul	101R00582 106R03940 106R03942 106R03944 106R03945 106R03946 106R03947 115R00140
Product Model	Xerox« VersaLink B7030 MFP Xerox« VersaLink B7025 MFP Xerox« VersaLink B7135 Xerox« VersaLink B7130 Xerox« VersaLink B7035 MFP Xerox« VersaLink B7125
Piesa cu numărul	006R01817, 006R01818, 006R01819, 013R00687, 106R03392, 106R03393, 106R03394, 106R03395, 106R03396, 113R00779, 115R00115_x000d_
Product Model	Xerox« VersaLink C400 Xerox« VersaLink C405 Multifunction Printer
Piesa cu numărul	106R03500 106R03501 106R03502 106R03503 106R03516 106R03517 106R03518 106R03519 106R03521 106R03528 106R03529 106R03530 106R03531 106R03536 106R03538 106R03539_x000d_
Product Model	Xerox« VersaLink C500 Xerox« VersaLink C505 Xerox« VersaLink C600 Xerox« VersaLink C605
Piesa cu numărul	106R03855, 106R03856, 106R03857, 106R03858, 106R03859, 106R03860, 106R03861, 106R03862, 106R03870, 106R03871, 106R03872, 106R03873, 106R03874, 106R03875, 106R03876, 106R03892, 106R03893, 106R03895, 106R03896, 106R03897, 106R03898, 106R03899, 106R03904, 106R03905, 106R03907, 106R03920, 106R03921, 106R03922, 106R03923, 106R03932, 106R03933, 106R03934, 106R03935, 108R01481, 108R01482, 108R01483, 108R01484, 108R01485, 108R01486, 108R01487, 108R01488_x000d_
Product Model	Xerox« VersaLink C7000 Printer
Piesa cu numărul	106R03753 106R03754 106R03755 106R03756 106R03757 106R03758 106R03759 106R03760 106R03761_x000d_ 106R03762 106R03763 106R03764 106R03765 106R03765 106R03766 106R03767 106R03768 106R03769_x000d_ 106R03769 106R03770 106R03771 106R03772 113R00782 115R00138_x000d_
Product Model	Xerox« VersaLink C7130 Xerox« VersaLink C7025 Multifunction Printer Xerox« VersaLink C7030 Multifunction Printer Xerox« VersaLink C7120 Xerox« VersaLink C7125 Xerox« VersaLink C7020 Multifunction Printer
Piesa cu numărul	006R01820, 006R01821, 006R01822, 006R01823, 006R01824, 006R01825, 006R01826, 006R01827, 006R01828, 006R01829, 006R01830, 006R01831, 106R03733, 106R03734, 106R03735, 106R03736, 106R03737, 106R03738, 106R03739, 106R03740, 106R03741, 106R03742, 106R03743, 106R03744, 106R03745, 106R03746, 106R03747, 106R03748, 106R03749, 106R03750, 106R03751, 106R03752, 106R03753, 106R03754, 106R03755, 106R03756, 106R03757, 106R03758, 106R03759, 106R03760, 106R03761, 106R03762, 106R03763, 106R03764, 106R03765, 106R03766, 106R03767, 106R03768, 106R03769, 106R03770, 106R03771, 106R03772, 013R00688, 113R00780, 115R00115
Product Model	Xerox« VersaLink C8000 Xerox« VersaLink C8000W Xerox« VersaLink C9000
Piesa cu numărul	101R00602, 106R04038, 106R04039, 106R04040, 106R04041, 106R04042, 106R04043, 106R04044, 106R04045, 106R04050, 106R04051, 106R04052, 106R04053, 106R04054, 106R04055, 106R04056, 106R04057, 106R04058, 106R04060, 106R04061, 106R04066, 106R04067, 106R04068, 106R04069, 106R04070, 106R04071, 106R04072, 106R04073, 106R04078, 106R04079, 106R04080, 106R04081, 106R04085, 106R04086, 106R04087, 106R04088, 106R04089, 106R04646, 115R00143

Product Model	WorkCentre Pro C2128
Piesa cu numărul	006R01175, 006R01176, 013R00588, 006R01177, 006R01178_x000d_
Product Model	WorkCentre 3119
Piesa cu numărul	013R00625_x000d_
Product Model	WorkCentre 3210
Piesa cu numărul	106R01486, 106R01485_x000d_
Product Model	WorkCentre 3225 DN/DNI
Piesa cu numărul	106R02777, 106R02778, 106R02775, 101R00474
Product Model	WorkCentre 3335 WorkCentre 3345
Piesa cu numărul	106R03625 101R00555 106R03623 106R03621 106R03624 106R03622 106R03620 106R03773
Product Model	WorkCentre 3550
Piesa cu numărul	106R01530 106R01531 106R01528 106R01527 106R01529
Product Model	WorkCentre 3655X
Piesa cu numărul	106R02741, 106R02738, 106R02740, 106R02742, 106R02736, 113R00773_x000d_
Product Model	WorkCentre 4150
Piesa cu numărul	006R01274, 006R01275, 006R01276, 013R00623_x000d_
Product Model	WorkCentre 4265
Piesa cu numărul	106R02733, 106R02735, 113R00776_x000d_
Product Model	WorkCentre 5020
Piesa cu numărul	101R00432, 106R01277_x000d_
Product Model	WorkCentre 5022
Piesa cu numărul	013R00670, 006R01573_x000d_
Product Model	WorkCentre 5335 WorkCentre 5330 WorkCentre 5230 WorkCentre 5325 WorkCentre 5225 WorkCentre 5222
Piesa cu numărul	101R00435, 101R00434, 106R01306, 106R01413, 106R01305, 106R01304, 006R01158, 006R01160, 006R01159, 013R00591_x000d_
Product Model	WorkCentre 5945 WorkCentre 5955
Piesa cu numărul	006R01605, 013R00669, 109R00848_x000d_
Product Model	WorkCentre 6515
Piesa cu numărul	106R03492, 106R03489, 106R03490, 106R03480, 106R03476, 106R03690, 106R03477, 106R03473, 106R03691, 106R03478, 106R03474, 106R03692, 106R03479, 106R03475, 106R03491, 108R01417, 108R01418, 108R01419, 108R01420_x000d_
Product Model	WorkCentre 6605
Piesa cu numărul	106R02232 106R02240 106R02229 106R02237 106R02230 106R02238 106R02248 106R02245 106R02246 106R02247 106R02231 106R02239 106R02249 106R02250 106R02251
Product Model	WorkCentre 6655
Piesa cu numărul	106R02747, 106R02744, 106R02745, 106R02746, 106R02751, 106R03106, 106R02748, 106R03107, 106R02749, 106R03108, 106R02750_x000d_
Product Model	WorkCentre 7225i WorkCentre 7225 WorkCentre 7220 WorkCentre 7125 WorkCentre 7120 WorkCentre 7220i
Piesa cu numărul	006R01453, 006R01454, 006R01455, 006R01456, 006R01457, 006R01458, 006R01459, 006R01460, 006R01461, 006R01462, 006R01463, 006R01464, 008R13088, 013R00657,

	013R00658, 013R00659, 013R00660_x000d_ _x000d_
Product Model	WorkCentre 7132
Piesa cu numărul	006R01262, 006R01263, 006R01264, 006R01265, 006R01267, 006R01268, 006R01269, 006R01271, 006R01272, 006R01273, 006R01317, 006R01318, 006R01319, 008R13023, 013R00622, 013R00636_x000d_ _x000d_
Product Model	WorkCentre 7228 WorkCentre 7242 WorkCentre 7235 WorkCentre 7346 WorkCentre 7345 WorkCentre 7335 WorkCentre 7328 WorkCentre 7232 WorkCentre 7245
Piesa cu numărul	006R01175, 006R01176, 006R01177, 006R01178, 006R01267, 006R01268, 006R01269, 006R01280, 006R01281, 006R01282, 006R01283, 006R01317, 008R13028, 008R13045, 008R13056, 013R00624, 013R00636_x000d_
Product Model	WorkCentre 7435 WorkCentre 7428 WorkCentre 7425
Piesa cu numărul	006R01395, 006R01391, 006R01398, 006R01394, 006R01393, 006R01397, 006R01396, 006R01392, 008R13063, 013R00647_x000d_
Product Model	WorkCentre 7556 WorkCentre 7535 WorkCentre 7530 WorkCentre 7525 WorkCentre 7545
Piesa cu numărul	006R01513, 006R01514, 006R01515, 006R01516, 006R01697, 006R01698, 006R01699, 006R01700, 006R01701, 006R01702, 006R01703, 006R01704, 013R00662_x000d_
Product Model	WorkCentre 7845 WorkCentre 7830i WorkCentre 7830 WorkCentre 7835i WorkCentre 7855i WorkCentre 7835 WorkCentre 7845i WorkCentre 7970 WorkCentre 7855 WorkCentre 7970i
Piesa cu numărul	006R01466, 006R01467, 006R01468, 006R01469, 006R01509, 006R01510, 006R01511, 006R01512, 006R01513, 006R01514, 006R01515, 006R01516, 006R01517, 006R01518, 006R01519, 006R01520, 006R01677, 006R01678, 006R01679, 006R01680, 006R01697, 006R01698, 006R01699, 006R01700, 006R01701, 006R01702, 006R01703, 006R01704, 013R00662, 675K92360, 675K92370, 675K92380, 675K92390_x000d_
Product Model	WorkCentre 4260 WorkCentre 4250
Piesa cu numărul	106R01409, 113R00755
Product Model	WorkCentre 5632 WorkCentre 5675 WorkCentre 5665 WorkCentre 5755 WorkCentre 5687 WorkCentre 5735 WorkCentre 5740 WorkCentre 5655 WorkCentre 5745 WorkCentre 5645 WorkCentre 5765 WorkCentre 5775 WorkCentre 5845 WorkCentre 5855 WorkCentre 5865 WorkCentre 5875 WorkCentre 5638 WorkCentre 5890 WorkCentre 5790
Piesa cu numărul	006R01046, 006R01146, 006R01551, 006R01552, 109R00751, 109R00772, 113R00607, 113R00673
Product Model	Xerox B205 / B210 / B215
Piesa cu numărul	101R00664 106R04346 106R04347 106R04348 106R04349
Product Model	Phaser 6510
Piesa cu numărul	106R03473 106R03474 106R03475 106R03476 106R03477 106R03478 106R03479 106R03480 106R03481 106R03482 106R03483 106R03484 106R03486 106R03487 106R03690 106R03691 106R03692 108R01417 108R01418 108R01419 108R01420
Product Model	Xerox« B225 Multifunction Printer Xerox« B230 Printer Xerox« B235 Multifunction Printer
Piesa cu numărul	006R04399, 006R04400, 006R04401, 006R04402, 006R04403, 006R04404, 006R04414, 013R00691, 502S11760, 502S11761_x000d_
Product Model	Xerox« C230 Color Printer Xerox« C235 Color Multifunction Printer
Piesa cu numărul	006R04383, 006R04384, 006R04385, 006R04386, 006R04387, 006R04388, 006R04389, 006R04390, 006R04391, 006R04392, 006R04393, 006R04394, 006R04395, 006R04396, 006R04397, 006R04398, 006R04409, 006R04410, 006R04411, 006R04412, 502S11756, 502S11757, 502S11758, 502S11759_x000d_
Product Model	Xerox« B305 Multifunction Printer Xerox« B310 Printer Xerox« B315 Multifunction Printer
Piesa cu numărul	006R04376, 006R04377, 006R04378, 006R04379, 006R04380, 006R04381, 006R04382, 006R04413, 013R00690, 502S11754, 502S11755_x000d_
Product Model	Xerox« C315áColoráMultifunction Printer Xerox« C310áColoráPrinter

Piesa cu numărul	006R04356, 006R04357, 006R04358, 006R04359, 006R04360, 006R04361, 006R04362, 006R04363, 006R04364, 006R04365, 006R04366, 006R04367, 006R04368, 006R04369, 006R04370, 006R04371, 006R04372, 006R04373, 006R04374, 006R04375, 006R04405, 006R04406, 006R04407, 006R04408, 013R00689, 013R00692, 502S11750, 502S11751, 502S11752, 502S11753_x000d_
Product Model	Xerox« B410 Printer
Piesa cu numărul	006R04725, 006R04726, 006R04727, 006R04728, 006R04729, 006R04730, 006R04731, 006R04732
Product Model	Xerox« VersaLink C415 Color Multifunction Printer
Piesa cu numărul	006R04677, 006R04685, 006R04693, 006R04697, 006R04764, 006R04678, 006R04686, 006R04694, 006R04698, 006R04765, 006R04679, 006R04687, 006R04695, 006R04699, 006R04766, 006R04680, 006R04688, 006R04696, 006R04700, 006R04767
Product Model	Xerox« VersaLink C620 Color Printer Xerox« VersaLink C625
Piesa cu numărul	502S11766, 502S11767, 502S11768, 502S11769, 006R04616, 006R04617, 006R04618_x000d_006R04619, 006R04620, 006R04621, 006R04622, 006R04623, 006R04624, 006R04625_x000d_006R04626, 006R04627, 006R04632, 006R04633, 006R04634, 006R04635, 006R04636_x000d_006R04637, 006R04638, 006R04639, 006R04644, 006R04645, 006R04646, 006R04647_x000d_006R04648, 006R04649, 006R04650, 006R04651, 006R04660, 006R04661, 006R04662_x000d_006R04663, 006R04664, 006R04665, 006R04666, 006R04667, 006R04741, 006R04742_x000d_006R04743, 006R04744
Product Model	Xerox« VersaLink B415 Multifunction Printer
Piesa cu numărul	006R04725, 006R04726, 006R04727, 006R04728, 006R04729, 006R04730, 006R04731, 006R04732
Product Model	Xerox« C410 Color Printer
Piesa cu numărul	006R04677, 006R04685, 006R04693, 006R04697, 006R04764, 006R04678, 006R04686, 006R04694, 006R04698, 006R04765, 006R04679, 006R04687, 006R04695, 006R04699, 006R04766, 006R04680, 006R04688, 006R04696, 006R04700, 006R04767
Product Model	Xerox« C325 Xerox« C320
Piesa cu numărul	006R04820, 006R04821, 006R04822, 006R04823, 006R04824, 006R04825, 006R04826, 006R04827, 006R04828, 006R04829, 006R04830, 006R04831, 006R04832, 006R04833, 006R04834, 006R04835, 006R04836, 006R04837, 006R04838, 006R04839, 006R04840, 006R04841, 006R04842, 006R04843

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

DIRECTIVA PRIVIND RESTRICTIONAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE

Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

PRIMUL AN DE APLICARE A MARCAJULUI CE 2015

Conformitatea produsului cu cerințele directivelor UE este atestată prin conformarea deplină cu următoarele standarde

Norme europene armonizate	
EN 63000	2018

Autorizat în numele Xerox Corporation

Nume Deborah Gualtieri
 Funcție Director pentru Siguranța Produselor
 Adresa Webster, NY USA
 Data 6/8/2024
 Semnatura

Deborah Gualtieri