

Manualul operatorului

Model No.: FS-113

GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD

Versiunea: 30/06/2016



Capitol	Cuprins	Pagi
Ι	Introducere	3
II	Conținutul	4
III	Specificații	7
IV	Avertizări, Precauții și Restricții	8
V	Instalare	9
VI	Operare	13
VII	Setări de comunicare	17
VIII	Controlul Calității	24
IX	Întreținere și Îngrijire	25
Х	Rezolvarea problemelor	26
XI	Informație de contact	27

CUPRINS

ina

ll/ondfo

Indicile Simbolurilor

Citiți atent întregul conținut al acestui manual înainte de utilizare.

A Dacă instrumentul este utilizat într-un mod care nu este specificat de producător, protecția oferită de instrument poate fi afectată.

Următoarele simboluri sunt utilizate pe FinecareTM FIA Meter Plus, componente și accesorii aferente, etichete sau în textul acestui manual de operator:



Precauție

Biohazard



Consultați Manualul Operatorului



WEEE (Deseuri de echipamente electrice și electronice)

Păstarți uscat

Operare la 10°C ~ **30**°C

Păstrare la -10°℃ ~ **50°**℃

Păstrați departe de razele solare

Numai pentru diagnosticul in vitro

Data fabricării







- **Producător**
- **Reprezentantul autorizat**
- Fragil, manevrați cu grijă
- 6 cutii identice pot fi stivuite la maxim
- Partea de sus
- **Curent continuu**
- **ON** (Power)
- **Off (Power)**

Capitol I Introducere

Vă mulțumim că ați ales Finecare[™] FIA Meter Plus, proiectat, fabricat și comercializat de Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., Finecare[™] FIA Meter Plus este un instrument fluorescent compact si portabil, folosit pentru determinarea cantitativă a concentrațiilor de analiți diferiți în sânge sau urina umană.

Principiile testării:

FinecareTM FIA Meter Plus folosește un LED ca sursă de lumină de excitație. Lumina de pe LED-ul atinge un dispozitiv de testare care a fost introdus în aparat, ce aduce la eliberarea energiei de la colorantul fluorescent. Cu cât mai multă energie eliberează colorantul fluorescent, cu atât semnalul este mai puternic.

După adăugarea probei amestecate cu soluția de tampon la dispozitivul de testare, dispozitivul de testare se introduce în FinecareTM FIA Meter Plus. Aparatul măsoară concentrația analitului pe baza unui proces de calibrare pre-programat. FinecareTM FIA Meter Plus acceptă numai dispozitive de testare concepute special pentru utilizarea cu acest instrument.

Destinație de utilizare:

Dispozitivul de testare si instrumentul sunt destinate numai utilizării diagnostice in vitro. FinecareTM FIA Meter Plus este destinat utilizării profesionale. Finecare[™] FIA Meter Plus poate fi utilizat și într-un POC laborator (Punctul de testare la locul de îngrijire).



Figura 1 Principiul de lucru

Semnal de fluorescentă

WeNDED BIOTECH WeAreWorkingForYourHealth

Pagina 03

Wondfo[®]

II Conținutul Capitol

Despachetarea

The Finecare TM FIA Meter Plus și elementele care vin cu aparatul sunt furnizate într-o singură cutie. Dispozitivele de testare sunt ambalate separat și includ instrucțiuni pentru efectuarea testelor specifice.

După deschiderea cutiei, verificați dacă conținutul de mai jos este inclus.

Dacă vreun element lipsește, contactați distribuitorul sau Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. Informațiile detaliate de contact sunt menționate în Capitolul XI.

Conținutul

1. Listă de conținut:

No.	Element	Cantitatea
1	Finecare TM FIA Meter Plus	1
2	Adaptor de aliment are (inclusiv cablul de alimentare)	1
3	Card de control al calității	1
4	cablu Ethernet	1
5	Hârtie pentru imprimare (rulou)	1
6	Manualul de operator	1
7	Instrucțiuni de utilizare pentru operare rapidă	1
8	Disc CD (Manual de operare electrică)	1
9	Lista de ambalare	1



Fig. 2.1Finecare[™] FIA Meter Plus - perspectiva frontală



Fig. 2.2Finecare[™] FIA Meter Plus Caracteristici - perspectiva din stânga



Fig. 2.3 Adaptor de alimentare



Fig. 2.4 Card de control al calității

Dispozitivul de testare și cipul ID

Dispozitivele de testare și cipurile ID sunt ambalate separat și includ instrucțiuni pentru efectuarea testelor specifice.



Fig. 2.5 Dispozitivul de testare



Fig. 2.6 Cipul ID

Capitol III Specifica**ți**i

Specificație de bază

	Adaptor: Întrare: 100-24
Putere	Ieșire: 12V 5.0A 6
	Putere de întrare:12
Sursă de lumină de excitație	LED
Spectrul de excitație	Lungimea undei $\lambda 0 = 47$
Spectrul de absorbție	Lungimea undei $\lambda 1 = 52$
Tipul de probă	Sânge, ser, plasmă sau u
Sistemul operațional	Metoda de introducere în inteligent, personalizat
Detector	Fotodiodă
Memorie	Până la 30.000 de rezulta
Dimensiuni	270*238*146mm
Greutate	aproximativ 2.8 kg
Diverse	Imprimantă termică Ecran tactil LCD Portul de interfață pentru Interfață de operare dispo

Condiții de operare

Temperatura	10°C~30°C (50°F~86°F)
Umiditatea relativă	10%~80%
Presiune atmosferică	86kPa~106kPa
Locație	Suprafață uscată, curată, soarelui, vibrații mecanic

Condiții de păstrare și transportare

Temperatura	-10°C~+50°C	(14° F ~12
Umiditatea relativă	≤85%	

Wender Biotech WeAreWorkingForYourHealth

40Vac, 50-60Hz, 1.4-0.7A
50W MAX
2V 45W
70nm
25nm
rină
limba engleză și chineză, modul de gestionare
ate ale testelor

u calculator - RS 232 sau rețeaua Ethernet ponibilă engleză / chineză

plană, orizontală, departe de lumina directă a ce și interferențe electromagnetice puternice.

22°F)

Pagina 07

llondfo

Capitol IV Avertiz**ă**ri, Precauții **ș**i Restricții

- Aparatul FinecareTM FIA Meter se utilizează în condiții de operare specificate în Capitolul III.
- Aparatul se instalează pe o suprafață plană și uscată, departe de lumina directă a soarelui.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare (inclusiv cablul de alimentare) furnizat cu FinecareTM FIA Meter Plus.
- Cardul de control al calității, când nu se utilizează, se păstrează departe de lumina soarelui și surse de umiditate.
- Nu scrieti si nu plasati nici o etichetă pe cardul de control al calității, aceasta poate interfera functionarea aparatului.
- Nu mișcați aparatul în procesul efectuării testelor.
- Asigurați-vă că lichidele de probă sunt complet absorbite înainte de introducerea dispozitivului de testare în aparat pentru a preveni contaminarea interna a aparatului.
- Tavă pentru dispozitivul de testare se păstrează permanent în interiorul corpului principal al aparatului, cu exceptia cazului în care utilizatorul intentionează să introduce în acesta dispozitivul de testare sau cardul de control al calitătii.
- Dispozitivul de testare utilizat se tratează ca bio-pericol potențial și se lichidează în conformitate cu procedurile standarde si reglementările relevante.
- Mănusi, ochelari de protectie sau alte măsuri de protectie trebuie să fie utilizate la manipularea materialelor potential infectioase.
- Nu introduceți în tavă pentru dispozitivul de testare nimic altceva decât un dispozitiv de testare furnizat de producător.
- Nu vărsați lichide pe FinecareTM FIA Meter Plus. Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu aruncați și nu spargeți FinecareTM FIA Meter Plus.
- Nu dezasamblați Finecare[™] FIA Meter Plus fără autorizația scrisă din partea Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. sau a reprezentantului acestuia.
- Nu așezați obiecte pe FinecareTM FIA Meter Plus. Acest lucru poate deteriora alinierea optică, la rândul său, rezultând compromiterea performanței sau deteriorarea mecanică.
- Priza de alimentare pentru FinecareTM FIA Meter Plus trebuie să fie amplasată într-o poziție accesibilă utilizatorului pentru posibilitatea deconectării ușoare în caz de urgență.

Capitol V Instalare

- 1. Pornirea aparatului
- 1) Plasati Finecare [™] FIA Meter Plus pe o suprafată (masa) uscată, curată și orizontală, plasându-l la cel puțin 10 cm de pe marginea mesei.
- 2) Conectați un capăt al adaptorului la priza de alimentare, dar capătul opus conectați la interfața de alimentare externă a aparatului.
- 3) Apăsați întrerupătorul de pornire /oprire (Switch ON/OFF).



Putere ON/OFF

Interfață de alimentare externă

- 2. Instalarea hârtiei
- 1) Scoateți capacul imprimantei trăgându-l în sus.
- 2) Tăiati marginea curată și dreaptă a hârtiei pentru a alimenta ruloul de hârtie în imprimantă.
- 3) Asigurați-vă că hârtia este alimentată de sub rulou și nu deasupra rolei.
- 4) Introduceți marginea hârtiei sub rola de hârtie până când se fixează ferm sau se simte rezistența.
- 5) Așezați rola de hârtie în compartimentul de hârtie.
- 6) Puneți la loc capacul imprimantei.

3. Interfața principală

Utilizatorul poate opera FinecareTM FIA Meter Plus prin atingerea ecranului tactil LCD de vârful degetului sau cu mouse-ul și tastatura.

După pornirea aparatului, asteptați să se încarce și să afișeze interfata principală. Tava pentru dispozitivul de testare va ieși automat.

*Notă:

În cazul că aparatul nu se încarce la interfața inițială cu succes în timp de 3 minute, stingeți aparatul și reporniți-l. Dacă totuși nu funcționează, vă rugăm să contactați distribuitorul de vânzări sau Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

Selector regimului de lucru



Wondfo

Interfața principală este prezentată mai jos:



A: Functii; B: Informatii privind dispozitivul de testare; C: Afisarea rezultatelor; D: Pictograme

- (1) [Temperature] Afișează temperatura internă a aparatului.
- (2) [Test] Alegerea testului specific care urmează să fie executat.
- (3) [History] Solicitarea arhivei
- (4) [Account] Analiza statistică de bază privind datele de testare.
- (5) [OC] Controlul calității.
- (6) [Set Up] Setarea parametrilor.
- (7) [Test Mode] Alegerea modului de testare.
- (8) [Start Test] Începe procesul măsurării rezultatului testului.
- 4. Setarea parametrilor (Set Parameters)

Funcția "Set Up" (Setare) permite utilizatorului să configureze parametrii. Pentru a seta parametrii, presupuneți că aparatul este pornit și ecranul afișează interfața principală.

4.1 Configurarea conexiunii LIS (Set Up LIS Connection)

Conexiunea LIS permite utilizatorului să transfere date de la Finecare™ FIA Meter Plus la un sistem informațional de laborator (LIS) prin intermediul cablului Ethernet, care vine cu FinecareTM FIA Meter Plus.

- 1) Faceți clic pe "Set Up". Informațiile de sistem vor fi afișate pe ecran.
- 2) Introduceți q1 în câmpul "Authorization codes" (Coduri de autorizare), faceți clic pe "Yes" (Da).
- 3) Faceți clic pe "System Setting" (Setare sistem).
- 4) Setarea implicită a conexiunii LIS este:
 - LIS IP address: 192.168.0.88
 - Port : 20035

Pentru editarea setărilor LIS, introduceți o nouă valoare în câmpul corespunzător.



- 4.2 Configurarea temperaturii (Set Up Temperature)
- 1) Faceți clic pe "Set Up" la interfața principală;
- 2) Introduceti q1 în câmpul "Authorization codes" (Coduri de autorizare), faceti clic pe "Yes" (Da).
- 3) Faceti clic pe "System Setting" (Setare sistem).
- 5) Limita implicită a temperaturii constă 25 °C. Se recomandă ca setarea să rămână la 25 °C, cu exceptia cazurilor preferintei altor temperaturi pentru teste specifice. În asa caz, introduceți o valoare de temperatură preferată, faceți clic pe "Enter".
- 6) Faceti clic pe "Yes" pentru a confirma modificarea; 📁 altfel faceti clic pe săgeata pentru iesire.

4.3 Parametrii testelor (Item Parameters)

Configurarea parametrilor testelor permite utilizatorului să adauge sau să editeze pozițiile de testare care vor fi utilizate împreună cu aparatul și intervalul de referință corespunzător.

Pentru adăugarea pozițiilor de testare:

- 1) Faceti clic pe "Add";
- 2) Introduceți denumirea testului în câmpul "Item".
- 3) Faceți clic pe "Next", introduceți numărul în câmpul "Sample Number" și apoi "Enter".
- 4) Introduceți valoarea minimă și maximă a intervalului de referință.
- 5) Faceți clic pe "OK" pentru a salva testul nou adăugat, altfel dați clic pe "Cancel" pentru a ieși fără salvarea modificarilor.
- 6) Poziția de testare nou adăugată poate fi văzută la sfârșitul listei parametrilor pozițiilor de testare.



dfo FinnsandHup Fik Sy	item(v) 5.0]		
System Setting	LIS Connection		
	LIS: 192.168.0.88 FileExplorer		
irameter Setting	Port: 20035 Settings		
	Temperature Control ON CIFF		
÷	Temperature Setting 25.0		

Temperatura afișată mai jos de simbolul reprezintă un indicator al temperaturii din interiorul aparatului.

4) Controlul temperaturii este activat (ON) în mod implicit. Dacă controlul nu mai este necesar, apasati "OFF".

	Paratas	New 2007	ALCONGREGATION CONTRACT	Accesso
		Warning		40.00.0
in the second		tern Dan Somple 20 Number Heference range 54	n - Max	63-45 69-47 40-10-5 60-10-5 10-10-5
		04	Cancel	0.0 0.0 8 0.00
		in sum	a de la compañía de la	601



Pentru editarea testelor existente:

1) Faceti clic pe "Edit".

2) Pozitiile de testare sunt listate în partea stângă a interfetei. Faceti clic pe poziția de testare care urmează să fie editată, numele acesteia va apărea în câmpul "ProName".

- 3) Faceti clic pe câmpul "Min", stergeti valoarea inițială și introduceți valoarea nouă;
- 4) Alocați o valoare nouă "Max", urmând aceiași pași ca și în punctul 3);
- 5) Faceti clic pe "Save" pentru a salva modificarea, altfel faceti clic pe "Quit".

Pentru restabilirea setărilor originale:

- 1) Faceti clic pe "Reset".
- 2) Faceti clic pe "OK" pentru a confirma restabilirea setărilor originale, altfel alegeti "Cancel".



Parametrii dispozitivului:

Pentru a citi informațiile despre următorii parametri ai dispozitivului, faceți clic pe 🔤 (Read);

AD magnification times: raportul de amplificare a semnalului de fluorescență.

Total length of the slot in running: Distanta maximă parcursă la pornirea motorului cu un întrerupător fotoelectric.

Barcode recognition deadline: Perioada de expirare a recunoasterii codului de bare. Sampling starting point: Poziția de pornire a colectării datelor fluorescente.



*Notă:

Aceste informații sunt numai pentru citire de utilizatori. Dacă alegeți " Write", va apărea mesajul *"Warning: Please enter password"* (Atentie: introduceți parola), deoarece utilizatorii nu sunt autorizați să editeze acești parametri.

Section VI Operare

1. Executati un test

Executați un test pentru a analiza un dispozitiv de testare. Pentru a începe executarea testului:

1) Introduceți cipul ID în "ID Chip port" până când se simte rezistenta.

Se recomandă introducerea cip-ului ID după boot-ul reusit. Această etapă este necesară atunci când un nou lot al dispozitivului de testare a unui test specific se aplică pentru prima dată. Odată ce aparatul a recunoscut informațiile despre Lot, nu este necesitatea întroducerii cip-ului din nou înainte de efectuarea testului, cu exceptia cazului în care se aplică un lot nou al dispozitivului de testare. Cipul ID poate fi scos după ce informatiile despre lot sunt recunoscute sau rămâne inserat.

- 2) Navigați la interfața principală.
- 3) Faceți clic pe "Read ID Chip". A apărut un mesaj " Warning: The ID chip ready " (Atenție: Cipul ID pregătit), faceți clic pe "Da". Aceasta indică faptul că cipul ID poate fi recunoscut de aparat.
- 4) Alegeti modul de testare apasând pe "Quick Test" sau "Standard Test".
- 5) Alegeți modul de testare.

Se presupune că înainte de a comuta modul de testare, comutatorul selector a regimului de lucru, amplasat în partea stângă a analizorului, se află pe MAC. FinecareTM FIA Meter Plus oferă două moduri de testare, modul de testare standard și modul de testare rapidă. Standard Test (Testul standard): Împingeți dispozitivul de testare în tava dispozitivului de testare imediat după absorbția completă a probei. Analizorul acționează ca un loc de incubare pentru reacție într-o durată de timp prestabilită. Așteptati până când analizorul va număra până la zero, rezultatul testului va fi

afişat pe ecran.

Quick Test (Testarea rapidă): Împingeți dispozitivul de testare în tava dispozitivului de testare după terminarea reactiei.

6) Introduceti informatii detaliate despre pacient apasând "Detailed information". serie pentru acesta în mod automat.

7) Aplicați proba pe dispozitivul de testare conform instrucțiunilor de teste specifice. 8) Începeți testul.

Quick Test (Testarea rapidă): impingeți ușor dispozitivul de testare în tava dispozitivului de testare după terminarea reacției. Apasați pe . Apasați pe "StartTest". Testul standard: Împingeți ușe ispozitivul de testare în tava dispozitivului de testare imediat după absorbția completă a probei. Apasați pe . Apasați pe "StartTest".

9) Aparatul va analiza dispozitivul de testare în timpul cursei barei albastre.



WeAreWorkingForYourHealth

Dacă utilizatorul nu introduce un număr de serie pentru o înregistrare, analizorul va atribui un număr de





Wondfo

10) După ce bara albastră va termina cursa, rezultatul testului va fi afișat pe ecran. Tava dispozitivului de test va ieși după ce testul va fi finalizat. Dacă nu, faceți clic pe "Out".



11) Faceti clic pe "Print" pentru tipărirea rezultatului testului; SAU

Dacă utilizatorul bifează câmpul "Print automatically", rezultatul testului va fi tipărit automat de fiecare dată după ce este obținut.

- 12) Faceți clic pe "Read ID Chip", Finecare ™ FIA Meter Plus va citi și păstra informațiile ID Chip.
- 13) Faceți clic pe "Reset the slot" după ce testul este complet și dispozitivul de testare este scos din tava dispozitivului de testare.
- 14) Când Finecare TM FIA Meter Plus nu este utilizat, faceți clic pe "Reset the slot". Opriți aparatul prin apăsarea întrerupătorului de alimentare și deconectați-l.
- A Nu opriți aparatul în timpul executării testului.

2. Arhiva

Functia "History" permite utilizatorului să vizualizeze, să caute, să sterge sau să exporte date arhive.

- 2.1 Vizualizarea datelor arhive
- 1) Apasați pe "History".

Numărul de serie, poziția testată, rezultatul testului, tipul probei, numele pacientului și timpul executării a testului sunt afișate pentru fiecare înregistrare.

Dacă înregistrările sunt mai multe decât ecranul poate afișa, glisați în sus sau în jos pe ecran pentru a afișa alte înregistrări.

- 2.2 Căutarea datelor arhive
- 1) Faceți clic pe "Query" din interfața "History",
- 2) Introduceți condițiile de interogare, Finecare TM FIA Meter Plus va filtra rezultatele testelor care corespund condițiilor introduse.





- 2.3 Stergerea datelor arhive
- 1) Selectați înregistrările bifând câmpul din fața înregistrării. Înregistrările selectate vor fi șterse.
- 2) Faceti clic pe "Delete".
- 3) Alegeți "Yes" pentru a șterge înregistrările selectate, altfel faceți clic pe "No" pentru a ieși.



2.4 Tipărirea datelor arhive

- 1) Apasați pe "History".
- 2) Bifați câmpul din față fiecărei înregistrări pentru a selecta datele arhive care urmează să fie imprimate.
- 3) Apasați pe "Print". Aparatul poate imprima momentan 10 înregistrări în maxim.

A. D			17	oc Discus
Terri Lana	million Tanalitantari	INC. IN		Aure Ten
1 Marrier	201011220000	(CONT.) (4	sa seunan	11-2233383.6
2-	2010/12200	No. 19	ba Seultytt	01-2203-2675
Deel	201011220000	dir i	so SmuttiPS	11-12 11:21:35
Des	241211220008	Auge of	05 Smar219	11-22 11 21:22
Own	201513220001	- 000	ST Server	11-22 dil M129
	any an	-1		46

2.5 Exportul datelor arhive

Se presupune că aparatul a fost conectat la LIS înainte de exportul de date. 1) Apasați pe "History".

2) Selectati înregistrările care urmează să fie exportate.

3) Faceți clic pe "LIS". Aparatul va exporta date în LIS conectat.



Wenter Blottech WeAreWorkingForYourHealth

	1 (\$1-cm)
territor in the	-
	11.72.11.2618
umples 7	11:0211 26:10
Bei S	
Smarth.	11-1211-21-22
Seurce	10,2210,00,29
	<u>s-</u>

ll/ondfo

3. Statistica

Functia "Account" permite utilizatorului să obțină datele statistice a numărului de înregistrări dintr-o interogare.

- 1) Faceți clic pe "Account" în partea de sus a interfeței principale.
- 2) Utilizatorul poate alege "Test Account" (Statistica testărilor) sau "Workload Account" (Statistica volumului de lucru).

Statistica testărilor:

Alegeti "Account by item" (Statistici de testare) si selectati tipul pozitiei de testare din lista pozitiilor de testare, SAU

Alegeti "Account by sample" (Statistici de probe) si selectati tipul de probă (urină, plasmă, sânge integral etc.) din listă.

Statistica volumului de lucru:

Bifați câmpul înainte de "Submitting Doctor" (Trimiterea medicului), alegeți numele medicului din lista din dreapta; SAU

Bifați câmpul înainte de "Inspecting Doctor" (Inspectarea medicului), alegeți numele medicului de

Testing A	count. Warklowit Account	Teeling Account	Winkfourt Account
Account Condition	Them Volume affect	Account Condition	Docum Docum Volume of com
Account by item		Gel Submitting Docker	
(*) Account by sample		Thibmatting Division	3
Application Date		Inspecting Doctor	
		Application Date	
1000 2212-11-12		From 2015-11-22	
10 2015/11/22			

3) Aplicați un filtru de timp la înregistrări apasând in a si in a si in si datele de intrare.

4) Apasati Account

Capitol VII Set**ă**ri de comunicare

Acest capitol conține instrucțiuni operaționale privind conectarea FinecareTM FIA Meter Plus la LIS și PC. Conectarea aparatului la LIS sau PC permite (1) transmiterea rezultatelor testelor la LIS sau PC imediat după terminarea testului; (2) transmiterea datelor arhive salvate în analizor la LIS sau PC.

Instrucțiunea Protocolul de Transfer

FinecareTM FIA Meter Plus face exportul datelor prin UDP, apasati pe "LIS" fiecare dată când testul este finalizat și datele de testare curente vor fi trimise. Setarea implicită a conexiunii este: Finecare[™] FIA Meter Plus IP address : 192.168.0.3 Finecare[™] FIA Meter Plus Subnet mask: 255.255.255.0 FinecareTM FIA Meter Plus Gateway : 192.168.0.1 Receiving IP of PC: 192.168.0.88 Subnet mask of PC: 255.255.255.0 Default gateway of PC: 192.168.0.1 PC port: 20035 Communication mode: UDP

PC Data receiving format (Formatul de receptie a datelor) For CRP: FF&test serial number&CRP test result&hs CRP test result&test time&item name&EE Example : FF&1&<0.5&0.93&2012-07-30 13:59:33& Whole Range CRP&EE

1. Conectați FinecareTM FIA Meter Plus la LIS \ PC. Metoda 1: Conectati Finecare TM FIA Meter Plus la un anumit calculator (vezi Fig. 6.1)

1) Introduceți un capăt al cablului de rețea în portul Ethernet al aparatului Finecare ™ FIA Meter Plus, iar celălalt capăt în portul Ethernet al PC-ului.



Cablu de retea Fig. 6.1





Wondfo

2) Setati adresa IP a PC-ului.

(1) Apasati "Start" -> "Routine"-> "Attachment"-> "Communication"-> "Network"; dublu click la

"local connection" pentru a întra la "Local Area Connection Status" (vezi Fig. 6.2).

(2) Apasati "Properties" pentru a întra la "Local Area Connection Properties" (vezi Fig. 6.3).

(3) Dublu click la "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" pentru a configura "Internet Protocol

(TCP/IP) Properties". Setați adresa IP ca 192.168.0.88, apasați "OK" (vezi Fig. 6.4).







Fig. 6.3

Use the following IP addr	ess:
IP address:	192 . 168 . 0 . 88
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.0.1



Metoda 2: Multiple Network Interface Card (Cardul de interfață de rețea multiplă)

Instalați încă un card de interfață de rețea (NIC) și driverul corespunzător în computer pentru funcționarea corectă. Apoi, utilizați un cablu de rețea standard care poate face accesul normal a PC la Internet, un capăt al cablului de retea se conectează la portul Ethernet al Finecare ™ FIA Meter Plus, celălalt capăt conectează portul Ethernet PC al noului NIC instalat. Modificați adresa IP a noului NIC în computer, metoda este aceeași ca metoda 1 (vezi Fig. 6.5).



Metoda 3: Conexiune LAN (rețea locală)

Utilizați cabluri de rețea standard pentru accesul PC-ului la Internet, un capăt al cablului de rețea se conectează la portul Ethernet al FinecareTM FIA Meter Plus, celălalt capăt se conectează la LAN-ul Laboratorului (de exemplu, routerul și switchboard, etc.). Vezi Fig. 6.6.



Wenter Biotech WeAreWorkingForYourHealth

Cablu de rețea

1) Porniți calculatorul. Faceți clic pe "Start" -> "Routine"-> "Attachment"-> "Communication"-> "Network"; faceți clic dreapta pe "local connection", alegeți "Properties" și întrați la "Local Area Connection Properties", faceti dublu clic pe "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)". Alegeti "Use the following IP address" în fereastra "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties".

- Nu modificați adresa IP primară a PC-ului. Exemplu: Adresa IP primară : 192.168.1.6.
- (1) Faceți clic pe "Advanced", întrați la "Advanced TCP/IP settings" (vezi Fig. 6.7).
- (2) Pentru a adăuga o adresă IP nouă, faceți clic pe "Add", asa cum este indicat în Fig. 6.8.
- (3) Introduceți următoarele informații în fereastra "TCP/IP address". Faceți clic pe "Add" (vezi Fig. 6.9). IP address : 192.168.0.88, Subnet mask : 255.255.255.0
- (4) Reveniți la "Advanced TCP/IP settings", adăugați gateway făcând clic pe "Add..." așa cum este indicat în Fig. 6.10.

5 M. M.	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you n for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports eed to ask your network administrator
() Obtain an IP address autor	natically
. Use the following IP address	R .
IP address:	192.168.1.6
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway)	192 , 168 , 0 , 1
O Obtain DNG server address	automatically
Use the following DHS serv	er addresses:
Preferred DNS server:	1
Alternate DNS server:	(a) (b) (b)
Valdate settings upon exit	Advanced

Fig. 6.7

TCP/IP Address	_		\$ 00	-1
IP address:	192 .	168 . 0 . 88		
Subnetmasko	255 .	255 . 255 - 0	J	
		Add	Cancel	
ORCHIY		reon		ų
192.168.1.1		Automatic		1
		-		ł
1	Add	Edit	Remove	
Automatic metric				
(artiste metre)		1		

Fig. 6.9

addresses			
IP address		Subnet mask	
192,168,1.6		255,255,255,0	
[Addin	fidt	Remove
efault gateways:			
Gatemay		Metric	
192.168.1.1		Automatic	
(Add	ER	Remaye
Autometic metric			
marken metter			

Fig. 6.8

IP address 192.168.5.6 192.168.0.88		Subnet mask 255.255.255.0 235.255.255.0	
1	Add	Edit	Remove
efault gateways:			
Gateway		Metric	
192.168.1.1		Automatic	
(Add	bit	Renove
Automatic metric			
NUMPROPRESS.			

(5) Introduceți adresa gateway în fereastra "TCP/IP Gateway Address", apasați pe "Add" (vezi Fig.6.11). (6) Reveniți la "Advanced TCP/IP settings" și apasați pe "OK" (vezi Fig. 6.12).

192.168.1.6 192.168.0.88		Subnet mask 255.255.255.0 255.255.255.0	
	Add	Edit	Renove
fault gateways:			
TCP/IP Gateway	Address	-	9 8
Gateway: IV Automatic Parties	192 .	168 , 0 , 1	j
	6		Callera .

Fig. 6.11

(7) Reveniți la meniul de setare a adresei IP, faceți clic pe "OK" pentru a confirma setarea IP. (8) Executați ReceiveFromCRPTemp.exe. Aparatul va trimite rezultatele testelor la PC-ul conectat în mod automat, de fiecare dată după finalizarea testului. Fig. 6.13 arată un exemplu în care PC primește rezultatul testului CRP de la FinecareTM FIA Meter Plus.

LIS Receive Data:	0 w/ w mpit
<pre>************************************</pre>	• UDP © SerialPort IP: 192.168.0.88 [Port 20035 COM • Baudrate 115200 • Stop Clear

Fig. 6.13

Wenter Blotter WeAreWorkingForYourHealth

IP address 192.168.1.6 192.368.0.88		Skbret maik 255.255.255.0 255.255.255.0	
	Add	Edit	Remove
efault gateways:			
Gateway		Hetric	
192 368.1.1 192 368.0.1		Automatic Automatic	
	Add	Edit	Remove
Automatic metr	k		
tried ace metric:		11	

Fig. 6.12

2) Configurați setările de conectare la FinecareTM FIA Meter Plus.

(1) Navigați la interfața principală a contorului, faceți clic pe "Setup" (Configurare). Alegeți "System Settings" (Setările de sistem) (vezi Fig. 6.14).

2)Apasă settore , alegeți "Ethernet configuration" din meniu (vezi Fig. 6.15).







(2) Bifați în câmpul indicat în fig.15 pentru activarea Ethernetului. Introduceți adresa IP a aparatului într-o fereastră pop-out. (vezi Fig. 6.16)

(3) Configurați adresa IP a portului de rețea al instrumentului pentru transmiterea LIS și asigurați compatibilitatea cu adresa IP a terminalului calculatorului (vezi Fig. 6.17).



Fig. 6.16



3) Deschideți software-ul de preluare a datelor LIS instalat în computer, selectați "network port". Faceți clic pe "Start" (vezi Fig. 6.18).

Notă: alegeți UDP ca rețeaua de comunicare. Nu alegeți "SerialPort". 4) După finalizarea testării, rezultatele testelor vor fi trimise automat la software-ul de recepție a datelor PC. Dacă utilizatorul nu a introdus informații detaliate, cum ar fi numele și tipurile probelor la Finecare[™] FIA Meter plus, acestea vor fi lăsate goale pe terminalul calculatorului (vezi Fig. 6.19). SAU:

T Sport	197 - W
LIS Receive Data:	د بالحد 10 🕫 🗇
LL America (Arta	* 10F = SerialPort 19: 190. 104. 32. 80 - 2 Port 20003 CON CON 111250 • 111250 •



5) Încărcați datele arhive selectate pe PC făcând clic pe 'LIS'. (vezi Fig. 6.20 și Fig. 6.21)



Fig. 6.20

L13 Retwine Data:	42 + batr
Henrik WA. 1 Berial 50. : 200405:32005 Seele Trye: Berne Flamme New: Anti- Periant WA. 1 Anti-Scient WA. 1 Anti-Scient WA. 2 Deblicing Division: Deblicing Division: D	+ 13F + herialFert 17 102,886.8.88 - 2 Fert 20035 COS - Resherre 118000 - - Stee Clear

Fig. 6.19



Fig. 6.21

llondfo

Capitol VIII Controlul Calit**ătii**

The FinecareTM FIA Meter Plus are un control al calității integrat, ce are ca scop monitorizarea performantei sistemului intern a analizorului.

Controlul calității ar trebui de efectuat atât la utilizarea inițială, cât și la testările zilnice a pacienților. Pentru a începe controlul calității:

1) Navigați la interfața principală, faceți clic pe "QC". Tava dispozitivului de testare va ieși în afară. Dacă tava nu iese în mod automat, faceți clic pe "out".

- 2) Introduceti cu prudenta cardul de control al calității în tava dispozitivului de testare, împingeti tava în interiorul analizorului până când se simte o rezistentă.
- 3) Apasați pe "Start".



4) Așteptați până când bara de progres albastră trece până la sfârșit. Rezultatul controlului calității va fi afișat ca mai jos. Dacă rezultatul controlului calității nu este afișat ca în exemplu, contactați distribuitorul sau Guangzhou Wondfo și raportați problema.



5) Faceți clic pe "Reset the slot", pentru a trage înapoi tava dispozitivului de testare. 6) Faceți clic pe "Print" pentru a imprima rezultatul controlului calității dacă este necesar.

Capitol IX Întreținere și Îngrijire

Întretinere

Pe lângă curătarea regulată sau înlocuirea rulourilor de hârtie după necesitate, FinecareTM FIA Meter Plus necesită o întretinere minimă. Instrumentul trebuie să fie deconectat înainte de curătare.

Curătare

Utilizați o cârpă umedă cu 0,5% înălbitor, 70% alcool izopropilic sau 70% etanol pentru curățarea exterioară a instrumentului. Înălbitorul puternic (concentratia de albire mai mare de 0,5%), agenții oxidanți sau solvenții pot provoca deteriorarea ireversibilă a ecranului și a altor materiale de pe suprafața exterioară, prin urmare este interzisă aplicarea acestora pe analizor.

În cazul în care analizorul a fost utilizat în testări clinice și trebuie să fie reambalat, înlocuit sau transportat, acesta necesită curățare. Utilizați un dezinfectant (de exemplu, concentrații de albire sub 0,1%) și o cârpă ca să ștergeți suprafata exterioară a instrumentului cu grijă. Nu pulverizați și nu curătați părtile și suprafetele interne cu un dezinfectant, deoarece lichidul poate se scurge în interiorul instrumentului.

Returnare

Dacă apare o defectiune, contactati Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. sau distribuitorul local. În cazul în care s-a determinat necesitatea returnării analizorului, va fi atribuit un număr de autorizație de returnare, iar un analizor de înlocuire va fi trimis de Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. Numărul autorizatiei de returnare va fi indicat pe ambalajul analizorului de înlocuire. Se asteaptă ca utilizatorul va utiliza ambalajul analizorului de înlocuire pentru a returna analizorul defectat. Vă rugăm să trimiteți analizorul defectat înapoi la Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. cât mai curând posibil după primirea analizorului de înlocuire.

Transportare și depozitare

Ambalajul original de transportare trebuie să fie utilizat pentru transportarea Finecare[™] FIA Meter Plus, totodată acesta este recomandat și pentru depozitarea analizorului într-o perioadă îndelungată. În timpul transportului sau depozitării păstrați Finecare™ FIA Meter uscat, într-o poziție verticală, evitând razele solare și șocuri mecanice.

Lichidarea materialelor biologice periculoase

Orice dispozitiv de testare folosit trebuie să fie lichidat în conformitate cu procedurile standarde și reglementările relevante privind lichidarea materialelor biologice periculoase. FinecareTM FIA Meter Plus, componentele sale și ambalajul trebuie să fie lichidate în mod corespunzător la sfârșitul utilizării. Respectați dispozițiile și reglementările locale pentru lichidare.

WONDED BIOTECK

WeAreWorkingForYour Health

Capitol X Rezolvarea problemelor

Problema	Cauza presupusă	Acțiune recomandată
	Pana de curent	Verificați cablul de alimentare
Finecare TM FIA Meter	Conexiune slabă între adaptorul și cablul de alimentare.	Scoateți cablul și reconectați-l ferm.
Plus nu funcționeaza	Întrerupătorul principal este oprit.	Porniți întrerupătorul principal.
	Adaptorul de alimentare este deteriorat.	Contactați Serviciul Clienți pentru înlocuirea adaptorului.
Nici un rezultat afișat după finalizarea testului.	Încărcare excesivă în procesul de calcul.	Așteptați până la terminarea calculului.
	Eșecul în calcul.	Reporniți analizorul
Tava dispozitivului de testare nu	Defecțiune mecanică (bâzâit)	Contactați Serviciul Clienți
iese	Eșecul Software-ului	Opriți alimentarea și reporniți-o din nou
Ecranul de afișare nu funcționează corect	Efect electrostatic.	Descărcați orice electricitate statică, reporniți sistemul
Tuncționează corect	Defecțiune de circuit electric.	Contactați Serviciul Clienți
Mesaj: "Reset reagent and test again!" (Resetați reactivul și testați din nou!)	Nu a fost introdus dispozitivul de testare sau ID cip-ul.	Introduceți dispozitivul de testare sau ID cip.
Mesaj: "Insert the corresponding ID chip" (Introduceți cipul ID corespunzător)	Numărul lotului de pe cipul ID nu coincide cu numărul de lot al dispozitivului de testare introdus.	Alegeți "Change reagent and test again" (Schimbați reactivul și testați din nou). După ce dispozitivul de testare este scos din tava, alegeți "Cancel test" (Anularea testului). Înlocuiți cipul ID cu un număr de Lot corect. Apasați pe "OK".
Mesaj: "Optical System Fault" (Defecțiune sistem optic), "Transmission System Fault" (Defecțiune sistem de transmisie), și / sau "Circuit System Fault" (Defecțiune sistem de circuit)	Eroare hardware internă	Contactați Serviciul Clienți Wondfo.

Capitol XI Informație de contact

Garanțiile exprimate și implicite ale Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. sunt condiționate de respectarea deplină a instrucțiunei publicate de producător în ceea ce privește utilizarea produselor Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. În nici un caz, Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. nu poate fi trasă la răspundere pentru orice daune indirecte sau consecvente.

Pentru asistență tehnică, sunați-ne sau trimiteți-ne un e-mail:



CE

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. No. 8 Lizhishan Road, Science City, Luogang District, 510663 Guangzhou, P.R.China TEL: 0086-20-3229-6083 FAX: 0086-20-3229-6063 Website: www.wondfo.com.cn E-mail: sales@wondfo.com.cn

EC REP

Qarad b.v.b.a. Cipalstraat 3 B-2440 Geel, Belgium

Pagina 27