

Publicații tehnice

Directiva 5841814-1RO Rev. 2 CE₀₄₅₉ LOGIQ P8/P9/P10 Ghidul utilizatorului

Versiunea R4

Documentație de utilizare Drepturi de autor 2020 deținute de General Electric Co.

Cerințe legale

LOGIQ P8/P9/P10 respectă cerințele legale ale Directivei europene 93/42/EEC privind dispozitivele medicale.



Prima certificare cu marcaj CE în 2014.

Acest manual este o referință pentru LOGIQ P8/P9/P10. Se aplică tuturor versiunilor aplicației software R4 pentru sistemul cu ultrasunete LOGIQ P8/P9/P10.



GE Healthcare www.gehealthcare.com P.O. Box 414, Milwaukee, Wisconsin 53201 *S.U.A.* (Asia, Pacific, America Latină, America de Nord)

GE Healthcare GmbH: TEL.: 49 212.28.02.208 Beethovenstrasse 239: FAX: 49 212.28.02.431 Postfach 11 05 60 D-42655 Solingen *GERMANIA*

Istoricul revizuirii

Motivul modificării

REV	DATA (ZZ/LL/AAAA)	MOTIVUL MODIFICĂRII
Rev. 1	21.05.2020	Ediția inițială
Rev. 2	2020/10/16	Feedback îmbunătățire

Lista de pagini efective

NUMĂRUL PAGINII	EDIŢIE	NUMĂRUL PAGINII	EDIŢIE
Titlul paginii	Rev. 2	Capitolul 2	Rev. 2
Istoricul revizuirii	Rev. 2	Capitolul 3	Rev. 2
Cerințe legale	Rev. 2	Capitolul 4	Rev. 2
Cuprins	Rev. 2	Index	Rev. 2
Capitolul 1	Rev. 2		

Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a acestui document. Informațiile corelate cu acest document sunt întreținute de ePDM (Serviciul electronic Product Data Management al GE). Dacă doriți să aflați care sunt ultimele revizuiri, contactați distribuitorul, reprezentantul de vânzări local GE sau, în SUA, apelați GE Ultrasound Clinical Answer Center, la numărul 1 800 682 5327 sau 1 262 524 5698.

Această pagină este lăsată intenționat necompletată.

Cerințe legale

Standarde de conformitate

Clasificările următoare respectă standardul IEC/ EN 60601-1:6.8.1:

- În conformitate cu Medical Device Directive (Directiva privind dispozitivele medicale) 93/42/CEE, acesta este un dispozitiv medical din clasa a II-a.
- În conformitate cu IEC/EN 60601-1,
 - Echipamentul face parte din clasa I, ECHIPAMENT MEDICAL ALIMENTAT INTERN, piese aplicate de Tip BF sau CF.
- În conformitate cu CISPR 11,
 - este un echipament ISM grupa 1, clasa A.
- În conformitate cu IEC 60529,
 - Rata comutatorului de picior IPX8 este corespunzătoare pentru utilizare în sălile de operație.
 - Capul sondei (porțiunea scufundabilă) și cablul sunt IPX7

Conectorul sondei nu este impermeabil.

Acest produs este în conformitate cu următoarele directive:

 Directiva Consiliului 93/42/CEE cu privire la echipamentele medicale: eticheta CE ataşată produsului certifică conformitatea produsului cu directiva.

Poziția marcajului CE este prezentată în capitolul Siguranță din acest manual.

Reprezentant UE autorizat

Sediul social în Europa: GE Medical Systems SCS 283 rue de la Miniére 78530 BUC, Franța Tel: +33 (0) 1 30 70 4040

EC REP

Standarde de conformitate (continuare)

- Clasificat conform ANSI/AAMI ES60601-1 2005 R1 2012 privind echipamentele medicale electrice, Partea1: Cerințe generale pentru siguranță de către un laborator de testare recunoscut la nivel național
- Certificat conform CSA CAN/CSA-C22.2 No60601-1 :14 Cerințe generale privind siguranța
- Marcat CE conform Directivei Consiliului 93/42/CEE privind dispozitivele medicale, cu următoarele standarde privind siguranța:
- IEC/EN 60601-1 Ediția 3.1. Echipamente electrice medicale
 Partea 1: Cerințe generale pentru siguranța de bază şi funcționarea esențială
- IEC/EN 60601-1-2 Echipamente electrice medicale Partea 1-2: Cerințe generale privind siguranța - Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică - cerințe şi teste
- IEC/EN 60601-1-6 Echipamente electrice medicale Partea 1-6: Cerințe generale pentru siguranța de bază şi funcționarea esențială - Standard colateral: Utilizabilitate
- IEC/EN 60601-2-37 Echipamente electric medicale Partea 2-37: Cerințe specifice pentru siguranța echipamentelor medicale ultrasonice de diagnosticare și monitorizare
- IEC 61157 (Mijloace standard de raportare a rezultatelor acustice ale echipamentelor medicale ultrasonice de diagnosticare)
- IEC/EN 62366 Aplicarea tehnologiei de utilizabilitate la dispozitive medicale
- IEC/EN 62304 Procesele ciclurilor de viață ale software-urilor

Standarde de conformitate (continuare)

- IEC/EN 62359 Caracterizarea câmpului ultrasonic Metode de testare pentru determinarea indicilor termici şi mecanici aferenți câmpurilor ultrasonice ale diagnostizărilor medicale
- EN ISO 15223-1: Simboluri de utilizat pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare şi informaţii care trebuie furnizate
- ISO 10993-1 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale -Partea 1, Evaluare și testare
- ISO 14971:2012 (Dispozitive medicale Aplicarea managementului riscului la dispozitivele medicale)
- Cerințe privind dispozitivele din Grupa 1 de emisii CEM, Clasa A, conform cu subclauza 4.2 a CISPR 11
- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) DEEE (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
- ROHS conform cu 2011/65/UE, incluzând deviațiile naționale
- Echipamentele wireless trebuie certificate conform cu FCC, RED şi legislația radio din Japonia.
- Practici de fabricație adecvată a produselor medicale, manual emis de FDA (Food and Drug Administration (Administrația alimentelor şi medicamentelor), Department of Health (Departamentul de Sănătate), SUA).

Certificări

General Electric Medical Systems este certificată ISO 13485.

Documentație originală

• Acest document a fost redactat în limba engleză.

Aprobare națională



- Următoarele caracteristici opționale NU SUNT disponibile în SUA și teritoriile asociate:
 - Cuantificarea elastografiei

Informații referitoare la importator

٠

• Importator din Turcia

GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti. Esentepe Mah. Harman Sok. No: 8 34394 Şişli İstanbul Türkiye

Cuprins

	Standarde de conformitate	- i-3
	Certificări	- i-6
	Documentație originală	- i-6
	Aprobare națională	- i-6
	Informații referitoare la importator	- i-6
Cuprins		
Capitolul	1 — Noțiuni de bază	
Cerinte	ele pentru locatie	
,	, Introducere	1-2
	Înainte de sosirea sistemului	1-3
	Cerinte de mediu	1-5
Prezen	itarea generală a consolei	
	Atentie	1-7
	Documentatie	1-8
	Principii de functionare	1-9
	Indicații pentru utilizare	1-10
	Contraindicații	1-11
	Dispozitiv pentru diagnosticare	1-11
	Prezentarea generală a consolei	1-12
Contro	balele operatorului	
	Harta panoului de control	1-34
	Ajustarea panoului de control	1-35
	Tastă fizică definită de utilizator	1-41
	Panoul tactil	1-43
	Descrierile tastelor	1-46
Alimen	ntarea sistemului	
	Conectarea sistemului	1-48
	Pornirea	1-51
	Secvența de pornire	1-53
	Protecție cu parolă	1-54
Sonde		
	Introducere	1-64
	Selectarea sondelor	1-64
	Conectarea sondei	1-65
	Manipularea cablurilor	1-68
	Activarea sondei	1-68
	Dezactivarea sondei	1-69
	Deconectarea sondei	1-69
	Transportul sondelor	1-70

Depozitarea sondei	1-70
Descrierea sondei	1-71
Subiecte problematice speciale referitoare la biopsie	1-77
Efectuare biopsie	1-79
Mutarea sistemului	
Utilizarea MyTrainer+	
Activați MyTrainer+	· 1-110
Afişaj mic	1-112
Afişaj ecran complet	1-113
Setarea Layout (Aspect)	1-114
Capitolul 2 — Efectuarea unei examinări	
Optimizarea imaginii	
Controalele modului B	2-2
Controalele modului M	2-6
Controalele modului Flux color	2-7
Controalele modului Doppler	2-10
Modul 3D	2-12
Măsurătoare și analiză	
Introducere	2-26
Locația controalelor pentru măsurătoare	2-27
Măsurători pentru modul B	2-28
Măsurătoarea Distanță	2-29
Măsurătoarea Circumferință și suprafață (elipsă)	2-30
Măsurătoarea Circumferință și suprafață (urmărire)	2-31
Măsurătoarea Circumferință și suprafață (urmărire cu formă lik	peră) 2-32
Măsurarea intensității (nivelului ecoului)	2-35
Masuratori pentru modul Doppler	2-36
Masuratori pentru modul M	2-49
Pentru a vizualiza o foale	2-51
Pentru a edita o foale	2-53
	2-58
Capitolul 3 — Dupa finalizarea examinarii	
Prezentarea sondelor	
Convenții pentru denumirea sondelor	3-2
Manevrarea sondelor și controlul înfectării	3-3
Siguranța sondei endocavitare	3-4
Curațarea și dezintectarea sondelor	3-5
	3-14
	3-15
Presetarile sistemului	0.47
Prezentare generala	3-1/
Monificarea parametrilor de sistem	3-18
Meniul de presetari Sistem/Generalitați	3-19
Ivieniui de presetari System/System Display (Sistem/Afişaj Sist	lem) 3-24
Ivieniu de presetari sistem/imagistica de sistem	3-28
3-31	.oare sistem) -

Meniul de presetări pentru copie de siguranță și restabilire sistem	3-35
Meniu presetări de sistem/periferice	3-38
Tastele de sistem/configurabile de către utilizator	3-40
Meniu presetări de sistem/Despre	3-46
Configurarea conectivității	
Prezentare generală	3-47
Funcții de conectivitate	3-48
	3-50
	3-55
	3-58
	3-/1
Buton	3-/3
Removable Media (Suport media portabil)	3-75
Miscellaneous (Diverse)	3-11
Activated Thelig	3-02
Balcoue (Cou de bale)	3 86
Kojos (nu este disponibilă în toate tările)	3-00
Documentatie electronică	5-50
Distribuirea documentatiai	3-02
I Itilizarea asistentei online prin utilizarea tastei E1	3-32
	- 3-100
Informații de contact	0 100
Contactarea GE Ultrasound	- 3-103
Producător	- 3-108
Date de sistem	
Caracteristici/Specificatii	- 3-109
Acuratetea clinică a măsurătorilor	- 3-116
Îngrijirea și întretinerea sistemului	
Prezentare generală	- 3-120
Verificarea sistemului	- 3-121
Grafic de întreținere	- 3-122
Agenți de curățare corespunzători	- 3-124
Curățarea sistemului	- 3-126
Asistență	
Ćonsumabile/Accesorii	- 3-138
Capitolul 4 — Siguranța	
Responsabilitatea proprietarului	
Cerințele proprietarului	4-2
Măsuri de precauție pentru siguranță	
Niveluri de precauție	4-3
Simboluri pentru risc	4-4
Siguranța pacientului	4-6
Siguranța personalului și a echipamentelor	4-9
Clasificări	4-14
EMC (Compatibilitate electromagnetică)	4-15
Dispozitive din mediul pacientului	4-36

Semnalul acustic	4-38
Descrierea nictogramelor de ne etichete	4-42
Locatie etichetă	4-51
	4-52
Index	

Capitolul 1 Noțiuni de bază

Prezentarea generală a consolei, mutarea sistemului, pornirea sistemului, sonde și începerea unei examinări.

Cerințele pentru locație

Introducere

	Toate avertismentele din capitolul Siguranța trebuie citite și înțelese înainte de operarea unității.	
	Nu înlăturați ambalajul unității LOGIQ P8/P9/P10. Această acțiune trebuie realizată numai de personal de service calificat.	
	Utilizați întotdeauna sistemul pe o suprafață plană în mediul pacientului.	
	Nu încercați să instalați singur unitatea. Sistemul va fi instalat și configurat numai de General Electric, unitățile afiliate sau tehnicienii de lucru pe teren. Pentru mai multe informații, vezi "Informații de contact" de la pagina 3-103.	
	Efectuați întreținerea preventivă în mod regulat.	
	Păstrați un mediu curat. Opriți sistemul și, dacă este posibil, deconectați-l înainte de a curăța unitatea.	
Instruire		
	Scanarea cu ultrasunete a subjectilor umani în scopul	

Scanarea cu ultrasunete a subiecților umani în scopul diagnosticării poate fi realizată numai de medici sau ecografiști calificați. Solicitați instruire, dacă este cazul.

Înainte de sosirea sistemului

Unitatea de ultrasunete trebuie să funcționeze în mediul corespunzător și în conformitate cu cerințele descrise în această secțiune. Înainte de a utiliza sistemul asigurați-vă că sunt îndeplinite cerințele.

Cerințele privind alimentarea electrică

- O priză electrică separată, cu un întrerupător de 15 A.
- Frecvența: 50 Hz, 60 Hz (+/-2%)
- 100V 240V c.a.

Interferențele electromagnetice

Acest echipament medical este aprobat conform standardelor de prevenire a interferenței undelor radio, pentru utilizare în spitale, clinici și alte instituții care respectă cerințele mediului optim de utilizare. Utilizarea acestui echipament într-un mediu necorespunzător poate cauza interferențe electronice cu aparatele radio și TV din jurul echipamentului.

Asigurați-vă că respectați următoarele indicații la instalarea sistemului:

 Luați următoarele măsuri de precauție pentru a asigura protecția consolei împotriva interferențelor electromagnetice.

Printre măsurile de precauție se numără:

- Utilizați consola la cel puțin 5 metri (15 picioare) distanță de motoare, maşini de scris, lifturi şi alte surse puternice de unde electromagnetice (UPS-ul de tip nemedical trebuie să fie la cel puțin 2 metri (6 picioare) distanță de consolă).
- Utilizarea într-o zonă închisă (pereți, podele şi plafoane din lemn, plastic sau beton) ajută la prevenirea interferențelor electromagnetice.
- Dacă utilizați consola în apropierea unui echipament de transmisie radio, ar putea fi necesară ecranare specială.



Nu operați sistemul în apropierea unei surse de căldură, a câmpurilor electrice sau magnetice puternice (în apropierea unui transformator) sau a instrumentelor generatoare de semnale de înaltă frecvență, cum ar fi instrumentele chirurgicale de înaltă frecvență. Acestea pot influența negativ imaginile cu ultrasunete.

Cerințe de mediu

Sistemul trebuie utilizat, depozitat sau transportat în parametrii prezentați mai jos. Fie mediul de funcționare al sistemului trebuie întreținut în mod constant, fie unitatea trebuie oprită.

	Condiții de funcționare	Depozitare	Transport
Temperatură	10° - 35 °C/50° - 95 °F cu sondă 2D 18° - 30 °C/64,4° - 86 °F cu sondă 4D	-10 ° - 50 °C 14 ° - 122 °F	-10 ° - 50 °C 14 ° - 122 °F
Umiditate	10 - 80%, fără condens	10 - 90%, fără condens	10 - 90%, fără condens
Presiune	700 - 1060 hPa	700 - 1060 hPa	700 - 1060 hPa



Verificați temperatura camerei înainte de a utiliza sonda 4D.



Asigurați-vă că temperatura suprafeței sondei nu depăşeşte intervalul de temperatură normală de funcționare.

Mediul de funcționare

Asigurați-vă că există o circulație suficientă a aerului în jurul unității de ultrasunete, dacă aceasta este instalată într-o locație fixă.



Nu acoperiți orificiile de aerisire ale LOGIQ P8/P9/P10.

Altitudine de operare

Altitudine maximă de operare în utilizare: 3000 m

Probe (Sondă)

Sondele trebuie utilizate, depozitate sau transportate în parametrii prezentați mai jos.

NOTĂ: Pentru informații privind cerințele de mediu ale sondei TEE, consultați manualul utilizatorului furnizat al sondei TEE.

	Condiții de funcționare	
Temperatură	10° - 35 °C pentru sonda 2D 18° - 30 °C pentru sonda 4D	
Umiditate	10 - 80% (fără condens) pentru sonda 2D 30 - 80% (fără condens) pentru sonda 4D	
Presiune	700 - 1060 hPa	

Tabelul 1-2: Cerințe de mediu sonde

Prezentarea generală a consolei

Atenție

Acest manual conține informații necesare și suficiente pentru a opera în siguranță sistemul. Instruirea avansată în utilizarea echipamentului poate fi oferită de un specialist în aplicații instruit din fabrică pe o perioadă de timp stabilită.

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile din acest manual înainte de a încerca să utilizați sistemul LOGIQ P8/P9/P10.

Păstrați întotdeauna acest manual împreună cu echipamentul. Revizuiți periodic procedurile pentru operare și precauțiile de siguranță.

Nerespectarea informațiilor despre siguranță este considerată utilizare anormală.

Este posibil ca unele caracteristici, produse, sonde sau periferice descrise în acest document să nu fie disponibile sau aprobate pentru vânzare în toate piețele. Consultați reprezentantul local GE Ultrasound pentru a obține cele mai recente informații.

- NOTĂ: Rețineți: comenzile sunt bazate pe specificațiile convenite individual și este posibil să nu conțină toate caracteristicile enumerate în acest manual.
- NOTĂ: Toate referințele la standarde/reglementări și revizuirile lor sunt valide la data publicării manualului utilizatorului.

Documentație



Înainte de utilizarea unității, trebuie citite instrucțiunile de siguranță.

Documentația LOGIQ P8/P9/P10 constă din diferite manuale:

- Manualul de bază al utilizatorului, Ghidul utilizatorului şi Asistența online (TRADUSE) oferă informațiile necesare utilizatorului pentru a opera sistemul în siguranță. Aceasta descrie funcțiile de bază ale sistemului, caracteristicile de siguranță, modurile de operare, măsurătorile/calculele, sondele şi îngrijirea de către utilizator şi întreținerea.
- Manualul de referință avansat (DOAR ÎN LIMBA ENGLEZĂ) conține tabelele de date, cum ar fi tabelele OB şi cele pentru semnalul acustic.
- Broşură AIUM (Exclusiv S.U.A.)
- Manualul de service (NUMAI ÎN LIMBA ENGLEZĂ) conține diagrame bloc, liste cu piese de schimb, descrieri, instrucțiuni de reglare sau informații similare care vin în sprijinul personalului tehnic calificat pentru repararea acelor componente ale sistemului definite ca reparabile.

Manualele pentru LOGIQ P8/P9/P10 sunt destinate utilizatorilor care sunt familiarizați cu principiile și tehnicile ultrasonografice de bază. Acestea nu includ instruire în sonografie sau proceduri clinice detaliate.

- NOTĂ: Manualul de service este furnizat doar în format electronic pe USB eDoc.
- NOTĂ: USB-ul eDoc include limba engleză și toate traducerile.
- NOTĂ: Datele calendaristice de pe capturile de ecran sunt prezentate în formatul ZZ/LL/AAAA în întreg manualul. Informațiile cu privire la modalitatea de modificare a datei sistemului pot fi găsite la capitolul Personalizarea sistemului.
- NOTĂ: Imaginile reprezentând ecranele din acest manual au numai rol ilustrativ. Este posibil ca ecranele reale să fie diferite.

Principii de funcționare

Imaginile medicale cu ultrasunete sunt create de calculator și memoria digitală din transmiterea și primirea de unde mecanice de înaltă frecvență aplicate printr-un transductor. Undele mecanice de ultrasunete se propagă prin corp, producând un ecou unde au loc schimbări ale densității. De exemplu, în cazul țesutului uman, este creat un ecou acolo unde un semnal trece de la o regiune cu țesut adipos (grăsime) la o regiune cu țesut muscular. Ecourile se întorc la transductor, unde sunt reconvertite în semnale electrice.

Aceste semnale ecou sunt amplificate și procesate intens de câteva circuite analoge și digitale ce au filtre cu multe opțiuni de răspuns pentru frecvență și timp, transformând semnalele electrice de înaltă frecvență într-o serie de semnale de imagini digitale care sunt stocate în memorie. După ce este memorată, imaginea poate fi afișată în timp real pe monitorul de imagini. Toate caracteristicile de transmitere, primire și procesare a semnalului sunt controlate de calculatorul principal. Prin selectarea de la panoul de control al sistemului, utilizatorul poate schimba caracteristicile și funcțiile sistemului, oferind o gamă largă de utilizări, de la examinări obstetrice la cele vasculare periferice.

Transductorii sunt dispozitive semiconductoare precise ce oferă mai multe formate de imagine. Designul digital și utilizarea de componente semiconductoare oferă o performanță stabilă și consecventă a imaginii cu cerințe minime de întreținere. Designul sofisticat cu control computerizat oferă un sistem cu caracteristici și funcții extinse ce sunt intuitive și ușor de utilizat.

Indicații pentru utilizare

LOGIQ P8/P9/P10 este destinat utilizării de către un medic calificat, pentru evaluare cu ultrasunete.

Frecvența utilizării

Zilnică (în mod tipic 8 ore)

Profilul operatorului

- Medici și ecografiști calificați și instruiți, având cel puțin cunoștințe de bază în domeniul scanării cu ultrasunete.
- Operatorul trebuie să fi citit și să fi înțeles manualul utilizatorului.

Aplicații clinice

Aplicațiile clinice specifice și tipurile de examinări includ:

- Fetal/Obstetrică
- Abdominal (include renal, GYN/Pelvic (Ginecologie/Pelvic))
- Pediatrie
- Organe mici (sâni, testicule, tiroidă)
- Cefalic neonatal
- Cefalic adulți
- Cardiac (adulți și pediatrie)
- Circulație periferică
- Sistemul osos și muscular, convențional și superficial
- Urologie (inclusiv prostată)
- Transrectal
- Transvaginal
- Intraoperator (abdominal, vascular)
- Transesofagian

Preluarea imaginilor este în scop de diagnosticare, inclusiv măsurătorile pe imaginile preluate.



Acest aparat trebuie utilizat conform legii. Unele jurisdicții restricționează anumite utilizări, precum determinarea sexului.

Contraindicații

Ecograful LOGIQ P8/P9/P10 nu este destinat utilizării oftalmologice sau oricărui alt tip de utilizare care poate cauza pătrunderea undei acustice prin ochi.

Dispozitiv pentru diagnosticare

Rx Only

ATENȚIE: Legislația din Statele Unite restricționează vânzarea sau utilizarea acestui dispozitiv de către sau la recomandarea unui medic.

Prezentarea generală a consolei

Prezentare grafică a consolei



Figura 1-1. Sistemul LOGIQ P8/P9/P10 (exemplu pentru tipul cu carcasă înaltă)

- 1. Monitorul LCD
- Port USB
 2-1> Port UBS (opțiune suplimentară cu afişaj HD)
- 3. Panoul tactil
- 4. Suport pentru sondă
- 5. Buton de rotire a panoului de control
- 6. Buton sus/jos al panoului de control
- 7. Tastatură A/N (opțional)
- 8. Suport multifuncțional (opțional)

- 9. Unitate DVD (opțional)
- 10. Imprimantă alb-negru (opțional)
- 11. Sertar (opțional)
- 12. Reazem pentru picior
- Port de sondă creion CW (opțional)
- 14. Tavă laterală (opțional)
- Port pentru sonde 4 porturi de sondă active (3 RS, 1 DLP)

- 16. Tavă hârtie (opțional)
- 17. Boxă audio
- 18. Tavă OPIO (opțional)
- 19. Mâner spate (opțional)
- 20. Conector EKG (opțional)
- 21. Braț cu articulație
- 22. Panou I/O extern
- 23. Durată prelungită de viață a acumulatorului (Opțiune)
- 24. Lumină sondă

Tip de carcasă inferioară



Figura 1-2. Carcasă inferioară

a. Unitate DVD (opțional)

Tip de carcasă superioară



Figura 1-3. Carcasă superioară

- a. Unitate DVD (opțional)
- b. Imprimantă alb-negru sau Sertar

Difuzoare

Sunetul este redat prin difuzoare. Pentru locația difuzorului, consultați Figura 1-1 de la pagina 1-12.

- NOTĂ: Ajustarea volumului se realizează de la panoul tactil Utility (Utilitar) (volum principal, volum efecte).
 - Utilizare audio Doppler
 - Redarea audio a sesiunilor de scanare înregistrate
 - Notificare privind erorile audio.

Conectare periferice/accesorii

Panou conectori periferice/accesorii

Perifericele și accesoriile LOGIQ P8/P9/P10 pot fi conectate corespunzător cu ajutorul panoului de conectori pentru periferice/accesorii.



Din motive de compatibilitate, utilizați numai sonde, periferice sau accesorii aprobate de GE.

NU conectați accesorii sau sonde fără aprobarea GE.



Conectarea echipamentului sau rețelelor de transmitere în alt mod decât cel specificat în aceste instrucțiuni poate conduce la risc de electrocutare. Conexiunile alternative vor necesita verificarea compatibilității și conformității cu IEC/EN 60601-1 de către instalator.



NU atingeți părțile conductoare ale cablurilor USB sau Ethernet atunci când conectați echipamentul la unitate.



Dacă utilizați dispozitive periferice, respectați toate avertismentele și avertizările indicate în manualele de utilizare ale perifericelor.

Panou conectori periferice/accesorii (continuare)



Figura 1-4. Panou conectori periferice/accesorii

1.	Port USB	USB2.0 Full Speed
2.	Conector compozit	Conector compozit pentru monitor extern
3.	Conector HDMI	Conector HDMI pentru monitorul extern
4.	Port USB	USB2.0 Full Speed
5.	Conector S-Video	Conector S-Video pentru monitorul extern
6.	Întrerupător	10 A
7.	Intrare c.a.	100 - 240 V c.a.
8.	Ethernet	LAN pentru InSite, DICOM, conexiune de stocare în rețea
9.	Terminal echipotențial	

Panou conectori periferice/accesorii (continuare)



La conectarea perifericelor externe la portul USB, conectorul compozit, conectorul HDMI sau conectorul S-video, monitorul extern și periferic extern va fi alimentat prin intermediul unui transformator cu izolație de tip medical (Figura 1-5) dacă necesită o sursă de alimentare în c.a. externă. Vă rugăm să contactați reprezentantul de service GE pentru instalarea unui transformator cu izolație de tip medical.



Figura 1-5. MED 300 WR (transformator cu izolație de tip medical)

Spații de depozitare



Suportul pentru sondă și încălzitorul de gel



- a. Suport pentru sondă
- b. Încălzitor de gel (Suport pentru sondă)

Porniți sistemul, apoi porniți încălzitorul de gel.



Figura 1-7. Comutator On/Off (Pornit/Oprit) al încălzitorului de gel

a. Comutator On/Off (Pornit/Oprit) (Stânga: Oprit, Dreapta: Pornit)

Tăvi (opțional)



Figura 1-8. Tăvi

- a. Tavă OPIO
- b. Tavă hârtie



NU plasați sonda, comutatorul de picior şi/sau niciun echipament periferic în tava laterală în timp ce mutați/ transportați sistemul.

Suport multifuncțional (opțional)



Figura 1-9. Suport multifuncțional (opțional)

a. Suport multifuncțional opțional

Ataşament pentru sondă mică (opțional)



Figura 1-10. Ataşament (opțional)

Împingeți atașamentul în suportul sondei, după cum urmează.



Figura 1-11. Împingeți ataşamentul



Figura 1-12. Ataşamentul este în poziția corectă

Durată prelungită de viață a acumulatorului (opțional)



Figura 1-13. Baterie extinsă

a. Durată prelungită de viață a acumulatorului, opțională

Utilizarea recomandată a acumulatorului este:

- Power Assistant (Asistent alimentare): 15 minute de scanare offline
- Durată prelungită de viață a acumulatorului: 60 de minute de scanare offline

Vizualizarea stării curente a acumulatorului

Când sistemul funcționează cu alimentare de la acumulator, următoarele pictograme vor apărea în bara de stare situată în partea inferioară a afişajului:

Tabelul 1-3: Pictograme pentru	u starea acumulatorului
--------------------------------	-------------------------

Pictogramă	Descriere
Nicio pictogramă	C.a. conectat; niciun acumulator prezent
	C.a. conectat; acumulatorul este complet încărcat (100%)
	C.a. conectat; acumulatorul este încărcat parțial (50%-94%)
	C.a. conectat; acumulatorul este încărcat parțial (20%-49%)
	C.a. conectat; acumulatorul este încărcat parțial (0%-19%)
	C.a. deconectat; acumulatorul este complet încărcat (100%)
	C.a. deconectat; acumulatorul este încărcat parțial (50%-94%)
	C.a. deconectat; acumulatorul este încărcat parțial (20%-49%)
	C.a. deconectat; acumulatorul este încărcat parțial (0%-19%)
Vizualizarea stării curente a acumulatorului (continuare)

Pictogramă de eroare acumulator

Când este detectată o anomalie a stării acumulatorului, sistemul afişează următoarea pictogramă:

Tabelul 1-4: Pictogramă de eroare acumulator

Pictogramă	Descriere
	 Eroare temperatură acumulator Eroare de comunicare sau eroare încărcare acumulator

NOTĂ: În cazul afişării acestei pictograme, nu inițiați Asistentul de alimentare. Contactați departamentul de asistență tehnică sau reprezentantul local GE.

Inițierea Asistentului de alimentare

Atunci când cablul de curent alternativ este deconectat sau în cazul unei întreruperi a alimentării cu curent alternativ, sistemul va face tranziția la modul Asistent alimentare. Următorul dialog este afișat înainte de a iniția Asistent alimentare.



Figura 1-14. Modul Asistent alimentare

- NOTĂ: Verificați dacă sistemul se află în modul Asistent alimentare după deconectarea cablului de alimentare. În timpul funcționării modului Battery Power (Alimentare de la acumulator), pe afişaj va apărea mesajul "Running on Battery. Key operation locked" (Alimentare de la acumulator. Operațiuni principale blocate).
- NOTĂ: Dacă sistemul nu face tranziția la modul Power Assistant (Asistent alimentare), contactați departamentul de asistență tehnică sau reprezentantul local GE.

În modul Asistent alimentare

În Asistent alimentare, majoritatea dispozitivelor consolei, precum tastatura, încălzitorul de gel și imprimantele sunt oprite, pentru a reduce nivelul de utilizare a acumulatorului.



În modul Asistent alimentare, NU efectuați următoarele operațiuni:

- Conectarea și deconectarea sondelor.
- Eliminați dispozitivele periferice.
- Scoaterea sau introducerea suporturilor CD/DVD şi a dispozitivelor externe de stocare USB.

NOTĂ: Pentru a opri sistemul în modul Asistent alimentare, conectați cablul de alimentare, ieșiți din Asistent alimentare, apoi efectuați operațiunile normale de oprire.

Atunci când capacitatea rămasă a acumulatorului este de 30% sau mai puțin, LED-ul de pe panoul operatorului începe să lumineze intermitent. Dacă LED-ul începe să lumineze intermitent conectați imediat cablul de curent alternativ.

În cazul în care capacitatea rămasă a acumulatorului este prea scăzută, sistemul va iniția automat secvența completă de oprire.



Figura 1-15. Mesaj de avertizare privind nivelul scăzut de energie al acumulatorului

Revenirea din modul Asistent alimentare

Sistemul va ieşi din modul Asistent alimentare atunci când LOGIQ P8/P9/P10 este alimentat cu energie. Sistemul revine la funcționalitate totală în 10 secunde.

Reîmprospătarea acumulatorului

Pentru a menține durata de viață a acumulatorului, se recomandă reîmprospătarea acestuia la interval de 6 luni. Procedura de reîmprospătare:

- 1. Porniți sistemul.
- Aşteptaţi până când acumulatorul este complet încărcat. durează cel puţin o oră pentru a încărca complet acumulatorul.
- 3. Opriți sistemul.
- 4. Îndepărtați toate sondele.
- 5. Porniți sistemul.
- Deconectați cablul de curent alternativ şi aşteptați până când sistemul se opreşte. Oprirea completă poate dura 30 de minute sau mai mult.
- 7. Aşteptați cel puțin 5 ore.
- 8. Conectați cablul de curent alternativ.
- 9. Porniți sistemul.
- Aşteptaţi până când acumulatorul este complet încărcat. Reîncărcarea completă a acumulatorului durează aproximativ 3 ore.

Deteriorarea acumulatorului

Când sistemul detectează deteriorarea acumulatorului, va fi afișat următorul dialog:



Figura 1-16. Mesaj privind durata de viață a acumulatorului

Dacă este afișat acest mesaj, contactați departamentul de asistență tehnică sau reprezentantul local GE.

Eliminarea la deşeuri a acumulatorului

Modul Asistent alimentare folosește un acumulator cu litiu-ion. Acumulatorii folosiți vor fi casați ca deșeuri chimice. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru instrucțiuni.

NOTĂ: Când scoateți un acumulator defect, asigurați-vă că acesta este eliminat la deșeuri în conformitate cu reglementările locale. Ca alternativă, îl puteți expedia către GE pentru a fi eliminat corect.

Scanarea offline (opțional)

Funcția de scanare offline îi permite utilizatorului să scaneze utilizând puterea acumulatorului (c.a. deconectat) și să treacă automat la modul Asistent alimentare (modul de economisire a energiei) atunci când acumulatorul este descărcat pentru a preveni pierderea datelor.

Activarea scanării offline

Pentru a utiliza funcția de scanare offline, accesați utilitarul și bifați opțiunea "Allow Offline Scanning" (restart needed) (Permiteți scanarea offline (necesită repornire))" din pagina System (Sistem) > General (Setări generale) pentru a activa scanarea offline. Trebuie să reporniți aplicația după actualizarea casetei de validare.



Figura 1-17. Bifare Allow Offline Scanning (Permiteți scanarea offline)

Cum se utilizează sca	narea offline
	Când este activată scanarea offline, sistemul intră automat în modul de scanare offline atunci când sistemul este deconectat de la sursa de curent alternativ. (Când scanarea offline este dezactivată, sistemul intră în modul Asistent alimentare.)
AVERTISMENT	Acumulatorului proaspăt încărcat îi permite utilizatorului să continue scanarea timp de 20 de minute (B Mode (Modul B)). Cu toate acestea, durata depinde de condițiile de scanare și de configurațiile hardware.
AVERTISMENT	Nu utilizați modul de scanare offline atunci când trebuie să gestionați datele pacientului (transfer/export/ import).(Export/Import/Backup (Copiere de siguranță)/Burn Media (Inscripționare suport media), Dicom Transfer (Transfer DICOM) etc.) Sistemul se poate opri în mod neașteptat atunci când capacitatea acumulatorului nu este suficientă, iar acest lucru poate duce la pierderea datelor pacientului. Rețineți mesajul din bara de stare atunci când scanarea offline este activată. Se recomandă cu insistență să utilizați o sursă de curent alternativ pentru a utiliza acțiunile de gestionare a datelor pacientului.

System is working with battery power. Make sure the battery has enough capacity to prevent any data loss!

Figura 1-18. Mesaj de avertisment

Cum vedeți starea curentă a acumulatorului

Există o pictogramă a acumulatorului în bara de stare, dar utilizatorul poate accesa informații detaliate și din fereastra pop-up cu informații despre acumulator.

Faceți clic pe pictograma acumulatorului din bara de stare pentru a afişa meniul cu informații despre acumulator, inclusiv capacitatea actuală a acumulatorului, starea pe scurt și temperatura curentă.



Rețineți că sistemul trece automat la modul de economisire a energiei atunci când capacitatea este sub 50%.

	Battery Condition : Healthy.				
	99% Charged				
	Battery Temperature: 31.85°c (89.33°F)				
	Switch to power-saving				
Î	:: 🖾				

Figura 1-19. Starea acumulatorului

Recomandare

Conectați alimentarea cu c.a., dacă este posibil, continuarea utilizării energiei acumulatorului poate afecta durata de viață a acestuia.

Mod opțional de economisire a energiei acumulatorului

În cazul în care sistemul este situat departe de sursa de alimentare cu c.a., utilizatorul poate comuta la modul opțional de economisire a energiei, utilizând butonul din fereastra pop-up cu afişarea stării acumulatorului. Sistemul permite revenirea la modul Offline Scanning (Scanare offline) prin apăsarea butonului Power (Pornire) sau a butonului Freeze (Înghețare) atunci când sistemul este în modul opțional de economisire a energiei.

Informații

Pentru a anunța că acumulatorul se descarcă, sistemul afișează o casetă de dialog pentru a confirma dacă utilizatorul dorește să continue scanarea sau nu. Utilizatorul poate continua să scaneze cât mai mult posibil sau poate trece la modul opțional de economisire a energiei pentru a găsi o sursă de alimentare cu c.a. în apropiere.

Controalele operatorului

Harta panoului de control

Controalele sunt grupate împreună după funcție, pentru utilizarea facilă. Consultați explicațiile pentru această figură de pe pagina următoare.



Figura 1-20. Harta panoului consolei

- 1. Suport pentru sondă și gestionarea cablurilor
- 2. Comenzi joystick de pe panoul tactil
- 3. Power On/Off (Pornire/Oprire)
- 4. Taste definite de utilizator (include tastele BT)
- Comenzi mod/amplificare/XYZ (3D/ 4D)
- Trackball, taste trackball, cursor, măsurătoare, comentariu, contur corporal, golire, taste programabile
- 7. Stânga/dreapta, pornire/oprire, înghețare, simultan
- 8. Tasta Steer/Zoom/Depth (Orientare/ Zoom/Adâncime)
- 9. Automat, poziționarea automată PW
- 10. Tasta P1 (Tipărire)
- 11. Tasta Freeze (Înghețare)

Ajustarea panoului de control



Pentru a evita rănirea sau avarierea, asigurați-vă că la mutarea panoului de control nu se află nimic în raza de acțiune. Această precauție se referă atât la obiecte, cât și la persoane.

Poziția panoului de control poate fi ajustată pentru vizualizare facilă și uşurință în utilizare.

Pentru a ridica/coborî panoul de control

- 1. Apăsați butonul sus/jos de pe mânerul din dreapta-față și mențineți-l în poziție.
- 2. Eliberați butonul la înălțimea dorită.



Figura 1-21. Control pentru ridicare/coborâre



Figura 1-22. Sus/Jos

Pentru a roti panoul de control

- 1. Apăsați butonul de rotire de pe mânerul din stânga-față și mențineți-l în poziție.
- 2. Eliberați butonul în poziția dorită.



Figura 1-23. Control de rotire



Figura 1-24. Interval de rotire

Iluminarea tastelor

Toate tastele de pe panoul frontal, cu excepția tastaturii, și unele butoane rotative, au o capacitate de iluminare de fundal pe două niveluri. Următoarea iluminare de fundal indică disponibilitatea.

Zona tastaturii trebuie să prezinte o iluminare pentru sarcini sau o funcție echivalentă pentru a permite funcționarea într-o cameră întunecată.

Capacitate de iluminare de fundal	Disponibilitate
OFF (Dezactivat)	Funcția nu este disponibilă
Verde	Activat/ON (Pornit)
Albastru	Inactiv/Disponibil

Tabelul 1-5: Iluminarea tastelor

Tastatura (Opțional)

	Tastatura alfa-numerică standard are anumite funcții speciale.
Esc	leşire din ecranul afişat curent.
Asistență (Tasta F1)	Accesare asistență online/manualul utilizatorului.
Săgeată (Tasta F2)	Săgeată de adnotare.
leşire (Tasta F3)	Scoatere suport.
Spooler (Tasta F4)	Activează ecranul DICOM Job Spooler (Spooler operație DICOM).
Creează o Fast Key (Tastă rapidă) (Tasta F5)	Creează o Fast Key (Tastă rapidă).
Redă o Fast Key (Tastă rapidă) (Tasta F6)	Redă o Fast Key (Tastă rapidă).
Home/Set Home (Home/Setare Home) (Tasta F7)	Mutați cursorul de adnotare în poziția inițială; shift+tastă pentru a seta poziția curentă a cursorului de adnotare ca noua poziție inițială.
Text1/Text2 (Tasta F8)	Comută între suprapunerile adnotărilor de text ale utilizatorilor.
Grab Last (Preia ultimele date) (Tasta F9)	Activează ultimele date selectate pentru editare.
Word Delete (Ştergere cuvânt) (Tasta F10)	Şterge cuvântul asociat cursorului de comentarii.
	Dacă întâmpinați probleme și nu puteți colecta imediat jurnalele:
Alt+1 sau Alt+2	Plasarea unui marcaj temporal în jurnal.
Alt+D	Colectează jurnalele.
	După colectarea jurnalelor, echipa de ingineri va putea vedea reperul pe care l-ați adăugat, ajutând echipa la rezolvarea problemei.
Ctrl + N	Creează model nou.
Ctrl + S	Suprascrie modelul curent.

Tastatura de pe ecran

Puteți utiliza tastatura "On Screen Keyboard" (Tastatura de pe ecran) pe ecranul tactil. Tastatura va apărea când apăsați butonul "Keyboard" (Tastatură) pe ecranul tactil. Și o puteți ascunde cu butonul "Exit" (leșire) de pe tastatură. Consultați Figura de la pagina 1-40.



Figura 1-25. Tastatura de pe ecran

Tastă fizică definită de utilizator

Puteți aranja comanda tastei hard definite de utilizator pe panoul de control așa cum ați efectuat programarea în pagina Utility (Utilitar).



Figura 1-26. Tastă fizică definită de utilizator

 Atribuiţi funcţia fiecărei taste în Utility (Utilitar) -> System (Sistem) -> User Configurable Key (Tastă configurabilă de către utilizator) -> User Defined Hard Key (Tastă fizică definită de utilizator)



Figura 1-27. Pagina Utility (Utilitar)

Tastă fizică definită de utilizator (continuare)

- 2. Pe panoul de control, scoateți protecția pentru taste și înlocuiți-o în ordinea afișată pe ecranul Utility (Utilitar).
- NOTĂ: Numărul 1 este situat în partea de sus, pe tasta din stânga; Numărul 5 este situat în partea de jos, pe tasta din dreapta.
 - a. Introduceți șurubelnița plată în orificiul din partea superioară a protecției pentru taste și ridicați-o.



Figura 1-28. Scoateți protecția pentru taste

 Împingeți protecția pentru taste până când acesta intră în noua poziție.



Înainte de a curăța panoul de control, asigurați-vă că protecția pentru taste este fixată corespunzător.

Panoul tactil

Panoul tactil conține controale pentru funcția de examinare și controale specifice pentru mod/funcție.



Controale funcție de examinare

Figura 1-29. Controale funcție de examinare

- 1. Patient (Pacient): Accesează ecranul Patient (Pacient)
- 2. Scan (Scanare): Accesează ecranul pentru modul de scanare
- End Exam (Finalizare examinare): Activează Image Management (Administrare imagini) şi panoul tactil cu opțiuni pentru finalizarea examinării.
- 4. Keyboard (Tastatură): activează tastatura de pe ecran.
- 5. TGC: activează funcția TGC.
- Indicator sondă: indică şi selectează sondele, schimbă modelele, şi oferă opțiunile Create New (Creare nou) sau Save As (Salvare ca).
- Indică numărul de pagini pentru acest mod. Pentru a vă deplasa la pagina următoare, atingeți "punctul" sau glisați cu mâna de la dreapta la stânga/stânga la dreapta.
- 8. Pentru a vizualiza toate/mai puține comenzi pentru acest panou tactil, apăsați butonul Research/Clinical (Cercetare/ Clinic).

Panoul tactil (continuare)

NOTĂ: În funcție de panoul tactil selectat sunt afişate meniuri diferite.

În partea inferioară a panoului tactil, există cinci comutatoare rotative/butoane care pot fi combinate. Funcționalitatea comutatoarelor rotative se schimbă în funcție de meniul afişat. Apăsați butonul pentru a comuta între controale, rotiți comutatorul pentru a ajusta valoarea, sau mutați controlul stânga/dreapta sau sus/jos pentru a ajusta valoarea.

Controale specifice modului/funcției

În general, numele tastelor este indicat deasupra acestora. Există diferite tipuri de taste pentru panoul tactil, așa cum este ilustrat mai jos:

My	Page		My1	Trainer				Re				TGC
e PATIENT	B		leo	SRI HD		2						
	Cr	ross Bean	, 1			÷	сні					· j
SCAN	CrossX	Beam #		Rejecti	on	3	Colorize					MLG-15
	•	Low	ł	•		۲	Tint Map		Spe	ed of So		17.47
	CrossX	Beam Typ	e e	Edge Ei	nhance		Gray Map					▲
KBD	I	Mean	•	4		۲	Gray Map					Abd 3Sc
				Frame	Average		Rotation		Focus V	Vidth		
	Virt	tual Conv	ex			•		•	•		Þ	0
1							‡ .					cus Pos



- 1. Apăsați pentru a porni/opri controlul.
- 2. Tastele Progress/Select (Progres/Selectare) sunt utilizate pentru controalele care au trei sau mai multe opțiuni.
- 3. Tastele de progresie sunt utilizate pentru evaluarea progresivă a impactului comenzilor asupra imaginii.
- Butoane cu funcționalitate cu 6 direcții (sub panoul tactil): ajustați comenzile prin apăsare (simbol punctiform), rotire (simbol săgeată circulară), deplasare sus/jos (linie verticală cu săgeți) sau stânga/dreapta (linie orizontală cu săgeți).

Descrierile tastelor

Mod, afişare şi tipărire

Acest grup de comenzi permite utilizarea a diferite funcții legate de modul de afișare, orientarea afișajului, înregistrarea/salvarea imaginilor, înghețarea, amplificarea și derularea Cine.

Comenzile de mod selectează modul sau combinațiile de moduri dorite ale afișajului.

- În timpul modurilor de afişare duale, tastele L şi R activează imaginea afişată în stânga, respectiv dreapta.
- Modul automat este utilizat pentru următoarele:
 - inițierea optimizării automate
 - oprirea optimizării automate.
- Adâncimea controlează adâncimea de afişare a imaginii.
- Tastele Print (Tipărire) sunt utilizate pentru a activa/tipări dispozitivul de înregistrare specificat.
- Tasta Freeze (Înghețare) este utilizată pentru oprirea achiziției datelor de ultrasunete şi înghețarea imaginii în memoria sistemului. Dacă apăsați *Freeze* (Înghețare) a doua oară, achiziția în timp real a datelor de imagine este reluată.
- Pentru a activa un anumit mod, apăsați tasta modului corespunzător. Fiecare mod are propriul control asupra amplificării, prin intermediul butonului gri mai mare din jurul tastei aferente modului.

Amplificarea este controlată prin rotirea butonului rotativ alocat modului de sub panoul tactil.

Măsurare și adnotare

Acest grup de comenzi efectuează diferite funcții legate de măsurare, adnotare și modificarea informațiilor imaginilor.

- Tasta Comment (Comentariu) activează editorul de text pentru imagini şi afişează panoul tactil al bibliotecii de adnotări.
- Tasta Clear (Ştergere) este utilizată de obicei pentru a şterge funcții, cum ar fi adnotările/comentariile, contururile corporale şi măsurătorile. Dacă apăsați din nou tasta Clear (Ştergere), funcția selectată va fi părăsită.
- Controlul Body Pattern/Ellipse (Contur corporal/Elipsă) are scop dublu:
 - Apăsați comanda Body Pattern/Ellipse (Contur corporal/ Elipsă) pentru a activa panoul tactil Body Pattern (Contur corporal) și a afişa conturul implicit pe ecran. Atunci când contururile corporale sunt active, butonul permite rotirea indicatorului poziției sondei.
 - Roiți controlul Body Pattern/Ellipse (Contur corporal/ Elipsă), pentru a activa funcția de măsurare a elipsei, după ce a fost setată măsurarea pentru prima distanță şi a fost activată a doua cavernogramă.

Apăsați Set (Setare) pentru a fixa măsurătoarea după ce ajustarea elipsei este finalizată. Măsurătoarea este apoi afișată în fereastra de rezultate ale măsurătorii.

- Tasta Measure (Măsurare) este utilizată în toate tipurile de măsurători de bază. La apăsarea tastei Measure (Măsurare), se afişează panoul tactil pentru măsurătoare.
- Tasta Set (Setare), localizată pe controalele de pe ecran ale trackball-ului, este utilizată pentru diferite funcții, dar, în general, este utilizată pentru fixarea sau finalizarea unei operații (de ex. pentru fixarea unei cavernograme măsurate).
- Trackball-ul este utilizat cu majoritatea funcțiilor tastelor din acest grup. Controlul trackball depinde de ultima funcție de pe tastă apăsată.

Alimentarea sistemului

Conectarea sistemului

Pentru a evita riscul de incendiu, alimentarea cu energie trebuie realizată de la o priză separată, cu tensiunea corespunzătoare. Pentru mai multe informații, vezi "Înainte de sosirea sistemului" de la pagina 1-3.

Cablul de alimentare cu curent alternativ nu trebuie deteriorat, modificat sau adaptat pentru o tensiune mai mică decât cea specificată. Nu utilizați niciodată un prelungitor sau un triplu ştecher.

Pentru a asigura împământarea, conectați aparatul numai la prize de la generatoare de curent ale spitalului sau prize de alimentare cu împământare pentru spital.



Utilizați cablul de alimentare corespunzător furnizat sau indicat de GE.



Asigurați-vă că clema de blocare pentru ştecherul de alimentare este fixată bine.



Asigurați-vă că nu se deconectează cablul de alimentare în timpul utilizării sistemului.

Scoaterea accidentală a sistemului din priză poate duce la pierderea de date.

Conectarea sistemului (continuare)



Eşecul de a furniza un circuit de împământare adecvat poate cauza electrocutare, având ca rezultat vătămarea gravă.

În majoritatea cazurilor nu este necesară utilizarea unei împământări suplimentare sau a unor egalizatori de tensiune și este recomandată numai în situațiile care implică echipament multiplu într-un mediu cu risc ridicat pentru pacienți, pentru a vă asigura că toate echipamentele sunt la același potențial și sunt utilizate în limite acceptabile de scurgeri de curent. Un exemplu de pacient cu risc ridicat ar fi o procedură specială, în care pacientul are un traseu conductiv accesibil către inimă, cum sunt traseele expuse pentru imprimarea ritmului cardiac.

Verificarea nivelului de tensiune

Verificați eticheta de clasificare situată în partea din spate a sistemului. Verificați intervalul de tensiune indicat pe etichetă.

Conectarea la priza electrică



SE POT PRODUCE PENE DE CURENT ELECTRIC. Unitatea cu ultrasunete necesită un circuit dedicat cu o singură ramificație. Pentru a evita supraîncărcarea circuitului și posibila pierdere a echipamentelor de terapie intensivă, asigurați-vă că NU aveți alte echipamente în funcțiune pe același circuit.

Pentru a conecta sistemul la alimentarea electrică:

- 1. Asigurați-vă că priza de perete este de tipul corespunzător.
- 2. Asigurați-vă că este oprit comutatorul de alimentare.
- Desfăşurați cablul de alimentare. Asigurați-vă că există destul cablu liber, astfel încât ştecherul să nu fie smuls din perete dacă sistemul este mişcat puțin.
- 4. Conectați cablul de alimentare la sistem și fixați-l bine, utilizând clema de reținere.
- 5. Împingeți ștecherul cablului de alimentare în priza din perete.

NOTĂ: Nu utilizați un prelungitor sau un triplu ştecher.



Deconectați ștecherul din priza de perete în situații de urgență. Asigurați-vă că aveți acces ușor la priză.

Pornirea



Apăsați comutatorul *Power On/Off* (Pornire/Oprire) pentru a porni unitatea. Întrerupătorul trebuie să fie în poziție deschisă. Pentru locația întrerupătorului, consultați "Întrerupător" de la pagina 1-63 pentru mai multe informații.

Pentru a porni sistemul

- Asigurați-vă că unitatea este conectată corespunzător la o priză CA de capacitate suficientă (120 V/10 A sau 240 V/5 A).
- Porniți întrerupătorul de pe spatele sistemului (consultați Figura 1-38). În acest moment, comutatorul On/Off (Pornire/ Oprire) trebuie să fie oprit.
- 3. Apăsați scurt comutatorul On/Off (Pornire/Oprire). Comutatorul se aprinde. (consultați Figura 1-38).
- Sistemul trebuie să repornească fără niciun fel de altă intervenţie din partea utilizatorului (aproximativ 1 - 2 minute).



Figura 1-31. Locație comutator Power On/Off (Pornire/Oprire)

a. Comutator Power On/Off (Pornire/Oprire)

Secvența de pornire

Sistemul este inițializat. În acest timp:

- Sistemul pornește și starea este reflectată pe monitor.
- NOTĂ: Dacă nu este conectată nicio sondă, sistemul intră în modul Înghețare.
 - Dispozitivele periferice sunt activate la pornire.

După finalizarea inițializării, toate butoanele de pe panoul de control se aprind, iar ecranul B-Mode (Modul B) prestabilit apare pe afișajul monitorului.

Protecție cu parolă

Conectarea

La conectare, veți primi mesajul de notificare "You are accessing a diagnostic medical device that is provided by authorized usage only (Accesați un dispozitiv medical de diagnosticare care este furnizat doar pentru utilizare autorizată). Data stored on this device may be subject to various regulations including but not limited to regulations which govern disclosure and privacy of this data (Datele stocate pe acest dispozitiv pot fi supuse diferitelor reglementări, care includ, dar nu sunt limitate la reglementările care guvernează divulgarea şi confidențialitatea acestor date). By using this device you are acknowledging that you are authorized to do so and are trained in appropriate use and regulatory guidelines (Prin utilizarea acestui dispozitiv, confirmați faptul că sunteți autorizat să faceți aceasta şi că sunteți instruit cu privire la utilizarea corespunzătoare şi la liniile directoare de reglementare)".

- NOTĂ: Puteți modifica textul care apare pe ecranul Login (Conectare). Consultați Capitolul 10, secțiunea Administrarea sistemului, pentru mai multe informații (Utility (Utilitar) -> Admin (Administrator) -> Logon (Autentificare)).
 - 1. Operator: Introduceți ID-ul operatorului.
 - 2. **Password** (Parolă): Introduceți parola operatorului (opțional).
 - 3. Logon or Cancel (Conectare sau Anulare).
 - OK: Continuați conectarea
 - **Emergency** (Urgență): Datele sunt stocate numai pe durata examinării curente (EUSR).
 - 4. **Change Password** (Schimbare parolă): Schimbați parola, conform specificațiilor din Politica privind parolele.

Conectarea inițială la LOGIQ P8/P9/P10

NOTĂ:

Când vă conectați la LOGIQ P8/P9/P10,

- 1. Administratorul trebuie să se conecteze tastând "ADM" pentru Operator Login (Conectare operator).
- Nu este necesară nicio parolă pentru conectarea inițială a administratorului.

TitleLogin	×
Operator ADM	Ē
Password	a'
ок	
Change Password	
You are accessing a diagnostic medical device that is provided for authorized usage only.	
Data stored on this device may be subject to various regulations including but not limited to regula which govern disclosure and privacy of this data.	ations
By using this device you are acknowledging that you are authorized to do so and are trained in app usage and regulatory guidelines.	ropriate

Figura 1-32. Prima conectare a administratorului în LOGIQ P8/ P9/P10

- La ADM Login (Conectare administrator), specificați valoarea pentru Default Security Level (Nivelul de securitate implicit) al instituției pentru LOGIQ P8/P9/P10: Lowest (Cel mai scăzut), Medium (Mediu), High (Recommended) (Ridicat (Recomandat)) sau Highest (Cel mai ridicat), apoi selectați Apply Change (Aplicare modificare).
- NOTĂ: Puteți alege Skip For Now (Omitere temporară) de până la 20 de ori pentru a amâna alegerea nivelului de securitate. După 20 de omiteri, sistemul va necesita alegerea unui nivel de securitate.



Figura 1-33. Nivel de securitate implicit

Tabelul 1-6:	Niveluri	de securitate
--------------	----------	---------------

Nivel de securitate	Reguli de complexitate
Skip For Now (Omitere temporară)	Cea mai potrivită opțiune pentru utilizatorii care nu sunt responsabili de configurarea securității sistemului. Solicitarea va reapărea la fiecare autentificare, până la configurarea nivelului dvs. de securitate. Această omitere poate fi aleasă de maximum 20 de ori înainte ca sistemul să necesite alegerea unui nivel de securitate.
Lowest (Cel mai scăzut)	Autentificarea automată este activată. Nu există reguli de complexitate pentru parole.
Medium (Mediu)	 Autentificarea automată este dezactivată. Cerințe minime privind parola: 8 caractere. Include cel puțin două dintre următoarele: majusculă, minusculă, număr sau caracter special. Parola nu poate conține numele de utilizator. Nu pot fi utilizate ultimele 10 parole.
High (Ridicat) (Recomandat)	 Autentificarea automată este dezactivată. Cerințe minime privind parola: 10 caractere. Include cel puțin una din fiecare dintre următoarele: majusculă, minusculă, număr sau caracter special. Nu poate conține numele de utilizator. Nu pot fi utilizate ultimele 16 parole.
Highest (Cel mai ridicat)	 Autentificarea automată este dezactivată. Cerințe minime privind parola: 14 caractere. Include cel puțin una din fiecare dintre următoarele: majusculă, minusculă, număr sau caracter special. Nu poate conține numele de utilizator. Nu pot fi utilizate ultimele 25 parole.

3. Dacă este ales un nivel de securitate, se afişează ecranul Confirm Change (Confirmare modificare).

Dacă a fost ales nivelul de securitate *Lowest (Cel mai scăzut) sau Medium (Mediu)*, vi se va solicita să confirmați că setarea de securitate este inferioară celei recomandate de GE Healthcare pentru securizarea sistemului. Nu veți putea confirma modificarea decât dacă bifați caseta "I Agree" (Sunt de acord).

Dacă a fost ales nivelul de securitate *Medium (Mediu), High (Ridicat)* sau *Highest (Cel mai ridicat)*, puteți alege să schimbați parola imediat și/sau să forțați toți utilizatorii să își schimbe parola la următoarea autentificare.

ann Grange		
A A	uit conge my passario now in requires - over Auto, or unchessed, you may be prompted to charge it do next tagno III Force all users to charge their password at next login.	
	NOTE: If increasing password complexity rules, any password which does not meet new levels will still cause a forced pressword change.	
Malaham Resound Requesters: - 3 Characterist - 3 Characterist - Include at Instit 2 of the following upper (lower, number or special character. - Cannot cantin username. - Cannot use limit 10 pressonals.		

Figura 1-34. Ecranul Confirm Change (Confirmare modificare)

- 4. Vi se va solicita să configurați parola ADM, pe baza nivelului de securitate selectat.
- NOTĂ: Dacă parola pe care o introduceți nu respectă regulile de complexitate a parolei aferente nivelului de securitate selectat, ecranul vă va solicita (cu roşu) să corectați parola, aşa cum se arată mai jos.

inite control of		
Operator		
Password		
New Password	****	
Confirm Password		
	OK Cancel	

Figura 1-35. Schimbarea parolei

Schimbarea parolei

Administratorul de sistem administrează grupurile din sistem, utilizatorii și permisiunile. După ce ați fost adăugat în calitate de utilizator valid, administratorul de sistem vă va atribui o parolă temporară. Atunci când vă conectați la sistem pentru prima dată, vi se va solicita schimbarea parolei.

Puteți schimba parola în orice moment după prima conectare la sistem. Pentru schimbarea parolei

- 1. Tastați numele dvs. în câmpul Operator.
- Apăsați butonul Change Password (Schimbare parolă). Apare caseta pop-up "Change password" (Schimbare parolă).

Change Password		3
Operator	ADM	
Password		
New Password		
Confirm Password		
	ОК Са	ncel

Figura 1-36. Schimbarea parolei

- 3. Tastați următoarele:
 - Password (Parolă): Tastați parola curentă.
 - New Password (Parolă nouă): Tastați parola nouă.
 - **Confirm Password** (Confirmare parolă): Re-tastați parola nouă.
Deconectarea

Pentru deconectare, apăsați scurt comutatorul **Power On/Off** (Pornire/Oprire); va apărea o fereastră SYSTEM-EXIT (Sistem-leşire).

SYSTEM - EXIT	×
Logon Information	
System Admi	nistrator is logged on as ADM
Logon Time	2017-11-27 16:47:33
	Change Password
SW Download	
No SW	is available for download
Exit	
Logoff	Shutdown Cancel

Figura 1-37. Fereastra System Exit (Sistem-leşire)

Oprirea



NU opriți întrerupătorul înainte ca afişajul monitorului să se stingă.

Dacă opriți întrerupătorul înainte ca sistemul să se fi oprit, este posibil să pierdeți date sau să deteriorați software-ul sistemului.

Pentru a opri sistemul:

- 1. Acționați frâna și utilizați mișcarea panoului operatorului pentru fixarea în poziție a panoului de control.
- Când opriți sistemul, intrați în ecranul de scanare şi apăsați uşor o dată comutatorul **Power On/Off** (Pornire/Oprire) din partea frontală a sistemului. Este afişată fereastra System-Exit (Sistem-leşire).
- NOTĂ: NU mențineți apăsat comutatorul Power On/Off (Pornire/ Oprire) pentru a opri sistemul.
 - Utilizați trackball-ul pentru a selecta Shutdown (Închidere). Procesul de oprire durează câteva secunde şi este finalizat când iluminarea panoului de control se stinge.
- NOTĂ: NU selectați Exit (leşire) pentru oprire. Comanda Exit (leşire) este disponibilă numai pentru reprezentantul de service.
- NOTĂ: Dacă sistemul nu s-a oprit complet în 60 de secunde, mențineți apăsat comutatorul de pornire/oprire până când sistemul se oprește.
 - 4. Deconectați sondele.

Curățați sau dezinfectați toate sondele, dacă este cazul. Depozitați-le în cutiile lor sau într-un alt sistem corespunzător de depozitare a sondelor pentru a preveni deteriorarea.

Întrerupător

Întrerupătorul se află pe panoul din spate al sistemului. On (Pornit) alimentează cu tensiune toate sistemele interne. Off (Oprit) întrerupe alimentarea cu tensiune a tuturor sistemelor interne. Întrerupătorul oprește automat alimentarea sistemului în caz de suprasarcină.

În cazul unei suprasarcini:

- 1. Opriți toate dispozitivele periferice.
- 2. Reactivați întrerupătorul.

Întrerupătorul trebuie să rămână în poziția **On** (Pornit);**NU** mențineți întrerupătorul în poziția **On** (Pornit). Dacă întrerupătorul rămâne în poziția **On** (Pornit), urmați procedura de pornire.



Figura 1-38. Întrerupător (localizat pe panoul din spate)

a. Întrerupător

NOTĂ: Dacă întrerupătorul **nu** rămâne în poziția **On** (Pornit) sau revine:

- 1. Deconectați cablul de alimentare.
- 2. Solicitați imediat asistență.

NU încercați să mai utilizați sistemul.

Sonde

Introducere

Utilizați numai sonde aprobate.

Selectarea sondelor

- Începeți întotdeauna cu o sondă care oferă adâncime şi penetrare de focalizare optime pentru dimensiunea şi examinarea pacientului.
- Începeți sesiunea de scanare alegând aplicația și presetarea corecte pentru examinare, selectând *Model*.
- Începeți sesiunea de scanare utilizând setarea prestabilită Power Output (Intensitate semnal) pentru probă şi examinare.
- NOTĂ: Selectarea unei sonde noi determină scoaterea imaginii din modul Freeze (Înghețare).

Conectarea sondei



Inspectați sonda înainte și după fiecare utilizare, pentru a descoperi deteriorările sau degradarea carcasei, a bridei de protecție, a obiectivului, etanșării, cablului și conectorului. NU utilizați un traductor care pare deteriorat înainte de a-i verifica funcționalitatea și siguranța. Trebuie efectuată o inspectare minuțioasă în timpul procesului de curățare.



Îndepărtați praful sau resturile de spumă de pe pinii sondei.



Condițiile necorespunzătoare pot conduce la risc de electrocutare. Nu atingeți suprafața conectorilor sondei care sunt expuşi la îndepărtarea sondei. Nu atingeți pacientul la conectarea sau deconectarea unei sonde.

Sondele pot fi conectate în orice moment, indiferent dacă consola este pornită sau oprită. Pentru a vă asigura că sondele nu sunt active, treceți sistemul în starea de înghețare a imaginii.



Figura 1-39. Port pentru sonde

- a. Port activ pentru sondă
- b. Port pentru sondă creion

Conectarea sondei (continuare)

Pentru a conecta o sondă:

- 1. Puneți geanta de transport a sondei pe o suprafață stabilă și deschideți-o.
- 2. Scoateți cu grijă sonda și desfaceți cablul acesteia.
- 3. Puneți sonda în suport.



NU permiteți capului sondei să atârne liber. Impactul asupra capului sondei poate conduce la deteriorarea ireversibilă a acesteia. Utilizați cârligul atașat pentru a strânge cablul.



Inspectați sonda înainte și după fiecare utilizare, pentru a descoperi deteriorările sau degradarea carcasei, a bridei de protecție, a obiectivului, etanşării, cablului și conectorului. **NU** utilizați un traductor care pare deteriorat înainte de a-i verifica funcționalitatea și siguranța. Trebuie efectuată o inspectare minuțioasă în timpul procesului de curățare.

- 4. Țineți vertical conectorul sondei, cu cablul orientat în sus.
- 5. Înainte de a introduce sonda, asigurați-vă că mânerul de blocare a conectorului este poziționat spre stânga.
- 6. Aliniați conectorul în dreptul portului de sondă și împingeți-l cu atenție în poziție.

Înainte de introducerea sondelor, inspectați pinul conectorului pentru sonde. Dacă pinul este îndoit, nu utilizați sonda înainte de a fi verificată și reparată/înlocuită de un reprezentant de service GE.

- 7. Rotiți mânerul de blocare a conectorului la dreapta pentru a fixa conectorul sondei.
- 8. Plasați cu atenție cablul sondei, astfel încât să se mişte liber și să nu atârne pe podea.

Conectarea sondei creion CW

Introduceți conectorul sondei în portul acesteia, până la refuz. Plasați cu atenție cablul sondei, astfel încât să se mişte liber și să nu atârne pe podea.

Manipularea cablurilor

Luați următoarele măsuri de precauție în ceea ce privește cablurile sondelor:

- Țineți-le departe de roți.
- Nu le îndoiți excesiv.
- Evitați trecerea cablurilor printre sonde.

Activarea sondei

Pentru a activa sonda, selectați sonda corespunzătoare din indicatoarele pentru sonde de pe panoul tactil.

Sunt utilizate automat setările prestabilite pentru sonde pentru modul și examinarea selectate.



Asigurați-vă că numele sondei și aplicației afișate pe ecran corespund cu selecția curentă a sondei și aplicației.

Dezactivarea sondei

La dezactivarea sondei, aceasta este plasată automat în modul Freeze (Înghețare).

Pentru a dezactiva o sondă:

- Asigurați-vă că LOGIQ P8/P9/P10 se află în modul Freeze (Înghețare). Dacă este necesar, apăsați tasta Freeze (Înghețare).
- 2. Ștergeți ușor gelul în exces de pe suprafața sondei.
- 3. Asigurați-vă că sonda este plasată uşor în suportul pentru sondă.

Deconectarea sondei

Sondele pot fi deconectate în orice moment. Totuși, la deconectarea unei sonde, aceasta nu trebuie să fie activă.

- 1. Asigurați-vă că sonda este dezactivată. Dezactivați o sondă prin selectarea alteia sau apăsând Freeze (Înghețare).
- 2. Mutați mânerul de blocare a sondei spre stânga.
- Trageți cu atenție conectorul sondei în linie dreaptă afară din portul pentru sondă.



NU permiteți capului sondei să atârne liber. Impactul asupra capului sondei poate conduce la deteriorarea ireversibilă a acesteia. Utilizați cârligul atașat pentru a strânge cablul.

- 4. Asigurați-vă că este liber cablul.
- 5. Înainte de a plasa sonda în cutia de depozitare, verificați curățenia capului acesteia.

Transportul sondelor

- Asigurați sonda în suportul său pentru deplasări pe distanțe scurte.
- La transportul unei sonde pe o distanță lungă, depozitați-o în acesteia de transport.

Depozitarea sondei

Este recomandat ca toate sondele să fie depozitate în gențile de transport furnizate pentru depozitarea sondelor.

Geanta de transport:

- Plasați mai întâi conectorul sondei în geanta de transport.
- Încolăciți cu atenție cablul în cutia de transport.
- Plasați cu atenție capul sondei în cutia de transport. NU faceți uz de forță şi nu loviți capul sondei.



NU depozitați sonde în tava laterală. Pentru a evita deteriorarea, stocați sonda în cutia de transport.

Descrierea sondei

Probe (Sondă)	Ilustrație	Aplicație	Funcție
C1-5-RS		Abdomen (incl. Pleural, Vascular (nu transcranian), OB/ GYN (Obstetrică/ Ginecologie), Urology (Urologie)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), Contrast, Elastography (Elastografie), Shearwave Elastography (Elastografia prin unde de forfecare), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, ACO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Biopsy (Biopsie), B Steer+ (Orientare B+)
8C-RS		Pediatrics (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD (Imagistică de reducere a petelor, de înaltă definiție), Advanced 3D (3D avansat), B Steer+ (Orientare B+)
E8C-RS		OB/GYN (Obstetrică/ ginecologie), Urology (Urologie), Transvaginal, Transrectal	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD (Imagistică de reducere a petelor, de înaltă definiție), Advanced 3D (3D avansat), Biopsy (Biopsie)
E8CS-RS		OB/GYN (Obstetrică/ Ginecologie) (Transvaginal), Urology (Urologie) (Transrectal)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Elastography (Elastografie), Biopsy (Biopsie)
IC9-RS		OB/GYN (Obstetrică/ ginecologie), Urology (Urologie), (Transvaginal, Transrectal)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Elastography (Elastografie), Shearwave Elastography (Elastografia prin unde de forfecare), Biopsy (Biopsie), Contrast, Max Angle (Unghi maxim)

Probe (Sondă)	Ilustrație	Aplicație	Funcție
BE9CS-RS		Urology (Urologie) (Transrectal)	B, CHI, CF, PDI, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), M, Anatomical M (M anatomic), PW, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Elastography (Elastografie), Contrast Biopsy (Biopsie cu substanță de contrast)
ML6-15- RS		Abdomen (incl. Pleural), Small Parts (Organe mici), Vascular (nu transcranian), Pediatric (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic), Breast (Sâni)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), Shearwave Elastography (Elastografia prin unde de forfecare), Virtual Convex (Convex virtual), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Biopsy (Biopsie), B Steer+ (Orientare B+)
L3-12-RS	-	Abdomen (incl. Pleural), Vascular (nu transcranian), Small Parts (Organe mici), Pediatric (Pediatrie), Neonatal (Neonataologie), OB (Obstetrică), Breast (Sâni), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), Elastography (Elastografie), Virtual Convex (Convex virtual), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Biopsy (Biopsie), B Steer+ (Orientare B+), Shear Wave Elastography (Elastografia prin unde de forfecare)
L4-12t-RS	esto	Abdomen (incl. Pleural), Small Parts (Organe mici), Vascular (nu transcranian), Pediatric (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic), Breast (Sâni)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), Elastography (Elastografie), Virtual Convex (Convex virtual), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Biopsy (Biopsie), B Steer+ (Orientare B+)

Tabelul 1-7: Descrierea sondei (Continuare)

Probe (Sondă)	Ilustrație	Aplicație	Funcție
12L-RS		Abdomen (incl. Pleural), Small Parts (Organe mici), Vascular (nu transcranian), Pediatric (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic), Breast (Sâni)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), Shearwave Elastography (Elastografia prin unde de forfecare), Virtual Convex (Convex virtual), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Biopsy (Biopsie), B Steer+ (Orientare B+)
L6-12-RS	0	Abdomen (incl. Pleural), Vascular (nu transcranian), Small Parts (Organe mici), Pediatric (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie), Breast (Sâni)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), Elastography (Elastografie), Virtual Convex (Convex virtual), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Biopsy (Biopsie), B Steer+ (Orientare B+)
9L-RS		Abdomen (incl. Pleural), Small Parts (Organe mici), Vascular (nu transcranian), Pediatric (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie), OB (Obstetrică), Breast (Sâni), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), Elastography (Elastografie), Virtual Convex (Convex virtual), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Biopsy (Biopsie), B Steer+ (Orientare B+)
L10-22-RS (doar LP10/ LP9)	AL O	Small Parts (Organe mici), Musculoskeletal (Musculo-scheletic), Neonatal (Neonatologie)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), Virtual Convex (Convex virtual), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat)

Tabelul 1-7: Descrierea sondei ((Continuare)
----------------------------------	--------------

Probe (Sondă)	Ilustrație	Aplicație	Funcție
L8-18i-RS	3 8 mm	Small Parts (Organe mici), Vascular (Sistem vascular) (nu transcranian), Neonatal (Neonatologie), Pediatrics (Pediatrics, Intraoperatoriu) (Nu pentru China) Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic), Peripheral Vascular (Sistem vascular periferic)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), Virtual Convex (Convex virtual), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat)
3Sc-RS	0	Cardiac, Abdomen (incl. Pleural), Transcranial (Transcranian)	B, CHI, CF, M, MCF, Anatomical M (M anatomic), PW, CW, TVI, TVD, Virtual Convex (Convex virtual), LOGIQView, ATO/ASO, CTO, Stress Echo (Ecocardiografie de stres), SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Biopsy (Biopsie), Contrast
6S-RS	54	Abdomen (incl. Pleural), Cardiac, Pediatrics (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie), OB (Obstetrică)	B, CHI, CF, PDI, M, MCF, Anatomical M (M anatomic), PW, CW, TVI, TVD, Virtual Convex (Convex virtual), LOGIQView, ATO/ASO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat)
12S-RS	2	Abdomen (incl. Pleural), Pediatrics (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie)	B, CHI, CF, PDI, M, MCF, Anatomical M (M anatomic), PW, CW, TVI, TVD, Virtual Convex (Convex virtual), LOGIQView, ATO/ASO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat)

Tabelul 1-7: Descrierea sondei (Continuare)

Probe (Sondă)	Ilustrație	Aplicație	Funcție
RAB2-6- RS		Abdomen, OB/GYN (Obstetrică/ Ginecologie), Urology (Urologie)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD (Imagistică de reducere a petelor, de înaltă definiție), imagistică 3D/4D în timp real, Biopsy (Biopsie), Advanced 3D (3D avansat), B Steer+ (Orientare B+)
RIC5-9A-RS		OB/GYN (Obstetrică/ Ginecologie) (Transvaginal), Urology (Urologie) (Transrectal)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD, Advanced3D (3D avansat), 3D/4D, Biopsy (Biopsie), Max Angle (Unghi maxim)
P8D		Cardiac, Vascular (Sistem vascular) (nu transcranian)	CW, ASO
P6D		Cardiac (Cardiologie), Vascular (Sistem vascular) (nu transcranian)	CW, ASO
P2D		Cardiac (Cardiologie), Vascular (Sistem vascular) (nu transcranian)	CW, ASO
L3-9i-RS (doar LP10/ LP9)		Small Parts (Organe mici), Vascular (Sistem vascular), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic), Neonatal (Neonatologie), Intraoperatives (Intraoperatoriu) (nu pentru China)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), Virtual Convex (Convex virtual), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat)

Probe (Sondă)	Ilustrație	Aplicație	Funcție
6Tc-RS	0	Cardiac (Cardiologie) (Transesofagian)	B, CHI, CF, PDI, M, MCF, Anatomical M (M anatomic), PW, CW, TVI, TVD, Virtual Convex, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat) Notă: sonda 6Tc-RS necesită o manipulare deosebită. Consultați manualul utilizatorului sondei TEE care însoțește sonda 6Tc-RS.
C1-6-D (doar LP10/ LP9)	(Clair	Abdomen (incl. Pleural), OB (Obstetrică), Gynecology (Ginecologie), Vascular (nu transcranian), Urologiy (Urologie)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux B color), Contrast, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Elastography (Elastografie), Shearwave Elastrography (Elastografia prin unde de forfecare), Biopsy (Biopsie), B Steer+ (Orientare B+), UGAP
C2-7-D		Abdomen (incl. Pleural)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), Contrast, CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), B Steer+ (Orientare B+)
C3-10-D (doar LP10)	E. 10)	Abdomen (incl. Pleural), Neonatal (Neonatologie), Pediatric (Pediatrie), Vascular (nu transcranian)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-Flow (Flux B), B-Flow Color (Flux color B), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD (Imagistică de reducere a petelor, de înaltă definiție), Advanced 3D (3D avansat), B Steer+ (Orientare B+)
10C-D		Neonatal (Neonatologie), Pediatric (Pediatrie), Vascular (Sistem vascular), (nu transcranian)	B, CHI, CF, PDI, M, PW, B-FLow (Flux B), B-Flow Color (Flux B color), CrossXBeam, LOGIQView, ATO/ASO, CTO, SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), B Steer+ (Orientare B+)
M5Sc-RS (numai pentru LP10)	01	Cardiac, Transcranial (Transcranian), Abdomen (incl. Pleural)	B, CHI, CF, PDI, M, MCF, Anatomical M (M anatomic), PW, CW, TVI, TVD, Contrast, Virtual Convex (Convex virtual), LOGIQView, ATO/ASO, CTO, Stress Echo (Ecocardiografie de stres), SRI-HD, Advanced 3D (3D avansat), Biopsy (Biopsie)

Tabelul 1-7: Descrierea sondei (Continuare)

Subiecte problematice speciale referitoare la biopsie

Măsuri de precauție referitoare la efectuarea biopsiilor

AVERTISMENT	Nu înghețați imaginea în timpul unei biopsii. Imaginea trebuie să fie în timp real pentru evitarea unei erori de poziționare. Zonele de ghidare pentru biopsie sunt proiectate să ajute utilizatorul să determine poziția optimă a sondei și să aproximeze traseul acului. Totuși, mișcarea efectivă a acului se va abate probabil de la indicații. Monitorizați întotdeauna pozițiile relative ale acului de biopsie și masa subiectului în timpul procedurii.
	Nu reutilizați NICIODATĂ accesoriul de unică folosință pentru ghidajul de biopsie TR5° și trusele sterile de unică folosință pentru ghidajul acului Ultra-Pro II.
	Este posibil ca dispozitivele și accesoriile de biopsie care nu au fost evaluate în vederea utilizării cu acest echipament să nu fie compatibile și utilizarea să provoace răniri.

Măsuri de precauție referitoare la efectuarea biopsiilor (continuare)



Natura invazivă a biopsiilor necesită o pregătire și o tehnică corespunzătoare pentru controlarea infecțiilor și a transmiterii bolilor. Echipamentul trebuie curățat în mod corespunzător pentru procedură, înainte de utilizare.

- Respectați procedurile de curățare și dezinfectare a sondelor pentru a pregăti corect sonda.
- Respectați instrucțiunile producătorului privind curățarea dispozitivelor și accesoriilor pentru biopsie.
- Utilizați bariere protectoare, precum mănuși și huse pentru sonde.
- După utilizare, respectați procedurile corespunzătoare pentru decontaminare, curățare și casarea deşeurilor.



Metodele de curățare necorespunzătoare și utilizarea anumitor agenți de curățare și dezinfectare pot deteriora componentele din plastic, care vor degrada performanța imagisticii și vor crește riscul de electrocutare.



Asigurați-vă că acul (în special vârful acului) este vizibil întotdeauna în imaginea cu ultrasunete pe durata întregii proceduri de biopsie.



Asigurați o poziție corectă și o montare optimă înainte de a utiliza ghidajul pentru biopsie.

Freehand Biopsy (Biopsie manuală)



Când se efectuează o biopsie manuală, adică fără un ghidaj pentru biopsie, este responsabilitatea utilizatorului să utilizeze echipamentele corespunzătoare.

Efectuare biopsie

Afişarea zonei de ghidare

Activați trusa de biopsie selectând opțiunea din Modul B Panoul tactil.



Figura 1-40. Meniul B-Mode (Mod B) din Panoul tactil

Opțiunile disponibile pentru biopsie apar la selectarea opțiunii Biopsy Kit (Trusa de biopsie). Sunt disponibile truse de biopsie cu unghiuri fixe și ajustabile și ghidaje de biopsie din plastic/de unică folosință și reutilizabile cu LOGIQ P8/P9/P10, în funcție de sondă. Selectați trusa de biopsie dorită.

NOTĂ: Puteți afişa linia de ghidare pentru biopsie pe imaginea CFM în modul simultan. Activarea fluxului color permite vizualizarea structurii vasculare din jurul zonei de biopsie. Selectați Show Biopsy Mark (Afişare reper biopsie) în presetarea pentru modul simultan pentru CFM din Utility (Utilitare) -> System (Sistem) -> System Image (Imagine sistem) -> ecranul Biopsy Guide (Ghidaj pentru biopsie).

Afişarea zonei de ghidare (continuare)



Figura 1-41. Afişaj zonă de ghidaj pentru biopsie (exemplu)

Zona de ghidare pentru biopsie reprezintă traseul pentru ac. Punctele care creează zonele de ghidare reprezintă citirea în adâncime, unde:

- Galbenul reprezintă incrementuri de 1 cm.
- Roșul reprezintă incrementuri de 5 cm.

Afişajul trebuie monitorizat cu atenție pe parcursul biopsiei pentru a evita abaterea acului de la linia centrală sau linia de ghidare.

NOTĂ: Liniile de ghidaj pentru biopsie nu apar pe imaginile reapelate şi PACS când butonul de tipărire este setat la DICOM sau la Secondary Capture (Captură secundară).

Afişarea zonei de ghidare (continuare)

Zona de ghidare pentru biopsie se reglează odată cu ajustările de imagine, cum ar fi inversarea/rotirea imaginii, operația de zoom și modificările de adâncime.

NOTĂ: Pentru a configura zonele de ghidaj pentru biopsie, consultați Tabelul 16-9 pentru detalii suplimentare.

Acul se poate abate de la linia centrală sau zona de ghidare din diferite cauze:

- Aşezarea sau intensitatea cilindrului.
- Toleranța agățătorii la fabricare.
- Deviația acului din cauza rezistenței țesutului.
- Alegerea dimensiunii acului. Acele mai subțiri pot devia mai mult.



Dacă zona de ghidare afişată nu corespunde cu ghidajul, aceasta poate cauza marcarea unui traseu în exteriorul zonei.

Este extrem de important ca atunci când utilizați ghidajele pentru biopsie cu unghiuri ajustabile, unghiul afișat pe ecran să corespundă cu unghiul setat pe ghidaj, în caz contrar acul nu va respecta zona de ghidare afișată, ceea ce poate conduce la repetarea biopsiilor sau vătămarea pacienților.

Pregătirea accesoriului pentru ghidajul de biopsie

Sondele convexe, de sector și liniare au accesorii opționale de ghidaj pentru biopsie pentru fiecare sondă. Ghidajul este format dintr-un suport reutilizabil care se poate atașa la sondă, o clemă de unică folosință care se prinde de suport, teacă, gel (gel steril, dacă este necesar) și cilindri de unică folosință.



NU încercați să utilizați suportul pentru biopsie și ghidajul acului înainte de a citi instrucțiunile producătorului, care sunt furnizate în trusă, împreună cu ghidajul acului și suportul pentru biopsie.

Probe (Sondă)	Ataşare	Accesoriu opțional cu sondă
C1-5-RS - Unghi multiplu	CH5	
9L-RS - Unghi multiplu	91	
ML6-15-RS - Unghi multiplu	ML0-15	NADE OF

Tabelul 1-8: Accesorii opționale de ghidaj pentru biopsie

Probe (Sondă)	Ataşare	Accesoriu opțional cu sondă
3Sc-RS - Unghi multiplu		
12L-RS - Unghi multiplu	TOLAS	
12L-RS - Unghi infinit	2.12	AND CONTRACTOR
12L-RS - Suport transversal	SR	

Tabelul 1-8:	Accesorii opționale	de ghidaj pentru	biopsie (Continuare)
--------------	---------------------	------------------	----------------------

Probe (Sondă)	Ataşare	Accesoriu opțional cu sondă
RAB2-6-RS - Unghi multiplu	412.200	
E8C-RS reutilizabilă		
E8C-RS cu TR5 (PROTEK)		
E8C-RS cu TR5 (CIVCO)		
L6-12-RS - Unghi multiplu	RL AS	RAN OF
RIC5-9A-RS cu reutilizabil		

Tabelul 1-8: Accesorii opționale de ghidaj pentru biopsie (Continuare)

Probe (Sondă)	Ataşare	Accesoriu opțional cu sondă
RIC5-9A-RS (CIVCO)		
BE9CS-RS cu reutilizabil		
BE9CS-RS (PROTEK)		
BE9CS-RS (CIVCO)		
BE9CS-RS (CIVCO)		
E8CS-RS cu reutilizabil		
E8CS-RS cu TR5 (PROTEK)		

Tabelul 1-8: Accesorii opționale de ghidaj pentru biopsie (Continuare)

Probe (Sondă)	Ataşare	Accesoriu opțional cu sondă
E8CS-RS cu TR5 (CIVCO)		
L4-12t-RS - Unghi multiplu	ta no	
L4-12t-RS - Unghi infinit	1.12	ILAN A
L4-12t-RS - Suport transversal	SZ	
L3-12-RS Unghi multiplu	13-12	Ber Ber

Tabelul 1-8: Accesorii opționale de ghidaj pentru biopsie (Continuare)

Probe (Sondă)	Ataşare	Accesoriu opțional cu sondă
IC9-RS cu reutilizabil		
IC9-RS de unică folosință		
C1-6-D Multiunghiular	CHé	CI-6
C2-7-D Inoxidabil reutilizabil		
C2-7-D Multiunghiular		
M5Sc-RS Multiunghiular	MISS DIMESC-D	

Tabelul 1-8: Accesorii opționale de ghidaj pentru biopsie (Continuare)

Ansamblu ghidajului pentru biopsie multiunghiulară



NU încercați să utilizați suportul pentru biopsie și ghidajul acului înainte de a citi instrucțiunile producătorului, care sunt furnizate în trusă, împreună cu ghidajul acului și suportul pentru biopsie.

 Scanați pacientul şi identificați ținta pentru biopsie. Deplasați sonda pentru a localiza centrul imaginii. Activați zona de ghidaj pentru biopsie a sistemului şi încercați unghiurile zonei de ghidaj de la MBX1 la MBX3 pentru a decide care este unghiul cel mai potrivit pentru traseul acului.



Figura 1-42. Exemplu

 Trageți de ştift (Figura 1-43 a) pentru a mişca liber accesoriul ghidajului acului. Aliniați ştiftul cu poziția selectată a accesoriului ghidajului acului.

Împingeți știftul în jos (Figura 1-43 b) în orificiul dorit pentru a fixa poziția unghiulară a accesoriului ghidajului acului.



Figura 1-43. Tragerea și apăsarea știftului

3. Fixați o parte convexă a suportului pentru biopsie (a) în partea concavă a sondei (b).



Figura 1-44. Aliniere sondă/suport

Apucați partea (a) și împingeți în jos partea ghidajului acului (b) până când se aude un clic sau se fixează în poziție.



Figura 1-45. Aliniere sondă/suport multiunghiular 2

4. Aplicați o cantitate suficientă de gel conductiv pe suprafața sondei.

5. Amplasați teaca igienică corespunzătoare strâns peste sondă și suportul pentru biopsie. Utilizați benzile de cauciuc furnizate pentru a fixa teaca în poziție.



Figura 1-46. Aplicarea tecii igienice

6. Prindeți ghidajul acului pe suportul ghidajului pentru biopsie.



Figura 1-47. Prinderea ghidajului acului

 Împingeți mecanismul de blocare spre suport pentru a asigura blocarea (a). Asigurați-vă că ghidajul acului este bine fixat pe suport.



Figura 1-48. Blocarea ghidajului acului

8. Selectați cilindrul de seringă de dimensiunile dorite. Mişcați-l înainte și înapoi pentru a-l scoate din ambalajul de plastic.



Figura 1-49. Cilindru de seringă

9. Aşezați cilindrul în clema acului cu reperul dorit în fața clemei acului și prindeți-l.



Figura 1-50. Montarea cilindrului de seringă

Îndepărtarea ghidajului pentru biopsie

1. Apucați partea cealaltă și împingeți în afară partea de atașare a clemei acului. Consultați Figura 1-51.



Figura 1-51. Îndepărtarea ghidajului pentru biopsie



Evitați deteriorarea lentilei sondei cu unghiile.

Eliberarea acului

Conform procedurii următoare, trebuie să înlăturați acul dintr-o sondă și dintr-un ansamblu fără a mișca acul.



Figura 1-52. Desfaceți acul din ansamblu

- a. Împingeți porțiunea de mâner a unui manşon în direcția săgeții.
- b. Acul va fi desfăcut din ansamblu.
- c. Împingeți sonda și ansamblul în direcția săgeții mai mari pentru a scoate acul.

Ansamblu ghidaj pentru biopsie 4D - exemplu reprezentativ

- 1. Plasați ghidajul acului pe sondă.
- 2. Împingeți ghidajul acului înainte, până când suportul (b) se prinde în suportul de pe carcasa sondei (a).



Figura 1-53. Suport de pe carcasă



Figura 1-54. Ghidajul acului de biopsie

3. Fixați ghidajul acului prin blocarea cadrului de pe partea opusă.

Sonda endocavitară 4D

1. Plasați o cantitate adecvată de gel pentru ultrasunete în interiorul extremității husei (gelul trebuie să se afle între suprafața interioară a husei și deschiderea sondei).

NOTĂ:

- Asigurați-vă că se utilizează în acest scop numai gel conductiv acustic.
 - 2. Plasați extremitatea husei deasupra deschiderii sondei şi apoi trageți capătul husei către mânerul sondei.
 - 3. Inspectați husa pentru crăpături, tăieturi sau fisuri.
 - 4. Treceți un deget peste extremitatea sondei pentru a vă asigura că toate bulele de aer au fost îndepărtate.
 - 5. Poziționați protuberanța mică de pe ghidajul acului pe crestătura din vârful sondei. Prindeți ghidajul acului.



Figura 1-55. Instalare (fără husă pentru sondă)

- NOTĂ: Material: Oțel inoxidabil
- NOTĂ: Este posibilă sterilizarea ghidajului acului în autoclavă.

Selectarea traseului acului de biopsie al sondei 4D

Pentru a selecta traseul acului și a verifica dacă acesta este indicat cu precizie în zona de ghidare de pe monitorul sistemului, efectuați următoarele înainte de utilizare:

- 1. Instalați corespunzător suportul și ghidajul pentru biopsie.
- 2. Scanați într-un recipient plin cu apă (47 °C).
- 3. Selectați *Biopsy kit* (Trusă de biopsie). Opțiunile de biopsie disponibile din panoul tactil.

Selectați zona de ghidaj pentru biopsie acolo unde ecoul acului trece prin centrul zonei de ghidaj. Utilizați zona de ghidaj selectată pentru biopsie atunci când efectuați biopsia.

Verificarea traseului acului pentru biopsie

Pentru a vă asigura dacă este indicat corect traseul pentru ac în zona de ghidaj de pe monitorul sistemului, întreprindeți următoarele acțiuni:

- Instalați corespunzător suportul și ghidajul pentru biopsie.
- Scanați într-un recipient plin cu apă (47 °C).
- Afişați pe monitor zona de ghidaj pentru biopsie.
- Asigurați-vă că ecoul acului cade în zona reperelor ghidajului.
Ansamblu ghidaj pentru biopsie sondă endocavitară - exemplu reprezentativ



NU utilizați acul cu cateterul (tub moale). Există posibilitatea ruperii cateterului în corp.

Aceasta poate conduce la vătămarea pacienților sau repetarea biopsiilor. Plasarea acului nu se va face așa cum s-a intenționat dacă ghidajul pentru ac nu este așezat și asigurat corespunzător.



Înainte de introducerea acului, scanați pacientul pentru a stabili adâncimea și locația corespunzătoare de înțepare. În timpul scanării care precede amplasarea acului, pe sondă trebuie să se afle numai husa sterilă/igienică și banda de cauciuc.

Pregătirea

Pentru a pregăti sonda endocavitară pentru utilizare:

- 1. Scoateți sonda din cutie și examinați-o cu atenție pentru a observa dacă nu este deteriorată.
- Dacă trebuie să ataşați ghidajul pentru biopsie, utilizați instrumentul de îndepărtare a conținutului pentru a curăța zona ataşării de pe capul sondei.



Figura 1-56. Eliminarea conținutului atașării

- a. Capul sondei
- b. Ataşare
- c. Instrument de îndepărtare a conținutului
- 3. Curățați sonda, apoi dezinfectați-o.

NOTĂ: Asigurați-vă că purtați mănuși protectoare.

Instalarea husei

Pentru a instala husa:

- 1. Scoateți husa din pachet. Nu desfăşurați husa.
- NOTĂ: Nu uitați să clătiți de praf toate husele pentru sonde sanitare înainte de a le plasa pe sondă. Praful poate deteriora imaginea afișată.
 - 2. Plasați o cantitate adecvată de gel pentru ultrasunete în interiorul extremității husei (gelul trebuie să se afle între suprafața interioară a husei și deschiderea sondei).
- NOTĂ: Asigurați-vă că se utilizează în acest scop numai gel conductiv acustic.
 - 3. Plasați extremitatea husei deasupra deschiderii sondei şi apoi trageți capătul husei către mânerul sondei.
 - 4. Inspectați husa pentru crăpături, tăieturi sau fisuri.



Figura 1-57. Sondă endocavitară cu husă

- a. Mâner sondă
- b. Husă sanitară
- c. Corpul sondei
- 5. Treceți un deget peste extremitatea sondei pentru a vă asigura că toate bulele de aer au fost îndepărtate.

Pregătirea ghidajului pentru biopsie al sondei endocavitare

1. Dacă trebuie efectuată o biopsie, fixați ghidajul din metal sau plastic pentru biopsie pe sondă, deasupra husei.



Figura 1-58. Ghidaj pentru biopsie de unică folosință cu 5 unghiuri



Figura 1-59. Ghidaj pentru biopsie reutilizabil

- a. Fixați-l cu un şurub
- NOTĂ: În cazul sondelor E8C-RS,E8CS-RS şi IC9-RS, utilizați indicațiile TR5 pentru ghidajele de biopsie din plastic (numai de unică folosință); utilizați indicațiile RU cu ghidajele pentru biopsie reutilizabile, fabricate din oțel inoxidabil.
 - 2. Plasați o cantitate adecvată de gel de ultrasunete pe suprafața exterioară a extremității husei umplută cu gel.
 - Asigurați-vă că ghidajul este aşezat şi asigurat corespunzător prin apăsarea înainte a capătului de introducere a ghidajului acului până ce nodul ataşării se fixează ferm în orificiul acestuia.

Afişarea liniei de ghidare pentru biopsie



Figura 1-60. Ghidaj pentru biopsie al sondei endocavitare -Reutilizabil



Figura 1-61. Ghidaj pentru biopsie al sondei endocavitare - TR5

Pregătirea ghidajului pentru biopsie BE9CS-RS

- NOTĂ: În imaginile de mai jos nu este inclusă o husă de protecție, însă ea trebuie să fie instalată înainte de ataşarea ghidajului pentru biopsie.
- NOTĂ: Lungime recomandată a acului: minim 220 mm.
- NOTĂ: Diametru recomandat al acului: maxim 16 G

Refolosibil

1. Verificați dacă șurubul de fixare este slăbit.



Figura 1-62. Şuruburile ghidajului pentru biopsie BE9CS-RS

- 1. Şurub de fixare
- Şurub de fixare slăbit (verificați capătul şurubului pentru a vă asigura că nu iese în afară) În partea stângă este un arc (nu un şurub).
- 3. Şurub de fixare strâns (capătul şurubului iese în afară)

Refolosibil (continuare)

2. Aliniați vârful ghidajului pentru biopsie cu marginea tijei sondei.



Figura 1-63. Alinierea ghidajului pentru biopsie

- a. Aliniați cu marginea sondei
- Împingeți ghidajul în jos înspre sondă şi fixați ghidajul în poziție.
- 4. Ghidajul pentru biopsie trebuie să se potrivească cu zimțul tijei de pe partea cu mânerul.
- 5. Şuruburile de fixare ale ghidajului pentru biopsie trebuie să fie strânse bine.

NOTĂ: Aveți grijă să nu rupeți husa de protecție atunci când strângeți șurubul.





Figura 1-64. Fixarea ghidajului pentru biopsie 3

6. Plasați o cantitate adecvată de gel de ultrasunete pe suprafața exterioară a extremității husei umplută cu gel.

De unică folosință

1. Aliniați vârful ghidajului pentru biopsie cu marginea tijei sondei.



Figura 1-65. Alinierea ghidajului pentru biopsie

2. Împingeți ghidajul în jos înspre sondă și fixați ghidajul în poziție.



Figura 1-66. Împingerea în jos a ghidajului pentru biopsie



Figura 1-67. BE9CS-RS cu ghidaj pentru biopsie de unică folosință

Afişarea liniei de ghidare pentru biopsie



Figura 1-68. BE9CS-RS Linie de ghidare pentru biopsie - Longitudinală



Figura 1-69. BE9CS-RS Linie de ghidare pentru biopsie -Transversală

Verificarea traseului acului pentru biopsie

Pentru a vă asigura dacă este indicat corect traseul pentru ac în zona de ghidaj de pe monitorul sistemului, întreprindeți următoarele acțiuni:

- Instalați corespunzător suportul și ghidajul pentru biopsie.
- Scanați într-un recipient plin cu apă (47 °C).
- Afişați pe monitor zona de ghidaj pentru biopsie.
- Asigurați-vă că ecoul acului cade în zona reperelor ghidajului.

Noțiuni de bază

Biopsia



Biopsiile trebuie realizate numai pe imagini în timp real.



Asigurați-vă că toate componentele ghidajului sunt bine fixate înainte de a efectua o biopsie.

- 1. Aşezați gelul conductiv pe suprafața de scanare a ansamblului sondă/teci/ghidaj de biopsie.
- Activaţi zona de ghidaj pentru biopsie de pe sistem din meniul pentru B-Mode (Mod B) al panoului tactil. Când utilizaţi ghidaje cu mai multe unghiuri, asiguraţi-vă că folosiţi unghiul corespunzător pentru zona de ghidare.
- 3. Scanați pentru a localiza ținta. Centrați ținta pe traseul zonei de ghidare electronice.

NOTĂ:

- Activarea fluxului color permite vizualizarea structurii vasculare din jurul zonei de biopsie.
- 4. Plasați acul în ghidaj între cilindru și clemă. Îndreptați-l în zona dorită pentru prelevarea mostrei.

După biopsie

Când biopsia este finalizată, îndepărtați cilindrul, clema acului și husa pentru sondă. Eliminați aceste articole în mod corespunzător, în conformitate cu îndrumările curente din unitatea dvs.

Curățați sonda, apoi dezinfectați-o.

Agățătoarea pentru biopsie poate fi curățată și dezinfectată cu un agent de dezinfectare recomandat și reutilizată.



După deschiderea trusei de ghidaj al acului de biopsie, toate componentele trebuie aruncate după efectuarea procedurii, indiferent dacă au fost sau nu utilizate.

Mutarea sistemului

- 1. Sistemul cântăreşte aproximativ 67 kg (148 lb) (69 kg cu afişaj HD (152 lb)), în funcție de perifericele încărcate pe acesta. Pentru a evita rănirea și avarierea echipamentului:
 - Asigurați-vă că este liberă calea de rulare
 - Deplasați-vă lent.
 - Apelați la ajutorul a cel puțin încă două persoane pentru a muta sistemul în pantă sau pe distanțe lungi.
- 2. Prindeți bara mânerului din spate și împingeți sistemul.

NOTĂ:

Blocarea rotirii de pe rotila din stânga-spate ajută la controlul sistemului în timpul mutării.

Mutarea sistemului, fără pantă

Mutarea sistemului, în pantă





- Aveţi grijă sporită când mutaţi sistemul pe distanţe lungi sau suprafeţe înclinate (>5 grade). Solicitaţi asistenţă, dacă este necesar.
- NU încercați să mutați consola cu ajutorul cablurilor sau al altor elemente improvizate, cum sunt conectorii pentru sonde.
- NU încercați să transportați sistemul trăgând de cablurile sau curelele din jurul monitorului şi/sau braţului acestuia.
- Utilizați frâna de picior (pedala), dacă este cazul.
- Evitați rampele cu înclinație mai mare de 10 grade pentru a nu risca răsturnareasistemului.

Rampele pentru scaune cu rotile au de obicei o înclinație mai mică de cinci grade.

NOTĂ:

LOGIQ P8/P9/P10 – Ghidul utilizatorului Directiva 5841814-1RO Rev. 2

- Aveți grijă și solicitați ajutor la încărcarea sistemului într-un vehicul în vederea transportului.
- Nu loviți sistemul de pereți sau de tocurile ușilor.
- Aveți grijă când treceți de uși sau intrați în lift.

NOTĂ:

- Deplasați-vă rapid atunci când traversați pragurile cu LOGIQ P8/P9/P10.
- 3. După ce ați ajuns la destinație, blocați roțile.

Utilizarea MyTrainer+

Activați MyTrainer+

Mutați cursorul la pictograma **MyTrainer+**, apăsați tasta **Set** (Setare) din stânga sau din dreapta și apăsați butonul tactil MyTrainer definit de utilizator. MyTrainer+ este afișat pe partea stângă a monitorului sau pe ecranul complet.

Apăsați tasta **Esc** de pe tastatură sau *Exit* (leşire) în MyTrainer+ pentru a ieși din MyTrainer+.

MyTrainer+ selectează automat conținuturi cu funcționalitate sau mod activ, dacă acestea există.

Dacă nu există conținuturi cu funcționalitate/mod activ, MyTrainer+ afişează liste cu subiecte.



Activați MyTrainer+ (continuare)

Figura 1-70. My Trainer+

- 1. Pictograma MyTrainer+
- 2. MyTrainer+
- 3. Buton tactil MyTrainer definit de utilizator

Afişaj mic

Welcome to My Trainer Plus!		He Erginh	Ergonomics > System transportation (1/5)
Category	Торіс	Pages	
Probe man	Plug-in a probe		
Probe man.	Secure a probe		
Probe man	Probe orientation		
Ergonomic:	Monitor arm movement	-2	
Ergonomic:	Console movement	2	
Ergonomic:	Brakes-footrest	2	
Ergonomic:	System transportation	5	
Utility basic	MyPage set-up	10	
Utility basic	User defined keys set up	6	
Utility basic	Enabled options check	3	1. Adjust the monitor and control panel to their lowest
Utility basic	Language selection	3	positions. Flip down the monitor and lock the monitor arm
Utility basic	Facility Name set-up	3	2. Turn the system off, including the circuit breaker, and
Utility basic	Date/time set-up	4	3. All cables from off-board peripheral devices must be
Utility basic	Regional Preset selection	3	disconnected from the console.
Connectivit	Back panel ports	1	4. Disconnect the footswitch from the console.
Connectivit	Front panel and monitor ports	1 💌	

Figura 1-71. Afişaj mic

- Dacă afişați conținuturile pe ecran mic, puteți utiliza următoarele scurtături ale tastaturii.
 - Tasta săgeată sus (Pg Up): mergeți la pagina anterioară din subiectul curent.
 - Tasta săgeată jos (Pg Dn): mergeți la pagina următoare din subiectul curent.
 - Tasta săgeată stânga (Home): reveniţi la lista cu subiecte disponibile
- Dacă afişați lista de subiecte pe ecran mic, puteți utiliza următoarele scurtături ale tastaturii.
 - Tasta săgeată sus (Pg Up): mergeți la subiectul anterior.
 - Tasta săgeată jos (Pg Dn): mergeți la subiectul următor.
 - Tasta săgeată dreapta (End): afişați conținutul.

Afişaj ecran complet



Figura 1-72. Afişaj ecran complet

Setarea Layout (Aspect)

Selectați Small layout (Afişaj ecran mic) sau Full screen layout (Afişaj ecran complet).

- Afişajul pe ecran mic redă MyTrainer+ în paralel cu o imagine.
- Afişajul pe ecran complet afişează MyTrainer+ pe ecranul complet, peste imaginea scanată.

Select languages (Selectare limbi)

Selectați limba MyTrainer+.

Limbi acceptate: engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană, portugheză braziliană, japoneză, chineză simplificată și rusă.

NOTĂ: Setarea limbii MyTrainer+ este independentă de setarea limbii în Utility (Utilitare). Doar pentru MyTrainer+.



Figura 1-73. Select languages (Selectare limbi)

Capitolul 2

Efectuarea unei examinări

LOGIQ P8/P9/P10 – Ghidul utilizatorului Directiva 5841814-1RO Rev. 2

Optimizarea imaginii

Controalele modului B

Control	Efect biologic Efecte biologice	Descriere/ Beneficii
Adâncime	Yes (Da)	Adâncimea controlează distanța până la care modul B creează imaginea anatomică. Pentru a vizualiza structuri aflate la adâncime mai mare, creșteți adâncimea. Dacă există o parte mare a afișajului care nu este utilizată, în partea de jos, scădeți adâncimea.
Gain (Amplificare)	Nr.	Amplificarea pentru modul B crește sau descrește cantitatea de informații ecou afișate într-o imagine. Este posibil să aibă efectul de iluminare sau întunecare a imaginii, dacă au fost generate suficiente informații ecou.
Focus (Focalizare)	Yes (Da)	Crește numărul de zone de focalizare sau deplasează zonele de focalizare astfel încât să puteți restrânge fasciculul pentru o anumită zonă. Un caracter grafic caret (accent circumflex) corespunzător pozițiilor zonelor de focalizare va fi afișat la limita din dreapta a imaginii.
Auto Optimize (Optimizare automată)	Nr.	Auto Optimize (Optimizare automată - Auto) vă permite să optimizați imaginea pe baza datelor imaginii efective în modul B (Auto Tissue Optimize (Optimizare automată ţesut - ATO)). Nivelurile de presetare (scăzut, mediu şi ridicat) vă permit să alegeți o preferință pentru îmbunătățirea contrastului în imaginea rezultată. Low (Scăzut) efectuează cea mai mică îmbunătățire a contrastului, iar high (Ridicat), cea mai mare. Auto este disponibilă în modul cu o singură imagine sau mai multe, în timp real, în imagini înghețate sau CINE (numai în modul B) și în zoom, în modul Color Flow (Flux color) și în Spectral Doppler. Auto în modul PW Doppler optimizează datele spectrale. Auto ajustează scala de viteze (numai în imagistica în timp real), deplasarea față de linia de bază, intervalul dinamic și inversarea (dacă a fost presetată). După dezactivare, spectrul rămâne optimizat.

Tabelul 2-1: Controalele modului B

Control	Efect biologic Efecte biologice	Descriere/ Beneficii
CrossXBeam	Nr.	CrossXBeam este procesul de combinare a trei sau mai multe cadre din diferite unghiuri de orientare într-un singur cadru. CrossXBeam este disponibil pentru sondele convexe și liniare. CrossXBeam combină mai multe imagini coplanare din diferite unghiuri de vizualizare într-o singură imagine, cu frecvență a cadrelor în timp real, utilizând interpolarea bi-cubică.
SRI-HD (Imagistică de reducere a petelor, de înaltă definiție)	Nr.	SRI-HD (Speckle Reduction Imaging High Definition - Imagistică de reducere a petelor, de înaltă definiție) este un algoritm adaptiv pentru reducerea efectelor nedorite cauzate de petele din imaginile cu ultrasunete. Petele din imagini apar de obicei ca texturi granulare neaşteptate în zone de țesut uniforme. Apariția acestora este corelată mai degrabă cu caracteristicile sistemului imagistic, decât cu caracteristicile țesuturilor, astfel încât modificările aduse setărilor de sistem cum ar fi tipul sondei, frecvența, adâncimea etc. pot modifica aspectul petelor. Un număr prea mare de pete poate dăuna calității imaginii și poate face dificilă observarea detaliului dorit din imagine. De asemenea, o filtrare prea mare a petelor poate masca sau întuneca detaliul de interes din imagine. Pentru selectarea nivelului SRI-HD optim trebuie acționat cu multă atenție. SRI-HD este disponibil în imagistica în mod B și poate fi utilizat cu orice traductor sau aplicație clinică atunci când petele din imagini par a interfera cu detaliile de interes din imagini.
Coded Harmonic Imaging (Imagistică armonică codată) (CHI)	Yes (Da)	Imagistica armonică codată utilizează Digitally Encoded Ultrasound (DEU - Ultrasunete codate digital). Imagistica armonică codată îmbunătăţeşte rezoluţia din planul apropiat pentru imagini mai precise ale organelor mici, precum şi penetrarea din planul îndepărtat.
Frecvență	Yes (Da)	Modul Multi Frequency (Multi-frecvență) vă permite să treceți la următoarea frecvență mai mică a sondei sau să comutați la o frecvență mai ridicată.
Steer (Orientare)	Yes (Da)	Puteți înclina către stânga sau către dreapta imaginea liniară obținută în modurile B sau Flux color, pentru a obține mai multe informații fără a deplasa sonda. Funcția de orientare a unghiului se aplică numai sondelor liniare.
Cursor pentru mod	Nr.	Afişează cursorul modului M/D în imaginea modului B.
Virtual Convex (Convex virtual)	Yes (Da)	Pentru sondele de tip Liniar sau Sector, controlul Convex virtual oferă un câmp mai mare de vizualizare în planul îndepărtat. Controlul Virtual Convex (Convex virtual) este întotdeauna activ la sondele de tip Sector.

Tabelul 2-1:	Controalele	modului B	(Continuare)	١
	00110001010	inoualar D		,

Control	Efect biologic Efecte biologice	Descriere/ Beneficii
TGC	Nr.	TGC amplifică semnalele de revenire pentru a corecta atenuarea cauzată de țesuturi la adâncimi mai mari. Potențiometrele pentru glisare TGC sunt distanțate proporțional cu adâncimea. Zona amplificată de fiecare potențiometru este și ea variabilă. O curbă TGC poate apărea pe afişaj (dacă este presetată), în concordanță cu controalele pe care le-ați setat (dar nu și în timpul zoom-ului). Puteți opta pentru dezactivarea curbei TGC pentru imagine.
Width (Lățime)	Yes (Da)	Puteți extinde sau restrânge dimensiunea unghiului sectorului pentru a maximiza regiunea de interes (ROI) a imaginii.
Tilt (Înclinare)	Yes (Da)	Puteți orienta unghiul sectorului astfel încât să obțineți mai multe informații fără a mişca sonda, în modurile B, M, Doppler și Flux color. <i>Tilt</i> (Înclinare) nu este disponibilă pentru sondele lineare.
Dynamic Range (Interval dinamic)	Nr.	Intervalul dinamic controlează modul în care intensitățile ecoului sunt convertite în nuanțe de gri, crescând astfel intervalul ajustabil al contrastului. Pentru imaginile înghețate, numele controlului Dynamic Range (Interval dinamic) se schimbă în Compression (Compresie).
Reverse (Inversare) (dacă este presetată)	Nr.	Roteşte simetric imaginea cu 180 de grade la stânga sau la dreapta.
Line Density (Densitate liniară)	Yes (Da)	Optimizează frecvența de cadre sau rezoluția spațială în modul B, pentru cea mai bună imagine cu putință.
Line Density Zoom (Zoom densitate liniară)	Yes (Da)	Puteți seta independent valoarea implicită pentru Line Density (Densitate liniară) în zoom.
Colorize (Colorare)	Nr.	Colorarea se referă la colorarea unei imagini convenționale în modul B sau spectrul Doppler pentru a crește capacitatea utilizatorului de a discerne între valorile de intensitate din modurile B, M și Doppler. Colorarea NU este un mod Doppler. <i>NOTĂ: Puteți colora imaginile în timp real sau CINE sau cronologia</i> <i>CINE, dar nu și imaginile DVR.</i> Colorează imaginea în tonuri de gri pentru a îmbunătăți capacitatea de discriminare a ochiului. Colorarea spectrului conduce la colorarea spectrului ca o funcție de putere, utilizând inversul hărții cromatice pentru intensitatea semnalului din fiecare linie Doppler. Colorarea crește vizibilitatea caracteristicilor spectrului și capacitatea dvs. de a identifica lărgirea spectrului și contururile limitelor spectrului utilizate pentru definirea frecvenței/vitezei maxime. Bara gri este afișată când colorarea este activată.
PRF (Frecvență de repetiție pulsații)	Yes (Da)	Reduce artefactele cauzate de zgomot. Când activați PRF (Frecvență de repetiție pulsații), frecvența cadrelor descrește și zgomotele sunt filtrate.

Control	Efect biologic Efecte biologice	Descriere/ Beneficii
Edge Enhance (Amplificare limită)	Nr.	Amplificarea limitelor evidențiază diferențele și granițele subtile dintre țesuturi, amplificând diferențele dintre tonurile de gri în concordanță cu limitele structurilor. Ajustările aduse amplificării limitelor pentru modul M afectează numai modul M. Amplificarea limitei șterge imaginea în modul B/cronologia în modul M, reducând o parte din tonurile de gri pentru a evidenția marginile vaselor sau organului. Aceasta ajută când nu puteți diferenția între camerele inimii.
Frame Average (Uniformizare cadre)	Nr.	Filtru temporal care uniformizează cadrele împreună, utilizând astfel mai mulți pixeli pentru crearea unei imagini. Ca urmare imaginea prezentată este mai netedă și mai atenuată.
Maps (Hărți)	Nr.	Sistemul furnizează hărți de sistem pentru modurile B, M și Doppler.
Rejection (Respingere)	Nr.	Selectează un nivel sub care ecourile nu vor fi amplificate (un ecou trebuie să aibă un minim de amplitudine pentru a putea fi procesat).
Rotation (Rotire)	Nr.	Rotește simetric imaginea cu 180 de grade, sus/jos. ATENȚIE: Când citiți o imagine rotită, aveți grijă să observați orientarea sondei, pentru a evita posibilele confuzii privind direcția de scanare sau inversarea în stânga/dreapta a imaginii.
Suppression (Suprimare)	Nr.	Suprimă zgomotul din imagine.

Controalele modului M

Tabelul 2-2: Controalele modului N	ontroalele modului M
------------------------------------	----------------------

Control	Efect biologic Efecte biologice	Descriere/ Beneficii
Sweep Speed (Viteza de schimbare)	Yes (Da)	Modifică viteza cu care este schimbată cronologia. Disponibil în modurile M, Doppler și Flux color.
Anatomical M-Mode (Modul M anatomic)	Yes (Da)	Modul M anatomic vă oferă posibilitatea de a manipula cursorul în diferite unghiuri și poziții. Modul M afișează modificările în funcție de mișcarea cursorului M. Curved Anatomical M-Mode (CAMM) (Modul M anatomic prelungit - (CAMM)) afișează o distanță/linie temporală dintr-o linie de cursor liber trasată. CAMM este disponibil în scala de griuri, color și modul TVI.

Controalele modului Flux color

Modul Color Flow (Flux color) și Color M-Mode (Modul M color) sunt moduri Doppler proiectate pentru adăugarea de informații calitative codate color, cu privire la viteza relativă și la direcția mișcării fluidelor în cadrul imaginii modului B sau M.

Control	Efect biologic Efecte biologice	Descriere/ Beneficii
Flow Selection (Selectare flux)	Nr.	În aplicațiile Lower Extremity Vein (LEV) (Vena extremității inferioare - (LEV)) și Abdominal, puteți selecta rapid starea fluxului prin intermediul unei comenzi rapide din meniul pentru modul Color Flow (Flux color) de pe Panoul tactil.
Gain (Amplificare)	Nr.	Amplificarea crește intensitatea globală a ecourilor procesate în fereastra Color Flow (Flux color) sau cronologia Spectral Doppler.
Scale (Scalare) (Velocity Scale (Scala de viteze))	Yes (Da)	Măreşte/Micşorează scala barei de culori.
Wall Filter (Filtru de perete)	Nr.	Filtrează și elimină semnalele scăzute de viteză a fluxului. Ajută la eliminarea artefactelor de mișcare cauzate de respirație și alte mișcări ale pacientului.
Wall Filter Target Override (Suprascriere țintă filtru de perete) (Hz)	Nr.	Algoritmul selectează un nou filtru de perete de regresie și actualizează setarea filtrului de perete și filtrul de perete de etanșare de pe afișajul utilizatorului.
Size/Position of the color window (Dimensiune şi poziție fereastră pentru culoare)	Nr.	Ajustează dimensiunea și poziția ferestrei pentru culoare.
CF/PDI Width (Lățime CF/PDI)	Nr.	Puteți seta lățimea prestabilită pentru CF/PDI ROI.
CF/PDI Vertical Size (Dimensiune verticală CF/PDI)	Nr.	Puteți seta dimensiunea verticală prestabilită pentru CF/PDI ROI.
Invert (Color Invert) (Inversare (Inversare culori))	Nr.	Vă permite să vizualizați fluxul sanguin dintr-o altă perspectivă, de ex. roșu dinspre traductor (viteze negative) și albastru înspre traductor (viteze pozitive). Puteți inversa o imagine în timp real sau înghețată. NOTĂ: Inversarea inversează harta cromatică, NU scala color.

Tabelul 2-3: Controalele modului Flux color

Control	Efect biologic Efecte biologice	Descriere/ Beneficii
Baseline (Linie de bază)	Nr.	Schimbă linia de bază pentru spectrul Doppler sau fluxul color pentru concordanța cu fluxuri sanguine mai rapide. Minimizează distorsiunile prin afișarea unui interval mai mare de flux echicurent față de cel contracurent, sau invers. Linia de bază ajustează punctul de distorsiune. Linia de bază prestabilită se află la mijlocul afișajului color și al afișajului de referință al barei pentru culori.
Angle Steer (Orientare unghi)	Yes (Da)	Puteți înclina către stânga sau către dreapta ROI pentru imaginea liniară din Flux color, pentru a obține mai multe informații fără a deplasa sonda. Funcția Orientare unghi se aplică numai sondelor liniare.
Accumulation (Acumulare)	Nr.	Acumularea îmbunătățește fluxul dintr-o imagine. Disponibilă în modurile Contrast, Flux color (Flux color) și PDI.
Color Flow Line Density (Densitate liniară flux color)	Yes (Da)	Optimizează frecvența cadrelor din modul Flux color sau rezoluția spațială, pentru cea mai bună imagine color cu putință.
Map (Hartă)	Nr.	Vă permite să selectați o anumită hartă cromatică. După ce ați efectuat selecția, bara de culori afişează harta rezultată.
Map Compress (Comprimare hartă)	Nr.	Când creșteți valoarea, elementele cu viteză mare din hartă sunt comprimate, astfel încât harta se întunecă. Când micșorați valoarea, elementele cu viteză mică din hartă sunt comprimate, astfel încât harta se luminează. Efectul este vizibil în bara de culori.
Threshold (Prag)	Nr.	Pragul asignează nivelul de tonuri de gri la care se opresc informațiile de culoare.
Frame Average (Uniformizare cadre)	Nr.	Uniformizează cadrele color.
Transparency Map (Transparență hartă)	Nr.	Evidențiază țesutul din spatele hărții cromatice.
Spatial Filter (Filtru spațial)	Nr.	Atenuează culorile, reducând aspectul pixelat.
Flash Suppression (Suprimare flash)	Nr.	Activează/dezactivează suprimarea flash-ului, un proces de eliminare a artefactelor de mişcare.
Packet Size (Dimensiune pachet)	Yes (Da)	Controlează numărul de eşantioane adunate pentru un singur vector de flux color.
Sample Vol (Sample Volume) (Volum eşantion)	Yes (Da)	Plasează nişa pentru volumul eşantionului în imaginea din modul Color Flow (Flux color). Nişa este plasată într-o anumită poziție în cadrul vasului.

Tabelul 2-3: Controalele modului Elux color ((Continuare)

Control	Efect biologic Efecte biologice	Descriere/ Beneficii
CF/PDI Auto Sample Volume (Volum eşantion automat CF/PDI)	Nr.	Puteți seta CF/PDI Auto Sample Volume (Volum eşantion automat CF/PDI) implicit.
CF/PDI Center Depth (Adâncime centru CF/PDI)	Nr.	Puteți seta adâncimea la centru prestabilită pentru CF/PDI.
CF/PDI Focus Depth (Adâncime focalizare CF/PDI) (%)	Nr.	Puteți seta adâncimea la centru prestabilită pentru CF/PDI.
CF/PDI Frequency (Frecvență CF/PDI) (MHz)	Nr.	Puteți seta frecvența prestabilită pentru CF/PDI în MHz.
CF/PDI Auto Frequency (Frecvență automată CF/PDI)	Nr.	Puteți seta frecvența automată prestabilită pentru CF/PDI.
Power Doppler Imaging (PDI - Imagistica Power-Doppler)	Nr.	Power Doppler Imaging (PDI - Imagistica Power-Doppler) este o tehnică de mapare a fluxurilor color utilizată pentru a mapa intensitatea semnalului Doppler venit de la flux în locul deplasării frecvenței semnalului. Utilizând această tehnică, sistemul cu ultrasunete plotează fluxul color pe baza numărului de reflectoare mobile, indiferent de viteza acestora. PDI nu mapează viteza, și ca atare nu este supusă distorsiunilor.

Tabelul 2-3: Controalele modului Flux color (Continuare)

Controalele modului Doppler

Control	Efect biologic Efecte biologice	Descriere/ Beneficii
Doppler Sample Volume Gate Position (Poziție nișă pentru volum eșantion Doppler) (Trackball)	Yes (Da)	Deplasează nişa pentru volumul eşantionului la cursorul modului Doppler din modul B. Nişa este plasată într-o anumită poziție în cadrul vasului. Poziționează nişa pentru volumul eşantionului la fluxul eşantionului de sânge.
Doppler sample volume length (Lungime volum eşantion Doppler) (SV Length)	Yes (Da)	Dimensionează nişa pentru volumul eşantionului.
Angle Correct (Corecție unghi)	Nr.	Estimează viteza fluxului într-o direcție la un unghi față de vectorul Doppler, calculând unghiul dintre vectorul Doppler și fluxul de măsurat. REȚINEȚI: Când cursorul modului Doppler și indicatorul de corecție a unghiului sunt aliniate (unghiul este O), nu puteți vizualiza indicatorul de corecție a unghiului.
Quick Angle (Unghi rapid)	Nr.	Ajustează rapid unghiul cu 60 de grade.
Steer (Orientare) și Fine Steer (Orientare fină)	Yes (Da)	Puteți înclina către stânga sau către dreapta ROI pentru imaginea liniară din Flux color, pentru a obține mai multe informații fără a deplasa sonda. Funcția de orientare a unghiului se aplică numai sondelor liniare.
Audio Volume (Volum audio)	Nr.	Controlează ieșirea audio.
Cycles to Average (Cicluri pentru medie)	Nr.	Valoarea medie într-un anumit număr de cicluri (1-5).
Display Format (Format afişaj)	Nr.	Comută dispunerea orizontală/verticală între modul B şi M, sau numai cronologia.
Update (Actualizare)	Yes (Da)	Comută între prezentarea simultană și cea de actualizare la vizualizarea cronologiei.
Simultaneous (Simultan) (Duplex/ Triplex)	Yes (Da)	Comută între prezentarea simultană și cea de actualizare la vizualizarea cronologiei. Actualizarea crește calitatea afișajului Spectral Doppler (Doppler spectral).
Baseline (Linie de bază)	Nr.	Ajustează linia de bază pentru a corespunde fluxurilor sanguine mai rapide sau mai lente, pentru eliminarea distorsiunilor.

Control	Efect biologic Efecte biologice	Descriere/ Beneficii
Compression (Compresie)	Nr.	Controalele pentru compresie controlează modul în care intensitățile ecoului sunt convertite în nuanțe de gri, crescând astfel intervalul ajustabil al contrastului. Optimizează textura și omogenitatea imaginii intensificând sau diminuând tonurile de gri.
Invert (Inversare)	Nr.	Inversează pe verticală urmărirea spectrului, fără a afecta poziția liniei de bază.
Scale (Scalare) (Velocity Scale (Scala de viteze))	Yes (Da)	Ajustează scala de viteze în concordanță cu vitezele mai mari sau mai mici ale fluxului sanguin. Scala de viteze determină frecvența de repetare a pulsațiilor. Dacă intervalul de nişă pentru volumul eşantionului depăşeşte capacitatea de scalare a unei singure nişe, sistemul comută automat la modul PRF ridicat. Sunt afişate mai multe nişe, iar pe afişaj este indicat HPRF.
Trace Method (Metoda Urmărire) (Spectral Trace (Urmărire spectru))	Nr.	Urmăreşte media vitezelor medii şi maxime în imagini în timp real sau înghețate.
Trace Sensitivity (Urmărire sensibilitate)	Nr.	Ajustează urmărirea pentru a urma unda intensității semnalului.
Trace Direction (Direcție urmărire)	Nr.	Specifică direcția de urmărire.
Cursor Moving (Mutare cursor)	Nr.	Mutarea cursorului vă permite să 'parcurgeți' Doppler printr-un vas când nişa Doppler se deplasează.

Tabelul 2-4: Controalele modului Doppler (Continuare)

Modul 3D

Prezentare generală



NU scanați niciun pacient cu stimulator cardiac folosind dispozitivul cu senzor. Câmpul magnetic emis de dispozitiv poate interfera cu funcționarea stimulatorului cardiac.

Modul Easy 3D (3D simplu) este compatibil cu fiecare traductor 2D utilizând o achiziție liberă de mână pentru a genera un set de date al volumului.

Seturile de date ale volumelor 3D permit navigarea chiar în cubul 3D și oferă acces la cele 3 planuri principale diferite – axial, sagital și coronal.

Sunt disponibile două pachete 3D:

Tip 3D	Descriere	Senzor/Fără senzor	File disponibile
3D simplu	Conceput pentru randarea imaginilor în modul B și Color Flow (Flux color), de ex. scanări ale feței copiilor.	Fără senzor	3D Acquisition (Achiziție 3D), Easy 3D (3D simplu), Movie (Film)
3D avansat	Conceput pentru randarea imaginilor în modul B şi Color Flow (Flux color), de ex. arbori vasculari.	Fără senzor	3D Acquisition (Achiziție 3D), Easy 3D (3D simplu), Advanced 3D (3D avansat), Movie (Film)

Tabelul 2-5: Opțiuni pachet 3D

Achiziția unei scanări 3D

Pentru a achiziționa o scanare 3D,

- 1. Optimizați imaginea modului B. Asigurați-vă că gelul este aplicat uniform pe toată zona.
- 2. Apăsați tasta **3D/4D** de pe panoul de control. Vor apărea două ecrane.
- 3. Setați valorile corespunzătoare pentru Acq Mode (Mod de achiziție) și Scan Plane (Plan de scanare). De asemenea, setați distanța de scanare înainte de scanare.
 - Mod de achiziție

Opțiunea Sensorless Parallel (În paralel fără senzor) este pentru toate achizițiile efectuate cu sonde liniare și pe forme regulate, unde puteți deplasa sonda paralel pe piele.

Opțiunea Sensorless Sweep (Baleiere fără senzor) este pentru achiziția efectuată prin baleiere cu sonda curbă (adică pentru scanarea intercostală a ficatului sau rinichilor).

• Distanța de scanare

Opțiunea Scan Distance (Distanță scanare) este un indicator pentru dimensiunea volumului: dacă ați achiziționat o distanță mai mare de 6 cm, măriți distanța de scanare. Dacă ați achiziționat o distanță mai mică de 6 cm, reduceți distanța de scanare. În cazul achiziției efectuate prin baleiere, 6 înseamnă un unghi al traductorului de aproximativ 60°.

- 4. Pentru a începe achiziția imaginii, apăsați *Start* (Pornire) (tasta stângă a trackball-ului).
- Pentru a efectua o scanare paralelă, scanați uniform. Pentru a efectua o scanare prin baleiere (ventilator), balansați o dată sonda. Notați distanța scanării.
- 6. Volumul de interes (VOI) 3D este colectat dinamic în partea dreaptă a ecranului.
- NOTĂ: Dacă imaginea se oprește înainte de a finaliza scanarea, începeți din nou achiziția volumului de interes 3D.
 - Pentru a finaliza scanarea 3D, apăsați *End* (Finalizare) (tasta dreaptă a trackball-ului).
- NOTĂ: De asemenea, puteți apăsa Freeze (Înghețare), însă în această situație trebuie să apăsați și tasta 3D pentru a obține randarea finală.

Zoomul pentru o imagine

Introducere



Figura 2-1. Zoom – exemplu

- 1. Imagine transfocată
- Reference Image (Imaginea de referință): Imaginea de referință este imaginea mică, fără zoom.
- 3. Zoom ROI (ROI aplicare zoom): ROI pentru aplicarea zoomului indică regiunea de transfocat a imaginii.
- 4. Pos/Size (Poziție/Dimensiune): Utilizați tasta din partea de sus a trackball-ului pentru a modifica poziția și dimensiunea ROI.

Există două feluri de zoom: Pan Zoom (Zoom cu panoramare) și HD Zoom (Zoom HD).

- Pan Zoom (Zoom cu panoramare) măreşte afişarea datelor fără a efectua modificări la nivelul datelor imaginilor cu ultrasunete preluate. Întreaga imagine este achiziționată şi ROI poate fi mutată şi redimensionată.
- HD Zoom (Zoom HD) achiziționează doar datele imaginii în ROI, crescând densitatea imaginii în ROI. Zoom HD poate fi aplicat numai în timpul scanării în timp real.

Pan Zoom (Zoom cu panoramare)

Pentru a activa Pan Zoom (Zoom cu panoramare), rotiți butonul Zoom înspre dreapta.

Pentru dezactivarea Pan Zoom (Zoom cu panoramare), rotiți butonul Zoom înspre stânga până la afișarea întregii imagini.

Zoom HD

Pentru activarea HD Zoom (Zoom HD), apăsați butonul Zoom și rotiți-l înspre dreapta.

Pentru a ieşi din HD Zoom (Zoom HD), apăsați butonul Zoom din nou.

Efecte biologice

Zoom-ul HD pentru o imagine modifică frecvența cadrelor pentru modificarea indicilor termici. Poziția zonelor de focalizare se poate de asemenea modifica, ceea ce poate conduce la apariția intensității de vârf într-o altă locație în planul acustic. Ca rezultat, este posibil ca MI (TI) să se modifice.

Risc acustic Observați afișajul de ieșire pentru a detecta efectele posibile.



Ecranul divizat

Prezentare generală

LOGIQ P8/P9/P10 acceptă următoarele formate de imagine multiple:

- Dual (divide suprafața ferestrei în 2 suprafețe)
- Wide Dual (Dual lat) (divide suprafața ferestrei în 2 suprafețe, mai late însă decât lățimea formatului dual normal)
- Quad (Cvadruplu) (divide suprafața ferestrei în 4 suprafețe mici)

Acest format este util, de exemplu, când măsurați AFI pentru OB.

- Simultaneous (Dual) (Simultan (Dual)) (divide suprafața ferestrei modulului în 2 suprafețe, iar ambele panouri sunt în timp real şi active)
- NOTĂ: Ecranul divizat reapelat nu poate fi editat.

Ecran dublu			
		1.	Apăsați pe L pentru a activa un ecran dual. Imaginea singulară este amplasată în partea stângă.
	NOTĂ:		Când activați ecranul dual apăsând pe L, imaginea singulară este amplasată în partea stângă; când activați apăsând pe R, imaginea singulară este amplasată în partea dreaptă.
		2.	Apăsați pe R . Imaginea din partea stângă este înghețată și este afișată în partea dreaptă.
		3.	Apăsați pe Freeze (Înghețare) pentru a îngheța imaginea din partea dreaptă.
		4.	Apăsați din nou pe Freeze (Înghețare) pentru a dezgheța imaginea activă, indicată printr-o bară gri aflată sub imagine.
			Pentru a comuta între imaginile active, apăsați pe <i>L</i> sau pe <i>R</i> .
		5.	Apăsați tasta pentru modul B pentru a reveni la ecranul simplu.
	NOTĂ:	Per acc Ent pag >	ntru a plasa o copie a imaginii pe partea opusă atunci când esați ecranul divizat dublu, utilizați presetarea "When ering Dual Image" (La accesarea imaginii duble) de pe ina de presetări Utility (Utilitare)> Application (Aplicație) Settings (Setări).

Ecran cadrilater		
	1.	Apăsați și țineți apăsată tasta L pentru a activa un ecran cvadruplu. Imaginea singulară este amplasată în stânga sus.
NOTĂ:		Când activați ecranul dual apăsând pe L, imaginea singulară este amplasată în partea stângă; când activați apăsând pe R, imaginea singulară este amplasată în partea dreaptă.
	2.	Apăsați pe R . Imaginea din partea stângă este înghețată și este afișată în partea din dreapta sus.
	3.	Apăsați pe Freeze (Înghețare).
	4.	Apăsați din nou pe Freeze (Înghețare) pentru a dezgheța imaginea semnalată printr-o bară gri aflată sub imagine.
		Apăsați pe L sau pe R pentru a deplasa bara gri la imaginea din partea stângă sau din partea dreaptă.
	5.	Apăsați tasta pentru modul B pentru a reveni la ecranul simplu.
Modul simultan		
	În timp ce utilizați CFM sau PDI, apăsați simultan tastele L și R pentru a afișa B și B+CFM sau B și B+PDI în timp real în partea stângă și în partea dreaptă.	
	Este util să observați ROI în B-Mode (Modul B).	
Cavernograma dublă

În ecranul divizat, puteți trasa o cavernogramă, o suprafață, o elipsă sau o urmărire cu formă liberă simultan, atât pe imaginea din stânga, cât și pe imaginea din dreapta. Indiferent de care latură a ecranului o adnotați, aceasta va fi denumită graficul "Original". Copia este denumită graficul "Shadow" (Umbră).

Această caracteristică este disponibilă în următoare moduri:

- B Mode (Mod B):B Mode (Mod B)
- Color Flow Mode (Mod flux color):Color Flow Mode (Mod flux color)
- B-Mode (Mod B):Color Flow Mode (Mod flux color)
- Modul simultan.
- Contrast
- Elastografie

NOTĂ: Opțiunea Dual Caliper (Şubler dublu) este indisponibilă în B-Mode (Mod B): modul B/PW sau în B-Mode (Mod B):modul B/ M sau cu diferite sonde.



Figura 2-2. Original (stânga), Shadow (Umbră) (dreapta)

Cavernograma dublă (continuare)

- NOTĂ: Numai graficul Original conține numerotarea graficului. În acest mod puteți diferenția întotdeauna graficele Original și Shadow (Umbră).
- NOTĂ: Puteți edita numai graficul Original; cu toate acestea, când editați graficul Original, în același timp este editat și graficul Shadow (Umbră).
- NOTĂ: Dacă ștergeți unul dintre grafice, sunt șterse ambele grafice.
- NOTĂ: Când este selectată o măsurătoare fără imagini în modul B duble sau cu imagini realizate cu sonde diferite, în bara de stare este afişat un mesaj de avertizare, iar măsurătoarea selectată este anulată.
- NOTĂ: Dacă punctul inițial al graficului Original se află în afara zonei de umbră a imaginii, în bara de stare este afișat un mesaj de avertizare, iar graficul Shadow (Umbră) nu este trasat.
- NOTĂ: Zona de deplasare a trackballului se limitează la zona îngusta a ambelor imagini.
- NOTĂ: Nu puteți efectua o măsurătoare pe imagini duble.
- NOTĂ: Instrumentul pentru măsurători duble 2D nu poate fi copiat.

Şubler dublu pentru imaginea 2D

Opțiunile 2D Dual Caliper/2D Dual Area/2D Dual Ellipse/2D Dual Spline Trace/2D Dual Circle (Şubler dublu 2D/Suprafață dublă 2D/Elipsă dublă 2D/Urmărire formă liberă dublă 2D/Cerc dublu 2D) sunt indisponibile în cadrul setărilor implicite din fabrică. Pentru a activa aceste măsurători, adăugați o măsurătoare ouă utilizând instrumentul "2D Dual Caliper" ("Şubler dublu 2D"), "2D Dual Area" ("Suprafață dublă 2D"), 2D Dual Ellipse" ("Elipsă dublă 2D"), "2D Dual Spline Trace" ("Urmărire formă liberă dublă 2D") sau "2D Dual Circle" ("Cerc dublu 2D") din meniul de presetări Utility--> Measure--> M&A (Utilitar--> Măsurătoare--> Măsurare și analiză).

1. Selectați Blank (Câmp gol) din Add measurement (Adăugare măsurătoare).

	A D D	MEASUREMENT		
			ОК	
				_
			Cancel	
© Blank				
Ollse conv of				
0 000 copy of				
●Insert				

Figura 2-3. Adăugarea unei măsurători

2. Selectați instrumentul şubler dublu adecvat din meniul derulant Tool (Instrument).

ame	USERDEFM1				N	
	2D dual area trace					2
	2D dual area trace					
	20 dual ellipse					
Parameter	2D dual spline trace		Unit	Precision	Method	
(Name)	2D dual caliper					1
(Name)	20 dual couble circle	Ξ				
(Name)	2D spline trace					
(Name)	2D open spline trace					
(Name)	2D double area trace					I
(Name)	2D volume trace					1
(Name)	2D double volume trace					
(Name)	2D PISA					
(Name)	2D HIP	-				
(Name)	Shear Vel. M	ax				80
(Mama)	Ctifferen	1111				

Figura 2-4. Meniul derulant

Şubler dublu pentru imaginea 2D (continuare)

- 3. Introduceți numele dorit al măsurătorii și al parametrului.
- 4. Adăugați măsurătoarea creată la Panoul tactil.
- 5. Afişați imaginea dublă și apăsați pe Measure (Măsurare).
- Selectați o măsurătoare adăugată din Panoul tactil pentru a activa măsurătoarea corespunzătoare. Va fi afişată o cavernogramă.
- NOTĂ: Atunci când măsurătoarea este selectată fără imagini duble B sau cu diferite imagini ale sondei, un mesaj de avertizare va fi afişat în bara de stare, iar măsurătoarea selectată este anulată.
 - 7. Pentru a poziționa cavernograma la punctul de pornire, mişcați controlul **Trackball**.

Puteți utiliza ambele imagini ca imagine originală.

- NOTĂ: Dacă punctul inițial al graficului original se află în afara zonei de umbră a imaginii, mesajul de avertizare va fi afișat în bara de stare, iar graficul umbră nu va fi trasat.
 - Pentru a stabili punctul de pornire, apăsați Set (Setare). Cavernograma se va transforma într-o cavernogramă activă.
- NOTĂ: Doar graficul original are numerotare grafică, pentru a face distincția dintre imaginea originală și umbra imaginii.
- NOTĂ: Zona de deplasare a trackballului se limitează la zona îngustă a ambelor imagini.
- NOTĂ: Doar graficul original poate fi editat. Atunci când graficul original este editat, graficul umbră este, de asemenea, actualizat.
 - Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați Set (Setare). Sistemul afişează rezultatul măsurătorii în fereastra Results (Rezultate).

Contur corporal

O metodă suplimentară pentru a adnota imaginea afişată este cu contururi corporale. Contururile corporale sunt o imagine grafică simplă a unei porțiuni a anatomiei care este scanată frecvent. Conturul corporal și reperul sondei pot servi ca referință pentru pacient și pentru poziționarea sondei când imaginile sunt arhivate sau scanate.

- Apăsați butonul rotativ corespunzător Bodypattern (Contur corporal). Sunt afişate contururile corporale specifice aplicației curente.
- Atingeți conturul corporal de introdus. Pe ecranul de scanare este afişat conturul corporal cu un reper de sondă.
- 3. Folosind trackball-ul, ajustați poziția reperului sondei.
- 4. Rotiți butonul rotativ al Bodypattern (Contur corporal) pentru a seta orientarea reperului sondei.
- 5. Pentru a muta conturul corporal:
 - Apăsați Move pattern (Mutare contur).
 - Mutați marcajul corporal la o locație nouă, folosind trackball-ul.
 - Apăsați pe Set (Setare) pentru a ancora conturul corporal în noua locație.
- 6. Apăsați **Set** (Setare) pe tastatură sau **Scan** (Scanare) pe Panoul tactil pentru a ieși fără a şterge conturul corporal.
- Pentru a şterge conturul corporal, apăsați butonul rotativ Bodypattern (Contur corporal) pentru a activa contururile corporale, apoi apăsați tasta *Clear* (Ştergere).

Pachetele de contururi corporale pot fi personalizate, în funcție de preferințele utilizatorului. Pot fi modificate până la 30 de contururi corporale individuale din pachete.

Utilizarea Fast Key (Tastă rapidă)

Prezentare generală

Operația Fast Key (Tastă rapidă) este disponibilă de la tastatură pentru a înregistra și a rula o secvență de apăsări de taste rulate des.

NOTĂ: Asigurați-vă că ați selectat un pacient înainte de a rula operația Fast Key (Tastă rapidă).

Crearea unei operații Fast Key (Tastă rapidă)

- Apăsați tasta *F5*. Se afişează dialogul "Do you want to create the Fast Key?" (Doriți să creați tasta rapidă?). Selectați OK pentru a continua.
- 2. Selectați tasta căreia îi veți aloca operația Fast Key (Tastă rapidă) (a-z, 0-9).

Dacă selectați un control de pe panoul frontal, o Tasta pentru panoul tactil de pe panoul tactil sau orice altă tastă decât a-z sau 0-9, se va afişa o casetă de dialog de avertizare, iar procedura va fi anulată.

- NOTĂ: Alocați funcția Fast Key (Tastă rapidă) uneia dintre tastele 0-9 în Utility (Utilitar) -> System (Sistem) -> User Configurable Key (Tastă configurabilă de către utilizator) înainte de a crea o Fast Key (Tastă rapidă).
- NOTĂ: Sistemul nu face diferența între majuscule și litere mici.
- NOTĂ: Codul tastelor este același în rusă și greacă (a-z, 0-9).
 - Dacă tasta selectată are deja alocată o operație Fast Key (Tastă rapidă), va fi afişată o casetă de dialog de avertizare. Selectați Yes (Da) pentru a continua. Fişierul Fast Key (Tastă rapidă) va fi suprascris. Selectați No (Nu) pentru a anula configurarea Fast Key (Tastă rapidă).
 - 4. Introduceți combinația de taste pe care o veți aloca.
- NOTĂ: Nu puteți salva o secvență care implică oprirea/repornirea sistemului sau introducerea de date din afara sistemului.
- NOTĂ: Dacă se afişează un dialog de avertizare din cauza limitărilor privind numărul combinațiilor de taste, apăsați F5 pentru a finaliza și reîncerca.
 - Apăsați tasta *F5* pentru a finaliza configurarea operației Fast Key (Tastă rapidă). Este afişată o casetă de dialog cu informații. Selectați OK.

Pornirea unei operații Fast Key (Tastă rapidă)

- Apăsați tasta *F6* pentru a porni o operație Fast Key (Tastă rapidă). În bara de stare apare mesajul "Select the key which the Fast Key is assigned to" (Selectați tasta căreia îi este alocată operația Tastă rapidă).
- NOTĂ: Tasta F6 este ignorată dacă pe sistem este afişată o altă casetă de dialog.
- NOTĂ: Dacă apăsați F5 după F6, funcția F6 este anulată, iar funcția F5 este activată.
 - Apăsați tasta alocată macrocomenzii Fast Key (Tastă rapidă). După finalizarea macrocomenzii, mesajul "Fast Key playback is finished" (Redare Tastă rapidă finalizată) apare în bara de stare.

Pentru a opri o macrocomandă Fast Key (Tastă rapidă) în timpul executării acesteia, apăsați *F6*. Mesajul "Fast Key playback is cancelled" (Redare Tastă rapidă anulată) apare în bara de stare.

NOTĂ: Selectați viteza de execuție la presetarea Run Fast Key Speed (Viteză execuție Tastă rapidă) din Utility (Utilitar) -> System (Sistem) -> General (Setări generale).

Copierea de siguranță și restabilirea operațiilor Fast Key (Tastă rapidă)

Puteți realiza copii de siguranță și puteți restabili operațiile Fast Key (Tastă rapidă) în Utility (Utilitar) -> System (Sistem) -> Backup/Restore (Copii de siguranță/restabilire).

Pentru a realiza o copie de siguranță, selectați User Defined Configuration (Configurație definită de utilizator) în secțiunea Backup (Copii de siguranță).

Pentru a restabilire, selectați User Defined Configuration (Configurație definită de utilizator) în secțiunea Restore (Restabilire).

Măsurătoare și analiză

Introducere

Măsurătorile și calculele derivate din imaginile ecografului sunt destinate suplimentării altor proceduri clinice disponibile medicului curant. Acuratețea măsurătorilor nu este determinată numai de acuratețea sistemului, ci și de folosirea de către utilizator a protocoalelor medicale corespunzătoare. Când este cazul, asigurați-vă că notați toate protocoalele asociate cu o anumită măsurătoare sau un anumit calcul. Sunt notate formulele și bazele de date utilizate în cadrul aplicației software a sistemului asociate cu investigații specifice. Asigurați-vă că ați consultat articolul original care descrie procedurile clinice de investigare recomandate.



Sistemul oferă calcule (de ex., greutatea estimată a fătului) și grafice bazate pe documentația științifică publicată. Selectarea corespunzătoare a graficului și interpretarea clinică a calculelor și graficelor sunt doar responsabilitatea utilizatorului. Utilizatorul trebuie să ia în considerare contraindicațiile la utilizarea unui calcul sau a unui grafic, așa cum este descris în documentația științifică. Diagnosticarea, decizia de a continua examinarea și tratamentul medical trebuie efectuate de personal calificat, respectând practica clinică corectă.

Locația controalelor pentru măsurătoare



Figura 2-5. Localizarea controalelor pentru măsurătoare

Tabelul 2-6: Controalele pentru măsurători

Control	Descriere
1. Măsurați	Activează o cavernogramă de măsurare și pachetul de calcul asociat cu presetarea selectată curent.
2. Elipsă	După setarea primei cavernograme pentru măsurarea distanței și poziționarea celei de-a doua, Ellipse (Elipsă) activează funcția de măsurare a suprafeței/elipsei. În timpul reglării elipsei, utilizați trackball-ul pentru a mări sau micșora dimensiunea elipsei. Selectați <i>Cursor Select</i> (Selectare cursor) pentru a regla cavernogramele de măsurare.
3. Ellipse Size (Dimensiune elipsă)	În timpul reglajului elipsei, Ellipse Size (Dimensiune elipsă) se activează pentru a controla dimensiunea elipsei.
4. Clear (Ştergere)	În timpul unei secvențe de măsurare, şterge de pe afişaj cavernograma de măsurare și datele măsurătorii. Când nu se efectuează o secvență de măsurare, şterge toate cavernogramele și măsurătorile de pe afişaj.
5. Tasta Pointer (Indicator)	Selectați pentru a afișa un indicator pe monitor.
6. Trackball	Deplasează calibrele de măsurare, selectează măsurarea din fereastra de sumarizare și controlează dimensiunea elipsei liniilor curbe. Trackball-ul selectează, de asemenea, elemente de pe panoul tactil cu tastele Pointer (Indicator) și Set (Setare).
7. Taste Trackball	Funcționalitatea acestor taste se modifică (de ex. Set (Setare), Change Measure (Modificare măsurătoare) etc.) în funcție de mod sau de acțiune. Funcționalitatea curentă este afişată în colțul din dreapta jos al monitorului.

Măsurători pentru modul B

În modul B În pot fi efectuate următoarele măsurători de bază.

- Distanță
- Circumferință:
- Circumferință și zonă
 - Metoda Elipsă
 - Metoda Urmărire
 - Metoda Formă liberă
 - Metoda intensității (nivelul ecoului)
- NOTĂ: Instrucțiunile următoare se aplică dacă în prealabil ați scanat pacientul și apoi ați apăsat **Freeze** (Înghețare).



NU efectuați o măsurătoare de adâncime cu ajutorul sondelor 4D.

Măsurătoarea Distanță

Pentru a efectua o măsurătoare Distanță:

- 1. Apăsați o dată **Measure** (Măsurătoare); se va afişa o cavernogramă activă.
- 2. Pentru a poziționa cavernograma activă la punctul de pornire, mişcați controlul **Trackball**.
- Pentru a stabili punctul de pornire, apăsați Set (Setare). Sistemul fixează prima cavernogramă şi apoi afişează o a doua cavernogramă activă.
- 4. Pentru a poziționa a doua cavernogramă activă la punctul final, mişcați controlul **Trackball**.

O linie punctată conectează punctele de măsurare, dacă există o presetare corespunzătoare.

5. Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați Set (Setare).

Sistemul afişează valoarea distanței în fereastra Results (Rezultate).



- Pentru a comuta între cavernogramele active, apăsați tasta superioară de pe trackball.
- Pentru a şterge cea de-a doua cavernogramă şi datele măsurate curent şi a începe din nou măsurătoarea, apăsați din nou Clear (Eliminare).
- <u>După</u> ce ați încheiat măsurătoarea:
 - Pentru a vă deplasa la şi a activa cavernogramele fixate anterior, ajustați controlul Cursor Select (Selectare cursor).
 - Pentru a şterge toate datele care au fost măsurate până în acest moment, dar nu şi datele introduse în foaie, apăsați pe Clear (Eliminare).



Măsurătoarea Circumferință și suprafață (elipsă)

Puteți utiliza o elipsă pentru a măsura circumferința și suprafața. Pentru a măsura cu o elipsă:

- 1. Apăsați o dată **Measure** (Măsurătoare); se va afişa o cavernogramă activă.
- 2. Pentru a poziționa cavernograma activă, mişcați controlul **Trackball**.
- Pentru a stabili punctul de pornire, apăsați Set (Setare). Sistemul fixează prima cavernogramă şi apoi afişează o a doua cavernogramă activă.
- 4. Pentru a poziționa cea de-a doua cavernogramă, mişcați controlul **Trackball**.
- 5. Ajustați controlul **Ellipse** (Elipsă); se va afişa o elipsă care are inițial formă de cerc.
- Pentru a poziționa o elipsă şi a redimensiona axele măsurate (a muta cavernogramele), mişcați controlul Trackball.
- Pentru a mări dimensiunea, ajustați controlul Ellipse (Elipsă) în sensul acelor de ceasornic. Pentru a scădea dimensiunea, ajustați controlul Ellipse (Elipsă) în sensul opus acelor de ceasornic.
- 8. Pentru a comuta între cavernogramele active, apăsați tasta superioară de pe **trackball**.
- Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați Set (Setare). Sistemul afişează circumferința şi suprafața în fereastra Results (Rezultate).

Înainte de a încheia măsurătoarea Elipsă:

- Pentru a şterge elipsa şi datele măsurate curent, apăsați o dată pe Clear (Eliminare). Va fi afişată cavernograma originală, pentru reînceperea măsurătorii.
- Pentru a părăsi funcția de măsurare fără a încheia măsurătoarea, apăsați a doua oară pe Clear (Eliminare).

Măsurătoarea Circumferință și suprafață (urmărire)

Pentru urmărirea circumferinței unei porțiuni de structură anatomică și a îi calcula suprafața:

- 1. Apăsați pe Measure (Măsurătoare).
- 2. Apăsați tasta superioară de pe **Trackball** pentru a selecta Trace (Urmărire); va fi afişată o cavernogramă.
- 3. Pentru a poziționa cavernograma la punctul de pornire, mişcați controlul **Trackball**.
- Pentru a fixa punctul de pornire pentru urmărire, apăsați pe Set (Setare). Cavernograma se va transforma într-o cavernogramă activă.
- Pentru a urmări suprafaţa măsurătorii, mişcaţi controlul Trackball în jurul structurii anatomice. O linie punctată va indica suprafaţa urmărită.
- Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați Set (Setare). Sistemul afişează circumferința şi suprafața în fereastra Results (Rezultate).



Înainte de a încheia măsurătoarea Urmărire:

- Pentru a şterge linia (bit cu bit) înapoi de la punctul curent, mişcați controlul Trackball sau ajustați controlul Ellipse (Elipsă) în sens antiorar.
- Pentru a şterge linia punctată, dar nu şi cavernograma, apăsați o dată pe **Clear** (Ştergere).
- Pentru a şterge cavernograma şi datele măsurate curent, apăsați de două ori pe **Clear** (Ştergere).

Măsurătoarea Circumferință și suprafață (urmărire cu formă liberă)

Pentru urmărirea circumferinței unei porțiuni de structură anatomică și a îi calcula suprafața:

NOTĂ: Urmărirea cu formă liberă nu este disponibilă prin setările stabilite din fabrică. Valoarea prestabilită a sistemului este Urmărire. Pentru a activa urmărirea cu formă liberă, modificați presetarea Measure Key Sequence (Secvență taste măsurătoare) din meniul pentru presetări Utility (Utilitare) -> Measure (Măsurătoare) -> Advanced (Avansat).

- 1. Apăsați pe Measure (Măsurătoare).
- Apăsați tasta superioară de pe trackball pentru a selecta Spline Trace (Urmărire cu formă liberă); va fi afişată o cavernogramă.
- 3. Pentru a poziționa prima cavernogramă la punctul de pornire, mişcați controlul **Trackball**.
- Pentru a fixa punctul de pornire pentru urmărire, apăsați pe Set (Setare). Prima cavernogramă va deveni galbenă. Cea de-a doua cavernogramă este afişată în aceeaşi poziție ca şi prima, şi este verde.
- NOTĂ: La apăsarea tastei **Clear** (Eliminare) o dată, cea de-a doua cavernogramă va dispărea și prima cavernogramă va fi afișată.

Dacă apăsați din nou pe **Clear** (Eliminare), prima cavernogramă va dispărea și urmărirea cu formă liberă va fi anulată.

- 5. Pentru a poziționa cea de-a doua cavernogramă, mişcați controlul **Trackball** și apăsați pe **Set** (Setare). Cea de-a treia cavernogramă va fi afişată în aceeași poziție.
- NOTĂ: Funcționalitatea tastei **Clear** (Eliminare) este aceeași ca mai sus.

Urmărirea cu formă liberă necesită cel puțin trei puncte pentru a trasa urmărirea. Continuați să setați puncte de urmărire până la setarea tuturor punctelor dorite.

- Apăsați din nou pe Set (Setare) după fixarea ultimei cavernograme, pentru a încheia urmărirea cu formă liberă. Toate punctele vor fi eliminate din linie, iar urmărirea cu formă liberă va deveni galbenă.
- NOTĂ: Dacă apăsați **Set** (Setare) de două ori, măsurătoarea de urmărire se încheie.

Dacă tasta **Clear** (Eliminare) este apăsată de două ori când există mai mult de 3 puncte în urmărire, toate punctele vor fi eliminate și va fi afișată din nou prima cavernogramă.

Măsurătoarea Circumferință și suprafață (urmărire cu formă liberă)

(continuare)

Editarea urmăririi cu formă liberă

 Selectați *Cursor Select* (Selectare cursor). Urmărirea cu formă liberă va deveni verde şi toate punctele din urmărire vor deveni galbene.

În centrul imaginii se va afişa o cavernogramă de prelevare și în partea de jos a ecranului va fi afişat mesajul "Edit spline trace" (Editare urmărire cu formă liberă).

NOTĂ: Cavernograma de prelevare este utilizată pentru selectarea și mutarea punctelor de urmărire.



Figura 2-6. Editarea urmăririi cu formă liberă

Selectați din nou Cursor Select (Selectare cursor). Urmărirea este dezactivată (devine galbenă) și toate punctele, inclusiv cavernograma de prelevare, sunt eliminate.

Dacă există o cavernogramă fixă următoare sau anterioară pe imagine, aceasta va fi activată.

- NOTĂ: Dacă apăsați pe **Clear** (Eliminare) în acest moment, eliminați toate punctele și graficul de urmărire.
 - 2. Mutați cavernograma de prelevare la punctul dorit și apăsați pe **Set** (Setare). Punctul este activat și devine verde.

Măsurătoarea Circumferință și suprafață (urmărire cu formă liberă)

(continuare)

- Mutați punctul în poziția dorită şi apăsați pe Set (Setare). Punctul este fixat şi devine galben. Cavernograma de prelevare este afişată în centrul imaginii.
- NOTĂ: Urmărirea cu formă liberă este actualizată la momentul rulării.
- NOTĂ: Pentru a elimina un punct, apăsați pe **Clear** (Eliminare) în timp ce mutați punctul. Urmărirea devine verde și punctele rămase sunt afișate în continuare cu galben. Dacă există mai puțin de trei puncte, urmărirea cu formă liberă este eliminată.
 - 4. Apăsați din nou pe **Set** (Setare). Toate punctele vor fi eliminate din urmărire și urmărirea va deveni galbenă.

Măsurarea intensității (nivelului ecoului)

Pentru a opera o măsurare a nivelului de ecou:

- 1. Apăsați pe **Measure** (Măsurătoare).
- 2. Apăsați tasta superioară de pe trackball pentru a selecta intensitatea. Va fi afișată o cavernogramă.
- 3. Pentru a poziționa cavernograma la punctul de pornire, mişcați controlul **Trackball**.
- Pentru a fixa punctul de pornire pentru urmărire, apăsați pe Set (Setare). Cavernograma se va transforma într-o cavernogramă activă.
- Pentru a urmări suprafața măsurătorii, mişcați controlul Trackball în jurul structurii anatomice. O linie punctată va indica suprafața urmărită.
- Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați Set (Setare). Sistemul afişează nivelul ecoului, ca EL ___ dB în fereastra Results (Rezultate).
- NOTĂ: Măsurarea ecoului nu este disponibilă pe imaginea cu pauză B, ci numai pe imaginea înghețată.
- NOTĂ: Nivelul ecoului nu este disponibil prin setările prestabilite din fabrică. Pentru a activa nivelul ecoului, modificați presetarea Measure Key Sequence (Secvență taste măsurătoare) din presetarea Utility (Utilitare) -> Measure (Măsurătoare) -Advanced (Avansat).

Măsurători pentru modul Doppler

Se pot efectua cinci măsurători de bază în modul Doppler.

- Viteză
- TAMAX și TAMEAN (Manual sau Urmărire automată)
- Două viteze cu intervalul de timp și accelerația dintre ele
- Interval de timp
- Flux volum
- NOTĂ: Instrucțiunile de mai jos se aplică dacă efectuați următoarele acțiuni:
 - 1. În secțiunea de afișaj pentru modul B, scanați structura anatomică pe care doriți să o măsurați.
 - 2. Deplasați-vă în secțiunea de afișaj pentru modul Doppler.
 - 3. Apăsați pe **Freeze** (Înghețare).

Viteză

Pentru a măsura viteza:

- 1. Apăsați **Measure** (Măsurătoare); va fi afişată o cavernogramă activă cu o linie punctată verticală.
- 2. Pentru a poziționa prima cavernogramă la punctul de pornire dorit, mişcați controlul **Trackball**.
- Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați Set (Setare). Sistemul afişează măsurătoarea vitezei în fereastra Results (Rezultate).

Pantă (viteză, interval de timp și accelerație)

Pentru a măsura două valori ale vitezei, intervalul de timp (ms) și accelerația (m/s²):

- Apăsați pe Measure (Măsurătoare). Apăsați tasta superioară de pe trackball pentru a selecta Slope (Pantă); va fi afişată o cavernogramă activă cu linii punctate verticale şi orizontale.
- 2. Pentru a poziționa cavernograma la punctul de pornire, mişcați controlul **Trackball**.
- Pentru a stabili punctul de pornire, apăsați Set (Setare). Sistemul fixează prima cavernogramă şi apoi afişează o a doua cavernogramă activă.
- 4. Pentru a poziționa cea de-a doua cavernogramă la punctul final, mişcați controlul **Trackball**.
- Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați Set (Setare). Sistemul afişează cele două viteze de vârf de la punctul final, intervalul de timp şi accelerația în fereastra Results (Rezultate).

Interval de timp

Pentru a măsura intervalul de timp orizontal:

- Apăsați pe Measure (Măsurătoare). Apăsați tasta superioară de pe trackball pentru a selecta Time (Timp); va fi afişată o cavernogramă activă cu linii punctate verticale şi orizontale.
- 2. Pentru a poziționa cavernograma activă la punctul de pornire, mişcați controlul **Trackball**.
- Pentru a stabili punctul de pornire, apăsați Set (Setare). Sistemul fixează prima cavernogramă şi apoi afişează o a doua cavernogramă activă.
- 4. Pentru a poziționa cea de-a doua cavernogramă la punctul final, mişcați controlul **Trackball**.
- 5. Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați **Set** (Setare). Sistemul afişează intervalul de timp dintre cele două cavernograme în fereastra Results (Rezultate).

TAMAX şi TAMEAN

Urmărirea manuală

Valoarea măsurată depinde de presetarea pentru metoda Flux volum. Cele două selecții disponibile sunt: Peak (TAMAX) (Maxim) și Mean (TAMEAN) (Medie).

Pentru a urmări manual TAMAX sau TAMEAN:

- Apăsați pe Measure (Măsurătoare). Apăsați tasta superioară de pe Trackball pentru a selecta Trace (Urmărire); va fi afişată o cavernogramă. Selectați Manual de pe Panoul tactil.
- 2. Pentru a poziționa cavernograma la punctul de pornire, mişcați controlul **Trackball**.
- 3. Pentru a stabili punctul de pornire, apăsați Set (Setare).
- Pentru a urmări limita spectrului de viteză, mişcați trackballul.
 REŢINEŢI: Pentru a edita linia de urmărire, mişcați

controlu/Trackball.

5. Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați **Set** (Setare). Sistemul afişează valorile măsurătorii în fereastra Results (Rezultate).

TAMAX și TAMEAN (continuare)

Urmărirea automată

Valoarea măsurată depinde de presetarea pentru metoda Flux volum. Cele două selecții disponibile sunt: Peak (TAMAX) (Maxim) și Mean (TAMEAN) (Medie).

Pentru urmărirea automată TAMAX:

- Apăsați pe Measure (Măsurătoare). Apăsați tasta superioară de pe trackball pentru a selecta Trace (Urmărire); se va afişa o cavernogramă activă cu o linie verticală punctată. Selectați *Auto* (Automat) de pe Panoul tactil.
- 2. Pentru a poziționa cavernograma la punctul de începere a urmăririi în spectrul Doppler, mișcați controlul **Trackball**.
- 3. Pentru a stabili punctul de pornire, apăsați Set (Setare).
- 4. Pentru a poziționa cavernograma verticală la punctul final, mişcați controlul **Trackball**.
- Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați Set (Setare). Sistemul fixează automat cele două cavernograme şi urmăreşte valoarea maximă dintre cele două puncte. Sistemul afişează această valoare în fereastra Results (Rezultate).
- NOTĂ: Când setați urmărirea automată pentru ambele (deasupra și dedesubt), sistemul prelevează automat puterea maximă a semnalului, NU viteza maximă. Dacă viteza maximă nu este puterea maximă, este posibil ca sistemul să nu poată efectua urmărirea cu precizie. Dacă doriți să utilizați viteza maximă, selectați Above (Deasupra) sau Below (Dedesubt).

Editarea urmăririi		
	Urn mă	nărirea automată poate fi editată după preluarea unei surători Auto Trace (Urmărire automată).
	1.	După preluarea unei măsurători Auto Trace (Urmărire automată), selectați rezultatul măsurării din fereastra de rezultate. Este afişată fereastra meniului Edit Trace (Editare urmărire) (Edit Peak (Editare maxim) sau Edit Mean (Editare medie)).
NOTĂ:		Dacă sistemul nu poate urmări datele corect din imagine, editarea urmăririi nu funcționează.
	2.	Selectați Edit Trace (Editare urmărire). Prima cavernogramă (cavernograma de urmărire manuală) este afişată în centrul imaginii. Utilizați trackball-ul pentru a muta cavernograma pe linia de urmărire la punctul de pornire.
NOTĂ:		Pentru a anula Editare urmărire în acest moment, apăsați Clear (Eliminare), Scan (Scanare) sau Freeze (Înghețare).
	3.	Apăsați Set (Setare) pentru a fixa prima cavernogramă. Este afişată a doua cavernogramă. Editați urmărirea manual, utilizând a doua cavernogramă.
NOTĂ:		Dacă apăsați tasta Clear (Eliminare) o singură dată în acest moment, a doua cavernogramă dispare, iar prima cavernogramă este afişată în centrul imaginii.
NOTĂ:		Dacă apăsați Scan (Scanare) sau Freeze (Înghețare) în acest moment, cavernograma este fixată automat și fereastra de rezultate se actualizează.
	4.	Apăsați Set (Setare) pentru a fixa a doua cavernogramă. Urmărirea și fereastra de rezultate se actualizează. Datele urmăririi (TAMAX și TAMEAN) sunt actualizate, deși alte puncte (de ex., PS, ED) nu sunt actualizate prin intermediul urmăririi. Punctele pot fi editate cu <i>Cursor Select</i> (Selectare cursor).
NOTĂ:		În Edit Trace /Editare urmărire), funcția Cursor Select (Selectare cursor) este dezactivată.
	5.	Repetați editarea urmăririi dacă este necesar.

Calcul automat medie de cicluri pentru Doppler

Când utilizați Auto Calc (Calculare automată), este disponibilă o selecție pentru stabilirea automată a unui număr mediu de cicluri. De asemenea, există o selecție presetată în pagina Utility (Utilitare) - Imaging (Imagistică) - PW pentru această funcție. Când utilizați ciclul mediu:

- Liniile selectate de cicluri cardiace sunt afişate pe imagine. Cavernogramele punct nu sunt afişate.
- Când modificați numărul de cicluri de la 1 la >1, toate datele sunt preluate din nou din imagine, recalculate și actualizate.
- Când sunt selectate cicluri multiple în AutoCalc (Calculare automată), valorile medii sunt calculate și afișate automat.
- Când selectați Peak Value (PV) (Valoare de vârf), ciclul mediu nu este disponibil.
- NOTĂ: Nu puteți edita liniile în Average Cycle (Ciclu mediu). Opțiunea Cursor Select (Selectare cursor) nu este disponibilă în acel moment.
- NOTĂ: Datele Average Cycle (Ciclu mediu) sunt preluate exclusiv din zona de afişare a imaginii, atât pentru imaginile în timp real, cât și pentru cele înghețate. Datele privind ciclul mediu nu sunt relevante dacă setarea numărului de cicluri este mai mare decât numărul ciclurilor de imagini.



Figura 2-7. Panoul tactil PW (Pagina 2)

Flux volum - Calcul manual

Efectuați o măsurătoare Volume Flow (Flux volum) manuală utilizând TAMAX plus o compensație a coeficientului pentru fluxul de volum.

- Pentru a efectua o măsurătoare Volume Flow (Flux volum) utilizând TAMAX plus o compensație a coeficientului pentru fluxul de volum, în Utility (Utilitare)-->Measure (Măsurătoare)-->Advanced (Avansat) selectați opțiunile următoare:
 - Trace = Manual (Urmărire = Manuală)
 - Metoda Vol Flow (Flux volum) = TAMAX [de asemenea, TREBUIE să selectați un coeficient pentru fluxul de volum pentru utilizare cu TAMAX.]
 - Compensație Vol Flow (Flux volum) cu TAMAX = [selectați o valoare de la 0,5 la 1,0]
- Setați Auto Calcs (Calcule automate) la Off (Dezactivat) prin intermediul Doppler Mode (Mod Doppler)-->Modify Auto Calcs (Modificare calcule automate)-->Off (Dezactivat).
- 3. Selectați un dosar în modul Doppler-->selectați un dosar de calcul-->selectați Show All (Afişare toate).
- 4. Selectați *Volume Flow* (Flux volum). Veți observa că TAMAX este selectat automat.
- NOTĂ: Asigurați-vă că ați plasat cavernograma în fereastra spectrală dacă selectați măsurătoarea Volume Flow (Flux volum).
 - 5. Urmăriți TAMAX-ul. În sistem va apărea mesajul "Mark the first point on the spectral doppler." (Marcare punct inițial pe dopplerul spectral). Apăsați **Set** (Setare).
 - În sistem va apărea mesajul "Trace the velocity spectrum boundary." (Urmărire limită spectru de viteză). Apăsați Set (Setare).
- NOTĂ: Puteți să creați o copie de siguranță pe parcursul urmăririi TAMAX utilizând trackball-ul.
 - Urmăriţi diametrul vasului. În sistem va apărea mesajul "Mark first point of vessel diameter for volume flow calculation." (Marcare punct iniţial al diametrului vasului pentru calculul fluxului volumului). Apăsaţi Set (Setare).
 - În sistem va apărea mesajul "Mark last point of vessel diameter for volume flow calculation." (Marcare punct final al diametrului vasului pentru calculul fluxului volumului). Apăsați Set (Setare).
 - 9. Fluxul volumului se calculează în ml/min.

Flux volum - Calcul automat

Puteți efectua o măsurătoare Volume Flow (Flux volum) automată utilizând TAMEAN sau utilizând TAMAX și un coeficient pentru fluxul de volum.

- Pentru a efectua măsurătoarea Volume Flow (Flux volum) utilizând TAMEAN, în Utility (Utilitare)-->Measure (Măsurătoare)-->Advanced (Avansat) selectați opțiunile următoare:
 - Trace = Auto (Urmărire = Automată)
 - Metoda Vol Flow (Flux volum) = TAMEAN

SAU, pentru a efectua măsurătoarea Volume Flow (Flux volum) utilizând TAMAX plus o compensație a coeficientului pentru fluxul de volum, selectați opțiunile următoare:

- Trace = Auto (Urmărire = Automată)
- Metoda Vol Flow (Flux volum) = TAMAX [dacă utilizați TAMAX, TREBUIE de asemenea să selectați un coeficient pentru fluxul de volum pentru utilizare cu TAMAX.]
- Compensație Vol Flow (Flux volum) cu TAMAX = [selectați o valoare de la 0,5 la 1,0]
- Setați Auto Calcs (Calcule automate) la Live (În timp real) prin intermediul Doppler Mode (mod Doppler)-->Modify Auto Calcs (Modificare calcule automate)-->Live (În timp real).
- 3. Executați scanarea.
- Selectați Volume Flow (Flux volum) prin intermediul Doppler Mode (Mod Doppler)-->Modify Auto Calcs (Modificare calcule automate)-->VOLUME FLOW (FLUX VOLUM). Sistemul vă ghidează pe parcursul măsurătorii.
- 5. Stabiliți diametrul vasului pentru calculul fluxului volumului. Setați primul cursor.
- 6. Marcați punctul final al diametrului vasului pentru calculul fluxului volumului. Apăsați pe **Set** (Setare).
- 7. Calculul finalizează automat măsurătorile Volume Flow (Flux volum) ca ml/min.
- NOTĂ: Dacă modificați coeficientul TAMAX, fluxul volumului se reglează automat în Auto Calcs (Calcule automate) (dar nu și în Manual Calcs (Calcule manuale)).

Flow Volume (FV) (Volum flux)

Flow Volume (Volum flux) estimează volumul de sânge care trece printr-un vas într-o unitate de timp. Acesta este derivat din diametrul transversal al unui vas obținut din porțiunea mod B a imaginii și viteza medie a fluxului din vas, obținută din porțiunea Doppler a imaginii. Acesta este măsurat în mililitri. Când este efectuată măsurătoarea FV, FVO este calculat automat.

Pentru a măsura volumul fluxului:

- 1. Selectați FV din Panoul tactil Doppler.
- 2. Poziționați cavernograma cu linie punctată orizontală la fiecare dintre bazele de timp ale spectrului Doppler.
 - Dacă este selectată urmărirea automată, traseul electrocardiografic este urmărit automat.
 - Dacă nu este selectată urmărirea automată, urmăriţi manual porţiunea dorită a traseului electrocardiografic.

Cavernograma se deplasează în zona modului B.

3. Utilizați metoda Ellipse (Elipsă) sau Trace (Urmărire) pentru a măsura circumferința și suprafața vasului.

Volumul fluxului (FV) este calculat și afișat în mililitri. Debitul volumului fluxului (FVO) este, de asemenea, calculat și afișat în mililitri/minut.

Debitul volumului fluxului (FVO)

Această măsurătoare este utilizată pentru a măsura debitul volumului fluxului într-un vas pe spectrul Doppler. Acesta este măsurat în mililitri/minut. Când este efectuată măsurătoarea pentru FVO, FV este calculat automat.

Calculele automate și cele efectuate manual

Puteți efectua aceleași calcule utilizând fie calculul manual, fie calculul automat.

Manual Calcs (Calcule manuale)

Pentru a efectua calcule manuale:

- Pentru a opri Auto Calcs (Calcule automate) şi a efectua măsurători manuale, alegeți Auto Calcs -> OFF (Calcule automate -> DEZACTIVARE) în fila PW a Panoul tactil.
- După ce obțineți o formă de undă, apăsați pe Measure (Măsurare). Alegeți folderul sau calculul vasului adecvat. Sistemul vă ghidează pe parcursul măsurătorii.
- NOTĂ: Pentru a programa ce calcule sunt efectuate prin calcul manual când utilizați folderele cu măsurători pentru a măsura anumite vase, apăsați tasta Utility (Utilitar). Selectați Measure -> Doppler (Măsurare -> Doppler) şi programați calculele manuale (opțiunea Auto Calcs (Calcule automate) este setată la OFF (DEZACTIVATE)). Fiecare vas trebuie programat individual şi salvat după fiecare modificare.

Auto Calcs (Calcule automate)

Pentru a efectua calcule automate:

- Asigurați-vă că funcția de calculare automată este activată alegând *Auto Calcs -> Frozen* (Calcule automate -> Înghețat) sau *Live* (Timp real) în fila Doppler a Panoul tactil.
 - Live (Timp real): Calculul automat se activează când sistemul afişează în timp real.
 - Frozen (Înghețat): Calculul automat se activează când apăsați pe Freeze (Înghețare).
 - Off (Dezactivat)
- După ce obțineți o formă de undă, apăsați pe Measure (Măsurare). Alegeți folderul, partea sau locația adecvate ale vasului. Măsurătorile care sunt preprogramate sunt efectuate automat şi introduse în foaia de lucru.

Pentru a modifica un calcul automat:

- 1. Selectați *Modify Auto Calcs* (Modificare calcule automate) pe Panoul tactil.
- 2. Alegeți măsurătorile de efectuat cu această presetare.
- 3. Pentru a salva măsurătorile respective:
 - Dacă este vorba despre o modificare temporară, apăsați pe *Return* (Revenire).
 - Dacă este vorba despre o modificare definitivă, selectați Save as default (Salvare ca implicit).

Măsurătorile sunt salvate și pot fi efectuate cu funcția de calculare automată.

Edit Auto Calcs (Editare calcule automate)

Calculele automate pot fi editate după efectuarea unei măsurători Auto Trace (Urmărire automată).

- După efectuarea unui calcul automat utilizând un traseu, selectați rezultatul măsurătorii din fereastra cu rezultate. Este afişată fereastra de meniu Edit Trace (Editare traseu).
- NOTĂ: Dacă sistemul nu poate urmări datele corect din imagine, editarea urmăririi nu funcționează.
 - Selectați Edit Trace (Editare urmărire). Prima cavernogramă (cavernograma de urmărire manuală) este afişată în centrul imaginii. Utilizați trackball-ul pentru a muta cavernograma pe linia de urmărire la punctul de pornire.
- NOTĂ: Pentru a anula Editare urmărire în acest moment, apăsați **Clear** (Eliminare), **Scan** (Scanare) sau **Freeze** (Înghețare).
 - Apăsați Set (Setare) pentru a fixa prima cavernogramă. Este afişată a doua cavernogramă. Editați urmărirea manual, utilizând a doua cavernogramă.

Controlul Ellipse (Elipsă) este utilizat la editarea urmăririi.

- NOTĂ: Dacă apăsați tasta **Clear** (Eliminare) o singură dată în acest moment, a doua cavernogramă dispare, iar prima cavernogramă este afișată în centrul imaginii.
- NOTĂ: Dacă apăsați **Scan** (Scanare) sau **Freeze** (Înghețare) în acest moment, cavernograma este fixată automat și fereastra de rezultate se actualizează.
 - 4. Apăsați **Set** (Setare) pentru a fixa a doua cavernogramă. Traseul și fereastra cu rezultate sunt actualizate. Datele sunt reluate din traseu și actualizate.
- NOTĂ: În Edit Trace /Editare urmărire), funcția Cursor Select (Selectare cursor) este dezactivată.

Datele traseului (TAMAX și TAMEAN) sunt actualizate, dar celelalte elemente selectate (de ex., PS, ED) nu sunt actualizate pe baza traseului. Punctele pot fi editate utilizând *Cursor Select* (Selectare cursor), dacă este necesar.

5. Repetați editarea urmăririi dacă este necesar.

Modify Auto Calcs (Modificare calcule automate)

Când selectați această tastă este afişat meniul Modify Calculation (Modificare calcul), după cum se arată mai jos. În acest meniu, selectați parametrii de afişat în fereastra Auto Vascular Calculation (Calcul vascular automat). Sunt afişați numai parametrii care pot fi utilizați de funcția de calcul.

Selectați **Save as Default** (Salvare ca implicit) pentru a salva parametrii selectați drept calcule implicite pentru această aplicație.

Selectați *Return* (Revenire) pentru a reveni la ecranul anterior al Panoul tactil.

Dacă selectați **PV**, toți parametrii selectați sunt dezactivați. Când deselectați **PV**, sistemul revine la calculul selectat anterior.

My P	'age My	Trainer		Reset	Reverse	тос 💥
				Modify Calcs		
	Save As Default	Auto Cale	s ozen 🕨	Return		C1-6
SCAN					TAMA	x Abd
END						•
KBD				PS/ED	ED/P	L3-12
				VOLUME FLOW	PV	•
	Č					

Figura 2-8. Meniul de modificare a calculului automat (Pagina1)

Măsurători pentru modul M

Măsurătorile de bază care pot fi efectuate în secțiunea modului M de pe afișaj sunt:

- Adâncime ţesut (Distanţă)
- Interval de timp
- Interval de timp şi viteză



NU efectuați o măsurătoare de adâncime cu ajutorul sondelor 4D.

NOTĂ: Instrucțiunile de mai jos se aplică dacă efectuați următoarele acțiuni:

- 1. În secțiunea de afișaj pentru modul B, scanați structura anatomică pe care doriți să o măsurați.
- 2. Deplasați-vă în secțiunea de afișaj pentru modul M.
- 3. Apăsați pe Freeze (Înghețare).

Adâncime țesut

Măsurătoarea Adâncime țesut din modul M funcționează la fel ca măsurătoarea Distanță din modul B. Măsoară distanța verticală dintre cavernograme.

- Apăsați Measure (Măsurătoare) o dată; va fi afişată o cavernogramă activă cu o linie punctată verticală şi una orizontală.
- Pentru a poziționa cavernograma activă la punctul anterior extrem pe care doriți să-l măsurați, mişcați controlul Trackball.
- Pentru a stabili punctul de pornire, apăsați Set (Setare). Sistemul fixează prima cavernogramă şi apoi afişează o a doua cavernogramă activă.
- 4. Pentru a poziționa cea de-a doua cavernogramă la punctul posterior extrem pe care doriți să-l măsurați, mişcați controlul **Trackball**.
- 5. Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați Set (Setare).

Sistemul afişează distanța verticală dintre cele două puncte în fereastra Results (Rezultate).

Interval de timp

Pentru a măsura o viteză și un interval de timp orizontal:

- Apăsați pe Measure (Măsurătoare). Apăsați tasta superioară de pe trackball pentru a selecta Time (Timp); va fi afişată o cavernogramă activă cu linii punctate verticale şi orizontale.
- 2. Pentru a poziționa cavernograma la punctul de pornire, mişcați controlul **Trackball**.
- Pentru a fixa prima cavernogramă, apăsați pe Set (Setare). Sistemul fixează prima cavernogramă şi apoi afişează o a doua cavernogramă activă.
- 4. Pentru a poziționa cea de-a doua cavernogramă la punctul final, mişcați controlul **Trackball**.
- 5. Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați **Set** (Setare). Sistemul afișează intervalul de timp dintre cele două cavernograme în fereastra Results (Rezultate).

Pantă (interval de timp și viteză)

Pentru a măsura timpul și viteza dintre două puncte:

- Apăsați pe Measure (Măsurătoare). Apăsați tasta superioară de pe trackball pentru a selecta Slope (Pantă); va fi afişată o cavernogramă activă cu linii punctate verticale şi orizontale.
- 2. Pentru a poziționa cavernograma activă la punctul de pornire, mişcați controlul **Trackball**.
- Pentru a stabili punctul de pornire, apăsați Set (Setare). Sistemul fixează prima cavernogramă şi apoi afişează o a doua cavernogramă activă.
- 4. Pentru a poziționa cea de-a doua cavernogramă la punctul final, mişcați controlul **Trackball**.
- 5. Pentru a finaliza măsurătoarea, apăsați Set (Setare).

Sistemul afişează valorile de timp și panta dintre cele două puncte în fereastra Results (Rezultate).

Pentru a vizualiza o foaie

Pentru a vizualiza o foaie, selectați *Worksheet* (Foaie) pe Panoul tactil (Panou sensibil).

SAU

Selectați *Worksheet* (Foaie) din fereastra de sumarizare a măsurătorilor.

Sistemul afişează foaia pentru studiul curent.

Origin LMP	LMP		BBT				EDD	LMP)
Fetus A/1			18w1d+/- 1w	0d			EDD(CUA) 03/31/2020
FetusPos		PLAC			Ref.Phy	sician		Page 1/1
Mode Measurement								
BPD(Hadlock)		5.87 cm			11.47	Avg.	24w0d	1w5d
HC(Hadlock)		11.36 cm		12.66		Avg.	15w4d	1w1d
OFD(HC)		4.54 cm	4.64		3.85	Avg.		1w1d
AC(Hadlock)		10.45 cm	10.53	10.38		Avg.	16w3d	1w5d
FL(Hadlock)		2.25 cm				Avg.		1w3d
D Calculations								
EFW(AC.BPD,FL.HC)	-Hadlock	163.5	53g+/-24.53g		[6oz	-1oz]		
CI(Hadlock)	-> 129.47 (70.00-86.		.00) FL/AC(Hadlock)				21.51 (-)	
FL/BPD(Hohler)	38.30 (-)			FL/HC(Hadlock)			-> 19.79 (15.84-18.04)	
HC/AC(Campbell)	1.09	(1.08-1.27)						

Figura 2-9. OB Worksheet (Foaie lucru OB)

OB Worksheet (Foaie lucru OB) are trei secțiuni cu informații:

- 1. Date pacient
- 2. Informații măsurătoare
- 3. Informații despre calcul

Pentru a reveni la scanare, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Selectați Worksheet (Foaie).
- Apăsați **Esc**.
- Selectați butonul Exit (leşire).

Pentru a vizualiza o foaie (continuare)

Pentru a vizualiza o altă foaie, selectați tasta pentru foaia dorită.



Figura 2-10. Panoul tactil pentru afişarea foii

Pentru a vizualiza datele din foaie pentru un anumit mod, selectați tasta pentru acel mod. Pentru a vizualiza o foaie cu date pentru mai multe moduri, selectați *Expand* (Expandare). Dacă ați selectat expandarea, valoarea prestabilită conduce la vizualizarea tuturor măsurătorilor, notate după mod, în foaie.

Dacă o foaie are mai multe date pe pagina a doua, pentru a vizualiza următoarea pagină ajustați controlul **Page Change** (Schimbare pagină).

Pentru a edita o foaie



Unele câmpuri din foaie sunt numai pentru vizualizare, altele pot fi modificate sau selectate. Pentru a identifica uşor câmpurile care pot fi modificate sau selectate, mişcați controlul **Trackball**. Când cursorul se deplasează peste un câmp pe care îl puteți modifica sau selecta, câmpul este evidențiat.

Modificarea datelor

- 1. Selectați **Worksheet** (Foaie) din orice pagină a Vascular Calculation Panoul tactil (Calcul vascular).
- 2. Poziționați cursorul în câmpul pe care doriți să-l modificați mişcând controlul **Trackball**.

Celula este evidențiată. Apăsați pe **Set** (Setare). Câmpul va fi retroiluminat.

 Introduceți noile date în câmp şi deplasați cursorul în alt loc. Apăsați pe Set (Setare). Noile date, afişate în albastru cu un asterisc, sunt adăugate la valoarea actualizată şi la valoarea rezultată pentru a indica că aceasta a fost introdusă manual.

Măsurătorile, calculele și rapoartele medii sunt actualizate automat pentru a reflecta valorile editate.

NOTĂ: Dacă utilizatorul deplasează cursorul la valoarea editată și apasă tasta **Set** (Setare) o dată, valoarea revine la valoarea inițială înainte de efectuarea editării.

Excluderea datelor

Când utilizatorul selectează o anumită valoare pe Worksheet (Foaie) și selectează *Exclude Value* (Excludere valoare), această valoare este exclusă din linia de rezultate, iar valoarea rezultată este recalculată fără această valoare, iar valorile de calcul care utilizează această valoare sunt, de asemenea, "necompletate".

- Pentru a poziționa cursorul în câmpul pe care doriți să-l ştergeți sau excludeți, mişcați controlul **Trackball**. Câmpul este evidențiat.
- 2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
 - Pentru a exclude câmpul, selectați *Exclude Value* (Excludere valoare).
 Datele din câmp nu sunt vizibile și nu sunt incluse în calculele pentru foaie.
 - Pentru a include o valoare care a fost exclusă anterior, selectați *Exclude Value* (Excludere valoare).
Pentru a edita o foaie (continuare)

Ştergerea datelor

- 1. Selectați **Worksheet** (Foaie) din orice pagină a meniului Vascular Calculation Panoul tactil (Calcul vascular).
- Poziționați cursorul în câmpul pe care doriți să-l ştergeți sau excludeți, mişcând controlul **Trackball**.
 Câmpul este evidențiat.
- 3. Selectați Delete Value (Ștergere valoare) din Panoul tactil.

De exemplu:

1. Dacă utilizatorul a măsurat RI de 4 ori, cele mai recente 3 seturi de măsurători RI sunt afişate în foaie.

Număr rezultat	#2	#2 #3		
PS	0,500	0,600	0,700	
ED	0,100	0,200	0,300	
RI	0,800	0,667	0,571	

Tabelul 2-7: Exemplu de ultime măsurători în foaie

2. Apoi, utilizatorul a şters valoarea PS din #3 din foaie.

 Apoi, dacă utilizatorul şterge valoarea PS din coloana #3 din foaie, întregul set de măsurători din coloana #3 este şters din foaie şi măsurătorile din coloana #1 sunt deplasate şi afişate după cum urmează.

Tabelul 2-8: Exemplu de ultime măsurători în foaie

Număr rezultat	#1	#2	#4	
PS	0,500	0,600	0,700	
ED	0,100	0,200	0,300	
RI	0,800	0,667	0,571	

Pentru a edita o foaie (continuare)

Comentariul examinatorului

Pentru a introduce un comentariu într-o foaie:

- Selectați *Examiner's Comments* (Comentarii examinator). Se va deschide fereastra Examiner's Comments (Comentarii examinator).
- 2. Introduceți comentarii despre examinare.
- 3. Pentru a închide fereastra cu comentariile examinatorului, selectați *Examiner's Comments* (Comentarii examinator).



Figura 2-11. Câmpul pentru comentariile examinatorului

Oprirea valorii de măsurare a volumului

1. Selectați tipul de metodă **Off** (Oprit). Câmpul pentru valoare devine necompletat.

8 Mode Measurements			
L	5.24 cm	5.24	Avg.
Н	5.12 cm	5.12	Avg.
W	- cm	5.55	Off
Vol	- ml	77.84	

Figura 2-12. Parametru Volum dezactivat

Pentru a edita o foaie (continuare)

Pentru a selecta o metodă

- 1. Mutați cursorul peste valoarea din coloana metodei și apăsați **Set** (Setare).
- Se afişează meniul derulant. Deplasați cursorul pentru a selecta metoda şi apăsați Set (Setare). Metoda selectată este afişată în coloană.

B Mode Measurements						
BPD(Hadlock)	Y	2.94 cm	3.21	2.94	11.47	Min.
						Avg.
						Max.
						Min.
						Last
						Off



- 1. Avg.(Medie): Media măsurătorilor efectuate
- 2. Max.: Măsurătoare maximă
- 3. Min.: Măsurătoare minimă
- 4. Ultima: Ultima măsurătoare care a fost realizată

Ştergerea tuturor valorilor dintr-o foaie

Puteți șterge toate valorile dintr-o foaie.

1. Când foaia este afişată pe monitor, apăsați tasta **Clear** (Ștergere); va fi afişat următorul mesaj de avertizare:



Figura 2-14. Mesaj de avertizare pentru ştergere globală

2. Selectați **OK** pentru a șterge toate valorile.

Selectați Cancel (Anulare) pentru a anula ștergerea.

Configurarea imprimantei off-line

Puteți conecta o imprimantă off-line prin intermediul conexiunii USB (este necesar USB Isolator (Izolatorul USB)).

Conectați dispozitivele la izolatorul USB. Apoi introduceți un cablu de izolator USB în portul USB situat în partea din spate a sistemului ATUNCI CÂND LOGIQ P8/P9/P10 NU este pornit.



Conectați dispozitive la porturile USB din spatele sistemului NUMAI când LOGIQ P8/P9/P10 NU este pornit. În cazul în care conectați un dispozitiv când LOGIQ P8/P9/P10 este pornit, sistemul poate deveni neutilizabil.



NU puneți o imprimantă off-line în mediul pacientului. Aceasta asigură conformitatea pentru scurgerile de curent.



Figura 2-15. Mediul pacientului

Capitolul 3

După finalizarea examinării

Prezentare generală a sondelor, presetări ale sistemului, crearea copiilor de siguranță pentru date, configurarea conectivității, documentație electronică, informații de contact, date de sistem, îngrijirea și întreținerea sistemului și accesorii

Prezentarea sondelor

Convenții pentru denumirea sondelor

Tabelul 3-1: Convenție pentru denumirea sondelor

Тір	Aplicație	Frecvență	Tip de conector
C = Convexă L = Liniară M = Matrice S = Sectorială R=4D în timp real	AB = Abdominal IC = Intracavitar NA = Neonatalogie SP = Organe mici	"1-5"	RS D = DLP

Manevrarea sondelor și controlul infectării

Aceste informații au rolul de a-l face pe utilizator mai conștient de riscurile de transmisie a bolilor în timpul utilizării acestui echipament și de a-l ghida în luarea deciziilor care pot afecta direct atât siguranța pacientului, cât și pe cea a utilizatorului.

Sistemele de diagnosticare cu ultrasunete utilizează energia ultrasunetelor, care trebuie cuplată cu pacientul prin contact fizic direct. În funcție de tipul de examinare, acest contact are loc cu o varietate de țesuturi: de la pielea intactă într-o examinare de rutină la sângele care este recirculat printr-o procedură chirurgicală. Nivelul riscului de infecție variază mult în funcție de tipul contactului.

Unul dintre cele mai eficiente moduri de evitare a transmiterii bolilor este utilizarea unică sau dispozitivele de unică folosință. Totuși, traductoarele cu ultrasunete sunt dispozitive complexe și scumpe care trebuie reutilizate între pacienți. Astfel, este foarte importantă minimizarea riscului de transmitere a bolilor cu ajutorul barierelor și prin utilizarea adecvată pe mai mulți pacienți.



Pentru prevenirea transmiterii bolilor, este necesar un procedeu adecvat de curățare și de dezinfectare. Utilizatorul echipamentului este cel responsabil de verificarea și menținerea eficienței procedurilor de control ale infecției.



Pentru a minimiza riscul de infectare de la agenți patogeni transmisibili prin sânge, trebuie să manevrați sonda și toate dispozitivele care au venit în contact cu sânge, alte materiale cu potențial de infectare, membrane mucoase și piele ne-intactă, conform procedurilor pentru controlul infectării. Trebuie să purtați mănuși de protecție când manevrați material potențial infecțios. Utilizați o mască pentru față și un halat dacă există risc de împroșcare sau stropire.

Siguranța sondei endocavitare

Dacă soluția de sterilizare iese din sonda endocavitară, respectați măsurile de precauție de mai jos.



Husele sterile/igienice trebuie utilizate pentru sonde în timpul utilizării efective pe pacienți. Purtarea mănuşilor protejează pacientul și operatorul.



Expunerea pacientului la sterilizator (de ex., Cidex) - Contactul unui sterilizator cu pielea sau cu membrana mucoasă a unui pacient poate provoca inflamații. În această situație, consultați instrucțiunile livrate cu sterilizatorul. Expunerea pacientului la sterilizator de pe mânerul/conectorul sondei (de ex. Cidex) -NU permiteți contactul pacientului cu sterilizatorul. Scufundați sonda numai până la nivelul menționat. Înainte de a scana pacientul, asigurați-vă că în mânerul sondei nu a pătruns soluție. Dacă pacientul intră în contact cu sterilizatorul, consultați instrucțiunile livrate cu acesta. Punctul de contact al sondei endocavitare - Consultați instrucțiunile livrate cu sterilizatorul.

Curățarea și dezinfectarea sondelor

	Traductoarele cu ultrasunete pot fi ușor deteriorate în urma manevrării incorecte și prin contact cu anumite substanțe chimice. Încălcarea acestor măsuri de precauție poate conduce la avarierea gravă și la deteriorarea echipamentului.
	Utilizați numai germicidele enumerate pe cartela de îngrijire a sondei atașată acesteia. Suplimentar, consultați regulamentele locale/naționale.
	Nu sterilizați cu abur sau la cald în autoclavă sondele pentru suprafețe generale.
	TREBUIE să deconectați sonda de la LOGIQ P8/P9/P10 înainte de a o curăța/dezinfecta. În caz contrar, puteți provoca avarii ale sistemului.
	Evitați contaminarea încrucișată, respectați toate politicile de control al infecției stabilite de unitatea dvs. și aplicați-le în cazul personalului și al echipamentului.
ATENȚIE	Inspectați sonda înainte și după fiecare utilizare, pentru a descoperi deteriorările sau degradarea carcasei, a bridei de protecție, a obiectivului, etanșării, cablului și conectorului. NU utilizați un traductor care pare deteriorat înainte de a-i verifica funcționalitatea și siguranța. Trebuie efectuată o inspectare minuțioasă în timpul procesului de curățare.
	Acordați o grijă sporită manipulării feței obiectivului traductorului cu ultrasunete. Fața obiectivului este foarte fină și poate fi ușor avariată dacă este tratată brutal. Nu aplicați NICIODATĂ forță la curățarea feței lentilei.

Curățarea și dezinfectarea sondelor (continuare)



Sondele pentru utilizare neurochirurgicală intraoperatorie nu trebuie sterilizate cu sterilizatori chimici lichizi, deoarece există riscul ca reziduurile neuro-toxice să rămână în sondă. Procedurile neurochirurgicale trebuie realizate cu utilizarea unor huse comercializate legal, sterile și fără pirogeni.



BOALA CREUTZFIELD-JACOB

Va fi evitată utilizarea neurologică pe pacienții care au această boală. În cazul în care o sondă se contaminează, nu există mijloc adecvat de dezinfecție.

Procesul de curățare a sondei

Pentru a curăța sonda:

NOTĂ: Nu scufundați sonda în lichid peste nivelul specificat pentru aceasta (Pentru mai multe informații, vezi "Nivelul de scufundare" de la pagina 3-13.). Nu scufundați niciodată conectorul traductorului în vreun lichid.



- Nu folosiţi produse din hârtie sau produse abrazive pentru a curăţa sonda. Acestea deteriorează lentila delicată a sondei.
- Înainte de a depozita sondele, verificați dacă sunt uscate bine. Dacă este necesar să uscați sonda după curățare, ştergeți-o cu o lavetă moale.
- Verificați obiectivul sondei, cablul, carcasa şi conectorul cu privire la fisuri, tăieturi, rupturi şi alte semne de deteriorare fizică.
- Deconectați sonda de la consola cu ultrasunete şi eliminați gelul conductiv de pe sondă prin ştergere cu o cârpă moale şi clătire sub jet de apă.
- NOTĂ: NU ştergeți proba cu o cârpă uscată.
 - 3. Scufundați capul sondei în apă. Ștergeți sonda cât este nevoie cu un burete moale, bandaj sau cârpă pentru a îndepărta toate reziduurile vizibile de pe suprafața sondei.
 - 4. Clătiți sonda cu suficientă apă potabilă curată.
 - 5. Lăsați să se usuce sau ștergeți cu o cârpă moale.
 - 6. După curăţare, inspectați obiectivul, cablul, carcasa şi conectorul sondei. Căutați orice defecte care ar permite lichidelor să intre în sondă. De asemenea, verificați funcționalitatea sondei prin scanare în timp real. Dacă este găsit vreun defect, nu mai utilizați sonda până când nu a fost inspectată şi reparată/înlocuită de către un reprezentant de service GE.

Alegerea dezinfectantului

La alegerea dezinfectantului, stabiliți nivelul indicat de dezinfecție. Dacă există posibilitatea de contaminare încrucișată sau de expunere la o piele nesănătoasă sau neintactă, atunci trebuie efectuată o dezinfecție de nivel ridicat. Bunele practici de igienă a mâinilor sunt recomandate cu fermitate pentru a reduce și mai mult riscul de contaminare încrucișată.

- AVERTISMENT Lavetele cu dezinfectant și spray-urile obișnuite nu sunt dezinfectanți de înalt nivel aprobați de FDA și nu asigură o protecție adecvată în cazul în care sonda suferă o contaminare încrucișată sau intră în contact cu o piele nesănătoasă sau neintactă.
 - NOTĂ: Pentru informații suplimentare despre curățare şi dezinfecție, consultați recomandările Asociației pentru Profesionişti în controlul infecțiilor şi Epidemiologie (Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology - APIC), Food and Drug Administration (FDA) din S.U.A. şi Centers for Disease Control (CDC) din S.U.A. Pentru reglementări privind dezinfecția specifice țărilor, consultați autoritățile locale de reglementare pentru controlul infecțiilor.



Un proces de dezinfecție validat și de înalt nivel, combinat cu utilizarea unui gel steril și un capac/o teacă de sondă, constituie o metodă acceptată de control al infecției pentru sondele cu ultrasunete. Se recomandă păstrarea unui inventar adecvat sau a unui registru în care să specifice ora, data, metoda de dezinfecție și verificarea eficacității dezinfectantului sau a rezultatelor testelor. Pentru informații suplimentare referitoare la stabilirea unui protocol de dezinfecție factual pentru practica dvs., consultați site-urile web ale FDA, CDC, HICPAC, APIC sau Comisiei mixte.

Dezinfectarea sondelor

Pentru a facilita utilizatorilor opțiuni de alegere a unui germicid, GE evaluează de rutină noile germicide medicale cu privire la compatibilitatea cu materialele utilizate la fabricarea carcasei, a cablului și a obiectivului traductorului. Deși este un pas necesar în protejarea pacienților și angajaților împotriva transmiterii bolilor, alegerea germicidelor lichide trebuie făcută astfel încât să se minimizeze potențialele deteriorări la nivelul traductorului.

Pentru lista celor mai recente soluții de curățare și dezinfectante compatibile, consultați cartela de îngrijire a sondei, inclusă în cutia sondei, sau site-ul următor.

- http://www3.gehealthcare.com/Products/Categories/ Ultrasound/Ultrasound_Probes#cleaning
- http://www3.gehealthcare.com/en/Products/Categories/ Ultrasound/Ultrasound_Probes#cleaning

Pictogramă	Descriere
\triangle	"ATENȚIE" - Consultați documentele asociate" are ca scop alertarea utilizatorului pentru a consulta manualul operatorului sau alte instrucțiuni când pe etichetă nu pot fi oferite informații complete.
Â	"ATENȚIE" - Tensiune periculoasă (fulgerul stilizat) este utilizat pentru a indica riscul de electrocutare.
Ŕ	Pericol biologic - Infectare a pacientului/utilizatorului de la echipamente contaminate. Aplicare • Instrucțiuni de curățare și îngrijire • Îndrumări pentru huse și mănuși
	Sondele cu ultrasunete sunt instrumente medicale extrem de sensibile, care pot fi deteriorate uşor prin manevrarea necorespunzătoare. Aveți grijă la manevrare și protejați-le împotriva deteriorării atunci când nu sunt utilizate.
	Nu scufundați sonda în lichid peste nivelul specificat pentru aceasta. Consultați manualul utilizatorului sistemului cu ultrasunete.

Tabelul 3-2: Descrierea pictogramei de pe cartelele de îngrijire

Pictogramă	Descriere
X	Deoarece există posibilitatea producerii de efecte negative asupra sondei, respectați cu strictețe timpul de scufundare specificat de către producătorul germicidului. Nu scufundați sonda în germicide chimice lichide mai mult timp decât cel prescris pe fişa de îngrijire.
	"Consultați documentul asociat" - Consultați manualul de utilizare a sistemului cu ultrasunete pentru informații importante despre îngrijirea și curățarea sondelor.

Dezinfectarea sondelor (continuare)

Luați măsuri de precauție suplimentare (de ex. mănuși și halat) în timpul decontaminării unei sonde infectate.

NOTĂ: În ceea ce priveşte dezinfectantul recomandat, consultați cartela de îngrijire a sondei inclusă în fiecare ambalaj.

Dezinfectarea superficială

- După curățare, sonda şi cablul pot fi şterse cu un şerveţel pe care s-a pulverizat un dezinfectant recomandat.
- NOTĂ: Pentru ca germicidele chimice lichide să fie eficiente, toate reziduurile vizibile trebuie înlăturate în timpul procesului de curățare. Înainte de dezinfectare, curățați atent fiecare sondă, conform instrucțiunilor de mai sus.
 - 2. După dezinfectare, inspectați obiectivul, cablul, carcasa şi conectorul sondei. Căutați orice defecte care ar permite lichidelor să intre în sondă. De asemenea, verificați funcționalitatea sondei prin scanare în timp real. Dacă este găsit vreun defect, nu mai utilizați sonda până când nu a fost inspectată şi reparată/înlocuită de către un reprezentant de service GE.
- NOTĂ: Pentru mai multe informații, vezi "Curățarea sondelor" de la pagina 3-133.

Dezinfectarea sondelor (continuare)

Dezinfectarea profundă	Dez lipic este	zinfectarea profundă distruge bacteriile vegetative; virusurile le și non-lipide, ciupercile și, în funcție de durata contactului, e eficientă asupra sporilor bacterieni.
	1.	Pregătiți soluțiile de dezinfectare profundă conform cu instrucțiunile producătorului. Asigurați-vă că luați toate măsurile de precauție necesare pentru depozitare, utilizare și casare.
NOTĂ:		Pentru ca germicidele chimice lichide să fie eficiente, toate reziduurile vizibile trebuie înlăturate în timpul procesului de curățare. Înainte de dezinfectare, curățați atent fiecare sondă, conform instrucțiunilor de mai sus.
	2.	Aduceți sonda curățată și uscată în contact cu germicidul pentru durata de timp specificată de producător. Dezinfectarea profundă este recomandată pentru sonde de suprafață și este obligatorie pentru sonde endocavitare și intraoperatorii (respectați durata recomandată de producătorul germicidului).
NOTĂ:		NU scufundați sondele în germicide chimice lichide pe o durată mai lungă decât cea menționată în instrucțiunile de utilizare ale germicidului. Scufundarea prelungită poate provoca avarierea sondei și uzare timpurie a carcasei, ceea ce poate provoca electrocutare.
	3.	Clătiți partea sondei care a venit în contact cu germicidul, în conformitate cu instrucțiunile producătorului acestuia. Clătiți reziduurile chimice de germicid de pe sondă și lăsați să se usuce.
NOTĂ:		Nu scufundați sonda în lichid peste nivelul specificat pentru aceasta. Nu scufundați niciodată conectorul traductorului în vreun lichid.
	4.	După dezinfectare, inspectați obiectivul, cablul, carcasa și conectorul sondei. Căutați orice defecte care ar permite lichidelor să intre în sondă. De asemenea, verificați funcționalitatea sondei prin scanare în timp real. Dacă este găsit vreun defect, nu mai utilizați sonda până când nu a fost inspectată și reparată/înlocuită de către un reprezentant de service GE.

Nivelul de scufundare



Figura 3-1. Nivelul de scufundare a sondei

1. Nivel fluid

Inspectarea sondelor



Dacă este găsit vreun defect, NU mai utilizați sonda până când nu a fost inspectată și autorizată pentru utilizarea în continuare de către un reprezentant de service GE.

Înainte de fiecare utilizare

- Verificați obiectivul sondei, cablul, carcasa şi conectorul cu privire la fisuri, tăieturi, rupturi şi alte semne de deteriorare fizică.
- 2. Testați funcționalitatea sondei.



Figura 3-2. Componentele sondei

- 1. Carcasă
- 2. Bridă de protecție
- 3. Etanşare
- 4. Obiectiv

După fiecare utilizare

- Verificați obiectivul sondei, cablul, carcasa şi conectorul cu privire la fisuri, tăieturi, rupturi şi alte semne de deteriorare fizică.
- 2. Căutați orice defecte care ar permite lichidelor să intre în sondă.

Geluri conductive

	Nu utilizați geluri (lubrifianți) nerecomandate. Acestea pot deteriora sonda și pot anula garanția. În ceea ce privește gelul recomandat, consultați cartela de îngrijire a sondei inclusă în fiecare ambalaj.
Aplicare	
	Pentru asigurarea unei transmisii optime de energie între pacient și sondă, se va aplica un gel conductiv sau cuplant pe zonele care vor fi scanate.
	Nu permiteți contactul gelului cu ochii. Dacă gelul intră în contact cu ochii, clătiți cu jet de apă.

Măsuri de precauție

Gelurile conductive nu vor conține următoarele ingrediente, cunoscute ca nocive pentru sonde:

- Metanol, etanol, izopropanol sau alte produse pe bază de alcool
- Ulei mineral
- lod
- Loțiuni
- Lanolină
- Aloe Vera
- Ulei de măsline
- Metil sau etil parabenzen (acid para-hidroxibenzoic)
- Dimetilsilicon
- Pe bază de glicol polietilenic
- Petrol

Proceduri sterile cu ultrasunete

NUMAI gelul pentru ultrasunete care este etichetat ca steril, este steril.

Asigurați-vă că utilizați întotdeauna gel steril pentru ultrasunete în cazul procedurilor care necesită acest gel.

După ce este deschis un recipient de gel steril pentru ultrasunete, acesta nu mai este steril și este posibilă contaminarea în timpul utilizărilor următoare.

Presetările sistemului

Prezentare generală

Presetările pentru sistem vă permit să vizualizați și să modificați următorii parametri

- General Location (Locație), Date/Time (Dată/Oră), Patient Info (Informații pacient), Key Usage (Utilizare tastă) şi Utility (Utilitare)
- **System Display** (Afişaj sistem)- Presetări legate de formatul de afişare al monitorului.
- System Imaging (Imagistică sistem) CINE Loop Store (Stocare buclă Cine), Cardiac (Cardiologie), Biopsy Guides (Ghidaje pentru biopsie) şi Image Control and Display (Control şi afişare imagine)
- System Measure (Măsurători sistem) Measurement (Măsurătoare), Cursor şi Results Window (Fereastră rezultate)
- Backup/Restore (Copiere de siguranță/Restaurare) Backup (Copiere de siguranță), Media (Suporturi media), EZBackup/EZMove, Restore (Restaurare), Detailed Restore of User Defined (Restaurare detaliată a setărilor definite de utilizator)
- **Peripherals** (Periferice) DVR, Print and Store Options (Opțiuni de tipărire și stocare) și Setup (Configurare)
- User Configurable Key (Tastă configurabilă de către utilizator) - tastele BT, tastele definite de utilizator, tastele de pe tastatură
- About (Despre) Informații despre software-ul sistemului, brevet şi imagini
- Licenses (Licențe) Licențele pentru software-ul utilizat pe LOGIQ P8/P9/P10.

Modificarea parametrilor de sistem

Pentru a modifica parametrii de sistem:

- 1. Pe Panoul tactil, selectați Utility (Utilitar).
- Pe Panoul tactil, selectați *System* (Sistem). Se afişează ecranul System (Sistem).
- 3. Pe afişajul monitorului, mişcați **Trackball-ul** pentru a selecta fila care conține informațiile pe care doriți să le modificați.
- 4. Selectați valorile parametrilor pe care doriți să le modificați.
- Pentru a salva modificările, selectați butonul Save (Salvare). Selectați Exit (leşire) pentru a reveni la scanare. În unele cazuri, poate fi necesară reinițializarea sistemului pentru ca modificările să fie aplicate.

Meniu de presetări Sistem/Generalități

Ecranul System/General (Sistem/Generalități) vă permite să specificați numele spitalului, precum și data și ora sistemului.

General	System Display	System Imaging	System Measure	Backup/ Restore	Peripherals	User Configurable Key	About	Licenses	
Location					Title Bar				
Hospital GE Healthcare					Hide F	Hide Patient Data Never			
	Dep	artment Devel	opment		Font Size (restart needed) Default				
	Machine Description1				Trackball				
	Machine Des	ription2			Speed 1	10 -			
Preset R	legion(restart	needed) None			Acceleration 1				
Dedicated P	reset (restart	needed) 🔘 Ge	n 🔍 Vet			Kev Usage			
Lang	uage (restart	needed) ENG	5 100			Run Fast	Key Speed 3	x(500ms)	
		Units Metri			Swap P	rint1/Freeze Key (resta	rt needed) D	efault •	
Regional O	ptions (rest	art needed)				Enable Virtual	Keyboard		
		Date/Time			Auto Hide Delay Time for Virtual Keyboard (sec) 8				
Time For	mat 12-AM/P	M -				Utility			
Date For	mat MM/DD/				Prompt for Save on Exit 🛛 Utility Font Size Medium 💌				
Default Cen	tury 2000 🚽								
				Scan Assistant					
Date/Time	(restart ne	eded)			Auto Selection Off				
	G	eneral User Int	erface						
Color Level (restart neede	d) Bright	8		Touch TGC				
					Auto Hide I Category depe Save the TG	Delay Time for Digital TO Indent user defined dig C curve when Overwrite	GC (sec) 8 Ital TGC ☑ Preset ☑		
						Power Assista	nt		
					Battery Low W	/arning with Sound 🔲			
				Extended Battery for Scanning					
				Auto Switch to	Power Saving Mode N	ever 💌			
Save	Exit Se	arch Cai							

Figura 3-3. Meniu de presetări Sistem/Generalități

Tabelul 3-3: Locație

Parametru presetat	Descriere
Hospital (Spital)	Scrieți numele instituției.
Department (Departament)	Scrieți numele departamentului instituției.
Machine Description (1&2) (Descrierea maşinii)	Scrieți numele mașinii.
Preset Region (restart needed) (Presetare regiune (necesită repornire))	Selectați regiunea (None (Niciuna), Americi, Asia, Europa sau Japonia, LATAM sau PoC).
Dedicated Preset (restart needed) (Presetare dedicată (necesită repornire))	Selectați fie Vet preset (Presetare Vet), fie not Vet preset (Gen) (Fără presetare Vet (Gen))

Parametru presetat	Descriere
Language (restart needed) (Limbă (necesită repornire))	Selectați din lista derulantă limba corespunzătoare. Notă: dacă selectați japoneză (JPN) sau chineză (CHN), numai mesajele de avertizare și de stare și panoul tactil sunt afișate în japoneză. Nu puteți introduce text în limba japoneză sau chineză.
Unități	Selectați unități de măsură metrice sau imperiale.
Regional Options (restart needed) (Opțiuni regionale (necesită repornire))	Selectați pentru a configura tastatura.

Tabelul 3-3: Locație

Tabelul 3-4: Date and Time (Data şi ora)

Parametru presetat	Descriere
Time Format (Format orar)	Selectați formatul orei: 12 h AM/PM sau 24 h
Date Format (Format dată)	Selectați formatul datei: zz/II/aaaa, II/zz/aaaa sau aaaa/II/zz.
Default Century (Secol implicit)	Selectați secolul implicit pe care îl va utiliza sistemul.
Date/Time (restart needed) (Dată/oră (necesită repornire))	Selectați afișarea ferestrei Date/Time Properties (Proprietăți dată/oră) pentru a specifica data, ora și fusul orar al sistemului, dar și pentru a ajusta în mod automat trecerea la ora de vară.

Tabelul 3-5: Interfața cu utilizatorul generală

Parametru presetat	Descriere
Color Level (restart needed) (Nivel culoare (neceistă repornire))	Selectați System Color (Culoare sistem) în funcție de starea camerei.

Tabelul 3-6: Bara de titlu

Parametru presetat	Descriere
Hide Patient Data (Ascundere date pacient)	Când este setat la Always (Întotdeauna), informațiile despre pacient sunt eliminate de pe bara de titlu a ecranului de scanare și la stocarea imaginilor; sau puteți seta eliminarea informațiilor despre pacient numai la stocarea imaginii (On Store (La stocare); sau Never (Niciodată). Notă: La reapelarea imaginilor achiziționate cu informații despre măsurători, în modul Dual image (Imagine dublă) sau modul V Nav (Navigare în volum), se reapelează numai DICOM image (Imagine DICOM). În acest caz, nu există date ale pacientului inscripționate pe imaginea DICOM. Dacă NU doriți să se întâmple acest lucru, setați-l la Never (Niciodată).
Font Size (restart needed) (Dimensiune font (necesită repornire))	Selectați afişarea informațiilor despre pacient în bara de titlu folosind un font de dimensiune mică, medie sau foarte mare. Va trebui să reinițializați sistemul pentru ca această modificare să fie aplicată.

Tabelul 3-7:	Trackball
--------------	-----------

Parametru presetat	Descriere
Speed (Viteză)	Setați cât de repede vreți să se deplaseze trackball-ul în timp ce efectuați acțiuni precum trasarea anatomiei. 0=Lent; 20=Foarte rapid
Accelerare	Setați cât de repede vreți să se deplaseze trackball-ul pe afişaj. 0, 1 și 2, unde 0 este cea mai mică accelerare.

Tabelul 3-8: Utilizarea tastelor

Parametru presetat	Descriere
Run Fast Key speed (Viteză execuție Tastă rapidă)	Selectați valoarea maximă a intervalului tastelor la execuția tastei rapide.
Swap Print1/Freeze Key (Tasta comutare Tipărire 1/ Înghețare) (necesită repornire))	Comută controlul dintre tastele Print 1 (Tipărire 1) și Freeze (Înghețare).
Enable Virtual Keyboard (Activare tastatură virtuală)	Dacă este bifată, tastatura virtuală apare automat când este selectată pe ecranul Patient (Pacient).
Auto Hide Delay Time for Virtual Keyboard (Ascunderea automată a timpului de întârziere pentru tastatură virtuală) (sec.)	Off (Dezactivat), 6, 8, 12, 16.

Tabelul 3-9: Utility (Utilitare)

Parametru presetat	Descriere
Prompt for Save on Exit (Mesaj pentru salvare la ieşire)	Dacă este selectat, sistemul vă solicită să salvați datele atunci când selectați ieșirea fără salvare.
Utility Font Size (Dimensiune font utilitar)	Selectați dimensiunea fontului pe care doriți să o utilizați pentru a vizualiza meniurile Utility (Utilitar): Small (Mică), Medium (Medie) sau Large (Mare).

Parametru presetat	Descriere
Auto Selection (Selectare automată)	 Dezactivat, Categorie sau Descriere. Off (Dezactivat). Selectarea Scan Assistant (Asistent de scanare) de pe ecranul Patient (Pacient) este complet manuală. Se va afişa "None" (Niciuna) atunci când începeți introducerea unui nou pacient și puteți face o selecție manuală, dacă doriți. Category (Categorie). Scan Assistant (Asistent de scanare) folosește combinația dintre categoria de examinare (Abd, OB etc.) și utilizatorul curent selectat, pentru a selecta în mod automat un program Scan Assistant (Asistent de scanare). Acesta alege același program care a fost utilizat ultima dată când a fost utilizată această combinație dintre categoria examinării și utilizator. Utilizatorul poate suprascrie manual această selecție automată. Description (Descriere). Scan Assistant (Asistent de scanare) utilizează combinația dintre descrierea examinării (deseori completează automat dacă pacientul a fost selectat în mod automat un program Scan Assistant (Asistent de scanare), Acesta alege același program care a fost utilizat ultima dată când a fost utilizat e lucru) și utilizatorul selectat momentan, pentru a selecta în mod automat un program Scan Assistant (Asistent de scanare), Acesta alege același program care a fost utilizat ultima dată când a fost utilizată această combinație dintre descrierea examinării și utilizator. Utilizatorul poate suprascrie manual această selecție automată. Dacă descrierea examinării este necompletată, acesta va face selecția automată pe baza secțiunii Category (Categorie), după cum se descrie în paragraful anterior.
Always Use Doppler Cursor (Utilizați întotdeauna cursorul Doppler)	Utilizați cursorul Doppler când activați Scan Assistant (Asistent de scanare).

Tabelul 3-10: Asistent scanare

Tabelul 3-11: Smart Start (Start Assistant) (Pornire inteligentă (Asistent pornire))

Parametru presetat	Descriere
Use Smart Start (Start Assistant) (Utilizare pornire inteligentă (Asistent pornire))	Dacă este bifat, Smart Start (Start Assistant) (Pornire inteligentă (Asistent pornire)) va fi utilizat în mod implicit.
Edit Mappings (Editare mapări)	Selectați pentru a deschide Smart Start (Start Assistant) Mapping Editor (Editor mapări Pornire inteligentă (Asistent pornire)).

Tabelul 3-12: Atingeți TGC

Parametru presetat	Descriere
Auto Hide Delay Time for Digital TGC (sec) (Ascunderea automată a timpului de întârziere pentru TCG digital (sec.)	Off (Dezactivat), 6, 8, 121, 16.

Tabelul 3-12: Atingeți TGC	

Parametru presetat	Descriere
Category dependent user defined digital TGC (TGC definit de utilizator în funcție de categorie)	Bifați pentru a selecta.
Save the TGC curve when Oversrite Preset (Salvare curbă TGC la suprascrierea presetării)	Bifați pentru a selecta.

Tabelul 3-13: Extinderea duratei de viață a acumulatorului pentru scanare

Parametru presetat	Descriere
Auto Switch to Power Saving Mode (Comutare automată la modul de economisire a energiei)	Selectați 10, 30 de minute sau 1 oră pentru a trece automat la modul Power Saving (Economisire a energiei) după timpul specificat pentru funcționarea pe acumulator. Selectați "Never" (Niciodată) pentru a nu trece niciodată la modul de economisire a energiei. Selectați "Always" (Întotdeauna) pentru a trece întotdeauna la modul de economisire a energiei. (Este necesară opțiunea Extended battery (Durată prelungită a acumulatorului)).

Tabelul 3-14: Durată prelungită a acumulatorului pentru scanare/Power Assistant (Asistent alimentare)

Parametru presetat	Descriere
Battery Low Warning with Sound (Avertizare referitoare la acumulator, cu sunet slab)	Dacă este bifată, sistemul emite un semnal sonor când capacitatea bateriei este scăzută.

Meniul de presetări System/System Display (Sistem/Afişaj sistem)

Ecranul System/System Display (Sistem/Afişare sistem) vă permite să specificați parametrii pentru Image Display (Afişare imagine).



Figura 3-4. Meniul de presetări System/System Display (Sistem/Afişaj sistem)

Parametru presetat	Descriere
Zonă de afişare a imaginii	Selectați Image Display Area Size: Default, Large, Extra Large (Dimensiune zonă de afișare a imaginilor: Implicit, Mare, Foarte mare)
Image size (probe selection required) (Dimensiune imagine (selecție sondă necesară))	Selectați Default (Implicit), Medium (Mediu) sau Large (Mare).

Tabelul 3-15: Afişarea imaginii

Parametru presetat	Descriere
Side Clipboard (Clipboard lateral)	Afişaj activat/dezactivat.
My Desktop (Desktopul meu)	
Measurement Summary (Rezumat măsurători)	

Tabelul 3-16: Conținutul panoului lateral

Tabelul 3-17: Clipboard

Parametru presetat	Descriere
Review Image (Revizuire imagine)	Afişaj activat/dezactivat
Show Zoom Reference Image (Afişare imagine de referință pentru transfocare)	
Bottom Clipboard (Clipboard inferior)	Afişare On (Activată) (Afişare întotdeauna)/Dezactivată (Nu se afişează niciodată)/Auto (Afişare ori de câte ori nu există un clipboard lateral)
Bottom Clipboard Auto Dimming (Estompare automată clipboard inferior)	Pornire/Oprire Când indicatorul din fereastră este deplasat peste zona clipboard-ului, indicatorul nu este estompat.
Side Clipboard Auto Dimming (Estompare automată clipboard lateral)	

Tabelul 3-18: Aplicație configurare (necesită repornire)

Parametru presetat	Descriere
Abdomen (Abdomen)	Afişaj activat/dezactivat în ecranul Model
Obstetrică	
Ginecologie	
Cardiology (Cardiologie)	
Vascular (Sistem vascular)	
Urology (Urologie)	
Pediatrics (Pediatrie)	
Small Parts (Organe mici)	
PoC	

Parametru presetat	Descriere
Dual Screen (Ecran dublu)	Comutați automat la Wide Screen (Ecran lat) când este activat Dual Screen (Ecran dublu).
DualView (Simultaneous) (Vizualizare dublă (Simultan))	Comutați automat la Wide Screen (Ecran lat) când este activat Simultaneous DualView Screen (Ecran vizualizare duală simultană).
Contrast DualView (Vizualizare dublă contrast)	Comutați automat la Wide Screen (Ecran lat) când este activat Contrast DualView (Vizualizare dublă contrast).
LOGIQView	Comutați automat la Wide Screen (Ecran lat) când este activat LOGIQView.
QAnalysis	Comutați automat la Wide Screen (Ecran lat) când este activat QAnalysis (Analiză Q). Cronologia paralelă comută automat la ecran lat în modul Timeline (Cronologie).
Display Format Horizontal Timeline (Format de afişare pentru cronologia orizontală)	Cronologia paralelă comută automat la ecran lat în modul Timeline (Cronologie).
Imagine unică	On (Activat)/Off (Dezactivat)/Auto (Automat) Auto (Automat) se activează pe ecran lat dacă imaginea 2D depăşeşte lățimea zonei imaginii de pe alt ecran decât cel lat.

Tabelul 3-19:	Folosire ecran	lat pentru
---------------	----------------	------------

Tabelul 3-20: Afişaj

Parametru presetat	Descriere
Horizontal scale (Scală orizontală)	Selectați pentru a afișa marcatorii de lățime.
TGC Display (Afişaj TGC)	Selectați pentru a afişa curba TGC.
PW Velocity Units in cm/s (Unități de viteză PW în cm/s)	Selectați pentru a schimba scala de pe cronologie de la centimetri pe secundă la metri pe secundă.
Shear Elasto Display Units (Unități de afişare elastografie forfecare)	Selectați m/s sau kPa.
Shear Stiffness and Velocity Measurement (Rigiditatea la forfecare şi măsurarea vitezei)	Selectați pentru a măsura atât valorile pentru Stiffness (Rigiditate), cât și Velocity (Viteză).
Shear Elasto Color Map (Hartă de culori elastografie cu forfecare)	Selectați Red (Roşu) pentru Hard (Dur) sau Blue (Albastru) pentru Hard (Dur).
Strain Elasto Color Map (Hartă de culori elastografie tisulară)	Selectați Red (Roşu) pentru Hard (Dur) sau Blue (Albastru) pentru Hard (Dur).

Parametru presetat	Descriere
UGAP Display Units (Unități de afişare UGAP)	Selectați dB/cm/Mhz sau dB/m
Image Parameter Size (restart needed) (Dimensiunea parametrilor de imagine (necesită repornire))	Alegeți dintre Small (Mic), Medium (Mediu), Large (Mare) sau Extra Large (Foarte mare). Trebuie să reinițializați sistemul.
Highlight Image Parameter Changes (Evidențiere modificări parametru imagine)	Selectați dacă doriți ca afişajul să indice controalele pe care le-ați modificat, prin evidențierea noii valori pe afişaj.
Indicator Timp real/ Înghețare	Afişaj activat/dezactivat.
Enable DICOM grayscale display mode (GSDF) (Activare mod de afişare DICOM în tonuri de gri)	Activare On (Pornit)/Off (Oprit). Reglați curba Gamma pe DICOM GSDF.
Profilul camerei	Activați ultimul utilizat/. Ajustați Room Profile (Profil cameră).

Tabelul 3-20: Afişaj (Continuare)

Meniu de presetări sistem/imagistică de sistem

Ecranul System/System Imaging (Sistem/Imagistică sistem) vă permite să specificați Biopsy Guides (Ghidaje pentru biopsie), V Nav Brackets (Suporturi navigare în volum), Compare Assistant (Asistent de comparare) și Imaging Control (Control imagistică).





Parametru presetat	Descriere	
Show Center Line (Afişare linie centrală)	Afişează ghidajele pentru biopsie centrală.	
Show Outer Lines (Afişare linii exterioare)	Afişează ghidajele pentru biopsie exterioare	
Enable 0.5cm markers (Activare repere de 0,5 cm)	Activează repere de adâncime pentru biopsie la fiecare 0,5 cm.	
Show Biopsy Mark on CFM Simultaneous Mode (Afişare reper biopsie în modul CFM simultan)	Afişează ghidajul pentru biopsie pe imagine în modul Simultan.	
Show Biopsy Mark on Dual View Mode (Afişare reper biopsie în modul Vizualizare dublă)	Afişează ghidajul pentru biopsie pe imagine în modul Dual View (Vizualizare dublă).	
Show Biopsy Circle (Afişare cerc biopsie)	Selectați pentru a afișa un control al cercului de ghidare pe monitor și pe tasta trackball în timpul biopsiei.	

Tabelul	3-22:	Controale
---------	-------	-----------

Parametru presetat	Descriere	
Auto invert on Linear Steer (Auto-inversare în orientare liniară)	Când este selectată, pentru calculele automate, se inversează automat cronologia dacă este necesar atunci când se utilizează ASO.	
Auto invert on ASO (Inversare automată la ASO)	Inversează automat spectrul cu ASO.	
Link Color/Doppler Invert (Inversare culoare legătură/Doppler)	Când este selectată, scala cronologiei Doppler se inversează împreună cu regiunea de interes color.	
Utilizați joystick-ul Right/ Left Depth (Adâncime dreapta/stânga) pentru a aplica Steer (Orientare)	La selectare, joystick-ul Right/Left Depth (Adâncime dreapta/stânga) se activează pentru aplicarea Steer (Orientare).	
Audio Volume (Volum audio)	Reglează volumul audio Doppler printr-un meniu derulant (de exemplu, 0=mai încet, 20=mai tare).	
Auto Freeze Time (Timp înghețare automată) (necesită selectarea sondei)	Selectați 10, 30 sau 60 de minute pentru a îngheța imaginea automat după perioada de timp specificată de inactivitate sau Never (Niciodată) pentru a r îngheța niciodată imaginea în mod automat.	
Countdown Time For Contrast (Sec) (Timp numărătoare inversă pentru contrast)	Specificați timpul pentru care ceasul Contrast va număra invers în cazul unu studiu de contrast, 0 (oprit), 3 și 5 secunde.	
Reverse Depth Control (Inversare control de adâncime)	Modifică direcția tastei pentru controlul Depth (Adâncime).	
Reverse Steer Controls (Inversare controale de orientare)	Modifică direcția tastei pentru controalele Steer (Orientare).	
Turn Off CrossXBeam for LOGIQView (Dezactivați CrossXBeam pentru LOGIQView (sondă non-liniară)	Dezactivează CrossXBeam când activați LOGIQView.	
3D Postprocessing when reloading (Postprocesare 3D la reîncărcare)	Când este selectat, sistemul reprocesează cineloop-ul 3D reapelat.	
Doppler Scroll Priority (Prioritate derulare Doppler)	Setați la modul 2D, Doppler sau Last Live (Ultimul în timp real).	
Start Doppler in Update (Pornire Doppler la actualizare)	Selectați pentru a permite ca imaginea B/CF să continue în timp real, când imaginea PW este înghețată în triplex.	

Parametru presetat	Descriere		
Default Rotation (Rotație prestabilită)	Selectați 0 sau 180 pentru imaginea rotativă implicită.		
Butonul rotativ B-Mode (Modul B) reglează amplificarea modului activ	Dacă opțiunea este bifată, puteți utiliza butonul rotativ B ca buton rotativ de amplificare în fila activă.		
MyPage 1 column 2/3 assignment (Alocare Pagina mea 1 coloana 2/ 3)(necesită repornire)	În funcție de configurația utilizatorului, prima pagină a paginii MyPage (Pagina mea) are una sau două coloane cu modele corporale sau comentarii.		
MyPage 2 column 2/3 assignment (Alocare Pagina mea 1 coloana 2/ 3)(necesită repornire)	În funcție de configurația utilizatorului, a doua pagină a paginii MyPage (Pagina mea) are una sau două coloane cu modele corporale sau comentarii.		

Meniul de presetări System/System Measure (Sistem/Măsurătoare sistem)

Ecranul System/System Measure (Sistem/Măsurare sistem) vă permite să specificați parametrii de măsurare, cum ar fi tipul măsurătorilor și calculelor OB implicite. De asemenea, puteți defini funcția implicită a cursorului și funcționalitatea Results Windows (Fereastră rezultate).

	System Display	System Imaging	System Measure	Backup/ Restore	Peripherals	User Configurable Key	About		
E	Repeat measur O El CUA/AUA for H Hadlock Tabl FW Formula (E	Measuremer ement © Rep B Type USA FW GP Hadlo adlock ■ CU e Type © Had urope) Hadlo	nt Deat © No ® E ck A © AUA dlock82 ® Hao ck	DefaultMeasure dlock84	Cur D Ma Coli	Curso Curso Cursor Line C sor Ellipse Cross Line C nual Trace Cross Line C Cursor Pe Cursor Pe or When Set (restart ne	Cursor r Type Nu or Size 12: Visplay Visplay Visplay Visplay Sisplay Sispl	mber © Symbo <12 © 9x9 : Cursor © 2nd	ol Cursor © Image Center
OI LV st	Add 1 week t OB Graph I Graph Single I ix caliper by pri udy using straig	iokyo) Tokyo o EDD 🔲 Display @ Sin Display @ Las int key 🗷 ht line 🗎	gle ■ Quad st Meas ■ EFW	v	Cursor is displa Result Win Result Windo Result Windo	iyed when trackball is n R ndow Mode Depend w PositionX[0-800] 3 w PositionY[0-600] 55	noved 🧟 lesults Windo J		
Side Sele Dual Ca Map Cycle S Show Indivi	tions of Rt, Lt a iper On Simulta elect to Trackb Wo dual Growth Pe	ind Off ineous ineou	ASUM)		Result W Result Window Res Font Co Font S	Indow Location-2D Le (Location-TimeLine Le ult Window Format lor (restart needed) Of ize (restart needed) Me	ft-Bottom ft-Top Wide ONar f White T adium T	row	

Figura 3-6. Meniul de presetări System/System Measure (Sistem/Măsurătoare sistem)

Tabelul 3-23: Measurement	(Măsurătoare)
---------------------------	---------------

Parametru presetat	Descriere		
Repeat Measurement (Repetare măsurătoare)	Selectați No (Nu), Repeat (Repetare), DefaultMeas (Măsurătoare implicită) No (Nu) = După ce efectuați o măsurătoare, trebuie să atingeți o tastă de pe Panoul tactil sau tasta trackball pentru a începe o nouă măsurare. Repeat (Repetare) = După ce efectuați o măsurătoare, sistemul pornește automat din nou aceeași măsurare. DefaultMeas (Măsurătoare implicită) = După efectuarea unei măsurători, sistemul pornește automat o măsurătoare implicită bazată pe modul de scanare curent (B-Mode (Mod B) = măsurarea lungimii de bază, M-Mode (Mod M) = măsurarea lungimii de bază, Modul Doppler = măsurarea vitezei, însă nu după un calcul al fluxului volumului).		
OB Type (Tip OB)	Selectați care studii de măsurători și calcule OB trebuie utilizate: SUA, Europa, Tokyo, Osaka sau ASUM.		
EFW GP	Selectați sursa utilizată pentru a calcula EFW-GP (Greutatea fetală estimată - centile de creștere)		
CUA/AUA for Hadlock (CUA/AUA pentru Hadlock)	Selectați pentru a utiliza CUA (Vârstă ultrasonografică compusă) sau AUA (Vârsta ultrasonografică medie) ca valoare prestabilită		

Parametru presetat	Descriere	
Hadlock Table Type (Tip tabel Hadlock)	Selectați tabele Hadlock 82 sau Hadlock 84	
EFW Formula (Europe) (Formula EFW)	Selectați sursa pentru calcularea EFW (Europa) (greutatea estimată a fătului), Shepard, Merz, Hadlock, German, Rich	
EFW Formula (Tokyo) (Formula EFW)	Selectați sursa utilizată pentru a calcula EFW (Tokyo) (Greutatea fetală estimată)	
Add 1 week to EDD (Adăugare 1 săptămână la EDD)	Selectați pentru a adăuga o săptămână suplimentară la data estimată a nașterii	
OB Graph Display (Afişare grafic ON)	Selectați Single (Unic) sau Quad (Cadrilater) pentru afișarea graficelor OB.	
OB Graph Single Display (Afişare unică grafic OB)	Selectați Last Meas (Ultima măsurătoare) sau EFW Single OB Graph (Grafic OB EFW unic) afişat în mod implicit.	
Fix Caliper by Print key (Fixare caveronagramă cu tasta Tipărire)	Selectați pentru a utiliza tasta Print (Tipărire) ca tastă Set (Setare). NOTĂ: Dacă selectați această opțiune în timpul unei măsurători de volum, tasta de tipărire nu funcționează ca tasta Set (Setare), ci încheie secvența de măsurare și inițiază calculul volumului pe baza numărului măsurătorilor efectuate până în acel moment.	
LV Study using straight line (Studiu LV folosind linia dreaptă)	Setează linia dreaptă ca valoare implicită pentru studiile 2D LV.	
Side selections of Rt, Lt and Off (Selectarea laturii dintre Dreapta, Stânga şi Dezactivat)	Selectați pentru a utiliza "Rt, Lt and Off" (Dreapta, Stânga şi Dezactivat) pentru selectarea laturii. Dacă nu este selectată, afişează numai "Rt and Lt" (Dreapta și stânga).	
Dual Caliper on Simultaneous (Cavernograma dublă în modul Simultan)	Selectați pentru a activa Dual Caliper on Simultaneous (Cavernograma dublă în modul Simultan).	
Map Cycle to Select Trackball Key (Mapaţi ciclul pentru selectarea tastei trackball)	Mapați "AutoCalc cycle select" (Selectare ciclu calcul automat) la tasta Left/ Right Set (Setare din stânga/dreapta).	

Tabelul 3-23: Measurement (Mă	ásurătoare) ((Continuare)
-------------------------------	---------------	--------------

Tabelul 3-24: Cursor

Parametru presetat	Descriere
Cursor Type (Tip cursor)	Selectați dacă doriți să marcați măsurătorile cu numere sau simboluri.
Cursor Size (Dimensiune cursor)	Specificați 12x12 sau 9x9.
Parametru presetat	Descriere
---	---
Cursor Line Display (Afişare linie cursor)	Dacă este selectată, după ce apăsați Set (Setare) pentru a finaliza o măsurătoare, se va afişa linia cursorului. Dacă nu este selectată, după ce apăsați Set (Setare) pentru a finaliza o măsurătoare, se va afişa numai numărul sau simbolul cursorului.
Cursor Ellipse Cross Line Display (Afişare linie peste elipsă cursor)	Bifați caseta pentru a afişa linia transversală în Ellipse (Elipsă).
D Manual Trace Cross Line Display (Afişare linie peste Urmărire manuală D)	Bifați caseta pentru a afişa linia transversală cu cavernograma.
Cursor Position (Poziție cursor)	Selectați 1st Cursor (Primul cursor), 2nd Cursor (Al doilea cursor) sau Image Center (Centru imagine).
Color When Set (reboot) ((Culoare la setare) (reinițializare))	Selectați alb, galben, roșu aprins sau portocaliu.
Cursor is Displayed when Trackball is Moved (Cursorul este afişat când este mişcat controlul Trackball)	Cursorul activ nu este afişat până când mişcați controlul Trackball. Aceasta presupune că sunt setate următoarele presetări: Repeat measurement (Repetare măsurătoare), Repeat (Repetare), Default Measurement (Măsurătoare implicită) și Cursor (Cursor).

Tabelul 3-24: Cursor (Continuare)

Tabelul 3-25: Fişa de lucru (USA/ASUM)

Parametru presetat	Descriere
Show Individual Growth Percentiles (Afişați centilele de creștere individuală)	Bifați pentru a afişa centilele de creștere individuală pe fişa de lucru.
OB Range Type (Tip interval OB)	Selecții: Min-Max, Standard Deviation (Deviație standard).

Tabelul 3-26: Fereastra Rezultate

Parametru presetat	Descriere
Result Window Mode Depend (Fereastra Rezultate în funcție de mod)	Selectați această opțiune dacă doriți ca fereastra rezultatelor măsurătorilor să fie repoziționată, în funcție de mod.
Result Window Position	Puteți stabili coordonatele pentru fereastra rezultatelor măsurătorilor atunci
X[0-800] (Poziție fereastră	când nu aveți fereastra rezultatelor setată să fie dependentă de mod.
Rezultate)	Aceasta este coordonata X (stânga/dreapta)
Result Window Position	Puteți stabili coordonatele pentru fereastra rezultatelor măsurătorilor atunci
Y[0-600] (Poziție fereastră	când nu aveți fereastra rezultatelor setată să fie dependentă de mod.
Rezultate)	Aceasta este coordonata Y (sus/jos)

Parametru presetat	Descriere
Result Window Location-2D (Locația ferestrei Rezultate-2D)	Selectați locația ferestrei Result (Rezultat) pe ecranul monitorului: Left-Bottom (Stânga jos), Left-Top (Stânga sus), Right-Bottom (Dreapta jos), Right-Top (Dreapta sus), Extreme Right-Top (Dreapta sus extremă) sau Extreme Right-Bottom (Dreapta jos extremă).
Result Window Location-Timeline (Locația ferestrei Rezultate - Cronologie)	Selectați locația ferestrei Result (Rezultat): Left-Bottom (Stânga jos), Left-Top (Stânga sus), Right-Bottom (Dreapta jos), Right-Top (Dreapta sus), Extreme Right-Top (Dreapta sus extremă) sau Extreme Right-Bottom (Dreapta jos extremă).
Result Window Format (Format fereastră Rezultate)	Selectați Wide (Lat) sau Narrow (Îngust).
Font Color (restart needed) (Culoare font (necesită repornire))	Selectați White (Alb), Off White (Alb murdar), Yellow (Galben), Bright Red (Roșu intens) sau Orange (Portocaliu) (reinițializează sistemul)
Font Size (restart needed) (Dimensiune font (necesită repornire))	Selectați mini, small (mic), medium (mediu), large (mare) sau extra large (extra mare) (repornește sistemul)

Tabelul 3-26: Fereastra Rezultate (Continuare)

Meniul de presetări pentru copie de siguranță și restabilire sistem



Figura 3-7. Meniul System/Backup/Restore Preset (Presetări Sistem/Copie de siguranță/ Restabilire)

Parametru presetat	Descriere
Patient Archive (Arhivă pacienți)	Selectați pentru a crea copii de siguranță pentru datele pacientului.
Report Archive (Arhivă rapoarte)	Selectați pentru a crea copii de siguranță pentru datele rapoartelor.
User Defined Configuration (Configurație definită de utilizator)	Selectați pentru a efectua copii de siguranță ale setărilor de configurare definite de utilizator.
Servicii	Selectați pentru a crea copii de siguranță pentru setările serviciilor (iLinq şi Rețea).
Backup (Copiere de siguranță)	Selectați pentru a începe copierea de siguranță.

Tabelul 3-27: Backup (Copiere de siguranță)

Tabelul 3-28: Suporturi media

Parametru presetat	Descriere
Suporturi media	Selectați tipul suportului media de utilizat pentru copierea de siguranță și restabilire.

Meniul de presetări pentru copie de siguranță și restabilire sistem (continuare)

Tabelul 3-29: EZBackup

Parametru presetat	Descriere
Reminder Dialog Interval days (Număr de zile interval pentru dialogul memento)	Specificați numărul de zile de la ultima copie de siguranță după care doriți ca sistemul să vă solicite să efectuați o procedură EZBackup (numai pentru imagini în mişcare).
Enable Reminder Dialog (Activare dialog memento)	Selectați pentru a activa dialogul pop-up pentru memento-ul EZBackup.
Suporturi media	Selectați tipul de suport media.

Tabelul 3-30: Restabilire

Parametru presetat	Descriere
Patient Archive (Arhivă pacienți)	Selectați pentru a restabili datele pacientului.
Report Archive (Arhivă rapoarte)	Selectați pentru a restabili datele raportului.
User Defined Configuration (Configurație definită de utilizator)	Selectați pentru a restabili setările de configurare definite de utilizator.
Servicii	Selectați pentru a restabili setările serviciilor iLinq și Rețea. ATENȚIE : NU restabiliți presetările de service pe un alt sistem LOGIQ P8/P9/ P10. Restaurați presetările de service la același sistem.
Restore (Restaurare)	Selectați pentru a începe procesul de restabilire pentru fişierele de configurare selectate.

Secțiunea detaliată a acestui meniu vă permite să restabiliți câte o zonă pe rând din configurația definită de utilizator. Aceasta vă permite să restaurați selectiv ceea ce doriți să restaurați pe mai multe aparate. Bifați casetele pe care doriți să le restabiliți, introduceți suportul media corespunzător și apăsați Restore (Restaurare).

NOTĂ: La restabilirea datelor de backup din meniul Utility (Utilitare), aplicația LOGIQ P8/P9/P10 determină (de obicei) repornirea automată a sistemului, la finalizarea restabilirii datelor.

Meniul de presetări pentru copie de siguranță și restabilire sistem

(continuare)

Parametru presetat	Descriere
Imaging Presets (Presetări imagini)	Selectați pentru a restabili presetările imaginilor.
Connectivity Configuration (Configurate conectivitate)	Selectați pentru a restabili configurațiile de conectivitate.
Measurement Configuration (Configurare măsurători)	Selectați pentru a restabili configurațiile de măsurători.
Comment/Body Pattern Libraries (Comentarii/ bibliotecile de contururi corporale)	Selectați pentru a restabili configurațiile pentru comentarii și contururi corporale.
Protocol Template (Şablon protocol)	Selectați pentru a restabili şablonul de protocol.
Report Templates (Same software version only) (Şabloane raport) (numai aceeaşi versiune de software))	Selectați pentru a restabili șabloanele de raport.
3D/4D	Selectați pentru a restaura 3D.
Fast Key (Tastă rapidă)	Selectați pentru a restabili tasta rapidă.
Utility>Application Presets (Presetări Utilitar> Aplicație)	Selectați pentru a restabili presetările Utility (Utilitar)> Application (Aplicație).
Custom Programs (Programe personalizate)	Selectați pentru a restabili programele Scan Assistant (Asistent de scanare).
All Others (Altele)	Selectați pentru a restabili toate celelalte configurații care nu sunt listate în secțiunea Detailed Restore (Restabilire detaliată). Acestea includ parametrii definiți în meniurile de presetări ale sistemului.
Restore (Restaurare)	Selectați pentru a începe procesul de restabilire pentru fişierele de configurare selectate.

Tabelul 3-31: Detailed Restore ((Restaurare detaliată)

Meniu presetări de sistem/periferice

Ecranul System/Peripherals (Sistem/Periferice) vă permite să specificați parametrii pentru DVR și imprimante.



Figura 3-8. Meniu presetări de sistem/periferice

Parametru presetat	Descriere
Media (restart needed) (Suport media) (necesită repornire))	Selectați suportul media de înregistrare: Media: spațiu de stocare DVD sau USB.
DVD Format (restart needed) (Format DVD) (necesită repornire))	Selectați formatul video DVD: NTSC sau PAL.
Picture Quality (restart needed) (Calitate imagine (necesită repornire))	Selectați dintre SP, HQ, SP sau EP.
USB Video Codec (restart needed) (Codec video USB (necesită repornire))	Selectați MPEG2 sau H264.
USB Video Size (restart needed) (Dimensiune video USB (necesită repornire))	Selectați Normal sau Full (Complet).
DVD Chapter Record Interval (Intervalul înregistrării capitolelor DVD) (sec.)	Selectați Intervalul de capitalizare automată pentru înregistrarea DVD-urilor de la 15, 30, 60 și 120 de secunde.
USB Playback Skip Interval (sec.) (Intervalul de omitere a redării USB (sec.))	Selectați Intervalul de omitere a timpului pentru redarea USB de la 15, 30, 60 și 120 de secunde.

Meniu presetări de sistem/periferice (continuare)

Print and Store Options (Opțiuni de tipărire și stocare). Apăsati Print and Store Options (Optiuni de tipărire si stocare)

pentru a accesa pagina de configurare Utility (Utilitar) -> Connectivity (Conectivitate) -> Miscellaneous (Diverse).

Removable Media (Suporturi mobile portabile). Apăsați pe Removable Media (Suporturi mobile portabile) pentru a accesa pagina Utility (Utilitar) -> Connectivity (Conectivitate) -> Removable Media (Suporturi media portabile).

Parametru presetat	Descriere
Standard Printer Properties: [Printer] and Properties, and Default Printer (Proprietăți standard ale imprimantei: [Imprimantă] și Proprietăți și Imprimanta implicită)	Selectați pentru a adăuga o imprimantă standard suplimentară prin portul serial USB și pentru a configura imprimantele digitale. Aceasta activează expertul Windows Add Printer (Adăugare imprimantă Windows). NOTĂ: Majoritatea driverelor de imprimantă sunt disponibile prin Windows; cu toate acestea, pentru imprimantele mai noi poate fi necesară încărcarea driverului de imprimantă furnizat de producător (trebuie să fie pe CD-ROM). Pentru mai multe informații, consultați Manualul de service de bază.
Print Full Screen (Tipărire ecran complet)	Selectați pentru ca imprimanta standard să tipărească întregul ecran.
Enable Video Invert (Activare inversiune video)	Selectați pentru ca imprimanta standard să tipărească negru pe alb în loc de alb pe negru.

Tabelul 3-33: Configurarea imprimantei

Tastele de sistem/configurabile de către utilizator

Această caracteristică atribuie funcționalitatea invocată din Panoul tactil sau controalele ferestrelor, pentru tastele de pe panoul operatorului, astfel încât să se poată invoca printr-o singură acțiune.



Figura 3-9. Utilizați meniul de presetări User Configurable Key (Taste configurabile de către utilizator)

Tastele de sistem/configurabile de către utilizator (continuare)



Figura 3-10. Controale de pe panou programabile de către operator

Tabelul 3-34: Taste configurabile de către u	utilizator
--	------------

Parametru presetat	Descriere
1-7 Tastă hard definită de utilizator	Este disponibilă următoarea funcționalitate: Tabelul 10-32 Tastă hard definită de utilizator
8 - Buton tactil definit de utilizator	Este disponibilă următoarea funcționalitate: Tabelul 10-33 Butoane tactile definite de utilizator
9 - Tastă de setare trackball definită de utilizator	Specificați controalele pe care doriți să le utilizați pe trackball: • B/B-Flow (Flux B)/Contrast: Focus (Focalizare) sau Frequency (Frecvență) • CF/TVI/PDI: Auto sau Steer (Orientare) sau Scale (Scară) • PW/CW/TVD: Auto sau Baseline (Linie de bază) sau Scale (Scară)

Tastele de sistem/configurabile de către utilizator (continuare)

Pentru a muta și a înlocui o tastă cu funcție BT,

1. Introduceți vârful unei șurubelnițe plate în orificiul din partea superioară a tastei și ridicați-o pentru a o scoate.



Figura 3-11. Scoateți protecția pentru taste

- 2. Repetați pentru fiecare tastă, pentru a se potrivi cu modul în care ați configurat tastele cu funcții BT.
- 3. Înlocuiți tastele prin poziționarea acestora și împingând în jos până când se fixează în poziție.

Taste hard și butoane tactile definite de utilizator

Tastele hard și butoanele tactile definite de utilizator pot fi programate cu una dintre următoarele funcții:

	Tabelul 3-35:	Tastă	fizică	definită	de	utilizator
--	---------------	-------	--------	----------	----	------------

Parametru presetat	Descriere
No Function (Fără funcție)	Fără funcție.
Elasto	Puteți aranja comanda tastei BT pe panoul de control așa cum ați efectuat
LOGIQView	programarea in pagina Utility (Utilitar).
3D/4D	
Contrast	
LOGIQApps	
Fluxul B	
UGAP	Porniți/Opriți modul UGAP
Hepatic Assistant (Asistent hepatic)	Porniți/Opriți modul Hepatic Assistant (Asistent hepatic)
Reverse (Inversare)	Activează/Dezactivează inversarea imaginii.
MarkCine	Porniți/opriți Mark Cine (Marcaj Cine).
СНІ	Porniți/opriți modul CHI.
Reset (Resetare)	Resetați toți parametrii.
My Page (Pagina mea)	Porniți/opriți presetarea My Page (Pagina mea).
CF	Porniți/opriți modul CF
PDI (Imagistica Power-Doppler)	Porniți/opriți modul PDI (Imagistica Power-Doppler).
CW	Porniți/opriți modul CW.
Orientare B+	Porniți/opriți B Steer+ (Orientare B+)
Biopsy Kit (Trusă de biopsie)	Afişarea liniei de ghidare pentru biopsie/modificați linia de ghidare pentru biopsie.
Biplane (Biplan)	Comută aspectul ecranului între Single Plane (Plan unic) și Biplane (Biplan).
ECG on/off (ECG activat/ dezactivat)	Porniți/opriți ECG.
Print2 (Tipărire 2)	Atribuirea butonului Print 2 (Tipărire 2)
Print3 (Tipărire 2)	Atribuirea butonului Print 3 (Tipărire 3).
Print4 (Tipărire 2)	Atribuirea butonului Print 4 (Tipărire 3).

Parametru presetat	Descriere
Print5 (Tipărire 2)	Atribuirea butonului Print 5 (Tipărire 3).
Print6 (Tipărire 2)	Atribuirea butonului Print 6 (Tipărire 3).
Video	Porniți/opriți fila Video.
Foaie	Mergeți la pagina Worksheet (Foaie).
MyTrainer (Antrenorul meu)	Mergeți la pagina My Trainer Plus (Antrenorul meu plus).
Active Image (Imagine activă)	Mergeți la ecranul Active Images (Imagini active).
Auto Dop. Calc. (Calcul automat în Doppler)	Porniți/opriți modul Auto Calcs in Doppler (Calcule automate în Doppler).
Auto SoS (Viteză sunet automată)	Ajustați Automated Speed of Sound (Viteză sunet automată).
Button Probe Enable/ Disable (Activare/ dezactivare buton sondă)	Buton activare/dezactivare sondă
Center Line (Linie centrală)	Porniți/opriți linia centrală.
Clear Saved Measurements (Ştergere măsurători salvate)	Ștergeți toate măsurătorile din categoria de măsurare selectată. Afişați caseta de dialog Confirmation (Confirmare) înainte de a şterge datele.
Asistent de comparare	Porniți/opriți Compare Assistant (Asistent de comparare).
Full Timeline (Cronologie completă)	Porniți/opriți modul Full Timeline (Cronologie completă).
HDColor	Porniți/Opriți modul BFHDC.
Image size (Dimensiune imagine)	Modificați Image size (Dimensiune imagine).
Raport	Mergeți la pagina Report (Raport).
Profilul camerei	Comutați setarea profilului camerei.
Save As (Salvare ca)	Accesați ecranul Save As (Salvare ca).
TIC Analysis / Qanalysis (Analiză TIC/Analiză cantitativă)	Activați/Dezactivați analiza TIC/analiza cantitativă.
TVI	Porniți/opriți modul TVI.
Toggle Image Display Area (Comutare zonă de afişare a imaginii)	Comutați zona de afișare curentă și suprafața ultramare.
Touch Control (Control tactil)	Porniți/opriți modul Touch Control (Control tactil).

Tabelul 3-35: Tastă fizică definită de utilizator

Parametru presetat	Descriere
Navigare în volum	Porniți/opriți modul VN.
Foaie de lucru	Accesați pagina Worklist (Listă de lucru).

Tabelul 3-35: Tastă fizică definită de utilizator

Tabelul 3-36: Butoane tactile definite de utilizator

Parametru presetat	Descriere
No Function (Fără funcție)	Fără funcție.
Reverse (Inversare)	Activează/Dezactivează inversarea imaginii.
MarkCine	Porniți/opriți Mark Cine (Marcaj Cine).
СНІ	Porniți/opriți modul CHI
Reset (Resetare)	Resetați toți parametrii.
My Page (Pagina mea)	Porniți/opriți presetarea My Page (Pagina mea).
Biopsy Kit (Trusă de biopsie)	Afişarea liniei de ghidare pentru biopsie/modificați linia de ghidare pentru biopsie.
ECG on/off (ECG activat/ dezactivat)	Porniți/opriți ECG.
Print2 (Tipărire 2)	Atribuirea butonului Print 2 (Tipărire 2)
Print3 (Tipărire 2)	Atribuirea butonului Print 3 (Tipărire 3).
Print4 (Tipărire 2)	Atribuirea butonului Print 4 (Tipărire 3).
Print5 (Tipărire 2)	Atribuirea butonului Print 5 (Tipărire 3).
Print6 (Tipărire 2)	Atribuirea butonului Print 6 (Tipărire 3).
Video	Porniți/opriți fila Video.
Foaie de lucru	Mergeți la pagina Worksheet (Foaie).
Fluxul B	Porniți/opriți modul B-Flow (Flux B).
MyTrainer (Antrenorul meu)	Mergeți la pagina My Trainer Plus (Antrenorul meu plus).
Touch Control (Control tactil)	Porniți/opriți modul Touch Control (Control tactil).

Meniu presetări de sistem/Despre

Ecranul System/About (Sistem/Despre) afişează informații despre software-ul sistemului.

					æ	GE Healthcare 09/10/20 11:58:50	DAM	ADM
General	Syster Displa	n System y Imaging I	System Measure	Backup/ Restore	Peripherals	User Configurable Key	About	Licenses
			Installe	d Software	Packages			
Package Typ	oe	Release Information	Part Number					
Application	Software	Software Version: R4 Software Revision: 0.0	5835768					
Or	line Help	OLH_4.0	N/A					
Service	Platform	4.0	5857022					
Security	Package	4.0	5857023					
Ba	se Image	5835767	5835767					
	e Undate	4.0	5857024					

Figura 3-12. Meniu presetări de sistem/Despre

Tabelul 3-37: Software

Parametru presetat	Descriere
Software Version (Versiune software)	Versiunea actuală de software pe acest sistem.
Revizia sistemului	Revizia actuală a versiunii de software de pe acest sistem.
Software Part Number (Cod de componentă software)	Numărul piesei software.
Build View (Vizualizare versiune)	Vizualizarea versiunii de software.
Build Date (Dată realizare)	Data realizării versiunii software.

Tabelul 3-38: Brevete

Parametru presetat	Descriere
Brevete	Listează brevetele de sistem.

Tabelul 3-39: Imaginea sistemului

Parametru presetat	Descriere
Image Part Number (Cod de componentă a imaginii)	Numărul de piesă al imaginii (cod componentă înlocuitor).
Image Date (Data imaginii)	Data imaginii (dată înlocuitor).

Configurarea conectivității

Prezentare generală

Utilizați funcționalitatea Connectivity (Conectivitate) pentru a configura conexiunea și protocoalele de comunicare pentru sistemul cu ultrasunete. Pagina următoare oferă o prezentare generală a fiecărei funcții de conectivitate. Fiecare funcție este descrisă detaliat în paginile următoare.

În legătură cu LAN wireless și DICOM, consultați capitolul 13.

Funcții de conectivitate

Pentru a configura conectivitatea instituției dvs., trebuie să vă conectați cu privilegii de administrator.

- 1. **TCPIP**: Vă permite să configurați Internet Protocol.
- 2. Device (Dispozitiv): Vă permite să configurați dispozitivele.
- 3. Service (Serviciu): Vă permite să configurați un serviciu (de exemplu, servicii DICOM cum sunt imprimantele, foile și alte servicii, cum sunt tipărirea video și tipărirea standard) din lista de servicii acceptate. Aceasta înseamnă că utilizatorul poate configura un dispozitiv cu serviciile DICOM acceptate de acesta.
- 4. Dataflow (Flux de date): Vă permite să ajustați setările fluxului de date selectat şi pe cele ale serviciilor asociate. Selectarea unui flux de date determină personalizarea sistemului cu ultrasunete pentru a funcționa conform cu serviciile asociate cu fluxul de date selectat.
- Button (Buton): Vă permite să asignați un serviciu de ieşire preconfigurat (sau un set de servicii de ieşire) tastelor de tipărire din panoul de control.
- 6. **Removable Media** (Suport amovibil): Permite formatarea (DICOM, bază de date sau formatarea simplă) și verificarea DICOM a suporturilor amovibile.
- Miscellaneous (Diverse): Vă permite să configurați opțiunile meniului de examinare a pacienților, opțiunile de tipărire şi stocare şi ordinea coloanelor din lista de examinare din meniul Patient (Pacient).
- Tricefy: vă permite să arhivați, să colaborați şi să partajați imaginile pacientului printr-un vizualizator de imagini bazat pe cloud.
- Koios. Koios este o opțiune de analiză a leziunilor mamare. Koios este integrat în LOGIQ P8/P9/P10 prin intermediul DICOM. Koios are o configurație similară cu cea a unui DICOM Service (Serviciu DICOM). Utilizatorul poate accepta/respinge rezultatele analizei.

Funcții de conectivitate (continuare)

Configurați aceste ecrane de la stânga la dreapta, începând cu fila TCPIP.

NOTĂ: Sistemul cu ultrasunete este configurat pentru multe servicii și are selectate setările prestabilite pentru acestea. Puteți totuși să modificați aceste servicii și setările acestora, în funcție de necesități.



Trebuie să reinițializați LOGIQ P8/P9/P10 (opriți) după efectuarea modificărilor asupra setărilor de conectivitate din meniurile Utility (Utilitare). În această categorie intră și modificările din ecranele TCPIP sau cele de configurare a fluxurilor de date.

TCP/IP

Partea din stânga ecranului TCP/IP afişează configurația rețelei prin cablu; partea din dreapta a ecranului afişează Wireless Network Configuration (Configurarea rețelei prin cablu).

	GE Healthca 09/10/2012	re :23:28PM ADM
TCP/IP. Device Service Dataflow Button	Removable Media Miscellane	ous Tricefy Koios
Computer Name DESKTOP-J9O32CJ ×	Wireless Network Configu	ration
Wired Network Configuration	Configuration	
Enable DHCP	Wireless Connection	
IPv6 🔲	IP-Address 192168.01	47
IP-Address 0.0.0	Subnet Mask 255 255 255	
Subnet Mask 255.255.255.255	Default Gateway 192 168.0.1	
Default Gateway	Primary DNS Secure 192 152.01	
Primary DNS Server	Secondary DNS Server	
Secondary DNS Server	MAC Address 29 90 99 Ef	00 02
Network Speed: Auto Detect	Sport (Mbor) 690	PULPOL
Wired Connection	Connected (min) 10	
IP-Address	Status Operational	
Subnet Mask		
Default Gateway		
Primary DNS Server		
Secondary DNS Server		
MAC Address		
Speed (Mbps)		
Connected (min)		
Status		
Restart the system to activate any changes saved from this page!		

Figura 3-13. Ecran TCP/IP

Wired Network Configuration (Configurarea rețelei prin cablu) arată care este configurația setărilor de rețea locală pentru LOGIQ P8/P9/P10, în timp ce secțiunea Wired Connection (Conexiune prin cablu) arată configurația reală a rețelei pe care sistemul o utilizează în prezent și o recunoaște. Dacă aceste două secțiuni nu se potrivesc, reporniți sistemul și verificați din nou setările de rețea.

Determinați setările de rețea

Determinați tipul de setări de rețea pe care le veți utiliza și configurați:

- IPV4 sau IPv6: IPv4 este o adresă pe 32 de biți, IPv6 este o adresă pe 128 de biți.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (Protocolul de configurare dinamică a gazdei): îi permite unui server să configureze automat setările rețelei.
- Static IP (IP static): setări de rețea configurate manual.

DHCP

Pentru a configura conectivitatea rețelei DHCP:

1. Bifați caseta de validare DHCP pentru a activa configurarea automată a setărilor dvs. de rețea.

	GE Healthcare 09/10/20 12:23:28PM ADM
TCP/IP Device Service Dataflow Button	Removable Media Miscellaneous Tricefy Kolos
Computer Name DESKTOP-J9O32CJ	Wireless Network Configuration
Wired Network Configuration	Configuration
Enable DHCP 🛛	Wireless Connection
IPv6	IP-Address 192.168.0.147
Network Speed: Auto Detect	Subnet Mask 255.255.255.0
Wired Connection	Default Gateway 192.168.0.1
IP-Address	Primary DNS Server 192.168.0.1
Subnet Mask	Secondary DNS Server
Default Gateway	MAC Address 28-80-88-F9-8B-82
Primary DNS Server	Speed (Mbps) 690
Secondary DNS Server	Connected (min) 10
MAC Address	Status Operational
Speed (Mbps)	
Connected (min)	
Status	

Figura 3-14. Meniul conectivității rețelei DHCP

- 2. Pentru a utiliza IPv6, bifați caseta IPv6. Dacă nu este bifată opțiunea, sistemul va utiliza setările IPv4 implicite.
- 3. Apăsați pe Save (Salvare) din partea de jos a ecranului pentru a salva configurația automată.
- 4. Reporniți sistemul pentru a activa orice modificări salvate.

Static IP (IP static)

Pentru a configura conectivitatea rețelei Static IP (IP static):

- 1. Debifați caseta Enable DHCP (Activare DHCP).
- Pentru a utiliza IPv4, lăsați nebifată caseta IPv6 (IPv4 este configurația implicită pentru Static IP (IP static)).
 Pentru a utiliza IPv6, bifați caseta IPv6.

Pentru a utiliza IPv6, bifați caseta IPv6.

Computer Name DESKTOP-B7GSE3P	Computer Name DESKTOP-B7GSE3P
Wired Network Configuration	Wired Network Configuration
Enable DHCP	Enable DHCP
IPv6	IPv6 🔽
IP-Address 0.0.0.0	IPv6 Address
Subnet Mask 255.255.255.255	IPv6 Prefix Length
Default Gateway	Default IPv6 Gateway
Primary DNS Server	Primary DNS Server
Secondary DNS Server	Secondary DNS Server
Network Speed: Auto Detect 👻	Network Speed: Auto Detect
Wired Connection	Wired Connection
IP-Address	IPv6 Address
Subnet Mask	IPv6 Prefix Length
Default Gateway	Default IPv6 Gateway
Primary DNS Server	Primary DNS Server
Secondary DNS Server	Secondary DNS Server
MAC Address	MAC Address
Speed (Mbps)	Speed (Mbps)
Connected (min)	Connected (min)
Status	Status
Restart the system to activate any changes saved from this page!	Restart the system to activate any changes saved from this page!

Figura 3-15. Meniul conectivității IPv4 și IPv6 pentru IP static

- 3. Tastați numele sistemului cu ultrasunete în câmpul Computer Name (Nume computer).
- 4. Introduceți următoarele informații în câmpurile desemnate:
 - Adresa IP (obțineți o adresă IP static unică de la administratorul rețelei)
 - Subnet Mask (Mască de subrețea)
 - Default Gateway (Gateway implicit) (dacă este cazul)
 - Primary and Secondary DNS addresses (Adrese DNS primare şi secundare) (opțional)
- NOTĂ: Este necesară cel puțin o adresă DNS valabilă pentru conectivitatea serviciului Insite de la distanță.
 - 5. Apăsați Save (Salvare) în partea de jos a ecranului.
 - 6. Reporniți sistemul pentru a activa orice modificări salvate.
- NOTĂ: Conform proiectării sistemului, setările TCP/IP nu sunt restabilite la restabilirea copiilor de siguranță. Adresa IP a sistemului cu ultrasunete LOGIQ P8/P9/P10 TREBUIE să fie unică.

Meniurile presetate TCP/IP

Tabelul 3-40: Numele computerului

Parametru presetat	Descriere
Numele computerului	Introduceți numele unic al sistemului cu ultrasunete (fără spații în nume).

Tabelul 3-41: Configurarea rețelei prin cablu

Parametru presetat	Descriere
Enable DHCP (Activare DHCP)	Selectați această casetă pentru a activa selecția adresei IP dinamice (cu excepția cazului în care utilizați DICOM). Când DHCP este activat, câmpurile IP Address (Adresă IP), Subnet Mask (Mască subrețea), Default Gateway (Gateway implicit), Primary DNS Server (Server DNS primar) și Secondary DNS Server (Server DNS secundar) sunt dezactivate.
IPv6	Selectați această casetă pentru a introduce setările IPV6 Static IP (IP static).
IP-Address (Adresă IP)	Introduceți adresa IP a sistemului cu ultrasunete. NOTĂ: IP reprezintă abrevierea pentru Internet Protocol (Protocol de internet). Fiecare dispozitiv de pe rețea are o adresă IP unică.
Subnet Mask (Mască de subrețea)	Introduceți adresa măștii de subrețea. NOTĂ: Subnet Mask (Mască de subrețea) este un filtru de adrese IP care elimină comunicarea/mesajele de la dispozitivele de rețea care nu prezintă interes pentru sistemul dvs.
Default Gateway (Gateway implicit)	Introduceți adresa gateway-ului implicit (opțional).
Primary DNS Server	Introduceți adresa IP pentru Primary DNS Server (Server DNS primar) (opțional - este necesară cel puțin o adresă DNS valabilă pentru conectivitatea serviciului Insite de la distanță).
Secondary DNS Server	Introduceți adresa IP pentru Secondary DNS Server (Server DNS secundar) (opțional). (Nu configurați doar Secondary DNS Server (Server DNS secundar); dacă se utilizează o singură adresă IP DNS, introduceți-o în câmpul Primary DNS Server (Server DNS primar).)
Network Speed (Viteza rețelei)	Selectați viteza rețelei (Auto Detect (Detectare automată), 10Mbps/Half/Full Duplex (10 Mbps/semiduplex/duplex integral) sau 100 Mbps/Half/Full Duplex (100 Mbps/semiduplex/duplex integral) și 1000Mbps/Auto-negotiate (1000 Mbps/Negociere automată)

Tabelul 3-42: Conexiune prin cablu

Parametru presetat	Descriere
IP-Address (Adresă IP)	Adresa IP a sistemului cu ultrasunete. NOTĂ: IP reprezintă abrevierea pentru Internet Protocol (Protocol de internet). Fiecare dispozitiv de pe rețea are o adresă IP unică.
Subnet Mask (Mască de subrețea)	Subnet Mask (Mască de subrețea) este un filtru de adrese IP care elimină comunicarea/mesajele de la dispozitivele de rețea care nu prezintă interes pentru sistemul dvs.

Parametru presetat	Descriere
Default Gateway (Gateway implicit)	Adresa gateway-ului implicit (opțional).
MAC address (Adresa MAC)	Adresa unică a plăcii de rețea.
Speed (Mbps) (Viteză)	Viteza efectivă a rețelei în Megabiți pe secundă.
Connected (min) (Conectat)	Numărul de minute pentru care sistemul a fost conectat la rețea.
Status (Stare)	 Starea curentă a rețelei. Operational (Funcțională): Adaptorul de rețea a fost dezactivat, de exemplu, din cauza unui conflict de adrese. Unreachable (Inaccesibilă): Adaptor de rețea care nu este conectat. Disconnected (Deconectată): Pentru adaptoarele LAN: cablu de rețea deconectat. Pentru adaptoarele WLAN: fără operator. Connecting (Conectare): Adaptor de rețea care se află în curs de conectare. Connected (Conectat): Adaptor de rețea care este conectat la un interlocutor de la distanță.

Tabelul 3-42: Conexiune prin cablu

Tabelul 3-43: Rețea wireless

Parametru presetat	Descriere
Configuration (Configurare)	Apăsați pentru a vizualiza sau modifica setările Wireless Networking (Rețea wireless). Consultați Capitolul 13 pentru informații suplimentare.
IP-Address (Adresă IP)	Adresa IP curentă atribuită adaptorului de rețea wireless.
Subnet Mask (Mască de subrețea)	Masca de rețea curentă atribuită adaptorului de rețea wireless.
Default Gateway (Gateway implicit)	Adresa IP a gazdei gateway pentru subrețeaua locală.
MAC address (Adresa MAC)	Adresa Ethernet atribuită hardware-ului adaptorului de wireless instalat.
Speed (Mbps) (Viteză)	Viteza efectivă a rețelei în Megabiți pe secundă.
Connected (min) (Conectat)	Numărul de minute pentru care sistemul a fost conectat la rețea.
Status (Stare)	 Starea curentă a rețelei. Operational (Funcțională): Adaptorul de rețea a fost dezactivat, de exemplu, din cauza unui conflict de adrese. Unreachable (Inaccesibilă): Adaptor de rețea care nu este conectat. Disconnected (Deconectată): Pentru adaptoarele LAN: cablu de rețea deconectat. Pentru adaptoarele WLAN: fără operator. Connecting (Conectare): Adaptor de rețea care se află în curs de conectare. Connected (Conectat): Adaptor de rețea care este conectat la un interlocutor de la distanță.

Dispozitiv

Pentru adăugarea unui dispozitiv nou,

- 1. Apăsați Add (Adăugare).
- 2. Tastați numele dispozitivului în câmpul Name (Nume).
- Scrieți adresa IP a dispozitivului în câmpul IP Address (Adresă IP).





Tabelul	3-44:	Dispozitiv
raborar	• • • •	Diopoziai

Parametru presetat	Descriere
Add/Remove (Adăugare/ eliminare)	Apăsați pe Add (Adăugare) pentru a adăuga un dispozitiv nou; apăsați pe Remove (Eliminare) pentru a șterge un dispozitiv.
Ping	Apăsați tasta Ping pentru a confirma conectarea unui dispozitiv.
Properties: Name (Proprietăți: Nume)	Introduceți numele dispozitivului.
Properties: IP Address (Proprietăți: Adresă IP)	Introduceți adresa IP a dispozitivului. Următoarea adresă IP nu poate fi utilizată pentru adresa dispozitivului, acestea fiind rezervate pentru utilizare internă de către sistem: 192.168.221.1/192.168.221.2
Properties: AE Title (Proprietăți: Titlu AE)	Titlul AE al sistemului LOGIQ P8/P9/P10. NOTĂ: Disponibil numai pentru MyComputer (Computerul meu).
Properties: Port Number (Proprietăți: Număr port)	Numărul portului IP utilizat pentru DICOM, setat în mod implicit la 104. NOTĂ: Disponibil numai pentru MyComputer (Computerul meu).
DICOM TLS: Use DICOM TLS Encrypted Connection (DICOM TLS: utilizați conexiunea criptată DICOM TLS)	Bifați pentru a utiliza conexiunea criptată DICOM TLS

Parametru presetat	Descriere
DICOM Verbose Logging: Enable Dicom Verbose Logging (Jurnalizarea DICOM Verbose: activați jurnalizarea DICOM Verbose)	Bifați pentru a activa DICOM Verbose Logging (Jurnalizare DICOM Verbose)
DICOM Verbose Logging: Enable Dicom Verbose Logging pentru (Minutes) (Jurnalizarea DICOM Verbose: activați jurnalizarea DICOM Verbose pentru (minute))	Alegeți durata pentru Dicom Verbose Logging (Jurnalizarea DICOM Verbose)

Tabelul 3-44: Dispozitiv

Dispozitiv (continuare)

Pentru a interoga un dispozitiv,

- 1. Selectați dispozitivul.
- Apăsați pe *Ping*. Dacă personajul desenat zâmbeşte, atunci conexiunea a fost confirmată. Dacă personajul desenat se încruntă, atunci conexiunea nu a fost efectuată. Verificați numele dispozitivului şi adresa IP.

Servicii

Pentru fiecare dispozitiv pe care l-ați adăugat la sistem, trebuie să configurați serviciile pe care dispozitivul le acceptă (trebuie să fiți administrator pentru a actualiza aceste ecrane).

Ecranul Services (Servicii) conține următoarele secțiuni cu informații:

- 1. **Destination Device** (Dispozitivul destinație) afișează informații despre dispozitivele destinație. Puteți selecta dintr-o listă de dispozitive existente.
- Service Type to Add (Tip serviciu de adăugat) afişează informații despre serviciile pentru dispozitivul destinație. Puteți să adăugați servicii, să selectați dintr-o listă de servicii existente şi să eliminați servicii.
- Service Parameters (Parametri serviciu) afişează proprietățile pentru serviciul selectat în prezent în secțiunea Services (Servicii). Numele şi parametrii din această secțiune se modifică, în funcție de serviciul selectat în prezent. În figura de mai sus, această secțiune prezintă parametrii DICOM Print (Tipărire DICOM).

Adăugarea unui serviciu la un dispozitiv destinație

- 1. Selectați serviciul din meniul derulant. Apăsați *Add* (Adăugare).
- 2. Specificați proprietățile pentru acest serviciu. Apăsați pe **Save** (Salvare).
- 3. Verificați serviciul.

Eliminarea unui serviciu

- 1. Selectați serviciul. Apăsați pe *Remove* (Eliminare).
- 2. Apăsați pe Save (Salvare).

Modificarea parametrilor unui serviciu

Există anumiți parametri ai căror configurare ar putea fi necesară pentru fiecare serviciu:

Parametru presetat	Descriere
Denumire	Text liber: introduceți un nume descriptiv pentru dispozitiv.
AE Title (Titlu AE)	Titlul entității aplicației pentru serviciu.
Port Number (Numărul portului)	Numărul portului serviciului.
Maximum Retries (Reîncercări maxime)	Max # – numărul maxim de încercări de stabilire a unei conexiuni la serviciu.
Retry Interval (sec) (Interval de reîncercare)	Specificați cât de des (în secunde) sistemul ar trebui să încerce să stabilească o conexiune la serviciu.
Timeout (Perioada de inactivitate)	Perioada de timp după care sistemul va înceta să mai încerce stabilirea unei conexiuni la serviciu.

Tabelul 3-45: Parametrii serviciului: Parametrii comuni ai serviciului

Modificarea parametrilor unui serviciu (continuare)

Mulți parametri de serviciu sunt specifici pentru fiecare tip de serviciu. Parametrii sunt descriși în următoarele pagini:

- Tipărire standard
- Captură video
- Save As (Salvare ca)
- Salvare rapidă USB

Tipărire standard

Parametru presetat	Descriere
Imprimanta	Selectați imprimanta.
Rows (Rânduri)	Specificați 1-5.
Columns (Coloane)	Specificați 1-5.
Orientation (Orientare)	Specificați Landscape/Portrait (Peisaj/Portret)
Top Margin (mm) (Marginea de sus (mm))	Specificați marginea de sus (0-51 mm)
Bottom Margin (mm) (Marginea de jos (mm))	Specificați marginea de jos (0-51 mm)
Left Margin (Marginea din stânga)	Specificați marginea din stânga (0-51 mm)
Right Margin (Marginea din dreapta)	Specificați marginea din dreapta (0-51 mm)

Tabelul 3-46: Tipărire standard

Captură video

Tabelul 3-47: Captură video

Parametru presetat	Descriere
Тір	Specificați Color, BW (Alb-negru) sau DVD Record/Pause (Înregistrare/pauză DVD).

Save As (Salvare ca)

Tabelul 3-48: Save As ((Salvare ca)
-------------------------	--------------

Parametru presetat	Descriere	
Destination (Destinație)	Specificați dispozitivul destinație, unitatea hard, unitatea de memorie flash USB.	

Salvare rapidă USB

USB Quick Save (Salvare rapidă USB) oferă posibilitatea de a trimite cu uşurință imagini pe un stick de memorie USB sau pe un spațiu de stocare în rețea. Pentru mai multe informații consultați "USB Quick Save" (Salvare rapidă USB) de la pagina 15-47.

E-mail în MMS

NOTĂ: Puteți atașa până la 10 imagini într-un e-mail.

Pentru a utiliza serviciul de e-mail, sunt necesare setările SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) și contul de utilizator de la furnizorul dvs. de servicii de e-mail.

- Numele serverului SMTP (Mesaje de ieşire), de ex., smtp.gmail.com
- Autentificarea SMTP (Mesaje de ieşire), de ex., SSL
- Portul SMTP (Mesaje de ieşire), de ex., 465
- NOTĂ: LOGIQ P8/P9/P10 acceptă numai serviciul de trimitere prin e-mail; primirea mesajelor e-mail nu este acceptată. Pentru a primi e-mailuri, același cont de e-mail trebuie să fie instalat pe un PC Office.
- NOTĂ: Unele servere de e-mail permit unor aplicații mai puțin sigure să vă acceseze contul. În cazul în care contul dvs. nu poate accesa serverul de e-mail din LOGIQ P8/P9/P10, contactați administratorul serverului și configurați accesul la cont pentru a permite accesarea de către o aplicație mai puțin sigură. În cazul serviciului Gmail de la Google, consultați secțiunea Ajutor pentru conturi de pe https://support.google.com/accounts/ answer/6010255?hl=en.

Configurarea e-mailului în MMS

- Introduceți adresa IP şi numele serverului SMTP pentru a adăuga un dispozitiv de conectare prin e-mail în fila Device (Dispozitiv).
- 2. Apăsați pe pictograma Verify (Verificare) și apăsați butonul Add (Adăugare) dacă testul ping este executat cu succes.
- Treceţi la fila Service, selectaţi "Email to MMS" (E-mail în MMS) din meniul Service şi apăsaţi butonul "Add" (Adăugare).
- Introduceți numele contului sau adresa de e-mail în grupul Identity (Identitate). Opțional, puteți introduce un răspuns diferit la adresă și un text pentru semnătură.
- Pentru a verifica configurarea e-mailului, faceți clic pe pictograma Verify (Verificare). Mesajul-test va fi trimis la adresa de e-mail introdusă, urmat de o casetă de mesaj.
- 6. Pentru a salva configurația, selectați butonul Save (Salvare).

TCP/IP Device Service Datafle	w Button Rem	novable Media	Miscellaneous	Tricefy	
Destination Device MailServer					
Email to MMS	Empil to MMS Properties				
	SMTP Server				
Service	Server Connection	IP Address			
Email to MMS	Server Port				
Remove	SSL Connection	None			
	Requires authentication				
Verify 😐	User Name				
	Password				
	Mail Address				
Properties	Subject				
Name Email to MMS	Message				
Maximum Retries 2	Enable MMS				
Retry Interval (sec) 10 🔻	Domain Name for MMS				
Timeout (sec) 30 👻					

Figura 3-17. E-mail în MMS

Tabelul 3-49: Serviciu de stocare în rețe	ea
---	----

Parametru presetat	Descriere	
SMTP Server (Server SMTP)	Text liber: introduceți un nume descriptiv pentru serverul de e-mail.	

Parametru presetat	Descriere		
Server Connection (Conexiune server)	 Opțiuni: IP Address (Adresă IP): Încercați să vă conectați prin adresa IP. Server Name (Nume server): Încercați să vă conectați prin numele serverului SMTP. Selectați metoda de conectare la server pentru a accesa serverul de e-mail. 		
Server Port (Port server)	Numărul portului serverului de e-mail.		
Connection security (Siguranța conexiunii)	Opțiuni: • Niciuna • SSLTTLS • STARTTLS Dacă serverul dvs. SMTP necesită conexiune SSL sau STAR, selectați opțiunea corespunzătoare.		
Authentication method (Metoda de autentificare)	Introduceți contul de utilizator și parola pentru autentificarea SMTP. Dacă serverul dvs. nu necesită autentificarea utilizatorului, debifați caseta și nu introduceți nimic. Lăsați câmpurile User Name (Nume utilizator) și Password (Parolă) necompletate.		
User Name (Nume utilizator)	Nume de utilizator cont de e-mail.		
Password (Parolă)	Parolă cont de e-mail.		
Email Address (Adresă de e-mail)	Introduceți To (receiver) Email Address (Către (destinatar) adresa de e-mail) pentru trimiterea mesajului-test (obligatoriu). Notă: se va utiliza pentru From (sender) Email Address (De la (expeditor) adresa de e-mail).		
Subject (Subiect)	Text liber: furnizați un subiect pentru e-mailul de testare.		
Mesaj	Text liber: furnizați un mesaj text pentru e-mailul de testare.		
Enable MMS (Activare MMS)	Activați serviciul MMS cu serviciul de e-mail.		
Domain Name for MMS (Nume domeniu pentru MMS)	Numele serverului de domeniu pentru furnizorul terț de servicii pentru mesajul MMS.		

Tabelul 3-49: Serviciu de stocare în rețea (Contir	າuare)
--	--------

MMS Configuration (Configurare MMS)

Numărul de telefon MMS este mapat în adresa de e-mail a destinatarului furnizorului de servicii MMS.

- NOTĂ: LOGIQ P8/P9/P10 nu acceptă serviciul MMS. LOGIQ P8/P9/ P10 acceptă numai numărul de telefon al pacientului combinat cu numele de domeniu MMS la trimiterea unui e-mail ("Phone number@DomainName" (Număr de telefon@Nume domeniu)).
- NOTĂ: Pentru a utiliza funcția MMS, trebuie să încheiați un contract cu un furnizor terță parte care oferă serviciul E-mail to MMS (E-mail în MMS) (de ex., SMSglobal). Contactați un furnizor de service!
 - Dacă doriți să utilizați şi MMS, selectați "Enable MMS" (Activare MMS) din Email Service Properties (Proprietățile serviciului de e-mail).
 - 2. Introduceți numele domeniului de terță parte.
- NOTĂ: Imaginile capturate vor fi trimise în contul dvs. de e-mail cu "Phone number@DomainName" (Număr de telefon@Nume domeniu).
 - 3. Stocați configurația selectând butonul "Save" (Salvare).

Send Email (Trimitere e-mail)

Utilizatorul poate trimite imaginile selectate din pagina Active Image (Imagine activă) prin "Send To" (Trimitere Ia).

		Send To	
From:			To:
Local Archive - Int. HE		-	Email to MMS
	Cancel		ОК

Figura 3-18. Trimitere lot în e-mail

Mesajele electronice conțin JPEG-uri pentru imagini statice și WMV pentru bucle Cine.

NOTĂ: Funcția de trimitere a examinării nu este acceptată pentru serviciul E-mail to MMS (E-mail în MMS). Puteți trimite numai imaginile selectate din ecranul Active Image (Imagine activă).

Cum să introduceți adresa de e-mail și numărul de telefon al pacientului în ecranul Patient (Pacient)

Pentru a afişa şi a permite introducerea adresei de e-mail a pacientului, activați opțiunea "Use Email to MMS" (Utilizare E-mail în MMS) din ecranul Connectivity (Conectivitate) -> Miscellaneous (Diverse).
Cum să introduceți adresa de e-mail și numărul de telefon al pacientului în ecranul Patient (Pacient) (continuare)

- Apăsați butonul "Details" (Detalii) pe ecranul Patient (Pacient). Sunt afişate adresele de e-mail şi numărul de telefon aparținând pacientului.
- Introduceți informațiile despre pacient şi comentariul. Conținutul comentariilor va fi utilizat pentru corpul textului e-mailului. Subiectul e-mailului va fi generat automat utilizând informațiile privind numele pacientului şi data examinării.
- 3. Selectați Register (Înregistrare) pentru a salva configurația de e-mail a pacientului.

Configurarea unei imprimante

Utilizați Standard Print (Tipărire standard) pentru perifericele digitale. Acestea sunt imprimantele cu interfață USB sau interfață Ethernet (de exemplu, Sony UP-D25MD).

Pe pagina Utility (Utilitar) --> Connectivity (Conectivitate) --> Button (Buton), selectați tasta Print (Tipărire) din colțul din stânga sus al afișajului. În partea din mijloc a paginii, sub Available Input/Outputs (Intrări/ieșiri disponibile), selectați imprimanta pe care doriți să o configurați. Apoi, apăsați cele două săgeți spre dreapta (>>) din colțul din dreapta sus al paginii, pentru a muta această imprimantă în Printflow View (Vizualizare flux tipărire).

De asemenea, puteți configura butonul Standard Print (Tipărire standard) care apare pe ecranul Active Images (Imagini active).

Exemplu: De exemplu, un dispozitiv de captură video, în pagina Utility (Utilitar) --> Connectivity (Conectivitate) --> Service (Serviciu), în caseta Service Type to Add (Tip de serviciu de adăugat) și apăsați Add (Adăugare). În caseta de proprietăți din dreapta sus, selectați tipul de dispozitiv, iar în caseta Properties (Proprietăți) din stânga jos, introduceți un nume descriptiv unic pentru acest dispozitiv.

Flux de date



NU redenumiți fluxul de date implicit din fabrică.

Un flux de date este un set de servicii preconfigurate. Atunci când selectați un flux de date, sistemul cu ultrasunete funcționează automat conform serviciilor asociate cu fluxul de date. Fila Dataflow (Flux de date) vă permite să selectați și să revizuiți informații despre fluxurile de date. De asemenea, puteți crea, schimba și elimina fluxurile de date.

Configurați fluxurile de date pentru servicii.

- NOTĂ: Trebuie să fiți conectat ca Administrator pentru a utiliza fila Dataflow (Flux de date).
- NOTĂ: Serviciile adăugate în Dataflow View (Vizualizare flux de date) vor primi imagini imediat dacă setarea Direct Store (Stocare directă) este bifată; sau la sfârșitul examinării dacă Direct Store (Stocare directă) nu este bifată.

) G	E Healthcare 9/10/20 12:23:2	8PM	ADM
TCP/IP Device	Service	Dataflow	Button	Removab				Koios
Local Archive - Int. H	Ð					Dataflow	View	
	Add	₽ M B-P	lyComputer = Local Archive ACS = page stopp	- Int HD	1 = 1 2	lataflow View NComputer 🕿 Local Archive - Ir	it HD	
B	Ramove		- PAG STURE		Veri	fy 😐 Verify Timeout	: (se <u>c)</u>	
Name Local Arr	ties -hius - Int HD						10 -	
Direct Store III Hidden III	ante and the							



Tabelul 3-50: Flux de date

Parametru presetat	Descriere
Denumire	Selectați fluxul de date din listă.
Direct Store (Stocare directă)	Selectați pentru a stoca datele direct în arhivă (fără stocare în buffer).
Hidden (Ascuns)	Selectați pentru ca acest flux de date să nu apară ca un Dataflow (Flux de date) în meniul Patient (Pacient).
Default Dataflow (Flux de date implicit)	Selectați pentru a utiliza acest flux de date ca flux de date implicit când porniți sistemul.

Selecția obiectului cheie: Notificarea ștergerii imaginii Notificarea ştergerii imaginii este disponibilă NUMAI pentru fluxul de lucru Direct Store (Stocare directă) și este generată numai atunci când se şterg imagini în timpul examinării. Aceasta permite cititorului de la sistemul PACS să ştie care imagini au fost şterse. Pe imaginile şterse se aplică un indicator cu un motiv, de exemplu, "Rejected for Quality Reasons" (Respinsă din cauza calității).

Buton

Puteți atribui butoanele de tipărire prin intermediul paginii Utility (Utilitar) --> Connectivity (Conectivitate) --> Button (Buton).

Atribuirea butoanelor de tipărire. Mai întâi selectați butonul de tipărire de configurat în colțul din stânga sus al paginii. Apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl adăugați în partea de mijloc a paginilor. Apoi faceți clic pe săgeata din dreapta în colțul din dreapta sus al paginii.

- NOTĂ: Puteți configura fiecare tastă de tipărire pentru mai multe dispozitive/fluxuri de date de ieșire.
- NOTĂ: Asociați numai un serviciu DICOM la o tastă de tipărire (de ex., PACS și imprimanta DICOM). Mai multe dispozitive DICOM trebuie să fie configurate printr-un flux de date.
- NOTĂ: Când utilizați o tastă de tipărire pentru a trimite o imagine direct către un dispozitiv DICOM, aceasta determină o singură asociere DICOM per imagine. Majoritatea dispozitivelor (toate imprimantele cunoscute) funcționează perfect astfel. Totuşi, unele dispozitive de stocare, cum ar fi ALI, Kodak Access şi Cemax presupun că finalul fiecărei asocieri este finalul examinării, generând astfel un dosar nou pentru fiecare imagine. În meniul Utility (Utilitare), selectați o singură asociere sau deschideți PR pentru dispozitivul de stocare DICOM dorit.

Buton (continuare)

Parameter (Parametru)	Descriere
Butoane fizice pentru tipărire • Tipărire 1-6 • PrintScreenAutoSweep (Sc • PrintScreen	himbare automată PrintScreen)
M&A only (no images) (Numai M&A (fără imagini))	Configurează sistemul pentru a trimite numai un raport structurat DICOM, nu se generează sau se trimite nicio imagine.
Still Images (Imagini statice)	 Format: Ultrasound Image (Imagine cu ultrasunete), Secondary Capture (Captură secundară) (Image (Imagine), Video, Screen (Ecran)) Comprimare: None (Niciuna), Rle, Jpeg, Jpeg2000 Calitate: Lossless (fără pierderi), 99, 98, 97, 50 (Se afişează când JPEG/ JPEG2000 este comprimarea selectată)
Clips/Volume (Clipuri/ Volum)	 Clipuri: Add Multiframe Data (Adăugare date multicadru): casetă de validare Comprimare: None (Niciuna), Rle, Jpeg, Jpeg2000 Calitate: Lossless, 99, 98, 97, 50 Formatul fişierului de volum*: 1-Standard DICOM (DICOM standard) (Implicit), 2-Standard DICOM with Raw Data (DICOM standard cu date neprelucrate); 3-Enhanced DICOM, 2&3 (DICOM îmbunătățit) (2 fişiere) * Easy3D înlocuieşte formatul 3 cu formatul 2
Notă: Comprimarea implicită să păstrați Comprimarea seta	pentru Clips/Volumes (Clipuri/volume) este JPEG85. Se recomandă insistent ată la JPEG85.
Avansat	 VNav Data (Date navigare în volum): V Nav View (Vizualizare navigare în volum) (Default), Ultrasound Only (Numai ultrasunete) sau VNav (Navigare în volum) şi Ultrasound (Ultrasunete) (2 fişiere) Compare Assistant (Asistent de comparare): Comparison view (Vizualizare comparație) (Implicit), New image (Imagine nouă), Both Comparison (Comparare ambele) şi New (Nou) (2 fişiere) Scan Assistant Advance (Avansare Asistent de scanare): On (Activat), Off (Dezactivat), Use program (Utilizare program) (sistemul foloseşte setarea din programul Scan Assistant (Asistent de scanare), ceea ce permite unui utilizator să configureze două taste de tipărire în mod identic, cu excepția faptului că una avansează Scan Assistant (Asistent de scanare), iar cealaltă nu.) On (Activat) = avansează la pasul următor când acea tastă de tipărire este apăsată independent de setarea programului. Off (Dezactivat) = nu avansează la pasul următor când tasta de tipărire este apăsată independent de setarea programului. Apăsați pe "Application/Print Controls/Live Store" (Aplicație/Controale tipărire/Stocare în timp real) pentru a face legătura prin hyperlink către pagina din utilitar Application Print Controls (Controale tipărire aplicație).

Tabelul 5-51. Dutonul I Init (Tipanie)	Tabelul 3-51:	Butonul	Print	(Tipărire)
--	---------------	---------	-------	------------

Active Images Page (Pagina Imagini active): Standard Print (Tipărire standard)

Removable Media (Suport media portabil)

Fila Removable Media (Suporturi media portabile) vă permite următoarele:

- Verificați directorul DICOM pe suporturile media portabile.
- Verificați dacă există suficient spațiu liber pe suportul media.
- Verificați dacă suportul media este finalizat sau nefinalizat.
- Verificați dacă suportul media este formatat sau neformatat.
- Formatați suporturile media portabile (CD/USB reinscripționabil)





Parametru presetat	Descriere
Removable Media (Suport media portabil)	Selectați suportul media portabil pentru formatare sau verificare.
Label (Etichetă)	Introduceți o etichetă pentru un nou suport media portabil (text liber).
Verificare	 Selectați pentru a verifica directorul DICOM pe discul DICOM detaşabil. Verificați dacă există suficient spațiu liber pe suportul media. Verificați dacă suportul media este finalizat sau nefinalizat. Verificați dacă suportul media este formatat sau neformatat.
Format (Formatare)	Selectați pentru a formata suporturile media portabile:
Formatarea rapidă	Pentru a formata rapid suportul media, bifați această casetă. Dacă debifați această casetă, suportul media este formatat cu formatare completă. Suporturile media noi trebuie întotdeauna formatate prin formatare completă.

În partea de jos a ecranului sunt afişate proprietățile suportului media selectat.

Formatarea suporturilor media portabile

- 1. Selectați suportul media amovibil din lista Media (Suporturi media).
- 2. Scrieți un nume pentru suportul media portabil în câmpul Label (Etichetă).

NOTĂ: Nu utilizați următoarele caractere pentru etichetare:

\/:;.,*<>|+=[]&

- 3. Selectați *Format* (Formatare). Confirmați cu **OK** sau **Cancel** (Anulare).
- 4. O fereastră de informare confirmă momentul finalizării formatării. Selectați **OK** pentru a ieşi.

Verificarea suporturilor media portabile

- 1. Selectați suportul media amovibil din lista Media (Suporturi media).
- 2. Selectați Verify (Verificare).

Miscellaneous (Diverse)

Fila Miscellaneous (Diverse) vă permite să configurați instrumentele asociate gestionării pacienților și opțiunilor de tipărire și stocare. Puteți specifica funcționalitatea implicită a sistemului, cum ar fi dacă este necesar ID-ul pacientului la arhivarea datelor sau dacă doriți ca sistemul să caute automat în arhivă un pacient atunci când introduceți datele pacientului.

Parametru presetat	Descriere		
Use birthdate (Utilizare dată de naștere)	În fereastra cu informațiile despre pacient, introduceți fie vârsta, fie data nașterii pacientului: Când este selectat, introduceți data nașterii, apoi vârsta se calculează. Când este deselectat, introduceți vârsta (câmpul datei nașterii nu este disponibil).		
Auto search for patient (Căutare automată pacient)	În fereastra Search/Create Patient (Căutare/Creare pacient): Când este selectat, sistemul caută automat în arhiva pacientului selectat, în timp ce utilizatorul introduce informațiile despre pacient. Când este deselectat, instrumentul de căutare automată este dezactivat. Dacă încercați să păstrați confidențialitatea datelor anterioare ale pacientului, NU utilizați această caracteristică.		
Automatic generation of patient ID (Generare automată ID pacient)	În fereastra Search/Create Patient (Căutare/Creare pacient): Când este selectat, ID-ul pacientului nu este necesar pentru introducerea unui nou pacient în arhivă. Sistemul generează automat un număr ID. Când este deselectat, ID-ul pacientului este necesar la introducerea în arhivă a unui pacient nou.		
Auto Archiving patient data (Arhivarea automată a datelor pacienților)	Arhivează în mod automat datele pacientului.		
After [End Current Patient], go to (După [Finalizare pacient curent], accesați):	Selectați ecranul Worklist (Lista de lucru) sau ecranul Patient (Pacient).		
Keep Search String (Păstrare şir de căutare)	Şirul de căutare este păstrat în loc să fie şters.		
Worklist Auto-Query (Interogare automată listă de lucru)	Interoghează automat serverul listei de lucru.		
Show BBT (Afişare BBT)	Afişați câmpul BBT pe ecranul pacientului OB pentru a introduce temperatura de bază a corpului.		
Double Click on Patient List to Start (Faceți dublu clic pe lista pacientului pentru a începe)	Selectați pentru a se afișa Review (Revizuire) sau New Exam (Examinare nouă) de fiecare dată când faceți dublu clic pe numele pacientului din lista de pacienți din meniul Patient (Pacient).		
Detail Mode (Modul detaliat)	Selectați pentru a afișa Detail Mode (Mod detaliat) în loc de Exam View (Vizualizare examinare), când selectați numele pacientului din lista de pacienți din meniul Patient (Pacient). De asemenea, puteți introduce comentarii în Detail Mode (Mod detaliat).		

Tabelul 3-53: Opțiunile meniului Pacient/Examinare

Parametru presetat	Descriere	
Export to USB HDD: Create DICOMDIR (Export pe HDD USB: Creare DICOMDIR)	Create DICOMDIR (Creare DICOMDIR) este un format de fişier DICOM care conține modul în care se comportă directorul și fișierele DICOM structurate pentru suporturile media portabile de diagnosticare. Este important pentru portabilitatea dintre LOGIQ P8/P9/P10 și PACS. Dacă doriți să salvați	
Export to Network storage: Create DICOMDIR (Export în spațiul de stocare în rețea: Creare DICOMDIR)	obligatoriu.	
Automatic Disable Patient Data (Dezactivare automată date pacient)	Selectați pentru a dezactiva automat datele pacientului. Dacă este selectat, se blochează numele pacientului, data nașterii și sexul (cum ar fi ID-ul pacientului). Factory Default (Setarea implicită din fabrică) pentru această presetare este nebifată.	
Remember Cursor Position on the Transfer Screen (Reține poziția cursorului pe ecranul de transfer)	 Pentru a seta o locație implicită a cursorului pe ecranul Data Transfer (Transfer date): Selectați presetarea "Remember cursor position in the Transfer screen" (Reține poziția cursorului pe ecranul de transfer) și apăsați pe Save (Salvare). În ecranul Data Transfer (Transfer date), deplasați cursorul în câmpul dorit. Părăsiți ecranul Data Transfer (Transfer date). Când reveniți la ecranul Data Transfer (Transfer date), locația cursorului este în poziția pe care ați selectat-o. 	
Quick New Patient Entry (Introducere rapidă pacient nou)	Selectați pentru a stoca automat pacientul nou, apăsând tasta Patient (Pacient).	
User Email to MMS (E-mail utilizator în MMS)	Pentru a afişa şi a permite introducerea adresei de e-mail a pacientului Ż în informațiile pacientului.	
User Simple MPEGVue (MPEGVue simplu utilizator)	Selectați pentru a transfera imaginile capturate în format PC (JPEG, WMV).	
Use Pet Name (Utilizare nume PET)	Pentru a afişa şi a permite introducerea numelui PET [*] Ż în informațiile pacientului.	

Tabelul 3-53: Opțiunile meniului Pacient/Examinare (Continuare)

Tabelul 3-54: Opțiunile de mesaje pentru pacient/examinare

Parametru presetat	Descriere
Request acknowledge of End Exam action (Solicitare confirmare de încheiere a examinării)	Când este selectat, utilizatorului i se solicită să confirme acțiunea la încheierea unei examinări.
Warn Image Store without Patient (Avertizare la stocarea imaginilor fără pacient)	Selectați pentru a primi un avertisment atunci când apăsați tasta Print (Tipărire) fără un pacient activ.

Parametru presetat	Descriere
Warn Register to No Archive (Avertizare la înregistrare fără arhivă)	Selectați pentru a primi un avertisment atunci când înregistrați un pacient la fluxul de date "No Archive" (Fără arhivă). Selectați un flux de date diferit pentru stocarea permanentă a datelor pacientului.
Warn image store to Read Only dataflow (Avertizare la stocarea imaginilor în fluxul de date numai pentru citire)	Sistemul trimite un mesaj de avertizare dacă încercați să stocați imaginile într-un flux de date numai pentru citire.

Tabelul 3-54: Opțiunile de mesaje pentru pacient/examinare (Continuare)

Tabelul 3-55: Print and Store Options (Opțiuni de tipărire și stocare)

Parametru presetat	Descriere
P[1-6] Key Sound (Sunet tastă P[1-4])	Selectați None (Fără), Click (Clic), Chimes (Clopoței), Ding, Ding-Dong sau Whoosh (Şuierat).
Store Dual as Dicom Only (Stocare duală numai ca Dicom)	Selectați pentru a stoca întotdeauna imaginile duale în format DICOM (captură secundară), în locul Raw DICOM (DICOM neprelucrat).
Dual When Color Support is Mixed (Dual când suportul pentru culori este combinat)	Dataflow Mixed (Flux de date combinat) nu este disponibil. În timp ce transferați imaginile duale la PACS, trimiteți imagini alb-negru în gri; trimiteți imaginile color în color. Configurați 2 servicii (unul gri și unul color), configurați 2 fluxuri de date și configurați 2 butoane. Fiecare buton trebuie asociat unui serviciu diferit. Selectați dacă doriți să păstrați presetarea utilizatorului pentru Color Photometric Interpretation (Interpretare fotometrică color) în timp ce sunteți în modul Dual.
Enable Smart Capture Area (Activare zonă de captură inteligentă)	Bifați caseta pentru selectare.
Store 2D Loop with Timeline Data (Stocare buclă 2D cu date cronologice)	Bifați caseta pentru selectare.
Patient List Print-Font Size (Dimensiune font tipărire listă de pacienți)	Selectați dimensiunea fontului.
Add Titlebar Information to Multiframe Loops (Adăugare informații din bara de titlu la buclele multicadru)	Adaugă informații dintr-o bară de titlu la buclele multicadru.
Add Scan Parameter Information to Multiframe Loops (Adăugare informații despre parametrii de scanare la buclele multicadru)	Adaugă informații despre parametrii de scanare la buclele multicadru.

Parametru presetat	Descriere
Image Order Scheme (Schema de ordonare a imaginilor)	 Selectați pentru a stoca direct imaginile în Acquisition Order (Ordinea de achiziție), Scan Assistant Order (Ordinea din Asistentul de scanare) sau Off (Dezactivat). Off (Dezactivat). Clipboard-ul din sistemul cu ultrasunete afişează imaginea în ordinea în care a fost achiziționată. Prin urmare, imaginile re-stocate apar acolo unde vă aşteptați să apară. Cu toate acestea, în sistemul PACS, imaginile apar în ordinea sosirii sau în ordinea numărului imaginii. Acquisition Order (Ordinea de achiziție). Din perspectiva sistemul PACS (dacă se bazează pe ordinea numărului imaginii), imaginile sunt afişate în mod asemănător cu modul în care sunt stocate pe sistemul cu ultrasunete. Scan Assistant Order (Ordinea de citire) prin Scan Assistant Order (Ordinea de scanare). Prin urmare, în funcție de ordinea definită în Scan Assistant (Asistent de scanare), imaginile sunt reordonate şi afişate în acest mod, atât pe clipboard, cât şi în sistemul PACS.
Send Images via Wireless (Trimitere imagini prin wireless)	În cazul conexiunii la rețea prin LAN wireless și dacă această casetă este bifată, imaginile vor fi trimise la dispozitivul DICOM prin LAN wireless. Dacă nu este bifată, imaginile derulate în Spooler vor fi trimise când sistemul este conectat la rețeaua prin cablu.
Permiteți înlocuirea unei imagini prin apăsarea lungă a tastei Print (Tipărire)	Atunci când o imagine este reapelată, iar utilizatorul o stochează local în sistem prin apăsarea lungă a tastei Print (Tipărire), imaginea curentă reapelată este ştearsă din examinare și imaginea recent stocată este salvată. Sau, atunci când stocați imaginea fără adnotări, scrieți adnotarea și țineți apăsată tasta Print (Tipărire), iar sistemul înlocuiește imaginea stocată anterior cu noua imagine.

Tabelul 3-55: Print and Store Options (Opțiuni de tipărire și stocare)

Tabelul 3-56: Alte opțiuni de identificare

Parametru presetat	Descriere
Enable Other ID (Activare alt ID)	Not selected (Neselectat) este setarea implicită. Dacă este selectat, permiteți introducerea altor ID-uri, cum ar fi Citizen Service Number, Burgerservicenummer (BSN), numărul National Health Service (NHS), împreună cu informațiile referitoare la ID-ul pacientului pe ecranul Patient (Pacient).
Validation Format (Formatul de validare)	Dacă este selectată presetarea Enable Other ID (Activare alt ID), sistemul validează formatul "Other ID" (Alt ID) la introducerea unui ID. Alegeți: NHS Number *** ** ***** (Număr NHS), Letters and Numbers (Litere și cifre), Numbers (Numere) sau Any (no restriction) (Oricare (fără restricție))

Tabelul 3-57: Aplicații LOGIQ

Funcție	Descriere
Unpair Bluetooth Devices (Anulare împerechere dispozitive Bluetooth)	Împerechere anulată cu toate dispozitivele Bluetooth de încredere.

Configurarea coloanei din fereastra listei de examinare Puteți crea coloane noi, elimina coloanele și selecta informațiile care doriți să fie afișate într-o coloană.

- 1. Mişcați **trackball-ul** pentru a evidenția o coloană.
- 2. Apăsați pe Set (Setare).
- 3. Utilizați săgețile (<< sau >>) pentru a repoziționa titlurile coloanelor.

Activarea Tricefy

Tricefy este un vizualizator de imagini pe bază de cloud și o platformă pentru arhivare, colaborare și partajare. Destinațiile DICOM corespunzătoare pot fi utilizate prin intermediul tastelor Print (Tipărire). Este necesară o conexiune la internet pentru a încărca date în Tricefy. Opțiunea LAN wireless este obligatorie.

Imediat după ce este activată opțiunea Tricefy, sunt afișate elementele Tricefy relevante.



Figura 3-21. Meniul de presetări pentru Tricefy

Parametru presetat	Descriere
Account Status (Stare cont)	[TBD]
Account Name (Nume cont)	Numele contului.
Customer Name (Nume client)	Numele clientului.
Uplink ID (ID Uplink)	ID-ul Uplink.

Tabelul 3-58: Configuration (Configurare)

Tabelul 3-59: Activare

Parametru presetat	Descriere
Account Email (Cont de e-mail)	Contul de e-mail
Activate (Activare)	Apăsați pentru a activa opțiunea Tricefy.

Barcode (Cod de bare)

Prezentare generală

Cititorul de coduri de bare acceptă simbolurile de codificare 1D și 2D. Protocoalele acceptate sunt indicate mai jos:

Tabelul 3-60: Protocoale acceptate de cititorul de coduri de bare

Categorie	Protocol
1D	Cod 128, Cod 93, Intercalat 2 din 5
2D	PDF417, Data Matrix

Cititor de coduri de bare

Selectați cititorul de coduri de bare din lista derulantă.

NOTĂ: Este necesară reinițializarea dispozitivului după ce acesta este selectat sau modificat.

Mod intrare	
Off (Dezactivat)	Introduceți ID-ul pacientului folosind tastatura.
ID-ul pacientului	Scanați codul de bare pentru ID-ul pacientului sau scrieți ID-ul pacientului folosind tastatura în locul codului de bare.
Complexare	Scanați codul de bare pentru a introduce datele demografice ale pacientului sau introduceți datele demografice ale pacientului folosind tastatura în locul codului de bare
	Pentru a introduce datele demografice ale pacientului cu tastatura în locul codului de bare, selectați Cancel (Anulare).
	 Introduceți un şir în câmpul Input data (Date de intrare), scanându-l de pe un cod de bare sau scriindu-l cu tastatura. Scanați codul de bare de încercare. Următoarele elemente pot fi incluse în codul de bare:
	 ID-ul pacientului First Name (Prenume), Last Name (Nume), Middle Name (Al doilea prenume) Birth Year (Anul naşterii), Birth Month (Luna naşterii), Birthday (Ziya naşterii)
NOTĂ:	Lungimea anului nașterii este de 4 spații, a lunii nașterii de 2 spații, iar a zilei nașterii de 2 spații, iar acestea trebuie întotdeauna menționate împreună.
	Gender (Sex)

Complexare (continuare)

- 3. Configurați poziția inițială și finală a fiecărui element.
- NOTĂ: În cazul în care codul de bare nu conține informațiile niciunui element, configurați poziția inițială și poziția finală la "0".

De exemplu, în cazul în care codul de bare scanat este "0001LastNameFirstNameMiddleName19901010F", configurarea și rezultatele sunt afișate după cum urmează:

Pationt			Compleyatio	● Off	
Dicom Worklis	+ (Patient ID		● Off	
Barcode Scann	er N	lone		-	
Input Data	0	001LastName	FirstNameMiddleName199010		
Complexation					
Patient ID	1 -	2 -	00		
Other ID	3 -	4 -	01		
Last Name	5 -	12 -	LastName		
First Name	13 -	21 -	FirstName		
Middle Name	22 -	31 -	MiddleName		
Birth Year	32 -	35 -	1990		
Birth Month	36 -	37 -	10		
Birth Day	38 -	39 -	10		
Gender	40 -	40 -	F		
Male M		ale F			

Figura 3-22. Exemplu de pagină pentru configurare cod de bare

Raportarea în Cloud

În loc de a stoca și procesa datele pacientului pe un dispozitiv local, utilizatorul poate stoca și accesa datele pacientului de pe un server la distanță, externalizat unei alte companii. Utilizatorul poate edita și imprima raportul pe serverul la distanță. Datele pacientului pot fi stocate pe serverul externalizat prin DICOM. Contactați furnizorul de servicii de raportare în Cloud pentru proprietățile serviciului DICOM, cum ar fi adresa IP, titlul AE, numărul portului și adresa URL pentru Qpath E.

Momentan există un furnizor de servicii de raportare în Cloud:

• Qpath de la Telexy

Pentru a analiza și edita datele stocate ale pacientului în serviciul de raportare în Cloud:

- Apăsați Utility (Utilitare) -> Connectivity (Conectivitate) -> Miscellaneous (Diverse) -> Cloud Reporting (Raportare în Cloud).
- 2. Bifați caseta "Enable Cloud Reporting" (Activare raportare în Cloud).
- 3. Selectați la destinație "Qpath E".
- 4. Selectați un tip de protocol. Există două opțiuni: http://, https://.
 - Este necesară adresa URL a aplicației Qpath pentru a accesa serverul Qpath. Contactați furnizorul de servicii Telexy pentru adresa URL

Raportarea în Cloud (continuare)

- 5. Introduceți numele de utilizator și parola.
 - Este necesară adresa URL a aplicației Qpath pentru a accesa serverul Qpath. Contactați furnizorul de servicii Telexy pentru adresa URL

Cloud Reporting
Enable Cloud Reporting 🔽
Destination Q-Path E 💌
Q-Path Application URL https:// 👻 ge-qpath.telexy.com
Username ge
Password

Figura 3-23. Introducere informații despre utilizator

- Apăsați tasta Utility (Utilitar) pe panoul tactil şi selectați System (Sistem). Mergeți la User Configuration Key (Tasta configurabilă de către utilizator) pentru a aloca butonul Cloud Reporting (Raportare în Cloud) pentru User Defined Hard Key (Tasta fizică definită de utilizator).
 - Butonul Cloud Reporting (Raportare în Cloud) se afişează pe User Defined Key (Tastă definită de utilizator) dacă este bifată opțiunea Cloud Reporting (Raportare în Cloud).

Raportarea în Cloud (continuare)

- Alocați butonul Cloud Reporting (Raportare în Cloud) pe User Defined Hard Key (Tasta fizică definită de utilizator) sau MyPage User Defined Function Key (Tasta funcțională Pagina Mea definită de utilizator).
- 8. Apăsați tasta Patient (Pacient) de pe panoul tactil și deschideți pacientul pe care l-ați trimis la Qpath.
- NOTĂ: Pentru a vizualiza pacientul în browserul web, trebuie să trimiteți examinarea la serverul DICOM al Qpath. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea "Dicom Image Storage" (Stocare de imagini Dicom) de la paginile 16-140 din Manualul de bază al utilizatorului.
 - 9. Apăsați butonul pe care l-ați alocat pentru a accesa site-ul web, pentru a edita examinarea pacientului curent.
 - 10. Sistemul deschide pagina web a raportării în Cloud pentru destinația selectată.
 - Dacă serverul Qpath necesită autentificare sau dacă informațiile de conectare sunt incorecte, ar putea fi necesară introducerea numelui de utilizator şi a parolei corecte.



Figura 3-24. Exemplu - Pagină web Qpath E - Conectare

Raportarea în Cloud (continuare)

 Puteți revizui şi edita datele pacientului pe pagina web, prin intermediul oricărui browser.



Figura 3-25. Exemplu - Pagină web Qpath E

NOTĂ: Consultați instrucțiunile din "Help" (Ajutor) sau "?" pe pagina web sau consultați furnizorul serverului DICOM cu privire la modul în care puteți gestiona datele pacientului pe pagina web.

Tabelul 3-61: Raportarea în Cloud

Parametru presetat	Descriere
Activare raportare în Cloud	Selectați pentru a activa raportarea în Cloud. Butonul Cloud Reporting (Raportare în Cloud) este afișat pe ecranul Patient (Pacient). Apăsați butonul Cloud Reporting (Raportare în Cloud) pentru a accesa site-ul web pentru a edita și imprima raportul.
Destination (Destinație)	Selectați destinația pentru raportarea în Cloud.

Koios (nu este disponibilă în toate țările)

Koios este o opțiune de analiză a leziunilor mamare. Koios este integrată în LOGIQ P8/P9/P10 prin intermediul DICOM. Koios are o configurație similară cu cea a unui DICOM Service (Serviciu DICOM). Utilizatorul poate accepta/respinge rezultatele analizei.

Pentru a activa Koios,

- Accesați pagina Utility --> Connectivity --> Koios Configuration (Utilitare --> Conectivitate --> Configurație Koios).
- NOTĂ: Pagina Koios Configuration (Configurare Koios) va apărea numai dacă este prezent codul de activare a opțiunii. Dacă nu există un cod de activare a opțiunii, fila Koios nu se va afișa.
 - 2. Introduceți adresa IP a serverului Koios.
 - 3. Selectați butonul Activate (Activare).



Figura 3-26. Activați Koios

4. Veţi primi notificări la conectarea reuşită la serverul Koios (The activation was successful. Your system is connected to Koios) (Activare reuşită. Sistemul dvs. este conectat la Koios). Confirmaţi (Save Changes? -> Ok) (Salvaţi modificările -> Ok) că doriţi să salvaţi modificările pe această pagină Configuration (Configurare).

Koios (nu este disponibilă în toate țările) (continuare)

 Confirmați că s-a realizat cu succes conexiunea trimiţând ping către serverul Koios prin intermediul paginii Utility --> Connectivity --> Device (Utilitare --> Conectivitate --> Dispozitiv).



Figura 3-27. Trimiteți ping la serverul Koios

 Confirmați că serviciul Koios Assessment (Evaluare Koios) rulează trimiţând un ping la serviciul Koios Assessment (Evaluare Koios) prin intermediul paginii Utility --> Connectivity --> Service (Utilitare --> Conectivitate --> Service).

	GE Healthcare 09/10/20 12:23:28PM ADM
TCP/IP Device Service Datafle	row Button Removable Media Miscellaneous Tricefy Koios
Destination Device KOIOS	
Dicom Image Storage Add	Properties Allow Chips 12 Allow Chipsets Allow Raw Data Still Image Compression None Clip Compression IPEC Clip Quality 85 Max Framerate Full Clore Survey Minute
Properties Name KOIOS STORE	Reopen Per Image
AE Trile KOIOS Port Number 104 Maximum Retries 2 • Retry Interval (sec) 10 • Timeout (sec) 120 •	Key insige notes un

Figura 3-28. Trimiteți ping la serviciul Koios Assessment (Evaluare Koios)

Documentație electronică

Distribuirea documentației

Documentația poate fi furnizată după cum urmează:

- Suport electronic. Puteți vizualiza documentația pentru utilizator (toate limbile) pe un PC sau pe ecograf prin intermediul suportului de documentație adresat clienților, care include:
 - Manualul de bază al utilizatorului (tradus)
 - Advanced Reference Manual (Manualul de referință avansat) (engleză și franceză)
 - Ghidul utilizatorului (tradus)
 - Note de ediție și soluții (traduse, opționale)
 - Basic Service Manual (Manualul de service elementar) (doar în engleză)
 - Manual de confidențialitate și securitate (tradus)

Utilizarea asistenței online prin utilizarea tastei F1

Asistența online este disponibilă prin apăsarea tastei F1. Ecranul de asistență va fi afişat după apăsarea tastei F1. Ecranul de asistență este împărțit în trei secțiuni: instrumentele de navigare din partea superioară, porțiunea din partea stângă a ecranului (ascundere, înapoi, înainte), instrumentele de navigare prin secțiunile de asistență din partea stângă a ecranului (cuprins, index, căutare, favorite) și porțiunea de conținut din partea dreaptă a ecranului, unde sunt afişate subiectele de asistență.

5 6 6		
Hide Back Forward		
Contensis late Stands (1) Denistis Hattery Denistis Denistis Hattery Denistis Deni	CE Contract Typeses Technical Publications 5841298-8EN Rev.	^
B Chapter 6 - Scanter Quitpuy Chapter 7 - General Measurem Chapter 8 - Application Mikh Chapter 9 - Recording Images Chapter 10 - Custamituting You B Chapter 11 - Probes and Stopi Chapter 12 - User Maintenance B Chapter 13 - Advanced Feature	C € LOGIQ P8/P9/P10 Online help	
	Direction: Vernien R4 Rev. Oppening Decumentation Copyright 2028 By General Electric Co.	
	Regulatory Requirement	
	LOGID PIDP3P19 complex with regulatory requirements of the following European Directive SMU2/EEC concerning medical devices. First CE manded in 2014. This manual is a refutence for the LOGID PIDP3P18. It applies to all versions of the Version Fid software for the LOGID PIDP3UIDSouth system.	

Figura 3-29. Deschiderea ecranului de asistență

Navigarea prin manualul de asistență

Secțiunea de asistență online este organizată sub forma unui manual, cu capitole, secțiuni și pagini individuale. Faceți clic pe simbolul plus (+) de lângă MANUAL, pentru a deschide manualul. Faceți clic pe simbolul plus de lângă capitolul pe care doriți să-l vizualizați, pentru a deschide respectivul capitol. Faceți clic pe simbolul plus de lângă capitolul pe care doriți să-l vizualizați, pentru a deschide respectiva secțiune. Deschideți pagina pentru a vizualiza conținutul respectivei pagini.



Figura 3-30. Mostră de subiect de asistență

Textul subliniat, de culoare albastră vă face legătura cu subiectele relevante. Faceți clic pe legătură pentru a trece la un nou subiect.

Legături

După ce faceți clic pe o porțiune subliniată, de culoare albastră din text, ecranul se va actualiza cu conținutul legăturii respective. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați Back (Înapoi). Pentru a reveni la legătură, apăsați Forward (Înainte).

😰 Direction 5791623-300			
월 (구 다) Hide Back Forward			
Contents Igdex Search Favorites Image: Search Favorites Image: Search Favorites	Comments Libraries/Comments Preset Menu On the Comments tab, you specify text and pointer options. Image: Comment option is a specific text and pointer options. Image: Comment option is a specific text option is a specific text and pointer options. Image: Comment option is a specific text option is a specific te		
Chapter 7 - General Measurements and Calculations Chapter 8 - Application M&A	Preset Parameter	Description	
Chapter 9 - Recording images (1) Chapter 10 - Customizing Your System (2) Chapter 10 - Customizing Your System (2) Presets (2) System Presets	Text Font Size	Specify the font size. The font size increases as the number increases.	
∰ MyPage Presets ∰ MyPage Presets ∰	Text color (Text1 and Text2)	Select the color for comment Text1 and Text2.	
Comments Libraries/Libraries Preset Menu Comments Libraries/Comments Preset Menu Comments Libraries/Comments Preset Menu	Text Boundary	Select Group Move or Word Wrapping.	
Comments Libraries/Applications Preset Menu Comments Libraries/Mapping Preset Menu Body Patterns Presets	Small List Operation	Select whether you want small list options to display in a pop- up window or by a toggle function.	
Application Presets User Specific Solution Solution	Enable Type Over Mode	Select to type over existing comments. Position the cursor over the text to be changed, then start typing.	
Connigung Connectivity System Administration Search	Reset Small List	Select to indicate that small lists should not be reset to the first item.	~

Figura 3-31. Legătură la subiect

Căutarea unui subiect

Pentru a căuta un anumit subiect, faceți clic pe fila Search (Căutare) din partea stângă a ecranului. Tastați denumirea subiectului în câmpul *Type in the keyword to find:* (Tastați cuvântul cheie de găsit:). Subiectele care conțin cuvântul sau fraza tastată de dvs. vor apărea în zona *Select Topic to display:* (Selectați subiectul de afişat:). Fie faceți clic dublu pe subiectul pe care doriți să-l vizualizați, fie evidențiați subiectul și apăsați butonul Display (Afişare) pentru vizualizarea acestuia.



Figura 3-32. Rezultatele căutării

Salvarea subiectelor favorite

Veți observa că există subiecte pe care trebuie să le consultați foarte des. În acest caz, este o idee bună să salvați aceste subiecte ca Favorites (Favorite). Pentru a salva un subiect ca favorit, apăsați fila Favorites (Favorite), evidențiați subiectul în fereastra Topics (Subiecte) și apăsați butonul Add (Adăugare). Puteți vizualiza rapid acest subiect, prin accesarea filei de asistență Favorites (Favorite).



Figura 3-33. Adăugarea favoritelor

Utilizarea indexului

Alternativ, puteți căuta subiecte utilizând indexul. Apăsați fila Index, apoi folosiți-vă de bara de derulare pentru a căuta un subiect.

B Direction 5791623-300	- 0	×
12 ↔ ↔ Hide Back Forward		
Hide Back Forward Contents [gdex Search Favorites Type in the keyword to find: Index Index Resolve Index (RI). Doppler genetic measurement Index Index Report Writer reports activating Index creating edding factory templates. Index Index window Index Index Index Resolve Mick (RII). Doppler genetic measurement Index Index Results window Index Index Index Index window Index Index Index Results window Index Index Index Results window Index Index Index Results window Index Index Index Index Index Index	 Resistive Index (RI) 1. From the Doppler Generic Touch Panel, select <i>RI</i> The system displays an active caliper with vertical and horizontal dotted lines. 2. To position the caliper at the peak systolic velocity, move the Trackball. 3. To fix the measure point, press Set. The system displays a second active caliper. 4. To position the second caliper at the end diastolic velocity, move the Trackball. 5. To complete the measurement, press Set. The system displays PS, ED, and RI in the Results Window. 	
		\sim

Figura 3-34. Index

Alte funcții de asistență

Pentru a ascunde partea din stânga a ecranului, apăsați pictograma Hide (Ascundere) situată în partea din stânga, sus a ecranului. Pentru a vizualiza din nou partea din stânga a ecranului, apăsați pictograma Show (Afişare) situată în partea din stânga, sus a ecranului.

Pentru a dimensiona fereastra Help (Asistență), poziționați și mențineți cursorul în colțul ecranului, în timp ce deplasați trackballul.

Pentru a deplasa fereastra Help (Asistență) în ecranul Panoul tactil, poziționați și mențineți cursorul în partea de sus a ferestrei Help (Asistență), în timp ce deplasați trackballul înspre ecranul Panoul tactil.

leşirea din secțiunea de asistență

Pentru a ieși din secțiunea de asistență, apăsați pe semnul 'X' din colțul dreapta sus al ferestrei de asistență online.

Suportul electronic

Accesarea documentației pe un calculator cu Windows

Pentru a vizualiza documentația pentru utilizator pe un calculator cu Windows,

- 1. Introduceți suportul în unitate.
- 2. Deschideți unitatea CD de pe desktop.
- 3. Faceți dublu clic pe fișierul "gedocumentation.html".
- Selectați elementul pe care doriți să-l vizualizați (faceți clic pe legătura albastră, subliniată din coloana File Name (Nume fişier)).

Pentru a închide fereastra, faceți clic pe semnul "X" din colțul dreapta sus al ferestrei browserului.

NOTĂ: Dacă nu aveți instalat programul Adobe Reader pe calculator, puteți să-l descărcați gratuit de pe site-ul web Adobe, de la adresa: http://www.adobe.com.

Actualizarea documentației scanerului cu ultrasunete de pe suportul media

Cea mai recentă versiune a asistenței online este localizată pe unitatea de memorie flash USB. Pentru a actualiza la cea mai recentă versiune,

- Opriţi LOGIQ P8/P9/P10 şi introduceţi unitatea de memorie flash USB cu instrucţiunile de utilizare electronice într-un port USB din spate.
- NOTĂ: Asigurați-vă că sistemul este setat la USB Device Enabled (Dispozitiv USB activat) [(verificați setarea pe pagina System Admin Utility (Utilitar administrator sistem)].
 - 2. Porniți LOGIQ P8/P9/P10 și urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - a. Selectați Install SW... (Instalare software) pe ecranul Start Application (Pornire aplicație).
 - b. Selectați OK de pe primul ecran StartLoader (Inițiere încărcare).
 - c. Selectați pachetul şi apoi selectați Install (Instalare) pe al doilea ecran StartLoader (Inițiere încărcare); instalarea software-ului va începe.
 - d. Pe măsură ce verificați dacă fiecare caracteristică funcționează corect, selectați "Passed" (Succes). Dacă toate caracteristicile funcționează corect, iar opțiunea "Passed" (Succes) este selectată pentru toate caracteristicile, câmpul de semnătură va fi activat în partea de jos a listei New Software Verification (Verificare software nou). Tastați semnătura dvs. (cel puțin trei caractere) şi apăsați OK. Acum sistemul este pregătit pentru utilizare.
 - 3. Scoateți unitatea flash USB.
- NOTĂ: Puteți să căutați într-un document, să utilizați hiperlegăturile din cuprins și index pentru a găsi subiecte și puteți să navigați utilizând semnele de carte.
- NOTĂ: Pe lângă vizualizarea documentației pe sistemul cu ultrasunete, suportul cu documentație poate fi citit pe orice calculator.

Pentru a ieşi, apăsați pe semnul 'X' din colțul dreapta sus al ferestrei cu documentație.

Vizualizarea asistenței online într-o limbă diferită de limba sistemului

Pe pagina Utility (Utilitar) --> System (Sistem) --> Online Help Language (Limbă asistență online), selectați limba în care doriți să fie afișată asistența online.

Dacă asistența online tradusă nu este disponibilă, veți fi redirecționat pentru a selecta o limbă diferită.

Fişierele asistenței online traduse pot fi actualizate prin unitatea de memorie flash USB cu instrucțiunile de utilizare electronice. Contactați reprezentantul dvs. de service pentru aplicații/ operațiuni pe teren pentru a comanda un kit cu instrucțiunile de utilizare electronice actualizate.

Informații de contact

Contactarea GE Ultrasound

	Pentru informații suplimentare sau asistență, contactați distribuitorul local sau sursele adecvate de asistență enumerate în paginile următoare:	
INTERNET	http://www.gehealthcare.com	
	http://www3.gehealthcare.com/en/Products/Categories/ Ultrasound/Ultrasound_Probes	
Întrebări din domeniul medical	Pentru informații în Statele Unite, Canada, Mexic și părți ale Caraibelor, telefonați la Customer Answer Center. TEL.: (1) 800-682-5327 sau (1) 262-524-5698	
	În alte locații, contactați reprezentantul local de aplicații, vânzări sau service.	
Întrebări despre service	Pentru service în Statele Unite, telefonați la GE CARES.	
	TEL: (1) 800-437-1171	
	În alte locații, contactați reprezentantul local de service.	
Solicitări de informații	Pentru a solicita informații tehnice despre produs în Statele Unite, apelați GE.	
	TEL: (1) 800-643-6439	
	În alte locații, contactați reprezentantul local de aplicații, vânzări sau service.	
Efectuarea unei comenzi	Pentru a comanda accesorii, consumabile sau piese de schimb în Statele Unite, apelați Centrul de contact GE Technologies.	
	TEL.: (1) 800-558-5102	
	În alte locații, contactați reprezentantul local de aplicații, vânzări sau service.	

Contactarea GE Ultrasound (continuare)

Tabelul 3-62: America

AMERICA				
ARGENTINA	GE Healthcare Argentina Nicolas de Vedia 3616 piso 5 Buenos Aires - 1307	TEL: (+54) 11-5298-2200		
BRAZILIA	GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico- Hospitalares Ltda Av. Magalhães de Castro, 4800, Andar 11 Conj. 111 e 112, Andar 12 Conj. 121 e 122, Torre 3 - Cidade Jardim - CEP: 05676-120 - São Paulo/SP - Brasil C.N.P.J.: 00.029.372/0001-40.	TEL: 3067-8010 FAX: (011) 3067-8280 Nr. Registro ANVISA: 80071260351		
CANADA	GE Ultrasound 9900 Innovation Drive Wauwatosa, WI 53226	TEL.: (1) 800-668-0732 Customer Answer Center TEL: (1) 262-524-5698		
AMERICA LATINĂ ȘI DE SUD	GE Ultrasound 9900 Innovation Drive Wauwatosa, WI 53226	TEL: (1) 262-524-5300 Customer Answer Center TEL: (1) 262-524-5698		
MEXIC	GE Sistemas Medicos de Mexico S.A. de C.V. Rio Lerma #302, 1º y 2º Pisos Colonia Cuauhtemoc 06500-Mexico, D.F.	TEL: (5) 228-9600 FAX: (5) 211-4631		
S.U.A.	GE Ultrasound 9900 Innovation Drive Wauwatosa, WI 53226	TEL: (1) 800-437-1171 FAX: (1) 414-721-3865		

Tabelul 3-63: Asia

ASIA			
ASIA PACIFIC JAPONIA	GE Healthcare Asia Pacific 4-7-127, Asahigaoka Hinoshi, Tokyo 191-8503, Japan	TEL: +81 42 585 5111	
AUSTRALIA	32 Phillip Street Parramatta 2150 Sydney, Australia	TEL.: 1300 722 229	
CHINA	GE Healthcare - Asia No. 1, Yongchang North Road Beijing Economic & Technology Development Area Beijing 100176, China	TEL: (8610) 5806 8888 FAX: (8610) 6787 1162 Service: 4008108188 (24h)	
ASIA			
---------------	--	-------------------------------	--
INDIA	Wipro GE Healthcare Pvt Ltd No. 4, Kadugodi Industrial Area Sadaramangala, Whitefield Bangalore, 560067	TEL.: +(91) 1-800-425-8025	
COREEA	15F, 416 Hangang Dae ro, Chung-gu Seoul 04637, Korea	TEL: +82 2 6201 3114	
NOUA ZEELANDĂ	8 Tangihua Street Auckland 1010 New Zealand	TEL.: 0800 434 325	
SINGAPORE	ASEAN 1 Maritime Square #13-01 HarbourFront Center Singapore 099253	TEL: +65 6291 8528	

Tabelul 3-63: Asia (Continuare)

Tabelul 3-64: Europa

EUROPA		
AUSTRIA	General Electric Austria GmbH & Co OG EURO PLAZA, Gebäude E Technologiestrasse 10 A-1120 Vienna	TEL: (+43) 1 97272 0 FAX: (+43) 1 97272 2222
BELGIA ŞI LUXEMBURG	GE Healthcare BVBA/SPRL Kouterveldstraat 20 1831 DIEGEM	TEL: (+32) 2 719 7204 FAX: (+32) 2 719 7205
REPUBLICA CEHĂ	GE Medical Systems Ceská Republika, s.r.o Vyskocilova 1422/1a 140 28 Praha 4	TEL: (+420) 224 446 162 FAX: (+420) 224 446 161
DANEMARCA	GE Healthcare Park Allè 295 DK-2605 Brøndby, Denmark	TEL: (+45) 43 295 400 FAX: (+45) 43 295 399
ESTONIA ŞI FINLANDA	GE Healthcare Finland Oy Kuortaneenkatu 2, 000510 Helsinki P.O.Box 330, 00031 GE Finland	TEL: (+358) 10 39 48 220 FAX: (+358) 10 39 48 221
FRANȚA	GE Medical Systems SCS Division Ultrasound 24 Avenue de l'Europe - CS20529 78457 Vélizy Villacoublay Cedex	TEL: (+33) 1 34 49 52 70 FAX: (+33) 13 44 95 202
GERMANIA	GE Healthcare GmbH Beethovenstrasse 239 42655 Solingen	TEL: (+49) 212-28 02-0 FAX: (+49) 212-28 02-380

EUROPA		
GRECIA	GE Healthcare 8-10 Sorou Str. Marousi Athens 15125 Hellas	TEL: (+30) 210 8930600 FAX: (+30) 210 9625931
UNGARIA	GE Hungary Zft. Division, Akron u. 2. Budaörs 2040 Hungary	TEL: (+36) 23 410 314 FAX: (+36) 23 410 390
IRLANDA	IRLANDA DE NORD GE Healthcare Victoria Business Park 9, Westbank Road Belfast BT3 9JL.	TEL: (+44) 028 90229900
	IRLANDA GE Healthcare 3050 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24	TEL: 1800 460 550 FAX: (+353) 1 686 5327
ITALIA	GE Medical Systems Italia spa Via Galeno, 36, 20126 Milano	TEL: (+39) 02 2600 1111 FAX: (+39) 02 2600 1417
LUXEMBURG	Vezi Belgia.	
OLANDA	GE Healthcare De Wel 18 B, 3871 MV Hoevelaken PO Box 22, 3870 CA Hoevelaken	TEL: (+31) 33 254 1290 FAX: (+31) 33 254 1292
NORVEGIA	GE Vingmed Ultrasound AS Sandakerveien 100C 0484 Oslo, Norway	TEL: (+47) 23 18 50 50 FAX: (+47) 23 18 60 35
	GE Vingmed Ultrasound Strandpromenaden 45 P.O. Box 141, 3191 Horten	TEL: (+47) 33 02 11 16
POLONIA	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Woloska 9 02-583 Warszawa, Poland	TEL: (+48) 22 330 83 00 FAX: (+48) 22 330 83 83
PORTUGALIA	General Electric Portuguesa SA Avenida do Forte 6 - 6A Edifício Ramazzotti 2790-072 CARNAXIDE	TEL: (+351) 21 425 1300 FAX: (+351) 21 425 1343
FEDERAȚIA RUSĂ	GE Healthcare Presnenskaya nab. 10 Block C, 12 floor 123317 Moscow, Russia	TEL: (+7) 4957 396931 FAX: (+7) 4957 396932
SPANIA	GE Healthcare España C/ Gobelas 35-37 28023 Madrid	TEL: (+34) 91 663 2500 FAX: (+34) 91 663 2501

Tabelul 3-64: Europa (Continuare)

EUROPA		
SUEDIA	GE Healthcare Sverige AB FE 314, 182 82 Stockholm Besöksadr: Vendevagen 89 Danderyd, Sverige	TEL: (+46) 08 559 500 10 FAX: (+46) 08 559 500 15 Service Center (+46) 020-120 14 36
ELVEȚIA	GE Medical Systems (Schweiz) AG Europastrasse 31 8152 Glattbrugg	TEL: (+41) 1 809 92 92 FAX: (+41) 1 809 92 22
TURCIA	GE Healthcare Türkiye Istanbul Office Levent Ofis Esentepe Mah. Harman Sok. No:8 Sisli-Istanbul	TEL: +90 212 398 07 00 FAX: +90 212 284 67 00
Emiratele Arabe Unite (EAU)	GE Healthcare Dubai Internet City, Building No. 18 First Floor, Dubai - UAE	TEL: (+971) 4 429 6101 sau 4 429 6161 FAX: (+971) 4 429 6201
MAREA BRITANIE	GE Medical Systems Ultrasound Pollards Wood Nightingales Lane Chalfont St Giles Buckinghamshire HP8 4SP	TEL: (+44) 1494 544000 FAX: (+44) 1707 289742
Pentru toate celelalte țări europene care nu sunt enumerate, vă rugăm să contactați distribuitorul local GE sau sursele adecvate de asistență enumerate pe site-ul www.gehealthcare.com.		

Tabelul 3-64: Europa (Continuare)

Contactarea GE Ultrasound (continuare)

Producător



GE Ultrasound Korea, Ltd. 9, Sunhwan-ro 214beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, COREEA

Date de sistem

Caracteristici/Specificații

Tabelul 3-65: Atribute fizice

 <u>Dimensiuni şi greutate</u> Înălţime: 1.345 mm (minimum), 1.595 mm (maximum) Înălţime (cu afişaj HD): 1.390 mm (minimum), 1.640 mm (maximum) Lăţime: 545 mm (monitor de 23,8 inch), 565 mm (afişaj HD de 23,8 inch), 430 mm (panoul operatorului) Adâncime: Max. 740 mm Înălţime: 67 kg (148 lb) (69 kg cu afişaj HD (152 lb)) 	 <u>Panou operator</u> Tastatură de operare reglabilă pe două dimensiuni: înălțime şi rotație Tastatură alfanumerică cu lumină de fundal (opțional) Dispunere ergonomică a tastelor Iluminare fundal interactivă Taste de înregistrare integrate pentru telecomandarea unui număr de până la 6 periferice sau dispozitive DICOM Încălzitor de gel (opțional)
 <u>Model consolă</u> 4 porturi active pentru sonde 1 port de sondă creion CW, fără imagistică (opțional) SSD integrat Unitate DVD-RW Multi Drive integrată (opțional) Stocare integrată pentru imprimanta termică alb-negru Difuzoare integrate Mecanism de blocare care oferă blocarea rotirii şi pivotării rotilelor Gestionare încorporată a cablurilor Mâner față Mâner spate (opțional) Suport pentru gel Filtre de aer uşor de demontat Energie electrică Tensiune: 100 V - 240 V c.a. Frecvență: 50/60 Hz Putere: Consum maxim de 500 VA cu periferice Cablu de alimentare: Tip SJT, SJE, SJO sau SJTO, 14 AWG, cu 3 conductori, VW-1, 125 V sau 250 V, 10 A, lungime max. 3,0 m; Unul din capete corespunde standardelor Hospital Grade, NEMA 5-15P sau 6-15P. Celălalt capăt este prevăzut cu dispozitiv de cuplare la aparat.	 <u>Panoul tactil</u> Ecran LCD tactil, color, panoramic de 10,4", de înaltă rezoluție Meniu software dinamic interactiv Reglarea luminozității Dispunere configurabilă de către utilizator Lumină sondă <u>Monitorul LCD</u> Monitor LCD cu iluminare de fundal LED de 23,8 inch, fără ramă Afişaj HD de 23,8 inch (opțional) Deplasare LCD (independent de consolă): 500 mm pe orizontală (de la un capăt la altul), 150 mm pe verticală (de la un capăt la altul), rotire la 90° Mecanism de pliere şi blocare pentru transport Reglarea luminozității şi contrastului Rezoluție: 1920 x 1080 Unghi de vizualizare pe orizontală/verticală de +/- 178°

Tabelul 3-66: Prezentare generală a sistemului

Aplicații	Moduri de afişare
Abdominal	Capacitate simultană
Obstetric	 B sau CrossXBeam / PW
Ginecologic	 B sau CrossXBeam / CFM sau PDI
• Sâni	• B / M
Small Parts (Organe mici)	 B sau CrossXBeam + CFM sau PDI / PW
 Vascular (Sistem vascular) 	(Real-time Triplex Mode (Mod Triplex în timp
Transcranian	real))
Transrectal	 B / CW (opțional)
Transvaginal	 Selectable Alternating Modes (Moduri alternative
 Pediatrie şi neonatalogie 	selectabile)
 Sistemul osos şi muscular 	 B sau CrossXBeam / PW
• Urologie	 B sau CrossXBeam + CFM(PDI) / PW
Cardiac	 B / CW (opțional)
 Intraoperatoriu (nu pentru China) 	 Colorized Image (Imagine colorată)
 Circulație periferică 	• Modul B
 Transesofagian (nu pentru China) 	• M mode (Mod M)
	Modul Doppler
Metode de scanare	Afişare cronologie
Sectorial electronic	 Afişare dublă independentă B sau
Convex electronic	CrossXBeam PW
Liniar electronic	• Afişaj CW
 Baleiaj mecanic de volum 	 2 formate de afişare (format selectabil
	superior/inferior, lateral/lateral)
Moduri de utilizare	 Dimensiuni selectabile de format (Format
• Modul B	întreg, comutabil după înghețare, Vert 1/3 B,
• Modul M	Vert 1/2 B, Vert 2/3 B, Horiz 1/2 B, Horiz 1/4 B)
Color Flow Mode (Mod flux color) (CFM)	 2 metode de cronologie (derulare, bară
M-Color Flow Mode (Modul Flux color M)	mobilă)
Power Doppler Imaging (PDI - Imagistica	 Virtual Convex (Convex virtual)
Power-Doppler)	Multi-image (Mai multe imagini) (ecran divizat/
Modul Doppler PW	cvadrat)
Mod Doppler CW (opțional)	Live and/or frozen (In timp real şi/sau înghețat)
• Mod volum (Easy 3D (3D simplu), Advanced 3D	• B sau CrossXBeam + B sau CrossXBeam
(3D avansat), 4D, STIC, Omiview, HDLive)	
Anatomical M-Mode (Modul M anatomic)	• PW/M Zaama Mirita (Baadi (Qariana (Qitina)
Curved Anatomical M-Mode (Mod M anatomic	Zoom: write/Read (Scriere/Citire) Di plan simultan nantru enligatia da unalagia
preiurigit) - B. Elew (Elew D)/B. Elew Celer (Elew celer D)	• Bi-pian sinuitan pentru aplicație de urologie
• B-FIOW (FIUX B)/B-FIOW COIOI (FIUX COIOI B)	• BE903-R3
(Opjune) • Extended Field of View (Câmp de vedere extine)	Tipuri de transducteore
(LOCIO)/jow optiupo)	<u>A Matrice fazetă cesterielă</u>
(LOGIQVIEW, OPĻIUIE)	• Matrice linioră
 Imagistică de contrast codată (numai L D0) 	• Matrice convexă
ontional)	Matrice convexa
• B-Steert (Înclinare B+) (Ontiune)	• Matrice (numai LPQ)
Coded Harmonic Imaging (Imagistică armonică	Sonde simple CW (creion)
codată)	• Sondă de volum (4D)
• M-Color Flow Mode (Modul Flux color M)	
Mod de scanare offline (ontional Power Assistant	
(Asistent alimentare))	
Elastografie tisulară (Optional)	
Elastografia undei de forfecare (optional)	
• UGAP (optional)	

Tabelul 3-66: Prezentare generală a sistemului (Continuare)

Caracteristici standard • Interfață cu utilizatorul avansată, având ecran tactil lat de 10,4 inchi și înaltă rezoluție • Optimizare automată • CrossXBeam • Speckle Reduction Imaging (Imagistică de reducere a petelor) (SRI-HD) • Fine Angle Steer (Orientare fină unghi) • Coded Harmonic Imaging (Imagistică armonică codată) • Virtual Convex (Convex virtual) • Bază de date cu informații despre pacienți • Arhivă de imagini integrată pe CD/DVD încorporat și unitate de hard disc • Calcule Doppler automate în timp real • Calculații OB • Evoluție făt • Calcule pentru displazie de sold	 Analiza debitului cantitativ Real-Time 4D (4D în timp real) Automated Volume Calculation (Calcul automat volum) (VOCAL II) Imagistică tomografică cu ultrasunete Volume Contrast Imaging (Imagistică de volum cu contrast) (VCI) Static OmniView STIC HDLive Instrument scriere rapoarte Asistent scanare Elastografia undei de forfecare Elastografia testres Pachet de productivitate pentru tiroidă Imagistica vitezei tisulare (TVI) LOGIQApps Bluetonth
Calculatii dinecologice	
Calculații ginecologice Calcule vasculare	Încălzitor de gel
Calculatii urologice	Carcasă DVD: unitate superioară/inferioară
Calcule renale	Koios Breast Lesion Decision Support (Suport decizie
 Măsurători cardiace 	leziune mamară Koios)
Capacitate inSite ExC	 Pachet de productivitate pentru tiroidă
 Documentație electronică integrată 	• UGAP
Analiza datelor neformatate	 Hepatic Assistant (Asistent hepatic)
• MPEGvue	
• Macro taste	<u>Opțiuni periferice</u>
Slocarea III rețea Ouiek Save (Salvere renidă)	Opțiuni integrate pentru
• QUICK Save (Salvale Taplua)	Imprimanta termică color digitală
Fmail2MMS	Imprimanta termica color digitala
• 3D simplu	Conexiune externă USB pentru imprimantă
	Iesire HDMI disponibilă pentru dispozitiv compatibil
Opțiuni	Ieșire S-Video disponibilă pentru dispozitiv compatibil
• EF automată	leşire video compozită disponibilă pentru dispozitiv
 Filtrare cardiacă 	compatibil
IMT automat	LAN wireless
 B-Flow (Flux B)/B-Flow Color (Flux B color) 	 Tipărire prin conectivitate Bluetooth (opțional
Asistent pentru măsurarea sânilor	imprimantă cu jet de cerneală)
Pachet de productivitate pentru sâni	Set de instalare imprimantă
• Orientare B+	Comutator de picior cu funcționare programabilă
Imagistica de contrast codata (CEUS, HRes)	Iransformator cu izolație
Asistent de comparare CW/ Deppler (Deppler CW/)	Conector USB Izolat Eiltru EMI (Eiltru pontru zgomotul sursoi do
• Conectare DICOM 3.0	alimentare)
Software pentru înregistrare video digitală (Software	• Sertar
DVR)	Suport pentru sondă mică (adaptor suport sondă
Cuantificarea elastografiei	pentru sondă mică)
• LOGIQView	Suport cablu sondă
 Asistent pentru măsurarea obstetrică 	Cabluri ECG + AHA/IEC
Scanare offline	Modul Asistent alimentare
Modul Asistent alimentare	 Durată prelungită de viață a acumulatorului
Baterie standard	Set acumulator (pentru Power Assistant (Asistent
Baterie extinsă	alimentare)/Durată prelungită de viață a
	acumulatorului)

Tabelul 3-67: Parametri de sistem

Comenzi disponibile la Freeze (Înghețare) sau Recall (Reapelare)

- Optimizare automată
- SRI-HD (Imagistică de reducere a petelor, de înaltă definiție)
- CrossXBeam Afişează simultan imaginea necompusă şi compusă în ecran divizat
- Reconstrucție 3D dintr-o buclă CINE stocată
- Mod B/M/CrossXBeam (Gray Map (Hartă de griuri); TGC, B şi M color; Frame Average (Medie cadru) [Numai bucle]; Dynamic Range (Interval dinamic))
- Anatomical M-Mode (Modul M anatomic)
- Max Read Zoom (Citire cu zoom maxim) la 20x
- Base Line Shift (Deplasare față de linia de bază)
- Sweep Speed (Viteza de schimbare)
- PW-Mode (Modul PW) (Gray Map (Hartă de griuri); Post Gain (Post-amplificare); Baseline Shift (Deplasare faţă de linia de bază); Sweep Speed (Viteza de schimbare); Invert Spectral Waveform (Inversare undă spectrală); Compression (Compresie); Rejection (Respingere), Colorized Spectrum (Spectru color); Display Format (Format de afişare); Doppler Audio (Audio Doppler); Angle Correct (Corecţie unghi); Quick Angle Correct (Corecţie rapidă unghi), Auto Angle Correct (Corecţie automată unghi))
- Color Flow (Flux color) (Overall Gain (Amplificare totală) [Bucle şi cadre statice]; Color Map (Hartă color); Transparency Map (Hartă de transparență); Frame Averaging (Uniformizare cadre) [Numai bucle]; Flash Suppression (Suprimare flash), CFM Display Threshold (Prag de afişare CFM), Spectral Invert for Color/Doppler (Inversiune spectrală pentru color/ Doppler))
- Anatomical M-Mode (Modul M anatomic) în bucla CINE
- 4D (Gray Map (Hartă de griuri), Colorize (Colorare); Post Gain (Post-amplificare); Comutare afişaj între secțiune unică, duală, cvadrată sau randată)

Comenzi disponibile în modul "Live" (În timp real) • Write zoom (Scriere cu zoom)

- B/M-Mode (Modul B/M) (Gain (Amplificare); TGC; Dynamic Range (Interval dinamic); Acoustic Output (Semnal acustic); Transmission Focus Position (Poziţie focalizare transmisie); Transmission Focus Number (Număr focalizare transmisie); Line Density Control (Control densitate liniară); Sweep Speed for M-Mode (Viteză schimbare pentru modul M); # of Angles for CrossXBeam (Numărul unghiurilor pentru CrossXBeam))
- PW-Mode (Modul PW) (Gain (Amplificare); Dynamic Range (Interval dinamic); Acoustic Output (Semnal acustic); Transmission Frequency (Frecvență de transmisie); PRF; Wall Filter (Filtru de perete); Spectral Averaging (Calcularea mediei spectrale); Sample Volume Gate for PW-Mode Length and Depth (Nişa volumului eşantionului pentru lungimea şi adâncimea modului PW); Velocity Scale (Scala de viteze)

 Color Flow (Flux color) (CFM Gain (Amplificare CFM); CFM Velocity Range (Gamă de viteze CFM); Acoustic Output (Semnal acustic); Wall Echo Filter (Filtru ecou de perete); Packet Size (Dimensiune pachet); Frame Rate Control (Control frecvență cadre); CFM Spatial Filter (Filtru spațial CFM); CFM Frame Averaging (Uniformizare cadre CFM); CFM Line Resolution (Rezoluție de linie CFM); Frequency/Velocity Baseline Shift (Deplasare față de linia de bază pentru frecvență/viteză))

Parametri de scanare

- Adâncime imagine afişată: 0 48 cm
- Adâncime minimă a câmpului: 0 1 cm (Zoom) (în funcție de sondă)
- Adâncime maximă a câmpului: 0 48 cm (în funcție de sondă)
- Focalizare/deschidere dinamică continuă de primire
- Interval dinamic reglabil
- Câmp de vedere reglabil [FOV]
- Inversare imagine: Stânga/ Dreapta
- Rotație imagine: 0°, 90°, 180°, 270°

Stocarea imaginii

- Bază de date integrată conținând informații despre pacienți din examinările trecute
- Formate de stocare:
 - DICOM comprimat/necomprimat, cadru unic/ cadre multiple, cu/fără date neformatate
 - Export formate JPEG, JPEG2000, WMV MPEG 4
 şi AVI
- · Dispozitive de stocare:
 - Dispozitiv flash USB: de la 64 MB la 4 GB (pentru exportul imaginilor/clipurilor individuale)
 - Spațiu de stocare CD-R: 700 MB
 - Stocare pe DVD: -R (4,7 GB)
 - Stocare imagini pe unitatea de disc: ~350 GB
- Comparare imagini vechi cu examinarea curentă
- Reîncărcarea seturilor de date arhivate

Memorie CINE/Memorie imagine

- 776 MB de memorie CINE
- Secvență CINE selectabilă pentru revizuire CINE
- Marcaj CINE prospectiv
- Măsurători/Calcule și adnotări pe redarea CINE
- Derularea memoriei de cronologie
- Afişare CINE cu imagini duale
- Afişare CINE cu imagini în cvadrat
- Afişare reper CINE şi număr imagine CINE
- Buclă de revizualizare CINE
- Viteză de revizuire CINE

Tabelul 3-68: Măsurători și calcule

Modul B • Adâncime şi distanţă • Circumferinţă şi suprafaţă (Elipsă/Urmărire) • Volum (Elipsoid) • Unghi între 2 linii • % stenoză (Suprafaţă sau diametru) Modul M • Adâncime şi distanţă M • Timp • Pantă • Heart Rate (Puls)	Măsurători/Calcule obstetrice • Calcul vârstă sarcină • Calcul EFW • Calcule și rapoarte • Măsurători/Calcule • Evoluție grafică a fătului • Procentaje de creștere • Calcul sarcină multiplă • Descriere calitativă a fătului (Evaluare anatomică) • Descriere mediului fătului (Profil biofizic) • Tabele obstetrică programabile • Peste 20 de calculații OB selectabile
<u>Măsurători/Calcule Doppler</u> • Viteză • Timp	Mäsurätori/Calcule ginecologice • Lungime ovar drept/stång, läţime, înălţime
 Raport A/B (Raport viteze/frecvenţă) PS (Peak Systole) (Sistolă de vârf) ED (End Diastole) (Diastolă finală) PS/ED (Raport PS/ED) ED/PS (Raport ED/PS) AT (Acceleration Time) (Durată accelerare) Accel (Acceleration) (Accelerare) 	 Lungime uter, lățime, înălțime Lungime cervix, Urmărire Volum ovarian ENDO (Grosime endometru) RI ovarian/uterin Raport sumar
 TAMAX (Time Averaged Maximum Velocity (Viteză maximă în funcție de timp)) Flux de volum [TAMEAN şi zona vasculară] Heart Rate (Puls) PI (Index de pulsatilitate) RI (Index de rezistivitate) 	Calcul urologic • Vezică urinară, prostată, rinichi, măsurători generice de volum • Volumului vezicii urinare după golire <u>Măsurători/Calcule de cardiologie</u>
<u>Măsurători/Calcule vasculare</u> • Măsurători carotidă, vertebre, subclavicule, Auto IMT (IMT automat) • Rapoarte sumare	 Masuratori şi calcule de cardiologie Foale sumar Raport sumar
Măsurători/Calcule obstetrice • Calcul vârstă sarcină • Calcul EFW • Calcule și rapoarte • Măsurători/Calcule • Evoluție grafică a fătului • Procentaje de creștere • Calcul sarcină multiplă • Descriere calitativă a fătului (Evaluare anatomică) • Descriere a mediului fătului (Profil biofizic) • Tabele obstetrică programabile • Peste 20 de calculații OB selectabile • Foi extinse	

Tabelul 3-69: Sonde

 C1-5-RS [Aplicaţii: Abdomen (incl. Pleural), Vascular (nu transcranian), OB/GYN (Obstetrică/ Ginecologie), Urology (Urologie)] C2-7-D [Aplicaţii: Abdomen (incl. Pleural)] 8C-RS [Aplicaţii: Neonatal (Neonatologie), Pediatric (Pediatrie), Vascular (nu transcranian)] E8C-RS [Aplicaţii: OB/GYN (Obstetrică/ Ginecologie), Urology (Urologie), Transvaginal, Transrectal] E8CS-RS [Aplicaţii: OB/GYN (Obstetrică/ Ginecologie) (Transvaginal), Urology (Urologie) (Transrectal)] IC9-RS [Aplicaţii: OB/GYN (Obstetrică/ Ginecologie), Urology (Urologie), Transvaginal, Transrectal] IC9-RS [Aplicaţii: OB/GYN (Obstetrică/ Ginecologie), Urology (Urologie), Transvaginal, Transrectal] BE9CS-RS [Aplicaţii: OB/GYN (Obstetrică/ Ginecologie), Urology (Urologie), Transvaginal, Transrectal] BE9CS-RS [Aplicaţii: Abdomen (incl. Pleural), Small Parts (Organe mici), Vascular (nu transcranian), Pediatric (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic), Breast (Sâni)] L3-12-RS [Aplicaţii: Abdomen (incl. Pleural), Vascular (nu transcranian), Small Parts (Organe mici), Pediatric (Pediatrie), Neonatal (Neonataologie), OB (Obstetrică), Breast (Sâni), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic)] L4-12t-RS [Aplicaţii: Abdomen (incl. Pleural), Small Parts (Organe mici), Vascular (nu transcranian), Pediatric (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic), Breast (Sâni)] 12L-RS [Aplicaţii: Abdomen (incl. Pleural), Small Parts (Organe mici), Vascular (nu transcranian), Pediatric (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic), Breast (Sâni)] L6-12-RS [Aplicaţii: Abdomen (incl. Pleural), Small Parts (Organe mici), Vascular (nu transcranian), Pediatric (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic), Breast (Sâni)] L-RS [Aplicaţii: Abdomen (incl. Pleur	 L8-18i-RS [Aplicaţii: Small Parts (Organe mici), Vascular (nu transcranian), Peripheral Vascular (Vascular periferic), Neonatal (Neonatologie), Pediatrics (Pediatrie), Intraoperative (Intraoperatoriu) (nu pentru China), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic)] 3Sc-RS [Aplicaţii: Cardiac, Abdomen (incl. Pleural), Transcranial (Transcranian)] 6S-RS [Aplicaţii: Abdomen (incl. Pleural), Cardiac, Pediatrics (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie), OB (Obstetricā)] 12S-RS [Aplicaţii: Abdomen (incl. Pleural), Pediatrics (Pediatrie), Neonatal (Neonatologie)] RAB2-6-RS [Aplicaţii: Abdomen, OB/GYN (Obstetrică/Ginecologie), Urology (Urologie)] RIC5-9A-RS [Aplicaţii: OB/GYN (Obstetrică/ Ginecologie) (Transvaginal), Urology (Urologie) (Transrectal)] P8D [Aplicaţii: Cardiac, Vascular (nu transcranian)] P4D [Aplicaţii: Cardiac, Vascular (nu transcranian)] P39-RS* [Aplicaţii: Small Parts (Organe mici), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic), Neonatal (Neonatologie), Intraoperative (Intraoperatoriu) (nu pentru China)] L10-22-RS* [Aplicaţii: Small Parts (Organe mici), Musculoskeletal (Sistem musculo-scheletic), Neonatal (Neonatologie)] 6Tc-RS [Aplicaţii: Cardiac (transesofagian)] C1-6-D* [Aplicaţii: Abdomen (incl. Pleural), OB (Obstetrică), Gynecology (Ginecologie), Vascular (nu transcranian), Urology (Urologie)] C3-10-D** [Aplicaţii: Abdomen (incl. Pleural), NB (Obstetrică), Gynecology, Pediatric (Pediatrie), Vascular (nu transcranian)] M5Sc-RS** [Aplicaţii: Cardiac, Transcranial (Transcranian), Abdomen (incl. Pleural)]
--	---

*Numai LOGIQ P10/ P9

**Numai LOGIQ P10

 Unghi unic, de unică folosință, cu suport reutilizabil Unghiuri multiple, de unică folosință, cu suport reutilizabil 	 Unghi unic, de unică folosință, cu suport de unică folosință 		
Tabelul 3-71: Semnal de intrări și de ieșiri			
• 5 porturi USB 2.0, 2 porturi USB 3.0 • Conector HDMI	 Ethernet 1000/100/10BaseT Ieşire audio (mufă jack de 1,5 mm) 		
Tabelul 3-72: Panou de introducere date fiziologice (Opțional)			
Intrare date fiziologice Pistă EKG 2	Afişare automată puls		

Tabelul 3-70: Ghidaje pentru biopsie

 Dual R-Trigger (Declanşator R dublu) 	
 Timp de întârziere EKG R presetabil 	

- Poziţie EKG presetabilă
 Control amplificare EKG reglabil

Acuratețea clinică a măsurătorilor

Măsurători de bază

Următoarele informații oferă utilizatorilor îndrumări pentru determinarea gradului de variație sau de eroare de măsurare care trebuie luate în considerare când se efectuează măsurători clinice cu acest echipament. Erorile pot fi cauzate de limitele echipamentului și tehnica de utilizare necorespunzătoare. Asigurați-vă că respectați toate instrucțiunile referitoare la măsurare și dezvoltați tehnici de măsurare unitare pentru toți utilizatorii pentru minimizarea erorilor potențiale de utilizare. De asemenea, pentru a detecta posibile disfuncționalități ale echipamentului care ar putea afecta precizia măsurătorilor, trebuie implementat un plan de asigurare a calității (QA) pentru echipament care include verificări periodice ale preciziei cu fantome dozimetrice.

Vă informăm că toate măsurătorile Distanță și cele corelate cu măsurătorile Doppler prin țesut depind de viteza de propagare a sunetului în interiorul țesutului. Viteza de propagare variază de obicei în funcție de tipul țesutului, dar se aplică o viteză medie pentru țesut moale. Acest echipament este conceput pentru o viteză medie asumată de 1540 m/s, pe care se bazează toate declarațiile enumerate referitoare la acuratețe. Când este indicată, precizia procentuală se referă la valoarea măsurată (nu la întregul interval de măsurare). Acolo unde precizia este menționată în procente cu valoare fixă, imprecizia anticipată este cea cu valoare mai mare dintre cele două.

Măsurători de bază (continuare)

Measurement (Măsurătoare)	Unități	Useful Range (Interval util)	Accuracy (Precizie)	Limitări sau condiții
Adâncime	mm	Ecran complet	±max. (5% sau 1 mm)	
Unghi	grad	Ecran complet	±max. (10% sau 1 grad)	
Distanță:				
Axial	mm	Ecran complet	±max. (5% sau 1 mm)	
Lateral	mm	Ecran complet	±max. (5% sau 2 mm)	Sonde liniare
Lateral	mm	Ecran complet	±max. (5% sau 4 mm)	Sonde convexe
Lateral	mm	Ecran complet	±max. (5% sau 4 mm)	Sonde de sector
Circumferință:				
Traseu	mm	Ecran complet	±max. (10% sau 1 mm)	
Elipsă	mm	Ecran complet	±max. (5% sau 1 mm)	
Zonă:				
Traseu	mm ²	Ecran complet	±max. (5% sau 1 mm ²⁾	
Elipsă	mm ²	Ecran complet	±max. (5% sau 1 mm ²⁾	
Precizia volumului 3D	cm ³	Ecran complet	±max (10% sau 1 cm ³⁾	
Timp	S	Afişare cronologie	±max. (5% sau 10 ms)	Mod M, mod PWD, mod CWD, mod TVD

Tabelul 3-73: Măsurători de	sistem	si valori ale	preciziei
	0.010111	şi valori alo	prooizior

Measurement (Măsurătoare)	Unități	Useful Range (Interval util)	Accuracy (Precizie)	Limitări sau condiții
Pantă	mm/s	Afişare cronologie	±max. (5% sau 1 mm/s)	Modul M
Poziție doppler SV	mm	Ecran complet	±2 mm	Mod PWD, mod TVD
Viteză	cm/s	Afişare cronologie	±max. (10% sau 1cm/s)	Mod PWD, mod CWD, mod TVD
Corecție unghi Doppler	cm/s	De la 0-60° De la 60-80°	±max. (5% sau 1 grad) ±12%	Mod PWD, mod CWD, mod TVD

Tabelul 3-73: Măsurători	de	sistem	si	valori	ale	preciziei
	uc	31310111	ųι	valori	aic	precizier

Acuratețea clinică a calculelor

Estimați eroarea generală a unei combinații de măsurătoare și calcul, incluzând eroarea declarată din declarațiile de acuratețe a măsurătorii de bază.



Utilizarea incorectă a calculelor clinice poate cauza erori de diagnostic. Analizați sursa documentată a formulei sau a metodei menționate pentru a vă familiariza cu domeniul de utilizare vizat și posibilele limitări ale calculului.

Formulele și bazele de date de calcul sunt furnizate ca instrument pentru a ajuta utilizatorul, însă nu trebuie considerate baze de date incontestabile în efectuarea unui diagnostic clinic. Utilizatorul este încurajat să caute în literatură și să testeze capacitățile echipamentului, în mod constant, pentru a-i evalua utilitatea ca instrument clinic.

Îngrijirea și întreținerea sistemului

Prezentare generală

Utilizatorul trebuie să se asigure că inspecțiile de siguranță au loc cel puțin la fiecare 12 luni, conform cerințelor standardului de siguranță a pacientului IEC 60601-1 (1988). Consultați manualul de service, capitolul 10. Numai personalul instruit are permisiunea de a efectua inspecțiile de siguranță menționate mai sus. Descrierile tehnice sunt disponibile la cerere. Pentru a asigura funcționarea constantă a aparatului la eficiență maximă, recomandăm respectarea următoarelor proceduri ca parte a programului intern de întreținere de rutină al clientului.

Contactați reprezentantul de service local pentru piese de schimb sau inspecții periodice de întreținere.

Descrierea duratei estimate de funcționare

Durata estimată de funcționare a sistemului LOGIQ P8/P9/P10 și a sondelor este identificată în acest tabel:

Echipament/Accesoriu	Durata estimată de funcționare
Sistemul LOGIQ P8/P9/P10	Durata estimată de funcționare a LOGIQ P8/P9/P10 este de cel puțin şapte (7) ani de la data fabricației, cu respectarea întreținerii regulate efectuată de personal de service autorizat.
Sondele LOGIQ P8/P9/P10	Durata estimată de funcționare a sondelor LOGIQ P8/P9/P10 ajunge la sau depăşește cinci (5) ani de la introducerea sondei în uz, în condițiile în care clientul respectă instrucțiunile de întreținere furnizate în Cartela de îngrijire a sondei/Instrucțiunile de utilizare însoțitoare a LOGIQ P8/P9/P10.

Tabelul 3-74: Dura	ata estimată de	funcționare
--------------------	-----------------	-------------

Verificarea sistemului



Pentru a evita pericolele de electrocutare, nu scoateți panourile sau capacele de pe consolă. Acestea trebuie scoase numai de personal de service calificat. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca accidente grave.

Grafic de întreținere

Întreținerea lunară

Examinați lunar următoarele (sau ori de câte ori există un motiv de a bănui că se poate să fi apărut o problemă):

- Posibilele defecte mecanice ale conectorilor de pe cabluri
- Posibilele tăieturi și abraziuni ale cablurilor electrice și de alimentare
- Echipamentul pentru depistarea hardware-ului slăbit sau lipsă
- Posibilele defecte ale panoului de control și ale tastaturii.
- Funcționarea corectă a blocării roților.
- Deplasarea trackball-ului

Dacă trackball-ul este prăfuit, curățați-l. Pentru mai multe informații, vezi "Trackball" de la pagina 3-128.

Întreținerea săptămânală

Pentru a funcționa în siguranță și corespunzător, sistemul necesită îngrijire și întreținere săptămânală. Curățați următoarele:

- Carcasa sistemului
- Monitor
- Panoul de control al operatorului
- Panoul tactil
- Suport pentru sondă
 - Dacă suportul pentru sondă este prăfuit, curățați-l.
- Încălzitor de gel
 - Dacă încălzitorul de gel este prăfuit, curățați-l. "Încălzitor de gel" de la pagina 3-130
- Comutator de picior
- Filtrul de aer

Dacă filtrul de aer este prăfuit, curățați-l. Pentru mai multe informații, vezi "Curățarea filtrului de aer" de la pagina 3-131.

NOTĂ: Frecvența de curățare depinde de mediu.

Nerespectarea recomandărilor de întreținere obligatorii poate determina solicitări de service inutile.

Agenți de curățare corespunzători

Co	omponentele	Suport pentru sondă	Inter- fața cu utiliza- torul*	Panoul tactil	Afişajul monitor-u lui	Carc- asă	Sonde	Filt -rul de aer	Perife- rice (de exem- plu, imprima nte)
Mom	entul curățării	Pentru ma	ai multe inform	ații, vezi "Gra	fic de întreține	ere" de la p	agina 3-122.		
Mod	ul de curățare	Ştergeți u	şor cu o lavetă	i umedă, neal	brazivă				
	LAVETE OXIVIR TB	х	х	х	-	х			
	Lavete Acryl-Des	х	x	x	x	Х			
	Alcool (izopropilic) 70%	x	X	x	X	Х	11-21.		
	CAVIWIPES 1	х	x	х	Х	х	paginile		
	Lavete Cleanisept	х	x	х	х	х	r" de la		
	Lavete Clinell Clorox	х	x	х	Х	х	sondelo		2
	Lavete sanitare universale Clinell	x	x	x	x	x	dezinfectarea		lui perifericelo
	Lavete germicide cu lichid decolorant Clorox Healthcare™	x	x	x	x	x	ultați "Curățarea și (xterior	cțiunile producătoru
	Distel	х	х	х	х	х	cons	pre e	nstruc
	Şervețele Mikrobac®	х	х	x	х	х	ormații,	ator dins	tate cu ii
curățare	Lavete sensibile Mikrozid®	x	x	x	X	Х	ai multe inf	tu un aspira	n conformii
Agent de	PDI Easy Screen Cleaning®	x	X	x	X	Х	Pentru m	Curățați c	Curățați î

(Componentă	Suport pentru sondă	Interfa -ța cu utilizato- rul*	Panoul tactil	Afişajul monitor ului	Car-ca se	Sonde	Filtrul de aer	Peri- ferice (de exemp- lu, imprima nte)
	Lavete dezinfectante Protex Ultra	х	x	х	X	х	le 11-21.		
	Sani-Cloth® Bleach	х	х	х	х	х	a pagini		
	Sani-Cloth® HB	х	х	х	Х	Х	lor" de la		
	Sani-Cloth® Plus	х	Х	х	Х	х	a sonde		lor
	Sani-Cloth® Prime	х	Х	х	Х	х	nfectare		eriferice
	Septiwipes	Х	х	Х	х	х	dezir		ului p
	Hipoclorit de sodiu 5,25% (înălbitor) diluat 10:1	x	x	x	х	х	"Curățarea ș	or	le producător
	Lavete Sono Ultrasound	х	Х	х	Х	Х	onsultați	re exteri	trucțiuni
	Super Sani-Cloth®	х	х	х	х	х	mații, co	or dinsp	te cu ins
Agent de curățare	Şerveţele de curăţare Trophon Companion	×	X	×	X	X	Pentru mai multe infoi	Curățați cu un aspirat	Curățați în conformita

Tabelul 3-76: Agenți de curățare corespunzători

X: se poate utiliza pe componentele consolei cu ultrasunete

-: a nu se utiliza pe componentele consolei cu ultrasunete

NOTĂ:

Ă: * Curăţarea eficientă a componentelor care prezintă crăpături şi orificii înguste (de exemplu, tastatura, trackball-ul...) nu este posibilă. Pentru mai multe informații, vizitați http:// cleaning.gehealthcare.com/. GE a verificat că agenții listați mai sus sunt compatibili din punct de vedere chimic cu produsul. GE nu poate face nicio declarație cu privire la eficacitatea de curăţare sau dezinfectare a agenților individuali.

Curățarea sistemului

Înainte de a curăța orice parte a sistemului:

1. Opriți alimentarea cu curent. Dacă este posibil, deconectați cablul de alimentare. Pentru informații suplimentare, consultați "Oprirea" de la pagina 3-36.

Carcasa sistemului

Pentru a curăța carcasa sistemului:

- 1. Umeziți o cârpă îndoită moale, neabrazivă sau un burete cu o soluție de uz general neabrazivă de apă și săpun.
- NOTĂ: Cârpa trebuie să fie umedă, nu foarte udă.
 - 2. Ștergeți partea superioară, partea frontală, cea posterioară și ambele părți laterale ale carcasei sistemului.
- NOTĂ: Nu pulverizați niciun lichid direct pe unitate.

Monitorul LCD și panoul tactil

- NOTĂ: Nu utilizați diluant, benzen, alcool (etanol sau metanol), soluții abrazive sau alți solvenți puternici, deoarece pot deteriora carcasa sau panoul LCD.
- NOTĂ: NU zgâriați și nu aplicați forță excesivă asupra panoului cu obiecte ascuțite, cum ar fi pixuri sau creioane, deoarece această acțiune poate deteriora panoul.

Pentru a curăța panoul LCD și panoul tactil:

- Suprafața poate fi curățată cu o cârpă uscată şi moale, cum ar fi cele pentru curățarea ochelarilor.
- Petele persistente pot fi îndepărtate prin umezirea cu apă a unei bucăți de cârpă, pentru a-i mări puterea de curățare.

Panoul de control al operatorului

Pentru a curăța panoul de control al operatorului:

- 1. Umeziți o cârpă îndoită moale, neabrazivă sau un burete cu o soluție de uz general neabrazivă de apă și săpun.
- 2. Ștergeți panoul de control al operatorului.
- Utilizați un tampon de vată pentru a curăța zona din jurul tastelor sau controalelor. Utilizați o periuță de dinți pentru a înlătura reziduurile solide dintre taste şi controale.
- NOTĂ: Când curățați panoul de control al operatorului, asigurați-vă că nu vărsați sau pulverizați lichide pe controale, în carcasa sistemului sau în priza de conectare a sondelor.
- NOTĂ: Pentru SARS, utilizați înălbitor, alcool sau Cidex diluat pentru curățarea/dezinfectarea panoului operatorului.
- NOTĂ: NU utilizați T-spray sau Sani Wipes pentru panoul de control.

Înainte de a curăța panoul de control, asigurați-vă că protecția pentru taste este fixată corespunzător.

NOTĂ: Cârpa trebuie să fie umedă, nu foarte udă.

Comutator de picior

Pentru a curăța comutatorul de picior:

- 1. Umeziți o cârpă îndoită moale, neabrazivă sau un burete cu o soluție de uz general neabrazivă de apă și săpun.
- 2. Ştergeți suprafețele externe ale unității, apoi uscați-le cu o cârpă curată și moale.

Trackball

- 1. Opriți sistemul.
- 2. Rotiți siguranța în sens antiorar până ce poate fi scoasă de pe tastatură.



Figura 3-35. Scoaterea siguranței

- 3. Separați trackball-ul și siguranța. Ștergeți urmele de ulei sau praf de pe trackball, siguranță și carcasa trackball-ului cu ajutorul unei soluții de curățare sau cu un bețigaș cu vată.
- Asamblaţi trackball-ul şi siguranţa, apoi puneţi-le în carcasă şi rotiţi în sens orar până când crestăturile sunt fixate în poziţie.



La curățare, asigurați-vă că nu vărsați sau pulverizați lichid în carcasa trackball-ului (tastatură sau sistem).

Suport pentru sondă

1. Îndepărtați suportul.



Figura 3-36. Îndepărtarea suportului

- 2. Spălați suportul cu soluție slabă de săpun şi apă călduță. Ştergeți suportul folosind un burete moale, bandaj sau o cârpă, pentru a îndepărta toate reziduurile vizibile de pe suprafața acestuia. Este posibil să fie necesar să-l udați sau să-l frecați cu o periuță moale (cum este periuța de dinți) în cazul în care s-a uscat material pe suprafața sa.
- 3. Clătiți suportul cu apă din abundență.
- 4. Ştergeți-l cu o cârpă moale și puneți-l la loc.

Încălzitor de gel

- NOTĂ: Încălzitorul de gel trebuie curățat în momentul acumulării prafului sau a altor depuneri.
 - 1. Îndepărtați capacul cu filet din partea inferioară.



Figura 3-37. Capac încălzitor de gel

- 2. Ştergeți interiorul încălzitorului de gel folosind o cârpă moale.
- Spălați capacul cu soluție slabă de săpun şi apă călduță. Clătiți capacul cu apă din abundență.
- 4. Ştergeți-l cu o cârpă moale și puneți-l la loc.

Curățarea filtrului de aer

Curățați filtrele de aer ale sistemului, pentru a vă asigura că sistemul nu se supraîncălzeşte și că performanțele acestuia nu sunt afectate din cauza unui filtru înfundat. Se recomandă curățarea filtrelor o dată la două săptămâni, însă cerințele variază în funcție de utilizarea sistemului dvs.



Asigurați-vă că blocați roțile înainte de a curăța filtrele de aer, pentru a evita rănirea cauzată de deplasarea neașteptată a sistemului.

NU operați unitatea fără filtrele de aer montate.

Lăsați filtrele de aer să se usuce complet înainte de a le monta la loc în unitate.

Curățarea

1. Trageți cu mâna capacul frontal al carcasei și extrageți filtrul de aer.



Figura 3-38. Locația filtrului de aer

Curățarea (continuare)

2. Scoateți filtrul.



Figura 3-39. Locația filtrului de aer

3. Curățați filtrul cu un aspirator şi/sau spălați-l cu o soluție slabă de săpun.

Dacă l-ați spălat, clătiți și uscați filtrul înainte de a-l remonta.

4. Montați la loc filtrul de aer și capacul frontal.

Curățarea sondelor

Consultați capitolul 17, Sonde, pentru instrucțiuni de curățare și dezinfectare a sondelor.



Nu utilizați NICIODATĂ agenți de curățare sau dezinfectanți care conțin alcool.

Când curățați/dezinfectați sonde utilizând o soluție de curățare/ dezinfectant pulverizat, NU pulverizați pe sondă când aceasta este așezată în suportul de pe sistemul cu ultrasunete. Pulverizarea în exces poate deteriora comenzile TGC.



Figura 3-40. NU pulverizați pe o sondă când aceasta se află în suport

Curățarea sondelor (continuare)

Dacă utilizați o soluție de curățare cu pulverizare, pulverizați în partea OPUSĂ sistemului cu ultrasunete.



Figura 3-41. Pulverizați pe sonde în partea OPUSĂ sistemului cu ultrasunete

În cazul în care dezinfectați sonde în timp ce acestea se află pe sistemul cu ultrasunete, utilizați o lavetă cu soluție de curățare/ dezinfectant.



Figura 3-42. Utilizarea unei lavete pentru curățarea/ dezinfectarea unei sonde

Prevenirea interferențelor cauzate de electricitatea statică

Interferențele cauzate de electricitatea statică pot deteriora componentele electronice din sistem. Următoarele măsuri ajută la reducerea probabilității descărcărilor electrostatice:

- Ştergeţi lunar tastatura alfanumerică şi monitorul cu un şerveţel care nu se scămoşează sau o cârpă moale umezită cu spray antistatic.
- Pulverizați covoarele cu spray antistatic, deoarece mersul constant pe covoarele din sala de scanare sau din apropierea acesteia poate reprezenta o sursă de electricitate statică.

Casarea

Tabelul 3-77: Simbolul WEEE



Spatele sistemului Conectorul sondei

Casarea echipamentelor electrice și electronice vechi (aplicabilă în Uniunea Europeană și alte țări europene cu sisteme de colectare separată). Acest simbol aflat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu trebuie casat ca deșeu menajer. Acesta va fi înmânat punctului de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs va fi casat corect, ajutați la împiedicarea apariției consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană, care ar putea fi cauzate de casarea necorespunzătoare a acestui produs. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs, contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de casare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Înlocuirea și casarea acumulatorului

Se recomandă înlocuirea acumulatorilor la fiecare doi ani. Pentru înlocuirea acumulatorului, contactați un reprezentant de service local.

Modul Asistent alimentare folosește un acumulator cu litiu-ion. Acumulatorii folosiți vor fi casați ca deșeuri chimice. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru instrucțiuni

NOTĂ: CÂND ÎNDEPĂRTAȚI UN ACUMULATOR DEFECT, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ACESTA ESTE CASAT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LOCALE. CA ALTERNATIVĂ, ÎL PUTEȚI TRANSMITE CĂTRE GE MEDICAL SYSTEMS, PENTRU O CASARE CORESPUNZĂTOARE.

Depanarea

Consultați Manualul de service pentru LOGIQ P8/P9/P10 dacă pe afişajul monitorului apar alte mesaje.

Tabelul 3-78: Mesaj de eroare și soluție

Warning The system has detected the lower air filter requires cleaning. Please clean the lower air filter. Ok	 The system has detected the lower air filter requires cleaning. (Sistemul a detectat că filtrul de aer inferior trebuie curățat.) Please clean the lower filter. (Curățați filtrul inferior.) 1. Închideți sistemul. 2. Curățați filtrul de aer în conformitate cu "Curățarea filtrului de aer" de la pagina 3-131.
Viar ning System temperature is too high System will shar down.	 System temperature is too high. (Temperatura sistemului este prea ridicată.) System will shut down. (Sistemul se va închide.) 1. Închideți sistemul. 2. Curățați filtrul de aer în conformitate cu "Curățarea filtrului de aer" de la pagina 3-131.
Viarning System with shart down. System with shart down.	 System voltage fault. (Scurtcircuit tensiune de sistem.) System will shut down. (Sistemul se va închide.) 1. Selectați <i>OK</i> și reinițializați sistemul. 2. Dacă, după reinițializare, apare același mesaj, opriți sistemul și întrerupătorul. Apoi, porniți sistemul în conformitate cu "Power On" (Pornire) de la paginile 3-31.
Error System Error, Please Reboot the system.	 System Error. (Eroare de sistem.) Reinițializați sistemul. Selectați OK și reinițializați sistemul. Dacă, după reinițializare, apare același mesaj, opriți sistemul și întrerupătorul. Apoi, porniți sistemul în conformitate cu "Power On" (Pornire) de la paginile 3-31.

Asistență

Consumabile/Accesorii



NU conectați accesorii sau sonde fără aprobarea GE.



Utilizați numai echipament intern aprobat de GE atunci când înlocuiți un periferic intern.

Utilizatorul sau operatorul nu trebuie să instaleze/înlocuiască niciodată perifericele interne. Perifericele interne vor fi instalate/înlocuite de către reprezentanții de service autorizați de GEHC.

Este posibil ca unele caracteristici și produse descrise în acest document să nu fie disponibile sau aprobate pentru vânzare în toate piețele. Contactați distribuitorul, unitățile afiliate GE sau reprezentantul de vânzări pentru achiziționarea perifericelor aprobate. Pentru HCAT-uri, contactați persoana de vânzări. Pentru numere de reper de tip 2 milioane/5 milioane, acestea sunt numere de reper pentru înlocuire în service care pot fi noi sau reparate. Pentru a comanda aceste piese, contactați CARES în S.U.A. sau apelați departamentul de service în Europa și Asia.

Consumabilele/Accesoriile următoare au fost verificate pentru a garanta compatibilitatea cu sistemul:

Periferice

Tabelul 3-79: Periferice și accesorii

Accesorii
Imprimantă B/W Sony, Model UP-D898
Imprimantă color Sony, model UP-D25MD
DVR
UVC
Expert digital

Accesorii EKG

Tabelul 3-80: Accesorii EKG

Accesorii
Modul ECG
Cablu ECG - tip AHA
Cablu ECG - tip IEC
Cablu pentru ECG extern

Consolă

Tabelul 3-81: Accesorii pentru consolă

Accesorii
Comutator de picior
Suport pentru sondă endocavitate
Suport opțional pentru sondă
Tavă laterală
Carcasă inferioară
Carcasă medie
Carcasă superioară
Carcasă laterală
Tastatură greacă
Tastatură chirilică
Tastatură engleză
Tastatură franceză
Tastatură germană
Tastatură norvegiană/daneză
Tastatură suedeză
Cablu de alimentare - S.U.A.
Cablu de alimentare - Argentina
Cablu de alimentare - Italia
Cablu de alimentare - Marea Britanie - Irlanda
Cablu de alimentare - Elveția
Cablu de alimentare - Danemarca
Cablu de alimentare - Israel
Cablu de alimentare - Japonia
Cablu de alimentare - China
Cablu de alimentare - Australia
Cablu de alimentare - India
Cablu de alimentare - Taiwan
Cablu de alimentare - Africa de Sud
Cablu de alimentare - Brazilia
Sonde

Tabelul 3-82: Sonde și accesorii

Probe (Sondă)	Ghid biopsie
C1-5-RS	Unghiuri multiple, de unică folosință cu suport reutilizabil
E8C-RS	Unghi unic, de unică folosință, cu suport de plastic sau reutilizabil cu suport din oțel inoxidabil
L8-18i-RS	Indisponibil
9L-RS	Unghiuri multiple, de unică folosință cu suport reutilizabil
P8D	Indisponibil
12L-RS	Unghiuri multiple, de unică folosință cu suport reutilizabil Unghiuri infinite (trusă de biopsie în plan), de unică folosință, cu suport reutilizabil Suport transversal (trusă de biopsie în afara planului), de unică folosință, cu suport reutilizabil
ML6-15-RS	Unghiuri multiple, de unică folosință cu suport reutilizabil
3Sc-RS	Unghiuri multiple, de unică folosință cu suport reutilizabil
RAB2-6-RS	Unghi unic, de unică folosință cu suport reutilizabil, unghi unic, reutilizabil
8C-RS	Indisponibil
6S-RS	Indisponibil
L6-12-RS	Unghiuri multiple, de unică folosință cu suport reutilizabil
RIC5-9A-RS	Unghi unic, de unică folosință, cu suport de plastic sau reutilizabil cu suport din oțel inoxidabil
BE9CS-RS	Unghi unic, de unică folosință, cu suport de plastic sau reutilizabil cu suport din oțel inoxidabil
E8CS-RS	Unghi unic, de unică folosință, cu suport de plastic sau reutilizabil cu suport din oțel inoxidabil
L4-12t-RS	Unghiuri multiple, de unică folosință cu suport reutilizabil Unghiuri infinite (trusă de biopsie în plan), de unică folosință, cu suport reutilizabil Suport transversal (trusă de biopsie în afara planului), de unică folosință, cu suport reutilizabil
L10-22-RS	Indisponibil
L3-9i-RS	Indisponibil
12S-RS	Indisponibil
P6D	Indisponibil
L3-12-RS	Suport multiunghiular

	Tabelul 3-82:	Sonde ş	i accesorii ((Continuare)
--	---------------	---------	---------------	--------------

Probe (Sondă)	Ghid biopsie
6Tc-RS	Indisponibil
P2D	Indisponibil
IC9-RS	Suport reutilizabil sau de unică folosință
C1-6-D	Unghiuri multiple, de unică folosință cu suport reutilizabil
C2-7-D	Unghiuri multiple, de unică folosință cu suport reutilizabil Unghiuri multiple, de unică folosință cu suport din oțel inoxidabil
C3-10-D	Indisponibil
10C-D	Indisponibil
M5Sc-RS	Unghiuri multiple, de unică folosință cu suport reutilizabil

Opțiuni

Tabelul 3-83: Opțiuni

Accesorii
LOGIQView
Ecografia cu substanță de contrast*
Asistent scanare
Conectare DICOM 3.0
Instrument scriere rapoarte
4D în timp real
4D cu VCI
VOCAL II (Calcul volum)
Imagistică tomografică cu ultrasunete
Pulsatil continuu (CW)
Imagistica vitezei tisulare (TVI)
Elastografie
Cuantificarea elastografiei (Indisponibil în S.U.A.)
3D avansat
Flux B
IMT automat
Cuantificarea debitului
Ecocardiografia de stres
Orientare B+
ECG
SW DVR
Comutator de picior
EF automată
3D avansat
Imagistică de volum cu contrast (VCI)
STIC
Omniview
HD în timp real
LAN wireless (WLAN)

Tabelul 3-83: Opțiuni (Continuare)

Accesorii		
Aplicații LOGIQ		
Bluetooth		
Asistent de comparare		
Pachet de productivitate pentru sâni		
Pachet de productivitate pentru tiroidă		
Asistent pentru măsurarea obstetrică		
Asistent pentru măsurarea sânilor		
Convertor scanare video		
Imagistica funcțională automată		
Elastografia undei de forfecare		
KOIOS SW		
Opțiunea Ultrasound-Guided Attenuation Parameter (UGAP) (Parametru de atenuare ghidată ecografic)		
* LOGIQ P8/P9/P10 este conceput pentru a fi compatibil cu agenții de contrast la ultrasunete disponibili în comerț. Deoarece disponibilitatea acestor agenți depinde de reglementările și aprobarea guvernului, caracteristicile produsului destinate utilizării cu acești agenți nu pot fi comercializate și nu pot fi puse la		

dispoziție înainte de autorizarea pentru utilizare a agentului de contrast. Caracteristicile produsului corelate cu contrastul sunt activate numai la sisteme pentru livrarea către o țară sau regiune de utilizare autorizate.

Capitolul 4 Siguranța

În această secțiune sunt prezentate reglementările și informațiile de siguranță care trebuie respectate la utilizarea acestui ecograf.

Responsabilitatea proprietarului

Cerințele proprietarului

Ține de responsabilitatea proprietarului să se asigure că persoanele care operează sistemul citesc și înțeleg această secțiune a manualului. Totuși, nu există interpretări conform cărora citirea acestui manual califică cititorul să opereze, verifice, testeze, alinieze, calibreze, depaneze, repare sau modifice sistemul. Proprietarul trebuie să se asigure că doar personalul de service instruit corespunzător și complet calificat execută montarea, întreținerea, depanarea, calibrarea și repararea echipamentului.

Proprietarul unității de ultrasunete trebuie să se asigure că numai personalul instruit corespunzător și complet calificat este autorizat să opereze sistemul. Înainte de a autoriza o persoană pentru a opera sistemul, trebuie verificat dacă respectiva persoană a citit și a înțeles pe deplin instrucțiunile de utilizare cuprinse în acest manual. Se recomandă păstrarea unei liste cu operatorii autorizați.

Dacă sistemul nu funcționează corect sau dacă unitatea nu răspunde la comenzile descrise în acest manual, operatorul trebuie să contacteze cel mai apropiat birou GE Ultrasound de service pe teren.

Pentru informații referitoare la cerințele specifice și regulamentele aplicabile pentru utilizarea echipamentelor electronice medicale, consultați agențiile locale, statale și federale.



Numai pentru SUA:

Legislația federală restricționează utilizarea acestui dispozitiv numai de către medici sau sub îndrumarea unui medic.

Măsuri de precauție pentru siguranță

Niveluri de precauție

	Pe echipament pot fi identificate diverse niveluri de măsuri de siguranță și diferitele niveluri de gravitate sunt identificate prin una din următoarele pictograme, care preced instrucțiunile de precauție din text.
AVERTISMENT	Indică existența unui potențial pericol și faptul că acțiunile sau condițiile necorespunzătoare pot provoca:
	Rănirea gravă a persoanelor
	 Deteriorarea substanțială a proprietății.
	Indică existența unui potențial pericol și faptul că acțiunile sau condițiile necorespunzătoare vor sau pot cauza:
	Accidentări minore
	Deteriorarea proprietății.
NOTĂ:	Indică măsuri de precauție sau recomandări care trebuie avute în vedere la utilizarea sistemului cu ultrasunete, în special:
	Păstrarea unui mediu optim pentru unitate.
	Utilizarea manualului
	Note pentru sublinierea sau clarificarea unui subiect.

Simboluri pentru risc

Descrierea pictogramelor

Riscurile potențiale sunt indicate de următoarele pictograme:

Tabelul 4-1: Riscuri potențiale

Pictogramă	Risc potențial	Aplicare	Sursă
\$	 Pericol biologic Descrie măsurile de precauție necesare pentru prevenirea riscului de transmitere a bolilor sau infecțiilor. Infectare a pacientului/utilizatorului de la echipamente contaminate. 	 Instrucțiuni de curățare şi îngrijire Îndrumări pentru huse şi mănuşi 	ISO 7000 Nr. 0659
オ	 Pericol electric Descrie măsurile de precauție necesare pentru a preveni riscul de rănire din cauza pericolelor electrice. Şocuri electrice minore asupra pacientului, de ex., ventriculare 	 Sonde ECG, dacă este cazul Conexiuni la panoul din spate 	
اللہ	 Pericol din cauza deplasării Descrie măsurile de precauție necesare pentru a preveni riscul de rănire din cauza deplasării sau răsturnării! Consolă, accesorii sau dispozitive de stocare opționale care pot cădea peste pacient, utilizator sau alte persoane. Coliziunea cu persoane sau obiecte la manevrarea sau transportul sistemului poate avea ca rezultat rănirea. Rănirea utilizatorului la mutarea consolei. 	 Deplasare Utilizarea frânelor Transport 	
	Pericol acustic • Rănirea pacientului sau afectarea țesuturilor de la radiațiile cu ultrasunete.	 ALARA, utilizarea puterii semnalului conform principiului ALARA 	
Ŕ	 Pericol de explozie Descrie măsurile de precauție necesare pentru a preveni riscul de rănire din cauza exploziilor! Risc de explozie la utilizarea în vecinătatea anestezicelor inflamabile. 	Anestezic inflamabil	
6¥	 Pericol de incendiu şi fum Rănire a pacientului/utilizatorului sau reacții adverse generate de foc sau fum. Rănirea pacientului/utilizatorului prin explozie şi foc. 	 Schimbarea siguranţelor Indicaţii pentru priză 	

Considerații importante despre siguranță

Subiectele următoare (Siguranța pacientului și Siguranța personalului și a echipamentelor) au ca scop informarea pacientului cu privire la riscurile specifice asociate cu utilizarea acestui echipament și măsura în care acestea pot provoca răni, dacă nu sunt respectate măsurile de precauție. În acest manual ar putea fi menționate măsuri de precauție suplimentare.



Utilizarea necorespunzătoare poate provoca răni grave. Folosirea sistemului în afara condițiilor descrise sau a domeniului de utilizare și nerespectarea informațiilor privind siguranța sunt considerate utilizare necorespunzătoare. Utilizatorul trebuie să fie foarte familiarizat cu instrucțiunile și riscurile posibile implicate de utilizarea ecografului, înainte de a utiliza acest dispozitiv. GE vă pune la dispoziție cursuri de instruire, dacă aveți nevoie.

Nerespectarea informațiilor despre siguranță este considerată utilizare anormală.



Utilizarea sistemului în afara condițiilor descrise sau a destinației și nerespectarea informațiilor privind siguranța sunt considerate utilizare necorespunzătoare. Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Siguranța pacientului



Situațiile prezentate pot afecta grav siguranța pacienților supuși la examinarea cu ecograful.

Identificarea pacientului

Includeți întotdeauna identificarea corespunzătoare, cu toate datele pacientului, și verificați acuratețea numelui pacientului și/ sau a numărului de identificare al acestuia când introduceți astfel de date. Asigurați-vă că este furnizat ID-ul de pacient corect în toate datele înregistrate și pe actele fizice. Erorile de identificare pot conduce la diagnostice incorecte.

Ecograful nu este destinat stocării pe termen lung a datelor sau imaginilor pacientului. Clienții sunt responsabili pentru datele de pe sistem și se recomandă cu tărie realizarea regulată a copiilor de siguranță.

Este recomandat să faceți o copie de rezervă a datelor sistemului înaintea oricăror reparații de service ale hard discului. Întotdeauna există posibilitatea ca, în timpul defectării și reparării sistemului, datele pacientului să fie pierdute. GE nu va răspunde pentru pierderea datelor.

Informații despre diagnostic

Imaginile și calculele oferite de sistem sunt destinate utilizării de către utilizatori competenți, ca instrument de diagnosticare. În mod explicit, acestea nu trebuie să fie privite ca bază unică, irefutabilă pentru diagnosticul clinic. Utilizatorii sunt încurajați să studieze documentația și să tragă propriile concluzii de specialitate referitoare la utilitatea clinică a sistemului.

Utilizatorul trebuie să cunoască specificațiile produsului și limitările acurateței și stabilității sistemului. Trebuie să aveți în vedere aceste limitări înainte de a lua decizii pe baza valorilor cantitative. Dacă aveți nelămuriri, trebuie să consultați cel mai apropiat birou de service GE Ultrasound.

Funcționarea necorespunzătoare a echipamentului sau setările incorecte pot conduce la erori de măsurare sau la eşecul detectării detaliilor din imagine. Utilizatorul trebuie să se familiarizeze pe deplin cu utilizarea unității, pentru a-i optimiza performanța și a recunoaște posibilele defecțiuni. Reprezentantul local GE vă poate pune la dispoziție cursuri de instruire. Puteți obține siguranță sporită la utilizarea echipamentului dacă implementați un program de asigurare a calității.



Sistemul oferă calcule (de ex., greutatea estimată a fătului) și grafice bazate pe documentația științifică publicată. Selectarea corespunzătoare a graficului și interpretarea clinică a calculelor și graficelor sunt doar responsabilitatea utilizatorului. Utilizatorul trebuie să ia în considerare contraindicațiile la utilizarea unui calcul sau a unui grafic, așa cum este descris în documentația științifică. Diagnosticarea, decizia de a continua examinarea și tratamentul medical trebuie efectuate de personal calificat, respectând practica clinică corectă.



Caracteristicile care facilitează măsurătorile, cum ar fi SonoAVC[™], VOCAL sau SonoNT, trebuie utilizate cu atenție maximă. Rezultatele măsurării reprezintă o sugestie a sistemului; dacă aveți dubii, verificați utilizând metodele manuale de măsurare.

Utilizatorul este responsabil pentru interpretarea rezultatelor măsurătorilor pentru diagnosticare.



Asigurați-vă că păstrați confidențialitatea datelor despre pacient.

Pericole mecanice

Utilizarea sondelor deteriorate poate provoca răni sau risc crescut de infecție. Inspectați frecvent sondele pentru eventuale deteriorări tăioase, ascuțite sau aspre ale suprafețelor, care pot cauza răniri sau pot străpunge barierele protectoare.

Nu aplicați forță la manipularea sondelor intracavitare. Familiarizați-vă cu toate instrucțiunile și măsurile de precauție furnizate împreună cu sondele pentru aplicații speciale.



O sondă deteriorată poate spori riscul de electrocutare dacă soluțiile conductive vin în contact cu componentele interne. Inspectați sondele pentru a identifica crăpături sau fisuri ale carcasei și găuri în și în jurul obiectivului acustic sau alte deteriorări care ar putea permite contactul cu umezeala. Familiarizați-vă cu utilizarea sondelor și măsurile de precauție pentru îngrijire din secțiunea *Sondele și biopsia*.

ALARA



Ultrasunetele pot produce efecte dăunătoare asupra țesuturilor și pot provoca rănirea pacienților. Minimizați expunerea la ultrasunete și păstrați nivelul acestora redus când nu aduc beneficii terapeutice. Utilizați principiul ALARA (<u>As Low As</u> <u>R</u>easonably <u>A</u>chievable - Cât se poate de redus) și creșteți semnalul numai când acest lucru este necesar pentru creșterea calității imaginii de diagnosticare. Observați afișarea semnalului acustic și familiarizați-vă cu toate controalele care afectează nivelul semnalului. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Efecte biologice din capitolul Semnalul acustic din Manualul de referință avansat.

Instruire

Este recomandat ca toți utilizatorii să fie instruiți corespunzător în ceea ce privește aplicațiile înainte de a lucra cu ele într-o setare clinică. Pentru asistență privind instruirea, contactați un reprezentant local.

Instruirea ALARA este oferită în broșura Medical Ultrasound cu informații despre siguranță, expediată în setul eDOCs. Programul de instruire ALARA pentru utilizatori finali clinici acoperă principiile elementare pentru ultrasunete, efectele biologice posibile, derivația și semnificația indicilor, principiile ALARA și exemple de aplicații posibile ale principiului.

Siguranța personalului și a echipamentelor

Pericolele enumerate mai jos pot afecta grav siguranța personalului și a echipamentelor în cursul examinării cu ultrasunete în vederea diagnosticării.

Nu utilizați acest echipament dacă sunteți avizat cu privire la eventuale probleme de siguranță. Unitatea trebuie reparată și performanțele acesteia trebuie verificate înainte de a fi utilizată din nou.

Riscuri corelate



Acest echipament include tensiuni periculoase care pot provoca răni grave sau chiar moartea.

Dacă observați defecte sau disfuncționalități, încetați utilizarea aparatului și efectuați acțiunea corespunzătoare pentru pacient. Informați o persoană de service calificată și contactați un reprezentant al departamentului de service pentru informații.

Consola nu conține componente care pot fi depanate de utilizator. Adresați toate solicitările de service personalului calificat.

Asigurați-vă că personalul neautorizat nu umblă la unitate.



Pentru a evita rănirea:

- Nu scoateți capacele protectoare ale unității. În interior nu se află nicio piesă care poate fi reparată de către utilizator. Pentru lucrările de service adresați-vă personalului calificat.
- Pentru a asigura împământarea corectă, conectați conectorul la o priză cu împământare pentru spitale (cu egalizator de tensiune
).
- Nu utilizați niciodată un adaptor sau un convertor de la ştecherul cu trei borne la unul cu două borne pentru conectarea la o priză. În această situație, conectarea la împământare se va pierde.
- Nu puneți recipiente cu lichid pe unitate sau deasupra acesteia. Lichidul vărsat poate intra în contact cu componentele alimentate cu tensiune şi poate creşte riscul de electrocutare.
- Conectați toate perifericele la priza de curent alternativ.



Sistemul trebuie alimentat de la un circuit de energie electrică cu voltajul recomandat. Capacitatea circuitului de alimentare trebuie să fie conformă cu specificațiile.

Riscuri corelate (continuare)



Nu operați echipamentul în prezența lichidelor, vaporilor sau gazelor inflamabile sau explozive. Defecțiunile la nivelul unității sau scânteile generate de motoarele ventilatoarelor pot aprinde electric aceste substanțe. Operatorii trebuie să fie conștienți de punctele următoare pentru a preveni astfel de pericole de explozie.

- Dacă în mediu sunt detectate substanțe inflamabile, nu conectați la rețeaua de alimentare şi nici nu porniți sistemul.
- Dacă se detectează substanțe inflamabile după ce sistemul a fost pornit, nu încercați să opriți unitatea sau s-o deconectați de la rețeaua de alimentare.
- Dacă se detectează substanțe inflamabile, evacuați și aerisiți zona înainte de a opri unitatea.



Acest echipament nu oferă niciun mijloc special de protecție împotriva arsurilor provocate de frecvență înaltă (HF), care pot rezulta din utilizarea unei unități de electrochirurgie (ESU). Pentru a reduce riscul arsurilor HF, evitați contactul dintre pacient și traductorul cu ultrasunete în timpul utilizării ESU. În cazul în care contactul nu poate fi evitat, ca în cazul monitorizării TEE în timpul intervențiilor chirurgicale, asigurați-vă că traductorul nu se află între ESU activă și electrozii dispersivi și păstrați cablurile ESU la distanță de traductor.



Pentru a evita arsurile de piele în timpul utilizării chirurgicale, nu plasați electrozii EKG în traseul curent, între unitatea de electrochirurgie (ESU) activă și electrozii dispersivi. Țineți cablurile ESU la distanță de pistele ECG.



NU atingeți simultan pacientul și conectorii de pe unitatea de ultrasunete, inclusiv conectorii sondei cu ultrasunete.

NU atingeți părțile conductoare ale cablurilor USB, Ethernet, video, audio atunci când conectați echipamentul la unitate.



NU încărcați pe calculator software care nu este destinat sistemului.

Riscuri corelate (continuare)



Pentru siguranța pacientului și personalului, fiți atent la riscurile biologice atunci când efectuați proceduri invazive. Pentru a evita riscul transmiterii unei boli:

- Utilizați bariere protectoare (mănuşi şi huse pentru sonde) ori de câte ori este posibil. Respectați procedurile de sterilizare, acolo unde este necesar.
- Curăţaţi minuţios sondele şi accesoriile reutilizabile după examinarea fiecărui pacient şi dezinfectaţi-le sau sterilizaţi-le, după cum este cazul. Pentru utilizarea sondelor şi instrucţiuni de îngrijire, consultaţi Sondele şi biopsia.
- Respectați politicile de control al infecției stabilite de unitatea dvs. şi aplicați-le în cazul personalului şi al echipamentului.



Pericolele pentru stimulatoarele cardiace

Posibilitatea ca sistemul să interfereze cu stimulatoarele cardiace este minimă. Totuși, dat fiind faptul că acest sistem generează semnale electrice de înaltă frecvență, operatorul trebuie să fie conștient de potențialul pericol care ar putea apărea astfel.



Aveți grijă să evitați contactul cu vârful acului în procedura biopsică.

Pericol din cauza deplasării



Aveți mare grijă când mutați sistemul.

Echipamentul cântărește aproximativ 67 kg (148 lb) (69 kg cu afișaj HD (152 lb)). Pentru a evita rănirea și avarierea echipamentului la transport:

- Asigurați-vă că este liberă calea de rulare
- Deplasați-vă lent.
- Apelați la ajutorul a încă cel puțin două persoane pentru a muta sistemul în pante sau pe distanțe lungi.

Reacțiile alergice la dispozitivele medicale care conțin latex



Din cauza rapoartelor privind reacțiile alergice grave la dispozitivele medicale care conțin latex (cauciuc natural), FDA recomandă profesioniștilor în domeniul medical să identifice pacienții sensibili la latex și să fie pregătiți să trateze prompt reacțiile alergice. Latexul este o componentă a multor dispozitive medicale, inclusiv mănuși chirurgicale și pentru examinare, catetere, tuburi de incubare, măști de anestezie și dispozitive de imobilizare dentară. Reacția pacienților la latex variază de la urticaria de contact la șocul anafilactic sistemic.

Pentru detalii suplimentare referitoare la reacțiile alergice la latex, consultați Alerta medicală MDA91-1 a FDA, din 29 martie.

Siguranța sondei transesofagiene



Nu aplicați niciodată o forță excesivă la manipularea sondei transesofagiene. Manualul de utilizare detaliat care însoțește sonda transesofagiană trebuie citit cu atenție.

Clasificări

Tipul de protecție împotriva electrocutării Clasa I (*1) și echipament medical alimentat intern (*4) Gradul de protecție împotriva electrocutării Piesă aplicată de tip BF (*2) _(pentru sonde marcate cu simbolul BF) Piesă aplicată de tip CF (CF rezistentă la defibrilare) (*3) _{(pentru} EKG marcat cu simbolul CF) Utilizare continuă Sistemul este echipament obișnuit (IPX0) Comutator de picior IPX8 Capul sondei (porțiunea scufundabilă) și cablul sunt IPX7

NOTĂ: Conectorul sondei nu este impermeabil.

*1. Echipament clasa I

ECHIPAMENT la care protecția împotriva electrocutării nu se bazează numai pe IZOLARE DE BAZĂ, ci include și împământare. Această măsură de precauție suplimentară pentru siguranță împiedică părțile metalice expuse să fie sub tensiune în cazul deteriorării izolației.

*2. Piesă aplicată de tip BF

PIESĂ APLICATĂ DE TIP BF, care asigură un grad specificat de protecție împotriva electrocutării, cu atenție deosebită la SCURGERILE DE CURENT permise.

*3. Piesă aplicată de tip CF (CF rezistentă la defibrilare)

PIESĂ APLICATĂ DE TIP CF, care asigură un grad de protecție împotriva electrocutării mai mare decât cel pentru piesa aplicată de tip BF, cu atenție deosebită SCURGERILOR DE CURENT permise.

*4. Alimentat intern

Termen care se referă la echipamente electrice care pot fi puse în funcțiune printr-o SURSĂ DE ALIMENTARE ELECTRICĂ INTERNĂ

	Modul Normal	Defecțiuni ale mijloacelor de protecție
Scurgeri de curent la pacient	Mai puțin de 100 microA	Mai puțin de 500 microA

Tabelul 4-2: Echipament de tip BF

Tabelul 4-3: Echipament de tip CF

	Modul Normal	Defecțiuni ale mijloacelor de protecție
Scurgeri de curent la pacient	Sub 10 microA	Sub 50 microA

EMC (Compatibilitate electromagnetică)

- NOTĂ: Acest echipament generează, utilizează şi poate emite energie de frecvență radio. Acest echipament poate provoca interferențe de frecvență radio cu alte dispozitive medicale şi non-medicale şi de comunicații radio. Pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva acestor interferențe, acest produs respectă limitele de emisii pentru dispozitive medicale din Grupa 1, Clasa A, aşa cum este prevăzut în IEC/EN 60601-1-2. Totuşi, nu există garanții că nu vor apărea anumite interferențe pentru anumite instalații.
- NOTĂ: Dacă se dovedeşte că acest echipament provoacă interferențe (care pot fi provocate de pornirea și oprirea echipamentului), utilizatorul (sau personalul calificat pentru service) trebuie să încerce să elimine problema printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
 - Reorientarea sau repoziționarea dispozitivelor afectate
 - Mărirea distanței dintre echipament și dispozitivul afectat.
 - Alimentarea echipamentului de la altă sursă decât cea de la care se alimentează dispozitivul afectat.
 - Consultați furnizorul sau reprezentantul de service pentru alte sugestii.
- NOTĂ: Producătorul nu este responsabil pentru interferențele provocate de utilizarea altor cabluri de conectare decât cele recomandate sau de schimbările sau modificările neautorizate ale acestui echipament. Schimbările sau modificările neautorizate pot anula autorizarea utilizatorului de a utiliza acest echipament.
- NOTĂ: Pentru a respecta reglementările privitoare la interferențe pentru dispozitivele FCC clasa A, toate cablurile de interconectare ale dispozitivelor periferice trebuie să fie ecranate și conectate la împământare. Utilizarea cablurilor care nu sunt ecranate corespunzător și conectate la împământare poate avea ca rezultat generarea de interferențe de frecvență radio, care încalcă reglementările FCC.

EMC (Compatibilitate electromagnetică) (continuare)

NOTĂ:	Nu utilizați dispozitive care transmit intenționat semnale RF (de exemplu telefoane mobile, transmițătoare sau produse controlate prin radio), altele decât cele oferite de GE (microfoane wireless, echipamente de rețea peste linii de înaltă tensiune) în vecinătatea acestui echipament, deoarece pot conduce la performanțe în afara specificațiilor publicate. Opriți aceste tipuri de dispozitive când se află în apropierea acestui echipament.
	Personalul medical responsabil cu acest echipament trebuie instruiască tehnicienii, pacienții și alte persoane din apropierea echipamentului, pentru respectarea cerinței de mai sus.
AVERTISMENT	Echipamentele de comunicații RF portabile (inclusiv periferice, cum ar fi cabluri de antenă și antene externe) nu trebuie utilizate la o distanță mai mică de 30 cm (12 inch) de oricare parte a LOGIQ P8/P9/P10, inclusiv cablurile specificate de producător. În caz contrar, este posibilă reducerea performanței acestui echipament.
AVERTISMENT	Utilizarea acestui echipament pe lângă sau deasupra altor echipamente trebuie evitată, deoarece acest lucru ar putea influența funcționarea corectă. În cazul în care este necesară o astfel de utilizare, acest echipament și celelalte echipamente trebuie să fie monitorizate, pentru a verifica dacă funcționează normal.
ATENȚIE	Nu operați sistemul în apropierea unei surse de căldură, a câmpurilor electrice sau magnetice puternice (de exemplu, în apropierea unui transformator) sau a instrumentelor generatoare de semnale de înaltă frecvență, cum ar fi instrumentele chirurgicale de înaltă frecvență sau echipamentele de imagistică cu rezonanță magnetică și altele similare. Acestea pot influența negativ imaginile cu ultrasunete.
	În mod normal, un eveniment ESD/EMC duce la degradarea intermitentă a imaginii cu ultrasunete pe durata prezenței evenimentului ESD/EMC. În cazuri rare, sistemul cu ultrasunete poate afişa un mesaj de eroare care poate fi confirmat de către operator. În alte cazuri, sistemul cu ultrasunete se poate opri din funcționare și poate necesita repornirea pentru restabilirea funcționării.

Performanțe EMC

Toate tipurile de echipamente electronice pot cauza, în mod tipic, interferențe electromagnetice cu alte echipamente, transmise prin aer sau prin cablurile conectoare. Termenul EMC (Compatibilitate electromagnetică) se referă la capacitatea echipamentului de a micşora influența electromagnetică a altor echipamente și de a nu afecta alte echipamente cu radiații electromagnetice similare.

Pentru a respecta performanțele EMC ale produsului este obligatorie instalarea corectă, conform manualului de service.

Produsul trebuie instalat conform instrucțiunilor din secțiunea 4.2, Note pentru instalarea produsului.

Dacă survin probleme corelate cu EMC, apelați personalul de service.

Producătorul nu este responsabil pentru interferențele provocate de utilizarea altor cabluri de conectare decât cele recomandate sau de schimbările sau modificările neautorizate ale acestui echipament. Schimbările sau modificările neautorizate pot anula autorizarea utilizatorului de a utiliza acest echipament.

Performanțe EMC (continuare)



Nu utilizați în vecinătatea acestui echipament dispozitive care transmit intenționat semnale RF (de exemplu telefoane mobile, transmițătoare sau produse controlate prin radio), altele decât cele oferite de GE (microfoane wireless, echipamente de rețea peste linii de înaltă tensiune), decât dacă acestea sunt destinate sistemului, deoarece pot conduce la performanțe în afara specificațiilor publicate.

Opriți aceste tipuri de dispozitive când se află în apropierea echipamentului.

Personalul medical responsabil cu acest echipament trebuie să instruiască tehnicienii, pacienții și alte persoane din apropierea echipamentului, pentru respectarea cerinței de mai sus.

Echipamentul portabil și mobil pentru comunicații radio (de ex. stații radio bidirecționale, telefoane celulare/cordless, rețele de calculatoare wireless) trebuie să nu fie utilizate la o distanță mai mică de vreo parte a acestui sistem, inclusiv cabluri, decât cea determinată conform următoarei metode:

Tabelul 4-4: Distanțe obligatorii pentru echipamente de comunicații mobile și radio

Gamă de frecvență:	150 kHz - 80 MHz	80 MHz - 800 MHz	800 MHz - 2,5 GHz	
Metodă de calcul:	d=[3,5/V ₁] radical din P	d = [3,5/E ₁] radical din P	d = $[7/E_1]$ radical din P	
Unde: d = distanța în metri, P = puterea nominală a transmițătorului, V ₁ = valoarea de conformitate pentru RF condusă, E ₁ = valoarea de conformitate pentru RF radiată				
Dacă puterea maximă a transmițătorului, măsurată în wați, are o valoare nominală	Distanța de separare în metri trebuie să fie			
5	2,6	2,6	5,2	
20	5,2	5,2	10,5	
100	12,0	12,0	24,0	

Performanțe EMC (continuare)

Note la instalarea produsului

Distanța și efectul echipamentului de comunicații radio fix: intensitatea câmpului de la transmitătoare fixe, cum sunt statiile de bază pentru telefoane cu unde radio (celulare/fără fir) și echipamente radio mobile terestre, echipamente de radio-amatori și transmitătoare TV nu poate fi estimată teoretic cu exactitate. Pentru a verifica mediul electromagnetic afectat de transmitătoarele RF fixe, trebuie luată în considerare o evaluare electromagnetică a locației. Dacă intensitatea măsurată a câmpului la locația la care este utilizat sistemul cu ultrasunete depășește nivelul de conformitate RF specificat în declaratia de imunitate, sistemul cu ultrasunete trebuie analizat pentru a se verifica functionarea normală. Dacă se observă semne de functionare anormală, trebuie luate măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau repozitionarea sistemului cu ultrasunete sau utilizarea unei camere de examinare ecranată RF.

- Utilizați cabluri de alimentare furnizate sau recomandate de GE pentru aceste produse. Produsele cu un ştecher de alimentare trebuie conectate la o priză cu conductor pentru împământare. Nu utilizați niciodată un adaptor sau un convertor pentru a conecta cu alt ştecher de alimentare (de ex., un convertor de la trei borne la două borne).
- 2. Instalați echipamentul cât se poate de departe de alte echipamente electronice.
- Utilizați numai cabluri furnizate sau recomandate de GE pentru aceste produse. Conectați aceste cabluri respectând procedura de instalare (de ex., separați cablurile de alimentare de cele de semnal).
- 4. Poziționați echipamentul principal și alte periferice respectând instrucțiunile de instalare din manualele de instalare a echipamentelor opționale.

Notă generală

1. Destinația echipamentelor periferice care pot fi conectate la acest produs.

Echipamentele indicate în secțiunea Consumabile/Accesorii pot fi conectate la produs fără a compromite performanțele EMC ale acestuia.

Evitați utilizarea echipamentelor care nu sunt prezentate în listă. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate avea ca rezultat performanțe EMC slabe ale produsului.

2. Atenționare împotriva modificării de către utilizator

Utilizatorul nu trebuie să modifice acest produs. Modificările aduse de utilizator pot provoca alterarea performanțelor EMC.

Modificarea produsului se referă, între altele, la modificări ale:

- a. Cablurilor (lungime, material, conductori, etc.)
- b. Instalarea/poziționarea sistemului
- c. Configurarea/componentele sistemului
- Asigurarea componentelor sistemului (închiderea/ deschiderea capacului, strângerea cu şuruburi a capacului)
- Utilizați sistemul cu toate capacele închise. Dacă un capac este deschis, închideți-l înainte de a începe/relua utilizarea aparatului.
- 4. Utilizarea sistemului cu un capac deschis poate afecta performanțele EMC.



Utilizarea altor accesorii, transductoare și cabluri decât cele specificate sau furnizate de producătorul acestui echipament ar putea avea ca rezultat creșterea emisiilor electromagnetice sau scăderea imunității electromagnetice a acestui echipament și, astfel, o funcționare incorectă.

Nr.	Тір	Construcția/producătorul cablului	Max. Lungime (m)	Tip cablu
1	Cablu de c.a.	H05VV-F 3G 1,0 mm2 Produs de VOLEX / FELLER	4	Neecranat
2	Cablu de c.a.	RVV 3G 1,0 mm2 Produs de VOLEX / FELLER	4	Neecranat

Tabelul 4-5: Cablu de alimentare de la rețea

Nr.	Тір	Construcția/producătorul cablului	Max. Lungime (m)	Tip cablu
3	Cablu de c.a.	VCTF 3GG 2,00 mm2 Produs de VOLEX / FELLER	4	Neecranat
4	Cablu de c.a.	SJT 3/14 AWG Produs de VOLEX / FELLER	4	Neecranat

Tabelul 4-5: Cablu de alimentare de la rețea

Tabelul 4-6: Cablu extern pentru interfață (cablu pentru pacient fără sonde)

Nr.	Тір	Nr. de catalog / Producător	Max. Lungime (m)	Tip cablu
1	Cablu ECG	Cablu ECG Multi-Link Care, tip AHA Produs de Vyaire Medical Oy	3,6	Ecranat
2	Cablu ECG	Cablu ECG Multi-Link Care, tip IEC Produs de Vyaire Medical Oy	3,6	Ecranat

Tabelul 4-7: Lista tuturor cablurilor și lungimile maxime ale cablurilor

Nr.	Тір	Nume model	Max. Lungime (m)	Tip cablu	Notă
1	Sondă cu matrice convexă	C1-5-RS Produs de GE Healthcare	2,2	Ecranat	
2		IC9-RS Produs de GE Healthcare	2,2	Ecranat	
3		8C-RS Produs de GE Healthcare	1,6	Ecranat	
4		E8C-RS Produs de GE Healthcare	2,15	Ecranat	
5		E8Cs-RS Produs de GE Healthcare	2,1	Ecranat	
6		BE9CS-RS Produs de GE Healthcare	2,1	Ecranat	
7		C1-6-D Produs de GE Healthcare	2,2	Ecranat	Doar LP9/ LP10
8		C3-10-D Produs de GE Healthcare	2,0	Ecranat	Doar LP10
9		C2-7-D Produs de Humanscan Co.,Ltd	2,2	Ecranat	

Nr.	Тір	Nume model	Max. Lungime (m)	Tip cablu	Notă
10		10C-D Produs de Ueda Japan Radio Co., Ltd	2,2	Ecranat	
11	Sondă cu matrice liniară	9L-RS Produs de GE Healthcare	1,95	Ecranat	
12		12L-RS Produs de GE Healthcare	1,95	Ecranat	
13		ML6-15-RS Produs de GE Healthcare	2,25	Ecranat	
14		L8-18i-RS Produs de GE Healthcare	2,1	Ecranat	
15		L6-12-RS Produs de GE Healthcare	2	Ecranat	
16		L4-12t-RS Produs de GE Healthcare	1,95	Ecranat	
17		L10-22-RS Produs de GE Healthcare	1,85	Ecranat	Doar LP9/ LP10
18		L3-9i-RS Produs de GE Healthcare	3,05	Ecranat	Doar LP9/ LP10
19		L3-12-RS Produs de GE Healthcare	2,2	Ecranat	
20	Sondă de sector cu matrice	3Sc-RS Produs de GE Healthcare	1,95	Ecranat	
21	Tazata	12S-RS Produs de PDI, Phoenix	2,15	Ecranat	
22		6S-RS Produs de Parallel Design SAS	2,1	Ecranat	
23		M5Sc-RS Produs de GE Healthcare	2,2	Ecranat	Doar LP10
24	sondă volum cu matrice convexă	RIC5-9A-RS Produs de GE Healthcare	2,4	Ecranat	
25		RAB2-6-RS Produs de GE Healthcare	2,1	Ecranat	

Tabelul 4-7: Lista tuturor cablurilor și lungimile maxime ale cablurilor

Nr.	Тір	Nume model	Max. Lungime (m)	Tip cablu	Notă
26	Sondă creion	P2D Produs de Humanscan Co., Ltd	1,9	Ecranat	
27		P6D Produs de Humanscan Co., Ltd	1,9	Ecranat	
28		P8D Produs de Humanscan Co., Ltd	1,9	Ecranat	
29	Sondă TEE	6Tc-RS Produs de GE Healthcare	2,1	Ecranat	

Tabelul 4-7: Lista tuturor cablurilor și lungimile maxime ale cablurilor

Tabelul 4-8: Accesorii pentru LOGIQ P8/P9/P10 R4

Nr.	Тір	Nr. de catalog / Producător	Max. Lungime (m)	Tip cablu
1	Comutator de picior	Comutator de picior FSU-3000G Produs de WHANAM Electronics	2,9	Ecranat
2	Izolator USB	Izolator UH401 Produs de B&B Electronics	0,9	Ecranat
3	Cititor de coduri de bare USB	1900GHD-2USB Produs de Honeywell	2,7	Ecranat

Actualizarea perifericelor pentru țările CE

Acest capitol oferă utilizatorilor din țările CE informații actualizate cu privire la conectarea LOGIQ P8/P9/P10 la dispozitive de înregistrare a imaginilor și alte dispozitive sau rețele de comunicații.

Dispozitive periferice utilizate în mediul pacientului

LOGIQ P8/P9/P10 a fost verificat pentru a garanta siguranța generală, compatibilitatea și conformitatea cu următoarele dispozitive de înregistrare a imaginilor:

- Imprimantă alb-negru SONY, model UP-D898
- Imprimantă color Sony UP-D25MD

Compatibilitatea și conformitatea echipamentului LOGIQ P8/P9/ P10 au fost, de asemenea, verificate pentru conectarea într-o rețea locală (LAN) prin conexiunea Ethernet de pe panoul din spate, cu condiția ca în rețea să fie componente LAN conforme cu IEC/EN 60950 sau IEC/EN 62368-1.

LOGIQ P8/P9/P10 poate fi utilizat în siguranță și conectat la alte dispozitive decât cele recomandate mai sus, dacă aceste dispozitive și specificațiile lor, instalarea și interconectarea cu sistemul, respectă cerințele standardului IEC/EN 60601-1.

Actualizarea perifericelor pentru țările CE (continuare)

Echipamentele accesorii conectate la interfețele digitale și analogice trebuie să fie certificate în conformitate cu standardele IEC/EN corespunzătoare (de ex., IEC/EN 60950 sau IEC/EN 62368-1 pentru echipamentele de procesare a datelor și IEC/EN 60601-1 pentru echipamentul medical). În plus, toate configurațiile finalizate trebuie să se conformeze versiunii valide a standardului de sistem IEC/EN 60601-1. Se consideră că persoanele care conectează echipamente suplimentare la partea de intrare sau de ieșire a semnalului sistemului LOGIQ P8/P9/P10, configurează un sistem medical, fiind responsabile în consecință de conformitatea acestuia cu versiunea valabilă a standardului IEC/EN 60601-1. Dacă aveți nelămuriri, consultați departamentul de asistență tehnică sau reprezentantul local GE.

Măsurile de precauție generale pentru instalarea unui dispozitiv de control la distanță integrat, alternativ, trebuie să includă:

- 1. Dispozitivul adăugat trebuie să fie conform cu standardul de siguranță corespunzător și să aibă marcajul CE.
- Consumul total de energie al dispozitivelor adăugate, conectate la LOGIQ P8/P9/P10 şi utilizate simultan, trebuie să fie mai mic sau egal cu tensiunea recomandată pentru LOGIQ P8/P9/P10.
- Pentru a preveni supraîncălzirea dispozitivului trebuie asigurată o echilibrare a temperaturii şi o ventilare corespunzătoare.
- 4. Dispozitivul trebuie instalat corect din punct de vedere mecanic și trebuie asigurată stabilitatea combinației.
- 5. Riscul de scurgeri electrice al combinației trebuie să respecte standardul IEC/EN 60601-1.
- 6. Emisiile și imunitatea electromagnetică a combinației trebuie să fie conformă cu IEC/EN 60601-1-2.

Măsurile de precauție generale pentru instalarea unui dispozitiv de control la distanță integrat, alternativ, trebuie să includă:

- Dispozitivul/dispozitivele adăugat/e trebuie să fie conform/e cu standardul de siguranță corespunzător şi să aibă marcajul CE.
- 2. Dispozitivele adăugate trebuie utilizate în scopul pentru care au fost destinate, cu o interfață compatibilă.
- Este posibil să fie necesare dispozitive suplimentare de izolare a alimentării sau a semnalului şi o împământare suplimentară pentru a asigura conformitatea cu standardul IEC/EN 60601-1.

Actualizarea perifericelor pentru țările CE (continuare)

Dispozitivul periferic utilizat în mediul fără pacienți

De asemenea, compatibilitatea și conformitatea echipamentului LOGIQ P8/P9/P10 au fost verificate pentru conectarea la un hard disc USB/memorie USB prin portul USB al sistemului, cu condiția ca hard discul USB/memoria USB să fie conforme cu IEC/EN 60950 sau IEC/EN 62368-1.



Conectarea echipamentului sau rețelelor de transmitere în alt mod decât cel specificat în aceste instrucțiuni poate conduce la risc de electrocutare sau defectare a echipamentului. Echipamentele sau conexiunile alternative sau înlocuitoare necesită verificarea compatibilității și conformității cu IEC/EN 60601-1 de către montor. Modificările echipamentelor și eventualele disfuncționalități și interferențe electromagnetice revin în responsabilitatea proprietarului.

Declarație privind emisiile

Acest sistem poate fi utilizat în următorul mediu. Utilizatorul trebuie să se asigure că echipamentul este utilizat numai în mediile electromagnetice specificate.

Tabelul 4-9: Declarație privind emisiile

Ghidul și declarația producătorului - emisiile electromagnetice					
Sistemul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Utilizatorul trebuie să se asigure că este utilizat într-un astfel de mediu.					
Conformitat Mediu electromagnetic					
CISPR 11/EN55011 EMISII RF conduse şi radiate	Grupa 1	Acest sistem utilizează energie RF numai pentru funcționarea internă. În concluzie, emisiile RF sunt foarte scăzute și este improbabil să producă interferențe cu echipamentele electronice apropiate.			
	Clasa A	Sistemul poate fi utilizat în orice mediu: altele decât cele casnice			
Emisii armonice IEC/EN 61000-3-2	Si cele conectate direct la rețelele de alim monice Clasa A i1000-3-2 avertisment să fie luat în considerare:				
Emisii ale fluctuațiilor de voltaj IEC/EN 61000-3-3ConformitateAVERTISMENT: Acest sistem este destinat utilizării numai de către specialişti din domeniul sanitar. Sistemul poate produce interferențe radio sau poate întrerupe funcționarea echipamentului din apropiere. În acest caz trebuie luate măsuri de atenuare a efectelor, cum ar fi reorientarea sau relocarea sistemului sau ecranarea locației.					
NOTĂ Caracteristicile EMISIILOR acestui echipament îl fac potrivit pentru utilizare în zone industriale și în spitale					

Caracteristicile EMISIILOR acestul echipament il fac potrivit pentru utilizare in zone industriale și în spitale (CISPR 11 clasa A). Dacă se folosește într-un mediu rezidențial (pentru care în mod normal este nevoie de CISPR 11 clasa B), acest echipament este posibil să nu ofere protecție corespunzătoare serviciilor de comunicare în frecvență radio. Este posibil ca utilizatorul să fie nevoit să ia măsuri de temperare precum relocarea sau reorientarea echipamentului.

Declarație de imunitate

Acest sistem poate fi utilizat în următorul mediu. Utilizatorul trebuie să se asigure că sistemul este utilizat conform cu îndrumările specifice, numai în mediul electromagnetic indicat.

Declarație de imunitate (continuare)

Ghid și declarația producătorului – imunitatea electromagnetică							
Sistemul est utilizatorul	Sistemul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul acestui sistem trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.						
Tip imunitate	Capacitate echipament	Nivel acceptabil de reglementare	Mediu electromagnetic – îndrumări				
IEC/EN 61000-4-2 DESCĂRCAR E ELECTROST ATICĂ (ESD)	± 6, ± 8 kV contact ± 2, ± 4, ± 8, ± 15 kV aer	Ediția 3 contact \pm 6 kV \pm 2, \pm 4, \pm 8 kV aer Ediția 4 contact \pm 8 kV \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 15 kV aer	Podelele trebuie acoperite cu lemn, beton sau gresie. Dacă podelele sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea relativă trebuie să fie de cel puțin 30%.				
IEC/EN 61000-4-4 Impulsuri electrice tranzitorii rapide/în rafale	± 2 KV pentru linii de alimentare cu energie electrică 5 kHz și 100 kHz frecvență de repetare ± 1 kV pentru liniile de intrare/ ieșire 5 kHz și 100 kHz frecvență de repetare	Ediția 3 ±2 kV pentru liniile de alimentare cu energie electrică, frecvență de repetare de 5 kHz ±1 kV pentru liniile de intrare/ ieșire, frecvență de repetare de 5 kHz Ediția 4 ±2 kV pentru liniile de alimentare cu energie electrică, frecvență de repetare de 100 kHz ±1 kV pentru liniile de intrare/ ieșire, frecvență de repetare de 100 kHz	Calitatea alimentării de la rețea trebuie sa fie de tip spațiu comercial și/ sau spital.				
IEC/EN 61000-4-5 Imunitate la supratensiune a tranzistorie	± 0,5 kV, ± 1 kV linie la linie ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV linie la pământ	Ediția 3 și 4 ± 0,5 kV, ± 1 kV linie la linie ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV linie la pământ	Calitatea alimentării de la rețea trebuie sa fie de tip spațiu comercial și/ sau spital.				
IEC/EN 61000-4-8 Câmp magnetic al frecvenței alimentării	3 A/m, 50/60 Hz 30 A/m, 50/60 Hz	Ediția 3 3A/m, 50/60 Hz Ediția 4 30A/m, 50/60 Hz	Câmpurile magnetice ale frecvenței de alimentare trebuie să se situeze la niveluri caracteristice unei locații de tip spațiu comercial şi/sau spital.				

	Ghid și declarația producătorului – imunitatea electromagnetică				
Sistemul est utilizatorul	e destinat utilizării în mediu acestui sistem trebuie să se	l electromagnetic specificat e asigure că acesta este util mediu.	t mai jos. Clientul sau izat într-un astfel de		
Tip imunitate	Capacitate echipament	Nivel acceptabil de reglementare	Mediu electromagnetic – îndrumări		
IEC/EN 61000-4-11 Căderi de tensiune și întreruperi	<pre>< 5% U_T (> 95% cădere) pentru 0,5 cicluri; 40% U_T (60% cădere) pentru 5 cicluri; 70% U_T (30% cădere) pentru 25 cicluri; < 5% U_T (>95% cădere) timp de 5 sec 0% U_T; 0,5 cicluri, Fază: 0,45,90,135,180,225,270,315 grade 0% U_T; 1 ciclu, Fază: 0 grade 70% U_T; 25/30 cicluri, Fază: 0 grade 0% U_T; 250/300 cicluri *Standard aplicabil pentru deviații IEC 60601-2-37 (202.6.2.7)</pre>	Ediţia 3 < 5% U _T (> 95% cădere) pentru 0,5 cicluri; 40% U _T (60% cădere) pentru 5 cicluri; 70% U _T (30% cădere) pentru 25 cicluri; < 5% U _T (>95% cădere) timp de 5 sec Ediţia 4 0% U _T ; 0,5 cicluri, Fază: 0,45,90,135,180,225,270,315 grade 0% U _T ; 1 ciclu, Fază: 0 grade 70% U _T ; 25/300 cicluri	Calitatea alimentării trebuie sa fie de tip spațiu comercial și/sau spital. Dacă utilizatorul trebuie să continue să utilizeze sistemul în timpul căderilor de tensiune, se recomandă alimentarea sistemului de la o sursă continuă de curent (UPS) sau de la o opțiune cu baterie.		
NOTĂ: UT este	tensiunea de alimentare în c.a. a	rețelei electrice înainte de aplica	rea nivelului de testare		

Ghid și declarația producătorului – imunitatea electromagnetică						
Sistemul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul acestui sistem trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.						
Tip imunitate	Capacitate echipament	Nivel acceptabil de reglementare	Mediu electromagnetic – îndrumări			
IEC/EN 61000-4-6 RF condus	3 Vrms la 0,15 MHz - 80 MHz, 80% AM la 1 kHz 6 Vrms în benzi ISM între 0,15 MHz - 80 MHz 80 % AM la 1kHz	Ediția 3 3 Vrms la 0,15 MHz - 80 MHz, 80% AM la 1 kHz Ediția 4 3 Vrms la 0,15 MHz - 80 MHz 80 % AM la 1kHz	Distanța de utilizare a echipamentelor portabile și mobile de comunicații RF față de o componentă a acestui sistem, inclusiv cabluri, nu trebuie să depăşească distanța de separare recomandată,			
IEC/EN 61000-4-3 Câmpuri EM cu radiofrecvență radiată	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM la 1 kHz	Ediţia 3 3V/m, 80 MHz - 2,5 GHz, 80% AM la 1 kHz Ediţia 4 3 V/m, 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM la 1 kHz	separate recomparison de la cuația adecvată frecvenței emițătorului. Distanța de separare recomandată $d = [\frac{35}{F_1}]\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = [\frac{3}{F_1}]\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = [\frac{7}{F_1}]\sqrt{P}$ 80 MHz to 2.5 GHz unde P este puterea nominală maximă de ieșire a emițătorului, exprimată în wați (W), conform producătorului emițătorului, iar d este distanța de separare recomandată, exprimată în metri (m). Intensitatea câmpului emițătoarelor fixe RF, după cum este stabilită de o analiză electromagnetică pe amplasament, a) trebuie să fie mai mică decât nivelul de conformare pentru fiecare interval de frecvențe. b) Pot apărea interferențe în apropierea echipamentelor marcate cu simbolul:			

Ghid și declarația producătorului – imunitatea electromagnetică							
Sistemul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul acestui sistem trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.							
Tip imunitate	Capacitate echipament	Nivel acceptabil de reglementare	Mediu electromagnetic – îndrumări				
IEC/EN 61000-4-3 Câmpuri de proximitate de la echipamentul de comunicații wireless RF	385 MHz: 27 V/m, PM Ia 18 Hz 450 MHz: 28 V/m, FM Ia ± 5 kHz deviere 1 kHz undă sinusoidală sau PM Ia 18 Hz 710 MHz: 9 V/m, PM Ia 217 Hz 745 MHz: 9 V/m, PM Ia 217 Hz 810 MHz: 28 V/m, PM Ia 217 Hz 870 MHz: 28 V/m, PM Ia 18 Hz 930 MHz: 28 V/m, PM Ia 18 Hz 1720 MHz: 28 V/m, PM Ia 18 Hz 1720 MHz: 28 V/m, PM Ia 217 Hz 1845 MHz: 28 V/m, PM Ia 217 Hz 1970 MHz: 28 V/m, PM Ia 217 Hz 1970 MHz: 28 V/m, PM Ia 217 Hz 5240 MHz: 9 V/m, PM Ia 217 Hz 5500 MHz: 9 V/m, PM Ia 217 Hz 5500 MHz: 9 V/m, PM Ia 217 Hz 5785 MHz: 9 V/m, PM Ia 217 Hz	385 MHz: 27 V/m, PM Ia 18 Hz 450 MHz: 28 V/m, FM Ia ± 5 kHz deviere 1 kHz undă sinusoidală sau PM Ia 18 Hz 710 MHz: 9 V/m, PM Ia 217 Hz 745 MHz: 9 V/m, PM Ia 217 Hz 810 MHz: 28 V/m, PM Ia 217 Hz 870 MHz: 28 V/m, PM Ia 18 Hz 930 MHz: 28 V/m, PM Ia 18 Hz 1720 MHz: 28 V/m, PM Ia 18 Hz 1720 MHz: 28 V/m, PM Ia 217 Hz 1845 MHz: 28 V/m, PM Ia 217 Hz 1970 MHz: 28 V/m, PM Ia 217 Hz 1970 MHz: 28 V/m, PM Ia 217 Hz 5240 MHz: 9 V/m, PM Ia 217 Hz 5500 MHz: 9 V/m, PM Ia 217 Hz 5500 MHz: 9 V/m, PM Ia 217 Hz 5785 MHz: 9 V/m, PM Ia 217 Hz 50 % ciclu de funcționare	Echipamentele de comunicații RF portabile (inclusiv periferice, cum ar fi cabluri de antenă și antene externe) nu trebuie utilizate la o distanță mai mică de 30 cm (12 inch) de oricare parte a sistemului, inclusiv cablurile specificate de producător. În caz contrar, este posibilă reducerea performanței acestui echipament. Distanțele minime de separare pentru NIVELURILE TESTELOR DE IMUNITATE mai mari se calculează utilizându-se următoarea ecuație: $E = \frac{6}{d} \sqrt{P}$ Unde P este puterea maximă în W, d este distanța minimă de separare în m, iar E este NIVELUL TESTULUI DE IMUNITATE în V/m.				
Declarație de imunitate (continuare)

Tabelul 4-11: D	eclarație de	imunitate
-----------------	--------------	-----------

Tip imunitate	Capacitate echipament	Nivel acceptabil de reglementare	Mediu EMC şi îndrumări		
NOTĂ: este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este influențată de absorbția și reflexia de la structuri, obiecte și oameni.					
 a) Intensitatea câmpului d (celulare/fără fir) şi radiour care nu pot fi prognozate emiţătoarele RF fixe, trebu câmpului măsurată în loca pentru frecvenţa radio, sis se observă anomalii în fur reorientarea sau relocarea b) în intervalul de frecvenţa 	e la emițătoarele fixe, precu ri mobile de teren, radiouri d teoretic cu acuratețe. Pentru uie luată în considerare o ev ația în care este utilizat aces stemul trebuie verificat pentr ncționare, se poate impune a a acestui sistem. ță 150 kHz - 80 MHz, intens	Im stații de bază pentru telet e amatori și transmisii radio u a verifica mediul electroma valuare electromagnetică a lu t sistem depăşeşte nivelul d u a constata dacă acesta fu adoptarea de măsuri suplimi itatea câmpului trebuie să fii	foane prin unde radio AM și FM și transmisii TV agnetic afectat de ocației. Dacă intensitatea le conformitate aplicabil ncționează normal. Dacă entare, de exemplu e mai mică de 3 V/m.		

Declarație de imunitate (continuare)

Tabelul 4-12: Specificații de testare IEC/EN 61000-4-3 pentru câmpurile de proximitate de la echipamentele de comunicații wireless RF

Frecvență de testare (MHz)	Bandă	Servicii	Modulație	Putere maximă (W)	Distanță (m)	NIVEL DE TESTAR E A IMUNIT ĂȚII (V/ m)
385	380-390	TETRA 400	Modulație puls 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430-470	GMRS, 460, FRS 460	FM Deviație ± 5 kHz 1 kHz undă sinusoidală	2	0,3	28
710	704-787	Bandă LTE	Modulație	0,2	0,3	9
745		13, 17				
780						
810	800-960	GSM 800/	Modulație	2	0,3	28
870		900, TETRA 800,				
930		iDEN 820, CDMA 850, Bandă LTE 5				
1720	1700-1990	GSM 1800;	Modulație	2	0,3	28
1845		GSM 1900; puis 217 Hz				
1970		DECT; Bandă LTE 1, 3, 4, 25; UMTS				
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Bandă LTE 7	Modulație puls 217 Hz	2	0,3	28
5240	5100-5800	WLAN 802.11	Modulație	0,2	0,3	9
5500		d/11				
5785						

Performanța esențială

Performanța esențială a unității de ultrasunete este:

- Capacitatea de a afişa o imagine în modul B ca dată de intrare pentru diagnosticare.
- Capacitatea de a afişa o imagine în modul M ca dată de intrare pentru diagnosticare.
- Capacitatea de a afişa o imagine în modul Doppler ca dată de intrare pentru diagnosticare.
- Capacitatea de a afişa o imagine în modul Color Flow (Flux color) ca dată de intrare pentru diagnosticare.
- Afişarea indexurilor de putere acustică ca ajutor pentru utilizarea în condiții de siguranță a diagnosticării cu ultrasunete (MI, TIS, TIB, TIC).







- 1. Power On/Off (Pornire/Oprire)
- Port USB
 2-1> Port UBS
 - 2-1> Port UBS (opțiune suplimentară cu afișaj HD)
- 3. Port de sondă creion CW
- Intrare/leşire alimentare (port de I/O semnal, linie de alimentare (c.a.~), linie de împământare, cablu de alimentare cu împământare)
- Port I/O pentru semnal (porturi USB, conector de reţea, intrare/ieşire audio, HDMI)
- 6. Porturi pentru sondele de imagistică
- 7. Conector ECG
- 8. Braț cu articulație



NU plasați imprimante de calculator sau cititoare de carduri în mediul pacientului.

Dispozitive acceptabile

Dispozitivele pentru mediul pacientului prezentate la pagina anterioară sunt considerate corespunzătoare pentru utilizarea în MEDIUL PACIENTULUI.



NU conectați sonde sau accesorii în MEDIUL PACIENTULUI fără aprobarea GE.

Pentru mai multe informații, vezi "Actualizarea perifericelor pentru țările CE" de la pagina 4-24.

Dispozitive neaprobate



NU utilizați dispozitive neaprobate.

Dacă sunt conectate dispozitive fără aprobarea GE, garanția va fi ANULATĂ.

Orice dispozitiv conectat la LOGIQ P8/P9/P10 trebuie să se conformeze cerințelor IEC sau standardelor echivalente aferente acestuia.

Accesorii, opționale, consumabile



Pot genera utilizare nesigură sau disfuncționalități. Utilizați numai accesorii, opționale și consumabile recomandate în aceste instrucțiuni de utilizare.

Semnalul acustic



Traductorul se poate încălzi dacă lăsați echipamentul să transmită semnal acustic dacă nu este utilizată sonda (sau nu se află în suport). Micşorați întotdeauna puterea acustică sau înghețați imaginea când nu utilizați aparatul.

Localizat în secțiunea din dreapta sus a monitorului, afişajul semnalului acustic oferă operatorului indicații în timp real cu privire la nivelurile acustice generate de sistem. Consultați capitolul *Semnalul acustic* din *Manualul de referință avansat* pentru informații suplimentare. Valoarea afişată are la bază standardul NEMA/AIUM pentru afişare în timp real a indicilor de semnal acustic permis și mecanic pentru echipamente de diagnosticare cu ultrasunete.

Specificații cu privire la afișarea semnalului acustic

	Afişajul este format din trei părți: indicele termic (TI), indicele mecanic (MI) și o valoare a semnalului acustic (AO) relativ. Deși nu este tratată de standardul NEMA/AIUM, valoarea AO informează utilizatorul cu privire la situațiile în care sistemul funcționează în intervalul de semnal disponibil.
	TI și MI sunt afișate în permanență. Afișajul TI începe de la o valoare de 0,0 și crește în pași incrementali de 0,1. Valorile afișajului MI situate între 0 și 0,4 cresc în pași de 0,01, iar dacă sunt mai mari de 0,4, cresc în pași de 0,1.
Indicele termic	
	În funcție de examinare și de tipul de țesut, parametrul TI poate fi de următoarele trei tipuri:
	 Indice termic pentru țesut moale (TIS). Utilizat pentru imagini pentru țesut moale, acest parametru oferă o valoare estimativă a creşterii temperaturii țesutului moale.
	 Indice termic osos (TIB). Utilizat când osul este în vecinătatea focalizării imaginii, cum este cazul examinării

- vecinătatea focalizării imaginii, cum este cazul examinării obstetrice în al treilea trimestru, acest parametru oferă o valoare estimativă a creșterii temperaturii osului sau a țesutului moale învecinat.
- Indice termic cranian (TIC). Utilizat când osul este aproape de suprafața pielii, cum este cazul examinării transcraniene, acest parametru oferă o valoare estimativă a creşterii temperaturii osului sau a țesutului moale învecinat.

Specificații cu privire la afișarea semnalului acustic (continuare)

Indicele mecanic

MI recunoaște importanța proceselor non-termice, în special în cavitații și indicele este o încercare de a indica probabilitatea de producere a acestora în țesuturi.

Schimbarea tipului de indice termic

Puteți selecta tipul de indice termic afișat din meniul Utility (Utilitare) -> Imaging (Imagistică) -> B-Mode (Mod B). Valoarea presetată depinde de aplicație și pentru fiecare aplicație ar putea fi utilizat un tip diferit de indice termic.

Controale care afectează semnalul acustic

Anumite controale pot influența potențialul de producere a bioefectelor mecanice (MI) sau termice (TI).

Direct.Controlul pentru semnalul acustic are efectul cel mai semnificativ asupra semnalului acustic.

Indirect.Pot apărea efecte indirecte la reglarea controalelor. Controalele care pot influența parametrii MI și TI sunt detaliate în secțiunea Efecte biologice a fiecărui control, din secțiunile Optimizarea imaginii.

Țineți sub observație afișarea semnalului acustic pentru efecte posibile.

Practici optime la scanare

SUGESTII	Creșteți valoarea semnalului acustic numai după ce ați încercat să optimizați imaginea cu ajutorul controalelor care nu au efect asupra acestuia, cum sunt Gain (Amplificare) și TGC.
NOTĂ:	Consultați secțiunile Optimizarea imaginii pentru o prezentare detaliată a fiecărui control.
AVERTISMENT	Asigurați-vă că ați citit și ați înțeles explicațiile controalelor pentru fiecare mod înainte de a încerca să reglați controlul Acoustic Output (Semnal acustic) sau orice alt control care ar putea avea efect asupra semnalului acustic.
Risc acustic	Utilizați semnalul acustic minim necesar pentru obținerea imaginii optime de diagnosticare sau a măsurătorii, în timpul unei examinări. Începeți examinarea cu sonda care oferă adâncime și penetrare de focalizare optime.

Niveluri prestabilite ale semnalului acustic

Pentru a garanta că examinarea nu începe cu un nivel ridicat al semnalului, dispozitivul LOGIQ P8/P9/P10 lansează scanarea cu un nivel redus al semnalului prestabilit. Acest nivel redus poate fi presetat și depinde de categoria de examinare și de sonda selectate. Intră în vigoare când sistemul este pornit sau când este selectată opțiunea *New Patient* (Pacient nou).

Pentru a modifica semnalul acustic, reglați nivelul semnalului acustic de la panoul tactil.

Etichetele dispozitivelor

Descrierea pictogramelor de pe etichete

Tabelul următor descrie scopul și locația etichetelor de siguranță și ale altor informații importante prevăzute pe echipament.

Etichetă/Pictogramă	Semnificație/Standard de referință	Locație
Placă de identificare și caracteristici nominale	Numele și adresa producătorului EN ISO 15223-1:2016 și ISO 7000-3082	Plăcuță de identificare
Placă de identificare și caracteristici nominale	Data fabricației EN ISO 15223-1:2016 și ISO 7000-2497	Plăcuță de identificare
SN	Serial Number (Număr de serie) ISO 7000-2498 și EN ISO 15223-1:2016	Plăcuță de identificare
REF	Număr de piesă GE ISO 7000-2493 și EN ISO 15223-1:2016	Plăcuță de identificare
Etichetă de tip/clasă	Utilizată pentru a indica gradul de siguranță sau de protecție. IEC 60601-1:2005+A1:2012	Spatele sistemului

Tabelul 4-13: Pictograme de pe etichete

Etichetă/Pictogramă	Semnificație/Standard de referință	Locație
Rx Only	Numai Statele Unite Etichetă cu cerințe pentru diagnosticare	Spatele sistemului
	21 CFR 801.109 și Ghidul pentru industrie Alternativa la anumite cerințe privind etichetarea dispozitivelor pe bază de prescripție 1/2/2000 S.U.A. Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente (U.S. Food and Drug Administration) modificat de General Electric pentru a clarifica faptul că se aplică pentru SUA	
C € ₀₄₅₉	Marcaj CE Marcajul de conformitate CE indică faptul că acest echipament este conform cu Directiva Consiliului 93/42/ EEC.	Spatele sistemului
	Directiva europeană 93/42/CEE Adresa reprezentantului european Spatele sistemului	
	Adresa reprezentantului european autorizat	Spatele sistemului
EC hEr	EN ISO 15223-1:2016	
Cod IP (IPX8)	Indică gradul de protecție oferit de carcasă, conform IEC60 529. Poate fi utilizat în săli de operație.	Comutator de picior
	IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D.3 și IEC 60529	
	Simbol ECG	Partea dreaptă a OPIO
A	Creat de GE	
*	Simbolul piesei aplicate de tip BF (siluetă încadrată) este în conformitate cu standardul IEC 60878-02-03.	Sondă marcată, tip BF
	IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D.1 și IEC 60417-5333	
	Piesă aplicată de tip CF, rezistentă la defibrilare.	Conector ECG
	IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D.1 și IEC 60417-5336	

Etichetă/Pictogramă	Semnificație/Standard de referință	Locație
(in the second s	Respectați instrucțiunile de utilizare. IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D.1 și ISO 7010-M002	Spatele sistemului Conectorul sondei
	"Simbol de avertizare generală" IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D și ISO 7010-W001	Spatele sistemului
4	"Avertisment - Tensiune periculoasă" (fulgerul stilizat) este utilizat pentru a indica riscul de electrocutare. IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D.2 și ISO 7010-W012	Internă
Ο	"Alimentare OPRITĂ" indică faptul că circuitul principal de alimentare este închis. IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D.1 și IEC 60417-5008	Spatele sistemului
I	"Alimentare PORNITĂ" indică faptul că circuitul principal de alimentare este deschis. IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D.1 și IEC 60417-5007	Spatele sistemului
	"PORNIT" indică poziția deschisă a comutatorului de alimentare. ATENȚIE: Acest comutator de alimentare NU IZOLEAZĂ alimentarea CA. IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D.1, IEC 60417-5007 și IEC 60417-5009	Panoul de control al operatorului
Ð	"Împământare de protecție" indică borna de împământare. IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D.1 și IEC 60417-5019	Internă

Tabelul 4-13 [.] Pictograme de	pe etichete	(Continuare)	١
rabelul = 10.1 lolograme de	pe ellenete	Continuare	,

Etichetă/Pictogramă	Semnificație/Standard de referință	Locație
4	"Echipotențialitate" indică terminalul de utilizat pentru conectarea conductorilor echipotențiali la interconectarea (împământarea) cu alte echipamente. În majoritatea cazurilor nu este necesară utilizarea unei împământări suplimentare sau a unor egalizatori de tensiune și este recomandată numai în situațiile care implică echipament multiplu într-un mediu cu risc ridicat pentru pacienți, pentru a vă asigura că toate echipamentele sunt la același potențial și sunt utilizate în limite acceptabile de scurgeri de curent. Un exemplu de pacient cu risc ridicat ar fi o procedură specială, în care pacientul are un traseu conductiv accesibil către inimă, cum sunt traseele expuse pentru imprimarea ritmului cardiac. IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D.1 și IEC 60417-5021	Spatele sistemului
<u>کمز</u> ا	Acest simbol arată că deşeurile echipamentelor electrice și electronice nu trebuie eliminate ca deşeuri municipale nesortate și trebuie colectate separat. Vă rugăm să contactați un reprezentant autorizat al producătorului pentru a obține informații privind scoaterea din funcțiune a echipamentului. Directiva WEEE 2012/19/UE	Spatele sistemului Conectorul sondei

Tabelul 4-13:	Pictograme	de pe	etichete	(Continuare))
	1 lotogramo	40 p 0	011011010	(Containadar O)	/

Etichetă/Pictogramă	Semnificație/Standard de referință	Locație
	Indică prezența substanțelor periculoase cu o concentrație peste valoarea maximă. Valorile maxime ale concentrației pentru produsele electronice informatice, așa cum sunt enunțate în standardul Industriei Electronice a Republicii China SJ/ T11364-2006, includ substanțe periculoase de plumb, mercur, crom hexavalent, cadmiu, bifenil polibromat (BPB) și eter difenil polibromat (EDPB). "10" indică numărul de ani în timpul cărora substanțele periculoase nu se vor scurge sau modifica astfel încât utilizarea acestui produs nu va duce la poluarea gravă a mediului, vătămare corporală sau deteriorarea bunurilor.	Conectorul sondei
	Republicii China SJ/T11364-2014	
	Indică prezența substanțelor periculoase cu o concentrație peste valoarea maximă. Valorile maxime ale concentrației pentru produsele electronice informatice, așa cum sunt enunțate în standardul Industriei Electronice a Republicii China SJ/ T11364-2006, includ substanțe periculoase de plumb, mercur, crom hexavalent, cadmiu, bifenil polibromat (BPB) și eter difenil polibromat (EDPB). "20" indică numărul de ani în timpul cărora substanțele periculoase nu se vor scurge sau modifica astfel încât utilizarea acestui produs nu va duce la poluarea gravă a mediului, vătămare corporală sau deteriorarea bunurilor. Standardul Industriei Electronice a Republicii China SJ/T11364-2014	Spatele sistemului

Tabelul 4-13: Pictograme de pe etichete (Continuare)

Etichetă/Pictogramă	Semnificație/Standard de referință	Locație
	Nu utilizați următoarele dispozitive în apropierea echipamentului: telefoane mobile, radioreceptoare,transmiţătoare radio mobile, jucării comandate prin radio, echipamente de rețea peste linii de înaltă tensiune etc. Utilizarea acestor dispozitive în apropierea echipamentului poate duce la performanțe în afara specificațiilor publicate. Opriți aceste tipuri de dispozitive când se află în apropierea echipamentului. ISO 7010-P013	Spatele sistemului
LAMP CONTAINS MERCURY, DISPOSE ACCORDING TO STATE/LOCAL LAW. 灯泡含 水银,请按当地法律处理。	Acest produs constă în dispozitive care pot conține mercur, care trebuie reciclat sau aruncat conform legislației locale, a statului sau a țării. (În cadrul acestui sistem, lămpile de fundal din afişajul monitorului conțin mercur). Un element chimic cu simbolul Hg și numărul atomic 80	Spatele sistemului
MEDICAL - ULTRASOUND EQUIPMENT AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN CCORDANCE WITH ANSI/AAMI ES60601-12005/IR/2012 AND A12012 C12009/IR/2012 AND A22010/IR/2012 CSA CAN/CSA-C222 NO. 60601-1:14	Marcaj de conformitate UL în concordanță cu ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R) 2012 și CAN/ CSA C22/2 nr. 601.1:14. ANSI/ AAMI ES60601-1:2005/(R) 2012 și CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14	Spatele sistemului
	Modul de blocare a brațului de monitor înainte de transport Creat de GE	Spatele sistemului.
↓ 🛞 ↓	NU puneți degetele, mâna sau alte obiecte în fața monitorului sau a braţului monitorului, pentru a evita rănirea când mutați monitorul și braţul monitorului. Creat de GE	Partea posterioară a monitorului LCD

Etichetă/Pictogramă	Semnificație/Standard de referință	Locație
	NU împingeți sistemul. Utilizați mânerul pentru a împinge/trage sistemul, de exemplu NU utilizați LCD-ul. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza accidentări grave sau deteriorarea sistemului. IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D.2 și ISO 7010-P017	Spatele sistemului
^	Atenție	Conectorul sondei
	IEC 60601-1:2005+A1:2012 Anexa D.1, ISO 7000-0434A şi EN ISO 15223-1:2016	
EAC	Marcaj de conformitate eurasiatică; singurul marcaj de conformitate pentru circulația produselor pe piețele statelor membre ale Uniunii Vamale. Acest produs a trecut toate procedurile de evaluare (aprobare) a conformității care corespund cerințelor reglementărilor tehnice aplicabile ale Uniunii Vamale. conformitate cu reglementările tehnice	PE PARTEA FAN BRKT, Etichetă specifică pentru țară
Segurança	Certificare INMETRO: TUV Rheinland Brazilia	PE PARTEA FAN BRKT, Etichetă specifică pentru țară
Compulsório INMETRO	Simbolul INMETRO Brazilia	
	Radiație electromagnetică neionizantă	PE PARTEA OPIO
((**1) A	IEC 60417-5140 IEC TR 60878-5140	
	Simbolul GOST. Aviz legal pentru Rusia.	Panou spate
	Standardele naționale ale Federației Ruse și ale țărilor CSI	

Tabelul 4-13: Pictograme de pe etichete (Continuare)

Etichetă/Pictogramă	Semnificație/Standard de referință	Locație
GE ULTRASOUND KOREA, Ltd. LOGIO PR 9. Sunhwan-ro 214becn-gi, Jungwon-gu, 83 kg SSUNKAM-SJ, OFCNIGGI-DD, Republic of Korea SS42558 100-240/v. SJORDE, SDOSOWA Intel Control (Control (Contro) (Control (C	Fiecare sistem are un marcaj unic de identificare, eticheta Identificator unic pentru dispozitiv (UDI). Eticheta UDI constă dintr-o serie de caractere alfanumerice și un cod de bare ce identifică sistemul LOGIQ P8/P9/P10 ca dispozitiv medical fabricat de General Electric. Scanați sau introduceți informațiile UDI în fișa pacientului după cum prevăd legile țării în care folosiți sistemul. Creat de GE	Plăcuță de identificare
Ĩ	Simbol e-IFU	Spatele sistemului

Tabelul 4-13: Pictograme de pe etichete (Continuare)

Etichetă/Pictogramă	Semnificație/Standard de referință	Locație
<u>k</u>	 Utilizați două persoane la transportul sistemului pe suprafețe înclinate. Această etichetă indică de asemenea greutatea sistemului. Echipamentul cântăreşte aproximativ 67kg (148 lb) (69 kg cu afişaj HD (152 lb)). Pentru a evita posibila accidentare şi deteriorare a echipamentului în timpul transportului dintr-o zonă în alta: Asigurați-vă că este liberă calea de rulare Apelați la ajutorul a încă cel puțin două persoane pentru a muta sistemul în pante sau pe distanțe lungi. 	Spatele sistemului

Tabelul 4-13: Pictograme de pe etichete (Continuare)

Locație etichetă



Figura 4-2. Locație etichetă

- * Obligatoriu pentru Asia.
- 1. Etichetă de avertizare LCD
- 2. Etichetă de avertizare pentru sex (Numai pentru India, China, Coreea)
- 3. Etichetă de atenționări multiple
- 4. Etichetă de clasificare LOGIQ P8/P9/P10 (Numai pentru China, Coreea, Japonia)
- 5. Etichetă de clasificare LOGIQ P8/P9/P10
- 6. Etichetă UL

Eticheta de pe cutia de ambalaj



Figura 4-3. Eticheta de pe ambalaj

Această etichetă este tipărită pe cutia de ambalaj a sistemului, pentru a indica umiditatea, temperatura și condițiile de presiune atmosferică pentru depozitare și expediere.

Index

A

accesorii comenzi, 3-103 solicitarea unui catalog, 3-103 accesoriu panou conectori, 1-16 Acumulator, reîmprospătare, 1-28 acuratete calcule clinice, 3-119 măsurători clinice. 3-116 adâncime țesut, măsurătoare mod M, 2-49 ALARA (As Low As Reasonably Achievable) (cât se poate de redus), efecte biologice, 4-4 Alimentare, 1-48 comutator, locatie, 1-51 conectare SUA, 1-48 întrerupător, 1-63 pornire/oprire, 1-51 alimentare oprire, 1-62 audio, difuzoare, 1-15

С

Calcul automat medie de cicluri pentru Doppler, utilizare. 2-41 Carcasa sistemului, 3-126 cerințe de mediu, 1-5 cerințe pentru locație, înainte de sosirea sistemului, 1-3 Clinic acuratete calcule, 3-119 acuratețe măsurători, 3-116 comenzi funcție adnotare, 1-47 functie afisare, 1-46 funcție măsurare, 1-47 funcție tipărire, 1-46 iluminarea tastelor, 1-38 mod functie, 1-46 compatibilitate electromagnetică (EMC), 4-15 Conectivitate Butoane, 3-73 configurare, 3-47 presetări, 3-47 prezentare generală a ecranelor, 3-47

TCPIP, 3-50 consolă vedere din partea dreaptă, 1-12 vedere din partea stângă, 1-12 contacte Internet. 3-103 întrebări despre service, 3-103 întrebări din domeniul medical, 3-103 contraindicații, 1-11 controale operator, 1-34 Panoul tactil, 1-43 tastatură, 1-39 taste pentru sonde, 1-68 controale pentru măsurătoare, locație, 2-27 Controalele operatorului, 3-127

D

dezinfectarea sondelor, 3-9 difuzoare, descriere, 1-15 dispozitiv pentru diagnosticare, atenție, 1-11 dispozitive acceptabile, 4-37

Ε

Ecran butoane Conectivitate, 3-73 ecrane Utility (Utilitare) conectivitate, 3-47 electric configurații, 1-4 EMC (compatibilitate electromagnetică), 4-15 etichetele dispozitivului, 4-42

F

Fast Key (Tastă rapidă), 2-23 filtru de aer scoatere, 3-131 Flow Volume (Volum flux), 2-44 FV, 2-44

G

geluri, conductiv, 3-15

I

ilustrație panou conectori accesorii, 1-17 imagine cu ecran defalcat, 1-46 informații, solicitare, 3-103 interval de timp măsurătoare mod Doppler, 2-37 măsurătoare mod M, 2-50

Î

Îngrijire și întreținere curățarea sistemului carcasa sistemului, 3-126 comutatorul de picior, 3-127 controalele operatorului, 3-127 program de întreținere, 3-123 verificarea sistemului, 3-121 îngrijire și întreținere curățarea sistemului, 3-126 întrerupător descriere, 1-63

L

legislație federală (SUA), cerințe, 1-11

Μ

Manevrarea sondelor și controlul infectării, 3-3 măsurare mod B nivel ecou, 2-35 Măsurarea nivelului de ecou, 2-35 măsurătoare Distantă general, 2-29 măsurătoare Elipsă, general, 2-30 măsurătoare Urmărire, general, 2-31, 2-32 măsurători Circumferință elipsă, 2-30 formă liberă, 2-32 urmărire, 2-31, 2-32 măsurători Doppler, mod interval de timp, 2-37 TAMAX și TAMEAN, 2-38 viteză. 2-36 măsurători mod B, general, 2-28 măsurători mod B, mod circumferință și elipsă (urmărire), 2-31 circumferință și suprafață (elipsă), 2-30 circumferință și suprafață (urmărire cu formă liberă), 2-32 distantă, 2-29 măsurători mod M, mod adâncime țesut, 2-49 interval de timp, 2-50 măsurători Suprafață elipsă, 2-30 formă liberă, 2-32

urmărire, 2-31, 2-32 Meniu de presetări imagistică de sistem, 3-28 Meniu de presetări măsurători de sistem, 3-31 Meniul Presetări sistem/generale, 3-19 mod Doppler, măsurători generale, 2-36 mod imagine dual, consultați imaginea cu ecran defalcat mod M, măsurători generale, 2-49 monitor difuzoare, 1-15 mutarea sistemului, 1-108

Ρ

panoul de control descriere, 1-34 parolă, protectie, 1-54 periferic panou conectori, 1-16 periferice ilustrație panou conectori, 1-17 Pictogramă Atentie, definită, 4-3 Pictogramă Avertisment, definită, 4-3 pornire secvența de pornire, 1-53 presetare Backup and Restore (Copia de sigurantă și restabilire). 3-35 Presetări de sistem, modificare Periferice sistem, 3-38 Presetări sistem, modificare Generalităti, 3-19 Imagistică de sistem, 3-28 Măsurătoare sistem, 3-31 Sistem/Despre, 3-46 presetări, modificare Sistem 3-17 presetări, schimbare Conectivitate, 3-47 Presetările sistemului, prezentare generală, 3-17

R

risc electric, 4-10 riscuri, 3-6 riscuri biologice, 4-10, 4-12 riscuri, simboluri de siguranță, 4-4 riscuri, tipuri biologic, 4-10, 4-12 electric, 4-8, 4-10 mecanic, 4-8

S

semnal acustic niveluri prestabilite, 4-41 service, solicitare, 3-103 siguranța echipamentelor, 4-9 siguranța pacientului, 4-6 siguranță

compatibilitate electromagnetică (EMC), 4-15 echipamente. 4-9 etichete, 4-42 instruirea pacienților, ALARA, 4-8 niveluri de precauție, definit, 4-3 pacient, 4-6 identificarea pacientului, 4-6 risc la semnalul acustic risc, tipuri semnal acustic, 4-8 riscuri electrice. 4-8 riscuri mecanice, 4-8 personal, 4-9 pictograme de precauție, definit, 4-3 probe măsuri de precauție la manevrare, 3-3 riscuri, 4-4, 4-10, 4-12, 4-41 biologic, 3-6 fum și foc, 4-10 sistem cerinte de mediu, 1-5 configurații electrice, 1-4 oprire, 1-62 sistemul LOGIQ contraindicații, 1-11 soluții de dezinfectare, sonde, 3-9 Sonde conectare, 1-65 sonde activare, 1-68 deconectare. 1-69 depozitare, 1-70 dezactivare, 1-69 dezinfectare, 3-9 geluri conductive geluri conductive, sonde, 3-15 manipularea cablurilor, 1-68 transport, 1-70 spațiu de depozitare locatie, 1-19 Starea acumulatorului, 1-24 suport media portabil verificare, 3-76

Т

TAMAX și TAMEAN, măsurătoare mod Doppler urmărire manuală, 2-38 tastatură taste speciale, 1-39 taste de tipărire atribuirea la un dispozitiv sau flux de date, 3-73 TCPIP Conectivitate, 3-50

U

Utility (Utilitar)

LOGIQ P8/P9/P10 – Ghidul utilizatorului Directiva 5841814-1RO Rev. 2 System (Sistem) Backup and Restore (Copia de siguranță și restabilire), 3-35 utilizare prudentă, 4-3

V

vedere din partea dreaptă, consolă, 1-12 vedere din partea stângă, consolă, 1-12 verificare suport media portabil, 3-76 viteză, măsurătoare Doppler, 2-36

Ζ

zoom pentru o imagine introducere, 2-14 zoom-ul pentru o imagine efecte biologice, 2-15

