

Caiet de sarcini
pentru montarea geamurilor din profil de aluminiu

1. Inainte de montarea ferestrelor noi glafurile golurilor se vor indrepta si termoizola conform detaliilor de montare a ferestrelor.
2. Dimensiunile ferestrelor cu exactitate se vor lua la fata locului tinindu-se cont de indreptarea glafurilor si termoizolarea lor.
3. Toate glafurile pe exterior a ferestrelor se vor termoizola dupa montarea acestora cu o grosime peste profilul perimetral al acestora de cel putin 40 mm.
4. Dupa indreptarea glafurilor golului si termoizolarea lor se va monta ferestrele pe o banda precomprimata autoadeziva.
5. Pe partea interioara si exterioara se vor aplica benzi auto adezive speciale de izolare iar apoi se va recurge la termoizolarea glafurilor pe interior si exterior si finisarea acestora.
6. Furnitura ferestrelor si usilor se recomanda a fi verificata si calibrata in caz de necesitate o data pe an.
7. Termopanele vor presupune o executie a blocurilor de sticlă cu închiderea camerelor cu baghetă termică.

Pentru mai multe detalii se va consulta proiectul de execuție.

Elaborat : Sn. Brînză
Specialist achizitii publice,
Secretarul grupului de lucru