

PROCEDURĂ OFICIALĂ RABC PENTRU SPĂLĂTORIE SPITALICEASCĂ

Conform standardului

EN 14065 – Textile – Sistem de control al biocontaminării

1. SCOP

Prezenta procedură stabilește modul de implementare și monitorizare a sistemului RABC pentru prevenirea biocontaminării textilelor spitalicești, conform cerințelor standardului EN 14065.

2. DOMENIU DE APLICARE

- Lenjerie pat pacienți
- Echipamente personal medical
- Textile bloc operator
- Textile ATI
- Textile contaminare biologică ridicată

3. ANALIZA RISCURILOR

- Recepție textile murdare – risc contaminare
- Sortare textile – risc expunere biologică
- Spălare – risc temperatură insuficientă
- Dezinfectare – risc dozaj incorect
- Depozitare – risc recontaminare

4. PUNCTE CRITICE DE CONTROL (CCP)

CCP	Parametru	Limită critică
CCP1	Temperatură dezinfectare	$\geq 60^{\circ}\text{C}$
CCP2	Timp menținere	≥ 10 minute
CCP3	Clor activ	150–250 ppm
CCP4	Separare flux murdar/curat	100% separare fizică

5. PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

- Recepție textile în zonă separată
- Sortare conform nivel contaminare
- Spălare cu dozare automată
- Dezinfectare chimico-termică
- Uscare și depozitare controlată

6. MONITORIZARE ȘI TRASABILITATE

- Înregistrare temperatură ciclu
- Verificare dozaj detergent ml/kg
- Menținanță pompe dozare
- Control microbiologic periodic

Furnizor: _Santex srl

Data: _23.02.2026

