

Dräger X-plore®6000 Măști de față cu un singur filtru



ST-8425-2005

Pregătirea și atașarea filtrului



ST-7818-2006

1 Înșurubați filtrul Dräger X-plore Rd40 în corpul măștii.

Punând masca



ST-7822-2006

2 Deschideți curelele pe cât posibil. Îndreptați masca spre față.



ST-7835-2006

3 Mai întâi introduceți bărbia în barbia măștii.



ST-7843-2006

4 Puneți ham peste cap până când masca este pe poziție.



ST-7853-2006

5 Strângeți curelele până când masca se potrivește bine și se fixează. Mai întâi strângeți ambele curele de gât...



ST-7859-2006

6 ... apoi ambele curele pentru tâmpile și...



ST-7861-2006

7 ... strângeți cureaua din față dacă este necesar.



ST-7876-2006

8 Test de presiune negativă: Sigilați filtrele respiratorii cu palma și inspirați până când se generează o presiune negativă (aspirație). Țineți-vă respirația pentru o clipă. Presiunea negativă trebuie menținută. Dacă nu, reajustați piesa facială și reglați curelele. Repetați testul până când se întâlnește verificarea cu succes.

Efectuarea verificărilor de etanșare: înainte de fiecare utilizare!

Avertisment: barbele din zona de etanșare a măștii pot provoca scurgeri. Asigurați-vă întotdeauna că masca formează o etanșare etanșă și că filtrul este atașat înainte de a intra într-o atmosferă periculoasă. Acest poster nu înlocuiește citirea și înțelegerea instrucțiunilor de utilizare pentru măștile subiectului și cartușul de filtru respectiv, ambele trebuie citite înainte de a utiliza oricare dintre articole! Nerespectarea acestui lucru poate duce la îmbolnăvire sau deces! Pentru asistență suplimentară privind utilizarea corectă, adresați-vă supervisorului dumneavoastră sau sunați la organizația locală Dräger la + 49 451 882-0 sau +1 800 922 5518.