



- Introduceți un capăt al cablului în orificiul sigiliului, și rotiți insertia rotativă pentru a fixa cablul. Apoi introduceți celălalt capăt al cablului prin orificiul obiectului destinat sigilării și apoi în celălalt orificiu pe carcasa sigiliului.
- Pentru blocare este necesar de a roti insertia rotativă după acele ceasornicului nu mai puțin de 3 ori.
- Insertia rotativă se recomandă de oprit strict în poziția verticală sau orizontală.
- Zăvorul se introduce în carcasă pînă la capăt, partea proeminentă a insertei se rupe, astfel instalarea se consideră finisată.

