

CERINȚE TEHNICE

privind sistemul de semnalizare antiefracție, inclusiv servicii de montare, reglare, programare și conectare

INFORMAȚII DESPRE OBIECT

Încăperile care necesită să fie dotate cu sistem de semnalizare antiefracție sunt plasate în edificiul Agenției Servicii Publice din raionul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii 68A.

CERINȚE GENERALE

FAȚĂ DE SISTEMUL DE SEMNALIZARE ANTIEFRAȚIE

Sistemul de semnalizare antiefracție trebuie să detecteze orice efracție în spațiul protejat, precum și spargerea sticlei în momentul accesului neautorizat la obiectivul păzit, în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informațiile primite din avertizoare de tip PIR, GBD și SM; în cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat la Dispeceratul Pază Centralizat pentru reacționarea ulterioară de către grupul de intervenție rapidă.

Sistemul va realiza următoarele funcții:

- detectarea incipientă a efracției/spargerii în spațiul protejat;
- alarmarea în cazul apariției unui eveniment cu indicația zonei de detecție și determinarea dacă aceste semnale corespund unei condiții de alarmă;
- semnalizarea sonoră și vizuală a efracției/spargerii;
- detecția în cazul prelucrării false sau defectului elementului de detecție;
- detecția în cazul deteriorării liniei (buclei) de transmisie date;
- memorie cu stocarea unui jurnal de evenimente de tip: data/ora/eveniment;
- comunicație digitală la Dispecerat Pază Centralizat;
- funcționarea în cazul absenței tensiunii (220V) prin intermediul acumulatorilor.

Componentele sistemului:

- mijloace de detectare a efracției - avertizoare automate de mișcare (PIR) cu ajustarea sensibilității și de spargere sticlei (GBS), destinate pentru protecției interiorului;
- mijloacele de primire și prelucrare a informației - panou de control, și, de asemenea, blocuri, dispozitive și module în cadrul sistemului, care asigură primirea semnalelor speciale de la avertizoarele de mișcare/spargere, prelucrarea și vizualizarea evenimentelor sistemului, activarea locală a avertizorilor exterioare de iluminare și sunet (strob-sirena);
- mijloacele de transmitere a evenimentelor sistemului la Dispeceratul pază centralizat (activarea/dezactivarea sistemului, semnalul de alarmă cu indicarea zonei, semnalul de restabilire a zonei, semnalul deconectării energiei electrice și altele).

CERINȚE GENERALE

privind prestarea serviciilor de instalare și dare în exploatare a sistemului de semnalizare antiefracție

Prestarea serviciilor de montare, reglare, programare și conectare a sistemului de semnalizare antiefracție la încăperile menționate a Agenției Servicii Publice trebuie organizată de către operatorul economic, în bază contractului respectiv, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare și modificări respective: Lege nr. 212/2021 din 06.12.2021 "Pentru modificarea unor acte normative", art. II, al. 1 și al. 2; Lege nr. 283-XV din 04.07.2003 "Cu privire la activitatea particulară de detectiv și de pază", art. 6, al. 2, p."b" și "c".

RECEPȚIA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE ANTIEFRAȚIE

După finalizarea prestării serviciilor de instalare a sistemului de semnalizare antiefracție, reprezentanții beneficiarului, împreună cu personalul operatorului economic vor face verificări asupra următoarelor aspecte:

- elementele de detectare să nu fie obturate de alte obiecte;
- amplasarea panoului să fie într-un spațiu protejat;
- cablurile electrice să fie protejate;
- traseul cablurilor care conectează elementele de detecție și cele de semnalizare cu panou să nu fie în apropierea cablurilor de alimentare (220 V);
- alimentarea sistemului de semnalizare antiefracție de la rețeaua electrică să fie executată pe un circuit separat, protejat prin siguranță independentă;
- realizarea de teste de funcționare a sistemului.

Prin semnarea Actului de primire-predare a serviciilor prestate se consideră ca aceste cerințe au fost îndeplinite.

TERMEN DE GARANȚIE

Perioada de garanție a echipamentelor și a serviciilor de montare, reglare și conectare nu trebuie să fie mai mică de 24 de luni de la data dării în exploatare a sistemului.

Echipamentele, în perioada de garanție, vor fi reparate gratis sau vor fi înlocuite în cazul unor defecțiuni sau deteriorări. Garanția nu se aplică în cazul în care defecțiunea provine ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere, menționate în pașaportul tehnic al echipamentului.

Personalul va fi instruit despre modul de funcționare a echipamentului la care acesta are acces. Instruirea va fi efectuată de către operatorul economic, la punerea în funcțiune a sistemului de semnalizare antiefracție.

Echipamentele livrate vor fi însoțite de instrucțiuni de utilizare și exploatare în limba română sau rusă.

În cazul unei defecțiuni sau reclamații, cumpărătorul/beneficiarul va înștiința furnizorul/prestatorul telefonic sau în scris (e-mail).

Remediarea defecțiunii se va efectua gratis, din contul operatorului economic, în maxim 14 zile calendaristice din momentul adresării.