

CERINȚE TEHNICE

pentru sistemul de semnalizare antiefracție la edificiile ASP (mun. Chișinău, str. Gurie Grosu, nr. 7), inclusiv servicii de montare, reglare, programare și conectare

CERINȚE GENERALE

FAȚĂ DE SISTEMUL DE SEMNALIZARE ANTIEFRAȚIE

Sistemul de semnalizare antiefracție trebuie să detecteze orice efracție în spațiul protejat, precum și spargerea sticlei în momentul accesului neautorizat la obiectivul păzit în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informațiile primite din avertizoare de tip PIR, GBD și SM; în cazul confirmării evenimentului să emită semnalul de alarmă adecvat la Dispeceratul Pază Centralizat pentru reacționarea ulterioară de către grupului de intervenție rapidă.

Sistemul va realiza următoarele funcții:

- Detectarea incipientă a efracției/spargerii în spațiul protejat;
- Alarmarea în cazul apariției unui eveniment cu indicația zonei de detecție și determinarea dacă aceste semnale corespund unei condiții de alarmă;
- Semnalizarea sonoră și vizuală a efracției/spargerii;
- Detecția în cazul prelucrării false sau defectului elementului de detecție;
- Detecția în cazul deteriorării liniei (buclei) de transmisie date;
- Memorie cu stocarea unui jurnal de evenimente de tip: data/ora/eveniment;
- Comunicație digitală la Dispecerat Pază Centralizat;
- Funcționarea în cazul absenței tensiunii (220V) prin intermediul acumulatorilor;

Componentele sistemului:

- Mijloace de detectare a efracției - avertizoare automate de mișcare (PIR) cu ajustarea sensibilității și de spargere a sticlei (GBS), destinate pentru protecția interiorului; Senzorii de detecție a efracției constituie dispozitive electronice integrate în sistemul de securitate, destinate detectării variațiilor de mișcare în aria protejată și transmiterii semnalelor de alarmă către unitatea centrală prin intermediul liniilor fizice de comunicație (cabluri).
- Mijloacele de primire și prelucrare a informației - panou de control, și, de asemenea, blocuri, dispozitive și module în cadrul sistemului, care asigură primirea semnalelor speciale de la avertizoarele de mișcare/spargere, prelucrarea și vizualizarea evenimentelor sistemului, activarea locală a avertizorilor exterioare de iluminare și sunet (sirena de interior cu stroboscop). Panoul de semnalizare antiefracție reprezintă un sistem de securitate de tip cablat, care funcționează pe baza transmiterii semnalelor de la senzori către unitatea centrală prin intermediul liniilor fizice de comunicație (cabluri).

CERINȚE GENERALE

privind executarea lucrărilor de instalare și dare în exploatare a sistemului de semnalizare antiefracție

Serviciile de montare, reglare, programare și conectare a sistemului de semnalizare antiefracție la încăperile menționate ale Agenției Servicii Publice trebuie să fie prestate de către Furnizor, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare și modificările respective: Lege nr. 212/2021 din 06.12.2021 „Pentru modificarea unor acte normative”, art. II, al. 1 și al. 2; Lege nr. 283-XV din 04.07.2003 „Cu privire la activitatea particulară de detectiv și de pază”, art. 6, al. 2, p. ”b” și ”c”.

RECEPȚIA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE ANTIEFRAȚIE

După finalizarea serviciilor de instalare a sistemului de semnalizare antiefracție, reprezentanții Cumpărătorului împreună cu personalul Furnizorului vor face verificări asupra următoarelor aspecte:

- elementele de detectare să nu fie obturate de alte obiecte;
- amplasarea panoului să fie într-un spațiu protejat;
- cablurile electrice să fie protejate;
- traseul cablurilor care conectează elementele de detecție și cele de semnalizare cu panou să nu fie în apropierea cablurilor de alimentare (220 V);
- alimentarea sistemului de semnalizare antiefracție de la rețeaua electrică să fie executată pe un circuit separat, protejat prin siguranță independentă;
- realizarea de teste de funcționare a sistemului.

Prin semnarea Actului de prestare a serviciilor se consideră ca aceste cerințe au fost îndeplinite.

TERMEN DE GARANȚIE

Perioada de garanție a echipamentelor și a serviciilor de montare, reglare și conectare nu trebuie să fie mai mică de 24 de luni de la data dării în exploatare a sistemului.

Echipamentele, pe perioada de garanție, vor fi reparate gratis sau vor fi înlocuite în cazul unor defecțiuni sau deteriorări. Garanția nu se aplică în cazul în care defecțiunea provine ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere, menționate în pașaportul tehnic a echipamentului.

Personalul Cumpărătorului va fi instruit despre modul de funcționare a echipamentului la care acesta are acces. Instruirea va fi efectuată, de către Furnizor, la punerea în funcțiune a sistemului de semnalizare antiefracție.

Echipamentele furnizate vor fi însoțite de instrucțiuni de utilizare și exploatare în limba română sau rusă.

În cazul unei reclamații, Cumpărătorul va înștiința Furnizorul telefonic sau în scris (fax, e-mail).

Remedierea defecțiunilor se va executa gratis, din contul Furnizorului, în maxim 14 zile calendaristice din momentul adresării Cumpărătorului.