

7. Порядок работы

- 7.1. Включить питание 380/220 В
 - 7.2. Включить нагрузку.
 - 7.3. Убедиться, что счетчики коммутированы правильно, опломбировать шкаф
- Примечание: Включение шкафа в работу осуществляется в присутствии представителя электроснабжающей организации.

8. Техническое обслуживание и правила хранения

- 8.1. При нормальных условиях эксплуатации необходимо производить профилактический осмотр шкафа один раз в год и каждый раз после воздействия токов короткого замыкания, предварительно отключив его от сети.
- 8.2. При осмотре проводится:
 - 8.2.1. Проверка затяжки болтов, зажимов;
 - 8.2.2. Включение и отключение рубильника без нагрузки;
 - 8.2.3. Смазка трущихся контактных частей рубильника смазкой типа ЦИАТИМ-210 ГОСТ 6267-74 или ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.
- 8.3. Хранить шкаф в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии кислотных, щелочных паров, вредно действующих на материалы, из которых изготовлен шкаф.

9. Возможные неисправности и методы устранения

Во всех случаях неисправности необходимо сначала проверить исправность питаемых от блока нагрузок, а затем сам шкаф.

Все работы производить при отключенном от сети шкафу.

перечень возможных неисправностей и методы их устранения		
Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Самостоятельное срабатывание выключателя автоматического	Короткое замыкание в нагрузке. Значительная перегрузка в линии	Отключить нагрузку. Отключить часть нагрузки. Устранить перегрузку
Отсутствие напряжения в линии	Обрыв линии	Найти и устранить обрыв

10. Свидетельство о приеме

Шкаф защиты приборов учета и распределения электрической энергии типа DDE соответствует SF 40657106-001-2011, и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления « 13 » 07 2022

(личное подписание должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

11. Гарантийные обязательства

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям SF 40657106-001-2011, при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 10 лет (с момента продажи), гарантийный срок обслуживания установленный в шкафу согласно паспорту изготовителя оборудования. Изготовитель безвозмездно отремонтирует или заменит шкаф у которого в течение гарантийного срока выявлено несоответствие требованиям технических условий и паспорта. Адрес предприятия изготовителя: г. Кипинев, бул. Куза Вольд 20/4 SRL "Mesthcompлет" fax. 76-17-63, tel 069 522 777

ШКАФ ЗАЩИТЫ ПРИБОРОВ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТИПА DDE

ПАСПОРТ

Всеш

DDE - 3 7p 7 ucu 280-01-23

