

## Meniul instrumente

Meniul instrumente ⑤ este localizat în partea stângă a ecranului. Plasarea cursorului pe fiecare iconiță deschide o fereastră mică cu numele categoriei de instrumente. Selectați categoria corespunzătoare pentru a deschide sub-meniurile.




Figura 7-16: Meniul instrumente cu sub-meniuri ale opțiunilor

Instrumentele și firele fizice se găsesc pe tava cu instrumente URO Mentor. Oricare dintre cele trei fire ale instrumentelor pot simula instrumentele din Meniul instrumente.

## Selectarea unui instrument

### Pentru a selecta un instrument:

1. Apăsați pe iconița instrumentului pe care doriți să-l utilizați în Meniul instrumente. Se deschide un sub-meniu.
2. Din sub-meniu, selectați un articol apăsând pe acesta.
3. Dacă există un sub-meniu suplimentar care oferă un diametru diferit al instrumentului, selectați diametru potrivit apăsând pe acesta.