

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, POLJSKA

tel. (+48) 32 43 43 110, www.virone.pl

NIP: 6351831853, REGON: 243244254

VIRONE**Model: WL-15**

ME| LED radna svjetiljka

**ME| VAŽNO!**

Prije upotrebe uređaja pročitajte ova uputstva za upotrebu te ih čuvajte za kasnije. Ako vam je nešto ovdje napisano nejasno, molimo, kontaktirajte trgovca. Proizvođač nije odgovoran za bilo koju štetu nastalu zbog nepravilnog postavljanja ili rukovanja uređajem. Bilo kakva samostalna popravka ili modifikacija uzrokuje gubitak garancije. Budući da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda te uvođenje različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršavanja parametara proizvoda ili funkcionalnih kvaliteta. Dodatne informacije i tehnička podrška u vezi sa proizvodom dostupna je na www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. ne snosi odgovornost za posljedice nepridržavanja ovih Uputstava. Orno-Logistic Sp. z o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uputstava - najnoviju verziju uputstava za upotrebu možete preuzeti na support.virone.pl. Zadržana su sva autorska prava i prava na prevod/tumačenje ovih uputstava za upotrebu.

- Uređaj je predviđen za upotrebu u unutrašnjim prostorima.
- Uređaj se ne smije zaroniti u vodu niti u drugu tečnost.
- Nemojte prekrivati uređaj dok je uključen.
- Uređaj se ne smije koristiti ako je njegovo kućište oštećeno.
- Uređaj ne smijete otvarati niti popravljati sami.
- Uređaj se može koristiti samo shodno njegovoj namjeni.



Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme i samim tim potencijalni proizvođač opasnog otpada po ljude i životnu sredinu od prisustva opasnih materija, smješa i komponenti u opremi. S druge strane, otpadna oprema je vrijedan materijal, od koga možemo da recikliramo sirovine kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe i drugo. Simbol precrtane kante za smeće postavljen na opremi, ambalaži ili dokumentima priloženim uz nju ukazuje na neophodnost odvojenog prikupljanja otpadne električne i elektronske opreme. Ovako označeni proizvodi, pod prijetnjom kazne, ne smiju se odlagati u običan otpad zajedno sa drugim otpadom. Oznaka takođe znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. avgusta 2005. Odgovornost korisnika je da otpadnu opremu preda na određeno sabirno mjesto radi odgovarajućeg tretmana. Korišćena oprema se takođe može vratiti prodavcu u slučaju kupovine novog proizvoda u iznosu koji nije veći od nove kupljene opreme iste vrste. Informacije o raspoloživom sistemu prikupljanja otpadne električne opreme možete pronaći na informativnom mjestu prodavnice i u opštinskoj kancelariji. Pravilno rukovanje otpadnom opremom sprječava negativne posljedice po životnu sredinu i zdravlje ljudi!



Korištene baterije i/ili akumulatori se odlažu odvojeno u zasebne kontejnere. Korištene baterije i/ili akumulatori se nose na mjesto prikupljanja otpadnih baterija i akumulatora. Za informacije vezane za mjesta prikupljanja kontaktirajte kancelariju lokalne samouprave ili lokalnog trgovca. Korišćena oprema se takođe može vratiti prodavcu u slučaju kupovine novog proizvoda u iznosu koji nije veći od nove kupljene opreme iste vrste. Proizvod je opremljen prenosivom baterijom. Molimo, pratite uputstva o postavljanju i uklanjanju baterija.

09/2023

TEHNIČKI PODACI

Izvor svjetla:	LED nezamjenjiv
Kapacitet baterije	2000 mAh
Vrsta napajanja	litij-jonska baterija
Snaga	15W
Svjetlosni fluks	1000 lm
Temperatura boja	6000 K
Boja svjetla	hladno bijela
Indeks boje Ra/CRI	70-79
Vrijeme osvjetljenja	3-6h
Stupanj zaštite elektroničke opreme	IPX4
Materijal	Plastika
Dimenzije	82 x 82 x 47 mm
Neto težina	0,163 kg

ME**LED radna svjetiljka**
Upute za uporabu**KARAKTERISTIKE**

LED COB radna svjetiljka sa svjetlosnim protokom od 1000 lm i snagom od 15 W. Uređaj kombinuje multifunkcionalnost i učinkovitost, a uprkos svojoj maloj veličini savršeno osvjetljava cijelu prostoriju, čineći rad udobnim i preciznim. Punjiva svjetiljka idealna je za razna mjesta, od radionica do garaža, podruma, gradilišta, do svakodnevnog rada kod kuće ili putovanja.

NAČIN RADA

- Svjetiljka ima tri načina osvjetljenja: visoki način rada, niski način rada i stroboskopski način rada.
- Načini se mijenjaju kratkim pritiscima tipke za uključivanje/isključivanje.
- Da biste isključili uređaj, prođite kroz sve načine rada: visoko > nisko > stroboskop > ISKLJUČENO.
- Uređaj se puni USB C kablom (uključen u komplet).
- Svjetiljka je opremljena indikatorom napunjenosti baterije: 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Održavanje se smije raditi tek nakon što je isključen izvor napajanja.
Čišćenje je dopušteno samo nježnom i suhom tkaninom.
Upotreba sredstava za kemijsko čišćenje nije dopuštena.
Ne prekrivajte proizvod.
Obezbijedite slobodan pristup vazduha.