




Трансформатор напруги НТМИ- 6 УЗ

I - схема обмоток: а - первинна; б - вторинна; с - вторинна допоміжна.

II - габаритні та настановні розміри: 1 - пробка для спуску олії; 2 - болт заземлення.

Transformator de tensiune НТМИ-6 УЗ

I – schema înfășurărilor: а – primar; б – secundar; с – secundar suplimentar

II – dimensiunile generale de instalare: 1 – dopul de scurgere a uleiului; 2 – șurub de împământare