

Шановні покупці!

Дякуємо Вам за вибір нашої продукції,
створеної з високоякісних матеріалів на основі самих передових технологій.
Ми впевнені, що належним чином оцінивши якість і надійність цього виробу,
Ви станете постійним користувачем продукції.
Перед початком експлуатації виробу, уважно ознайомтеся з інструкцією!

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТЯЖНОГО РЕМЕНЯ

1. Інструкція з використання:

- а) Потягнувши за засувку храпового замку, відкрити його і, перемістивши рукоятку вгору, привести в робочий стан.
- б) Протягнути кінець стрічки довгої частини ременя через проріз втулки храпового замку і протягнути її уздовж ременя приблизно на 50 мм.
- в) Поступальною ходом рукояткою храпового замку затягнути ремінь до необхідної жорсткості.
- г) Потягнути за засувку храпового замку і скласти рукоятку. Замок закритий.
- д) Підтягнути засувку на себе і рукояткою храпового замку привести його у відкритий стан до упору.
- е) Потягуючи стрічку, звільнити її з храпового механізму.

2. Експлуатація.

Придбаний Вами виріб призначений для використання при t° навколишнього середовища від -45°C до $+100^{\circ}\text{C}$

- Уникайте контакту виробу з відкритим вогнем.
- Уникайте потрапляння на ремені їдких речовин.
- Не використовуйте ремені з пошкодженнями або дефектами.
- Уникайте контакту виробу з вологою.
- Ні в якому разі не перевищуйте максимально допустиме робоче навантаження ременя.

3. Умови зберігання.

Ремені підлягають зберіганню у розгорнутому вигляді в сухому та чистому стані при t° навколишнього середовища від -25°C до $+45^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря 20-80%. Під час зберігання уникайте потрапляння на виріб вологи та прямих сонячних променів.

4. Гарантії виробника.

При додержанні умов експлуатації та зберігання виробу, гарантійний термін встановлюється згідно з нормативною документацією на даний вид продукції і становить:

- Стяжні ремені - **2 місяці**,
- Автовозні ремені - **2 місяці**.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТРОПІВ

1. Опис стропів.

- **Стропи текстильні**

Стропи виготовлені згідно ДСТУ EN 1492-1:2014 із міцної синтетичної поліестрової стрічки, яка кодується певним кольором згідно норм СЕ. Коефіцієнт запасу міцності на розрив 7:1. Стропи призначені для підйому та переміщення відповідальних та ламких вантажів, а також для вантажів з м'якими кромками або ретельно підготовленими поверхнями.

- **Стропи канатні**

Стропи на основі сталевих канатів конструкцією 6х36 або 6х19. Мають запас міцності на розрив 6:1. Виготовлені згідно EN 13-414-1-2014, ДСТУ Б.В.2.8-10-98 та ТУУ 28.7.-22959884-012 за сучасною технологією опресовки канатної заготовки в алюмінієву втулку. Стропи призначені для підйому та переміщення вантажів.

- **Стропи ланцюгові**

Стропи виготовлені згідно ДСТУ EN 818-4-2001 із сталевих ланцюгів та комплектуючих елементів 8-го класу міцності. Коефіцієнт запасу міцності на розрив 4:1. Стропи призначені для підйому та переміщення вантажів будь-якого типу, стійкі до агресивного середовища та механічних пошкоджень.

2. Експлуатація.

Придбаний Вами виріб призначений для використання при t° навколишнього середовища від -45°C до $+100^{\circ}\text{C}$ (для текстильних стропів), від -45°C до $+200^{\circ}\text{C}$ (для канатних стропів), від -45°C до $+300^{\circ}\text{C}$ (для ланцюгових стропів).

- Уникайте контакту виробу з відкритим вогнем (для текстильних стропів).
- Уникайте потрапляння на строп їдких речовин.
- Не використовуйте стропа з пошкодженнями або дефектами.
- Уникайте контакту виробу з вологою.
- Забороняється звільнення стропів з під вантажу за допомогою вантажопідйомного крану.
- Увага! Ні в якому разі не перевищуйте вантажопідйомність стропа!

3. Умови зберігання.

Стропи вантажопідйомні підлягають зберіганню у розгорнутому вигляді в сухому та чистому стані при t° навколишнього середовища від -25°C до $+45^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря 20-80%. Під час зберігання уникайте потрапляння на виріб вологи та прямих сонячних променів. Текстильні стропа слід зберігати подалі від джерел високої температури.

4. Гарантії виробника.

При дотриманні умов експлуатації та зберігання виробу, гарантійний термін встановлюється згідно з нормативною документацією на даний вид продукції і становить:

- Стропи текстильні - **2 місяці**.
- Стропи канатні типу СКП та СКК – **3 місяці**, решти канатних – **6 місяців**.
- Стропи ланцюгові – **6 місяців**.

Гарантія починає діяти з моменту реалізації продукції.