





MANUAL DE UTILIZARE – RO ASAMBLARE BARE DE GIMNASTICĂ PERETE


1. Aplicați adeziv în găurile pentru bare.




2. Fixați cu grijă barele folosind un ciocan de cauciuc.



3. 1. După ce atașați barele pe o parte, aplicați adeziv pe cealaltă parte și fixați cu grijă cea de-a doua parte. Folosiți un ciocan de cauciuc sau o scândură pentru a asigura cealaltă parte.




4. Fixați barele cu șuruburi în locurile marcate.



Materialul de asamblare este folosit pentru a atașa bara de gimnastică de perete.

FIXAREA BAREI DE GIMNASTICĂ DE PERETE



Fixați bara de gimnastică cu suportul de montaj. Atașați partea mai lungă de bara de gimnastică, iar cea mai scurtă

de perete. Montați fiecare suport pe bare în locurile marcate. Atașați bara de gimnastică de perete cu 4× șuruburi și 4× dopuri pentru fiecare suport.

Dacă nu sunteți sigur de capacitatea portantă a peretelui sau a materialelor de fixare, consultați un specialist.

ATENȚIE: Înainte de utilizare, asigurați-vă că bara de gimnastică este fixată ferm și stabil.