

3. Pornirea sursei de lumină, dezactivarea modului STAND-BY:
- Intensitatea luminii este aprinsă, indicatorul butonului POWER se aprinde verde, iar inelul indicatorului LGR se aprinde albastru, dacă ghidul de lumină este complet introdus.
 - Pe ecranul LCD se afișează „BRIGHTNESS” (Luminozitate) prin intermediul unui grafic de bare în trepte de 5%.
 - Săgeata în sus pentru luminozitate crește luminozitatea în trepte de 5%.
 - Săgeata în jos pentru luminozitate scade luminozitatea în trepte de 5%.
 - Butonul STAND-BY readuce sursa de lumină în modul STAND-BY. Butonul POWER dezactivează sursa de lumină.
4. Pornirea sursei de lumină, conectarea cablului de control IM8000:
- Pictograma Camera este afișată pe afișajul LCD.
 - Camera IM8000 poate fi configurată astfel încât modul STAND-BY al sursei de lumină să fie activat sau dezactivat de butoanele capului Camerei. Consultați Manualul de instrucțiuni pentru IM8000 pentru îndrumări detaliate.
 - Nivelul sursei de lumină BRIGHTNESS este controlat de camera IM8000 și optimizat în funcție de setările de configurație a IM8000. Consultați Manualul de instrucțiuni pentru IM8000 pentru îndrumări detaliate.