

The top/bottom housings (pos. 3/12) including top/bottom lids (pos. 7/13) are not backward compatible. If one of the previous housings/lids are defective, both top and bottom housings/lids have to be exchanged.

The following stainless steel parts are not included: valve with piercing spike (pos. 6) and swivel arm (pos. 9). These parts are required if older BIC holders have to be repaired, i.e. check parts and order additionally.

Spare parts that can be ordered separately					
Art. No.	Pos	Description	Pos	Art. No.	Qty Description Comments
34562079	1	Top/bottom housings includes: Push button	19	34562117	1 Long valve lid for previous housing version, complete with o-rings
	2	Pressure spring	6	34562109	1 Short valve lid incl. valve with piercing spike complete with o-rings
	3	Top housing	3	34562087	1 Top housing incl. lid and screws
	4	2 tubing clamps SNP1.5	-	34519866	1 Slide ring for previous housing version (IV pole)
	5	2 short lids incl. o-rings, without valves with piercing spikes	9	3456009A	1 Swivel arm version 2 ensures that both valves are open when BIC holder is closed (see dimension in exploded drawing)
	7	Top lid	18	34570594	10 O-ring 9.2 x 2.7 alternatively (silicone) for piercing spike pos. 6
	8	8 screws 35x25	18	34570241	5 O-ring 9.19 x 2.62 alternatively (black) for piercing spike pos. 6
	10	Torsion spring	10	34570420	5 Torsion spring
	11	Slide rail (conical)	12	34562095	1 Bottom housing incl. lid and screws
	12	Bottom housing	16	34517138	1 Reed sensor with contacts bottom BIC cartridge holder, o-ring 3.68 x 1.78 not required
	13	Bottom lid incl. o-ring (pos. 14)			
	14	O-ring 8.0 x 1.6			
	15	Nut M6			
	17	Socket set screw M6x35 (to fasten infusion pole)			

Das obere/untere Gehäuse (Pos. 3/12) einschließlich oberer/unterer Deckel (Pos. 7/13) sind nicht rückwärts-kompatibel. Falls einer der vorherigen Gehäuse/-deckel defekt sind, müssen das obere/untere Gehäuse und der oberer/unterer Deckel ausgetauscht werden.

Die folgende Edelstahlteile sind nicht enthalten: Ventil mit Anstechdorn (Pos. 6) und der Schwenkarm (Pos. 9). Diese Teile werden benötigt, falls ältere BIC-Halter repariert werden müssen, d.h. Teile überprüfen und zusätzlich bestellen.

Ersatzteile, die separat bestellt werden können					
Art.-Nr.	Pos	Beschreibung	Pos	Art.-Nr.	Stck Beschreibung Kommentare
34562079		Gehäuseoberteil/-unterteil inkl.:	19	34562117	1 Langer Ventildeckel für vorherige Gehäuseversion, komplett mit O-Ringe
	1	Druckknopf	6	34562109	1 Kurzer Ventildeckel inkl. Ventil mit Anstechdorn komplett mit O-Ringe
	2	Druckfeder	3	34562087	1 Gehäuseoberteil inkl. Deckel und Schrauben
	3	Gehäuseoberteil	-	34519866	1 Gleitring für vorherige Gehäuseversion (Infusionsstange)
	4	2 Schlauchklammern SNP1,5	9	3456009A	1 Schwenkarm Version 2 sichert, dass beide Ventile geöffnet sind, wenn BIC-Halter geschlossen ist (siehe Abmessung in Explosionszeichn.)
	5	2 kurze Deckel inkl. O-Ringe, ohne Ventil mit Anstechdorne	18	34570594	10 O-Ring 9,2 x 2,7 Alternative (Silikon) für Anstechdorn Pos. 6
	7	Deckel für Gehäuseoberteil	18	34570241	5 O-Ring 9,19 x 2,62 Alternative (schwarz) für Anstechdorn Pos. 6
	8	8 Schrauben 35x25	10	34570420	5 Druckfeder
	10	Druckfeder	12	34562095	1 Gehäuseunterteil inkl. Deckel und Schrauben
	11	Gleitschiene (konisch)	16	34517138	1 Reedensor mit Kontakte unterer BIC-Kartuschenhalter, O-Ring 3,68 x 1,78 wird nicht benötigt
	12	Gehäuseunterteil			
	13	Deckel für Gehäuseunterteil inkl. O-Ring (Pos. 14)			
	14	O-ring 8,0 x 1,6			
	15	Mutter M6			
	17	Innensechskantschraube M6x35 (zur Befestigung der Infusionsstange)			

Assembly Top Housing
Montage Gehäuseoberteil

Assembly Bottom Housing
Montage Gehäuseunterteil

