

EXTINCTOARE
PULVERULENTE OP-1 (3); OP-2 (3);OP-3 (3); OP-4 (3); OP-5 (3),
OP-6 (3), OP-8 (3); OP-9 (3)

PAȘAPORT

ПО-88 ... ПО-92 ПС

1. Destinația articolului

Extinctoarele pulverulente OP-1 (3); OP-2 (3);OP-3 (3); OP-4 (3); OP-5 (3), OP-6 (3), OP-8 (3); OP-9 (3) de tip încărcabil sunt destinate stingerii aprinderii substanțelor dure (încărcate cu praf de tipul ABCЕ), a lichidelor inflamabile, gazelor și instalațiilor electrice, ce se află sub tensiuni nu mai mari de 1000 V, la întreprinderile industriale, depozitele de păstrare a materialelor inflamabile, precum și la mijloacele de transport.

Extinctoarele nu sunt destinate stingerii substanțelor, arderea cărora se pot produce în lipsa accesului de aer (alumiuniul, magneziul și aliajele lor, sodiul, potasiul).

Extinctoarele trebuie exploatate în condițiile climei temperate Y, categoria 2, tipul atmosferic II conform GOST 15150-69 în diapazonul temperaturilor de lucru de la minus 40 până la plus 50°C.

2. DATE TEHNICE ȘI CARACTERISTICI DE BAZĂ

Denumirea indicelui	Valoarea							
	OP-1	OP-2	OP-3	OP-4	OP-5	OP-6	OP-8	OP-9
1. Masa încărcăturii de praf, kg, nu mai puțin:	1±0,1	2±0,1	3±0,15	4±0,2	5±0,2	6±0,2	8±0,4	9,0±0,18
2. Presiunea de lucru în corpul extincătorului, MPa (kgs/cm ²)	1,18...1,57 (12...16)	1,18 ... 1,57 (12...16)	1,18 ... 1,57 (12...16)	1,18 ... 1,57 (12...16)	1,18 ... 1,57 (12...16)	1,18 ... 1,57 (12...16)	1,18 ... 1,57 (12...16)	1,18 ... 1,57 (12...16)
3. Lungimea jetului de praf, m, nu mai puțin :	3	3	3	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
4. Timpul de aducere a extincătorului în funcțiune, sec., nu mai mult	5	5	5	5	5	5	5	5
5. Timpul ieșirii prafului, sec., nu mai puțin	6	6	8	10	10	12	15	15
6. Durata maximă a acțiunii extincătorului la alimentarea discontinuă a jetului, sec., nu mai puțin	60	60	120	120	120	120	120	120
7. Timpul sumar de ieșire a prafului la alimentarea discontinuă cu praf, sec., nu mai puțin	9	9	13	15	15	15	18	19
8. Numărul prelucrărilor la alimentarea discontinuă cu praf, sec., nu mai puțin	5	5	5	5	5	5	5	5
9. Capacitatea de stingere pe clase de incendii	1A 34B	1A 34B	2A 55B	2A 55B	2A 70B	3A 89B	4A 144B	4A 144B

Focar modal clasa A Focar modal clasa B (m ²)								
10. Masa restului de praf după acționarea extincteurului, kg, nu mai mult (15%)	0.15	0,3	0,45	0,6			1,2	1.2
11. Termenul de funcționare a extincteurului, ani	10	10	10	10			10	10
12. Timpul dintre deservirea tehnică				O dată în semestru				
13. Dimensiunile de gabarit, mm nu mai mult : înălțimea lungimea lățimea	280 112	370 150	420 150	500 150	515 160	530 160	585 260	655 175
14. Masa extincteurului încărcat, kg, în limitele	2.1...2.8	2,7 ...3,3	4,5 ...5,5	5.6 ...6,5	7.0...7.7	8.0...9.0	11...12	11.6..13

3. SETUL

Setul livrării extincteurului cuprinde:

Extincteurul

- 1 buc..

Pașaport

- 1 ex.

4. INDICAȚII PRIVIND EXPLOATAREA ȘI SECURITATEA

Regulile de acționare a extincteurului sunt prezentate pe eticheta, amplasată pe corpul extincteurului.

Reîncărcarea și reparația extinctoarelor trebuie efectuată în organizații specializate, la stații de încărcare. Tipul prafului la încărcare și reîncărcare trebuie indicat în tabel:

ÎNCĂRCAT CU PRAF

Tipul prafului	Clasa de incendiu	Mențiunea producătorului	Data, ștampila și semnătura persoanei ce efectuează încărcarea
Вексон BC-30	B, C instalații electrice		
Вексон ABC-25	A, B, C		
Вексон ABC-50	A, B, C		
Фоском 432	B, C – sub tensiune		
Фоском 433	A, B, C		
Фоском 433	B, C		
П-ФКЧС	A, B, C până la 1000 V		

Extinctoarele trebuie amplasate în locuri ușor accesibile și vizibile.

Nu se admite păstrarea în apropierea aparatelor de încălzit, unde temperatura poate depăși 50°C.

Verificați periodic :

- presiunea gazului de lucru – nu mai rar de o dată în semestru
- starea prafului extincteurului – nu mai rar de o dată la 5 ani
- de a efectua reexaminarea corpului extincteurului – nu mai rar de o dată la 5 ani.

Verificarea presiunii se efectuează vizual conform indicatorului.

Se admite transportarea cu toate tipurile de transport.

5. INFORMAȚII PRIVIND CONȚINUTUL DE METALE NEFIEROASE

Denumirea metalului	Masa de metal prețios sau aliaj	Locul amplasării în articol a părților componente	Mențiuni
Cupru și aliaje pe bază de cupru	0,15	Corp 3ПY Corp 3ПY	OP-1,OP-2, OP-3, OP-4,OP-5,OP-6, OP-8, OP-9
Aluminiu și aliaje de aluminiu	0,006	Inel de strângere a furtunului	OP-4,OP-5,OP-6, OP-8, OP-9

Mențiune: Producătorul își rezervă dreptul de a modifica construcția în scopul ameliorării indicilor tehnici și economici.

6. CERTIFICAREA RECEPȚIONĂRII

Extinctoarele pulverulente OP-1 (3); OP-2 (3); OP-3 (3); OP-4 (3); OP-5 (3);

OP-6 (3); OP-8 (3); OP-9 (3)

corespund TU 4854-157-21352393-96 și sunt recunoscute valabile spre exploatare

7. GARANȚIILE PRODUCĂTORULUI

Termenul de garanție de păstrare și exploatare – 1 ani din momentul producerii.

Ordinea introducerii și exploatării – conform ИИБ 166-97.)

Întreprinderea garantează înlăturarea defecțiunilor, depistate de către consumator în timpul perioadei de exploatare de garanție, timp de o lună din momentul recepționării reclamației.

Data vânzării _____

20

L,S