

3.2.2 PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE / *CONSIGNES D'ENTRETIEN*

Frequency / <i>Fréquence</i>	Action / <i>Opération</i>
Every cycle <i>Chaque cycle</i>	Check waste presence on loading and unloading seals / <i>Vérifier qu'il n'y a pas de déchets sur les joints de couvercles</i>
	Clean the paddle assembly / <i>Nettoyer le dévouteur</i>
	Clean unloading traps / <i>Nettoyer les trappes</i>
	Clean the waste temperature probe / <i>Nettoyer la sonde de température déchets</i>
Every day <i>Chaque jour</i>	Clean the U-shaped flange / <i>Nettoyer les brides en U des ceintures</i>
	Clean the draining grid / <i>Nettoyer la grille de vidange</i>
	Check the grease level of the shredder greasing pump Refill with recommended grease if it's necessary Check that there is no grease leakage at the connections flexible hose <i>Contrôler le niveau de graisse dans le réservoir de la pompe de graissage broyeur</i> <i>Faire l'appoint avec de la graisse adaptée si nécessaire.</i> <i>Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de graisse au niveau des raccords des flexibles de graisse</i>
Every week <i>Chaque semaine</i>	Remove and clean the covers seals Clean the grooves of the seals <i>Retirer et nettoyer les joints de couvercles</i> <i>Nettoyer les gorges des joints</i>
	Clean the bottom of the cover <i>Nettoyer le fond du couvercle</i>
	Clean the lower level of the vessel <i>Nettoyer le niveau bas cuve : niveau lame vibrante</i>
	Clean the shredder <i>Nettoyer le broyeur</i>
	Clean basket <i>Nettoyer le panier</i>
Every month <i>Chaque mois</i>	Check the oil level of the shredder gearbox and refill with oil if necessary <i>Contrôler le niveau d'huile des motoréducteurs du broyeur et faire l'appoint si nécessaire</i>
	Clean the fan guard/filter of the control panel <i>Nettoyer les filters des grilles de ventilation de l'armoire électrique</i>
Every 6 months <i>Tous les 6 mois</i>	Check the oil level of paddle gearbox and refill with oil if necessary <i>Contrôler le niveau d'huile du motoréducteur du dévouteur et faire l'appoint si nécessaire</i>

Frequency / <i>Fréquence</i>	Action / <i>Opération</i>
<p>Every year or if Alarm 12 is on <i>1 fois par an minimum ou si l'alarme 12 est active</i></p>	<p>Change the filter cartridge (filter optional) <i>Remplacer la cartouche du filter absolu (filter optionnel)</i></p>
<p>Once a year <i>1 fois par an</i></p>	<p>Lubricate the lift bearings. Lubricate the lift chains with appropriate grease. It is not necessary to dismantle the chains. Check the tightening of the reducers (shredder, paddle and lift). <i>Graisser les roulements éleveurs.</i> <i>Lubrifier les chaînes avec huile appropriée. Il n'est pas nécessaire de procéder au démontage des chaînes.</i> <i>Vérifier les serrages des réducteurs (broyeur, dévouteur et éleveur).</i></p>
<p>4000 cycles 6000 cycles 8000 cycles</p>	<p>Shredder replacement / <i>Remplacement du broyeur :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - T150 / T2000 - T1000 / T700 - T300