

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Feriți piesele de mobilă de umezeală, îngheț, igrasie, căldură excesivă și acțiunea prelungită a razelor solare. Nu se așază mobila mai aproape de un metru de sursele de încălzire (soba, calorifer).
- Produsele de mobilier (PAL, piele ect.), expuse prelungit sub acțiunea razelor UV își pot modifica, în timp, culoarea.
- Feriți suprafețele de obiectele fierbinți, alcool, zgârieturi, lovituri. Nu se vor așeza obiecte ude sau încălzite pe suprafața lustruită a mobilierului. Obiectele încălzite defectează și suprafețele vopsite.
- Curățirea, întreținerea și lustruirea suprafețelor se va face după caz cu soluții speciale pentru lemn, accesorii metalice, stofă, piele, sticlă și oglinzi, produse de firme specializate. Praful se șterge cu o cârpă moale și uscată fiind contraindicată ștergerea cu cârpe unse în ulei, petrol, alcool etc. Este interzisă folosirea preparatelor de curățare care conțin elemente abrazive și acizi.
- Garanția nu se răsfrânge asupra elementelor din sticlă și oglindă, sau alte defecte apărute din neglijența clientului ca lovituri, zgârieturi, crăpături.
- Pe comode TV, locurile TV din interiorul bibliotecilor nu se pun obiecte sau televizoare mai grele de 10 kg.
- În timpul când nu se folosesc, ușile se mențin închise și încuiate.
- Încărcarea inegală a dulapurilor cu obiecte sau mișcarea lor din loc pot să deregleze ușile sau sertarele. După efectuarea montajului și instalării și după efectuarea reglajelor la sertare și uși, confirmate de Cumpărător prin semnătură, Vânzătorul nu mai are nicio obligație privind repetarea acestor servicii.
- Evitați împingerea mobilierului.
- Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea manipularea produselor dacă nu există un spațiu suficient de manevră în zona ușilor.

