

2. Informațiile suplimentare referitoare la baterie vor fi afișate pentru orice stație după cum urmează:



W = Numărul stației bateriei

YY= Temperatura bateriei pentru durata de viață maximă

ZZZ = Numărul de cicluri de încărcare a bateriei

3. Pentru întreruperea utilizării încărcătorului, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu c.a. din rețea. Cablul de alimentare poate fi scos din priza de perete sau din încărcător.

2.4 Definițiile simbolurilor încărcătorului

Simbolurile încărcătorului au următoarele semnificații:

Încărcătorul este pregătit pentru utilizare atunci când nu există nicio baterie instalată pe nicio stație.	
Indică faptul că bateria este în curs de încărcare dacă este afișat pentru orice stație.	
Indică faptul că bateria este încărcată complet dacă este afișat pentru orice stație.	
Indică o defecțiune a bateriei. Consultați secțiunea „3.2 Depanarea” pentru informații suplimentare.	
Indică o defecțiune a încărcătorului.	
Indică necesitatea răcirii.	
Indică o defecțiune a stației bateriei.	
Indică o defecțiune a bateriei cauzată de expunerea la temperaturi excesive.	
Indică informații suplimentare despre baterie, numărul stației, temperatura maximă, numărul ciclurilor. Consultați secțiunea „2.3 Informații suplimentare referitoare la baterie în timpul încărcării” pentru informații suplimentare.	