

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

MANUAL DE UTILIZARE MODUL WIFI

**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ALES APARATUL DE AER
CONDIȚIONAT TCL!**

Acest manual de instrucțiuni conține recomandări importante necesare pentru ca utilizatorul să efectueze, pentru a asigura funcționarea pe termen lung și fără probleme a echipamentului



CONȚINUT

1. MODUL SMARTPHONE ȘI WI-FI	1
2. DESCĂRCAREA ȘI INSTALAREA APLICAȚIEI.....	2
3. ACTIVAREA APLICAȚIEI	4
4. CODUL DE ACTIVARE ȘI ACORDUL DE CONFIDENȚIALITATE	5
5. AUTENTIFICARE-ÎNREGISTRARE PENTRU UN UTILIZATOR NOU	6
6. AUTENTIFICARE-TI-AI UITAT PAROLA.....	7
7. ÎNTRARE.....	7
8. ADĂUGAȚI UN DISPOZITIV	8
9. CONTROLUL APARATULE DE AER CONDIȚIONAT	9
10. INFORMAȚII DESPRE DISPOZITIV	21
11. PRODUSE NOI.....	21
12. PARTAJARE	22
13. CONT ȘI AJUTOR.....	23
14. NOTĂ	24
15. DEPANAREA PROBLEMELOR DE LUCRU	24

TCL TM aderă la Politica de dezvoltare continuă și își rezervă dreptul de a face orice modificări și îmbunătățiri la orice produs descris în acest document, fără notificare prealabilă și vizualizați sau modificați conținutul acestui document fără notificare prealabilă.

MODUL SMARTPHONE ȘI WI-FI

Specificația minimă a Smartphone-ului

Versiune Android 5.0 sau mai nou

Versiune IOS 9.0 sau mai nou

1. Cerințe de rețea fără fir pentru modulul Wi-Fi


Caracteristici Standard	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Gama de frecvențe	2400 – 2483,5 MHz Gama ISM	2400 – 2483,5 MHz Gama ISM	2400 – 2483,5 MHz Gama ISM
Modulare	DQPSK,DBPSK CCK,DSSS	QPSK,BPSK,16QAM 64QAM 3 OFDM	BPSK,QPSK,16QAM 64QAM 3 OFDM
Numărul de canale	13	13	
Rata de transfer de date	11 Mbit / s	54 Mbit / s	150 Mbit / s
Sensibilitate	-76 dBm pentru 11 Mbit / s	-65 dBm pentru 54 Mbit / s	-64 dBm prin MCS7 (Gama 2,4 GHz / HT20) -61 dBm prin MCS7 (Gama 2,4 GHz / HT40)
Putere de ieșire	16 +- 2 dBm pentru 11 Mbit / s	14 +- 2 dBm pentru 54 Mbit / s	12+- 2 dBm prin MCS7 (Gama 2,4 GHz / HT20) 12+- 2 dBm prin MCS7 (Gama 2,4 GHz / HT40)
Siguranță	Standard: WEP / WEPA / WPA2 Algoritm de criptare: WEP64 / WEP128 / TKIP / AES		

2. Unde găsiți MAC adresa modulului Wi-Fi

Deschideți panoul frontal, modulul Wi-Fi este situat lângă capacul cutiei electrice sau pe panou. MAC-adresa – acesta este identificatorul modulului Wi-Fi, este foarte important pentru întreținere. Vă rugăm să nu scoateți sau să distrugeți eticheta MAC-adresa.



**Aparatul de aer condiționat și
smartphone-ul trebuie să fie în
aceeași rețea WiFi**



DESCĂRCAREA ȘI INSTALAREA APLICAȚIEI

1. Pentru a instala o aplicație pentru smartphone Android

K Pas 1. Faceți clic pe pictogramă «Play Store» pe un

smartphone.




Play Store

Pas 2. În caseta de căutare, tastezi "Intelligent AC" și găsești aplicația.



Pas 3. Apăsați butonul INSTALL.

Pas 4. Apăsați butonul ACCEPT, pentru a instala aplicația.

Pas 5. După instalarea aplicației, pe ecran va apărea un buton OPEN. Dacă sunteți gata să îl utilizați, Faceți clic pe butonul OPEN pentru a-l lansa.



Intelligent AC



DESCĂRCAREA ȘI INSTALAREA APLICAȚIEI

2. Pentru a instala aplicația smartphone pe iOS

Pas 1. Faceți clic pe pictogramă «Play Store» pe un smartphone.



Pas 2. În câmpul de căutare, introduceți «Intelligent AC» și găsiți aplicația.

Pas 3. Apăsați butonul  pentru a descărca și instala aplicația..

Pas 4. După instalarea aplicației, pe ecran va apărea un buton OPEN. Dacă sunteți gata să-l utilizați, Faceți clic pe OPEN, pentru a-l lansa.



3. Alte modalități de instalare a

aplicației **Pas 1.** Scanați codul QR






Pas 2. Apăsați butonul DOWNLOAD pe ecran (pentru iPhone, vă rugăm să vă conectați "App Store" și, conform paragrafului 2 de mai sus, finalizați instalarea).

Pas 3. După descărcarea aplicației, faceți clic pe INSTALL pe ecran sau găsiți «Intelligent AC.apk» în listele de descărcare și deschideți-l.

Pas 4. Alege «I understand the risk, install anyway» pe ecran.

Pas 5. Apăsați «Install anyway» pentru a instala aplicația..

Pas 6. După instalarea aplicației, pe ecran va apărea un buton OPEN. Dacă sunteți gata să-l utilizați, Faceți clic pe OPEN, pentru a-l lansa.



ACTIVAREA APLICAȚIEI

1. Lansați aplicația făcând clic pe pictograma "Intelligent AC" de pe smartphone



Intelligent AC

2. Apăsați ALLOW, pentru a obține permisiunea de a accesa camera și de a accesa fotografiile și fișiere media

Direct access to camera to take photos or videos

Intelligent AC requires access to following permission: Camera. Allow?
Configure permissions from Phone Manager>Permissions manager.

☒ Never ask again after denying permission

Access photos, media, and files on your device

Intelligent AC requires access to following permission: Storage. Allow?
Configure permissions from Phone Manager>Permissions manager.

☒ Never ask again after denying permission

Notă: Dacă faceți clic pe DENY, aplicația se va opri și va spune: "Vă rugăm să activați permisiunea în Setări." Puteți activa permisiunea în configurarea mobilă.

2. După primirea permisiunilor, pe ecranul următor Select Area Of Use, asigurați-vă că alegeți - «European Region» și faceți clic pe CONFIRM

Select Area Of Use

For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Users in other areas please select this area.

Make sure that the product you use is the same as the local area you choose. Otherwise the product may not work properly

Select Area Of Use

For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Users in other areas please select this area.

CODUL DE ACTIVARE ȘI ACORDUL DE CONFIDENȚIALITATE

1. Pe următorul ecran de activare, pentru a activa aplicația, trebuie să scanați codul QR sau să alegeți să introduceți manual codul de activare (tclkt).




Activarea codului QR și cod de activareii




Notă: Fără un cod QR sau un cod de activare, nu veți putea activa aplicația, Salvați yoga


Scanați codul QR sau introducerea manuală



2. Vă rugăm să faceți clic pe ALLOW, pentru a acorda acces la locația acestui dispozitiv



3. Vor apărea ecranul de întâmpinare și ecranul Acordului de confidențialitate, verificați confidențialitatea și faceți clic pe AGREE



AUTENTIFICARE-ÎNREGISTRARE PENTRU UN UTILIZATOR NOU

1. Pentru o aplicație nou instalată, va apărea un ecran de conectare după acordul de confidențialitate. Pentru o nouă autentificare, va apărea după pornire și ecranul de întâmpinare.
2. Dacă nu aveți un cont, faceți clic pe Register.
3. Selectați codul de telefon al țării dvs., de exemplu +380.
4. Derulați ecranul sau găsiți țara telefonului dvs. mobil. Atingeți o țară, de exemplu România +40.
5. Introduceți numărul de telefon mobil și creați o parolă. (Parola trebuie să includă de la 6 la 20 de caractere și numere).
6. Introduceți codul de confirmare în 59 de secunde.
7. Când ați terminat, faceți clic pe Complete.

Intelligent AC

Enter your phone number

Enter password

☐ Remember Password [Forget Password](#)

Login

European Region

No account? [Register](#)

Mobile Register

+380 67*****

Get verification code

You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.

Choose Country

Search

A		
A	Afghanistan	+93
B		
C		
D		
E		
F		
G	Albania	+355
H		
I	Algeria	+213
J		
K		
L		
M	Andorra	+376
N		
O		
P		
Q		
R	Anguilla	+1264
S		
T		
U	Antigua and Barbuda	+1268
V		
W		
X		
Y	Argentina	+54
Z		

Mobile Register

Verification code is sent to your phone 67*****

8179 38s


Complete

Exemplu de mesaj

[Intelligent AC verification code] : you are now using SMS to obtain Intelligent AC authentication code, verification code is 8179

AUTENTIFICARE-TI-AI UITAT PAROLA

1. Dacă ai uitat parola de conectare, faceți clic pe Forget Password.
2. Introduceți numărul dvs. de telefon mobil și creați o nouă parolă. (Parola trebuie să includă de la 6 la 20 de caractere și numere).Торкніться Get verification code.
3. Introduceți codul de confirmare (care a venit într-un mesaj către smartphone-ul dvs.) în 59 de secunde.
4. Faceți clic Complete pentru a termina înregistrarea.



Intelligent AC

Enter your phone number


Enter password

☐ Remember Password [Forget Password](#)

Login

European Region

No account? [Register](#)




< Retrieve Password

+380 67*****

Get verification code

You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.



< Retrieve Password


Verification code is sent to your phone 67*****

8179 38s

Complete

INTRARE

1. Introduceți numărul de telefon mobil și parola.
2. Clic Login.



Intelligent AC

67*****

☐ Remember Password [Forget Password](#)


Login

European Region

No account? [Register](#)


ADĂUGAȚI UN DISPOZITIV

1. Atingeți + în colțul din dreapta sus al ecranului listei de dispozitive, apoi atingeți Add Device (Adăugați un dispozitiv).
2. Asigurați-vă că aparatul de aer condiționat este conectat la o sursă de alimentare (nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat) și urmați instrucțiunile de pe ecran 1/5 (Apăsăți butonul DISPLAY sau ECO pe telecomandă de 6 ori timp de 8 secunde până când auziți un bip și afișajul arată «CF». Sau apăsați butonul " GEN " de pe telecomandă de 9 ori timp de 8 secunde până când auziți un bip și afișajul se afișează «CF»). Apăsăți Next pe ecran 1/5.
3. Introduceți numele și parola punctului Wi-Fi la care este conectat smartphone-ul, apăsați Connect.
4. Puteți vedea viteza procentuală a conexiunii în același timp
"PP", " SA", " AP " se aprind alternativ pe afișajul intern.
"PP " înseamnă "căutare router"
"SA" înseamnă "conectat la router"
"AP" înseamnă "conectat la server"
5. După finalizarea configurației, va trece automat la ecranul 4/5 și 5/5.
6. Introduceți numele acestui dispozitiv și apăsați complet pe ecran 5/5.
dispozitivul va fi listat pe ecranul dispozitivului când ați terminat.
7. Dacă în orice etapă ați făcut o greșeală sau conexiunea nu a avut loc, începeți procedura de conectare din punct №1.



CONTROLUL AERULUI CONDIȚIONAT-ECRAN DE PORNIRE

Faceți clic pe numele dispozitivului pentru a intra în meniul de control al aparatului de aer condiționat.



Reveniți la ecranul listei de dispozitive

Reducerea temperaturii

Indicator al funcțiilor selectate

Pornit/oprit



Date

Numele Dispozitivului


Modul curent

Creșterea temperaturii

Fundal diferit pentru diferite moduri:
Cool/Heat/Dry/Fan/Auto



Butoane funcționale

Notă: poate arăta ușor diferit, în funcție de
modelul aparatului de aer condiționat.
Exemplu după cum se arată mai jos:



CONTROLUL AERULUI CONDIȚIONAT-MODURI



1. Apăsați butonul Mode.
2. Selectați unul dintre cele 5 moduri de pe ecran pentru a seta modul de funcționare al aparatului de aer condiționat.
3. Apăsați butonul X, pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Imaginea de fundal se va schimba în funcție de modul selectat.



Notă: Vă rugăm să citiți detaliile fiecărui mod în manualul de utilizare pentru a le gestiona mai convenabil.

CONTROLUL AERULUI CONDIȚIONAT-VITEZA VENTILATORULUI


1. Apăsați butonul Fan Speed.
2. Selectați viteza dorită a ventilatorului și atingeți-o.
3. Apăsați butonul X, pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul de viteză al ventilatorului selectat va apărea pe afișaj.



Mode	VITEZA VENTILATORULUI
Cool	Toate
Fan	Toate
Dry	
Heat	Toate
Auto	Toate

Notă:
Viteza ventilatorului nu poate fi reglată în modul Dry.


Notă: ecranul vitezei ventilatorului poate fi diferit, în funcție de tipul modelului de aer condiționat.
Exemplu: după cum se arată mai jos




CONTROLUL AERULUI CONDIȚIONAT – AIR FLOW

1. Apăsați butonul Precision Air Flow sau un buton Swing Flow.
2. Selectați fluxul de aer dorit și atingeți-l.
3. Apăsați butonul X, pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul de debit de aer selectat va apărea pe ecran.

Notă: Pentru unele modele fără flux automat stânga-dreapta, dacă îl activați, veți auzi un bip, dar nu va exista nicio acțiune.





Notă: Ecranul principal de control și ecranul fluxului de aer pot părea puțin diferite, în funcție de modelul aparatului de aer condiționat. Exemplu după cum se arată mai jos:



CONTROLUL AERULUI CONDIȚIONAT – ECO


1. Pentru funcția ECO, trebuie doar să apăsați butonul pentru a activa funcția, butonul se va aprinde și un indicator va apărea pe ecran.
2. Faceți clic din nou pentru a dezactiva această caracteristică.
3. Temperatura reglabilă pentru unele modele de aer condiționat:
În modul de răcire, noua temperatură de setare va fi $\geq 26\text{ }^{\circ}\text{C}$
În modul de încălzire, noua temperatură de setare va fi $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



Mode	ECO DISPONIBIL
Cool	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

ECO dezactivat în moduri Fan/Dry/Auto



Notă: Ecranul principal de control și metoda de control ECO pot arăta ușor diferite în funcție de modelul aparatului de aer condiționat.
Exemplu după cum se arată mai jos:



Notă: ECO este dezactivat în modul Turbo/Sleep pentru unele modele de aer condiționat.

КЕРУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ – modul de repaus



1. Apăsați butonul Sleep.
2. Selectați modul de repaus dorit și atingeți-l.
3. Apăsați butonul X, pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul modului de repaus selectat va apărea pe ecran.



Mode	Sleep DISPONIBIL
Cool	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Modul Sleep este dezactivat în următoarele moduri Fan/Dry/Auto



Notă: Ecranul principal de Control poate arăta puțin diferit, în funcție de modelul aparatului de aer condiționat.
Exemplu după cum se arată mai jos:



Notă: Modul Sleep este dezactivat în modurile Turbo / Eco pentru unele modele de aer condiționat.


CONTROLUL AERULUI CONDIȚIONAT – Timer (OFF)

1. Apăsați butonul Timer.
2. Atingeți + în colțul din dreapta sus al ecranului de pornire al temporizatorului.
3. Selectați Time/Repeat/Switch OFF, apoi faceți clic pe Save.
4. Starea temporizatorului va apărea pe ecranul principal–oprit.



Atingeți Repeat > apoi atingeți zilele repetate dorite sau Once, apoi faceți clic pe Confirm, pentru a confirma selecția


Glisați în sus sau în jos pentru a selecta ora



Cancel	Repeat	Confirm
	Once	
	Monday	✓
	Tuesday	✓
	Wednesday	✓
	Thursday	
	Friday	✓
	Saturday	
	Sunday	



Atingeți Switch > apoi trageți ecranul pentru a selecta OFF și confirmați - Confirm.

Cancel	Switch	Confirm
	ON	
	OFF	




CONTROLUL AERULUI CONDIȚIONAT – Timer (ON)

1. Apăsați butonul Timer.
2. Atingeți + în colțul din dreapta sus al ecranului de pornire al temporizatorului.
3. Pentru a configura Time/Repeat/Switch On/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow după cum doriți, apoi faceți clic pe Save.
4. Un cronometru va apărea pe ecranul principal al temporizatorului.



Atingeți Repeat > apoi atingeți zilele repetate dorite sau Once, apoi faceți clic pe Confirm, pentru a confirma selecția


Glisați în sus sau în jos pentru a selecta ora



Cancel	Repeat	Confirm
Once		
Monday		✓
Tuesday		✓
Wednesday		✓
Thursday		✓
Friday		✓
Saturday		
Sunday		

Atingeți Switch > apoi trageți ecranul pentru a selecta ON și confirmați - Confirm.

Cancel	Switch	Confirm
	ON	
	OFF	



Selectați temperatura / modul / viteza ventilatorului / debitul de aer > alternativ, apoi setați după cum doriți, așa cum este indicat în capitolul anterior, și apăsați Confirm (Confirmați Setările).

CONTROLUL AERULUI CONDIȚIONAT – Timer (EDITARE/DEZACTIVARE / ȘTEGERE

1. Modificați setările temporizatorului:

Atingeți oriunde pe panoul Listă temporizator, cu excepția panoului de comutare pentru a accesa ecranul Setări temporizator, modificați setările, apoi faceți clic pe Salvare.



2. Porniți sau opriți cronometrul:

Atingeți în stânga comutatorului pentru a opri cronometrul.

Faceți clic în dreapta comutatorului pentru a porni cronometrul.


3. Șterge Cronometrul:

Glisați panoul listei temporizatorului de la dreapta la stânga până când apare butonul «Delete», și apoi faceți clic pe «Delete».




Derulați spre stânga, pentru a opri cronometrul.

Derulați spre dreapta pentru a porni cronometrul.




CONTROLUL AERULUI CONDIȚIONAT-FUNCȚII SUPLIMENTARE

1. Apăsați butonul More pentru a opera funcții suplimentare, dacă este pe ecran.




Notă: Unele modele de aparate de aer condiționat nu au buton More.



Notă: Aspectul poate fi diferit, unele pictograme vor fi ascunse dacă aparatul de aer condiționat nu are această funcție sau nu este pornit în modul curent.

2. Apăsați Display pentru a porni / opri afișajul LED intern.



Display

3. Apăsați Buzzer pentru a activa / dezactiva buzzing atunci când se lucrează prin Wi-Fi APP.



Buzzer

4. Apăsați butonul Anti-Mildew pentru a activa funcția de protecție a mucegaiului dacă este disponibilă pe ecran. După oprirea aparatului de aer condiționat, aerul va începe să se usuce, va reduce umiditatea reziduală și va preveni apariția mucegaiului, după terminarea funcției, se va opri automat.



Anti-Mildew

5. Apăsați butonul Health, pentru a activa / dezactiva funcția ionizator, dacă este disponibilă pe ecran. Activează funcția antibacteriană a ionizatorului.



Această funcție este destinată numai modelelor cu generator de ionizator.






Health

CONTROLUL AERULUI CONDIȚIONAT-FUNCȚII SUPLIMENTARE

6. Apăsați butonul Mod GEN dacă este disponibil pe ecran. În acest mod, puteți alege unul dintre cele trei niveluri actuale. Aparatul de aer condiționat va menține curentul adecvat pentru a economisi energie.



7. Apăsați butonul Electricity Monitoring, dacă este disponibil pe ecran.
8. În această funcție puteți controla consumul de energie al aparatului de aer condiționat.



Puteți face clic pe acest buton pentru a afișa calendarul și apoi selectați o dată.

9. Apăsați butonul Self-Cleaning, dacă este disponibil pe ecran. Verificați detaliile funcției de autocurățare în manualul de utilizare.



Self-Cleaning

10. Apăsați butonul 8 °C Heat, dacă este disponibil pe ecran. Această funcție ajută la menținerea temperaturii camerei mai mult 8 °C. Verificați detaliile funcției 8 °C Heat în manualul de utilizare.



8 °C Heat

CONTROLUL AERULUI CONDIȚIONAT-FUNCȚII SUPLIMENTARE

10. Apăsați butonul Reservation, dacă este disponibil pe ecran.

Puteți seta ora, repetați ziua, temperatura, modul, viteza ventilatorului, fluxul de aer după cum doriți, apoi apăsați butonul SAVE, pentru a activa funcția. Aparatul de aer condiționat va ajunge automat la setările dvs. la ora setată.



Reservation ►

< Reservation

14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting Monday...>

Temperature 25 °C >

Mode Cool>

Fan Speed Mid>

Precision Air Flow Up-Down Swing>

Save

< Reservation +

16:19:00 ☒

ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 25,MC..

After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

11. Apăsați butonul Self-diagnosis, dacă este disponibil pe ecran.

Aparatul de aer condiționat se diagnostichează automat și, dacă este posibil, indică un cod de eroare și un ghid al problemei.



Self-diagnosis ►

< Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

< Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK


CONTROLUL AERULUI CONDIȚIONAT-FUNCȚII SUPLIMENTARE

12. Apăsați butonul Electricity Management, dacă este disponibil pe ecran.




Electricity Management ►

Mod	Acțiuni ale aparatului de aer condiționat
Mod implicit	Aparatul de aer condiționat funcționează automat. Economie maximă de energie rezonabilă, somn confortabil și răcoritor noaptea.
Electricitate fixă	Aparatul de aer condiționat funcționează automat în funcție de puterea fixă a energiei electrice, utilizatorul poate alege puterea constantă a energiei electrice în fiecare noapte.
Tempo fix	Aparatul de aer condiționat funcționează automat în funcție de temperatura fixă, utilizatorul poate alege o temperatură diferită în fiecare seară.




- 1. Alege Default mode
- 2. Porniți ON
- CELELALTE 2 MODURI VOR FI DEZACTIVATE.




- 1. Alege Fix Electricity
- 2. Selectați un consum fix de energie
- 3. Porniți ON
- CELELALTE 2 MODURI VOR FI DEZACTIVATE.

TIMPUL POATE FI MUTAT LA STÂNGA SAU LA DREAPTA PENTRU A AFIȘA O LISTĂ MAI MARE





- 1. Alege Fixed Temp
- 2. Selectați o temperatură fixă
- 3. Porniți ON
- CELELALTE 2 MODURI VOR FI DEZACTIVATE.



Electricity Management indicator


INFORMAȚII DESPRE DISPOZITIV

Clic... în colțul din dreapta sus al ecranului de pornire al dispozitivului.



- FACETI CLIC PE VIZUALIZAREA PANOULUI DIN STÂNGA DREAPTA PENTRU A ACTIVA / DEZACTIVA INFORMAȚIILE DE MAI JOS.
- FACETI CLIC PENTRU A SCHIMBA NUMELE, REDENUMIȚI.
- Faceți clic pentru a obține informații despre dispozitiv.
- FACETI CLIC PENTRU A ȘTERGE DISPOZITIVE.


< Device information	
PID	00000xxxxx
DID	00000xxxxx
MAC	34.ea.xxxxxx
Device IP	192.168.xxxxxx
Access cloud	106.xxxxxx
Data cloud	47.xxxxxx
Copy all	



INTRODUCETI UN NUME NOU ȘI FACETI CLIC PE Activate.

ȘTIRI

1. Atingeți News în partea de jos a ecranului liste de dispozitive.
2. Faceți clic pe numele dispozitivului și veți putea verifica știrile dispozitivului în timp ce lucrați.





PARTAJARE

1. Online, Offline

📶 Online, WiFi fără internet în aceeași rețea Wi-Fi de acasă și puteți controla, de asemenea, aparatul de aer condiționat printr-o bază de Internet într-o rețea mobilă (3G/4G) sau alte resurse WiFi.

📶 Aparatul de aer condiționat este oprit sau există o problemă cu conexiunea.

Device list		+
	Sample1	📶 >
	Sample2	📶 >




2. Clic Share în partea de jos a ecranului listei de dispozitive.

3. Clic Sharing device.

4. Faceți clic Share și trimiteți codul QR altor persoane.

5. Alte persoane ar trebui să intre în partajarea dispozitivelor ecranul acestei aplicații pentru a utiliza scannerul integrat pentru a scana codul QR.



<

Sharing device

Share all devices to friends

Sample1

Sample2

Share

Device Sharing

Sharing device

2 >

Sharing members

3 >

<

Share QR code

Share QR code to friends, effective within 5 minutes.

Refresh

<

Share members

136*****

136*****

Delete

Faceți clic pe numele de la stânga la dreapta
Faceți clic Delete pentru a elimina din partajare


Notă:


Acesta este un eșantion, nu scanați. Scanați codul QR de partajare pe telefonul unui prieten. Utilizați scannerul încorporat

VA FACE CLIC Refresh, dacă codul QR este inefficient

Device list		+
	Sample1	📶 >
	Sample2	📶 >

CONT ȘI AJUTOR

1. Clic  în partea de jos a ecranului listei de dispozitive.
2. Clic,  pentru a face sau a selecta o fotografie pentru contul dvs.
3. Faceți clic pe numele contului dvs. pentru a schimba numele. 
4. Clic Setting, pentru a schimba parola de conectare, dacă este posibil.
5. Clic About, pentru a verifica versiunea aplicației și serverul.
6. Clic Help, pentru a obține instrucțiuni de utilizare și pentru a rezolva probleme.



Faceți clic Complete pentru a confirma modificările

Notă

1. La actualizare, elementele aplicației se pot schimba din această instrucțiune. Ne cerem scuze.
2. Aplicația Intelligent Air Conditioner poate fi modificată fără avertisment pentru a îmbunătăți calitatea și poate fi eliminată în funcție de circumstanțele muncii producătorilor.
3. Dacă semnalul Wi-Fi slăbește, aplicația poate înceta să funcționeze. Prin urmare, asigurați-vă că unitatea interioară este situată lângă routerul wireless.
4. Funcția serverului DHCP trebuie activată pentru routerul wireless.
5. Conexiunea la Internet poate eșua din cauza problemelor cu firewall-ul. În acest caz, contactați furnizorul de servicii de Internet.
6. Pentru a asigura securitatea și setările de rețea ale smartphone-ului dvs., asigurați-vă că aplicația Intelligent AC este primită din surse de încredere.

DEPANAREA PROBLEMELOR DE LUCRU

Defecțiuni	Soluții la problemă
Не удалось завершить конфигурацию	Verificați conexiunea WiFi a smartphone-ului dvs., care este adresa și parola corect
	Verificați starea aparatului de aer condiționat în starea configurației
	Au fost instalate firewall-uri sau alte restricții
	Verificați funcționarea routerului în modul normal
	Asigurați-vă că aparatul de aer condiționat, routerul și smartphone-ul funcționează în zonă acțiuni de semnal
	Verificați aplicațiile de protecție a routerului, indiferent dacă există sau nu
Smartphone-ul nu controlează aparatul de aer condiționat	Indicație: identificarea a eșuat, Aceasta înseamnă că aparatul de aer condiționat a fost resetat în Setări, iar smartphone-ul a pierdut permisiunea de control. Trebuie să conectați Wi-Fi pentru a obține din nou permisiunea. Conectați rețeaua locală și actualizați-o. Dacă tot nu puteți lucra, vă rugăm să ștergeți aer condiționat și așteptați să fie actualizat.
Smartphone-ul nu poate găsi aparatul de aer condiționat	Indicație: aer condiționat indisponibil (aer condiționat în afara liniei) verificați funcționarea rețelei
	Aparatul de aer condiționat a fost reconfigurat
	Aparatul de aer condiționat este deconectat de la sursa de alimentare
	Routerul este deconectat de la sursa de alimentare
	Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta
	Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la rețea prin router (în modul remote control mode)
	Smartphone-ul nu se poate conecta la router (în modul de local control mode)
	Smartphone-ul nu se poate conecta la rețea (în modul telecomandă remote control mode)



TCL Air Conditioner (ZhongShan) Co.,Ltd
Factory add:No.59,Nantou Road
West,Nantou,Zhongshan,Guangdong,P.R.China