

Содержание

Спецификация модуля Wi-Fi и основная информация.....	1
Загрузка и установка приложения.....	2
Активация приложения.....	3
Регистрация.....	4
Вход.....	6
Добавление устройства.....	8
Управление кондиционером.....	10
Управление аккаунтом.....	28
Поиск неисправностей.....	30

Спецификация модуля Wi-Fi и основная информация

1. Минимальные требования к смартфону:

Android 5.0 версия или выше


iOS 9.0 версия или выше

2. Параметры Wi-Fi модуля

Параметры	Детали
Частота сети	2.400 - 2.500GHz
Стандарты беспроводной локальной сети	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Поддерживаемые протоколы	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Протокол беспроводного шифрования	WEP/WPA/WPA2/AES128
Поддерживаемые типы сетей	STA/AP/STA+AP

3. Расположение и внешний вид модуля Wi-Fi во внутреннем блоке.

Откройте переднюю панель, модуль Wi-Fi находится (необходимо расположить, в случае отдельного приобретения) рядом с крышкой блока электроподключений на корпусе кондиционера под лицевой панелью.



Загрузка и установка приложения



SmartLife-SmartHome

Для смартфонов на Android



Способ 1: Пожалуйста, отсканируйте QR-код с помощью сканера, скачайте и установите приложение.

Способ 2: Откройте магазин приложений Google «Play Store» на вашем смартфоне и найдите приложение «SmartLife - SmartHome», скачайте и установите приложение.

Для смартфонов на iOS



Способ 1: Пожалуйста, отсканируйте QR-код с помощью сканера, скачайте и установите приложение.

Способ 2: Откройте магазин приложений «App Store» на вашем смартфоне и найдите приложение «SmartLife - SmartHome», скачайте и установите приложение.



Пожалуйста, включите в настройках разрешения для доступа к хранению / местоположению / камере для этого приложения. В ином случае, у вас могут возникнуть проблемы с работой приложения.

Активация приложения

При первоначальном включении, приложение должно быть активировано

1. Запустите приложение «SmartLife-SmartHome» на своем смартфоне.



SmartLife-SmartHome

2. Способ 1: нажмите кнопку «Сканировать» и отсканируйте нужный код. Активируйте QR-код.

Способ 2: нажмите «или введите код активации» в нижней части экрана, затем введите код активации и нажмите «ПОДТВЕРДИТЬ».




QR-код активации



Регистрация

- Если у вас нет аккаунта, пожалуйста, нажмите кнопку «Register» (Регистрация).
- Прочтите Политику конфиденциальности и нажмите «Agree» (Согласен).



- Нажмите ">" и выберете страну.
- Введите адрес вашей электронной почты.
- Нажмите на кнопку "Obtain verification code"
(Получить проверочный код).

Найдите страну в поисковике,
или в списке предложенных



Регистрация

6. Введите проверочный код, который пришел на e-mail
7. Задайте пароль, содержащий от 6 до 20 символов и цифр
8. Нажмите «Done» (готово)

Enter verification code

Verification code is sent to your email:
*****@****, Resend(55s)

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Логин (вход)

1. Нажмите «Войти с существующей учетной записью».
2. Введите зарегистрированный аккаунт и пароль
3. Нажмите кнопку «Log in» (войти в аккаунт)

Register

Log in with existing account

←

Login

Введите e-mail

Введите пароль

Log in


Forgot password

Login means that you agree with User Agreement and Privacy Policy

Регистрация

При первом использовании приложения при необходимости можно создать семью:

4. Нажмите «Create Family» (создать семью).
5. Введите имя семьи.
6. Выберите страну.
7. Выберите комнаты из предложенных или добавьте новые.
8. Нажмите "Done" (сделано) и "Completed" (закончить).



Приложение может установить
ваше местоположение

Регистрация

Если вы забыли пароль

Если вы забыли пароль или хотите его изменить, следуйте инструкции ниже:

1. Нажмите «Forgot password» (забыли пароль).
2. Войдите в свою учетную запись (адрес электронной почты) и нажмите кнопку «Obtain verification code» (получить проверочный код).
3. Введите проверочный код, который пришел на e-mail.
4. Задайте новый пароль и нажмите "Done" (готово).

Login

***** >

Email address

Password

Log in

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

<

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****@*****.Resend(55s)

<

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers







Done

Добавление устройства

Есть 2 режима CF (быстрое подключение) и AP (точка доступа) для добавления устройства.

Быстрое подключение

1. Включите внутренний блок, не нужно запускать кондиционер.
2. Нажмите «+» в правом верхнем углу экрана или нажмите «Add Device» (добавить) в комнате, в которой нет устройства.
3. Выберете «Split Air Conditioner» (кондиционер сплит-система)
4. Введите пароль Wi-Fi, для той сети, к которой будет подключен кондиционер. При добавлении устройства, смартфон и кондиционер должны быть подключены к одной сети. Затем нажмите кнопку «Next» (далее).
5. Следуйте комментариям на следующем экране, чтобы сбросить модуль Wi-Fi затем установите флагок «Confirm the device is reset» (подтвердить, что устройство перезапущено) и нажмите «Next» (далее).
6. Вы можете увидеть проценты процесса подключения, а также уведомления на LED-дисплее кондиционера "PP", "SA", "AP".





Добавление устройства

Есть 2 режима CF (быстрое подключение) и AP (точка доступа) для добавления устройства.


2. Точка доступа (AP)

1. Включите внутренний блок, не нужно запускать кондиционер.
 2. Нажмите «+» в правом верхнем углу экрана или нажмите «Add Device» (добавить) в комнате, в которой нет устройства.
 3. Выберете «Split Air Conditioner» (кондиционер сплит-система)
 4. Введите пароль Wi-Fi, для той сети, к которой будет подключен кондиционер. При добавлении устройства, смартфон и кондиционер должны быть подключены к одной сети. Затем нажмите кнопку «Next» (далее).
 5. Нажмите ⇄ в правом верхнем углу экрана и выберете "AP Mode" затем следуйте комментариям на экране, чтобы сбросить модуль Wi-Fi затем установите флагок «Confirm the device is reset» (подтвердить, что устройство перезапущено) и нажмите «Next» (далее).
 6. Внимательно прочитайте инструкцию и нажмите «Connect now» (подключить сейчас)
 7. На экране настроек сети выберите "SmartLife-****", и нажмите <=.
 8. Вы можете увидеть проценты процесса подключения, а также уведомления на LED-дисплее кондиционера "PP", "SA", "AP".
- "PP" - поиск роутера / "SA" - подключение к роутеру /
"AP" - подключение к серверу



Управление кондиционером

Экран управления устройством появится автоматически после добавления устройства. Экран управления устройством можно открыть вручную, если коснуться имени устройства на главном экране.




Существуют два разных оформления главного экрана управления кондиционером.


Внешний вид главного экрана зависит от прошивки модуля Wi-Fi.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство на основе реального интерфейса управления.

Экран управления кондиционером вар. 1



Экран управления кондиционером вар. 2



Управление кондиционером

Экран управления кондиционером вар. 1


Основной интерфейс управления



Управление кондиционером


Экран управления кондиционером вар. 1 - настройки режима

1. Коснитесь «Mode» (Режим), чтобы выбрать режим работы кондиционера.
2. Выберите один из режимов Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Нажмите в любом месте рядом с установленной температурой, чтобы отменить настройки режима.



Экран управления кондиционером вар. 1 - выбор скорости вентилятора


1. Нажмите на кнопку «Fan» (вентилятор), чтобы открыть меню скорости вентилятора.
2. Выберите одну из скоростей вентилятора Высокая/Средняя/Низкая/Авто.
3. Нажмите в любом месте рядом с установленной температурой, чтобы отменить настройки режима.



Управление кондиционером


Экран управления кондиционером вар. 1 - настройки функций

1. Нажмите «Function» (функции), чтобы открыть меню функций.
2. Выберите одну из функций Sleep/Turbo/ECO.
3. Выберите «Up/Down» (вверх/вниз) / «Left/Right» (влево/вправо) для активации движения горизонтальных и/или вертикальных жалюзи направления воздуха.
4. Нажмите в любом месте, чтобы выйти из меню функций.



Экран управления кондиционером вар. 1 - добавление таймера

1. Нажмите «Timer» (таймер), чтобы войти в меню таймера.
2. Нажмите «Add Timer» (добавить таймер).



Управление кондиционером


Экран управления кондиционером вар. 1 - установка таймера

3. Выберите время, дни повтора и включение/выключение таймера.
4. Выберите режим/скорость вентилятора/функцию и установите температуру для включения таймера.
5. Нажмите «Save» (Сохранить), чтобы добавить таймер.



Экран управления кондиционером вар. 1 - управление таймером


1. Коснитесь переключателя таймера, чтобы отредактировать таймер.
2. Нажмите переключатель, чтобы включить или отключить таймер.
3. Удерживайте переключатель таймера около 3 секунд, появится экран удаления таймера, нажмите «Confirm» (подтвердить) и удалите таймер.



Управление кондиционером

Экран управления кондиционером вар. 2


Основной интерфейс



Управление кондиционером

Экран управления кондиционером вар. 2 - настройка режима


- Нажмите на кнопку «Mode» (режим).
- Выберите один из 5-ти режимов работы кондиционера на открывшемся экране.
- Нажмите кнопку «X», чтобы вернуться к основному экрану управления.
- Режим и фон на экране изменятся.



Пожалуйста, ознакомьтесь с каждым режимом подробнее в инструкции по эксплуатации

Экран управления кондиционером вар. 2 - выбор скорости вентилятора


- Нажмите на кнопку «Fan Speed» (скорость вентилятора).
- Выберите желаемую скорость вентилятора и коснитесь ее.
- Нажмите кнопку «X», чтобы вернуться к основному экрану управления.
- На экране появится индикатор выбранной скорости вентилятора.



Режим	Скорость
Охлаждение	Все скорости
Вентилятор	Все скорости
Осушение	
Обогрев	Все скорости
Авто	Все скорости

Внимание!
В режиме осушения нельзя выбрать скорость вентилятора

Внешний вид экрана может незначительно отличаться (пример ниже)





Управление кондиционером



Экран управления кондиционером вар. 2 - управление потоком

- Нажмите кнопку «Precision Air Flow» (управление потоком воздуха) или кнопку «Swing Flow» (активация движения жалюзи направления потока воздуха)
- Выберите желаемый поток воздуха и коснитесь его.
- Нажмите кнопку «X», чтобы вернуться к основному экрану управления.
- На экране появится выбранный индикатор расхода воздуха.

Функция управления жалюзи для направления потока воздуха влево-вправо может быть недоступна для некоторых моделей кондиционера. При этом при попытке её активации вы услышите звуковой сигнал, но никаких действий не произойдет.



Внешний вид экрана может незначительно отличаться



Управление кондиционером

Экран управления кондиционером вар. 2 - Функция ЭКО


1. Для активации функции экономичного режима работы, нажмите кнопку «ECO». На экране появится индикатор.

2. Для отключения функции, нажмите кнопку ещё раз.

3. Температурный контроль для некоторых моделей кондиционеров:

В режиме охлаждения новая заданная температура $\geq 26^{\circ}\text{C}$.

В режиме обогрева новая заданная температура $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Режим	ЭКО
Охлаждение	ДА
Вентилятор	
Осушение	
Обогрев	ДА
Авто	

Режим ECO отключается в режимах вентилятора / осушения / авто

Внешний вид экрана может незначительно отличаться




Режим ECO не работает в режимах Турбо/Сон.
для некоторых моделей кондиционеров.

Управление кондиционером

Экран управления кондиционером вар. 2 - Функция Сон


- Нажмите кнопку «Sleep» (сон).
- Выберите нужный режим сна и коснитесь его.
- Нажмите кнопку «X», чтобы вернуться к основному экрану управления.
- На экране появится индикатор выбранного спящего режима.



Режим	ЭКО
Охлаждение	ДА
Вентилятор	
Осушение	
Обогрев	ДА
Авто	

Режим СОН отключается в режимах вентилятора / осушения / авто

Внешний вид экрана может незначительно отличаться





Режим Сон не работает в режимах Турбо/Сон.
для некоторых моделей кондиционеров.




Управление кондиционером

Экран управления кондиционером вар. 2 - Настройки таймера

- Нажмите кнопку «Timer» (Таймер).
- Нажмите «+» в правом верхнем углу основного экрана таймера.
- Выберите Время/Повтор/Выключить, затем нажмите «Save» (сохранить).
- Таймер (выключен) появится на главном экране таймера.




Нажмите на «Repeat» (повтор)
затем выберите желаемые дни
недели, по которым таймер будет
включаться автоматически
Нажмите «Confirm» (подтвердить)
для сохранения дней недели






Управление кондиционером

Экран управления кондиционером вар. 2- Настройки таймера

- Нажмите на кнопку «Timer» (таймер).
- Нажмите «+» в правом верхнем углу основного экрана таймера.
- Установите время/дату повтора/переключатель (ON)/температуру/режим/Скорость вентилятора / воздушный поток по вашему желанию, а затем нажмите «Save» (Сохранить).
- После установки таймера на главном экране появится значок таймера.



Установите с помощью слайдера необходимое время



Коснитесь «Температура/Режим/Скорость вентилятора/Расход воздуха» > один за другим, затем установите по вашему желанию, как указано в предыдущей главе, и нажмите «Подтвердить настройку».

Управление кондиционером

Экран управления кондиционером вар. 2 - Управление таймером

1. Изменение настроек таймера:

Нажмите в любом месте панели списка таймеров, кроме панели переключателей, чтобы перейти на экран настройки таймера, измените настройку, а затем нажмите «Save» (сохранить).



2. Включите или отключите таймер:

Нажмите слева от переключателя, чтобы отключить таймер.

Нажмите справа от переключателя, чтобы включить таймер.

3. Удаление таймера:


Сдвиньте панель списка таймера справа налево, пока не появится кнопка «Delete» (удалить), после чего нажмите «Delete» (удалить).



Управление кондиционером

Экран управления кондиционером вар. 2 - Дополнительные функции

1. Нажмите кнопку «More» (дополнительно) для управления дополнительными функциями, если она отображается на экране.



Некоторые модели кондиционеров не имеют дополнительных функций.

Внешний вид может отличаться от представленного.

2. Нажмите **Display** для включения/выключения внутреннего светодиодного дисплея.
3. Нажмите **Buzzer** для включения/выключения звуковой индикации при работе через приложение Wi-Fi.
4. Нажмите **Anti-Mildew** кнопка включения функции Anti-Mildew, если она доступна на экране.

После выключения кондиционера он некоторое время продолжит работу в режиме вентилятора, что уменьшит количество влаги на испарителе и предотвратит появление плесени. После завершения, кондиционер автоматически выключится.


5. Нажмите **Health** кнопка для вкл./выкл. функции ионизации воздуха, если она доступна на экране.

Функция активирует ионизатор, если он доступен для вашей модели кондиционера.

6. Нажмите «Gen Mode», если кнопка доступна на экране.

В этом режиме вы можете выбрать один из трех уровней ограничения тока.

Кондиционер будет поддерживать надлежащий ток для экономии энергии.



Управление кондиционером


Экран управления кондиционером вар. 2 - Дополнительные функции

7. Нажмите «Electricity monitoring» (статистика энергопотребления).

В этой функции вы можете контролировать потребление электроэнергии кондиционером.



Electricity Monitoring



Вы можете нажать эту кнопку, чтобы открыть календарь и выбрать дату

8. Нажмите , (функция самоочистки) если она доступна на экране.

Self-Cleaning

Подробную информацию о функции самоочистки см. в руководстве пользователя.

9. Нажмите , если она доступна на экране.

Эта функция помогает поддерживать температуру в помещении выше 8°C.

Узнать больше о функции можно в инструкции к кондиционеру.

10. Нажмите , если она доступна на экране.

Вы можете устанавливать время, повтор дней, температуры, режимов работы, скорости вентилятора по вашему желанию, затем нажмите «Save» (сохранить), чтобы сохранить изменения. Кондиционер будет автоматически включать заданные параметры.




Reservation

Управление кондиционером

Экран управления кондиционером вар. 2 - Дополнительные функции

11. Нажмите  (самостоятельная диагностика), если она доступна на экране.

Кондиционер автоматически проведет диагностику и укажет код ошибки и инструкции по проблеме, если таковые доступны.



12. Нажмите  , если она доступна на экране.

Эта функция позволяет кондиционеру автоматически включать/выключать дисплей в зависимости от интенсивности освещения.


13. Нажмите  , если она доступна на экране.

В этой функции кондиционер будет дуть мягким потоком воздуха через микроразверстия на дефлекторе.

Управление кондиционером

Сведения об устройстве и дополнительные настройки

Нажмите на значок на главном экране управления, чтобы перейти на экран сведений об устройстве. Здесь вы можете получить полезную информацию и поделиться устройством с другими учетными записями. Внимательно ознакомьтесь со следующими изображениями и инструкциями.





Details of device	
Information	
Modify Device Name *** >	Нажмите, чтобы переименовать устройство
Device Location Dining Room >	Нажмите, чтобы проверить состояние сети
Check Device Network Check Now >	
Supported Third-part Control	
	Нажмите, чтобы получить инструкцию по подключению amazon alexa или голосовой контроллер Google Assistant
Others	
Device Sharing >	Нажмите, чтобы поделиться устройством с другой учетной записью
Device Info >	Коснитесь, чтобы проверить виртуальный идентификатор /имя Wi-Fi/IP-адрес MAC-адрес /часовой пояс/ Wi-Fi
Feedback >	
Check for Firmware Update >	Проверить и обновить прошивку
Remove Device	Нажмите, чтобы удалить устройство, и после удаления устройство будет автоматически сброшено.

Управление кондиционером

Сведения об устройстве и дополнительные настройки


Как поделиться устройствами с другими учетными записями?

1. Нажмите «Device Sharing» и появится всплывающий экран «Общий доступ к устройству».
2. Нажмите "Add Sharing" (добавить общий доступ).
3. Выберите регион и введите учетную запись, которой вы хотите поделиться.
4. Нажмите «Completed» (завершено), учетная запись появится в вашем списке общего доступа.
5. Полученные участники обмена должны удерживать нажатие на главном экране и прокрутить вниз, чтобы обновить список устройств, устройство появится в списке устройств.



Управление аккаунтом


Настройка профиля учетной записи



Изменение имени
вашего аккаунта


Account one

Cancel Save




Выберите изображение
для учетной записи
из локального альбома

Выберите
часовой пояс



Установите шаблон пароля
для запуска приложения




- Измените пароль,
следуя инструкциям с 7 страницы
- Коснитесь переключателя,
чтобы включить или отключить
шаблонный пароль.
- Пожалуйста, внимательно
деактивируйте учетную запись,
так как все данные будут удалены.


Управление аккаунтом

Домашнее (семейное) управление

1. Коснитесь названия дома в левом верхнем углу глав.экрана и выберите «Home management» (управление домом) или коснитесь «Me» (я) и коснитесь «Home management».
2. Коснитесь одной из семей в списке семей и перейдите на экран «Семейные настройки».



3. Установите семью в качестве следующих индикаторов.



Уведомление

1. В связи с тем, что производителем может быть обновлена прошивка кондиционера, некоторые функции могут перестать работать. Для восстановления работоспособности всех функций обновите приложение или обратитесь к поставщику оборудования.
2. Приложение может быть изменено без предварительного уведомления для улучшения качества, а также может быть удалено в зависимости от обстоятельств фирм-производителей.
3. В зависимости от качества Wi-Fi сигнала, приложение может отключиться. Убедитесь, что ваше интернет-соединение установлено и оборудование исправно.
4. Для беспроводного маршрутизатора должна быть активирована функция DHCP-сервера.
5. Интернет-соединение может быть прервано в связи с проблемами брандмауэра. Свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
6. Для обеспечения безопасности системы смартфона и настройки сети убедитесь, что приложение Smart Air Conditioner является доверенным.

Поиск неисправностей

Описание	Анализ причины
Кондиционер не может быть успешно настроен	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте правильность SSID и пароля маршрутизатора WLAN, подключенного к мобильному устройству;2. Проверьте, есть ли дополнительные настройки маршрутизатора WLAN, как показано ниже.<ol style="list-style-type: none">1) Брандмауз самим роутером или ПК2) Фильтрация MAC-адресов3) Скрытый SSID4) DHCP-серверПерезагрузите маршрутизатор WLAN, мобильное устройство и кондиционер (модуль WLAN) и снова подключите кондиционер в режиме CF. Перед перезагрузкой убедитесь, что никто еще не подключился к тому же кондиционеру.
Смартфон не может управлять кондиционером	<ol style="list-style-type: none">1. Когда кондиционер (модуль Wi-Fi) перезагружается и приложение отображает удаление устройства, игнорирование этого подтверждения приведет к тому, что мобильное устройство потеряет разрешение на управление кондиционером. Вам нужно будет снова подключить кондиционер по режиму CF.2. В случае сбоя питания мобильное устройство потеряет разрешение на управление кондиционером на 3 минуты после сбоя питания. (Уведомление о потери связи с устройством будет отображаться на мобильном устройстве) Если вы не можете контролировать кондиционер даже после перезагрузки, вам необходимо подключиться заново.
Смартфон не может найти кондиционер	<ol style="list-style-type: none">1. Приложение отображает устройство кондиционера в автономном режиме. Пожалуйста, проверьте следующие условия:<ol style="list-style-type: none">1) Кондиционер был перенастроен2) Кондиционер не работает3) Роутер не работает4) Кондиционер не может подключиться к роутеру5) Кондиционер не может подключиться к сети через роутер6) Мобильное устройство не может подключиться к сети2. После добавления устройства оно исчезает из списка устройств. Удерживайте и сдвиньте вниз, чтобы обновить список устройств. Если изменений нет, закройте приложение и запустите заново.