

INSTRUCȚIUNE DE UTILIZARE, SSM ȘI PSI

MAȘINĂ DE SPĂLAT RUFЕ INDUSTRIALĂ

Model: UY-280 (textile medicale)

1. Scop

Prezenta instrucțiune reglementează utilizarea, securitatea și sănătatea în muncă (SSM), prevenirea situațiilor de urgență (PSI) și cerințele ANSP pentru exploatarea mașinii de spălat rufe industriale UY-280, destinată spălării textilelor medicale.

2. Domeniul de aplicare

Se aplică personalului din spălătorii medicale care operează, întrețin sau supraveghează mașina UY-280.

3. Bază legală

- Legea nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă;
- Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
- Norme ANSP pentru spălătorii medicale;
- Instrucțiunile producătorului.

4. Responsabilități

Operatorul: respectă instrucțiunea, poartă EIP;

Tehnicianul: întreținere și reparații;

Responsabil SSM/PSI: instruire și control.

5. Descriere generală utilaj

Mașina UY-280 este un washer-extractor industrial softmount, volum tambur 280 litri,

capacitate până la 31 kg, control UniLinc Touch, stoarcere mare viteză.

6. Riscuri identificate

- risc electric;
- risc mecanic (tambur în rotație);
- risc termic (apă fierbinte până la 90°C);
- risc biologic (textile contaminate);
- risc chimic (detergenți și dezinfectanți).

7. Echipament individual de protecție (EIP)

- mănuși impermeabile;
- halat de protecție;
- încălțăminte antiderapantă;
- mască (pentru textile contaminate).

8. Reguli generale SSM

- operare doar de personal instruit;
- interzisă supraîncărcarea;
- interzisă intervenția în timpul funcționării;
- oprire imediată în caz de defecțiuni.

9. Reguli PSI

- interzisă utilizarea substanțelor inflamabile;
- menținerea accesului la stingătoare;
- deconectarea utilajului în caz de incendiu;
- respectarea planului de evacuare.

10. Pregătirea pentru spălare textile medicale

- separarea rufelor contaminate;
- încărcare conform capacității;
- utilizarea detergenților avizați ANSP;
- selectarea programului cu dezinfecție.

11. Proces de spălare cu dezinfecție

Etape:

- prespălare;
- spălare principală;
- dezinfecție termică (min. 60–90°C, conform protocolului);
- clătire;
- stoarcere.

12. Operare utilaj

- încărcarea rufelor;
- închiderea ușii;
- selectarea programului UniLinc Touch;
- pornire;
- descărcare după oprire completă.

13. Întreținere și igienizare

- curățare zilnică sertar detergent;
- spălare tambur fără rufe (program igienizare);
- verificare evacuare;

- revizie anuală.

14. Defecțiuni și incidente

- oprire utilaj;
- anunțare responsabil;
- interzisă repornirea fără remediere.

15. Scoaterea din funcțiune

- oprire de la întrerupător principal;
- deconectare electrică;
- curățare și dezinfectare.

16. Dispoziții finale

Instrucțiunea este obligatorie pentru personal.

Nerespectarea atrage răspundere disciplinară și legală.