



**Absolutely Safety SRL**

**c/f: 1013600022911**

**TVA : 0507340**

**Moldova, 2001. Or.Chisinau, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

**Тел. + 373-79-904-054**

## **Instrucțiuni generale pentru utilizarea aparatelor de respirație tip semimască**

**Selectarea aparatului de respirație potrivit:** Alegeți un aparat de respirație cu semimască adecvat tipului și nivelului de protecție respiratorie necesar pentru mediul de lucru. Luați în considerare factori cum ar fi tipul de contaminanți (particule, gaze, vapori), cartușele de filtru necesare (N95, P100, vapori organici etc.) și dimensiunea aparatului de respirat (mic, mediu, mare) pentru o potrivire adecvată.

**Testarea de potrivire:** Efectuați un test de potrivire pentru a vă asigura că aparatul de respirat se etanșează bine pe față, fără spații libere. Urmați instrucțiunile producătorului pentru procedurile de testare a potrivirii, care pot implica atât un test de potrivire calitativ, cât și unul cantitativ.

**Inspectați înainte de utilizare:** Înainte de fiecare utilizare, inspectați aparatul de respirat pentru a vedea dacă există semne de deteriorare, cum ar fi crăpături, rupturi, curele uzate sau garnituri deteriorate. Înlocuiți orice piesă deteriorată sau întregul aparat de respirat, dacă este necesar, pentru a-i menține eficiența.

**Pregătiți aparatul de respirat:** Asigurați-vă că aparatul de respirat este curat și lipsit de resturi. Verificați dacă cartușele de filtrare sunt instalate corect și adecvate pentru contaminanții pe care îi veți întâlni.

**Puneți aparatul de respirat:** Puneți-vă aparatul de respirat ținându-l peste nas și gură cu o mână și trăgând benzile peste cap cu cealaltă mână. Reglați curelele pentru a obține o potrivire confortabilă și confortabilă, asigurându-vă că aparatul de respirat este centrat pe față.

**Efectuați verificarea etanșării:** Efectuați o verificare a etanșării acoperind supapa (supapele) de expirație cu mâinile și expirând ușor. Dacă simțiți scurgeri de aer în jurul marginilor aparatului de respirat, reajustați ajustarea și curelele până când se obține o etanșare corespunzătoare.

**Utilizați în condiții adecvate:** Purtați aparatul de respirație numai în medii în care este necesară protecția respiratorie și în care concentrația de contaminanți nu depășește capacitățile aparatului de respirație. Respectați liniile directe și reglementările de siguranță la locul de muncă în ceea ce privește utilizarea respiratorului.

**Confort respirator:** Respirați normal în timp ce purtați aparatul de respirat. Dacă întâmpinați dificultăți de respirație sau disconfort, întrerupeți imediat utilizarea aparatului respirator și solicitați asistență.

**Îndepărtați și depozitați în mod corespunzător:** Îndepărtați aparatul de respirație trăgând curelele peste cap, fără a atinge partea din față a aparatului. Depozitați aparatul de respirat într-un loc curat și uscat atunci când nu îl utilizați și evitați expunerea acestuia la temperaturi extreme sau la contaminanți.

**Întreținere și înlocuire:** Curățați și dezinfecțați aparatul de respirat în mod regulat conform instrucțiunilor producătorului. Înlocuiți cartușele de filtrare și alte piese conform recomandărilor producătorului sau atunci când acestea se deteriorează sau se îmfundă.

**Notă:** *Acestea sunt orientări generale pentru utilizarea unui aparat de respirație cu semimască. Urmați întotdeauna instrucțiunile specifice furnizate de producător pentru modelul special de aparat de respirat pe care îl utilizați, deoarece acestea pot avea recomandări specifice de îngrijire, întreținere și utilizare adaptate la acel aparat de respirat.*

Cu stimă,

**Director Absolutely Safety SRL**

**Dubic Vera**