

Afiș de îmbrăcare Dräger PARAT® Pachet unic



Deschideți cutia și scoateți cutia interioară de carton.



Deschideți cutia interioară de carton și scoateți capota.



Prindeți cablurile roșii de tragere cu o mână și folosiți cealaltă mână pentru a trage de hota de evacuare până când ambele dopuri de etanșare a filtrului sunt scoase din filtru.



Orificiile filtrului trebuie să fie libere pentru a asigura respirația nestingherită.



Lărgiți garnitura gâtului și trageți gluga peste cap. Hamul interior al capului se adaptează automat la capul tău. Asigurați-vă că nasul și bărbia stau confortabil în semi-mască și că tot părul este înfipt în glugă.



Verificați potrivirea semi-măștii închizând deschiderea frontală de filtrare cu palma. Dacă nu se generează presiune negativă, reajustați jumătate de mască pentru a asigura o potrivire strânsă peste nas și gură.



Gata de folosit.

Citiți și înțelegeți întotdeauna instrucțiunile de utilizare a Dräger PARAT dispozitiv de evacuare înainte de utilizare!