

AQUADEZ dezinfectant, igienizant, detergent	MED-DO 080/2017
Revizia	02
Pagina	18/75

# AQUADEZ

## Dezinfectant, igienizant, detergent.

### Compoziție.

Alchildimetilbenzilamoniu clorid	– 12%
Polihexameten guanidină hidrociorid	– 2,5%
Solvent (aditivi anticorozivi) pînă la	– 100 ml

### Acțiune.

Dezinfectant cu spectru larg microbiologic. Spectru bactericid, fungicid, virucid (Salmonelle, Pasteureleze, Staphilococi, Streptococi, Antrax, Mycobacterium Tuberculosis, Clostridii, Gripa aviară, Newcastle, Pesta porcină africană și clasică, Boala Limbii Albastre, Mixomatoză, Febra Aftoasă, Rota Virus).

### Proprietăți.

Combinatie bine aleasă de agenți dezinfecțanți, igienizanți și de spălare simultană chiar în prezența substanțelor organice. Nu conține aldehide, iod, fenoli.

### Utilizare.

Dezinfectant pentru dezinfecția și curățarea simultană a suprafețelor și echipamentelor (copitelor, instrumentariului, harnașamente, cadavre și platforme de gunoi, hale de tăiere, grajduri, boxe), suprafețelor dure și pardoseli diverse (ceramică, material plastic, linoleum, faianță, gresie), uz profesional. Produs cu un spectru larg de utilizare în prelucrarea suprafețelor interne și externe a transportului.

### Regim de dezinfecție:

Regimul dezinfecției	Concentrația soluției de lucru, %	Expunerea, min.
Bactericid	0,5	120
Virulicid	1,0	60
Fungicid	1,0	60
Tuberculocid	3,0	180

AQUADEZ dezinfectant, igienizant, detergent	MED-DO 080/2017
Revizia	02
Pagina	19/75

---

---

### Dozare și mod de utilizare.

Soluțiile de lucru se vor prepara în recipiente de plastic, sticlă sau emailate cu capac. Se diluiază între 0,5% - 3% (5 - 30 ml la 1 litru apă) în funcție de gradul de murdărire, și gradul de contaminare microbiană estimat.

### Măsuri de precauție.

Aplicarea produsului se va efectua respectând prospectul de utilizare. Pentru prepararea și aplicarea soluțiilor de lucru se va folosi echipament de protecție. Se utilizează soluții proaspăt preparate. Se va evita contactul cu ochii și pielea. Pe timpul efectuării dezinfecției, operatorului îi este interzis fumatul și consumul de alimente și băuturi.

**Conservare.** Loc răcoros, ferit de lumină.

**Termen de valabilitate.** 24 luni.

**Producător.** „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi,  
tel/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39, e-mail: [medicamentum@mail.ru](mailto:medicamentum@mail.ru)  
[www.medicamentum.md](http://www.medicamentum.md)