

Dezinfectia si igiena in industrie			
Domeniul de aplicare: Metoda de Dezinfectie si sterilizare:	Concentratia solutiei de lucru:	Expozitia:	Spectrul de actiune:
Dezinfectia si curatarea: Utilajului de productie, constructiilor din plastic si otel in industria farmaceutica, obiectelor pentru productie si comercializare a produselor alimentare Industria cosmetologica, a tevilor de canalizare, rezervoarelor -metoda de umplere/stergere	0,25% (2,5 g/l)	15 minute	Bactericida fungicida virucida(noro)
	0,5% (5 g/l)	15 minute	sporocida
	2 % (20 g/l)	5 minute	Bactericida ( вкл. MRSA) micobactericida tuberculocida virucida
<b>Temperatura recomandata a apei pentru pregatirea solutiei de lucru – 35°C</b>			

#### Reactii adverse:

Preparatul se clasifica ca iritant. Irita ochii.

**Masurile de acordare a primului ajutor:** la inspiratie - de a scoate sinistratul la aer liber. La contact cu pielea-inlaturarea hainei si spalarea cu apa a locului contactat. La patrunderea in ochi- spalarea cu apa curata sau solutiei de bufer pe parcursul a 15 minute. La inghitire nu se recomanda provocarea vomiei. Sinistratului in calitate de antidot i se ofera apa proteica. Adresarea la medic.

**Interval intre procedurile de dezinfectie nu este.**

**Dupa expirarea timpului de expozitie a dezinfectiei precedente se permite folosirea solutiei pentru urmatoarea dezinfectie conform instructiunii**

#### Masurile de precautie pentru transportarea si depozitarea (inclusiv mijloacelor de protectie individuala) preparatului

- la utilizare se recomanda folosirea manusilor de cauciuc si protectie pentru ochi;
- la transportare de tip inchis nu este necesar masuri de protectie speciala;
- pastrare : in ambalaj original la loc ferit de lumina si bine ventilat
- depozitare: Păstrați în recipientul original închis, într-un loc răcoros, bine ventilat, protejat de umiditate, căldură și lumina soarelui (-10+25°C)

Preparatul nu este daunator pentru mediul inconjurator. Nu se permite aruncarea preparatului concentrat in mediul inconjurator.

#### Clasificarea conform regulamentului (EO) № 1272/2008



Atenție


#### Semnele marcate pe eticheta dispozitivului medical:

- LOT** XXX ZZZ – numarul individual al partidei preparatului;
- Data fabricarii;
- Termenul de valabilitate;
- Adresa producatorului;
- Temperatura si conditiile de pastrare

**Ambalaj:** 5 kg galeata  
400 g flacon

**Termenul de valabilitate:** 2 ani

Producător: **HYGIENE MEDICAL INDUSTRY Co., Ltd.**  
81A N. Gabrovski st., 5000 Veliko Turnovo, Republica Bulgaria, tel. +359 /62/ 634 609, www.hmi-company.com  
Reprezentant autorizat: **I.C.S. "HMI-HIGIEM INDUSTRIE" S.R.L.**  
str. M. Costin 7, of. 207 mun. Chişinău Republica Moldova; tel. +373 22 430 922  
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE No: .....



Certified Company