



# Chim Expert

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

*Soluție concentrată cu Oxigen activ stabilizat, pe bază de peroxid de hidrogen, pentru îndepărtarea petelor persistente de pe țesăturile albe și colorate.*

“ Chim SP OXY ”



4 841980 003072



# Chim SP OXY

**RO** Soluție concentrată pe bază de Oxigen activ stabilizat este conceput pentru spălarea profesională a textilelor albe și colorate care sunt rezistente la înălbirea cu oxigen. Formula optimizată are un efect puternic de înălbire, la un nivel scăzut de dozare. Soluție pe bază de peroxid de hidrogen cu efect antibacterian eficient îndepărtează contaminanți dificili organici și anorganici de pe țesături albe și colorate fără afectarea fibrelor. **Chim SP OXY poate fi utilizat în combinație cu detergenții Chim SP (în afară de Chim SP HYPO!!!) sau ca agent de înălbire de bază.** În timpul utilizării, se descompune în componente sigure, prin urmare nu necesită o neutralizare suplimentară. Produsul are o vâscozitate scăzută și este potrivit pentru toate mașinile de spălat și sistemele de dozare. Are o concentrație ridicată de putere de spălare în apă dură și moale.

**Mod de utilizare:** Vezi instrucțiunea de utilizare.

**Precauții:** A se păstra la temperaturi care nu depășesc +5°C - +25°C, la loc uscat ferit de lumină. A se păstra doar în ambalajul original, închis ermetic, departe de alimente și băuturi, în locuri inaccesibile copiilor.

**Conținut:** Apă, Peroxid de hidrogen, Acid ortofosforic, amestec optimizat de surfactanți.

**Termen de valabilitate:** 12 luni  
Produs conform SF 41044207-004.10.2023

**Fabricat în RM.** Producător: „Chimexpert” SRL, mun. Chișinău, șos. Muncești, 121/A. office@chimexpert.md, tel.: +37378889904

**Data fabricării:** a se vedea pe ambalaj



Masa netto:

## 1. Producător

Produs conform SF 41044207-001:2016

Republica Moldova, mun. Chişinău şos. Munceşti 121/A,

o

f

f

## 2. Atribuire

i

Soluție concentrată pe bază de Oxigen activ stabilizat este conceput pentru spălarea profesională a textilelor albe și colorate care sunt rezistente la înălbirea cu oxigen. Formula optimizată are un efect puternic de înălbire de la 15°C până la 45°C, la un nivel scăzut de dozare. Soluție pe bază de peroxid de hidrogen cu efect antibacterian eficient îndepărtează contaminanți dificile organice și anorganice de pe țesături albe și colorate fără afectarea fibrelor. ***Chim SP OXY poate fi utilizat în combinație cu detergenții Chim SP (în afară de Chim SP HYPO!!!) sau ca agent de înălbire de bază.*** În timpul utilizării, se descompune în componente sigure, prin urmare nu necesită o neutralizare suplimentară. Produsul are o vâscozitate scăzută și este potrivit pentru toate mașinile de spălat și sistemele de dozare. Are o concentrație ridicată de putere de spălare în apă dură și moale.

x

## 3. Domenii de aplicare

p

Întreprinderile din industria alimentară și de prelucrare, întreprinderile de servicii de alimentație publică, instituțiile administrative, educaționale și științifice, centrele comerciale și de afaceri, întreprinderile de producere, instituțiile medicale, companiile de utilități publice, curățătoriile profesionale și spălătorii, alte întreprinderi de diferite profiluri.

m

## 4. Aplicarea

d

Se amestecă înainte de utilizare.

### ***Dozarea produsului:***

Ciclul de spălare de bază: 2-6 ml/kg de rufe uscate

Pentru baia de înălbire: 3-8% din volumul soluției de lucru

### ***Temperatura:***

Temperatura:

Ciclul de spălare de bază: 40-80 °C

Pentru baia de înălbire: de la 40 °C

Concentrația de produs și regimul de temperatură sunt selectate individual în funcție de tipul de țesături, natura și complexitatea murdăriei, parametrii tehnologici de spălare.

### ***Compatibilitate cu țesăturile:***

Chim SP OXY se aplică pe țesăturile albe și colorate pentru care este aprobată înălbirea cu înălbitori cu oxigen. Nu este recomandat pentru țesături delicate, cum ar fi lâna, mătasea, etc. Înainte de utilizare, verificați compatibilitatea detergentului cu produsul.

### ***Compatibilitate cu alte produse:***

În funcție de tipul de spălare, produsul poate fi combinat cu toți detergenții de rufe de bază din gama Chim, în afară de Chim SP HYPO.

4; +5 / 5 69226420

## 5. Siguranță

În funcție de gradul de impact asupra corpului uman, produsul aparține clasei a 3-a de pericol (substanțe moderat periculoase) conform GOST 12.1.007-75.

Purtați echipament de protecție personală (ochelari de protecție, mănuși) în timpul lucrului. În caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă. În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. În caz de înghițire: Sunați imediat la un Centrul de informare toxicologică/un medic dacă nu vă simțiți bine.

## 6. Depozitare

A se păstra la temperaturi care nu depășesc +5°C - +25°C, la loc uscat, ferit de lumină. A se păstra doar în ambalajul original, închis ermetic, departe de alimente și băuturi, în locuri inaccesibile copiilor. Termen de valabilitate este 12 luni de la data fabricației, în condițiile respectării regulilor de depozitare.

### Proprietăți fizico-chimice

Aspect: Soluție limpede, transparentă, incoloră, aproape fără miros.

Densitate la 20°C: 1,125 - 1,135 g/cm<sup>3</sup>

pH-ul soluției de 1%: 1,0 – 2,0

Fracția masică de peroxid de hidrogen: 30-32%

### Compoziție

Apă, peroxid de hidrogen, acid ortofosforic, amestec optimizat de surfactanți.

## 9. Date ecologice

Produsul este complet biodegradabil.

k

g

k

g

k

g

k

g

k

g

2

2

k

g

2

4

kg.