

UTILIZARI CLOROM

Pastile de clor efervescente

Tabletele de CLOROM sunt dezinfectante clorigene pentru suprafete si obiecte contaminate: pavimente, material medical, bureti, lenjerie, vesela, ustensile de laborator, toaleta, etc. Tabletele CLOROM, pot fi parfumate si neparfumate. Produsul este de asemenea avizat TP4 pentru utilizare in industria alimentara. Dezinfectia suprafetelor in spatiile de sanatate publica, medicale si laboratoare de analize.

Compozitie

Dicloroizocianurat de sodiu dihidrat 77.14%, factori de efervescenta. O tableta elibereaza 1.5 grame clor activ.

Mod de utilizare

Se dizolva un comprimat in 3, 5 sau 10 litri de apa si se aplica pe suprafetele de tratat

DESTINATIA	NR. TB./L APA	PROCEDURA
Dezinfectia suprafetelor (pereti, pavimente, bai, grupuri sanitare, etc.)	1/10	Stergere cu lavete imbibate cu solutie, 15 minute
Dezinfectia blocului alimentar, cai de acces, frigidere, ustensile, utilaje	1/10	Stergere cu lavete imbibate cu solutie, 15 minute
Dezinfectia buretilor de spalat vase, prosoape albe, vase pentru spalarea alimentelor	1/25	Imersie in solutie cel putin 15 minute, urmata de clatirea cu apa curenta
Dezinfectia veselei si tacamurilor, pahare, recipiente, etc.	1/10	Spalare cu detergent urmata de imersie in solutie cel putin 2 min, urmata de clatire cu apa curenta
Dezinfectia legumelor si fructelor	1/80	Imersie in solutie cel putin 15 minute urmata de clatirea cu apa curenta
Dezinfectia oualor de pasare	2/15	Se recomanda pulverizarea solutiei pe intreaga suprafata a oului sau stergere cu o laveta imbibata cu solutie. Se lasa sa actioneze pana se usuca. Nu se recomanda clatirea cu apa de la robinet
Dezinfectia lenjeriei albe	1/10	Imersie in solutie cel putin 15 minute urmata de clatire cu apa curenta
Instrumentar chirurgical, stomatologic si de diagnostic confectionat din inox, alte obiecte de uz comun din inox	1/3	Imersie in solutie cel putin 15 minute urmata de clatire cu apa distilata (instrumentar) sau curenta (obiecte uz comun)

DIRECTOR

Istrate Gheorghe



INGINER CHIMIST

Olga Baluta