



COLORO TABLET



**Comprimate efervescente pe bază de clor activ concentrat cu
efect dezinfectant**

RO/MD - CLORO TABLET - Produs care in anumite conditi si cu o anumita concentratie are un efect dezinfectant . Se prezinta sub formă de tablete efervescente pe bază de clor activ care, dizolvat în apă, permite obținerea unei soluții cu efect dezinfectant folosit pentru curățarea murdăriei și eliminarea factorilor de risc. Soluția rezultată în urmă diluării pastilelor de clor degresează ușor și igienizează suprafețele, obiectele și echipamentele, fără a mai fi nevoie de alți detergenți sau soluții. Fiecare comprimat efervescent are 3.33 grame și conține aproximativ 2,80 grame de principiu activ. Cloro Tablet este recomandat pentru planul de curățenie și autocontrol H.a.c.c.p. Produs profesional, citiți fișa de siguranță înaintea utilizării produsului.

DOMENIU DE UTILIZARE

Industria hotelieră, școli, spitale, firme de curățenie, spații comerciale publice, bucătari profesionale, industria alimentară și agroalimentară, etc

UTILIZARE

Tratamentul și dezinfectarea suprafețelor de lucru, pardoseli, pereților, echipamentelor, scule, utilaje, farfurii, plătouri, ustensile de bucătărie, toaale, Spălarea de fructe și legume (clătiți abundant înainte de folosire). Spălarea și dezinfectarea ouălor, grupuri sanitare și cai de acces, dezinfectarea spațiilor publice.

DOZARE

0.3%-3% dozare per litru de apă .
O pastila de cloramina are aproximativ 3.33g si o concentratie in concentratie de Dicloro isocianurato > 50 <= 75%. Aceasta daca este diluata intr-un litru de apa ar rezulta un principiu activ de clor de aproximativ de % /litru de apa. Pentru diluarea pastilelor de clor urmati instructiunile ,normele sau regulamentele specifice activitati dvs. sau procedurilor de curatenie si dezinfectare efectuate.

EXEMPLE-

in baza concentratiei de referinta pentru procedura.

1-pastila in 15 litri de apa pentru dezinfectarea oualelor.

DECLARATIE:

Produsul Cloro Tablet este un produs cu efect dezinfectant datorita principiului activ de clor , dar nu detine aprobare ca produs dezinfectant -biocid in conformitate cu Hotărârea nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.

MOD DE UTILIZARE

Clor Tablet se diluează în apă. Diluarea tabletelor de clor se dilueaza în functie de necesitatea de utilizare a solutiei finale rezultata Pentru dezinfectarea suprafetelor, obiectelor sau al echipamentelor diluati solutia conform fisei, pulverizati produsul dupa care asteptati timpul de reactie min 10 minute, clatiti din abundanta cu apa curata si uscati. Pentru sanificare-igienizarea suprafete sau obiecte pulverizati sau imuiati in solutie stergeti cu o carpa inmuiata in apa.

MOD DE AMBALARE

Ambalaj flacon phd	1 kg - 300 buc
Cod. vendita:	SD1560
Cod. Ean: 8032680+	391712
Bucati in cutie:	6
Cutii pe palet:	84
Cutii pe rand:	12

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

Aspect	Culoare	Miros
pastile	alb	clor
Clasificarea pericolelor		XI

BIODEGRADABILITATE

Biodegradabilitatea agenților din formula produsului este de 90%, în conformitate cu Reg. 648/2004/CE și ulterioare modificări Reg.259/2012. Produsul respecta normele UE 82/842 și 82/843.

ECOTOXICITATE

Nu este periculos pentru mediu Dir. 99/45 CE.

ATENȚIONARI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Produsul poate provoca iritații pentru pielea sensibilă predispusă la iritații.

În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă, iar dacă simptomele apărute persista, consultați imediat medicul, prezentând ambalajul sau eticheta.

A nu se înghiți produsul, în caz de înghițire clătiți gura, nu provocați vomă, iar dacă simptomele persistă, se recomandă consultarea imediată a medicului, prezentând ambalajul sau eticheta.

RECOMANDARI

Diluati produsul, nu îl folosiți în stare concentrată, deoarece pot apărea iritații sau eczeme ale pielii mâinilor datorate concentrației mari de principii active ale produsului.

Dacă aveți pielea delicată și predispusă la iritații, vă recomandăm clătirea mâinilor cu apă din abundență, după care aplicați o cremă nutritivă pe pielea mâinilor și evitați câteva zile spălarea vaselor.

Nu folosiți soluția pentru spălarea automată a vaselor, paharelor sau veselei în general.

Pentru alte scopuri decât cele prevăzute verificați întotdeauna să nu existe probleme de inadvertență ale produsului. Nu amestecați produsul cu alte produse.

Înainte de spălări se recomandă curățarea de eventualele resturi.

Pentru mai multe informații referitoare la prezentul produs solicitați fișa de siguranță a produsului.

PROTECȚIE

Purtați echipament de protecție corespunzător (vezi fișa de siguranță a produsului). Păstrați produsul în recipientul original închis etanș.

ETICHETARE PRODUS

Eticheta în conformitate cu regulamentul CE N.1272/2008
Valabilitatea și lotul produsului sunt evidențiate pe eticheta acestuia.

PRODUCATOR

LU&MI DETERGENTI Srl

Rovereto - Italy

e-mail: info@sanidet.it

Pentru mai multe informații contactați furnizorul sau distribuitorul dvs. local

REPREZENTANT PRODUCATOR

SANIDET DISTRIBUTION S.R.L.

Str. Aurel Vlaicu / Afumati-077010 / IF /Romania

e-mail: info@sanidet.ro

PERICULOS PENTRU
MEDIUL ACVATIC



GHS09

IRITANTE



GHS07

Lu&Mi Detergenti Srl
Lu&Mi Detergenti S.R.L. Battisti Bruno
UNIPERSONALE Legale Rappresentante
Via G. Di Vittorio, 19 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 671276 Fax 0464 667759
REA TN 209435 - e-mail: info@luemidetagenti.com
P.IVA 02232540225

Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție precedentă !

Data ultimei actualizări: 22/09/2017



PROFESSIONAL
Sanidet®
PRODOTTI PROFESSIONALI E SOLUZIONI INTELLIGENTI

Tabel de dozare si folosinta

Destinatia	Nr.Tb./ in litri de apa	Timp de contact (procedura)
Dezinfectia suprafetelor (pereti, pavimente, bai, grupuri sanitare, etc)	1/10	Stergere cu lavete imbibate cu solutie, 15 minute
Dezinfectia blocului alimentar: cai de acces, frigidere, ustensile, utilaje	1/10	Stergere cu lavete imbibate cu solutie, 15 minute
Dezinfectia buretilor de spalat vase, prosoape albe, vase pentru pastrarea alimentelor	1/25	Imersie in solutie cel putin 15 min. urmata de clatire cu apa curenta.
Dezinfectia veselei si tacamurilor, pahare, recipiente, etc.	1/10	Spalare cu detergent urmata de o imersie in solutie cel putin 2 min. urmata de clatire cu apa curenta.
Dezinfectia legumelor si fructelor	1/80	Imersie in solutie cel putin 15 min. urmata de clatire cu apa curenta.
Dezinfectia oualor de pasare	2/15	Se recomanda pulverizarea solutiei pe intreaga suprafata a oului sau stergerea cu o laveta imbibata cu solutie. Se lasa sa actioneze pana se usuca. Nu se recomanda clatirea cu apa de la robinet.
Dezinfectia lenjeriei ALBE (si albeste)	1/10	Imersie in solutie cel putin 15 min. urmata de clatire cu apa curenta.
Dezinfectia suprafetelor (pereti, pavimente, bai, grupuri sanitare, cai de acces, birouri, sali de asteptare, etc.)	1/10	Stergere cu lavete imbibate cu solutie, 15 minute
Dezinfectia instrumentarului din INOX	1/1	Imersie in solutie cel putin 15 min. urmata de clatire cu apa curenta.
Dezinfectia pipetelor, ustensile si recipiente de laborator	1/15	Imersie in solutie cel putin 15 min. urmata de clatire cu apa curenta.
Dezinfectia biberoanelor si tetinelor	1/80	Imersie în soluție cel puțin 15 min. Soluția se înlocuiește după 48 ore.

DECLARATIE:

Produsul Cloro Tablet este un produs cu efect dezinfectant datorita principiului activ de clor , dar nu detine aprobare ca produs dezinfectant -biocid in conformitate cu Hotărârea nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.