

## Nota

Acest ghid se aplica modelelor de 120 L si 240 L, cu sau fara gura de evacuare.

Pubela poate fi livrata asamblata; in caz contrar, toate piesele se gasesc in interiorul corpului pubelei.

Inainte de asamblare, verificati prezenta tuturor componentelor. Daca lipsesc piese, contactati furnizorul.

Wave Bin este compatibil cu sistem RFID (cipul nu este inclus).



Chicago



red dot  
Singapore



1. Corp
2. Capac
3. Cleme
4. Dop
5. Roti
6. Ax
7. Eticheta (comercializata separat)

---

## Fixarea capacului

- Asezati capacul pe partea superioara a corpului pubelei, aliniindu-l corect;
- Identificati punctele de fixare desemnate pentru cleme;
- Fixati fiecare clema apasand ferm pana cand auziti un „clic”, semn ca este montata corect.




## Fixarea rotilor

- Aliniati axul rotii cu orificiile de la baza corpului pubelei;
- Introduceti fiecare roata pe ax, asigurandu-va ca este pozitionata corect;
- Apasati ferm pana auziti un „clic”, semn ca rotile sunt fixate corespunzator.



## Instalarea dopului

- Localizati gaura de evacuare din partea inferioara a corpului;
- Introduceti dopul in orificiu si rotiti-l pentru a-l fixa;
- Verificati ca dopul este pozitionat corect pentru a preveni scurgerile.



## Atasarea etichetei

- Localizati zona de aplicare pe corpul pubelei (latura fata-dreapta), aprox. 20 cm sub marginea de ridicare;
- Desprindeti folia adeziva si aplicati eticheta, apasand ferm pentru a asigura lipirea;
- Puteti personaliza eticheta folosind autocolante (comercializate separat), markere, gravura cu laser sau alte metode preferate.

