



AJUSTAREA TIJEI

Brațul cu tijă este configurat să ofere un control pozitiv al pivotului, pentru o serie întreagă de mișcări. Pentru a personaliza instalarea, evaluați toate funcțiile deplasând monitorul pe toate direcțiile. Dacă este necesară o forță excesivă sau dacă monitorul nu rămâne în poziția dorită, atunci trebuie să reglați pivotul.




REGLAREA BALANSULUI PIVOTULUI: PIVOTUL 1 & 2

- Tensiunea tijei ecranului LCD poate fi reglată după cum dorește utilizatorul. Tensiunea poate fi ajustată între deplasare complet liberă și nicio mișcare, pentru aplicații pe ecranul tactil. Tensiunea poate fi reglată atât pentru Pivotul 1, cât și pentru Pivotul 2.
- Pentru a regla tensiunea în Pivotul 1 și Pivotul 2, utilizați o cheie hexagonală de 5/32" pentru Pivotul 1 și o șurubelniță Phillips #2 pentru Pivotul 2. Introduceți instrumentul potrivit și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru strângere și în sens invers acelor de ceasornic pentru slăbire.



REGLAREA FORȚEI DE RIDICARE

- Apăsați brațul în jos până într-o poziție aproximativ paralelă, înainte de a regla forța de ridicare.
- Dacă brațul se deplasează în sus (pentru a micșora forța de ridicare), utilizați o cheie inbus de 7/32" și rotiți șurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic.
- Dacă brațul se deplasează în jos (pentru a mări forța de ridicare), utilizați o cheie inbus de 7/32" și rotiți șurubul de reglare în sens invers acelor de ceasornic.
- În unele cazuri, sunt necesare ajustări suplimentare pentru contrabalansare. Dacă brațul nu rămâne în poziție după ce efectuați instrucțiunile de la pasul anterior, urmați acești pași.
- Cu brațul în poziție ridicată, strângeți șurubul fix (A) cu o cheie hexagonală de 3/32".
- Cu brațul în poziție orizontală, strângeți șurubul fix (B) cu o cheie hexagonală de 3/32".



REGLAREA TENSIUNII PIVOTULUI MONITORULUI (ÎNCLINARE ȘI ROTIRE)

- Pivotul monitorului prezintă un arc bobină pentru a se potrivi cu monitoare de diferite greutăți.
- Pentru a regla funcția de înclinare a arcului, introduceți un introducător de piuliță de 5/16" în punctul de reglare a tensiunii monitorului (A). Rotiți în sensul acelor de ceasornic, pentru o greutate a monitorului mai scăzută, și în sens invers acelor de ceasornic, pentru o greutate a monitorului mai mare.
- Pentru a regla pivotarea (de la stânga la dreapta), introduceți o șurubelniță Phillips în punctul de reglare (B). Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge și în sens invers acelor de ceasornic pentru a slăbi.

INFORMAȚII DE CONTACT

Pentru mai multe informații sau o demonstrație a utilizării produsului, contactați reprezentanța de vânzări ConMed regională sau sunați la 1-866-426-6633 în SUA.