


SNAIGĒ



FRIGIDER
C 140

Instrucțiuni de utilizare

NMDCSN
2017-09-15



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITITI CU ATENȚIE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI. Dacă instrucțiunile nu sunt urmate, există riscul producerii de accidente, defecțiuni la aparatură și pierderea dreptului de service gratuit ce intră în condițiile de garanție. Recomandăm păstrarea manualului de instrucțiuni alături de deținerea aparatului. La vânzarea aparatului, înmănați manualul de instrucțiuni noului proprietar.

- Asigurați-vă că toate orificiile de ventilație din interiorul sau exteriorul aparatului nu sunt astupate sau blocate.
- Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte metode pentru a accelera procesul de decongelare.
- Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor decât dacă acestea sunt din clasa recomandată de producător.
- Nu deteriorați sistemul frigorific al aparatului. Conține agent refrigerant R600a. Dacă sistemul frigorific este defect:
 - Nu folosiți foc deschis.
 - Evitați scântelele – nu porniți nici un aparat electric sau instalații de iluminat.
 - Aerisiți imediat încăperea



- Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul sau să-l scoată din/bago în priză. Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajul aparatului.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu handicap fizic, senzorial sau mintal sau fără experiență și cunoștințe dacă aceștia au fost supravegheați sau dacă li s-a arătat mai întâi modul de utilizare al aparatului într-un mod sigur și aceștia înțeleg pericolele implicate.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu se vor efectua de copii fără supraveghere.
- Aparatul va fi folosit doar pentru înghețarea sau stocarea alimentelor.
- Acest aparat nu este destinat depozitării substanțelor inflamabile, cum ar fi flacoanele cu aerosoli, cu agent de propulsare inflamabil.
- Este interzisă depozitarea benzinei și a altor lichide inflamabile în vecinătatea aparatului.

1 RACORDAREA LA REȚEAUA DE ALIMENTARE

- Aparatul va fi conectat la o priză cu împământare. Priza de curent electric împământată, prin intermediul căreia aparatul este racordat la rețeaua de alimentare, trebuie să se afle într-un loc accesibil.

Dacă aparatul este furnizat împreună cu un cablu special de alimentare, acesta poate fi înlocuit doar cu același cablu de alimentare furnizat de către producător.

- Pentru eliminarea pericolelor, cordonul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit doar de către producător, de un tehnician de întreținere, sau de persoane cu calificare echivalentă.

NU UTILIZAȚI prelungitoare sau adaptoare ori conectoare.

- Frecvența și puterea energiei electrice furnizate în casa dumneavoastră trebuie să respecte parametri de date generale ale aparatului, după cum reiese din eticheta produsului.

Pentru a evita defecțiunile la amplasarea aparatului aveți grijă să nu îndoiți cablul. Nu depozitați obiecte grele cum ar fi dispozitive de răcire, mobilă sau electrocasnice lângă aparat astfel încât acestea să poată îndoi sau avaria cablul de alimentare. Aceasta poate cauza un scurtcircuit sau un incendiu.

- Asigurați-vă ca fișa cablului nu este prinsă de partea posterioară a aparatului sau nu este deteriorată. Fișele defecte pot cauza incendii!

Dacă aparatul este scos din priză (pentru curățare, mutare în alt loc etc.), el poate fi pornit în mod repetat după 15 minute.

- Este interzisă utilizarea unui aparat defect din punct de vedere tehnic.

Aparatul nu poate fi distrus prin ardere.

- Nu puneți niciun dispozitiv electric pornit pe aparat (cum ar fi cuptoare cu microunde, uscătoare de păr, fier de călcat, fierbător electric sau alte dispozitive electrice) deoarece acestea pot cauza arderea componentelor din plastic.

Nu vă urcați sau nu vă așezați pe aparat, nu vă sprijiniți de ușile aparatului și nu permiteți copiilor să facă toate acestea.

-  Dacă aparatul este defect și nu este posibilă repararea lui după recomandările primite, scoateți-l din priză, deschideți ușile și chemați un specialist de întreținere. Doar un agent de întreținere poate repara toate defecțiunile tehnice și de montaj.

TRANSPORT

 **PRODUCĂTORUL NU ÎȘI ASUMĂ NICI UN FEL DE RĂSPUNDERE DACĂ APARATUL DEFECTĂȚI LA APARAT CAUZATE DE NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR DE TRANSPORT.**

- Aparatul se transportă doar în poziție verticală!
- În timpul transportului, aparatul trebuie protejat împotriva condițiilor atmosferice ca ploaie, ninsoare, umezeală.


- Aparatul trebuie să fie fixat foarte bine în timpul transportului, pentru a împiedica posibilele aluneări sau orice socuri în vehiculul care efectuează transportul.
- **Dacă aparatul nu a fost transportat în poziție verticală, el poate fi conectat la rețeaua de alimentare după minimum 4 ore de așteptare. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la defectarea compresorului.**

INFORMAȚII GENERALE

Aparatul (denumit în continuare: frigider) are un singur compartiment: frigider. Frigiderul este proiectat pentru depozitarea pe termen scurt a alimentelor proaspete. **APARATUL ESTE ECOLOGIC, NU CONȚINE MATERIALE CARE SĂ DĂUNEZE STRATULUI DE OZON.** Lichidul refrigerant folosit este R600a, iar spuma folosită pentru izolarea aparatului este ecodopentanul C₅H₁₀. **PROPIETĂȚORII GARANTEAZĂ FUNCȚIONAREA CORECTĂ A APARATULUI ÎN ÎNCONJURĂRI RELATIVĂ A AERULUI DE PÂNĂ LA 70 % ȘI LA TEMPERATURI ALE MEDIULUI AMBIANT DE LA +16 °C LA +32 °C (Clasa de climă a aparatului este N).**

DESCRIEREA APARATULUI, COMPONENTE DE BAZĂ

Fig. 1



1	Bec pentru iluminare interioară.	7	Tavă ouă
2	Carcasă bec pentru iluminare interioară	8	Tăvi ușă
3	Regulator de temperatură	9	Condensator
5	Raft de sticlă	10	Tavă de scurgere apă rezultată din dezghețare
6	Catii pentru fructe și legume	11	Compresor

PREGĂTIREA APARATULUI PENTRU PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Se recomandă ca pregătirea pentru punerea în funcțiune a aparatului să se facă împreună cu un ajutor.

- Îndepărtați ambalajul. Ridicați aparatul de pe suportul de polistiren. Îndepărtați benzile adezive.

- Îndepărtați toate componentele de culoare roșie de pe rafturi și suportul din partea de jos (vezi Fig. 3). Îndepărtați benzile de adeziv de pe tăvile ușii - ele sunt destinate doar transportului.

- Dacă aparatul este adus de la rece (temperatură ce nu depășește +12° C), așteptați 2 ore înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare.

- **Aparatul nu se va racorda la rețeaua de alimentare cu electricitate decât după îndepărtarea elementelor de împachetare și transport.** Distrageți în mod corespunzător ambalajul.




POZIȚIONARE

- Amplasați aparatul într-o încăpere uscată, bine aerisită.

- **ATENȚIE!** Aparatul nu trebuie pus în funcțiune într-o încăpere neîncălzită sau în balcon. Amplasați aparatul departe de surse de căldură cum ar fi sobe/cuptoare, radiatoare sau departe de razele soarelui.


ATENȚIE! Aparatul nu trebuie să atingă nicio conductă de încălzire, gaz sau de alimentare cu apă, sau orice alte aparate electrice.



- Nu acoperiți gurile de aerisire din partea superioară a aparatului - trebuie să existe o bună circulație a aerului în jurul lui. Între partea superioară a carcasei aparatului și mobilierul ce poate fi suspendat deasupra, trebuie să existe o distanță de cel puțin 10 cm (vezi Fig.). Dacă această cerință nu este respectată, aparatul va consuma mai multă energie electrică și compresorul se poate supraîncălzi.

- Dacă aparatul este poziționat într-un colț, o distanță de cel puțin 1 cm trebuie păstrată între carcasa aparatului și perete (vezi Fig. 8).

- Aparatul trebuie să stea pe o suprafață plană și să nu atingă perețele. Dacă este necesar reglați înălțimea aparatului prin reglarea picioarelor învârtindu-le în sensul acelor de ceas - partea superioară a aparatului se ridică, iar învârtindu-le în sens opus acelor de ceas - coboară. Dacă aparatul este înclinat către spate - ușile se vor închide singure.



REGLAREA TEMPERATURII

În compartimentul frigider temperatura este reglată prin rotirea discului termostaticului 2 (vezi fig. 1) în ambele direcții. Indicatorul digital al temperaturii este vizibil pe discul termostaticului.

0 = Compresorul este oprit! **ATENȚIE! Curentul electric nu este oprit.**

1 = temperatura cea mai ridicată (răcirea cea mai slabă)

5 = temperatura cea mai scăzută (răcirea cea mai puternică)

Dacă alimentele din compartimentul frigider sunt prea reci, reglați butonul termostată la **1, 2 sau 3**. Dacă produsele din compartimentul frigider nu sunt răcite îndeajuns, reglați termostatul la **4 sau 5** - Vă rugăm să reglați temperatura dorită în funcție de propriile necesități.



TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER POATE VARIA ÎN FUNCȚIE DE TEMPERATURA DIN EXTERIOR, CANTITATEA ALIMENTELOR, TEMPERATURA ALIMENTELOR ȘI CÂT DE DES AU FOST ÎNCHISE ȘI DESCHISE UȘILE APARATULUI. Astfel, recomandăm:

- Poziționați aparatul departe de surse de căldură,
- **nu introduceți în compartimentul frigider produse alimentare fierbinți - acestea trebuie răcite la temperatura camerei,**
- Ușa aparatului nu trebuie lăsată deschisă. Ușa aparatului nu se va ține deschisă mai mult decât este necesar pentru a scoate sau a introduce alimente.


DACĂ ÎNCĂPEREA ESTE RĂCOROASĂ, APARATUL VA RĂCI MAI PUȚIN. Altfel, temperatura în interiorul aparatului poate crește. Folosiți discul termostaticului pentru a regla o temperatură mai scăzută.

DEZGHEȚAREA, CURĂȚAREA ȘI ÎNȚEȚINEREA

COMPARTIMENTUL FRIGIDER SE DEZGHEȚĂ AUTOMAT. Picăturile de gheață de pe perețele posterior al frigiderului se topesc în timp ce compresorul funcționează și apa topită se scurge prin canalul de evacuare a apei, în tava de pe compresor (vezi Fig. 1), unde se evaporă.

CURĂȚAȚI APARATUL LA INTERVALE REGULATE.

Rețineți că înainte de curățarea aparatului, trebuie să deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică prin scoaterea fișei din priză.



- Feriți suprafața interioară a aparatului și componentele de plastic de grăsimi, acizi și sosuri. În caz de vărsare neintenționată - curățați imediat cu apă caldă cu săpun sau detergent de spălat vase. Ștergeți cu o cârpă uscată.
- Curățați suprafața interioară a aparatului cu apă caldă cu săpun. Se poate folosi, de asemenea, detergent de vase.
- Curățați cu o cârpă uscată suprafața exterioară.
- Curățați la intervale regulate garniturile de etanșare ale ușilor.
- Ștergeți cu o cârpă uscată.
- Spălați la intervale regulate tăvile și celelalte accesorii.
- **CURĂȚAȚI LA INTERVALE REGULATE SPAȚIUL CANALULUI PENTRU APA REZULTATĂ DIN DEZGHEȚARE CU UN DETERGENT SPECIAL PENTRU ASFEL DE CURĂȚARE.**

- Cel puțin o dată pe an, ștergeți praful de pe partea din spate a carcasei aparatului și compresor. La curățare se poate folosi o perie moale, o țesătură electrostatică sau un aspirator.
- **NU FOLOSIȚI detergenți care să conțină particule abrazive, acid, alcool sau benzen pentru curățarea suprafețelor interioare sau exterioare ale aparatului. NU FOLOSIȚI cârpe sau bureți care au suprafețe speciale pentru frecare.**

SFATURI PRACTICE ȘI OBSERVAȚII

- Nu păstrați banane în frigider - aceste fructe sunt sensibile la frig.
- **Urmăriți data expirării de pe ambalajul alimentelor.**
- Depozitați în interiorul aparatului, într-un recipient etanș la aer, orice alimente cu mirosuri puternice (de ex. pește proaspăt, pâte de foie gras - [pate de gâscă] și brânzeturi).
- **DACĂ APARATUL VA FI OPRIT PENTRU O PERIOADĂ MAI LUNGĂ, LĂSAȚI-L UȘILE DESCHISE.**



Observații asupra sunetelor emise de aparat în timpul funcționării. În timpul funcționării aparatului vor fi emise diferite sunete. Acestea sunete normale și nu semnul unei defecțiuni.

- Agentul refrigerant circulă în sistemul frigorific producând sunete asemănătoare unor mumure, gălgăituri și zornăit. Sunetele mai puternice, cum ar fi pocnetele și clicuri, pot fi auzite pentru un scurt timp atunci când este pornit compresorul.

SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE DESCHIDERE A UȘILOR

Se recomandă ca schimbarea direcției de deschidere a ușilor să fie făcută cu un ajutor. Veți avea nevoie de două chei (nr. 8 și nr.10) și o șurubelniță cu cap Philips.




La schimbarea direcției de deschidere a ușilor, **NU CULCAȚI** frigiderul în poziție orizontală.


Executați acțiunile de mai jos în ordinea dată:

1. **Oprțiți aparatul și deconectați-l de la sursa de curent electric**
2. Puneți la loc suportul **1** și desfaceți șuruburile **2**. Desfaceți cele două șuruburi **3** care țin raftul amovibil.
3. Îndepărtați raftul amovibil **4**.
4. Scoateți suportul **5** împreună cu șabele de pe axul. Deșurubați axul de pe suportul **5** împreună cu șabele acestuia și fixați-l în al doilea orificiu al suportului **5**.

5. Îndepărtați ușa compartimentului.
6. Scoateți știftul **7** de la ușa frigiderului și fixați-l pe partea opusă.
7. Scoateți suportul de jos **8** împreună cu șabele acestuia de pe ax. Deșurubați axul întorcându-l în sensul invers acelor de ceasornic. Rotiți suportul **6** la 180° și înșurubați înapoi axul. Fixați suportul la loc, în partea opusă.




8. Montați ușa compartimentului frigider pe axul suportului 8.
9. Fixați suportul 5 la loc, pe partea opusă împreună cu șabbele ce sunt pe ax. Puneți înapoi raftul amovibil și înlocuiți șuruburile 2 și 3. Puneți suportul 1 în lăcaș, în partea superioară din spatele frigiderului.
10. Îndepărtați capacele șuruburilor a și știfturile b. Desfaceți șuruburile, menținând mânerul la locul lor. Mutați mânerul pe partea opusă. Însurubați. Introduceți știfturile în orificiile rămase din ușa și acoperiți șuruburile cu capace a.



SCHIMBAREA BECULUI ELECTRIC INTERIOR

- La schimbarea becului electric din interior, executați următoarele acțiuni în ordinea dată:
1. **Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de curent electric**
 2. Împingeți dispozitivul de reținere al capacului de la becul electric cu o șurubelniță cu cap drept și, cu cealaltă mână, trageți-l înspre dumneavoastră.
 3. Dacă becul nu se aprinde, înlocuiți-l cu unul de 15 W, de același tip și cu o duie E14.
 4. După ce ați schimbat becul electric, înlocuiți capacul și apăsați —capacul se va poziționa automat.
 5. Conectați aparatul la sursa de alimentare.



PROBLEME DE FUNCȚIONARE ȘI SOLUȚIILE ACESTORA (REMEDIERE DEFECTE). Ce se întâmplă dacă ...

- **Aparatul este conectat la rețeaua de alimentare, dar nu funcționează.** Asigurați-vă că instalațiile de alimentare la sursa de curent electric funcționează. Asigurați-vă că fișa să fie corect introdusă în priză.
- **Zgomotul se intensifică.** Asigurați-vă că aparatul să aibă o poziție stabilă și să stea pe o suprafață netedă. Pentru aducerea la nivel, reglați piciorul din față. Asigurați-vă că aparatul nu atinge nicio piesă de mobilier, și că nicio parte a sistemului frigorific din spatele cercsei aparatului nu atinge perețele. Îndepărtați aparatul de orice piesă de mobilier sau de perete. Verificați dacă zgomotul nu s-a intensificat din cauza unor sticle, conserve sau vase din aparat care se pot atinge unele de altele.

- **La baza compartimentului frigiderului este apă.** Verificați dacă nu e blocat vreun spațiu al canalului pentru evacuarea apei rezultată din dezghețare. Curățați spațiul canalului pentru apă cu un detergent special.
- **Pe rafturile de sticlă cântă este apă.** Produsele alimentare sau vasele din compartimentul frigider ating perețele din partea din spate a compartimentului. Nu permiteți produselor alimentare sau vaselor să atingă perețele din spate.
- **Sub aparat este apă.** Tava de colectare a apei dezghețate a alunecat de pe compresor. Puneți tava pe compresor.
- **Când ușa aparatului se deschide, iese garnitura de etanșare din cauciuc.** Garnitura este murdară cu alimente lipicioase (grăsimi, siropuri). Curățați garnitura de etanșare și ghidați această cu apă caldă și săpun sau detergent de vase și apoi ștergeți cu o cârpă uscată. Montați înapoi garnitura de etanșare de cauciuc.
- **O temperatură ridicată în frigider indică faptul că compresorul funcționează bine, dacă ușa nu a fost deschisă mai mult decât necesar sau dacă în aparat a fost introdusă o cantitate mare de alimente calde.**
- **Partea de sus a aparatului are condens.** Umiditatea relativă a mediului ambiant este peste 70 %. Aerisiți încăperea în care se află aparatul, și, dacă este posibil, înălțurați cauza umidității.

Foaie DE DATE TEHNICE

Model	C 140	C 140-1201
Volum brut (litri)		130
Volumul util de alimente proaspete (litri)		127
Consumul curent de energie electrică depinde de condițiile exploatare și de locul amplasării a aparatului		
Clasa eficienței energetice	A+	A+
Consum de energie, kWh/an	114	150
Clasa de climă		119
Dimensiuni, cm		N
	85 x 56 x 60	87,8 x 54 x 55
Nivel de zgomot dB(A) re 1pw		38
Funcția de autodezghetare în compartimentul de frigider		este
Pentru informații despre consumul de energie, consultați eticheta produsului.		

OBSERVAȚIE. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări ulterioare la parametrii și specificațiile tehnice.

SERVICE GARANȚIE

DACĂ APARATUL ESTE DEFECT, VERIFICAȚI DACĂ DUMNEAVOASTRĂ ÎNSIVĂ PUTEȚI SĂ REMEDIAȚI FUNCȚIONAREA DEFECTUOASĂ A APARATULUI. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, apălați , telefonic sau în scris, la cel mai apropiat service de frigidere. La contactarea acestora, menționați modelul frigiderului (Typ/Tin și MODEL) și numărul (Ser. No /Фабрик Но.). Veți găsi aceste informații pe eticheta produsului care este lipită pe perețele din dreapta al compartimentului frigider, în apropierea de tăvilor pentru fructe și.

CENTRUL DE DESERVIRC ÎN MOLDOVA:

S.A. AIEA, MD 2036 or. Chișinău, str. Uzindor 21,
(37322) 47 22 23, 47 05 51, aiea@pisem.net

SPRE ATENȚIA CUMPĂRĂTORILOR

CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIILE DE UTILIZARE. În caz de nerespectare a cerințelor și indicațiilor menționate în instrucție, există o probabilitate de a defecta frigiderul și de a **PIERDE DREPTUL LA SERVICIUL GRATUIT DE ASISTENȚĂ GARANTATĂ.**

În perioada de asistență garantată se efectuează înlocuirea gratuită a detaliilor defectate și a unităților aparatului frigorific.

Perioada de garanție:

- Aparatelor frigorifice de uz casnic „Snaige” li se oferă garanție – 24 luni din data procurării.
- Aparatelor frigorifice de uz casnic, întrebunțate în scopuri comerciale (în magazine, hoteluri, baruri și alte locale), li se oferă o garanție de 6 luni.
- Aparatelor frigorifice folosite în locurile publice, organizații medicale, farmaci și în alte locale - li se oferă garanția de 12 luni.

Condiții obligatorii pentru reparația garantată:

- Pentru deservirea în termenul de garanție, originalul certificatului de garanție îndeplinit corect este obligatoriu. În lipsa certificatului de garanție este necesar, bonul de plată a magazinului cu stampila sau alt document ce confirmă procurarea aparatului. Modelul frigiderului și numărul de serie din certificatul de garanție trebuie să coincidă cu numărul de pe eticheta amplasată pe perețele interior al frigiderului. Nu se admit corectări în certificatul de garanție.

ATENȚIE! În lipsa marcării cu privire la vânzare și a documentelor ce confirmă procurarea frigiderului perioada de garanție se calculează de la data fabricării specificată în numărul de serie al produsului.

ATENȚIE! Aparatul frigorific trebuie să fie conectat la rețeaua electrică, care să aibă contact cu pământul, să fie montat și utilizat conform indicațiilor producătorului, descrise în instrucția de utilizare a aparatului.

Asistența garantată se întrerupe:


- Din cauza defecțiunilor tehnice a corpului sau a altor defecțiuni apărute din cauza cumpărătorului, în timpul transportării aparatului frigorific procurat, numai dacă nu este indicat altfel de producător în instrucția de utilizare a aparatului. În caz de situații contraversate, e necesar de a pune la dispoziție ambalajul aparatului frigorific.
- Din cauza defecțiilor, defectării detaliilor, apărute în consecința utilizării necorecte a aparatului, nerespectării cerințelor indicate de producător în instrucția de utilizare, în timpul montării și conectării la rețeaua electrică sau transportării
- Dacă aparatul frigorific se utilizează în condiții neigienice, atunci cauza defectării sunt insectele, sobolanii și alte influențe din exterior.
- Dacă în perioada de asistență garantată, aparatul a fost reparat de alte servicii decât „Snaige-Servisas” sau reprezentanții lor oficiali în Letonia sau în alte state.

Alte condiții:

- Lămpi de iluminare internă nu se oferă garanție precum și articolelor din masă plastică din interior, defectate de cumpărător.
- Dacă aparatul frigorific este înlocuit din cauza defecțiunilor, cumpărătorul este obligat să restituie daunele survenite în consecința defectelor tehnice a aparatului create de cumpărător.
- Perioada de asistență garantată a aparatului frigorific înlocuit se începe de pe data înlocuirii lui.
- Data se indică în nota de garanție cu remarca că aparatul a fost înlocuit.
- Pentru chemarea „Snaige-Servisas” sau a reprezentanților autorizați a firmei, dacă lipsește nota de garanție, în cazul expirării perioadei de asistență garantată a aparatului frigorific a fost reparat de servicii ce nu includ acele menționate mai sus, dacă cumpărătorul nu a respectat indicațiile descrise în instrucția de utilizare, cheltuielile de reparație și de transportare trebuie să fie suportate de cumpărător conform tarifulor „Snaige-Servisas” sau a reprezentanților oficiali a firmei.

SNAIGĒ

RF270 RF300 RF315 RF310 RF360 RF390



COMBINELE FRIGORIFICA
Instrucțiuni de utilizare




ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК
Инструкция по эксплуатации

NMDRFSN

2018-07-23

A - compartimentul frigider
B - compartimentul congelator

A - холодильная камера
B - морозильная камера





INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITITI CU ATENȚIE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI. Dacă instrucțiunile nu sunt urmate, există riscul producerii de accidente, defecțiuni la aparatul și pierderea dreptului de service gratuit ce intră în condițiile de garanție. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea necorescătoare. Recomandăm păstrarea manualului de instrucțiuni atâta timp cât dețineți aparatul. La vânzarea aparatului, înmânați manualul de instrucțiuni noului proprietar.

Informații generale:

Aparatul este două compartimente care constituie secțiunea rece a frigiderului-congelatorului. Compartimentul frigiderului este proiectat pentru depozitarea pe termen scurt a alimentelor proaspete, iar congelatorul pentru congelarea și depozitarea alimentelor pe termen lung.

Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică și la aplicații similare, cum ar fi: în casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru; de către clienții din hoteluri, moteluri, unități de cazare cu mic dejun și alte medii de tip rezidențial.

Aspecte generale privind siguranța:

- Asigurați-vă că toate orificiile de ventilație din interiorul sau exteriorul aparatului nu sunt astupate sau blocate.
- Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte metode pentru a accelera procesul de decongelare.
- Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor decât dacă acestea sunt din clasa recomandată de producător.
- Nu deteriorați sistemul frigorific al aparatului. Conține agent refrigerant R600a. Dacă sistemul frigorific este defect:
 - Nu folosiți foc deschis.
 - Evitați scântele – nu porniți nici un aparat electric sau instalații de iluminat.
 - Aerisiți imediat încăperea
- Aparatul va fi folosit doar pentru înghețarea sau stocarea alimentelor.
- Acest aparat nu este destinat depozitării substanțelor inflamabile, cum ar fi flacoanele cu aerosoli, cu agent de propulsare inflamabil.
- Este interzisă depozitarea benzinei și a altor lichide inflamabile în vecinătatea aparatului.



Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile:

- Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul sau să-l scoată din/bage în priză.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajul aparatului.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu handicap fizic, senzorial sau mintal sau fără experiență și cunoștințe dacă aceștia au fost supravegheați sau dacă li s-a arătat mai întâi

modul de utilizare al aparatului într-un mod sigur și aceștia înțeleg pericolele implicate.

- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu se vor efectua de copii fără supraveghere.

Racordarea la rețeaua de alimentare:

- Aparatul va fi conectat la o priză cu împământare. Priza de curent electric împământată, prin intermediul căreia aparatul este racordat la rețeaua de alimentare, trebuie să se afle într-un loc accesibil.
- Dacă aparatul este furnizat împreună cu un cablu special de alimentare, acesta poate fi înlocuit doar cu același cablu de alimentare furnizat de către producător.

- Pentru eliminarea pericolelor, cordonul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit doar de către producător, de un tehnician de întreținere, sau de persoane cu calificare echivalentă.

- **NU UTILIZAȚI** prelungitoare sau adaptoare ori conectoare.

- Frecvența și puterea energiei electrice furnizate în casa dumneavoastră trebuie să respecte parametri de date generale ale aparatului, după cum reiese din eticheta produsului.

- Pentru a evita defecțiunile la amplasarea aparatului aveți grijă să nu îndoiți cablul. Nu depozitați obiecte grele cum ar fi dispozitive de răcire, mobilă sau electrocasnice lângă aparat astfel încât acestea să poată îndoi sau avaria cablul de alimentare. Această poate cauza un scurtcircuit sau un incendiu.
- Asigurați-vă ca fișa cablului nu este prinsă de partea posterioară a aparatului sau nu este deteriorată. Fișele defecte pot cauza incendii!



Dacă aparatul este defect și nu este posibilă repararea lui după recomandările primite, scoateți-l din priză, deschideți ușile și chemați un specialist de întreținere. Doar un agent de întreținere poate repara toate defecțiunile tehnice și de montaj.

Cerințe pentru utilizarea în siguranță:

- Dacă aparatul este scos din priză (pentru curățare, mutare în alt loc etc.), el poate fi pornit în mod repetat după **15 minute**.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întodeauna de ștecher.
- Cablul de alimentare electrică trebuie să rămână sub nivelul ștecherului.
- Este interzisă utilizarea unui aparat defect din punct de vedere tehnic. Aparatul nu poate fi distrus prin ardere.
- Nu puneți niciun dispozitiv electric pornit pe aparat (cum ar fi cuptoare cu microunde, uscătoare de păr, fier de călcat, fierbător electric sau alte dispozitive electrice) deoarece acestea pot cauza arderea componentelor din plastic.
- Nu vă urcați sau nu vă așezați pe aparat, nu vă sprijiniți de ușile aparatului și nu permiteți copiilor să facă toate acestea.
- Nu scoateți sau atingeți obiecte din congelator cu mâinile ude sau umede.
- Nu folosiți apă pulverizată și abur pentru curățarea aparatului.

Aparatul se transportă doar în poziție verticală! Producătorul nu își asumă nici un fel de răspundere dacă apar defecțiuni la aparat cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de transport.

Producătorul garantează funcționarea corectă a aparatului umiditate relativă a aerului de până la 70 % și la temperaturi ale mediului ambiant:

DE LA +16 °C LA +32 °C (Clasa de climă a aparatului este N)
DE LA +16 °C LA +38 °C (Clasa de climă a aparatului este ST).

POZIȚIONARE, RACORDAREA LA REȚEAUA DE ALIMENTARE

Poziționare:

• Acest aparat poate fi instalat la interior într-un loc uscat și bine ventilat în care temperatura ambiantă corespunde cu clasa climatică indicată pe plăcuța cu datele tehnice ale aparatului.

ATENȚIE! Nu instalați acest aparat în zone care au umiditate prea mare sau zone prea reci, cum ar fi construcții anexe garaje sau pivnițe. Amplasați aparatul departe de surse de căldură cum ar fi sobe/cuptoare, radiatoare sau departe de razele soarelui. Aparatul nu trebuie să atingă nicio conductă de încălzire, gaz sau de alimentare cu apă, sau orice alte aparate electrice.

• Nu acoperiți gurile de aerisire din partea superioară a aparatului - trebuie să existe o bună circulație de aer în jurul lui. Într-o parte superioară a carcasi aparatului și mobilierul ce poate fi suspendat cerință nu este respectată, aparatul va consuma mai multă energie electrică și compresorul se poate supraîncălzi.

• Dacă aparatul este poziționat într-un colț, o distanță de cel puțin 1 cm trebuie păstrată între carcasa aparatului și perete (vezi Fig. 6, pagina 2).

• Aparatul trebuie să stea pe o suprafață plană și să nu atingă perețele. Dacă este necesar reglați înălțimea aparatului prin reglarea picioarelor învârtindu-le în sensul acelor de ceas - partea superioară a aparatului se ridică, iar învârtindu-le în sens opus acelor de ceas - partea inferioară se ridică, iar învârtindu-le în sens opus acelor de ceas - coboară.

Pregătirea aparatului pentru punerea în funcțiune:

• Se recomandă ca pregătirea pentru punerea în funcțiune a aparatului să se facă împreună cu un ajutor.

• Îndepărtați ambalajul. Ridicați aparatul de pe suportul de polistiren. Îndepărtați benzile adezive. Scoateți ambalajul care fixează ușa frigiderului. **Nu ridicați sau împingeți frigiderul ȚINÂNDU-L DE MÂNER** deoarece acesta se poate rupe, nu se trage de condensatorul din spatele frigiderului și nu se atinge subsansibilul compresorului.

• Îndepărtați toate componentele de culoare roșie de pe rafturi și suportul din partea de jos (vezi Fig. 2, 3, pagina 1). Îndepărtați benzile roșii de adeziv de pe tăvile ușii - ele sunt destinate doar transportului.

• Luați două suporturi din pungă (vezi Fig. 4, pagina 1) și introduceți-le în ghidajele din partea de sus de pe spațiile aparatului.

• Aparatul nu se va racorda la rețeaua de alimentare cu electricitate decât după îndepărtarea elementelor de împachetare și transport.

Prima utilizare:

• Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară, spălați interiorul și toate accesoriile interne cu apă caldă și cu săpun neutru pentru a îndepărta mirosul specific de produs nou, după care uscați bine.

• Așteptați cel puțin 4 ore înainte de a conecta aparatul la sursa de tensiune. Aceasta pentru a permite uleiului să curgă înapoi în compresor.

• La prima porție sau după o perioadă de neutilizare, înainte de a introduce alimentele în compartiment, lăsați aparatul să funcționeze timp de cel puțin 2 ore la setările maxime.

DESCRIEREA APARATULUI, COMPONENTE DE BAZĂ

Vezi Fig. 1, pagina 1

ACCESORIILE APARATULUI ENUMERATE MAI JOS POT SĂ NU CORESPUNDĂ CU ACCESORIILE APARATULUI PE CARE L-AȚI ACHIZIȚIONAT, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CANTITATEA SAU DESIGNUL. Descrierea este adaptată tuturor combinațiilor de două compartimente frigider-congelator.

1	Bec pentru iluminare interioară	11	Tavă cușă
2	Carcasă bec pentru iluminare interioară	12	Canal de scurgere a apei rezultată din dezghețare (lumină roșie)
3	Regulator de temperatură	13	Secțiune de înghețare rapidă
4	Indicator de poziție termostată	14	Secțiune/i produse congelate
5	Indicator alimentare cu energie electrică (lumină verde)	15	Canal apă rezultată din dezghețare
6	Rafturi cu înălțime reglabilă	16	Condensator
7	Raft de sticlă	17	Compresor
9	Cuții pentru fructe și legume	18	Tavă de scurgere apă rezultată din dezghețare
10	Tăvi ușă		

REGLAREA TEMPERATURII

În compartimentul frigider temperatura este reglată prin rotirea discului termostatului 3 (vezi fig. 1, pagina 2) în ambele direcții. Indicatorul digital al temperaturii este vizibil pe discul termostatului. Când ușa aparatului este închisă, poziția termostatului este vizibilă pe indicator 4.

Temperatura este reglată pe o scară cu cinci trepte.

0 = Compresorul este oprit **ATENȚIE!** Curentul electric nu este oprit.

1 = temperatura cea mai ridicată (răciră cea mai slabă)

5 = temperatura cea mai scăzută (răciră cea mai puternică)

DAȚĂ ÎNCĂPEREA ESTE RĂCOROASĂ, APARATUL VA RĂCI MAI PUTIN. Altfel, temperatura în interiorul aparatului poate crește. Folosiți discul termostatului pentru a regla o temperatură mai scăzută.

ÎNGHEȚAREA ALIMENTELOR ÎN COMPARTIMENTUL CONGELATOR

În compartimentul frigider, secțiunea de înghețare rapidă este marcată prin simbolul ********. Butonul termostată se va regla pe poziția 7. Alimentele proaspete pentru înghețare trebuie puse într-unul sau două straturi în secțiunea de înghețare rapidă. După 24 de ore, alimentele înghețate vor fi mutate din secțiunea de înghețare rapidă în sertarul(ele) de depozitare. (figura 1). Când alimentele sunt înghețate, butonul termostată trebuie setat pe poziția anterioară.

• **NU DEPĂȘIȚI CANTITATEA MAXIMĂ DE PRODUSE CONGELATE INDICATĂ ÎN TABELUL DE DATE TEHNICE** (vezi pagina 5).

• Lăsați o distanță de cel puțin 3 cm între alimentele ce se congelează și perețele despărțitor din partea de sus.

• În compartimentul pentru congelare, nu puneți alimente neambalate.

• **Nu congeलाți alimente lichide în sticle sau recipiente de sticlă.** Nu congeलाți băuturi carbogazoase.

• Alimentele proaspete pentru congelat nu trebuie să se atingă de produsele deja congelate.

• Urmăriți data expirării de pe ambalajul alimentelor.

• **RECOMANDĂM CA PEȘTELE PROĂSPĂT ȘI SOSURILE SĂ FIE DEPOZITATE ÎN COMPARTIMENTUL**

LUNI; CARNEA DE VITĂ, FRUCTELE ȘI LEGUMELE - NU MAI MULT DE 12 LUNI.

DEZGHEȚAREA, CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Compartmentul frigider se dezgheată automat. Picăturile de gheață de pe peretele posterior al frigiderului se topecesc în timp ce compresorul funcționează și apa topită se scurge prin canalul de evacuare a apei, în tava de pe compresor (vezi Fig. 1, pagina 2), unde se evaporă.

COMPARTIMENTULUI CONGELĂTOR


Compartmentul congelator trebuie dezghețat cel puțin de două ori pe an sau atunci când se formează în el un strat de gheață de 5 mm. Executați acțiunile de mai jos în ordinea dată:

IMPORTANT! Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

- Scoateți alimentele din compartmentul congelator. Pentru a evita ca alimentele congelate să se încălzească prea mult în timpul descongelării, ele se pot acoperi cu o țesătură groasă și pot fi ținute într-un loc răcoros.
 - Îndepărtați partea de jos a aparatului. Puneți un vas sub canalele pentru apa rezultată din dezghețare (vezi Fig. 9, pagina 2). Lăsați deschisă ușa compartimentului congelator.
 - Când gheața se topește, curățați și uscați suprafețele și accesoriile din compartimentul congelator.
 - Închideți ușa compartimentului frigider. Conectați la sursa de curent electric și porniți aparatul.
- CURĂȚAȚI APARATUL LA INTERVALE REGULATE.**

- !** Rețineți că înainte de curățarea compartimentului congelator și înainte de curățarea părții din spate a carcasei aparatului, trebuie să deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică prin scoaterea fișei din priză:

- Feriți suprafața interioară a aparatului și componentele de plastic de grăsimi, acizi și sosuri. Curățați suprafața interioară a aparatului cu apă caldă cu săpun. Se poate folosi, de asemenea, detergent de vase.



- Curățați la intervale regulate garniturile de etanșare ale ușilor. Ștergeți cu o cârpă uscată.
- Curățați la intervale regulate spațiul canalului pentru apa rezultată din dezghețare cu un detergent special pentru astfel de curățare.
- Cel puțin o dată pe an, ștergeți praful de pe partea din spate a carcasei aparatului și compresor. La curățare se poate folosi o perie moale, o țesătură electrostatică sau un aspirator.
- NU FOLOSIȚI detergenți care să conțină particule abrazive, acid, alcool sau benzen pentru curățarea suprafețelor interioare sau exterioare ale aparatului.
- NU FOLOSIȚI cârpe sau bureți care au suprafețe speciale pentru frecare.
- Dacă aparatul va fi oprit pentru o perioadă mai lungă, lăsați-l ușile deschise.

SCHIMBAREA BECULUI ELECTRIC INTERIOR

La schimbarea becului electric din interior (vezi Fig. 7, pagina 2), executați următoarele acțiuni în ordinea dată:

1. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare, scoțând fișa din priză.
2. Împingeți spre dreapta dispozitivul de reținere al capacului de la becul electric cu o surubelniță cu cap drept și, cu cealaltă mână, scoateți-l.
3. Dacă becul nu se aprinde, înlocuiți-l cu unul de 15 W, de același tip și cu o dușă E14.
4. Când becul este înlocuit, puneți mai întâi capacul la loc, apoi, pe partea stângă, trageți până când capacul este fixat în poziția nouă. Conectați aparatul la sursa de alimentare

SCHIMBAREA DIRECTIEI DE DESCHIDERE A UȘILOR

Se recomandă ca schimbarea direcției de deschidere a ușilor să fie făcută cu un ajutor. Veți avea nevoie de două chei (nr. 8 și nr. 10) și o surubelniță cu cap Philips.

Executați acțiunile de deschidere a ușilor, NU CULCAȚI frigiderul în poziție orizontală!

ATENȚIE! Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de curent electric.

1. Îndepărtați capacul din partea 1 de jos a aparatului. Îndepărtați suportul de jos 2 împreună cu șabla și distanțierul din plastic de pe ax. Scoateți ușa 3 compartimentului congelator.

2. Îndepărtați suportul de jos 4 împreună cu distanțierul de plastic.
3. Scoateți ușa 5 compartimentului frigider. Desurubați axul prin rotirea în sensul invers acelor de ceas și îndepărtați împreună cu puilișele și șabla.
4. Pe partea opusă, înșurubați axul 6 în sensul acelor de ceas împreună cu puilișele și șabla.
5. Îndepărtați capacele 8 de pe peretele despărțitor dintre compartimentele frigiderului și congelatorului și fixați-le în officile din partea opusă.
6. Îndepărtați capacele 9 ușilor de la frigider și congelator și fixați-le în officile din partea opusă.
7. Întoarceți suporturile 4 la 180°. Scoateți șablă din partea de jos a axului și puneți-le pe partea superioară a axului. Înșurubați suportul pe partea opusă.
8. Montați ușa compartimentului congelator 4 pe ax. Fixați suportul bazei 2 cu șabla pe ax și distanțierul de plastic în locul suportului. Fixați suportul 7 în locul suportului 2.
9. Îndepărtați carcasa suportului a și capacele b. Scoateți suruburile, menținând mânerul la locul lor. Mutați mânerul pe partea opusă. Strângeți bine. Puneți capacele în officile libere ale ușilor și carcasa pe suporturi.

PROBLEME DE FUNCȚIONARE ȘI SOLUȚIILE ACESTORA

- Aparatul este conectat la rețeaua de alimentare, dar nu funcționează. Asigurați-vă că introduceți în priză.
 - Zgomotul se intensifică. Asigurați-vă ca aparatul să aibă o poziție stabilă și să stea pe o suprafață netedă. Pentru aducerea la nivel, reglați piciorul din față. Asigurați-vă că aparatul nu atinge piesă de mobilier, și că nicio parte a sistemului frigorific din spatele carcasei aparatului nu zgometuie nimeni. Îndepărtați aparatul de orice piesă de mobilier sau de perete. Verificați dacă unele de altele.
 - La baza compartimentului frigiderului este apă. Verificați dacă nu e blocat vreun spațiu al canalului pentru evacuarea apei rezultată din dezghețare. Curățați spațiul canalului pentru apă cu un detergent special.
 - Picură umezeala colectată sub raft de sticlă. Dacă pe un raft ați pus mai multe recipiente cu lichide, poate începe să se condenseze umezeala și să picure pe raftul de mai jos. O parte a recipientelor cu lichide trebuie să le mutați pe alte rafturi.
 - Pe rafturile de sticlă călăie este apă. Produsele alimentare sau vasele din compartimentul frigider ating peretele din partea din spate a compartimentului. Nu permiteți produselor alimentare sau vaselor să atingă peretele din spate.
 - Sub aparat este apă. Tava de colectare a apei dezghețate a alunecat de pe compresor. Puneți tava pe compresor.
 - Când ușa aparatului se deschide, iese garnitura de etanșare din cauciuc. Garnitura este murdară cu alimente lipicioase (grăsimi, siropuri). Curățați garnitura de etanșare și ghidajul acesteia cu apă caldă și săpun sau detergent de vase și apoi ștergeți cu o cârpă uscată. Montați înapoi garnitura de etanșare de cauciuc.
 - O temperatură ridicată în frigider indică faptul că compresorul funcționează pentru perioade lungi sau neîntrerupt. Verificați dacă ușa aparatului se închide bine, dacă ușa nu a fost deschisă mai mult decât necesar sau dacă în aparat a fost introdusă o cantitate mare de alimente calde.
 - Partea de sus a aparatului are condens. Umiditatea relativă a mediului ambiant este peste 70 %. Aerisii încăperea în care se află aparatul, și, dacă este posibil, înălțurați cauza umidității.
- !** **Observații asupra sunetelor emise de aparat în timpul funcționării.** În timpul funcționării aparatului vor fi emise diferite sunete. Acestea sunt sunete normale și nu semnifică defecțiuni.
- Agentul refrigerant circulă în sistemul frigorific producând sunete asemănătoare unor murmure, gălgăituri și zornăit. Sunetele mai puternice, cum ar fi pocnetele și clicuri, pot fi auzite pentru un scurt timp atunci când este pornit compresorul.

INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI



Acest simbol indică faptul că aparatul, odată ce nu mai este folosit, nu poate fi distrus împreună cu alte deșeur menajere. Este necesară colectarea și distrugerea separată a acestuia, de exemplu în containere informaționale speciale cu acest simbol din zonele de mari dimensiuni de colectare a gunoierii. Toate informațiile privind locul de depozitare în siguranță a aparatelor scoase din uz pot fi obținute de la autorități, de la magazinul de unde s-a achiziționat aparatul sau de la reprezentanții producătorului. Dacă vă hotărâți să distrugeți aparatul, faceți imposibilă folosirea sa ulterioară pentru a evita orice posibili accident. Dectorecți aparatul de la rețeaua electrică și apoi, tăiați cablul de alimentare. Rupeți garnitura de etanșare. Distrugerea înlocuitorilor de pe ușă, dacă există.

Nu demontați aparatul în lipsa unui specialist. Apelați la o firmă de reciclare.

SERVICE GARANȚIE

DAȚĂ APARATUL ESTE DEECT, VERIFICAȚI DAȚĂ DUMNEAVOASTRĂ ÎNSĂVĂ PUTEȚI SĂ REMEDIAȚI FUNCȚIONAREA DEFECTUOASĂ A APARATULUI. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, apelați telefonice sau în scris, la cel mai apropiat service de frigider. La contactarea acestora, menționați modelul frigiderului și numărul. Veți găsi aceste informații pe eticheta produsului care este lipită pe peretele din dreapta al compartimentului frigider, în apropierea de tăviilor pentru fructe și legume.

CENTRUL DE DESERVIRC IN MOLDOVA
S.A. AIEA, MD 2036 or. Chișinău, str. Uzindor 21,
(37322) 47 22 23, 47 05 51, aiea@pisem.net

SPRE ATENȚIA CUMPĂRĂTORILOR!

CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIILE DE UTILIZARE. În caz de nerespectare a cerințelor și indicațiilor menționate în instrucție, există o probabilitate de a defecta frigiderul și de a PIERDE DREPTUL LA SERVICIUL GRATUIT DE ASISTENȚĂ GARANTATĂ.

În perioada de asistență garantată se efectuează înlocuirea gratuită a detaliilor defectate și a unităților aparatului frigorific.

Perioada de garanție:

- Aparatele frigorifice de uz casnic „Snaige” li se oferă garanție – 24 luni din data procurării.
- Aparatele frigorifice de uz casnic, întrebuințate în scopuri comerciale (în magazine, hoteluri, baruri și alte locale), li se oferă o garanție de 6 luni.
- Aparatele frigorifice folosite în locurile publice, organizații medicale, farmaci și în alte locale - li se oferă garanția de 12 luni.

Condiții obligatorii pentru reparația garantată:

- Pentru deservirea în termenul de garanție, originalul certificatului de garanție îndeplinit corect este obligatoriu. În lipsa certificatului de garanție este necesar, bonul de plată a magazinului cu stampila al frigiderului. Nu se admit corectări în certificatul de garanție.
- ATENȚIE!** În lipsa marcatii cu privire la Vinzare si a documentelor ce confirmă procurarea frigiderului perioada de garanție se calculează de la data fărâcării specificată în numărul de serie al produsului.

ATENȚIE! Aparatul frigorific trebuie să fie conectat la rețeaua electrică, care să aibă contact cu pământul, să fie montat și utilizat conform indicațiilor producătorului, descrise în instrucția de utilizare a aparatului.

Asistența garantată se întrerupe:

- Din cauza defecțiunilor tehnice a corpului sau a altor defecțiuni apărute din cauza cumpărătorului, în timpul transportării aparatului frigorific procurat, numai dacă nu este indicat altfel de producător în instrucția de utilizare a aparatului. În caz de situații controversate, e necesar de a pune la dispoziție ambalajul aparatului frigorific.

- Din cauza deficiențelor, defectării detaliilor, apărute în consecința utilizării incorecte a aparatului, nerespectării cerințelor indicate de producător în instrucția de utilizare, în timpul montării și conectării la rețeaua electrică sau transportării
- Dacă aparatul frigorific se utilizează în condiții neigienice, atunci cauza defectării sunt insectele, sobolanii și alte infuziile din exterior.
- Dacă în perioada de asistență garantată, aparatul a fost reparat de alte servicii decât „Snaige-Serviss” sau reprezentanții lor oficiali în Letonia sau în alte state.

Alte condiții:

- Lămpile de iluminare internă nu se oferă garanție precum și articolelor din masă plastică din interior, defectate de cumpărător.
- Dacă aparatul frigorific este înlocuit din cauza defecțiunilor, cumpărătorul este obligat să restituie daunele survenite în consecința defectelor tehnice a aparatului create de cumpărător.
- Perioada de asistență garantată a aparatului frigorific înlocuit se începe de pe data înlocuirii lui.
- Data se indică în nota de garanție cu remarca că aparatul a fost înlocuit.

lipsește nota de garanție, în cazul expirării perioadei de asistență garantată a firmei, dacă frigiderul a fost reparat de servicii ce nu includ acele menționate mai sus, dacă cumpărătorul nu a respectat indicațiile descrise în instrucția de utilizare, cheltuielile de reparație și de transportare trebuie să fie suportate de cumpărător conform tarifulor „Snaige-Serviss” sau a reprezentanților oficiali a a firmei.

Foie DE DATE TEHNICE

Identificatorul de model (Model)	RF390	RF360	RF310	RF300	RF270	RF315
Volumul util de alimente proaspete (litri)	253	225	193	161	170	229
Volumul util de alimente congelate (litri)	90	90	92	90	61	61
Clasa eficienței energetice	A+	A+	A+	A+	A+	A / A+
Consum de energie kWh/an	270	261	252	240	223	310 / 261
Clasa de climă	N					
Sistem fără gheață (No Frost)	---					
Marcajul cu ajutorul sticlei a compartimentelor pentru congelarea alimentelor	***					
Înălț. x lăț. x adânc. Produsului cm	200/60/6	191/60/60	173/60/60	163/60/60	145/60/60	173/60/60
Emitșile de zgomot transmis prin aer (dB(A) re1 pW)	42	41				
Capacitatea de congelare (kg 24h)	12	12	8	12	5	5
Autonomia 2h (h)						
Modelul este conceput pentru a fi încadrat	17					
Date electrice	---					

OBSERVAȚIE: Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări ulterioare la parametrii și specificațiile tehnice.